Formowanie grani - przedmuch, przepływ, checklista

Ile gazu na przedmuch

V = π × (d/2)² × L. Przedmuch = kilka objętości (start: 5). Czas = V × liczba wymian / przepływ.

Śr. wewn. rury	Objętość na 1 m	5 wymian	Czas przy 10 l/min
25 mm	0,5 l	2,5 l	ok. 15 s
50 mm	2,0 l	10 l	ok. 1 min
75 mm	4,4 l	22 l	ok. 2,2 min
100 mm	7,9 l	39 l	ok. 4 min

Checklista przed zajarzeniem

☐ Korki / przegrody szczelne, otwór odpowietrzający po drugiej stronie

☐ Szczelina zaklejona poza spawanym odcinkiem

☐ Wąż formujący szczelny, przepływ ustawiony osobno

☐ Przedmuch odczekany (czas z tabeli) / tlen zmierzony

☐ Przepływ zmniejszony na czas spawania

☐ Sczepiny wykonane z formowaniem

☐ Próbka na początku zmiany OK

☐ Formowanie trzymane do ostygnięcia grani

Gaz: argon albo mieszanka formująca z wodorem (tylko stal austenityczna; nie do ferrytycznych i duplex) - wg WPS.

[[DO SPRAWDZENIA]] Wartości to punkty startowe do prób, nie zastępują WPS ani wymagań klienta.