# VI. Moduláramkör készítése újraömlesztéses felületszerelési (SMT) technológiával

A mérés célja: felületszerelési, stencilnyomtatási technológia megismerése.


*A mérési feladat:* működőképes áramkör elkészítése; nyomtatott huzalozású lemezre forraszpaszta felnyomtatása, alkatrészek beültetése és az áramkör ellenőrzése.

*A mérés elvégzésével megszerezhető képességek:* forraszpaszták, azok nyomtatási technológiájának, beültető gépek működésének, újraömlesztő kemence működésének megismerése.

#### A mérés során felmerülő fogalmak rövid meghatározása:

Felületi szereléstechnológia (SMT- Surface Mount Technology): olyan eljárás, amelynél a speciálisan e célra kialakított felületre szerelhető alkatrészeket (SMD- Surface Mounted Devices, a továbbiakban SM alkatrészek) a szerelőlemez felületén kialakított forrasztási felületekhez (padekhez) mechanikusan kötik, amely villamos összeköttetést is biztosít. A kötési technológia az esetek döntő többségében forrasztás, ritkán pl. hőre érzékeny alkatrészeknél vezető ragasztás. Az SM alkatrészeket felülethez simuló kivezetőkkel ellátva vagy azok nélkül, forrasztási felülettel ellátva forgalmazzák (1. ábra). Napjainkban a szerelőlemezre ültetett alkatrészek 95 %-a SMD, míg a furatszereltek mindössze 5 %-ot tesznek ki.

Passzív SM alkatrészek: a legáltalánosabban használt típusok, az ún. chip ellenállások. Ezek többnyire Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> kerámiahordozón vastagréteg technológiával megvalósított rétegellenállások. A védőüveg rétegre szitanyomtatással vagy lézeres gravírozással viszik fel a három karakterből álló értékkódot (ennek dekódolása pl. 683 – 68x10<sup>3</sup> ohm). Az ellenállások méretét (2. ábra) négykarakteres méretkóddal adják meg (az l és d értéke 10 mil-ben, 10 mil=254 μm):




1. ábra. A felületre szerelhető alkatrészek alaptípusai



2. ábra. Chip ellenállás méretkódjának értelmezése

Például a 1206 méretkódú chip ellenállás geometriai méretei:  $l = 12 \times 254 \,\mu\text{m} \cong 3 \,\text{mm}, \,d = 6 \times 254 \,\mu\text{m} \cong 1.5 \,\text{mm}$ . Jelenleg a legkisebb chip ellenállás méretkódja 01005 (0.4x0.2 mm).

#### Felületre szerelhető tok és IC típusok:



3. ábra. Felületre szerelhető IC tok-típusok felépítése

Forraszanyag: A forrasztott kötést az összekötendő elemeknél kisebb olvadáspontú, azoktól különböző anyag (forraszanyag, röviden forrasz) hozza létre. A forrasztott (adhéziós-diffúziós) kötés a felmelegítési ciklusban alakul ki. A forrasz megömlik, nedvesíti az elemek felületét, létrejön a forrasz folyékony állapotában a kötés, ami azután lehűléskor megdermed, és mechanikailag szilárddá válik. A forrasz terülését, kúszását a forrasztandó felületen a felületi feszültségből származó erők határozzák meg. Csak a tiszta, oxidmentes felületeket nedvesíti jól a forrasz, ezért a forrasztandó felületeket tisztítani és oxidmentesíteni kell. A forrasztási művelet alatt ezt a feladatot látja el a forraszanyaggal együtt adagolt folyasztószer (flux).

A felületi szereléstechnológia a **forraszpasztát** (solder paste) alkalmazza, mely a folyasztószerbe elkevert forrasz gömböcskékből áll, a gömböcskék átmérője  $\sim\!20...50~\mu m$ , a forraszpaszta fémtartalma kb. 89...91~súly%.

Forraszpaszták: eltérő viszkozitással gyártják (800...2200 P, 25 °C-on) attól függően, hogy azok stencil nyomtatással vagy tűs cseppadagolással kerülnek-e felhordásra. (1 P = 1 Poise = 1 dyn\*sec/cm²) A paszták különálló típusát képezik azok, amelyeket N₂ atmoszférában lehet megömleszteni. Környezetvédelmi okokból a modern flux-ok VOC-t (Volatile Organic Compound), azaz illékony szerves vegyületet nem tartalmaznak. Halogénmentesek és forrasztás után nem kell a hordozót lemosni ("no-clean" paszták). A flux-ok a forraszpaszták 9-10 súly %-át teszik ki. Túl magas forrasztási hőmérséklet, vagy hosszú forrasztási idő a műanyag tokozású alkatrészek károsodásához, vagy a vezetőrétegek forraszanyagba oldódásához vezethet. Nehezen eltávolítható szennyeződést és későbbi gondokat okozhat a folyasztószer-maradványok túlmelegedés hatására bekövetkező bomlástermékeinek visszamaradása is. Az első és második táblázat mutatja be a különböző ötvözeteket, olvadásponttal.

#### 1. táblázat - Ólommentes forrasz (lead-free solder) ötvözetek:

- 96,5Sn3Ag0,5Cu	Ón-Ezüst-Réz	op. 217
- 96,5Sn3,5Ag	Ón-Ezüst	op. 221
- 99,3Sn0,7Cu	Ón-Réz paszta	op. 227

#### 2. táblázat - Hagyományos ólomtartalmú (leaded) forraszok

- 63Sn37Pb	eutektikus Ón-Ólom	op. ~185
- 60Sn40Pb	Ón-Ólom	op. ~188
- 62Sn36Pb2Ag	Ón-Ólom-Ezüst	op. 179

Az ólom mérgező anyag, ezért EU előírás szerint 2006. július 1-től használatát be kellett szüntetni (a mérgező anyagok, mint pl. az ólom, higany, kadmium tömegarányos jelenléte maximum 0,1 % lehet), viszont speciális esetekben még engedélyezett ólom tartalmú szerkezetek, paszták használata (pl.: autó-elektronika, orvoselektronika).

# Az alkatrész-beültető gépek típusai


- Kézi pick-and-place gépek: a tárból az alkatrészek felvétele, majd ezek beültetése a szerelőlemezbe egyesével, kézi működtetéssel végezhető.
- Automata pick-and-place gépek: az alkatrészeket a tárból egyenként felvevő (pick) majd azokat a szerelőlemezre egyenként beültető (place) programvezérelt automaták.
- Collect-and-place gépek: a tárból egyszerre több alkatrészt felvételére (collect) képes, majd azokat a szerelőlemezre sorban beültető (place) programvezérelt automaták.

## A mérés menete

# 1. Az újraömlesztéses forrasztási technológia műveleti lépései a laborgyakorlat során

#### 1.1. Forraszpaszta felvitele a forrasztási felületekre stencilnyomtatással


A hordozó felületére kézi stencilnyomtató berendezéssel visszük fel a kívánt paszta mennyiséget. A paszta stencilre való felkenése után késsel kenjük a forrasztási felületekre a pasztát. Figyelni kell a kés folyamatos egyirányú mozgatására az egyenletes felvitel érdekében.




4. ábra. Stencilnyomtatás folyamata

# 1.2. A felületre szerelhető SM alkatrészek beültetése a topológiai terv alapján a forraszpaszta lenyomatokba, kézi működtetésű pick-and-place berendezéssel.


A beültető gép működése során az alkatrészeket egyesével ülteti be topológiai terv alapján a forrasztási felületekre. A kézi működtetésű félautomata berendezés esetében lehetőség van számítógépes vezérlésre. Ilyenkor az alkatrészek sorrendjét, a tár helyét és a beültetés helyét megjelöli a gép, de kézzel kell a beültető fejet mozgatni.



5. ábra. SMD beültető gép részei




6. ábra. SMD beültető gép működésének folyamata: 1. alkatrész felvétele 2. alkatrész pozícióba mozgatása 3. alkatrész lehelyezése



7. ábra. Automata revolver-fejes beültető gép

## 1.3. Újraömlesztéses forrasztás.

Az SMD alkatrészek beforrasztása újraömlesztéses (reflow) technológiával, kemencében.



8. ábra. Újraömlesztéses kemence keresztmetszeti képe



9. ábra. Újraömlesztéses forrasztás hőprofilja

Az ólommentes forraszok és a hozzájuk kapcsolódó magasabb hőmérsékletű hőprofil több problémát is felvet. Mint a 9. ábrán látható, az ólommentes hőprofil helyenként akár 20-30 °C-al is magasabb hőmérsékleti adatokat mutat. A felfűtés és hőntartás ideje is hosszabb. Ez a hőmérsékleti különbség a különböző alkatrészeket (műanyag tok, BGA) megviselheti.

Az újraömlesztéses forrasztási eljárás leggyakoribb hibái közé tartoznak: alkatrészek elcsúszása, alkatrészek elfordulása, sírkő effektus, forraszgömbök képződése a forrasztás környezetében, zárványképződés a forraszanyagban.

A laborgyakorlat során Eurocircuits eC-reflow-mate infrasugaras újraömlesztő kemence használatával a forrasztjuk be az alkatrészeket. A kemence hátulján található kapcsolóval helyezzük üzembe a berendezést, majd a berendezéshez csatlakoztatott számítógépen elindítjuk az eC-reflow-pilot szoftvert. A kemence tálcáját az OPEN gomb megnyomásával kinyitjuk, majd erre helyezzük el az elkészült hallgatói NYÁK-okat, lehetőség szerint a munkatér közepére. A gép tálcájához rögzített hőelem mérő végét a középponthoz legközelebb lévő áramköri hordozó (lehetőség szerinti) fém felületéhez ragasztjuk Kapton szalaggal. Ezután becsukjuk a kemence ajtaját.

A szoftver segítségével elkészítjük a használni kívánt hőprofilt, melynek beállításakor az alábbi paramétereket alkalmazzuk. A beállítási lehetőségek a *work » edit temperature* útvonalon keresztül érhetőek el, illetve a *furnance » parameter* menüpontban. A beállításokat a 3. táblázat tartalmazza. A parameter menüpont *set temperature* parancsa az előmelegítő (pre-heat) beállításáért felel, a *reflow hold time* pedig azt mutatja meg, hogy az eszköz mennyi ideig tartsa a csúcshőmérsékleten a munkatér hőmérsékletét.

A profil elkészülte után a *download* ikonra kattintva elküldjük azt a berendezésnek, mely USB porton keresztül kommunikál a számítógéppel. A *play* ikonnal elindítjuk a forrasztást. A művelet során három hőelem által mért hőmérsékletet monitoroz a szoftver: furnance (felső hőelem), pre heater (alsó hőelem) és ext. sensor (a NYÁK-ra rögzített hőelem). A program lefutása után a kemence ajtaja automatikusan kinyílik, erre külön figyelmet kell szentelni. A mért diagramokat PDF formátumban elmenthetjük. Ehhez a *file* » *printer* setup menüben ki kell választanunk a megfelelő printer programot. A *file* » *print*-re kattintva elkészül a dokumentum. A kész áramköröket szabad levegőn történő konvekciós hűlés után kesztyű segítségével kivehetjük a mintatartó tálcáról.

3. táblázat – Kemence beállításái	nak javasolt paraméterei
-----------------------------------	--------------------------

		Hőmérséklet [°C]	Idő [sec]
work/edit temp.	Temp. point 1	25	0
	Temp. point 2	190	20
	Temp. point 3	190	110
	Temp. point 4	235	240
	Temp. point 5	190	270
	Temp. point 6	25	300
furnace/parameter	set temperature	160	-
	reflow hold time	-	10



10. ábra. eC-reflow-mate infrasugaras kemence

#### 1.4. Az áramkör működőképességének a vizsgálata. Tesztelés.

A laborban rendelkezésre álló mérő- és vizsgáló berendezésekkel a forrasztásból adódó esetleges szakadások, rövidzárak javításra kerülnek. Az USB villogó tesztelése számítógépes porton vagy USB-HUB eszközön keresztül történik.

#### Ellenőrző kérdések

- 1. Miért előnyös az SM technológia alkalmazása?
- 2. Sorolja fel a főbb SM tok típusokat!
- 3. Jellemezze az ólommentes forraszpasztákat, sorolja fel összetételüket!
- 4. Sorolja fel az újraömlesztéses forrasztási technológia lépéseit!
- 5. Vázolja a beültető gépek működési elvét!
- 6. Melyek az újraömlesztéses forrasztási eljárás leggyakoribb hibái?

A forrasztókemencét az *Eurocircuits Kft.* biztosította a hallgatói mérésekhez.

http://www.eurocircuits.hu

