



1



2



# INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK TECHNOLÓGIÁJA "Síkbeli" (planáris) gyártási eljárás: A szelet felületén található összes chip kialakítása egyidejűleg történik Az építkezés lépései: Félvezető, fém, és szigetelő rétegek egymásra történő leválasztása, adalékolása, és rajtuk a kívánt mintázat kialakítása. A legtipikusabb anyagok: Si szubsztrát – adalékolva a kívánt területeken SiO<sub>2</sub> szigetelő rétegek (vagy "high-k", ill. "low-k" dielektrikumok) Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> passziváló réteg Polikristályos Si – kapuelektródák Fém vezetékezés és kontaktusok (Cu v. Al) PSG (foszfoszilikát üveg) a fém vezetékezés rétegek **ॐ** BME**ETT** RÉTEGLEVÁLASZTÁS ÉS EPITAXIA · Rétegleválasztás: olyan eljárás, mely során a hordozóra (szubsztrátra) nagy felületű, de laterális méretéhez viszonyítva nagyságrendekkel kisebb vastagságú, egyenletes réteget viszünk fel. A félvezetők esetében mintázatot is tudunk kialakítani, ha kombináljuk litográfiával és maratással. Így hozzuk létre pl. a Si chipen az átvezetéseket. Speciális eset: epitaxia – egykristályos réteg előállítása egykristályos rétegen **№** BME**ETT** 5/32 PVD - FIZIKAI GŐZFÁZISÚ **LEVÁLASZTÁS** • A réteg anyagát (anyagait) energia-befektetéssel gőz vagy gáz fázisba visszük, ami kondenzálódik a hordozón (pl. Si chipek Al fémezése). Két alapvető típusa van: · vákuumpárologtatás, · vákuumporlasztás. (Részletesebben I.: Vékonyrétegek technológiája.) Fontos! A CVD-vel ellentétben nincs a felületen kémiai reakció, ezért maga az elv is egyszerűbb.

6

**№** BME**ETT** 

## CVD – KÉMIAI GŐZFÁZISÚ LEVÁLASZTÁS

- A PVD-vel ellentétben kémiai reakció játszódik le a felszínen
- A kiindulási anyagok (gázok) gyakran veszélyesek (robbanásveszély, mérgező, stb.)

A kiindulási anyagok összefoglaló neve: prekurzor gázok.

Példa prekurzor gázokra:

SiH<sub>4</sub> (szilán) - Si leválasztás

PH<sub>3</sub> (foszfin) – N adalékolás (kártevőirtás)

B<sub>2</sub>H<sub>4</sub> (diborán) – P adalékolás


A reakciót úgy kell megválasztani, hogy a keletkező melléktermékek ne képezzenek csapadékot és ne támadják meg a szeletet.

**३** BME**ETT** 

étegleválasztási és adalékolási technológiák

lási technológiák

7



8

# CVD-VEL LEVÁLASZTHATÓ ANYAGOK A FÉLVEZETŐ TECHNOLÓGIÁBAN (példák)

- Egykristály hordozót folytató Si réteg, epitaxia (szilán prekurzor bontása)
   SiH<sub>4</sub> (szilán, g) → Si (s)+ 2 H<sub>2</sub> (g) (1000 °C)
- Egykritályos v. polikristályos Si epitaxia, kapuelektróda (Si-tetraklorid) SiCl<sub>4</sub>(g) + 2H<sub>2</sub> (g) → Si (s) + 4HCl (g) (800-1200 °C) (Megfordítható folyamat, marás is lehetséges. A reakció sebesség függvénye a kristályszerkezet - egykr. v. polikr.)
- \* SiO<sub>2</sub> (szilícium-oxid) dielektrikum (tetraetil-ortoszilikát, 600 °C-on) Si(OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>4</sub> (g)  $\rightarrow$  SiO<sub>2</sub> (s) + 2O(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub> (g)
- Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> szigetelő réteg PECVD-vel (szilán és ammónia keverékből) 3 SiH<sub>4</sub>(g) + 4 NH<sub>3</sub>(g)  $\rightarrow$  Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>(s) + 12 H<sub>2</sub>(g)

Rétegleválasztási és adalékolási technológiák

9/32

#### CVD - KÉMIAI GŐZFÁZISÚ LEVÁLASZTÁS TÍPUSAI APCVD – atmoszférikus nyomású CVD: (+) Gyors, egyszerű, nagy kihozatal, (-) Kevéssé tiszta eljárás Alkalmazás: vastag oxidrétegek növesztésére LPCVD – alacsony nyomású CVD: (+) Lassú, (-) Jó minőségű, egyenletes réteg Alkalmazás: poly-Si, dielektrikum rétegek • MOCVD - fémorganikus (metal-organic) CVD (+) Flexibilis, sokféle anyag (félvezető, fém, dielektrikum) esetében alkalmazható, (-) Rendkívül mérgező, veszélyes kiinduló anyagok Alkalmazás: optikai célú III-V félvezetők, bizonyos fémezések (pl. Mo, Cu) • PECVD - Plazmával segített (Plasma Enhanced) CVD: (+) A plazma jelenléte lehetővé teszi a reakciókat alacsony hőmérsékleten is emiatt adalékolás után is használható (-) A plazma károsíthatja a hordozót, alkalmazás: dielektrikum rétegek

10

**३** BME**ETT** 

# Definíció: egykristályos réteg leválasztása egykristályos hordozóra A leválasztás eredménye: a hordozó és a réteg kristályorientációja (közel) megegyezik. NEM összetévesztendő a vékonyrétegekkel és a CVD/PVD eljárásokkal! (Bár CVD használható epitaxiás célokra.) MgS SANDIE Kristálystruktúra heteroepitaxiával növesztett II-VI félvezetők esetében

Rétegleválasztási és adalékolási technológiák


11

💸 BME**ETT** 


#### EPITAXIA FAJTÁI Réteaszerkezet szerint: A homoepitaxia: a felvitt réteg ugyanolyan anyagú, mint a hordozó. Az egykristályos réteg ideális esetben tökéletes, hibahelymentes folytatása a hordozónak. Alkalmazás: eltérő adalékoltságú réteg növesztése a hordozóra (lépcsős adalékoltsági profil) A heteroepitaxia: olyan epitaxia, ahol a hordozó és a felvitt réteg kémiai összetétele különböző. Lényeges, hogy a rácsállandóban nem lehet nagy különbség. Alkalmazása: vegyületfélvezető rétegrendszerek elsősorban fotonikai célra (kék, UV lézer, lézerdiódák, függőleges üregű lézerek), vagy pl. SOS – silicon-on-sapphire: szilícium zafír felületen. Leválasztási módszer szerint: VPE: Vapour Phase Epitaxy (Gőz fázisú epitaxia, leginkább CVD) LPE: Liquid Phase Epitaxy (Folyadék fázisú epitaxia) MBE: Molecular Beam Epitaxy (Molekulasugaras epitaxia) **३** BME**ETT** Rétegleválasztási és adalékolási technológiák 12/32



13



14






16

#### **FONTOS RÉTEGNÖVESZTÉS: OXIDRÉTEG NÖVESZTÉSE SZILÍCIUMRA** A SiO<sub>2</sub> növesztésének célja lehet: dielektrikum réteg létrehozása (pl. kapuelektróda), maszkréteg kialakítása diffúzió vagy ionimplantáció előtt. Növesztése történhet: · CVD-vel, · száraz oxidációval: Si+O<sub>2</sub> → SiO<sub>2</sub> Pl.: 1000 °C-on 7 nm SiO<sub>2</sub> 15 perc alatt nő (kapuelektróda). · nedves oxidációval: $Si+2H_2O \longrightarrow SiO_2+2H_2$ Pl.: 10x gyorsabb a száraz oxidációnál. 1000 °C-on 700nm SiO<sub>2</sub> nő meg 1,5 óra alatt. A hőmérséklet tipikusan 900-1200 °C között van. Ekkora hőmérsékleten a $\rm H_2O$ és az $\rm O_2$ is könnyen diffundál át a szilícium-oxidon, így nem áll le a növekedés. 🂸 BME**ETT**

Rétegleválasztási és adalékolási technológiák

17



18

17/32

#### **FONTOS RÉTEGNÖVESZTÉS: OXIDRÉTEG NÖVESZTÉSE SZILÍCIUMRA** szilán + oxigén, TEOS (tetraetil-ortoszilikát), diklór-szilán + dinitrogén-oxid SiCl<sub>2</sub>H<sub>2</sub> + SiH<sub>4</sub> + O<sub>2</sub> (CVD) PECVD (CVD) oxidáció (CVD) Hőmérséklet (°C) 900 Összetétel $SiO_{1.9}(H)$ SiO<sub>2</sub>(H) SiO<sub>2</sub> SiO<sub>2</sub>(CI) SiO<sub>2</sub> Nem Fedés Alakkövető Alakkövető Alakkövető alakkövető alakkövető Termikus stabilitás H-t veszít tömörödik stabil Cl-t veszít Törésmutató 1 47 1.44 1.46 1 46 1 46 Dielektromos 4.9 4.3 4.0 4.0 3.9 **३** BME**ETT**

19

### AZ ADALÉKOLTSÁG MEGVÁLOZTATÁSA

Az adalékok koncentrációját utólag (=nem növesztés közben, mint a homoepitaxiánál) is megváltoztathatjuk.

Két alapvető módszer létezik az adalékolásra:

- Diffúzió: az adalék vagy szilárd (vékonyréteg) formában, vagy gázként áll rendelkezésre, és diffúzióval hatol be a hordozóba
- Implantáció: megfelelő energiára gyorsított ionokkal bombázzuk a hordozót.

Az adalékkoncentráció itt számítással/modellezéssel meghatározható függvényt követ, amely nem lesz "ideális" (lépcsős).

<b>३</b> BME <b>ETT</b>
-------------------------

Rétegleválasztási és adalékolási technológiák

20

## A DIFFÚZIÓ MATEMATIKAI LEÍRÁSA

Diffúzió: anyagtranszport koncentrációkülönbség hatására.

Folytonos koncentráció esetében a Fick-törvények írják le a koncentráció hely- és időfüggését.

$$\underline{j} = -D \cdot \text{grad } c = -D\nabla c$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \left( D \nabla c \right) \xrightarrow{\text{1D}} \frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$


- c : koncentráció [mol/m³]
- D: diffúziós állandó [m²/s]
- $\underline{j}$  : részecskeáram-sűrűség (fluxus) [mol/(m²s)]

**३** BME**ETT** 


Rétegleválasztási, és adalékolási technológiák

21

20/32




22




23


A DIFFÚZIÓ MATEMATIKAI LEÍRÁSA
Diffúziós mélységi profilt (x koordináta mentén) meghatározzuk két speciális esetben: • felületi koncentráció állandó, akkor
$c(x) = c_0 \cdot \operatorname{erfc} \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$ emlékeztető: $\operatorname{erfc} z = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-u^2} \mathrm{d}u$
• Adott mennyiségű anyag (pl.: vékonyréteg a felületen) , akkor $c(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi Dt}} \exp\Biggl(-\frac{x^2}{4Dt}\Biggr)$
BMEETT Rétegleválasztási és adalékolási technológiák 24/32




25




26






28



29





31

## **TARTALOMJEGYZÉK**

- · Nyers Si szeletből kiindulva az eszközig
  - Rétegleválasztás
  - Vezetési tulajdonságok megváltozatása (adalékolás)
  - Mintázat- és szerkezetkialakítás (következő előadás)
- · Rétegleválasztási eljárások célja, eljárásai
  - PVD (Physical vapour deposition): fizikai gőzfázisú leválasztás,
  - CVD (Chemical vapour deposition): kémiai gőzfázisú leválasztás
  - Speciális eset: epitaxia egykristály réteg növesztése egykristályra
- · Adalékolás diffúzió és implantáció

**३** BME**ETT** 

választási és adalékolási technológiák

32/32