

1



2

A VÁKUUM SZEREPE I. **ÁTLAGOS SZABAD ÚTHOSSZ** A gáz részecskéinek áltagos szabad úthossza(L): az egyes részecskék ütközése között megtett átlagos távolság. L = C / P, ahol P a nyomás, C pedig egy, az anyagtól és a hőmérséklettől függő érték Átlagos szabad úthossz (~) 50.000 km 500 m 5 mm 50 nm Részecskék 1 mm³-ben (~) 24 db 2,4 ·106 2,4 · 1011 2,4 · 1016 Teniszlabda analógia Teniszlabdák távolsága (~) 1.000 10¹³ km Ütközések közötti útvonal 108 km 10 m **३** BME**ETT**

A VÁKUUM SZEREPE II. TISZTASÁG ÉS FELÜLETI MONORÉTEG

- A párologó részecskék reagálhatnak a gázmolekulákkal és kémiailag szennyezhetik a leválasztott réteget -> a nagyobb vákuum előny
- A gázmolekulák adszorbeálódnak a hordozó és a vákuumtér felületein. Glimmeléssel (gázkisüléssel) eltávolíthatók a felületekről, de a felületi monoréteg a nyomás és a hőmérséklet alapján adódó idő alatt újraépül.

Nyomás	10 ⁻¹⁰ Pa	10 ⁻⁵ Pa	1 Pa	10⁵ Pa	
A monoréteg kialakulásához szükséges idő (~)	1 hónap	30 s	300 μs	3 ns	
BME ETT	Vákuumtechi	nika vékonyréteg	ek		4/5

4


¥.

VÁKUUMRENDSZEREK FŐ ALKATRÉSZEK

- · vákuumszivattyúk (vsz)
 - az elérendő vákuumtól függően akár több fokozatban
- · vákuummérők (m)
 - az elérendő vákuumtól függően akár több fokozatban
- · szelepek (sz)

३ BME**ETT**

· vákuumkamra (vk)



5

३ BME**ETT**



7





NAGYVÁKUUM SZIVATTYÚK II. TURBOMOLEKULÁRIS SZIVATTYÚ Működési tartomány: ~ 10⁻² Pa -> 10⁻⁸ Pa Működési elv: A gáz részecskéi impulzust kapnak a nagy sebességgel forgó lapátoktól. Fordulatszám akár 100.000 fordulat / perc Fő előnyei · olaj nélküli, tiszta működés, · nagy szívósebesség, · mosógép centrifuga: 1.200-ig • NYHL CNC-fúró: 150.000-ig !!! Fő hátránya: Pl. a BME-ETT-n: viszonylag drága. • elektronmikroszkóp (2. fokozatként) **३** BME**ETT**

10

GÁZMEGKÖTŐ SZIVATTYÚK A VÁKUUM ÉS A TISZTASÁG NÖVELÉSE

Kifagyasztók:

A gáz vagy gőzrészecskék kicsapódnak egy (pl. vízzel, folyékony nitrogénnel) hűtött felületen. A parciális nyomást zárt térben a leghidegebb felület hőmérséklete korlátozza.

Getter szivattyúk (adott gőzökre, gázokra szelektívek):

Kémiailag megkötik vagy fizikailag elnyelik a részecskéket.

३ BME**ETT**

Vákuumtechnika vékonyrétegek

11/51



13

३ BME**ETT**

MI A VÉKONYRÉTEG?

- több, egymásnak néha ellentmondó definíció létezik,
- de mi az olyan, többnyire félvezető, üveg vagy hajlékony fólia hordozóra leválasztott réteget értünk alatta, amely:
 - jellemzően vákuumtechnológiával készült,
 - vastagsága pár nm-től pár um-ig terjed,
 - gyakran a tömbi anyagtól eltérő optikai és/vagy vezetési tulajdonságokat mutatnak és az a tulajdonságuk akár kihasználható.

३ BME**ETT**

echnika vékonyrétegek

14/51

14

VÉKONYRÉTEG FELVITELI MÓDSZEREK PÉLDÁK

- vákuumtechnológiák
 - · vákuum-párologtatás
 - (vákuum-)porlasztás
 - MBE (Molecular Beam Epitaxy, I. később),
 - CVD (Chemical Vapour Deposition, I. később),
 - PECVD (Plasma Enhanced CVD, I. később)
- Galvanizálás (I. később)

३ BME**ETT**

ntechnika vékonyrétegek

VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK BERENDEZÉSEI A tömeggyártásban Lencsebevonat készítése Molekulasugaras epitaxla epitaxla epitaxla **BMEETT** Vákuumtechnika vékonyrétegek** 16/51

16

A VÁKUUMPÁROLOGTATÁS ÉS PORLASZTÁS TECHNOLÓGIÁJA


- mindkét technológiával különböző anyagú, funkciójú, vastagságú vékonyrétegeket választhatunk le;
- feltételük a vákuum, bár porlasztásnál a leszívott térbe adott funkciójú és mennyiségű gázt (pl. O₂, Ar) töltenek;
- a leválasztandó anyag atomjaira vagy molekuláira (atomcsoportjaira) bontásának módszerei:
 - párologtatás: hevítéssel
 - · porlasztás: ionokkal való bombázással

३ BME**ETT**

Vákuumtechnika vékonyrétegek


17


VÁKUUMPÁROLOGTATÓ FELÉPÍTÉSE Vákuumpárologtató felépítése (ETT Virtual Laboratory) Nagykapacitású (méretű) változat (m




19







22



23

IONOKKAL SEGÍTETT RÉTEGLEVÁLASZTÁS

- a hordozó felületét meghatározott energiájú ionok bombázzák a rétegleválasztás közben,
- így a felületen adszorbeálódott, de még a helyüket kereső atomokat eltávolítjuk,
- csak azok az atomok maradnak a felületen, amelyek már meglevő atom-szigethez kapcsolódnak.
- Végeredményben egy tömörebb, mechanikailag stabilabb réteget kapunk.

₹.		4		
-27-	HI	/II⊢	-	

ákuumtechnika vékonvrétegek

VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA VÁKUUM PORLASZTÁSSAL A forrásanyag atomjaira bontása: Hevítés helyett ionokkal való vákuumtér bombázással katód: (ior lonokat céltárgy, forrás gázkisüléssel (a földelt anód: hordozók gáz atomjainak, molekuláinak elektronokkal való ütköztetésével) hozunk létre **३** BME**ETT**

25

A VÁKUUMPORLASZTÁS ALAPELVE

- A gáz ionok (pozitív töltésük révén) a vezető forrásanyag tömb irányában gyorsulnak és onnan semleges részecskéket löknek ki, amelyek lecsapódnak a hordozón (is).
- A negatív elektronok és a pozitív ionok gyorsulását a katódként bekötött forrásanyag (un. target) és hordozót tartó anódlemez közötti elektromágneses tér okozza.

३€ BME**ETT**

echnika vékonyrétegek

26/51

26

A VÁKUUMPORLASZTÁS AUTOMATIZÁLÁSA

- · Pl.: porlasztó gyártósor
- · kihívás egy általános gyártósorhoz képest:
 - tisztaszobai körülmények,
 - · vákuumrendszer.
- az egymás után érkező mintákat a vákuum alatt levő porlasztótérbe zsiliprendszeren keresztül vezetik be



28



29

VÉKONYRÉTEGEK FUNKCIÓJA

- optikai (pl. anti-reflexiós bevonat lencséken, tükör)
- elektromos (pl. összeköttetés félvezető áramkörökön, vékonyréteg integrált áramkör, napelem)
- optikai és elektromos (pl. átlátszó vékonyréteg folyadékkristályos /LCD/ kijelzőkben)
- mechanikai (pl. kopásálló bevonat)
- felület passziválás (pl. korrózió ellen)
- öntisztító felületek (pl. víz lepergetése)
- · dekoráció, művészet

₹.		4		-
~~~	H۱	лΗ	- 1	

Vákuumtechnika vékonvrétegek

### **VÉKONYRÉTEG ANYAGOK**

- · tiszta fémrétegek, pl.:
  - arany (pl. vezetőréteg kialakítása)
  - alumínium (pl. képcsőben, IC gyártásban vezetőréteg, tükörként)
  - réz (pl. vezetékezés vékonyréteg áramkörökben)
- ötvözetek, vegyületek, pl.:
  - NiCr (nikkel-króm réteg, vékonyréteg ellenállás anyaga)
  - TiN (titán-nitrid, extra keménységű bevonatként kopó alkatrészeken)
  - ITO (indium ón oxid, átlátszó és vezető vékonyréteg pl. LCD-ben)
  - TaN (tantál-nitrid, ellenállás anyag)
- · félvezető rétegek, pl.:
  - amorf Si (vékonyréteg tranzisztorként LCD-ben, napelemben)
  - polikristályos Si
- dielektrikumok, pl.:
  - MgF₂ (optikai anti-reflexiós rétegként)



Vákuumtechnika vékonyrétegek

31/51

31

### **OPTIKAI VÉKONYRÉTEGEK**

- egy vagy több, a fény hullámhosszával egy nagyságrendbeli vastagságú (~párszáz nm) rétegek alkotják
- a rétegszerkezetek anti-reflexiós, tükröző vagy éppen szűrő hatását az interferencia és a törésmutató különbségek okozzák



- ablaküveg bevonat reflexió az infra (hő) tartományban
- hidegtükrös izzók a látható fényt reflektálja, a hőt nem
- anti-reflexiós bevonatú szeművegek, fényképező és mikroszkóp optikák

**३** BME**ETT** 

Vákuumtechnika vékonyrétegek

32/51

32


### OPTIKAI VÉKONYRÉTEGEK FUNKCIÓJÁNAK FIZIKAI ALAPJAI

- R reflexiós együttható
  - levegő --> normál üveg esetén: kb. 4%
  - vékonyréteg bevonattal (n_f): kb. 2%
  - levegő: n_a ~ 1
  - üveg: n_g ~ 1,5
  - réteg: n_f ~ 1,22 (lenne optimális)
     1,38 (MgF₂ réteg)
- · Interferencia
  - λ/4 vastagságú vékonyrétegekkel
     λ hullámhossz környezetében
     működő szűrő, tükör állítható elő





**३** BME**ETT** 

Vákuumtechnika vékonyrétegek




34





### KOPÁSÁLLÓ RÉTEGEK keménység, HV (Vickers-féle) TiN 2.300 600 arany-sárga 3.000 400 kék-szürke WC 2.200 300 szürke CrN 1.750 700 kék-szürke acél ~100-300 15 Vickers keménységmérés 136° $HV = F/A \approx const. * F/d^2$ **३** BME**ETT**

37




38

### **VÉKONYRÉTEG INTEGRÁLT** ÁRAMKÖRÖK

- szigetelő (többnyire üveg) hordozón létrehozott, vékonyréteg ellenállásokat, kondenzátorokat, tranzisztorokat és az elemeket összekötő vezetékeket tartalmazó áramkörök
- huzalozási pályák, kontaktusfelületek:
  - fő elvárások: jó tapadás, jó vezetés, alkalmasság az elektronikai technológiában alkalmazott kötési módszerekre
  - anyagok: Cu, Al, ill. többnyire rétegrendszerek,
  - pl.: Cr-Au
- ellenállások:
  - fő elvárások: hosszú távú stabilitás, minimális hőmérsékleti tényező (TK vagy  $\alpha$ ,  $\Delta R = \alpha \cdot \Delta T \cdot R$ )
  - anyagok: többnyire ötvözetek, pl.: Ni-Cr ( $R_0$  = 100..200  $\Omega$ ,  $\alpha$  = ± 50 ppm/°C), Cr-Si, Ta₂N

On			
200	BΝ	1FE	ΞТ



40

### VÉKONYRÉTEG INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK TERVEZÉS ÉS MÉRETEZÉS

- · vékonyréteg ellenállások méretezése, előállítása
  - R = R_o · l/d, ahol R_o a réteganyag négyzetes ellenállása, / az ellenállás hossza, d a szélessége
  - így a tervezéskor nem kell ismernünk a réteg vastagságát!
  - egy 50-50%-os Ni-Cr ellenállás esetén  $R_{\rm o}$  ~ 150  $\Omega$ , de előállítása nem egyszerű, mivel a Ni és a Cr párolgási sebessége adott hőmérsékleten és nyomáson eltérő
  - "csík" formájában max. pár 100 Ω-os ellenállás készíthető, nagyobb értékhez hajtogatott (meander) forma szükséges
  - nagy pontossági igényű ellenállások értékét utólag lézerrel állítják be, ±0,1%-nál jobb pontosság érhető el
  - fontos előny: az azonos technológiával készült ellenállások jó hőmérsékleti együttfutása

**३** BME**ETT** 

Vákuumtechnika vékonyrétegek

41

### MINTÁZATKIALAKÍTÁSI MÓDSZEREK

- mintázatkialakítás a rétegfelvitel közben
  - fémmaszkon (a kívánt mintának megfelelő nyílásokon) keresztüli párologtatás
    - fő előny: a maszkot nem kell közvetlenül a hordozóhoz érinteni, pár mm-es távolságra is lehet tőle
    - fő hátrány: az elérhető vonalszélesség nagyobb mint 500 μm
- mintázatkialakítás a rétegfelvitel utáni lépésben
  - fotolitográfia (mint a Si és NYHL technológiában L. 2.5/5.1 tétel)
     fő előny: finomabb alakzatok
    - fő hátrány: tisztaságra és technológiai paraméterekre érzékeny,
  - összetett folyamat

    közvetlen lézeres rétegeltávolítás
    - fő előny: rugalmas technológia, a mintázat bármikor módosítható
    - fő hátrány: alacsonyabb termelékenység

04	_		_		
҈₹.	В	M	Е	E٦	ГΤ

Vákuumtechnika vékonyrétegek

42/51

43/51


### TANTÁL (Ta) ALAPÚ VÉKONYRÉTEG INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK


- egy vákuumciklusban előállítható vezetőpálya, ellenállás, és kondenzátor:
  - huzalozás: Ta porlasztása Ar atmoszférában
  - ellenállás: Ta porlasztása N₂ atmoszférában -> Ta₂N
  - szigetelő: Ta porlasztása O₂ atmoszférában -> Ta₂O₅ -> (kondenzátor dielektrikum)
  - tehát pusztán az vákuumkamrába engedett gáz változtatásával az áramkör különböző elemeit elő tudjuk állítani az ún. reaktív porlasztással


**३** BME**ETT** 

mtechnika vékonvrétegek

43








46





# DISZKRÉT ALKATRÉSZEK NICr VÉKONYRÉTEG ELLENÁLLÁSOK • precíziós ellenállások 0.01% • kis hőmérséklet függés: 25..50 ppm/°C felirat Sn Ni Vádobevonat NiCr Vákuumtechnika vékonyrétegek 49/51

49

### **KITEKINTÉS**

- · hajlékony kijelzők
- napelemek hatásfokának növelése különböző anyagok alkalmazásával (amorf Si, CdTe stb.)
- · nanotechnológia, pl.:
  - nm-es csíkszélesség
  - nagy magasság/szélesség arány



**ॐ** BME**ETT** 

50

### **TARTALOMJEGYZÉK**

- Vákuumtechnika
  - a vákuum fogalma és szerepe
  - vákuumszivattyúk
  - · a vákuum mérése
- Vékonyréteg technológia
  - vékonyréteg leválasztási technológiák
    - vákuumpárologtatás, párologtató források
    - porlasztás
- · Vékonyréteg alkalmazások
  - funkciók, anyagok
  - optikai vékonyrétegek
  - kopásálló rétegek, védőrétegek
  - a vékonyréteg kialakulása a hordozón
  - vékonyréteg integrált áramkörök, összeköttetések

🗞 BME**ETT** 

Vákuumtechnika vékonyrétegek

51/51