

Bevezetés az analóg IC tervezésbe 2023. Október 12.

Marek Gábor gabor.marek@indiesemi.com

### **Tartalom**



- Bemutatkozás
- Miért analóg?
- Analóg jelek
- Koncepcionális alapok
- Szükséges ismeretek
- Tervezés
- Analóg áramkör szimuláció



# BEMUTATKOZÁS INDIE SEMICONDUCTOR

### Történetünk



2000: Integration Hungary Kft. megalapítása

- ISM sávú (300-1000MHz) szintézeres (PLL) rádió chipek tervezése
- 3 generáció, +ZigBee, utolsó 130nm technológián

2008: Silicon Laboratories

- felvásárolta az Integration Hungary Kft-t a rádiós chipjei miatt
- újabb ISM rádió generációk, TV tuner

2012: a csapat átkerül a teljesítmény elektronikai divízióba

- kapacitív izolátorok, FET meghajtók
- PoE (Power-over-Ethernet)
- automotive

2021: indie Semiconductor Hungary Kft. megalapítása


### indie Semiconductor



- Los Angeles melletti központ (Aliso Viejo, CA)
- Tervező irodák: Austin, Boston, Edinbrough, Drezda, München, Cordoba,
   Rabat, Haifa, Budapest (18 fő + gyakornokok)
- Profil: autóipari ASIC, analóg IC + uC egy tokban

### Termékek:

- LED meghajtók (fényszóró)
- vezetéknélküli töltő
- AIRPLAY
- LIDAR
- ultrahang
- •



### indie Semiconductor – portfólió ízelítő





iND83301

Surya™ LiDAR SoC



GW5200

Automotive Camera Video Processor.



iND83207

Sonosense™ an Ultrasonic Parking Assist with Transformer Drive



iND87300

Highly Integrated Dual-Channel USB Power Delivery System



iND83080

Precision Matrix LED Controller for Exterior Lighting



iND83211

Driver for High-power LEDs

# Út az analóg tervezéshez



- Analóg tervezés önlab, szakdolgozat, diploma témák (BME-EET)
- Gyakornoki program (indie Semiconductor Hungary Kft.)
  - Jelentkezni:
    - tamas.marozsak@indiesemi.com
    - Angol CV

# MIÉRT ANALÓG?

### A múlt



- A 80-as évek elején a szakma elkezdte temetni az analóg tervezést
- A digitális algoritmusok hatalmasat fejlődtek
- Az IC technológia egy hatékony implementációt biztosított ezeknek az algoritmusoknak
- A technológia fejlődésével egyre több korábban analóg jelfeldolgozás került át a digitális tartományba
- Sokan úgy gondolták ez a folyamat addig tart ameddig minden tervezés digitálissá nem válik
- Sok analóg tervező más területen kezdett munkát keresni

Miért van mégis hatalmas igény analóg tervezőkre napjainkban?


# Analóg világ




### "Manapság már minden digitális a világunkban"


- hangzik el sokszor, de valóban így van?

Analóg integrált áramköri technológia majdnem olyan mértékben fejlődik, mint a digitális technológia. Egy mai okostévében jelentősen több az analóg elektronika, mint az analóg televíziókban volt évtizedekkel ezelőtt. Az analóg technológia sosem fog eltűnni, ennek alapvető oka az, hogy



A világ valójában fundamentálisan analóg...










Manapság már ritka a csak analóg, vagy csak digitális IC. A legtöbb IC már rendelkezik egyaránt analóg és digitális tartalommal is, ezeket hívjuk kevertjelű IC-knek, viszont ha mégis különbséget kellene tenni...





# Hogy néz ki egy modern microchip? ESP32





# ESP32 32 bites system-onchip mikrokontroller integrált WiFi és Bluetooth funkcióval







## Analóg IC tervezés: tudomány vagy művészet?



















# ANALÓG JELEK





A természetben előforduló jelek analógok:


- mikrofon [ $\mu V n \cdot 100mV$ ]
- CCD cella [néhány  $e/\mu s$ ]
- szeizmográf [ $\mu V n \cdot 100 mV$ ]



# Természetes jelek feldolgozása



- Gyakorlatban a természetes jelek elektromos megfelelője túl kicsi direkt digitalizáláshoz
- A jeleket gyakran terheli sávon kívüli zavaró jel




- Erősítővel javítunk a jelszinten
- Analóg szűrővel elnyomjuk a sávon kívüli összetevőket


Az erősítő és szűrőtervezés egy aktív kutatási terület a mai napig.

# Digitális kommunikáció



- gyors bináris adatfolyam hosszú vezetőn
  - csillapítás
  - torzítás
- vevő oldalon erősítés, szűrés szükséges
- "multi-level" használata
- Egymást követő biteket csoportosítva 4 szimbólum (jelszint) egyikét rendelhetjük hozzá
- sávszél igény feleződött, ADC, DAC precizitás igény növekedett






### Merevlemez elektronika



- Egy számítógép merevlemezén bináris adatot mágneses elven tároljuk.
- A mágneses fej a mágneses információt villamos jellé alakítja.




- A kis amplitúdó, nagy zaj és torzítás miatt a korábbi erősítő, szűrő digitalizáló architektúra szükséges
- Valamennyi blokk tervezése nagy kihívás, egy mai 10000 RPM HDD 1.1Gb/s-es sebességet is megkövetelhet.

### Wireless vevők




- Egy RF vevő antennája által vett jel (pl. mobil)
  - néhány μV,
  - center frekvencia 1GHz vagy magasabb,
  - nagy zavaró jelek is jelen vannak.
- Trade-off
  - zaj
  - működési frekvencia
  - interferenciák toleranciája
  - teljesítmény disszipáció
  - költség



# Optikai vevők




- Nagy távolság és adatátviteli sebesség esetén a hagyományos vezetők nem használhatók
- A jelet fénnyé alakítva (lézerdióda), optikai szálon tudjuk szállítani
- A vevő oldalon kis elektromos árammá alakítva (fotodióda) a jelet folytatódhat a feldolgozás
- A vevőnek kis jelszintet kell feldolgozni nagy sebességgel (alacsony zajú, nagy sávszélességű áramkörök)
- Ma optikai vevők 10-40 Gb/s tartományban működnek.



### Szenzorok



- Kiragadott példa: gyorsulásérzékelő
- Változtatható kapacitáson alapul
- Pontosan kell mérni 1%-nál kisebb kapacitás változást



# Processzorok, memóriák




- Egyre nagyobb analóg tudás szükséges hozzá
- A legtöbb időzítési probléma az adat és órajel vonalak megfelelő elosztására vezethető vissza, különösen nagy chip vagy ahol nagy sebességet követelünk meg, a jeleket analóg hullámokként kell kezelni
- Nemidealitások
  - a jel és tápvonalak összeköttetésein (IR drop)
  - tokozás paraziták (bonding induktivitás, induktív csatolás, kapacitív csatolás)
- Félvezető memóriák nagy sebességű kiolvasó erősítőket használnak, ami számos analóg technikát követel meg

"A nagy sebességű digitális tervezés valójában analóg tervezés."

# Mitől nehéz az analóg tervezés?



- A digitális áramkörök dominánsan egy trade-offal állnak szemben: sebesség vs disszipáció
  - analóg tervezésnél multi-dimenziós trade-off: sebesség, disszipáció, erősítés, pontosság, tápfeszültség, ...
- Analóg áramkörök érzékenyebbek zajokra, áthallásokra és más zavaró jelekre
- Másodlagos jelenségek (pl.: body effect, csatorna rövidülés) jobban befolyásolják az analóg áramkörök teljesítményét
- "Kihegyezett" analóg áramkörök tervezése nem automatizálható, valamennyi eszközt kézzel kell méretezni és layoutozni (nincs szintézis)
- Számos jelenség modellezése, szimulációja problémás, a tervezőknek a tapasztalatukra és intuíciójukra kell hagyatkozni egy szimuláció értelmezésekor






# KONCEPCIONÁLIS ALAPOK

# Áramkör tervezés



• Az áramkör tervezés a specifikációtól az áramköri megvalósításig tart. A tervezés be- és kimenetei:



- A tervezéshez aktív és passzív eszközmodellekre van szükségünk, hogy
  - elkészítsük a terveket,
  - verifikáljuk a terveket,
  - meghatározzuk a terv robusztusságát.

# A tervezés lépései




- Topológia kiválasztása
  - korábbi megoldások vizsgálata
  - olyan megoldást válasszunk, ami egyszerűen kezelhető
- A kiválasztott topológia vizsgálata
  - a várható tulajdonságok analízise számítógép nélkül
  - határozzuk meg az előnyeit, hátrányait a megoldásnak
- A kiválasztott topológia részletes implementálása
  - használjuk a legfontosabb alapelveket és technikákat az implementációhoz (karakterisztika egyenletek,
     Kirchoff, ...)
  - vizsgáljuk meg ismét az áramkört CAD szimulációkkal és számításokkal
- Verifikáció
  - verifikáljuk a megoldást pontos eszköz modellekkel, minden technológa "corner"-ben, hőmérsékleten,
     véletlen szórásokkal (mismatch)
  - a kézi számításhoz képesti nagy eltéréseket nagyon meg kell vizsgálni





• Fizikai tervezés során a kapcsolási rajzot valósítjuk meg különálló geometriai alakzatokkal (layout). Ez a layout kerül felhasználásra, hogy legyártsuk a valódi három dimenziós IC-t.



# Layout




- A bemenetek eszköz méretek (pl. W/L) és a kapcsolási rajz
- A CAD tool segítségével különböző alakzatokat tudunk bevinni. A tervezőnek kell megadni a helyét, alakját és szintjét a különböző objektumoknak
- A layout rajzolása során a tervezőnek be kell tartani a tervezési szabályokat (design rules). Ezek biztosítják a technológia megbízhatóságát és robusztusságát
- Ha kész a layout összevetjük a kapcsolási rajzzal, ezt a layout versus schematic (LVS)
- Miután ezen a ponton a terv valamennyi fizikai dimenziója adott, a paraziták extraktálhatóak
  - vezető és föld közötti kapacitás
  - vezetők közötti kapacitás
  - vezetők ellenállása
  - bulk ellenállás
- A kinyert parazitákkal kiegészítve a terveket megismételjük a szimulációkat


### **Tokozás**



- A fizikai tervezés egy fontos része a tokozás.
   Ennek funkciója:
  - megvédeni az IC-t
  - megtáplálni az IC-t
  - hűteni az IC-t
  - biztosítani az elektromos és mechanikai kapcsolatot az IC és a külvilág között
- A tokozás lépései:



- További szempontok:
  - sebesség
  - paraziták (kapacitív és induktív)





# SZÜKSÉGES ISMERETEK

# Analóg IC tervezés jellemzői



- áramköri absztrakciós szinten történik (nem félvezető fizikai egyenleteket oldunk)
- magas komplexitású
- új kihívásokkal kerülünk szembe ahogy a technológia fejlődik
- az alapelvek, koncepciók és technikák alapos ismeretét követeli meg
- a jó tervezők általában jó fizikai ismeretekkel rendelkeznek
- megfelelő egyszerűsítéseket és feltételezéseket kell tenni
- a modellezési és technológiai kérdések magas fokú megértése szükséges
- sok mindenhez kell érteni (csak analóg ritka)
- képesnek kell lennünk a hibáinkból tanulni
- a szimulációkat helyesen kell használni

# Kapcsolódó ismeretek




- Analóg áramkörök, kapcsolástechnika
- Áramkörszimuláció
- IC Technológia (félvezető fizika, anyagtudomány)
- Digitális áramkörök
- Jelfeldolgozás
- Szabályzástechnika
- Infokommunikáció / híradástechnika / RF tervezés
- Szoftveres ismeretek, programozás / scriptelés
- •


# A technológia megértése



- A technológiát megértve az analóg IC tervező képes megállapítani a technológia korlátait és hatását az áramkörre.
- Eszköz paraziták:



• Összeköttetés parazitái:



# ındie

### A kisebb csíkszélességű technológia hatása az IC tervezésre

#### Pozitív

- kisebb méret
- kisebb paraziták
- nagyobb transzkonduktancia
- nagyobb sávszélesség

### Negatív

- csökkenő feszültségek
- alacsonyabb csatorna ellenállás (alacsonyabb gain)
- több nemlinearitás
- eltérés a négyzetes karakterisztikától

#### Kihívások

- mixed signal áramköröknél nagyobb substrate zaj
- küszöbfeszültségek nem skálázódnak a tápfeszültséggel
- csökken a dinamika tartomány
- rossz matching minimum csatorna hossz esetén

# Modellezés megértése




#### Modellezés:

- egy villamos hálózat elektromos tulajdonságainak leképezése matematikai egyenletekre, kapcsolási rajzra, gráfokra vagy táblázatokra

- a modellek lehetővé teszik az áramkörök vagy rendszerek működési paramétereinek előrejelzését

vagy verifikációját



#### • Példák:

- Ohm törvény, MOSFET nagyjelű modell, dióda I-V görbéje, stb.


#### • Cél:

- Olyan modellek előállítása amik egyszerűek, és lehetővé teszik a tervezőnek az áramkör működési paramétereinek a megértését.

# Alapelvek, koncepciók, technikák



- Alapelvek alatt a fizikai törvényeket értjük amik egzaktak és soha nem változnak meg.
- Koncepciók alatt az "ököl szabályokat"
   (általában igazak), analitikai eszközöket és
   olyan dolgokat értünk amire érdemes
   emlékezni.
- Technikák alatt feltételezéseket, "trükköket", eszközöket és módszereket értünk amikkel a megértéshez egyszerűsítéseket hajthatunk végre. (tudjuk miket hanyagolunk el, ezzel mi mennyire lesz igaz)



#### Feltevések



- Egy feltevés igaznak tekint valamit formális bizonyítás nélkül. Analóg tervezés során az analízis egyszerűsítését szolgálja. A cél a probléma létfontosságú információinak elkülönítése a nem létfontosságúaktól.
- Egy feltevés elemei:
  - meghatározni a feltevést, hogy anélkül egyszerűsítse a problémát, hogy létfontosságú információt elhanyagolnánk
  - alkalmazzuk a feltevést, hogy meghatározzuk a megoldást
  - igazoljuk, hogy a feltevés valóban jogos volt

#### Példa:

- Egy nagyértékű párhuzamos ellenállás elhanyagolása egy kisértékű mellett.
- Miller hatás használata a domináns pólus meghatározásához
- Másodfokú polinom gyökeinek meghatározása azzal a feltételezéssel, hogy a gyökök valósak és szétválaszthatók

#### Kihívások


# ındie


#### Technológia


- Digitális áramkörök jobban skálázódnak a technológiával (scaling)
- Analóg áramkörök nem annyira profitálnak a méretcsökkentésből
  - sebesség nő
  - erősítés csökken
  - matching csökken
  - nemlinearitás nő
  - új kihívások jelennek meg, mint gate szivárgás

#### Analóg kihívások

- Trade-off elkerülhetetlen a linearitás, sebesség, pontosság és felvett teljesítmény között.
- Az optimumot sok paraméter között kell megkeresnünk, melyhez mély szakmai ismeretek szükségesek, nem elég a szimulátorokra támaszkodni (,SPICE monkey')










# ındie

# **TERVEZÉS**

### Analóg elektronikai tervezés








#### Analóg elektronikai tervezés




- Alap építőelemek:
  - Néhány áramköri elemből álló ,alapkapcsolások'









Villamosságtani alapösszefüggések (Kirchhoff, Ohm...)

$$\sum_{k=1}^{n} i_k = 0 \qquad \sum_{i=1}^{j} V_i = 0$$

Eszközmodellek


$$Z_C = \frac{1}{sC}$$

$$I_D = I_0(e^{\frac{\overline{V_F}}{\underline{k}T}} - 1)$$

$$I_D = \frac{\mu C_{ox}}{2} \cdot \frac{W}{L_{eff}} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

#### Analóg elektronikai tervezés






### Chip vs diszkrét analóg tervezés



- Abszolút pontosság nagyon alacsony
  - ellenállás  $\pm 20\%$
  - kapacitás  $\pm 20\%$
  - küszöbfeszültség  $\pm 200mV$
  - $C_{ox} \sim t_{ox}$ , oxid vastagság tech szórása
  - $L_{eff} = L 2L_D$ , oldal irányú diffúzió tech szórása
- Relatív pontosság rendkívül magas
  - nem tudjuk pontosan mekkora, de egy szeleten két névlegesen azonos értékű elem "garantáltan" egyforma
  - a relatív pontosság a vizsgált eszközök távolságával fordítottan arányos

$$I_D = \frac{\mu C_{ox}}{2} \cdot \frac{W}{L_{eff}} (V_{GS} - V_{TH})^2$$




Látszólag soha nem fogunk abszolút pontosságú áramköröket tervezni.

#### V2I áramkör



- Klasszikus feladat:
  - Rendelkezésre áll az IC-n egy pontos referencia feszültség
  - Szükség van egy referencia áramra, melyet a fenti feszültségből generálunk
  - A referencia áramból tetszőleges számú reprilát generálhatunk
  - Áramot kisebb zajjal terhelten juttathatunk el a chip különböző részeibe, ahol akár a referenciafeszültség visszaállítható



$$I_{out;i} = I_{ref} = \frac{V_{ref}}{R_{ref}}$$


### Komplexitás az analóg tervezésben



 Az analóg tervezés normál esetben nem hierarchikusan történik és ritkán kerül egy blokk többször felhasználásra. Ennek hatására egy analóg tervezés

meglehetősen bonyolulttá tud válni.

- Hogy kezeljük ezt a komplexitást?
  - próbáljunk hierarchizálni amennyire lehet
  - használjunk megfelelő rendszerezési technikákat (ne random szórjuk le az alkatrészeket)
  - hatékony módon dokumentáljuk a tervezést
  - éljünk ahol lehet életszerű feltételezésekkel és egyszerűsítésekkel
  - használjuk a szimulátort megfelelően



## ANALÓG ÁRAMKÖR SZIMULÁCIÓ

#### Szimuláció lépései




- 1. Hierarchikus sematikus kapcsolásból (akár az egész csipp!) netlista készül
- 2. Az eszközök modeljeit a szimulátor ismeri, a modell paramétereket a gyár adja Pl. MOS tranzisztor modell paraméterei és model egyenletei (elrettentésnek):

```
model an150 bsim3v3 {
  1: type=n
+ version=3.2
                    binunit=2
                                     mobmod=
+ capmod=3
                                       lmin=0
+ lmax=1
                    wmin=0
                                     wmax=1
+ tox=1.15e-8 + dtox 150vn
                                        xj=3e-6
+ nch=1.7e17
                     wint=-4.8e-7
+ wln=1
+ wwl=0
                  lint=0
+ IIn=1
                 lw=0
                 dwg=0
                                   dwb=0
+ xl=0 + dxl 150vn
                      xw=0 + dxw 150vn
                                            vth0=0.983 + dvth0 150vn
+ k1=0.53
                   k2=0.883164
                                       k3=439.889805
+ k3b=0
                                       nlx=1.74e-7
+ dvt0=2.2
                    dvt1=0.53
                                     dvt2 = -0.032
+ dvt0w=0
                                       dvt2w=-0.032
+ ngate=1e20
                     u0=1.10372e-2 * du0 150vn
+ ua=-1.568e-10
                     ub=-1.181724e-18
                                          uc=1.6926e-10
+ vsat=7.357779e4 * dvsat_150vn
+ wvsat= - 0.061867 *
                   dvsat_150vr
+ ags=2.20754
                     wags=7.058756e-7
+ b1=0
                   keta=-0.047
                                    a1=0
+ a2=0.203609
                     rdsw=5.8725e3 * drdsw 150vn
+ prwb=0
                   prwq=-0.09
                                     wr=1
+ voff=-2.14032e-2
                                        eta0=0
                      nfactor=1.3
+ etab=0
                                     cit=2.19e-4
+ cdsc=2.4e-4
                     cdscb=0
                                      cdscd=0
+ pclm=2.25559
                     pdiblc1=3.254007e-3 pdiblc2=1e-5
+ pdiblcb=0
                    drout=0.56
                                     pscbe1=8e8
                     pvag=0.119638
+ pscbe2=1e-8
                                         delta=0.01
+ alpha0=0
                    alpha1=0
                                     beta0=266.726
                  xpart=1
+ cgso=2.8e-10 * dcgso_150vn
+ cgdo=1.25e-10 * dcgdo_150vn
                                          cgbo=1e-13
+ ckappa=0.28
                                     clc=1e-7
                                     dwc=0
+ cle=0.6
                  dlc=-6.68e-7
+ vfbcv=-1
                   cgsl=0 * dcgsl_150vn
+ cqdl=2.78e-9
+ Idif=0
                 hdif=0
                                  rsh=0
+ rd=0
                                  rsc=0
+ rdc=0
                  cj=1e-5 * dcj 150vn mj=0.48
                    cjsw=3.5e-10 * dcjsw_150vn
+ mjsw=0.48
+ cjswg=3.5e-10 * dcjswg_150vn
+ js=1e-7 * djs_150vn
                      jsw=2.488244e-11 * djsw 150vn
+ n=1.1
                                    pb=0.8
+ pbswg=0.8
+ wute=-6.566449e-6
                       kt1=-0.601131
                    ua1=7.918024e-9
+ kt2=0.022
                                         wua1=-2.991863e-14
+ ub1=-1.011534e-17
                       wub1=2.764046e-23 uc1=-5.51587e-10
                                         prt=0
                 tpb=1e-3
                                   tobsw=1e-3
+ xti=3
+ tpbswg=1e-3
+ ijth=1e20
                   vbox=1e10
```

~140 model paraméter (gyárból)


~200 model egyenlet 25 ilyen oldalon keresztül: (szimulátor)



### Szimuláció lépései




- Nagy áramköröknél leginkább tranziens szimuláció (jelek az idő függvényében) jönnek szóba.
- 4. A szimulátor minden időpontra megoldja az eszközök modell egyenleteit az áramkör csomóponti egyenleteivel együtt!
- 5. Az idő lépésközt dinamikusan változtatja, ha nincs jel változás nyújtja, ha meredek változás van egyre sűríti:



#### Analóg szimuláció tranzisztor szinten



• Mekkora áramkörök szimulálhatók? – PoE HV csipp



Circuit inventory:
nodes 10200
assert 45
bjt 188
bsim3v3 20232
capacitor 3470
diode 480
resistor 301


Ha csak a tranzisztorokat vesszük:

- 20000 MOS tranzisztor 200 modell egyenlete
- 10000 csomóponti egyenlettel
- Minden lépésben

#### Analóg szimuláció tranzisztor szinten



• Tranziens szimuláció: csipp start + 2x16 bit SPI parancs.



Total time required for tran analysis `tran': CPU = 4.91459 ks (1h 21m 55s), elapsed = 4.96749 ks (1h 22m 47s). Peak resident memory used = 353 Mbytes.


 Szimulátorok között nagy különbségek vannak, némelyik olykor x10 gyorsabb (akár ennél is).

#### Ellenőrzések: DRC, LVS

ındie

DRC: Design Rule Check.

- kb. 30 rajzolási réteg (layers),
- technológiától függően akár > 1000 szabály ellenőrzése



#### LVS: Layout Versus Schematic

- A layout gyártási fájlból visszafejti az áramkört (szabályokat a gyár adja) és netlistát készít
- Összehasonlítja a sematikus terv netlistájával

## Út az analóg tervezéshez



- Analóg tervezés önlab, szakdolgozat, diploma témák (BME-EET)
- Gyakornoki program (indie Semiconductor)
  - Jelentkezni:
    - tamas.marozsak@indiesemi.com
    - Angol CV

Köszönöm a figyelmet!