INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ

im. Bohdana Stefanowskiego

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Turbiny Parowe (NS 577)


Turbiny dla elektrowni jądrowych

WYKŁADOWCY

prof. dr hab inż. Andrzej Miller prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Semestr 2012 Z

TURDIN Paren. Dwukrotnie mniejszy rozporządzalny spadek entalpii w turbinie dla elektrowni jadrowych niż dla klasycznych turbin parowych



Turbiny dla elektrowni jądrowych

Układ cieplny elektrowni jadrowej określony jest głównie przez typ zastosowanego reaktora jądrowego, z którym nierozłącznie związany jest i układ generacji parv. Z kolei układ cieplny EJ ma decydujący wpływ na konstrukcje turbiny, jej osiągi i eksploatację. Konstrukcja turbiny określona jest bowiem głównie przez parametry i natężenie przepływu pary na wlocie, sposób właczenia miedzystopniowej separacji wody i przegrzewu pary, zasilania turbiny para z jednego lub kilku źródeł i inne cechy układu cieplnego siłowni. Od typu bloku zależy też, czy turbina zasilana jest para radioaktywna czy "czysta".


Turbiny parowe na pare mokra dla siłowni jadrowych

Charakterystyczne cechy:


Parametry pary dolotowej i ciśnienie w skraplaczu:

- ciśnienie pary świeżej w zakresie 4,5 ÷7 MPa,
- temperatura pary bliska temperatury nasycenia (możliwe niewielkie przegrzanie pary o 15÷30°C,
- ciśnienie w skraplaczu podobne jak w klasycznych siłowniach.


Apemat procesu rozprężania pary/waturbinie elektrowni jądrowej przy p=6 MPa, y-0,25%, pk=40kPa I-IV -turbiny na pare nasycona ;VI - turbiny elektrowni jadrowej z reaktorem gazowym i turbiny elektrowni konwencjonalnych - - -proces rozprężania pary w przypadku konwencjonalnego odwodnienia części $I, \overline{I}, \overline{II}, \overline{II}$ przepływowej turbiny - proces rozprężania pary w przypadku zastosowania efektywnej separacji wewnatrzkanałowej



Schemat cieplny typowych konfiguracji siłowni na parę nasyconą



Ruch dużych kropel wody oraz poprzedzający ich powstanie ruch filmu wodnego ma bardzo duże znaczenie na powstawanie erozji i strat w układzie przepływowym a także na separację i możliwość odprowadzenia wilgoci z układu przepływowego turbiny.



W bardzo złożonym zespole strat, związanych z przepływem pary mokrej przez stopień, wyróżnić można dwie zasadnicze grupy strat, o odmiennym charakterze:

- straty o charakterze termo-dynamicznym,
- straty o charakterze przepływowym.


Rys.2.3. Schemat przepływu filmu i dużych kropel wody przez kanał międzyłopatkowy wieńca kierowniczego przy osiowym napływie na wieniec: 1 - strumień kropli w śladzie aerodynamicznym krawędzi spływu; 2 oraz 3 - strumienie kropli powstałe w wyniku oderwania filmu wodnego; 4 - strumienie kropli odbitych

Praca turbiny w obszarze pary mokrej

Pracy turbiny w obszarze pary mokrej towarzyszą dodatkowe straty energii, silnie zmniejszające sprawność wewnętrzną, w stosunku do sprawności osiąganej przy pracy w obszarze pary przegrzanej oraz zagrożenie uszkodzenia części przepływowej, głównie łopatek wirujących, na skutek erozji.

Przy przepływie pary mokrej przez część przepływową turbiny, faza ciekła, pojawiająca się w wyniku kondensacji, występuje następnie w trzech głównych postaciach:

- w formie mgły (badzo małe krople),
- w formie filmu, to jest warstewek wody płynących po powierzchniach części przepływowej,
- w postaci dużych kropel a nawet strumieni wody.



Rys.2.4. Włotowy trójkąt prędkości pary i kropel wody, ilustrujący kinematykę uderzenia kropel o łopatkę wirującą (indeks w dotyczy kropel wody)

Wzajemne oddziaływanie kropel i pary niekorzystnie zmienia też ogólną kinematykę przepływu, niezgodność trajektorii i prędkości kropel wody i fazy parowej jest przyczyną uderzeń kropel o elementy części przepływowej, głównie łopatki, wobec dostosowania kinematyki stopni turbinowych głównie do wymagań przepływu fazy parowej, Z uderzeniami tymi związane są straty bezpośredniego hamowania wirnika oraz erozja.

Pierwsza grupe stanowia straty o charakterze termodynamicznym, związane głównie z bardzo dużą szybkością, z jaką zachodzi proces rozprężania pary w turbinie. Odmiennie niż w zakresie pary przegrzanej, gdzie praktycznie występuje równowaga termodynamiczna, w zakresie pary mokrej, szczególnie w pobliżu krzywej granicznej, równowagi takiej brak. W omawianych stanach nierównowagowych, para jest przechłodzona o ΔT, wobec nienadążania procesów kondensacji za szybkimi zmianami ciśnienia rozpreżanej pary. Zachodzi przy tym relacja:

 $\Delta T = T_n - T_n > 0 ,$

gdzie: T_n - oznacza temperaturę nasycenia odpowiadającą aktualnemu ciśnieniu pary pp; T_n - jest aktualną temperaturą pary.

Przechłodzenie pary może być znaczne 20-40°C, przy czym zmniejsza ono izentropowy (rozporządzalny) spadek entalpii. Przejście do stanu bliskiego równowadze termodynamicznej zachodzi zwykle gwałtownie z czym związany jest przyrost entropii i straty energii.

Inne straty omawianej złożonej grupy związane są ogólnie z procesarni wymiany masy i ciepła między fazami ciekłą i gazową, zachodzącymi przy różnicy temperatur, co prowadzi znowu do przyrostu entropii i strat.

Erozja łopatek i obniżenie sprawności stopni pracujących w obszarze pary mokrej zmuszają do ograniczenia dopuszczalnej wilgotności pary w turbinie do x > 0.85 - 0.9.

Wpływ obu grup strat łącznie na zmniejszenie sprawności stopnia turbinowego ocenić można przy pomocy zależności:

$$\eta_{ix} = \eta_i x$$

gdzie:

η_{iv} - oznacza sprawność wewnętrzną stopnia pracującego z parą mokrą,

η_i - sprawność wewnętrzna tegoż stopnia w obszarze pary przegrzanej,

x - stopień suchości pary.

Druga złożona grupe stanowia straty o charakterze przepływowym, zwiazane głównie z odmiennymi predkościami i traiektoriami fazy ciekłej i parowej oraz wzajemnym oddziaływaniem tych faz w przepływie.

Faza ciekła w formie mgły porusza się zasadniczo zgodnie z faza parowa, nie wywołując istotniejszych strat ani erozji. Film wodny zmienia profil łopatek, pogrubia ich krawędź spływu, a przy odpowiedniei grubości filmu poiawiaia się na nim fale, co jest źródłem strat.

Najistotniejsze straty związane są tu z powstaniem i ruchem dużych kropel. Krople te tworza się głównie w wyniku rozrywania filmu spływającego z łopatek, co wymaga dostarczenia energii przez faze parowa. Dalszego dostarczania energii, kosztem fazy parowei, wymaga przyspieszanie (przez siły tarcia na powierzchni rozdziału faz) i ruch tych kropel, przy czym predkość kropel jest zawsze mniejsza od predkości fazy parowej. Wzajemne oddziaływanie kropel i pary niekorzystnie zmienia też ogólna kinematyke przepływu, niezgodność trojektorii i prędkości kropel wody oraz fazy parowej jest przyczyna uderzeń kropel o elementy części przepływowej, głównie łopatki, wobec dostosowania kinematyki stopni turbinowych głównie do wymagań przepływu fazy parowej, Z uderzeniami tymi związane sa straty

$$\eta_{ix} = \eta_i - \Delta \eta_{ix}; \Delta \eta_{ix} = k [a_1 (1 - x_0) + a_2 (x_0 - x)]$$

Dokładniejsze wyniki daje zależność: $\eta_{ix} = \eta_i - \Delta \eta_{ix}; \ \Delta \eta_{ix} = k \left[a_1 \left(1 - x_0 \right) + a_2 \left(x_0 - x \right) \right]$ where α is a whocie i wylocie ze stopnia turbonia i udziału dużych o 7 W x, x₀ - stopień suchości pary na włocie i wylocie ze stopnia turbinowego; a₁, a₂- współczynniki, zależne od typu stopnia i udziału dużych kropel w masie wody, przy czym zwykle a_1 : 1,4 \div 1,9 oraz a_2 :0,7 W

> Erozja łopatek i obniżenie sprawności stopni pracujących w obszarze pary mokrej zmuszają do ograniczenia dopuszczalnej wilgotności pary w turbinie do x > 0.85 - 0.9.

Mechanizmy erozji łopatek turbinowych pod wpływem uderzeń kropel wody stanowia złożony kompleks zjawisk. W trakcie takiego uderzenia powstaje szereg efektów mechanicznych, termicznych, chemicznych, kawitacyjnych, elektrycznych, prowadzacych do uszkodzenia erozyinego. W wyniku erozji obserwuje sie jakby wyszczerbienie metalu łopatki, powierzchnia jej staje się nierówna, gabczasta, z wystepami i kraterami. Erozii podlega głównie krawedź natarcia łopatki po stronie grzbietowej w górnej cześci łopatki, to jest w obszarze występowania największych kropel wody i największych predkości obwodowych. Obserwacje eksploatacyjne wskazują, że erozja może obejmować znaczna cześć profilu, nawet 0,2 ÷ 0,3 cieciwy. Podkreślić należy, że nawet nieznaczne zużycie erozyjne zmienia dynamiczne i wytrzymałościowe charakterystyki łopatek, co może być przyczyna ich złamania, a także zmniejsza sprawność stopnia.

a utrzymania maksymalnej wugo...

puszczalnych granicach, niezbędny jest dobór oapo...

pary i schematu cieplnego turbiny. Zapobieganie i ochrona łopacy
erozją jest tu podstawowym warunkiem zapewnienia normalnej eksploatacji
turbiny. Stosowane w tym celu zabiegi podzielić można na dwie grupy
związane z czynną lub bierną obroną przeciw erozji.

• powiekszenie szczeliny osiowej pomiędzy łopatka kierownicza a wirującą w górnej części stopnia. Powiekszenie tej szczeliny sprzyja zmniejszeniu różnicy między prędkością pary w₁ i kropel wody w_{1,11}. Krople wody ulegają przy tym pewnemu rozdrobnieniu, ułatwiona jest ich separacja.

Zmniejszenie prędkości obwodowej u_{max} wierzchołka łopatki. Ponieważ przy tym nie powinna zmniejszyć się sumaryczna powierzchnia wylotu turbiny, zmniejszeniu predkości u towarzyszyć powinno zwiekszenie liczby wylotów, zastosowanie wylotu Baumana lub obniżenie prędkości obrotowej turbiny.

Obrona bierna przeciw erozji łopatek polega na stosowaniu odpowiednich odpornych na niszczące działanie uderzeń kropel wody. Poszczególne wytwórnie turbin stosują przy tym różne zabiegi jak:

- wykonanie całej łopatki wirującej z materiału o dużej odporności na erozję;
- zastosowanie w najbardziej zagrożonych miejscach łopatki nakładek z materiałów o dużej odporności na erozję, nie przydatnych jednak dla wykonania z nich całej łopatki; nakładki te są w różny sposób mocowane do łopatki np. przez napawanie lub lutowanie;

W grupie zabiegów zwiazanych z czynna obrona przeciw erozji, wyróżnić należy poniższe zasadnicze drogi postępowania.

Zmniejszenie wilgotności pary przed stopniem y₀, co osiąga się przez dobór odpowiednich parametrów pary i schematu cieplnego turbiny:

- podwyższenie temperatury pary dolotowej do turbiny i obniżenie ciśnienia tej pary,
- wprowadzenie międzystopniowego przegrzewu pary,
- obniżenie ciśnienia pary wtórnie przegrzanej,
- stosowanie bardziej efektywnych zewnetrznych separatorów wody
- pogorszenie próżni za turbina.

Zmniejszenie wilgotności pary przed wieńcem wirujacym.

 wewnatrzkanałowa separacja i odprowadzenie wody bezpośrednio z cześci przepływowej.

Wewnętrzna separacja wody

Dla zeparacji wody bezpośrednio w układzie przepływowym turbiny wykorzystać można:

- odsysanie filmu wodnego do wnętrza odpowiednio skonstruowanej powłokowej łopatki kierowniczej lub odsysanie przez specjalne otworki przy wierzchołka łopatki kierowniczej. Zabieg ten szczególnie skutecznie zmniejsza erozje łopatek wirujących
- separujące działanie sił odśrodkowych związane z różną gęstością kropel wody i strumienia pary, co umożliwia wychwytywanie kropel do specjalnych kanałów przy wierzchołkach łopatek; zabieg ten jest możliwy w szczelinie międzywieńcowej jak i za wieńcem wirującym;
- silne działanie sił odśrodkowych na czastki wody znajdujące się na powierzchni łopatki wirującej dla odrzucenia ich na zewnątrz i następnego wydalania z układu przepływowego; zasada ta jest Wykorzystywana, między innymi w "stopniach-separatorach" specjalnej konstrukcji.

Dla separacji wody bezpośrednio w układzie przepływowym turbiny wykorzystać można

• wymuszone odsysanie mieszaniny parowo-wodnej w połączeniu z separującym działaniem sił odśrodkowych (np. upusty regeneracyjne).

Zależnie od miejsca, z którego wyprowadzana jest zebrana woda wyróżnić można 4 sposoby separacji i usuwania wody z układu przepływowego turbiny:


- z wnętrza powłokowych łopatek kierowniczych, lub z komór przy wierzchołku łopatki kierowniczej,
- z komory za wieńcem kierowniczym w szczelinie międzywieńcowej,
- z kanałów lub komór nad wieńcem wirującym, do których odrzucają krople wody "ząbkowane" łopatki wirujące lub specjalne " stopnie -. Separatory",
- komory lub kanałów za wieńcem wirującym.

Odprowadzenie wilgoci do skraplacza Usuwanie wilgoci w obrębie ostatnich stopni części NP stanowi środek zapobiegający erozji łopatek ostatnich stopni turbiny


Lopatka ostatniego stopnia

Usuwanie wilgoci

Separacja wilgoci w układzie łopatkowym




Rys.4.6. Schemat stopnia z urządzeniami dla separacji wody: 1 - łopatka kierownicza, 2 - łopatka wirująca, 3 - komora zbiorcza wody separowanej w szczelinie międzywieńcowej, 4 - komora zbiorcza za wieńcem wirującym; strzałkami zaznaczono kierunek ruchu dużych kropel wody



Rys.4.7. Schemat tarczy kierowniczej z lopatkami powłokowymi wytwórni HTGZ: 1 otworki dla odsysania filmu wodnego do wnętrza lopatki, 2 - kanały zbiorcze, 3 - podcięcia wychwytujące film

powierzemiową krawędzi natarcia. Jeszcze lepsze właściwości posiadają stopy tytanu. Nakładki ze stellitu, przy właściwym ich połączeniu z łopatką, znacznie ułatwiają ochronę przez zniszczeniem erozyjnym.

Odmiennym zabiegiem jest wykonywanie rowków w grzbietowej części krawędzi natarcia łopatki. Powstała w ten sposób łopatka ząbkowana mająca zdolność do separacji fazy ciekłej oraz, dzięki powstawaniu w rowkach jakby poduszki wodnej, przejmującej uderzenia kropel, znacznie podwyższoną odporność na zużycie erozyjne.



Efektywność układu wewnętrznej separacji oceniana jest przy pomocy wskaźnika ψ, nazywanego stopniem separacji.

$$\psi = \frac{G_{x}}{G_{w}},$$


Gx- natężenie masowe przepływu wody separowanej w rozpatrywanym stopniu,

 G_w -natężenie masowe przepływu wody zawartej w parze wilgotnej na wylocie ze stopnia bez separacji


W wyniku tej separacji stopień suchości pary przed następnym stopniem turbiny wzrasta do wartości x₀, wynikającej z zależności:

$$x_0 = x_k + \psi(1 - x_k)$$
,


x_k,- oznacza stopień suchości pary na wylocie ze stopnia bez uwzględnienia separacji.




Rys.4.8. Schemat procesu rozprężenia pary w grupie trzech stopni wyposażonych w układ dla separacji i odprowadzenia wody z części przepływowej; linią przerywaną zaznaczono przebieg procesu bez separacji





Separator przegrzewacz pary elektrowni jądrowej (ALSTOM)





Widok maszynowni bloku jądrowego z reaktorem PWR (ALSTOM)





Bardzo wysokie zapotrzebowanie bloku jądrowego na wodę chłodzącą

Blok klasy 1200 MW zużywa 30 do 70 m³/s, w zależności od warunków lokalnych

Typowa wysokość podnoszenia pomp 7 do 20 m dla chłodzenia bezpośredniego oraz od 15 do 30 m dla chłodni

Zużycie energii przez pompy wody chłodzącej stanowi od 0.5% do 1.5% mocy bloku jądrowego

Wysoki koszt układów chłodzenia i istotny wpływ na sprawność bloku