

PROTOCOLO CoAP

CoAP, o "Protocolo de Aplicación Constringente", constituye un pilar en el crecimiento y proliferación de Internet de las Cosas (IoT) en el panorama tecnológico actual. Destaca por su diseño austero y funcional, permitiendo una interrelación fluida y efectiva entre aparatos, aun con limitaciones de recursos o potencia.

Facetas distintivas y relevantes de CoAP

El atractivo principal de CoAP reside en la posibilidad de operar con UDP en lugar de TCP. Esta peculiaridad conlleva una nimiedad en la conexión inicial para intercambiar datos. A pesar de que CoAP posee un diseño más simple, logra cumplir con servicios que comparte con HTTP, como métodos GET, POST, PUT y DELETE.

Necedad y aplicabilidad de CoAP

En el universo de IoT, es frecuente toparse con dispositivos lidiando con limitaciones de elementos y optimización energética. En tales escenarios, un código de enlace ligero y efectivo como CoAP es crucial, particularmente cuando se somete a comparación con códigos convencionales como HTTP que pueden ser excesivamente enrevesados.

Comparativa de CoAP con otros protocolos

Examinando CoAP y MQTT, ambos desarrollados exclusivamente para mejorar el rendimiento de dispositivos IoT con limitaciones, es viable distinguir variaciones significativas en su metodología de funcionamiento. A diferencia de MQTT que se rige por un modelo de publicación/suscripción, CoAP sigue un patrón de petición/respuesta parecido a HTTP.


| CoAP | MQTT |
|--|---|
| Opera basándose en petición/respuesta | Funciona con un patrón de publicación/suscripción |
| Se apoya en UDP | Dependiente de TCP |
| Facilita la realización de comandos como GET, POST, PUT y DELETE | No incluye estas funciones en su estructura |

Consideración relevante

Con su estructura simplista, CoAP se ha venido a posicionar como un protocolo indispensable. Fue ideado con el propósito de apoyar a los artefactos de IoT que enfrentan limitaciones de recursos. Al proveer servicios análogos a los de HTTP, CoAP se postula como una opción notable en la garantía de una comunicación íntegra en dispositivos IoT.



Arquitectura CoAP



El protocolo CoAP, diseñado para propósitos de máxima eficiencia en ambientes de computación de capacidades acotadas, opera de manera simplificada. Su funcionamiento depende de una interacción bidireccional entre dos dispositivos: uno que origina el mensaje (Cliente) y otro que lo recibe y reacciona a él (Servidor).

El esqueleto de CoAP: Clientes y Servidores

La estructura de CoAP descansa en dos elementos clave: Los Clientes y los Servidores CoAP.

- Cliente CoAP: Es el nodo que inicia la comunicación. Envía un mensaje al servidor y espera su respuesta. Ejemplos de estos nodos podrían ser smartphones, computadoras o un módulo IoT, siempre y cuando estos tengan la capacidad de intercambiar mensajes a través de una red.
- **Servidor CoAP**: Es el nodo receptor del mensaje original del cliente, y el que actúa en consecuencia. Pueden desempeñar este rol una diversidad de dispositivos que puedan procesar mensajes de la red y responder a ellos, como por ejemplo, un servidor web, un módulo IoT o una base de datos.

Dinámica de la Información en CoAP

La relación Cliente-Servidor en CoAP, opera a través de un intercambio solicitado por el cliente mediante uno de cuatro métodos: GET, POST, PUT y DELETE.

- **GET**: Permite al cliente solicitar cierta información de un recurso específico del servidor.
- **POST**: Se utiliza para enviar información a un recurso del servidor.
- **PUT**: Actualiza la información de un recurso específico del servidor.



• **DELETE**: Permite eliminar el recurso especificado en el servidor.

Protocolos de Comunicación de CoAP

CoAP opta por ejecutar sus operaciones a través del Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) en lugar de TCP (Protocolo de Control de Transmisión). Aunque UDP no garantiza la entrega ordenada de los paquetes de datos, su estructura es más ligera y rápida, lo que resulta óptimo para dispositivos con limitaciones de recursos.

¿Para qué se usa?

CoAP se emplea principalmente en redes IoT donde los dispositivos tienen restricciones de energía, procesamiento y conectividad. Algunos usos incluyen:

- Automatización del hogar: Control de luces, termostatos y electrodomésticos inteligentes.
- **Monitoreo industrial**: Sensores que envían datos sobre temperatura, presión o calidad del aire.
- Sistemas de salud: Dispositivos médicos que transmiten información a servidores remotos.
- Ciudades inteligentes: Gestión de alumbrado público y monitoreo ambiental.

Ejemplo práctico

Imagina una **red de sensores inalámbricos** en una casa inteligente. Cada sensor de temperatura usa CoAP para enviar datos a un servidor central. Cuando la temperatura baja demasiado, el servidor activa la calefacción automáticamente. Este tipo de comunicación eficiente permite que los dispositivos IoT funcionen de manera autónoma y optimizada.