Правила проектирования плат под станок

Параметр	В KiCad	Минимум		Рекомендуется	
		мм	mil	мм	mil
Медь					
Зазор между проводниками	Clearance	0.3	11.8	0.4	15.7
Зазор полигона	Zone clearance	0.4	15.7	0.5	19.7
Ширина сигнального проводника	Track width	0.3	11.8	0.4	15.7
Ширина проводника питания	Track width, Power	0.8	31.5	1.0	39.4
Ширина спицы термобарьера	Thermal relief spoke width	0.4	15.7	0.5	19.7
Отступ меди от контура платы	Copper to edge clearance	1.0	39.4	1.5	59.1
Отступ меди от головки винта M3	Keepout	1.0	39.4		
Отверстия					
Диаметр сверления	Minimum through hole	0.8	31.5		
Отверстие под выводы резисторов, диодов, DIP	Drill			0.8	31.5
Отверстие под штыревые разъёмы	Drill			1.0	39.4
Отверстие под клеммники и силовые выводы	Drill			1.2	47.2
Крепёжное отверстие M3	Mounting hole			3.2	126
Расстояние между отверстиями (край – край)	Hole to hole clearance	0.8	31.5	1.0	39.4
Дискретность диаметров сверления		0.1	3.9		
Площадки					
Гарантийный поясок круглой площадки	Annular width	0.5	19.7	0.6	23.6
Гарантийный поясок овала, узкая сторона	Annular width	0.25	9.8		
Овальная площадка под отверстие 1.0 мм	Pad size			1.5×2.2	59.1×86.6
Расширение окна паяльной маски	Solder mask expansion	0.05	2	0.1	3.9
SMD					
Шаг выводов микросхем	Pitch	0.65	25.6	1.27	50
Ширина площадки при шаге 0.65 мм	Pad width			0.35	13.8
Типоразмер пассивных SMD-компонентов	Footprint			0805, 1206	
Корпуса QFN, BGA и шаг 0.5 мм				не применять	
Маркировка в меди					
Высота текста	Text height	2.0	78.7	2.5	98.4
Толщина линии текста	Text thickness	0.3	11.8	0.4	15.7
Плата и заготовка					
Число слоёв меди	Copper layers			1	
Переходные отверстия	Vias			не применять	
Проволочные перемычки на плату	Jumpers			до 5	
Форма контура платы	Board outline			прямоугольник	
Наибольшая плата на заготовке 100×100 мм	Board size			84×84	3307×3307
Технологическое поле заготовки	Panel margin			8.0	315
Зазор между платами на заготовке	Panel spacing	3.0	118		
Наибольший размер заготовки	Panel size			600×600	23622×23622

На сайте: `https://157.22.189.111:8445/` (таблица, этот PDF и правила DRC для KiCad).
DRC KiCad: `pcbmill.kicad_dru` рядом с платой как `<имя платы>.kicad_dru`.