Dostęp do platformy docelowej oraz uruchamianie aplikacji

Wprowadzenie


Problemy do omówienia:

- Dostęp do platformy docelowej
- Metody uruchamiania programów

Dostęp do platformy docelowej

Lokalna oraz Zdalna konfiguracja: Lokalna (!):


PC z QNX[®] Neutrino[®]



Zdalna:

Host z uruchomionym Windows/Linux/Neutrino

Platforma docelowa uruchamia QNX[®] Neutrino[®]



Dostęp do platformy docelowej - qconn

qconn:

- proces który musi być uruchomiony na platformie docelowej
- zapewnia wymianę informacji pomiędzy IDE a platformą docelową

Dostęp do platformy docelowej

- Widok nawigatora platformy docelowej (Target Navigator):
 - z tego poziomu można:
 - podłączyć do platformy docelowej (utworzyć projekt 'Target System')
 - przejrzeć listę procesów uruchomionych na docelowym komputerze
 - zakończyć proces
 - uruchomić sesję telnet
 - ...
 - jednak najpierw należy utworzyć projekt typu 'QNX Target System Project'

Dostęp do platformy docelowej – tworzenie projektu

- Projekt 'Target System':
 - zawiera informacje konfiguracyjne dotyczące połączenia z platformą docelową
 - musi być utworzony aby IDE mogło nawiązać połączenie z platformą docelową
 - możliwe miejsca na tworzenie projektów typu 'Target System':
 - widok 'Target Navigator'
 - widok 'Target File System Navigator'
 - okno konfiguracji uruchamiania

Dostęp do platformy docelowej – tworzenie projektu

Refresh Delete


New QNX Target...

Tworzenie projektu dla platformy docelowej:

z widoku 'Target Navigator'_ prawy-klik i wybieramy 'New QNX Target'


wpisujemy nazwę. może być nazwa projektu

wpisujemy adres IP.
qconn domyślnie wykorzystuje
port 8000 ale możemy go
zmienić



wybrać Finish aby stworzyć projekt


Dostęp do platformy docelowej – widok nawigatora



 jeżeli połączenie nie powiedzie się, należy sprawdzić adres IP, czy qconn jest uruchomiony, sprawdzić okablowanie

Dostęp do platformy docelowej – dostęp do plików

- Dostęp do systemu plików na platformie docelowej:
 - używamy widoku Nawigatora Systemu Plików





- możemy przenosić pliki do/z widoku projektu C/C++
 w ten sposób kopiujemy pliki
- możemy również kopiować pliki za pomocą narzędzi zewnętrznych
- dwu-klik na pliku wykonawczym uruchamia go

- Sposoby na dostęp do linii poleceń platformy docelowej:
 - 1. uruchomienie sesji telnet
 - 2. wykorzystanie terminala szeregowego
 - uruchomienie powłoki z konsolą w widoku Nawigatora Systemu Plików

1. Uruchomienie sesji telnet:

1 z widoku Nawigatora Platformy docelowej prawy-klik tutaj rozwija menu kontekstowe






3 telnet powinien zostać uruchomiony i powinniśmy zobaczyć znak zachęty




musimy zapewnić właściwą konfigurację

2. Wykorzystanie terminala szeregowego:

wykorzystujemy jeden z widoków o nazwie Terminal




• 3. Uruchomienie powłoki:



Wprowadzenie

Lokalna oraz Zdalna konfiguracja: Lokalna (!):


PC z QNX[®] Neutrino[®]



Zdalna:

Host z uruchomionym Windows/Linux/Neutrino

Platforma docelowa uruchamia QNX[®] Neutrino[®]



Wprowadzenie


Co to jest konfiguracja uruchamiania?

- dla przypadku zdalnego, IDE potrzebuje informacji:
 - gdzie uruchamiać lub debugować nasz program
 - jak umieścić tam nasz program
- we wszystkich przypadkach, IDE również potrzebuje:
 - jaki program uruchamiać
 - · argumenty wywołania
 - zmienne środowiskowe
 - specjalne narzędzia lub ustawienia
 - itp...

Ustawienia – Łańcuch uruchamiania

Zanim uruchomimy lub debugujemy potrzebujemy konfiguracji uruchamiania:

- ustawienie (kreator) jest podobny w obu przypadkach
- konfiguracja, raz utworzona, może być wykorzystana do innego debugowania lub uruchamiania




Konfiguracja uruchamiania - Typy

Launch configuration – wybór typu:

click new

button

- typowy przpadek:
 - C/C++ QConn (IP)
- jeżeli uruchamiamy lokalnie:
 - C/C++ Local Application
- jeżeli posiadamy jedynie lokalne połączenie z platformą docelową:
 - C/C++ Pdebug(Serial)




Konfiguracja uruchamiania - Minimum

Minimum którego potrzebujemy:

Nazwa konfiguracji uruchamiania: wprowadzamy opis

Wybór programu do uruchomienia

Miejsce uruchomienia



Launch Configuration - Creating a Target System project


Tworzenie projektu systemu docelowego:

z poziomu kreatora uruchamiania, wybieramy 'Add New Target' lub prawy-klik w tym miojscu i wybieramy 'Add New Target'

wpisujemy odpowiednią nazwę. To będzie nazwa projektusystemu docelowego

wpisujemy właściwy adresiIP.

qconn wykorzystuje domyślnie
numer portu 8000 jednak
możemy go zmienić



wybieramy 'Finish' i nasz projekt systemu docelowego zostanie utworzony


Uruchamianie – Ostatni krok

Kiedy jesteśmy gotowi, klikamy:

– 'Run' aby uruchomić nasz program:



– 'Debug' aby debugować nasz program:




Uruchamianie i debugowanie – Ponowne użycie

Jeżeli już mamy utworzoną i używaną konfigurację uruchamiania:



klikamy na przycisk 'Debug' lub 'Run' w celu uruchomienia ostatniej konfiguracji To jest prosta metoda na ponowne uruchamianie tych samych czynności.



Ćwiczenie

Ćwiczenie uruchamiania aplikacji:

- zbudować projekt typu "hello world".
- Uruchomić terminal poprzez telnet
- Uruchomić widok Target File System
 Navigator oraz widok Target Navigator
- Uruchomić program na maszynie docelowej.

Podsumowanie

Omawiane tematy:

- Jak uzyskać dostęp do platformy docelowej
- Jak uruchamiać program z wykorzystaniem konfiguracji uruchamiania