# Tworzenie oprogramowania dla urządzeń wbudowanych

### Paweł Malczyk

Zakład Teorii Maszyn i Robotów
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

### Plan prezentacji


- Proces rozruchu i ładowania systemu operacyjnego QNX Neutrino
- Budowanie obrazu systemu QNX Neutrino na platformie typu BeagleBone Black
- Komputer BeagleBone Black
- Budowanie obrazu systemu z QNX Momentics

# Proces rozruchu i ładowania systemu operacyjnego QNX Neutrino

### Kolejność rozruchu

# Kolejność rozruchu (bootowania):

BIOS i rozszerzenia




- CPU wybiera kod IPL a następnie przechodzi do startup code
- startup code:
  - Ustawia urządzenia i przygotowuje środowisko dla mikrojądra procnto
- procnto:
  - Ustawia mikrojądro i ładuje skrypt boot script
- boot script zawiera:
  - Sterowniki, procesy systemowe i użytkownika

Uwaga: BBB nie posiada BIOS-u. Do ładowania systemu używane są bootloader-y.

## Skrypty rozruchowe (IPL) i inicjujące (startup code)

## IPL i startup code:


BIOS i rozszerzenia



- Skrypty rozruchowe IPL i inicjujące (startup code):
  - Są specyficzne dla określonych urządzeń wbudowanych
  - Są częścią pakietów Board Support Package (BSP)


### Co znajduję się w pliku obrazu systemu?

Zawartość obrazu systemu:



### Struktura pliku obrazu systemu

- Plik obrazu systemu operacyjnego (SO)
  - Zawiera wiele komponentów niezbędnych do inicjalizacji
  - Struktura pliku obrazu:



Przykładowe pliki:


- Sterowniki sieci,
- Stos TCP/IP,
- Sterowniki dysku twardego,
- Pliki konfiguracyjne

### Sposoby inicjalizacji (bootowania)

- Możliwość inicjalizacji SO:
  - 1. ROM/flash
  - 2. Dysk twardy
  - 3. Sieć/połączenie szeregowe

### Dysk twardy


Inicjalizacja SO z dysku twardego:



 Obraz SO jest ładowany do RAM-u za pomocą różnorodnych komponentów....

## Dysk twardy


## Obraz systemu:



# Budowanie obrazu systemu QNX Neutrino

### Struktura pliku obrazu systemu

- Plik obrazu systemu operacyjnego (SO)
  - Zawiera wiele komponentów niezbędnych do inicjalizacji
  - Struktura pliku obrazu:




Przykładowe pliki:

- Sterowniki sieci,
- Stos TCP/IP,
- Sterowniki dysku twardego,
- Pliki konfiguracyjne

Po inicjalizacji pliki znajdują się w katalogu: /proc/boot

### Schemat tworzenia obrazu systemu



### Co zawiera obraz systemu?

 Skrypt startowy oraz mikrojądro z menadżerem procesów:

```
startup-*
procnto
```

Pozostałe komponenty:

```
sterowniki and menadżery, e.g.: io-net, devc-ser*, devb-eide esh (embedded shell), ksh pliki wykonywalne użytkownika i dane
```

### Skrypt buildfile

- Czym jest plik buildfile?
  - Określa pliki/polecenia, które będą dostępne w obrazie,
  - Porządek wywołania podczas rozruchu,
  - Procesy linii wywoływane z wiersza poleceń, zmienne środowiskowe
  - Plik zawiera opcje ładowania plików wykonywalnych

## Plik buildfile dla minimalnego systemu min\_image.ifs

```
# Plik Buildfile dla minimalnego systemu
[virtual=x86,bios +compress] boot={
                                                                Bootstrap file
        startup-bios
        PATH=:/proc/boot:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
                                                                    (skrypt
        LD LIBRARY PATH=:/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll
                                                                  inicjujący)
procnto -vv
                                                           Startup script
[+script] startup-script={
                                                           (skrypt ładujący
        display msg "Moj obraz systemu QNX..."
        devc-con &
                                                           procesy, usługi,
        reopen /dev/con1
                                                            urządzenia)
        hello
                                                              Reszta pliku
libc.so
                                                                buildfile
[type=link] /usr/lib/ldqnx.so.2=/proc/boot/libc.so
                                                           (biblioteki, programy,
[code=uip data=copy perms=+r,+x]
                                                               ustawienia)
devc-con
hello
           bootscript
```

### Skrypt buildfile – format

- Format buildfile:
  - atrybut nazwa\_pliku zawartość
- Skrypt może zawierać puste linie i komentarze zaznaczane za pomocą znaku "#"
- Dwa typy atrybutów:
  - - boolowski, np. [+atrybut] lub [-atrybut]
  - - Wartość, np. [atrybut=wartość]
- Możliwość utworzenia pliku inline
   readme = {
   W systemie plików zostanie utworzony plik
   dostępny w /proc/boot/readme.

}

### Skrypt buildfile – komendy wbudowane

- Komendy wbudowane:
  - display\_msg wyświetla tekst
  - procmgr\_symlink link symboliczny, odpowiednik wywołania ln -s
  - reopen strumienie stdin, stdout, and stderr są przekierowane do określonego pliku
  - waitfor czeka aż powstanie określony plik

 Przykłady wywołań display\_msg, reopen można znaleźć w skrypcie.

## Plik buildfile dla minimalnego systemu min\_image.ifs

```
# Plik Buildfile dla minimalnego systemu
[virtual=x86,bios +compress] boot={
                                                                Bootstrap file
        startup-bios
        PATH=:/proc/boot:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
                                                                    (skrypt
        LD LIBRARY PATH=:/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll
                                                                  inicjujący)
procnto -vv
                                                           Startup script
[+script] startup-script={
                                                           (skrypt ładujący
        display msg "Moj obraz systemu QNX..."
        devc-con &
                                                           procesy, usługi,
        reopen /dev/con1
                                                            urządzenia)
        hello
                                                              Reszta pliku
libc.so
                                                                buildfile
[type=link] /usr/lib/ldqnx.so.2=/proc/boot/libc.so
                                                           (biblioteki, programy,
[code=uip data=copy perms=+r,+x]
                                                               ustawienia)
devc-con
hello
           bootscript
```

## Plik Bootstrap file (skrypt inicjujący)

```
# Plik Buildfile dla minimalnego systemu
[virtual=x86,bios +compress] boot={
                                                               Bootstrap file
        startup-bios
        PATH=:/proc/boot:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
                                                                  (skrypt
       LD LIBRARY PATH=:/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll
                                                                 inicjujący)
procnto -vv
                          Adresowanie pamięci
                            Architektura CPU
Bootstrap file zawiera:
                                Dla układów z BIOS-em
atrybut
        [virtual=x86,bios +compress]
                                                  Kompresja obrazu *.ifs

    nazwa pliku

                        Nazwa pliku
        boot <
                              Program startowy.

    zawartość

                              Inicjalizuje sprzęt i wywołuje procnto
        startup-bios
        PATH=/proc/boot LD LIBRARY PATH=:/proc/boot procnto -vv
                                              Mikrojądro
      Zmienne środowiskowe
```

### Reszta pliku buildfile

Startup script (skrypt ładujący procesy, usługi, urządzenia)

Reszta pliku buildfile (biblioteki, programy, ustawienia)

Narzędzie **mkifs** szuka plików w następujących katalogach:


Pliki zawarte w systemie

```
${QNX_TARGET}\${PROCESSOR}/sbin oraz
.../usr/sbin, .../boot/sys, .../bin, .../usr/bin,
.../lib, .../lib/dll, .../usr/lib, .../usr/photon/bin
```

# Budowanie obrazu systemu z QNX Momentics


#### Utworzenie obrazu w IDE

 Otwieramy IDE QNX Momentics i tworzymy projekt QNX System Builder Project




### Utworzenie obrazu w IDE Momentics

Wybrać stosowną opcję:




### Utworzenie obrazu w IDE Momentics

Wybrać stosowną opcję:




### Projekt System Builder



#### Budowanie obrazu


Aby zbudować obraz



### Edytor ...

Otworzyć edytor obrazu systemu:

Edytor obrazu systemu



## Ćwiczenie 1 – tworzenie obrazu min\_image.raw

- 1. Zalogować się do systemu QNX. Wylistować zawartość katalogu /.boot zawierającą obrazy systemu.
- 2. Sprawdzić zawartość załadowanego obrazu systemu znajdującego się w katalogu /proc/boot .
- 3. Napisać i zbudować w IDE program typu "Hello!". Plik wykonywalny skopiować do katalogu C:\qnx660\target\qnx6\x86\bin
- 4. Utworzyć nowy projekt QNX Builder System Project o nazwie min\_image; wybrać platformę x86 oraz opcje: no template, boot file bios oraz startup-bios.
- 5. Napisać skrypt build w katalogu src wg poniższej instrukcji.
- 6. Zbudować obraz systemu.
- 7. Przekopiować powstały obraz SO do katalogu .boot na maszynie wirtualnej. Obejrzeć zawartość obrazu min\_image.raw wpisując w konsoli polecenie:

dumpifs min image.raw

8. Zrestartować maszynę poleceniem shutdown i wybrać obraz systemu min image.raw z menu.

### Plik buildfile dla minimalnego systemu min\_image.raw

```
# Plik build dla minimalnego systemu
[virtual=x86,bios +compress] boot={
                                                                 Bootstrap file
        startup-bios
        PATH=:/proc/boot:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
                                                                    (skrypt
        LD LIBRARY PATH=:/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll
                                                                   inicjujący)
procnto -vv
                                                           Startup script
[+script] startup-script={
                                                           (skrypt ładujący
        display msg "Moj obraz systemu QNX..."
        devc-con &
                                                           procesy, usługi,
        reopen /dev/con1
                                                            urządzenia)
        hello
                                                              Reszta pliku
libc.so
                                                                buildfile
[type=link] /usr/lib/ldqnx.so.2=/proc/boot/libc.so
                                                           (biblioteki, programy,
[code=uip data=copy perms=+r,+x]
                                                               ustawienia)
devc-con
hello
           bootscript
```

### Ćwiczenie 2 – tworzenie obrazu tiny\_image.raw

- 1. Należy zbudować bardziej skomplikowany obraz systemu operacyjnego QNX o nazwie tiny\_image.raw.
- 2. Przetestować działanie wirtualnych konsol i dołączonych poleceń.

```
[virtual=x86,bios +compress] boot={
      startup-bios
     PATH=:/proc/boot:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
LD LIBRARY PATH=:/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll procnto -vv
[+script] startup-script={
           display msg "Moj obraz systemu QNX..."
           hello &
           display msg "Uruchamiam sterownik dysku..."
           devb-eide blk auto=partition cam quiet &
           display msg "Otwieram wirtualne konsole..."
           # Ctrl+Alt+1 oraz Ctrl+alt+2
           devc-con -n2 &
           reopen /dev/con1
           [+session] HOME=/ ksh &
           reopen /dev/con2
           [+session] HOME=/ ksh &
# katalog /tmp w pamieci dzielonej
[type=link] /tmp=/dev/shmem
libc.so
[type=link] /usr/lib/ldqnx.so.2=/proc/boot/libc.so
# biblioteki do obslugi dysku
io-blk.so
cam-disk.so
libcam.so
```

```
# Dowiazanie symboliczne
[tvpe=link]
/usr/lib/libcam.so.2=/proc/boot/libcam.so
# system plikow QNX
fs-qnx4.so
[code=uip data=copy perms=+r,+x]
kill
cat
ls
ksh
devc-con
less
ps
pidin
hogs
uname
mkdir
devb-eide
touch
hello
mount
shutdown
```

## Ćwiczenie 2 - Plik build dla systemu tiny\_image.raw

```
[virtual=x86,bios +compress] boot={
      startup-bios
      PATH=:/proc/boot:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
LD LIBRARY PATH=:/proc/boot:/lib:/usr/lib:/lib/dll
procnto -vv
[+script] startup-script={
          display msg "Moj obraz systemu QNX..."
          hello &
          display msg "Uruchamiam sterownik dysku..."
          devb-eide blk auto=partition cam quiet &
          # zamontuj partycje
          waitfor /dev/hd0t79
          mount /dev/hd0t79 /pliki
          display msg "Otwieram wirtualne konsole..."
          # Ctrl+Alt+1 oraz Ctrl+alt+2
          devc-con -n2 &
          reopen /dev/con1
          [+session] HOME=/ ksh &
          reopen /dev/con2
          [+session] HOME=/ ksh &
# katalog /tmp w pamieci dzielonej
[type=link] /tmp=/dev/shmem
libc.so
[type=link] /usr/lib/ldqnx.so.2=/proc/boot/libc.so
# biblioteki do obslugi dysku
io-blk.so
cam-disk.so
libcam.so
```

```
# Dowiazanie symboliczne
[type=link]
/usr/lib/libcam.so.2=/proc/boot/libcam.so
# system plikow QNX
fs-qnx4.so
[code=uip data=copy perms=+r,+x]
kill
cat
ls
ksh
devc-con
less
ps
pidin
hogs
uname
mkdir
devb-eide
touch
hello
mount
shutdown
```

# Komputer BeagleBone Black

### Systemy wbudowane

**System wbudowany** jest to system komputerowy będący częścią większego systemu i wykonujący istotną część jego funkcji.


Wymagania na komputery przeznaczone do sterowania i zastosowań wbudowanych.

- 1. Wymagana jest odporność na pracę w trudnych warunkach otoczenia (wibracje, zapylenie, wilgoć), dopuszczalny jest szeroki zakres temperatur otoczenia.
- 2. Przeznaczone są do pracy ciągłej brak jest elementów ruchomych (dyski obrotowe, wentylatory, napędy dyskietek), wymagana jest trwałość, łatwość serwisowania.
- 3. Oprogramowanie umieszczone jest w pamięci nieulotnej ROM, flash, EPROM lub podobnej.

Stosowane jest wsparcie sprzętowe dla osiągania niezawodnej pracy – budzik (ang. watchdog), pamięci ECC, magistrala z kontrolą parzystości, poszerzona diagnostyka.

Przykład: standard PC104 ...


### Komputer PM-1045 (SIS552) 128MB (standard PC104)



#### Standard PC104:

- 1. Standard mechaniczny (np. konstrukcja i wymiary, materiały)
- 2. Standard elektryczny (końcówki, własności elektryczne)
- 3. Standard logiczny (adresy, dane, magistrala, przerwania, DMA).

# BeagleBone Black




## BeagleBone Black - specyfikacja

Komponent	Specyfikacja
Procesor	AM335x 1GHz ARM Cortex-A8 + 2x32bitPRU (Programmable Real-time Units)
Pamięć RAM	512MB DDR3 RAM
Grafika	microHDMI (do 1280x1024@60Hz) + audio
Dysk	eMMC + karta microSD
Ethernet	LAN8710A, wsparcie dla DHCP, złącze RJ45
USB	1xminiUSB2.0, 1xUSB2.0
Debug	UART, JTAG
Porty WY-WE	2x46 dostępnych pinów dla wyjść i wejść analogowych, timery, I <sup>2</sup> C, UART, CAN, SPI, LCD,
Zasilanie	5VDC

# Sprzęt ...








### Praca z pakietami BSP

Pakiety wsparcia BSP (Board Support Packages)

- **IPL** minimalnie konfigurują sprzęt, aby zbudować środowisko pozwalające na uruchomienie dalszych komponentów SO.
- startup kopiowanie, dekompresja obrazu SO, konfiguracja sprzętu, start mikrojądra.
- buildfile określa pliki, komendy, zmienne wewnątrz obrazu SO.
- wsparcie dla urządzeń na pokładzie urządzenia wbudowanego, np. dostęp do sieci.
- sterowniki urządzeń.

### Praca z pakietami BSP

### Pakiety wsparcia BSP (Board Support Packages)



http://community.qnx.com/sf/wiki/do/viewPage/projects.bsp/wiki/TiAm335Beaglebone

### Ćwiczenie 3 – Przygotowanie obrazu QNX na BBB

- 1. Pobrać pakiet wsparcia BSP oraz bootloader-y (MLO i u-boot.img) dla QNX SDP 6.6.0 ze strony:
  - http://community.qnx.com/sf/wiki/do/viewPage/projects.bsp/wiki/TiAm335Beaglebone
- 2. W środowisku IDE zaimportować BSP do przestrzeni roboczej poprzez opcję Import oraz wybór QNX->QNX Source Package and BSP.
- 3. Obejrzeć plik build, który znajduje się w drzewie System Builder Files. Zidentyfikować skrypt inicjujący, skrypt ładujący usługi/procesy oraz listę dołączonych do obrazu plików.
- 4. Zbudować projekt.
- 5. Przygotować kartę SD poprzez utworzenie partycji FAT32 oraz ustawienie partycji jako aktywnej.
- 6. Skopiować na kartę pamięci MLO, u-boot.img oraz obraz systemu QNX ifs-ti-am335x-beaglebone.bin
- 7. Przełożyć kartę SD do urządzenia BBB, a następnie uruchomić BBB.
- 8. Za pomocą terminala szeregowego sprawdzić poprawność zainicjowania i załadowania QNX-a.