BÁO CÁO THỰC HÀNH

Laboratory Exercise 11 - Assignment 4, 5

Học phần: Thực hành Kiến trúc máy tính

Họ tên sinh viên: Phan Minh Anh Tuấn

MSSV: 20205227

Lớp: Công nghệ thông tin Việt – Pháp 01 K65

Assignment 4

Create a new project, type in, and build the program of Home Assignment 4. Upgrade the source code so that it could detect all 16 key buttons, from 0 to F.

```
as4.asm* as5.asm as1.asm
 1 # Laboratory Exercise 11, Assignment 4
 # Time Counter
                                                    # Bit 10: Counter interrupt
    .eqv MASK_CAUSE_KEYMATRIX 0x00000800
                                        # Bit 11: Key matrix interrupt
 8
 9 .data
 10 msg_keypress: .asciiz " "
 11 msg_counter: .asciiz "Count inteval: "
 12 #~
 13 # MAIN Procedure
14 #~~~~
 15 .text
16 main:
 17
           # Enable interrupts you expect
 18
 19
           # Enable the interrupt of Keyboard matrix 4x4 of Digital Lab Sim
 20
           li $t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
 21
           li $t3, 0x80
                            # bit 7 = 1 to enable
 22
 23
          sb $t3, 0($t1)
           # Enable the interrupt of TimeCounter of Digital Lab Sim
 24
 25
          li $t1, COUNTER
            sb $t1, 0($t1)
 26
 27
           xor $s0, $s0, $s0
 28
 29 Loop:
          nop
 30
            nop
 31
            nop
 32 sleep: addi $v0, $zero, 32 # BUG: must sleep to wait for Time Counter
```

```
li $a0,200
33
                            # sleep 300 ms
          syscall
34
                             # WARNING: nop is mandatory here.
35
          nop
          b Loop
36
37 end main:
39 # GENERAL INTERRUPT SERVED ROUTINE for all interrupts
40 #-----
   .ktext 0x80000180
42 IntsR: #-----
         # SAVE the current REG FILE to stack
43
          #-----
44
          addi $sp, $sp, 4 # Save $ra because we may change it later
45
          sw $ra,0($sp)
46
          addi $sp, $sp, 4 # Save $at because we may change it later
47
         sw $at,0($sp)
48
         addi $sp, $sp, 4 # Save $v0 because we may change it later
49
         sw $v0,0($sp)
50
51
          addi $sp, $sp, 4 # Save $a0, because we may change it later
         sw $a0,0($sp)
52
         addi $sp, $sp, 4 # Save $t1, because we may change it later
53
          sw $t1,0($sp)
54
         addi $sp, $sp, 4 # Save $t3, because we may change it later
55
         sw $t3,0($sp)
56
57
58 dis_int:li $t1, COUNTER
                            # BUG: must disable with Time Counter
         sb $zero, 0($t1)
59
          # no need to disable keyboard matrix interrupt
60
          #-----
61
          # Processing
62
          #-----
63
64 get_caus:mfc0 $t1, $13 # $t1 = Coproc0.cause
65 IsCount: li $t2, MASK CAUSE COUNTER# if Cause value confirm Counter..
          and $at, $t1,$t2
          beq $at,$t2, Counter Intr
67
68 IsKeyMa:li $t2, MASK CAUSE KEYMATRIX # if Cause value confirm Key...
          and $at, $t1,$t2
69
          beq $at,$t2, Keymatrix_Intr
70
71 others: j end process
                             # other cases
72
73 Keymatrix Intr:
                             # Processing Key Matrix Interrupt
74 get cod:
75 row1: li $t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
76
          li $t3, 0x81 # check row 1 and re-enable bit 7
         sb $t3, 0($t1) # must reassign expected row
77
         li $t1, OUT ADDRESS HEXA KEYBOARD
78
         lb $a0, 0($t1)
79
         beq $a0, $0, row2
8.0
          j prn cod
81
82
         nop
83 row2: li $t1, IN ADDRESS HEXA KEYBOARD
```

```
li $t3, 0x82 # check row 2 and re-enable bit 7
 84
           sb $t3, 0($t1) # must reassign expected row
 85
           li $t1, OUT ADDRESS HEXA KEYBOARD
 86
 87
           lb $a0, 0($t1)
           beq $a0, $0, row3
 88
           j prn cod
 89
 90
           nop
 91 row3: li $t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
           li $t3, 0x84 # check row 3 and re-enable bit 7
 92
           sb $t3, 0($t1) # must reassign expected row
 93
           li $t1, OUT ADDRESS HEXA KEYBOARD
 94
           lb $a0, 0($t1)
 95
 96
           beq $a0, $0, row4
           j prn cod
97
98
           nop
99 row4: li $t1, IN ADDRESS HEXA KEYBOARD
100
          li $t3, 0x88 # check row 4 and re-enable bit 7
           sb $t3, 0($t1) # must reassign expected row
101
           li $t1, OUT ADDRESS HEXA KEYBOARD
102
           lb $a0, 0($t1)
103
104
           j prn cod
105
           nop
106 prn_cod:li $v0,34
          syscall
107
108 prn msg:addi $v0, $zero, 4
          la $a0, msg keypress
109
110
           syscall
111 prn_count intr:
          li $v0. 4
112
           la $a0, msg counter
113
           syscall
114
115
           addi $v0, $zero, 1
           add $a0, $s0, $zero
                              # print auto sequence number
116
           syscall
117
           addi $v0, $zero, 11
118
           li $a0, '\n'
                                 # print endofline
119
120
           syscall
121
           add $s0, $0, $0
122
           j end process
123 Counter_Intr:
           addi $s0, $s0, 1
                               # Processing Counter Interrupt
124
           j end process
125
126 end_process: mtc0 $zero, $13  # Must clear cause reg
127 en int:
           #-----
128
129
            # Re-enable interrupt
130
           li $t1, COUNTER
131
           sb $t1, 0($t1)
132
133
           # Evaluate the return address of main routine
134
135
           # epc <= epc + 4
           #-----
136
```

```
137 next pc:
138
        mfc0 $at, $14  # $at <= Coproc0.$14 = Coproc0.epc
                                 # $at = $at + 4 (next instruction)
            addi $at, $at, 4
139
140
            mtc0 $at, $14
                                 # Coproc0.$14 = Coproc0.epc <= $at
141
142
            # RESTORE the REG FILE from STACK
143
144
145 restore: lw $t3, 0($sp)
                                  # Restore the registers from stack
           addi $sp,$sp,-4
146
            lw $t1, 0($sp)
                                 # Restore the registers from stack
147
148
            addi $sp,$sp,-4
149
           lw $a0, 0($sp)
                                  # Restore the registers from stack
           addi $sp,$sp,-4
150
           lw $v0, 0($sp)
                                  # Restore the registers from stack
151
           addi $sp,$sp,-4
152
153
           lw $at, 0($sp)
                                 # Restore the registers from stack
            addi $sp,$sp,-4
154
           lw $ra, 0($sp)
                                  # Restore the registers from stack
155
156
           addi $sp,$sp,-4
157
158 return: eret # Return from exception
159
```

Chương trình thực hiện ngắt khi có phím nào đó được bấm hoặc khi hết một khoảng thời gian. Mỗi khi có phím được bấm, chương trình sẽ in mã của phím đó cùng số lần ngắt theo thời gian giữa 2 lần bấm phím ra màn hình.

Mã của các phím như sau:

```
4 # col 0x1 col 0x2 col 0x4 col 0x8
6 # row 0x1 0 1
7 # 0x11 0x21
8 #
9 # row 0x2 4 5
10 # 0x12 0x22
5 #
                                 0x41
                                             0x81
                                 0x42
10 #
                                            0x82
11 #
11 # 12 # row 0x4 8 9 13 # 0x14 0x24
                                              b
13 #
                                 0x44
                                              0x84
14 #
15 # row 0x8 c
            0x18
16 #
                      0x28
                                 0x48
                                              0x88
17 #
18 #-----
```

Chương trình con thực hiện ngắt nằm ở địa chỉ cố định 0x80000180. Khi có một phím được bấm, chương trình chính sẽ ngắt vì ta đã nạp giá trị vào địa chỉ IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARRD là 0x80, bit số 7 bằng 1 để cho phép ngắt:

```
# Enable the interrupt of Keyboard matrix 4x4 of Digital Lab Sim
li $t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
li $t3, 0x80 # bit 7 = 1 to enable
sb $t3, 0($t1)
```

Chương trình cũng ngắt sau mỗi khoảng thời gian nhất định vì ta bật ngắt theo thời gian của Digital Lab Sim:

```
24 # Enable the interrupt of TimeCounter of Digital Lab Sim
25 li $t1, COUNTER
26 sb $t1, 0($t1)
```

Sau đó ta gán biến đếm số lần ngắt theo thời gian bằng 0:

```
28 xor $s0, $s0, $s0
```

Tiếp theo, chương trình chính sẽ thực hiện vòng lặp vô hạn và bên cạnh đó sẽ có ngắt.

Chương trình ngắt thực hiện lần lượt các bước sau:

- Lưu các thanh ghi ở chương trình chính đang được thực hiện trước đó vào ngăn xếp vì sau đó có thể ta sẽ thay đổi chúng:

```
IntsR: #-----
42
43
           # SAVE the current REG FILE to stack
             ______
44
          addi $sp, $sp, 4 # Save $ra because we may change it later
45
46
          sw $ra,0($sp)
47
          addi $sp, $sp, 4 # Save $at because we may change it later
         sw $at,0($sp)
48
         addi $sp, $sp, 4 # Save $v0 because we may change it later
49
         sw $v0,0($sp)
50
         addi $sp, $sp, 4 # Save $a0, because we may change it later
51
         sw $a0,0($sp)
52
         addi $sp, $sp, 4 # Save $t1, because we may change it later
53
         sw $t1,0($sp)
54
         addi $sp, $sp, 4 # Save $t3, because we may change it later
          sw $t3,0($sp)
56
```

- Ngừng Time Counter:

```
58 dis_int:li $t1, COUNTER # BUG: must disable with Time Counter
59 sb $zero, 0($t1)
60 # no need to disable keyboard matrix interrupt
```

- Quá trình xử lý ngắt như sau:

- Lấy giá trị ở thanh ghi số 13, status trong bộ đồng xử lý C0, chứa các thiết lập về tình trạng ngắt và kiểm tra xem là ngắt gì.
- o Nếu nguyên nhân ngắt là do bộ đếm thì nhảy đến hàm Counter_Intr. Nếu nguyên nhân ngắt là do bàn phím thì nhảy đến hàm Keymatrix_Intr.
- o Nếu không phải cả 2 nguyên nhân ptreen thì đến hàm end_process
- Hàm Keymatrix_Intr xử lý ngắt do bàn phím như sau:

 Đi tìm code của phím vừa được bấm (get_cod) bằng cách kiểm tra từng hàng, ví dụ ở đây ta xem hàng 1 (row1):

```
74
    get cod:
    row1: li $t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
75
          li $t3, 0x81 # check row 1 and re-enable bit 7
76
          sb $t3, 0($t1) # must reassign expected row
77
          li $t1, OUT ADDRESS HEXA KEYBOARD
78
          lb $a0, 0($t1)
79
          beq $a0, $0, row2
80
           j prn cod
81
```

Ban đầu ta lưu địa chỉ IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARRD vào thanh ghi \$t1 là 0x81 để kiểm tra hàng 1

Sau đó ta lưu địa chỉ OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARRD vào thanh ghi \$t1 và dùng lb để lấy ra giá trị số được lưu ở địa chỉ này. Cho giá trị này vào thanh ghi \$a0.

So sánh \$a0 với 0, nếu \$a0 bằng 0 tức là không có số nào ở hàng này được bấm, ta tiếp tục kiểm tra hàng tiếp theo, ngược lại thì nhảy đến hàm prn_cod để in ra mã của số được bấm.

Các hàng còn lại được kiểm tra tương tự.

o In ra thông báo cho người dùng nếu muốn:

```
108 prn_msg:addi $v0, $zero, 4
109 la $a0, msg_keypress
110 syscall
```

o In ra số lần ngắt giữa lần bấm trước và lần này:

```
111 prn count intr:
            li $v0, 4
112
            la $a0, msg_counter
113
            syscall
114
           addi $v0, $zero, 1
115
           add $a0, $s0, $zero
                                # print auto sequence number
116
            syscall
117
118
           addi $v0, $zero, 11
           li $a0, '\n'
                                 # print endofline
119
           syscall
120
            add $s0, $0, $0
121
```

o Kết thúc xử lý:

```
122 j end_process
```

 Hàm Counter _Intr xử lý ngắt do bộ đếm thời gian: Cộng thêm một vào biến đếm số lần ngắt

```
123 Counter_Intr:
124 addi $s0, $s0, 1 # Processing Counter Interrupt
125 j end_process
```

 Hàm end_process kết thúc xử lý: gán thanh ghi số 13 về 0 sau khi xử lý nguyên nhân ngắt xong

```
126 end process: mtc0 $zero, $13 # Must clear cause reg
Bât lai bô đếm Time Counter:
      en int:
 127
 128
 129
              # Re-enable interrupt
              #-----
 130
             li $t1, COUNTER
 131
              sb $t1, 0($t1)
 132
 Tính địa chỉ lênh quay lai của chương trình chính là epc = epc + 4:
 133
             # Evaluate the return address of main routine
 134
 135
             # epc <= epc + 4
 136
 137 next pc:
             mfc0 $at, $14
                                # $at <= Coproc0.$14 = Coproc0.epc
# $at = $at + 4 (next instruction)
 138
             addi $at, $at, 4
 139
             mtc0 $at, $14 # Coproc0.$14 = Coproc0.epc <= $at
 140
```

 Khôi phục lại các thanh ghi của chương trình trước đó đã lưu và quay lại vị trí trước khi ngắt:

```
142
             # RESTORE the REG FILE from STACK
143
144
145 restore: lw $t3, 0($sp)
                                   # Restore the registers from stack
            addi $sp,$sp,-4
146
            lw $t1, 0($sp)
                                   # Restore the registers from stack
147
148
            addi $sp,$sp,-4
            lw $a0, 0($sp)
                                   # Restore the registers from stack
149
            addi $sp,$sp,-4
150
            lw $v0, 0($sp)
                                   # Restore the registers from stack
151
            addi $sp,$sp,-4
152
            lw $at, 0($sp)
                                   # Restore the registers from stack
153
154
            addi $sp,$sp,-4
            lw $ra, 0($sp)
                                   # Restore the registers from stack
155
156
             addi $sp,$sp,-4
157
158 return: eret # Return from exception
```

Kết quả khi thực hiện chương trình là:

Assignment 5

Create a new project, type in, and build the program of Home Assignment 5.

```
as4.asm* as5.asm* as3.asm as1.asm
 1 # Laboratory Exercise 11, Assignment 5
 2 # Phan Minh Anh Tuan - 20205227
   .eqv KEY_CODE 0xFFFF0004
                                          # ASCII code from keyboard, 1 byte
    .eqv KEY_READY 0xFFFF0000
                                         # =1 if has a new keycode ?
                                          # Auto clear after lw
 5
 6
                         0xFFFF000C  # ASCII code to show, 1 byte
0xFFFF0008  # =1 if the display has already to do
    .eqv DISPLAY_CODE
 7
    .eqv DISPLAY_READY
 8
                                          # Auto clear after sw
 9
10
11
    .eqv MASK_CAUSE_KEYBOARD 0x0000034 # Keyboard Cause
12
                   li $k0, KEY_CODE
13
14
                   li $k1, KEY_READY
15
                   li $s0, DISPLAY_CODE
                   li $s1, DISPLAY_READY
16
17
   loop:
                   nop
                   lw \$t1, 0(\$k1) # \$t1 = [\$k1] = KEY\_READY beq \$t1, \$zero, WaitForKey # if \$t1 == 0 then Polling
18 WaitForKey:
19
                  teqi $t1, 1 # if $t1 = 1 then raise an Interrupt
20 MakeIntR:
                   j loop
21
22 #-----
23 # Interrupt subroutine
24 #-----
25 .ktext 0x80000180
26 get_caus: mfc0 $t1, $13
                                          # $t1 = Coproc0.cause
27 IsCount:
                  li $t2, MASK_CAUSE_KEYBOARD# if Cause value confirm Keyboard..
                   and $at, $t1,$t2
28
29
                   beq $at,$t2, Counter Keyboard
30
                   j end process
31 Counter_Keyboard:
32 ReadKey: lw $t0, 0 ($k0)
                                                 \# $t0 = [$k0] = KEY CODE
33
```

```
WaitForDis: lw $t2, 0($s1)
                                                \# \$t2 = [\$s1] = DISPLAY READY
34
                  beg $t2, $zero, WaitForDis # if $t2 == 0 then Polling
35
36
                 addi $t0, $t0, 1
                                       # change input key
37
   Encrypt:
38
39
   ShowKey:
                 sw $t0, 0($s0)
                                       # show key
40
                  nop
41
42 end process:
43 next pc:
                 mfc0 $at, $14 # $at <= Coproc0.$14 = Coproc0.epc
                 addi $at, $at, 4 # $at = $at + 4 (next instruction)
44
                 mtc0 $at, $14 # Coproc0.$14 = Coproc0.epc <= $at
45
                 eret # Return from exception
46 return:
47
```

Bộ xử lý MIPS cho phép tạo ra ngắt mềm, bằng lệnh teq, hoặc teqi. Ở chương trình này, ta tạo ra ngắt mềm khi một phím được nhấn như sau:

- Khi có một phím được nhấn, địa chỉ KEY_READY sẽ bằng 1
- Lệnh teqi \$t1,1 so sánh \$t1 với 1, nếu \$t1 = 1 thì dẫn đến ngắt

Ở chương trình con thực hiện ngắt ở địa chỉ 0x80000180, quá trình xử lý ngắt diễn ra như sau:

 Đầu tiên kiểm tra nguyên nhân ngắt có phải từ bàn phím hay không, nếu có thực hiện hàm Counter_Keyboard, nếu không thực hiện end_process

```
25 .ktext 0x80000180
26 get_caus: mfc0 $t1, $13 # $t1 = Coproc0.cause
27 IsCount: li $t2, MASK_CAUSE_KEYBOARD# if Cause value confirm Keyboard..
28 and $at, $t1,$t2
29 beq $at,$t2, Counter_Keyboard
30 j end_process
```

Hàm Counter Keyborad:

```
31 Counter Keyboard:
32 ReadKey: lw $t0, 0($k0)
                                            \# $t0 = [$k0] = KEY CODE
33
34 WaitForDis: lw $t2, 0($s1)
                                            # $t2 = [$s1] = DISPLAY READY
                beq $t2, $zero, WaitForDis # if $t2 == 0 then Polling
35
36
                addi $t0, $t0, 1 # change input key
37 Encrypt:
38
39
                sw $t0, 0($s0) # show key
  ShowKey:
40
```

- o Đọc mã của phím vừa nhấn ở địa chỉ KEY_CODE đang lưu trong thanh ghi \$k0
- o Hàm WaitForDis chờ để hiển thị ký tự vừa nhấn lên màn hình

- o Hàm Encrypt mã hóa phím vừa nhấn bằng cách cộng mã đó với 1
- o Hàm Showkey thực hiện hiển thị ký tự sau khi mã hóa lên màn hình

Kết quả thực hiện chương trình là:

