### Темы для повторения

Уравнение Максвелла, дифференциальные уравнения, уравнения Д'Аламбера, полупроводниковые устройства (от диодов до микросхем, аналоговая / цифровая схемотехника.) Мониторы (жидкокристаллические) - оптика (поляризация). Системы хранения информации: магнитные носители, SSD - ферамагнетики, гистерезис / квантовая механика. Преобразование Фурье. Печатающие устройства - струйные и сублимационные. Квантовые компьютеры.

## 1 Электромагнитная теория волноводов

Уравнение Максвелла для плоской волны:

Примечание. дифференциальная форма

$$\begin{cases} \cot \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \cot \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, \vec{j} - \text{ плотность тока} \\ \operatorname{div} \vec{D} = \rho, \rho - \text{ объёмная плотность заряда} \\ \vec{B} = 0 \\ \vec{B} = \mu \mu_o \vec{H} \\ \vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} \end{cases}$$

- 1. Закон Фарадея. Переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое.
- 2. Закон полного тока. Переменное электрическое поле порождает вихревое магнитное.
- 3. Закон полного тока.
- 4. Теорема Гаусса в дифференциальной форме. Источником электростатического поля являются заряды.
- 5. Теорема Гаусса для магнитного поля.

 $\vec{B}$  - индукции магнитного поля [ТЛ],  $\vec{D}$  - индукция электрического поля [КЛ/м²],  $\vec{H}$  - напряжённость магнитного поля [А/м],  $\vec{E}$  - напряжённость электрического поля [В/м].

$$\nabla = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} - \text{ оператор Набла}$$
 
$$\nabla \varphi = \vec{i} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial \varphi}{\partial z} = \text{grad } \varphi$$
 
$$\vec{E} = \text{grad } \varphi$$
 
$$\nabla \cdot \vec{D} = \text{div } \vec{D} = \frac{\partial Dx}{\partial x} + \frac{\partial Dy}{\partial y} + \frac{\partial Dz}{\partial z}$$

вектор  $\rightarrow$  скаляр

$$\nabla \times \vec{E} = \operatorname{rot} \vec{E} = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{bmatrix}$$

 $\operatorname{rot} \vec{E} \neq 0$  — вихревое поле

 $\vec{E} - \operatorname{grad} \varphi$  — потенциальное поле

#### 1.1 Волноводы. Дисперсионные уравнения.

Основная проблема антенн - волна распространяется во все сторону, направить, конечно, можно, но это очень затратно.

Есть ещё вариант передачи - волноводы. Делятся на СВЧ (10-100 ГГц) и оптические (400-600 нанометров) и периодически-диафрагмированные волноводы.

CBЧ техника не любит, когда в волноводах возникают вакуумные полости или острые углы - могут возникать пробои → делают скруглёнными, что с аналитической точки зрения - СМЭРТЬ.

#### 1.1.1 Продольно-однородные волноводы

Для продольно-однородных волноводах можно доказать, что все компоненты электромагнитного поля выражаются через продольные компоненты, где  $E_z$   $H_z$ .

$$E_z, E_\theta, E_r$$

$$H_z, H_\theta, H_z$$

 $E_z, H_z$  - продольные компоненты.  $E_\theta, E_r, H_\theta, H_z$  - поперечные компоненты.

$$\begin{cases} E_z = 0\\ \frac{\partial H_z}{\partial r} = 0 \end{cases}$$

Все касательные компоненты непрерывны (первые две):

$$\begin{cases} E_z = const \\ H_z = const \\ E_r \varepsilon = const \\ H_r \mu = const \end{cases}$$

Нормальные компоненты (вторые две) - разрыв.

#### Определение 1.1 - Фазовая скорость.

Фазовая скорость - это физическая величина, которая может быть больше скорости света.

# Содержание

1	Эле	Электромагнитная теория волноводов	1	L
	1.1	1.1 Волноводы. Дисперсионные уравнения		2
		1.1.1 Продольно-однородные волноводы		2