

第四章 透過 GPIO 控制 LED 燈


> 認識麵包板認識麵包板


麵包板是不需要經由焊接過程,就可以將電路中所使用的電子元件加以連接,進而進行電路特性的量測,以驗證電路的功能是否正常的實驗室工具。





> raspberry pinout





• I²C (Inter-Integrated Circuit)

 I^2C (Inter-Integrated Circuit)字面上的意思是積體電路之間,它其實是 I^2C Bus 簡稱,所以中文應該叫積體電路匯流排,它是一種串列通訊匯流排,使用內送流量備援容錯機制從架構,由飛利浦公司在 1980 年代為了讓主機板、嵌入式系統或手機用以連接低速週邊裝置而發展。 I^2C 的正確讀法為"I-squared-C",而"I-two-C"則是另一種錯誤但被廣泛使用的讀法。自 2006 年 11 月 1 日起,使用 I^2C 協定已經不需要支付專利費,但製造商仍然需要付費以取得 I^2C 從屬裝置位址。

應用:

I²C 被應用在簡單的週邊且其製造成本較傳輸速度更為要求。

一些常見的應用如下:

- 1. 為了儲存使用者的設定而存取 NVRAM 晶片。
- 2. 存取低速的數位類比轉換器 (DAC)。
- 3. 存取低速的類比數位轉換器(ADC)。
- 4. 改變監視器的對比度、色調及色彩平衡設定(視訊資料通道)。
- 5. 改變音量大小。
- 6. 取得硬體監視及診斷資料,例如中央處理器的溫度及風扇轉速。
- 7. 讀取即時時鐘 (Real-time clock)。
- 8. 在系統裝置中用來開啟或關閉電源供應。

I²C的另一個強大用途在於微控制器的應用,利用兩根通用的輸入輸出接腳及軟體的規劃,可以讓微控制器控制一個小型網路。週邊可以在系統仍然在運作的同時加入或移出匯流排,這代表對於有熱插拔需求的裝置而言是個理想的匯流排。像 I²C 這樣的匯流排之所以流行起來,是因為電腦工程師發現到對於整合電路設計而言,許多的製造成本源自於封裝尺寸及接腳數量。更小的包裝通常能夠減少重量及電源的消耗,這對於行動電話及手持式電腦而言格外重要。

● SPI 序列周邊介面匯流排

SPI (Serial Peripheral Interface Bus),類似 I℃,是一種 4 線同步序列資料協定,適用於可攜式裝置平臺系統,但使用率較 I℃少。

SPI 匯流排定義四組 logic signals:

- SCLK—Serial Clock (自 master 輸出)
- MOSI/SIMO—Master Output, Slave Input (自 master 輸出)
- MISO/SOMI—Master Input, Slave Output (自 slave 輸出)
- SS—Slave Select (active low; 自 master 輸出)

• UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

實作序列傳輸介面的硬體積體電路,將資料在序列與並列形式之間做轉換。早期知名的晶片有8250、16550。個人電腦以之實作出序列埠,在DOS/Windows下被標示為COMport,至於其外接線路與連接埠,通常採用RS-232與後繼標準。若具備同步功能則稱為USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)。

• PWM (Pulse-Width Modulation)

Pulse-Width Modulation 脈波寬度調變,常用於電子式電壓調整,例如燈光亮度、馬達控制、螢幕亮度、等等。其原理是藉由調整脈波的工作週期(Duty cycle)並影響平均值來控制電壓。

➢ GPIO(General-purpose input/output)

Raspberry Pi 上面擁有 40 pin 的 GPIO 接腳,我們可以使用這些接腳來進行硬體控制。目前用來控制 Raspberry Pi 上的 GPIO,網路資源中常見使用有 Python、Java 以及 C 語言,其他如 Ruby、Perl、PHP 等在網路上也有人寫出函式庫提供使用。另外也有人直接使用 Shell script 來寫 GPIO 控制程式。

Raspberry Pi 上面的 40 pin GPIO 接腳定義如下圖:

	Raspberry	Pi E			
	B+ J8 GPI				
Alt Fn	Pin No.				Alt Fn
	3.3V	1	2	5V	
SDA1	GPIO2	3	4	5V	
I₂C SCL1	GPIO3	5	6	GND	
GPCLKO	GPIO4		8	GPIO14	TXD
0.02.00	GND	9	10	GPIO15	RXD UART(serial)
CE1 1	GPIO17	11	12	GPIO18	PWM0/CE0 1
×	GPIO27	13	14	GND	
	GPIO22	15	16	GPIO23	
	3.3V	17	18	GPIO24	
SPI (MOSI 0	GPIO10	19	20	GND	
Serial MISO 0	GPIO9			GPIO25	
Interface SCLK 0	GPIO11	No.	24		CEO O1 SPI
(OOLK_O	GND	- FI	26	J	CE1 0 Serial Peripheral Interface
	DNC		28	DNC	OLI_O Interface
GPCLK1	GPI05	100 miles	30	GND	
GPCLK2	GPIO6	200 lb	32		PWMO
PWM1	GPIO13	NAME OF THE OWNER	34	GND	1 11110
PWM1/MISO 1	GPI019	With the same of t	36	and the same of th	CE2 1
- AA IAI 1/141120_1	GPI026	715000	38	GPIO20	MOSI 1
	GND	39	000000000	GPIO20	AND DESIGNATION FOR
	GND	39	40	OFIOZI	SCLK_1

需要注意的是 Raspberry Pi 的 GPIO:

- 1.有電流輸出的限制;每個接腳輸出最大為 16mA,全部接腳同時最大輸出為 50mA,所以 通常會透過電流放大電路來驅動裝置建議不要直接驅動負載。
- 2.GPIO 為 3.3V 可容忍的電壓上限為 3.3V, 千萬不要輸入 5V 電壓到接腳上, 保護電路部分通常做法是接一個暫存器 (Register)或緩衝器(Buffer)來做緩衝。
- 3.GPIO 不是即插即用的介面;除了要非常小心避免電路接錯外,再開啟 Raspberry Pi 電源情況下不要隨意增加或修改電路。

▶ 補充:

電壓公式 V=IR

電壓值為 V (Voltage),電流值為 I (Current),電阻值為 R (Resistance),公式的意義是說電壓為通過電阻的電流,在電阻二端所產生的電壓。

電阻 R(Resisitor):

電流通過一個物體,會遭受不同程度的阻抗,這個特性我們稱之為電阻,不導電的物質其電阻值非常大,導電的物質,依其導電特性,會有不同的電阻值,金屬中應屬黃金其導電特性最好,然而價格太貴,我們都是用銅做為電線導體。在電子電路中,我們為了不同的電路特性(限制不同的電流大小通過電路),設計了特殊的電子零件-電阻:




電阻其阻抗值從數歐姆到數 M 歐姆,電阻大小的識別以電阻上之色碼來標示,其色碼表示方式為:

顏色 Color	第1道 1ndBand	第2道 2ndBand	第3道 3nd Band	倍率 Multiple	誤差值% Tolerance
黒 Black	0	0	0	10°	
宗 Brown	1	1	1	10 '	F(±1%)
I Red	2	2	2	10°	G(±2%)
登 Orange	3	3	3	10°	
黃Yellow	4	4	4	10 ⁴	
绿 Green	5	5	5	10°	D(±0.5%)
藍 Blue	6	6	6	10°	C(±0.25%)
紫 Viole t	7	7	7	10'	B(±0.10%)
灭 Gray	8	8	8	10°	
á White	9	9	9	10°	
全 Gold				10-1	J(±5%)
眼 Silver				10 ·2	K(±10%)

電阻色碼:

電阻色碼,是一種以色彩碼標示出電阻器的電阻值與誤差範圍的方式,電容及電感也可用 相同方式標示其容值(或感值)及誤差範圍。



其中色碼標示的電阻值其單位為歐姆。

- 色碼 A 為其數值的第一位數。
- 色碼 B 為其數值的第二位數。
- 色碼 C 為其倍率,若數字為 c,其倍率為。
- 色碼 D 若存在,則其表示數值的誤差範圍,若沒有色碼 D,其誤差範圍為 20%。

例如: 一個電阻所用的色碼順序為<u>黃、紫、紅、金</u>第一個數字 4(黃色),第二個數字 7(紫色),倍率 10^2 (紅色),電阻為 4,700 Ω 。 誤差 $\pm 5\%$ (金色), $\pm 10\%$ (銀色),因此實際的電阻值在 4,465 與 $4,935\Omega$ 之間。


色碼(Color)	代表數字 (Significant figures)	倍率 (Multiplier)	誤差 (Tolerance)		溫度系數 (Temp. Coefficient) (ppm/K)	
∭(Black)	0	×10 ⁰	_		250	U
標(Brown)	1	×10 ¹	±1%	F	100	S
≨ <u>(</u> (Red)	2	×10 ²	±2%	G	50	R
橙(Orange)	3	×10 ³	-		15	Р
黃(Yellow)	4	×10 ⁴	-		25	Q
緣(Green)	5	×10 ⁵	±0.5%	D	20	Z
藍(Blue)	6	×10 ⁶	±0.25%	С	10	Z
紫(Violet)	7	×10 ⁷	±0.1%	В	5	М
灰(Gray)	8	×10 ⁸	±0.05%	Α	1	K
台(White)	9	×10 ⁹	_		_	
金(Gold)	-	×10 ⁻¹	±5%	J –		
銀(Silver)	-	×10 ⁻²	±10%	±10% K –		
透明(None)	_	-	±20% M –			

> LED 閃爍與明暗度控制


說明:

一般學習程式言時,第一支程式會是輸出 Hello World 到螢幕上,而基本電子電路則從 LED 明暗閃爍著手。

- 1.按圖施工將電路先佈置好,記得開機後不要隨意插拔電路元件。
- 2.確定開機完成,在Windows作業系統上透過遠端連線軟體(Putty)連線到Raspberry Pi。
- 3.新版本的 Raspbian 作業系統已經內建 RPi.GPIO 這是針對 Python 的 GPIO 函式庫。
- 4.用文字編輯器(nano 或 vi)將下列 Python 程式碼命名為 HelloLED.py。



實際電路圖:



GPIO.setmode:

Board Pin 實體的針腳編號:GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

BCM GPIO 編號: GPIO.setmode(GPIO.BCM)

範例 (使用實體的針腳編號):

範例: ledblink_board.py

範例 (使用 GPIO 的編號):


範例: ledblink_gpio.py

> 控制 LED 明暗度

說明:

讓紅色 LED 從亮到暗、再從暗到亮。

實際電路圖:




範例:


範例: ledpwm_board.py

▶ 數位輸入 + 加入按鈕 (彈跳問題)

說明:

利用主板上的 GPIO 擴充埠連結到麵包板上,讓外接的按鈕能透過玩家輸入按下狀態顯示在電腦螢幕上,因此要做一些電路上的配置。







1-2、4-5 是通的,按下按鈕,則 1-2-3-4 都是通的。

測試 button 的原理 1:

電路圖:




實際電路圖:




測試 button 的原理 2:

電路圖:



實際電路圖:




範例:


範例: button_board.py

範例: button_board_time.py

測試 button 的原理 3:

電路圖:






實際電路圖:

> 以開關控制 LED


說明:

當使用者按下按鍵,若led本來為暗的狀態下,則led轉變為亮的狀態;若led本來為亮的狀態下,則led轉換成暗的狀態。

實際電路圖,第一種方法:



實際電路圖,第二種方法:



範例:

範例: switch_led_board_button.py

範例: switch_led_board_button_time.py

▶ 作業

材料如下:

- Raspberry Pi Model B x 1
- 麵包版 x 1
- •LED 綠色 x 1
- LED 紅色 x 1
- · 連接線 x3條

接線

將 Raspberry Pi 的第 pin 12(GPIO18)接到綠色 LED 的一支腳,第 32pin (GPIO12)接到紅色 LED 的一支腳, LED 的另一支腳則接到第 6pin (Ground)。

第一題:

讓紅色及綠色 LED 各閃 10 次,每次間隔 0.5 秒

第二題:

讓紅色及綠色 LED 燈分成 0-100 等級亮度,且讓使用者輸入亮度。