

Arduino自走車


組裝方式




弘道國中 潘建宏 275@htjh.tp.edu.tw



將小車的各種壓克力板,上 下兩層保護膠膜撕除。 膠膜不想撕除也可以。





撕除保護膠膜後的各種壓克 力板。







使用4個圓頭小螺絲,分別 把兩組「萬向輪」鎖上4根 1cm銅柱。









使用4個圓頭小螺絲,分別 把兩組「萬向輪」鎖在長形 小車底板上。

把<mark>對角線</mark>位置的螺絲先鎖半緊,確認全部螺絲位置正確後,再全部鎖緊(勿過緊以免壓克力爆裂)。










對照圓形小車底板螺絲的孔位,使用4個「平頭」小螺絲,在長形小車底板鎖上4根3cm銅柱。

注意:一定要使用平頭螺絲, 不然馬達會無法順利鎖上。







將「測速碼盤」分別安裝在減速馬達有電線那側上,請把測速碼盤中央 突起處,朝向馬達的方向。註:測速碼盤需配合「光電測速感測器」才 能使用(沒購買),若不想安裝也可以。











長形小車底板裝上二個輪胎。 將馬達電線穿過長形小車底板。 在長形小車底板中央靠後方位置, 黏上魔鬼沾(用來固定電池盒)。










將**8**個尼龍柱鎖在圓形小車底板 上(位置還會左右移動調整,不 用把尼龍柱鎖緊)。










使用8個尼龍螺絲,分別把「L298N馬達驅動模組」、「Arduino」及「超音波感測器固定支架」鎖在尼龍柱上。 從圓形小車底板背面,把8個尼龍螺帽鎖緊。









將馬達電線穿過圓形小車底板。 使用4個圓頭小螺絲,將圓形小 車底板鎖在四根3cm銅柱上。






將兩個減速馬達「電線」鎖在 L298N馬達驅動模組上。

	紅線	黑線
右馬達	out4	out3
左馬達	out1	out2








將鋰電池盒及Arduino,接線至 L298N馬達驅動模組電源處。


L298N	+12V	GND	+5V
電池盒	紅線	黑線	
Arduino		GND	Vin







使用公對母杜邦線,將Arduino控制訊號接線至L298N馬達驅動模組。

Arduino	6	7	8	9
L298N	IN1	IN2	IN3	IN4









超音波感測器裝到固定支架上。 使用公對母杜邦線,將Arduino控 制訊號接線至超音波感測器。

Arduino	5V	11	12	GND
超音波	VCC	Trig	Echo	GND







大功告成,組裝完畢。

將下頁的程式上傳Arduino

- Arduino程式編輯器下載
 - https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- 觀察小車移動方式
 - 前進、後退、右轉、左轉、原地旋轉。
- Arduino腳位6、7控制左馬達。
- Arduino腳位8、9控制右馬達。
- 從程式碼中,你可以看出它們的規則嗎?

<pre>void forward() { digitalWrite(6,HIGH); digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(8,HIGH); digitalWrite(9,LOW); }</pre>	<pre>void circle() { digitalWrite(6,HIGH); digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(8,LOW); digitalWrite(9,HIGH); }</pre>	<pre>void loop() { forward(); delay(2000); stop(); delay(1000); backward();</pre>
<pre>void backward() { digitalWrite(6,LOW); digitalWrite(7,HIGH); digitalWrite(8,LOW); digitalWrite(9,HIGH); }</pre>	<pre>void stop() { digitalWrite(6,LOW); digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(8,LOW); digitalWrite(9,LOW); }</pre>	delay(2000); stop(); delay(1000); turnRight(); delay(2000); stop(); delay(1000);
<pre>void turnRight() { digitalWrite(6,HIGH); digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(8,LOW); digitalWrite(9,LOW); }</pre>	<pre>void setup() { pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); }</pre>	turnLeft(); delay(2000); stop(); delay(1000); circle(); delay(2000); stop();
<pre>void turnLeft() { digitalWrite(6,LOW); digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(8,HIGH); digitalWrite(9,LOW); }</pre>		delay(1000); }