责。若液体白可以多結晶一会儿,这样产量高。 若遇 到品体很贵时可用冷水冲洗一下,这样会稍好一些。

液体已經掏入盆里結晶时,切記千万不要提动,經 提动之未結晶液体,結出之晶体呈粉末状。

另外,关于工具方面如液縮后过滤的獅子用前必 須洗拭干淨,把脫脂棉均勻地舖在上面。結晶用盆,用 前也須加以擦拭,否則可能不綜晶。 当发現已描在盆 內的液体上面浮上一层亮皮时这說明过滤用的棉花舖 得不均勻或盆未經擦拭含有杂质了,在这种情形下晶 体不易形成。

在操作程序上以及技术上的一些問題,有的已在前文談及,这里就不再贅述了。

## 对"土法制造硝酸鉀"一文来問的解答

浙江余姚强埠人民公社大隐大队 賈 尊賢

(一) 从硝士或硝砖中浸泡(抽提)出来的溶液,根据质量高低,具有不同浓度有低至波美 2°,亦有高达波美十多度的,以經济价值而論, 波美 5°以下,經浓縮后,硝酸鉀产量不高,故一般以波美 5°以上的溶液,具有較高的煎炼价值,但如因生产需要,则波美 5°以下的溶液亦可采用。

将硝土(渡)的抽提被加热浓縮至波美 30-32° 左右即可加入一定量的促使硝酸钾結晶的促进剂,加入促进剂之后,粗糖浓缩至波美 37-42° 左右,即可停火,使之冷却結晶。 因为波美 37-42° 刚好是硝酸鉀的結晶点,超过或不及这一浓度均无法使硝酸鉀結品,这便是土办法中所提出的: 炼硝不能过老或过敏,过镇,浓度不够,过老,硝都跑光了。

## (二) 使用促进剂的技术操作过程:

根据各地情况,在使用以桐鈣,草木灰等为促进鱼的技术操作上图难較少,所成問題的是市場上难以买到桐鈣,而草木灰又系实村主要肥料之一,不易大食收集,故急需專寬适当的代用品。用小莎打、硷和石灰代智桐鈣和草木灰作促进剂的試驗成功,便引起了有类生产部門的注意。关键是在技术操作上伺候乏較成熟的經驗。現在我就将个人在使用小莎打、硷和石灰等为促进剂的技术操作过程作一介紹:

(1) 什么东西启发我采用小苏打、硷和石灰等来

代替桐鈣和草木灰为促进剂的呢? 我考虑到桐鈣、草木灰均屬硷性,既然如此,凡属硷性的其它物质是否也能促使硝酸鉀結晶? 于是我采用小苏打和硷进行了試試,結果成功了,后来交考虑到"多、快、好、省"的方針,从降低成本出发,改用石灰进行試驗,結果也成功了。

(2) 小苏打: 当硝土(砖) 抽提液被浓縮到波美30-32° 左右或不根据波美表而将300 斤左右的 硝土(砖) 抽提液浓縮到50 斤左右时,即可开始加入粉状工业用小苏打[由于硝土(砖)抽提液的质量有高低,放井非所有的硝液均需从300 斤浓縮到50 斤,这仅系一般情况下所掌握的数据, 设好是根据波美表, 較为科学]。

由于小苏打在沸騰的硝液中一經攪拌立刻就产生大量的泡沫,极易使硝液溢出旅縮器(鉄錘)之外,故在加入小苏打之前,最好是先停火,降低浓縮硝液的溫度或将硝液自浓縮器(鉄錘)內取出另行倒入一事先备好的冷容器內(鉄錘、缸和木桶均可),然后一边徐徐加入小苏打,一边用长冼蒂(大小如屬桶蒂)不断攪拌,至是豆浆状即可。在低温中加入小苏打不断攪拌时,亦有泡沫产生,但不如高温时产生得快和多,較易于防止其溢出。若要使加入小苏打后的硝液呈豆浆状,以加入多少小苏打的适当?根据經驗一般是每浓縮至波美30一32°的50斤左右的硝液加8--12两小苏打。

待爾液加入小苏打,經攪拌是豆浆状后,即可进行第一次过滤。过滤的方法是在滤梁上放一只行制淘綴(以上口園下底稍尖呈關雖形的羅、籃峽适宜),線上舖一方滤布,然后将硝液倒入过滤,并用适当的容器收集滤过的硝液,而最簡便的办法则是将滤型摆在浓滤器(鉄號)生,使硝液直接过滤到浓縮器內,这样,旣可省掉再从另一容器中等滤过的硝液倒入浓缩器中的过程,又可使硝液不致因倒来倒去而浪费掉。 这里可能产生:原在浓縮器內的硝液怎么又可直接滤入浓缩器內的疑問? 這是因为在一般情况下,煎炼土硝是不会仅使用一口浓縮器(鉄鏈)的,必然是几口浓縮器(大铁錢)并列一起始能大量生产和便于操作,故在过滤时,

可先将准备过滤的消液集中在一、二口浓端器中,而另 行腾出一、二口浓縮器来用作过滤。

将第一次过滤后的硝酸,継續浓縮約20-30分 鈉,便可进行第二次过渡,方法同第一次过滤,目的是 进一步滤掉杂质,以提高土硝质量。

經第二次过滤后,将確液用溫火絲續浓縮約 1一1.5 小时,达 37一42° 波美左右时,即可进行第三次过滤。过滤所得之确液,經分雙, 帶却約隔12小时,即結出了針状的硝酸鉀晶体。

在第二次过滤后的液縮阶段,稍液仍易产生大量 泡沫而溢出滨網器之外,此时可用小洗带(大小如快事 房用的洗带)洒入少量的植物油脚或清水以消除泡沫, 或在浓縮过程中不断攪拌之。

- (3) 硷: 在硝液中加入适量的硷面(先将硷丛粉碎)以促使硝酸钾结晶,其操作程序与加入小苏打时一样;但硷与小苏打所不同之处是它不会产生大量泡沫,故在加入硷时不必将硝液再从浓缩器中倒入另一各用的冷容器内。
  - (4) 石灰: 将10-12 两熟石灰粉(由生石灰化

成)加入經濟縮后的 50 斤硝液中(30—32°波美),拜用 去洗壽攪拌數十下后,再在烈火中燒養約 20 分鉾,即 进行第一次过滤。由于熟石灰粉加入沸腾的硝液中不 会产生大量泡沫,故不必将硝液另行再倒入冷石器中 攪拌。

在消滅中加入熱石灰粉后的特点是在液縮器底部 (地底)出現了大量白色浆状沉淀物,过滤时,由于这些 白色浆状沉淀物的存在,稍液极难通过滤布滤阻。 因 此,第一次过滤时应将原为厚龙头細布的滤布改用写 帐子布或薄龙头細布,进行程滤,目的是先除去該白色 浆状的沉淀物。

第一次过滤完毕,立刻进行第二次过滤,这时仍用原来原龙头细布的滤布, 經过第二次过滤后的硝液再 經續浓縮直至能結晶时(37-42° 波美)为止。 整个操作过程乃告一段落。

(三) 采用小苏打、硷和石灰为促进剂所制成的硝 套鉀,用于制造黑色炸药,是否会影响炸药的威力。不 会的。

## 对"用紅薯制可溶性淀粉"一文的問題解答

(答郑州市古滎农业机械厂顧元常問)

- (1) 澱粉現簡写为淀粉。
- (2),一般紅薯片或紅薯絲有生的和熟的两种。熟紅薯片(絲)是養熟后晒干制成的;生紅薯片(絲)是将生紅薯切片(絲)晒干制成的。熟紅薯片不能再制淀粉,因为在蒸煮过程中,淀粉已經糊化;生紅薯片可以再制淀粉。在.制淀粉前,必須用清水洗淨,丼将紅薯片養在清水中待吸飽水后,再按一般方法制造淀粉。
- (3) 市場买来的淀粉来源比較复杂,当然也可以做可溶性淀粉,但是制成可溶性淀粉的質量不能保証。例如原来含有較多杂质时,則成品規格恐难符合要求。
- (4) 各地需用淀粉量不同,可与当地有关部門联系。就学校突驗室及化学研究机关来說,是不可缺少的試剂。医薪上也需用可溶性淀粉。
- (5) 恆週純房类似烘縮,但体积較大。就目前来看,在开始制造时可用土坯来烘干,但溫度最好不超过 70°C, 溫度过高,能起局部糊化作用,影响品質。利用目光也可以进行干燥,但必須攤得很薄,丼在粉上毫上薄布,勿使 灰沙侵入。因为在日光下干燥速度較慢,且溫度較低,縮攤太厚,不但影响干燥速度,同时会使淀粉变質,必須注 意。在日光下干燥的淀粉,一般含水量較高,在貯藏时也要注意密封。
  - -(6) 操作流程: 原料以 10 斤粗淀粉为例,少量分别处理,易于控制。

注意: (1) 加酸攪拌时,用老竹制成的划浆較好,勿用金屬桥。(2) 在水解过程中,溫度不能过高。在 8—9% 盐酸存在下,超过50°C时,容易糊化。(3) 用粗制紅霉淀粉 10 斤,需加 8—9% 的盐酸5 斤。(4) 在洗滌品制成的可溶性淀粉时,每次用水量等要太多,一般10斤淀粉可用滑水 10 斤。

阮宇成 刘 琢答。