
土法制备磺化蓖麻油

李元炎

(惠安化工厂)

磺化蓖麻油,又叫太古油或土 耳 其 红油。是优良的阴离子表面活性剂,重要的农药乳化剂,在织物印染、毛纺润滑、制革、金属加工、拉丝致冷等方面,具有广泛的用途。上产磺化蓖麻油的原料,除了 蓖 麻油外,亳油、棉子油等植物油都可以。

主法制备磺化蓖麻油,设备和 工 艺 简 单,适台乡镇企业、专业户等生产。其工艺 流程示意如下:



生产的关键是严格控制磺化反应的温度。我们将50斤蓖麻油注入客积为100 升的陶瓷缸中,外套一个容积为500升的大陶瓷缸用以保温,然后边加入98%的浓硫酸,边迅速地搅拌油液。为了使蓖麻油与硫酸充分反应,加酸开始要快,待油温升到29℃时,立即放慢速度,要在3~4小时内加完10斤浓硫酸。继续搅拌,当磺化反应进行 8 小时后,要不断观察反应油色变。加酸时,油为

棕色,后成黑咖啡色,并且越来越粘稠。一 旦反应油液呈深绿色, 磺化反应即告完毕。 由于该反应是放热的,为防止油温上升,必 须在外套缸内加入冷水降温, 使反应缸中油 温保持在30~34℃之间。不允许超过35℃、 否则, 蓖麻油会产生碳化现象, 使油水解, 从而造成无法挽回的损失。如反应温度低干 29℃, 磺化反应便不能充分进行, 不仅会延 长反应时间,还会产生副反应,严重影响产 品质量。因此, 要根据生产季节来调节反应 温度。磺化反应后,再继续搅拌半小时,停 搅, 让油液静放6~10小时, 使磺化反应进一 步完全。静放后的油液,用50斤10%的食盐 水分两次洗涤、以除去油中残留的未反应的 硫酸。然后加入比重为38~42波美度的烧碱 液10斤,在搅拌下进行中和,同时加入少量 60℃左右的热水,以最后除掉油中 残 留 的 酸。当油液由黄色变为棕红色,油液面上下 断产生飞泡现象即成。成品一般调节成60% 的磺化蓖麻油。其质量指标为:

> 外观: 棕色或红棕色透明液体 总脂肪含量: ≥40% 不皂化物含量: ≤3% 磺化基: ≥4% 总碱度: ≤60mgKOH/g pH值: 7~8 水溶液稳定性: 1:10水稀释液不出现油 斑。