研究、教育与生產勞动相結合

>>>>>>>>>>>

提 **純 硫** 酸 的 方 法

山东大学化学系勤工儉学小組

1958 年是我国工农业生产大耀进的一年。 在这一年里,我国工业农业得到了空前的大发展,特别是 鋼鉄工业,更是一日千里的向前耀进,因此象鋼鉄分析,电池工业,半导体制造,制药工业等部門,对于純硫酸的需要量日增,而目前的产量还不能满足各方面日益增长的需要,为了解决这个問題,就必須走党提出来的,土洋結合,全民办工业的路綫。

下面,我們介紹一下提純硫酸**的**方法,步驟和原 理。

工艺流程

重銘酸鉀

1. 操作手續

配料与接收液

酸的百分含量	65%	75%	90.5%
酸的用量	1000突升	1000栏升	1000毫升
重鉻酸鉀	57克	57克	57克
硫化组	1—2克	1—2克	12克
接收水	100毫升	100~-50毫升	50毫升
接收稀險	10050恋升	100~50毫升	50毫升
接收化学純酸	600—650蓬打	600 —65 0委打	700750 逸升
蒸馏瓶中殘流	200—150র্ড্রা	150毫升	150愈升

- 2. 原酸处理 将工业酸(取酸用虹吸管如图 1), 加重鉻酸鉀,搅拌使其完全溶解,再加硫化鋇,再攪扑, 放置 1 小时后如有沉淀,就把沉淀的杂质除去。
- 3. 共煮蒸餾 蒸餾設备进行检查,看有无破損和漏气,如有漏气的地方,無用玻璃毛或水玻璃封好,然后点火,开始时温度不宜太高,最好在100—200℃之間,到接受了全容量的十分之一、二溶液之后,温度即可升达300—350℃。
 - 4. 冷凝 冷凝器要洗滌干淨,冷凝管和蒸餾瓶接

头处,要用水玻璃和玻璃毛封好,切勿漏气。


5. 接收溶液 接收瓶用蒸餾水冲洗,要洗滌干净。准备三个,一个是接收水的,一个是接收稀酸,一个是接收浓酸。浓酸的比重要在1.83~1.85,如浓酸的浓度

得不到这个标准,就說明稀酸 部分接收得太少。

提純的原理

这是根据分餾的原理,按 照他們不同的沸点,把硫酸和 它里面含有的杂質分开,他的 道理和普通水变成 蒸餾 水一 样,只不过这种提純的方法比 較复杂一些。

工业制的硫酸,它的浓度 一般得不到98.5%。同时,它里



面含有的杂质也比較多,一般都含有点、碲、砷、镍、钙、 鎂、鉄、二氧化氮等等。因水的沸点是 100°C,而硫酸 的沸点是 336°C,所以先蒸馏出水,这样,可以把酸的 浓度提高到所要求的标准,同时由于硫酸的沸点較高, 所以一些易揮发的杂质在酸蒸出以前就跑出来了,一 些不揮发的物质,就留在蒸馏瓶中。

加重鉛酸鉀的目的,就是要使一些杂**貭氧**化成不 揮发的氧化物,留在**残**渣里。

加硫化鎮是为了除去砷离子。因砷的沸点和硫酸的沸点相近,它很容易跟硫酸一起蒸发出来,而这种离子对用于蓄池是很有害的,特别是用在药品工业上。所以我們加硫化鎮的目的是为了想把砷变成硫化砷沉淀下来。

工艺設备

工艺流程中的主要工序是原料酸的处理、蒸餾、冷 凝和接收。器具要根据生产的規模大小而定,如果是 小型生产,处理器可以是1000-3000毫升的烧杯,蒸餾

化学通报

・39 (总231)・

1959 年第 5 期






图 2

中性生产处理器可用陶制水缸,蒸餾瓶可用一切 和款、耐高温的器皿,如硫酸坛子(图 3)。冷凝管同上。 加热灶结构如图 4。





注意專項

- (1) 从冷凝管到接收器一切用具都要用蒸餾水冲洗如沒有蒸餾水可用接收的稀酸冲洗。
- (2) 操作时要小心慎重,千万不要使酸溶液濺在 皮肤上,因此物腐蝕性极强。
- (3) 蒸餾瓶不能蒸干,如蒸干有爆破現象,蒸到內 存溶液能淹沒残渣即可。
- (4) 蒸完的瓶子加溶液时溶液要預先加热,不然 有爆炸現象。
- (5) 冷凝管以及蒸餾瓶不能遇到冷的东西,如和 冷物接触即可破裂。

以上介紹,方法簡单,一般需要用量大的单位,可以自己按照此法生产,这样即方便,同时又节約,用这种方法制出的化学純疏酸,每市斤成本品需五角多錢,而市場上卖的硫酸每市斤就要一元多。同时对于一些有大量废酸液产生的工厂,也可以用此法提純废酸,这样即可废物回收利用,同时也支援了国家工业建設,希有关单位多多采用。

来函照登

化学递报編輯部負責同志:

我于 1959 年 1月份在您的杂誌上发表"a-萘乙酸"一文,內容有不妥之处,茲更正如下: (一)对于收获量一項有未尽实之处,例如:收得率为 40.8%应改为 10—8%,产量甚低。这是因計算錯誤而引起誇大其辞,实非化学工作者的态度。

- (二)关于鉄粉一节,亦不說其規格质量等,茲改为 AR型,通过 120-160 篩孔,不含痕跡的氧化鉄等。
- (三)溫度掌握一事,应从室溫起至160°…,鉄粉应于此时加入,保持2一3小时,以后逐漸提高至207°或217℃ 左右,不然則溫度难以提高,或者最高只至190℃为止。

特比更正, 井向同志們道歉。