## 造 制 硝 酸 决

十法制造硝酸鉀在农村中已流行一千多年,都是凭劳 动人民的經驗进行生产。这次农业大跃进中,农村大搞土 化肥运动, 硝酸鉀是优良肥料之一, 自有必要总結农民兄 弟經驗,介紹給大家,以期土法制硝酸鉀可在国內来一个 遍地开花,对我国工农业生产发挥重大的作用。

一、原料:主要原料为硝土与草木灰。硝土以老墙土 为最佳,这是破旧房屋的土墙底部被水作用后慢慢变得疏 松刹落,这剝落下的土, 就是制硝的最好原料。有經驗的 只要口嚐, 土味发凉和带涩味的就可用, 詳細还分苦、辣、 甜、鹹諸味,以甜辣的最佳。还有道路两旁低凹处,每天早 晨发生潮湿,有經驗的人就能判断出是否为硝土。因为农 村的道路上常有人与牲畜的粪便,下雨后被水冲至两旁低 凹处,粪便中的氮經硝化作用就变为硝酸盐。所以这种泥 土也是农村中制造硝酸钾的重要原料。

草木灰是农村所用燃料象棉秆、麦糖、稻草等燃烧后 **残**留的灰,以棉秆和麦稭灰为最佳。

硝土是硝酸钾中硝酸根的来源,草木灰是硝酸鉀中鉀 的来源。

二、操作程序: 取瓦缸 10个(口徑約1米, 高約1米), 排成一列。缸底側旁刻一小洞(1厘米左右)。缸底鋪一 层碎瓦片,在瓦片上鋪一芦蓆片,然后把硝土和草木灰的 混合物(二者之量凭着經驗按土和灰的质量而定,一般为 土30体积和灰8体积), 装入瓦缸, 装滿后用手压紧, 倒水 入缸(一般用井水),这时在缸底侧旁的小洞处接一瓦盆, 收集从缸中流下的浸提滤液。

再取8个瓷缸(大小和瓦缸大小差不多, 略大一点較 好)排成一列丼編号,当十个瓦缸滤下的水流滿十个瓦盆 后,就十个盆中的滤液都倒入1号缸内,1号倒滿后再倒 入2号,依此类推,把8个瓷缸倒满。这时就認为十个瓦缸

中的確於鉀浸提凈尽,弃去瓦缸中的廢土。

用雞蛋測定瓷缸中滤液的比重(根据阿基米得原理)。 雞蛋浮得愈起,証明含硝量愈大。所用的滤液,必須雞蛋 时,又倒回瓦缸中重新过滤(在一般情况下,8个瓷缸中的 滤液最后2~3 缸須重新过滤)。


取 1、2 号瓷缸中的水, 倒入装有草木灰的瓦缸中再过 滤一次(一方面使硝酸盐和鉀盐作用更完全,另方面是除 去滤液中的杂质)。把这次滴下的滤液倒入大口鉄鍋中加 热,直煮至稠胶状,把其余瓷缸中的滤液再倒入鍋內冲稀, 經煮沸片刻,这时鍋底就有白色晶体顆粒出現,这是制确 的副产品——硝盐(主要是氯化鈉及其它盐类)。因为氯 化鈉的溶解度在高溫时低于硝酸鉀, 所以先沉淀出来。这 时把硝盐滤出,把滤液再倒入装好草木灰的瓦缸中过滤, 把流下的滤液倒入鍋內煮沸, 就这样反复过滤煮沸, 直至 滤液变为清亮为止。把清亮的滤液移入瓦盆,放在露天冷 却,这时白色針状的硝酸鉀就出現在盆底, 把盆上的液体 倒入鍋內,可重复操作。

盆底沉出的硝酸鉀含有杂质,必須提純,这时把沉出 的硝酸鉀全部溶解在水內,加上动物胶(100斤硝約加0.5 斤) 煮沸, 这时所有的杂质为动物胶全部吸附, 浮在上面, 撈去杂盾,冷却后即为較純的硝酸鉀,就是成品。

这样操作一次, 需时約36小时, 可制得硝酸鉀約60 斤左右(冬天可得80斤左右), 硝盐30斤, 需用劳动力9个 (由刮土到制得硝酸鉀)。

三、結語: 土法制硝酸鉀完全符合科学原理, 但設备 簡单,成本低廉,需用的劳动力較少,很值得在我国农村大 力推广。本生产方法为陜西涇阳县制硝合作社的方法。

利用配方試驗的抗張力,做出时間一定(100分鐘)时 草酸鋅在不同溫度下所得氧化鋅的活性度亦不同的曲緣 如下:



(五)特点:

- 1. 硫化速度比普通氧 化 鋅 快, 硫化曲綫平坦。
- 2. 用量比普通氧化锌少3~5 倍,在生产橡胶輪胎、电纜等最为透
- 3. 設备簡单,利用大缸就可生 产,产量大,成本低廉。



(完)