

內蒙古农业厅土地利用 局王鴻才同志:

收到了你的来信。 关于你提出的"怎样通 过簡单办法(土法)了

本刊編輯部

地

怎样找地下水

(一) 群众找水的一些"土" 办法:

水 1. 根据自然現象来观察,如 发現有下列各种現象,即可說明 該地有地下水源,幷且水位較高,水量丰富。

- (1)某些地方的气温不同于一般情况,如夏天感觉凉爽而冬天較暖,冬季地面冻后裂縫中凝有白霜,早晨常有水汽飘浮于空中,在炎热气候,四周围的土地开裂发白,但有部分地面經常潮湿不裂。
- (2)当天旱时,如四围 庄稼或树木发生枯萎現 象而局 部地区 苗芽碧 綠;在干旱时,地中反而潮湿,甚至有青草、芦葦、牛毛草等喜湿植物生长茂盛;春天植物(如楊柳)和野草发芽特別早,受旱也不枯梢,顏色特別嫩綠下垂。
- (3)喜潮的昆虫(如青蛙、蝸牛等)聚 集在一起的,蚊蚋成群飞舞的,或螞蚁窝多 的地方。
- 2. 根据地形、地貌来判断,在以下几类地区地下水源比較丰富;
- (1)四周高,中間低的俗称掌心地。当四围地下水和地表水向中間低处汇集时,便可形成地下蓄水庫。一般在这类地区可以打出自流井或半自流井。
- (2)三面被群山或高地环抱,一面低洼 呈簸箕形的地区可以找到丰富的地下水源, 这是因为三面的地下水流集在低洼地方,形

成潛水流。

(3) 群山之間有很多山谷交叉的洼地, 經常有泉水,而且水源較丰富。

另外,石山沟道的上端也常有小溪流或 自流泉涌出。

- (4)河流发源地大多有泉源。河流弯曲的地方,土层渗水性叉好,则地下水量更加充足。
- (5)河流經行地区如果有疏松的渗透土层,而河水流量又是来水量大,流出量小,这种情形即証明河水渗入地下,可能在下游低洼处,有丰富的地下水源。反之,由某一地区河水突然增加了,这又可証明在那里有地下水大量地补給河流,因此在其上游地区,必然有丰富的地下水源。
- (6) 在已断流的河 床或干涸 的水塘地区, 其河底或塘底可能挖出水源。
- (7) 一般有头无尾 的沟道出 口处地下 水源必丰富。因为大量的地下水都会集聚到 沟口附近。
- (8) 古河床(即远古河谷)因年代久远,已被埋没,幷堆积了深厚的松散砂层, 这也是地下水貯藏的地带。
- (9)山岭背斜軸 部和岩石 断层的上盘 及裂隙里,可能找到水源。在白云岩(即白色的砂质土)、石灰岩以 及喀斯特 的地区可以有深层水(泉水)埋藏。
- 3. 根据調查訪問,收集研究已有資料, 在旧有水源的地方找地下水:
- (1)对年久失修,已被淤塞的旧泉源,可向当地老农詢問,先找到其位置,把泉眼挖深,泉口挖大,如是上升泉还可挖深降低水头,以增加水量。
- (2) 在不少废弃的煤窰中,也有地下水 蘊藏。
- (3)調查、詢問、收集已有水井的地层 情况,井深、含水层埋藏位置、水质、出水 量等資料。在地质不复杂的地区,即可根据 两、三眼井的有关資料绘出地层剖面图,从

而推断新地区地下水的分布情况。在地质情 况較复杂的地区,則应根据比較多的資料来 推断 , 从而找出地下水流向 , 然后才能确 定。

(二) 利用簡单試驗和勘測办法进一步 追索地下水源:

采取上节所介紹的方法确定何处可能有 水源后,再进一步勘查、追索和試驗研究有 沒有水和有多少水以及水质的好坏。但是采 用以下所列的一些办法,还必須根据当地的 具体情况审慎确定。

- 1. 判断水源的簡单試驗方法:
- (1) 挖1米深的小坑,在天刚亮时,观察坑內,如果有雾气冉冉上升,即証明下面有泉源,可以继续下挖,以便探索。
- (2) 挖一个1米深, 长寬各0.6~0.8 米的土坑, 在坑底中心再挖一个0.3米深, 长寬各0.1米的小坑, 在小坑上倒覆一大瓷碗, 碗外 面涂滿 一层植 物油, 并用干草盖 住, 然后用土輕輕掩盖。經过一个整夜, 再 移开覆盖物, 仔細检查碗內是否有水珠, 如 有, 即肯定下面有水源。
- (3) 挖一个1米深的坑,坑內堆些柴草,点燃后,如果有烟樓 樓上升而且盘旋不散,則証明下面有水源,否則烟即直线上升。

2. 勘探地下水源:

勘探找水源是比較可靠的方法,可以了解到含水层厚度,岩石性质,地层层次等。 勘探孔可采用人力蔭城号、大鍋錐等打井 工具,还可以用鉆机、洛阳鏟、探針等錐 探。

洛阳鏟只 能勘 探五米 以內厚 的地层情况。全部工具分鏟头和鏟把两个主要部分。 鏟头是半圓形的,长 1 米、寬 1 分米左右。 鏟把是木 质的,安 装在与 鏟头連 接的鏟鞘 內。这种工具在使用时,一个人即能掌握鏟 把不断下探,借鏟头带出的土样分析地下水 存在情况。 探針能勘探15米以內厚的地层情况。全部工具分鈷 头与鈷 杆两部 分,鉆头 为枣核形,系以直径20毫米元鋼加工制成,鉆杆也是用直径 20毫米、长 3米 的圓 鋼制成,用絲口連接。勘探时,由四个人冲击,凭鉆头接触地层反应的不同情况来判断地层的不同性质。例如遇到砂层,即覚得打不下去,有項手感覚,同时有"渣渣"声音,遇到粘土,則感覚冲入时容易,拔出时費力。

手搖鉆是一种 专用 于勘探 地下水 的工 具。这种工具很簡单,即用一根鉆杆,下安 麻花形鉆头,由二人推轉鉆杆,向下旋进, 也是凭鉆头带出来的土样借以分析地下水存 在情况。在下探时,不加水也不灌泥浆,是 以下套管来保护鉆孔。它可鉆进15~50米, 工效也很高。

勘探鉆(即土鉆)是一根 1 寸来粗, 3、 4 丈长的圓鉄棍,一端制成一个菱形鉆头。 在勘測前,先挖一小坑,內注水,由人力掌握不断地向下鉆探。这种探測工具不能取出原土样来,要凭操作人員的两手感覚或听声音的經驗分析地层情况。例如遇到粘泥,既沒声音,双感覚下探不費劲,能一探很深;粗砂层,就感覚很硬,下探吃力并有清脆声音;細砂,則手感覚不甚硬,下探吃力也不大,拔鉆时不夹鉆;流砂或流泥,手就感覚下面特別軟,能一探很深,但拔鉆很吃力;硬粘土,很象探在石层上,下探很慢。

勘探深层地下水,常用的人力打深井工 具,能够下探达 100 米左右,可以抽出原土 样来,进行分析地层情况。这种工具和方法 現已在北方各地农村广泛使用。

(三) 如何鉴别水质:

当找到水源后,至于这种水源能否利用 于灌溉或者食用呢?还需要进行鉴别。因为 农业灌溉以淡水为宜,其含盐量不应超过 千分之二(即一千斤水中的含盐不超过二 斤)。

(下轉第24頁)

防坍塌。洞帮槽底要比洞帮基石深0.5~0.7 米(見图 6),以备填夯灰土。




图 6

1—土牛, 2—砌石, 3—灰土, 4—比洞帮底加深部分, 5—土支柱, 6—預留洞帮, 7—取水口。

(3) 砌洞墙: 三个洞帮基槽挖好以后, 先用木夯把槽底夯打結实,再鋪三七灰土, 即用三成細白灰,七成粘土洒水拌匀(群众,叫覇王土),鋪一层,夯一次。每次舖土厚0.2 米,夯打至0.15米以下。共填打灰土厚0.5 米,然后用块石干砌洞墙,砌好一层,随即在洞墙里外两面,用1:1的白灰、粘土勾縫。縫勾好后,再在砌石背后,填打灰土。按照上述次序向上砌筑,直至与地面齐平,然后再挖去留下来的土柱,再按前述砌法把洞墙砌通。

(4) 砌洞頂: 办法和山 区修盖 窰房大 同小异,多用石砌拱頂。砌頂前,先用土料 堆成整齐的圓弧形拱托(群众叫土牛),一般 拱高和洞寬的比例,大体是1:3至1:5。每块砌石都要卡紧挤死。在洞頂上預留1~2个取水口,在洞墙上迎着来水的一侧,留 2~3个进水口,并在进水口外設置沉沙池和拦污栅,以保証进洞水质洁净(图 7)。




图 7 1—沉沙池,2—放水管,3—洞項,4—洞底, 5—洞帮。

(5)洞項砌成后,挖开留下未砌的一侧(預留洞帮),先运出洞內的土(土牛),剷平洞底,幷鋪打灰土,洞底四周与洞墙結合部分,要密打、輕打、多打以防漏水。洞底要打成反拱形,四周高中間低。最后将剩下的一側洞墙按前法砌好,幷填灰土封閉,就形成一座地下蓄水窰洞。

水洞建成后,要有专人負責管理养护,取水口、沉沙池都要加盖,水洞項上禁止儿童玩耍,雨季有专人引洪放水,每年要检查1~2次,隔一两年洞底清淤一次。

(上接第26頁)

对水质的分析,我国广大劳动人民积累了很多經驗,茲扼要分述于下:

煮試,取几个井的水样,分別放在鍋內 与易熟食物一起煮,然后检查哪个水样中的 食物最先熟,就能肯定哪种水质良好。

日試,把井水取出,放在缸或盆內,置于太阳下曝晒,經过一些时間,如水不混浊,悬浮物质少,水质就好,否則水质必劣。再继续晒到水完全蒸发完了,再看盆(或缸)边有无白色沉淀粉末,如果有幷且味发苦,即說明水质含有盐、碱,不能利用灌溉。

味試,以舌品水,味淡(甜)的水质好, 味苦的水质含盐碱,味腥的水质不純净,有 鉄銹味的水用以浇地,严重者能使作物枯死。

紙試,紙試(也可用布)是将水浸在紙 (或布)上,俟其干后,如沒有斑漬,水质 即好,紙上呈現有紅斑点者是含有鉄质,有 发亮白点者是含有盐或碱。

以上所述的这些試驗水质的經驗方法与 現代科学上化驗水质的原理是完全一致的, 但只是能定性而不能定量,用于初步鉴別水 质,还是可以采用的。