土洋結合

年产 300 吨的土法制硫酸的 車間設备和操作

——参加北京化工联合厂土法制硫酸率間实图的工作报告——

北京市第41中学 黃京元

編者按:在全国各类学校积極貫徹党的教育方針的时候,大办硫酸厂也是極有意义的。今年7月間北京市西城区教育局和北京教师进修学院联合举办了理化教师基期劳动实图,現將黃京元同志的这篇实图报告刊登于此,供讀者建厂参考。各校"勒工俭学"办公室如有同类稿件,希即推荐給我們。

一、化学原理

北京化工联合厂土法制硫酸基本上是采用了苏联的先进經驗"五塔式制硫酸"的原理,因地制宜,因陋就簡地將它改成七个塔。其主要优点是: 設备簡單,投資少,建厂快,除爐条和抽風机以外都不用鋼材等金屬。这完全符合我国目前鋼材暫时紧張的情况和多快好省的建設方針。

所用原料是黄鉄矿、焦炭和少量硝酸。产品濃度达 $78\%(60^{\circ}B\acute{e})$ 。

在焚矿爐中燃燒黃鉄矿。

$$4 \text{ FeS}_2 + 11O_2 = 2 \text{Fe}_2O_3 + 8SO_2$$

借助于氮 的氧化物把 SO₂氧化成 SO₃,后者溶于 水生成硫酸。

$$NO_2 + SO_2 = SO_3 + NO$$

 $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$

反应后, **废**气的主要成分是来自空气中的氮气、未 曾参加反应的氧气和氮的氧化物。因为后者价值比较 昂貴,所以生产中必須設法把它分离出来並使之重新 回到生产过程,就是把部分 NO 氧化並使之溶解于硫 酸中,便生成了含硝硫酸。

$$2 \text{ NO} + \text{O}_2 = 2 \text{NO}_2$$


 $\text{NO} + \text{NO}_2 = \text{N}_2 \text{O}_2$

$$N_2O_3 + 2H_2SO_4 = 2SO$$
OH
 $NO_2 + H_2O$

最后, 使含硝硫酸在高溫下与水作用, 使之脫硝, 同时重新得到氮的氧化物, 繼續生产。

$$_{2}SO_{2}$$
 $_{NO_{2}+H_{2}O=2H_{2}SO_{4}+NO+NO_{2}}^{OH}$

其流程如下:



岡 1 土法制硫酸流程圏

- 1. 第一塔一生成塔 2. 第二塔一輔助塔 3. 第三塔 一生成塔 4. 第四塔一輔助塔 5. 第五塔一氯化塔
- 6. 第六塔一吸收塔 7. 第七塔一吸收塔 8. 焚矿爐
- 9. 爐气导管 10.11.12. 气孔 13. 抽風机 14. 烟囱

焚矿爐的爐气 (其中含有 SO_2 依次通过七个塔, SO_2 的氧化和含硝硫酸的脫硝主要是在最初四个塔內进行的, 但成品只从第一塔中取出。第五塔是氧化塔,在其中进行着 NO 的氧化以及 N_2O_3 的生成。第六塔和第七塔是吸收塔,由塔頂噴淋下来濃硫酸,吸收 N_2O_3 ,生成了含硝硫酸。在第六塔和第七塔之間裝有抽風机一座,廢气由烟囱放空。

二、設备

(1) 焚矿爐

焚矿爐为深膛式塊**矿爐。**兩端为燃燒室,中間为 除塵室。(圖2,圖3)。




圖 2 焚矿爐的外現

1.2. 燃燒室 3. 除鹽室 4.5. 出烟口 6. 出塵口 7.8. 爐条 9.10. 出渣活門 11. 爐門—八料口 12 爐气导管 13. 第一赛




圖 3 焚矿爐的罐造

四周牆厚 38 厘米, 里面一層是耐火磚, 外層是青磚, 不能太薄, 否則輻射热容易散失, 影响到爐溫不足。耐火磚和青磚之間应留 1 厘米的空隙, 其目的有二: ①耐火磚和青磚的膨脹系数不同, 留此空隙防止發生裂縫; ②其間有一層空气, 防止散热。

每个爐膛(燃燒室)的橫衡面积是 80 厘米×80 厘米, 爐膛高 110 厘米(由爐条至爐門是燃燒室的有效容积, 故爐膛高度即按此范圍計算)。

爐条 面积为 55 厘米×60 厘米, 爐条之間的空隙 应大一些, 但不能超过爐条的直徑。如爐条直徑为 2 时(6 厘米)时, 空隙应为 1.7 时(4.5 厘米), 太密則空气不能暢通, 以致燃燒不完全, 有硫升华出来 FeS₂= FeS+S 影响 SO₂ 的产量。如爐条太 疏則矿 石和 焦炭有漏出爐外的可能。

爐条离地面約50厘米, 爐条上方各有活門一个, 以便按时除去燒結的焦炭和爐渣。

每个燃燒室頂部各有出烟口一个,为焦炭末燒紅 以前出烟之用,否則易使爐气导管和酸塔堵塞。当焦 炭燒紅后即用粘土封閉。

应注意的是: 焚矿爐建成后, 投入生产前必須用劈材以文火烘爐二日以上, 才能添焦炭加强热, 因耐火磚 所飽和的水蒸气如不烘干即行强热, 易發生裂縫。

按現在爐膛尺寸,每个 燃燒室 每小 时燃 燒矿石

10.7公斤(兩个燃燒室每天共燃矿石約514公斤)。

經过一定时間即应出渣一次,爐渣是紅褐色的顆粒狀物質,其主 要成 分是 Fe_2O_3 並含有 $1.5\sim2\%$ 的 硫。


除塵室由耐火磚砌成,其面积是100厘米×100厘米,高200厘米,其中砌有磚塘兩道(圖3)使爐气不能直接由爐气导管流出,因而使气体的流速減小,塵末沉降,以至这些杂質(其中可能含有鉄的氧化物和硫化物,鈣、銅、鉛和其他金屬的硫酸鹽,二氧化硅、氧化鋁、砷的化合物等)帶入所制得的硫酸內,影响質量;並且堵塞管道致使整个系統工作紊乱。

除塵室的下方有出塵口一个, 平时用青磚堵塞, 塗以粘土。經一定时間將磚扒开並用小耙將塵末取出。

出气口面积是 25 厘米×25 厘米, 一端和 爐气导管相連。

(2) 爐气导管

由青磚砌成,內部塗有耐酸腻子(石粉、滑石粉和石棉粉按3:1:1的比例混和均匀,用适量的硅酸鈉調成泥狀),也采用蛇形管道(圖4)以增加除塵的效果。



* 导管壁的上方开有小孔一个,以便补充空气。(此 孔不必堵塞,因第六塔后有抽風裝置,此处是負压。) 同时又可由此提取爐气以檢驗其中含 SO₂ 量。(提取 爐气时、停止抽風。)


导管下側开有出塵口一个, 平时用青磚堵塞, 外部 塗以粘土, 經一定时間將磚扒开出塵。

(3)酸 塔

共設酸塔七个,前四塔为第一、第二生成塔,第五塔为氧化塔,第六塔为第一吸收塔,第七塔为第二吸收塔。

七个酸塔作用虽不相同,但構造基本上是相同的,各由七节18时缸管和一个豆腐缸組成的(圖5)。最上节缸管上放有淋酸盆,各节缸管之間先用浸透硅酸鈉的石棕繩嵌好,再塗以耐酸腻子,以防漏气。最下节缸管放在豆腐缸內,承以耐酸磚以減小缸管对豆腐缸的压强。

每塔內徑 45 厘米(18时), 高 320 厘米, 除第五塔外, 塔內都填充焦炭, 約佔全塔容积的 2/3。豆腐缸和最下一节缸管里是空的, 以便減小气体的流速並使溫度均衡。最上节缸管里也是空的。



管的側方应**鑿一圓孔以連接 6** 时缸管做为入气或出气之用。

鑿孔时应小心謹愼,最好在缸管壁上用粉笔画一个与应連接的缸管外徑相同的圓形,先用石匠用的"冲子"將圓周上的釉子冲掉,然后在圓心处鑿穿一小洞,再逐漸將小洞扩大到所需要的圓周。冲子和缸管应有45~60°的角度、如垂直时,易將缸管冲裂。

6 吋缸管和所鑿之孔的連接处,也嵌以石棉繩塗 以耐酸膩子。

豆腐缸的下部也鑿一小孔,接一U型玻璃管,制 得的硫酸式或含硝硫酸即由此不断流出,用另一缸盆 承接备用。

第一塔应接近焚矿爐,溫度較高,易發生裂縫,故 应紮以鉛絲,纒以石棉繩並塗以耐酸賦子。

第五塔是氧化塔, 其中是空的, 最上端沒有淋酸盆, 用一个普通缸管扣在上面, 最下端的豆腐缸沒有出酸口, 塔內也沒有填充物。

第一塔,第三塔和第五塔前面的导气管的上方各 鑿一小孔,以便补充空气。

第七塔前安裝抽風机一座。

(4) 淋酸盆

淋酸盆是普通厨房用的缸盆,在盆底鑿八个以上的小孔(圖 6)每孔接一1/2 吋磁管(普通电料用)。由盆內底突出約 5~6厘米。每一磁管上罩一玻璃試管,將淋酸盆坐在塔頂缸管內。用石棉繩和耐酸腻子腻好。磁管的突出部分都要一样平,才能使流量平均。

每个淋酸盆在工作台上各配有一个貯酸盆(也是普通缸盆,但不鑿眼。) 貯酸盆和淋酸盆之間用玻璃虹吸管相連,用玻璃截門控制酸的流量。





图 6 淋酸盆

(5) 抽風机

在第六塔和第七塔之間,安一离心式抽風机,每小时排气量为 15 立方米。其作用是使前面六个塔和焚矿爐形成負压,有利于气体的向后流动,並能增加第七塔的气压,有利于 N_2O_3 的吸收。

(6) 沉淀冷却盆

第一塔出来的脫硝硫酸溫度較高(約90°C),不适于在第七塔用以吸收氮的氧化物(溫度应低于40°C)。 所以必須經过沉淀冷却,以降低溫度並濾出沉淀的杂質。其裝置如圖7。




(7) 烟 吃

烟囱(圖 8)可用鉄皮打成圓桶狀, 应尽量的高, 以 ⁶ 便將廢气送至高空而発影响周圍的生物, 並能起一部 分抽風作用。

烟囱下部第一小烟灶, 当烟囱内潮湿, 烟上不去时, 可將下部活磚取下, 燃燒劈材, 帮助烟的上升。活磚平时用粘土糊上。

三、生产前的准备



綫是否正确和淋酸盆是否水平。

5. 檢查各塔上下的貯酸盆和流酸管是否合乎要求。

四、操 作

(1) 焚 矿

黃鉄矿 (FeS₂) 是硫酸生产的主要原料。矿石呈 黄色或青灰色,具有金屬光澤,在中 新舖 里叫 做自 然銅。 比重約等于 5。純 FeS₂ 中含硫 53,46%,含鉄 46.45%,但自然界中黄鉄矿常含有各种不同的杂質,因而含硫量降低到 30~45%。杂質一般的是銅、鉾、鉛、砷、锑和硒的硫化物。

目前**黃鉄矿 的来源較少,**一般从 东北或 华中运来。北京市昌平山区**曾發現黃鉄矿**, 含硫量相当高, 但产量較少, 运輸不便。

黄鉄矿多半呈塊狀,但也有呈松散狀或粉末狀的, 末矿不适用于这种塊矿爐,因为易堵塞爐条,減少空气 流入量,使硫磺燃燒不全,升华出来,影响产量。

在燃燒室中燃燒焦炭,等到焦炭燒紅,耐火磚呈淡紅色时,即堵塞出烟口,添入黃鉄矿塊粒(6~8厘米)。

每个80厘米×80厘米的燃燒室,每四小时入料一次,每次加入黄鉄矿20公斤。

(2) 气相运动

焚矿爐中听生成的 SO₂ 由下方进入第一塔, 入气口温度要求 320~350°C, 塔內溫度要求 180~200°C。 从塔頂噴淋混酸 (HNO₃ 89%和 H₂SO₄ 7 %)和水。

$$2 \text{ SO}_2 + \text{NO} + \text{NO}_2 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2 \text{SO}_2 + \text{NO}_2$$

$$2SO_2$$
 $+H_2O = 2H_2SO_4 + NO + NO_2$

开工时 HNO。的量应是正常生产时的三倍(如正常生产 HNO。流量是每分鐘 100 毫升时, 开工时则应为每分鐘 300 毫升)。

第一塔中 SO₂ 的轉化率一般为 40%,即爐气中含 :有 SO₂ 7%經过第一塔即有 2.8%轉化成 H₂SO₄。

第一塔里未經轉化的 SO₂ 和塔里的 NO 和 NO₂ 混合进入第二塔、补充混酸和水使 SO₂ 繼續轉化。

第一塔和第二塔在开工时噴入混酸,到正常生产不用混酸而淋入第六塔下来的含硝硫酸和定量的水並补充少量硝酸。补充的硝酸的量为硫酸成品的2%。

第三塔和第四塔的作用和第一塔第二塔同, 各塔的 SO₂ 轉化率都大約是 40%。

第四塔出来的气体,含 SO₂ 很少,大部为氮气, NO 和 NO₂, NO 和 NO₂ 的体积比大約是 3:1。 混和气体由小体积的导管通入笔五塔,体积骤然增大,流速减低, 起緩冲的作用, 塔前导管开有气孔通入空气。

$$2NO + O_2 = 2NO_2$$

經氧化后,有一部分 NO 轉化成 NO₂,使 NO 和 NO₂的体积比轉成 1:1,因而易于生成 N_2O_{30} 。

$$NO + NO_2 \longrightarrow N_2O_3$$

N2O3 在 40°C 以下易被濃硫酸吸收。

$$N_2O_3 + 2H_2SO_4 = 2SO_2$$
 NO_2

 N_2O_3 在气态下,非常不稳定,几乎完全分解成 NO 和 NO_2 。但在低溫下則比單独的 NO 和 NO_2 更 易 符 于濃 H_2SO_4 ,並因 N_2O_3 的溶解使平衡强烈地向 右 移 动,也就是有更多的 NO 和 NO_2 轉化成含硝硫酸。第 六塔的吸收率是 90%,第七塔的吸取率是 75%。

由五塔流出的气体中一般含氮的氧化物約3.9%, 經第六塔吸收后剩下 0.4%, 經第七塔再吸收了 0.3% (0.4%×75%), 所以氮的氧化物几乎可以全部收回, 只有 0.1% 左右放空。

(3) 液相循环

甲、开始工作时:向第一塔里淋入正常消耗量 3 倍的 HNO 和 1/4 的水。

向第二塔里淋入正常消耗量 2 倍的 HNO_3 和 1/4 倍的水。

向第六塔和第七塔里淋入 60°Bé 的 H₂ SO₄, 白体 或交叉循环,直到含硝量达到 6~7%为止。

乙、正常生产时,第一塔下来的脱硝硫酸(60°Bé)由貯酸盆中用水質質入搪瓷鉄桶里(最好是用鉛桶)傾入沉淀冷却盆。过濾后,1/4作为成品,裝罈。3/4仍質入搪瓷鉄桶,用滑車吊到工作台上,傾入連接第七塔的

淋酸盆的貯酸盆里, 由上淋下。

第七塔下来的含硝硫酸, 含硝量較低, 吊到第六塔 上淋下。

第六塔下来的含硝硫酸含硝量达 6~7%,一半吊到第一塔上,一半吊到第三塔上,因氮的氧化物在实际操作上略有損耗,所以应向第一塔和第三塔上端的貯酸盆中各补充相当于成品 H₂SO₄量的 2%的 HNO₈₀

第三塔下来的**硫酸**,含硝量約3~4%,与第七塔 下来的含硝**硫酸混和品到第**六塔上淋下。

第二塔和第四塔各为第一塔和第三塔的輔助 塔, 由上淋下含硝硫酸,下来后仍吊到本塔上淋下,自身循 环直到流出液的含硝量降低到接近第一塔和第三塔要 求时,吊到第一塔和第三塔上淋下,流程見前(圆1)。

五、技术要求

- 1. 爐气中含 SO。量 5~7%, 越高越好。
- 2. 焚矿爐溫度要求 500°~850°C, 溫度不足时, 加强抽風, 使矿石剧烈燃烧; 溫度过高时, 用湿草帘擋住部分空气的由爐条进入爐膛。
 - 3. 各塔溫度

第一塔入气 320°~350°C

第二塔入气 90°~100°C

第三塔和第四塔目前因四塔串連,距离焚矿爐过远,所以溫度不足,最高只达到 65°C左右, SO₂ 的轉化率不好,經化工联合厂研究后,建議前四塔改成併連,以提高生产率(圖 9)。




圖 9 前四塔併連的設計

第五塔塔溫 70°C以下

第六基基沿 40°C以下

第七塔塔溫 30°~35℃以下。

各塔的溫度利用酸液的流量来控制,如溫度过高 可开大玻璃截門加速流量,如溫度不足,可考虑減小流 量或將塔身安裝保溫設备如纏以草繩等。

4. 气相流速

各塔的气相流速約为10立方米每秒。

每天生产 H_2SO_4 一吨, 空气的补充量約为每小时 20 立方米。

5. 各塔酸液的流量

第一塔約为每分鐘 600 毫升。

第二塔約为每分鐘 550 毫升。

第三塔第四塔約为每分鐘 500 毫升。

第六塔約为每分鐘 1000 毫升。

第七塔約为每分鐘 450 毫升。

6. 生产塔的轉化率

第一塔至第四塔約为40%。

7. 吸收塔的吸收率

第六塔 90%, 第七塔 75%。

六、設 計

1. 首先应考虑每天拟生产的 H₂SO₄ 产量, 並据 以設計各塔的高度。

酸塔的容积(除氧化塔外其他各塔容积的总和) 1 立方米能生产18%H₂SO₄150~250公斤。一般按180公 斤計算, 生成塔的总容积应比吸收塔的总容积大 3/4。

如拟建每天生产 H_2SO_4 500 公斤的"七塔式"硫酸 Γ , 其計算如下:

設 酸塔的总容积应为 x, 利用率为 80%,

BII $80\% \times x \times 180 = 500$

 $x = \frac{500}{0.8 \times 180} = 3.5 立方米$

拟采用七塔式,氧化塔除外,

∴ 每塔的容积 = 3.5 ÷ 6 = 0.6 立方米 酸塔用 18 吋缸管組成。

即塔的直徑=18×2.54=50厘米

其半徑=50÷2=21 原米

塔的横断面积 = πr^2 = 3. 1416 × 25 × 25 \rightleftharpoons 0. 2平方 **

∴ 塔高应为0.6÷0.2=3米 实际量得七节缸管迭起共高3.2米 所以决定建七个塔,每塔用七节18时缸管。

2. 根据 H.SO, 产量計算黃鉄矿燃燒量。

每生产78% H₂SO₄ 一公斤需燃燒含 S 量35%的 黄鉄矿 1.2 公斤。

每日生产 500 公斤 H₂SO₄ 应燃燒黃鉄矿 的 重 量 为 500×1.2=600 公斤。

3. 最后根据黄鉄矿的燃燒量設計爐膛面积 爐膛面积 1 平方呎每小时能燃燒矿石 1.5 公斤。 每日燃燒黃鉄矿 600 公斤,則每个燃燒室应燃燒

黄鉄矿 300 公斤。 每爐每小时应燃燒黃鉄矿 300÷34=12 公斤。

七、檢驗

1. 矿石含硫量的檢驗

取已知重量的黄鉄矿,加王水使之溶解。

 $FeS_2 + 5HNO_3 + 3HCl =$ = $2H_2SO_4 + FeCl_3 + 5NO + 2H_2O$

这时可能有硫游离析出,如有,可加 KClO₃ 使之繼 續氧化,同时难免有一部分 FeSO₄ 生成,可加 NH₄OH 使 Fe⁺⁺ 沉淀。

过滤,向滤液中加入过量的 BaCl₂ 溶液, 將 BaSO₄ 沉淀在無灰濾紙上过滤,用水洗滌沉淀,直到滤液中不含 Cl⁻ 为止(用 AgNO₃ 溶液作試剂)。將沉 淀 連 同 濾紙一併取下放入,已知重量的坩堝內,在酒精灯上微 微加热,使濾紙碳化,然后再放入高溫爐中加强热到500~1000°C。取出放在干燥器中冷却后秤量,反复三次,取得恒量。

秤量坩鍋重量时,必須加高溫並放在千燥器中冷却至少30~40分鐘。 含 BaSO,的坩鍋的加热溫度和冷却时間应与此相同。

在 BaSO₄ 的重量中計算出 S 的重量,即可求得黄 鉄矿中含硫百分比。

另一方法是取一定量的黃鉄矿 放在已知重量坩鍋中加高热到 900°C,即逸出 SO_2 ,由損失的重量可求得含 S 量。但应注意剩余物中有 Fe_2O_3 ,其中的氧来 自空气,故应根据生成 SO_2 的量求出参加反应 的 O_2 的量由剩余物总重中减去。

2. 矿渣中含硫量的檢驗

取 6 克 Na₂CO₃、1 克 KClO₃ 与 1 克 矿 渣 (研細) 混和、用小火微烘 30~35 分鐘。

$$2\text{FeS}_2 + 4\text{Na}_2\text{CO}_3 + 5\text{KClO}_3 = 4\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Fl}_2\text{O}_3 + 5\text{KCl} + 4\text{CO}_2$$

用水溶解、过滤、水洗、取滤液和洗液加 4~5 毫升 鹽酸和过量的 BaCl₂ 溶液,由 BaSO₄ 的量求含 S 量。

3. 嘘气中含 SO。 量的檢驗

从第一塔前边爐气导管上端的气孔中,接連玻璃管,經玻璃截門通入含品知量碘溶液(如 0.1 N 碘溶液 10毫升)的洗气瓶中(圖10),再通入插有溫度計的減压




圖 10 檢驗爐气的裝置

水瓶(盛有預先被爐气飽和的水的下口瓶)中。暫时停止第六塔后的抽風, 开放下口瓶下口的活塞, 爐气即被抽入碘溶液中, 直到碘溶液恰好褪色为止。

$$SO_2 + I_2 + 2H_2O = H_2SO_4 + SHI$$

根据化学方程式計算与 I_2 作用的 SO_2 在标 **准 情** 况下的体积, 換算成現在的体积, 加上通入減压水瓶中的气体(主要是 N_2)的体积(也就是下口瓶中所流出来的水的体积), 即得被檢驗的爐气的总体积, 以之除 SO_2 。的体积即得出爐气中含 SO_2 。的百分比。

4. 各塔的流出液中含硝量(N₂O₃)的檢驗

取各塔流出液放入滴定管中,將其滴入已知量的 KMnO₄ 溶液(如 0.1 N KMnO₄ 溶液 10 毫升 稀釋到 150 毫升)中,到 KMnO₄ 溶液恰好褪色为止。

北京化工联合厂车产 300 吨土法硫酸建設 工程决算如下:

—————————————————————————————————————											
項		目	規	格	單位	数量	單价	金	額	备	考
耐	火	磚	标准	ET!	塊	1000	0.31	28.	. 00		
耐	火	土			公斤	500	1	310.	. 00		
靑		礦	땓	7	塊	700	0.345	241.	50		
紅		惛	1	B"	背	42	18.50	777,	.00		
缸		管	} '	6"		12	1.75	21.	.00	ł	
紅		盆			1	20	7. 29	145.	80	1	
<u> 4</u>	腐	紅	! 		1	7	9.55	66.	85		
砂		罇			塊	120	0.40	48.	00		
À		条	277살	:鉄	根	16		32.	58		
遊		門	生	鉄	个	2		40	00		
闡		門	生	鉄	1	2		42.	. 39	!	
鉛		絲	12	号	公斤	10		19.	50		
Æ		粉	ļ		公斤	300		1 8.	.00	ļ	
石	棉	粉			公斤	200	0.22	44.	00		
石	棩	綳			公斤	30		110.	00		
硅	酸	鈉			公斤	300	0.17	51.	00	.	
鉄	烟	筒	JE	ı	座	1		10.	00		
膠	皮	板						5.	00		
电		料						180.	00	包 括 开关	灯,
瓷管及弯头					↑	110		6.	60		
麻刀釘子					\ \^ \			10.	40		
木		盖			*	14		28.	50	盖淋鶥 盆酸等	後盆貯 争
木		料				1		110.	17	工作	台用
木		板			塊	40		39.	90	工作	台用
玻	瑶	管			个	60		16.	00		
玻璃截門					1	10		17.	00		
油		毡			捆	1		10.	40	工作	台用
籂		<u>-</u> j-			1	1		3.	70		
白		灰			咖	1		32.	00		
滑		車			1	1		1.	50		
	絲	繝			条	1		8.	00		
抽	風	机			組	1		120.	00		
瓦	木	I			'			300.	60		
运	-	費						240.	00		
_							合計	3194.	97		

 $4KMnO_4 + 5N_2O_3 + 6H_2SO_4 =$

 $= 2K_2SO_4 + 4MnSO_4 + 10HNO_3 + H_2O$

根据 $KMnO_4$ 的量求出 N_2O_3 的量和流出液中含 N_2O_3 的百分比。

5. 廢气中含硝量的檢驗

最好能使用气体吸收器,但一般可观察烟囱冒烟的颜色来判断,正常烟色是淡黄色的,無色則含硝量不足,棕紅色則含硝量过多。

八、設备費用(表見上頁)

在北京化工联合厂劳动十一天,不論在思想和業 务上收获都很大,希望領导机关以后能多举办这种劳 动实智。关于土法制硫酸的專業知識主要是根据北京 化工联合厂于君逢技师的講述和个人的观察与体会。 由于水平所限、潰漏和錯誤的地方,請指正。

(北京教师进修学院理化教研室供稿)

土法制氨試驗成功

؞ڗڴ؆ڴ؆ڴ؆ڴ؆ڴ؆ڴ؆ڴٷڴٷڿڴ؆ڴۼڴڿڴڿڴڿڴڿڴڿڴڿڴڿٷڿڴڿڴۼڴۼڴڿڮڿڴڿڴڿڴۼڴۼڰۼڴۼڴۼڴۼڴۼڴۼڴۼڴۼڴۼڰۼڰۼڰۼڰۼڰ

成建發 曲廼俊 倪世春 張保江

ププンププププププレ 西省化工研究所プププププププププ

以碳酸鈉、煤粉为原料,用鉄作接触剂进行氰化鈉的試制工作,先后分別用煤末、木炭末作原料,用硷性氧化 鉄 (FeO(OH))氧化鉄(Fe₃O₃)碳酸鉄 (FeCO₃ 用硷处理黑矾溶液得到)还原鉄(Fe)草酸亚鉄 (FeC₂O₄)等为接触 剂进行試驗,在国庆节前已試驗成功,轉化率达 40%。硫酸氨純度达 85.1%。用这种方法制設备 簡單到 处可以 容易推广和掌握。

配料: 木炭末、硷末分别通过 60 篩, 然后按木炭: 硷: 硫酸鉄=1.1:1.0:0.66(或木炭: 硷: 草酸亞鉄=1.2:1.0 ·1.0)混合均勻, 據水制成約4毫米的不規則立方体, 放在烘箱內烘干后使用(也可在空气中凉干, 只是凉干时間、要長)。

發生爐:外用青磚砌成,內額一層耐火磚和耐火泥,爐腔是橄欖型,高 1.7米,上部直徑 40 厘米,中部80厘米, 底部 50 厘米。以陽泉塊炭作为燃料,底部用鼓風机鼓風,制造煤气时先用鼓風机吹風二十分鐘得 到的 煤气可保 持 1.5 至 2 小时,煤气成分曾在發生爐出口作測定,其成分如下。

酸件气体 5.30~17.60%(大部分为二氢化碳)。

氧气 0.45~1.75%

一氧化碳 0.60~10 05%

氦气81 30~86.90%

氢化爐: 氰化鈉的生成是在氮化管中进行的, 氮化管直徑約11~13 厘米, 長 1.5~2 米的鋼管。試驗 时 把烘 干后的原料加到氮化管的中部, 管的兩端放置焦炭进气部分的焦炭用以除掉煤气中的过剩氧, 把氮化管横置加热 爐中, 底部用煤进行加热, 加热爐为橫臥式, 長 1.3 米, 寬約 60 厘米, 高約1 米的柱形爐, 全爐用耐火磚砌成, 爐箆用生鉄条制成。

整个的氮化过程是先把加热爐升溫至 1000~1100°C 通入煤气 2~2.5 小时, 然后取下氮化管 把 兩端用泥封住, 放在露天中进行冷却, 待管冷至常温把料取出, 取样分析就可算得轉化率。

漫提: 把氮化后的物料放入 90°C 的水中进行水浸、分离,得到鈉化合物的溶液(硫酸鈉、氰化鈉),把此溶液放在水解器中,周圍用火爐鼓風加热,待器內压力达 15 个气压即可放出蒸气,此气体經冷凝器冷凝就得到了氨水,我們水解时得到氨水濃度最高已达 40 克/升。把氨水用硫酸中和,蒸發后就是成品——硫酸銨。

(山西省化工研究所供稿) 1958 年 10 月 9 日