适合于土法炼銅的快速分析方法

東川矿务局

簡易快速比色定制

本法利用銅离子在氨性中生成藍色銅氨絡离子顏 色深遠进行目視比色。此法操作迅速、簡便、相对誤 差在20~30%,适用于土法煉銅。

(一)操作手續: 称取样品 0.2~0.5 克于250~500毫升燒杯中,加入 4 毫升濃 鹽 酸 及 2 毫 升 濃硝 殷,加热使矿样完全溶解, 井蓋至約 1 毫升,加入热 水10毫升,用氨水中和至铁沉淀完全,用普通濾紙过 濾于25或50毫升比色管中,用水充至刻度,与标准进 行目視比色,求出銅含量。

(二) 注意事項:

- 1. 溶解时可采用在酒精灯或炭爐上加鉄板上进行加热,但須溶解时避免跳騰。
- 标准的配制:根据測定鈉的充園吸出不同含量銅溶液于比色管中,加入氨水呈藍色,稀至刻度。
- 3. 标准銅溶液的配制: 称取純銅(可用电綫的銅) 1克于300毫升燒杯中,加入濃硝酸 5毫升,加热使之完全溶解,然后用水洗入~1000毫升容量瓶丼充至刻度,此溶液 1毫升含銅 1毫克,对 0.5克試料则相当于0.2%,依次类推。

註: 1毫升即1立方公分(高、長、寬各一公分)

附: 流程图如下:

称样0.2~0.5克 4 毫升濃鹽酸及 2 毫升硝酸加 热

用氨水中和至鉄沉淀完全加10毫升热水

用普通濾紙 元淀 (棄去) 过 濾

滬浓郎可与标准进行目視比色求出銅品位

國的快速分析法

此法操作迅速、簡便、相对誤差在10~20%。适用于土法凍鍋,特別适合于鈣低鍋高的鍋精矿分析。 利用濕化鈉(或氟化氫銨)与鉄作用生成 FoF。** 絡离子,抑制鉄与碘化鉀作用,而不游离出碘,測定时利用二价銅鹽在弱酸性溶液上,加入碘化鉀,則二价銅被还原而放出碘,然后以标准流亢硫酸鈉溶液滴定游离碘,以求得銅之含量其反应式为:

Fo#+6F→FoF6#

 $\begin{array}{l} 2\text{CuAC}_2 + 4\text{KI} \rightarrow \text{Cu}_2\text{I}_2 + \text{I}_2 + 4\text{KAC} \\ \text{I}_2 + 2\text{Na}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6 + 2\text{NeI} \end{array}$

(--) 試剂的配制:

試剂的配制及标准液的标化,完全与氨法定鲖相 同。

(二)操作手續: (1)

- 1. 精酶称取試料0.2~0.5克于250~300毫升燒杯中,加入4毫升農鹽酸及2毫升濃硝酸,加热至矿料溶解完全(若发現有硫磺存在时,则需低溫蒸干后,再用高溫燒掉硫磺) 拧蒸至約1毫升。
- 2. 以氨水中和至氫氧化鉄严格控制恰好沉淀完全,加入約1克氟化氫銨,冷却后加入1~2克碘化 鉀溶解后,以硫代硫酸鈉标准液滴定至淡黄色,加入 2毫升0.5%淀粉溶液及約0.5克硫氰酸銨,繼續滴定 至藍色恰巧退尽,即为終点。

3. 計算:

消耗硫代硫酸鈉 × 每毫升标准液 銅%=标准液毫升数 相当銅的克数 × 100% 試料重量 (克)

(三)操作手續: (2)

- 1. 溶解完全与操作手續(1)相同。
- 2. 以氨水中和至Fe(OII)。恰好沉淀完全,然后加入1:1 醋酸4~6毫升, 搅拌Fe(OII)。完全溶解,加入氟化鉀(鈉)0.2~0.5 克, 搅拌使溶液清亮,Fe(OII)。完全溶解,冷却后滴定,滴定,計算与操作于續(1)相同。

五、注意事項:

- 1. 称样的重量多少应混据鳎含量高低而改变。
- 2. 溶解試料必需注意完全与否及較多硫磺必須 燒去,否則均会造成結果偏低。
- 3. 用氨水中和必須严格控制,用量不能过量太 多,应保持溶液容积在 20~30^{ml},pH 值在 3~5。

• 34 •