· 32 (点 176) ·

上 坐 渦 报

1959年

了有鈉的無化物外,还含有硫酸盐,因此測定是极粗糙的。至于測定鈉以定盐份的方法,沒有获得較簡捷而 經济的方法。有的下脚料如硼鎂泥(含硼、锰、鎂的工业废品),其中含有較丰富的在农业上称为微量元素的 肥料,这方面由于条件关系未作分析。至于下脚料中 含有对农作物有毒的物质,一般需要进行小規模的田 間試驗加以鑑定,可以不必进行化学分析。

1958年11月27日写

土法制造硝酸鉀

賈 尊 賢 浙江余姚隍埠人民公

土硝(硝酸鉀) 是制造黑火药的原料,在工业上有 着广泛的用途。 特別是国防建設及化学工业上的 需 要,更有重大的意义。

目前,全国各地,在党的領导下,正掀起了一个全 民大办土硝的高潮,为了帮助大家能迅速掌握烧硝的 技术,将一些主要的操作方法,根据个人的經驗,体会, 作一介紹。

自古以来,我国民間就积累了不少烧硝的經驗,目前,流传較广的方法有两种:一是从硝砖中煎炼。一是 从硝土中煎炼,其方法、致相同,現分下列几方面来 談:

一、煎炼工具的准备和工場的建立

(一)工具的准备: 作提取用的稻桶或七石缸数 只,滤布一方(龙头細布三尺),滤架一只,鍋若干只(煎 炼用牆一般直径以2.2-2.8 尺为宜)。

(二)工場的建立:

(1) 場址的选择:由于硝酸鉀的强氧化性,千万不能接近稻草等易燃物及在草舍內烧硝以免引起火災。

工場必需是地方寬闊(最好是祠堂庙宇), 空气流通,接近水源,为硝土或硝砖特多的中心点。

(2) 抽提器的安置: 抽提器为稻桶或七石缸,在稻桶(缸) 一边的底脚挖一个小洞,插一根 1-1.5 市尺长,打通竹节的小竹管,以便硝土或硝砖的抽提液流出。稻桶(缸) 应摆在高处,以便于抽提液的收集。 在稻桶(缸) 安装小竹管这边为了避免洞口为泥土阻塞舖一层二、三寸厚的青松毛(青松毛应盖住小竹管在桶(缸)内这一头的洞口),再在青松毛之上舖三、四寸厚的一层整穗(或稻草田)。

二、硝土或硝砖的导觉、鑑定与提炼

(一)硝土:

硝土系指含有硝质的地脚泥。凡 地 势 高 燥,发 松,二、三年内沒有浸入过大水的老屋内 5 寸到 1 尺深 的地脚泥;年代較长的牛懒,羊懒, 茶 是 場以 及 廁所等 阴囊地的泥土或老屋二公尺以下的墙脚泥 內 均含有较

多的硝质;普通三年以上的住屋內,只要是高燥,发松的 1-3 寸厚的地脚泥內,一般也含有不同程度的缩质。 此外,在蝙蝠洞或老山洞的地脚泥內也含有较多的硝质。如何鑑定地脚泥是否含有硝质,除掉看房屋年限是否久长,地势是否高燥,发松之外,其次便是用手摸后,感到格外阴湿,阴凉;另一法是用舌头噤味道,屋内地脚泥嗜后,一般会有酸、甜、苦、辣、咸及无味等不同情况,无味說明土內无硝,酸味含硝量极少或无硝,成味含硝量也少,其中以嗜后先是阴凉、澀口,然后轉甜或轉苦或轉熟等味者,为含硝量最高。第四,在鑑定时可做一小型試驗,即取少量硝土放在火上烧,如有火星則表明有硝。 第五,在冬季若发現地聹泥上发出一层针状的白霜(硝盐),說明該地脚泥內必含有硝质。

(二)硝碳:

稍砖采指含有硝质的墙砖。 凡地势高燥, 并未經常为洪水淹沒, 一二百年以上的老屋墙砖内均含有硝质, 几十年內的房屋墙砖中含硝极少, 但厕所及养过牲畜的墙砖, 年代虽較短, 也含有較多的硝质。硝砖一般都在墙脚以上 2 公尺左右, 很古老的房屋从墙脚以上3、4 公尺处也有硝。 在鑑定墙砖是否含有硝质时, 若砖墙是刷过石灰的, 石灰顏色变黄, 有亮光起紋的情况, 共砖内必含有硝质, 若石灰呈雪白色则不含硝质。但最后的根据还得仍用舌头嗜后品味鑑定, 情况与品味硝土一样。

为什么在这些地脚泥或陈年砖中会含有土础? 普通在地脚泥或陈年砖内一般都含有1-3% 甚至5%的硝酸鉀(也含有鈉、鈣、盐等)。因为人畜禽兽的粪便中,含有尿素等氮化合物,在自然界中,受細菌的作用、逐漸为空气所氧化,变成硝酸,再与粪便或土壤中的钾、鈉、鈣等离子結合,即生成硝。冬季气候比較干燥,水分蒸发,所以往往可以在地脚泥或陈年砖的表面看到一层針状白霜似的結晶,这就是硝盐的結晶。根据这一情况,及硝在水中的溶解度随溫度下降而減少的

这一事实,以冬季煎炼硝酸钾(土硝)最为适宜。

(三) 浸泡(抽提):

将屋內地脚泥(或硝砖) 掘起, 敲碎, 篩过。

装入准备好的抽提器稻桶(缸)內。装土时应先从 安装有小竹管的这边装起,然后再繞桶(缸)的四周慢 慢地装,越壁越好,普通一只稻桶約装地脚泥一千斤 左右,一只七石缸約装地脚泥一千五百斤左右。

地脚泥(或消荷)装满后在地脚泥的衰面中央处舖一团稻草,水就从舖草团处一杓袀慢慢灌进去,水一般是冷水(硝砖,为了縮短浸泡时閒常用热水),加水至商出地脚泥表面約一、二寸左右,一般为一只稻桶約加水二百五十斤左右,一只七石缸約加水四百斤左右。

在加水时,应先用旧布或棉花将小竹管外面的制口紧紧塞住,水加好后,約过3、4小时,待地脚泥中所含硝质在清水中充分溶解,就可将小竹管酌洞口开放, 肚地脚泥的抽提液流出。

第一次浸泡后,还可加水进行第二或第三次的浸泡,直至地脚泥中所含硝质完全溶解,流出的溶液变清而无味为止。一般在第二,第三次的抽提液中,溶有较少量的硝,为了增加硝的浓度,縮短煎炼时間,可以把它用作浸泡新的硝上之用。

挖好的地脚泥或拆下的陈年砖,未經抽提,千万不 能放在太阳里晒或潮湿处,以発硝质走失。

(四)煎炼(浓縮):

硝酸而在二十度冷水內的溶解度,約为24%,含 硝5% 左下的溶液本身就无法自然結晶,必須放进護 內燒養,濕去大量水份,待溶液含硝量达到24%以上 时,才能結晶。

煎炼(浓縮)的过程如下:

- (1)将硝土或硝酸的抽提液倒入鳠的用烈火烧费,烧费的缓最好是 2.2—2.8 尺井箍以木桶,一只**隻能装** 250—300 斤左右的硝溶液,經烈火烧费約五 小 时 左右,使硝液浓縮至五十斤左右。
- (2) 特硝液浓縮至五十斤左右之后,就可加入促使 硝酸钾結晶的促进剂。
- (3)促进剂的使用,要使土硝結晶得好,結晶得快,必須要加入一定量的促进剂,如桐鈣,但当前市場上不易购到,根据民間及个人的經驗,采用了下列各种代用品:
- 1) 草木灰:稻草灰,柴灰,木灰均可,但以木灰最好 (100 斤草灰 中含 4.5 斤 鉀, 2.1 斤 磷, 10 斤石灰, 而 100 斤木灰中却含 11 斤鉀, 3.9 斤磷, 25 斤石灰),其使用方法有下列两种:
- i) 抖料: 将草木灰按原不同比例拌入未經过滤的 地脚泥或碎硝砖內,然后加水与地瓣泥或碎硝砖一併

浸取,其比例一般是一千斤地脚泥拌以一百斤草木灰。 一千斤碎硝砖拌以一百五十斤至一百七十斤草木灰。

- 可) 将草木灰加水单独浸取,烧黄到一定程度再混入烧黄到一定程度的硝液中。草木灰的浸取是先将灰装入抽提器内(抽提器的安置与地脚泥或硝砖的装置同),用手压实,然后加入开水浸取,草木灰抽提浓烧黄到什么程度?一般是一百斤溶液烧黄到十五斤左右,按7:2 的比例,即将浓縮后的 15 斤草木灰溶液,混入浓缩后的 50 斤硝液中至混合后溶液呈豆浆状为止。
- 2) 小苏打或硷:由于草木灰为农家主要肥料之一,大量收集困难且价格极高,在使用上也諸多不便。目前各地已开始改用小苏打或硷。小苏打或硷在市場上較易購到,且价格低,在使用上也較便利,其使用方法如下:在50斤冷的浓縮硝液中,慢慢地加入小苏打或硷,并用一长洗帚(大小如馬桶帚)不断攪拌,加入之数量約为8—12′两左右,攪拌至溶液呈豆浆状为止,然后进行二次过滤,过滤的方法是在滤架上放一米淘籮,雞上舖一方滤布,然后将硝液倒入过滤,并用适当的容器收集滤液。
- 3) 石灰:使用熟石灰促使硝酸鉀結晶,是本人最近試驗成功的,熟石灰价格极低,每斤仅三分,比小苏打低 8.5 倍,而其功效并不低于小苏打,这样就大人减低了制造土硝的成本,这里硷、小苏打 [Na₂CO₃,NaHCO₃] 或熟石灰 [Ca(OH)₂] 能够加速硝酸鉀的結晶及增加其产量的原因不明。

在50斤浓縮的硝液中,放入熟石灰約10—12两,用长洗壶搅拌数十下后,在烈火中烧黄約20分钟,即可进行过滤,过滤完毕后,又立刻进行第二次过滤。然后继被浓縮,直到能結晶为止。目前余姚县正在推广本人的經驗。

- 4) 也有許多地方采取直接浓縮的办法,不使用促 班剂,但結品較慢,产量也不大高。
- (4)加好促进剂后,将滤液倒入鳠內稅續烧费,这时的火力不宜再用烈火而应当是如煎中黏一般的溫火,烧煮約1—1.5小时左右,在镬內就开始出現結晶盐(即肥力极大的化肥硝酸铵),即可进行第三次过滤,过滤后,留在滤渣布上的是砂盐(即硝酸铵)应予保存,因为它含有較多的硝质,根据經驗,若把50斤硝盐加入硝土或硝砖的抽提液中再行烧费,可得5—10斤硝酸鉀。至于滤到鳠内的已是浓度很高的硝汁,这时就可检驗一下是否到了能結晶的地步。检驗的办法可用一只筷子取一滴硝汁放在柴刀口(或其它刀口)上,如很快結成带白色的硝品体,那末就可分錘,冷却,使之逐步結晶。否则,应再行烧费,約20—30分钟,在鋋底又会出現結晶硝盐,这时又可过滤,留在滤渣布上的仍

是确盐,而被滤过的硝汁,經过再一次的检驗,而后分 鍋。分錢是将被浓縮到已能結晶的硝汁用銅杓一杓杓 地分别倒入预先备好的小镂内,(如无镂用其它代用品 亦可,但以鐵最易于結晶),一般是二斤左右硝汁(約大 半銅符)分一錢。由于滤过后的硝汁內仍含有硝盐,并 先沉淀附着于鹱底,故在分錢前应当用錢鏟在錢底錢 数十下,然后再停十余分鈡,使硝盐完全沉淀到鳠底,就 可开始分錢。分錢时,必須用銅杓輕輕地證,以覓沉淀 在镬底的硝盐浮起,而使硝汁不純,影响土硝的結晶。 硝汁快分完时, 已能看到沉淀在镬底的硝盐, 这时, 应 进行最后一次过滤,把沉淀的硝质滤掉。硝汁一뜷錢 分好后,就把它們摆在阴凉处,使其冷却結晶,一般在 一、二小时內卽能結出針状的硝酸鉀品体来,約經过十 二小时左右,凡能結晶的硝酸鉀均巳成晶体,这时就可 鋒硝,即用鐵鏟将已結晶的硝酸鉀一555055超起,放在一 只米淘籮户滤干,便成为我們所需要的硝酸鉀。 而母 液中仍含有较多的硝酸鉀,可倒入一只小缸或大额內, 以便留作第二次煎炼土硝吋用。

在米淘籮內滤干后的硝酸鉀仍含有一定程度的盐 分和杂质,还不能立刻用来制造火鹅,因为盐不但不能 增强爆炸力,相反,还能吸收水分有碍于炸麴的爆炸, 若要用土法制成的硝酸鉀制造火鹅,还必須經过精制 的过程,将粗硝制成精硝。

(5)精确的制造过程:

- 1)将煎炼(浓縮)所得的粗确,倒入一只专备的镂内,用手(或用錢錐)压实,然后加入清水,加入之清水与粗确的比例一般是1:5,即50斤粗确,加入10斤清水,或加入之清水稍高于压实后粗确表面約1厘米左右。加好清水,即开始烧费,約15—20分钟,使粗确全部溶解沸腾后,立即进行过滤,过滤所得的确液可盛在一个事先备好的鉢头或小镊內,然后放到阴凉处,使之冷却結晶。为了便于取出鉢头(銭)內的精确結晶,可在鉢头(錢)內放一十字形的細篾片,同时为了使确汁結晶良好,应先在确汁表面喷少許清水,然后在鉢上复一张粗草紙,并用錢瓷瓷好。这一系列的动作必須十分迅速細致,因为这时的确汁,基本上已达結晶阶段,如动作一慢,就会影响精确的产量与质量。精确的結晶时間約为12—15小时,在結晶期間,不能再去挪动它。
- 2) 过滤后的硝汁,經过12—15小时的冷却結晶,就可将盖揭开倒出母液(母液仍可循环使用)。然后取出結好的精确,这时的精确,颜色发黄,某表面仍带有一定程度的水分及杂质,故须进一步除去之,使之发白。其操作过程如下: 先在地上舖一层草木灰,約三寸厚,并在灰上舖一块薄細布(先用水浸湿),然后将硝酸

銀品体放在布上,再喷以一二口清水,这洋,經过三、四 小时,稍酸鉀經过清水的淋洗,水分再由草木灰吸干, 顏色也由黃变白了。

3) 将干燥的白色針状的硝酸鉀晶体用臼蕃 成 粉末, 就可用来制造火薪了。

三、人造硝土的培育

由于党的大力号召,当前全国各地正掀起了一个 "社社办确,队队办确,人人办确" 前全民办确的大高 潮,而确土与确砖并不可能取之不尽,源源不絕的供 应,因此,必须采用人造确土的办法来弥补原料不足的 缺陷。根据个人經驗,人造确土的培育方法如下:

将已滤过拌从稻桶(缸)內取出的无用稍土,仍倒在一間空屋內(不能露天),用鋤头耙平,然后在土上复以一层类便(包括人、畜,羊、牛、兔质佳),在类便上再舖一层薄土(仍为已滤过无用之硝土),最后用稻草盖好,拌从稻草上酒少許清水,經过半个月左右,入造硝土的培育即告完成,又能从其中煎炼出硝酸鉀来,且产量很高,超过一般硝土。目前余姚县正在推广本人这一經驗。

土与粪便之比例,根据初步总結,以 1000 斤土,用 200—250 斤粪便,加 20 斤左右清水受为适宜。

四、应注澈的幾点

- (1)由于在煎炼过程中,有少量的二氧化氮及氦气 逸出,大量吸入,影响人体的健康,故工作人員应财口 罩,工場內必須空气流通,新鲜。
 - (2)制造成的硝酸钾应放在干燥处,否則易发潮。

小經驗

簡易制粘胶 · 本任

一、原料:菱粉,苛性鈉,硫酸銅,水玻璃,水。

三、制法:

- 1. 先把菱粉和水混和攪勻(水的用量等于 平时菱浆糊时的加水量),然后逐漸加入 **苛性鈉,攪拌,使菱粉变成浆糊一样就可** 以了。
- 2.把固体硫酸鍋和水玻璃分別磨醉,混和 攪勻成混和粉末。
- 3.把磷酸鋼和水玻璃潭和粉末加入制厚的 "浆糊"里,充分攪拌,即成很好的粘料。

四、用途:这种粘料可粘木板、小提琴、窗口木等,很牢固,可以代替铁釘。