

開源機器人 AMR/AGV+手臂系統



Cobot Magic

其硬體基於4個機械手臂,配備2個腕部攝影機和1個頂部攝像頭, 以及來自AgileX Robotics Tracer 差分運動機器人的移動底座。

<此產品上不含導航設備可自行開發 >

產品連結:

https://shop.playrobot.com/products/cobot-magic

這是由史丹佛大學的 Zipeng Fu、Tony Z. Zhao 和 Chelsea Finn開發的全身遠距手術資料收集系統。





cook shrimp



wipe wine

Learned Policies



push chairs



use cabinet



call elevator



high five





Zipeng Fu (project co-lead)



Tony Z. Zhao



Chelsea Finn (advisor)

史丹佛大學 Cobot Magic 開箱



影片連結: https://youtu.be/Ypr0KtBroyU

手臂介紹




影片連結: https://youtu.be/jSD0sAAYwIg

產品連結: https://shop.playrobot.com/products/piper

先進且經濟高效的機器人自動化

Cobot Magic 整合了 Mobile ALOHA 程式碼,提供更好的配置並節省成本。它 具有更強大的機械手臂和強大的工業計算機,在雙臂操作等複雜任務中表現出 色。這使得 Cobot Magic 成為適用於工業和研究的多功能工具。











仿真資料訓練

設定 Mobile Aloha 軟體環境,以便在模擬和真實環境中進行資料和模型訓練。

數據收集

使用者可以透過控制教學機械手臂靈活地完成各種日常任務·從基本的拾取和 放置操作到更複雜的技能。





釋放雙手移動操控的潛力

在雜亂的空間中行走、澆花、打開盒子、抓握和操縱精密物體,甚至烹飪一頓簡單的飯。



Cobot S 是一個完整的硬體和軟體生態系統,旨在突破機器人和人工智慧研究的界限。 Cobot S 是由強大的 ROS 框架構建,結合了行動平台、先進的感測器、多功能機械手臂和強大的運算能力,為具身 AI 打造了終極測試平台。

用於研究和教育的學習機器人

Cobot S套件基於小型全向移動機器人, 代表了機器人智慧化的體現。它旨在在動態、非結構化的環境中學習和適應,透過 在不斷變化的環境中提供先進的導航,它 超越了傳統的腳本機器人。它還具有透過 經驗進行可擴展的任務學習,以及情境理 解和偏好適應的功能。



Work Status Indicators

LiDAR

Safety Bumper

RGB-D Camera

Pan-and-Tilt

Router

X-7010 Mini Computer

IMU

3D LiDAR

Hub Motor

Tray

Turn Signa

Robotic Arm Controller

Power Converter

Automatic Charging Pile


<此產品含導航設備可自行開發 >

產品連結: https://shop.playrobot.com/products/cobot-s

360° 水平旋轉

Cobot S具備360°雲台功能,視野開闊,增強了互動性,能夠靈活適應各種場景。這項特性顯著提高了機器人與環境互動的能力,使其在不同應用領域中更加靈活。





感知與理解

Cobot S 配備了尖端感測器,可實現精確的環境感知,包括高精度雷射雷達、運動感測器和視覺系統。這些感測器使 Cobot S 能夠創建即時 3D 地圖、識別障礙物並與周圍環境進行智慧互動。

靈活操控

Cobot S 具有 6 軸機械手臂和兩指夾持器,能夠處理各種物體。其突出特點是可以360度旋轉,大大擴展了其工作範圍。無論是拾取精密物品或操作複雜工具,Cobot S 都能輕鬆處理各種任務。





強大的人工智慧

Cobot S內建高效能計算機,可以運行複雜的AI演算法。它相容於各種人工智慧技術,包括機器學習、電腦視覺和自然語言處理。這使得 Cobot S 成為研究人工智慧與機器人技術融合的理想平台。

底盤介紹

全球最新款,受各界矚目,四輪四驅四轉


無迴轉半徑、全向移動,有效減少轉向震動與磨耗,適合室內外各種地形。





影片連結: https://youtu.be/UGrtHy_6X_w

DIMENSIONS	720*500*345MM
PLATFORM WEIGHT	75KG
MAX PAYLOAD	120KG
CLIMBING ABILITY	≤15°(WITH LOAD)
IP RATING	IP54
COMMUNICAITION	STANDARD CAN,232 SERIAL PORT

MAX SPEED	2M/S
MAX TRAVEL	45KM
OBSTACLE CLEARANCE	75MM







更多選擇



開源六軸手臂 導航+手臂 多種車型組合





適用車款_四輪四驅四轉

FW-mini	FW-mini pro	FW-mid	FW-mid pro	FW-max	FW-max pro
. 50	100	0.50	0.50	W.	19-6
495*360*320mm	550*379*244mm	680*550*440mm	680*550*440mm	960*550*395mm	960*550*395mm
30KG	40KG	50KG	100KG	150KG	250KG
3.6km/H	5.4km/h	5.4km/h	5.4km/h	5.4km/h	7.2km/h
30km	30km	40km	40km	32km	40km
•	•	•	•	•	•
24V/15AH	24V/15AH	48V/20AH	48V/20AH	48V/27AH	48V/40AH
_	-	48V/40AH	48V/40AH	48V/40AH	
IP55	IP55	IP33	IP33	IP44	IP44

底盤介紹



影片連結: https://youtu.be/OmI19Xq3Jyc

適用車款

阿克曼模式 FR-mini MK-mid MK-mini FR-mid FR-max FR-mega 540*400*180mm 920*740*350mm 1320*785*490mm 1600*820*520mm | 1900*1100*580mm 840*600*310mm 300KG 20KG 50KG 80KG 100KG 600KG 23km/h 8km/h 5.4km/h 9.7km/h 12km/h 9.7km/h 35km 40km 20km 20km 32km 95km 24V/10AH 48V/18AH 48V/20AH 72V/70AH 48V/12AH 48V/40AH 48V/40AH 48V/30AH 48V/70AH IP22 IP44 IP42 IP44 IP44 IP44

足類與輪足類





https://youtu.be/BkKg2iISrFM

https://www.facebook.com/reel/960909092673224

如何結合課程

建立 Alx機器人 新世代特色 點亮校園



不僅展示,相關課程、專題、認證、競賽、業界實務等系統性成效



G1/H1機器人

Go2/B2 機器狗

商用版AMR

分享飆機器人與 業界大廠實務 (請點我)

建立新世代 MIT特色課程 點亮校園

推薦搭配課程

1. ALAMR

機器人實務應用

NT: 36,800



2. 人實務應用課程

NT: 22,800 ~ 39,800



接受各地首長肯定 分享成效亮點,有目共睹



分享飆機器人與業界大廠實務 (請點我)

ROS2可從x86可以跨越到NV?



1. 當然可以, ROS2平台是開源的, 是跨平台的。

- 2. 飆機器人提供系統性的教學,讓您從小車到大車,
- 3. 且僅需四步驟,就能讓您快速上手!學習無困難。

四步驟:

1.連線 → 2.建圖 → 3.存圖 → 4.導航

以 機器狗 為案例

執行步驟第一步:1.連線



AI AMR





AMR 機器狗



un NoMachine			_	0	×	
Machines		NON	MACI	HINE		
◆ Add ☐ ☐ Edit ☐ Conn	ect 192.168.100.200 S Wiew	⊘ Order	8 ₀ 9	Settings		
Connect to new host 192.168.100.200> Configure connection to new host 192.168.100.200>						
	- im				- 1	
Connection to playrobo 192.168.100.200, Linux Ubuntu 22.04 NX NX						
Type username and password to login using a s	stem account or request access as a guest user.					
O Login as a s	ystem user on this server					
Username	playrobot					
Password	•••••					
	Save this password in the connection file					
 Request access as a guest for desktop sharing 						
Always login using this method on this server						

III NoMachine			- 0 ×				
Machines		NON	IACHINE				
○ Add □ Edit	⊋ Connect 192.168.123.18	⊘ Order	Settings				
Connect to new host	92.168.123.18>	8>					
Type username and password	o login using a system account or request access as a guest user.						
2	Login as a system user on this server Username unitree						
7	Password ●●●						
Save this password in the connection file							
 Request access as a guest for desktop sharing 							
Always login using this meth	od on this server	Cancel	ОК				

執行步驟第二步:2.建圖









AMR 機器狗



先執行建圖launch檔和開啟Rviz



鍵盤遙控機器人建圖

再打開一個終端,然後輸入啟動鍵盤控制節點命令:


ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.

playrobot@playrobut:/Desktop/AMR 範例包/第14_15章 (共用nav) /playrobot_robot_nav2\$ ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

執行建圖的slam

cd /unitree/module/graph_pid_ws
./0_unitree_slam.sh

執行建圖demo程式包·按w開始建圖





執行步驟第三步:3.存圖



AI AMR





AMR 機器狗



執行保存地圖指令


使用Ctrl+C停止控制機器人移動的Terminal,然後cd進入到保存地圖的 目錄下,命令如下:

cd ~/Desktop/AMR_範例包/第14_15章 (共用nav.) /playrobot_robot_nav2

```
♥2$ cd ~/Desktop/AMR 範例包/第14 15章 (共用nav)/plavrobot robot nav2
playrobot@playrobot:~/Desktop/AMR 颞侧包/第14 15章 (共用nav) /playrobot re
  $ ros2 run nav2 map server map saver cli -f map --ros-args -p save map timeout
[INFO] [1727318206.899182399] [map saver]:
         map_saver lifecycle node launched.
         Waiting on external lifecycle transitions to activate
         See https://design.ros2.org/articles/node lifecycle.html for more inform
ation
[INF0] [1727318206.900158701] [map_saver]: Creating
[INFO] [1727318206.901288366] [map_saver]: Configuring
[INF0] [1727318206.906185992] [map_saver]: Saving map from 'map' topic to 'map'
file
[MARN] [map io]: Image format unspecified. Setting it to: pgm [INFO] [map io]: Received a 59 X 114 map @ 0.05 m/pix [INFO] [map io]: Writing map occupancy data to map.pgm [INFO] [map io]: Writing map metadata to map.pgm
[INFO] [map io]: Map saved
[INFO] [1727318206.932344693] [map_saver]: Map saved successfully
[INFO] [1727318206.935681125] [map saver]: Destroying
```

執行完即保存完畢

程式包中按e結束建圖,等同存圖



執行步驟第四步:4.導航

三步驟:**1.**開啟 → 2.執行 → 3.看結果

AI AMR






AMR 機器狗





1.開啟導航指令並打開Rviz



1.執行demo程式包,等同開啟導航

執行步驟第四步:4.導航

三步驟:1.開啟 → 2.執行 → 3.看結果

AI AMR






AMR 機器狗





2.執行導航



2.程式包中執行導航,按a

•••					
./demo_xt16 eth0 #或者	/demo_mid3	60 et	h0 其中	Peth0;	为123网段网卡
unitree@ubuntu:/unitre					d\$./demo_xt16 eth0
	q	W	e		
	a		d		
	Z	×		V	
	Close ROS		e		
	Start map				
	End mappi				
	Start nav				
	Pause nav				
	Recover n				
	Relocatio			t pos	e
	Add node				
	Save node				
	Delete al				
Press	ctrl + c	to e	ktt ti	ne pr	ogram

執行步驟第四步:4.導航

三步驟:1.開啟 → 2.執行 → 3.看結果




AI AMR

3.觀看導航結果




s AMR機器狗

3.觀看導航結果 光達即時資訊



觀看導航節點的結果



AMR Go2機器狗





https://www.youtube.com/watch?v=9SDvq7NVFgw

G1機器人



