รายวิชา EL-314: Microprocessor Laboratory

จัดทำโดย :

- 1. พงศภัค สุวรรณดี รหัสนักศึกษา 1630902953
- 2. วรากร บัวชุม รหัสนักศึกษา 1630903100

อาจารย์ที่ปรึกษา :


ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู(Asst.Prof.Dr. Wisarn Patchoo)
อ.สุรเชษฐ์ โทวราภา (Aj. Surachad Tohvarapa)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักในการเลือก Clock Gate

Clock Gate Register

12.2.12 System Clock Gating Control Register 5 (SIM_SCGC5)




set port ที่ต้องการใช้เป็น 1 ซึ่งใน project มีการใช้ port A,B,C,D

หลักในการ Set GPIO


ให้ดูว่าขาที่เราอยากให้ทำประเภทที่เป็น Input/output ว่าอยู่ขาที่เท่าไหร่ และ set ค่าเป็น 0x100

11.5.1 Pin Control Register n (PORTx_PCRn)



หลักในการ Set PDDR

PDDR เป็นการกำหนดให้งานั้นทำหน้าที่เป็น Input หรือ Output โดยถ้าอยากให้เป็น input ให้เป็น o อยากให้ เป็น Output ให้เป็น 1




หลักในการ Set Interrupt

เปิด/ปิดการใช้งานของ Global Interrupt

```
__disable_irq(); /* Disable interrupt Globally */
__enable_irq(); /* Enable interrupt Globally */
```

เปิด/ปิดการใช้งาน Interrupt ที่ขาของ MCU ที่ต้องการผ่านบิต D19 - D16 ของรีจิสเตอร์ PORTx_PCRn



-ที่ตรงนี้สามารถ Set ให้เป็น rising edge หรือ falling edge ได้

เปิด/ปิดการใช้งาน Interrupt ที่ต้องการที่โมคูล NVIC


หากต้องการเปิด/ปิด Interrupt ของพอร์ต GPIOB ให้ไปกำาหนดที่รีจิสเตอร์ NVIC- >ISER1 ในบิตตำแหน่งที่ 60 % 32 = 28 โดย 60 คือเลข IRQ

IRQและเลข 1 หลังISER ก็สามารถดูได้จากตาราง

ตารางที่ 6.3 Interrupt Vector Table, IRQ ของ MCU ตระกูล K64 ของบริษัท NXP (ต่อ) [ตาราง 3-5 NXP K64 Series Reference Manual]

Address	Vector	IRQ1	NVIC non-IPR register number	NVIC IPR register number	Source module	Source description Single interrupt vector for UART error sources								
0x0000_00D0	52	36	1	9	UART2									
0x0000_00D4	53	37	1	9	UART3	Single interrupt vector for UART status sources								
8G00_0000x0	54	38	1	9	UART3	Single interrupt vector for UART error sources								
0x0000_00DC	55	39	1	9	ADC0	-								
0x0000_00E0	56	40	1	10	CMP0									
0x0000_00E4	57	41	1	10	CMP1	_								
0x0000_00E8	58	42	1	10	FTM0	Single interrupt vector for all sources								
0x0000_00EC	59	43	1	10	FTM1	Single interrupt vector for all sources								
0x0000_00F0	60	44	1	11	FTM2	Single interrupt vector for all sources								
0x0000_00F4	61	45	1	11	CMT	-								
0x0000_00F8	62	46	1	11	RTC	Alarm interrupt								
0x0000_00FC	63	47	1	11	RTC	Seconds interrupt								
0x0000_0100	64	48	1	12	PIT	Channel 0								
0x0000_0104	65	49	1	12	PIT	Channel 1								
0x0000_0108	66	50	t	12	PIT	Channel 2								
0x0000_010C	67	51	1	12	PIT	Channel 3								
0x0000_0110	68	52	1	13	PDB	_								
0x0000_0114	69	53	1	13	USB OTG	=								
0x0000_0118	70	54	1	13	USB Charger Detect									
0x0000_011C	71	55	1	13	-	-								
0x0000_0120	72	56	1	14	DAC0	-								
0x0000_0124	73	57	1	14	MCG	=								
0x0000_0128	74	58	1	14	Low Power Timer	=								
0x0000_012C	75	59	1	14	Port control module	Pin detect (Port A)								
0x0000_0130	76	60	1	15	Port control module	Pin detect (Port B)								
0x0000_0134	77	61	1	15	Port control module	Pin detect (Port C)								
0x0000_0138	78	62	1	15	Port control module	Pin detect (Port D)								
0x0000_013C	79	63	1	15	Port control module	Pin detect (Port E)								
0x0000_0140	80	64	2	16	Software	Software interrupt ⁴								
0x0000_0144	81	65	2	16	SPI2	Single interrupt vector for all sources								
0x0000_0148	82	66	2	16	UART4	Single interrupt vector for UART status sources								
0x0000_014C	83	67	2	16	UART4	Single interrupt vector for UART error sources								


เมื่อเกิด Interrupt ขึ้น ณ ขาที่ n ของพอร์ต GPIOx ค่าบิต ISF ของ PORTx_PCRn จะถูกเซตให้เป็น 1



ตราบใดที่ ISFR ถูกเช็ตเป็น เโปรแกรม ISR ของ Interrupt สำหรับพอร์ต GPIOx จะถูก เรียกใช้งานตลอดเวลา ดังนั้นต้องทำการเขียนโดยการเขียน ลอจิก เ ลงไปที่งรีจิสเตอร์ PORTx_ISFR ซึ่งจะส่งผลให้บิต ISF รีจิสเตอร์ PORTx_PCRn ถูกเคลียร์

หลักในการ Systick Timer

ไทม์เมอร์SysTick ประกอบด้วยวงจรนับลง (Down Counter) ขนาด 24 บิต ซึ่งถูกขับด้วยแหล่งกำเนิด สัญญาณนาฬิกาหรือวงจรออสซิสเลเตอร์ภายใน ซึ่งจะทำการนับลงเริ่มตั้งแต่ค่ามากที่สุดจนกระทั่งถึง 0 โดยเมื่อนับได้ ค่า 0 แล้ว ที่สัญญาณนาฬิกาถัดไป จะเกิดการ underflow ขึ้น ทำให้ "COUNT" flag เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1 เมื่อ COUNT flag มีค่าเท่ากับ 1 ไทม์เมอร์SysTick จะทำการโหลดค่าเริ่มต้นเพื่อเริ่มการนับครั้งใหม่ หลังจากนั้น COUNT flag จะถูกเคลียร์ให้เป็น 0 แล้วกระบวนการนับลงจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งซ้ำๆไปเรื่อยๆ ค่าเริ่มต้น สำหรับการนับ สามารถกำหนดได้โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0x000000 และ 0xFFFFFF




ไทม์เมอร์ Systick จะถูกใช้ในการสร้างการหน่วงเวลา 1 ms ดังนั้นค่าของรีจิสเตอร์ SYST_RVRจะถูก กำหนดให้มีค่าเท่ากับ

$$\frac{20,480,000}{\text{SYST_RVR}} = \frac{1}{0.001} \implies \text{SYST_RVR} = 20,480,000 \times 0.001 = 20,480 = 0 \times 5000_{16}$$

ในส่วนของ Systick->Val ใช้อ่านค่าที่นับได้ณเวลานั้น

8.1.1 รีจิสเตอร์ Systick Control and Status (SYST_CSR)
รีจิสเตอร์นี้จะอยู่ที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 0xE000E010 รีจิสเตอร์ SYST_CSR จะถูกใช้ในการกำหนดพารามิเตอร์ สำหรับการทำงานของไทม์เมอร์ SysTick ผ่านบิตควบคุมดังรูปที่ 8.2




รูปที่ 8.2

หลักในการ FTM Timer


1. เปิดใช้งานแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาของ FTMn

ก่อนหน้าที่จะใช้งาน FTM เราจะต้องทำการเปิดการใช้งานแหล่งกำเนินสัญญาณนาฬิกาของ FTM ก่อน ซึ่ง สามารถทำได้ผ่านรีจิสเตอร์ SIM_SCGC6 ที่บิต D26 – D24 ขึ้นอยู่กับ FTM ที่เลือก ดังแสดงในรูปที่ 9.2 โดยกำหนด เปิดการใช้งานด้วยการเชตให้บิตดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 1



รูปที่ 9.2 บิต D26 - D24 ที่รีจิสเตอร์ SIM_SCGC6 สำหรับเปิดใช้งานแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาของ FTM

เลือกแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาสำหรับ FTM
 แหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาที่จะใช้สำหรับของ FTM สามารถเลือกได้ผ่านบิต D17 - D16 ของรีจิสเตอร์
 SIM SOPT2




17–16 PLLFLLSEL	PLL/FLL clock select									
	Selects the high frequency clock for various peripheral clocking options.									
	00 MCGFLLCLK clock									
	01 MCGPLLCLK clock									
	10 Reserved									
	11 IRC48 MHz clock									

รูปที่ 9.3 บิต D17 – D16 ที่รีจิสเตอร์ SIM SOPT2 สำหรับเลือกแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาของ FTM

3. กำหนดค่าเริ่มต้นในการนับสำหรับวงจรนับของ FTM

FTM แต่ละชุด ทำงานโดยอาศัยวงจรนับขนาด 16 บิต ค่าเริ่มต้นของวงจรนับนี้ จะกำหนดผ่านค่าของรีจิสเตอร์ FTMn_CNTIN เมื่อ FTM เริ่มทำงาน วงจรนับจะเริ่มนับจากค่าเริ่มต้น โดยค่าที่นับได้จะเก็บอยู่ที่รีจิสเตอร์ FTMn_CNT สังเกตว่า 16 บิตแรกของ FTMn_CNT และ FTMn_CNTIN เท่านั้นที่จะถูกใช้งาน




4. กำหนดค่าสิ้นสุดของการนับสำหรับวงจรนับของ FTM ที่รีจิสเตอร์ FTMn_MOD
ในกรณีวงจรนับ FTM ถูกกำหนดให้นับขึ้น (หรือนับลง) เมื่อค่าที่รีจิสเตอร์ FTMn_CNT เพิ่มขึ้น (หรือลดลง)
เรื่อยๆจากค่าเริ่มต้นจนมีค่าเท่ากับค่าในรีจิสเตอร์ FTMn_MOD แฟล็ก overflow (TOF) ที่รีจิสเตอร์ FTMn_SC (จะ
กล่าวต่อไป) จะถูกเซ็ตเป็น 1 หลังจากนั้น รีจิสเตอร์ FTMn_CNT จะถูกเซ็ตเท่ากับค่าเริ่มต้นโดยอ่านค่ามาจาก
รีจิสเตอร์ FTMn_CNTIN ดังที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ แล้วการนับก็จะดำเนินต่อไปในลักษณะเดียวกัน

Address: Base address + 8h offset

Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R W	Reserved														MOD																	
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								8	รูปร์	9	.5	ปิด	D15	5 - 1	DO	ଶ୍ୱର	รรีจิ	লাচ	าอร์	FT	Mn	M	OD									

5. กำหนดพารามิเตอร์ต่างๆที่รี่จิสเตอร์ FTMn Status Control (FTMn_SC)

FTM แต่ละชุด จะมีรีจิสเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบสถานะและควบคุม เรียกว่า FTMn_SC แสดงดังรูปที่ โดยที่ใน ขั้นตอนของการเริ่มต้นการใช้งานของ FTM จะต้องปิดการใช้งานวงจรนับของ FTM ก่อน เนื่องจาก การปรับเปลี่ยน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆของ FTM อาจจะส่งผลให้มีการผิดพลาดในการทำงานของวงจรนับของ FTM ได้ เราสามารถปิด/ เปิด การทำงานวงจรนับของ FTM ได้โดยเชตที่บิต D4 และ D3 (CLKS) ของ FTMn_SC



รูปที่ 9.7 บิตพารามิเตอร์ของรีจิสเตอร์ FTMn_SC


- บิต D7 -- Timer Overflow Flag (TOF) มีค่าเป็น 1 เมื่อ ค่าของ FTMn_CNT มีค่าเท่ากับ FTMn_MOD (ดูรูปที่ 9.1) หากเราต้องการเคลียร์ TOF สามารถทำได้โดยอ่านค่าของรีจิสเตอร์ FTMn SC แล้วตามด้วยการเขียนค่า 0 ไปที่บิต D7
- บิต D6 -- Timer Overflow Interrupt Enable (TOIE) สำหรับปิด/เปิดการใช้งานของอินเทอร์รัปท์
 ของไทม์เมอร์ FTM ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ TOF = 1
- บิต D5 -- Center-Aligned PWM Select (CPWMS) ใช้สำหรับการกำหนดให้วงจรนับของ FTM ทำ การนับขึ้น (CPWMS = 0) หรือ นับลง (CPWMS = 1)
- บิต D4 D3 -- Clock Source Selection (CLKS) ใช้สำหรับเลือกแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาสำหรับ
 FTM (ดูรูปที่ 9.1)
 - O 00 No clock selected. This in effect disables the FTM counter.
 - O 01 System clock
 - O 10 Fixed frequency clock
 - O 11 External clock
- บิต D2 D0 -- Prescale Factor Selection (PS) ใช้ในการกำหนดค่า Prescaler ที่ใช้ลดความถี่ของ
 สัญญาณนาฬิกาจากแหล่งกำเนิด เพื่อใช้สำหรับวงจรนับของ FTM (ดูรูปที่ 9.1)
 - O 000 Divide by 1
 - O 001 Divide by 2
 - O 010 Divide by 4
 - O 011 Divide by 8
 - O 100 Divide by 16
 - O 101 Divide by 32
 - O 110 Divide by 64
 - O 111 Divide by 128


ทั้งนี้ สำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้วย Keil MDK และ MCU NXP K64 บนบอร์ดพัฒนา FRDM-K64 แหล่งกำเนิด สัญญาณนาฬิกาโดยปริยายของคอร์จะอยู่ที่ 20.48 MHz (ดูจากไฟล์ system_MK64F12.c) ดังนั้นวงจรนับของ FTM0 จะ overflow ที่ความถี่เท่ากับ

$$\frac{20,480,000}{2^{16}} = \frac{20,480,000}{65,536} = 312.5 \text{ Hz.}$$

โดยที่ค่า 2¹⁶ในสมการมาจากจำนวนครั้งของการนับทั้งหมดที่เป็นไปได้ของวงจรนับ นั่นคือ เริ่มจากค่าเริ่มต้นเท่ากับ 0 (FTM0_CNTIN = 0) นับจนกระทั่งถึง 0xFFFF (FMT0_MOD = 0xFFFF) ดังนั้น หากเราต้องการให้ GREEN-LED ดับเป็นระยะเวลา 1 วินาที และ ติดเป็นระยะเวลา 1 วินาที เราจะต้องสร้าง For-Loop ในโปรแกรมเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อให้เมื่อสิ้นสุด For-Loop เวลาจะผ่านไป 1 วินาที

หลักในการใช้ 7 segment







การใช้งานจะต้องส่งบิตไปที่ ic ตัวที่สองก่อน โดยส่งบิต h g f e d c b a ตามลำดับ โดยอยากให้ไฟขีด ใหนติดให้ส่งบิต o เพราะเป็น Active low หลังจากนั้นส่งบิต h g f e d c b a ไปอีกครั้งให้ ic ตัวแรก เพื่อ กำหนดหลักว่าจะให้แสดงหลักใหน 1 2 3 หรือ 4 โดยอยากให้หลักใหนติดให้ส่งบิต 1 เพราะเป็น Active high และในการส่งแต่ละบิต จะต้องเปิดปิด SFTCLK ด้วย หลังจากนั้นให้แสดงด้วยการเปิด LCHCLK

หลักในการใช้เลือกใช้ port และ pin ให้ตรงกับ Multifunctional Shield

Schematic Diagram ของ Multifunctional Shield



ดูว่าสิ่งที่เราจะใช้อยู่ที่ขาไหน เช่น S1 เชื่อมต่อกับขา 2 ของซ๊อกเก็ต JP7 และไปดูที่ตัวบอร์ด



ดูเปรียบเทียบกันว่าอยู่ที่ช่องไหน และเราจะรู้ port และ pin ที่เราต้องตั้งค่า

Source Code

```
#include "MK64F12.h"
void delayMs(int n);
int time = 0;
int q;
int numsegment[5][8] =
\{\{0,1,0,0,0,0,0,0\},\{0,1,1,1,1,0,0,1\},\{0,0,1,0,0,1,0,0\},\{0,0,1,1,0,0,0,0\},\{0,0,0,1,1,0,0,1\}\}; //
dp,g,f,e,d,c,b,a and 0,1,2,3,4 (value)
int seenum[4][8] = \{\{0,0,0,0,1,0,0,0\},\{0,0,0,0,1,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,1,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,1,0\}\};
//position ----,000-,00-0,0-00,-000
void segment(int time);
int main (void){
       SIM->SCGC5 |= (1 << SIM SCGC5 PORTB SHIFT) | (1<<
SIM SCGC5 PORTD SHIFT) | (1<< SIM SCGC5 PORTA SHIFT) | (1<<
SIM SCGC5_PORTC_SHIFT );
       //set GPIO
       //switch
       PORTB -> PCR[3] = 0x100; //S1
       PORTB -> PCR[10] = 0x100 ; //S2
       PORTB -> PCR[11] = 0x100; //S3
       //led
       PORTD -> PCR[0] = 0x100 ; //D4
       PORTD -> PCR[1] = 0x100 ; //D1
       PORTD -> PCR[2] = 0x100 ; //D3
       PORTD -> PCR[3] = 0x100 ; //D2
       //buzzer
       PORTA \rightarrow PCR[1] = 0x100;
       // 7 segment
       PORTB -> PCR[23] = 0x100; //LCHCLK
       PORTC \rightarrow PCR[3] = 0x100; //SFTCLK
       PORTC -> PCR[12] = 0x100 ; //SDI
       //output 7 segment
       PTC -> PDDR |= 0x01008;
       PTB -> PDDR |= 0x0800000;
       //input sw
       PTB -> PDDR &= ~0xC08;
       //output led
       PTD -> PDDR | = 0x0F;
       //sys timmer
       SysTick->LOAD = 204800 - 1; //1 ms
       SysTick->CTRL = 5; // enable counter, - no interrupt, - use system clock bit0-2
       //FTM Timmer
       SIM->SCGC6 |= 0x01000000; //enable clock gate to FTM0 bit24 set FTM1-25
FTM2-26 (selection)
```

```
SIM->SOPT2 |= 0; // enable MCGFLLCLK clock bit16-17
       FTM0->CNTIN = 0x00; //start 0
       FTM0->MOD = 0xFFFF; //end 65536 time = 3.2 ms
       FTM0->SC = 0x08; // bit 3 system clock
       PTC -> PDOR |= 0x01008;
       PTB -> PDOR |= 0x0800000;
       //interup switch
        disable irq(); //disable all irq
       PORTB->PCR[3] &= ~0xF0000; // clear interupt section bit16-19 set 0000
       PORTB->PCR[3] |= 0xA0000; // enable falling edge bit16-19 set 1010
       PORTB->PCR[10] &= ~0xF0000;
       PORTB->PCR[10] |= 0xA0000;
       PORTB->PCR[11] &= ~0xF0000;
       PORTB->PCR[11] |= 0xA0000;
       NVIC->ISER[1] = 0x10000000; //enable NVIC-portB 60 mod 32 = bit28
       enable irq(); //enable all irq
       //set all led = 1
       PTD -> PDOR \mid = 0x0F;
       while(1){
                            if (time == 4){
                                    PTA->PDOR = (SysTick->VAL)>>16; // buzzer in
systick
                                   segment(time);
                                   delayMs(1);
                                                       //time - 1
                                   time = time -1;
                            }
                            else if (time == 3){
                                    PTD -> PDOR \mid = 0x02;
                                    PTA->PDOR = (SysTick->VAL)>>14;
                                   segment(time);
                                   delayMs(1);
                                   time = time -1;
                            }
                            else if (time == 2){
                                    PTD -> PDOR \mid= 0x08;
                                    PTA->PDOR = (SysTick->VAL)>>12;
                                   segment(time);
                                   delayMs(1);
                                   time = time -1;
                            }
                            else if (time == 1){
                                    PTD -> PDOR |= 0x04;
                                    PTA->PDOR = (SysTick->VAL)>>10;
```

```
segment(time);
                                      delayMs(1);
                                      PTA->PDOR = (SysTick->VAL)>>8;
                                      time = time - 1;
                              }
                              else if(time <= 0){
                              PTA -> PDDR &= ^{\circ}0x02;
                              PTD -> PDOR \mid = 0x0F;
                              segment(time);
                              }
       }
void PORTB_IRQHandler(void) {
       if ((PTB -> PDIR \& 0x08)==0){ //press S1
                       PTD -> PDOR |= 0x0F; //close all led
                       PTD -> PDOR &= ^{\circ}0x0F; //led = 4
                       PTA \rightarrow PDDR = 0x02;
                       time = 4;
                       PORTB->ISFR = 0x008; //clear ISF portB pin3
       if ((PTB -> PDIR \& 0x400)==0){//press S2}
                       PTD -> PDOR |= 0x0F; //close all led
                       PTD -> PDOR &= \sim0x0D; //led = 3
                       PTA \rightarrow PDDR = 0x02;
                       time = 3;
                       PORTB->ISFR = 0x400; //clear ISF portB pin10
       if ((PTB -> PDIR & 0x800)==0){ //press S3
                       PTD -> PDOR |= 0x0F; //close all led
                       PTD -> PDOR &= ^{\circ}0x05; //led = 2
                       PTA \rightarrow PDDR = 0x02;
                       time = 2;
                       PORTB->ISFR = 0x800; //clear ISF portB pin11
               }
}
void delayMs(int n) {
       int i;
       for(i = 0; i < (320*n); i++) { //320 = 1 sec
       while((FTM0->SC & 0x80) == 0) { //FTM0->sc = 1 if CNTIN = Mod,TOF=1
               segment(time);
       FTM0->SC \&= (0x80); //clear TOF
```

```
}
void segment(int time){
       for (int i = 0; i < 4; i++){
               PTB -> PCOR = 0x0800000; //LCHCLK = 0
               if(i != 3){
                                                          //bit data
                      for (q = 0; q < 8; q++){
                             PTC -> PDOR = (zero[q]) << 12; //SDI
                             PTC -> PSOR = 0x08; //SFTCLK
                             PTC -> PCOR = 0x08;
                      }
               }else{
                      for (q = 0; q < 8; q++){
                                                          //bit data
                             PTC -> PDOR = (numsegment[time][q]) << 12; //SDI
                              PTC -> PSOR = 0x08; //SFTCLK
                             PTC -> PCOR = 0x08;
                      }
               }
                      for (q = 0; q < 8; q++){
                                                         //bit position
                              PTC -> PDOR = (seenum[i][q]) << 12; //SDI
                             PTC -> PSOR = 0x08; //SFTCLK
                             PTC -> PCOR = 0x08;
                      PTB -> PSOR = 0x0800000; //LCHCLK = 1
               }
}
```

Link online GDB

https://onlinegdb.com/Cf10oYru5l

การทำงานของโค้ด

- เมื่อกดSwitch 1 ลำโพงจะดัง สุ่มความดังเบาจากค่าsystickที่นับได้ ไฟLED ติดจากบนสุดลงล่างสุดและ ดับ 7segment โชว์เลข 4.000และนับลอยหลังจนเหลือ0
- เมื่อกดSwitch 2 ถำโพงจะดัง สุ่มความดังเบาจากค่าsystickที่นับได้ ไฟLED ติดจากดวงที่2(นับจากบนลง ถ่าง)จนถึงควงที่4และดับ 7segment โชว์เลข 3.000และนับถอยหลังจนเหลือ0
- เมื่อกดSwitch 3 ลำโพงจะดัง สุ่มความดังเบาจากค่าsystickที่นับได้ ไฟLED ติดจากดวงที่3(นับจากบนลง ล่าง)จนถึงควงที่4และดับ 7segment โชว์เลข 2.000และนับถอยหลังจนเหลือ0
- **แต่ละปุ่มสามารถinterruptกันได้**