



规程版本号: YQDK/Q/XQDSEX-02-2025

西气东输二线 天然气管道工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部
编写人: 石咏衡 梁悦童
审核人: 刁洪涛
审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	3
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附录 A （资料性） 管道概况	4
附录 B （规范性） 管道设计压力	23
附录 C （规范性） 站场保护设定值及控制措施	24
附录 D （规范性） 压缩机组控制参数	27
附录 E （规范性） 过滤分离设备控制参数	31
附录 F （资料性） 干线截断阀设置参数	37

西气东输二线天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了西气东输二线天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于西气东输二线天然气管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

西气东输二线运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

西气东输二线由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 压缩机组

（1）压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

（2）压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

（3）机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

（4）根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场宜避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）具备热放空条件的站场宜采用热放空。

（4）除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

（1）排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

（2）排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。

过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球

阀。

(3) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(4) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。

(2) 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。

(3) 过滤分离设备控制参数应符合附录 E 的规定。

(4) 线路截断阀设置参数应符合附录 F 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

西气东输二线天然气管道（以下简称西二线）从新疆霍尔果斯口岸入境，气源为中亚天然气，终到广东广州。干线及支线途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、山东、湖北、江西、湖南、浙江、江苏、广东、广西、香港等14个省级行政区，其中干线总里程约4908km，8条支干线总里程约4325km。干线以中卫联络站为界，分为西段和东段（中卫联络站属东段）。

西二线管道干线、支干线、支线与天然气管网其他管道有多处互联互通。其中西段干线霍尔果斯首站-中卫站段与西气东输三线管道（以下简称西三线）干线霍尔果斯首站-中卫站段并行铺设；轮吐支干线的轮南首站-孔雀河站段与西一线轮南首站-孔雀河站并行铺设；同时西段管线通过红柳联络压气站与西气东输一线管道（以下简称西一线）实现互联互通；68#阀室通过连接管线与兰银线甘塘联络站实现互联互通。

东段管线中，中卫联络站为西一线、西二线、西三线与中贵线的合建站，站内实现四方互联互通；平顶山-泰安支干线与中开线通过杞县分输站实现互联互通；南昌-上海支干线与川气东送管道通过嘉善联络站实现互联互通；通过萧山站、诸暨站、衢州站、嘉兴站与浙江省网实现互联互通；通过枣阳站与西三线中段实现互联互通；通过吉安站与西三线东段实现互联互通；通过南昌站、抚州站与江西省网实现互联互通。

西气东输二线干线及支线概况见表A.1。

表 A.1 西气东输二线干线及支线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$
1	西段干线（霍尔果斯—中卫）	2426	1219	300
2	东段干线（中卫—平顶山—南昌—广州）	2485	1219	280
3	轮南—吐鲁番支干线	524	1016	170
4	中卫—靖边联络线	335	1016	100
5	平顶山—泰安支干线	545	1016	100
6	枣阳—襄樊—十堰支干线	178	枣阳—襄樊508 襄樊—十堰406	枣阳—襄樊12 襄樊—十堰7
7	十堰支干线—忠武线互通联络线	28	406	10
8	黄陂分输压气站—淮武线联络线	4	508	25
9	南昌—上海支干线	796	1016	100
10	嘉兴—角直联络线	100	1016	41
11	樟树—湘潭联络线	262	660	40
12	广州—南宁支干线	599	1016	90
13	广州—深圳支干线 (广州—求雨岭段—大铲岛段)	258	广州—求雨岭1016 求雨岭—大铲岛914	广州—求雨岭150 求雨岭—大铲岛80(含香港)
14	香港支线	21	813	100
15	酒泉供气支线	11	168.3	1
16	嘉峪关供气支线	15	168.3	2

表 A.1 （续）

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$
17	张掖供气支线	23	168.3	2
18	金昌供气支线	48	168.3	4
19	武威供气支线	9	168.3	1
20	独山子石化供气支线	8.10	219	6
21	洛阳支线	25	508	36
22	川气东送联络线	21	813	49.6/12
23	南宁—百色支线	300	南宁—吴圩660 吴圩—百色457	17
24	苍梧—贺州支线	205	406.4	9
25	贵港—玉林支线	99	406.4	7
26	深圳LNG外输管道	64	1016	161
27	富平支线	23.9	406.4	15.5
28	中开线与平泰线互联互通工程	25.6	711	30
29	南宁—凭祥支线（南宁—崇左段）	115	457	7
30	梧州—岑溪支线	59	406	5.9

A.2 管道管材情况

西气东输二线干线使用X80钢级管材；支干线全部采用X70钢级管材。

A.3 管道沿线站场阀室情况

西气东输二线站场阀室情况见表A.2～表A.30。

表 A.2 西气东输二线干线(霍尔果斯—中卫段)线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	霍尔果斯首站	0	0	931.6	0	0
2	1# 阀室	31	31	819	33827	33827
3	2# 阀室	47	16	1210	17459	51286
4	3# 阀室	76	29	2129	31644	82930
5	4# 阀室	106	30	2140	32735	115665
6	5# 阀室	142	36	780	39283	154948
7	精河分输压气站	173	31	390	33827	188775
8	6# 阀室	205	32	369	34917	223692
9	7# 阀室	230	25	331	27280	250972
10	8# 阀室	259	29	327	31644	282616
11	9# 阀室	287	28	513	30553	313169
12	10# 阀室	317	30	575	32736	345905
13	乌苏压气站	350	33	570	36009	381914
14	11# 阀室	377	27	632	29462	411376

表 A.2 (续)

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
15	奎屯分输站	408	31	546	33826	445202
16	13# 阀室	433	25	562	27280	472482
17	14# 阀室	464	31	568	33827	506309
18	15# 阀室	497	33	528	36009	542318
19	玛纳斯分输压气站	528	31	590	33826	576144
20	16# 阀室	559	31	601	33827	609971
21	17# 阀室	590	31	654	33826	643797
22	昌吉分输站（大流量 计站乌鲁木齐分站）	609	19	688	20733	664530
23	19# 阀室	642	33	1133	36009	700539
24	乌鲁木齐分输压气 站	672	30	1188	33827	734366
25	20# 阀室	704	32	1178	28370	762736
26	21# 阀室	734	30	1142	32736	795472
27	22# 阀室	754	20	993	21823	817295
28	吐鲁番分输联络站	780	26	626	34918	852213
29	24# 阀室	810	30	344	37100	889313
30	25# 阀室	843	33	417	36009	925322
31	连木沁压气站	875	32	680	30554	955876
32	26# 阀室	906	31	769	33826	989702
33	27# 阀室（温吉桑储 气库注采站）	938	32	726	34918	1024620
34	28# 阀室	969	31	783	34918	1059538
35	29# 阀室	1000	31	828	33827	1093365
36	30# 阀室	1032	32	690	34917	1128282
37	了墩压气站	1063	31	730	33827	1162109
38	31# 阀室	1095	32	710	34918	1197027
39	32# 阀室	1124	29	654	31644	1228671
40	33# 阀室	1153	29	705	31644	1260315
41	了墩分输站	1186	33	629	34918	1295233
42	35# 阀室	1217	31	662	34918	1330151
43	烟墩压气站	1245	28	674	29462	1359613
44	36# 阀室	1270	25	864	27280	1386893
45	37# 阀室	1295	25	1084	28370	1415263
46	38# 阀室	1325	30	1364	34918	1450181
47	39# 阀室	1350	25	1529	21824	1472005

表 A.2 （续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
48	红柳联络压气站	1381	31	1629	36009	1508014
49	40# 阀室	1412	31	1751	34918	1542932
50	41# 阀室	1444	32	1770	33826	1576758
51	42# 阀室	1478	34	1647	34918	1611676
52	43# 阀室	1511	33	1537	36009	1647685
53	44# 阀室	1541	30	1417	33827	1681512
54	瓜州压气站	1574	33	1387	34918	1716430
55	45# 阀室	1605	30	1502	32735	1749165
56	46# 阀室	1637	32	1620	32736	1781901
57	47# 阀室	1667	30	1709	28370	1810271
58	48# 阀室	1693	26	1820	30553	1840824
59	49# 阀室	1719	26	1772	31645	1872469
60	嘉峪关分输压气站	1743	24	1625	30553	1903022
61	50# 阀室	1765	22	1552	24006	1927028
62	51# 阀室	1795	30	1637	33826	1960854
63	52# 阀室	1826	31	1641	32736	1993590
64	53# 阀室	1853	27	1529	28371	2021961
65	54# 阀室	1882	29	1438	32735	2054696
66	55# 阀室	1910	28	1434	30553	2085249
67	张掖分输压气站	1933	23	1458	25097	2110346
68	56# 阀室	1958	25	1470	27280	2137626
69	57# 阀室	1989	31	1685	33827	2171453
70	58# 阀室	2021	32	1840	33826	2205279
71	59# 阀室	2049	29	2197	31644	2236923
72	永昌压气站	2081	32	2269	33827	2270750
73	60# 阀室	2107	27	2110	29462	2300212
74	永昌分输清管站	2133	26	1935	28371	2328583
75	62# 阀室	2162	28	1729	30553	2359136
76	武威分输站	2190	28	1663	30553	2389689
77	64# 阀室	2222	32	1675	34918	2424607
78	65# 阀室	2255	33	1845	36009	2460616
79	古浪压气站	2285	30	1838	32735	2493351
80	66# 阀室	2314	29	1864	31645	2524996
81	67# 阀室	2345	31	1687	33826	2558822

表 A.3 西气东输二线干线(中卫-广州段)线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	68# 阀室	2365	20	1686	21272	2580094
2	69# 阀室	2395	30	1699	31908	2612002
3	70# 阀室	2413	18	1318	19145	2631147
4	71# 阀室	2425	12	1271	12763	2643910
5	中卫联络站	2434	9	1256	9572	2653482
6	72# 阀室	2467	33	1413	36031	2689513
7	73# 阀室	2502	35	1354	38029	2727542
8	74# 阀室	2533	32	1366	34517	2762059
9	海原压气站	2557	23	1478	25357	2787416
10	75# 阀室	2580	24	1478	25446	2812862
11	76# 阀室	2603	22	1516	23515	2836377
12	77# 阀室	2627	24	1574	25709	2862086
13	固原分输站	2650	23	1853	24365	2886451
14	彭阳分输压气站	2688	38	1734	21542	2907993
15	79# 阀室	2700	12	1584	18081	2926074
16	80# 阀室	2709	9	1663	21804	2947878
17	81# 阀室	2730	21	1554	23180	2971058
18	平泉分输站	2743	12	1500	13311	2984369
19	82# 阀室	2755	13	1443	13506	2997875
20	83# 阀室	2771	16	1390	16791	3014666
21	泾川分输站	2795	24	1315	25211	3039877
22	85# 阀室	2818	23	1303	25795	3065672
23	灵台压气站	2840	22	1230	24990	3090662
24	86# 阀室	2865	24	1035	28468	3119130
25	87# 阀室	2903	38	1310	44604	3163734
26	乾县西分输站	2924	21	987	24795	3188529
27	乾县东分输站	2948	24	614	28591	3217120
28	礼泉分输站	2971	23	518	28633	3245753
29	泾阳分输站	2996	25	427	29776	3275529
30	高陵分输压气站	3011	16	380	18247	3293776
31	92# 阀室	3028	16	378	18334	3312109
32	93# 阀室	3043	16	369	18044	3330154
33	94# 阀室	3058	14	359	18723	3348877
34	渭南分输站 (煤层气)	3058	0	359	—	—
35	渭南分输站 (京蓝)	3058	0	359	—	—
36	95#A 阀室	3076	18	342	21502	3370379

表 A.3 （续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
37	95#B 阀室	3079	3	341	4773	3375151
38	华阴分输站	3105	25	336	30440	3405591
39	97# 阀室	3119	14	336	18377	3423968
40	98# 阀室	3135	16	544	18495	3442463
41	潼关分输压气站	3151	16	520	19397	3461860
42	99# 阀室	3167	16	349	17536	3479396
43	100# 阀室	3188	20	399	22044	3501440
44	101# 阀室	3205	18	590	19149	3520589
45	三门峡分输站	3225	20	750	21394	3541983
46	102# 阀室	3250	25	677	26355	3568338
47	103# 阀室	3274	23	700	25030	3593368
48	洛宁压气站	3299	25	520	26581	3619949
49	104# 阀室	3319	21	265	22933	3642882
50	105# 阀室	3338	19	360	22063	3664945
51	洛阳分输站	3363	25	220	25137	3690082
52	106# 阀室	3379	16	340	17483	3707565
53	107# 阀室	3394	15	296	16025	3723590
54	108# 阀室	3417	22	318	23906	3747496
55	109# 阀室	3439	23	194	22586	3770082
56	鲁山分输压气站	3460	20	135	26465	3796547
57	110# 阀室	3472	12	113	13840	3810387
58	平顶山分输站	3489	17	130	19784	3830171
59	111# 阀室	3511	22	157	23294	3853465
60	112# 阀室	3533	22	159	23294	3876759
61	社旗分输站	3556	23	144	23841	3900600
62	114# 阀室	3577	21	130	22361	3922961
63	南阳分输站	3598	21	130	22014	3944975
64	115# 阀室	3617	19	143	24875	3969850
65	116# 阀室	3634	17	181	18366	3988216
66	枣阳分输压气站	3653	19	145	21933	4010149
67	117# 阀室	3677	24	123	25861	4036010
68	118# 阀室	3699	21	143	23482	4059492
69	随州分输站	3715	16	100	18125	4077617
70	119# 阀室	3737	22	56	23602	4101219
71	120# 阀室	3759	22	50	24497	4125716
72	121# 阀室	3778	19	55	21016	4146732
73	122# 阀室	3792	14	72	14393	4161125
74	孝感分输站	3811	18	100	21016	4182141

表 A.3 (续)

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
75	123# 阀室	3838	28	51	26112	4208253
76	黄陂联络压气站	3858	20	20	25839	4234092
77	124# 阀室	3882	24	35	22806	4256898
78	125# 阀室	3901	19	28	22260	4279158
79	126# 阀室	3919	18	27	20678	4299836
80	黄冈分输站	3941	22	20	24606	4324442
81	127# 阀室	3960	19	39	17765	4342207
82	128# 阀室	3978	17	29	23602	4365809
83	129# 阀室 (蕲春分输站)	4001	23	20	23941	4389750
84	130# 阀室	4001	0	20	—	—
85	蕲春分输站	4017	16	21	24387	4414137
86	武穴分输压气站	4043	26	20	21573	4435710
87	131# 阀室	4052	10	17	10694	4446404
88	132# 阀室	4058	6	32	5674	4452078
89	九江分输站	4077	18	15	18961	4471039
90	133# 阀室	4101	24	61	25878	4496916
91	134# 阀室	4125	24	64	25969	4522885
92	135# 阀室	4153	29	26	30750	4553635
93	昌北分输站	4176	23	40	18219	4571854
94	136# 阀室	4203	27	36	34018	4605872
95	南昌分输压气站	4228	25	35	12546	4618419
96	137# 阀室	4252	25	69	39749	4658167
97	138# 阀室	4277	24	30	25812	4683979
98	樟树分输站	4302	26	50	27455	4711434
99	139# 阀室	4325	23	79	24728	4736162
100	140# 阀室	4352	27	57	29027	4765189
101	141# 阀室	4380	28	69	29996	4795185
102	吉安分输清管站	4405	25	100	26624	4821809
103	142# 阀室	4429	25	81	26402	4848211
104	143# 阀室	4453	24	69	25287	4873498
105	144# 阀室	4478	25	104	26637	4900136
106	145# 阀室	4505	27	90	28644	4928779
107	146# 阀室	4529	24	285	25468	4954247
108	147# 阀室	4555	27	204	28243	4982490
110	赣州分输清管站	4580	25	100	26603	5009094
111	148# 阀室	4604	24	158	25759	5034853
112	149# 阀室	4624	21	141	22594	5057447

表 A.3 (续)

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
113	150# 阀室	4649	25	197	26590	5084037
114	151# 阀室	4669	19	174	23325	5107361
115	152# 阀室	4696	27	120	25250	5132611
116	韶关分输清管站	4718	22	45	20846	5153458
117	153# 阀室	4741	23	189	24356	5177814
118	154# 阀室	4765	24	260	24824	5202638
119	155# 阀室	4789	24	177	25377	5228015
120	156# 阀室	4813	24	120	25548	5253563
121	157# 阀室	4836	23	102	23250	5276813
122	158# 阀室	4857	21	128	22548	5299361
123	159# 阀室	4878	21	67	20081	5319442
124	160# 阀室	4898	20	28	19996	5339437
125	广州末站	4911	13	61	13720	5353158

表 A.4 轮南-吐鲁番支干线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	轮南首站	0	0	930	0	0
2	1# 阀室	33	33	915	25938	25938
3	2# 阀室	65	32	910	25938	51876
4	3# 阀室	97	32	895	25938	77814
5	4# 阀室	127	30	917	23315	101129
6	5# 阀室	162	35	995	27201	128330
7	孔雀河压气站	185	23	1086	17875	146205
8	6# 阀室	210	25	1000	19429	165634
9	7# 阀室	243	33	1133	25647	191281
10	8# 阀室	269	26	1084	20206	211487
11	9# 阀室	301	32	1052	24869	236356
12	10# 阀室	332	31	1343	23315	259671
13	11# 阀室	362	30	1400	22784	282455
14	12# 阀室	388	26	844	20506	302961
15	库米什压气站	401	13	900	8354	311315
16	13# 阀室	435	34	1450	23543	334858
17	14# 阀室	464	29	512	23386	358244
18	15# 阀室	492	28	-69	34016	392260
19	吐鲁番分输压气站	524	32	625	31890	424150

表 A.5 中卫-靖边联络线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	中卫联络站	0	0	1256	0	0
2	1# 阀室	13	13	1213	11662	11662
3	2# 阀室	28	16	1201	13120	24782
4	3# 阀室	46	18	1193	11662	36445
5	4# 分输阀室	63	17	1267	21138	57582
6	红寺堡分输站	83	20	1342	9476	67058
7	6# 阀室	83	22	1344	21867	88925
8	太阳山分输站	105	29	1347	22596	111520
9	8# 阀室	134	32	1559	15307	126827
10	盐池清管站	134	15	1572	11090	137917
11	9# 阀室	166	29	1416	25315	163232
12	10# 阀室	181	24	1344	23582	186814
13	11# 阀室	210	29	1409	18891	205705
14	12# 阀室	234	30	1373	23403	229108
15	13# 阀室	263	31	1351	24627	253735
16	靖边联络站	293	12	1333	9016	262751

表 A.6 平顶山-泰安支干线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	鲁山分输压气站	0	0	134	0	0
2	1# 阀室	22	22	108	17308	17308
3	2# 阀室	44	22	92	16354	33662
4	禹州分输站	66	22	99	17236	50898
5	4# 阀室	90	24	117	—	—
6	5# 阀室	110	20	121	16257	67155
7	薛店分输联络站	129	19	154	14291	81446
8	中牟分输清管站	151	22	103	13501	94948
9	6# 阀室	170	19	72	16791	111739
10	开封分输站	188	18	69	13367	125106
11	7# 阀室	211	22	67	13208	138314
12	杞县分输站	233	22	62	16524	154838
13	兰考分输站	253	21	64	16288	171127
14	10# 阀室	272	19	66	15335	186462

表 A.6 (续)

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
15	曹县分输站	292	20	56	14272	200733
16	12# 阀室	316	23	52	16905	233369
17	菏泽分输清管站	355	40	48	16827	250196
18	13# 阀室	381	25	46	18549	268745
19	14# 阀室	405	24	43	18627	287372
20	巨野分输站	422	17	39	13226	300598
21	15# 阀室	446	24	38	17453	318051
22	济宁分输站	464	18	41	15419	333470
23	16# 阀室	487	23	64	18548	352018
24	17# 阀室	508	21	74	16045	368063
25	18# 阀室	526	18	121	16592	384655
26	泰安分输联络站	545	19	160	13618	398273

表 A.7 枣阳-襄樊-十堰支干线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	枣阳压气分输站	0	0	145	0	0
2	1# 阀室	22	22	137	4233	4233
3	2# 阀室	25	22	125	4318	8551
4	3# 阀室	27	18	71	3675	12226
5	襄樊清管站	30	23	92	4416	16642
6	4# 阀室	51	21	114	2667	19309
7	仙人渡分输站	69	18	86	2232	21541
8	6# 阀室	88	19	102	2280	23821
9	7# 阀室	110	20	237	2600	26421
10	8# 阀室	133	23	195	2857	29278
11	丹江口分输站	153	23	176	2759	32037
12	丹江口北分输站	153	—	176	—	—
13	10# 阀室	163	14	189	1815	33852
14	十堰末站	178	10	290	1237	35089

表 A.8 枣阳-十堰支干线—忠武线联络线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	襄樊清管站	0	0	—	0	0
2	江北分输站	14	14	68	1672	1672
3	1# 阀室	20	6	69	778	2451
4	1# 切断阀室	21	0	—	0	2451

表 A.8 (续)

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
5	2# 阀室	24	4	66	519	2970
6	2# 切断阀室	25	0	—	0	2970
7	忠武线襄樊计量站	28	4	—	480	3450

表 A.9 黄陂分输压气站—淮武线联络线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	黄陂分输压气站	0	0	—	0	0
2	淮武线联通点	4	4	—	711	711

表 A.10 南昌—上海支干线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	南昌分输压气站	0	0	27	0	0
2	1# 阀室	18	18	30	13693	13693
3	2# 阀室	42	24	20	17937	31629
4	昌东分输站	42	0	—	—	—
5	3# 阀室	56	14	25	11036	42666
6	4# 阀室	80	23	33	16880	59546
7	5# 阀室	100	20	33	15795	75341
8	6# 阀室	117	18	50	15013	90354
9	7# 阀室	136	18	42	14138	104492
10	抚州压气站	139	3	42	2428	106920
11	鹰潭分输站	158	19	41	14356	121276
12	8# 阀室	178	20	45	15346	136622
13	9# 阀室	195	17	46	12817	149439
14	10# 阀室	219	24	53	18051	167490
15	11# 阀室	236	18	60	13494	180984
16	铅山分输站	236	0	60	—	—
17	上饶分输清管站	259	23	83	17212	198196
18	12# 阀室	273	14	78	12819	211016
19	13# 阀室	288	14	102	11025	222041
20	14# 阀室	304	16	114	10156	232197
21	广丰分输站	304	16	114	—	—
22	15# 阀室	316	13	115	9708	241905
23	16# 阀室	338	21	135	16584	258489
24	17# 阀室	357	19	94	14011	272500

表 A. 10 （续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
25	18# 阀室	381	24	80	17715	290215
26	衢州分输压气站	405	23	84	16904	307119
27	19# 阀室	381	24	52	12704	319823
28	20# 阀室	405	23	69	11568	331391
29	21# 阀室	423	19	38	11523	342914
30	22# 阀室	472	15	32	9963	352877
31	23# 阀室	484	12	30	8190	361067
32	23#-1 阀室	487	3	—	6510	367577
33	金华分输清管站	494	7	70	9412	376989
34	24# 阀室	507	14	60	5475	382464
35	25# 阀室	515	8	62	7388	389852
36	26# 阀室	526	11	110	10314	400166
37	27# 阀室	541	15	45	12083	412249
38	28# 阀室	558	18	41	10971	423220
39	29# 阀室	574	16	30	6204	429424
40	诸暨分输站	583	9	43	8922	438346
41	30# 阀室	594	11	96	10187	448533
42	31# 阀室	606	12	18	11690	460223
43	33# 阀室	633	27	7	9952	470175
44	34# 阀室	646	13	5	10503	480678
45	35# 阀室	660	14	5	11115	491793
46	36# 阀室	665	5	5	3921	495714
47	37# 阀室	672	7	6	5528	501242
48	萧山分输站	677	5	5	11497	512739
49	38# 阀室	691	14	5	4381	517120
50	39# 阀室	700	8	5	5537	522657
51	40# 阀室	717	17	4	11844	534501
52	41# 阀室	732	15	4	9992	544493
53	42# 阀室	748	16	3	11027	555520
54	嘉兴分输站	765	17	2	11714	567234
55	43# 阀室	781	16	3	11164	578398
56	上海金山末站	796	15	2	11215	589613

表 A. 11 嘉兴-甬直联络线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	嘉兴分输站	0	0	2.3	0	0
2	44# 阀室	15	15	2	11088	11088

表 A. 11 （续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
3	45# 阀室	31	16	1.7	12078	23166
4	嘉善联络站	36	5	1.5	4540	27706
5	46# 阀室	42	11	1.3	7121	34827
6	吴江分输站	62	20	3	9701	44528
7	47# 阀室	75	13	2	9389	53917
8	48# 阀室	83	8	3	6117	60034
9	49# 阀室	97	14	2	9892	69926
10	角直分输联络站	105	8	2	5860	75786

表 A. 12 樟树-湘潭联络线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	樟树分输站	0	0	—	0	0
2	1# 阀室	23	23	47	6729	6729
3	新余分输站	34	12	44	3609	10338
4	2# 阀室	49	15	73	4355	14692
5	3# 阀室	65	16	55	4467	19159
6	4# 阀室	80	15	95	4697	23857
7	宜春分输站	93	14	100	3615	27471
8	5# 阀室	112	19	101	6085	33557
9	6# 阀室	136	24	130	7550	41106
10	萍乡分输站	151	16	185	4868	45974
11	7# 阀室	164	13	133	3999	49973
12	8# 阀室	186	22	106	6890	56863
13	醴陵压气站	201	15	104	4931	61794
14	9# 阀室	222	21	116	6310	68104
15	株洲分输站	241	19	85	6022	74126
16	10# 阀室	253	12	74	3960	78086
17	湘潭末站	262	10	71	3080	81166

表 A. 13 广州-南宁支干线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	广州分输压气站	0	0	36	0	0
2	清远分输站	20	20	21	14602	14602
3	1# 阀室	45	25	21	18344	32946
4	2# 阀室	63	18	24	13120	46066
5	3# 阀室	79	16	18	11662	57728

表 A. 13 （续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
6	肇庆分输站	104	24	16	17823	75551
7	4# 阀室	127	23	24	16799	92351
8	5# 阀室	150	23	22	16765	109115
9	6# 阀室	173	24	23	17129	126244
10	7# 阀室	197	24	23	17493	143738
11	8# 阀室	221	24	24	17493	161231
12	9# 阀室	244	23	24	16765	177995
13	10# 阀室	268	23	22	16983	194979
14	11# 阀室	275	7	19	5102	200081
15	梧州分输压气站	296	21	14	20263	220344
16	12# 阀室	323	27	21	20739	241083
17	13# 阀室	348	25	28	18902	259985
18	14# 阀室	371	23	25	17314	277299
19	15# 阀室	396	24	22	18415	295714
20	16# 阀室	424	28	24	21411	317125
21	17# 阀室	451	27	29	20803	337929
22	18# 阀室	473	22	31	17088	355016
23	19# 阀室	494	21	19	15506	370523
24	贵港分输压气站	511	17	21	11450	381973
25	20# 阀室	542	31	17	18705	400678
26	21# 阀室	564	22	31	16459	417136
27	22# 阀室	592	27	24	20690	437827
28	23# 阀室	608	16	20	12063	449890
29	南宁末站	626	18	24	13630	463520

表 A. 14 广州-深圳（含香港）支干线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	广州末站	0	0	36	0	0
2	1# 阀室	8	8	36	5656	5656
3	2# 阀室	32	24	50	17493	23150
4	3# 阀室	39	7	44	5328	28478
5	4# 阀室	60	21	24	15518	43996
6	5# 阀室	76	16	18	11495	55491
7	6# 阀室	90	14	15	10073	65564
8	7# 阀室	95	5	14	3731	69295
9	8# 阀室	117	22	11	15941	85236
10	9# 阀室	140	23	26	16808	102044

表 A. 14 （续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
11	10# 阀室	156	16	11	11414	113458
12	东莞分输站	160	4	4	3140	116598
13	樟木头分输站	171	11	20	8009	124607
14	11# 阀室	175	4	38	2985	127592
15	12# 阀室	185	10	18	7493	135085
16	13# 阀室	193	8	19	5809	140894
17	14# 阀室	200	7	26	4803	145698
18	求雨岭分输站	206	6	69	4679	150377
19	15# 阀室	213	7	33	5175	155552
20	16# 阀室	225	12	50	8455	164007
21	17# 阀室	236	11	46	7799	171806
22	18# 阀室	251	15	110	11006	182813
23	19# 阀室	257	7	8	4956	187769
24	大铲岛末站	269	11	15	8062	195831

表 A. 15 香港支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	大铲岛分输压气站	0	0	26	0	0
2	龙鼓滩分输站	21	21	21	9738	9738

表 A. 16 酒泉支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	嘉峪关分输站	0	0	—	0	0
2	酒泉门站	11	11	—	212	212

表 A. 17 嘉峪关供气支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	嘉峪关分输站	0	0	—	0	0
2	嘉峪关门站	15	15	—	292	292

表 A. 18 张掖支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	张掖分输压气站	0	0	—	0	0
2	张掖门站	23	23	—	443	443

表 A. 19 金昌支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	永昌分输清管站	0	0	—	0	0
2	金昌末站	48	48	—	926	926

表 A. 20 武威支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	武威分输站	0	0	—	0	0
2	武威门站	9	9	—	176	176

表 A. 21 洛阳支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	洛阳站	0	0	233	0	0
2	1# 阀室	12	12	194	2117	2117
3	洛阳末站	25	13	167	2292	4409

表 A. 22 川气东送线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	130# 阀室与武穴站间干线	0	0	—	0	0
2	姜家湾计量站	0	0	—	103	103
3	川气东送互联点	2	1	—	447	550

表 A. 23 南宁-百色支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	南宁首站	0	0	—	0	0
2	1# 阀室	20	20	—	6384	6384
3	2# 阀室	39	20	—	6352	12736
4	吴圩分输清管站	57	18	—	5831	18567

表 A. 23 （续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
5	3# 阀室	77	20	—	3133	21700
6	4# 阀室	92	15	—	2280	23980
7	5# 阀室	109	17	—	2590	26570
8	6# 阀室	130	22	—	3335	29905
9	7# 阀室	147	17	—	2668	32573
10	8# 阀室	159	11	—	1737	34310
11	9# 阀室	171	13	—	1939	36249
12	10# 阀室	183	12	—	1892	38142
13	11# 阀室	196	13	—	1939	40080
14	12# 阀室	210	14	—	2156	42236
15	13# 阀室	227	17	—	2699	44935
16	14# 阀室	243	16	—	2466	47402
17	15# 阀室	261	18	—	2761	50163
18	16# 阀室	272	11	—	1706	51869
19	17# 阀室	283	11	—	1753	53621
20	百色末站	300	17	—	2637	56258

表 A. 24 苍梧-贺州支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	梧州首站	0	0	—	0	0
2	苍梧分输站	16	16	—	1851	1851
3	1# 阀室	26	11	—	1340	3191
4	长洲分输站	46	20	—	2412	5603
5	2# 阀室	74	28	—	3423	9025
6	3# 阀室	100	26	—	3155	12180
7	4# 阀室	126	26	—	3179	15359
8	5# 阀室	151	25	—	3069	18428
9	6# 阀室	174	22	—	2728	21156
10	7# 阀室	189	15	—	1864	23020
11	8# 阀室	201	12	—	1510	24530
12	贺州末站	212	11	—	1340	25870

表 A. 25 贵港-玉林支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	贵港首站	0	0	—	0	0
2	1# 阀室	11	11	—	1279	1279

表 A. 25 （续）

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
3	2# 阀室	20	9	—	1096	2375
4	3# 阀室	31	12	—	1401	3776
5	4# 阀室	42	11	—	1376	5152
6	5# 阀室	66	24	—	2911	8063
7	6# 阀室	86	20	—	2448	10511
8	玉林末站	103	17	—	2034	12545

表 A. 26 深圳 LNG 外输管道线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	首站	0	—	10	0	0
2	1# 阀室	8.13	8.13	87	5931	5931
3	2# 阀室	15.43	7.3	65	5325	11256
4	3# 阀室	23.45	8.02	63	5851	17107
5	4# 阀室	31.36	7.91	49	5770	22877
6	5# 阀室	46.65	15.29	61	11154	34031
7	清溪清管站	64	17.35	86	12657	49718
8	西二线连头处	64.3	0.3	31	219	49937

表 A. 27 富平支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	临潼分输站	0	—	376	0	0
2	富平分输站	23.9	23.9	458	2886	2886

表 A. 28 中开线与平泰线互联互通工程线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	开封输气站（改扩建）	0	—	67	0	0
2	1# 阀室	14.2	14.2	63	5464	5464
3	杞县分输站	25.6	11.4	62	4387	9851

表 A. 29 南宁-凭祥支线（南宁-崇左段）线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	吴圩输气站	0	0	128.8	0	0
2	1#阀室	20.1	20.1	273.3	3095	3095
3	苏圩输气站	40.49	20.39	184.5	3140	6235
4	2#阀室	62.09	21.6	116.3	3326	9561
5	3#阀室	83.89	21.8	191.8	3357	12918
6	4#阀室	105.16	21.27	144.2	3275	16193
7	崇左输气站	114.755	9.595	176.9	1478	17671

表 A. 30 梧州-岑溪支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	梧州压气站	0	0	56.4	0	0
2	1#阀室	21.5	21.5	102.4	2516	2516
3	2#阀室	46	24.5	213.3	2867	5383
4	岑溪分输站	59	13	163.95	1522	6905

附录 B
(规范性)
管道设计压力

表B. 1规定了管道设计压力。

B. 1 管道设计压力表

序号	名称	设计压力 MPa
1	西段干线（霍尔果斯—中卫）	12
2	东段干线（中卫—平顶山—南昌—广州）	10
3	轮南—吐鲁番支干线	10
4	中卫—靖边联络线管道	10
5	平顶山—泰安支干线	10
6	枣阳—襄樊—十堰支干线	6.3
7	十堰支干线—忠武线联络线	6.3
8	黄陂分输压气站—淮武线联络线	6.3
9	南昌—上海支干线	10
10	嘉兴—角直联络线	10
11	樟树—湘潭联络线	10
12	广州—南宁支干线	10
13	广州—深圳支干线（广州—求雨岭段）	10
14	广州—深圳支干线（求雨岭—大铲岛段）	10
15	香港支线	7
16	酒泉供气支线	6.3
17	嘉峪关供气支线	6.3
18	张掖供气支线	6.3
19	金昌供气支线	12
20	武威供气支线	6.3
21	洛阳支线	6.3
22	川气东送联络线	10
23	南宁—百色支线	6.3
24	苍梧—贺州支线	6.3
25	贵港—玉林支线	6.3
26	深圳LNG外输管道	10
27	富平支线	6.3
28	中开线与平泰线互联互通工程	8
29	梧州—岑溪支线	6.3
30	南宁—凭祥支线（南宁—崇左段）	6.3

附录 C

(规范性)

站场保护设定值及控制措施

C.1 出站超压保护

表C.1~表C.4分别规定了各压气站出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.1 西气东输二线（霍尔果斯-中卫）压气站出站超压保护设定值和控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	12（出站高压）	全部机组紧急停车（放空）

表 C.2 西气东输二线（中卫-广州）压气站出站超压保护设定值和控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5	全部机组紧急停车（放空）

表 C.3 轮吐支干线压气站出站超压保护设定值和控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	9.5	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	—	全部机组紧急停车（放空）

表 C.4 深圳 LNG 外输管道出站超压保护设定值和控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	9.5	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	—	全部机组紧急停车（放空）

C.2 出站超温保护

表C.5~表C.6分别规定了各压气站出站超温保护设定值和控制措施。

表 C.5 西气东输（霍尔果斯-中卫）压气站出站超温保护设定值和控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	启动后空冷风机
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警，降低压缩机转速
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 C.6 西气东输（中卫-广州）压气站出站超温保护设定值和控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

C.3 压缩机出口超压保护

表C.7～表C.8规定了各压缩机出口超压保护设定值和控制措施。

表 C.7 西气东输二线（霍尔果斯-中卫）压缩机出口超压保护设定值和控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
报警点ALARM POINT	11.85（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	12（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

表 C.8 西气东输二线（中卫-广州）压缩机出口超压保护设定值和控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	9.85（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.0（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

C.4 压缩机组超温保护

表C.9～表C.10规定了各压缩机出口超温保护设定值和控制措施。

表 C.9 西气东输二线（霍尔果斯-中卫）压气站压缩机出口超温保护设定值和控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	80	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	85	机组正常停车（不放空）

表 C. 10 西气东输二线（中卫-广州）压气站压缩机出口超温保护设定值和控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	80	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	85	机组正常停车（不放空）

附录 D
(规范性)
压缩机组控制参数

表D.1规定了压缩机组控制参数。

D.1 压缩机组控制参数

序号	管线	站场	机组配置	驱动方式	压缩机厂商 / 型号	连续运行工作 转速范围 r/min	入口压力范围 MPa	驱动机额定功率 MW
1	西段 干线	霍尔果斯	3+1	燃驱	General Electric/PCL803	3965 ~ 6100	4 ~ 10	31.4
2				燃驱	General Electric/PCL803	3965 ~ 6100	4 ~ 10	31.4
3				燃驱	General Electric/PCL803	3965 ~ 6100	4 ~ 10	31.4
4				燃驱	General Electric/PCL803	3965 ~ 6100	4 ~ 10	31.4
5		精河	2+1	燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
6				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
7				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
8		乌苏	2+1	燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3500 ~ 4800	> 3.8	29.5
9				燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3500 ~ 4800	> 3.8	29.5
10				燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3500 ~ 4800	> 3.8	29.5
11		玛纳斯	2+1	燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
12				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
13				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
14		乌鲁木齐	3+1	电驱	General Electric/PCL803	3960 ~ 5200	7.9 ~ 9.3	18.0
15				电驱	General Electric/PCL803	3960 ~ 5200	7.9 ~ 9.3	18.0
16				电驱	General Electric/PCL803	3960 ~ 5200	7.9 ~ 9.3	18.0
17				电驱	沈鼓 /PCL803	3960 ~ 5200	0 ~ 8.89	18.0
18		连木沁	2+1	燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
19				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
20				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
21		了墩	2+1	燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	> 3.8	31.4
22				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	> 3.8	31.4
23				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	> 3.8	31.4
24		烟墩	2+1	燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3120 ~ 5040	> 4.0	29.5
25				燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3120 ~ 5040	> 4.0	29.5
26				燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3120 ~ 5040	> 4.0	29.5
27		红柳	2+1	燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
28				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4

表 D.1 (续)

序号	管线	站场	机组配置	驱动方式	压缩机厂商 / 型号	连续运行工作转速范围 r/min	入口压力范围 MPa	驱动机额定功率 MW
29	西段 干线	红柳	2+1	燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
30		瓜州	3+1	电驱	General Electric/PCL803	3960 ~ 5200	7.9 ~ 9.3	18.0
31				电驱	General Electric/PCL803	3960 ~ 5200	7.9 ~ 9.3	18.0
32				电驱	General Electric/PCL803	3960 ~ 5200	7.9 ~ 9.3	18.0
33				电驱	沈鼓 /PCL803	3960 ~ 5200	0 ~ 8.89	18.0
34		嘉峪关	2+1	燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
35				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
36				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
37		张掖	2+1	燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
38				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
39				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 9.3	31.4
40		永昌	3+1	电驱	General Electric/PCL803	3960 ~ 5200	> 4.5	18.0
41				电驱	General Electric/PCL803	3960 ~ 5200	> 4.5	18.0
42				电驱	General Electric/PCL803	3960 ~ 5200	> 4.5	18.0
43				电驱	沈鼓 /PCL803	3960 ~ 5200	> 4.5	18.0
44		古浪	2+1	燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 10	31.4
45				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 10	31.4
46				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	7 ~ 10	31.4
47	东段干 线	海原	3+1	电驱	MAN-Turbo/RV080-71	3120 ~ 4800	4 ~ 8	18.0
48				电驱	MAN-Turbo/RV080-71	3120 ~ 4800	4 ~ 8	18.0
49				电驱	MAN-Turbo/RV080-71	3120 ~ 4800	4 ~ 8	18.0
50				电驱	MAN-Turbo/RV080-71	3120 ~ 4800	4 ~ 8	18.0
51		彭阳	3+1	电驱	General Electric/PCL804	3360 ~ 4800	> 4.5	15.0
52				电驱	General Electric/PCL804	3360 ~ 4800	> 4.5	15.0
53				电驱	General Electric/PCL804	3360 ~ 4800	> 4.5	15.0
54				电驱	沈鼓 /PCL804	3300 ~ 4800	> 4.5	20.0
55		灵台	3+1	电驱	MAN-Turbo/RV080-04	3120 ~ 5040	5.7 ~ 8	18.5
56				电驱	MAN-Turbo/RV080-04	3120 ~ 5040	5.7 ~ 8	18.5
57				电驱	MAN-Turbo/RV080-04	3120 ~ 5040	5.7 ~ 8	18.5
58				电驱	MAN-Turbo/RV080-04	3120 ~ 5040	5.7 ~ 8	18.5

表 D.1 (续)

序号	管线	站场	机组配置	驱动方式	压缩机厂商 / 型号	连续运行工作转速范围 r/min	入口压力范围 MPa	驱动机额定功率 MW
59	东段干线	高陵	3+1	电驱	沈鼓 /PCL803	3120 ~ 4800	4.0 ~ 8.89	18.0
60				电驱	沈鼓 /PCL803	3120 ~ 4800	4.0 ~ 8.89	18.0
61				电驱	沈鼓 /PCL803	3120 ~ 4800	4.0 ~ 8.89	18.0
62				电驱	沈鼓 /PCL803	3120 ~ 4800	4.0 ~ 8.89	18.0
63		潼关	3+1	电驱	MAN-Turbo/RV080	3120 ~ 4800	4.3 ~ 8	18.0
64				电驱	MAN-Turbo/RV080	3120 ~ 4800	4.3 ~ 8	18.0
65				电驱	MAN-Turbo/RV080	3120 ~ 4800	4.3 ~ 8	18.0
66				电驱	MAN-Turbo/RV080	3120 ~ 4800	4.3 ~ 8	18.0
67		洛宁	2+1	燃驱	General Electric/PCL803	3965 ~ 6100	4.0 ~ 9.3	31.4
68				燃驱	General Electric/PCL803	3965 ~ 6100	4.0 ~ 9.3	31.4
69				燃驱	General Electric/PCL803	3965 ~ 6100	4.0 ~ 9.3	31.4
70		鲁山	3+1	电驱	General Electric/PCL804	3360 ~ 5040	4.5 ~ 10.2	18.0
71				电驱	General Electric/PCL804	3360 ~ 5040	4.5 ~ 10.2	18.0
72				电驱	General Electric/PCL804	3360 ~ 5040	4.5 ~ 10.2	18.0
73				电驱	沈鼓 /PCL804	3120 ~ 5040	4.5 ~ 10.2	18.0
74		枣阳	2+1	燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3250 ~ 4800	> 6.2	29.5
75				燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3250 ~ 4800	> 6.2	29.5
76				燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3250 ~ 4800	> 6.2	29.5
77		黄陂	3+1	电驱	General Electric/PCL804	3360 ~ 5040	5.0 ~ 10.0	18.0
78				电驱	General Electric/PCL804	3360 ~ 5040	5.0 ~ 10.0	18.0
79				电驱	General Electric/PCL804	3120 ~ 5040	5.0 ~ 10.0	18.0
80				电驱	沈鼓 /PCL804	3360 ~ 5040	—	20.0
81		武穴	2+1	燃驱	General Electric/PCL803	3965 ~ 6100	4.5 ~ 9.3	31.4
82				燃驱	General Electric/PCL803	3965 ~ 6100	4.5 ~ 9.3	31.4
83				燃驱	General Electric/PCL803	3965 ~ 6100	4.5 ~ 9.3	31.4
84		南昌	2+1	燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3250 ~ 4800	> 6.5	29.5
85				燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3250 ~ 4800	> 6.5	29.5
86				燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3250 ~ 4800	> 6.5	29.5
87		广州	2+1	电驱	沈鼓 /PCL804	3120 ~ 4800	> 5.95	18.0
88				电驱	沈鼓 /PCL804	3120 ~ 4800	> 5.95	18.0
89				电驱	沈鼓 /PCL804	3120 ~ 4800	> 5.95	18.0

表 D.1 (续)

序号	管线	站场	机组配置	驱动方式	压缩机厂商 / 型号	连续运行工作 转速范围 r/min	入口压力范围 MPa	驱动机额定 功率 MW
90	轮吐支线	轮南	1+1	燃驱	General Electric/PCL804	3965 ~ 6100	> 5.0	31.37
91				燃驱	Rolls-Royce/RF2BB36	3120 ~ 4800	>5.0	29.53
92		孔雀河	2+0	电驱	沈鼓 /PCL804	3120 ~ 5040	>3.8	18
93				电驱	沈鼓 /PCL804	3120 ~ 5040	>3.8	18
94		库米什	2+1	燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	> 5.0	31.4
95				燃驱	General Electric/PCL802	3965 ~ 6100	> 5.0	31.4
96				燃驱	Rolls-Royce/RF 2BB36	3120 ~ 4800	> 4.0	29.5
97		吐鲁番	2+1	电驱	沈鼓 /PCL803	3280 ~ 5040	—	13.0
98				电驱	沈鼓 /PCL803	3280 ~ 5040	—	13.0
99				电驱	沈鼓 /PCL803	3280 ~ 5040	—	13.0
100	上海支线	抚州	2+0	电驱	沈鼓 /PCL804	3120 ~ 4800	—	12.0
101				电驱	沈鼓 /PCL804	3120 ~ 4800	—	12.0
102		衢州	1+1	电驱	沈鼓 /PCL804	3500 ~ 5000	6.5 ~ 8.2	26.7
103				电驱	沈鼓 /PCL804	3500 ~ 5000	6.5 ~ 8.2	26.7
104	广深支线	大铲岛	3+1	燃驱	Cameron/MH66	825 ~ 1000	3.3 ~ 4.0	2.8
105				燃驱	Cameron/MH66	825 ~ 1000	3.3 ~ 4.0	2.8
106				燃驱	Cameron/MH66	825 ~ 1000	3.3 ~ 4.0	2.8
107				燃驱	Cameron/MH66	825 ~ 1000	3.3 ~ 4.0	2.8
108	广南支线	梧州	1+0	燃驱	沈鼓 /PCL803	3500 ~ 5250	> 3.8	26.7
109	樟湘支线	醴陵	2+0	电驱	陕鼓 /EB35-2	8000 ~ 12230	> 4.0	6.6
110				电驱	陕鼓 /EB35-2	8000 ~ 12230	> 4.0	6.6

附录 E
(规范性)

过滤分离设备控制参数

站场过滤分离设备控制参数参见表E. 1~E. 3。

表 E. 1 西气东输二线西段干线过滤分离设备参数表

序号	站场	单台设计 处理量 Nm ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台 数	过滤分离器 接管规格 mm	设计 压力 MPa	台 数
1	霍尔果斯首站 (气液聚结器)	749000	-19~80	D610×22.2	12.6	7	—	—	—
2	精河压气站 (气液聚结器)	745000	-19~80	D610×22.2	12.6	6	—	—	—
3	乌苏压气站 (气液聚结器)	745000	-19~80	D610×22.2	12.6	6	—	—	—
4	玛纳斯压气站 (气液聚结器)	745000	-19~80	D610×22.2	12.6	6	—	—	—
5	乌鲁木齐压气 站(气液聚结 器)	745000	-19~80	D610×22.2	12.6	6	—	—	—
6	连木沁压气站	727000	-19~80	D508×16	12.6	5	D610×22.2	12	5
7	了墩压气站	727000	-19~80	D508×16	12.6	5	D610×22.2	12	5
8	烟墩压气站	724000	-19~80	D508×16	12.6	5	D610×22.2	12	5
9	红柳联络压气 站	722000	-19~80	D508×16	12.6	5	D610×22.2	12	5
10	瓜州压气站	730000	-19~80	D508×16	12.6	5	D610×22.2	12	5
11	嘉峪关压气站	713000	-19~80	D508×16	12.6	5	D610×22.2	12	5
12	张掖压气站	730000	-19~80	D508×16	12.6	5	D610×22.2	12	5
13	永昌压气站	708000	-19~80	D508×16	12.6	5	D610×22.2	12	5
14	古浪压气站	702000	-19~80	D508×16	12.6	5	D610×22.2	12	5
15	武威天然气分 输站	51000	-19~80	—	—	—	D114.3×8	13.2	2

表 E.2 西气东输二线东段干线过滤分离设备参数表

序号	站场	单台设计 处理量 Nm ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台 数	过滤分离器 接管规格 mm	设计 压力 MPa	台 数
1	中卫联络站	702000	-30~80	D610×20	12.6	5	D610×20	12.6	6
2	海原压气站（组合 式分离器）	692000	-20~80	—	—	—	D610×20	11	6
3	彭阳压气站（组合 式分离器）	692000	-20~80	—	—	—	D610×20	11	6
4	平泉分输站	—	-20~80	—	—	—	D114×8	11	2
		180000	-19~80	—	—	—	D325×14	10.5	1
5	泾川分输站	—	—	—	—	—	—	—	—
6	灵台压气站	692000	-20~80	—	—	—	D610×20	11	6
7	乾县西（88#阀室）	—	-19~60	—	—	—	D114×6	10.5	1
8	乾县东（89#阀室）	—	-19~60	—	—	—	D219×12	10.5	1
9	礼泉分输站	379800	-19~60	—	—	—	D406×12.5	10.5	2
10	泾阳分输站（91#阀 室）	230000	-19~60	—	—	—	D114×6	10.5	2
11	高陵分输压气站	692000	-20~80	D610×20	11	—	—	—	6
12	渭南煤层气分输站	168000	-20~60	—	—	—	D273×10	10.5	2
13	渭南京蓝站	63000	-20~60	—	—	—	D168×9	10.5	2
14	华阴分输站（卧室 过滤分离器）	—	-19~60	—	—	—	D365×12.5	10	1
15	潼关分输压气站 （组合式分离器）	692000	-20~80	D610×20	11	6	—	—	—
16	三门峡分输站	—	-20~80	—	—	—	D114×8	10	2
		—	-20~80	—	—	—	D325×12	10	1
17	洛宁压气站	689000	-20~80	—	—	—	D610×20	11	6
18	洛阳分输站	—	-20~80	—	—	—	D219×14	11	2
		—	-15~60	—	—	—	D406×16	11	2
19	鲁山分输压气站	689000	-20~80	—	—	—	D706×95	11	6
20	平顶山分输站	—	-20~80	—	—	—	D219×14	11	2
21	南阳分输站	—	-20~80	—	—	—	D273×12	11	3
		—	≤50	—	—	—	D168×11	10.5	1

E. 2 (续)

序号	站场	单台设计 处理量 Nm ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台 数	过滤分离器 接管规格 mm	设计 压力 MPa	台 数
22	枣阳分输压气站 (组合式分离器)	618000	-20~80	—	—	—	DN610*20	11	6
23	随州分输站	10000	-20~80	—	—	—	D114×8	11	2
24	孝感分输站	—	-20~80	—	—	—	D168×11	11	2
		—	-20~80	—	—	—	D114×6	11	1
25	黄陂联络压气站 (组合式分离器)	615000	-20~80	—	—	—	DN610*20	11	6
26	黄冈分输站	—	-20~80	—	—	—	D114×8	11	2
		—	-19~60	—	—	—	D325×14	10.5	2
27	蕲春分输站(129# 阀室)	143000	-19~60	—	—	—	D273×10	10.5	2
28	武穴分输压气站 (组合式分离器)	612000	-20~80	—	—	—	D610×20	11	6
29	姜家湾计量站	11000	-10~60	—	—	—	D508×16	15	3
30	九江分输站	—	-20~80	—	—	—	D114×8	11	2
31	昌北分输站	—	-20~80	—	—	—	D114×8	11	2
32	南昌分输压气站	610000	-20~80	—	—	—	D610×20	11	6
33	樟树分输站	—	-20~80	—	—	—	D114×8	11	2
34	吉安分输清管站	591000	-20~80	—	—	—	D508×16	11	4
35	赣州分输清管站	583000	-20~80	—	—	—	D508×16	11	4
36	广州计量检定室	1000000	-19~60	—	—	—	D620×20	10.5	2
		1000000	0~60	D620×20	10.5	2	—	—	—
37	南雄站	15100	-19~60	—	—	—	D89×5	10	2
38	韶关分输清管站	579000	-20~80	D508×16	11	4	D508×16	11	4

表 E.3 西二线主要支干线、支线过滤分离设备参数表

序号	支线名称	站场	单台设计 处理量 Nm ³ /h	设计 温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计 压力 MPa	台 数	过滤分离器 接管规格 mm	设计 压力 MPa	台 数
1	轮吐支干线	轮南首站	499000	-30~80	—	—	—	D508×20	10.5	5
2	轮吐支干线	孔雀河压气站	495000	-30~80	—	—	—	D508×20	10.5	5
3	轮吐支干线	库米什压气站	495000	-30~80	—	—	—	D508×20	10.5	5
4	轮吐支干线	吐鲁番 联络压气站	477000	-30~80	D508×20	10.5	5	D508×20	10.5	5
5	樟湘支干线	新余分输站	—	-20~80	—	—	—	D114×8	11	2
6	樟湘支干线	宜春分输站	—	-20~80	—	—	—	D114×8	11	2
7	樟湘支干线	萍乡分输站	—	-20~80	—	—	—	D114×8	11	2
8	樟湘支干线	醴陵 分输压气站	327000	-20~60	—	—	—	D406.4×14.2	—	—
			37500	-20~80	—	—	—	D168×11	—	—
9	樟湘支干线	株洲分输站	25000	-20~80	—	—	—	D114×8	—	—
			43000	-19~60	—	—	—	D118×11	10.5	1
10	樟湘支干线	湘潭末站	227000	-20~80	D325×14	11	—	—	—	3
11	枣十支线	枣阳 分输压气站	618000	-20~80	—	—	—	D610×20	11	6
12	枣十支线	枣阳门站(1#)	10000	-20~80	—	—	—	D219×12	6.93	2
13	枣十支线	襄樊分输清管 站(组合式分 离器)	—	-20~80	—	—	—	D219×12	6.93	3
14	枣十支线	仙人渡(5#)	—	-20~80	—	—	—	D219×12	6.93	2
15	枣十支线	丹江口(9#)	17000	-20~80	—	6.93	—	D219×12	6.93	2
16	枣十支线	十堰末站(组 合式分离器)	17000	-20~80	—	—	—	D168×6	6.93	2
17	枣十支线	江北分输站	—	-19~60	—	—	—	D168×6	6.93	3
18	枣十支线	忠武线襄樊计 量站(改扩建) (组合式分离 器)	9410	-19~80	—	—	—	D273×7	6.3	2
19	平泰支线	禹州站 (3#阀室)	—	-19~60	—	—	—	D325/D249× 276	10.5	1
20	平泰支线	薛店 分输联络站	200000	-20~80	—	—	—	D356×12	11	3
			150000	-19~50	—	—	—	D325×12	10	2
			100000	-19~80	—	—	—	D168×9	10	3
			70000	-19~60	—	—	—	D114×6	10	2
			100000	-19~60	—	—	—	D219×12	10	2

表 E.3 (续)

序号	支线名称	站场	单台设计 处理量 Nm ³ /h	设计 温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计 压力 MPa	台 数	过滤分离器 接管规格 mm	设计 压力 MPa	台 数
21	平泰支线	中牟 分输清管站	443000	-20~80	—	—	—	D406×12	11	4
22	平泰支线	开封分输站	—	-20~80	—	—	—	D219×14	11	2
23	平泰支线	兰考分输站(9# 阀室)	625000	≤50	—	—	—	D610×20	10	2
24	上海支干线	抚州 分输压气站	558100	-20~80	D508×16	10.5	4	D508×16	10.5	4
25	上海支干线	鹰潭分输站	—	-20~80	—	—	—	D114×8	11	2
26	上海支干线	上饶 分输清管站	372000	-20~80	—	—	—	D457×14.2	11	4
27	上海支干线	衢州 分输压气站	552100	-19~60	DN508×16	10.5	4	DN508×16	10.5	4
28	上海支干线	衢州分输站	46000	-20~80	—	—	—	DN168×11	11	2
29	上海支干线	金华 分输清管站	365000	-20~80	—	—	—	DN457×14.2	11	4
30	上海支干线	诸暨分输站	108000	-19~60	—	—	—	D325×12	10.5	1
31	上海支干线		46000	-20~80	—	—	—	D168×11	11	2
32	上海支干线	萧山分输清管 站	354000	-20~80	—	—	—	DN457×14.2	11	4
33	上海支干线	嘉兴分输站	—	—	—	—	—	—	—	—
34	上海支干线	上海金山作业 区	138000	-20~80	—	—	—	D365×15	11	3
34	嘉兴角直联 络线	吴江分输站	100000	-20~80	—	—	—	D273×12	11	2
35			270000	-19~60	—	—	—	D273×12	11	2
35			216000	-19~60	—	—	—	D325×12	10.5	2
36	伊洛支线	洛阳末站	600000	-15~80	—	—	—	D508×10	6.93	2
37	中靖联络线	中卫联络站	702000	-30~80	D610×20	12.6	5	D610×20	12.6	6
38	中靖联络线	红寺堡分输站 (5#阀室)	144000	-19~60	D219×12	10	1	—	—	—
39	中靖联络线	太阳山分输站 (7#阀室)	144000	-19~50	D273×10	10	1	—	—	—
40	中靖联络线	盐池清管站	480000	35	—	—	—	D273×7	6.3	1
41	中靖联络线	靖边联络站	477000	-30~80	D508×16	10	3	D508×16	10	4
42	南百支线	南宁站	241000	-10~60	—	—	—	D273×12	10	2
43	南百支线	吴圩站	137500	-5~60	D273×6	6.93	2	D168×6	6.93	2
44	南百支线	百色站	20000	-5~60	D168×6	6.93	2	D168×6	6.93	2
45	苍贺支线	梧州站	428000	-20~80	—	—	—	D406.4× 12.6	11	4

表 E. 3 (续)

序号	支线名称	站场	单台设计 处理量 Nm ³ /h	设计 温度 ℃	旋风分离器 接管规格 mm	设计 压力 MPa	台 数	过滤分离器 接管规格 mm	设计 压力 MPa	台 数
46	苍贺支线	梧州站	315000	-20~80	—	—	—	D406.4× 12.6	10.5	2
47	苍贺支线	苍梧站	37500	-5~60	—	—	—	D168.3×5.6	6.93	2
48	苍贺支线	长洲站	45833	-5~60	—	—	—	D168.3×5.6	6.93	2
49	苍贺支线	贺州站	41666	-5~60	D168×6	6.93	2	—	—	—
			83333	-5~60	—	—	—	D219×7	6.93	2
50	贵玉支线	贵港站	445000	-20~80	D457×14	11	4	D457×14	11	4
51	贵玉支线	玉林站	58000	-5~60	D219×7	6.3	2	D273×6	6.3	2
52	广南支线	广州压气站	625000	-20~60	—	—	—	—	10.5	6
53	广南支线	清远分输站	—	-20~80	—	—	—	D168×11	11	2
54	广南支线	佛山分输站	650000	0~60	—	—	—	D508×16	10	1
55	广南支线	肇庆分输站	—	-20~80	—	—	—	Ø219×14	11	2
56	广深支线	东莞分输站	216000	-20~80	—	—	—	D325×14	11	5
57	广深支线	樟木头分输站	—	—	—	—	—	D406.4×16	10	1
58	广深支线	求雨岭分输站	537000	-20~80	—	—	—	D610×20	11	4
59	深圳LNG	清溪清管站	623574	0~60	DN450	10.5	3	—	—	—
60	香港支线	大铲岛压气站	238000	-19~80	—	—	—	D508×20	11	4
		(聚结式滤油 过滤器)	357000	0~60	—	—	—	D508×20	7	3
61	香港支线	龙鼓滩站	580000	-2~20	—	9.7	3	—	—	—
62	富平支线	临潼分输站	472200	-19~70	—	—	—	D406.4×16	10.5	2
63	富平支线	富平分输站	261800	-19~70	—	—	—	D406.4×16	6.62	2
64	中开线与平 泰线互联互通工程	杞县分输站	968000	-19~70	—	—	—	D508×16	10.5	2
65	川气东送与 西二线互联 互通工程	嘉善联络站	560000	-19~70	—	—	—	D610×20	10.5	3
66	梧州-岑溪 支线	岑溪分输站	540000	-10~70	—	—	—	D168.3×5.6	6.93	2
67	南宁-凭祥 支线	苏圩分输站	330000	-10~70	—	—	—	D114.3×5	6.93	2
68	南宁-凭祥 支线	崇左分输站	550000	-10~70	—	—	—	D168.3×5.6	6.93	2

附录 F

(资料性)

干线截断阀设置参数

表F.1给出了干线截断阀设置参数。

表 F.1 干线截断阀设置参数

序号	管线	参数								
		压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
1	西二线西段干线	0.1	0.15	11.85	12	5.5	5	180	30	30
2	西二线东段干线	0.1	0.15	10.2	—	3.5	3	180	30	30
3	轮南-吐鲁番支干线	0.1	0.15	9.85	10	5.5	5	180	30	30
4	中卫-靖边联络线	0.1	0.15	10.2	—	3.5	3	180	30	30
5	平顶山-泰安支干线	0.1	0.15	10.2	10.5	3	2.4	180	30	30
6	枣阳-襄樊-十堰支干线	0.1	0.15	6.1	—	3	2	180	30	30
7	南昌-上海支干线	0.1	0.15	10.5	—	3	2.4	180	30	30
8	嘉兴-角直联络线	0.1	0.15	10.5	—	3	2.4	180	30	30
9	樟树-湘潭支干线	0.1	0.15	10.2	—	3.5	3	180	30	30
10	广州-南宁支干线	0.1	0.15	10.2	10.5	3	2.4	180	30	30
11	广州-深圳支干线	0.1	0.15	10.2	10.5	3	2.4	180	30	30
12	洛阳支线	0.1	0.15	—	—	2.4	1.6	180	30	30
13	南宁-百色支线	0.1	0.15	6.3	6.6	1.8	1.6	180	30	60
14	苍梧-贺州支线	0.1	0.15	6.3	6.6	1.8	1.6	180	30	60
15	贵港-玉林支线	0.1	0.15	6	6.3	1.8	1.6	180	30	30
16	深圳 LNG 外输管道	0.1	0.15	—	—	—	—	—	—	—
17	富平支线	0.1	0.15	—	—	4.5	4.0	120	30	30
18	中开线与平泰线互联互通工程	0.1	0.15	—	—	3	2.5	120	30	30
19	梧州-岑溪支线	0.1	0.15	6.3	6.6	1.8	1.6	180	30	30
20	南宁-凭祥支线(南宁-崇左段)	0.1	0.15	6.3	6.6	1.8	1.6	180	30	60

注：初步设计文件未规定上述内容，数据来源于现场实际设置。