



规程版本号: YQDK/Q/ZM-08-2025

中缅天然气管道 工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部
编写人: 林浩然 徐欣波
审核人: 刁洪涛
审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	1
7 运行方案	2
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	4
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（资料性）站场保护定值及控制措施表	12
附 录 C（资料性）压气站主要运行功能及运行参数表	15
附 录 D（资料性）线路截断阀保护功能及其限值表	16
附 录 E（资料性）转供计量调压系统参数表	18

中缅天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了中缅天然气管道（以下简称“中缅线”）工艺运行总体要求、管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于中缅线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合 Q/GGW 02001.1 的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改补充意见或相关运行操作程序，按相关程序确认后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件规定时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

4.6 调度运行应遵循操作事前确认、作业避开夜晚、异常先行停输、泄漏降压隔断、工作执行程序、明了运行风险六大准则。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

中缅线由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应执行SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准和规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

6.1.1 流程切换前应经油气调控中心调度同意，依据相关作业指导书进行操作。

6.1.2 流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

6.1.3 流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

6.4.1 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

6.4.2 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

6.5.1 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

6.5.2 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

6.5.3 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 放空

6.6.1 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

6.6.2 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

6.6.3 放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。

6.6.4 除自动放空逻辑测试等特殊情况外，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.6.5 具备热放空条件的站场宜采用热放空。

6.7 排污

6.7.1 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

6.7.2 过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

6.7.3 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

6.7.4 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心根据运营计划和维检修计划编制管道年度运行方案、月度运行方案和夏、冬季运行方案。

7.2 应根据运行方案组织生产运行。

7.3 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录A，其中设计输量见表A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力不应超过附录B规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

8.3.1 压缩机组运行温度应符合附录 C 的规定。

8.3.2 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

8.3.3 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

8.4 主要控制参数

8.4.1 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。

8.4.2 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。

8.4.3 过滤分离设备控制参数应符合附录 C 的规定。

8.4.4 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

8.5.1 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

8.5.2 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

8.5.3 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制管道内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，发生异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附 录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

中缅天然气管道（以下简称中缅线）包括干线和16条支线，总里程约2892km。
管道干线及支线概况表见表 A.1。

表 A.1 管道干线及支线概况表

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 10 ⁸ m ³ /a	设计压力 MPa
1	中缅管道干线	1744	1016	127	10.0
2	陇川支线	27	323.9	2.9	6.3
3	丽江支线	200	219.1	1.56	6.3
4	玉溪支线	112	813/323.9	15.18	10.0/6.3
5	长顺支线	41	323.9	3.25	6.3
6	福泉支线	92	406.4	11.2	10.0/6.3
7	都匀支线	34	323.9	2.84	10.0
8	独山支线	12	219.1	7.33	10.0
9	平塘支线	15	323.9	1.5	6.3
10	荔波支线	19	610/323.9	0.84	10.0/6.3
11	三都支线	58	610	17.67	10.0
12	河池支线	23	219.1	0.8	6.3
13	桂林支线	202	457	7.3	6.3
14	钦州支线	141	813	25.84	10.0
15	防城港支线	63	273	2.41	6.3
16	桂林-阳朔支线	81	406.4	8.4	6.3
17	阳朔-荔浦支线	26	406.4	3.9	6.3

A.2 管道线路信息

管道线路信息表见表A.2-A.15。

表 A.2 中缅线干线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	跨境点	0	0	—	0	0
2	瑞丽分输站	5	5	750	0	0
3	户育分输站	21	17	827	13049	13049
4	2#阀室	44	22	773	16137	29186

5	3#阀室	60	16	1125	12896	42082
6	4#阀室	86	26	797	19584	61666
7	芒市分输站	109	23	886	18121	79787
8	5#阀室	118	9	937	6566	86353
9	6#阀室	135	17	1015	12743	99096

表A.2 中缅干线线路信息表（续）

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
10	龙陵分输站	157	22	1840	20721	119817
11	7#阀室	165	8	1952	1655	121472
11	8#阀室	197	32	949	23359	144831
12	9#阀室	225	28	1835	19867	164698
13	10#阀室	240	16	1644	10700	175398
14	保山压气站	253	13	1670	11348	186746
15	11#阀室	264	11	2402	7313	194059
16	12#阀室	277	13	1327	11028	205087
17	13#阀室	308	31	1546	19767	224854
18	14#阀室	335	27	1780	20210	245064
19	15#阀室	362	27	1382	20111	265175
20	16#阀室	392	30	1864	22734	287909
21	弥渡分输站	413	21	1820	15618	303527
22	17#阀室	438	25	1989	19219	322746
23	18#阀室	470	32	2339	23763	346509
24	19#阀室	504	35	1959	23467	369976
25	20#阀室	526	21	1908	17853	387829
26	21#阀室	548	22	1850	16152	403981
27	楚雄分输站	570	22	1810	17472	421453
28	22#阀室	595	26	1459	20042	441495
29	禄丰分输站	618	23	1644	17472	458967
30	23#阀室	649	31	1877	24206	483173
31	24#阀室	681	32	1825	24366	507539
32	25#阀室	712	31	1766	23794	531333
33	26#阀室	735	23	2223	17953	549286
34	寻甸分输站	761	26	2220	12629	561915
35	27#阀室	781	20	2063	21498	583413
36	28#阀室	796	15	2037	11417	594830
37	曲靖分输站	821	25	1930	19348	614178
38	29#阀室	832	11	2019	8252	622430
39	30#阀室	854	22	2031	17449	639879
40	31#阀室	870	16	2263	12644	652523

41	32#阀室	902	32	1892	23916	676439
42	33#阀室	933	31	1600	23421	699860
43	34#阀室	949	17	1595	16083	715943
44	35#阀室	981	31	1269	20000	735943
45	35A#阀室	1003	23	1335	19956	755899
46	36#阀室	1018	14	1363	6908	762807
47	37#阀室	1038	21	1165	16801	779608
48	38#阀室	1062	24	1292	17815	797423
49	39#阀室	1085	23	1415	17411	814834
50	安顺分输站	1104	19	1442	13872	828706
51	40#阀室	1126	22	1277	17480	846186
52	41#阀室	1147	22	1256	15252	861438
53	42#阀室	1164	17	1333	16305	877743
54	贵阳压气站	1182	18	1240	10487	888230
55	43#阀室	1201	19	1177	13712	901942
56	44#阀室	1225	23	1053	17647	919589
57	45#阀室	1247	23	1002	17213	936802
58	46#阀室	1267	19	952	14513	951315

表A.2 中缅干线线路信息表（续）

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
59	都匀分输站	1286	19	1106	14749	966064
60	47#阀室	1310	24	985	18128	984192
61	48#阀室	1334	24	847	18364	1002556
62	49#阀室	1354	20	504	15428	1017984
63	50#阀室	1378	24	591	18463	1036447
64	51#阀室	1409	32	474	23611	1060058
65	52#阀室	1438	28	244	22300	1082358
66	53#阀室	1466	28	252	21346	1103704
67	河池压气站	1494	28	235	21437	1125141
68	54#阀室	1522	28	253	22269	1147410
69	宜州分输站	1542	20	146	15436	1162846
70	55#阀室	1555	13	332	9517	1172363
71	忻城分输站	1587	32	363	24496	1196859
72	56#阀室	1614	27	117	21201	1218060
73	57#阀室	1640	26	98	19013	1237073
74	58#阀室	1651	12	103	9243	1246316
75	来宾分输站	1671	19	85	10577	1256893
76	59#阀室	1703	32	80	24443	1281336
77	60#阀室	1726	23	94	18051	1299387

78	贵港压气站	1744	19	94	14338	1313725
----	-------	------	----	----	-------	---------

表 A.3 陇川支线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	户育分输站	0	0	796	0	0
2	陇川分输站	27	27	996	21753	21753

表 A.4 丽江支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	弥渡分输清管站	0	0	1800	0	0
2	大理分输站	15	15	2047	486	486
3	1#阀室	46	31	1851	1047	1533
4	2#阀室	69	23	1813	758	2291
5	3#阀室	94	26	1359	862	3153
6	4#阀室	120	23	2259	842	3995
7	5#阀室	148	31	2138	965	4960
8	6#阀室	160	11	2215	401	5361
9	7#阀室	177	16	2215	551	5912
10	丽江末站	199	24	2365	741	6653

表 A.5 玉溪支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	禄丰分输站	0	0	1644	0	0
2	1#阀室	24	24	1859	11712	11712
3	安宁分输站	43	18	1925	9002	20714
4	2#阀室	70	27	1916	1756	22470
5	3#阀室	93	23	1988	1741	24211
6	玉溪末站	112	19	1664	1300	25511

表 A.6 长顺支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	贵阳压气站	0	0	1240	0	0
2	广顺分输站	10	10	1281	707	707
3	长顺分输站	31	21	1210	1484	2191

表 A.7 福泉支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	45#阀室	0	0	1037	0	0
2	云雾首站	1	1	1053	59	59
3	昌明分输站	18	18	1046	2125	2184
4	1#阀室	36	17	1039	2066	4250
5	贵定分输站	52	17	1044	1971	6221
6	2#阀室	70	18	1082	2113	8334
7	福泉末站	92	22	1020	2600	10934

表 A.8 都匀支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	都匀分输站	0	0	1106	0	0
2	1#阀室	15	15	863	1178	1178
3	都匀末站	34	19	850	1421	2599

表 A.9 独山支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	47#阀室	0	0	902	0	0
2	独山首站	2	2	1024	48	48
3	独山分输站	12	10	896	320	368

表 A.10 平塘支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	独山首站	0	0	1024	0	0
2	平塘分输站	15	15	783	1140	1140

表 A.11 荔波支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	50#阀室	0	0	512	0	0
2	荔波首站	1	1	549	350	350
3	荔波末站	20	19	603	1565	1915

表 A.12 荔波支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
1	荔波首站	0	0	549	0	0
2	1#阀室	16	16	623	4327	4327
3	中和阀室	29	12	752	3257	7584
4	2#阀室	42	13	645	3384	10967
5	三都末站	58	16	494	4269	15236

表 A. 13 河池支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
1	河池压气站	0	0	235	0	0
2	河池末站	23	23	214	11433	11433

表 A. 14 桂林支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
1	忻城分输站	0	0	363	0	0
2	1#阀室	21	21	377	3097	3097
3	柳州分输站	43	22	133	3562	6659
4	2#阀室	67	24	93	3562	10221
5	3#阀室	90	23	228	3872	14093
6	4#阀室	112	22	118	3408	17501
7	5#阀室	133	20	108	2943	20444
8	6#阀室	156	23	180	3562	24006
9	永福分输站	173	17	155	2788	26794
10	桂林末站	202	29	155	4492	31286

表 A. 15 钦州支线线路信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m3	累计管容 m3
1	南宁分输站	0	0	108	0	0
2	1#阀室	20	20	82	9665	9665
3	2#阀室	42	23	67	10924	20589
4	3#阀室	60	18	41	8542	29131
5	钦州分输站	81	21	56	10004	39135
6	4#阀室	96	13	17	6247	45382
7	5#阀室	104	11	10	5247	50629
8	6#阀室（大番坡分输站、 河东分输站）	118	14	53	6533	57162
9	7#阀室	128	11	44	5205	62367

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
10	钦州港分输站	141	12	10	5715	68082

表 A. 16 防城港支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	钦州分输站	0	0	0	0	0
2	1#阀室	12	12	673	663	663
3	2#阀室	32	20	1113	1098	1761
4	3#阀室	48	16	859	874	2635
5	防城港末站	63	14	862	875	3510

表 A. 17 桂林-阳朔支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	广西管道桂林末站	0	0	158	0	0
2	中缅线桂林末站	0.3	0.3	151	36	36
3	六塘阀室	25	24	160	2892	2928
4	南边山阀室	47	22	260	2651	5579
5	金宝阀室	60	14	241	1687	7266

表 A. 18 阳朔-荔浦支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	阳朔分输站	0	0	167	0	0
2	荔浦分输站	26	26	193	3313	3313

附 录 B
(资料性)
站场保护定值及控制措施表

B.1 出站超压保护

压气站出站超压保护设定值和控制措施表见表B.1。

表 B.1 压气站出站超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	6.7	机组/站控报警
紧急停车ESD SHUT DOWN	10.3	全部机组紧急停车（放空）

B.2 出站超温保护

压气站出站超温保护设定值和控制措施表见表B.2～表B.5。

表 B.2 保山压气站出站超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	启动后空冷风机
出站温度超高报警ALARM POINT	65	站控报警，降低压缩机转速
出站温度超高停车SHUT DOWN	70	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 B.3 贵阳压气站出站超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	启动后空冷风机
出站温度超高报警ALARM POINT	60	站控报警，降低压缩机转速
出站温度超高停车SHUT DOWN	70	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 B.4 河池压气站出站超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	45	启动后空冷风机
出站温度超高报警ALARM POINT	57	站控报警，降低压缩机转速
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 B.5 贵阳压气站出站超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	45	启动后空冷风机
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警，降低压缩机转速
出站温度超高停车SHUT DOWN	65	压缩机组顺序正常停车（不放空）

B.3 压缩机进口低压保护

压缩机进口低压保护设定值和控制措施表见表B.6。

表 B.6 压气站压缩机进口低压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP		
报警点ALARM POINT		
紧急停车ESD SHUT DOWN		

B.4 压缩机出口超压保护

压缩机出口超压保护设定值和控制措施表见表B.7。

表 B.7 压气站压缩机出口超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	10.2	机组报警
紧急停车ESD SHUT DOWN	10.5	压缩机组紧急停车（放空）

B.5 压缩机出口超温保护

压缩机出口超温保护设定值和控制措施表见表B.8～表B.11。

表 B.8 保山压气站压缩机出口超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值		
出站温度超高报警ALARM POINT	60	机组报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	65	机组正常停车（不放空）

表 B.9 贵阳压气站压缩机出口超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值		
出站温度超高报警ALARM POINT	65	机组报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	70	机组正常停车（不放空）

表 B. 10 河池压气站压缩机出口超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值		
出站温度超高报警ALARM POINT	85	机组报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	90	机组正常停车（不放空）

表 B. 11 贵港压气站压缩机出口超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值		
出站温度超高报警ALARM POINT	65	机组报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	70	机组正常停车（不放空）

B. 6 分输站场保护参数及控制措施

分输站场保护参数及控制措施表见表B. 6。

表 B. 6 分输站出站超压保护设置

分输站名称	分输支线设计压力 MPa	分输最高压力 MPa	控制措施

附录 C

(资料性)

压气站主要运行功能及运行参数表

压气站主要运行功能及运行参数见表C.1。

表 C.1 压气站主要运行功能及运行参数

管道名称	站场	机组配置	驱动方式	压缩机厂商 / 型号	连续运行工作 转速范围 r/min	入口压力范围 MPa	驱动机 额定功率 MW
中缅线	保山	1+1	电驱	Dresser-Rand	3120~5400	>4.0	11.2
			电驱	Dresser-Rand	3120~5400	>4.0	11.2
	贵阳	2+1	电驱	Dresser-Rand	3120~5400	>4.0	11.0
			电驱	Dresser-Rand	3120~5400	>4.0	11.0
			电驱	Dresser-Rand	3120~5400	>4.0	11.0
	河池	1+1	电驱	沈鼓	3180~5200	>3.6	20.0
			电驱	沈鼓	3180~5200	>3.6	20.0
	贵港	1+1	电驱	Dresser-Rand	3120~5400	>4.0	11.2
			电驱	Dresser-Rand	3120~5400	>4.0	11.2

附录 D

(资料性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表D.1。

表 D.1 线路截断阀保护功能及其限值

管道名称	参数								
	压降速率 报警 MPa/min	压降速率 关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样周期 s
瑞丽压气站～ 5#阀室	0.10	0.15	7.75	7.9	3.5	3.0	180	30	30
6#阀室～ 龙陵分输站	0.10	0.15	6.74	6.89	3.5	3.0	180	30	30
7#阀室	0.10	0.15	7.75	7.9	3.5	3.0	180	30	30
8#阀室～ 9#阀室	0.10	0.15	6.74	6.89	3.5	3.0	180	30	30
10#阀室～ 22#阀室	0.10	0.15	7.75	7.9	3.5	3.0	180	30	30
禄丰分输站～ 24#阀室	0.10	0.15	6.74	6.89	3.5	3.0	180	30	30
25#阀室～ 30#阀室	0.10	0.15	7.75	7.90	3.5	3.0	180	30	30
31#阀室～ 33#阀室	0.10	0.15	6.74	6.89	3.5	3.0	180	30	30
34#阀室～ 36#阀室	0.10	0.15	5.75	5.9	3.5	3.0	180	30	30
37#阀室～ 38#阀室	0.10	0.15	6.74	6.89	3.5	3.0	180	30	30
39#阀室～ 47#阀室	0.10	0.15	7.75	7.90	3.5	3.0	180	30	30
48#阀室～ 56#阀室	0.10	0.15	6.74	6.89	3.5	3.0	180	30	30
57#阀室	0.10	0.15	7.75	7.90	3.5	3.0	180	30	30
58#阀室～ 来宾分输站	0.10	0.15	6.74	6.89	3.5	3.0	180	30	30
59#阀室～ 贵港压气站	0.10	0.15	7.75	7.90	3.5	3.0	180	30	30
陇川支线	0.10	0.15	6.2	6.3	3.5	3.0	180	30	30
丽江支线	0.10	0.15	6.0	6.2	3.2	3.0	180	30	30
玉溪支线	0.10	0.15	6.74	6.89	3.5	3.0	180	30	30

管道名称	参数								
福泉支线	0.10	0.15	6.3	6.6	3.5	3.0	180	30	30
都匀支线	0.10	0.15	7.74	7.9	3.5	3.0	180	30	30
独山支线	0.10	0.15	7.74	7.9	3.5	3.0	180	30	30
荔波支线	0.10	0.15	6.3	6.6	3.5	3.0	180	30	30
河池支线	0.10	0.15	6.05	6.2	2.6	2.0	180	30	30
桂林支线	0.10	0.15	6.3	6.6	1.8	1.6	180	30	30
钦州支线	0.10	0.15	10.2	10.6	3.5	3.0	180	30	30
防城港支线	0.10	0.15	6.3	6.6	1.8	1.6	180	30	30
桂林-阳朔支线	0.10	0.15	6.3	6.6	2.7	2.5	180	30	30
阳朔-荔浦支线	0.10	0.15	6.3	6.6	2.7	2.5	180	30	30

附 录 E
(资料性)
转供计量调压系统参数表

转供计量调压系统控制参数表见表E. 1。

表 E. 1 转供计量调压系统参数表

管道	站场	功能	设计能力 10 ⁴ m ³ /d	调压装置 配置方式	安全切断阀 压力设定值 MPa	计量支路 运行方式	调压支路 运行方式
中 缅 线	贵阳	与中贵线互 转	4300	1 台工作调压 阀	—	4 用 0 备	3 用 0 备
	来宾	与广西管道 互转	800	1 台工作调压 阀	—	3 用 0 备	3 用 0 备
	钦州	与广西管道 互转	1300	1 台工作调压 阀	—	4 用 0 备	4 用 0 备

