



- Process control
 - Washing machines
 - Vending machines
 - Heating systems





Für eine Autowaschanlage soll eine Software Steuerung entwickelt werden, welche wie folgt

- Die Anlage soll im Ruhezustand auf das Drücken der Starttaste warten. Wurde die Starttaste gedrückt, sollen nacheinander die drei Arbeitsschritte "Waschen', 'Spülen' und 'Trocknen' ausgeführt werden.
- Jeder der drei Arbeitsschritte soll gleich lange dauern. Für die Kontrolle der Zeitdauer steht ein Timer zur Verfügung
- Beim Arbeitsschritt 'Waschen' soll Wasser und Shampoo eingeschaltet sein.
- Beim Arbeitsschritt 'Spülen' soll nur Wasser eingeschaltet sein
- Beim Arbeitsschritt 'Trocknen' soll nur der Luftstrom eingeschaltet sein.
- Bei jedem Arbeitsschritt soll der Ablauf durch Drücken der Stopptaste abgebrochen werden können. Alle Aktoren sollen ausgeschaltet werden und die Steuerung soll in den Ruhezustand zurückkehren.

Folgende Ereignisse (Events) sind definiert:

Die Starttaste wurde gedrückt. start stop Die Stoptaste wurde gedrückt time_out Der Timer ist abgelaufen

Die Aktoren und der Timer können mit den folgenden Meldungen angesteuert werden:

water_on Wasser wird eingeschaltet. water_off Wasser wird ausgeschaltet shampoo on

Das Beimischen des Shampoos wird eingeschaltet. Das Beimischen des Shampoos wird ausgeschaltet shampooAus Der Luftstrom für das Trocknen wird eingeschaltet. air on air_off Der Luftstrom für das Trocknen wird ausgeschaltet.

timer_start

Zeichnen Sie das State-Diagramm der Steuerung in UML, mit den oben definierten Ereignissen und Meldungen

 Bias: 127 (float) / 1023 (double) Decimal: 0.00002796 $= 2.796 \cdot 10^{-5}$


• Binary: $0.000010110111 = 1.0110111 \cdot 2^{-5}$

Fraction value = (1 + F)

Example

1.265625 d = 1.010001 b → F = 010001

Single precision (float)




- 32 bits Exponent bias: 127
- Dynamics: -3.4·10³⁸ ... -1.17·10⁻³⁸, 0, 1.17·10⁻³⁸ ... 3.4·10³⁸
- Resolution: 2⁻²⁴ = 0.6·10⁻⁷ → 7 digits
- Double precision (double) 64 bits




- Exponent bias: 1023
- Dynamics: -1.8·10³⁰⁸ ... -2.2·10⁻³⁰⁸, 0, 2.2·10⁻³⁰⁸ ... 1.8·10³⁰⁸
- Resolution: 2⁻⁵³ = 0.11·10⁻¹⁵ → 15 digits

Decimal 7.5 d = ?




0 1000'0001 111000... (so geschrieben reicht es) In Hex = 40F0000h (muss man nicht)

Example: LED control




→ see code example



/LED0 off, LED1 off

S0 / LED0 off

S1/LED1 off



switch (state) {
 case STATE_A: switch (event) { case S0 action(); state = NEW STATE; break; default: state = WAIT; case STATE_B: switch (event)

Value = $(-1)^{S} \cdot (1 + F) \cdot 2^{(E - Bias)}$

- More exponent bits
- wider range of numbers
- More fraction bits higher precision


Exponent value = (E - Bias)


Example (float):

$$0111'1010b = 122 \rightarrow 122 - 127 = -5 \rightarrow Value = 2^{-5}$$


Value =
$$2^{-5} \rightarrow -5 + 127 = 122 = 0111'1010b$$

E = 0111'1110 - 0111'1111









	Topic	Benefits	T		
	Enable working in teams	Multiple developers working on the same source repository	•		
	Useful partitioning and structuring of the programs	Eases reusing of modules			
	Individual verification of each module	Benefits all users of the module			
	Providing libraries of types and functions	For reuse instead of reinvention	•		
	Mixing of modules that are programmed in various languages	E.g. mix C and assembly language modules			
	Only compile the changed modules	Speeds up compilation time	ľ		

ool chain

- Minimal view
 - The set of tools that is required to create from source code an executable for a given environment
- Native tool chain
 - Builds for the same architecture where it runs on
- Cross ompilatio

Tool Chain

- Cross compiler tool chain
 - Builds for another architecture than the one it runs on
 - E.g. build in KEIL (on Windows) for the CT Board (bare-metal ARM)
- Professional view: there is more than the "compiler & linker":
 - Editing tools (IDE), revision control tools, documentation tools, testing tools, build tools, deployment tools, issue tracking tools, ...

uint32_t square(uint32_t v) { return v*v;

square = external linkage

```
Code
int square (int v) {
    return v * v;
                  External
   square(int v)
   int res = v *
   return res;
                     No
static int square(int v) {
   return v
```

Daten mit einer Rate von 16 kbit/s.

```
im Schnitt 100 Clockzyklen.
Quantifizieren Sie den Einfluss des Interrupts auf das
vstem, D.h. welchen Anteil in Prozent der
Gesamtrechenzeit verbringt das System mit der
 ehandlung der Interrupts?
nterruptfrequenz = (16 kbit/s) / 32 bit = 500 Hz
nterrupt service time = 100 * 1/(1 MHz) = 100 us
 npact = Interruptfrequenz * interrupt service time
100 % =500Hz*100us*100%=5%
Bei welcher Datenrate der Schnittstelle wiirde der
Prozessor 100% der Rechenzeit mit der Behandlung
von Interrupts verbringen?
X / 32 bit)*100 μs *100 % =100 % ->
  = 32 * (1/100) Mbit/s = 320 kBit/s
```

```
static uint32_t a = 5;
static uint32_t b = 7;
  int main (void)
    uint32 t res
   \underline{res} = \underline{square}(\underline{a}) + \underline{b};
            = internal linkage
а
            = internal linkage
b
            = external linkage
main
            = no linkage
square
           = external linkage1)
```

#include "square.h'

Object File Section Name Enthaltene Information	Enthaltene Information
Code Section	Instruktionen
Data Section	Globale Daten
Symbol Table	Liste der internen, importierten und exportierten Symbole
Relocation Table	Adressen der Instruktionen und Daten deren Zugriff auf Symbole im Laufe des Linkens angepasst werden müssen

Tasks of a Linker

- Merge object file data sections
 - Place all data sections of the individual object files into one data section of the executable file
- Merge object file code sections
 - Place all code sections of the individual object files into one code section of the executable file
- Resolve used external symbols
 - Search missing addresses of used external symbols
- Relocate addresses
 - Adjust used addresses since merging the sections invalidated the original addresses1)

Linker-Task	Situation
1) Merge code sections	Modul A ruft eine Funktion aus Module B auf
2) Merge data sections	Modul A und Modul B enthalten Instruktionen
3) Resolve referenced symbols	Modul A und Modul B enthalten globale Daten
4) Relocate addresses	d) Verwendete Referenzen im Code müssen an die neue Lage der Symbole angepasst werden

Impact on system performance

Percentage of CPU time used to service interrupts

Example keyboard

fint = wie oft kommt er vor fisr = zeit benötigt zum bearbeiten

$$f_{INT} = 20 \text{ Hz} = 20 \frac{1}{s}$$
 $t_{ISR} = 6 \text{ us}^{-1}$
Impact = 20 Hz * 6 us * 100 % = 0.012 %

Example serial interface with 230'400 Baud


$$f_{INT}$$
 = 230'400 / 8 = 28'800 Hz
 t_{ISR} = 6 us ¹⁾
Impact = 28'800 Hz * 6 us * 100 % = 17.3 %

t_{ISR} > "Time between two interrupt events"

- Some interrupt events will not be serviced (lost)
 - Data will be lost
- f_{INT} as well as t_{ISR} may vary over time
 - Average may be ok, but individual interrupt events may still be lost

wenn interrupt länger braucht als zeit bis zum nächsten interrupt gehen daten verloren

- Caution in case of several interrupt sources
 - Interrupts can occur simultaneously
 - Computing power required for both ISRs



access 1: read von Adresse 0x6100'ABC8 mit Wert 0x1122'3344 access 2: write nach Adresse 0x6100'ABC8 mit Wert 0x5566'7788

esen Sie den Wert eines 8-bit Control Registers an der Adresse 0x6100 '0007 in eine von Ihnen zu definierende Variable ein. #define M¥ BYTE REG (*((volatile uint8 t *)(0x61000007))) uint8_t my_var;

my_yar = M¥_BYTE_REG;

gebaut.

Bits eines 16-Bit Control Registers an Adresse 0x6100 '0008 auf ,1'. #define M\(\text{MY_HALFWORD_REG}\) (\(\text{*((volatile uint16_t *)(0x61000008)))}\) MY HALFWORD REG = OXFFFF;

Warten Sie in einer Schleife, bis Bit 15 im 32-bit Control Register an der Adresse Ox6100 'OOOC auf ,1' gesetzt ist.

#define M¥; WORD REG (*((volatile uint32 t*)(0x6100000C))) while(! (MY_WORD_REG & 0xOO008000)){}

Setzen Sie Bit 16 im Control Register an Adresse Ox6100 '0010 auf

.1' ohne die anderen Bits des Registers zu verandern.

#define MY_WORD_REG2 (*((volatile uint32_t *> (0x6l0000l0)))

#define MY_WORD_REG2 (*((volatile uint32_t	*> (Ox6)	1000010)))	
MY_WORD_REG2 = 0x00010000;	NOR Flash 1)		NAND Flash	
	trifft zu	trifft nicht zu	trifft zu	trifft nicht zu
Erlaubt das Ausführen von Programmcode direkt aus dem Speicher.	X			X
Der Speicher kann nur Sektor-weise gelöscht, d.h. auf '1' geschrieben werden.	X		X	
Eignet sich für wahlfreie Zugriffe auf einzelne Bytes.	X			X
Eignet sich für das effiziente Speichern von grossen Datenblöcken.		X	X	
Erfordert eine spezielle Schnittstelle, welche nicht mit asynchronous SRAM Lesezugriffen kompatibel ist.		X	X	
Bits in einem einzelnen Byte können immer auf '0' geschrieben werden.	X		X	
Bits in einem einzelnen Byte können immer auf '1' geschrieben werden.		X		X
Wenn Programmcode abgelegt wird, dann muss dieser in der Regel vor der Ausführung ins RAM geladen werden.		X	X	
Verwendet die Floating Gate Transistor Technologie	X		X	
Der erste Lesezugriff benötigt eine hohe Latenzzeit, die folgenden Lesezugriffe erfolgen aber sehr viel schneller.		X	X	
Grosse Datenblöcke können schnell abgespeichert werden.		X	X	
Wird vor allem für das Speichern von Programmcode und von persistenten Daten eingesetzt.	X			X
Solid-State-Disks (SSD) werden aus diesem Speicher		X	X	

Asynchronous SRAM

CS	ŌĒ	\overline{WE}	I/O	Function
L	L	Н	DATA OUT	Read Data
L	Χ	L	DATA IN	Write Data
L	Н	Н	HIGH-Z	Outputs Disabled
Н	Χ	Х	HIGH-Z	Deselected

access 1: 0x6100'ABCB 0x11 0x6100'ABCA 0×22 0x6100'ABC9 0x330x6100'ABC8 0x44access 2: 0x6100'ABCE 0x55 0x6100'ABCA 0x66 0x6100'ABC9 0x7 0x6100'ABC8 0x88

Bus Timing Options

synchronous RAM

26 = 64 Byte Adressen

Unter welchen Adressen (in Hex) kann das Control

System Bus mit den 6 Adresslinien A[5:0].

Register angesprochen werden, wenn nur die oberen 4 Adressleitungen wie folgt dekodiert

werden: select = A[5] & A[4] & !A[3] & !A[2] $1100XXb \rightarrow 0x30, 0x31, 0x32, 0x33$

genau unter der Adresse 0x28 angesprochen


select = A[5] & !A[4] & A[3] & !A[2] & !A[1] & !A[0]
Address lines Unidirectional: From master to slave, Number of lines -> yields size of address space, Cortex-M 32 parallel address lines, 2 32 = 4 Giga addresses 0x0000'0000 - 0xFFFF'FFFF

Data lines 8, 16, 32 or 64 parallel lines of data, bidirectional (read/write)

Control signals Control read/write direction, Provide timing information 1). Clock edges control bus transfer on both sides. Used

'n

Well



by almost all on-chip busses, Off-chip: DDR and

Asynchronous: Slaves have no access to the clock of

the master Control signals carry timing information to

allow synchronization, Widely used for low data-rate


off-chip memories ->parallel flash memories and


Wie viele Adresspins benotigt der Baustein? 64K = 2"' a 16 Adresspins a ADDR[15:0]

Unter wie vielen 64KByte Adressblocken kann auf den Baustein zugegriffen werden? A[25:16] -> 10 Adresslinien -> 2^10 = 1024 Adressblocke: 0X68XX'0000, 0X69XX'0000, 0x6AXX'0000, 0X6BXX'0000


CPU writes 0x8899 'AABB to address 0x2100 ' 0248

R0,=0x2100'0248 R1,=0x8899'AABB R1,[R0]









when the slave is ready to provide the data

SDRAM – Synchronous Dynamic RAM



Non-volatile Memory - Flash



Static RAM (SRAM)	Synchronous Dynamic RAM (SDRAM)	
Flip-flop/latch → 4 Transistors / 2 resistors	Transistor and capacitor	
b !b	bit line	
word line	word line	
Large cell Low density, high cost Up to 64 Mb per device	Small cell High density, low cost Up to 4 Gb per device	
Almost no static power consumption • Static i.e. no accesses taking place	Leakage currents Requires periodic refresh	
Asynchronous interface (no clock) • Simple connection to bus	Synchronous interface (clocked) Requires dedicated SDRAM Controller	
All accesses take roughly the same time	Long latency for first access of a block Fast access for blocks of data (bursts) Large overhead for single byte	

	NOR Flash	NAND Flash		
Topology	West 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 199	**************************************		
Applications	Execute code directly from memory Persistent device configurations (replacement of EEPROM)	File-based IO, disks Large amounts of sequential data (images, SD cards, SSD) Load programs into RAM before executing		
Density	Medium	High Up to 1 Tbit		
Interface	Read same as asynchronous SRAM Types with serial interface available	Special NAND flash interface Error correction for defective blocks		
Access	Random access read ~0.12 μs Writing individual bytes possible Slow writes ~180 μs / 32 Byte	Slow random access read: 1. Byte 25 µs, then 0.03 µs each Writing individual bytes difficult Fast block write ~300 µs / 2'112 Bytes		