



КУРС ОБУЧЕНИЯ ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ



Реология буровых растворов

Реология – это наука о механическом поведении жидкостей и деформируемых твердых тел. В контексте буровых растворов реология изучает движение жидкостей и их физические свойства.

Реологическая модель – идеализированное математическое выражение связи между скоростью деформации жидкости и действующими в ней напряжениями.

Реологические модели жидкостей используются в гидродинамических расчётах (режим течения, профиль скоростей, потери давления и пр.) Изменение параметров реологической модели позволяет делать некоторые заключения о характере изменения компонентного состава и физико-химических свойств жидкости.



Ньютоновские и неньютоновские жидкости

У большинства жидкостей (вода, низкомолекулярные органические соединения, истинные растворы, расплавленные металлы и их соли) вязкость зависит только от природы жидкости и температуры. Такие жидкости называются ньютоновскими и силы внутреннего трения, возникающие в них, подчиняются закону Ньютона.

Неньютоновские жидкости — это жидкости, вязкость которых зависит от режима течения и градиента скорости. Это высокомолекулярные органические соединения, суспензии, эмульсии. Эти жидкости состоят из сложных и крупных молекул, которые могут образовывать пространственные структуры. Этот вид вязкости много больше, чем у ньютоновских жидкостей.


Для сдвига слоев жидкости при их течении необходимо затратить энергию не только на преодоление сил трения между слоями, но и на разрушение структурных образований, свойственных буровым растворам.



Деформация сдвига

При **ламинарном течении** в трубах, кольцевом пространстве, ротационном вискозиметре и т.п. жидкость подвергается деформации сдвига.

Деформацию сдвига можно представить в виде одномерного движения слоев жидкости друг относительно друга (как сдвигаемую в одном направлении колоду игральных карт). Однако, следует учитывать, что при таких сдвигах слои смещаются, частично увлекая за собой соседние.





Значение режима течения жидкости

При турбулентном течении жидкости в трубном и кольцевом пространстве линейность движения слоев нарушается и слои жидкости интенсивно смешиваются.

Наряду с основным продольным перемещением жидкости наблюдаются поперечные перемещения и вращательные движения отдельных объемов жидкости.

Турбулентное течение сопровождается пульсациями скоростей и давлений.

Переход от ламинарного режима к турбулентному наблюдается при определенной скорости движения жидкости. Эта скорость называется критической. Значение этой скорости прямо пропорционально кинематической вязкости жидкости и обратно пропорционально диаметру трубы.

Режим движения жидкости напрямую влияет на степень гидравлического сопротивления трубопроводов, что очень важно для осуществления гидравлических расчетов (потерь давления и ЭЦП).



Напряжение и скорость сдвига

Напряжение сдвига – сила сопротивления перемещению слоев жидкости.

$$au = rac{F}{S}$$
 [Na]

F сила, прилагаемая к слою жидкости;

S площадь, на которую воздействует сила F.

Скорость сдвига – разница между скоростями двух слоев жидкости.

$$\gamma = rac{\Delta V}{\mathcal{X}}$$
 [c⁻¹]

ΔV разность скоростей сдвигаемых относительно друг друга слоев жидкости;

х расстояние между слоями.



Вязкость жидкостей

Для **ньютоновской** жидкости соотношение между напряжением сдвига и скоростью сдвига прямо пропорционально и определяется как вязкость µ:

$$\mu = rac{ au}{\gamma}$$
 [Па·с]

Вязкость **ньютоновской** жидкости остается **постоянной** и является единственным параметром, характеризующим свойства потока.

Соотношение между напряжением сдвига и скоростью сдвига неньютоновской жидкости называется эффективной вязкостью. Главное отличие от ньютоновской жидкости в том, что эффективная вязкость неньютоновских жидкостей не является постоянной величиной и зависит от скорости сдвига.



Эффективная вязкость неньютоновской жидкости

У большинства буровых растворов эффективная вязкость будет относительно высокой при низких скоростях сдвига и относительно низкой — при высоких скоростях сдвига.

На практике это означает, что раствор становится более жидким, если увеличивается расход промывочной жидкости (эффект «сдвигового разжижения»). Сдвиговое разжижение является очень благоприятной характеристикой для буровых растворов.

Эффективная вязкость жидкости будет относительно ниже при более высоких скоростях сдвига в таких местах, как бурильная труба и насадки долота. Аналогичным образом, эффективная вязкость раствора будет относительно выше при более низких скоростях сдвига в затрубном пространстве, где более высокая эффективная вязкость бурового раствора способствует выносу шлама из скважины.



Четыре Базовые модели жидкости

Модель жидкости представляет собой математическое представление напряжения сдвига производимого жидкостью в зависимости от скорости сдвига и параметров, уникальных для самой жидкости. Модели жидкости представлены графическим отображение напряжения сдвига (т) в зависимости от скорости сдвига (у). Эти графики отображают поведения флюида с обозначением предела текучести, где кривая пересекает ось Y.




Скорость сдвига (у

Рис.3.11. Сравнение реологических кривых для Бингамоской, степенной и Гершеля-Балкли модели


КОМТЭК Ньютоновская Жидкость

$$\tau = \mu \gamma$$

т = напряжение сдвига(Па); γ = скорость сдвига(sec-1); μ =вязкость(сП)








т = напряжение сдвига(Па); γ = скоростьсдвига(sec-1);

PV – Пластическая Вязкость (сП); YP - ДНС (Па);



Для начала движения неньютоновской жидкости требуется создать некоторое конечное напряжение. Такое напряжение называют «пределом текучести» или ДНС (YP – Yield Point). А предел, до которого может снижаться эффективная вязкость при увеличении скорости сдвига, называется «пластической вязкостью»

Модель Бингама хорошо описывает реологические свойства буровых растворов на водной основе с достаточно высоким содержанием бентонита.

ДНС (YP) и пластическая вязкость (PV) – основные реологические параметры бурового раствора (по ГОСТу и стандарту АРІ).

Величина пластической вязкости определяется силами трения между частицами твердой фазы бурового раствора и трения в топологических зацеплениях молекул полимерных загустителей.

Величина ДНС определяется силой электрического взаимодействия между частицами активной твердой фазы (глины) в глинистом растворе и между молекулами полимера-структурообразователя в безглинистом растворе.


КОМТЭК

Жидкость, подчиняющаяся степенному закону

$$\tau = K' \gamma^{n'}$$

т = напряжение сдвига(Па); γ = скоростьсдвига(sec-1);

К' = Индекс Консистенции (атм * секⁿ / м²); n'=индексповедения



Модель Гершеля-Балкли

$$\tau^m = \tau_0^m + \mu_\infty^n \gamma^n$$

т = напряжение сдвига(Па); γ = скорость сдвига(sec-1); т₀=Пред<mark>ел</mark> текучести; μ_∞ вязкость системы

Model	μ_{∞}	τ ₀	m	n
Newtonian	μ	0	1	1
Bingham Plastic	PV	ΥP	1	1
Power Law	$K'^{1/n}$	0	1	n'

КОМТЭК Процедура определения

Переводим обороты вискозиметра в скорость сдвига

$$\gamma = 1.7023 \cdot RPM$$


Переводим показания в напряжение сдвига

$$\tau = 1.065 \cdot \theta$$

Перенести значения на график, где ось Y – напряжение сдвига, ось X – скорость сдвига

RPM	Dial		7	τ
600	245		1022	260.9
300	150		511	159.7
200	115		341	122.5
100	94	Осуществляем перевод	170	100.1
60	78		102	83.1
30	52		51.1	55.4
6	40		10.2	42.6
3	38		5.11	40.5







Пластическая вязкость

Увеличивается:

- 1. С ростом концентрации и площади поверхности частиц глины, инертной выбуренной породы, барита.
- 2. При вводе в раствор КМЦ, ПАЦ, крахмала, полиакрилатов и т.п.

Уменьшается:

- 1. При очистке раствора от твердой фазы (отстойники, вибросита, гидроциклоны, центрифуги).
- 2. При разбавлении раствора водой.



Динамическое напряжение сдвига

Увеличивается:

- 1. С ростом концентрации и площади поверхности частиц глины.
- 2. При загрязнении бурового раствора галитом, ангидритом, гипсом, цементом, сероводородом, углекислотой.
- 3. При вводе барита.
- 4. При переобработках раствора карбонатом и бикарбонатом натрия.
- 5. При обработках раствора полимерами-структорообрахователями.

Снижается:

- 1. При удалении твердой фазы.
- 2. При обработках раствора разжижителями-дефлокулянтами (лигнитами, фосфатами, лигносульфонатами).
- 3. Химической нейтрализации загрязнителей.
- 4. При разбавлении раствора водой.



Предельное статическое напряжение сдвига

В неподвижном буровом растворе образуется трехмерная структурная решетка, упрочняющаяся во времени. При течении раствора эта решетка разрушается. Жидкости, обладающие способностью восстанавливать структуру в статике и разрушать ее в динамике, называют тиксотропными, а само явление – тиксотропией.


Мера прочности тиксотропной структуры бурового раствора называется предельным статическим напряжением сдвига (СНС).

Величина СНС определяется электростатическими силами, действующими между частицами активной твердой фазы и макромолекулами полимеров.

В зависимости от природы структурной решетки СНС бывает прогрессирующим или хрупким. Прогрессирующее СНС не желательно и указывает на высокую концентрацию химически активной твёрдой фазы, ее флокуляцию (коагуляцию) вследствие химического загрязнения раствора.



Прогрессирующее и хрупкое СНС





Проблемы, вызываемые высокими СНС

- 1. Высокое пусковое давление на насосах при восстановлении циркуляции бурового раствора.
- 2. Высокая репрессиия /депрессия на пласты во время спуско-подъемных операций (эффект поршневания).
- 3. Опасность гидроразрыва пластов, обрушения стенок скважины, газонефтепроявлений.
- 4. «Замораживание» шлама на нижней стенке наклонной или горизонтальной скважины.



Вязкость при низкой скорости сдвига (BHCC, LSRV)

Обтекание буровым раствором оседающих частиц шлама и распространение фильтрата бурового раствора по пласту характеризуются низкими значениями скорости сдвига.

ВНСС – вязкость бурового раствора (или его фильтрата), измеренная при низких скоростях сдвига на вискозиметре Брукфильда.

При значении ВНСС > 25-35 Па·с в случае использования безглинистого биополимерного бурового раствора обеспечивается приемлемая очистка ствола наклонно-направленных и горизонтальных скважин от шлама.

цилиндр для замера ВНСС выбирается исходя из диапазона значений и необходимой точности измерения !!!



Эффективная вязкость

Эффективная (кажущаяся) вязкость бурового раствора характеризует изменения текучести бурового раствора и его физико-химического состояния.

Может быть использована для грубой оценки гидродинамических потерь давления.

$$\eta_{\scriptscriptstyle
eg \phi} = rac{ heta_{600}}{2}$$
 [мПа·с]

 Θ_{600} показания вискозиметра при 600 об/мин.



Гидродинамические расчеты

Основные гидродинамические расчеты, производимые на этапах проектирования и сопровождения буровых растворов на скважине:

- 1. Расчёт режима течения раствора в бурильной колонне и кольцевом пространстве скважины.
- 2. Расчёт гидродинамических потерь давления в элементах циркуляционной системы скважины.
- 3. Расчёт эквивалентной циркуляционной плотности бурового раствора.
- 4. Оценка транспортирующей способности раствора.
- 5. Оценка величины репрессии/депрессии на пласт при спускоподъёмных операциях.
- 6. Расчёт гидравлической мощности, развиваемой на долоте.




Режим течения бурового раствора в скважине

Режим течения бурового раствора в скважине определяется безразмерной величиной числа Рейнольдса (Re):

Ламинарный режим Re < 2300

Переходный режим 2300 < Re < 4000

Турбулентный режим Re > 4000





Расчет числа Рейнольдса

В трубном пространстве:

$$\operatorname{Re} = \frac{V \cdot D_{mpy\delta.\text{внутр.}} \cdot p}{\eta_{9\phi}}$$

D диаметр, м;

В кольце затрубного пространства:


р плотность раствора, кг/м³;


$$\mathrm{Re} = rac{V \cdot (D_{cke.} - D_{mpyb.}) \cdot p}{\eta_{ightarrow p}}$$

η_{эф} эффективная вязкость при средней скорости сдвига, Па·с (=мПа·с/1000).




Средняя скорость сдвига в трубах







Средняя скорость в кольцевом пространстве



$$\gamma = \frac{12 \cdot V}{D_{c\kappa e.} - D_{mpy \delta.}}$$
 наружн.



Расчет гидродинамических потерь давления

В трубах:

$$\Delta P = \frac{16}{\text{Re}} \cdot \frac{H}{D_{\substack{mpy6.\\ \text{6Hymp.}}}} \cdot \frac{\rho \cdot V^2}{2}$$

В кольцевом пространстве:

$$\Delta P = \frac{24}{\text{Re}} \cdot \frac{H}{D_{c\kappa e} - D_{mpy\delta}} \cdot \frac{\rho \cdot V^{2}}{2}$$
Hapvyk.



Гидродинамическое давление бурового раствора

При циркуляции буровой раствор создает гидродинамическое давление на забой:

$$P_{\Gamma Z\!\!\!/\!\!\!/} = P_{\Gamma C\!\!\!/\!\!\!/} + \Delta P$$

Р_{гдд} гидродинамическое давление циркулирующего через скважину бурового раствора;

Р_{ГСД} гидростатическое давление бурового раствора;

ΔР гидродинамические потери давления в кольцевом пространстве скважины.



Эквивалентная циркуляционная плотность бурового раствора

Эквивалентная циркуляционная плотность бурового раствора на глубине Н есть плотность раствора, гидростатическое давление которого на глубине Н равно (эквивалентно) гидродинамическому давлению циркулирующего раствора:

Р_{гдд} гидродинамическое давление циркулирующего через скважину бурового раствора;

P_{ГСД} гидростатическое давление бурового раствора;

ΔР гидродинамические потери давления в кольцевом пространстве скважины.