


Unità T2: Architettura degli elaboratori




Politecnico di Torino, 2023/24 **INFORMATICA / COMPUTER SCIENCES**

Architettura degli elaboratori


Architettura di un elaboratore


Per comprendere il processo di programmazione, è necessario conoscere almeno per grandi linee gli elementi costitutivi di un computer.


 Faremo riferimento al tipico PC, anche se tutti i calcolatori hanno sostanzialmente la stessa struttura.




Circuiti elettronici









- Unità di I/O
 - Interfaccia da/verso utente
 - Implicano un cambio di dominio fisico
 - Umano = analogico, asincrono, non elettrico
 - Calcolatore = digitale, sincrono, elettrico
 - Necessarie opportune conversioni



- Unità di I/O
 - Interfaccia da/verso utente
 - Implicano un cambio di dominio fisico
 - Umano = analogico, asincrono, non elettrico
 - Calcolatore = digitale, sincrono, elettrico
 - Necessarie opportune conversioni
- Unità di elaborazione
 - Contiene i circuiti per l'esecuzione delle 'istruzioni'
 - "Microprocessore"

- Unità di I/O
 - Interfaccia da/verso utente
 - Implicano un cambio di dominio fisico
 - Umano = analogico, asincrono, non elettrico
 - Calcolatore = digitale, sincrono, elettrico
 - Necessarie opportune conversioni
- Unità di elaborazione
 - Contiene i circuiti per l'esecuzione delle 'istruzioni'
 - o "microprocessore"
- Memoria
 - Memorizza in modo permanente dati e programmi
 - Necessaria per l'elaborazione per motivi di efficienza

- Unità di I/O
 - Interfaccia da/verso utente
 - Implicano un cambio di dominio fisico
 - Umano = analogico, asincrono, non elettrico
 - Calcolatore = digitale, sincrono, elettrico
 - Necessarie opportune conversioni
- Unità di elaborazione
 - Contiene i circuiti per l'esecuzione delle 'istruzioni'
 - o "microprocessore"
- Memoria
 - Memorizza in modo permanente dati e programmi
 - Necessaria per l'elaborazione per motivi di efficienza

CIRCUITI ► (dentro la "scatola")

Il microprocessore


Microprocessore

 Il microprocessore è il circuito che fisicamente esegue TUTTE le istruzioni




- Contiene quindi:
 - Tutti i circuiti per eseguire le operazioni di base su numeri interi, reali e operazioni logiche
 - Opportuni circuiti per il "coordinamento" dell'esecuzione delle istruzioni (per es. il loro sequenziamento, controllo degli errori)
 - Interfacce per spostare dati da/verso la memoria
 - Interfacce per spostare dati da/verso unità di I/O
- Ha (in linea di principio) limitate capacità di memorizzare dati e/o istruzioni
 - Lo stretto necessario per eseguire le operazioni
 - Ma per motivi di efficienza (v. dopo) una parte della memoria è "ospitata" nel microprocessore

Struttura del microprocessore




La CPU



Unità operativa

- Svolge tutte le elaborazioni richieste (aritmetiche, logiche, grafiche?, ...).
- È composta di:
 - ALU (Arithmetic Logic Unit)
 - Registri istruzioni e dati
 - FPU (Floating Point Unit)
 - o Registro dei Flag




Registri


 Elementi di memoria locale usati per conservare temporaneamente dei dati (es. risultati parziali) o istruzioni

Ogni trasferimento da processore a memoria e

viceversa avviene tra registri e memoria

Numero limitato (8...128)





32 registri

Registro dei Flag

- Registro i cui bit segnalano:
 - Determinati stati dell'insieme delle unità di calcolo
 - Alcune informazioni sul risultato dell'ultima operazione eseguita
- Utilizzati per implementare alcune operazioni condizionali

- Alcuni flag significativi
 - Zero: Segnala se il risultato dell'operazione è o no zero.
 - Segno: indica il segno del risultato dell'operazione precedente
 - Overflow: indica se il risultato dell'operazione precedente eccede i limiti della rappresentazione

ALU e FPU

ALU

Svolge tutti i calcoli (aritmetici, logici, confronti) su numeri interi

FPU:

Svolge I calcoli su numeri reali


- Notevole differenza nel tempo di esecuzione!
 - Il rapporto dipende dallo specifico processore, un'operazione FPU è tipicamente più lenta di 5-50 volte più lenta di un'operazione ALU.


Unità di controllo


• È il cuore dell'elaboratore:


In base alle **istruzioni** contenute nel programma che esegue ed allo **stato** di tutte le unità **decide** l'operazione da eseguire ed emette gli


ordini relativi











Componenti dell'UC

PC (Program Counter)
registro che indica sempre l'indirizzo della cella di memoria che
contiene la prossima istruzione da eseguire

IR (Instruction Register)
registro che memorizza temporaneamente l'operazione corrente
da eseguire

 Logica di controllo interpreta il codice macchina in IR per decidere ed emette gli ordini che le varie unità devono eseguire


Esecuzione di un'istruzione

Tre fasi:


```
FETCH IR \leftarrow M [ PC ]
PC \leftarrow PC + 1
```


DECODE ordini ← decode(IR)


EXECUTE attiva i blocchi interessati dall'istruzione





- IR ← M [PC]: preleva dalla memoria l'istruzione nella posizione indicata da PC
- PC ← PC + 1: incrementa il valore di PC (al passo successivo conterrà la prossima istruzione da eseguire)




















Un collegamento ai flowchart...

 Conoscendo ora i blocchi fondamentali, siamo in grado di valutare quali operazioni sono da considerarsi "elementari" (e sono usabili dentro i blocchi di un DDF)


Categoria	Operazioni specifiche
Operazioni aritmetiche (ALU)	+, -, *, /, resto tra numeri interi
Operazioni aritmetiche (FPU)	+, -, *, /, resto tra numeri reali
Operazioni logiche (ALU)	Operazioni su quantita' logiche (unione, intersezione, negazione)
Confronti (ALU)	<,>,=, <=, >=, !=
CPU + Memoria	Trasferimento dati dalla/verso memoria
CPU + unita' di I/O (+ Memoria)	Lettura/scrittura da/su dispositivo

Un breve riassunto...

- Sistema di elaborazione = Unità di I/O + Unità centrale (CPU) + Memoria
- CPU = Unità operativa + Unità di controllo
- Unità operativa:
 - Svolge i calcoli (contiene i circuiti che li eseguono)
 - Contiene alcuni registri ("parcheggi" per i dati da e verso memoria e I/O)
- Unità di controllo:
 - Governa l'esecuzione delle istruzioni (che legge dalla memoria)
 - Procede secondo tre fasi principali

II clock

- Ogni elaboratore contiene un elemento di temporizzazione (detto clock) che genera un riferimento temporale comune per tutti gli elementi costituenti il sistema di elaborazione.
- T = periodo di clock
 - o unità di misura = s
- f = frequenza di clock (= 1/T)
 - o unità di misura = s−1 = Hz (cicli/s)



Politecnico di Torino, 2023/24 INFORMATICA / COMPUTER SCIENCES 34

Tempistica delle istruzioni

- Un ciclo-macchina è l'intervallo di tempo in cui viene svolta una operazione elementare ed è un multiplo intero del periodo del clock
- L'esecuzione di un'istruzione richiede un numero intero di cicli macchina, variabile a seconda del tipo di istruzione
 - Esempio

Tipo	n. Cicli
ALU	1
FPU	15
MEM	5
I/O	100

La prestazione complessiva del programma dipenderà dal mix di istruzioni!!!

Un esempio di calcolo

- Calcolatore con un tempo di ciclo di 1 ns (1 GHz clock)
- Programma che contiene 10⁶ operazioni
 - In base alla distribuzione delle istruzioni la durata media è di 4 cicli/istruzione (4 ns/istruzione)
- Tempo totale di esecuzione:
 10⁶ istruzioni x 3 ns/istruzione = 3ms

Un esempio di calcolo (2)

- Calcolatore con un tempo di ciclo di 1 ns (1 GHz clock)
- Un programma ordina una serie di n valori e impiega un tempo quadratico (proporzionale a n²) ad ordinarli
 - In base alla distribuzione delle istruzioni la durata media e' di 2 cicli/istruzione (2 ns/istruzione)
- Quanto ci vuole ad ordinare 10⁶ valori?
 - Ordinare 10⁶ valori = 10¹² operazioni
 - Tempo totale di esecuzione:
 10¹² istruzioni x 2 ns/istruzione = 2000 s (~35 minuti!!!)

Importanza dell'efficienza dei programmi

 Numero di istanze eseguite in un dato tempo per algoritmi con diversi complessita' di esecuzione (in relazione al numero di dati coinvolti)

Complessita'	Computer con prestazioni P	Computer con prestazion 1000*P
n	N_1	1000 N ₁
n logn	N_2	387 N ₂
n ²	N_3	31.6 N ₃
n ⁵	N_4	3.98 N ₄
2 ⁿ	N_5	N ₅ +9.97

La memoria


Memoria

- Memorizza i dati e le istruzioni necessarie all'elaboratore per operare
- Perché è necessaria???
 - Per motivi intrinseci di memorizzazione (memoria di massa)
 - Per motivi di efficienza

- Caratteristiche:
 - indirizzamento
 - parallelismo
 - accesso (sequenziale o casuale)
 - Struttura gerarchica

Indirizzamento

La memoria è organizzata in celle (mimima unità accessibile direttamente). Ad ogni cella di memoria è associato un indirizzo (numerico) per identificarla univocamente.




Parallelismo

- Ogni cella di memoria contiene una quantità fissa di bit (word):
 - o identica per tutte le celle (di una certa unità di memoria)
 - o accessibile con un'unica istruzione
 - o è un multiplo del byte
 - Tipicamente la dimensione della cella di memoria coincide con quella dei registri per consistenza e semplicità


Memoria e programmazione

Cosa succede quando creiamo, leggiamo, scriviamo un dato?



- Idealmente la memoria dovrebbe essere
 - Più grande possibile
 - Più economica possibile
 - Più veloce possibile
 - Mantenere le informazioni indefinitamente (anche in assenza di alimentazione) – non volatili
- Una simile memoria non esiste (ancora)
 - Le memorie veloci hanno un costo relativamente alto e sono volatili
 - Le memorie non volatili costano relativamente poco ma sono relativamente lente
- Necessaria una gerarchia di memoria

- Per ottimizzare tempo medio di accesso e costo medio, si organizza la memoria a livelli
 - Più vicino al processore le memorie più veloci, costose (e anche volatili, per motivi tecnologici)
 - Più lontano dal processore le memorie più lente, economiche e non volatili



Registri

- Costituiscono la memoria più veloce, interna al processore
- Memorizzano temporaneamente dati o istruzioni
- Sono gestiti dal compilatore (che alloca le variabili ai registri, gestisce i trasferimenti allo spazio di memoria)

Cache

- Memoria veloce e di piccole dimensioni posta fra la CPU e la memoria principale
- Il suo scopo è di velocizzare l'esecuzione dei programmi: è utilizzata per recuperare velocemente dati e programmi che si prevede debbano essere utilizzati nel breve termine

Memoria principale: RAM (Random Access Memory)

Accesso casuale

- Permette l'accesso diretto a qualunque indirizzo di memoria con lo stesso tempo di accesso
- Si può accedere alle celle in lettura specificandone l'indirizzo
- Si può accedere alle celle in scrittura specificandone l'indirizzo e il dato da scrivere

Volatile

- Nella memoria RAM vengono copiati (caricati) i programmi che la CPU deve eseguire
- Una volta chiuso il programma, le modifiche effettuate, se non opportunamente salvate su altre memorie, verranno perse

- Memoria principale: RAM (Random Access Memory)
 - O Di due tipi:
 - SRAM: Static Random Access Memory
 - Consentono di mantenere le informazioni per un tempo infinito ma, perdono le informazioni in esse contenute se non alimentate da corrente
 - Più veloce e costosa della DRAM
 - Usata per la cache
 - DRAM: Dynamic Random Access Memory
 - Basata su condensatori: dopo un (breve) lasso di tempo il suo contenuto diventa completamente inaffidabile e quindi richiede un refresh periodico

- Memoria secondaria (o memoria di massa):
 - La memoria principale non può essere troppo grande a causa del suo costo elevato, e non consente la memorizzazione permanente dei dati (volatilità)

- Memoria secondaria (o memoria di massa):
 - La memoria principale non può essere troppo grande a causa del suo costo elevato, e non consente la memorizzazione permanente dei dati (volatilità)
 - Oltre alla memoria principale veloce, volatile, di dimensioni relativamente piccole, i computer hanno una memoria secondaria:
 - Più lenta e meno costosa
 - Con capacità di memorizzazione maggiore ed in grado di memorizzare i dati in modo permanente

- Memoria secondaria (o memoria di massa):
 - La memoria principale non può essere troppo grande a causa del suo costo elevato, e non consente la memorizzazione permanente dei dati (volatilità)
 - Oltre alla memoria principale veloce, volatile, di dimensioni relativamente piccole, i computer hanno una memoria secondaria:
 - Più lenta e meno costosa
 - Con capacità di memorizzazione maggiore ed in grado di memorizzare i dati in modo permanente
 - La memoria secondaria viene utilizzata per mantenere tutti i programmi e tutti i dati che possono essere utilizzati dal computer
 - Il processore non può utilizzare direttamente la memoria di massa per l'elaborazione dei dati
 - Quando si vuole eseguire un programma, questo dovrà essere copiato dalla memoria di massa a quella principale (caricamento)

Flash

 Le chiavette USB, le SD card, e i più recenti hard disk a stato solido sono basati su tecnologia elettronica, ma, a differenza delle RAM, non sono volatili



Disco rigido

- Gli hard disk sono dei supporti di plastica o vinile, su cui è depositato del materiale magnetizzabile
- Nel corso delle operazioni i dischi vengono mantenuti in rotazione a velocità costante e le informazioni vengono lette e scritte da testine
- o Meccanico, quindi lento!



Confronto tra memorie


MAGGIORE VELOCITA' MAGGIORI COSTI

Metrica	SRAM (cache)	DRAM	FLASH	Disco
Dimensione	MB (1-16)	GB (4-16)	GB (16-512)	TB (>1)
Velocità	1-5 ns	50-150 ns	~10ms*	~10ms
Costo	10 ⁻⁵ \$/byte	10 ⁻⁸ \$/byte	10 ⁻⁹ \$/byte	10 ⁻¹⁰ \$/byte
Persistenza	Volatile	Volatile	Non volatile	Non volatile

MAGGIORE CAPACITA'
MAGGIORI TEMPI DI ACCESSO


Le interconnessioni (bus)

I Bus (sistema circolatorio del PC)




I bus

- Come connettere n unità (CPU con memorie e vari controllori di I/O) in modo efficiente?
- La connessione punto-punto non è pratica!
 - Il numero di connessioni cresce con il quadrato del numero di unita' da connettere!



Ibus

- Usiamo un'unica linea di connessione per connettere tutti i componenti
 - Fisicamente "agganciati" a questa linea




I bus

Vantaggi:

- o costi ridotti di produzione
- Estendibilità (scalabilità)
 - aggiunta di nuovi dispositivi molto semplice
- Standardizzabilità
 - regole per la comunicazione da parte di dispositivi diversi

Svantaggi:

- Lentezza
 - utilizzo in mutua esclusione del bus
- Sovraccarico del processore (CPU)
 - funge da "master" sul controllo del bus



Caratteristiche di un bus


Trasporto di un solo dato per volta

- Frequenza = n. di dati trasportati al secondo
- Ampiezza = n. di bit di cui è costituito un singolo dato

Se mal dimensionato, potrebbe essere un collo di bottiglia

Tipi fondamentali di bus

- Un singolo bus è suddiviso in tre "sotto bus", detti:
 - bus dati (DBus)
 - o bus degli indirizzi (ABus)
 - bus di controllo (CBus)




Massima memoria interna (fisicamente presente)


- La dimensione dell'Abus determina il max numero di celle di memoria indirizzabili
- La dimensione del Dbus "indica" la dimensione di una cella di memoria

max mem = 2|Abus| x |Dbus| bit

- Esempio (Abus da 20 bit, Dbus da 16 bit):
 - \circ max mem = 2^{20} x 2 byte = 2 MB
 - o ossia 1 M celle di memoria, ognuna da 2 byte



Un po' di prospettiva...



 Gestisce le risorse hardware e software della macchina, fornendo servizi di base ai software applicativi

Obiettivi

- Eseguire comandi e programmi (rendere più facile la soluzione di problemi)
 - Controlla il funzionamento e le operazioni dei dispositivi, e l'esecuzione dei programmi utente
- Rendere il sistema più facile da utilizzare
- Usare l'hardware in modo efficiente
 - Astrae i vari dispositivi del sistema (ad es. i dischi sono visti attraverso i driver e manipolati attraverso il relativo filesystem)
 - Permette la gestione delle risorse in maniera semplificata

- Moduli e servizi tipici di un SO
 - Interprete dei comandi
 - Gestione dei processi
 - Gestione della memoria principale
 - Gestione della memoria secondaria
 - Gestione dei dispositivi di I/O
 - Gestione file e file system
 - o Implementazione dei meccanismi di protezione
 - Gestione delle reti e sistemi distribuiti

- Gestione dei processi
 - Un processo (unità attiva) è un programma (unità passiva) in esecuzione
 - Per essere eseguito richiede risorse (CPU, memoria, perferiche, etc.)
 - Il SO deve Creare, sospendere e cancellare un processo

- Gestione dei dispositivi di I/O
 - I dispositivi di I/O non possono essere gestiti direttamente dagli utenti (complessità, driver, condivisione, etc.)
 - Il SO deve:
 - Nascondere i dettagli di tali dispositivi agli utenti fornendo un'interfaccia generica tra ogni dispositivo e il relativo driver
 - Fornire operatività sui dispositivi

- Gestione della memoria principale
 - Dati e istruzioni sono immagazzinate nella memoria principale durante l'esecuzione di un programma
 - Logicamente la memoria è un vettore di elementi (word)
 - Il SO deve:
 - Organizzare l'uso della memoria (quali word sono utilizzate e quali sono libere)
 - Decidere quali processi allocare/deallocare dalla memoria
 - Ottimizzare l'accesso ai dati da parte della CPU

- Gestione della memoria secondaria
 - Dato che la memoria centrale è volatile e piccola, i dati sono contenuti in maniera permanente su memoria di massa
 - o Il SO deve:
 - Organizzare le informazioni nello spazio disponibile
 - Allocare/deallocare lo spazio richiesto
 - Gestire lo spazio libero
 - Ottimizzare le scheduling delle operazioni di R/W

Un po' di prospettiva...

