#### МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

#### ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Программируемый адаптер последовательного обмена КР580BB51»

по дисциплине


## Интерфейсы периферийных устройств

РУКОВОДИТЕЛЬ:	
Киселёв Ю.Н. (подпись) и.,о.)	(фамилия,
СТУДЕНТЫ:	
	Игнаков К. М.
	Тихонов В. А
	<u>19-BM</u>
	(шифр группы)
Работа защищена	«»
С оценкой	

#### Цель работы:

- Изучить функциональные возможности программируемого адаптера последовательного обмена КР580ВВ51, логику его работы и способы подключения к системной магистрали микро-ЭВМ;
- Приобрести и закрепить навыки программирования и исследования работы контроллера на моделях БИС в симуляторе цифровых устройств кафедры ВСТ;
- Уметь использовать типовые схемы включения и различные режимы работы БИС для решения конкретных задач;

#### Схема микро-ЭВМ:




### Контрольный пример:

Вывод фамилии на индикатор:




Вывод фамилии на принтер:




#### Временные диаграммы:


Временная диаграмма на первой ЭВМ во время передачи:




Временная диаграмма на второй ЭВМ во время приема:



Временная диаграмма на первой машине во время приема:



Временная диаграмма на второй машине во время передачи:



#### Вывод:

Во время выполнения лабораторной работы были рассмотрены функциональные возможности программируемого адаптера последовательного обмена КР580ВВ51, а также логика работы и вариации подключения микро-ЭВМ к системной магистрали. Все задачи были выполнены на симуляторе предоставленным кафедрой ВСТ. Были исследованы типовые схемы включения и различные режимы работы БИС, а также приобретены навыки программирования.

#### Код программы:

Текст программы на первой ЭВМ: ;Regcom=01h, RegData=00h, InT of Transmit(V=RST.7), Asin const Reset 40h const word2 0fdh const com 05h const N 32 const zond Oeeh const MASKresiver 02h const END Offh jmp f1 skip 38h jmp data :f1 lxi sp,0300h ;программирование ВВ51 ;mvi a, Reset ;out 01h ; mvi a, word2 ; out 01h; mvi a, com ; out 01h; :m2 mvi a, zond ; проверим готовность 2-й машины out 00h ;запустим зонд :m1 in 01h ; читаем регистр состояния BB51 ani MASKresiver ;выделяем значение разряда готовности данных в приемнике jz m1 ;если 0, данных нет, ждем эхо ;приемник получил от 2-й машины что-то, срвниваем с зондом, in 00h cpi zond ; jnz m2 ; ; если не равны, 2-я что-то дурит, повторяем зондирование ; если равны, значит принят Зонд, начинам тансляцию своих данных lxi h, stroka mvi c,01h ; регистр С -счетчик символов mov a,c :m3 cpi N jz f2 ei jmp m3 ;ждем прерывание от передатчика

:data ; ПП записи в передатчик элем-в строки

```
mov a, m
out 00h
inx h
inr c
mov a,c
ret
:f2
Lxi h, lab2 ;
:y2
in 01h;
ani MASKresiver;
jz y2;
in 00h;
cpi END ;
ји у3 ;если 0 прием закончен и надо отображать фразу
mov m,a
inx h
jmp y2
; в HL паре сформирован адрес, где находится код END, но этот
;код в память не записывается
: y3
const z 8
mvi l,z
in Oh
ani 80h
cpi Oh
; jz f11 ; если не готов -выход
lxi b, lab2
:f22
ldax b
out 0h
:f33
in Oh ; проверяем готовность к приему след-го символа
ani 80h
cpi 0h
;jz f33 ; если 0 не готов
inx b
dcr 1
mov a, 1
cpi 0h
jz f11
jmp f22
:f11
mvi a,04h
```

```
:f44
jmp f44
stroka db
0h, 0h, 0h, 0h, 0h, 0h, 0436h, 0031h, 076h, 0156h, 0930h, 03Fh, 027Ch, 0h,
0106h,006Fh,040h,027Ch,040h,040Bh,0h,0h,0h,0h,0h,0h,0h,0h; Игнаков
lab1 dr 14 ;резервирум 14 ячеек памяти под нули
lab2 dr 30 ;резервирум 30 ячеек памяти под фразу
lab3 dr 14 ; под нули в конце фразы
Текст программы на второй ЭВМ:
org Oh
lxi sp,0300h
; Адреса регистров ВВ55 в общем с памятью адр. простр-ве кА-
8000h, кВ-8001h, кС-8002h, РУС-8003h
; управление сегментами от кВ и кС (С3-С0), позицией от кА
;прогрммируем BB55,адреса кан.A = 8000h, B = 8001h, C = 8002h,
RUS = 8003h
; слово режима УС1 = 80h (режим 0), все порты на вывод
mvi a,80h
sta 8003h
; программирование BB51
;Regcom=c001h, RegData=c000h, асинхронный режим
const Reset 40h
const word2 Ofdh ; слово режима
const com 05h ; слово команды - разрешена работа приемника
;и передатчика
const zond Oeeh ;зонд
const MASKresiver 02h ; маска для выделения признака готовности
const MASK 01h ;
;данных в приемнике
;mvi a, Reset
;sta 0c001h ;программный сброс BB51
mvi a, word2; слово режима
sta 0c001h ;
mvi a, com ; слово команды
sta 0c001h ;
;Проверка состояния 1-й машины ожиданием передачи данных от неё
:y1
lda 0c001h; читаем регистр состояния BB51
ani MASKresiver ;выделяем значение разряда готовности данных
;в своём приемнике
јг у1 ;если 0, данных нет, ждем передачи
;приемник получил от 1-й машины Zond, 1-я машина работает,
отсылаем
;его в качестве Эхо-как
; свидетельство своей готовности к совместной работе
lda 0c000h ;читаем зонд
```

```
sta 0c000h; отослали в свой передатчик, 1-я машина поймет,
; что 2-я работает и можно передавать данные
; прием данных и формирование строки для вывода на индикатор
const END Offh ;признак конца строки символов (договорились
;с 1-й машиной так заканчивать передачу данных)
Lxi h, lab2;
:y2
lda 0c001h ; читаем регистр состояния BB51
ani MASKresiver ;выделяем значение разряда готовности данных
;в приемнике
јг у2 ;если 0, данных нет, ждем
; приемник получил от 1-й машины n-й символ
lda 0c000h ;читаем символ
cpi END ;
ји у3 ;если 0 прием закончен и надо отображать фразу
mov m, a
inx h
jmp y2
; в HL паре сформирован адрес, где находится код END, но этот
;код в память не записывается
:y3
mvi a,80h
sta 8002h ; включим индикатор конца передачи данных
lxi h, strokal
mvi c,01h ; регистр С -счетчик символов
mov a, c
:m33
cpi N
jz f22
lda 0c001h; читаем регистр состояния BB51
ani MASK ;выделяем значение разряда готовности данных
;в приемнике
jz m33 ;
;ждем прерывание от передатчика
:data ; ПП записи в передатчик элем-в строки
mov a, m
cpi END;
jz f21;
sta 0c000h ;
```

```
;out 00h
inx h
inr c
mov a, c
jmp m33
:f21
sta 0c009h;
:f22
;Отображение принятых символов
const finish 80h; поледняя позиция индикатора
;пусть регистровая пара В процессора отвечает за текущую
позицию символа,
;РР2- выдержка длительности отбражения символа и гашения
индикатора,
; lab1 -адрес 1-го символа массива
; N - количество 2-х байтовых символов в строке
const N 1dh
lxi b,8000h
:m6
mvi a,00h
mvi e,01h
stax b ; гасим индикатор
lxi h, lab1 ; читаем адрес 1-го символа в строке
:m2 ;начало отображения
lxi sp,0300h ;установка вершины стека
push h ; сохраняем адрес символа, который будет отображен в 1-й
позиции
;индикатора в стеке
mvi a,01h ;задаем позицию отображения 1-го символа
sphl ; адрес символа в SP- меняем значение указателя для
адресации
; символов строки
• m
      ; в HL - код символа
shld 8001h ;загружаем код символа в канал В и С
stax b ;установка позиции - зажгли букву
mov d, a ; сохраняем текущую позицию в регистре D, т.к.
аккумулятором
;еще будем пользоваться
jmp pp2
        ;выдержка времени отображения символа и гашение
индикатора,
;по окончании к метке m3
mov a,d ;восстанавливаем значение текущей позиции отображенного
```

; символа для сравнения с мах-finish

```
cpi finish
jz m5 ;если 0 надо сдвинуть указатель адреса символа на
следующий
; символ и продолжить
;их вывод на индикатор с 1-й позиции
rlc ;сдвиг - новая позиция
mov d, a ; сохраняем новое значение позиции в D
јтр т ; крутимся для отображения всех 8-ми символов
:m5
lxi sp,02feh ;загружаем в SP адрес, где хранится адрес
предыдущего
; символа для отображения в 1-й позиции
рор h ;в HL - адрес предыдущего символа
inx h ; указали адрес следующего символа для отбражения в 1-й
и иидикоп
; надо его загрузить в SP
точ а,е; номер текущего символа
cpi N
jz m6
jmp m2
:pp2
mvi a,0h
stax b ; гашение индикатора
jmp m3
;по окончании приема в памяти с адреса lab2 будет сформирован
массив
;из какого-то числа байт.
; для вывода в режиме бегущая строка первые 7 2-х байтовых
;слов д.б. нулями
lab1 dr 14 ;резервирум 14 ячеек памяти под нули
lab2 dr 30 ;резервирум 30 ячеек памяти под фразу
lab3 dr 14 ; под нули в конце фразы
:stroka1
db 54, 69, 68, 6f, 6e, 6f, 76, 0ffh
```