

RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA PARA ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO



1. Utilizar una botella de plástico vacía de agua mineral, limpia y sin olores extraños de 2 L.
2. Colocar agua a analizar dentro de la botella, enjuagar 3 veces y eliminar el contenido.
3. Por último, llenar la botella hasta su cuello con agua a analizar y tapar.

RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

1. Limpie la canilla

Utilizando una tela limpie flote la boca de salida para quitar cualquier suciedad que pudiera existir.

2. Abra la canilla

Abra completamente la canilla y deje correr el agua durante dos o tres minutos. Luego, ciérrela.

3. Esterilice la canilla

Esterilice la canilla durante un minuto con la llama encendida de un algodón remojado en alcohol.

4. Abra la canilla antes de tomar la muestra

Abra la canilla cuidadosamente y deje correr el agua durante 1-2 minutos.

5. Abra el frasco esterilizado

Desenrosque la tapa.

6. Tome la muestra

Mientras mantiene la tapa y la cubierta protectora hacia abajo para evitar la entrada de polvo portador de microorganismos, ponga inmediatamente el frasco debajo del chorro de agua y llénelo.

7. No llene el frasco completamente

Se debe dejar un pequeño espacio de aire para facilitar la agitación en el momento del análisis.

8. Tape el frasco