### ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 (ΜΙΚΡΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2)

#### 12.04.2024

Μέλη ομάδας :

Τσάλα Ζαφειρία 1084963 (<u>up1084963@ac.upatras.gr</u>)

Φουσκαρής Αλέξιος-Ιωσήφ 1100747 (<u>up1100747@ac.upatras.gr</u>)

Ομάδα Α4

Accumulator	0010
Program Counter	0000
Βοηθητικός Καταχωρητής Χ	0001

#### LDA #K

PC + 1 -> PC , MAR // Το Κ θα πάει στον MDR

 $MDR + 0 \rightarrow ACC$  // O MDR  $\sigma \tau \sigma v$  ACC

PC + 1 -> PC, MAR

BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	- 1		- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
SW+0- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	111	000	011	XXXX	0000	XX	Х	1	1	1	Х	1	0	1	1	1	m00
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	Х	1	Х	Х	0	Χ	1	Χ	Х	m01

LDA #K	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1- >PC,MAR	xxxxx	000	xxx	101	000	011	0000	0000	01	х	Х	1	1	х	1	1	1	1	0	m02
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0010	XX	Х	1	1	0	Х	1	1	1	0	1	m03
PC+1- >PC,MAR	xxxxx	000	xxx	101	000	011	0000	0000	01	х	Х	1	1	Х	1	1	1	1	0	m04
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Χ	1	Х	Х	0	Χ	1	Х	Х	m05

### LDX #K

PC+1->PC,MAR //Το Κ πάει στο MDR

MDR+0->X //Το περιεχόμενο της Κ στο Χ

PC+1->PC,MAR //Το MAR θα πάει στο opcode της επόμενης μακροεντολής

ΝΕΧΤ(ΡC) //Επόμενη μακροεντολή

BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	- 1	- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
SW+0- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	111	000	011	XXXX	0000	XX	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	m00
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Χ	1	Х	Х	0	Χ	1	Χ	Х	m01

LDX #K	BRA	BIN	CON	I	I	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	0000	0000	01	х	Х	1	1	Х	1	1	1	1	0	m02
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0010	XX	Х	Х	1	0	Х	1	1	1	1	1	m03
PC+1- >PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	0000	0000	01	х	Х	1	1	Х	1	1	1	1	0	m04
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Х	1	Х	Х	0	Х	1	Х	Х	m05

## LDA \$K

PC+1->PC,MAR //Το K πάει στο MDR

MDR+0->NOP,MAR //Το K στο MDR

MDR+0->NOP,MAR //Το περιεχόμενο του Κ στο MDR

MDR+0->ACC // Το περιεχόμενο του Κ στο ACC

PC+1->PC,MAR

BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	1	- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
SW+0- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	111	000	011	XXXX	0000	XX	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	m00
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Х	1	Х	Х	0	Χ	1	Χ	Х	m01

LDA \$K	BRA	BIN	CON	- 1	- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	0000	0000	01	Χ	Χ	1	1	Х	1	1	1	1	0	m02
MDR+0- >NOP,MAR	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	XXXX	XX	х	Х	1	0	Х	1	1	1	1	1	m03
MDR+0- >NOP,MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Х	1	1	Х	1	1	1	1	1	m04
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0010	XX	Χ	Χ	1	0	Х	1	1	1	1	1	m05
PC+1->PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	0000	0000	01	Х	Χ	1	1	Х	1	1	1	1	0	m06
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Χ	Х	1	Х	Х	0	Χ	1	Х	Х	m07

# **LDAX**

X+0->NOP,MAR //Το X πάει στο MDR

MDR+0->ACC //Το X στο ACC

PC+1->PC,MAR

BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	- 1	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
SW+0- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	111	000	011	XXXX	0000	XX	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	m00
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Х	1	Х	Х	0	Χ	1	Χ	Х	m01

LDAX	BRA	BIN	CON	- 1	- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
X+0 -> NOP,MAR	XXXXX	000	000	100	000	001	0010	XXXX	XX	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m02
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0010	XX	Х	Х	1	0	Х	1	1	1	1	1	m03
PC+1- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	0000	0000	01	х	Х	1	1	Х	1	1	1	1	0	m04
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Χ	1	Х	Х	0	Χ	1	Χ	Х	m05

## LDA K(X)

PC+1->PC,MAR

MDR+X->MAR // Το περιεχόμενο της K+X στο MDR

MDR+0->ACC // Πάει στο ACC

PC+1->PC,MAR

BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	I	I	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
SW+0- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	111	000	011	XXXX	0000	XX	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	m00
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Х	1	Х	Х	0	Х	1	Χ	Х	m01

LDA K(X)	BRA	BIN	CON	- 1	- 1	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	0000	0000	01	Х	Х	1	1	Х	1	1	1	1	0	m02
MDR+X->MAR	XXXXX	000	000	100	000	001	0001	XXXX	XX	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m03
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0010	XX	Χ	Х	1	0	Х	1	1	1	1	1	m04
PC+1- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	0000	0000	01	Х	Х	1	1	Х	1	1	1	1	0	m05
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Х	1	Х	Х	0	Х	1	Х	Х	m06

### **MOVAX**

PC+1->PC,MAR // ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΠ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ BAZEI ΣΤΟ MDR

X+0->MAR // ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ ΣΤΟΝ MAR APA TIMH ΤΟΥ Χ ΣΤΟ MDR

MDR+0->ACC // MDR ΣΤΟΝ ACC

PC+1->PC,MAR

BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	I	ı	- 1	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
SW+0- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	111	000	011	XXXX	0000	XX	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	m00
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Х	1	Х	X	0	Х	1	Х	Х	m01

MOVAX	BRA	BIN	CON	- 1		_	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1- >PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	0000	0000	01	Х	Х	1	1	Х	1	1	1	1	0	m02
X+0 -> MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0001	XXXX	00	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m03
MDR+0->ACC	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0010	00	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m04
PC+1- >PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	0000	0000	01	Х	X	1	1	Х	1	1	1	1	0	m05
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Х	1	Х	Х	0	Х	1	Χ	Х	m06

# STA \$K

PC+1->PC,MAR

MDR+0->X //Το K πάει στο X

X+0->NOP,MAR //Το περιεχόμενο του X στο MDR

ACC+0->NOP, MWE~

PC+1->PC,MAR

BOOTSTRAP	BRA	BIN	CON	- 1	- 1	_	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
SW+0- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	111	000	011	XXXX	0000	XX	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	m00
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	Х	Х	1	Х	Х	0	Χ	1	Х	Х	m01

STA \$K	BRA	BIN	CON	-	_	_	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
PC+1- >PC,MAR	XXXXX	000	XXX	101	000	011	0000	0000	01	Х	Х	1	1	Х	1	1	1	1	0	m02
MDR+0->X	XXXXX	000	XXX	111	000	011	XXXX	0010	00	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	m03
X+0- >NOP,MAR	XXXXX	000	XXX	100	000	001	0001	XXXX	00	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	m04
ACC+0- >NOP,mwe	xxxxx	000	XXX	100	000	001	0010	XXXX	XX	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	m05
PC+1- >PC,MAR	xxxxx	000	XXX	101	000	011	0000	0000	01	Х	Х	1	1	Х	1	1	1	1	0	m06
NEXT(PC)	XXXXX	000	XXX	XXX	XXX	001	XXXX	XXXX	XX	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	m07

#### **MAPPER**

m00 02 m01 06 m02 0a m03 10 m04 14 m05 19 m06 1f

#### **MAIN MEMORY**

m00 00	//opcode LDA #K
m01 01	//opcode LDX #K
m02 03	//opcode LDA(\$K)
m03 0a	// εντελο LDA(\$K)
m04 04	// opcode LDAX
m05 05	// opcode LDA K(X)
m06 0b	//έντελο LDA K(X)
m07 06	//opcode MOVEAX
m08 07	//opcode STA \$K
m09 0c	//έντελο STA \$K
m0a 03	// περιοχή δεδομένων m0b 02

m0c 01