







ST101 系列广域多目标毫米波雷达 通信协议





网址: www.sozyin.com 江苏数智元科技有限公司



目 录

1. 概述1
1.1. 协议结构1
1.2. 报文分类1
1.3. 通用回复报文2
2. 参数配置/读取报文3
2.1. 时间信息配置/读取3
2.1.1. 时间信息读取(上位机 $ ightarrow$ 终端) 3
2.1.2. 时间信息读取回复(终端→上位机) 3
2.1.3. 时间信息配置(上位机→终端)4
2.1.4. 时间信息配置回复(终端→上位机) 5
2.2. 联机信息读取5
2.2.1. 联机信息读取(上位机 $→$ 终端) 5
2.2.2. 联机信息读取回复(终端→上位机) 5
3. 数据上报报文7
3.1. 周期信息上报7
3.1.1. 周期信息上报(终端→上位机)7
3.1.2. 周期信息上报回复(上位机→终端)10
3.2. 事件信息上报(第一排线圈检测)10
3.2.1. 事件信息上报(终端→上位机)10
3.3. 车辆信息上报11



网址: www.sozyin.com

3.3.1	1. 车辆信息上报(终端→上位机)	. 11
3.4.	实时车辆数上报	. 12
3.4. 1	l. 实时车辆数上报(终端→上位机)	. 12
3.5.	排队信息上报	. 13
3.5. 1	1. 排队信息上报(终端→上位机)	. 13
3.6.	告警信息上报	. 14
3.6.1	1. 告警信息上报(终端→上位机)	. 14



1. 概述

1.1. 协议结构

数据段	字节数	有效值	描述
报文头	2	"SZ"	报文的起始标志
报文类型	1	0~255	表示报文的类型
报文长度	2	9~65535	从报文头到校验位的总长度
设备编号	2	0~65535	0表示广播报文,报文对所有设备有效 其他为专向报文,报文只对相同编号的设备有效
读写标识	1	0或1	0表示读报文; 1表示写报文
报文内容	n	-	详见 2、3 章
校验位	1	0x00~0xFF	为报文中除校验位外所有字节的和,取低8位

1.2. 报文分类

类型	报文类型	描述
参数配置/读取报文	4	时间信息配置/读取
多数癿且/	11	联机信息读取
	41	周期信息上报(主动推送)
	44	事件信息上报(主动推送)
数据上报报文	48	车辆信息上报(主动推送)
	50	实时车辆数上报(主动推送)
	60	排队信息上报(主动推送)



类型	报文类型	描述
	200	告警信息上报(主动推送)

1.3. 通用回复报文

对于上位机软件发送的参数配置报文,终端需回复通用回复报文。 对于终端发送的周期信息和事件信息,上位机需回复通用回复报文。 通用回复报文格式如下所示:

数据段	字节数	有效值	备注
报文头	2	"SZ"	-
报文类型	1	-	与需回复的报文类型相同
报文长度	2	11	-
设备编号	2	0~65535	0 或作用的终端设备编号
读写标识	1	1	-
报文内容 (错误代码)	2	-	0表示无错误, 其他表示不同类型的错误代码
校验位	1	-	-

通用回复报文的错误代码表如下表所示:

错误代码	描述	备注
0	无错误	用于所有报文
5	时间设置超限	用于时间信息配置



2. 参数配置/读取报文

2.1. 时间信息配置/读取

2.1.1. 时间信息读取(上位机→终端)

数据段	字节数	有效值	备注
报文头	2	"SZ"	-
报文类型	1	4	-
报文长度	2	9	-
设备编号	2	0~65535	0或作用的终端设备编号
读写标识	1	0	读报文
报文内容	0	-	无内容
校验位	1	-	-

2.1.2. 时间信息读取回复(终端→上位机)

数	据段	字节数	有效值	备注
报文头		2	"SZ"	-
报文类型		1	4	-
报	文长度	2	15	-
设备编号		2	0~65535	终端的设备编号
读写标识		1	0	读报文
报文	年	1	0~255	以 2000 年为基数,设置的年份
内容	月	1	1~12	-

网址: www.sozyin.com 江苏数智元科技有限公司



数	据段	字节数	有效值	备注
	日	1	1~31	-
	时	1	0~23	-
	分	1	0~59	-
	秒	1	0~59	-
校	验位	1	-	-

2.1.3. 时间信息配置(上位机→终端)

数	据段	字节数	有效值	备注
报文头		2	"SZ"	-
报り	文类型	1	4	-
报り	文长度	2	15	-
设名	备编号	2	0~65535	0 或作用的终端设备编号
读2	三标识	1	1	写报文
	年	1	0~255	以 2000 年为基数,设置的年份
	月	1	1~12	-
报文	日	1	1~31	-
内容	时	1	0~23	-
	分	1	0~59	-
	秒	1	0~59	-
校	验位	1	-	-



2.1.4. 时间信息配置回复(终端→上位机)

同 1.3 节所述"通用回复报文"。

2.2. 联机信息读取

2.2.1. 联机信息读取(上位机→终端)

数据段	字节数	有效值	备注
报文头	2	"SZ"	-
报文类型	1	11	-
报文长度	2	9	-
设备编号	2	0~65535	0 或作用的终端设备编号
读写标识	1	0	读报文
报文内容	0	-	无内容
校验位	1	-	-

2.2.2. 联机信息读取回复(终端→上位机)

)	数据段	字节数	有效值	备注
扌	设文头	2	"SZ"	-
报	文类型	1	11	-
报	文长度	2	15	-
设	设备编号		0~65535	终端的设备编号
读写标识		1	0	读报文
报文	设备类型	2	0~65535	



<u> </u>	数据段		有效值	备注
内容	版本号1	1	0~255	版本号 X .X.X.X
	版本号2	1	0~255	版本号 X.X.X.X
	版本号3	1	0~255	版本号 X.X. X .X
	版本号4	1	0~255	版本号 X.X.X.X
t	交验位	1	-	-

网址: www.sozyin.com 江苏数智元科技有限公司



3. 数据上报报文

3.1. 周期信息上报

该报文由终端主动推送给上位机,为周期性推送方式,推送周期为报文"上报周期"字 段所描述值。

3.1.1. 周期信息上报(终端→上位机)

数据段		字节数	有效值	备注
	报文头		"SZ"	-
	报文类型	1	41	-
报文长度		2	-	变长,根据实际车道数上报,为 19+ (2+2*m+16)*N, m 为分型个数, N 为车道数
	设备编号	2	0~65535	终端的设备编号
	读写标识		0	读报文
	上报时间	6	-	同 2.1 节时间信息配置/读取结构
	上报周期	2	10~3600	单位: s
	车道数	1	1~10	N个车道
报文	分型个数	1	1~4	m 种分型
内容	1 车道总流量	2	0~65535	单位:辆
	1 车道 1 型车流量	2	0~65535	单位:辆
	1 车道 2 型车流量	2	0~65535	单位:辆
		-	-	-



数据段	字节数	有效值	备注
1 车道 m 型车流量	2	0~65535	单位:辆
1 车道占有率	1	0~100	单位: %
1 车道平均车速	1	0~255	单位: km/h
1 车道最大排队长度	2	0~65535	单位: 0.1m
1 车道平均车头时距	2	0~65535	单位: 0.1s
1 车道平均车身间距	2	0~65535	单位: 0.1m
1 车道空间占有率	1	0~100	单位: %
1 车道平均停车次数	2	0~65535	-
1 车道平均延误时间	2	0~65535	单位: s
1 车道左转流量比例	1	0~100	单位: %
1 车道直行流量比例	1	0~100	单位: %
1 车道右转流量比例	1	0~100	单位: %
2 车道总流量	2	0~65535	单位:辆
2 车道 1 型车流量	2	0~65535	单位:辆
2车道2型车流量	2	0~65535	单位:辆
	-	-	-
2 车道 m 型车流量	2	0~65535	单位:辆
2 车道占有率	1	0~100	单位: %
2 车道平均车速	1	0~255	单位: km/h
2 车道最大排队长度	2	0~65535	单位: 0.1m

网址: www.sozyin.com

江苏数智元科技有限公司



数据段	字节数	有效值	备注
2 车道平均车头时距	2	0~65535	单位: 0.1s
2车道平均车身间距	2	0~65535	单位: 0.1m
2 车道空间占有率	1	0~100	单位: %
2车道平均停车次数	2	0~65535	-
2 车道平均延误时间	2	0~65535	单位: s
2车道左转流量比例	1	0~100	单位: %
2 车道直行流量比例	1	0~100	单位: %
2 车道右转流量比例	1	0~100	单位: %
N车道总流量	2	0~65535	单位: 辆
N 车道 1 型车流量	2	0~65535	单位: 辆
N 车道 2 型车流量	2	0~65535	单位: 辆
	-	-	-
N 车道 m 型车流量	2	0~65535	单位: 辆
N车道占有率	1	0~100	单位: %
N车道平均车速	1	0~255	单位: km/h
N车道最大排队长度	2	0~65535	单位: 0.1m
N车道平均车头时距	2	0~65535	单位: 0.1s
N车道平均车身间距	2	0~65535	单位: 0.1m
N车道空间占有率	1	0~100	单位: %

网址: www.sozyin.com

江苏数智元科技有限公司



	数据段		有效值	备注
	N车道平均停车次数	2	0~65535	-
	N车道平均延误时间	2	0~65535	单位: s
	N车道左转流量比例	1	0~100	单位: %
	N车道直行流量比例	1	0~100	单位: %
N车道右转流量比例		1	0~100	单位: %
	校验位	1	-	-

3.1.2. 周期信息上报回复(上位机→终端)

同 1.3 节所述"通用回复报文"。

3.2. 事件信息上报 (第一排线圈检测)

3.2.1. 事件信息上报(终端→上位机)

	数据段	字节数	有效值	备注
	报文头		"SZ"	-
	报文类型	1	44	-
	报文长度	2	24	-
	设备编号		0~65535	终端的设备编号
	读写标识	1	0	读报文
	车辆经过时刻	6	-	同 2.1 节时间信息配置/读取结构
报文 内容	车辆所在车道	1	1~10	-
1 4 11	车辆类型	1	1~4	-

网址: www.sozyin.com 工苏数智元科技有限公司



分型参考数据	2	0~65535	-
车辆速度	2	0~65535	单位 0.01km/h
车辆长度	2	0~65535	单位 0.01m
车辆行驶方向	1	0或1	0表示左→右,1表示右→左
校验位	1	-	-

3.3. 车辆信息上报

3.3.1. 车辆信息上报(终端→上位机)

该报文由终端主动推送给上位机,为周期性推送方式,周期可设置。

	数据段		有效值	备注
报文头		2	"SZ"	-
	报文类型	1	48	-
	报文长度	2	8*N+11	每个目标信息占8个字节
	设备编号	2	0~65535	终端的设备编号
	读写标识	1	0	读报文
	目标数量	2		N 个目标
	目标 1 Rx	2		0.1m
报文	目标 1 Ry	2		0.1m
内容	目标1速度	1		Km/h
	目标1车道	1	1~10	
	目标1车长	1		0.1m

网址: www.sozyin.com 工苏数智元科技有限公司



数据段		字节数	有效值	备注
	目标 1 ID	1	-	
				目标 2~目标 N 依次分别送出 Rx~ID 条目的信息
	校验位	1	-	-

3.4. 实时车辆数上报

3.4.1. 实时车辆数上报(终端→上位机)

该报文由终端主动推送给上位机,为周期性推送方式,推送周期为1s。

数据段		字节数	有效值	备注
报文头		2	"SZ"	-
	报文类型		50	-
	报文长度	2	9+N	N 为车道数
	设备编号		0~65535	终端的设备编号
	读写标识		0	读报文
	车道1车辆数	1	0~255	
	车道2车辆数	1	0~255	
报文 内容	车道3车辆数	1	0~255	
141				-
	车道 n 车辆数	1	0~255	
	校验位	1	-	-



3.5. 排队信息上报

3.5.1. 排队信息上报(终端→上位机)

该报文由终端主动推送给上位机,为周期性推送方式,推送周期为2s。

	数据段		有效值	备注
报文头		2	"SZ"	-
	报文类型	1	60	-
	报文长度	2	9+9*N	N 为车道数
	设备编号	2	0~65535	终端的设备编号
	读写标识	1	0	读报文
	车道1排队长度	2		单位: 0.1m
	车道1排队近端	2		单位: 0.1m
	车道1排队远端	2		单位: 0.1m
	车道1排队车辆数	1		
报文	车道1排队状态	1		0- 正常 1- 排队超限 2- 排队溢出
内 在	车道1道路状态	1		0 - 畅通 1 - 缓行 2 - 拥堵
				-
	车道 n 排队长度	2		单位: 0.1m
	车道n排队近端	2		单位: 0.1m



	数据段		有效值	备注
	车道 n 排队远端	2		单位: 0.1m
	车道 n 排队车辆数			
	车道 n 排队状态			0 - 正常 1 - 排队超限 2 - 排队溢出
	车道 n 道路状态	1		0- 畅通 1- 缓行 2- 拥堵
校验位		1	-	-

3.6. 告警信息上报

该报文由终端主动推送给上位机,为事件性触发方式,检测到事件立即推送。

3.6.1. 告警信息上报(终端→上位机)

	数据段	字节数	有效值	备注	
报文头		2	"SZ"	-	
报文类型		1	200	-	
报文长度		2	26	-	
设备编号		2	0~65535	终端的设备编号	
读写标识		1	0	读报文	
报文内容	事件时间	6	-	同 2.1 节时间信息配置/读取结构	
	事件车道	1	1~10	-	



	数据段	字节数	有效值	备注
	告警 X 位置 1	2		
	告警 Y 位置 1	2		
	告警 X 位置 2	2		只有拥堵事件才有位置 2
	告警 Y 位置 2	2		只有拥堵事件才有位置 2
	告警类型	1		1 - 拥堵 2 - 逆行 3 - 超速 4 - 违规变道 5 - 停车 6 - 低速 7 - 未保持安全距离
	备用	1	-	-
校验位		1	-	-