## Камера

### Замена

Содержание			Стр.
	Заме	ена	1
	Пред	дварительные требования	1
	Осно	овные работы	2
	1	Подготовительные работы	2
	2	Замена	<b>)</b>
	3	Заключительные работы	
	Tpe6	бования после завершения работ	5
Списо	к илл	<b>тюстраций</b>	Стр.
	1	Замена камеры	4
Списо	к таб.	лиц	Стр.
	1	Требуемые условия	1
	2	Вспомогательное оборудование	2
	3	Расходные материалы	2
	4	Запасные части	2
	5	Требуемые условия	

# Предварительные требования

# Требуемые условия

Таблица 1 Требуемые условия

Действие/Условие	Модуль данных/Техническая публикация
Не применяется	

### Вспомогательное оборудование

Таблица 2 Вспомогательное оборудование

Наименование	Идентификация/Ссылка	Количество Примечания
Набор инструментов		

### Расходные материалы

Таблица 3 Расходные материалы

Наименование	Идентификация/Ссылка	Количество Примечания
Не применяется		

#### Запасные части

Таблица 4 Запасные части

Наименование	Идентификация/Ссылка	Количество Примечания
Не применяется		

## Меры безопасности

### <u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ НА ОБЕСТОЧЕННОЙ ТРАВЕРСЕ.

## Основные работы

## 1 Подготовительные работы

1.1 Установите траверсу на ложементы.


#### 2 Замена

- 2.1 Отверните винты Рис. 1 [5].
- 2.2 Снимите крышку <u>Рис. 1 [4]</u> с камеры <u>Рис. 1 [3]</u>.
- 2.3 Отверните винты Рис. 1 [6].

Действительно:

MTPA-A-G1-41-00-00A-921A-A

2.4	Отведите камеру <u>Рис. 1 [3]</u> от кронштейна <u>Рис. 1 [1]</u> .
2.5	Снимите электрический соединитель <u>Рис. 1 [2]</u> от его ответной части ((см. МТРА-А-G1-41-00-00A-054A-A )).
2.6	Замените камеру Рис. 1 [3] на новую.
2.7	Осмотрите камеру Рис. 1 [3].
2.7.1	При наличии загрязнений очистите камеру обтирочной ветошью.
2.7.1.1	Сильные загрязнения удалите обтирочной ветошью, смоченной растворителем.
2.7.2	Осмотрите камеру на отсутствие сколов, вмятин, повреждений.
2.7.2.1	При наличии повреждений, заменить камеру.
2.8	Отверните винты <u>Рис. 1 [5]</u> .
2.9	Снимите крышку <u>Рис. 1 [4]</u> камеры <u>Рис. 1 [3]</u> .
2.10	Установите электрический соединитель <u>Рис. 1 [2]</u> на его ответную часть.
2.11	Установите камеру <u>Рис. 1 [3]</u> на кронштейн <u>Рис. 1 [1]</u> .
2.12	Установите и заверните винты <u>Рис. 1 [6]</u> .
2.13	Установите крышку <u>Рис. 1 [4]</u> на камеру <u>Рис. 1 [3]</u> .
2.14	Установите и заверните винты <u>Рис. 1 [5]</u> .
3	Заключительные работы
3.1	Произведите контроль работоспособности камеры (см. МТРА-А-G1-40-00-00А-340А-А).



ICN-MTPA-A-G14100-0-00000-00002-A-001-01 Рис. 1 Замена камеры

## Требования после завершения работ

# Требуемые условия

Таблица 5 Требуемые условия

Действие/Условие	Модуль данных/Техническая публикация
Не применяется	