## Технологическая карта на монтаж межкомнатных дверей

Код работы	
Описание	
Тип работы	
Роль	
Ожидаемое время	
Произв. модуль	
Предыдущая работа	
Следующая работа	
Порядок работ	
Ревизия	

## ПРЕДУСЛОВИЯ

Монтаж межкомнатных дверей выполняется на посту №6 финишной сборки

Все операции выполняются со строгим соблюдением требований соответствующих инструкций по охране труда (ИОТ №1 "При работе с электрифицированным инструментом", ИОТ №5 "При работе на циркулярной пиле", ИОТ №15 "Для слесаря МСР") и обязательным использованием положенных по нормам, утвержденным на ООО "ПИК-Модуль", спецодежде спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обозначение/ Альтернативное обозначение	Наименование	Количество
	Строительный нож	1
	Пистолет с монтажной пеной	1
	Пистолет с жидкими гвоздями	1
	Дрель	1
	Короб боковой	2
	Дверное полотно	1
	Винт 31 х 3,8	6
	Петля дверная	2
	Винт 31 х 3,8	6
	Жидкие гвозди	50 мл
	Уплотнитель	4,8 м
	Монтажная пена	100 мл
	Короб верхний	1

## ТК на монтаж межкомнатных дверей

Nº	Задача	Иллюстрация
1	Подготовительная операция	
	1.1 Осмотр	
2	1. Распаковать дверь и короб из заводской упаковки. Произвести осмотр на наличие дефектов: царапин; вмятин; комплектность др. дефекты. При обнаружении недочетов дверь и короб браковать	

No	Задача	Иллюстрация
	через мастера (бригадира). После осмотра упаковку полотна восстановить	
	1.2. Подготовка двери	
3	1. Уложить дверь на подставки. Установить подкладки толщиной 3 мм (из фанеры или картона упаковки двери) по всему периметру двери с шагом 500 мм	
	1.3. Заготовить части короба	
4	1. Для изготовления короба используется добор шириной 140 (150) мм.	
	2. Замерить расстояния в проеме, куда предполагается установить короб.	
	3. По замерам отрезать необходимые размеры добора.	
5	Установка короба	
	Короб боковой Уплотнитель Короб верхний	
	2.1. Произвести установку короба	
6	1. Установить доборы в проем, сперва вертикальные, потом верхний. Предварительно нанести с обратной стороны клей монтажный	
	2. Выровнять в проеме, проверить вертикальность и горизонтальность.	

No	Задача	Иллюстрация
	При необходимости выровнять подкладками.	
	3. Установить уплотнитель в паз	
7	Установка двери	
	Строительный нож Пистолет с монтажной пеной Дрель Дверное полотно Винт 31 х 3,8 Петля дверная Винт 31 х 3,8 Монтажная пена	
	3.1. Произвести установку двери	
8	1. С помощью клиньев (дерево или пластик) закрепите дверную коробку в проеме. Клинья ставить напротив подкладок.	
	2. Выставить равномерно зазоры между полотном и коробкой.	
	3. Проверьте правильность установки дверной коробки в проеме с помощью строительного уровня в горизонтальной и вертикальной плоскости.	
	4. Заполнить зазор между дверной коробкой и стеной монтажной пеной.	
	5. Поставить дополнительные распорки (клинья) на уровне верхних петель и немного ниже замка. Более жестко (подбив клинья) закрепите дверную коробку в проеме, не допуская искривления элементов коробки.	
	6. Оставить до полного затвердения	

Nº	Задача	Иллюстрация
	пены (см. инструкцию на баллоне). После этого клинья и остатки пены обрезать.	
	7. После остывания проверить зазоры между полотном и коробом. В случае искривления короба срезать пену в месте искривления, очистить от пены. Закрепить подкладки в зазор, нанести пену повторно.	
	8. Установить петли на дверное полотно. Установить дверное полотно на короб двери.	
9	Установка наличников	
	Пистолет с жидкими гвоздями Жидкие гвозди	
	4.1. Произвести установку наличников	
10	1. Определите необходимую длину наличников. Запилить наличники под углом 90 градусов. При распиле наличника на внешнюю сторону наклеить малярный скотч для исключения скола шпона.	
	2. Установить ножку наличника в паз короба. При неплотном прилегании наличника к стене нанести на ножку немного клея (жидкие гвозди).	