OMPHOBBY M1V3PRO（OFS3+）アプリ設定シート

空気を掴むセッティング

Dゲインを上げて、空中で空気を掴む。
地面を攻めても怖くない。

セッティング	資料作成	記録日	App / FC
ぽすとそに × 師匠	ぽすとそに工房	2026年11月3日	1.5.25 ／ LANGYU-R01

85 設定値　スライダー位置　0 – 130 アプリ上の範囲　モットーの D ゲイン

01 Flight Setup フライトセットアップ

Global Settings Basic / Expert 共通

Rotation Rate

Roll	Pitch	Yaw
27	27	36
10 – 40	10 – 40	10 – 55

Expo

Pitch	Roll	Yaw
18	18	50
0 – 100	0 – 100	0 – 100

Feedforward

Roll	Pitch	Yaw
100	100	1
60 – 200	60 – 200	0 – 20

Response Boost

Pitch	Roll	Yaw
4	4	0
0 – 20	0 – 20	0 – 20

Collective

Max	85	0 – 130
Min	75	0 – 130

Parameter Set

Basic
ゲイン（Gain）だけで調整する表示

＝ 同じセッティング ＝

Expert
PID・フィルターなど中身まで見える表示

Basic 表示

Gain

Pitch	Roll	Yaw
7	7	5
1 – 9	1 – 9	1 – 9

Expert 表示

Control Loops

	D	P	I
Roll	35 (0 – 255)	70 (0 – 255)	115 (0 – 255)
Pitch	50 (0 – 255)	90 (0 – 255)	115 (0 – 255)
Yaw	30 (0 – 255)	110 (0 – 255)	110 (0 – 255)

D 列：ここがモットーの「Dゲイン」。アプリの並び順（D → P → I）のまま記載しています。

Filter

Roll	Pitch	Yaw
200 (100 – 255)	200 (100 – 255)	220 (100 – 255)

I-term Relax

Cyclic	Yaw
60 (0 – 100)	60 (0 – 100)

Main Rotor → Anti-Torque Mixing

Coll.	Cyclic
60 (0 – 100)	40 (0 – 100)

Swashplate Rotation

3 (-60 – 60)

Cyclic Ring

Coll. Center	70 (0 – 150)
Coll. Min/Max	70 (0 – 130)

TALY Settings

TALY PI P	20 (0 – 100)
TALY PI I	30 (0 – 100)
TALY Filter	220 (100 – 255)

02 Control Link コントロールリンク

OFS3+ ExpressLRS Options

Integrated ExpressLRS Receiver Power	Off **On**	**On**

Telemetry Options

Battery Capacity (mAh)	**380** (10 – 1200)	

Function Replacements

byRPM Collective	Disabled **Enabled**	**Enabled**
Throttle Mode	**Proportional** Software Throttle	**Proportional**

Software Throttle

Low	**60** (30 – 125)	
Medium	**75** (30 – 125)	
High	**85** (30 – 125)	

未使用 Throttle Mode が Proportional のため実運用では使っていません。切り替えた場合のデフォルト値のまま変更していません。

Control Deadband

Pitch	Roll	Yaw
3 (0 – 15)	**3** (0 – 15)	**5** (0 – 15)

Input Filtering

255 (0 – 255)

Miscellaneous Options

S.BUS Range	**Wide** Futaba	**Wide**
VBar Control Telemetry (Uses CRSF Port TX)	**Disabled** Enabled	**Disabled**

03 Maintenance メンテナンス

Servo Settings

Servo Trim（調整スイッチ）	Off ○ On	**Off**

Servo Trim 値 参考値

CH1 (Left)	**-61**（-125 – 125）	☐ Reverse
CH2 (Rear)	**-68**（-125 – 125）	☐ Reverse
CH3 (Right)	**-86**（-125 – 125）	☑ Reverse

実際に機体へ入っている値ですが、リンケージやサーボホーンの取り付けで**個体差**が出るため、あくまで参考値です。ご自身の機体で水平・センターを確認して調整してください。Collective Up/Down（範囲 -125 – 125）は数値表示なし。

Servo PWM Limits Only adjust to avoid binding

	Positive	Negative
CH1 (Left)	**550**（400 – 750）	**550**（400 – 750）
CH2 (Rear)	**550**（400 – 750）	**550**（400 – 750）
CH3 (Right)	**550**（400 – 750）	**550**（400 – 750）

04 Experimental 実験的機能

Experimental

Rescue Mode (Replaces Attitude Mode)	Off ○ On	**Off**

アプリ上の警告：実験的機能でテスト用。使用は自己責任（詳細は OMPHOBBY の OFS3 User Guide を参照）。

05 Firmware ファームウェア

Firmware

Current Version	**1.5.25**
Bluetooth firmware	**0010**
Flight control firmware	**1.1.0.1.1.0 LANGYU-R01** **0.17.19.1.1.1 langyu_m1**