





附: MIPS指令系统



指令集体系结构 Instruction Set Architecture (ISA)

n 不同类型的CPU执行不同指令集,是设计CPU的依据

J digital 1970 DEC PDP-11 1992 ALPHA(64位)

U (intel) 1978 x86, 2001 IA64

□ 1980 PowerPC

U MIPS 1981 MIPS

u **Sun** 1985 SPARC

u **arm** 1991 arm

U ₹ RISC-V 2016 RISC-V





n指令集设计考量

p 方便编译优化,OS,虚拟机开发,方便硬件实现(高性能、低功耗)

硬件设计四原则

- n简单性来自规则性
 - Simplicity favors regularity
 - 指令越规整设计越简单
- n越小越快
 - Smaller is faster
 - 面积小,传播路径小,门延迟少
- n加快经常性事件
 - Make the common case fast
- n 好的设计需要适度的折衷
 - Good design demands good compromises

|| MIPS指令概述

- n MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)
 - p 1981年斯坦福大学Hennessy教授研究小组研制并商用
 - 简单的Load/Store结构
 - 易于流水线CPU设计
 - 易于编译器开发
 - 司址方式,指令操作非常简单







Most HP LaserJet workgroup printers are driven by MIPS-based™

- MIPS I, MIPS II, MIPS III, MIPS IV, MIPS V, MIPS32, 和MIPS64多个版本
- n 广泛用于嵌入式系统,在PC机、服务器中也有应用
- n 更适合于教学,相比X86更加简洁,不会陷入繁琐的细节

汇编语言的变量---寄存器

- n 汇编语言的操作对象是寄存器和内存单元
 - 好处:寄存器是最快的存储单元
 - 缺陷:数量有限,需仔细高效使用各寄存器
- n 寄存器有无数据类型?
 - ▷ C语言数据类型: char、int、short、float
 - 寄存器变量数据类型?
- n MIPS寄存器,字长---32bits= 1 Word
 - n 32个通用寄存器:\$0~\$31
 - n 32个浮点寄存器:\$f0~\$f31 存放32个单精度或16个双精度浮点数
 - n 特殊寄存器: Hi, Lo 存放乘除法结果



32个MIPS寄存器 (5位地址)

寄存器#	助记符	释义
0	\$zero	固定值为0 硬件置位
1	\$at	汇编器保留,临时变量
2~3	\$v0~\$v1	函数调用返回值
4~7	\$a0~\$a3	4个函数调用参数
8~15	\$t0~\$t7	暂存寄存器,调用者按需保存
16~23	\$s0~\$s7	save寄存器,被调用者按需保存
24~25	\$t8~\$t9	暂存寄存器,同上
26~27	\$k0~\$k1	操作系统保留,中断异常处理
28	\$gp	全局指针 (Global Pointer)
29	\$sp	堆栈指针 (Stack Pointer)
30	\$fp	帧指针 (Frame Pointer)
31	\$ra	函数返回地址 (Return Address)

中断异常时寄存器如何保存?

- ↑ 32个32位通用寄存器\$0~\$31
- 32个32位单精度浮点寄存器f₀-f₃₁
- n 2个32位乘、商寄存器 H_i和L₀
- n 程序寄存器PC是单独的寄存器
- n 无程序状态寄存器
- n RISC-V也有类似的32个寄存器设置

IA-32的寄存器组织

%eax	累加器(32bits)	% ax (16bits)	%ah(8bits)	%al(8bits)
%ecx	计数寄存器	%сх	%ch	%cl
%edx	数据寄存器	%dx	%dh	%d1
%ebx	基址寄存器	%bx	%bh	%bl
%esi	源变址寄存器		%si	
%edi	目标变址寄存器		%di	
%esp	堆栈指针		%sp	
%ebp	基址指针		%bp	
%eip	指令指针		ip	
%eeflags	标志寄存器		flags	

n 8个通用寄存器(3位地址)

n 两个专用寄存器

n 6个段寄存器

CS(代码段)16bits
SS(堆栈段)
DS(数据段)
ES(附加段)
FS(附加段)
GS(附加段)

x86-64 Integer Registers

%rax	%eax	%r8	%r8d
%rbx	%ebx	%r9	%r9d
%rcx	%ecx	%r10	%r10d
%rdx	%edx	%r11	%r11d
%rsi	%esi	%r12	%r12d
%rdi	%edi	%r13	%r13d
%rsp	%esp	%r14	%r14d
%rbp	%ebp	%r15	%r15d

Can reference low-order 4 bytes (also low-order 1 & 2 bytes)

历史机型中的寄存器数目

年代	机型	通用寄存器个数	体系结构类型	指令形式
1949	EDSAC	1	累加器	ADD 200 (AC)+200à AC,
1953	IBM 701	1	累加器	
1963	CDC 6600	8	Load-Store (Register-Register)	只有访存指令才能访问内存
1964	IBM S/360	16	Register-Memory	一个操作数在内存中,一个在寄存器
1965	DEC PDP-8	1	累加器	
1970	DEC PDP-11	8	Register-Memory	
1972	Intel 8008	1	累加器 (1个累加器+6个通用寄存器+2个ALU暂存寄存器)	
1974	Motorola 6800	2	累加器	
1977	DEC VAX	16	Register-Memory , Memory-Memory	两个操作数可同时在内存中
1978	Intel 8086	1	扩展的累加器/专用寄存器	
1980	Motorola 68000	16	Register-Memory	
1985	Intel 80386	8	Register-Memory	
1985	MIPS	32	Load-Store	
1986	HP PA-RISC	32	Load-Store	
1987	SUN SPARC	32	Load-Store	
1992	IBM PowerPC	32	Load-Store	
1992	DEC Alpha	32	Load-Store	

|| MIPS加减指令

n加法

```
    p a = b + c (in C)
    p add $s0,$s1,$s2 (in MIPS)
    p a, b, c编译后对应寄存器 $s0,$s1,$s2
```

n减法

```
    p d = e - f (in C)
    p sub $s3,$s4,$s5 (in MIPS)
    p d, e, f 编译后对应寄存器 $s3,$s4,$s5
```

|| MIPS加减指令

n 如何编译下面的C语言表达式?

$$a = b + c + d - e;$$

n编译成多条汇编指令

```
add $t0, $s1, $s2 # temp = b + c

add $t0, $t0, $s3 # temp = temp + d

sub $s0, $t0, $s4 # a = temp - e
```

- n 简单的C语言表达式变成多条汇编指令
 - p 指令条数和运算符数目相关

MIPS访存指令 Iw sw Ib sb Ih sh

n 读内存指令

```
p g = h + A[8]; # A为int数组 (in C)
p lw $t0,32($s3) # $s3为A[0]地址 (in MIPS)
p add $s1,$s2,$t0 # g=h+A[8]
```

n 变址寻址

▷ 基址寄存器 + 偏移量

n 写内存指令

```
P A[12] = h + A[8]; # A为int数组 (in C)
P lw $t0,32($s3) # get A[8] (in MIPS)
P add $t0,$s2,$t0 # h+A[8]
P sw $t0,48($s3) # store A[12]
```

加立即数

n加常数运算

n立即数加指令

o addi \$s1,\$s1,4 # \$s1=\$s1+4 (in MIPS)

指令	实例	语义	注释
加	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1=\$s2+\$s3	寄存器寻址
减	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1=\$s2-\$s3	寄存器寻址
加立即数	addi \$s1,\$s2,100	\$s1=\$s2+100	寄存器寻址+立即数寻址
取字	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1=Mem[\$s2+100]	寄存器寻址+变址寻址
存字	sw \$s1,100(\$s2)	Mem[\$s2+100]=\$s1	寄存器寻址+变址寻址

条件分支指令 beq reg₁,reg₂,label

n C语言条件判断与分支

```
If (a==b)
{ i=1; }
else
{ i=2; }
```

n MIPS数据传送指令

```
addi $s3,$zero,1
# $s3=1 立即数传送
add $s3,$s2,$zero
# $s3=$s2 寄存器传送
```

n 等效C指令



```
if (a==b) goto L1;
i=2;
goto L2;
L1:i=1;
L2:
```

n 等效MIPS指令

```
beq $s0,$s1,L1
addi $s3,$zero,2
j L2;
L1:addi $s3,$zero,1
L2:
```



MIPS 条件分支指令

n 条件分支

```
p if (reg<sub>1</sub>==reg<sub>2</sub>) goto Label<sub>1</sub> (C语言)
p beq reg<sub>1</sub>,reg<sub>2</sub>,Label<sub>1</sub> (MIPS指令)
p bne reg<sub>1</sub>,reg<sub>2</sub>,Label<sub>2</sub>
```

n 无条件分支指令

```
p goto Label; (C语言)
p j label (MIPS指令)
beq $zero,$zero,label (MIPS指令)
```

相对寻址, label可正可负

u不能完全等效?

If-else语句举例 X86机器级表示

```
0x00401334
          push
                    %ebp
0 \times 000401335
                    %esp,%ebp
          mov
0x00401337 and $0xfffffff0, esp
0x0040133A sub $0x10,%esp
0x0040133D call 0x401910 < main>
          int i,result;
          if (i)
0x00401342
             \underline{cmpl} \quad \$0x0, 0xc(\%esp)
0x00401347
                    0x401353 <main+31>
6
       result=0;
0x00401349 mov1 $0x0,0x8(%esp)
             jmp 0x40135b <main+39>
0x00401351
          else result=1;
0x00401353 movl $0x1,0x8(%esp)
0 \times 00040135B
             leave
0x0040135C
             ret
```

n 移位指令

- p a=b<<2;</pre> C语言
- psll,srl,sra
- o sllv, srlv, srav
- p 有没有算术左移?

n逻辑运算

- ond, or, xor, nor
- and \$t0,\$t1,\$t2
- #t0=t1&t2

- ori,xori
- and \$t0,\$t1,100

sll \$s1,\$s2,2

sllv \$s1,\$s2,\$s3

#t0=t1&100

移位偏移量最多5位

- #s1=s2<<2
- #s1=s2<<s3

||循环结构

n C语言简单循环结构,A为int数组

```
p do {
    g = g + A[i];    //可变索引数组元素访问
    i = i + j;
} while (i != h);
```

n 重写代码

```
Loop: g = g + A[i];
i = i + j;
if (i != h) goto Loop;
```

n 编译后的变量映射:

g	h	i	j	A[0]
\$ s1	\$s2	\$s3	\$ s4	\$ s5

∥循环结构

n 最后编译的MIPS代码:

```
Loop: sll $t1,$s3,2 # $t1= 4*i
                                                   addu $t1,$t1,<mark>$s5</mark> # $t1=\(\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline
                                                    lw $t1,0($t1) # $t1=A[i]
                                                   addu $s1,$s1,$t1 # g=g+A[i]
                                                   addu $s3,$s3,$s4 # i=i+j
                                                   bne $s3,$s2,Loop # if i!=h goto Loop
n 原始C代码: Loop:g = g + A[i];
                                                                                                                                            i = i + j;
                                                                                                                                            if (i != h) goto Loop;
```

do-while语句举例

```
#include <stdio.h>
0x00401334
                    %ebp
                                       int main ( )
            push
0 \times 000401335
                    %esp,%ebp
             mov
0x00401337 and
                    $0xfffffff0,%esp
                                           int i=0;
0x0040133A sub $0x10,%esp
                                           do
0x0040133D call
                    0x401910 < main>
          int i=0;
                                               i++;
                                           }while(i>0);
0x00401342
             movl
                    $0x0,0xc(%esp)
          do
             i++;
0x0040134A
             incl
                    0xc(%esp)
          }while(i>0);
0x0040134E
                    $0x0,0xc(%esp)
             <u>cmpl</u>
                    0x40134A <main+22>
0x00401353
             jg
0x00401355
             leave
0x00401356
             ret
```

|| 比较置位指令 slt slti

```
n MIPS比较指令 (Set on Less Than)
   slt reg<sub>1</sub>, reg<sub>2</sub>, reg<sub>3</sub>
                                                利用通用寄存器存储比较结果!
   reg1 = (reg<sub>2</sub> < reg<sub>3</sub>)? 1:0; (c语言)
n blt 伪指令 (branch less than)
   if (g<h) goto Less
    $1t $t0,$s0,$s1  # $t0 = 1 if g< h
    bne $t0,$0, Less # if $t0!=0 goto Less
```

为什么是伪指令?

MIPS过程调用

n C语言函数调用

```
int function(int a ,int b)
{ return (a+b); }
```

n MIPS过程调用机制

- ▷ 返回地址寄存器 \$ra
- ▶ 参数寄存器 \$a0, \$a1, \$a2, \$a3
- ▶ 返回值寄存器 \$v0 \$v1
- 局部变量 \$t0~\$t9 全局变量 \$s0~\$s7
- 堆栈指针 \$sp

过程调用实现机制

```
/* a,b:$s0,$s1 */
 sum(a,b);
int sum(int x, int y)
 { return x+y; }
1000 add $a0,$s0,$zero # x = a 传参
1004 add $a1,$s1,$zero # y = b 传参
                        # $ra=1016 保存返回地址
1008 addi $ra,$zero,1016
                                           1008 jal sum
                                           1012
                        # 跳转,调用过程sum
1012 j sum
1016
2000 sum: add $v0,$a0,$a1 # 过程入口
                        # 返回主程序 J 1016
2004 jr
         $ra
```

过程调用机制

n过程调用指令

```
jal Label # jump and link
U $ra=PC+4; #save next instruction address
U j Label
```

n 过程返回指令

```
jr $ra  #return to main program
```

- n 如何实现过程嵌套
 - p \$ra 会被多次覆盖
 - 利用堆栈保存 \$ra

多级过程调用(嵌套)

n 寄存器传参的弊端

```
int sumSquare(int x, int y)
 { return mult(x,x)+ y; }
n 主程序调用sumSquare(x,y)时 $ra保存一次
  方便返回调用位置
n 调用 mult 时再保存一次$ra , 导致$ra覆盖
n 其它被复用的寄存器 $a0,$a1 也存在同样的问题
```



堆栈操作

n sumSquare:

```
addi $sp,$sp,-8 # space on stack
                                           被调用者保存
       sw $ra, 4($sp)
                         # save ret addr
"push"
                                           调用者保存
       sw $a1, 0($sp)
                     # save y
       add $a1,$a0,$zero
                         # mult(x,x)
       jal mult
                         # call mult
"pop"
       lw $a1, 0($sp)
                         # restore y
       add $v0,$v0,$a1 # mult()+y
       lw $ra, 4($sp)
                         # get ret addr
       addi $sp,$sp,8
                     # restore stack
       jr $ra
```

- n mult: ...
- 户 注意:除了返回地址以外,函数参数等会覆盖的变量都需要入栈。

函数调用的机器级表示

- n调用子程序包含两个参与者
 - p 调用者 (caller)
 - u 准备函数参数
 - □保存返回地址
 - ⊔跳转到被调用者子程序
 - p 被调用者 (callee)
 - □ 使用调用者提供的参数,然后运行
 - □运行结束保存返回值
 - □ 将控制(如跳回)还给调用者。

函数调用的机器级表示

- n 高级语言函数体中一般使用局部变量
- n 汇编子程序使用寄存器(全局变量)
- n 对全局变量的修改可能会引起调用者逻辑不正确
- n 调用者函数和被调用函数可能使用相同寄存器
 - ▶ 使用不当会造成数据破坏?
 - 被调用函数需要保存可能被破坏的寄存器(CPU运行现场)
 - □ 哪些寄存器属于现场?

ISA寄存器使用约定

- n调用者保存寄存器
 - p 调用者负责按需保存,被调用者可直接使用

n X86: IA32 EAX, EDX, ECX MIPS: \$t0~\$t9, \$a0~\$a3

- n 被调用者保存寄存器
 - p 被调用者负责按需保存、返回之前恢复它们的值

n X86: IA32 EBX, ESI, EDI MIPS: \$s0~\$s7, \$fp,\$ra

- n 保存方法(堆栈)
 - p pusha popa (将所有寄存器压栈/出栈)
 - p 也可按需保存恢复特定寄存器

为减少开销,优先使用哪些寄存器

中断处理程序没有调用者,如何处理

Intel 函数参数传递

- n X86参数传递
 - ▶ 栈帧
- n Linux IA-64参数传递
 - ▶ 先rdi, rsi, rdx, rcx, r8 和 r9, 浮点数 xmm0-xmm7
 - 刺余的由右向左依次入栈
- n Windows IA-64参数传递
 - prcx, rdx, r8, r9, 浮点数 xmm0-xmm3
 - 刺余由右向左依次入栈

ABI ((application binary interface))

- n 描述应用程序和操作系统之间,应用和库之间的接口
 - 数据类型的大小、布局和对齐方式
 - p 调用约定(控制函数参数如何传送以及如何接受返回值)
 - 山 所有参数都通过栈传递,还是部分参数通过寄存器传递
 - □哪个寄存器用于哪个函数参数
 - U栈传递的第一个函数参数是最先push到栈上还是最后
 - <u>系统调用</u>的编码和一个应用如何向操作系统进行系统调用
 - □ 目标文件的二进制格式、程序库等等





五、指令系统



本章主要内容

■ 5.1 指令系统概述


- n 5.2 指令格式
- n 5.3 寻址方式
- n 5.4 指令类型
- n 5.5 指令格式设计
- n 5.6 CISC与RISC
- n 5.7 指令系统举例



指令系统基本概念

- n 机器指令(指令)
 - 计算机能直接识别、执行的某种操作命令
- n 指令系统(指令集)
 - 一台计算机中所有机器指令的集合
- n 系列机
 - 基本指令系统相同,基本系统结构相同的计算机
 - ⊔ IBM , PDP-11 , VAX-11 , Intel-x86
 - 解决软件兼容的问题

计算机指令系统层次



本章主要内容

- n 5.1 指令系统概述
- 5.2 指令格式
- n 5.3 寻址方式
- n 5.4 指令类型
- n 5.5 指令格式设计
- n 5.6 CISC与RISC
- n 5.7 指令系统举例



指令格式


- n 表示一条指令的机器字, 称为指令字, 简称指令
- n 指令格式:用二进制代码表示指令的结构形式
 - p 指令要求计算机处理什么数据?

操作数字段需要解决的问题


- □ 指令要求计算机对数据做什么处理?
-) 计算机怎样才能得到要处理的数据?

操作码字段需要解决的问题

寻址方式需要解决的问题



操作码(OP)与地址码(AC)




- n 操作码字段长度决定指令系统规模
 - 每条指令对应一个操作码
 - 定长操作码 Length_{OP} = [log₂n]
 - p 变长操作码 操作码向不用的地址码字段扩展
- n 操作数字段可能有多个
 - p 寻址方式字段 长度与寻址方式种类有关,也可能隐含在操作码字段
 - 地址码字段 作用及影响、长度和寻址方式有关

指令字长度


- n 指令字长度:指令中包含二进制代码的位数
- n 字长与机器字的长度有关: 单字长, 双字长, 半字长
 - ▶ 指令字越长,地址码长度越长,可直接寻址空间越大
 - 指令字越长,占用空间越大,取指令越慢
- n 定长指令:结构简单,控制线路简单,MIPS指令
- n 变长指令: 结构灵活,充分利用指令长度,控制复杂, X86指令

8bits	32bits
Call	Offset

指令地址码




扩展操作码



- n 3种指令操作码公共部分不得重叠,否则无法区分,译码
- n 设双操作数指令数为k, 显然k<2⁸
- n 2⁸-k为多余状态,可用于表示其他类型指令
- n 可用于单操作数指令的条数= $(2^8-k)*2^{12}$, 2^{12} 是多余12位组合

扩展指令举例

n 设某指令系统指令字长16位,每个地址码为6位。若要求设计二地址指令15条、一地址指令34条,问最多还可设计多少条零地址指令?



本章主要内容

- n 5.1 指令系统概述
- n 5.2 指令格式
- 5.3 寻址方式
- n 5.4 指令类型
- n 5.5 指令格式设计
- n 5.6 CISC与RISC
- n 5.7 指令系统举例



|| 寻址方式

- n 寻找指令或操作数有效地址的方式
 - p 指令寻址
 - □顺序寻址、跳跃寻址
 - p 操作数寻址
 - □立即寻址、直接寻址
 - □间接寻址、寄存器寻址
 - □寄存器间接寻址、相对寻址
 - □基址\变址寻址、复合寻址


顺序寻址

n 顺序寻址

- 程序对应的机器指令序列在主存顺序存放
- 执行时从第一条指令开始,逐条取出并执行

n 实现方式


- p 程序计数器 (PC) 对指令序号进行计数
- PC存放下条指令地址,初始值为程序首址
- p 执行一条指令,PC=PC+当前指令字节长度



M[pc++] à IR

跳跃寻址

- n 跳跃寻址方式:当程序中出现分支或循环时,就会改变程序的执行顺序
 - 下条指令地址不是PC++得到,而是由指令本身给出
 - p 跳跃的处理方式是重新修改PC的内容,然后进入取指令阶段



IR(A) à PC

操作数的寻址方式

n 形成操作数有效地址的方法

- p 单地址指令地址码的构成: mode, D
- p 实际有效地址为 E, 实际操作数 S
- S = (E)





立即寻址

n地址码字段是操作数本身

pS=D

p 例: MOV AX,38H (38H AX)




寄存器寻址(Register Addressing)

- n 操作数在CPU的内部寄存器中.
 - AX,BX,CX,DX
 - PUSH AX E=R



直接寻址(Direct Addressing)


- n 地址码字段直接给出操作数在内存的地址. E=D
- n inc [200]



间接寻址(Indirect Addressing)

n D单元的内容是操作数地址, D是操作数地址的地址


$$n E=(D) S=((D))$$



寄存器间接寻址 (Register Indirect Addressing)

n D单元的内容是操作数的地址,D是操作数地址的地址

n = (R) inc [BX]




| 相对寻址 (Relative Addressing)

n 指令中的D加上PC的内容作为操作数的地址.

$$n E=D+(PC)$$

(PC)+D 还是(PC)+1+D?




基址/变址寻址

n 操作数地址为基址/变址寄存器+偏移量 基址寄存器一般不修改

n = D + (R)

n MOV AX, 32[SI]

SI,DI 都称为变址寄存器




堆栈寻址方式

n 硬件堆栈(寄存器串联堆栈)


- p CPU内部一组串联的寄存器
- 数据的传送在栈顶和通用寄存器之间进行
- ▷ 栈顶不动,数据移动,进出栈所有数据都需移动
- p 栈容量有限

n 软件堆栈(内存堆栈)

- 内存区间做堆栈
- р SP---堆栈指示器(栈指针),改变SP即可移动栈顶位置。
- ▷ 栈顶移动,数据不动,非破坏性读出
- p 栈容量大, 栈数目容量均可自定义



硬件堆栈




栈顶不动,数据移动

内存堆栈

n 进栈: (AC) à Mem[sp--] 出栈: Mem[++sp]à AC

n Push a 、 Push b 、 Push c 、 Pop 、 Pop



不同寻址方式对比

	5bits	3bits	8bits		_				
	操作码	寻址模式	形式地址D			实地址E	寻址范围		
立即寻址	MOV	000	38H			S=D	0~255 -128~127		
寄存器寻址	MOV	001	00		00			E=R	0~255# Reg
直接寻址	MOV	010	200			E=D	0~255 RAM Cell		
间接寻址	MOV	011	200		200			E=(D)	0~2 ¹⁶ -1 RAM Cell
寄存器间接	MOV	100	01		01			E=(R)	0~2 ¹⁶ -1 RAM Cell
相对寻址	JMP	101	20		20			E=(PC)+D	PC-128~PC+127
变址寻址	MOV	110	20 100			E=(R)+D	0~2 ¹⁶ -1 RAM Cell		

指令分类方法


- n 按计算机系统的层次结构分类
 - 內 微指令、机器指令、宏指令
- n 按操作数物理位置分类
 - 存储器 存储器 (SS)型、寄存器 寄存器 (RR)型、寄存器 存储器 (RS)型
- n 按指令长度分类
 - p 定长指令,变长指令
- n按操作数个数分类
 - 四地址、三地址、二地址、单地址、零地址
- n 按指令功能分类

本章主要内容

- n 5.1 指令系统概述
- n 5.2 指令格式
- n 5.3 寻址方式
- n 5.4 指令类型
- n 5.5 指令格式设计
- n 5.6 CISC与RISC
- n 5.7 指令系统举例



指令格式设计



- n 根据指令规模及是否支持操作码扩展,确定操作码字段长度
- n 根据对操作数的要求确定地址码字段的个数
- n 根据寻址方式的要求,为各地址码字段确定寻址方式字段长度
- n定长还是变长

指令格式设计举例


n 例1. 字长16位,主存64K,指令单字长单地址,80条指令。寻址方式有直接、间接、相对、变址。请设计指令格式。

- n 80条指令 Þ OP字段需7位(2⁷=128)
- n 4种寻址方式 Þ 寻址方式位需2位
- n 单字长单地址 Þ 地址码长度=16-7-2 =7位

OP(7) Mode(2) A(7)

指令格式设计举例


n 例2. 分析以下指令格式及寻址方式特点?



- n 1) 二地址指令;
- n 2)操作码可指定16条指令;
- n 3)源和目的均有8种寻址方式;
- 4)源地址寄存器和目的地址寄存器均有8个;
- n 5)可寻址范围为1~64K(与机器字长有关)

指令格式设计举例

■ 例3. 某机字长32位,采用三地址指令,支持8种寻址操作,完成60种操作,各寻址方式均可在2K主存范围内取得操作数,并可在1K范围内保存运算结果。问应采用什么样的指令格式?指令字长最少应为多少位?执行一条直接寻址模式指令最多要访问多少次主存?



- n 47位指令字需占用2个存储字,取指需访存2次
- n 取源操作数访存2次,写结果1次,共5次

2010研究生统考例题

例4. 某计算机字长为16位,
 主存地址空间大小为128KB,
 按字编址。采用单字长指令格式,指令各字段定义如图,
 转移地址采用相对寻址方式,
 相对偏移量用补码表示。寻址方式如图。



M_s/M_d	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	R_n	操作数=(R _n)
001B	寄存器间接	(R_n)	操作数=((R _n))
010B	寄存器间接,自增	$(R_n)+$	操作数=((R _n)),(R _n)+1→(R _n)
011B	相对	D(R _n)	转移目标地址=(PC)+(R _n)

注(x)表示存储器地址x或寄存器x的内容

(1)该指令系统最多可有多少条指令?该计算机最多有多少个通用寄存器?存储器地址寄存器MAR和存储器数据寄存器MDR至少需要多少位?

2010研究生统考例题

n 某计算机字长为16位,主存地址空间大小为128KB,按字编址。采用单字长指令格式,指令各字段定义如图,转移地址采用相对寻址方式,相对偏移量用补码表示。寻址方式如图。



M_s/M_d	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	R_n	操作数=(R _n)
001B	寄存器间接	(R_n)	操作数=((R _n))
010B	寄存器间接,自增	$(R_n)+$	操作数=((R _n)),(R _n)+1→(R _n)
011B	相对	D(R _n)	转移目标地址=(PC)+(R _n)

注(x)表示存储器地址x或寄存器x的内容

(2)转移指令的目标地址范围是多少?

2010研究生统考例题

↑ 某计算机字长为16位,主存地址空间大小为128KB,按字编址。采用单字长指令格式,指令各字段定义如图,转移地址采用相对寻址方式,相对偏移量用补码表示。寻址方式如图。

M_s/M_d	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	R_n	操作数=(R _n)
001B	寄存器间接	(R_n)	操作数=((R _n))
010B	寄存器间接,自增	$(R_n)+$	操作数=((R _n)),(R _n)+1→(R _n)
011B	相对	D(R _n)	转移目标地址=(PC)+(R _n)

(3) 若操作码0010B表示加法操作,助记符为add,寄存器R4,R5的编号分别为100B和101B,R4的内容为1234H,R5的内容为5678H,地址1234H中的内容为5678H,地址5678H中的内容为1234H,则汇编语句add(R4),(R5)+ 逗号前为源操作数,逗号后为目的操作数,对应的机器码是多少?用十六进制表示。该指令执行以后,哪些寄存器和存储单元的内容会发生改变?改变后的内容是什么?

本章主要内容

- n 5.1 指令系统概述
- n 5.2 指令格式
- n 5.3 寻址方式
- n 5.4 指令类型
- n 5.5 指令格式设计
- 5.6 CISC与RISC
- n 5.7 指令系统举例



指令系统发展方向

- n CISC---复杂指令系统计算机
 - Complex Instruction System Computer
 - 指令数量多,指令功能,复杂的计算机。
 - Intel X86
- n RISC---精简指令系统计算机
 - Reduced Instruction System Computer
 - p 指令数量少,指令功能单一的计算机。
 - 1982年后的指令系统基本都是RISC
 - MIPS, RISC-V
- n CISC、 RISC互相融合



精减指令系统(RISC)


- n 指令条数少,只保留使用频率最高的简单指令,指令定长
 - ▶ 便于硬件实现,用软件实现复杂指令功能
- n Load/Store架构
 - □ 只有存/取数指令才能访问存储器,其余指令的操作都在寄存器之间进行
 - p 便于硬件实现
- n 指令长度固定,指令格式简单、寻址方式简单
 - 便于硬件实现
- n 寄存器数量多(32~192)
 - p 便于编译器实现
- 一个机器周期完成一条机器指令
- n RISC CPU采用硬布线控制, CISC采用微程序

本章主要内容

- n 5.1 指令系统概述
- n 5.2 指令格式
- n 5.3 寻址方式
- n 5.4 指令类型
- n 5.5 指令格式设计
- n 5.6 CISC与RISC
- 5.7 指令系统举例



|| PDP-11指令格式



单操作数

OP(10)

Mode(3)

A(3)

- n 1957年DEC公司成立,生产小型计算机
- n 1970年PDP-11诞生
 - p 70~80年代红极一时,后被苹果II,IBM-PC超越
- n 1984年VAX8600 扳回一局
- n 1998年被Compaq 96亿美金收购,2002并入惠普







|| PDP-11指令集特点

OP(4) Mode(3) A(3) Mode(3) A(3) Index/immediate/memory address (16/32)

- n 机器字长16位
- n 单字长,双字长,三字长指令
 - 单字长后续两个字可用于变址偏移量,内存地址,立即数,最多3字长
- n 8种寻址方式
- n 8个16位寄存器r0~r7,有条件状态寄存器PSW
 - p r0~r5通用寄存器,r6为栈指针SP,r7为程序计数器PC
- n 较好的规整性,典型的扩展操作码指令




PDP-11寻址方式

mode	寻址方式	汇编语法	功能				
0	寄存器	R _i	寄存器值就是操作数	C语言风格, 适合堆栈指令			
1	寄存器 <mark>间接</mark>	(R _i)	寄存器的值是操作数地址				
2	自增寻址	(R _i)+	寄存器的值是操作数地址,取数局	后寄存器自增 (byte +1,word+2)			
3	自增 <mark>间接</mark>	@(R _i)+	寄存器的值是操作数地址的地址,取数后寄存器加2				
4	自减寻址	-(R _i)	先将寄存器自减,运算结果是操作数地址 (byte -1,word -2)				
5	自减 <mark>间接</mark>	@-(R _i)	先将寄存器减2,运算结果是操作数地址的地址				
6	变址寻址	index(R _i)	操作数地址=寄存器的值+16位index				
7	变址间址	@index(R _i)	操作数地址的地址=寄存器的值+16位index				

 \cap MOV R1,(R0) MOV (R0)+,-(SP) ADD @1000(R2),200(R1)

MIPS 32指令格式 (R型指令)



无寻址方式字段,隐藏在操作码字段OP中


MIPS指令格式 (R型指令)

		6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
指令	格式	OP	rs	rt	rd	shamt	funct
add	R	0	Reg	Reg	Reg	0	32 ₁₀
sub	R	0	Reg	Reg	Reg	0	34 ₁₀
and	R	0	Reg	Reg	Reg	0	36 ₁₀
or	R	0	Reg	Reg	Reg	0	37 ₁₀
nor	R	0	Reg	Reg	Reg	0	39 ₁₀
sll	R	0	0	Reg	Reg	X	0 ₁₀
srl	R	0	0	Reg	Reg	X	2 ₁₀
jr	R	0	Reg			0	8 ₁₀
add	R	0	18	19	17	0	32

nadd \$s1,\$s2,\$s3

机器码 0x2538820

MIPS指令格式



MIPS指令格式 (I、J型指令)

		6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits	
指令	格式	OP	rs	rt	rd	shamt	funct	
add	R	0	Reg	Reg	Reg	0	32 ₁₀	
addi	I	8	Reg	Reg	16bits 立即数			
lw	I	35	Reg	Reg	16bits 立即数			
SW	I	43	Reg	Reg	16bits 立即数			
andi	I	12	Reg	Reg	16bits 立即数			
ori	I	13	Reg	Reg	16bits 立即数			
beq	I	4	Reg	Reg	16bits 立即数(相对寻址)			
bne	I	5	Reg	Reg	g 16bits 立即数(相对寻址)			
j	J	2	26bits 立即数(伪直接寻址)					
jal	J	3	26bits 立即数(伪直接寻址)					

MIPS寻址方式总结

- n 寄存器寻址
- n变址寻址
- n立即数寻址
- n PC相对寻址 beq reg1, reg2, offset
 - PC + 4 + 16位偏移地址左移两位
 - 字地址变字节地址
- n 伪直接寻址 J label

PC 高4位

26位立即数

00



n 开源MIPS仿真器,汇编器

