华为智能基座



华为鲲鹏处理器简介



华为鲲鹏处理器







华为鲲鹏处理器



复杂指令集计算机

CISC—— Complex Instruction Set Computer

Inetl x86, AMD

精简指令集计算机

RISC—— Reduced Instruction Set Computer

ARM 进阶精简指令集机器 Advanced RISC Machine





- ARM: Advanced RISC Machines
- ➤ 1985年第一个ARM原型在英国剑桥诞生
- ▶ 公司 只设计芯片,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC 处理器
- > 公司不生产芯片
- ▶ 它提供ARM技术知识产权(IP)核,将技术授权给世界上许多 著名的半导体、软件和OEM厂商,并提供服务;
- ➤ ARM,一个公司的名字
 - 一类微处理器的通称
 - 一种技术的名字





ARM9 微处理器系列

- > 哈佛体系结构
- > 5级整数流水线
- ▶ 支持32位 ARM 指令集 和16位 Thumb 指令集
- ➤ 全性能的MMU,支持数据Cache和指令Cache,具有更高的指令和数据处理能力
- > 高性能和低功耗
- ▶ 支持Windows CE、Linux、Palm OS等多种主流嵌入式操作系统





冯·诺依曼结构 VS 哈佛体系结构

- > 将数据和指令都存储在存储器中的计算机;
- > 计算系统由一个中央处理单元 (CPU) 和一个存储器组成;
- > 存储器拥有数据和指令,可以根据所给的地址对它进行读写;
- ➤ 程序指令和数据的宽度相同(一种数据总线) Intel 8086、ARM7、MIPS处理器等
- 口 为数据和程序提供了各自独立的存储器;
- 口程序计数器只指向程序存储器而不指向数据存储器, 很难在哈佛机上编写出一个自修改的程序;
- 口指令和数据可以有不同的数据宽度; ARM9、ARM10 处理器等





- > ARM指令集是固定大小,固定格式的指令编码。 指令地址32bit 位宽,4字节对齐;
- > X86是可变长度指令集体系结构。指令地址没有对齐要求。
- ARM是一种load-store架构数据处理指令不能直接对内存的内容进行操作,仅对寄存器操作。加载和存储指令只能在寄存器和内存之间传输数据。
 - X86 的数据处理指令可以直接在内存以及寄存器上处理数据。
- □ X86 支持访问I/O地址空间的单独I/O指令
 - X86 包括一部分指令可以直接对IO地址空间进行操作。
 - IN、OUT指令直接对I/O 端口进行数据读写。

ARM没有等效功能,而是假定所有外围设备都在标准4GB地址空间内映射到内存里的。



```
int x = 10;

C7 45 F8 0A 00 00 00 mov

int y = 20;

C7 45 EC 14 00 00 00 mov

int z;

z = 2 * x + 3 * y;

6B 45 EC 03 imul

8B 4D F8 mov

8D 14 48 lea

89 55 E0 mov
```

```
dword ptr [x], 0Ah
dword ptr [y], 14h
eax, dword ptr [y], 3
```

eax, dword ptr [y], 3
ecx, dword ptr [x]
edx, [eax+ecx*2]
dword ptr [z], edx

X86 变长指令; 数据处理指令可 访问存储单元

```
ARM 等长指令;
数据处理仅对
寄存器操作
```

```
int x=10;
 0004006a0 <main+8>: 40 01 80 52
                                                  ω0, #0xa
0004006a4 (main+12):
                               a0 1f 00 b9
                                                           ω0, [x29, #28]
                                                  str
int y=20;
0004006a8 <main+16>:
                               80 02 80 52
                                                           ω0, #0x14
0004006ac (main+20):
                               a0 1b 00 b9
                                                           ω0, [x29, #24]
                                                  \operatorname{str}
int z;
z=2*x+3*y;
                                a0 1f 40 b9
                                                           ω0, [x29, #28]
           \langle main+24 \rangle:
                                                  ldr
                                02 78 1f 53
                                                  lsl
                                                           ω2, ω0, #1
           <main+28>:
           \langle main+32 \rangle:
                                a1 1b 40 b9
                                                  ldr
                                                           w1, [x29, #24]
                                e0 03 01 Za
                                                           ω0, ω1
 004006bc <main+36>:
                                                  MOV
                                00 78 1f 53
                                                           ω0, ω0, #1
0004006c0 (main+40):
                                                  lsl
                                00 00 01 0Ь
                                                  add
                                                           ω0, ω0, ω1
           (main+44):
                                                           w0, w2, w0
0004006c8 <main+48>:
                                40 00 00 0Ь
                                                  add
                                a0 17 00 b9
                                                           ω0, [x29, #20]
           \langle main+52 \rangle:
                                                  str
```





无法在ARM指令中嵌入任意32位地址

所有的内存访问,都是基于存放在一个寄存器中的地址进行索引的,通过通用寄存器间接进行的。

X86指令中可嵌入任意32位地址

可以进行直接地址访问,指令集的可变长度。

ARM指令不能包含任意的32位常量

□操作长度较长的立即数时,通过mov/movk 多次进行生成。





int u; // 全局变量

u=20;

00 01 00 90 adrp x0, 0x420000 00 d0 00 91 add x0, x0, #0x34 81 02 80 52 mov w1, #0x14 01 00 00 b9 str w1, [x0]

x0: 64位的通用寄存器 前两条语句得到 u的地址 放到 x0中。 adrp

w1: x1的低32位

u=0x123456;

```
00 01 00 90 adrp x0, 0x420000 <__libc

00 d0 00 91 add x0, x0, #0x34

c1 8a 86 52 mov w1, #0x3456

41 02 a0 72 movk w1, #0x12, lsl #16

01 00 00 b9 str w1, [x0]
```





- X86 使用分段寻址模型 所有 x86 内存/存储器访问都相对于段寄存器之一,因此必须 首先设置这些访问。 较大的偏移量需要较大的指令才能对较大 的常数进行编码。
- › ARM没有分段寻址的概念,并且没有等效的分段寄存器。

DS: Offset(base,index,scale) → offset(base)





ARM 64 31个64位的通用寄存器

- > x0~x7: 传递子程序的参数和返回值,使用时不需要保存,多余的参数用堆栈传递,64位的返回结果保存在x0中。
- > x8: 用于保存子程序的返回地址,使用时不需要保存。
- > x9~x15: 临时寄存器,也叫可变寄存器,子程序使用时不需要保存。
- > x16~x17:子程序内部调用寄存器 (IPx),使用时不需要保存,尽量不要使用。
- > x18: 平台寄存器,它的使用与平台相关,尽量不要使用。
- > x19~x28: 临时寄存器,子程序使用时必须保存。
- > x29: 帧指针寄存器 (FP) ,用于连接栈帧,使用时必须保存。
- > x30: 链接寄存器 (LR) ,用于保存子程序的返回地址。






ARM 64 专用寄存器

> x31: 堆栈指针寄存器 (SP) , 用于指向每个函数栈顶。

▶ pc:指令指针寄存器

> w0~w30: x0 ~x30 的低32位。


在gdb 中,通过 i reg 可以看到 寄存器的名称及相应的值







- ▶ V0~v31: 128 位的 SIMD 寄存器,用于浮点数和向量运算。
- ➤ Arm64 与 arm32 是两套不同的指令集
- > SIMD 指令集完全不同



Vn 的组成部分 Bn、Hn、Sn、Dn、Qn,可独立使用






▶ V0~v31: 128 位的 SIMD 寄存器,用于浮点数和向量运算。

当使用V形式时,寄存器被视为一个向量 (SIMD 指令集)

此时它被视为包含多个独立值,而不是单个值。

ADD V0.2D, V1.2D, V2.2D 整数向量加

FADD V0.2D, V1.2D, V2.2D 浮点数向量加







ARM 的 9 种寻址方式

- > 立即寻址:操作数是立即数,以"#"为前缀。
- > 寄存器寻址:操作数的值在寄存器中。
- 寄存器偏移寻址:寄存器中的值进行移位操作。
- 寄存器间接寻址:寄存器为操作数的地址指针。
- > 基址寻址:寄存器的值与偏移量相加,形成操作数的地址。
- 多寄存器寻址:一次传送多个寄存器值,允许一条指令传送 16 个寄存器的任何子集或所有寄存器。
- > 堆栈寻址。
- > 块拷贝寻址:将一块数据从存储器的某一位置拷贝到另一位置。
- 相对寻址:基址寻址的一种变通,由程序计数器 PC 提供基准地址、以及偏移量,两者相加后得到有效地址。



```
[root@localhost ~]# cat test.c
#include <stdio.h>
int main()
    int x=10;
    int y=20;
    int z;
    z=2*x+3*y;
     printf("%d \n",z);
    return 0;
[root@localhost ~]# gcc -g test.c -o mytest
[root@localhost ~]#
```




```
(gdb) disass /rs
Dump of assembler code for function main:
test.c:
  0x00000000000400624 <+0>:
                                 fd 7b be a9
                                                  stp
                                                          x29, x30, [sp, \#-32]!
  0x00000000000400628 <+4>:
                                 fd 03 00 91
                                                          x29, sp
                                                  MOV
            int x=10:
 > 0x0000000000040062c <+8>:
                                                          ω0, #0xa
                                 40 01 80 52
                                                  MOV
   0x00000000000400630 <+12>:
                                 a0 1f 00 b9
                                                  str
                                                          ω0, [x29, #28]
            int y=20;
  0x00000000000400634 <+16>:
                                 80 02 80 52
                                                          ω0, #0x14
                                                  MOV
  0x0000000000400638 <+20>:
                                 a0 1b 00 b9
                                                          ω0, [x29, #24]
                                                  \operatorname{\mathbf{str}}
            int z:
            z=2*x+3*u;
  0x0000000000040063c <+24>:
                                 a0 1f 40 b9
                                                  ldr
                                                          ω0, [x29, #28]
   0x00000000000400640 <+28>:
                                 02 78 1f 53
                                                  lsl
                                                          ω2, ω0, #1
  0x00000000000400644 <+32>:
                                 a1 1b 40 b9
                                                  ldr
                                                          ω1, [x29, #24]
  0x00000000000400648 <+36>:
                                 e0 03 01 Za
                                                          ω0, w1
                                                  MOV
   0x0000000000040064c <+40>:
                                 00 78 1f 53
                                                  lsl
                                                          ω0, ω0, #1
  Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
```

《Arm A64 Instruction Set for A-profile architecture》








指令 MOV Rd, #imm 立即数imm → Rd 使用 32位寄存器, sf=0 16位的立即数 0xa

Rd 用 5位二进制编码,为 0,表明为 w0或x0, 由sf=0, 确定为 w0

《Arm A64 Instruction Set for A-profile architecture》







指令 MOV Rd, #imm 立即数imm → Rd 使用 32位寄存器, sf=0


16位的立即数 0x14 0...00010100

Rd 用 5位二进制编码,为 0,表明为 w0或x0, 由sf=0, 确定为 w0

《Arm A64 Instruction Set for A-profile architecture》



str W0, [x29,#28] a0 1f 00 b9







```
int x = 10;
mov w0, #0xa
str w0, [x29, #28]
```

- > 源操作数是立即数 (立即寻址),以 "#"为前缀, 0x表示16进制
- ➤ W0 寄存器寻址,32位寄存器,x0的低32位
- ▶ 变量 x 的地址表达 [x29, #28]
- ➤ x29: 帧指针寄存器 (FP)
- \triangleright &x = 0xffffffffffffffa0c = x29 + 0x1c (28)
- STR: 将左边寄存器的值 存放右边地址指定的单元中 Store Register

```
(gdb) info reg x29
x29 0xffffffffff9f0 281474976709104
(gdb) print &x
$2 = (int *) 0xfffffffffa0c
```





31-28	27-25	24-21	20	19-16	15-12	11-0
Cond	001	opcode	S	Rn	Rd	Shifter_operand

- > 源操作数是立即数 (立即寻址),以 "#"为前缀, 0x表示16进制
- ➤ W0 寄存器寻址,32位寄存器,x0的低32位





```
int y = 20;

mov w0, #0x14

str w0, [x29, #24]

&x = x29 + 0x1c (#28)

&y = x29 + 0x18 (#24)
```





```
z = 2*x + 3*y;
Idr w0, [x29, #28]; LoaD Register x \rightarrow w0
                   ; Logical Shift Left w0左移1位 -> w2
IsI w2,w0, #1
                   : w2 = 2*x
Idr w1, [x29, #24]
mov w0, w1
             ; w0 = w1 = y;
                 ;w0 左移 1位 -> w0, 即 w0= 2*y
IsI w0, w0, #1
add w0, w0, w1; w0 + w1 -> w0; w0 = 3*y
add w0, w2, w0 ; w0 + w2 -> w0; w0 = 2*x + 3*y
```

str w0, [x29, #20]; Store Register w0 -> z





bl label1

label2:

bl 指令跳转到 label1 处执行,以后遇到第一个ret,就会返回到bl 的下一条指令 (label2处) 继续执行。

函数调用时,一般会使用 该指令

B 跳转指令 // 相当于 jmp

BL 带返回的跳转指令 // 相当于 call

B.条件 用在cmp比较后,条件成立时跳转,否则不跳转。

b.lt label1 // 小于时转移,类似的有 eq; ne;gt;ge;lt;le





Adrp 指令是给寄存器赋值.

赋值的规则是:

先把pc寄存器里的数值先按照16进制表示,后3位清零,再把adrp 右边的立即数,左移3位,也就是在末尾+3个0.然后让2个结果相加.

例: pc = 0x000000104ff6754 把pc后3位清零 得到0x000000104ff6000 adrp x8,1 右边的立即数是1,左移3位,得到 0x1000 0x000000104ff6000+0x1000 = 0x0000000104ff7000 把0x000000104ff7000 赋值给 x8





```
add x0, x1, \#n ; (x1) + 立即数 n \rightarrow x0.
add x0, x1, x2 ; (x1) + (x2)\rightarrow x0.
add x0,x1, x2, IsI #n; (x1) + ( (x2) << n) \rightarrow x0.
    移位运算 与 加法的混合
add 寄存器 + 位扩展操作
    add w0, w1, w2, sxtb
       (w1) + ((w2) 的低8位扩展) \rightarrow w0
    sxtb 将一个寄存器的值取低八位进行 带符号扩展 为寄存器的
位数; uxtb(低八位无符号扩展)、sxth(低十六位带符号扩展)、
uxth(低十六位无符号扩展)等
```



多字节加载和存储指令Idp和stp

```
Idp x1, x2, [x0];
从 [x0] 处取一个值, 送给 x1
从 [x0+8] 处取一个值, 送给 x2
```

```
stp x1, x2, [x0];
(x1) 存储到 [x0] 处
(x2) 存储到 [x0+8] 处
```





多字节加载和存储指令Idp和stp

```
int a[10]={1,2,3,4,50,60,70,800,900,1000};
0x00000000000400628 <+4>:
                                     x0, 0x400000
                             adrp
0x0000000000040062c <+8>:
                             add
                                     x1, x0, #0x790
                             add
0x0000000000400630 <+12>:
                                     x0, sp, \#0x30
0x00000000000400634 <+16>:
                          ldp
                                     x2, x3, [x1]
0x00000000000400638 <+20>:
                                     x2, x3, [x0]
                             stp
                             ldp
0x0000000000040063c <+24>:
                                     x2, x3, [x1, #16]
0x00000000000400640 <+28>:
                             stp
                                     x2, x3, [x0, #16]
0x00000000000400644 <+32>:
                             ldr
                                     x1, [x1, #32]
0x00000000000400648 <+36>:
                             \operatorname{\mathbf{str}}
                                     x1, [x0, #32]
```

一次加载、存储 两个 64位数, 即 4个 int。



更多资源



ARM汇编语言官方手册 (中文)

ARM模拟上机环境 QEMU

GCC、GDB等

