*2:スカイルーフ非装備車

*3: Honda スマート キー システム装備車 *4: Honda スマート キー システム非装備車

バッテリ ターミナル ヒューズ ボックス ヒューズ ボックス バッテリ No.1(100A) No.1(10A) T-9 No.29(10A) (5W) (W8) (SW) (a) (5W) (8W) MICU (8W) (8W) (8W) (8W) ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON, ON ON, ON , Tドア ドア 3 マップ ライト 1 L. インテリア ライト 1 R. インテリア ライト マップ ライト 1 インテリア ライト 1 カーゴ エリア ライト インテリア ライト スイッチ OFF (サンシェード/ マップ ライト ON ON / OFF りドア スイッチに内蔵) ヒューズ ボックス ヒューズ ボックス G7 C18 MICU MICU インテリア ライト インテリア ライト カーゴ エリア 点灯回路 ライト点灯回路 点灯回路 No.29(10A) ヒューズ (ヒューズ ボックス) C32 C40 C26 N3 C22 C33 K1 † 1*4 テールゲート バルブ センタトレイ (1.4W) ライト ラッチ スイッチ (ON: ラッチ スイッナ (ON: テールゲート開) 2*4 (OFF: 3*3 テールゲート閉) R. スライド アシスタント ドライバ L. スライド R. スライド ドア スイッチ | ドア スイッチ ドア スイッチ | ドア スイッチ (ON:ドア開) (ON:ドア開) ' (OFF:ドア閉) (OFF:ドア閉) (ON:ドア開) (ON:ドア開) (OFF:ドア閉) G502 (セキュリティ アラーム (セキュリティ アラーム システム装備車)

システム非装備車)