単位:mm Ø: 穴径を示す。
a1 エンジン マウント用 Ø15(前)
a2 エンジン マウント用 Ø15(外)
a3 エンジン マウント用 Ø15(後)
b1 トランスミッション マウント用 Ø15(前)
b2 トランスミッション マウント用 Ø15(ホイールハウス側)
b3 トランスミッション マウント用 Ø15(後)
c フロント サイド フレーム ロケート ホール Ø16
d フロント ダンパ取付け センタ Ø48
e1 サブ フレーム マウント用 Ø15(前)

サブ フレーム マウント用 Ø16 (中)

サブ フレーム マウント用 Ø15 (後)

f1 右 アウトリガロケートホール Ø11
f1 左 アウトリガロケートホール Ø11×15 長穴
f2 アウトリガロケートホール Ø25
g1 右 フロント フロア ガセットロケートホール Ø27 (前)
g1 左 フロント フロア ガセットロケートホール Ø27 (前)
g2 フロント フロア ガセットロケートホール Ø27 (後)
h1 フロント フロアロケートホール Ø50 (前)
i1 フロント フロア フレームロケートホール Ø25 (前)
j1 右,左 フロントフロア クロスメンバ A ロケートホール Ø15

トレーリング アーム マウント用 Ø15 (前) フロント フロア ロケート ホール Ø25 (後) フロント フロア フレーム ロケート ホール Ø25 (後) p2 トレーリング アーム マウント用 Ø17 (後) i2 右, 左 フロント フロア クロス メンバ B ロケート ホール Ø20 トレーリング アーム マウント用 Ø15 (外) リヤ フロア ロケート ホール Ø25(前) フューエル タンク ストラップ 取付け用 Ø13 (前) リヤ フロア ロケート ホール Ø50 (後) k2 フューエル タンク ストラップ 取付け用 Ø13 (後) | 右, 左 | フューエル タンク サポート ロケート ホール Ø15 スプリング ベース マウントØ17 s右,左 リヤ フロア クロス メンバ ロケート ホール Ø20 ミドル フロア フレーム ロケート ホール Ø20 フューエル タンク サポート ブラケット リヤ ダンパ取付け センタ Ø24 ロケート ホール Ø7 (内) リヤ フレーム B ロケート ホール Ø25 フューエル タンク サポート ブラケット テールゲート ストライカ パッチ ロケート ホール Ø7 ロケート ホール Ø10 (外) テールゲート ストライカ パッチ ロケート ホール Ø9 o右,左 ミドル フロア クロス メンバ ロケート ホール Ø20 リヤ フロア エンド クロス メンバ ロケート ホール Ø30

