


# Python을 이용한 EEboard 제어 및 실습

**Shinwoong Kim** 

### **Python**

### Python 설치


- √ <a href="https://www.python.org/">https://www.python.org/</a>
- ✓ Downloads → Windows (OS 및 32bit/64bit을 적절히 선택)



# Python 개발 환경


### Pyzo

- ✓ 개발 및 debugging 을 체계적으로 관리할 수 있는 통합 환경(IDE) tool이 다양하게 제공
- ✓ 본 실습에서는 Pyzo를 사용함 (https://pyzo.org/)



# Python 개발 환경

- 기본적으로 Python v3 이상 지원 가능
  - ✓ Shell -> Edit shell configurations...



### Python class package


✓ Digilent 사의 Waveforms를 설치하면 EEboard를 제어하기 위한 SDK 는 자동으로 설치가 되고, EEboard를 제어하려면 SDK를 이용하여 필요한 Python Class를 설계 해야함

```
https://github.com/young1329/EEboard
-- Readme.txt : this file
 eeboard
 |-- __init__.py : package init file
 |-- awg.py : AWG object
 |-- device.py |: Electronic Explorer board base class
 |-- digitalio.py : digital static io object
 |-- dwfconstants.py : constants provided from Digilentinc
 |-- logic.py : logic analyzer object
 |-- pattern.py : digital pattern generation object
 |-- power.py : Power supply and voltagemeter boject
  `-- scope.py : analog scope object
-- examples
  |-- 01 Device.py : check out the device connection.
  |-- 02_Power.py : Vref1, Vref2, VP+ and Voltage meters are tested
  |-- 03_AWG_Scope.py: AWG and Scope test
  |-- 04_DigitalIO.py : Static digital IO test
  |-- 05 Pattern Logic03.py: 4bit counter and meausre with 8-bit 1000 samples with Single Acquisition Mode
  |-- 06_Pattern04.py D22 and D21 as output terminal, 1khz clock 50% duty output
  `-- 07 Pattern
```

- ✓ eeboard: EEboard제어 클래스 정의 패키지
- ✓ Example: 패키지를 시험하기 위한 test-bench 파일
- ✓ 본 실습에서는 device.py와 power.py class만을 사용할 예정


#### Device class

✓ EEboard 제어를 위한 모든 클래스의 base class가 됨



### Example: Device class

- ✓ 해당 코드는 EEboard에서 Device 객체를 import한 후 dv 객체를 생성
- ✓ 그리고 dv.get\_device\_info()로 EEboard의 정보를 가져와 dv.print\_device\_info() 메서드로 EEboard의 정보를 출력함



#### Power class

- ✓ Device 클래스를 상속 하여 다음을 제어
  - 전원공급 Vcc, VP+, VP- 포트
  - 기준 전압을 출력하는 Vref1, Vref2 포트
  - 전압을 측정하는 V<sub>MTR1</sub>~V<sub>MTR4</sub> 포트

```
from device import *
channels = {'Vcc':0, 'VP+':1, 'VP-':2, 'Vref1':3, 'Vref2':4,
           'Vmtr1':5,'Vmtr2':6, 'Vmtr3':7, 'Vmtr4':8}
nodes = {'Enable':0, 'Voltage':1, 'Current':2, 'Power':3}
class Power(Device):
    def init (self,idx=0):
        self.idx = idx;
        self.nChannel = c int()
        self.szChannel = create string buffer(32)
        self.szLabel = create string buffer(16)
        self.szNode = create string buffer(32)
        self.szUnits = create string buffer(16)
        #Current for power supply
        self.crntVP = c double()
        self.crntVN = c double()
        self.crntVCC = c_double()
        Device. init (self,idx)
        #Vmtr Variables
        self.Vmtr = [c double(), c double(), c double()]
        #print ('pwr idx is %d'%self.idx)
```

```
- Power
     init ()
     ## ####
     ## ###
     reset analogIO()
     get_number_of_channels()
     get_nodes_of_channels()
     what is channel node()
     enable channel()
     disable_channel()
     set_channel_voltage()
     set_channel_current()
     analogIO configure()
     analogIO_ON()
     analogIO_OFF()
     measure vmtr()
     get_vmtr()
     get crntVP()
     get_crntVN()
     get_crntVCC()
```

Power class의 구조

#### Example: Power class


✓ 해당 코드는 Vref1, Vref2, VP+, Vcc 포트를 제어하여 전압을 출력함


```
01_Lab09_Power_example.py | The image | Application | The image | The image | Application | The image | Application | The image | Application | The image | 
                        Vmtr1, Vmtr2, Vmtr3, Vmtr4 : measure and print the v
                       You can check it by connecting Vmtr1 --> Vre1, Vmtr2
15
           from power import Power
           import time
           pwr=Power()
            pwr.get device info()
            pwr.print_device_info()
            pwr.open_device()
            pwr.reset_analogIO()
           #get the number of channels for AnalogIO
          pwr.get_number_of_channels()
           # get the number of node for channel 1
          pwr.get_nodes_of_channels(1)
           # figure out channel 1, and node 2
           pwr.what_is_channel_node(1,2)
            print('=======\n')
          # Configure VP+=5.0V with 50mA current
          pwr.set_channel_voltage('Vref1',4.0)
          pwr.set_channel_voltage('Vref2',-3.0)
          pwr.set_channel_voltage('VP+',5.0)
           pwr.set_channel_current('VP+',50e-3)
           pwr.set_channel_voltage('Vcc',3.3)
47 pwr.enable_channel('Vref1')
           pwr.enable_channel('Vref2')
            pwr.enable_channel('VP+')
            pwr.enable channel('Vcc')
           pwr.analogIO ON()
            time.sleep(1)
            pwr.measure vmtr()
            pwr.analogIO OFF()
           print('Vmtr1=%.2f V\n'%(pwr.get_vmtr(0)))
          print('Vmtr2=%,2f V\n'%(pwr.get vmtr(1)))
63 print('Vmtr3=%.2f V\n'%(pwr.get_vmtr(2)))
           print('Vmtr4=%.2f V'%(pwr.get vmtr(3)))
           del pwr
```

- ✓ EEboard에서 아래 같이 연결 하는 것이 필요
- Vref1 → V<sub>MTR1</sub>
- $Vref2 \rightarrow V_{MTR2}$
- $VP+ \rightarrow V_{MTR3}$
- $Vcc \rightarrow V_{MTR4}$

### 실습 1

- 01\_Lab09\_Power\_example.py
  - ✓ 해당 python 코드를 그대로 실행하여 EEboard가 제어되는지 확인
- [참고]
  - ✓ Python 코딩을 수행하는 작업 폴더의 경로를 'pythonPath'에 설정 필요
    - Pyzo tool에서 Shell -> Edit shell configurations에서 확인






1U

## 실습 2

### • 다음과 같이 회로를 꾸미고 Python으로 EEboard를 제어

- ✓ 전압 소스로는 VP+를 사용하고, 4개의 저항으로 직렬 연결 회로 구성
- ✓ 각 node의 이름을 V\_A, V\_B, V\_C, V\_D로 정의하고 Volt meter에 연결
  - $V_A \rightarrow V_{MTR1}, V_B \rightarrow V_{MTR2}$
  - $V_C \rightarrow V_{MTR3}$ ,  $V_D \rightarrow V_{MTR4}$
- ✓ VP+의 전압이 1.0V, 3.0V, 5.0V 각각 세가지 경우에서
  - 모든 node의 전압을 측정 및 이를 그래프로 표현하기



## 실습 2

```
02_Lab09_power_experiment.py
    Lab is based on the Code by Youngsik Kim @ CSEE . HGU
    Test the Power supply and Voltage meter function
    from power import Power
    import time
    import matplotlib.pyplot as plt
   pwr=Power()
13
    pwr.get_device_info()
    pwr.print_device_info()
    pwr.open device()
    pwr.reset_analogIO()
    print('======\n')
19
    # Configure VP+ with 50mA current limit
   pwr.set_channel_current('VP+',50e-3)
    pwr.enable_channel('VP+')
   pwr.analogIO_ON()
   # Vraible declaration
27 Vdc list = [1.0, 3.0, 5.0]
28 V A list = []
29 V_B_list = []
30 V_C_list = []
31 V D list = []
   print('*** Experiment****')
   for vdc in Vdc_list:
       print('Vdc=%.2f (V)'%(vdc))
37
        pwr.set_channel_voltage('VP+',vdc)
38
        time.sleep(0.5)
39
40
        pwr.measure vmtr()
41
42
43
        V_A_list.append(pwr.get_vmtr(0))
        V_B_list.append(pwr.get_vmtr(1))
        V_C_list.append(pwr.get_vmtr(2))
44
        V_D_list.append(pwr.get_vmtr(3))
45
    pwr.analogIO_OFF()
47 print('========
48 print('*** Finished****')
49 del pwr
50
51 # Data representation
52 plt.plot(Vdc_list, V_A_list, 'o--', Vdc_list, V_B_list, 'o--', Vdc_list, V_C_list, 'o--', Vdc_list, V_D_list
53 plt.xlim([1,5])
54 plt.ylim([0,5])
    plt.xlabel('Vdc(V)')
    plt.ylabel('Node voltage(V)')
    plt.legend(('V_A', 'V_B', 'V_C', 'V_D'))
58 plt.grid()
59 plt.show()
```

#### <실행 결과>

