

AYUDA VISUAL DE OPERACION DE LAVADORA EN HUMEDO

Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLAV14 No. de revisión: 03



Emisión: 05/05/2014

PUESTA A PUNTO DE MÁQUINA LAVADO EN HÚMEDO



Abrir la llave de paso del vapor (cada ciclo)

horizontal cerrado vertical abierto



Verificar que el control este funiconando correctamente cada ciclo

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LAVADO EN HÚMEDO

APLICA PARA LH4 (DURACIÓN DEL CICLO 24 MINUTOS)

- 1.- Abrir la puerta accionando el seguro hacia arrriba.
- 2.- Cargar el material a lavar.
- 3.-Cerrar la puerta, accionando el seguro hacia abajo.
- 4.- Seleccionar el programa de lavado con base a la ayuda visual OLAV03.
- 5.- Presionar la tecla Start para iniciar el ciclo de lavado.
- 6.- Llenado manual.
- 7.- Agregar desengrasante, alcalino y blanqueador oxigenado. Utilizar googles para evitar el contacto con los ojos.
- 8.-Cerrar paso de vapor.
- 9.- Agregar suavizante sin aroma.
- 10.- Al termino del ciclo la lavadora para automáticamente.
- 11.- Sacar la ropa lavada y transportarla al área de secadoras.

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer	Jonathan Miranda	Octavio García
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General





AYUDA VISUAL DE OPERACION DE LAVADORA EN HUMEDO

Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLAV14 No. de revisión: 03



Emisión: 05/05/2014

PUESTA A PUNTO DE LAVADORA EN HÚMEDO



Abrir la llave de paso del vapor (cada ciclo)

horizontal cerrado vertical abierto



Verificar que el control este funiconando correctamente cada ciclo

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DESCONTAMINADO EN HÚMEDO

APLICA PARA LA LH-05

- 1.- Abrir compartimento superior de la lavadora, accionando las 3 piezas abatibles de la cubierta
- 2.- Cargar el material a lavar.
- 3.-Cerrar el compartimento y girarlo para cargar el que se encuentra en la parte inferior.
- 4.- Bajar la tapa de la lavadora y asegurandose de que cierre bien.
- 5.- Presionar F1 para iniciar el ciclo de lavado.
- 6.- Llenado manual.
- 7.- Agregar desengrasante, alcalino y blanqueador oxigenado. Utilizar googles para evitar el contacto con los ojos.
- 8.- Al termino del ciclo la lavadora para automáticamente.
- 9.- Sacar la ropa lavada y transportarla al área de secadoras.

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer	Jonathan Miranda	Octavio García
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General





AYUDA VISUAL DE OPERACIÓN DE LAVADORA EN HUMEDO



Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLAV14 No. de revisión: 03 Emisión: 05/05/2014

PUESTA A PUNTO DE MÁQUINA LAVADO EN HÚMEDO



Abrir la llave de paso del vapor (cada ciclo)

horizontal cerrado vertical abierto



Verificar que el control este funiconando correctamente cada ciclo

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LAVADO EN HÚMEDO

APLICA PARA LH-02, LH-03 Y LH-06

- 1.- Abrir la puerta presionando el seguro y jalando la palanca hacia la derecha.
- 2.- Cargar el material a lavar.
- 3.-Cerrar la puerta, colocando el seguro y jalando la palanca hacia la izquierda.
- 4.- Seleccionar el programa de lavado con base a la ayuda visual OLAV03.
- 5.- Presionar la tecla Start para iniciar el ciclo de lavado.
- 6.- Llenado manual.
- 7.- Agregar desengrasante, alcalino y blanqueador oxigenado.
- 8.-Cerrar paso de vapor de manera manual.
- 9.-Agregar suavizante sin aroma.
- 10.- Al termino del ciclo la lavadora para automáticamente. El display del control muestra la palabra DONE del lado izquierdo.
- 11.- Sacar la ropa lavada y transportarla al área de secadoras.

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer	Jonathan Miranda	Octavio García
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General

