

AYUDA VISUAL DE OPERACION DE SECADORA

Sistema de Gestión de Calidad

Código: OLAV15 No. de revisión: 03



Emisión: 05/05/2014

PUESTA A PUNTO DE SECADORA



Abrir la llave de paso del vapor (cada ciclo)

horizontal cerrado vertical abierto



Verificar que el control este funiconando correctamente cada ciclo

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE SECADO

APLICA PARA SEC-01, SEC-02 Y SEC-03

- 1.- Abrir la puerta de la secadora desplazando el seguro hacia la izquierda.
- Cargar la maquina con el material a secar.
- 3.- Encender la maquina presionando HIGH.
- 4.- Presione SPECIAL TIME para programar el tiempo de duración del ciclo de secado, dependiendo del tipo de prenda (la máquina por default tiene 20 minutos, para aumentar presionar MORE y para disminuir presionar LESS)
- 5.-Presionar START para iniciar el ciclo de secado.
- 6.- En caso de los overoles ESD, es necesario abrir la secadora antes de que termine el tiempo y dejar que siga funcionando para evitar que se arrugen y permitir el enfriamiento para sacar prenda por prenda y colocarla en los caballetes. Pulsar STOP.
- 7.- Al termino del ciclo la secadora para automáticamente.
- 8.- Para apagar la secadora completamente presionar 2 veces STOP.
- 9.- Limpiar la trampa de pelusas, ubicada en la parte inferior de la máquina.



Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer	Jonathan Miranda	Octavio García
Coordinador de Producción	Gerente de Producción	Director General