生产控制计划 sample control plan

控制计划类型	样件 sample □	试生产 pre-launch ■	生产 production □	日期date（编制compi.）	2023.12.20	版本Rev.	页数（pp.）
控制计划编号	JFCZ-CP-W04-RSC	联系人contact/电话phone	刘年兵/13795429568	日期date（修订update）	2025.08.19		页码（p.）
零件号part number: LAD-55030(		多功能小组 Mulfunction team：方泽进，刘年兵，张冬梅，王昭强		公司批准/日期 compary appr./date		顾客工程批准/日期(如需要) Customer Engneering appro./date(if need)	
零件名称part name:第二排座椅				其它批准/日期（如需要） other appro./date(if need)		顾客质量批准/日期(如需要) Customer quality appro./date(if need)	
公司 company： 继峰座椅（常州）有限公司				公司代码 company code： 6GE		其它批准/日期(如需要) other appro./date(if need)	

零件/工序号 part/process No.	工序名称/操作描述 process name/operation	机器设备/夹具/工装 equipment,jig,tooling	特 性 characteristic			特殊特性分类 type	方法 methods					反应计划 reaction plan	
			编号 SN	产 品 product	过 程 process		产品/工序规范/公差 product/process norm/tolerance	评价测量技术 evaluation/measurement method	取 样 sample		控制方法 control method	措施 Actions	责任人 Resp.
									数量 size	频 率 Freq.			
来料检验	来料检验	检验台	1	零部件外观			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验流程执行	
			2	零部件尺寸			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验流程执行	
			3	零部件功能			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验流程执行	
RSC010-1	后坐垫开关盒预装	装配工作台	1	开关面板塑料支架外观			开关面板塑料支架外观：无缺料，变形，脏污等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2	开关模块外观			开关盒支架外观：无缺料，变形，脏污等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3	左右开关模块螺丝安装扭矩		Z	左右开关模块安装螺丝扭矩：1±0.2N.m	扭力校准仪	1次	每周	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			4		左右开关模块安装点检		最后确认6pcs（单侧每个开关模块3pcs）螺丝无错装漏装，然后分别贯穿点检；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检检验指导书	按不良品处理流程执行	
RSC010-2	后坐垫EPP预装-1	装配工作台	1	EPP总成外观			EPP总成外观：无缺料，脏污，断裂，破损，变形等明显可外观	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		过程条码粘贴		取后座垫EPP放置于工作台，坐靠连接部分靠操作一侧打印机打印过程条码，取下条码贴在EPP上	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3	右侧开关面板金属支架外观			右侧开关面板金属支架外观：无缺料，变形，脏污等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4	右侧开关面板金属支架安装螺丝扭矩		Z	右侧开关面板金属支架安装螺丝扭矩：	扭力校准仪	1次	每周	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			5		右侧开关面板金属支架与EPP总成安装		右侧开关面板金属支架与EPP正确安装且到位，并点检确认8pcs螺丝无漏打	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检检验指导书	按不良品处理流程执行	

RSC010-3	后坐垫EPP预装-2	装配工作台	1	EPP总成外观			EPP总成外观：无缺料，脏污，断裂，破损，变形等明显可外观	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		过程条码粘贴		取后座垫EPP放置于工作台，坐靠连接部分靠操作一侧打印机打印过程条码，取下条码贴在EPP上	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3	左侧开关面板金属支架外观			左侧开关面板金属支架外观：无缺料，变形，脏污等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4	左侧开关面板金属支架安装螺丝扭矩		Z	左侧开关面板金属支架安装螺丝扭矩：2.3N-1.0-3	扭力校准仪	1次	每周	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			5		左侧开关面板金属支架与EPP总成安装		左侧开关面板金属支架与EPP正确安装且到位，并点检确认8pcs螺丝无漏打	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检检验指导书	按不良品处理流程执行	
RSC020	后座垫线束安装	装配工作台	1	坐垫线束总成外观			坐垫线束总成外观：无脏污，线束破损，PIN脚脱落，PIN脚变形等外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		线束总成安装	G	取EPP放置到皮带线上；取线束，将线束卡钉固定在EPP上，按图示进行连接： ①先将支线尾部安逸进槽内 ②将线束插头插上 ③按压另一头进槽内 ④将中间段按压进槽内 ⑤用中号橡胶锤轻敲线束卡扣上，使卡扣与EPP齐平无间隙 ； 注意:按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检检验指导书	按不良品处理流程执行	
			1	坐垫发泡预装半总成外观			取后座垫发泡，检查发泡加热垫、SBR无错漏装，SRB黄色方块是否入槽，SBR位置无鼓包，发泡有无大面积修补，缺料等缺陷表面无明显不良，无缺、多料、破损、开胶，将面套A面朝上铺与发泡上	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2	坐垫面套总成外观			面套外观：无脏污，划伤，破损，严重压痕，漏缝，撕裂，色差，爆针，露线头等外观缺陷；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	

RSC030	后座垫发泡面套结合1	装配工作台	3		面套发泡预装1		把面套PWP掀到发泡槽内，拿取C钉枪，枪口挂住面套B面的J型条C钉吊紧孔位，对准发泡与面套链接钢丝中间位置打上C钉将发泡与面套结合，按照打枪顺序发泡面套结合1-20枪；自检：钉装前检查C钉枪是否保持良好，空放一枪进行检查，每条J型条钉装完进行检查，是否漏打、虚打、漏枪，多打的C型钉需要全部清除，加热垫铜丝完好，无损伤，打C钉时，检查是否刮到面套背面织物；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
RSC040	后座垫发泡面套结合2	装配工作台	1	坐垫发泡预装半总成外观			取后座垫发泡，检查发泡加热垫、SBR无错漏装，SRB黄色方块是否入槽，SBR位置无鼓包，发泡有无大面积修补，缺料等缺陷表面无明显不良，无缺、多料、破损、开胶，将面套A面朝上铺与发泡上	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2	坐垫面套总成外观			面套外观：无脏污，划伤，破损，严重压痕，漏缝，撕裂，色差，爆针，露线头等外观缺陷；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			3		面套发泡预装2		把面套PWP掀到发泡槽内，拿取C钉枪，枪口挂住面套B面的J型条C钉吊紧孔位，对准发泡与面套链接钢丝中间位置打上C钉将发泡与面套结合，按照打枪顺序发泡面套结合1-20枪；自检：钉装前检查C钉枪是否保持良好，空放一枪进行检查，每条J型条钉装完进行检查，是否漏打、虚打、漏枪，多打的C型钉需要全部清除，加热垫铜丝完好，无损伤，打C钉时，检查是否刮到面套背面织物；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			1		扫码绑定		取扫码枪，取后座垫面套，扫描SBR、加热垫、面套进行绑定	MES	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
								MES开班防错验证	1次	开班	防错验证指导书	反应上级，设备调整	
			2		无纺布安装		把消音布铺在发泡B面，通风口完全露出，两侧及上端消音布	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	

RSC050	后座垫面套绑定+翻包	装配工作台	3		EPP总成安装		把EPP放到消音布上面，整理消音布，消音布四周全部露出，整理两侧塑料支架，发泡与支架完全衔接，上端内侧与EPP贴平； 注意：自检：消音布有无拉出，支撑架是否与发泡贴合；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			4		面套翻包1		把上端面套从A面无褶皱打开，面套缝边与发泡凹槽对齐，双手撑开向下推，旁侧扶手位置用手向下捋平，前端两侧无空鼓； 注意：面套与发泡轮廓线一致，贴合，面套刺毛条入槽，粘贴到位，刺毛条与发泡台阶下沟槽路线一致；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
RSC060	线束连接2	装配工作台	1		线束固定	G	按照线束走向图，按照17-22顺序将线束固定在EPP上（先连接SBR线束，再连接加热线束），加热线束在SBR线束上面，整理线束入槽EPP; 注意：按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检检验指导书	按不良品处理流程执行	
			2		点检		反拔检查SBR、加热，取点检笔点检标记，标记覆盖零件两边连接处	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
RSC070-1	后座垫闭合1	装配工作台	1		整理		整理、消音布、面套、发泡，使消音布半包裹发泡，发泡与EPP齐平	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			2		上端闭合		按照顺序对后座垫B面前端1-11处J型条闭合，闭合时，J型条对齐发泡凹槽中间位置，先把J型条前端卡进凹槽中，在借用橡胶锤使J型条完全卡入，以此类推； 自检：J型条闭合完毕，上拉，检测是否脱落，5与9处位置，闭合时，双手拉起拐角位置织物，让缝边放置在发泡上沿，然后在闭合，拐角位置无褶皱，	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	

RSC070-2	后座垫闭合2	装配工作台	1		右端闭合		①按照顺序对后座垫B面右端12-20处J型条闭合，闭合时，J型条对齐发泡凹槽中间位置，先把J型条前端卡进凹槽中，在借用橡胶锤使J型条完全卡入，以此类推 ②J型条闭合完毕，上拉，检测是否脱落 ③黄标A处位置，刺毛条粘贴时，刺毛条要求	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
RSC070-3	后座垫闭合3	装配工作台	1		左端闭合		①按照顺序对后座垫B面左端21-29处J型条闭合，闭合时，J型条对齐发泡凹槽中间位置，先把J型条前端卡进凹槽中，在借用橡胶锤使J型条完全卡入，以此类推 ②J型条闭合完毕，上拉，检测是否脱落 ③黄标B处位置，刺毛条粘贴时，刺毛条要求	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			2		钉装闭合		按顺序把蓝标处C与D型条与发泡钉装，钉装时，把波形条平整叠到织布内侧，拿取C钉枪，枪口挂住面套B面的J型条C钉吊紧孔位，对准发泡与面套链接钢丝中间位置打上C钉将发泡与面套结合	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			1	左开关面板总成外观			开关盒外观:无缺料，缩印，变形，断裂，破损，脏污等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	

RSC080	开关面板安装	装配工作台	2		左开关面板总成安装		①整理无纺布，开关支架外侧无消音布遮挡； ②把3个面套卡口依次扣在开关支架上，检查是否脱落，周边无褶皱； ③拿取左侧开关面板，使面套卡孔与开关面板卡点对齐穿过，对齐开关支架卡孔，按下，安装完毕，反拉底部检查安装无松脱，整理四周无褶皱，同时用手外拔面套，检查是否露白； ④ 拿取开关按钮，对准开关本体卡点卡接，卡接完毕，调节按钮，检查是否安装到位； 自检： 1.目视确认控制面板卡扣是否安装到位； 2.反拉控制面板无松脱； 3.面板周边面套无皱褶，按压无发泡、面套外露；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3	右开关面板总成外观			开关盒外观:无缺料，缩印，变形，断裂，破损，脏污等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4		右开关面板总成安装		①整理无纺布，开关支架外侧无消音布遮挡 ②把4个面套卡口依次扣在开关支架上，检查是否脱落，周边无褶皱； ③拿取右侧开关面板，使面套卡孔与开关面板卡点对齐穿过，对齐开关支架卡孔，按下，安装完毕，反拉底部检查安装无松脱，整理四周无褶皱，同时用手外拔面套，检查是否露白； ④ 拿取开关按钮，对准开关本体卡点卡接，卡接完毕，调节按钮，检查是否安装到位； 自检： 1.目视确认控制面板卡扣是否安装到位 2.反拉控制面板无松脱 3.面板周边面套无皱褶，按压无发泡、面套外露，	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			5	按钮操作力		Z	（5.5±2.5）Nm	推拉力计	4h%	4h/1pcs	巡检记录表	按不良品处理流程执行	

RSC100	后座垫风扇安装	装配工作台	1	左右坐垫风扇总成外观			风扇总成外观：无缺料，脏污，断裂，破损，变形，线束无退针，破损，断裂等明显可外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			2		扫描绑定风扇		扫描过程码，取左右风扇扫码，将风左右扇绑定，并装至EPP槽内	MES	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
								MES开班防错验证	1次	开班	防错验证指导书	反应上级，设备调整	
			3		左右坐垫风扇安装		扫描确认合格后将风扇放EPP块的风扇安装	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			4	左右坐垫风扇安装螺丝扭矩		Z	左右坐垫风扇安装螺丝扭矩：0.65Nm±0.2	扭力校准仪	1次	每周	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			5		左右坐垫风扇安装点检		最后确认8pcs（每个风扇4pcs）螺丝无错装漏装，然后分别贯穿点检；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检检验指导书	按不良品处理流程执行	
RSC140	后座垫整形熨烫	装配工作台	1		对座椅总成面套进行熨烫整形		①对褶皱较深位置进行整形，手放在褶皱边沿位置向外推平，等褶皱淡化后在进行熨烫； ②锁舌出口位置褶皱，下拉面套与织布结合位置，调整织布与发泡； ③使用熨烫设备对面套进行整形熨烫，熨烫过程在面套同一位置停留时间＜2s，熨烫完成后对座椅表面进行擦拭； 注意：真皮打孔处禁止用蒸汽熨斗整烫；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		熨烫时间		熨烫同一位置停留时间最长2~3S，避免烫伤面套	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3		熨烫温度		蒸汽熨斗温度：105±25℃ 适用：织物，人造革，PU面套 电熨斗温度：150±25℃ 适用：真皮，真皮打孔	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4	烫熨或者烘烤后整椅外观			1.表面无明显皱褶、污染、损坏：面套表面无明显伤疤、修补痕迹，外露线头小于3mm，无脱线； 2.前靠背面缝边按箭头方向往外； 3部风格线笔直，无弯曲； 4.轮廓线圆弧过渡，双针明线处平整，无波浪皱褶； 5.面套缝线入槽，中块风格线直线部位无弯曲	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	

RSC150	后座垫EOL	电检工作台	1	SBR功能		G	测电阻,DC13.5V,电流需限流<20mA. 使用SBR压盘,进行三段加载 0KG,电阻44.65KΩ-49.35KΩ 5KG,电阻44.65KΩ-49.35KΩ 35KG,电阻0-88Ω	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/ 电检	首件记录表 电功能检测记录	按不良品处理流程执行	
			2	加热垫功能		Z	①检测中间坐垫加热垫阻值：电阻值显示(3.86±10%)Ω，即为通过 ②检测左右侧坐垫加热垫阻值：电阻值显示(2.47±10%)Ω，即为通过 ③接SBR/开关/NTC地与中加热垫NTC正：电阻值显示(6kΩ-50kΩ)，即为通过 ④接SBR/开关/NTC地与右加热垫NTC正：电阻值显示(6kΩ-50kΩ)，即为通过 ⑤接左NTC地与左加热垫NTC正：电阻值显示(6kΩ-50kΩ)，即为通过	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/ 电检	首件记录表 电功能检测记录	按不良品处理流程执行	
			3	座椅开关功能检测		Z	根据接口定义检测回路电阻 按压开关不同方向，确认回路电阻，符合即通过 左、右靠背向前：200Ω（±2%） 左、右靠背向后：590Ω（±2%） 腿托打开：1500Ω（±2%） 腿托收起：3900Ω（±2%）	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/ 电检	首件记录表 电功能检测记录	按不良品处理流程执行	
			4	通风功能		Z	测电流，DC13.5V，根据接口定义检测回路电流，开启通风，将占空比设置为65%时，单个风扇电流为（0.3±40%）A，即通	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/ 电检	首件记录表 电功能检测记录	按不良品处理流程执行	

RSC160	后座垫静音检测&终检	静音房	1		静音检测准备		①座椅到位后，检查两侧无遮挡，手动按压按钮静音房门关闭 ②将后座垫检测头与座垫总成线束连接 ③扫描过程条码检测系统启动，启动噪音测试系统，检测座垫通风噪音值，异响分析，合格亮绿，不合格亮红（如图1），通风功能检查（检测通风时手放在打孔面套处，手感有吹风为合格，无吹风挂不良标牌返工）（如图2） ④完成后拔出对插件，检测合格开门；	静音房	1件 100%	首检 连续/ 电检	首件记录表 电功能检测记录	按不良品处理流程执行	
			2	风扇静音标准		Z	座椅噪音要求： 一档通风，占空比35%：≤40dB 二挡通风，占空比50%：：≤43dB 三挡通风，占空比65%：≤46dB 注意：1.检查通风时手感检测有风量为合格 2.风扇运作无异常	静音房	1件 100%	首检 连续/ 电检	首件记录表 电功能检测记录	按不良品处理流程执行	
			3		后座垫外观检验		①表面面套，塑料件，电器件，线束表面无划伤、破损、皱褶 ②检查开关盒安装是否到位，线束连接正确，配置与条码一致； 注意：按钮安装到位无卡滞，线束及电机头无破损；	目视	100%	连续/ 自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4		后座垫终检		①扫描过程条码MES确认各项绑定检测数据是否完整； ②座椅确认合格点合格确认，打印2张3C条码，不合格点返工，挂返工牌进入返工流程 ③检查条码是否完整符合G要求，检查条码与座椅匹配一致，取3C条码粘贴在EPP中间位置 ④A面向下推出座垫，流入下道岗位，注意轻拿轻放 ⑤拿取坐垫过程中禁止拉拽线束	目视	100%	连续/ 自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			5		检验台光照度要求		检验照明度≥1000LM	光照仪	1次	每月	巡检记录表	反应上级，灯光调整	
			1		后座垫下线拍照		拿取后坐垫拍照扫码枪，确认后座垫无遮挡，扫描过程条码拍照，完成放回扫码枪	目视/扫码	100%	连续/ 自检	外观检验指导书 终检记录表	按不良品处理流程执行	

RSC170	后座拍照下线	装配工作台	2		包装		①取后座垫包装袋套在座椅上，包装袋完全包裹面套及塑料件 ②取3C条码核对与座垫一致，一张粘贴的EPP下端，另一张粘贴在包装袋上 ③互检线束对接头无损坏	目视	100%	连续/自检	外观检验指导书 终检记录表	按不良品处理流程执行	
			3		下线		检查周转车是否整洁，车上有无异物，把座垫A面朝下放置在周转车上，把线束放置在锁舌出口位置	目视	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
成品检验	成品检验	audit检验室	1	成品检验			按照成品检查基准书执行	成品检查基准书	100%	5pcs/每批	出货检验记录表	按不良品处理流程执行	
返工返修	返工返修	返工返修工作台	1	返工返修			按照返工返修作业指导书执行	返工返修作业指导书	100%	所有返工返修品	返工返修记录表	按不良品处理流程执行	
			2		返工返修品检验		所有返工返修的产品必须经过GP12全检	EPC检验指导书	100%	所有返工返修品	GP12检验记录表	按不良品处理流程执行	
EPC检验	EPC检验	audit检验室	1	EPC检验			按照EPC检验指导书执行	EPC检验指导书	100%	SOP前每批全	EPC检验记录表	按不良品处理流程执行	
COP	COP	NA	1	COP实验			按照COP实验大纲内容执行	COP实验大纲	详见COP实验大纲	详见COP实验大纲	COP实验报告	COP实验程序文件	

备注：保存期限:≥20年

变更履历 Change History						
版本 Rev.	修订日期 update date	修改原因 Reason for Change	修改内容 Content of Change	修改者 Modifier	审核 Reviewer	批准 Approval

生产控制计划 sample control plan

控制计划类	样件 sample □	试生产 pre-launch ■	生产 production □	日期date（编制compi.）	2023.12.2	版本Rev.	页数（pp.）
控制计划编	JFCZ-CP-W04-RSB	系人contact/电话pho	刘年兵/13795429568	日期date（修订update）	2025.08.1		页码（p.）
零件号part number: LAD-55030016/LAD-55030015		多功能小组 Mulfunction team：方泽进，刘年兵，张冬		公司批准/日期 compary appr./date		顾客工程批准/日期(如需要） Customer Engneering appro./date(if need)	
零件名称part name: 第二排60%座椅总成/第二排40%座				其它批准/日期（如需要） other appro./date(if need)		顾客质量批准/日期(如需要) Customer quality appro./date(if need)	
公司 company: 继峰座椅（常州）有限公司				公司代码 company code: 6GE		其它批准/日期(如需要) other appro./date(if need)	

零件/工序号 part/process No.	工序名称/操作描述 process name/operation	机器设备/夹具/工装 equipment,jig,tool	特 性 characteristic 编号 SN	产 品 product	过 程 process	特殊特性分类 type	方法 methods 产品/工序规范/公差 product/process norm/tolerance	评价测量技术 evaluatio	取 样 数量 size	取 样 频 率 Freq.	控制方法 control method	反应计划 reaction plan 措施 Actions	责任人 Resp.
来料检验	来料检验	检验台	1	骨架			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验不合格品处理流程执行	
			2	发泡			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验不合格品处理流程执行	
			3	头枕			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验不合格品处理流程执行	
			4	扶手			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验不合格品处理流程执行	
			5	面套			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验不合格品处理流程执行	
			6	塑料件			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验不合格品处理流程执行	
			7	加热垫			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验不合格品处理流程执行	
			8	SBR			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验不合格品处理流程执行	
			9	线束			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验不合格品处理流程执行	
			10	风扇			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验不合格品处理流程执行	
			11	气囊			按照零部件对应来料检验指导书执行检验	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按指导书执行	按来料检验不合格品处理流程执行	
RSB010	后靠背骨架上线	装配工装台，扭矩电枪，扫描枪	1		40%&60%靠背扫码绑定		拿取骨架放在工装夹具上，夹具固定销旋转上锁，扫描骨架条码完成型号确认并绑定	MES	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
								MES开班防错验证	1次	开班	防错验证指导书	反应上级，设备调整	
			2		40%&60%靠背过程码粘贴		骨架条码扫描无误后，自动打印过程条码，60%过程条码粘贴在骨架横梁上(与支架平齐位置)	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			3	40%&60%靠背线束遮挡框外观			外观：无划伤，磕碰，色差，缩印，变形，脏污等可视外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4	40%&60%靠背线束遮挡框螺丝安装扭矩		Z	靠背线束遮挡框螺丝安装扭矩：2.5Nm±0.5	扭力校准仪	1次	每月	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			5		40%&60%靠背线束遮挡框螺丝安装点检		最后确认2pcs螺丝无错装漏装，然后分别贯穿点检；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检检验指导书	按不良品处理流程执行	
RSB020	后靠背骨架卷收器上线	装配工装台，扭矩电枪，扫描枪	1	60%靠背线束总成外观			靠背线束总成外观：无折痕，无缺料，无脏污，无破损等外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			2	卷收器总成外观			卷收器总成外观：无脏污，起毛等可视外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3		扫码绑定		取卷收器、60%线束，扫描绑定60%骨架,卷收器盒线束条码，检查合格后使用	MES	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
								MES开班防错验证	1次	开班	防错验证指导书	反应上级，设备调整	
			4		卷收器总成预安装		将安全带前端插锁扣从骨架安全带出口处拉出，将卷收器放置60%骨架上预紧螺栓（3-5圈），卷收器定位凸点对齐	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			5	卷收器总成安装螺丝扭矩		G	卷收器总成安装螺丝扭矩：45± 5 Nm	数显扭力扳手	2次	每班	巡检记录表	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
								扭力校准仪	1次	每月	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								SPC统计分析	1次	每月	SPC分析报告	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			6		打枪角度		角度：20-225	设备设定	100%	每班	设备点检记录表	反应上级，设备调整	
			7		卷收器总成安装后点检确认		确认点检1pcs螺丝无错装漏装； 注意：检查卷收器贴合，凸点定位正确，取蓝色点检笔，点检标记；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			8	40%靠背线束总成外观			靠背线束总成外观：无折痕，无缺料，无脏污，无破损等外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			9		扫码绑定		拿取40%线束，拿取扫码枪，扫描空到位条码绑定线束条码	MES	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
								MES开班防错验证	1次	开班	防错验证指导书	反应上级，设备调整	
			10		40线束安装1	G	参照线束WDM走向图，整理40%线束穿过骨架下端，把卡扣2、3安装到位，然后将电机插头1插入	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检记录表	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
RSB030	后靠线束上线	装配工装台，扭矩电枪，扫描枪	1		60%线束安装1	G	参照线束WDM走向图，整理60%线束穿过骨架下端，固定卡扣1-10； 注意：按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检记录表	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			2		40线束安装2	G	参照线束WDM走向图，连接固定40%卡扣4-12安装到位； 注意：按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检记录表	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	
			3		点检确认		取蓝色点检笔，检查线束电机接头，点检标记；点检标识需要覆盖两边连接处	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2.按不良品处理流程执行；	

RSB040	后靠线束安装	装配工装台	1		60%线束安装2	G	参照线束WDM走向图，连接固定60%线束卡扣11-22； 注意：按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检记录表	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			2	阻尼块外观			外观无油污，破损，断裂，缺料等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			3	阻尼块安装螺丝扭矩		Z	内侧扶手罩盖安装螺丝扭矩：3±0.5N.m	扭力校准仪	1次	每月	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			4		阻尼块安装		60%后靠逐颗拿取螺钉（2颗），取电动枪把螺钉安装在枪头上，取阻尼块用螺钉垂直固定在骨架上	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			5		40线束安装3	G	参照线束WDM走向图，连接固定40%线束卡扣13-21； 注意：按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检记录表	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			6		点检确认		取蓝色点检笔，检查线束接插头安装到位，点检标记； 点检标识需要覆盖两边连接处	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
RSB050	后靠背气囊damper预装	装配工装台	1	40%&60%气囊外观			外观：有无有标识，气囊有无破损，气囊插针有无歪斜，无油污	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			2		60%骨架预装		①拿取60%侧气囊，确认合格后使用，把60%后靠侧气囊安装在60%后靠骨架上； ②取电动枪及逐颗拿取螺钉(2颗）预拧在骨架上3-5圈； ③拿取damper，确认合格后使用，把damper安装在60%后靠骨架上，取电动枪及逐颗拿取螺钉(3颗）预拧在骨架上3-5圈； 注意：如果有螺栓掉落，必须找回，避免出现螺栓遗留在骨架内，造成异响；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			3		40%骨架预装		①拿取40%侧气囊，确认合格后使用，把40%后靠侧气囊安装在40%后靠骨架上； ②取电动枪及逐颗拿取1螺钉(2颗）预拧在骨架上3-5圈； 注意：如果有螺栓掉落，必须找回，避免出现螺栓遗留在骨架内，造成异响；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
RSB060	后靠无纺布支撑块安装	装配工装台	1	内侧扶手罩盖外观			外观：无缺料，变形，油污，缩印，熔接痕，划伤等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			2	内侧扶手罩盖安装螺丝扭矩		Z	内侧扶手罩盖安装螺丝扭矩：2.5Nm±0.5	扭力校准仪	1次	每月	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			3		内侧扶手罩盖螺丝安装		点检确认1pcs螺丝无错装漏装；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检记录表	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			4	40%无纺布外观			无纺布外观：无脏污，破损等影响使用的缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			5		40%无纺布平铺安装		拿取无纺布平铺在骨架上，完全覆盖骨架区域，确保发泡与骨架不直接接触； 注意：将消音布铺在骨架上后将骨架头枕导管部分和安全带导向骨架支架露出	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			6	40%发泡支撑块外观			外观无油污，破损，断裂，缺料等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			7		40%发泡支撑块安装		取发泡支撑块，半月口向上，固定4个卡扣在骨架上，注意卡扣固定到位，开口方向正确	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			8	60%无纺布外观			无纺布外观：无脏污，破损等影响使用的缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			9		60%无纺布平铺安装		拿取无纺布平铺在骨架上，完全覆盖骨架区域，确保发泡与骨架不直接接触； 注意：将骨架头枕导管，扶手内罩盖，扶手外罩盖，安全插锁出口，安全带导向骨架支架露出；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			10	60%发泡支撑块外观			外观无油污，破损，断裂，缺料等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			11		60%发泡支撑块安装		取发泡支撑块，半月口向上，固定4个卡扣在骨架上，注意卡扣固定到位，开口方向正确	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB070	后靠气囊安装	装配工装台	1		40%侧气囊绑定		取扫码枪，扫描40%座椅过程条码绑定侧气囊条码，确认合格后启动电动枪	MES	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								MES开班防错验证	1次	开班	防错验证指导书	反应上级，设备调整	
			2	40%侧气囊螺丝安装扭矩		G	侧气囊螺丝安装扭矩：9±1 Nm	数显扭力扳手	2次	每班	巡检记录表	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								扭力校准仪	1次	每月	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								SPC统计分析	1次	每月	SPC分析报告	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			3		打枪角度		角度：20-225	设备设定	1次	每月	设备月度点检维护记录	反应上级，设备调整	
			4		40%侧气囊线束插头连接	G	连接40%后靠侧气囊插头，按压对接头锁止开关； 注意：①按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣； ②点检标识需要覆盖两边连接处；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			5		60%侧气囊绑定		取扫码枪，扫描40%座椅过程条码绑定侧气囊条码	MES	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								MES开班防错验证	1次	开班	防错验证指导书	反应上级，设备调整	
			6	60%侧气囊螺丝安装扭矩		G	侧气囊螺丝安装扭矩：9±1 Nm	数显扭力扳手	2次	每班	巡检记录表	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								扭力校准仪	1次	每月	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								SPC统计分析	1次	每月	SPC分析报告	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			7		打枪角度		角度：20-225	设备设定	1次	每月	设备月度点检维护记录	反应上级，设备调整	
			8		60%侧气囊线束插头连接		连接40%后靠侧气囊插头，按压对接头锁止开关； 注意：①按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣； ②点检标识需要覆盖两边连接处；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			9	damper安装扭矩		Z	侧气囊螺丝安装扭矩：9±1 Nm	数显扭力扳手	2次	每班	巡检记录表	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								扭力校准仪	1次	每月	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								SPC统计分析	1次	每月	SPC分析报告	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	

								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			10		点检确认		去蓝色点检笔，点检确认40%侧气囊固定螺丝2pcs以及线束接插头安装到位，60%侧气囊固定螺丝2pcs以及线束接插头安装到位；点检确认damper安装螺丝3pcs； 注意：②点检标识需要覆盖两边连接处；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
RSB090	后靠面套绑定	装配工装台	1		40%面套发泡预装总成扫码确认		按照排序取40%发泡面套结合，扫描座椅过程条码，扫描绑定40%面套，加热垫，通风条码确认合格后使用	MES	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								MES开班防错验证	1次	开班	防错验证指导书	反应上级，设备调整	
			2		40%靠背加热垫线束插头安装	G	将40%发泡面套总成加热垫插头与骨架线束加热接口进行插接固定在骨架上，取蓝色点检笔，反拔检查后，点检标记； 注意：按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣，点	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检记录表	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			3		40%靠背翻包整理1		整理40%发泡面套贴合骨架，整理左侧骨架下端线束，将面套尾帘穿过骨架调角器连杆支架拉紧，与骨架贴合保持一致，使两端面套下端翻包整理到位，发泡与骨架保持齐平	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			4		60%面套发泡预装总成扫码确认		按照排序取60%发泡面套结合，扫描座椅过程条码，扫描绑定40%面套，加热垫，通风条码确认合格后使用	MES	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								MES开班防错验证	1次	开班	防错验证指导书	反应上级，设备调整	
			5		60%靠背加热垫线束插头安装	G	将60%发泡面套总成加热垫插头与骨架线束加热接口进行插接固定在骨架上，取蓝色点检笔，反拔检查后，点检标记； 注意：按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣，点	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检记录表	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			6		60%靠背翻包整理1		60%扶手处发泡穿过骨架，整理60%发泡面套贴合骨架，整理左侧骨架下端线束，将面套尾帘穿过骨架调角器连杆支架拉紧，与骨架贴合保持一致，使两端面套下端翻包整理到位，发泡与骨架保持齐平；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
RSB100	后靠翻包1	装配工装台，扫描枪	1		60%靠背线束接插安装	G	连接60%后靠风扇固定插头，通风插头与骨架线束通风接口进行插接固定，整理平整线束，取点检笔，反拔检查通风插头，点检标记； 注意：按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣，点检标识需要覆盖两边连接处；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检记录表	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			2		60%靠背翻包整理2		②60%卷收器穿过发泡和面套，整理消音布覆盖骨架； ③对齐面套与发泡定位槽进行翻包，整理平整面套扶手上端的无纺布，头枕处面套缝线处对准发泡边缘，整理扶手上端面套，左侧面面套拼接位置，把缝距翻到发泡上面，安装到位，同时整理左右两侧四角将边缘拉紧使其平整； ④解锁工装，抬起靠背流入下个岗位	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
RSB110	后靠翻包2	装配工作台	1		40%靠背线束接插安装	G	①连接40%后靠风扇固定插头，通风插头与骨架线束通风接口进行插接固定，整理线束，取点检笔，反拔检查通风插头，点检标记； 注意：按照1插2听3拔4回推进行自检避免虚插，虚扣，点检标识需要覆盖两边连接处；	目测	100% 1件/4h	连续/自检 巡检	作业指导书 巡检记录表	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			2		40%靠背翻包整理2		②整理消音布覆盖骨架 ③40%对齐面套与发泡定位槽进行翻包，整理粘合两边发泡、右侧面套拼接位置，把缝距翻到发泡上面，同时整理左右两侧四角将边缘拉紧使其平整，无凹陷，必要时用手指把角部顶出	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			3		工装流转		解锁工装，抬起靠背流入下个岗位	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB120	后靠大扶手紧固	装配工作台	1	扶手总成外观			外观：无脏污，褶皱，鼓包，凹坑，划伤，破损，线头，杯垫无缺失，鼓起等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		扶手扫码绑定		取扫码枪，扫描扶手总成条码绑定扶手	MES	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								MES开班防错验证	1次	开班	防错验证指导书	反应上级，设备调整	
			3		扶手预安装		1. 取8个圣诞树卡口，将面套扶手卡在骨架上，并把剩下的两个扣条扣上； 2.检查扶手支架衬套无缺失，将扶手内侧面套于支架孔位整理，内罩盖无错漏装，无遮挡安装孔位，将扶手内侧转轴插入骨架支架槽中，将扶手内推后，将外侧转轴落入骨架外侧槽中；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4		扶手预固定		取扶手螺栓(1颗）预拧在扶手上3-5圈	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			5	扶手总成螺丝打紧固定		G	安装扭矩：12±1 Nm	数显扭力扳手	2次	每班	巡检记录表	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								扭力校准仪	1次	每月	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								SPC统计分析	1次	每月	SPC分析报告	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			6		打枪角度		角度：20-225	设备设定	1次	每月	设备月度点检维护记录	反应上级，设备调整	
			7		点检确认		确认1pcs螺丝无漏装，螺丝安装到位紧固贴合，点检标识需要覆盖螺栓连接处	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			8	扶手背板外观			外观：无缺料，变形，油污，缩印，熔接痕，划伤等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			9		扶手背板安装		取扶手背板总成，将其卡接在60靠背上，按压到位，并将头枕抬起复位； 注意：安装后检查背板安装到位；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB130	后靠模压背板安装	装配工作台	1	扶手背板安装螺丝扭矩		Z	扶手背板安装螺丝扭矩：2.5Nm±0.5	扭力校准仪	1次	每月	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			2		40%靠背角度调整		取12V线束接头连接40%靠背主线束通电，状态调整至正面最前位置，操作完成后拔掉插头，靠背向前放倒	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3		面套整理		整理40%靠背下端发泡面套，使发泡包裹骨架不脱落	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4	40%模压背板外观			外观无破损，脏污，标识字体清晰，无歪斜等明显可视外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			5		40%模压背板安装		取40%模压背板检查表面无破损，儿童锁标志方向正确（图1）完整后使用，背板安装在40%后靠骨架上，按压连接儿童锁横梁处，检查无发泡外露，整理模压背板四周入槽，用手按压模压背板中间凹槽位置，使背板完全入槽； 注意检查，横梁处发泡不外露，下压口处平整无外翻	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			6		60%靠背角度调整		取12V线束接头连接40%靠背主线束通电，状态调整至正面最前位置，操作完成后拔掉插头，靠背向前放倒	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			7		面套整理		整理60%靠背下端发泡面套，使发泡包裹骨架不脱落	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			8	60%模压背板外观			外观无破损，脏污，标识字体清晰，无歪斜等明显可视外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			9		60%模压背板安装		取60%模压背板检查表面无破损，儿童锁标志方向（图1）正确完整后使用，背板安装在60%后靠骨架上，按压连接儿童锁横梁处，张开两个手指张开儿童锁槽底的两边，并按压底部槽检查确认安装到位，检查无发泡外露，整理模压背板四周入槽，用手按压模压背板中间凹槽位置，使背板完全入槽；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	

RSB140	后靠闭合1	装配工作台	1		60靠背右侧闭合		①整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架齐平，用鱼骨片工具把下端遮挡布条塞到地毯布下； ②从下端与工装挡块平口对齐开始闭合，闭合60%靠背左侧型条，用橡胶锤砸紧闭合； ③整理J型条翻边保持齐平，缝隙无织物或线头； 注意：消音布覆盖骨架边缘与发泡接触点，不能夹入闭合槽内，下端遮挡布不外露；型条推平后自检型条是否平整无变形；闭合缝隙处无异物或线头； 自检：织物的小耳朵放进模压背板里，织物的L角满足L形状，不褶皱不凸起；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		40靠背右侧闭合		①整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架齐平，用鱼骨片工具把下端遮挡布条塞到地毯布下； ②从下端与工装挡块平口对齐开始闭合，闭合40%靠背左侧型条，用橡胶锤砸紧闭合； ③整理J型条翻边，保持齐平，缝隙无织物或线头； 注意：消音布覆盖骨架边缘与发泡接触点，不能夹入闭合槽内，下端遮挡布不外露；型条推平后自检型条是否平整无变形；闭合缝隙处无异物或线头； 自检：织物的小耳朵放进模压背板里，织物的L角满足L形状，不褶皱不凸起；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB150	后靠闭合2	装配工作台	1		60靠背左侧闭合		①整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架齐平，用鱼骨片工具把下端遮挡布条塞到地毯布下； ②从下端与工装挡块平口对齐开始闭合，闭合前型条应完全包覆在面套内，闭合60%靠背右侧型条，用橡胶锤砸紧闭合； ③整理J型条翻边保持齐平，缝隙无织物或线头； 注意：消音布覆盖骨架边缘与发泡接触点，不能夹入闭合槽内，下端遮挡布不外露；型条推平后自检型条是否平整无变形；闭合缝隙处无异物或线头； 自检：织物的小耳朵放进模压背板里，织物的L角满足L形	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		40靠背左侧闭合		①整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架齐平，用鱼骨片工具把下端遮挡布条塞到地毯布下； ②从下端与工装挡块平口对齐开始闭合，闭合前型条应完全包覆在面套内，闭合40%靠背右侧型条，用橡胶锤砸紧闭合； ③整理J型条翻边，保持齐平，缝隙无织物或线头； 注意：消音布覆盖骨架边缘与发泡接触点，不能夹入闭合槽内，下端遮挡布不外露；型条推平后自检型条是否平整无变形；闭合缝隙处无异物或线头； 自检：织物的小耳朵放进模压背板里，织物的L角满足L形	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB160	后靠闭合3	装配工作台	1		60靠背上端闭合		①检查整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架齐平，卷收器处面套缝线对齐，闭合60%靠背上端型条，定位基准点，使型条半进U型槽内； ②用鱼骨把型条缝线下端面皮下压，不外翻，露内衬白色织物，用橡胶锤砸紧闭合，用鱼骨片工具把边角处面套缝边整理入槽，平整若面套缝线处褶皱，则需要用挑针整形； 注意：①闭合缝隙处无露白；②内侧转轴处面套不起褶皱；③消音布覆盖骨架，不能夹入闭合槽内；④上端缝边完全入槽，上端面套平整，无开线；⑤织物的小耳朵放进模压背板里，织物的L角满足L形状，不褶皱不凸起；⑥	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		40靠背上端闭合		①检查整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架U型槽齐平，闭合40%靠背上端型条，定位基准点，使型条半进U型槽内； ②用鱼骨把型条缝线下端面皮下压，不外翻，露内衬白色织物，使用橡胶锤砸紧闭合，用鱼骨片工具把边角处面套缝边整理入槽，平整； 注意：①闭合缝隙处无露白；②内侧转轴处面套不起褶皱；③消音布覆盖骨架，不能夹入闭合槽内；④上端缝边完全入槽，上端面套平整，无开线；⑤织物的小耳朵放进	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3		闭合自检		闭合完毕，检查确认再次用鱼骨沿闭合缝隙轻划，闭合缝隙处无露白或异物	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB170	后靠闭合4	装配工作台	1		60靠背下端闭合		①把辅助工装放在骨架右侧卡槽内； ②检查整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架U型槽齐平，闭合60%靠背下端型条，用橡胶锤砸紧闭合； ③检查J型条与两边骨架翻边一致，用手平拉闭合处两端型条，检查有无漏扣虚扣现象，取出右侧辅助工装； ④用鱼骨片工具把下端遮挡布条卷起来，1-2刺毛粘贴在下端面套刺毛上，接触靠背两侧机下端J型条两侧遮挡布塞到位； 注意：①消音布覆盖骨架边缘与发泡接触点，不能夹入闭合槽内；②反拉检查J型条无漏扣虚扣；③检查U型槽有无变形；④织物的小耳朵放进模压背板里，织物的L角满足L	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		40靠背下端闭合		①把辅助工装放在骨架右侧卡槽内； ②检查整理消音布包裹发泡，使发泡与骨架U型槽齐平，闭合40%靠背下端型条，用橡胶锤砸紧闭合； ③检查J型条与两边骨架翻边一致，用手平拉闭合处两端型条，检查有无漏扣虚扣现象，取出右侧辅助工装； ④用鱼骨片工具把下端遮挡布条卷起来，1-2刺毛粘贴在下端面套刺毛上，接触靠背两侧机下端J型条两侧遮挡布塞到位； 注意：①消音布覆盖骨架边缘与发泡接触点，不能夹入闭合槽内；②反拉检查J型条无漏扣虚扣；③检查U型槽有无变形；④织物的小耳朵放进模压背板里，织物的L角满足L	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB190	后靠整形装自由端导套	装配工作台	1		60%靠背翻边整形		①整理右侧边缘位置，双手下推，中间刺毛条位置无褶皱，下端L角位置面套织物平整贴合，正下端皮革无褶皱； ② 整理真皮位置上端，面套、发泡、骨架孔位置保持一致，两侧边缘位置无褶皱； ③整理扶手右侧边缘位置，把中间刺毛条连接位置上端进行翻包，把面套缝边位置翻到发泡沿上，上下保持一条线； ④ 整理扶手上端，左侧翼上下齐平，面套缝边完全在EPP上，整理右侧，用圆头挑针整理盖板于面套之间的间隙及褶皱，整理平整； 注意：翻边要求面套棱边与发泡棱边对齐，缝边一致，发	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2	60%锁止端导套外观			外观无划伤，麻点，脏污，缺料，凹坑，缩印，料花等明显可视外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3		60%锁止端导套预装配		导套预装前用手指顺导管孔顺捋一圈，检查孔是否被发泡遮盖 60%后靠整理头枕导套孔内面套与发泡，取解锁端头枕导套1件，解锁按钮向左侧方向，安装在导管孔左侧； 注意：导套反向拉拔确认是否卡接到位；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4		40%靠背翻边整形		整理右侧上端边缘位置，把刺毛条上端面套缝边放置发泡沿上，上下保持平整，形成直线，刺毛条下端，双手下推，中间刺毛条位置无褶皱，下端L角位置面套织物平整贴合，正下端皮革无褶皱	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			5	40%锁止端导套外观			外观无划伤，麻点，脏污，缺料，凹坑，缩印，料花等明显可视外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			6		40%锁止端导套预装配		整理真皮位置上端，面套、发泡、骨架孔位置保持一致，两侧边缘位置无褶皱，同时对导套孔进行检查，是否被发泡遮盖 60%后靠整理头枕导套孔内面套与发泡，取解锁端头枕导套1件，解锁按钮向左侧方向，安装在导管孔左侧； 注意：导套反向拉拔确认是否卡接到位；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			7	60%靠背安全带罩盖外观			外观无划伤，麻点，脏污，缺料，凹坑，缩印，料花等明显可视外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			8		60%靠背安全带罩盖安装		确认外观合格后，将安全带罩盖套入安全带中，然后将罩盖安装卡接进骨架，注意整理周圈面套，安装后检查周圈压陷量，然后进行按压整形； 自检：安全出口盖板安装完毕，检查四周是否有鼓起、褶皱，上端缝线位置是否露出上端是否完全卡入卡槽	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB200	上端整烫	装配工作台	1		40%&60%靠背上端熨烫整形1		用熨烫设备对40%60%靠背上端面套皱褶整烫，消除皱褶， 用毛巾擦拭表面水渍； 蒸汽熨斗温度：150±25℃ 适用：织物，人造革，PU面套 电熨斗温度：150±20℃ 适用：真皮，真皮打孔面套 注意：熨烫同一位置停留时间最长2~3S，避免烫伤面套； 真皮打孔处禁止用蒸汽熨斗整烫；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	

			2		40%&60%靠背上端熨烫整形2		使用蒸汽熨斗对座椅靠背正面皮革、两侧皮革及织布进行熨烫，熨烫完毕在进行二次整形，使皮革表面平整无折痕，熨烫完毕，用干燥毛巾擦拭皮革上面遗留的水渍	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3		40%&60%靠背上端熨烫整形3		使用铁烙熨斗对打孔真皮褶皱位置进行熨烫，熨烫时借用工装）防止熨烫到皮革时导致烫伤，熨烫皮革与真皮缝合位置时熨斗缝合边缘位置A面向外侧倾斜向内熨烫即可	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB210	后靠塑料件安装2	整形工作台	1	40%左右侧罩盖外观			外观无划伤，麻点，脏污，缺料，凹坑，缩印，料花等明显可视外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2	40%左右侧罩盖安装螺丝扭矩		Z	扭矩：2.5Nm±0.5	扭力校准仪	1次	每月	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			3		安装后检查整理		检查侧罩盖螺丝无漏打，无斜打未到位，饰板晃动情况；检查饰板挂点，无卡接不到位，弯折等现象；检查两边塑料件与织物贴合平整，无明显离缝；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4	60%左右侧罩盖外观			外观无划伤，麻点，脏污，缺料，凹坑，缩印，料花等明显可视外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			5	60%左右侧罩盖安装螺丝扭矩		Z	扭矩：2.5Nm±0.5	扭力校准仪	1次	每月	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
			6		安装后检查整理		检查侧罩盖螺丝无漏打，无斜打未到位，饰板晃动情况；检查饰板挂点，无卡接不到位，弯折等现象；检查两边塑料件与织物贴合平整，无明显离缝	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB220	后靠塑料件安装3	整形工作台	1	40%靠背导向环外观			导向环外观：无缺料，缩印，变形，断裂，破损，脏污等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2	40%导向环螺丝安装扭矩		Z	导向环螺丝安装扭矩：2.7Nm±0.25	扭力校准仪	1次	每周	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
				40%锁止端导套外观			外观无划伤，麻点，脏污，缺料，凹坑，缩印，料花等明显可视外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
					40%锁止端导套安装		整理头枕导套孔内面套与发泡，确保头枕导套孔内无遮挡，取自由端头枕导套，安装在导管孔右侧，将导管推进骨架孔径内，使面套盖住导管上端塑料件凸点，再借助圆头挑针，把周围面套均匀覆盖在导套黑色卡片上面，按压安装导管完全卡进骨架卡槽中，导管周围无间隙，反拔检	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3		安装后检查整理		检查侧罩盖螺丝2PCS无漏打，无斜打未到位，无晃动情况；检查周边压陷量无明显差异；导套反向拉拔确认是否卡接到位；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4	60%靠背导向环外观			导向环外观：无缺料，缩印，变形，断裂，破损，脏污等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			5	60%导向环螺丝安装扭矩		Z	导向环螺丝安装扭矩：2.7Nm±0.25	扭力校准仪	1次	每周	电动扭矩枪校准记录	反应上级，设备调整	
								防错验证	1次	开班	防错验证记录表	反应上级，设备调整	
				60%锁止端导套外观			外观无划伤，麻点，脏污，缺料，凹坑，缩印，料花等明显可视外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
					40%锁止端导套安装		整理头枕导套孔内面套与发泡，确保头枕导套孔内无遮挡，取自由端头枕导套，安装在导管孔右侧，将导管推进骨架孔径内，使面套盖住导管上端塑料件凸点，再借助圆头挑针，把周围面套均匀覆盖在导套黑色卡片上面，按压安装导管完全卡进骨架卡槽中，导管周围无间隙，反拔检	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			6		安装后检查整理		检查侧罩盖螺丝2PCS无漏打，无斜打未到位，无晃动情况；检查周边压陷量无明显差异；导套反向拉拔确认是否卡接到位；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB230	后靠头枕安装		1	40%&60%头枕总成外观			面套外观：无脏污，划伤，破损，严重压痕，漏缝，撕裂，色差，爆针，露线头，褶皱等外观缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		40%&60%头枕总成扫码确认		取40%后靠两边头枕，扫描过程条码，扫描绑定头枕条码确认合格后使用	MES	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
								MES开班防错验证	1次	开班	防错验证指导书	反应上级，设备调整	
			3		40%&60%头枕杆涂油		将头枕放置于涂油器内，完成自动喷油一次，将涂完油后的头枕取出安装在40%靠背上； 注意：检查涂油后的头枕金属杆油量无堆积，滴落现象，检查头枕保护袋无油渍无破损，使用正确	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4		头枕运动检查		感知要求：将安装完成后的头枕上下拉拔3次，感知头枕插拔力无较大阻力，比较顺畅。拉拔过程中无明显异响，头枕的解锁及锁止功能正常	手感	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			5	头枕调节力		Z	头枕调节力：向上：30±10N 向下：20±10N	推拉力计	4h/1pcs	巡检	巡检记录表	按不良品处理流程执行	
			6	头枕解释力		Z	头枕解锁力：（10-20）N	推拉力计	4h/1pcs	巡检	巡检记录表	按不良品处理流程执行	
			7		40%&60%头枕位置调整		完成检查后将头枕解锁到最低位置，再放行托盘	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			8	扶手背板饰条外观			外观：无缺料，缩印，变形，断裂，破损，脏污等明显可视缺陷	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			9		扶手背板饰条安装		拿取扶手背板饰条确认合格后，将饰条的五个卡脚穿过扶手尾联的预留孔内，然后饰条旋转一圈，最终将饰条卡接进背板的安装槽内；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB260	后靠静音测试	静音房	1		40%&60%靠背总成固定		1.将40%靠背总成安装在匹配夹具上，连接线束。 2.将60%靠背总成安装在匹配夹具上，连接线束。	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2	静音测试标准		Z	扫描过程条码启动噪音测试系统，检测靠背噪音值，异响分析，合格亮绿，不合格亮红。 ①座椅电机噪音，满足QLiA5300004-2021（V3）第4.6.5.2座椅噪音要求： 舒适性调节：40dB 靠背放倒：45dB 注意：两靠背前后放倒侧边接触时，判别是否存在磨皮音； ②风扇运转无异响 一档通风：≤40dB 二档通风：：≤43dB	分贝测试仪	1件 100%	首检 连续/静音房	首件记录表 静音房测试记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			3	40%&60%靠背总成匹配间			检查确认40%&60%靠背总成匹配间隙均匀，靠背极限状态下确认40%与60%匹配性，MES拍照留存。	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4	靠背加热功能		Z	DC13.5V，检测左右侧靠背加热垫阻值； 电阻值显示（2.55±10%）Ω，即为通过	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			5	靠背电机		Z	检测回路电流，测试电机方向与接口定义一致，当占空比为100%时，电流值显示3~10A即为通过 驱动电机工作时，设备端采集到霍尔计数即为通过	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			6	靠背调节角度		Z	靠背从最后位置调节到最前位置，在静音房检测霍尔数总数，在630-710之间即通过	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			7	通风功能		Z	测电流，DC13.5V，根据接口定义检测回路电流，开启通风，将占空比设置为65%时，电流为（0.3±40%）A，即通过； 注意：检测通风时手放在打孔面套处按压检查，无异常	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			8	气囊功能		G	气囊测电阻，DC12V，电流需限流≤50mA，阻值为2.1±0.3Ω	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			9	座椅功能检测		Z	座椅所有功能操作正常，如靠背调节、头枕调节,扶手调节等，且满足要求。	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			10		安全带卷收器检查		将60%靠背卷收带拉出，检查收缩是否有异常，拉带及锁扣表面无划伤；	目测/耳听	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			11		扶手异响检查		将60%靠背扶手打开上下晃动扶手检查有无异常声音，扶手左右检查晃动量，是否有异响，零件是否装配不到位；	目测/耳听	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	

			12		匹配检查		检查后靠匹配，上端平整，无面差；后端匹配间隙符合封样件要求，面差符合封样件要求	目测/耳听	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			1		40%&60%靠背总成固定		1.将40%靠背总成安装在匹配夹具上，连接线束。 2.将60%靠背总成安装在匹配夹具上，连接线束。	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2	静音测试标准		Z	扫描过程条码启动噪音测试系统，检测靠背噪音值，异响分析，合格亮绿，不合格亮红。 ①座椅电机噪音，满足QLiA5300004-2021（V3）第4.6.5.2座椅噪音要求： 靠背放倒：≤45dB 注意：两靠背前后放倒侧边接触时，判别是否存在磨皮音； ②风扇运转无异响 一档通风：≤40dB 二挡通风：：≤43dB 三挡通风：≤46dB	分贝测试仪	1件 100%	首检 连续/静音房	首件记录表 静音房测试记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			3	40%&60%靠背总成匹配间			检查确认40%&60%靠背总成匹配间隙均匀，靠背极限状态下确认40%与60%匹配性，MES拍照留存。	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4	靠背加热导通性		Z	检测左右侧靠背加热垫阻值： 电阻值显示2.87Ω~3.51Ω，即为通过	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			5	靠背电机		Z	检测回路电流，测试电机方向与接口定义一致，当占空比为100%时，电流值显示3~5OA即为通过 驱动电机工作时，设备端采集到霍尔计数即为通过	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			6	靠背调节角度		Z	靠背从最后位置调节到最前位置，在静音房检测霍尔数总数 在630-710之间即通过	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			7	通风功能		Z	测电流，DC13.5V，根据接口定义检测回路电流，开启通风，将占空比设置为65%时，电流为（0.3±40%）A，即通过	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			8	气囊功能		G	气囊测电阻，DC13.5V，电流需限流≤50mA，阻值为2.1±0.3Ω	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			9	座椅功能检测		Z	座椅所有功能操作正常，如靠背调节、头枕调节,扶手调节等，且满足要求。	电功能检测台	1件 100%	首检 连续/电检	首件记录表 电功能检测记录	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			10		安全带卷收器检查		将60%靠背卷收带拉出，检查收缩是否有异常，拉带及锁扣表面无划伤；	目测/耳听	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			11		扶手异响检查		将60%靠背扶手打开上下晃动扶手检查有无异常声音，扶手左右检查晃动量，是否有异响，零件是否装配不到位；	目测/耳听	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			12		匹配检查		检查后靠匹配，上端平整，无面差；后端匹配间隙符合封样件要求，面差符合封样件要求	目测/耳听	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
RSB310	视觉检测	视觉检测工作台	1		视觉检测		1. 检测isofix标识、气囊logo、背板标识是否安装正确，左右两侧缝线是否满足要求； 2. RSB340视觉拍照如果报警，确认不合格检查项，调手动模式，选择重新拍照重新确认或挂对应的不合格标牌，控制盒旋转手动放行，座椅放行后，恢复自动模式	自动检测	100%	连续	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB320	后靠整烫	工作台	1		对座椅总成面套进行熨烫整形		使用熨烫设备对面套进行整形熨烫，熨烫过程在面套同一位置停留时间＜3s，熨烫完成后对座椅表面进行擦拭； 注意：真皮打孔处禁止用蒸汽熨斗整烫；侧翼异常鼓包，不允许直接熨烫，先进行触摸检查确认内部加热垫无堆叠后再整烫；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		熨烫时间		同一位置停留时间＜3s	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			3		熨烫温度		蒸汽熨斗温度：105±25℃ 适用：织物，人造革，PU面套 电熨斗温度：150±25℃ 适用：真皮，真皮打孔面套	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			4	烫熨或者烘烤后整椅外观		Z	1.表面无明显皱褶、污染、损坏；面套表面无明显伤疤、修补痕迹，外露线头小于3mm，无脱线； 2.前靠背面缝边按箭头方向往外； 3部风格线笔直，无弯曲； 4.轮廓线圆弧过渡，双针明线处平整，无波浪皱褶； 5.面套缝线入槽，中块风格线直线部位无弯曲	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB330	后靠终检1	装配工作台	1		头枕功能检查	Z	1. 调节力标准值：向上：30±10N,向下：20±10N；且调节无异响，无卡滞； 2. 头枕解锁力：（10-20）N；	手感	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
			2		外观检查	Z	①检查头枕背面及侧面外观无划伤，表面无破损，皱褶，色差，符合质量外观手册要求 ②后靠背板标识，字样清晰，位置正确，表面无破损，皱褶，色差，符合质量外观手册要求 ③后靠背板四周面套装配平整，无松脱，表面无破损，皱褶，色差，符合质量外观手册要求 ④后靠导套表面无油污，塑料件表面无破损，皱褶，色差，符合质量外观手册要求 ⑤60%后靠卷收器伸缩顺畅，拉带及锁扣表面无破损，划伤，起毛等符合质量外观手册要求	目测	100%	连续/自检	作业指导书	1. 通知班组长；2. 按不良品处理流程执行；	
RSB340	后靠终检2	终检工作台	1	整椅外观		Z	1.零件表面无污渍、破损、起泡、起皱、油污 2.缝线平齐、无线头外露、断线、跳针 3.包覆蒙皮对中、无色差、纹理正常 4.无抛线、线松、散线、毛线 5.无皮破、撕裂、曝线、开线、爆针洞 6.无明显凹陷 7.零件表皮颜色、缝线颜色与配置表一致 8.标签与实物一致包括零件号、表皮颜色、缝线颜色、产品描述、二维码清晰	目视	100%	连续/自检	外观检验指导书 终检记录表	按不良品处理流程执行	
			2		检验台光照度要求		检验照明度≥1000LM	光照仪	1次	每月	巡检记录表	反应上级，灯光调整	
			3		扶手功能检查	Z	手动检测扶手解锁力40N~60N； 60%后靠扶手打开功能正常，运动无异响卡滞；	目视	100%	连续/自检	外观检验指导书 终检记录表	按不良品处理流程执行	
			4		靠背出货角度检查		检查靠背出厂状态，靠背中间缝线与激光线一致（上下偏差5mm均可）	目视	100%	连续/自检	外观检验指导书 终检记录表	按不良品处理流程执行	
			5		扫码拍照、MES效验打印3C		①拿取后靠拍照扫码枪，扫描过程条码拍照，拍照合格无遮挡后，有遮挡通知班组长（工步重置）后重新扫描过程条码拍照，完成放回扫码枪（如图1） ②座椅确认合格点合格确认，打印2张3C条码，检查条码是否完整符合G要求（如图1），检查条码与座椅匹配一致，取3C条码连同条码纸一块粘贴在靠背横梁上，不合格点返工，挂返工牌进入返工流程	目视	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
RSB350	后靠下线	整形工作台	1		40%后靠背包装下线		①取对应的40%后靠包装袋，套后靠包装袋，包装袋完全覆盖两边塑料件，不合格产品无需包装，放入返工区 ②取座椅3C条码核对，一张保留粘贴在后靠背架横梁上，另一张粘贴在后靠保护袋上 ③手动搬运40%后靠放在发运托盘上，锁止固定销，60%后靠放入托盘后在放40%后靠； **注意：**人工搬运座椅时不允许环绕抱住座椅本体，一只手握住底部横梁，另一只手托住背板后举起	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
			2		60%后靠背包装下线		①取对应的60%后靠包装袋，套后靠包装袋，包装袋完全覆盖两边塑料件，需将卷收带锁扣放置在包装袋内，优先包装60%后靠座椅，不合格产品无需包装，放入返工区 ②取座椅3C条码核对，一张保留粘贴在后靠背架横梁上，另一张粘贴在后靠保护袋上；	目测	100%	连续/自检	作业指导书	按不良品处理流程执行	
成品检验	成品检验	audit检验室	1	成品检验			按照成品检查基准书执行	成品检查基准书	100%	5pcs/每批	出货检验记录表	按不良品处理流程执行	
返工返修	返工返修	返工返修工	1	返工返修			按照返工返修作业指导书执行	返工返修作业指导书	100%	所有返工返修品	返工返修记录表	按不良品处理流程执行	

返工返修	返工返修	作台	2		返工返修品检验		所有返工返修的产品必须经过GP12全检	EPC检验指导书	100%	所有返工返修品	GP12检验记录表	按不良品处理流程执行	
EPC检验	EPC检验	audit检验室	1	EPC检验			按照EPC检验指导书执行	EPC检验指导书	100%	SOP前每批全检	EPC检验记录表	按不良品处理流程执行	
COP	COP		1	COP实验			按照COP实验大纲内容执行	COP实验大纲	详见COP实验大纲	详见COP实验大纲	COP实验报告	COP实验程序文件	