คู่มือการใช้งานระบบ NGROUR เพิ่มเติม (สำหรับ Admin)


🗌 หน้าจอเมนูหลัก




รูปที่ 1 หน้าจอเมนูหลัก

จากรูปที่ 1 ในส่วนของผู้ใช้ที่เป็น Admin จะมีเมนู User Management เพิ่มเติมขึ้นมา


🗌 หน้าจอ User Management





รูปที่ 2 หน้าจอ User Management


จากรูปที่ 2 ในหน้าการจัดการผู้ใช้จะมีข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด โดยสามารถค้นหาข้อมูลของผู้ใช้ได้ใน ช่อง search ในส่วนของตารางจะแสดงข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด เมื่อย่อขนาดหน้าจอหรือเป็นหน้าจอมือถือ ในตารางจะย่อ ขนาดข้อมูลลง สามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมาย 📵 และสามารถคลิกซ่อนข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการ คลิกที่เครื่องหมาย





รูปที่ 3 หน้าจอ Edit User


จากรูปที่ 3 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ ให้คลิกที่รูป 📝 ในช่อง Edit เมื่อคลิกแล้วหน้าจอ จะแสดงประวัติของผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไข โดยสามารถแก้ไข Email และ Role ได้เท่านั้น เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วต้องการ แก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม "Edit User" ถ้าไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม "Cancel"





รูปที่ 4 แสดง pop up เมื่อคลิกปุ่ม 📋


จากรูปที่ 4 เมื่อต้องการลบผู้ใช้ที่ไม่ต้องการ ให้คลิกที่รูป 🛅 เมื่อคลิกแล้วหน้าจะจะขึ้น pop up เพื่อให้ยืนยันว่าต้องการลบผู้ใช้นี้หรือไม่ ถ้าต้องการลบผู้ใช้ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" ถ้าไม่ต้องการลบผู้ใช้ให้คลิกปุ่ม "ยกเลิก"






รูปที่ 5 หน้าจอ Create User

จากรูปที่ 5 เมื่อต้องการสร้างผู้ใช้ใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม "create" เมื่อคลิกแล้วหน้าจอ จะแสดงช่องให้กรอกข้อมูลผู้ใช้





รูปที่ 6 แสดงข้อมูลผู้ใช้เมื่อ ค้นหาข้อมูลในช่อง " Search By AD "






รูปที่ 7 เมื่อคลิกปุ่ม 👽 แล้วข้อมูลจะขึ้นอยู่ในช่องต่างๆใน "User Detail"


เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นพนักงานของ PTT สามารถค้นหาได้ในช่อง Search By AD พอกรอกข้อมูลแล้วให้คลิกปุ่ม ข้อมูลที่ค้นหาจะแสดงในตาราง เมื่อเจอข้อมูลที่ต้องการเพิ่มแล้วให้คลิกที่ ปุ่ม ข้อผลกิกแล้วข้อมูลของพนักงานจะปรากฏอยู่ในช่องต่างๆใน User Detail ดังรูปที่ 7 เมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะขึ้น pop up เตือนว่า "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน" เมื่อกรอกข้อมูลถูต้องและครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม "Save" เพื่อสร้างผู้ใช้ หรือคลิกปุ่ม "Cancel" เมื่อไม่ต้องการสร้างผู้ใช้

☐ หน้าจอ Utilization





รูปที่ 8 หน้าจอ Utilization




รูปที่ 9 หน้าจอ Map เมื่อคลิกปุ่ม "Flag"

จากรูปที่ 8 ผู้ใช้ที่เป็น Admin จะสามารถกำหนด Flag ของ Pipeline และ Gate Station ได้

โดยคลิกข้อมูลในตารางที่เราต้องการ Flag พอคลิกแล้วในส่วนของแผนที่จะขึ้นตำแหน่งและช่องข้อมูลของตำแหน่ง นั้น หลังจากนั้นเลื่อนแถบตรงช่องข้อมูลลงมาจะเจอปุ่ม "Flag" พอคลิกปุ่มแล้วในแผนที่จะขึ้นมาดังรูปที่ 9 ถ้าต้องการ Flag ให้เลือก Status เป็น "On progress" แต่ถ้าจะยกเลิก Flag ให้เลือก Status เป็น "Close" พอเลือกเสร็จแล้วให้ comment แล้วคลิกที่ปุ่ม "Save" หรือถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนสถานะ ให้คลิกที่ปุ่ม "Back" ในส่วนของเมนู Threshold setting และ Import Excel จะมีเพิ่มขึ้นมา โดยถ้าเป็นหน้าจอแบบมือถือจะไม่รับรองใน ส่วนของเมนู Import Excel


☐ หน้าจอ Threshold Setting



รูปที่ 10 หน้าจอ Threshold Setting


จากรูปที่ 10 ในหน้าตั้งค่า Threshold จะแสดงค่าของ Threshold ปัจุบัน ของ Pipeline และ
Gate Station ซึ่งสามารถแก้ไขช่วงค่าของ Threshold ได้โดยการใส่ที่ต้องการในช่องซ้ายสุดหรือขวาสุดของ
ข้อมูลที่ต้องการ หรือสารมารถเลื่อนแถบไปถึงค่าที่เราต้องการแก้ไขได้ พอแก้ไข้เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม "SAVE"
เมื่อต้องการตั้งค่า Threshold ใหม่

☐ หน้าจอ Customer Management




รูปที่ 11 หน้าจอ Customer

จากรูปที่ 11 ในส่วนของผู้ใช้ที่เป็น Admin จะมีช่อง Edit และ ช่อง Map เพิ่มขึ้นมาในตาราง



รูปที่ 12 หน้าจอ Edit Customer


จากรูปที่ 12 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล customer ให้คลิกที่ 📝 นตาราง Edit ที่เราต้องการ พอคลิก แล้วจะแสดงข้อมูลของ customer และสามารถแก้ข้อมูลในช่อง "Customer Name English" ได้เท่านั้นพอแก้ไข เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม "Edit Customer" ถ้าไม่ต้องการแก้ไขให้คลิกปุ่ม "Cancel" หรือคลิกกากบาทเพื่อปิดหน้าต่าง





รูปที่ 13 หน้าจอ Map


เมื่อต้องการดูตำแหน่งของ customer หรือต้องการแก้ตำแหน่ง ให้คลิกที่ปุ่ม ♀️ ในตาราง Map ของข้อมูลที่ต้องการ เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏ map ดังรูปที่ 13 สามารถเลือกดูตำแหน่งบางตำแหน่งหรือแก้ไขบาง ตำแหน่งได้โดยการคลิกเลือกที่ "กรุณาเลือกข้อมูลเพื่อทำงาน" พอคลิกเลือกแล้วจะแสดงตำแหน่งและจะมีจุดสีแดง ขึ้นอยู่ด้านล่างตัวพิกัดจุด ถ้าต้องการดูพิกัดใน Google map ให้คลิกปุ่ม ඐ ถ้าต้องการเปลี่ยนพิกัด ให้คลิกเลือก พิกัดในแผนที่แล้วคลิกปุ่ม "Save" หรือถ้าต้องการลบพิกัดออก ให้คลิกปุ่ม "Delete" ถ้าไม่ต้องการแก้ไข หรือ ต้องการออกจากหน้าให้คลิกที่กากบาท






รูปที่ 14 หน้าจอ Metering


จากรูปที่ 14 ในส่วนของผู้ใช้ที่เป็น Admin หน้า Metering จะสามารถ แก้ไขข้อมูล และ สร้าง metering ได้





รูปที่ 15 หน้าจอ Edit Metering


จากรูปที่ 15 ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล Metering สามารถทำได้โดยคลิกที่ 📝 ในตารางข้อูลที่เรา ต้องการแก้ไขตรงช่องช่อง เมื่อคลิกแล้วจะขึ้นข้อมูลของ Metering และช่องที่สามารถแก้ไขได้คือช่อง Station Name, Station Type, License Code, Status, Comm Date และพิกัดตำแหน่ง GIS





รูปที่ 16 เมื่อเลือก GIS Map ใน Edit Meter


เมื่อเลือก GIS Map จะแสดง Map ที่มีพิกัดเดิมอยู่ ถ้าต้องการแก้ไขสามารถทำได้โดยคลิกที่ตำแหน่ง ในแผนที่ ที่เราต้องการแล้วจะมีจุดสีแดงแสดงขึ้นมาในตำแหน่งที่เราเลือก เมื่อเลือกตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิก ที่ปุ่ม "Save" บนแผนที่ จะขึ้น pop up "อัพเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" หรือ save ตำแหน่งแล้วแต่ไม่ต้องการตำแหน่งที่ save ให้คลิกที่ปุ่ม "Delete" พอกรอกข้อมูลและระบุตำแหน่งเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม "Edit Metering" เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ ไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม "Cancel"





รูปที่ 17 หน้าจอ Create Meter


เมื่อต้องการ create meter สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม "Create Meter" เมื่อคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 17 จะมีช่องให้กรอกข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่บังคับกรอกคือ Station Number และ Ship-To ถึงจะสามารถ save หรือระบุตำแหน่ง GIS ในแผนที่ได้ แต่ถ้าไม่ต้องการระบุตำแหน่ง GIS บนแผนที่ สารมารถกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก ปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล





รูปที่ 18 หน้าจอ Create Meter เมื่อเลือก GIS Map

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องการจะระบุตำแหน่งในแผนที่ให้เลือก GIS Map จะปรากฏแผนที่ ขึ้นมาดังรูปที่ 18



รูปที่ 19 หน้าจอ Create Meter เมื่อเลือก GIS Map และ กำหนดตำแหน่งในแผนที่แล้ว

เมื่อต้องการที่จะระบุตำแหน่งบนแผนที่สามารถคลิกที่ตำแหน่งในแผนที่ ที่เราต้องการแล้วจะมีจุดสีแดง แสดงขึ้นมาในตำแหน่งที่เราเลือกดังรูปที่ 19 เมื่อเลือกตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "Save" บนแผนที่ จะขึ้น pop up "อัพเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" หรือ save ตำแหน่งแล้วแต่ไม่ต้องการตำแหน่งที่ save ให้คลิกที่ปุ่ม "Delete" พอ กรอกข้อมูลและระบุตำแหน่งเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล