APUNTES CURSO PROYECTO DE HORMIGON PRIMAVERA 2018

JUAN MENDOZA VALENZUELA

REV-9

SEPTIEMBRE 2018

PROGRAMA CURSO PROYECTO DE HORMIGON CI5206 SEMESTRE PRIMAVERA 2018

CAPITULOS

- 1 Introducción
- 2 Edificios Chilenos Terremotos Normativa.
- 3 Bases Generales de Diseño, bases de Cálculo.
- 4 Análisis sísmico
- 5 Análisis estático
- 6 Diseño y dimensionamiento de elementos sísmicos
- 7 Diseño de fundaciones
- 8 Confección de planos, especificaciones técnicas, Tema de estudio

Primavera 2018

CALIFICACION NFORMES

1 ESQUEMA TÍPICO

Ingeniero Civil

- Portada
 - Numero Informe y titulo
 - Nombres Integrantes
 - Fecha
- Indice
- Introducción
- Contenido
 - Especificar datos y antecedentes en los que se basa el Informe
 - Indicar que se estudiara o desarrollara
- Conclusiones y comentarios
- Tablas en anexos

2 TIPS

- Indicar unidades
- 1 decimal
- Justificar
- Comentarios en tercera persona

3 CALIFICACIÓN

- Informe sin conclusiones y comentarios, 1.5 puntos de descuento.
- Sin Portada, 1.0 puntos de descuento.
- Informe sin esquema o dibujos solicitados explícitamente, 2.0 puntos de descuento.
- Portada y organización , 1p
- Desarrollo, 3p
- Esquemas, figuras, planos o gráficos aclaratorios, 1p
- Conclusiones y comentarios, 1p

PRESENTACION PRIMERA CLASE

- 1 Presentación
 - Datos contacto
 - Trayectoria, experiencia
- 2 Cursos de Proyectos
 - Importancia
- 3 Programa Curso Proyecto de Hormigón
- 4 Descripción Curso
 - Informes
 - Grupos
 - Notas
 - Análisis y diseño Edificio real
 - Entrega de Planos, CD, Modelación Etabs
 - Descripción Examen
- 5 El Ingeniero Civil en la actualidad
- 6 Torres del mundo
- 7 Terremotos

CALENDARIO INFORMES PRIMAVERA 2018

- 1 Bases de cálculo, Octubre 3
- 2 Estructuración, Octubre 10
- 3 Cubicaciones, Octubre 17
- 4 Modelo Etabs, mas Informe Sísmico, Octubre 31
- 5 Diseño Losas, Noviembre 14
- 6 Diseño Elementos Sísmicos, Noviembre 28
- 7 Fundaciones, Diciembre 12

DESCRIPCION EXAMEN PROYECTO DE HORMIGON PRIMAVERA 2018

1 EXAMEN

Consta de 2 partes

- a) Elaboración de planos de diseño, Estructura
 - 4 planos por grupo, en AutoCAD, ploteados a escala 1/50 para el día del examen
- b) Estudio y presentación de tema específico, incluido planos diseñados.
 - Cada grupo debe estudiar en específico un tema Estructural asignado.
 - Presentación en PowerPoint, máximo 15 minutos, donde se incluya tema de estudio y discusión de los planos elaborados.
 - Power Point debe incluir los planos de Diseño elaborados y ser entregado el día anterior al examen, vía correo electrónico, hasta las 15hrs.
 - Al final de cada presentación, se dispondrá de 5 min máximo para preguntas

2 DATOS EDIFICIO A DISEÑAR

- Uso, Departamentos
- Número de pisos, 1 Subterráneos, 23 pisos
- Peso sísmico promedio por piso, q=1,0 T/m²
- Coeficiente Sísmico, C=0.1 (10%)
- Tensión media de corte, Tau = 7,0 Kg/cm²
- Coeficiente importancia, I=1.0
- Materialidad, Hormigón armado

3 PLANOS A DISEÑAR

- 1 Planta de Fundaciones
- 2 Planta de Estructura, solo la asignada
- 3 Planta de Losas, solo la asignada
- 4 Plano de Elevaciones, las asignadas.

Escala 1/50, todos

9 Integrantes (Sept 25)

3 grupos de 2 integrantes

1 grupo de 3 integrantes

4 ASIGNACION DE PLANOS A DISEÑAR POR GRUPO

			Examen	Examen	Examen
Grupo	Ciudad	Tipo de Suelo	Planta a Diseñar	Losa a Diseñar	Elev. a Diseñar
Grupo 1	Antofagasta	A- 8.0-10.0 Kg/cm ²	Subte 1 y Fundacior	nes Tipo	Eje 15(B-L)
Grupo 2	Vina del Mar	B- 5.0-6.5 Kg/cm ²	1° y Fundaciones	2°	Eje E (6-11)
Grupo 3	Valdivia	C- 3.0-5.0 Kg/cm ²	2° y Fundaciones	1°	Eje F-G(11-17)
Grupo 4	Puerto Montt	B- 6.0-8.0 Kg/cm ²	Tipo y Fundaciones	Subte 1	Eje 2 (B-L)

5 ASIGNACION TEMA ESTUDIO POR GRUPO

Grupo 1	Capiteles de Losas
Grupo 2	Muros de Contención, gravitacionales y perimetrales de Edificios.
Grupo 3	Estudio de Estructuras prefabricadas de hormigón con las nuevas tecnologías
Grupo 4	Losas Postensadas.

6 DISCUSION PARA PRESENTACION TEMAS, COMO MINIMO CONTENER

- Formas de Estructuración
- Criterios generales de Diseño
- Dibujos, esquemas representativos, fotos o planos
- Modos de Falla
- Métodos constructivos

7 EVALUACION NOTA EXAMEN

- 50% Planos
- 25% Presentación
- 25% Conocimiento

8 EVALUACION NOTA FINAL CURSO

60% Informes entregados durante el semestre. 40% Nota examen.

9 FECHA EXAMEN

Según Facultad

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

CAPITULO I INTRODUCCION

1 ETAPAS EN EL DESAROLLO DE UN EDIFICIO

- 1 Proyecto de Arquitectura
- 2 Estructuración y presideño del proyecto estructural
- 3 Coordinación con arquitectura
- 4 Diseños finales

2 ETAPAS EN EL ANALISIS Y DISEÑO EDIFICIO

- 1 Estructuración
 - Definir estructura sísmica y estructura para resistir cargas verticales en 2 direcciones ortogonales.
 - Definir líneas resistentes por ejes
 - Para cada línea asignar y proveer elementos resistentes: vigas, pilares, muros, losas
 - Verificar condiciones generales de borde: Empotramiento fundación, Placas de traspaso, perimetrales, cargas especiales, etc.
- 2 Estados de carga y combinaciones de carga.

3 Análisis computacional

Análisis sísmico: Etabs, Sap, RissaAnálisis estático: Safe, Sap, Rissa

Chequeo y revisión de parámetros

- Verificación geométrica de formas y datos del modelo
- Verificación de parámetros globales: control de deformaciones, periodos de la estructura, participación de masas, corte basal, coeficiente sísmico.
- Verificación de la estructura sísmica: Tau, armadura flexo-compresión
- Redefinición de secciones, cambios de rigidez

4 Diseño estructura

- Análisis y diseño de fundaciones
- Diseño de elementos por nivel y por línea resistente.

5 Detallamiento

- Emisión de planos generales: plantas, losas
- Planos de detalles: Elevaciones, vigas
- 6 Chequeo final y aprobación de planos para construcción.

Proyectos Estructurales

Av. Nueva Providencia 1945 of. 817 | Providencia | Santiago | Chile

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

3 REQUERIMIENTOS ESTRUCTURA

La estructura de un edificio se deberá diseñar de modo de satisfacer los siguientes requerimientos:

1 Resistencia

- Capacidad de resistir cargas
- Estabilidad de la estructura

2 Rigidez

- Indeformabilidad frente a las cargas
- Condiciones de uso del edificio

3 Durabilidad

- Materiales inalterables en el tiempo
- Mantienen sus propiedades resistentes

4 <u>Ductilidad</u>

- Capacidad de disipar energía
- Estabilidad del edificio frente a cargas sísmicas

4 DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE CALCULO

Planos de estructura

Deben contener todos los detalles necesarios para la ejecución de la obra gruesa del edificio, calidad de los materiales, zona sísmica y el suelo de fundación.

Bases de cálculo

Corresponden al documento que incluye todos los antecedentes considerados en el diseño estructural del edificio, así como los principales resultados del análisis sísmico.

Especificaciones Técnicas de Obra Gruesa (ETOG)

Corresponden al documento que incluye todas las recomendaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra gruesa.

Memoria de cálculo

En caso que sea requerido por el mandante, se deberá generar la memoria de cálculo del edificio. En ella se deberá detallar el análisis sísmico realizado y el dimensionamiento de los distintos elementos que conforman la estructura.

5 PARA PROXIMA CLASE

- Ploteo de planos de planta, formato A2 o A3, Bond
- Etabs instalado
- Autocad instalado

Proyectos Estructurales

Av. Nueva Providencia 1945 of. 817 | Providencia | Santiago | Chile

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

CAPITULO 2 EDIFICIOS CHILENOS, TERREMOTOS Y NORMATIVA

1 CARACTERISTICAS EDIFICIOS CHILENOS

- 1 Alta densidad de muros.
- 2 Diseñados para cumplir:
 - Qmin ≥ 6%
 - Q ≤ 10% P
 - Δmax ≤ H / 500

Qmin: Corte mínimo

Q : Corte

P : Peso sísmico estructura

Δmax: Deformación máxima de entrepiso

H : Altura de entrepiso

- 3 Se han comportado 'bien' en terremotos.
- 4 En general 'sanos', buena estructuración
- 5 Temas en discusión antes del terremoto de 1985:
 - Los terremotos soportados han sido suficientes para daños
 - Forma de falla
 - El diseño actual es adecuado
 - Que nivel de sobre-resistencia presentan.
- 6 Area relativa de muros respecto al área de la planta del orden a 2%-3% en cada dirección.

En particular: $\underline{A \text{ muros } / \text{ A muros piso } 1 = 0,02 - 0,025}$

7 Hasta el año 2002 de una muestra típica de Edificios altos

77 % correspondía a Estructuraciones clasificadas como Muros de rigidez

22 % correspondía a Estructuraciones clasificadas como Marcos-Muros

8 Esfuerzo de corte medio en muros

 $\zeta = Q / \Omega$ ζ m aprox. 6.0-7.0 Kg/cm2

ζ : Tensión de corte en un muro

ζm: Tensión media de corte en un muro

Q : Corte en un muro

Ω : Area del muro en planta (e x L)C : Coeficiente sísmico, 0.10 (10%)

q = Peso/m2 = 1.0 T/m2

- 9 Edificios de muros permiten el adecuado control de deformaciones.
- 10 Son altamente redundantes, son menos sensible a una eventual falla de algunos de sus elementos.
- 11 Poseen una reserva de resistencia producto de la densidad, de las disposiciones de corte mínimo y control de deformaciones de la norma chilena.

2 <u>LECCIONES TERREMOTO FEBRERO 27-2010</u>

1 Evento Sísmico mayor

- Zona Centro sur de Chile
- Magnitud 8,8
- Profundidad 35 Km.
- La duración del movimiento aprox. 140s
- En Santiago la componente vertical presento valores comparables a la horizontal.
- Aceleración máxima 0.56g Maipú, el espectro de respuesta presenta valores respectivamente altos en una banda amplia de periodos.

2 Sobre las Estructuras

- Gran daño focalizado en edificios de 10 años o menos
- La demanda de desplazamientos estaba sub-estimada, especialmente en suelos blandos.
- Falla predominante: Compresión
- Se modifico la norma chilena de Diseño-Sismorresistente, Nc433, y la norma de Diseño en Hormigón Armado, Nc430.

2 LECCIONES TERREMOTO FEBRERO 27-2010

1 Evento Sísmico mayor

- Zona Centro sur de Chile
- Magnitud 8,8
- Profundidad 35 Km.
- La duración del movimiento aprox. 140s
- En Santiago la componente vertical presento valores comparables a la horizontal.
- Aceleración máxima 0.56g Maipú, el espectro de respuesta presenta valores respectivamente altos en una banda amplia de periodos.

2 Sobre las Estructuras

- Gran daño focalizado en edificios de 10 años o menos
- La demanda de desplazamientos estaba sub-estimada, especialmente en suelos blandos.
- Falla predominante: Compresión
- Se modifico la norma chilena de Diseño-Sismorresistente, Nc433, y la norma de Diseño en Hormigón Armado, Nc430.

3 Que había y que paso?i

- Gran discontinuidad entre muros de primer piso y subterráneo
- No se aplicaba confinamiento
- Se mantuvieron espesores de muros promedio 15-20-30 cm con mayor cantidad de pisos y por lo tanto, mayor aumento de la carga de compresión
- Hubieron ciertos vacios y falencias en el comportamiento de los Suelos.
- Daño no estructural muy grande en algunas estructuras.

4 Desempeño

- Fallaron 0.5% de los edificios residenciales de 3 o mas niveles construidos entre 1985-2009 Fallaron 2.0% de los edificios residenciales de 9 o mas niveles construidos entre 1985-2009
- Nivel de Diseño Terremotos, según SEAOC Vision 2000 criteria, comparado con Nch433:

Nivel Diseño	Nch 433	∆ / h Limite
Frecuentes, 43 años	Sa/R*	 0.002
Ocasional, 72 años	1.4 Sa/R*	 0.005
Raro, 475 años	Sa	 0.015
Muy raro, 975 años	1.2 Sa	 0.025

Niveles de Funcionamiento: Operacional completo, Operacional, Salvar vidas, Cercano colapso. 27-F clasifica en raro, con nivel de funcionamiento observado, operacional, mas allá de salvar vidas, que es el primer nivel esperado para este tipo de eventos.

BASES GENERALES DE DISEÑO BASES DE CALCULO

1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

- Ubicación
- Uso
- Características

2 ESTRUCTURACIÓN

Estructuración Básica: Principalmente muros y pórticos de hormigón armado.

Características

Condiciones de Núcleos y Fachadas.

3 MATERIALES

- Tensiones admisibles
- Propiedades
- Todos los tipos de Materiales comentados.

4 NORMAS

5 SOLICITACIONES

- Valores de Sobrecarga
- Cargas de Viento
- Valores Pesos propios.
- Sismo

6 COMBINACIONES DE CARGA

Especificar todas las Combinaciones

7 ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS SÍSMICO

- Periodo aproximado
- Espectro de diseño, dibujar
- Determinar Corte Basal, suponiendo un peso sísmico promedio q=1.0 T/m2 y C=10%
- Zona Sísmica

8 DISEÑO DE FUNDACIONES

- Presiones de suelo
- Clasificación
- Balastos
- Diagramas de empuje

9 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Proyectos Estructurales

Av. Nueva Providencia 1945 of. 817 ∫ Providencia ∫ Santiago ∫ Chile

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

Email: jmendoza@jmv-ingenieria.cl <a href="mailt

INFORME ENTREGA 1: BASES DE CALCULO

- 1 Información general edificio
 - Descripción
 - Uso
 - Ubicación
 - Ftc.
- 2 Estructuración
 - Tipo de estructuración, muro....marco....mixto. Características.
 - Elementos estructurales, descripción y uso
- 3 Materiales
 - Indicar todos los materiales: Hormigón, Acero refuerzo, Acero Estructural, Albañilería, Madera, Metalcom
 - Tensiones admisibles
 - Propiedades
- 4 Normas, mínimo 10
- 5 Solicitaciones
 - Considerar: Cargas muertas, cargas vivas, Sismo, Viento, Nieve, Presión líquidos
 - Indicar valores característicos de: Sobrecargas, presión básica Viento
- 6 Combinaciones de carga.
- 7 Antecedentes Análisis Sísmico
 - Zona sísmica
 - Calcular y Dibujar Espectro de Diseño, según Nch433
 - Evaluar corte basal del Edificio, C=0.1, q=1.0 T/m2
 - Determinar periodo aproximado
- 8 Suelo y parámetros mecánica de suelos
 - Clasificación Suelo y descripción de características generales
 - Presiones admisibles
 - Constante de balasto
 - Diagramas de Empujes
 - Napa de agua
- 9 Conclusiones y comentarios, en especial:
 - Documento Bases de Calculo
 - Periodo aproximado resultante
 - Influencia en el diseño, tipo de suelo y zona sísmica de emplazamiento.
 - Criterios para uso de distintos tipos hormigones en la altura.

CAPITULO 3 ESTRUCTURACION Y PRECALCULO SISMICO

3.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

1 Losas

Soportan cargas verticales, en su plano se comportan como diafragmas rígidos. Actúan como diafragmas de transferencia.

2 Vigas

Soportan las losas de pisos, forman parte de los marcos, actúan como elementos de transferencia.

3 Columnas

Apoyan a vigas y losas, forman parte de los marcos, trasmiten las cargas verticales a las fundaciones.

4 Muros

Dan rigidez y estabilidad a la estructura para las cargas estáticas y sísmicas, dan apoyo a los sistemas de piso, transmiten las cargas verticales a fundaciones.

5 Fundaciones

Elementos que permiten transferir las cargas de la estructura al suelo de fundación.

3.2 SISTEMAS ESTRUCTURALES

Sistema de pisos

Sistema de cargas verticales

Sistema de cargas Horizontales.

3.2.1 Sistemas de pisos

Losa: Tradicional, Postensada, colaborante

Viga: Tradicional, Postensada, Metálica.

Losa y vigas de hormigón armado Losa colaborante con vigas de acero

Losa y vigas postensadas

Losa postensada con vigas tradicionales

3.2.2 Sistema de cargas verticales

Muros de hormigón armado

Marcos de hormigón armado

Mixtos: muros y marcos de hormigón armado.

Marcos de acero

Columnas compuestas, acero y hormigón

Reticulados de acero.

Proyectos Estructurales

Av. Nueva Providencia 1945 of. 817 | Providencia | Santiago | Chile

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

Email: jmendoza@jmv-ingenieria.cl <a href="mailt

3.2.3 <u>Sistema de cargas laterales</u>

Corresponden a los sistemas dispuestos para tomar las cargas laterales de sismo y viento.

Corresponde al sistema de muros y marcos definidos para cargas verticales en el caso de edificios hasta mediana altura.

Para gran altura: Sistemas tubulares, hormigón mas acero, etc.

Marco tridimensional

Es el que esta formado por columnas y vigas en dos direcciones, conectadazas entre sí de manera de permitir la transmisión de momentos flexionantes y proporcionar rigidez lateral a la estructura.

Permite gran libertad de uso de los espacios.

Su principal ventaja desde el punto de vista sísmico es su gran ductilidad y capacidad de disipación de energía que se puede lograr cuando se cumplen los requisitos fijados por los códigos.

Se especifican resistencias relativas para lograr la ductilidad y generar los mecanismos de falla a través de las rotulas plásticas en las vigas; A este mecanismo de falla se le denomina <u>Columna fuerteviga</u> Débil.

El comportamiento a cargas laterales esta regido por las deformaciones de flexión de sus vigas y columnas, para generar una gran resistencia y rigidez lateral requiere de secciones robustas.

Los edificios de marcos resultan en general muy flexibles y en ellos se vuelve crítico el control de los desplazamientos laterales dentro de los límites de las normas.

La alta flexibilidad de los edificios a base de marcos da lugar a que su periodo fundamental resulte largo. Esto es favorable cuando el espectro de diseño tiene ordenadas que se reducen fuertemente para periodos largos (típico de suelos de gran capacidad)

Como resulta difícil controlar las deformaciones, su campo de aplicación se reduce a edificios de altura baja o mediana, a menos que se recurra a marcos especiales.

Marco rigidizado con diagonales o muros con o sin estructura de núcleo.

Presentan un núcleo rígido mas el marco arriostrado.

El marco puede estar arriostrado con diagonales o con muros.

La interacción entre los dos sistemas produce una distribución de las cargas laterales que es compleja y variable con el número de pisos, pero da lugar a incrementos sustanciales de rigidez y resistencia con respecto a la estructura a base de marcos.

Constituyen uno de los sistemas más eficientes para resistir fuerzas sísmicas. Mediante una buena

24

Juan Mendoza V. Ingeniero Civil

distribución de elementos rigidizantes es posible mantener las ventajas de la estructura a base de marcos en lo relativo al espacio de uso y a la ductilidad.

Resultan estructuras con mayor rigidez y resistencia ante cargas laterales que los marcos puros.

Las fuerzas laterales se concentran en los marcos con rigidizadores y así se transmiten a fundaciones.

Se generan elementos con fuerzas muy elevadas que conectan la estructura rigidizada al resto.

Hay que evitar en estos sistemas, concentrar la rigidez en un pequeño número de elementos, se deben distribuir de manera uniforme en la planta de la estructura

Estructura tipo cajón

Esta formada por paneles verticales y horizontales conectados para proporcionar continuidad.

Poseen gran densidad de muros y por lo tanto gran rigidez y resistencia a cargas laterales.

Predomina la falla por corte sobre la flexión debido a la gran cantidad de muros, por lo que no se puede esperar buenas características de disipación de energía en campo inelástico.

El campo de aplicación es para edificios de altura baja o mediana.

Estructura Mixta: Núcleo de muros y marco de fachada.

Solución más típica en la actualidad.

Control de deformaciones esta regida por núcleo

Núcleo se compone de muros de hormigón armado ubicado en ascensores y escaleras.

Marcos de fachada toman cargas verticales y pequeña parte de las solicitaciones laterales

3.3 ESTRUCTURACION

3.3.1 importancia de la estructuración en el comportamiento sísmico

Es común darle mucho tiempo a los procesos de análisis y dimensionamiento de elementos, asignado poco tiempo al aspecto conceptual y de estructuración del edificio.

Un edificio mal estructurado, no puede lograr un comportamiento satisfactorio ante sismos, por mucho que se refinen los procedimientos de análisis y dimensionamiento. Por el contrario, un edificio bien concebido estructuralmente y bien detallado siempre tendrán un comportamiento adecuado.

Se debe elegir la correcta configuración estructural, tanto en planta como en elevación.

La configuración queda definida por el proyecto de arquitectura, de allí la importancia de la

25

Juan Mendoza V. Ingeniero Civil

interacción del arquitecto con el ingeniero estructural. Este último debe ser capaz de lograr condiciones mínimas de rigidez, resistencia y regularidad que requiere la estructura.

3.3.2 Características relevantes del edificio para el Comportamiento sísmico.

<u>Peso</u>

Como las fuerzas de inercia son proporcionales a la masa y por lo tanto al peso del edificio, debe buscarse que este sea lo mas ligero posible.

Una parte importante del peso de la construcción proviene de los revestimientos y de los elementos divisorios no estructurales, allí pueden lograrse reducciones.

Considerando que las aceleraciones introducidas en el edificio crecen con la altura, es importante evitar masas excesivas en las partes altas del edificio.

Debe evitarse fuertes diferencias en el peso sísmico entre niveles sucesivos, esto genera variaciones bruscas en las fuerzas de inercia y en la forma de vibrar del edificio.

Se debe buscar que el peso del edificio este distribuido simétricamente en la planta de cada piso, cuando esto no ocurre (existe asimetría) se generan vibraciones torsionales importantes. Ver figura 1

Forma del edificio en planta.

La forma de la planta es fundamental en el comportamiento sísmico.

Formas asimétricas o poco regulares provocan torsiones, se debe tratar de eliminarlas.

Se minimiza o elimina las torsiones en planta mediante una distribución adecuada de elementos resistentes que haga coincidir el baricentro de masa con el centro de torsión, en este caso, esto implica concentraciones de fuerzas y vibraciones en ciertas zonas de la planta.

Otra forma de evitar las plantas asimétricas es la subdivisión del edificio en cuerpos independientes y regulares mediante <u>juntas</u> de construcción.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta para las plantas, son las alas muy alargadas, esto tiende a producir que las alas vibren en direcciones diferentes, con lo que se producen fuertes concentraciones de solicitaciones en las esquinas interiores de las plantas. Para solucionar estos problemas, se puede recurrir a subdivisiones de cuerpos independientes mediante juntas o debe proporcionarse gran rigidez a los extremos de las alas y reforzar las esquinas interiores.

Es recomendable procurar que las plantas no sean muy alargadas. Mientras mayor es la longitud del


edificio, mayor es la probabilidad de que actúen sobre su base movimientos que difieran en un extremo y en otro de la planta.


El problema principal de las plantas muy alargadas es que la flexibilidad del sistema de piso puede provocar vibraciones importantes en planta las que incrementan notablemente las solicitaciones en la parte central del edificio.

Este problema se soluciona disponiendo distribución uniforme de rigideces transversales y usando sistemas de piso muy rígidos en su plano.

No se aconsejan formas de plantas con esquinas entrantes, el problema no es tan grave si las alas no son muy largas. Estas zonas generalmente son de gran concentración de esfuerzos.

En general, la forma en planta debe ser lo mas compacta y regular posible.






Distribución apropiada de elementos rigidizantes para hacer coincidir centro de masa y centro de torsión.

Separación en cuerpos simétricos mediante juntas sísmicas.

Vigas de liga entre salientes.

Posibles remedios para eliminar los problemas de plantas asimétricas.

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99



Forma del edificio en elevación.

La sencillez, regularidad y simetría son deseables también en la elevación del edificio para evitar que se produzcan concentraciones de esfuerzos en ciertos pisos o amplificaciones de las vibraciones en los pisos superiores del edificio.

Se debe evitar las reducciones bruscas en el tamaño de la planta de los pisos superiores, el cambio de rigidez, genera amplificaciones.

La esbeltez excesiva puede provocar problemas de momento volcante, de inestabilidad (efecto $P-\Delta$) y de transmisión de cargas elevadas a las fundaciones.

Se vuelven importantes los efectos de los modos superiores de vibración.


Se debe proporcionar una adecuada rigidez lateral en la dirección más esbelta del edificio.

La relación de esbeltez no debe superar cuatro según las recomendaciones de estructuración

H / A < 4 H: Altura total edificio

A: Lado menor en planta

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99



a) Concentración en pisos superiores.

b) Distribuciones asimétricas.

Separación entre edificios adyacentes.

Debe respetarse la normativa vigente en cuanto a las juntas se separación entre edificios vecinos.

Requisitos básicos de Estructuración.

En zona sísmica, los requisitos para el sistema estructural son:

- a) El edificio debe poseer una configuración de elementos estructurales que le confiera resistencia y rigidez a cargas laterales en cualquier dirección. Esto se logra generalmente, proporcionando sistemas resistentes en dos direcciones ortogonales.
- b) La configuración de los elementos estructurales debe permitir un flujo continuo, regular y eficiente de las fuerzas sísmicas desde el punto en que estas se generan (o sea, de todo punto donde haya una masa que produzca fuerzas de inercia) hasta el terreno.
- c) Hay que evitar las amplificaciones de las vibraciones, las concentraciones de solicitaciones y las vibraciones torsionales que pueden producirse por la distribución irregular de masas o rigideces en planta o en elevación.

La estructura sea lo mas posible:

- Sencilla
- Regular
- Simétrica
- Continua
- d) Los sistemas estructurales deben disponer de redundancia estructural y de capacidad de

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

3.4 PRECALCULO SISMICO

3.4.1 Predimensionamiento de elementos estructurales.

1 Losas

Se debe elegir la losa más desfavorable de cada piso, la de mayor dimensiones. Se utiliza el siguiente método aproximado para determinar el espesor.

L: Luz menor losa

Φ : Coeficiente de esbeltez

1.0 Losa con bordes del lado menor apoyado-apoyado

0.8 Losa con bordes del lado menor apoyado-empotrado

0.6 Losa con bordes del lado menor empotrado-empotrado

r: Recubrimiento losa, 2.0 cm típico

λ: 35 losa típica40 losa de techo.

e : Espesor de diseño losa.

$$e > L * \Phi / \lambda + r$$

El espesor elegido no debe generar armadura de compresión (A'=0).

2 Vigas

La altura **h** de las vigas debe cumplir en función de la luz libre **L** entre apoyos:

Apoyada-apoyada h > L / 10Empotrada- empotrada h > L / 15Viga en voladizo h > L / 5

3 Columnas

Quedan diseñados por compresión.

N : Carga normal de la columna

Ω : Area de la sección transversal de la columna

δ adm : Tensión de comprensión admisible del hormigón.

Se debe cumplir:

$$\delta = N / \Omega < \delta$$
 adm con δ adm = 0,35 f'c (Kg/cm²)

Proyectos Estructurales

Av. Nueva Providencia 1945 of. 817 | Providencia | Santiago | Chile

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

4 Muros

Tensión de corte Muro.

Se definen:

ζm : tensión de corte en muro Qm : fuerza de corte en muro

Am : Area de la sección transversal del muro, e*L

ζadm: Tensión admisible de corte, depende del tipo de acero.

Se debe cumplir: $\zeta m = Qm / Am < \zeta adm$

Corte basal del edificio en forma aproximada.

Se definen:

C : Coeficiente sísmico del edificio . Normalmente varia entre 0.06 - 0.10

Ai : Area en planta del nivel i del edificio (m²)

n : Numero de pisos edificio

qi : Peso sísmico del nivel i del edificio (t/m²)

Normalmente varia entre 1.05 - 1.20

Qbasal: Corte basal del edificio

Resulta:

Qbasal = C
$$\sum_{i=1}^{n}$$
 (Ai qi)

Esfuerzo de corte medio de los muros

ζ medio: Tensión de corte media en muros

Qbasal : Corte basal en la dirección de análisis (t)

> Am : Suma de las áreas de las secciones transversales

De los muros principales en la dirección de análisis.

ζmedio = Qbasal / ∑Am

Espesor de muro requerido.

Para los datos siguientes:

$$\zeta$$
 medio = 7.0 Kg/cm²

$$qi = 1.1 (t/m^2)$$

Se puede determinar el espesor de muro requerido en cada dirección de análisis.

Proyectos Estructurales

Av. Nueva Providencia 1945 of. 817 | Providencia | Santiago | Chile

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

Email: jmendoza@jmv-ingenieria.cl <a href="mailt

3.5 **CUBICACIONES**

- 1 Pesos Específicos
- 2 Losas
- Sobrelosa
- Enlucido
- Tabiques
- Sobrecarga
- 3 Vigas
- Estucos
- 4 Muros
- Estucos
- 5 Peso sísmico
- 6 Cálculo del Centro Geométrico (C.G.) por piso
- 7 Masa Traslacional

$$Mt_i = \frac{Ps_i}{g}$$

8 Masa Rotacional

$$Mr_i = \frac{Mt_i}{A} \cdot (I_{xx} + I_{yy})$$

9 Tabla resumen Cubicaciones.

Piso, altura, area losa, XYg, Ix,y, Pl, Pv, Pm, Ps, Mt, Mr, q Unidades m, t

INFORME ENTREGA 2 PRECALCULO SISMICO

1 Estudio Espesor de Losa por piso.

- Estudiar las 3 losas de mayor tamaño por piso
- Determinar espesor según criterio indicado.
- Se determina un espesor típico por piso, único

2 Estudio Vigas por piso.

- En función de luz y criterios de prediseño, determinar altura y espesor vigas para c/piso.
- Compatibilizar con planos de arq, las vigas de fachada conservan la altura
- Vigas interiores, alt. max 35 cm, losa incluida.

3 Determinación Espesores mínimos de Muros, prediseño

- Se aplica a piso 1, solo muros de gran rigidez.
- C=0.1 , q=1.0 T/m2 tipo, q=0.9 T/m2 techo, q=1.2 T/m2 subterráneo, Tensión media corte = $8.0~{\rm Kg/cm2}$
- Cortes basales, peso sísmico estructura.
- Disminuir gradualmente en la altura los espesores de muro.
- Considerar espesor mínimo.

4 Entrega Estructuración, planos

Por piso:

- Numeración y espesor losas.
- Dimensiones vigas
- Espesor muros.

5 Conclusiones y comentarios

INFORME ENTREGA 3: CUBICACIONES

- 1 Las cubicaciones, deben cubicarse de los planos de Arquitectura. No usar modelo.
- 2 Describir todos los pesos involucrados en las losas para los pisos diferentes.

Indicar esquema

- 3 Incluir Detalle de cubicaciones, pesos específicos, estucos, esquemas, etc por piso para:
 - Losas
 - Muros
 - Vigas
- 4 Planilla con resumen
- 5 Conclusiones y comentarios. Comentar:
- Resultados por piso para valor de q promedio resultante, respecto de valor Edificios Chilenos.
- Comentar que función cumple el centro de gravedad de la losa.
- Uso estucos en la actualidad.

PARAMETROS GLOBALES ANALISIS SISMICO

3.1 Nch 433 of 2011

- Modificación Norma Sísmica después de Febrero 2010
- Espectros de Diseño
- Ductilidad
- Factor de Reducción

3.2 FACTOR DE REDUCCION R*

Se determina por medio de la expresión:

$$R^* = 1 + T^* / [0,10 T0 + (T^*/R0)]$$

Con T* = Periodo del modo con mayor masa traslacional equivalente en la dirección de análisis.

RO = Factor de modificación de respuesta, sísmico. Valor para la estructura según su estructuración y materialidad (RO=11, muros o marcos de hormigón armado)

TO = Parámetro que depende del tipo de suelo.

3.2 VERIFICACION RIGIDEZ DEL EDIFICIO

Parámetro que se expresa como 'velocidad'

H / T = 20-40 Flexible 40-70 Normal 70-150 Rígido < 20 Muy Flexible > 150 Muy Rígido

Con H = Altura total del edificio (metros)

T = Periodo fundamental del edificio (segundos)

3.3 INDICADORES DE ACOPLAMIENTO

Se expresa como cuociente entre los 3 distintos periodos principales del edificio, X - Y - torsión. Se debe cumplir T i / T j > 1,2

Con Ti, Tj 3 principales periodos del edificio.

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

Email: jmendoza@jmv-ingenieria.cl <a href="mailt

3.4 COEFICIENTES SISMICOS

Cx = Qbx / (P I)Cy = Qby / (P I)

Cmax = 0.35 S AO / g (para R=7)

Cmin = IAOP/(6g)

Qmax = ICmax PQmin = ICmin P

Cx, Cy Coeficientes sísmicos para dirección x e y

Cmax, Cmin, Coeficientes sísmicos máx. y min para dirección x e y

Qmax, Qmin, Cortes basales máx. y min para dirección x e y

R, factor de modificación de Respuesta.

P, peso sísmico Estructura

I, Coeficiente importancia Estructura

A0, aceleración efectiva

S, parámetro tipo suelo


g, aceleración de gravedad

3.5 **DEFORMACIONES**

 Δ / H \leq 1/500

- Δ, Deformación máxima de entrepiso
- H, Altura de entrepiso


3.6 OBTENCION DE PARAMETROS DE MODELO ETABS



Modal Participating Mass Ratios Edit View Modal Participating Mass Ratios SumUY SumUZ SumRX SumRY SumRZ Mode Period UX UY UZ SumUX RX RY RZ 0.0037 0.0023 63.3297 0.0037 0.0000 63.3297 0.0000 0.0060 96.7974 0.0023 0.0060 96.7974 0.196982) 0.154853 70.2468 2 0.0050 0.0000 63.3347 70.2505 0.0000 98.7911 0.0063 0.0014 98.7971 96.8037 0.0037 3 0.122959 0.0559 0.0001 0.0000 63.3906 70.2506 0.0000 0.0009 0.0276 74.5926 98.7980 96.8313 74.5963 4 0.071263 11.2564 0.0001 74.6470 70.2506 0.0000 0.0005 0.7874 0.0332 98.7985 97.6187 74.6295 0.0000 5 0.054078 0.0035 13.1370 0.0000 74.6506 83.3876 0.0000 0.1730 0.0007 0.0004 98.9715 97.6195 74.6299 6 0.047708 0.0169 0.0005 0.0000 74.6675 83.3882 0.0000 0.0000 0.0036 0.0013 98.9716 97.6231 74.6312 0.044880 0.0090 0.0075 0.0000 74.6764 83.3956 0.0000 0.0032 0.0003 1.4799 98.9748 97.6234 76.1111 0.043907 0.0438 8 0.0022 0.0000 74.7202 83.3978 0.0000 0.0002 0.0001 12.7550 98.9750 97.6236 88.8661 9 0.039292 2.7398 0.4475 77.4600 83.8453 0.0000 99.0298 97.9342 88.8970 0.0000 0.0549 0.3106 0.0310 10 0.038994 7.4938 0.0004 0.0000 84.9538 83.8457 0.0000 0.0004 0.8458 0.0513 99.0303 98.7799 88.9483 11 0.038306 0.8286 0.0475 0.0000 85.7824 83.8932 0.0000 0.0069 0.0835 0.0058 99.0372 98.8634 88.9541 12 0.037567 5.7859 0.5792 0.0000 91.5683 84.4724 0.0000 0.0722 0.6346 0.0159 99.1094 99.4980 88.9699 13 0.035731 0.0563 0.0089 0.0000 91.6246 84.4814 0.0000 0.0007 0.0043 0.0004 99.1101 99.5023 88.9703 14 0.035016 0.0001 5.3702 0.0000 91.6247 89.8516 0.0000 0.4488 0.0000 0.0016 99.5589 99.5023 88.9719 15 0.034847 0.1162 1.8211 91.6727 99.7080 99.5130 0.0000 91.7409 0.0000 0.1491 0.0107 0.0092 88.9811 16 0.034452 0.1264 0.8509 0.0000 91.8674 92.5236 0.0000 0.0645 0.0082 0.0002 99.7726 99.5212 88.9813 17 0.034134 0.7559 0.2450 0.0000 92.6233 92.7686 0.0000 0.0174 0.0586 0.0055 99.7900 99.5798 88.9868 18 0.033685 0.0155 0.0205 0.0000 92.6388 92.7890 0.0000 0.0013 0.0010 0.0030 99.7913 99.5807 88.9898 19 0.033106 0.0495 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0054 0.0980 99.7913 99.5862 89.0878 20 0.032262 0.0015 0.0000 94.3064 0.0000 1.5173 92.6899 0.0780 0.0001 0.0004 99.8694 99.5863 89.0883

	Story	Diaphragm	MassX	MassY	XCM	YCM	CumMassX	CumMassY	XCCM	YCCM	XCR	YCR	
	2	D1	158.3503	158.3503	41.891	8.332	158.3503	158.3503	41.891	8.332	41.969	9.306	
	1	D1	212.0734	212.0734	41.929	8.262	370.4238	370.4238	41.913	8.292	42.022	7.892	
	-1	D1	89.4861	89.4861	18.149	8.299	459 9099	459.9099	37.289	8.293	21.480	5.849	
	-2	D1	37.8447	37.8447	42.013	8.291	497.7546	497.7546	37.648	8.293	41.985	8.481	
ľ	-1	D2	88.9261	88.9261	65.821	8.325	88.9261	88.9261	65.821	8.325	62.493	5.905	

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99



	Story	Load	Loc	Р	VX	VY	T	MX	MY	
)	3	SY	Тор	0.00	0.01	1.51	63.639	0.000	0.000	
	3	SY	Bottom	0.00	0.04	4.06	170.810	3.328	0.031	
	3	SX	Тор	0.00	1.48	0.05	12.907	0.000	0.000	
	3	SX	Bottom	0.00	4.10	0.10	33.145	0.089	3.335	
	2	SY	Тор	0.00	2.89	290.92	13390.977	3.328	0.031	
	2	SY	Bottom	0.00	3.85	383.86	17330.503	1879.541	18.719	
	2	SX	Тор	0.00	313.18	3.61	2662.483	0.089	3.335	
	2	SX	Bottom	0.00	411.44	4.50	3313.901	22.704	2028.512	
	(1)	SY	Тор	0.00	6.84	621.88	28370.310	1879.541	18.719	
	1	SY	Bottom	0.00	7.21	659.25	29958.287	4898.965	51.365	
	1	SX	Тор	0.00	644.14	6.76	5331.000	22.704	2028.512	
	1	SX	Bottom	0.00	678.39	7.02	5583.829	53.425	5149.195	
	-1	SY	Тор	0.00	8.44	723.30	32837.121	4898.965	51.365	
	-1	SY	Bottom	0.00	8.50	725.09	32914.479	5672.856	59.464	
	-1	SX	Тор	0.00	722.85	7.83	6054.472	53.425	5149.195	
	-1	SX	Bottom	0.00	724.14	7.87	6064.041	61.225	5921.091	
	-2	SY	Тор	0.00	8.89	736.91	33422.262	5672.856	59.464	
	-2	SY	Bottom	0.00	8.98	740.04	33555.544	7979.489	84.972	
	-2	SX	Тор	0.00	731.07	8.55	6127.373	61.225	5921.091	
	-2	SX	Bottom	0.00	732.51	8.70	6137.516	85.725	8203.771	

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

PRINCIPALES ERRORES O CONSIDERACIONES DEFECTUOSAS EN MODELOS ETABS

- 1 Combinaciones de Carga
- 2 Aumentar numero de modos para llegar al 90% de masa
- 3 Vigas Apoyadas en muro colocar Release
- 4 Mechar muros por elevaciones
- 5 Asignar PP adicional en losas
- 6 Agregar espectro
- 7 Empotrar apoyos en la base, Analysis options
- 8 Superposición de muros en elevaciones
- 9 Definir SX y SY
- 10 Verificar que no existan en elevaciones muros en diagonal
- 11 Asignar diafragma
- 12 Definir claramente cargas de PP y SC
- 13 Mechar losas
- 14 Puntos, comas
- 15 Siempre, antes del RUN, correr CHECK MODEL

INFORME ENTREGA 4 MODELO SISMICO Y PARAMETROS ANALISIS GLOBAL.

Con modelo sísmico completo (cargado, con factores de corrección) para sismo para direcciones X e Y, determinar:


- 1 Información general edificio: zona, masa, peso, suelo, Periodos fundamentales de la estructura, aceleración.
- 2 Espectro Nch433 para Edificio
- 3 Factor R y R0, materiales
- 4 Calculo Factor corrección R*, para sismo X e Y
- 5 Chequear Masa equivalente mayor 90% en las dos direcciones. Imprimir tabla respectiva.
- 6 Imprimir tablas:
 - Cortes basales
 - Periodos y participación de masas
 - Deformaciones del centro de masa
- 7 Coeficientes Sísmicos Max y Min.
- 8 Coeficientes Sísmicos para X e Y.
- 9 Cortes basales Max y Min
- 10 Cortes basales X e Y
- 11 Control de deformaciones en las dos direcciones.
- 12 Verificación de Rigidez
- 13 Indicador acoplamiento
- 14 Entrega modelo sísmico funcionando.
- 15 Conclusiones y Comentarios para al menos: Deformaciones, Rigidez, Acoplamiento, Cortes basales

CAPITULO 4 DISEÑO Y ANALISIS DE LOSAS TRADICIONALES DE HORMIGON.


1 DESCRIPCION

- Corresponden a elementos planos, con dos dimensiones mayores y espesor pequeño.
- Apoyados en todos o algunos de sus bordes
- Resisten principalmente cargas verticales normales a su plano, y están sometida principalmente a flexión fuera del plano.
- Actúan como elemento de transferencia de fuerzas paralelas a su plano, viéndose así sometidas a esfuerzos de corte importantes.
- Nomenclatura esbeltez ε= Ly / Lx

2 TIPOS DE APOYOS



Juan Mendoza V. 47



F=#10a20i L=850

> 260 2ø16

- Borde Libre
- Borde Poyado
- Borde empotrado

L=380

- Seudo

3 TIPOLOGIA

- Rectangulares

 $\begin{array}{ll} \text{losas cruzadas} & 1 \leq \, \epsilon < 2 \\ \text{En una dirección} & \epsilon \geq 2 \end{array}$

- Irregulares
- Campos de losas
- Pilares con capiteles.
- Apoyadas en 3 lados. Losa Ascensor.

Av. Nueva Providencia 1945 of. 817 ∫ Providencia ∫ Santiago ∫ Chile

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

4 DETERMINACION ESPESOR

- Geometría y apoyos
- li: largo menor losa
- Factor de esbeltez k
- Recubrimientos 2cm
- Esbeltez λ = 35 piso tipo, 40 losa de techo
- e= k li / λ + 2.0
- Espaciamiento máximo S=1.6 e
- Sin armadura de compresión
- Control de deformaciones

5 CARGAS DE DISEÑO

- Tabiques
- Enlucido
- Sobrelosa
- Peso propio
- Sobrecargas

6 ARMADURAS MINIMAS


As min = 1.8 / 1000 b e e= espesor, cm b= ancho, cm

7 CONSIDERACIONES

- Espaciamiento máximo S=1.6 e (ACI 2 veces)
- Sin armadura de compresión
- Control de deformaciones, modulo de Elasticidad
- Losas continuas, factor de alternancia de cargas.
- Armaduras de torsión, factor kt
- Vibraciones
- Voladizos.
- Seudo apoyo
- Refuerzos de losas.
- Separación minima de armaduras, 10 cm
- Losas de transferencia, traspaso sísmico
- Diseño por elementos finitos.

8 ANALISIS

- Tablas de Czerny
- Apuntes, tablas y ejemplos.



5.-
$$CATCOLO Y DISERIE = A/lx K(T) \Delta K$$

$$\int CATCOLO Y DISERIE = A/lx K(T) \Delta K$$

$$\int M_{\chi} = K/M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{K} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{\Delta} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{\Delta} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$


$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{\Delta} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{5} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{\Delta} = M_{\chi} (T_{M}) \rightarrow A_{\chi} = cn/m = i$$

$$M_{\chi} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{\Delta} = M_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{\Delta} = m_{\chi} \times f_{\Delta} \times f_{\Delta} = m_{\chi} \times$$

9 DISEÑO DE ARMADURAS

- Aberturas o Shaft.
- Losas borde libre
- Disposición de armaduras



INFORME ENTREGA 5 DISEÑO DE LOSAS

Para las plantas de Estructuras distintas, considerando la losa de techo, determinar:

- 1 Determinación de espesores de losas para todas las plantas.
- 2 Determinación de cargas de diseño.

Diferenciar entre Departamentos, áreas publicas, escalera y estacionamientos.

- 3 Especificar materiales y armaduras mínimas
- 4 Para cada planta, determinar:
 - Análisis para cada losa
 - Considerar aumento armaduras por torsión
 - Alternancia de cargas.
 - Compensación de momentos negativos
 - Indicar, para cada losa, armadura respectiva (armar con Flexión simple)
- 5 Para cada planta, indicar cuadro de armaduras positivas y negativas.
- 6 Para cada planta de losa diseñada, entregar esquema con:

Numero de losa, espesor, armaduras positivas, armaduras negativas

- 6 Comentar y evaluar deformación máxima, losa mas desfavorable.
- 7 Conclusiones y comentarios
 - Deformaciones
 - Armaduras
 - Armaduras mínimas.

CAPITULO 5 DISEÑO SISMICO DE ELEMENTOS.

1 METODOS DE DISEÑO

- Tensiones admisibles.
 - Se establece condición de equilibrio, bajo las cargas de servicio cuando se tienen las cargas admisibles del hormigón y el acero.
- Método de los Factores de Carga y Resistencia.
- Se establece condición de equilibrio bajo las cargas últimas del elemento cuando se tiene el momento de rotura.
- Se establecen factores de seguridad para las cargas y materiales.
- ACI y CEB se basan en este método.
- Métodos Aproximados.

2 METODO FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA

Resistencia de diseño ≥ Resistencia Requerida

ØRn ≥ U


Ø: Factor de reducción de resistencia


Rn: Resistencia Nominal


U : Cargas de Servicio multiplicadas por los factores de amplificación


5 ESFUERZOS DE DISEÑO MUROS


- a. Se seleccionan los esfuerzos puros, sin combinar para N, M, Q
- b. La traza del muro define la dirección de los esfuerzos.
- c. Se seleccionan esfuerzos tal, que correspondan a la dirección directa del muro, el sismo indirecto normalmente no controla.
- d. En algunos casos, se cargan los elementos por torsión.











6 DISEÑO ARMADURA DE CORTE (METODO SIMPLIFICADO)

Formula aproximada para diseño al corte.

Suponiendo que el acero toma el cien por ciento del corte, obtenido como la suma de las fuerzas de corte producto de las cargas de servicio:

Q = | Q peso propio| + | Q sobrecarga| + | Q sismico| τ = Q/A Ae = $(\tau^*100^*e)/(2^*\sigma e)$

τ : Tensión de corte media en el muro (kg/cm²)
 A : Area de la sección transversal del muro (cm²)

Ae : Area transversal por metro de ancho, considerando dos capas de acero (cm²)

e : Espesor del muro (cm)

 σ e : Tensión de corte admisible del acero = 2800 (kg/cm²) acero A63-42H (1800 (kg/cm²) acero A44-28H)

En la práctica se observa que este método simplificado coincide de muy buena manera con los criterios del A.C.I.

Ex armadura de corte método aproximado MHA e = 30 cm L= 650 cm H30 A63-42H Od = 275 T

7 RESISTENCIA AL CORTE SEGUN A.C.I.318-95

$$V_n = A_{cv} \left(\frac{\sqrt{f'_c}}{6} + \rho_n * f_y \right)$$

Vn : Resistencia nominal al corte (Mpa)

Acv : Area neta de la sección de hormigón (mm²)

on : Cuantía de armadura de corte distribuida sobre un plano perpendicular al plano de Acv.

8 RESISTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE

$$V_n \leq \frac{2}{3} A_{cv} \sqrt{f'_c}$$
 ACI

Profesor Bertero recomienda 1/2

$$\frac{V_n \max}{A_{cv}} = \frac{\sqrt{f'_c}}{6} + \frac{2}{6}\sqrt{f'_c} \quad \text{donde} \qquad \frac{\sqrt{f'_c}}{6} \Rightarrow \text{aporte del hormigón}$$

$$\frac{2}{6}\sqrt{f'_c} \Rightarrow \text{aporte del acero}$$

9 CUANTÍAS MÍNIMAS

Horizontal \rightarrow Amin = 2.5%*100*e Vertical \rightarrow Amin = 2.0%*100*e

10 DISEÑO A FLEXO-COMPRESION

Indicar forma de combinar los N y M mas adecuados.

- 8 combinaciones
- Momento predominante
- Exportar a planilla de esfuerzos salida de ETABS
- Generar envolvente para determinar esfuerzos máximos

Diagrama de interacción. Grafico Programa para armar en F-C.


Juan Mendoza V. Ingeniero Civil

Pu / (fc . Ag) . e/l 80'0 0,7 147 Pu/(Pc. Ag)

37. Diagrama Interacción Pu - Mu Muros Armadura Uniformemente Distribuida pg:0.0025 a 0.02; Ap=0.0025

155

Juan Mendoza V. Ingeniero Civil




11 DISEÑO DE VIGAS SISMICAS Y ESTATICAS


Diferencia vigas estáticas y vigas sísmicas. Diagrama y esfuerzos vigas sísmicas. Diagrama y esfuerzos vigas estáticas.


11.1 VIGA SISMICA

- Luz corta
- Esfuerzos sísmicos mucho mayores a los estáticos
- Normalmente en la fachada

figura con viga sísmica de fachada y esfuerzos







Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

INFORME ENTREGA 6 DISEÑO SISMICO DE ELEMENTOS

Titulo : Diseño sísmico de Muros y vigas Sísmicas.

Descripción: A partir de los esfuerzos sísmicos y estáticos del modelo computacional, para muros

y vigas del edificio indicados en clase, determinar sus armaduras de diseño a Corte y flexo-

compresión.

Para los muros identificados en clase para los niveles indicados:

- Determinar esfuerzos de corte de diseño
- Determinar esfuerzos de F-C de diseño
- Esfuerzos máximo de Compresión
- Calcular armaduras de corte y F-C
- Graficar en altura, a escala, a mano, los muros con sus respectivas armaduras de corte y F-C.

a) Diseño de muros

- Armaduras mínimas.
- Verificar compresión máxima en muros σ u < 0,35 f'c
- Verificar carga máxima de corte
- Determinar armaduras de corte
- Determinar armaduras de F-C

b) Vigas Sísmicas

- Armaduras mínimas.
- Esfuerzos de diseño
- Armaduras de corte
- Armaduras de flexión

c) Vigas estáticas

- Idem
- -Diagramas de Momento y corte.
- Esquema de Armaduras de corte y flexion.

d) Conclusiones y comentarios.

83

Juan Mendoza V. Ingeniero Civil

CAPITULO VII DISEÑO DE FUNDACIONES

1 INTRODUCCION

En este capitulo se vera el analisis y diseño de los apoyos de la estructura, estos elementos denominados fundaciones, son el soporte vertical de la estructura al medio en su apoyo basal.

El diseño deberá contemplar estabilidad y soporte vertical de la estructura resistente, para esto, se deben tomar los esfuerzos a nivel basal de cada elemento y transmitirlos al respectivo suelo de fundación.


En el diseño de fundaciones, las solicitaciones transferidas al suelo de fundación se deben verificar por el método de las tensiones admisibles.

Las fundaciones de hormigon armado mas frecuentes son: Zapatas, losas y pilotes. El tipo de fundacion elegido, profundidad y dimensiones, deben elegirse teniendo en cuenta por una parte, la estructura que soporta y por otra, el terreno en que se apoyara


Se debe tener a priori un estudio de Mecanica de suelos el que contenga Los siguientes párametros minimos:

- Parametros generales suelo: Peso, cohesion, angulo de friccion
- Estrato de fundacion
- Sistema de fundacion recomendado
- Capacidad admisible del suelo
- Tipo de suelo segun Norma NCh 433 of 96 (Clasificacion sismica)
- Contantes de Balasto
- Parametros para el calculo de empujes, si fuera necesario.
- Especificaciones tecnicas para radieres.
- Informacion napa de agua.

Baja capacidad de soporte : 1.0 kg/cm2 Buena capacidad : 5.0 kg/cm2



CORTE TIP. FUNDACIONES ESCALA 1:25



Proyectos Estructurales


Av. Nueva Providencia 1945 of. 817 ∫ Providencia ∫ Santiago ∫ Chile

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

Email: jmendoza@jmv-ingenieria.cl \$\int \text{ www.jmv-ingenieria.cl}\$

6 CONSIDERACIONES

a) Se definen las propiedades geométricas de la fundación:



- b) Las fundaciones son el empotramiento de los elementos en la base.
- c) Los esfuerzos N, M, Q son los máximos en valor absoluto, para los estado de PPSC, Sx, Sy que resultan de la modelación.
- d) Se busca ancho B, largo L y altura H de la fundación de tal manera que se cumplan:
 - Estabilidad
 - Presiones de suelo
- e) El diseño de fundaciones se realiza por tensiones admisibles

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

Email: jmendoza@jmv-ingenieria.cl <a href="mailt

a)Esfuerzos de diseño

Para cada elemento a fundar, determinar sus esfuerzos puros (sin factores de amplificacion)

N pp+sc , Nsx , Nsy Esfuerzos normales puros

Mpp+sc , Msx , Msy Momentos puros

b) Determinar seccion en planta de las fundaciones

Con las presiones admisibles del suelo (caso estatico y sismico) y los esfuerzos de diseño, predefinir la seccion en planta de la fundacion del elemento, para esto verificar:

$$\sigma = N / A \le \sigma adm$$

c) Verificar la sección determinada en función de los distintos esfuerzos

Debe verificarse que la tensión de trabajo tanto estática como sísmica no sobrepase la admisible para todas las combinaciones de esfuerzos de a)

Debe cumplirse que la zona comprimida sea mayor o igual a 80%.

La combinación más desfavorable se logra normalmente con (Nest – Nsismo)

d) Altura dado de fundacion

La altura queda determinada por condiciones economicas y de estabilidad

Normalmente la altura va entre 70 y 100 para edificios de mediana altura, para viviendas entre 40 y 70 cm.La altura determinada, debe ser tal que las funadaciones tengan estabilidad y no resulten con demasiada armadura en las zapatas.

JUAN MENDOZA VALENZUELA Ingeniero Civil	MATERIA		PROYECTO
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1945 ° DF. 817 PROVIDENCIA SANTIAGO DE CHILE	CALCULÓ		
WWW.JMV-INGENIERIA.CL			
AUXILIAR F	UNDACIONE	5	
			tabs obtener:
MHA		- Ppe,	Psc, Psx, Psy, Msy
TP M3	- RADIER	1100	i Msc i Msx i Msy
V2			
1. DETERMINAR SECCIÓ	N DE FUN	DACIÓN	
Para el casa está	ru se ou	isidera l	d combinación
PP+SC.			
Psol= Ppp+Psc , Ges	+ > PsoL		1 1 1 1
	B·L		
		*	*
Para el casa Sismico	Co usass	C 12 con 1	100 110 DO+50 + 5
Dependiendo La exc			
a) e < L/6			
1 1 0	$m * x = \frac{N}{BL}$	±6M	
M M	min BL	BLZ	
	Zavata to	tal mente	(angram, DA)
omin TIII omix	27117,171	JUSTIC TELL	COMPRIMIDA)
X			
b) e = L/6	nax= ZN		
TIME (ZAPATA tot	Imperte 1	OMPRIMINA)
O TTT O OMOX			
wax .			
	mox = ZN BL'	1 = -	3(10)
c) e > -/6	mox BI	1	(==)
_			
	30.8L =		the second secon
	(Para el Boo	lo de GMI	PNESION)
X L' X			
INDIDE	FE	CHA 23 N	OV / 2016 PÁG 1

JUAN MENDOZA VALENZUELA	MATERIA	PROYECTO
Ingeniero Civil	20	
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1945 DF. 817 PROVIDENCIA SANTIAGO DE CHILE	CALCULÓ	
WWW.JMV-INGENIERIA.CL		
2. DETERMINAR SI NEC	Eata anaile	
M ~ (I)		
HAC ENDO UN	fct	
conte	H/Z	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
8		Bél (Depende del M)
$M = \begin{pmatrix} H & fc + 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \times \frac{2}{3}$	H X (LóB) X 2	
$(2, 2)$ $\overline{3}$	2	
=> M = 1 (B & L) - H2	* fct	
1.(86).	H ² m= 10 0.00	als board rando 1m
6	por 12 sec	2 BóL = 1m
=> fct > M 1.(BoL).		
Seg 34 ACI fet = 0.62	1551 (was)	
en closes fet = 7.0 kg	(c. 2	2764 Notor 19 40
2,2,2	1 cm -	
C C L > A. (
Si fet > M/w -	Noormor	
En coso con trario armar	comp s: fram vi	0 2
	10503	7.
D 4 2		
Para intentor no poner p	arrilla :	
1. Amentor H -> + W		
Z. Aumentor BoL -	Omax	
3. Mejoror hormigón -> -	t fet (estects)	no corre ponero
3	el profe	sorles dom volor
n l		,
1111111 Omm		
MANATA OMOX OMOX 1 1	7 7 7 1 1 1	
13	- L	
	Ti-sa	er om bos croos
(0-e)/2 ~ B/2 Volor	ere se den	x uniforme por sprox.
NDICE	FECHA	PÁG Z

JUAN MENDOZA VALENZUELA	MATERIA	F	PROYECTO	
Ingeniero Civil	-			
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1945 DF. 817 PROVIDENCIA SANTIAGO DE CHILE WWW.JMV-INGENIERIA.CL	CALCULÓ			
WWW.BMV INBENIERIA.CL				
ENEMPLO:				
- se selection on los munt	os are se	von a dis	ein fundaciones	
portuego in a Display > y en wall output > pier F	show tables orces (va	S. Sefele ahaberun i	ccions PP, SC, SX, S en Selection Only	
e L = \$.9 m Ppp = 448	ton (signo e	s conpresión	1)	
· e = 30 cm Psc = -132				
· MURD EN EVE Y PSX = 95	TON		6.5 Kg/cm²	
Psy = 108	ton	Osis =	0.5 Kg/cm2	
Dirección Lorgitudinge DEL M	Uno M3:			
Mpp = -3 1.m Msx	= 13 +· m			
Mpp = -3 1·m Msx Msc = -2 +·m Msy	= 50 +·m			
Dirección tronsversal DEL	MU20 M2:			
100 = 0.5 +m > 6 Mg	5 x = 0. B + n	n > 6		
mpp = 0.5 + m > p Ms Msc = 0.7 + m > p Ms	sy = 0.2 + -	n → \$		
@ CASO PP+SC-SY				
N = 448 +132 + 108 = 60	of ton (con	npresión)		
M = 50 +3+2 = 55 +m	(el signo	ersólo 81	sentido)	
e = M = 55 +m= B cm N 668+	4 4/6	= (790+6	10×2) = 195 cm	
N 668+	10		6	
=> CASO 0)				
3 CASO PATECTSY				
N = -448 +- 132 + 108 =	420 ton			
M = 50 +-3 +-2 = 45 +.				
e = M = 45 = 10.7cm	. < 4/6			
Porrel coso estátivo se	tiene:			
Sest > PAMPSC => B>	PPP+ PSC.	= 448±+132	t = 1.025 m	
B.L	Jest.L	65 x 8.7	m	
=> 13 - 13 -		(1/m²)		
INDIDE	FE	ЭНА	PÁG Z	

JUAN MENDOZA VALENZUELA Ingeniero Civil	MATERIA	PROYECTO
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1945 [°] OF. 817 PROVIDENCIA SANTIAGO DE CHILE WWW.JMV-INGENIERIA.CL	CALCULÓ	
Vohviendo di caso 1		
Volviendo 81 costo 2	3 > (N/L + 6M/L)	2) = (688/8.7+6.55/8.72) = 0.98 m
By (4201/8.7m+ 6.45+78.7;		
		tomamo 5 3 = 1.2 m
Superiorde que la altro de una carga axial adiconal:	e la zapata es d	e 70 cm se genera
Pzp= h. B. L. &norm = 0.7		
$\frac{p_{73p}}{g_L} = 1.75 + \frac{1}{m^2} = 0.13$		
La presión maximo aresege	nero corresponde	2 21 (2501)
$G = \frac{N}{3L} + \frac{6M}{6L^2} = \frac{688}{1.2 \times 8}$		
Sechenes porrillo en	lopa corto con e	este volor
	$\int_{-\infty}^{2} = 69.5 + l_{m}^{2} \times l_{m}^{2}$	$n \times 0.6 \text{ m}^2 = 12.51 + \text{m}$
$K = \frac{1}{6} \times Im$	$XH^2 = \frac{0.7^2}{6} = 0.$	0 82 m3
$\frac{M}{w} = 12.$	51 tim = 152,5+	= 15.2 Kg > 7 kg 2 cm2 cm2
	=> ARMAR PA	RRILLA
Tombien se de be che en	ear para el Labo l	-gilo
DIDE	FEDHA	PÁG A

INFORME ENTREGA 7: DISEÑO DE FUNDACIONES

Titulo : Diseño Fundaciones.

Descripción : A partir de los esfuerzos sísmicos y estáticos del modelo computacional,

determinar fundaciones del edificio. Se debe entregar dibujo con forma

geométrica acotada para todas las zapatas diseñadas.

Datos : 6.5 Kg/cm2 Presión admisible Estática

8.5 Kg/cm2 Presión admisible Sísmica

 $FSD \ge 1.5$ $FSV \ge 1.4$ Factores de seguridad Deslizam. y volcam.

 μ = 0.4 Coeficiente de Roce.

Para el sector del subterráneo, indicado en clases se pide:

1 Indicar esfuerzos de diseño para cada fundación N(t), Q(t), M(t-m), para el caso mas desfavorable

- 2 Determinar secciones de diseño en planta, para cada elemento a fundar.
- 3 Determinar altura de fundación H a utilizar. Justifique ese valor, comente.
- 4 Evaluar necesidad de parrillas de fundación y diseñarlas, cuando sea necesario. Comente
- 5 Evaluar para cada fundación: Estabilidad al volcamiento y deslizamiento.
- 6 Dibujar planta de fundación con las secciones determinadas, acotada. Las parrillas obtenidas, se deben incluir en la planta dibujada. Disponer vigas de Fundación y cadenas, si fuera necesario.
- 7 Conclusiones y comentarios.

TIPS

- 1. El diseño de las zapatas de los muros se realiza como si fueran zapatas aisladas
- 2. Cuando se tienen 2 muros en linea relativamente cerca se unen con viga de fundación normalmente
- 3. El valor de H, altura zapata, generalmente es único
- 4. Las vigas y cadenas de fundación solo se indican en planta (no hay que diseñarlas)

Proyectos Estructurales

Av. Nueva Providencia 1945 of. 817 | Providencia | Santiago | Chile

Fonos: 56-2- 223 84 03 56-9- 9 338 60 99

Email: jmendoza@jmv-ingenieria.cl <a href="mailt

Ingeniero Civil

5. Las zapatas de los muros perimetrales son zapatas excentricas.

6. Las tensiones admisibles dadas son a nivel de fundacion y no hay que descontarles el peso de tierra sobre ese nivel.

7. El ascensor tiene un foso de 1.5 metros, lleva una losa de fundación.

8. La losa del foso del ascensor se calcula como una losa apoyada en sus 4 bordes

CAPITULO VIII ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISEÑO DE ARMADURAS

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

En este capitulo se revisan el conjunto de especificaciones técnicas que complementan el proyecto de estructura.

Corresponden a un legajo de especificaciones sobre materiales, moldajes, enfierradura y todas las condiciones mínimas necesarias para el arte del buen construir.

Normalmente se entregan legajos por separado para las obras de hormigón y para las obras de acero.

a) Contienen especificaciones de materiales y normas

b) Se entregan a la empresa constructora

c) Complementan los planos de estructuras

d) Permiten controlar una buena ejecución de los elementos.

Especificaciones de Hormigón.

Debe contener como mínimo, los siguientes temas:

1 Normas de diseño

2 Control de calidad

3 Inspección

4 Materiales: cemento, áridos, agua, aditivos

5 Ejecución: fabricación, mezclado, hormigones de plantas externas, colocación, vibrado, juntas, curado y protección, retiro de moldajes,

6 Reparaciones de hormigones defectuosos.

7 Insertos

8 Anclajes de estructuras secundarias.