ALBAÑILERIA ESTRUCTURAL

AUXILIAR 1

PROPIEDADES MECANICAS DE LA ALBAÑILERIA.

MATERIALES DE LA ALBAÑILERIA

La albañilería se compone de:

- UNIDADES: cerámicas (hechas a maquina, fiscal), bloques de hormigón, bloques de hormigón celular, BTS (bloques de tierra estabilizada), adobe, piedra.
- MORTERO: cemento, arena y cal.

ALBAÑILERIA = UNIDAD + MORTERO

La albañilería reforzada (en su modalidad armada y confinada, obliga a incluir los siguientes materiales como refuerzo).

- HORMIGON: cemento, arena y gravilla.
- GROUT (para relleno de tensores)
- ACERO ESTRUCTURAL: A440-280H o A630-420H
- ACERO ELECTROSOLDADO (CADENAS PREFABRICADAS, ESCALERILLAS).

PROPIEDADES MECANICAS DE LA ALBAÑILERIA.

Para poder caracterizar de buena manera una albañilería y encontrar la información necesaria para el diseño de estos, se deben utilizar los siguientes parámetros.

PROPIEDADES COMUNMENTE UTILIZADAS:

- > Resistencia prismática.
- > Resistencia básica al corte
- Modulo de elasticidad
- > Modulo de corte
- > Adherencia
- > Fricción mortero-unidad.
- > Resistencia a la tracción de la albañilería.
- > Resistencia a la tracción perpendicular y paralela a la junta.

RESISTENCIA PRISMÁTICA

 Estimación de la capacidad de resistir compresión que posee la albañilería.

Es necesaria para el cálculo de:

- a) Albañilería armada:
- Resistencia a la compresión axial
- ii. Resistencia a la compresión por flexión.
- iii. Resistencia al corte de la albañilería.
- b) Albañilería confinada
- i. Resistencia a la compresión axial.
- ii. Resistencia a la compresión por flexión




OBTENCION DE LA RESISTENCIA PRISMATICA NORMA NCH1928 – ANEXO B

- Mediante ensayo de prismas:
- 1. Dimensiones:

Espesor prisma ≥ Espesor de muros Longitud ≥ Ancho o Largo de la unidad Altura:

- c.1) Mínimo 3 hiladas
- $c.2) h/t \ge 3$
- 2. Numero de ensayos: 5 probetas.
- 3. Caras de apoyo deben refrendarse.
- 4. Cálculo de resistencia: Pu/A

$$f'_m = \bar{x} - 0.431 \cdot (x_5 - x_1)$$



A partir de la resistencia a la compresión de las unidades (juntas entre 10 y 15 mm) NCh2123

 $f'm = 0,25 \text{ fp} \le 6 \text{ MPa}$ Ladrillos ceramicos

 $f'm = 0.30 \text{ fp} \le 4.5 \text{ MPa}$ Bloques de hormigon sin relleno de huecos.

Valores comunes a los materiales chilenos:

- Albañilería de ladrillos cerámicos hechos a maquinas: 7 a 13 MPa
- · Albañilería de bloques: 6 a 10 MPa
- Albañilería de ladrillo artesanal: 2 a 3 MPa.

Variables que afectan la resistencia prismática:

Tipo de unidad Tipo de mortero Altura de junta Esbeltez del prisma

FACTORES DE MODIFICACION POR ESBELTEZ DEL PRISMA.

Factor de corrección para prismas construidos con ladrillos cerámicos. ACI/ASCE (Crisafulli, 2004)

h/t	2.0	2.5	3.0	4.5	4.0	4.5	5.0
Factor de corrección	0.82	0.85	0.88	0.91	0.94	0.97	1.00

Factor de corrección para prismas construidos con bloques de hormigón. ACI/ASCE (Crisafulli, 2004)


h/t	1.33	2.0	3.0	4.0	5.0
Factor de corrección	0.75	1.00	1.07	1.15	1.22

Factor de corrección para prismas. Page and Marshall

h/t	0	0.4	0.7	1.0	3.0	> 5.0
Factor de corrección	0	0.50	0.60	0.70	0.85	1.00

MODULO DE ELASTICIDAD, Em

 Es posible calcularlo a partir de la curva tensión-deformación del ensayo de resistencia prismática, tomando la pendiente de la recta que pasa por el origen y la deformación-carga asociada al 45% o 50% de la resistencia prismática.



- Experimentalmente se ha visto que la relación entre Em/f'm varia entre 400 y 1260.
- Norma NCh2123 : Albañilería confinada.

Dinámico: Em = 1000 f'm


Diseño:

Em = 700 f'm (ceramico, bloque s/ relleno) Em = 800 f'm bloque de hormigon con relleno.

f'm referida al area bruta

RESISTENCIA BASICA AL CORTE

- Muretes: esfuerzo a compresión en la dirección de una de las diagonales del murete.
- Es un indicador con buena coincidencia con la carga de agrietamiento diagonal en muros sin relleno total de huecos.
- **Dimensiones**
- a) Espesor del murete ≥
- espesor muro Longitud arista ≥ 60 cm (al b) menos 4 hiladas)




RESISTENCIA: Carga / Área diagonal

$$\tau'_{m} = \overline{x} - 0.431 \cdot (x_{5} - x_{1})$$

MODULO DE CORTE, Gm

- Es posible calcular el modulo de corte a partir del diagrama tensión-deformación angular.
- Por norma: Gm = 0,3 Em



FALLAS EN UN MURETE

- <u>Generalmente se observan 3</u> <u>tipos de falla:</u>
- Falla por corte o adherencia
- Falla por tracción diagonal
- Falla por aplastamiento de las esquinas (en unidades con huecos, estos se deben limitar a un 30% del área bruta).






ADHERENCIA

- Importante indicador de resistencia.
- Permite evitar falla por fricción y lograr morteros que posean un buen comportamiento ante un tipo de unidad determinada. Depende de parámetros como la retentividad, relación (C+K)/A.
- Mecanismo de resistencia: La adherencia entre el mortero y la unidad se genera por los cristales de ettringita producto del proceso de hidratación. Los cristales poseen un diámetro mayor a 0,05 mm y se generan en la interfaz mortero-unidad, penetrando en los poros de las unidades (efecto de trabazón).

<u>DETERMINACIÓN DE ADHERENCIA:</u> Ensayo de corte directo.



VALORES COMUNES DE ADHERENCIA.

Hoffman & Atkinson: $\tau = 0.03 \ f'm$

Hendry: 0,3 a 0,6 MPa (diversos materiales).

El ensayo de corte directo con carga axial aplicada permite encontrar el factor de fricción entre mortero y unidad. Esto permite utilizar modelos como el de Mohr-Coulumb en las juntas de mortero. En general, el efecto del factor de fricción se desestima de los análisis, privilegiando las estimaciones conservadoras debido a la variabilidad que presenta la albañilería como material de construcción.