








## Muros de Albañilería No Reforzada

- ☐ Acciones perpendicular al plano del muro
  - Pueden corresponder a sismos, empujes de suelo o líquidos, explosiones.
  - Los momentos de flexión que producen estas acciones los resisten los paños de albañilería haciendo uso de su resistencia a la tracción por flexión.
  - Los momentos de flexión dependen de las condiciones de apoyo del contorno del paño y del valor de la relación **b/t**.







# Paño simplemente apoyado en sus cuatro bordes

Placa N.º IV/1/a

Carga uniforme 
$$p$$
  $K = p \cdot L_x \cdot L_y$ ;  $M = \frac{K}{m}$ ;  $C = \frac{K}{R}$   $C > 0$  Co

C > 0	Compresión		
C < 0	Tracción		

$\frac{L_y}{L_x}$	$m_{xm}$	$_{ ext{máx}} m_x$	$\frac{x}{L_x}$	$m_{ym}$	máx my	$\frac{y}{L_y}$	R
0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00	115 86,2 68,8 56,8 48,3 42,2 37,5 34,0 31,4 29,1 27,2	80,6 70,3 62,1 54,1 47,5 42,1 37,4	0,18 y 0,82 0,20 y 0,80 0,23 y 0,77 0,27 y 0,78 0,33 y 0,67 0,41 y 0,59 0,48 y 0,52	20,8 20,4 20,2 20,4 20,8 21,5 22,3 23,3 24,5 25,8 27,2	,	$n_{ym}$	$\begin{array}{c} -15,1\\ -14,0\\ -13,1\\ -12,4\\ -11,9\\ -11,5\\ -11,2\\ -11,0\\ -10,8\\ -10,8\\ -10,8\end{array}$
1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00	24,6 22,9 21,8 21,0 20,6 20,3 20,2 20,4 20,6 20,8	$m_{xm}$		30,7 34,9 40,2 46,2 53,6 62,3 72,3 84,1 98,5	40,2 45,9 52,1 57,8 63,5 69,4 74,9 80,6	0,45 y 0,55 0,35 y 0,65 0,30 y 0,70 0,25 y 0,75 0,23 y 0,77 0,20 y 0,80 0,19 y 0,81 0,18 y 0,82	$\begin{array}{c} -10,8 \\ -11,0 \\ -11,4 \\ -11,8 \\ -12,2 \\ -12,7 \\ -13,3 \\ -13,9 \\ -14,5 \\ -15,1 \end{array}$
$\frac{x}{L_x}$	0,5	Vai	riable	0,5		0,5	0; 1,0
$\frac{y}{L_y}$	0,5	0,5		0,5	Variable		0; 1,0




Tabla de losas - Stiglat






- ☐ Casos críticos
  - > Pisos superiores debido a la amplificación de las aceleraciones con la altura.
  - $\triangleright$  Casos en que  $b \gg h$



Etapa pre-colapso



Etapa de colapso





 $\square$  Terremoto de Costa Rica del 5 de septiembre de 2012 ( $M_W$ =7.6)










 $\square$  Terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010 ( $M_W$ =8.8)





- ☐ Acciones contenidas en el plano del muro
  - ➤ Pueden corresponder a peso propio, sobrecargas de uso, sismo, etc.
  - Los esfuerzos de corte y los momentos de flexión en el plano del muro que producen estas acciones los resisten los paños de albañilería haciendo uso de su resistencia a la tracción, resistencia que está controlada por la adherencia entre el mortero y la unidad.
  - Las fuerzas axiales de compresión las resisten los paños de albañilería con su resistencia a la compresión.







 $\square$  Terremoto de Chile del 3 de marzo de 1985 ( $M_W$ =7.8)



Falla típica por fuerza de corte



Falla típica por fuerza de corte





#### Criterio de diseño

- ☐ Para el diseño de este tipo de albañilería se acepta:
  - i. Solo la albañilería es la responsable de resistir las acciones externas.
  - ii. Cualquier capacidad adicional que pudiera tener el elemento debido a la presencia de algún tipo de refuerzo se desprecia.
  - iii. La albañilería debe resistir tanto las tensiones de tracción como de compresión que se produzcan.
  - iv. Los elementos de albañilería no reforzada deben dimensionarse de modo que permanezcan sin agrietarse.
  - v. Las tensiones producidas por los esfuerzos solicitantes  $(N_S, M_S \text{ o } Q_S)$ , se determinan aceptando que el comportamiento de la albañilería es elástico lineal hasta la rotura (agrietamiento).

## Esto permite usar:

- 1. Las ecuaciones de la resistencia de materiales (e.g. la ecuación de Navier)
- 2. Las propiedades geométricas de la sección transversal no agrietada.





## Criterio de diseño


Acción fuera del plano


Distribución de tensiones, caso flexión pura  $(N_S = 0)$ 


Distribución de tensiones normales cuando predomina el efecto del esfuerzo axial  $(N_S)$ .

Acción en el plano

Distribución de tensiones tangenciales por efecto de la fuerza de corte













### Ecuaciones de diseño

- ☐ Método de Tensiones Admisibles
  - I. Tensión normal debido a una fuerza de compresión axial pura solicitante,  $N_S$ .

$$f_c = \frac{N_S}{A_E} \le F_a$$

#### Donde:

 $N_S$  = esfuerzo axial de compresión solicitante

 $A_E$  = área de la sección transversal de cálculo del elemento

 $F_a$  = tensión admisible de compresión axial de la albañilería





### Ecuaciones de diseño

- ☐ Método de Tensiones Admisibles
  - 2. Tensiones normales debido a un estado de flexo-compresión,  $M_S$  y  $N_S$ .
    - 2.1 Tensión máxima de compresión:

$$\frac{N_S/A_E}{F_a} + \frac{M_S/W_E}{F_m} \le 1.0 \ \lor 1.33$$

2.2 Tensión máxima de tracción:

Esta verificación sólo debe hacerse cuando el centro de solicitación cae fuera del núcleo central de la sección transversal.

$$\frac{M_S}{W_E} - \frac{N_S}{A_E} \le F_{bt}$$

Ecuaciones de Navier

Donde:

 $M_S$  = momento de flexión solicitante.

 $N_S$  = fuerza axial solicitante.

 $W_E$  = módulo elástico de la sección transversal de cálculo del elemento.

 $F_m$  = tensión admisible de compresión por flexión de la albañilería.

 $F_{bt}$  = tensión admisible de tracción por flexión de la albañilería.



### Ecuaciones de diseño

- ☐ Método de Tensiones Admisibles
  - 3. Tensión tangencial debido a esfuerzo de corte:

$$\frac{Q_S}{A_{Ea}} \le \nu_m$$

#### Donde:

 $Q_S$  = esfuerzo de corte solicitante

 $A_{Ea}$  = área del alma de la sección transversal de cálculo

 $v_m$  = tensión admisible de corte de la albañilería



# Casos en los que se aplican estas ecuaciones de diseño

- i. Muros de albañilería sin refuerzo. Por ejemplo: tabiques divisorios, fachadas, panderetas y muros de contención de baja altura.
- ii. Muros de albañilería confinada convencionales, sin armadura horizontal  $(A_{sh}=0)$ , cuando están sometidos a acciones externas perpendiculares a su plano.
- iii. Muros de albañilería armada ante acciones perpendiculares a su plano, cuando las armaduras verticales se distribuyen muy distanciadas, por ejemplo a una distancia mayor que la permitido por la norma NCh1928.
- iv. Cuando se requiere un control estricto del agrietamiento por condiciones de uso o servicio, independientemente del tipo de refuerzo que se utilice.





#### □ Antecedentes

- i. Estas tensiones son entregadas por las normas de diseño y su valor depende de la calidad de la albañilería (materiales componentes) y de la calidad de la mano de obra.
- ii. Al usar tensiones admisibles expresadas en función de la resistencia prismática  $(f'_m)$ , ésta debe calcularse usando el área de contacto entre hiladas del prisma cuando la albañilería se construye con unidades de geometría similar a los bloques de hormigón y sin relleno total de huecos.
- iii. No hay norma chilena para el diseño y cálculo de muros de albañilería no-reforzada.





#### □ Valores recomendados

Los valores admisibles  $F_a$  y  $F_m$  de la norma NCh1928.Of93 se pueden usar para el diseño de muros de albañilería no-reforzada. Cuando se construye con inspección especializada ( control de la calidad de los materiales y de la mano de obra), los valores admisibles son los siguientes:

$$F_a = 0.2f'_m \left[ 1 - \left( \frac{h}{40t} \right)^3 \right]$$

$$F_m = 0.33 f'_m \le 6.3 \text{MPa}$$

#### Donde:

h =es el menor valor entre la longitud de pandeo vertical y la distancia libre entre soportes laterales. En caso que el muro tenga algún borde libre se debe usar la longitud de pandeo vertical

t = espesor del muro





#### □ Valores recomendados

- Para la tensión admisible Fbt, se puede usar el valor recomendado por la norma ii. NCh2123, el cual es igual al 50% de la resistencia a la tracción por flexión perpendicular a la junta horizontal de mortero.
- Por falta de norma chilena, localmente no hay un valor disponible para la tensión iii. tangencial admisible  $\nu_m$ .

Nota: Según la norma Colombiana (NSR-10, Apéndice D-1), la tensión admisible de corte en muros no reforzados es:

$$\nu_m = \frac{\sqrt{f'_m}}{40} \le 0.56 \text{MPA}$$

Esta tensión puede aumentarse en 0.2  $f_{am}$ , donde  $f_{am}$  es la tensión de compresión debido a la carga muerta.





- ☐ Valores recomendados en USA
  - i. Para el diseño de muros no reforzados, las normas de Estados Unidos recomiendan los valores admisibles de las Tablas I y 2 (MSJC-08):

Modos de falla de corte posible

F<sub>v</sub> shall not exceed the lesser of:

Tracción diagonal

(a)  $I.5 (f_{m}^{*})^{1/2}$ Compresión diagonal

Adherencia

Adherencia

Adherencia

(b) I20 psi (0.83 MPa)(c)  $v + 0.45 N_{s}/A_{m}$  where  $v = 37 psi for running bond, w/o solid grout 60 psi for running bond and solid grout (d) 15 psi for masonry in other than running bond

Note: Per MSJC Sec. 2.2.5.1, shear stress is maximum stress, <math>f_{v} = \frac{VQ}{Ib}$ 

Nota: De acuerdo con el MSJC, los valores de tensiones admisibles de la Tabla 2 deben considerarse cuando se verifica el flujo de corte que se produce en el encuentro de muros cuando no hay armaduras de refuerzo que crucen el área de encuentro entre ambos muros.





☐ Valores recomendados en USA

Tabla I

Direction of Tension and Type of Masonry  psi (kPa)	Mortar Type				
	Portland Cement/Lime or Mortar Cement		Masonry Cement/Lime		
	M or S	N	M or S	N	
tension normal to bed joints solid units hollow units fully grouted units	40 (276) 25 (172) 68 (448)	30 (207) 19 (131) 58 (434)	24 (166) 15 (103) 41 (420)	15 (103) 9 (62.1) 26 (400)	
tension parallel to bed joints solid units hollow units fully grouted units	80 (552) 50 (345) 80 (552)	80 (552) 50 (345) 80 (552)	48 (331) 30 (207) 48 (331)	30 (207) 19 (131) 29 (207)	

ii. El factor de seguridad utilizado para establecer los valores admisibles de estas tablas varía entre 2.5 (Tabla I) y 3.0 (Tabla 2).





#### Seccion transversal de calculo

- ☐ Depende de tres factores:
  - > Tipo de unidad (hueca, sólida o hueca y perforada).
  - Forma en que se coloca el mortero de junta (en fajas o en toda la superficie de asiento).
  - > El relleno de los huecos (total o parcial).





#### ☐ Caso A

- i. Muros construidos con unidades del tipo rejilla con huecos con o sin relleno total de huecos en las que el mortero de junta se esparce sobre toda la cara de asiento de la unidad.
- ii. Muros construidos con unidades con huecos con relleno total de huecos.

La sección transversal de cálculo corresponde a: SECCIÓN TRANSVERSAL BRUTA





#### ☐ Caso B

- i. Muros construidos con bloques huecos de hormigón o unidades de geometría similar sin relleno total de huecos.
- ii. Muros construidos con unidades del tipo sólida o del rejilla con huecos con o sin relleno total de huecos en los que el mortero de junta no se esparce sobre toda la cara de asiento de la unidad.

La sección transversal de cálculo corresponde a: AREA DE CONTACTO ENTRE HILADAS






☐ Caso B







Areas de contacto por unidad de longitud de un muro construido con bloques de hormigón con relleno parcial de huecos, huecos que se encuentran distanciado a una longitud "x".



Area de Contacto

Para resistir esfuerzos de compresión y esfuerzo de corte paralelo a la dirección del muro

Areas de contacto en muros de albañilería armada de bloques huecos de mortero de cemento

Distancia entre centros de huecos con mortero de relleno (x)	Areas de contacto cm²/m		
Ancho de la Unidad (cm)	14	19	
Con relieno total Con relieno parcial:	1400	1900	
30	973		
40	967	1294	
45	815		
60	736	1076	
75	689	_	
80		9617	
100	_	902	





# Diseño por el método de resistencia última

- ☐ Criterio de diseño (según MSJC-2008)
  - > Se acepta que:
    - i. Las tensiones normales debido a la flexión son directamente proporcional a la deformación, con lo cual resulta una distribución de tensiones lineal al aceptar que las secciones transversales planas se conservan planas al deformarse.
    - ii. La tensión máxima de compresión en la albañilería es igual a  $0.80f'_{m}$ .
    - iii. La albañilería resiste tanto tensiones de tracción como de compresión.
    - iv. La albañilería no está agrietada. Esto facilita el cálculo de las propiedades geométricas de la sección transversal.
    - v. La resistencia prismática de la albañilería debe ser mayor o igual a 10.4 MPa.





- i. Resistencia a la compresión axial,  $N_n$ 
  - ightharpoonup Para un muro de albañilería sometido a un esfuerzo axial de compresión  $N_u$ , se debe cumplir:

$$N_u \le \emptyset \times \left\{0.8 \cdot \left[0.8 \cdot A_e \cdot f'_m \left(1 - \left[\frac{h}{140r}\right]^2\right)\right]\right\} = \emptyset \times N_n \qquad \text{, muros con } \frac{h}{r} \le 99$$

$$N_u \le \emptyset \times \left\{0.8 \cdot \left[0.8 \cdot A_e \cdot f'_m \left(70 \cdot \left[\frac{r}{h}\right]^2\right)\right]\right\} = \emptyset \times N_n$$
 , muros con  $\frac{h}{r} \ge 99$ 

#### Donde:

h = h: altura efectiva o de pandeo del muro r = radio de giro de la sección transversal del muro  $A_e$  = área de la sección transversal de cálculo  $\emptyset$  = 0.6





#### Resistencia a la flexión ii.

- $\triangleright$  La resistencia nominal a la flexión de la albañilería está dada por el módulo de ruptura,  $f_r$ , el cual varía con la dirección en la cual trabaja el muro, el tipo de mortero, el aparejo y el porcentaje de huecos rellenos como se indica en la Tabla I. De este modo, en un elemento sometido a un momento de flexión  $M_u$  y una fuerza axial de compresión  $N_u$ , se debe cumplir que:
  - a. Borde traccionado

$$\frac{M_u \cdot y_{max}}{I_e} - \frac{N_u}{A_e} \le \emptyset \cdot f_r$$

#### Donde:

 $y_{max}$  = distancia de la línea neutra (línea centroidal) al borde más traccionado  $I_e, A_e$  = propiedades geométricas de sección transversal de cálculo  $M_u$ ,  $N_u$  = esfuerzos mayorados (compresión es positiva)  $\emptyset = 0.6$ 





- ii. Resistencia a la flexión
  - b. Borde más comprimido

$$\frac{M_u \cdot y_{max}}{I_e} + \frac{N_u}{A_e} \le \emptyset \cdot 0.8 \cdot f'_m$$

#### Donde:

 $y_{max}$  = distancia de la línea neutra (línea centroidal) al borde más traccionado  $I_e, A_e$  = propiedades geométricas de sección transversal de cálculo  $M_u, N_u$  = esfuerzos mayorados (compresión es positiva)  $\emptyset$  = 0.6



- ii. Resistencia a la flexión
  - > ACI530

205

<sup>A</sup> For partially grouted masonry, allowable stresses are determined on the basis of linear interpolation between fully grouted hollow units and ungrouted hollow units based on amount (percentage) of grouting

Table 1—Allowable Flexural Tensile Stresses, psi (kPa) (ref. 1a)

Direction of flexural	Mortar types				
tensile stress and masonry type		ment/ lime or r cement	Masonry cement or air-entrained portland cement/lime		
	M or S	N	M or S	N	
Normal to bed					
joints:	()		()	22 (122)	
Solid units	53 (366)	40 (276)	32 (221)	20 (138)	
Hollow units <sup>A</sup> Ungrouted	33 (228)	25 (172)	20 (138)	12 (83)	
Fully grouted	86 (593)	84 (579)	81 (559)	77 (531)	
Parallel to bed joints	00 (373)	01(375)	01 (333)	77 (331)	
in running bond:					
Solid units	106 (731)	80 (552)	64 (441)	40 (276)	
Hollow units					
Ungrouted &	66 (455)	50 (345)	40 (276)	25 (172)	
partially grouted	106 (721)	00 (550)		40 (276)	
Fully grouted	106 (731)	80 (552)	64 (441)	40 (276)	
Parallel to bed joints					
in masonry not laid in running bond:					
Continuous grout	133 (917)	133 (917)	133 (917)	133 (917)	
section parallel	(327)	(32.)	222 (327)	222 (22.)	
to bed joints					
Other	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	





#### iii. Resistencia al corte

La resistencia al corte del muro se calcula usando la sección transversal de cálculo en la dirección de la fuerza de corte  $(A_n)$  y la ecuación siguiente:

$$V_u \leq \emptyset \cdot V_n$$

Donde:

 $V_u$  = Fuerza de corte mayorada  $\emptyset$  = 0.8

- > Modos de fallas posible:
  - Tracción diagonal
  - Compresión diagonal
  - Adherencia

#### 9.2.6 Nominal shear strength

9.2.6.1 Nominal shear strength,  $V_n$ , shall be the smallest of (a), (b) and the applicable condition of (c) through (f):

- (a)  $3.8A_{nv} \sqrt{f'_{m}}$
- (b) 300 A<sub>m</sub>
- (c) For running bond masonry not fully grouted;  $56 A_{m_t} + 0.45 N_u$
- (d) For masonry not laid in running bond, constructed of open end units, and fully grouted; 56 A<sub>mv</sub> + 0.45 N<sub>w</sub>
- (e) For running bond masonry fully grouted;90 A<sub>mv</sub> + 0.45 N<sub>w</sub>
- (f) For masonry not laid in running bond, constructed of other than open end units, and fully grouted; 23 A<sub>m</sub>
- 9.2.6.2 The minimum normalized web area of concrete masonry units, determined in accordance with ASTM C140, shall not be less than 27 in.  $^2$ /ft² (187,500 mm²/m²) or the nominal shear strength of the web shall not exceed  $3.8A_{nv} \sqrt{f'_m} I_n b/Q$ .



