
По месту хранения операндов существуют виды архитектур системы команд:

- стековую;
- аккумуляторную;
- регистровую;
- ....

## 1. Аккумуляторная архитектура системы команд:

Аккумуляторная архитектура системы команд была популярна в ранних ВМ, таких, например, как **IBM 7090, DEC PDP-8**.



Аккумуляторная система команд исторически возникла одной из первых. В ней для хранения одного из операндов арифметических и логических команд, а также и результатов выделен специальный регистр – аккумулятор.

Поскольку размещение одного операнда предопределено, в командах обработки достаточно указывать размещение только второго операнда.

## Операции:

- **>** занесение в аккумулятор (LOAD):
  - Для загрузки в аккумулятор содержимого ячейки **x** предусмотрена команда загрузки **load x**. По этой команде информация считывается из ячейки памяти **x**, выход памяти подключается к входам аккумулятора и происходит занесение считанных данных в аккумулятор.
- ▶ извлечение из аккумулятора (STORE):
  - Запись содержимого аккумулятора в ячейку **x** осуществляется командой сохранения **store x**, при выполнении которой выходы аккумулятора подключаются к шине, после чего информация с шины записывается в память.

- > выполнение действий над операндами:
  - о извлечение первого операнда из аккумулятора;
  - о извлечение второго операнда из ОП и помещение во временный теневой регистр TMP;
  - о выполнение действий;
  - о помещение результата в аккумулятор.

## Достоинство:

- ✓ В команде необходимо указывать только адрес второго операнда.
- ✓ Ускоряются длинные вычисления

## Недостоинство:

✓ Наличие одного аккумулятора является узким местом, т.к. временно ненужный результат необходимо перезаписывать в другой регистр или ОП.