Código de Edificación 2.011
Texto extraído desde archivo .doc para uso documental / NotebookLM.

bjbjqPqP
COMPENDIO DE LAS
REGLAMENTACIONES DEL
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN
COMPRENDIDAS EN LAS
ORDENANZAS N” 6485 7025 8040- 8235 9339 9889
10.009 (Capítulo 1” Veredas) 10.272 10.165 10.299 10.397 - 10.407
REFERENCIAS
Decreto Nacional 914/97 Ordenanza 8040. y 10.677
Observaciones
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y URBANIZACIONES
FEBRERO DEL 2.007
AUTORIDADES MUNICIPALES
INTENDENTE MUNICIPAL
Horacio QUIROGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS , GESTIÓN URBANA Y VIVIENDA
DR. Marcelo GAMARRA
SUBSECRETARIO DE GESTION URBANA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Arq. Aldo BABAGLIO
DIRECCIÓN MUNICIPALDE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y URBANIZACIONES
Arq. Sergio RIVAS
COMPAGINACIÓN
Arq. Norma Alicia BIDART
DIVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO
TØc. Alicia Mabel SANTAMARINA.
SECCIÓN 1 5
GENERALIDADES.
1.1.- Del titulo alcances y obligaciones 6
1.2.- De la actualización y Publicación del Código de Edificación. 6
SECCIÓN 2 7
DE LA ADMINISTRACIÓN.
2.1.- Tramitaciones. 8
2.2.- De los profesionales, constructores y empresas constructoras. 10
2.3.- De las inspecciones. 11
2.4.- De las infracciones y penalidades. 11
2.5.- Desistimiento de obra. 12
SECCIÓN 3 19
DEL PROYECTO DE OBRA
3.1.- De la línea y el nivel. 20
3.2.- De los cercos y aceras. 20
3.3.- De las fachadas. 45
3.4.- De los locales.- 49
3.5.- De los patios.- 57

3.6- Circulaciones.- 59
3.7.- Del proyecto de las instalaciones reglamentarias.- 79
3.8.- De las construcciones en el cementerio.- 84
3.9.- De las obras que afectan a linderos.- 86
3.10.- De la Protección contra incendio.- 86
3.11.- De la reforma y ampliación de edificios.- 127
3.12.- Accesibilidad para discapacitados.- 127
SECCIÓN 4 133
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
4.1.- De los cercos, letreros y andamios.- 134
4.2.- Conclusión de la obra.- 144
4.3.- De la cimentación.- 144
4.4.- De las demoliciones.- 144
4.5.- De los muros.- 146
4.6.- De los techos y azoteas.- 147
4.7.- De los tanques de agua, hornos, chimeneas y conductos de humo.- 147
4.8.- De los materiales de construcción.- 147
4.9.- De los edificios con madera.- 148
4.10.- Del piso y contrapiso.- 148
4.11.- De las excavaciones para sótanos, pozos y aljibes.- 148
4.12.- De las excavaciones y terraplenes.- 149
SECCIÓN 5 150
DE LAS DISPOSICIONES VARIAS.
5.1.- De la conservación de edificios.- 151
5.2.- De las leyes Nacionales.- 151
5.3.- De los certificados para compraventa. 151
5.4.- De los reclamos de linderos y del uso de edificios o predios
para los servicios pœblicos.- 151
5.5. Sistemas de construcción industrializadas. 151
SECCIÓN 6. 162
DE LAS PRESCRIPCIONES PARA CADA EDIFICIO SEGÚN SU USO.
6.1.- Transporte.- 153
6.2.- Comercial.- 163
6.3.- De las casas de inquilinatos.- 165
6.4.- Guarderías infantiles.- 165
6.5.- Natatorios. 167
6.6.- Normas particulares para depósitos de carbón y leæa a granel. 167
SECCIÓN 7. 170
DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS.
7.1.- Reglamento de obras sanitarias domiciliarias.- 171
7.2.- Reglamento para las instalaciones elØctricas en inmuebles.- 177
7.3.- Reglamento de tendido de CATV en edificios.- 188
7.4.- De los reglamentos de estructuras.- 190
SECCIÓN 8. 195
APÉNDICE.
8.1.- Artículos del Código Civil, relacionados con la construcción.- 196
8.2.- Ordenanzas complementarias.- 200

8.3.- Edificios declarados de InterØs Histórico 201
8.4.- Ordenanzas derogadas.- 202
SECCIÓN 9 203
GrÆficos correspondientes Ordenanza N” 8040 204 a 214
GrÆficos sobre construcción de veredas Ordenanza 10.009 215 a 218
SECCIÓN 1
GENERALIDADES
1.1. DEL TITULO, ALCANCES Y OBLIGACIONES.-
1. TITULO:
Esta ordenanza serÆ conocida y citada como el " Código de la Edificación ".
2. ALCANCES DEL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN:
Las disposiciones del Código de la Edificación alcanzan a los asuntos que se relacionan con:
La construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios, estructuras e instalaciones mecÆnicas, elØctricas, electromecÆnicas, tØrmicas y de inflamables o parte de ellas.-
Mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructuras e instalaciones.-
PrevalecerÆn las normas de este Código cuando la aplicación de sus disposiciones se hallen en conflicto con cualquiera otra anterior a su vigencia y que afecte a sus alcances.-
3. OBLIGACIÓN DE LOS PROPIETARIOS, USUARIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS:
Un propietario, usuario, profesional o empresa comprendida en los " Alcances del Código de la Edificación ", conoce sus prescripciones y queda obligado a cumplirlas.-
1.2. DE LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN.
1. Se actualizarÆ el Código por lo menos quinquenalmente, teniendo en cuenta la experiencia administrativa y profesional que surja de la aplicación de sus disposiciones.-
Este Código de Edificación serÆ publicado íntegramente y en las sucesivas ediciones no podrÆ ser alterada la continuidad de su articulado.-
Cada aæo se publicarÆn las hojas que correspondan a modificaciones o a agregados al presente reglamento.-
SECCIÓN 2
DE LA ADMINISTRACIÓN
2.1. TRAMITACIONES (Ord. 10.397)
2.1.1 OBRAS CON AUTORIZACIÓN MUNICIPAL
Obligación de solicitar autorización para construcción. Toda entidad pœblica o privada o persona física, antes de iniciar la construcción de una obra tiene la obligación de solicitar la correspondiente autorización para su inicio.
Calificación de obras. De acuerdo a la naturaleza y envergadura de dichas tareas, los trabajos se dividen en:
Trabajos que requieren Permiso de Obra.
Construir nuevos edificios, estructuras
Ampliar, refaccionar o modificar lo ya construido
Desmontar y excavar terrenos
Efectuar demoliciones
Instalar, toldos, marquesinas, carteles, y anuncios que requieran estructuras

Construir panteones, ampliar y refaccionar los existentes
Efectuar instalaciones mecÆnicas e instalaciones especiales.
La presente enumeración no es taxativa, pudiendo la Autoridad de Aplicación incorporar aquellos trabajos que por su naturaleza considere pertinente.
Trabajos que requieren Aviso de Obra
Ejecutar aceras
Terraplenar y rellenar terrenos
Revocar cercos de frente
Refaccionar aceras.
La presente enumeración no es taxativa, pudiendo la Autoridad de Aplicación incorporar aquellos trabajos que por naturaleza considere pertinente.
Pago de los derechos de construcción. Los derechos de construcción correspondiente a la Autorización Municipal solicitada, deberÆn ser abonados al iniciar el trÆmite y segœn lo dispuesto por la Ordenanza Tarifaría pertinente.
Evaluación de Impacto Urbano Ambiental. Toda solicitud de Permiso de Obra deberÆ ser sometida al proceso de evaluación de impacto urbano ambiental y contar con declaración favorable expedida por la autoridad competente.
Estado parcelario. Al solicitar el Permiso de Obra, el mismo solo podrÆ afectar una parcela dominialmente establecida.
Certificación catastral. En los casos en que se solicita el Permiso de Obra, simultÆneamente con los demÆs recaudos exigidos por las disposiciones en vigencia, el peticionante deberÆ presentar una certificación de la Oficina de Catastro sobre la correspondencia entre el plano y la mensura registrada, restricciones al dominio y n” domiciliario.
Situación dominial. Las documentaciones tØcnicas se presentarÆn firmadas por el propietario y/o legitimado y los profesionales que correspondan con arreglo de las disposiciones de este Código
Cuando el trÆmite de Permiso de Obra sea realizado invocÆndose la representación del propietario, el mandatario deberÆ exhibir el instrumento habilitante, con copia certificada por Escribano Pœblico.
En casos de predios sometidos a la Ley N” 13512 (Propiedad Horizontal) a la documentación requerida, segœn el caso, se adjuntarÆ Reglamento de copropiedad y si correspondiere autorización de los copropietarios por Acta Notarial para ejecutar las reformas y o ampliaciones.
La concesión del Permiso de Obra no significa, por parte de la Municipalidad, reconocer el carÆcter o titulo invocado por el peticionante, ni menoscabar los derechos que puedan corresponder a la persona a cuyo nombre se encuentra inscripto el inmueble.
Clasificación de las obras. Se considera Obra de gran magnitud a la obra pœblica, a la destinada al uso pœblico, a las instalaciones especiales, a aquellas cuyo proyecto presente complejidad constructiva o riesgos potenciales en su ejecución o impacto urbano ambiental mediano o alto.
Se considera Obra de menor magnitud la construcción destinada a vivienda unifamiliar o establecimientos de pequeæa escala.
La presente calificación no es taxativa, pudiendo la Autoridad de Aplicación incorporar obras que por su naturaleza considere pertinente.
Documentación mínima. La documentación mínima a presentarse para la obtención de

Permisos de Obra serÆ determinada por la Autoridad de Aplicación segœn la complejidad del emprendimiento y la naturaleza de los trabajos a ejecutar.
Una copia de la documentación tØcnica quedaran archivados en la forma y lugar que la Autoridad de Aplicación determine.
Permiso de obra: Completada la documentación necesaria, la Autoridad de Aplicación extenderÆ el Permiso de Obra.
Para obras de gran magnitud serÆ obligatorio que el permiso de obra sea firmado por el Propietario, Director TØcnico y Constructor. DeberÆ adjuntarse, ademÆs, una constancia donde se informa a la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia del NeuquØn y organizaciones gremiales que entiendan sobre la materia, la existencia de la obra a iniciarse.
Para obras de menor magnitud serÆ obligatorio que el permiso de obra sea firmado por el Propietario y/o Director TØcnico.
Completada la documentación necesaria, la Autoridad de Aplicación extenderÆ el Permiso de Obra.
El permiso de construcción queda concedido y autorizada la iniciación de la obra, bajo la exclusiva responsabilidad del/los profesional/les interviniente/s. (Ordenanza 10.705)
Certificado parcial o final de obra. Acreditada la concordancia entre la obra ejecutada y los œltimos planos registrados, la Autoridad de Aplicación extenderÆ el certificado final de obra.
PodrÆ extenderse certificados parciales de obra cuando un sector de la construcción estØ terminado, conforme una unidad de uso independiente y estØ de acuerdo a los œltimos planos presentados.
La certificación de obra implica la constatación del estado de obra sin que ello signifique evaluación de calidad de materiales ni verificación de posibles vicios ocultos.
El certificado final de obra serÆ requisito indispensable para dar por concluido el procedimiento de autorización de construcción de obra.
2.1.2 OBRAS REALIZADAS SIN AUTORIZACIÓN MUNICIPAL
Para la registración de obras ejecutadas sin autorización municipal, serÆ indispensable acreditar los extremos de la presente ordenanza y su decretos reglamentarios, sin perjuicio de las penalidades que establezca el Código de Faltas.
Obras no conforme a ordenanza. Las construcciones que hayan sido ejecutadas contraviniendo normas de edificación no podrÆn ser registradas cualquiera sea su antigüedad cuando la contravención por su naturaleza o magnitud afecte el dominio pœblico, el derecho adquirido por terceros, el interØs general o la seguridad o salubridad pœblica.
El Órgano Ejecutivo Municipal a travØs del Ærea de competencia, en aquellas obras en que la infracción cometida no sea de las contempladas en el apartado anterior, podrÆ mediante resolución dar registro a la documentación.
Para requisitos de presentación remitirse al Manual del Procedimiento ANEXO II Resolución N” 506/05 y Decreto 1.499/06.
2.2. DE LOS PROFESIONALES, CONSTRUCTORES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS.
1. FUNCIONES.

Función del Proyectista:
EntiØndase por Proyectista al profesional, autor del proyecto y cÆlculos determinados de cada obra.-
Función del Director TØcnico:
Es el profesional encargado de asesorar tØcnicamente al propietario, debiendo vigilar en representación de Øste, el cumplimiento del respectivo contrato por parte del constructor. La función del Director TØcnico puede ser simultÆnea con otras funciones siempre que el propietario preste su conformidad a ello.-
Función del Representante TØcnico:
El Representante TØcnico que obligatoriamente deben tener las empresas constructoras tiene por función asesorar tØcnicamente a la empresa y asumir su representación ante las autoridades respectivas.-
2. TRABAJOS QUE PUEDEN EJECUTARSE CON LA SOLA FIRMA DEL PROPIETARIO.
PodrÆn ejecutarse las siguientes obras:
Muros o cercos al frente o en la medianera.
Veredas.-
Revoques.-
Cambios de pisos o revestimientos de techos.-
Terraplenes o relleno de terrenos siempre que para la ejecución de estos trabajos no resulte necesario construir muros de sostenimiento.-
Otros trabajos que, a juicio de la autoridad de aplicación revistan escasa importancia.-
3. CAMBIO DE PROFESIONALES.
Cambio de directores o representantes tØcnicos y constructores:
El propietario de una obra en ejecución puede disponer el cambio de Director TØcnico o Constructor para lo cual bastarÆ que lo comunique a la Dirección de Obras Particulares en formulario para ese fin.-
En la misma forma podrÆn proceder las Empresas Constructoras con respecto a su Representante TØcnico. En ambos casos la Dirección de Obras Particulares notificarÆ al Director o Representante TØcnico o al Constructor saliente que queda desligado de la obra, sin perjuicio de aplicÆrsele las sanciones previstas para las faltas en caso de existir infracciones comprobadas.-
Retiro del Director o Representante TØcnico o del Constructor:
El Director TØcnico o el Constructor de una obra o el Representante TØcnico de una empresa, pueden desligarse de Østa, haciØndolo saber por formulario para ese fin, a la Dirección de Obras particulares y siempre que no existan infracciones que le sean imputables. En estos casos se paralizarÆn los trabajos hasta tanto sea aceptado el Director TØcnico o Constructor que se proponga en su reemplazo.-
4. RESPONSABILIDAD DE PROFESIONALES Y EMPRESAS.
Responsabilidad del Constructor y del Director TØcnico:
El constructor de una obra es responsable del cumplimiento de las disposiciones en vigor y de la ejecución de los trabajos en la forma aprobada, hasta la obtención del Certificado de Inspección final.
Es responsable ademÆs de los perjuicios ocasionados a los edificios linderos, de los accidentes producidos por falta de precauciones y de los inconvenientes que puedan originarse por el uso de materiales de mala calidad.-
La misma responsabilidad que al constructor alcanza conjuntamente al director

TØcnico.-
Si se tratara de Empresas Constructoras, la responsabilidad de Østa es simultÆnea con la del Representante TØcnico.-
Alcance de la firma del Director o Representante TØcnico o del Constructor:
Los profesionales y constructores no pueden limitarse a firmar la documentación correspondiente al expediente de obra, sino que tienen la obligación de asumir las responsabilidades que fijan las normas vigentes, haciØndose pasibles de las sanciones que las mismas establezcan para los casos de incumplimiento.-
2.3. DE LAS INSPECCIONES.
1. ACCESO DE LOS INSPECTORES A LA FINCA:
Los profesionales, empresarios, capataces, propietarios o inquilinos, deberÆn permitir la entrada al edificio y facilitar la inspección de la obra a todo Inspector Municipal que acredite el carÆcter de tal, mediante comprobante que lo habilite.-
En su defecto se aplicarÆ el procedimiento dispuesto en el Código de Faltas.-
2. PRESENCIA DEL PROFESIONAL O CONSTRUCTOR DE OBRA:
Toda vez que el Inspector lo requiera, con determinación de hora a tal efecto, el Profesional o Constructor tendrÆ la obligación de presentarse a la obra a su cargo. La citación se efectuarÆ por escrito, mediante carta certificada, telegrama o cØdula, con una anticipación no menor de dos (2) días. HabrÆ tolerancia de media hora por parte del Inspector y del Profesional o Constructor citado.-
3. DOCUMENTACIÓN EN OBRA.
En la obra deberÆn mantenerse permanentemente en buen estado y a disposición del inspector, los planos generales, de detalle y estructura, los cÆlculos correspondientes a Østa œltima y el permiso de iniciación de obra.-
4. INSPECCIÓN FINAL.
Se solicitarÆ la Inspección Final dentro de los quince (15) días de terminada completamente la obra.-
2.4. DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES.
1. INFRACCIONES Y PENALIDADES.
Efecto de las penalidades: La aplicación de las penalidades que establecen las normas vigentes no exime a los afectados del cumplimiento estricto de las disposiciones en vigor y la corrección de las irregularidades que las motivaron.-
2. OBRAS SIN PERMISO.
1. La oficina TØcnica Municipal ordenarÆ la inmediata suspensión de toda obra que se realice sin permiso.-
Una vez regularizado el trÆmite podrÆ otorgarse el Permiso de Construcción. El propietario de una Obra ejecutada sin Permiso, total o parcialmente aœn cuando la misma haya sido realizada por su anterior dueæo, estÆ obligado a presentar el respectivo expediente de obra, con todas las formalidades que este Reglamento especifica. En este caso la presentación del expediente de construcción tiene por objeto proceder al empadronamiento de la obra, completar el archivo y obtener el pago de impuestos, derechos y tasas que le correspondan.-
Demolición de Obras en Contravención.
Cuando en una obra, ejecutada sin permiso se compruebe que la misma ha sido

efectuada fuera de la Línea Municipal o que se encuentra en contravención a lo dispuesto en Øste Código y normas complementarias y modificatorias, se intimarÆ al propietario para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado, dØ comienzo a la demolición de las partes afectadas, demolición que deberÆ terminarse dentro del Plazo fijado por la Inspección.-
El propietario no tiene derecho a reclamar por los perjuicios que Østas medidas puedan ocasionar.-
2.5. DESISTIMIENTO DE OBRA. (Ordenanza 8235/98)
1. DESISTIMIENTO DE REALIZAR UNA OBRA ANTES DE LA CONCESIÓN DEL PERMISO
El propietario durante el transcurso de la tramitación de los planos de construcción tiene derecho a manifestar por escrito en el expediente respectivo que desiste del propósito de ejecutar la obra proyectada.-
SerÆ considerado desistimiento:
La falta de comparecencia a una citación en forma.-
La no agregación de los documentos que las reglamentaciones declaran como imprescindibles presentar durante el trÆmite y dentro de los lapsos fijados.-
La no devolución de documentos observados dentro de los lapsos reglamentarios.-
El no retirar la documentación registrada.-
Cuando no se haya establecido algœn plazo, Øste serÆ de treinta (30) días corridos a contar de la œltima actuación en el expediente.
La autoridad de aplicación, despuØs de comprobar que la obra no ha sido iniciada, la declararÆ desistida y archivarÆ el expediente siempre que la notificación sea fehaciente.
2. VENCIMIENTO DE LOS PLANOS REGISTRADOS DE OBRAS A EJECUTAR O DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN.
El propietario tiene derecho a manifestar por escrito en el expediente de obra su propósito de no llevar a cabo el proyecto para el cual tiene registrado el plano o permiso concedido.-
Se considerarÆ obra desistida aquella que no se hubiere iniciado dentro de las 24 (veinticuatro) meses contados desde la fecha de registro de los planos respectivos.-
La autoridad de aplicación, luego de comprobar que la obra no se ha iniciado, declararÆ vencido el permiso y/o registro de planos fehacientemente y se archivarÆ el expediente.
Se considera obra iniciada cuando se ha ejecutado hormigón armado. En el caso que no se proyecte estructura de Øste tipo, cuando se ejecuten obras fijas, quedando a criterio de la Dirección resolver al respecto.-
La Dirección de Obras Particulares deberÆ dejar expresamente indicado en los planos de obra registrados y/o permisos de edificación los plazos establecido por esta ordenanza.
3. OBRAS PARALIZADAS:
Cuando una obra estØ paralizada durante mÆs de seis (6) meses, el Director, Constructor o Propietario deberÆ dar aviso por nota a la oficina que interviene en el trÆmite de registro de planos de construcción. Dicha nota se agregarÆ al expediente de obra el que se enviarÆ a archivo con la expresión " Obra Paralizada". Se dejarÆ constancia del estado de la obra.-
Si la autoridad de aplicación comprobara que una obra se encuentra paralizada

por un lapso no menor a seis (6) meses sin el aviso anteriormente prescripto, se notificarÆ al propietario o Profesional y el expediente se remitirÆ a archivo con la misma expresión, sin perjuicio de las penalidades correspondientes a la omisión del aviso.-

4. OBRA PARCIALMENTE EJECUTADA:

En el caso de ejecutar parte de la obra proyectada el propietario podrÆ solicitar su habilitación, la inspección informarÆ sobre las obras ejecutadas parcialmente, de lo que quedarÆ constancia en el expediente.-

La autoridad de aplicación, despuØs de otorgar el Certificado Parcial o de comprobar que una obra ha sido ejecutada parcialmente notificarÆ al propietario y archivarÆ el expediente.-

La Autoridad de Aplicación despuØs de otorgar el Certificado Parcial o de comprobar que una obra ha sido ejecutada parcialmente, notificarÆ al propietario y archivarÆ el expediente.

5. REANUDACIÓN DE TR`MITE DE UN EXPEDIENTE DE OBRA ARCHIVADO:

El propietario de una obra podrÆ solicitar la reanudación del trÆmite de un expediente de registro de planos y/o permiso de construcción archivado y revalidarlos segœn las normas vigentes y en un todo de acuerdo a la reglamentación que rija en el momento de dicha reanudación.

De no existir cambios en la reglamentación , la documentación serÆ valida.

Para el rØgimen de Obras por Etapas serÆ de aplicación la presente reglamentación en cuanto no se oponga a lo dispuesto específicamente para ese tipo de presentación.

EMBED PBrush

En caso que la losa soporte cargas concentrada, se harÆ constar en observaciones.

Se debe en cada caso, justificar el valor de q.

La descomposición de reacciones en P y G se harÆ solamente cuando se calculen estructuras o se utilicen las ventajas de la reducción de sobrecargas en columnas.

EJEMPLO DE NOTACIÓN

La descomposición de las reacciones en P y G se harÆ solamente cuando se calculen estructuras especiales o se utilicen las ventajas de la reducción de sobrecargas en columnas.

DATOS Y GR`FICOS QUE DEBEN ADJUNTARSE A ESTA PLANILLA

AnÆlisis de carga

Acción del viento.

Posición efectiva de las correas con sus cargas correspondientes, distribuyendo las presiones proporcionales a los nudos del reticulado.

Dibujos y diagramas en escala.

Verificación de los pares a la flexión compuesta cuando las cargas no coinciden con los nudos.

CÆlculo de las correas a la flexión oblicua.

Espesor de las chapas de nudo.

Dimensiones de las chapas de apoyo y hierros Ængulos correspondientes de sostØn.

En caso de apoyos móviles dØbese adjuntar dibujo y cÆlculo.

Nota: los pares podrÆn calcularse como continuos, pero las barras como

articuladas en sus extremos.
SECCIÓN 3
3.1. DE LA L˝NEA Y EL NIVEL
1. L˝NEA MUNICIPAL:
La línea Municipal serÆ fijada por la Oficina TØcnica. La edificación no podrÆ sobresalir de esta línea salvo lo dispuesto en Cuerpos Salientes de Fachadas y en Cimientos.-
Queda terminantemente prohibido hacer construcciones, refacciones o modificaciones en edificios o cercos fuera de la línea Municipal y/o de la línea Municipal de ochava. Previamente deberÆn colocar las edificaciones en condiciones reglamentarias.-
2. NIVEL:
Lo fijarÆ la Oficina TØcnica teniendo en consideración los niveles del proyecto de pavimentación y en su defecto los niveles de las calles existentes y desagües de las mismas. El nivel se darÆ con referencia a la calle en la cuneta.-
El nivel del terreno de un predio y del solado de patios en piso bajo no serÆ inferior al indicado en la Certificación de nivel mÆs el suplemento que resulta de la construcción de la acera.-
El nivel del terreno y de locales con instalación de salubridad puede ser inferior al oficial mientras se asegure la evacuación de aguas pluviales y o líquidos cloacales mediante canalizaciones aprobadas.-
3.2. DE LOS CERCOS Y ACERAS
1. ACERAS: Se transcribe Ordenanza 10.009 /04 relativo al:
BLOQUE TEM`TICO n” 5: CAPITULO N” 1 Veredas
˝ndice
DEFINICIONES
DIRECTRICES
GENERALES
PARTICULARES: POR TIPO DE ESPACIO PÚBLICO
2.2.1. Plazas, Parques, Ramblas y Balnearios
Edificios significativos
Centros
Calles y sus veredas
NORMAS DE USOS Y OCUPACIÓN DE VEREDAS
3.1. OBLIGACIONES DE CONSTRUIR ACERAS
CARACTER˝STICAS REGLAMENTARIAS.
MATERIALES Y DISEÑO.
Diseæo de veredas.
Materiales reglamentarios
Diseæo por zonas:
3.3.2.3.1. En las zonas CP1, CP2, eC1, eC2, Cc1, Cc2, y Cc3
3.2.2.3.2. En las zonas CE, CI Y CS, corredores (salvo C3), residenciales, industriales mixtas y de usos específicos en Æreas urbanas.
En las zonas Pt, Ppa, Pr y UE.
3.2.2.3.4. En las esquinas de las zonas mencionadas en los puntos 3.2.2.3.2.
3.2.2.4 Diseæos específicos.
3.2.2.4.1. Vados y rebajes del cordón

3.2.2.4.2. Rampas exteriores.
NIVELES Y PENDIENTES EN LAS ACERAS.
ENTRADA DE VEH˝CULOS.
DETALLES CONSTRUCTIVOS.
INFRAESTRUCTURA.
Pautas para las obras en la Vía Pœblica
Pautas para localización de las Subestaciones TRANSFORMADORAS (S.E.T.)
Transformadores
Caæos de desagües.
Roturas en calzada y vereda:
De las autorizaciones.
Conexiones domiciliarias
Ejecución de obras linderas
Reparación y/o mantenimiento de redes.
Vencimiento de las autorizaciones.
De la ejecución de los trabajos.
Seæalización.
Balizamiento.
Pasos puente de acceso.
Delimitación de las roturas en pavimento de hormigón.
Afectación vegetal.
Responsabilidades.
Posteado y Cableado
De las infracciones.
Seæalización o balizamiento incorrecto o faltante.
Intimaciones.
Pago de multas y/o trabajos ejecutados por el Municipio como consecuencia de inobservaciones.
ELEMENTOS PERMITIDOS SOBRE VEREDA.
Maceteros en vereda.
Pretiles.
Rejas suspendidas sobre vereda.
ACERAS AUTORIZADAS.
ACERAS DETERIORADAS POR TRABAJOS PÚBLICOS.
PLANO DE VEREDA.
Certificado parcial o final de obra.
EJECUCIÓN DE ACERAS.
Aceras existentes.
Reparación.
Constatación.
Intimación.
Construcción.
Construcción posterior al plazo.
Utilidad pœblica.
4. ORDENANZA Y ARTICULOS DEROGADOS.
Defínese como:
Calle Pœblica: al espacio entre Líneas Municipales.

Línea oficial de vereda (L.O.V.): a la línea determinada por el Certificado de Ancho de Vereda, extendido por la Municipalidad.
Vereda: al espacio destinado al peatón comprendido entre la línea municipal y la línea oficial de vereda.
Calzada: al espacio de la vía pœblica destinado al vehículo, comprendido entre L.O.V.
Acera: al solado transitable en vereda, senda o sendero.
Pavimento: al tratamiento del suelo en calzada o vereda, con material resistente.
Cuneta atravesable: elemento que divide la franja de rodamiento de la calzada y el espacio comprendido entre ØsÞta y la L.O.V.
S.E.T.: Subestación transformadora.
2.1 Generales
Liberar la vereda, como espacio pœblico esencial destinado a la circulación peatonal y como estructurante de los espacios y lugares de encuentro social.
Reforzar el concepto del dominio de lo pœblico , tendiente a democratizar el uso del espacio pœblico y hacerlo viable y agradable a la mayoría.
Favorecer el trÆnsito fluido de peatones y la accesibilidad de todas las personas, a partir de eliminar obstÆculos y ordenar la ubicación de elementos del mobiliario urbano y del arbolado.
SerÆ prioridad la supresión de barreras físicas (escalones, rampas con excesiva pendiente, etc.) en los Æmbitos urbanos y arquitectónicos, con el fin de lograr la accesibilidad para personas con movilidad reducida o con cualquier otra limitación, fomentando las acciones que permitan hacer efectivo un entorno apropiado para todos.
En aquellas veredas que conformen alguno de los itinerarios del espacio pœblico, se propiciarÆ la unificación de los materiales constitutivos de las mismas a fin de lograr identidad en los elementos que forman parte de un sistema. La definición de los materiales a utilizar responderÆ al proyecto integral que deberÆ realizarse para cada itinerario.
En virtud de favorecer la liberación de obstÆculos de la vereda, no estarÆ permitida la instalación en la misma de ningœn elemento que no estØ reglamentado en el presente Bloque TemÆtico. Este concepto se harÆ extensivo al espacio aØreo, para lo cual a fin de lograr la liberación del mismo se tenderÆ a la disposición de poliductos subterrÆneos para la instalación de redes de infraestructura.
2.2. PARTICULARES: POR TIPO DE ESPACIO PUBLICO
2.2.1. PLAZAS, PARQUES, RAMBLAS Y BALNEARIOS:
Las veredas y senderos en estos espacios acompaæarÆn el proyecto del lugar, contribuyendo con su trazado a favorecer las vinculaciones peatonales, de uso deportivo y de bicicletas.
ContemplarÆn un ancho mínimo en todo su recorrido de 1.50 m, que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los solados serÆn antideslizantes, sin resaltos ni aberturas o rejas cuyas separaciones superen los 0.02 m. Las barras de las rejas serÆn perpendiculares al sentido de la marcha y estarÆn enrasadas con el pavimento o suelo circundante
En senderos parquizados se instalarÆn pasamanos que sirvan de apoyo a las

personas con movilidad reducida. Los ÆrboleS que se sitœen en estos itinerarios no interrumpirÆn la circulación.
En los espacios que conformen alguno de los itinerarios de espacio pœblico de la ciudad, en aquellos que tengan significación histórica o en aquellos pertenecientes al Æmbito municipal (ramblas, diagonales); se deberÆ tender a la valorización de los mismos como espacio, con la utilización de un material que lo identifique, el cual serÆ establecido en la reglamentación del presente Bloque TemÆtico.
2.2.2. EDIFICIOS SIGNIFICATIVOS:
El lenguaje de las veredas de los edificios pœblicos, de intervención estatal, serÆ definido en el marco del sistema de espacios pœblicos y establecido en la reglamentación del presente Bloque TemÆtico.
Las veredas deberÆn acondicionarse a lo establecido en el presente Bloque TemÆtico y de acuerdo a la reglamentación que fije el Órgano Ejecutivo Municipal. A fin de favorecer estas acciones el Departamento Ejecutivo implementarÆ programas de transformación destinados a concretar los cambios propuestos.
2.2.3. CENTROS:
Se tenderÆ a unificar el material de la vereda en los centros, con las características que para cada uno de ellos se defina, segœn sea un centro de escala barrial o de escala urbana y regional.
En los sectores comerciales se gestionarÆ con los comerciantes la propuesta tendiente a la unificación de los materiales de la vereda, de acuerdo a las pautas definidas en la reglamentación para esas Æreas.
En las veredas de los centros, los ÆrboleS tendrÆn cubiertas las cazuelas con rejas o elementos perforados, enrasados con el pavimento circundante.
2.2.4. CALLES Y SUS VEREDAS:
En todas las esquinas serÆ obligatoria la ejecución de rampas de acceso a la calzada, con las características que se detallan mÆs adelante, que favorezcan el trÆnsito cómodo de todos los peatones y de las personas con movilidad reducida.
En calles barriales ejecutadas segœn el plan de pavimentación en las cuales se implementóuna reducción en la franja pavimentada de la calzada, la zona de transición (sobreancho) destinada al estacionamiento vehicular, se deberÆ consolidar de acuerdo con las características constructivas y morfológicas que se definan segœn la particularidad de cada barrio.
Cuando se determine que la zona de transición sea construida con algœn tipo de pavimento (intertrabado, por ejemplo), la ejecución de las obras corresponderÆ a las Æreas tØcnicas del Municipio y el costo serÆ asumido por los frentistas. En los casos en que la citada zona se parquice, dicha intervención y su mantenimiento estarÆn a cargo del vecino, admitiØndose sólo la disposición de cØsped.
En todos los casos en que se implemente una disminución de las dimensiones a pavimentar de la franja de rodamiento, se deberÆ incorporar un cordón atravesable, en lugar del cordón tradicional.
En futuras urbanizaciones se deberÆ prever un ancho mínimo para las veredas de 3 (tres) metros, que permita asegurar un trÆnsito confortable por parte de los peatones, como así tambiØn el correcto desarrollo del arbolado urbano y la

adecuada disposición de los elementos del mobiliario urbano. En tal sentido, se deberÆ prever que la calle mínima sea de 13.50 metros.
GRAFICO N° 1
3. NORMAS DE USOS Y OCUPACIÓN DE VEREDAS
3.1. OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR ACERAS
a) Todo propietario, usufructuario, poseedor, depositario judicial, administrador, tenedor precario de parcelas construidas o baldías, frentistas a calles urbanizadas del ejido, estÆ obligado a construir y mantener en buen estado de conservación la acera de acuerdo a lo establecido en el presente Bloque TemÆtico, siendo facultad del Departamento Ejecutivo Municipal dirigir las actuaciones pertinentes contra uno o varios responsables, en forma conjunta o sucesiva de acuerdo a las circunstancias del caso.
b) En las parcelas baldías rige la obligatoriedad antes expresada cuando la calle cuente con pavimento y/o cordón. En defecto de ello, se ejecutarÆ una vereda de dimensiones reglamentarias segœn el presente Código, de contrapiso de hormigón.
3.2. CARACTER´STICAS REGLAMENTARIAS
3.2.1. GENERALES:
Las veredas y senderos contemplarÆn anchos mínimos libres de obstÆculos que permitan el paso de personas en silla de ruedas, como así tambiØn la utilización de materiales antideslizantes, sin resaltos ni aberturas. La pendiente transversal de los senderos y veredas tendrÆn un valor mÆximo de 2% y un mínimo de 1%. La pendiente longitudinal serÆ inferior al 4%, superando este valor se la tratarÆ como rampa.
En todas las veredas se deberÆ dejar una zona de libre circulación, cuyo ancho variarÆ segœn la zona y el ancho de la vereda, como se especifica mÆs adelante. Se deberÆ tener en cuenta una altura libre de circulación de 2.20 metros, la cual no serÆ invadida por ningœn elemento entorpecedor.
Esta zona se harÆ a los fines de seæalizar un corredor sin obstÆculos, desde la línea municipal y una paralela a Østa, ejecutada con material reglamentario y delimitada por dos bandas de orientación de piso texturado.
En todos los casos se deberÆ dejar una zona libre de ocupación desde el cordón (línea oficial de vereda) de 0.50 m, que deberÆ estar pavimentada en zona central, corredores y zonas mixtas.
En zonas rurales se deberÆ garantizar la circulación peatonal, previendo para ello un sendero mínimo de 1.50 m de ancho, de suelo natural consolidado o similar.
3.2.2. MATERIALES Y DISEÑO
3.2.2.1. Diseæo de veredas:
Las veredas deberÆn asegurar la circulación peatonal franca y amena de todas las personas; asimismo constituyen el soporte para la disposición del arbolado pœblico, el mobiliario urbano y los postes correspondientes a las redes de servicios pœblicos. Con el objeto de satisfacer estas funciones se divide a la vereda en distintos sectores con características particulares en cada uno de ellos:
Una zona de libre trÆnsito que va desde la línea municipal y una línea paralela a Østa a distancia definida segœn el caso, la cual estÆ destinada a la

circulación peatonal y estÆ delimitada en lo constructivo por dos bandas de orientación de material distintivo para no videntes. Esta zona deberÆ estar pavimentada en todos los casos, salvo en las zonas rurales.
Una zona de libre ocupación que va desde la línea oficial de vereda y a 0.50 m de la misma, que permita el ascenso y descenso de las personas desde los automóviles, que deberÆ estar pavimentada en zona central, corredores y zonas mixtas y podrÆ estar pavimentada o parquizada en los barrios.
Una zona destinada al arbolado pœblico y a la localización de los elementos del mobiliario urbano, autorizados por el presente Bloque TemÆtico.
3.2.2.2. Materiales reglamentarios
Los materiales reglamentarios para terminación de aceras, que deberÆn colocarse en las calles con cordón cuneta, cuneta atravesable y/o pavimento deberÆn cumplir las siguientes características:
Materiales antideslizantes, durables, preferentemente de la región a fin de facilitar su provisión y renovación.
DeberÆn contemplar las bandas de orientación que incorporen un material distintivo para no videntes, para las cuales podrÆn utilizarse piezas prefabricadas destinadas a tal fin o piezas de piso texturado con bastones paralelos al sentido de la circulación. El ancho mínimo de cada una de las bandas de orientación serÆ de 0.40 m.
3.2.2.3. Diseæo por zonas:
3.2.2.3.1 En las zonas CP1, CP2, eC1, eC2, cC1, cC2 y cC3:
A los fines de consolidar la zona de libre trÆnsito, se deberÆ materializar un corredor sin obstÆculos de 2.00 (dos) metros de ancho desde la línea municipal, ejecutado con material reglamentario y delimitado por dos bandas de orientación de 0.40 metros de ancho cada una, en color amarillo.
En estas zonas el Ærea pavimentada se extenderÆ ademÆs hasta la línea oficial de vereda (cordón), salvo las tazas para la plantación de Ærboles. Las mismas deberÆn comenzar a 0.50 metros del cordón (L.O.V.) y sus dimensiones mínimas serÆn de 0.80 metros de lado.
En las veredas de ancho menor o igual a 2.50 m el corredor sin obstÆculos serÆ de 1.20 m.
GRAFICO N° 2
3.2.2.3.2. En las zonas CE, CI y CS, corredores (salvo cC3), residenciales, industriales, mixtas y de usos específicos en Æreas urbanas:
A los fines de consolidar la zona de libre trÆnsito se materializarÆ un corredor sin obstÆculos de 1.60 metros de ancho desde la línea municipal ejecutado con material reglamentario y delimitado por dos bandas de orientación de 0.40 metros de ancho cada una, en color amarillo.
A partir del mencionado corredor, serÆ obligatorio dejar una banda verde en la zona del arbolado.
En las veredas de ancho menor a 2.50 metros el corredor sin obstÆculos tendrÆ un ancho de 1.20 metros.
GRAFICO N° 3
3.2.2.3.3. En las zonas Pt, Ppa, Pr y U.E.:
Se deberÆ dejar un espacio practicable para la circulación peatonal, en todos los casos. Este sendero deberÆ ser de suelo natural consolidado o similar,

dependiendo del carÆcter general del barrio y tendrÆ un ancho mínimo de 1.50 m.
3.2.2.3.4. En las esquinas de las zonas mencionadas en los puntos 3.2.2.3.1 y 3.2.2.3.2:
El solado cubrirÆ la superficie determinada por la línea de ochava, el cordón (L.O.V.) y las perpendiculares desde el vØrtice formado por la línea de ochava y la línea municipal correspondiente a cada calle.
Esta superficie no podrÆ ser ocupada por ningœn elemento que no sean los pertinentes a seæales de trÆnsito e indicadores (semÆforos) y nomencladores de calles.
Se deberÆn preservar los mojones existentes, dejÆndolos visibles.
3.2.2.4. Diseæos específicos
En el Sector de Ochava se ejecutarÆn las rampas de acceso a la calzada fuera de la curva determinada por la calzada, inmediatamente a partir de que esta finaliza.
En el Ærea central, centros y corredores: las rampas tendrÆn un ancho de 3.00 metros, igual al ancho de la senda peatonal. En las demÆs zonas, tendrÆn un ancho mínimo de 1.50 metros.
Los vados tendrÆn una superficie texturada con dibujo en relieve de espina de pez, inmediatamente despuØs del rebaje del cordón. Toda la superficie del vado, incluida la zona texturada para prevención de los ciegos, se pintarÆ o realizarÆ con materiales coloreados en amarillo vial que ofrezca suficiente contraste con el del solado de la acera para los disminuidos visuales.
Los vados y rebajes de cordón en las aceras se ubicarÆn en coincidencia con las sendas peatonales. El solado deberÆ ser antideslizante. No podrÆn tener barandas.
Los vados y rebajes de cordón deberÆn construirse en hormigón armado colado in situ con malla de acero de diÆmetro 0.042 m, cada 0.15 m o con la utilización de hormigón premoldeado.
La superficie del vado que enfrenta el rebaje del cordón, perpendicularmente al eje longitudinal de la acera, llevarÆ una pendiente que se extenderÆ de acuerdo con la altura del cordón de la acera y con la pendiente transversal de la misma.
Las pendientes se fijan segœn la siguiente tabla:
Altura del cordón h en cm
Pendiente h/1
Pendiente %
Las superficies laterales de acordamiento con la pendiente longitudinal, tendrÆn una pendiente de identificación, segœn la que se establezca en la superficie central, tratando que la transición sea suave y nunca con una pendiente mayor que la del tramo central, salvo condiciones existentes, que así lo determinen pudiendo alcanzar el valor mÆximo de 1:8 (12,50 %).
El desnivel entre el rebaje de cordón y la calzada no superarÆ los 0,02 m. En la zona de cruce peatonal a partir del cordón cuneta de la calzada, la pendiente de la capa del material de repavimentación no podrÆ tener una pendiente mayor de 1:12 (œ 8,33 %), debiendo en caso de no cumplirse esta condición, tomar los recaudos constructivos correspondientes para evitar el volcamiento de la silla de ruedas o el atascamiento de los apoya pies.
3.2.2.4.2. Rampas exteriores:

Cuando el desnivel supera el 4% se podrÆn utilizar rampas con las siguientes características
Pendientes de rampas exteriores:
Relación h/1
Porcentaje
Altura a salvar (m)
Sin descanso
con descanso
Prescripciones en rampas:
La pendiente transversal de las rampas exteriores, en los planos inclinados y en descansos, serÆ inferior al 2 % y superior al 1 %, para evitar la acumulación de agua.
Al comenzar y finalizar cada tramo de rampa se colocarÆ un solado de prevención de textura en relieve y color contrastante, con un largo de 0,60 m por el ancho de la rampa.
3.3. NIVELES Y PENDIENTES EN LAS ACERAS
El nivel longitudinal en cada punto de la acera estarÆ dado por el nivel del cordón existente o proyectado.
DeberÆ tener una pendiente transversal positiva (en subida) del 2% hacia la línea municipal.
No se permite el desarrollo de escalones en la acera para acceder a los umbrales, Østas diferencias de nivel deberÆn salvarse dentro del predio.
La pendiente longitudinal de la vereda serÆ inferior al 4 %, superando este valor se la tratarÆ como rampa.
Se tomarÆn en cuenta las especificaciones establecidas para Rampas , en el Punto 3.2.2.4..2 del presente Capítulo.
Cuando hubiere diferencia de niveles en la acera entre un frente y el siguiente o dentro de un mismo frente, la transición de la rasante entre desniveles, se harÆ por medio de un plano o superficie cuya pendiente no supere el 6%.
Cuando un predio no estØ al nivel oficial, la transición se ejecutarÆ en el interior del predio y por cuenta del propietario del mismo.
Cuando por razones topograÆficas y de hechos existentes previos a la pavimentación no sea posible aplicar las normas establecidas, se preverÆ una senda que acompaæe la pendiente de la calzada, cuyas características se resolverÆn en cada caso.
3.4. ENTRADA DE VEH˝CULOS
Cuando para facilitar el ingreso de vehículos a las parcelas deba rebajarse el cordón, esto podrÆ hacerse sólo hasta los 0.05 m por sobre el nivel superior de la cuneta.
Si el nivel de piso del estacionamiento estuviera a una diferencia mayor que la indicada (sea sobre el nivel o bajo nivel) Østa se salvarÆ dentro del predio.
La rampa de acceso vehicular tendrÆ continuidad con el resto de la acera mediante rampas laterales de pendiente mÆxima 8.33 %.
Materiales: Cuando la entrada sea destinada a vehículos de carga, el solado serÆ construido de hormigón o materiales asfÆlticos sobre contrapiso de hormigón armado de dimensiones segœn cÆlculo.
Cuando por una obra nueva o modificaciones en la parcela desapareciese la

entrada para vehículos, estarÆ a cargo del propietario reconstruir la acera y el cordón cuneta segœn los requerimientos reglamentarios.
Entre salidas vehiculares, las que no podrÆn tener mÆs de 6,00 m de ancho, se deberÆ dejar un espacio mínimo de 1.50 m para seguridad del peatón.
3.5 DETALLES CONSTRUCTIVOS
Juntas de dilatación: En todos los casos las aceras llevarÆn juntas de dilatación longitudinales en el encuentro con el cordón cuneta de 1.5 cm y transversales que se colocarÆn en correspondencia con ambos ejes medianeros y entre estas juntas se distribuirÆn paralelamente otras distanciadas no mÆs de 4.00 m entre sí. Las juntas transversales deberÆn cubrir todo el ancho de la acera y todas en general deberÆn ser llenadas al ras con brea u otro material de características plÆsticas y elÆsticas similares.
Contrapisos: Todas las aceras asentarÆn sobre contrapisos de 0.10 cm de espesor como mínimo, construido con hormigón, salvo lo dispuesto para la entrada de vehículos.
3.6. INFRAESTRUCTURAS
El proyecto de vereda deberÆ tener en cuenta las reglamentaciones sobre instalaciones de redes de infraestructura.
A partir de la sanción del presente Bloque TemÆtico, no se podrÆ colocar en forma aØrea tanto en postación existente o nueva, líneas o sistemas de transmisión, distribución, alimentadores, enlace, alimentación de abonados, backbone, de punto a punto u otro tipo, mediante cable de fibra óptica, dentro del ejido de la ciudad de NeuquØn, tanto en la vía pœblica como en espacios abiertos, independientemente del uso que se le dØ a tales elementos conductores.
Los tramos de líneas aØreas existentes, de cables de fibra óptica, dentro del ejido, tendrÆn un plazo que fijarÆ el Decreto Reglamentario para convertir la misma en disposición subterrÆnea y proceder al desmonte y retiro de las instalaciones en desuso, en su totalidad.
3.6.1. PAUTAS PARA LAS OBRAS EN LA V´A PÚBLICA:
En todas las obras de infraestructura en la Vía Pœblica deberÆn tramitar el permiso municipal correspondiente y efectuar previamente las tramitaciones dispuestas en la Resolución 181/95 del ENARGAS.
En todos los casos, una vez obtenido el permiso municipal y antes de efectuarse las obras, se deberÆn realizar sondeos manuales transversales a la canalización a fin de corroborar la ubicación de instalaciones subterrÆneas existentes.
En los barrios: Toda obra de tendido de red aØrea en la vía pœblica que utilice el sistema de postes deberÆ ubicar los mismos a 0.50 m de la Línea Oficial de Vereda (L.O.V.), tomando como eje de esta medida el centro del poste. En caso de superposición con otros posteados, se podrÆ avanzar hasta los 0.70 m, previa autorización municipal, siempre que ello no invada la acera reglamentaria para el trÆnsito peatonal.
La ubicación progresiva de los postes serÆ coincidente con la proyección del eje medianero de cada lote, no pudiendo apartarse en ningœn caso de dicho eje en mÆs/menos 0.70 metros.
No estÆ permitida la instalación de postes en las inmediaciones de accesos vehiculares, viviendas particulares o entes oficiales.
No estÆ permitido el uso de tœneles tanto en vereda y/o calzada, debiendo ser

las excavaciones a cielo abierto.
Las perforaciones no deberÆn hacerse con maquinaria del tipo Hoyadora HidrÆulica o similar.
El espacio delimitado por la línea municipal de ochava, su prolongación y las líneas oficiales de vereda deberÆ quedar libre de posteado. AdemÆs, quedarÆ libre de líneas Æreas el espacio autorizado por el Código de Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental, para construir cuerpos salientes sobre la línea municipal de ochava.
Siempre tendrÆ prioridad la ubicación o instalación de especies arbóreas por sobre la colocación de postes, evitÆndose lesionar tanto en forma aØrea o subterrÆnea las especies vegetales.
DeberÆ tenerse en cuenta que los Ærboles no deberÆn ocupar la prolongación del eje de medianera en una distancia de 0.70 metros hacia cada lado del mismo, espacio destinado a postes y columnas.
Todos los cruces de calzada con redes se harÆn en las bocacalles, es decir, cercanos a las esquinas œnicamente y en línea recta.
En los encuentros con las S.E.T. ElØctricas aØreas existentes, de ser necesario deberÆn sortearse las mismas exclusivamente por medio de:
Canalización subterrÆnea tipo sifón.
Desvío a la vereda opuesta una cuadra antes a la S.E.T. aØrea.
En los trabajos a realizar sobre las redes existentes o en construcción, tanto para realizar trabajos de reparación, conexión o tendido, se deberÆ vallar el sector de trabajo con vallas estables, rígidas, continuas y metÆlicas, utilizando los colores normados contrastantes, carteles de seæalización y prevención de la empresa. El cartel de obra deberÆ indicar nombre de la empresa, nœmero de permiso municipal, tipo de obra, responsable tØcnico, domicilio, telØfono, etc.
Los escombros o tierra producto de la excavación no podrÆn permanecer en el lugar, debiendo ser colocados en contenedores que a su vez estarÆn seæalizados y serÆn retirados todos los días impidiendo así producir suciedad en la ciudad o dar lugar a accidentes tanto sobre la vereda o la calzada.
Las zanjas para cÆmaras, arquetas, sifones o simplemente para canalizaciones no podrÆn permanecer abiertas bajo ningœn motivo; deberÆn ser tapadas con elementos resistentes (tapas de hormigón premoldeado, metÆlicas o de madera) y a su vez valladas, cubriendo todo el perímetro de la obra, con una altura de las vallas no menor de 1.00 m, debiendo contar con un sistema de encastre entre ellas y ser pintadas con los colores normados.
El zanjeo en vereda o calzada se realizarÆ a mano, a cielo abierto, dependiendo de la longitud de la zanja, del frente de obra diario (instalación) y de las circunstancias climÆticas, pudiØndose efectuar mecÆnicamente en calzada no pavimentada si lo autoriza previamente la inspección Municipal.
El responsable no podrÆ clausurar veredas, calles o caminos con montículos de tierra, escombros, mÆquinas u otros objetos que impidan la circulación vehicular o peatonal tanto en forma longitudinal o transversal para circular o simplemente para el ingreso a viviendas o predios particulares, debiendo construir puentes o pasarelas metÆlicas de tipo provisoria y de suficiente resistencia para soportar el peso de los vehículos y/o de los peatones, salvo que en circunstancias

particulares lo indique expresamente la inspección municipal.
En el caso de las veredas o pasarelas a construir en calzada el ancho mínimo no serÆ inferior a 1.20 metros y deberÆ estar seæalizado y/o balizado.
Las obras deberÆn contar con balizamiento con tensión de seguridad (< de 24 volt) mediante farol de luz roja reglamentaria del tipo permanente en todo lo ancho y largo de la obra siendo del tipo fija en vereda e intermitente en calzadas. En ambos casos las balizas estarÆn colocadas cada 5 (cinco) metros aproximadamente y en ningœn caso estÆ permitido el uso de balizas cuyo funcionamiento sea combustible del tipo líquido, gaseoso o sólido.
El corte del pavimento se realizarÆ previamente con sierra y en aquellos pavimentos que NO cuenten con 5 (cinco) aæos de antigüedad se deberÆ ejecutar el cruce mediante tuneleras. En cuanto a la repavimentación la misma se realizarÆ respetando las disposiciones de este Municipio y reparando hasta la junta de dilatación mÆs próxima y dentro del plazo del Permiso Municipal evitÆndose así la formación de baches y de accidentes por los mismos.
La terminación de las tapas de las cÆmaras o arquetas deberÆn ser de forma tal de no producir escalones o desniveles en la vía pœblica que den lugar a accidentes, debiendo respetar los niveles de vereda reglamentarios, forma, tipo y color de la vereda del lugar, como así tambiØn ser resistentes mecÆnicamente.
En caso de que la vereda existente no sea reglamentaria se resolverÆ sobre el particular.
Se deberÆ respetar la Ordenanza N° 7922 sobre Planos Conforme a Obra, presentando en un plazo no mayor a los 10 días hÆbiles a partir de la fecha de vencimiento del Permiso Municipal los planos respectivos, en papel y soporte magnØtico.
Las empresas, una vez dado de baja un cable, servicio, red, ducto, abonado, acometida, cliente o cambio de tecnología, deberÆn retirar los elementos (cables, bases, columnas, armarios, bajadas, acometidas, etc.) dentro de un plazo de 30 (treinta) días de producida la modificación, o detectado por parte del municipio. Transcurrido dicho plazo se intimarÆ por 30 (treinta) días corridos a su retiro, transcurrido el cual se realizarÆ el mismo con costo y cargo a la empresa responsable.
3.6.2. PAUTAS PARA LOCALIZACIÓN DE LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS (S.E.T.)
En el Ærea centro y corredores: deberÆn ir en disposición subterrÆnea, en veredas mayores de 3.50 m. En caso que esto no sea posible por el ancho de la vereda o por falta de espacio en el subsuelo, la empresa distribuidora deberÆ prever su ubicación en predios privados, ya sea en forma subterrÆnea o a nivel. DeberÆn ser predios cerrados y seguros para las personas en general.
Como Ærea centro para la localización subterrÆnea de las S.E.T. se considerarÆ al perímetro comprendido por las calles Colón / I. Rivas, BeltrÆn / Richieri, Linares / Illia y Leloir / Dr. Ramón.
En los barrios: las S.E.T. y líneas de media tensión deben ir en veredas de ancho no menor de 3.50 metros. En el caso de las S.E.T. su ubicación no invadirÆ ochavas, no deberÆ obstaculizar la visual de ventanas, afectar el ingreso a garajes, viviendas o edificios. No se localizarÆn sobre espacios verdes o Ærboles.
Las líneas de media tensión deberÆn adoptar disposición del tipo compacto,

acorde a la tecnología a fin de disminuir la contaminación visual y urbana.
Las S.E.T. aØreas convencionales para uso total o parcial de privados no podrÆn ir en la vía pœblica.
Los armarios o tableros de distribución (buzones de energía o comunicaciones): de no ser posible su ubicación en predios privados o en cÆmaras subterrÆneas, se deberÆn ubicar en veredas mayores de 3.00 m de ancho y a una distancia entre 0.50 y 0.70 m del cordón (L.O.V.) en forma paralela al mismo y adyacente al eje de medianera, sin afectar ingresos de viviendas, garajes, edificios históricos, zonas de ochava, especies arbóreas, etc., debiendo estar construidos con materiales rígidos y seguros para los ciudadanos.
Las S.E.T. no pueden emplazarse en espacios verdes en forma aØrea, subterrÆnea o a nivel.
En caso de emplazamientos existentes en forma subterrÆnea, luego de 5 (cinco) aæos, en caso de ser necesario su remoción o relocalización por parte del Municipio, deberÆ ser con cargo y costo de la empresa distribuidora.
Las S.E.T. aØreas en vía pœblica no podrÆn instalarse a menos de 50 metros de estaciones de servicio de expendio de combustibles líquidos o gaseosos. Es condición para la instalación de estaciones de servicio a menor distancia de la mencionada, que el responsable del emprendimiento asuma los cargos por el traslado de la S.E.T. existente o subterranización.
No podrÆ tenderse o agregarse nuevos cableados aØreos en el Ærea centro de redes de fibra óptica, cable de comunicaciones, mœsica, informÆtica, energía, etc., debiendo realizarse la conversión de las redes aØreas a subterrÆneas u otras en un plazo de 15 aæos.
Los tendidos de fibra óptica o cables de comunicaciones mayores de 400 pares que se quieran tender como nuevos o agregar a planteles existentes en forma aØrea, deberÆn ser tendidos en forma subterrÆnea dentro del ejido.
Las construcciones de edificios de uso colectivo, pœblicos o privados cuyos frentes superen los 50 metros deberÆn completar o ejecutar la red de alumbrado pœblico de la cuadra o perímetros segœn el caso.
La Secretaría de Obras Pœblicas evaluarÆ la subterranización de las redes afectadas a dicha construcción.
3.6.3. TRANSFORMADORES:
No deberÆn existir transformadores sobre el nivel de vereda, ni sobresalir, ni constituir un obstÆculo. No deberÆn interferir en la línea de trÆnsito; en el caso de localizaciones subterrÆneas, el material de tapa deberÆ dar continuidad, no se utilizarÆ rejilla.
Las tapas de cÆmaras de cables, transformadores, maniobra, etc. deberÆn ser lo mÆs chicas posible, sin aristas vivas y no sobresalir mÆs de 2 (dos) centímetros del nivel de vereda.
3.6.4. CAÑOS DE DESAGÜES:
El desagüe pluvial llegarÆ a la línea oficial de vereda por medio de caæos colocados bajo el nivel de la acera.
3.6.5. ROTURAS EN CALZADA Y VEREDA
3.6.5.1.De las autorizaciones:
Toda obra en la vía pœblica en propiedad privada o privada municipal que implique excavaciones, zanjas o pozos, roturas de pavimento en calzadas y/o en

veredas, excavaciones de cualquier naturaleza, cambio, agregado de postes, equipos, plantel, conductores o redes en general, deberÆ tramitar su autorización por la Municipalidad de NeuquØn, en el Æmbito del Ærea de Control de Redes. Las mismas podrÆn ser por:
Conexiones individuales (domiciliarias) a redes de servicios.
Ejecución de obras lineales (instalaciones o extensiones de redes aØreas, subterrÆneas o superficiales).
Por trabajos de reparación y/o mantenimiento de redes.
Colocación, cambio, reparación de postes.
Idem de equipos, planteles, líneas.
3.6.5.2. Conexiones domiciliarias:
Para las conexiones domiciliarias se solicitarÆ con la anticipación debida en el lugar indicado en el punto anterior.
Dicha solicitud serÆ estrictamente personal y podrÆ ser llevada a cabo œnicamente por el matriculado responsable, por el profesional designado por el propietario.
La autorización para efectuar la rotura le serÆ entregada œnicamente al matriculado responsable, previa verificación de la situación del solicitante, dominial, libre deuda, regularización edilicia y pago de la correspondiente reparación de pavimento, veredas, etc., a efectuar por el Municipio, de acuerdo a los valores estipulados por la Ordenanza Tributaria vigente. Dicha autorización tendrÆ un plazo de vigencia para concluir los trabajos, que serÆ estipulado en la misma.
3.6.5.3. Ejecución de obras lineales:
El ejecutor responsable de cualquier obra en la vía pœblica, ya sea privado o repartición pœblica, deberÆ solicitar la autorización municipal presentando: representante tØcnico, nota de estilo, plano del proyecto aprobado, certificado de rasantes y de línea municipal, certificado de interferencias con otras redes.
La empresa o profesional tØcnico no deberÆ adeudar planos conforme a obra o documentación de obras anteriores o estar inhabilitado por el Consejo Profesional o por este Municipio.
3.6.5.4. Reparación y/o mantenimiento de redes:
En todo tipo de trabajos por mantenimiento y/o reparación de redes emplazadas en la vía pœblica, que produzcan las roturas mencionadas, la empresa prestataria del servicio debe efectuar la reparación acorde a la regla del arte y realizar la correspondiente seæalización y balizamiento diurno y nocturno en prevención de posibles accidentes al trÆnsito vehicular y peatonal. El costo de la reparación de pavimentos o veredas correspondiente serÆ en estos casos liquidado con posterioridad a la rotura efectuada abonada por la empresa prestataria del servicio que corresponda.
3.6.5.5 Vencimiento de las autorizaciones:
Toda autorización para efectuar zanjeos y/o roturas en la vía pœblica, tendrÆ un plazo límite de ejecución, el cual comenzarÆ a contarse a partir de la extensión del correspondiente permiso. El interesado ya sea particular o ente oficial, deberÆ ajustarse estrictamente al mencionado permiso, con el cual deberÆ contar para iniciar la obra, como asimismo del comienzo y finalización de los trabajos en el plazo estipulado. Cualquier demora en el comienzo o terminación de las

tareas en el espacio publico deberÆ ser planteado por anticipado al Municipio, acompaæado del correspondiente justificativo a los efectos de solicitar la prórroga que corresponda, la que serÆ aprobada o no por la Inspección Municipal. No serÆ autorizado trabajo alguno que se encuentre fuera del plazo autorizado. Vencido el plazo se deberÆ abonar nuevamente el Permiso si a juicio de la inspección municipal las razones expuestas no justifican el atraso.

3.6.5.6 De la ejecución de los trabajos:

Dado que la presente norma tiene por objetivo ordenar la realización de roturas en calzadas y veredas, una vez cumplido el primer paso, sobre la autorización deberÆ atenderse especialmente la seæalización, el balizamiento, pasos-puente de acceso, sendas peatonales, retiro de escombros y tierra, etcØtera.

3.6.5.7. Seæalización:

DeberÆn colocarse vallas y carteles con las indicaciones de peligro existente, como asimismo de los posibles desvíos al trÆnsito vehicular.

Los mismos deberÆn ser como se indica en el Anexo I del presente Capítulo y pintados en color blanco y rojo, a fin que cumplan en perfecta medida su función preventiva.

3.6.5.8. Balizamiento:

Los lugares afectados por trabajos (zanjas, pozos y/o montículos) deberÆn estar perfectamente balizados con seæales luminosas en cantidad suficiente, que garanticen su visibilidad.

3.6.5.9. Pasos-puente de acceso:

Las entradas a viviendas (peatonal o vehicular) afectadas por Øste tipo de trabajos deberÆn salvarse con el montaje provisorio de elementos que permitan el traspaso de los obstÆculos.

DeberÆn evitarse los montículos depositados sobre el cordón cuneta que interrumpen el normal escurrimiento pluvial ante la eventualidad de una lluvia como asimismo no se autorizarÆ la interrupción TOTAL de calzadas o veredas salvo excepciones expresadas fehacientemente en la autorización. La inspección municipal podrÆ ordenar cambios ante situaciones no contempladas en la presente norma, que tienda a un mejor o correcto ordenamiento de la vía pœblica en los distintos aspectos seæalados.

3.6.5.10. Delimitación de las roturas en pavimento de hormigón:

Cuando las roturas deben efectuarse sobre pavimento de hormigón, deberÆn realizarse las mismas "obligatoriamente de acuerdo a cualquiera de las siguientes posibilidades.

Incorrecto

Es decir, adyacente a la junta de dilatación.

Cualquier circunstancia especial que obligue al interesado a efectuar cualquier otro tipo de rotura deberÆ ser consultado a la Inspección Municipal correspondiente, y obtener su aprobación previo daæo del pavimento.

3.6.5.11. Afectación vegetal:

En la autorización de roturas de veredas, constarÆn distintas circunstancias en pos de la buena conservación de la especie vegetal o bien de su reposición, esto es cuando deban afectarse Ærboles o mantos de cØsped. La inobservancia a tal aspecto, serÆ sancionada, como asimismo serÆn liquidados con cargo al responsable los costos de trabajos, materiales y especies.

3.6.5.12. Responsabilidades:
Son responsables solidarios por las transgresiones a la presente norma tanto el ejecutor material de la obra, como el comitente y/o propietario del inmueble beneficiado. En el caso de participación de organismos pœblicos serÆ asumida por la entidad que corresponde o empresa prestataria de servicios adjudicada para ejecutar la obra.
La responsabilidad alcanza tambiØn los conceptos de los costos en que hubiera incurrido el Municipio para garantizar la seguridad o salubridad pœblica, como las multas y/o infracciones que pudieran aplicarse por transgresiones a deberes formales como así tambiØn por los costos de los que deba hacerse cargo la Municipalidad.
La empresa y/o particular que ejecute obras en la vía pœblica, se harÆ cargo de los daæos materiales que se pudieran ocasionar a terceros. Las o los involucrados podrÆn ser suspendidos en la tramitación de futuros permisos mediante resolución, si no se observa debidamente el cumplimiento de la presente norma.
3.6.5.13. Posteado y cableado:
La colocación, cambio y remoción de postes en la vía pœblica cumplirÆ las siguientes pautas:
DE LAS AUTORIZACIONES: Toda obra de tendido de red aØrea en la vía pœblica que utilice el sistema de postes deberÆ tramitar su autorización en la Municipalidad siguiendo los lineamientos establecidos para las excavaciones.
EJECUCION DE OBRAS: El ejecutor responsable, deberÆ solicitar la debida autorización a la Municipalidad acompaæando un plano de proyecto de los trabajos que se pretendan ejecutar para supervisar la correcta ubicación de los postes segœn lo dispuesto en PAUTAS PARA LAS OBRAS EN LA VIA PUBLICA considerando las instalaciones subterrÆneas que correspondan como así tambiØn el arbolado existente.
3.6.5.14. De las infracciones:
En las obras con excavaciones en que no se dØ cumplimiento a los plazos y modalidades estipuladas en el presente y que presenten un manifiesto riesgo, puede el Municipio proceder a su inmediato tapado.
Los costos de dichas tareas serÆn liquidados al responsable a un precio por m‡ = a 2 veces el valor de la reparación de hormigón fijado en la Ordenanza Tarifaría anual, sin perjuicio de las penalidades que correspondan establecidas en el Código de Faltas.
3.6.5.15. Seæalización o balizamiento incorrecto o faltante:
Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código de Faltas, el Municipio procederÆ a una inmediata seæalización o balizamiento, cuando se considere que existe una situación de riesgo. El costo por cartel de seæalamiento y por día serÆ el establecido en el Artículo 91°) Punto 8.2 de la Ordenanza Tarifaria y estarÆ a cargo del responsable de la obra.
3.6.5.16. Intimaciones:
Antes de proceder al tapado, seæalización o balizamiento en sectores en infracción, el Municipio, intimarÆ al responsable para que cumpla los plazos otorgados en tales circunstancias, para regularizar las deficiencias detectadas podrÆn ser computadas en días u horas en función del riesgo que entraæe la obra.

3.6.5.17. Pago de multas y/o trabajos ejecutados por el Municipio como consecuencia de inobservancias:
El pago de multas por infracciones serÆ efectuado segœn el Código Municipal de Faltas. El pago por los trabajos municipales se efectuarÆ de la siguiente forma:
Se efectuarÆn los informes correspondientes del Ærea municipal responsable de la inspección.
Se adjuntarÆn copias de las intimaciones efectuadas.
Se efectuarÆ resolución municipal que determine el costo de la ejecución de los trabajos dispuestos y realizados.
Se notificarÆ de la resolución municipal citada al responsable de la causa el cual tendrÆ 5 (cinco) días hÆbiles para efectivizar el pago correspondiente y presentar constancia del mismo a la inspección interviniente.
Transcurrido dicho período y de no mediar pago alguno, se derivarÆn las actuaciones a la Secretaría de Hacienda y Presupuesto (Dirección General de Recaudaciones) a efectos de que se emita el certificado de deuda para ser ejecutado vía judicial.
3.6.5.18. De la reparación del pavimento:
Toda rotura del pavimento serÆ reparada por el ejecutor de la obra de acuerdo a la especificación municipal o por el Municipio, por lo cual en este œltimo caso el responsable deberÆ abonar por tal concepto el monto resultante de multiplicar los metros cuadrados daæados o previstos a daæar por el costo /m2 establecido en la Ordenanza Tributaria vigente.
El caso de que se detecte una vez roto el pavimento un daæo mayor en superficie que el autorizado y abonado por el interesado, serÆ liquidado el costo emergente de la superficie excedente (la computada oportunamente) para su efectivo pago al Municipio.
3.6.5.19. Reglamentaciones:
El Órgano Ejecutivo Municipal deberÆ reglamentar para cada tipo de obra las características de las mismas de acuerdo a la zona del ejido que se trate, indicando en dicha reglamentación los aspectos constructivos que deberÆn respetarse.
VER GR`FICOS ANEXO I
3.7. ELEMENTOS PERMITIDOS SOBRE VEREDA
3.7.1. MACETEROS EN VEREDA
Se consideran como tales a los recipientes realizados con el objeto de albergar plantas en su interior.
Sólo se permitirÆ la utilización de maceteros móviles, los cuales deberÆn situarse sobre la línea de Ærboles, a 0.50 metros del cordón (L.O.V.) y no podrÆn ser ubicados en el espacio delimitado por la prolongación de la línea de ochava.
Las especies a plantar serÆn pequeæas, y no deberÆn rebasar el perímetro del macetero.
El ancho mÆximo permitido para el macetero serÆ de 0.50 m y su altura mÆxima serÆ de 0,40 m desde el nivel de la acera.
Por cada módulo de estacionamiento se preverÆ un espacio libre de 1.20 m, para garantizar la circulación peatonal desde los autos.
Para cualquier trabajo en la vía pœblica, en el que los maceteros impliquen un

obstÆculo, el propietario serÆ el responsable de la remoción de los mismos.
Esto regirÆ para las Æreas centrales y para los corredores, con veredas de un mínimo de 3.00 metros.
GR`FICO N° 4
3.7.2 PRETILES
En casos debidamente justificados, por razones de riesgo a las personas o bienes, se admitirÆ la instalación de pretiles en el sector de ochava. Se permitirÆ su colocación en aquellas intersecciones de arterias que a juicio del Departamento Ejecutivo resulten peligrosas, sóo en la esquina susceptible de recibir la invasión de vehículos desviados por una colisión, es decir la ubicada en la resultante de las dos œnicas direcciones de marcha que interceden.
Los mismos se ubicarÆn solamente siguiendo la curva del cordón de calzada y adjunto a este, en el largo que se extiende entre los dos cruces peatonales. Sus características constructivas y dimensiones serÆn definidas en el capítulo de Mobiliario Urbano del presente Bloque TemÆtico.
La colocación de los mismos estarÆ a cargo del Municipio.
3.7.3 REJAS SUSPENDIDAS SOBRE VEREDA
Las rejas suspendidas que recojan sobre la fachada en las zonas comerciales no podrÆn tener soportes verticales; y tanto en sus aspectos constructivos como en sus condiciones de seguridad deberÆn cumplir con las condiciones establecidas por el Departamento Ejecutivo ademÆs de contar con la aprobación de la Dirección de Obras Particulares en lo concerniente a la estabilidad y a los aspectos constructivos, por realizarse en esta Dirección el visado de los planos de vereda.
Las rejas desmontables que protejan vidrieras no podrÆn estar apoyadas o depositadas en la vía pœblica, las mismas deberÆn alojarse en el interior del local.
Las rejas instaladas previa aprobación del presente Bloque TemÆtico y que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos por el mismo, podrÆn permanecer sin modificaciones, en un plazo correspondiente a 10 (diez aæos). El órgano ejecutivo deberÆ implementar programas de acción, mediante los cuales, la readecuación de estos elementos, sea factible, sin generar mayores perjuicios a los interesados. Este tipo de programas deberÆn contar con la participación y acción concertada con el sector de comerciantes, e instituciones directamente relacionadas con la temÆtica.
3.8. ACERAS AUTORIZADAS
A excepción del espacio definido para la circulación peatonal limitado por las bandas de orientación, el propietario que quiera hacer su acera con materiales o diseæos diferentes a los reglamentados por el presente Bloque TemÆtico, deberÆ solicitar por escrito la autorización correspondiente, sin la cual no podrÆ comenzar los trabajos de construcción. Dicha solicitud se presentarÆ firmada por el propietario con el compromiso de cumplimentar lo dispuesto en el punto 3.9 d) cuando sea necesario.
La autorización para utilizar material no reglamentario significa que la acera deja de ser reglamentaria para transformarse en acera autorizada.
Esta autorización no involucra a los linderos quienes aunque quieran dar continuidad a materiales o diseæos no reglamentarios deberÆn tramitar su

autorización.
Los materiales autorizados serÆn los que la autoridad de aplicación disponga de acuerdo a cada requerimiento particular.
3.9. ACERAS DETERIORADAS POR TRABAJOS PÚBLICOS:
Una acera destruida parcial o totalmente, a consecuencia de los trabajos realizados por la Municipalidad, Empresas de Servicios Pœblicos o autorizados, serÆ reparada o construida por el causante en un lapso no mayor de diez (10) días corridos, segœn el siguiente criterio, pudiendo el propietario avisar a la Municipalidad la necesidad de la reparación o construcción.
Acera con solado permitido por disposiciones anteriores a este Bloque TemÆtico: los deterioros ocasionados a una acera ejecutada con esas características deben repararse con materiales iguales o similares a los existentes antes de la destrucción, respetando la traza y el diseæo.
Acera con solado permitido por este Bloque TemÆtico: los deterioros ocasionados a una acera ejecutada con los elementos permitidos por este Bloque TemÆtico se repararÆn con materiales iguales a los existentes antes de la destrucción. Sóo se tolerarÆ diferencia de matiz en la coloración.
En los casos mencionados en 3.9 a) y 3.9 b) cuando los deterioros o destrucción afecten al 70 % de la acera, Østa deberÆ rehacerse completa con materiales reglamentarios, debiendo previamente dar aviso a la autoridad de aplicación.
Acera con solado especial autorizado por la Dirección: los deterioros ocasionados a una acera con solado especial autorizado por la Dirección segœn lo establecido en el punto 3.8 se repararÆn con materiales iguales a los existentes antes de la destrucción, los que serÆn provistos por el propietario.
La acera serÆ rehecha en su totalidad con materiales reglamentarios cuando el propietario no cumpla con esta obligación, quedando a cargo de Øste el costo de la obra. En todo caso se excluirÆ del precio anterior el correspondiente al relleno, compactado y contrapiso.
Cuando los deterioros o destrucción afecten al espacio de ubicación de la franja de orientación, deberÆ incluírsela.
3.10. PLANOS DE VEREDA
En caso de obra nueva, remodelación, ampliación y/o Conforme a Obra, se deberÆ indicar la construcción de la vereda como proyecto u obra existente, segœn corresponda. La misma se incluirÆ en:
Plano de silueta de superficie, acotando la distancia entre la línea Municipal y la línea oficial de vereda.
Plano de planta y corte como parte de los mismos y con los siguientes datos mínimos:
Línea Municipal, línea oficial de vereda, prolongación de ejes medianeros desde la intersección de Østos con la línea municipal en forma perpendicular al cordón, distancia entre la línea municipal y cordón existente o proyectado.
Ubicación de los Ærboles existentes o a colocar especificando su variedad, porte y altura; columnas, postes y soportes existentes emplazados en la acera, instalaciones de servicios pœblicos y otros.
Indicación de niveles en vereda y cordón existente o proyectado, rampas y escaleras, si las hubiere.
Especificación del solado a construir seæalando sus materiales, medidas, espesor

de contrapisos y terminación con sus características.

3.10.1 CERTIFICADO PARCIAL O FINAL DE OBRA

Es condición para la extensión del Certificado Parcial o Final de Obra que la vereda se encuentre ejecutada. En predios de esquina para la extensión del Certificado Parcial, se requerirÆ la acera correspondiente al frente del lote en donde se ubica el acceso a la construcción que se va a habilitar.

3.11. EJECUCIÓN DE ACERAS

3.11.1. ACERAS EXISTENTES:

Todas las aceras que al momento de sancionarse el presente Bloque TemÆtico estuvieran construidas en forma reglamentaria de acuerdo con las disposiciones vigentes y aprobadas, mantendrÆn su condición, no estando los propietarios obligados a modificar sus aceras para adaptarlas a la nueva reglamentación; salvo en lo referido a asegurar la transitabilidad, debiendo ejecutar rampas reglamentarias, bandas de orientación y demÆs obras necesarias para lograr dicho fin.

3.11.2. REPARACIÓN:

Las veredas daæadas deberÆn repararse con el material en que estaban originalmente construidas, siempre y cuando la parte a reconstruir sea menor del 70 %, el material sea antideslizante, se asegure la transitabilidad y se coloque la banda de orientación.

En aquellas veredas cuya reparación implique mÆs del 70 % de la misma, serÆ obligatorio la reconstrucción total en un todo de acuerdo con el presente Bloque TemÆtico.

3.11.3. CONSTATACIÓN:

No ejecutada la construcción de la acera, el Departamento Ejecutivo comprobarÆ la infracción mediante acta de constatación de las dependencias competentes, las que ademÆs deberÆn informar acerca de los trabajos a realizar, el inmueble afectado y la persona responsable.

3.11.4 INTIMACIÓN:

Constatada la infracción, el Órgano Ejecutivo podrÆ dictar resolución intimando la ejecución de la obra dentro de un plazo que no podrÆ exceder de noventa (90) días corridos a partir de su notificación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el punto 2.10.5 de la Ordenanza N° 6485 Código de Edificación . No corresponde el punto citado.

La intimación se realizarÆ conforme lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Municipal.

3.11.5. CONSTRUCCIÓN:

No cumplida la intimación en el plazo fijado, el Municipio construirÆ el contrapiso de la vereda mínima.

El costo de los trabajos realizados por el Municipio serÆ a costa del propietario u otras personas responsables mencionadas en el punto 3.1 a).

3.11.6. CONSTRUCCIÓN POSTERIOR AL PLAZO

El propietario o responsable no podrÆ realizar trabajos por su cuenta si el Municipio ha comenzado la construcción o ha adjudicado la obra en el caso que la misma fuera realizada por otra empresa. Si el propietario igual realizara la construcción, deberÆ abonar al Municipio los gastos en que este incurra y los daæos y perjuicios que le provocare.

3.11.7. UTILIDAD PUBLICA
El Municipio podrÆ declarar de utilidad pœblica la construcción de aceras en un determinado sector o arteria en cuyo caso se aplicarÆ el procedimiento antes enunciado.
4. ORDENANZAS Y ARTICULOS DEROGADOS
Derogase la Sección 3.2.1 de la Ordenanza N° 6485 - Código de Edificación .
Derogase la Ordenanza N° 8504.
Derogase la Ordenanza N” 9775
CIUDAD DE NEUQUEN
SEÑALES DE DESVíO Y MEDIDAS
REGLAMENTARIAS
ANEXO I
Se incluyen disposiciones del Decreto Nacional N” 914/97 Ordenanza 8040.
A. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
Senderos y veredas: Los solados serÆn antideslizantes, sin resaltos ni aberturas o rejas cuyas separaciones superen los 0.02 m. Las barras de las rejas serÆn perpendiculares al sentido de la marcha y estarÆn enrasadas con el pavimento o suelo circundante.
Los Ærboles que se situØn en estos itinerarios no interrumpirÆn la circulación y tendrÆn cubiertos los alcorques con rejas o elementos perforados, enrasados con el pavimento circundante.
En senderos parquizados se instalarÆn pasamanos que sirvan de apoyo para las personas con movilidad reducida.
Se deberÆ tener en cuenta el acceso a las playas fluviales.-
Escaleras exteriores: Se tomarÆn en cuenta las especificaciones establecidas en escaleras principales . En el diseæo de las escaleras exteriores se debe tener en cuenta el escurrimiento del agua de lluvia.
Servicios sanitario pœblico: Los servicios sanitarios pœblicos deberÆn ser accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida, segœn lo prescripto en 1.5. del punto 3.4.3.4. de la presente reglamentación.
Estacionamiento de vehículos: El estacionamiento descubierto debe disponerse de módulos de estacionamiento especial
de 6.50 m de largo por 3.50 m de ancho, para el estacionamiento exclusivo de automóviles que transportan personas con movilidad reducida o que son conducidos por ellas, los que deberÆn ubicarse lo mÆs cerca posible de los accesos correspondientes uno (1) por cada 50 módulos convencionales (ver grÆfico 1)
MOBILIARIO URBANO
Seæeales verticales y mobiliario urbano. Ver capitulo 3 inciso 2.1.4. Ordenanza 10.009
El tiempo de cruce de las calles con semÆforos se regularÆn en función de una velocidad de 0.7 m/seg.
Obras en las vías pœblicas. EstarÆn seæalizadas y protegidas por vallas estables, rígidas y continuas, de colores contrastantes y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los ciegos y disminuidos visuales pueden detectar a tiempo la existencia del obstÆculo.
Las zanjas o pozos hechos en la calzada y en la acera se deberÆn cubrir con superficies uniformes, indeformables, no desplazables, al mismo nivel del solado

y colocadas sobre refuerzos, para permitir el paso de personas con movilidad reducida, especialmente usuarios de sillas de ruedas.
Cuando las obras reduzcan el volumen libre de riesgo de la acera se deberÆ construir un itinerario peatonal alternativo de 0.90 m de ancho, considerando que cualquier desnivel serÆ salvado mediante rampa.
Refugios en cruces peatonales.
El ancho mínimo del refugio serÆ de 1.20 m. La diferencia de nivel entre calzada y refugio se salvarÆ interrumpiendo el refugio y manteniendo el nivel de la calzada en un paso mínimo de 1.20 m en coincidencia con la senda de cruce peatonal. Si el ancho del refugio lo permite, se realizarÆn dos vados con una separación mínima de 1.20 m
2. CERCOS.
Obligación de construir cercos:
Todo propietario, usufructuario, poseedor, depositario judicial, administrador, tenedor precario estÆ obligado a construir y mantener en buen estado el cerco de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza, siendo facultad del Departamento Ejecutivo Municipal dirigir las actuaciones pertinentes contra uno o varios responsables, en forma conjunta o sucesiva de acuerdo a las circunstancias del caso.-
La obligación de construir el cerco reglamentario separando la propiedad privada de la pœblica rige para aquellos predios baldíos o cuya edificación terminada se encontrase en estado de abandono.-
En este œltimo caso si la construcción configurara de por si un cerramiento al acceso, sóo serÆ necesario completar los espacios que eventualmente fueran practicables. Los cercos de obras en construcción se rigen por lo dispuesto en 4.1.-
El cerco serÆ construido de acuerdo con las previsiones de estÆ reglamentación, debiendo ser mantenido en buen estado de conservación o reconstruido cuando su estado no permita una reparación adecuada.-
Materiales reglamentarios:
Los cercos se deberÆn construir con materiales incombustibles pudiendo utilizarse ladrillo comœn o hueco, bloques de cemento, premoldeados de hormigón, piedra, reja, alambrado de tipo romboidal con estructura de soporte cada 3 metros.-
Detalles constructivos:
La altura mínima del cerco serÆ de 2 metros y en caso de construirse con material opaco se dispondrÆ de tal forma o combinarÆ con otro material de modo que se posibilite la visión al interior del predio.-
Se construirÆ de acuerdo a las reglas del arte considerando su estabilidad y si se adosara a finca lindera se ejecutarÆ una aislación hidrófuga que evite la transmisión de la humedad a la mencionada construcción.-
Terminación: el paramento exterior deberÆ lucir liso y libre de rebabas o material en exceso proveniente del mortero de asiento.-
Acceso a Solares Baldíos:
Obligatoriedad de librar el acceso: se deberÆ dejar obligatoriamente accesos de 2,80 metros mínimo a los solares, para permitir la limpieza de los mismos. Estos estarÆn cerrados con portones de altura mínima de 2.00 metros sin elementos

horizontales que limiten la altura de vehículos que pudieran ingresar al baldío. AdemÆs no deberÆn impedir la visibilidad al interior del solar.-
3. EJECUCIÓN DE ACERAS Y CERCOS.
Aceras existentes: Rige Ordenanza 10.009
Reparación: Rige Ordenanza 10.009
Constatación: No ejecutada la construcción de la acera o el cerco, el Departamento Ejecutivo comprobarÆ la infracción mediante acta de constatación de las dependencias competentes, las que ademÆs deberÆn informar acerca de los trabajos a realizar, el inmueble afectado y la persona responsable.-
Intimación: Constatada la infracción, el Departamento Ejecutivo podrÆ dictar resolución intimando la ejecución de la obra dentro de un plazo que no podrÆ exceder de noventa (90) días corridos a partir de su notificación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el punto 5.-
La intimación se realizarÆ conforme lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Municipal.-
Construcción: No cumplida la intimación en el plazo fijado, el Municipio construirÆ el cerco y el contrapiso de la vereda mínima.-
El costo de los trabajos realizados por el Municipio serÆ a costa del propietario u otras personas responsables mencionadas en el punto 2.1.1.1. y 3.2.2.1.-
Construcción posterior al plazo: El propietario o responsable no podrÆ realizar trabajos por su cuenta si el Municipio ha comenzado la construcción o ha adjudicado la obra en el caso que la misma fuera realizada por otra empresa. Si el propietario igual realizara la construcción, deberÆ abonar al Municipio los gastos en que Øste incurra y los daæos y perjuicios que le provocare.-
7. Rige Ordenanza 10.009
3.3. DE LAS FACHADAS.
1. FACHADAS:
El estilo arquitectónico y decorativo de las fachadas es libre, en tanto no se oponga al decoro, estØtica y reglas del buen arte. En la zona urbana, serÆ obligatorio el revoque de las fachadas y medianeras visibles desde la vía pœblica, salvo que se adopte una solución aceptable a juicio de la Oficina TØcnica Municipal.-
En toda fachada se seæalarÆ con exactitud la línea divisoria con las propiedades linderas.
Queda prohibido colocar en los frentes: defensas, rejas o barrotes que molesten el trÆnsito como tambiØn puertas, ventanas, etc., que abran hacia afuera. Los caæos de ventilación o chimeneas no decorativos, no deberÆn ejecutarse sobre la fachada.-
2. SALIENTES EN LA FACHADA:
Pasando los 3 (tres) metros de altura se permitirÆ sobresalir con balcones cerrados o abiertos de hasta 1.20 m., respecto de la línea municipal, en cuanto a las ochavas, dichos balcones podrÆn sobresalir hasta el encuentro de las dos líneas municipales, formando así un Ængulo de 90 ” PROHIBIÉNDOSE el empleo de columnas.-
Los laterales de los balcones antes mencionados, no podrÆn llegar a menos de 0.60 m., de los ejes divisorios o medianeros, ni menos de 5.00 m. del punto

vØrtice, en la intersección de las dos líneas municipales en las esquinas.-
Pasando los tres metros de altura, se permitirÆ sobresalir con aleros, los que se ajustarÆn a las especificaciones previstas en los puntos 1 y 2.-
Toldos y marquesinas:
Determínanse las siguientes definiciones, tipos y dimensiones para la instalación de toldos y marquesinas en los locales en la vía pœblica de nuestra ciudad.-
Definiciones:
a) Marquesinas: Cubierta no transitable que avanza sobre la vía pœblica desde su fachada.-
b) Toldos: Cubierta no transitable de tela o similar, que se tiende sobre la vía pœblica.-
Tipos:
Voladizo: Sustentada desde la fachada, podrÆn hacerse en todo el frente.-
Con apoyo: Sóo se permitirÆ sobre la puerta de acceso a hoteles, clínicas, hospitales, restaurantes, escuelas, teatros, cines y edificios pœblicos, en la acera sóo se admitirÆn los apoyos sustentados por columnas sobre la vereda.-
Dimensiones:
Altura: Su altura mínima serÆ de 3 metros medidos a partir del nivel municipal de vereda, permitiØndose 2.50 m. de altura mínima sobre vereda para los elementos de la estructura y faldones (figura 1); en donde existe continuidad de locales comerciales en entrepiso y cuando razones de estØtica urbana lo justifiquen, la Dirección de Obras Particulares podrÆ autorizar otras alturas superiores a la establecida hasta un mÆximo de 6,00 metros.-
Cuando la acera tenga Ærboles o instalaciones para el servicio pœblico, Østas cubiertas deberÆn estar a no menos de 0.50 m. de dichos elementos. Para marquesinas y toldos en voladizo: las cubiertas no podrÆn estar a menos de 0.30 m. del eje medianero (figura 2), podrÆn sobresalir sobre vereda hasta 1.80 m. de la línea Municipal (figura 1) (distancia mÆxima).-
Para marquesinas y toldos con apoyo: su ancho mÆximo serÆ el determinado por la puerta de acceso mÆs 0.50 m. medidos a cada lado de la misma (figura 3).-
PodrÆn avanzar en el extremo opuesto a la línea Municipal de frente como mÆximo hasta 0.70 m. del cordón de la vereda, dejando una distancia mínima entre línea municipal y columna de 3.00 m. de apoyo (figura 4).Los soportes o apoyos estarÆn ubicados en los extremos en un nœmero mÆximo de dos (2); en caso que la marquesina o toldo supere los 5.00 m. de largo y las razones estructurales requieran mÆs apoyo se admitirÆ otro par de columnas, los pares de columnas estarÆn separados 2.50 m. entre cada par, como mínimo. (figura 4).-
Para su construcción se adoptarÆn los siguientes materiales:
No se permitirÆn estructuras de hormigón armado (H" A").-
Se permitirÆn materiales que posibiliten desarmar la cubierta con facilidad.-
Cuando tenga vidrios, Østos deben ser armados y se incorporarÆn a la estructura o serÆn soportados de modo que queden resguardados de posibles caídas o roturas.-
Cuando posean instalación elØctrica, serÆ convenientemente embutida y aislada.-
En estructuras del tipo con apoyo, las columnas permitirÆn desmontarla fÆcilmente y se ubicarÆn a 0.70 m. del cordón de la vereda.-

No se admitirÆn cerramientos laterales que interrumpan la acera longitudinal ni transversalmente.-
Los toldos se plegarÆn hacia el muro de fachada y hacia el voladizo que le sirve de sostØn.-
Respecto a su estructura, se tendrÆ en cuenta:
Los soportes no tendrÆn cantos vivos y su diÆmetro o lados no pasarÆn los 10 cm.-
En el sector comprendido por la proyección de la línea municipal de ochava, no se permitirÆ emplazamiento de estructura con apoyo.-
En cualquier posición, los toldos o marquesinas no impedirÆn la vista de chapas de nomenclatura y seæalamiento oficial de las calles u otras seæales viales.-
Retiro de Marquesinas y Toldos.
El Departamento Ejecutivo puede exigir, en el plazo de una semana, el retiro o la reforma de la marquesina o toldo y sus soportes, sean anteriores o no a la vigencia de la presente Ordenanza, cuando de descuide el buen estado de conservación o cuando lo considere necesario por razones de interØs pœblico, estØtico, funcional o de seguridad (reducción de ancho de la acera, colocación de Ærboles o instalaciones de elementos para el servicio pœblico, etc.); las reformas y el retiro quedarÆn a cargo del propietario y sin derecho a reclamación alguna. A las estructuras anteriores a la vigencia de Østas normas que no cumplan con lo establecido, se les darÆ un plazo mÆximo de tres (3) aæos de permanencia, siempre que el local no sufra reformas o cambie de razón social.-
Para la colocación de Toldos y Marquesinas se deberÆ cumplimentar la siguiente documentación:
El solicitante presentarÆ planos por triplicado en escala 1:20, donde constarÆ:
El espacio de la acera en el cual se propone la instalación de la obra.-
Demarcación de los lugares donde se hallen emplazados los Ærboles, instalaciones e infraestructura, servicio pœblico y mobiliario urbano..-
Proyección del toldo desplegado.-
Corte transversal.-
CÆlculo estÆtico, verificación al viento y nieve (medidas de la zona), cÆlculo de anclajes en fachada y soportes verticales.-
Para la aprobación de la colocación de toldos y marquesinas, en todos los casos, se deberÆ respetar la siguiente tramitación:
La documentación se presentarÆ en la Dirección de Obras Particulares y deberÆ contar con la aprobación de la Dirección de Comercio e Industria.-
La Dirección de Obras Particulares otorgarÆ el Permiso de Obra correspondiente a la documentación aprobada.-
La Dirección de Obras Particulares llevarÆ un registro de todos los toldos y marquesinas que se autorizan en la ciudad.-
La Dirección de Obras Particulares, a travØs de la División Inspecciones de Obras, tendrÆ a su cargo la vigilancia estricta del cumplimiento de las normas vigentes en la materia.-
3. ALTURA DE LOS EDIFICIOS.
Se fijarÆn en todos los casos las alturas mÆximas de acuerdo a las normas urbanísticas y a la zonificación correspondiente.-

3.4. DE LOS LOCALES.
1. CLASIFICACIÓN:
Generalidades:
A los efectos de Øste reglamento, los locales se clasificarÆn como sigue:
Los locales de primera clase: bibliotecas y billares privados, comedores, consultorios, dormitorios, escritorios, living-rooms, oficinas, salas, salas para juegos infantiles y tocadores.-
Locales de segunda clase: antecomedores, cocinas, cuartos de planchar, habitaciones de servicio y lavaderos privados.-
Locales de tercera clase: antecocinas, baæos, cajas de escaleras colectivas, cuartos de mÆquinas, cuartos de roperos, despensas, espacios para cocinar, garajes, guardarropas colectivos, y retretes. Los espacios para cocinar sólo pueden utilizarse cuando no exceden de una superficie de 2.25 m† e integren departamentos en edificios en que la unidad total no pase de una superficie exclusiva de 35 m†.-
Locales de cuarta clase: bibliotecas pœblicas, bares, billares, confiterías, depósitos comerciales, gimnasios y demÆs locales deportivos, laboratorios, locales industriales y comerciales.-
Locales de dudosa clasificación:
La determinación del destino de cada local serÆ el que lógicamente resultase de su ubicación y dimensiones y no el que arbitrariamente pudiera ser consignado en los planos. El Departamento de Obras Pœblicas podrÆ presumir el destino de los locales de acuerdo a su criterio; ademÆs clasificarÆ por analogía cualquier local no incluido en el artículo anterior. Asimismo, el Departamento podrÆ rechazar proyectos de plantas cuyos locales acusen la intención de una división futura no reglamentaría.-
2. ALTURAS M˝NIMAS DE LOS LOCALES.
Se entiende por altura de un local la distancia entre el piso y el cielorraso terminados. Si hay vigas, Østas dejarÆn una altura libre no menor de 2.20 m. y no podrÆn ocupar mÆs de un octavo de la superficie del local.-
Alturas mínimas de locales:
Las alturas mínimas de los locales serÆn las siguientes:
Para locales de negocio de una superficie no mayor de 21 m† y la profundidad mÆxima de 6 m 2.60 m.-
Para locales de negocio de mayor superficie y/o profundidad 3.00 m.-
Para locales de primera clase 2.50 m.-
Para locales de segunda y tercera clase 2.20 m.-
Cuando los locales de segunda clase no tengan ventilación cruzada, por medio de aberturas, se los considerarÆ de primera clase a los efectos de determinar su altura mínima.
Para locales de cuarta clase a excepción de los locales para negocios, la Dirección de Obras Particulares queda autorizada para determinar las alturas, las que no podrÆn ser menores de 2.60 m.
Para locales no determinados en este Reglamento, la Dirección de Obras Particulares queda autorizada para determinar las alturas, las que no podrÆn ser menores de 2.40 m.
Alturas mínimas de Locales en dœplex y entrepisos en negocio:

Para los locales de primera clase en edificios " DÚPLEX " de casa - habitación y oficinas, la altura puede reducirse a 2.40 m., siempre que den a locales destinados a estadía , cuya altura sobre la pared vidriada , sea de 4.90 m. como mínimo . En caso de cubiertas inclinadas, el local superior podrÆ ser de 2.20 m. en su menor altura. El entrepiso " DÚPLEX" no podrÆ cubrir mÆs de dos tercios de la profundidad del local de estadía (ver figura 2).-
En caso de ocuparse en el entrepiso todo el ancho del local, se permitirÆ una altura de 2.40 m. en una profundidad mÆxima de 4.00 m. y de 2.60 m. hasta una profundidad mÆxima de 6.00 m.
En ningœn caso Øste entrepiso podrÆ ocupar mÆs de la mitad de la profundidad del local, debiendo estar la doble altura del mismo sobre la parte vidriada (ver figura 2a).-
En caso de utilizarse solamente hasta la mitad del ancho del local se admitirÆ una altura mínima de 2.40 m. cuando el entrepiso no exceda de los 4,00 m. de ancho y de 2.60 m. cuando no pase de 6.00 m. de ancho. La profundidad del entrepiso no excederÆ la mitad de la profundidad del local y en ningœn caso podrÆ pasar de 10.00 m. (ver figura 2b).-
Altura mínima de locales en subsuelo:
Los locales de primera, segunda y tercera clase, ubicados en subsuelo o sótanos podrÆn tener las mismas alturas mínimas, determinadas anteriormente, siempre que cumplan con las exigencias referentes a la iluminación y ventilación. Para los locales de primera categoría, se exigirÆ que el antepecho de las ventanas estØn, como mÆximo, a una altura de 1.30 m. del piso.-
Relaciones de altura con profundidad:
Cuando el lado en que estØ ubicado el vano de iluminación sea menor a la mitad de la profundidad, las alturas de los locales de primera y segunda clase y negocios, se aumentarÆn de acuerdo a lo que resulte de multiplicar el exceso de profundidad por 0.10 m. (ver figura 3).-
3. `REAS Y LADOS M´NIMOS DE LOS LOCALES.
Las Æreas y lados mínimos de los locales se medirÆn excluyendo los armarios y roperos empotrados.-
Locales de primera y cuarta clase:
Las Æreas y lados mínimos de los locales de primera y cuarta clase, serÆn los siguientes:
LOCALES
Lado mínimo m†
`rea mínima m†
Cuando la unidad locativa posea un solo local
Cuando la unidad locativa posea varios locales:
Por lo menos un local, tendrÆ
Los demÆs tendrÆn
3. Locales de segunda clase:
Las cocinas y habitaciones de servicio tendrÆn las Æreas y lados mínimos siguientes:
Cocinas: Ærea mínima 3.00 m† y lado mínimo 1.50 m. En edificios de vivienda colectiva la cocina de la vivienda deberÆ tener un lado mínimo de 2.00 m y un Ærea mínima de 4.00 m† (decreto Nacional 914/97 Ordenanza 8040)

Habitaciones de servicio: lado mínimo 1.80 m. y Æreas mínimas: si tienen ropero embutido 4.00 m2. de superficie libre y 5.00 m†. si no lo tienen.-
4. Locales de tercera clase:
Espacios para cocinar: TendrÆn una superficie mÆxima de 2.25 m†, salvo lo dispuesto para edificios de vivienda colectiva.
Baæos y Retretes:
Dimensiones mínimas: Cuando la superficie total de la unidad de vivienda supera los 35.00 m† de uso exclusivo, incluidas las Æreas de servicio, por lo menos un baæo tendrÆ un Ærea mínima de 3.00 m† y lado mínimo de 1.20 m.-
Cuando la superficie es igual o menor de 35.00 m†, las dimensiones del baæo podrÆn ser menores , siempre y cuando respondan a la tabla siguiente .-
En edificios de vivienda colectiva, la vivienda deberÆ tener por lo menos un baæo practicable de 1.50 m x 2.20 m. (Decreto Nacional 914/97 Ordenanza 8040).
Los baæos y los retretes tendrÆn Ærea y lados mínimos de acuerdo con los artefactos que contengan como sigue, salvo lo dispuesto en ordenanza especifica sobre discapacitados.
LOCAL
DUCHA
Con baæera
Sin baæera
La ducha se instalarÆ de modo que ningœn artefacto se situe a menos de 0.25 m. de la vertical del centro de la flor.-
Cuando se ubiquen artefactos confinados entre paredes el lado mínimo es de 0.75 m. La medidas mínimas del local, que no podrÆn ser menores a las indicadas en la tabla, responderÆn ademÆs a la ubicación de los artefactos, espacio de uso, apertura de puerta, etc., elementos que se indicarÆn en plano.-
Decreto Nacional 914/97 Ordenanza 8040
EDIFICIOS CON ACCESO DE PÚBLICO DE PROPIEDAD PÚBLICA O PRIVADA.
1.5. LOCALES SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
Generalidades.
Todo edificio con asistencia de pœblico, sea de propiedad pœblica o privada, a los efectos de proporcionar accesibilidad física al pœblico en general y a los puestos de trabajo, cuando la normativa municipal establezca la obligatoriedad de instalar servicios sanitarios convencionales, contarÆ con un servicio sanitario especial para personas con movilidad reducida , dentro de las siguientes opciones y condiciones.
En un local independiente con inodoro y lavabo. (grÆfico 26).
Integrando los servicios convencionales para cada sexo con los de personas con movilidad reducida en los cuales un inodoro se instalarÆ en un retrete y cumplirÆ con lo prescripto en el ítem 1.5.1.1. y un lavabo cumplirÆ con lo prescripto en el ítem 1.5.1.2.
Los locales sanitarios para personas con movilidad reducida serÆn independientes de los locales de trabajo o permanencia y se comunicarÆn con ellos mediante compartimientos o pasos cuyas puertas impidan la visión en el interior de los servicios y que permitan el paso de una silla de ruedas y el accionamiento de las puertas que vinculan los locales, observando lo prescripto en el apartado 3.6.7. Las antecÆmaras y locales sanitarios para personas con movilidad reducida

permitirÆn el giro de una silla de ruedas en su interior. No obstante si esto no fuera factible, el giro podrÆ realizarse fuera del local, en una zona libre y al mismo nivel, inmediata al local.
El local sanitario para personas con movilidad reducida o cualquiera de sus recintos que cumplan con la presente prescripción, llevarÆn la seæalización normalizada establecida por norma IRAM N” 3722 Símbolo Internacional de Acceso para Discapacitados motores , sobre la pared próxima a la puerta, del lado del herraje de accionamiento en una zona de 0.30 m de altura a partir de 1.30 m del nivel del solado. Cuando no sea posible la colocación sobre la pared de la seæalización, estÆ se admitirÆ sobre la hoja de la puerta.
Las figuras de los grÆficos correspondientes son ejemplificativas y en todos los casos se cumplirÆn las superficies de aproximación mínimas establecidas para cada artefacto, cualquiera sea su distribución, las que se pueden superponer. La zona barrida por las hojas de las puertas no ocupara la superficie de aproximación al artefacto.
Inodoro.
Se colocarÆ un inodoro de pedestal cuyas dimensiones mínimas de aproximación serÆn de 0.80 m de ancho a un lado del artefacto, de 0.30 m del otro lado del artefacto, ambas por el largo del artefacto, su conexión y sistema de limpieza posterior, mas 0.90 m y frente al artefacto el ancho del mismo por 0.90 m de largo. El inodoro se colocarÆ sobre una plataforma que no sobresalga de la base del artefacto, de modo que la taza del mismo con tabla resulte instalada de 0.50 m a 0.53 m de nivel del solado o se elevarÆ con una tabla suplementada. El accionamiento del sistema de limpieza estarÆ ubicada entre 0.90 m + 0.30 m del nivel del solado. Este artefacto con una superficie de aproximación libre y a un mismo nivel se podrÆ ubicar en :
Un retrete (grÆfico 27);
Un retrete con lavabo (grÆfico 26);
Un baæo con ducha (grÆfico 28) ; y en
Un baæo con ducha y lavabo (grÆfico 29).
Lavabo.
Se colocarÆ un lavabo de colgar (sin pedestal) o una mesada con bacha, a una altura de 0.85 m + 0.05 m con respecto al nivel del solado, ambos con espejo ubicado a una altura de 0.90 m del nivel del solado, con ancho mínimo de 0.50 m, ligeramente inclinado hacia delante con un Ængulo de 10” . La superficie de aproximación mínima tendrÆ una profundidad de 1.00 m frente al artefacto por un ancho de 0.40 m a cada lado del eje del artefacto, que se podrÆ superponer a las superficies de aproximación de otros artefactos. El lavabo o la mesada con bacha permitirÆn el acceso por debajo de los mismos en el espacio comprendido entre el solado y un plano virtual horizontal a una altura igual a mayor de 0.70 m con una profundidad de 0.25 m por un ancho de 0.40 m a cada lado del eje del artefacto y claro libre debajo del desagüe (grÆfico 30)
Este lavabo o mesada con bacha se podrÆ ubicar en:
Un local con inodoro (grÆfico 26);
Un baæo con inodoro y ducha (grÆfico 29);
Un local sanitario convencional; y
Una antecÆmara que se vincula con el local sanitario convencional o para

personas con movilidad reducida.
Ducha y desagüe de piso
La ducha y su desagüe de piso contarÆn de una zona de duchado de 0.90 m x 0.90 m con asiento rebatible y una zona seca de 0.80 m y 1.20 m que estarÆn al mismo nivel en todo el local. La ducha con su desagüe, zona de duchado y zona seca se podrÆn instalar en un gabinete independiente o con otros artefactos que cumplan con lo prescripto en los ítem anteriores, pudiØndose en ese caso superponer la zona seca con las superficies de aproximación del o de los artefactos restantes en la forma seguidamente indicada:
En un gabinete indispensable con zona de duchado de 0.90 m x 0.90 m y superficie de 1.50 m x 1.50 m que incluye la zona seca y el espacio necesario para el giro a 360” de una silla de ruedas (grÆfico 31);
En un baæo con inodoro (grÆfico 28);
En un baæo con inodoro y lavabo (grÆfico 29).
la obligatoriedad de la instalación de sanitarios a las entidades financieras y bancarias pœblicas y privadas, para ser utilizados por el pœblico que asiste a las mismas, los que deben ser de fÆcil acceso. (Ordenanza 10235/10)
1.5.1.5. Las instalaciones mencionadas en la presente ordenanza deberÆn adaptarse y/o construirse de acuerdo a la normativa vigente referida a personas con discapacidad y estar debidamente seæalizadas. (Ordenanza 10235/10)
5. Anchos de pasillos:
El ancho mínimo de los pasillos internos de casa habitación serÆ de 0,80 m, salvo lo dispuesto para edificios de vivienda colectiva en donde las circulaciones horizontales en el interior de la vivien da deberÆn tener 1.10 m como ancho mínimo. (Decreto Nacional 914/97 Ordenanza 8040).
4. DE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.
1. Iluminación y ventilación de locales de 1” y 2” Clase:
Todos los locales de 1ra. y 2da. clase recibirÆn aire y luz de la calle o del centro de manzana y los de 2da. clase podrÆn ademÆs recibirla de un patio principal.-
Cuando las cocinas den sobre la vía pœblica, el afeizar del vano no podrÆ estar a menos de 2.00 m. sobre el nivel de la vereda. En estos casos las cocinas deberÆn ventilar, ademÆs, por conductos que sobrepasen el nivel de la azotea o techo del piso mÆs alto.-
Locales de primera y segunda que dan a saledizos: Cuando el vano de ventilación e iluminación dØ a una galería o saledizo, Øste no podrÆ tener ningœn cuerpo saliente a un nivel inferior del dintel de dicho vano.-
La profundidad de tal saledizo se determinarÆ como sigue:
Si da a la vía pœblica, al centro de manzana o a patios de por lo menos el doble de la superficie reglamentaría:
S = 4 H
Sí da a patio reglamentario:
S = 2 H
En donde S es la profundidad del saledizo y H la distancia desde el piso al dintel del vano (ver figura 1).-
Los locales de 1ra. y 2da. clase, ademÆs de dar a los patios establecidos, deberÆn cumplir con las siguientes condiciones de iluminación:

i = A
En donde i es el Ærea mínima de vano de iluminación, A es el Ærea del local y X son las condiciones de ubicación del vano.-
Para determinar X, se tendrÆ en cuenta la siguiente planilla:
Ubicación del vano
Vano que de a patios
Vano que de a la calle o al
Reglamentarios
centro de manzana
Bajo parte cubierta
Libre de parte cubierta
iluminación y ventilación de locales de 1ra. y 2da. Clase que sean profundos:
Cuando la profundidad b de un local sea mÆs de dos veces que el lado menor a y siempre que el vano estØ colocado en el lado menor o dentro de los tercios extremos del lado mayor, se aplicarÆ la formula siguiente:
i = A + (r - 1,5) en donde r = b (ver figura 2)
X a
Para el Ærea mínima de la parte abrible de las aberturas de los locales de primera y segunda clase, se aplicarÆ la siguiente fórmula:
k = i ; en donde i es la superficie de iluminación y k la parte abrible.-
En la parte superior del muro que corresponda al patio, la calle o el centro de la manzana, deberÆ haber un sistema regulable de ventilación que garantice la circulación de aire en los locales de primera y segunda clase y que tenga, como mínimo, una superficie œtil de 0.05 m† por cada 10.00 m† o fracción que tenga el local a que corresponda. Aœn en los casos en que se utilicen extractores mecÆnicos o sistemas de aire acondicionado debe cumplirse con los requisitos determinados para ventilación por vanos y conductos.-
Las cocinas, ademÆs de la ventilación por vanos, deben tener conductos de tiraje para campana.-
2. Iluminación y ventilación en locales de 3ra. clase:
Cuando las antecocinas, baæos, espacios para cocinar y retretes den sobre la vía pœblica, el afeizar del vano de ventilación no podrÆ estar a menos de 2.00 m. sobre el nivel de la vereda. En estos casos los locales deberÆn ventilar tambiØn por conductos.-
Los locales de 3ra. clase podrÆn ser iluminados y ventilados por claraboyas, las que tendrÆn una superficie mínima de 0.50m† y dispondrÆn de ventilación regulable.-
Los conductos y ventilación serÆn individuales, preferentemente prefabricadas, con la superficie interna perfectamente lisa. En su recorrido no formarÆn Ængulos mayores de 45 ” con respecto a la vertical. Sólo podrÆn tener, en su iniciación, un trazado horizontal no mayor de 1.20 m.
Los conductos de ventilación arrancarÆn dentro del quinto superior de la altura que corresponda al local.
Los conductos rematarÆn por lo menos a 0.50 m. sobre el techo y a 2.00 m. en caso de tratarse de azoteas con acceso.-
En cualquier caso tendrÆn libre ventilación y estarÆn ubicados en tal forma que los olores no molesten a los locales adyacentes.-

Si los conductos de ventilación tienen sistema de regulación, al estar abiertos, dejarÆn libre una sección igual a la del conducto correspondiente. Los conductos de entrada de aire cumplirÆn con los mismos requisitos, de recorrido y remate, que los conductos de ventilación.-

Las secciones de los conductos de ventilación serÆn los siguientes:

Para antecocinas, cuarto de roperos, despensas 0.01 m†

Para baæos, cajas de escaleras colectivas, espacios para cocinar, guardarropas colectivos y retretes 0.015m†

Para cuartos de mÆquinas, garajes (por cada 25.00 m† o fracción) 0.025 m†

Los baæos, cuartos de mÆquinas, espacios para cocinar, garajes y retretes tendrÆn, ademÆs de los conductos para ventilación, conductos individuales o colectivos de entrada de aire, ubicados en el quinto inferior de la altura del local y colocados en la pared opuesta a la de los de ventilación. Las caras internas de Østos canales serÆn perfectamente lisas y contarÆn con una sección del 50 % de la que corresponda a los conductos de ventilación.-

En las cocinas y espacios para cocinar se colocarÆn sobre el artefacto cocina, campanas conectadas a conductos individuales de tiraje de una sección mínima de 0.01 m†.

Iluminación y ventilación de locales de 4ta. clase:

Para la iluminación y ventilación de los locales de 4ta. clase y para las no determinadas en Øste Reglamento, la Dirección de Obras Particulares queda autorizada para determinar cuales son los sistemas a aplicarse en cada caso, decidiendo por analogía con los anteriormente reglamentados.-

3.5. DE LOS PATIOS

1. GENERALIDADES:

Las medidas de los patios se tomarÆn con exclusión de los muros medianeros, que no podrÆn ser menores de 0,30 m. y de la proyección horizontal de todo voladizo. Sólo se permitirÆn pequeæos salientes aislados cuya suma total de superficie no exceda de 0,60 m† (ver figura 1) . Las alturas para determinar las medidas de los patios deber ser tomadas desde el nivel correspondiente al piso del local habitable inferior hasta la parte superior del muro mÆs alto que corresponda al patio, excluyendo el muro medianero. Cuando el muro mÆs alto corresponda a sobre elevaciones cuyo ancho total no exceda del 30 % de la longitud del muro de que se trata, sólo se computarÆ el 50 % de la altura correspondiente a una sobreelevación (ver figura 2).-

No podrÆ ser dividida una finca cuando algœn patio resulte con dimensiones menores a las fijadas en este Reglamento.-

Prohibiciones relativas a las Æreas descubiertas ver 2.2.1.5.3 ordenanza 8201.

2. CLASIFICACIÓN DE LOS PATIOS:

Ver Ordenanza 8201, modificatorias y complementarias

3. PATIOS AUXILIARES SECUNDARIOS RECTANGULARES:

4. PATIOS AUXILIARES SECUNDARIOS NO RECTANGULARES.

En los patios auxiliares secundarios no rectangulares se podrÆ inscribir un circulo cuyo diÆmetro sea igual al lado mínimo o en caso de patios alargados, una elipse cuyos ejes correspondan a los lados mínimos requeridos.

Las porciones de patios comprendidos entre muros que forman Ængulos menores de 30” , no serÆn utilizados como superficies de patios hasta partir de un tercer

lado virtual de 2,00 m. y normal a la bisectriz de dicho Ængulo (ver figura 4).-
5. PATIOS APENDICULARES.
6. EDIFICIOS QUE SE AMPLIEN O REFECCIONEN.
La Dirección de Obras Particulares, podrÆ permitir refecciones de poca importancia en edificios existentes cuyos patios no se ajusten estrictamente a las disposiciones de este Reglamento, pero siempre, que a su juicio las condiciones de ventilación e iluminación de los locales sea satisfactoria y no se disminuya la superficie de los patios restantes.
Cuando se trate de refecciones o ampliaciones de importancia, deberÆ exigirse que la construcción se ajuste, íntegramente a lo establecido en este Reglamento.-
3.6. CIRCULACIONES. (Ordenanza 9339)
1. GENERALIDADES SOBRE MEDIOS DE SALIDA.
Trayectoria de los medios de salida:
Todo edificio o unidad de uso independiente tendrÆ medios de salida consistentes en puertas, escaleras generales o interiores, rampas y salidas horizontales que incluyan los pasajes a modo de vestíbulo.-
Las salidas estarÆn, en lo posible, alejadas unas de otras y las que sirvan a todo un piso se situarÆn de modo que contribuyan a una rÆpida evacuación del edificio.-
La línea natural de libre trayectoria debe realizarse a travØs de pasos comunes y no estarÆ entorpecida por locales de uso o destino diferenciado.-
En una unidad de vivienda, los locales que la componen, no se consideran de uso o destino diferenciado.-
Salidas exigidas:
Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio exigido de escape, serÆ obstruido o reducido en su ancho exigido.-
La amplitud de los medios exigidos de salida debe calcularse de modo que permita evacuar, simultÆneamente, los distintos locales que desembocan en Øl.-
En caso de superponerse un medio exigido de salida, con el de entrada y/o salida de vehículos, se acumularÆn los anchos exigidos.-
En este caso habrÆ una vereda de 0,12 m. a 0,18 m. de alto y de un ancho mínimo de 0,60 m. Cuando se trate de una sola unidad de vivienda no es obligatoria Østa vereda.-
En edificios pœblicos o locales en que exista aglomeración de personas (salas de fiestas, templos, cines, etc.) las puertas de un medio exigido de salida se abrirÆn hacia el exterior. No podrÆn colocarse espejos en los fondos de las circulaciones.-
Vidrieras o aberturas en medios de salida exigidos:
En un edificio, los corredores y pasajes del mismo que conduzcan a la vía pœblica como medio exigido de salida, pueden tener vidrieras o aberturas a algœn comercio, oficina, subterrÆneo de servicio de pasajeros o uso similar, si se cumple lo siguiente:
Cuando haya una sola boca de salida, las vidrieras o aberturas no se situarÆn mÆs adentro que 2,50 m. de la línea de fachada.-
Cuando haya dos bocas de salida, las vidrieras o aberturas se pueden ubicar mÆs adentro que 2,50 m. de la línea de fachada, siempre que el ancho de la salida

exigida se aumente en un 50 % por cada costado que posean Østas vidrieras o aberturas.-
En un medio de salida con una o mÆs bocas pueden instalarse vitrinas, mientras Østas no disminuyan el ancho exigido.-
Seæalización de los medios exigidos de salida:
En los edificios de acceso pœblico, las circulaciones deben tener seæales de salida en cada piso que indiquen claramente su posición y acceso. Ver 3.10.9.3.2.-
Salidas exigidas en caso de edificio con usos diversos:
Cuando un edificio o parte de Øl incluya usos diferentes, cada uso tendrÆ medios independientes de egreso, siempre que no haya incompatibilidad, a juicio de la Dirección, para admitir un medio œnico de egreso. No se consideran incompatibles el uso de viviendas con el de oficinas o escritorios.-
La vivienda para mayordomo, portero, sereno o cuidador, es compatible con cualquier uso debiendo tener comunicación directa con un medio exigido de salida.-
Salidas requeridas para determinados usos u ocupaciones:
Los medios de egreso de salas de baile, fiestas o banquetes, confiterías, salas o galerías de exhibiciones y exposiciones, ferias, salas de conciertos, auditorios, cabaret, restaurantes y usos anÆlogos, sean o no usados con conexión con clubes, asociaciones y hoteles, cumplirÆn los siguientes requisitos:
Cuando la ocupación estØ comprendida entre 300 y 500 personas, habrÆ dos salidas o escaleras separadas, de, por lo menos 1,50 m. de ancho cada una. Dicho ancho total se aumentarÆ en la proporción de 0,10 m. por cada 50 personas adicionales sobre 500.-
Salidas exigidas en caso de cambios de uso u ocupación:
Cuando un edificio o parte de Øl cambie su uso u ocupación, se cumplirÆn los requisitos para medios exigidos de egreso para el nuevo uso, pudiendo la Dirección aprobar otros medios que satisfagan el mismo propósito cuando la estricta aplicación de Østa Ordenanza no resulte practicable.-
Acceso a cocinas, baæos y retretes:
El acceso a una cocina, a un baæo o a un retrete, desde locales donde se habita o trabaja, debe ser posible a travØs de otros locales, paso cubierto o bien directamente. El ancho del paso cubierto, no serÆ inferior a 0,80 m.
Decreto Nacional 914/97 Ordenanza 8040.
Prescripciones generales.
Los edificios a construir cumplirÆn las prescripciones que se enuncian ofreciendo a las personas con movilidad y comunicación reducida.
Franqueabilidad, accesibilidad y uso.
Los edificios existentes deberÆn adecuarse a lo prescripto por la Ley 22431 y modificatorias, dentro de los plazos fijados por esta reglamentación.
Accesibilidad al predio o al edificio.
En edificios a construir, el o los accesos principales, los espacios abiertos, semicubiertos o descubiertos y las instalaciones cumplirÆn las prescripciones que se enuncian, ofreciendo franqueabilidad, accesibilidad y uso de las instalaciones a las personas con movibilidad y comunicación reducida.
En edificios existentes, que deberÆn adecuarse a lo prescripto por la Ley 22.431

y modificatorias, dentro de los plazos fijados por esta reglamentación, si el acceso principal no se puede hacer franqueable se admitirÆn accesos alternativos que cumplan con lo prescripto.
El acceso principal o el alternativo siempre deberÆn vincular los locales y espacios del edificio a travØs de circulaciones accesibles.
Solados.
Los solados serÆn duros, fijados firmemente al sustrato, antideslizantes y sin resaltos (propios y/o entre piezas) de modo que no dificulten la circulación de personas con movilidad y comunicación reducida, incluyendo los usuarios de silla de ruedas.
Circulaciones.
Circulaciones horizontales.
Se tendrÆ en cuenta el volumen libre de riesgos 0.90 m de ancho por 2.00 m de altura por el largo de la circulación, el cual no podrÆ ser invadido por ningœn elemento que obstaculice la misma.
Si existieran desniveles o escalones mayores de 0.02 m, serÆn salvados por escaleras o escalones que cumplimentarÆn lo prescripto en 3.6.6.1. o por rampas que cumplirÆn lo dispuesto en 3.6.8. En el caso de disponerse escaleras o escalones siempre serÆn complementadas por rampas, ascensores o medios de elevación alternativos.
Cuando los itinerarios atraviesen locales, la trayectoria de la circulación estarÆ netamente diferenciada.
Circulaciones verticales.
Escaleras y escalones.
El acceso a escaleras y escalones serÆ fÆcil y franco y estos escalones estarÆn provistos de pasamanos. No se admitirÆn escalones en coincidencia con los umbrales de las puertas. Se deberÆ respetar las superficies de aproximación para puertas segœn el punto 3.6.7.
1.4.2.1.3. Escaleras mecÆnicas
En los sectores de piso de ascenso y descenso de una escalera mecÆnica, se colocarÆ una zona de prevención de solado diferente al del local con textura en relieve y color contrastante. Se extenderÆ frente al dispositivo en una zona de 0.50 m + 0.10 m de largo por el ancho de la escalera mecÆnica, incluidos los pasamanos y parapetos laterales.
2. NUMERO DE OCUPANTES. (Ordenanza 10.677)
1) FACTOR DE OCUPACIÓN, es el nœmero de personas que pueden ser ubicados en un lugar, cuya determinación estarÆ dada por el uso del lugar y el tipo de superficie.
Para los lugares con los siguientes usos, se tendrÆ en cuenta la superficie de piso del mismo, entendida como la superficie cubierta total, estØn o no destinadas al pœblico.
(a) USOS
M2 x persona
a) Sitios de asambleas
b) edificios educacionales, templos
c)Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a comercio, mercados, ferias, exposiciones, restaurants

3 (tres)
d) Salones de billares, cancha de bolos y bochas, gimnasios, pista de patinaje, refugios nocturnos de caridad
5 (cinco)
e) Edificios de escritorios u oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos, internados, casas de baæo
8 (ocho)
f) Viviendas privadas y colectivas
12 (doce)
g) Edificios industriales, el nœmero de ocupantes serÆ declarado por el ocupante, en su defecto serÆ
16 (diecisØis)
h) Hoteles planta baja
i) Hoteles pisos superiores
20 (veinte)
j) Depósitos
30 (treinta)
ARTICULO 2”) Para los establecimientos con los siguientes usos detallados en el cuadro que forma ---------- parte del presente artículo, se tendrÆ en cuenta la superficie œtil de los mismos, entendida como la superficie que resulta de descontar de la superficie total cubierta, las que ocupan los sanitarios, depósitos, sectores de atención de barras, guardarropas, cabinas, cocinas, escaleras o rampas y todo otro sector con similares finalidades que no estÆn destinados al pœblico.-
Al sólo efecto del cÆlculo del factor de ocupación, se considerarÆ que los establecimientos destinados al uso de CONFITERIAS, BARES, y PUBS deben estar ocupados un 70 % (setenta por ciento) como mínimo, del total del espacio œtil, con mesas, sillas y/o butacas destinadas al pœblico, colocadas de manera que aseguren un espacio libre no menor de 45cm. entre una y otra. Asimismo se considerarÆn para dicho cÆlculo pasillos laterales y transversales de un ancho mínimo de 80 cm. por cada tres hileras de mesas y sillas, siendo la superficie de las mesas como mínimo de 0.36 m2. con 4 (cuatro) personas por mesa. Considerando para el resto de superficie œtil (30%) un factor ocupacional de 3 (tres) personas por m2.-
Asimismo, para la determinación del factor de ocupación, se tendrÆn especialmente en cuenta las características edilicias, los criterios de seguridad y de servicios, del establecimiento de que se trate; siendo estos parÆmetros limitantes del factor ocupacional, los que serÆn determinados y evaluados por la autoridad de aplicación.-
(b) USOS
Persona x M2
a) Locales bailables, cabarets, estructuras temporarias, salones de fiestas y/o similares,
2, 8 (dos coma ocho)
b) Confiterías, bares y pubs (para el 30% superficie œtil)
ARTICULO 3”) Determinado y aprobado por la autoridad de aplicación, el factor ----------de ocupación debe exhibirse claramente mediante cartelera

de 60 cm por 80 cm. ubicada en lugar preferencial que contenga el siguiente texto: ESTE LOCAL POSEE UN FACTOR DE OCUPACIÓN DE.....PERSONAS . Este factor no puede alterarse bajo ninguna circunstancia salvo aprobación expresa y fundada de la Dirección Municipal de Comercio e Industria.

Nœmero de ocupantes en caso de edificio con usos diversos:

En caso de edificio con usos diversos, como por ejemplo, un hotel que ofrezca servicios de restaurante, baile, fiesta, banquete, para ser ocupado por personas que no forman la población habitual del edificio, los medios exigidos de escape generales se calcularÆn de acuerdo a lo dispuesto en el ítem 5.1.-

3. SITUACIÓN DE MEDIOS EXIGIDOS DE SALIDA.

1. Situación de los medios de salida en piso bajo.

Locales frente a vía pœblica: Todo local o conjunto de locales que constituya una unidad de uso en piso bajo con comunicación directa a la vía pœblica, que tenga una ocupación mayor de 300 personas, y algœn punto del local diste mÆs de 40,00 m. de la salida, tendrÆ por lo menos dos medios de egreso, salvo que se demuestre disponer de una segunda salida de escape fÆcilmente accesible desde el exterior. Para el segundo medio de egreso puede usarse la salida general o pœblica que sirve a pisos altos, siempre que el acceso a ØsTa salida se haga por el vestíbulo principal del edificio.-

Este segundo medio de egreso, cumplirÆ lo dispuesto en "vidrieras o aberturas en medios de salidas exigidas", la puerta podrÆ abrir hacia el interior del local afectado.-

Locales interiores: Todo local que tenga una ocupación mayor de 200 personas, contarÆ por lo menos con dos puertas, lo mÆs alejada posible una de la otra, que conduzcan a una salida general exigida.-

La distancia mÆxima desde un punto dentro de un local o una puerta o abertura exigida sobre un vestíbulo o pasaje general o pœblico que conduzcan a la vía pœblica, serÆ de 40,00 m.-

2. Situación de los medios de salida en pisos altos, sótanos y semisótanos.

Nœmero de salida: En todo edificio con "superficie de piso" mayor de 2.500,00 m† por piso, excluyendo el piso bajo, cada unidad de uso independiente tendrÆ a disposición de los usuarios, por lo menos dos salidas exigidas.-

Todos los edificios cuya superficie de piso exceda de 600,00 m†, excluyendo el piso bajo, tendrÆ dos escaleras ajustadas a las pertinentes disposiciones de esta Ordenanza.-

Distancia mÆxima a una escalera: Todo punto de un piso, no situado en Piso bajo, distarÆ no mÆs de 30,00 m de una escalera a travØs de la línea natural de libre trayectoria.-

Situación de la escalera: La escalera deberÆ conducir en continuación directa a travØs de los pisos a los cuales sirve, quedando interrumpida en el Piso Bajo, a cuyo nivel comunicarÆ con la vía pœblica.-

Cuando se requiera mÆs de una escalera para una misma superficie de piso, cada una de ellas serÆ caja de escalera.-

Independencia de las salidas: Cada unidad de uso tendrÆ acceso directo a los medios generales exigidos de egreso.-

En todos los casos las salidas de emergencias abrirÆn en el sentido de la circulación.-

3. Situación de los medios de salida en pisos intermedios o entresuelos:
Cuando la superficie de un piso intermedio o entresuelo exceda de 300,00 m† serÆ tratado como un piso independiente.-
4. MEDIOS DE ESCAPE.
Ancho de pasillo, corredores y escaleras:
El ancho mínimo total, la posición y el nœmero de salidas y corredores, se determinarÆ en función del factor de ocupación del edificio y de una constante que incluye el tiempo mÆximo de evacuación y el coeficiente de salida.-
Circulaciones horizontales:
Los pasillos de circulación horizontal deberÆn tener un lado mínimo de 1.20 m .
Se deberÆn disponer zonas de ensanchamiento de 1.50 m x 1.50 m o donde se pueda inscribir un circulo de 1.50 m de diÆmetro como mínimo, en los extremos y cada 20.00 m (en caso de largas circulaciones), destinadas al cambio de dirección o al paso simultÆneo de dos sillas de ruedas.-
El ancho total mínimo se expresarÆ en unidades de anchos de salida que tendrÆn 0,55 m. cada una, para las dos primeras y 0,45 m. para las siguientes de acuerdo al presente cuadro.-

ANCHO M´NIMO PERMITIDO
UNIDADES
2 Unidades
1,20 mts.
3 Unidades
1,55 mts.
4 Unidades
2,00 mts.
5 Unidades
2,45 mts.
6 Unidades
2,90 mts.

El ancho mínimo permitido es de dos unidades de ancho de salida. En todos los casos, el ancho se medirÆ entre zócalos.-
El nœmero " n" de unidades de anchos de salida requeridos, se calcularÆ con la siguiente fórmula: " n" = N/100; donde N: nœmero total de personas a ser evacuadas (calculado en base al factor de ocupación). Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearÆn a la unidad por exceso.-
A menos que la distancia mínima del recorrido o cualquier otra circunstancia haga necesario un nœmero adicional de medios de escape y de escaleras independientes, la cantidad de Østos elementos se determinarÆ de acuerdo a las siguientes reglas:
Cuando por cÆlculo corresponda no mÆs de tres unidades de ancho de salida, bastarÆ con un medio de salida o escalera de escape.-
Cuando por cÆlculo correspondan cuatro o mÆs unidades de ancho de salida, el nœmero de medios de escape de escaleras independientes se obtendrÆ por la expresión:
Nœmero de medios de escape y escaleras = " n " + 1
Las fracciones iguales o mayores de 0,50 se redondearÆn a la unidad siguiente.-
5. MEDIOS DE EGRESO EN LUGARES DE ESPECT`CULOS Y DIVERSIONES PÚBLICOS.

Ancho de salidas y puertas en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicos:
En lugar de espectÆculos y diversiones pœblicos, ninguna salida comunicarÆ directamente con una caja de escalera que sea un medio exigido de egreso para un edificio con usos diversos, sin interponerse un vestíbulo cuya Ærea sea por lo menos cuatro veces el cuadrado del ancho de la salida que lleva a Øsa caja de escalera.-
El ancho libre de una puerta de salida exigida no serÆ inferior a 1,50 m. El ancho total de puertas de salida exigida no serÆ menor de 0,01 m. por cada espectador, hasta 500; para un nœmero de espectadores ente 500 y 2.500 el ancho se calcularÆ con la siguiente formula:
x = (5.500 - A) A
Donde A = nœmero total de espectadores.-
x = medida del ancho de salida exigida, expresada en centímetros.-
Para un nœmero superior de 2,500 espectadores, el ancho libre de puertas de salida exigida expresado en centímetros, se calcularÆ por:
x = 0,60 A
Siendo A el nœmero total de espectadores.-
No se considera en el cÆlculo de salidas a las puertas de ingreso principales a los locales. (Ordenanza 10.272).
Ancho de corredores y pasillos en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicos:
Todo corredor o pasillo conducirÆ directamente a la salida exigida a travØs de la línea natural de libre trayectoria y serÆ ensanchado progresivamente en dirección a esa salida. El ancho de corredores y pasillos entre butacas, serÆ como mínimo de 1,00 m. en salas con capacidad hasta de 500 espectadores, ancho que irÆ aumentando en 0,10 m. por cada 100 asientos hasta un total de 800 butacas. Pasado Øste nœmero a razón 0,07 m. por cada 100 asientos.-
En caso de haber espectadores de los dos lados, el ancho mínimo serÆ de 1,20 m.
Cuando los espectadores asisten de pie, a los efectos del cÆlculo, se supondrÆ que cada espectador ocupa un Ærea de 0,25 m†.
Filas de asientos en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicos:
Se entiende por claro libre entre filas de asientos, la distancia horizontal comprendida entre la parte mÆs saliente del asiento de una fila y la saliente del respaldo situado delante.
Caso de fila con un pasillo lateral: El claro libre, no podrÆ ser menor que 0,45 m. y el nœmero de asientos por fila no excederÆ de 8.-
Caso de filas entre pasillos: Cuando la fila de asientos estØ comprendida entre dos pasillos laterales, el nœmero de asientos por fila podrÆ duplicarse con respecto al indicado en el inciso a), conservando las demÆs características.-
Filas curvas: Una fila curva no podrÆ abarcar entre dos pasillos un arco con Ængulo central mayor de 90”.-
Numeración de las filas: Cada fila serÆ designada con un nœmero correlativo a partir del N” 1, el que corresponde a la mÆs cercana al proscenio.-
En caso de existir asientos llamados de " Orquesta ", sus filas llevarÆn numeración independiente.-
Asientos:
Se admiten tres tipos de asientos: los fijos, los móviles, formando cuerpos de

varias unidades y las unidades sueltas. En cada posición o clase de localidad el tipo y forma serÆ uniforme.-
Asientos fijos: Cuando los asientos sean del tipo fijo, serÆn construidos con armadura metÆlica asegurada al solado y serÆn individuales, separados entre sí mediante brazos.-
El ancho entre ejes de brazos no serÆ inferior a 0,50 m., la profundidad mínima utilizable del asiento serÆ de 0,40 m. y tendrÆ en su parte inferior un dispositivo para sujetar el sombrero.-
El asiento serÆ construido de modo que sea posible rebatirlo contra el respaldo.-
El respaldo tendrÆ un ancho no inferior al del asiento, su altura mínima serÆ de 0,50 m. medida desde el borde trasero del asiento.-
TendrÆ una inclinación hacia atrÆs de por lo menos 1:7 respecto a la vertical y no dejarÆ claro libre entre respaldo y asiento, mayor que 1 cm.-
Cada asiento serÆ designado con un nœmero correlativo por fila, de tal modo que los impares queden hacia la derecha del espectador y los pares hacia la izquierda a partir del eje longitudinal de simetría del recinto.-
Asientos Móviles: Cuando los asientos sean móviles, se asegurarÆn formando cuerpos de cuatro unidades como mínimo, conservando las demÆs características.-
Las dimensiones de las unidades no serÆn inferiores a las de las sillas corrientes.-
Asientos sueltos: Cuando los asientos sean del tipo de unidades sueltas, sólo se pueden colocar en balcones o palcos. Las dimensiones de cada unidad no serÆn inferiores a las de las sillas corrientes.-
En caso de ser sillones (con brazos) las dimensiones serÆn las establecidas para los asientos fijos.-
La cantidad de asientos por palco o balcón, no rebasarÆ a la proporción de uno por cada 0,50 m† de Ærea, con un mÆximo de 10 asientos.-
Vestíbulos en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicos:
En un lugar de espectÆculos y diversiones pœblicos, los vestíbulos deben tener un Ærea que se calcula en función del nœmero de espectadores de cada uno de los sectores que sirven y a razón de 6 personas por metro cuadrado.-
Como vestíbulo de entrada, se considera el espacio comprendido entre la línea Municipal y la fila de puertas separativas con la sala o lugar destinado al espectÆculo pœblico.-
Planos de capacidad y distribución en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicos:
En todos los casos de ejecución, modificación o adaptación de un lugar para espectÆculos y diversiones pœblicos es necesario la presentación de los planos donde se consigna la capacidad y la distribución de las localidades.-
Dichos planos merecerÆn la aprobación de la Dirección de Obras Particulares.-
6. ESCALERAS.
El acceso a escaleras y escalones serÆ fÆcil y franco y estos escalones estarÆn provistos de pasamanos.-
1. Escaleras principales:
Características: Las escaleras principales de un edificio serÆn practicables y estarÆn provistas de pasamanos, siendo parte integrante de las mismas los

rellanos o descansos.-
El acceso a una escalera principal serÆ fÆcil y franco a travØs de lugares comunes de paso que comuniquen con cada unidad de uso y a cada piso, segœn se establece en los artículos precedentes.-
En cada piso la escalera serÆ perfectamente accesible desde cada vestíbulo general o pœblico.-
Una escalera principal tendrÆ las siguientes características:
Tramos: Los tramos de una escalera tendrÆn no mÆs de (12) doce alzadas corridas entre descansos o rellanos.
Medidas de huella y contra huella: Las dimensiones de los escalones , con o sin interposición de descansos, serÆn iguales entre sí y de acuerdo con la siguiente fórmula:
2a + p = 0.60 a 0.63
donde:
a (alzada) superficie o paramento vertical de un escalón:
No serÆ menor que 0.15 m ni mayor que 0.16 m
p (pedada) superficie o paramento horizontal de un escalón:
No serÆ menor que 0.28 m ni mayor que 0.30 m, medidos desde la proyección de la nariz del escalón inmediato superior, hasta el borde del escalón.-
La nariz de los escalones no podrÆ sobresalir mÆs de 0.035 m sobre el ancho de la pedada y la parte inferior de la nariz se unificarÆ con la alzada con un Ængulo no menor de 60” con respecto a la horizontal .-
El ancho mínimo para escaleras principales serÆ de 1.20 m y se medirÆ entre zócalos.-
Cuando la escalera tenga derrame lateral libre en uno o en ambos lados de la misma, llevarÆ zócalos. La altura de los mismos serÆ de 0.10 m medidos desde la línea que une las narices de los escalones.-
Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera se colocarÆ un solado de prevención de textura en relieve y color contrastante con respecto al de los escalones y el solado del local, con un largo de 0.60 m por el ancho de la escalera.-
Se destacarÆ la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón), en el primer y œltimo peldaæo de cada tramo.-
En escaleras suspendidas o con bajo escalera abierto, con altura inferior a la altura de paso, se seæalizarÆ de la siguiente manera:
En el solado mediante una zona de prevención de textura en relieve y color contrastante con respecto al sóado del local y la escalera.-
Mediante una disposición fija de vallas o planteros que impidan el paso por esa zona.-
Compensación de escalones: No se permitirÆn escaleras principales con compensación de escalones y tampoco deberÆn presentar pedadas de anchos variables ni alzadas de distintas alturas.-
Pasamanos en escaleras
1.4.2.1.2. Pasamanos en escaleras
Se colocarÆn pasamanos a ambos lados de la escalera a 0.90 m + 0.05 m, medidos desde la nariz del escalón hasta el plano superior del pasamano (ver grÆfico).
La forma de fijación no interrumpirÆ la continuidad, se sujetarÆ por la parte

inferior y su anclaje serÆ firme. La sección transversal serÆ circular o anatómica; la sección tendrÆ un diÆmetro mínimo de 0.04 m y mÆximo de 0.05 m y estarÆ separado de todo obstÆculo o filo de paramento a una distancia mínima de 0.04 m.
Se extenderÆn horizontalmente a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y despuØs de finalizar el mismo, a una longitud mínima de 0.15 m y mÆxima de 0.40 m (ver grÆfico). No se exigirÆ continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones anteriormente indicadas en los descansos y en el tramo central de las escaleras con giro. Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se curvarÆn sobre la pared o hacia abajo, o se prolongarÆn hasta el piso (ver grÆfico).
Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadirÆn las circulaciones.
Cuando el ancho de la escalera supere los 2.40 m, se colocarÆ un pasamano intermedio con separación de 1.00 m con respecto a uno de los pasamanos laterales.-
2. Escaleras exigidas de salida:
Medidas de escaleras exigidas: Sin perjuicio de cumplir lo dispuesto para escalera principal, las medidas de las escaleras exigidas de salida de un piso permitirÆn acomodar simultÆneamente a los ocupantes de la superficie de piso servida por la escalera, situada al nivel inmediato superior del tramo considerado. El ancho de una escalera no podrÆ ser disminuido en el sentido de la salida:
a) Caso general.
La planta de la escalera se calcula sobre la base de una persona por cada 0,25 m† de Ærea neta de escalones, rellanos y descansos incluidos dentro de la caja, computÆndose los rellanos situados al nivel de los pisos, sólo en un ancho igual al de la escalera.-
Cuando el nœmero de ocupantes de un piso sea mayor que 80 hasta 160, el excedente sobre 80 se puede acomodar en los rellanos situados al nivel del piso a razón de una persona por cada 0,25 m†.
Cuando el nœmero de ocupantes de un piso exceda de 160, la escalera acomodarÆ por lo menos la mitad, y el resto en los rellanos situados al nivel del piso a razón de una persona por cada 0,25 m†.
Casos de lugares de espectÆculos y diversiones pœblicos: El ancho de las escaleras se calcularÆ con el criterio establecido en " Ancho de salidas y puertas en lugares de espectÆculos pœblicos y diversiones pœblicos".-
Pasamanos en escaleras exigidas: Las escaleras exigidas tendrÆn balaustrada, barandas o pasamanos rígidos, bien asegurados sobre un lado, por lo menos.-
La altura de la balaustrada o baranda, medida desde el medio del peldaæo o solado de los descansos no serÆn menor de 0,85 m. y la suma del alto mÆs el ancho de ØsTa balaustrada o baranda, no serÆ inferior a 1,00 m.-
En las cajas de escaleras, el pasamanos se colocarÆ a una altura comprendida entre 0,85 y 1,00 m. medida desde el medio del peldaæo o solado de los descansos; un claro mínimo de 0,025 m. se mantendrÆ en todos sus puntos para que se pueda asir el pasamanos.-
Cuando el ancho de la escalera exceda de 1,50 m., habrÆ balaustrada, baranda o un pasamanos por cada lado y estos elementos no distarÆn entre sí, mÆs de 2,40

m.-
Cuando el ancho de la escalera rebase esta medida se debe colocar pasamanos intermedios. Estos serÆn continuos de piso a piso y estarÆn sólidamente soportados.-
Escaleras de uso colectivo:
En las construcciones de uso colectivo, las escaleras exigidas conformarÆn caja de escalera, ademÆs de cumplir con lo establecido en Escaleras principales características , deberÆ reunir los siguientes requisitos:
Se ubicarÆn de manera que la evacuación se realice de ESPALDAS AL FUEGO.-
SerÆn construidas en material incombustible y contenidas entre muros de resistencia al fuego, acorde con el mayor riesgo existente.-
Su acceso tendrÆ lugar a travØs de la puerta de doble contacto, con una resistencia al fuego de igual rango que el de los muros de la caja. La puerta abrirÆ hacia adentro sin invadir el ancho de paso.-
Cuando el edificio sea destinado a vivienda u oficina y tenga seis o mÆs niveles, la caja de escalera tendrÆ acceso a travØs de antecÆmara con puerta de cierre automÆtico en todos los niveles .
En otro uso, se cumplirÆ esta prescripción cualquiera sea su altura.-
EstarÆ protegida con conducto para humos o sistema de presurización
Los conductos, tœnel o trampa para humos se instalarÆn en la antecÆmara.-
DeberÆ estar claramente seæalizada e iluminada permanentemente.-
DeberÆ estar libre de obstÆculos no permitiØndose a travØs de ellas el acceso a ningœn tipo de servicio, tales como: armarios para œtiles de limpieza, aberturas para conductos de incinerador y/o compactador, puertas de ascensor, hidratantes y otros.-
Sus puertas se mantendrÆn permanentemente cerradas, contando con cierre automÆtico.-
Cuando tenga una de sus caras sobre una fachada de la edificación, la iluminación podrÆ ser natural utilizando materiales transparentes resistentes al fuego.-
Los acabados o revestimientos interiores serÆn incombustibles y resistentes al fuego.-
Ninguna escalera podrÆ seguir en forma continua hacia niveles inferiores al del nivel principal de salida.-
Las tomas de aire se ubicarÆn de tal forma que durante un incendio, el aire proyectado no contamine con humo los medios de escape.-
La antecÆmara serÆ de tal dimensión que permita alojar a una persona sin interferir con el espacio ocupado por el barrido de la puerta.-
En el caso de viviendas, oficinas, consultorios, en edificios de escasa altura, baja densidad poblacional y reducida cantidad de unidades, se analizarÆ cada caso en particular a efectos de determinar la exigencia de la caja de escalera.
Escaleras principales de uso individual:
Tramos: Los tramos de una escalera tendrÆn no mÆs que 21 alzadas corridas entre los descansos o rellanos.
Medidas de huella y contra huella: Las pedadas y los descansos de una escalera se medirÆn sobre la línea de huella, la cual correrÆ paralela a la zanca o limón interior, a una distancia de Øste igual a la mitad del ancho de la escalera, sin

rebasar 0,60 m.-
Las medidas de todos los escalones de un mismo tramo serÆn, sobre la línea de huella, iguales entre sí y responderÆn a las siguientes fórmulas.
2 a + P = 0,63 m.
Donde a = (alzada) no serÆ mayor a 0,18 m.
b = (pedada) no serÆ menor de 0,25 m.-
Los descansos tendrÆn un desarrollo no inferior a las 3/4 partes del ancho de la escalera. Las partes de una escalera que no sean rectas tendrÆn el radio de la proyección horizontal del limón interior igual o mayor que 0,25 m.-
5. Ancho libre:
El ancho libre de las escaleras principales se mide entre zócalos. Si el pasamanos que se coloque sobresale mÆs de 7,5 cm. de la proyección del zócalo, se tendrÆ en cuenta para medir el ancho libre. Sin perjuicio de cumplir con lo dispuesto en "Escaleras exigidas de salida", los anchos mínimos son:
Caso general: 1,20 m. en todos los casos no comprendidos en los ítems que siguen.-
Locales de comercio: 0,70 m., cuando la escalera comunique con local ubicado en pisos inmediatos al de la unidad comercial de uso y siempre que ese local anexo del principal no tenga mayor superficie que 50,00 m†; 0,90 m. cuando esta superficie no exceda de 100,00 m†.-
Viviendas colectivas: 1,20 m. y 0,90 m. cuando sirva de acceso a una sola vivienda.-
Unidad de vivienda: 0,90 m. cuando la escalera sirva de acceso a una unidad de vivienda; 0.80 m. cuando comunique pisos de una misma unidad.-
Altura de paso:
La altura de paso serÆ por lo menos de 2,00 m. y se mide desde el solado de un rellano o escalón a cielorraso u otra saliente inferior de Øste.
Escaleras secundarias.
Características: Las escaleras secundarias serÆn practicables, siendo parte integrante de las mismas los rellanos y descansos:
a) Características:
Tramos y escalones: Los tramos tendrÆn no mÆs que 21 alzadas corridas. La alzada no exederÆ de 0,20 m. La pedada no serÆ menor que 0,23 m. sobre la línea de huella. Los descansos tendrÆn un desarrollo no menor que el doble de la pedada.-
Ancho Libre: El ancho libre no serÆ menor de 0,70 m. Puede ser de 0,60 m. si fuese de tramos rectos, puede ser 0,50 m. cuando sirva de acceso a azotea de Ærea no mayor que 10,00 m† , a torres , miradores y tanques. Cuando la escalera tenga forma helicoidal, el ancho libre no deberÆ ser menor de 0,70 m. y tener un ojo de 0,20 m.-
Altura de paso: La altura de paso serÆ por lo menos de 2,00 m. medida desde el solado de un rellano o escalón al cielorraso u otra saliente inferior de Øste.-
Casos de aplicación: Pueden tener acceso exclusivo por una escalera secundaria solamente los lugares siguientes:
Un solo local de primera o tercera clase, de superficie no mayor que 20,00 m†.-
Locales de segunda.-
Locales de quinta clase.-
La clasificación de locales corresponde a la establecida en la Ordenanza del

Código Urbano.-
Escaleras verticales o de gato:
La escalera vertical o de gato, puede servir de acceso sólo a los lugares siguientes:
* Azoteas intransitables.-
* Techos.-
* Tanques.-
SerÆ de barrotes metÆlicos macizos de 16 mm. de diÆmetro a lo menos, ancho no inferior a 0.40 m. separados entre sí de 0.30 a 0.35 m. y distanciados del paramento 0.12 a 0.18m. empotrado a 0.15 m.; los escalones pueden ser de planchuelas , siempre que la escalera posea baranda vertical independiente.-
En los establecimientos comprendidos en la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se adoptarÆ lo dispuesto en la misma.-
Escalones en pasajes y puertas:
Si existieran desniveles o escalones mayores de 0.02 m serÆn salvados por escaleras o escalones o rampas que cumplirÆn lo establecido en la presente. En las circulaciones de uso colectivo, en el caso de disponerse escaleras o escalones, siempre serÆn complementadas por rampas, ascensores o medios de elevación alternativos. Sobre desnivel en las puertas remitirse a Umbrales .-
Escaleras mecÆnicas:
En los casos en que requiera mÆs de una escalera como medio exigido de salida, una escalera mecÆnica se puede computar en el ancho total de escalera exigida, siempre que:
Cumpla las condiciones de situación para las escaleras exigidas fijas.-
EstØ encerrada, formando caja de escalera.-
Tenga un ancho no inferior a 1.10 m, medido sobre el peldaæo.-
Marche en el sentido de la salida exigida.-
Los materiales que entren en la construcción sean incombustibles, excepto:
Las ruedas, que pueden ser de material de lenta combustión.-
El pasamanos, que puede ser de material flexible, incluso caucho.-
El enchapado de la caja, que puede ser de madera de 3 mm. de espesor, adherido directamente a la caja, Østa serÆ incombustible y reforzada con metal u otro material no combustible.-
El equipo mecÆnico o elØctrico requerido para el movimiento estØ colocado dentro de un cierre dispuesto de tal manera que no permita el escape de fuego o humo dentro de la escalera.-
Su funcionamiento deberÆ ser interrumpido al detectarse el incendio.-
7. PUERTAS.
Luz œtil de Paso: La mínima luz œtil admisible de paso serÆ de 0.80 m, quedando exceptuadas de cumplir esta medida las puertas correspondientes a locales de lado mínimo inferior a 0.80 m.
Formas de accionamiento:
Accionamiento automÆtico: Las puertas de accionamiento automÆtico, reunirÆn las condiciones de seguridad y se regularÆn a la velocidad promedio de paso de las personas, fijada en 0.5 m/seg.
Accionamiento manual: El esfuerzo que se transmite a travØs del accionamiento manual no superarÆ los 36 N para puertas exteriores y 22 N para puertas

interiores.-
Herrajes:
Herrajes de accionamiento: En hojas con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical se colocarÆn en ambas caras manijas de doble balancín, con curvatura interna hacia la hoja, a una altura de 0.90 m + 0.05 m sobre el nivel del solado.-
Herrajes suplementarios: Los Herrajes suplementarios se colocarÆn en las puertas de los servicios sanitarios especiales para personas con movilidad reducida: de edificios de oficina, de locales con asistencia masiva de personas, de habitaciones destinadas a personas con movilidad reducida en servicios hotelería y de establecimientos geriÆtricos. EstarÆn constituidos por barras de sección circular de 0.40 m de longitud como mínimo; colocadas horizontales a una altura de 0.85 m del nivel del solado, o verticales u oblicuas con su punto medio a una altura de 0.90 m del nivel del solado. Se ubicarÆn en la cara exterior al local hacia donde abre la puerta con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical. En puertas corredizas o plegadizas se colocarÆn barras verticales en ambas caras de las hojas y en los marcos a una altura de 0.90 m del nivel del solado en un punto medio.-
Herrajes de retención: Las puertas de dos o mÆs hojas llevarÆn pasadores que se puedan accionar a una altura de 1.00 m + 0.20 m, medida desde el nivel del solado. En servicios sanitarios especiales para personas con movilidad reducida, los cerrojos se podrÆn abrir desde el exterior.-
Umbrales: Se admite su colocación con una altura mÆxima de 0.02 m en puertas de entrada principal o secundaria.
Superficie de aproximación:
Se establecen las siguientes superficie libres y a un mismo nivel para puertas exteriores e interiores.-
Puertas con bisagras, fichas o pomelas de eje vertical.-
Aproximación frontal
`rea de maniobra hacia donde barre la hoja ancho luz œtil + 0.30 m largo 1.00 m
`rea de maniobra hacia donde no barre la hoja ancho luz œtil + 0.30 mlargo 1.50 m
Aproximación lateral: Encuentra primero el herraje de accionamiento.
`rea de maniobra hacia donde barre la hoja ancho luz œtil + 1.20 m largo 1.10 m
`rea de maniobra hacia donde no barre la hoja ancho luz œtil + 0.70 m largo 1.10 m
Aproximación lateral: Encuentra primero el herraje de movimiento.-
`rea de maniobra hacia donde ancho 0.80 m + luz œtil + 1.20 m
barre la hoja largo 1.10 m.
`rea de maniobra hacia no donde ancho 0.70 m + luz œtil + 0.30 m
Puertas corredizas o plegadizas con aproximación frontal
`rea de maniobra hacia ambos ancho 0.10 m + luz œtil + 0.30 m
Lados largo 0.10 m + luz œtil + 0.30 m
Seæalización de los locales que se vinculan con la puerta.
Cuando los locales se vinculan a travØs de una puerta en edificios pœblicos, sea su propiedad pœblica o privada, la seæalización se dispondrÆ sobre la pared del lado exterior al local, del lado del herraje de accionamiento para hojas simples

y a la derecha en hojas dobles, en una zona comprendida entre 1.30 m y 1.60 m desde el nivel del solado. La seæalización serÆ de tamaæo y color adecuado, usando cuando corresponda, iconos normalizados, a una distancia mínima de 0.10 m del borde del contramarco de la puerta.-

Zona de Visualización:

Las puertas ubicadas en circulación o locales con importante movilización de pœblico, excepto las que vinculen con servicios sanitarios, llevarÆn una zona de visualización vertical de material transparente o traslœcido, colocada próxima al herraje de accionamiento con ancho mínimo de 0.30 m y alto mínimo de 1.00 m, cuyo borde inferior estarÆ ubicado a una altura mÆxima de 0.80 m del nivel del solado. Se podrÆ aumentar la zona de visualización vertical hasta 0.40 m del nivel del solado.-

Puertas y o paneles fijos de vidrio:

PodrÆ usarse el vidrio tanto en puertas como en paneles, supeditado a que se utilice cristal templado o vidrio inastillable, de espesor adecuado a sus dimensiones y que ademÆs cumpla con lo siguiente:

Identificación en puertas de vidrio: EstarÆn debidamente identificadas por medio de: Leyendas ubicadas a 1.40 m + 0.10 m de altura; franjas opacas de color contrastante o despulidas a 1.05 + 0.15 m y herrajes ubicados a 0.90 m + 0.05 m de altura, medidos en todos los casos desde el nivel del solado.-

Identificación en paneles fijos de vidrio: Los paneles fijos vidriados llevarÆn franjas opacas de color contrastante o despulidas a 1.05 m + 0.15 m del nivel del solado.-

Ancho de las puertas de salida:

El ancho acumulado mínimo de puertas de toda superficie de piso o local que den a un paso de comunicación general o pœblico, u otro medio de salida, exigida o vía pœblica, serÆ de 0.90 m. para las primeras 50 personas de exceso o fracción, salvo lo establecido para salidas y puertas en " Medios de egreso en lugares de espectÆculos y diversiones pœblicas ".-

Características de las puertas de salida:

Las puertas abrirÆn de modo que no reduzcan el ancho mínimo exigido de pasajes, corredores, escaleras, descansos u otros medios generales de salida.-

No se permite que ninguna puerta de salida abra directamente sobre una escalera o tramo de escalera, sino que abrirÆ sobre un rellano, descanso o plataforma. La altura libre mínima de paso es de 2.00 m.-

Puertas Giratorias:

Se prohíbe el uso de puertas giratorias en medios exigidos de salida o entrada principal o secundaria.-

En edificios existentes que posean puertas giratorias como œnico medio de salida o entrada, Østas se complementarÆn o reemplazarÆn por una puerta que cumpla con los requisitos establecidos.-

EDIFICIOS DE VIVIENDA COLECTIVA.

Zonas propias.

Puertas: la luz œtil de paso de todas puertas serÆ de 0.80 m como mínimo

(Decreto Nacional 914/97 Ordenanza 8040)

8. RAMPAS.

Se puede utilizar una rampa en reemplazo o complemento de escaleras y escalones

para salvar cualquier tipo de desnivel. TendrÆn fÆcil acceso desde un vestíbulo general o pœblico. La superficie de rodamiento deberÆ ser plana y no podrÆ presentar en su trayectoria cambios de dirección en pendiente.-
Pendientes de rampas interiores.
Relación
Altura a salvar
sin descanso
Pendientes de rampas exteriores.
El ancho libre de una rampa se medirÆ entre zócalos y tendrÆ un ancho mínimo de 1.10 m y mÆximo de 1.30 m; para anchos mayores se deberÆn colocar pasamanos intermedios, separados entre sí a una distancia mínima de 1.10 m y mÆxima de 1.30 m, en caso que se presente doble circulación simultÆnea.-
No se admitirÆn tramos con pendiente cuya proyección horizontal supere los 6.00 m , sin la interposición de descansos de superficie plana y horizontal de 1.50 m de longitud mínima, por el ancho de la rampa.-
Cuando la rampa cambia de dirección girando un Ængulo que varia entre 90” y 180” este cambio se debe realizar sobre una superficie plana y horizontal, cuyas dimensiones permitan el giro de una silla de ruedas:
Cuando el giro es a 90”, el descanso permitirÆ inscribir un circulo de 1.50 m de diÆmetro;
Cuando el giro se realiza a 180” el descanso tendrÆ un ancho mínimo de 1.50 m por el ancho de la rampa, mÆs la separación entre ambas rampas.-
LlevarÆn zócalos de 0.10 m de altura mínima a ambos lados, en los planos inclinados y descansos.-
La pendiente transversal de las rampas exteriores, en los planos inclinados y en descansos, serÆ inferior al 2% y superior al 1% para evitar la acumulación de agua.-
Al comenzar y finalizar cada tramo de rampa se colocarÆ un solado de prevención de textura en relieve y color contrastante con respecto a los solados de la rampa y del local, con un largo de 0.60 m por el ancho de la rampa.-
Al comenzar y finalizar una rampa, incluidas las prolongaciones horizontales de sus pasamanos, debe existir una superficie de aproximación que permita inscribir un circulo de 1.50 m de diÆmetro como mínimo que no serÆ invadida por elementos fijos, móviles o desplazables, o por el barrido de puertas.-
Pasamanos en rampas:
Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa serÆn dobles y continuos. La forma de fijación no podrÆ interrumpir el deslizamiento de la mano y su anclaje serÆ firme. La altura de colocación del pasamano superior serÆ de 0.90 m + 0.05 m y la del inferior serÆ de 0.75 m + 0.05 m, medidos a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano. La distancia vertical entre ambos pasamanos serÆ de 0.15 m.
La sección transversal circular tendrÆ diÆmetro mínimo de 0.04 m y mÆximo de 0.05 m. Las secciones de diseæo anatómico observarÆn las mismas medidas.-
EstarÆn separados de todo obstÆculo o filo de paramento como mínimo 0.04 m y se fijarÆn por la parte inferior .-
Los pasamanos se extenderÆn con prolongaciones horizontales de longitud igual o mayor de 0.30 m, a las alturas de colocación indicadas anteriormente, al

comenzar y finalizar la rampa. No se exigirÆ continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones anteriormente indicadas en los descansos y en el tramo central de las rampas con giro. Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se curvarÆn sobre la pared, se prolongarÆn hasta el piso o se unirÆn los tramos horizontales del pasamanos superior con el pasamano inferior. Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadirÆn las circulaciones.-

9. CAMINOS RODANTES HORIZONTALES

En los sectores de piso de ascenso y descenso de un camino rodante horizontal, se colocarÆ una zona de prevención de solado diferente al del local con textura en relieve y color contrastante. Se extenderÆ frente al dispositivo en una zona de 0.50 m + 0.10 m de largo por el ancho del camino rodante horizontal, incluidos los pasamanos y parapetos laterales.-

ASCENSORES:

Exigencia de ascensor:

SerÆ exigible en edificios de vivienda colectiva cuando la cantidad de unidades por lote con acceso situado en piso distinto a la planta baja superan el nœmero de 10 (diez). Asimismo cuando el acceso a cualquier unidad de vivienda o de uso comœn se ubica a mayor altura de 7 (siete) metros medidos desde el nivel oficial de vereda.-

Derogado por Ord. 9889.-

Características:

Cabinas:

Tipos de cabinas:

Cualquiera sea el nœmero de ascensores de un edificio, por lo menos uno de ellos llevarÆ una cabina de los tipo 1, 2 o 3. Todas las unidades de uso cualquiera sea el destino serÆn accesibles por lo menos a travØs de un ascensor con dichos tipos de cabina.

Cabina Tipo 1: las dimensiones interiores mínimas serÆn de 1.10 x 1.30 m, con una sola puerta o dos puertas opuestas en los lados menores, permitiendo alojar una silla de ruedas.

Cabina tipo 2: Las dimensiones interiores mínimas serÆn de 1.50 x 1.50 m, o que permitan inscribir un circulo de 1.50 m de diÆmetro, con una sola puerta o dos puertas en lados contiguos u opuestos, pudiendo alojar y girar a 360” a una silla de ruedas.

Cabina Tipo 3: Las dimensiones interiores mínimas serÆn de 1.30 y 2.05 m, con una sola puerta o dos puertas en lados contiguos u opuestos, permitiendo alojar una camilla y un acompaæante.

TelØfonos de emergencia y timbres de alarma de cabina.

En edificios con asistencia de pœblico, sea su propiedad pœblica o privada, que tengan ascensor, cada cabina tendrÆ un telØfono interno colocado a una altura de 1.00 + 0.10 m del nivel del piso de la cabina, conectable a la red de servicio pœblico al cesar la actividad del día en esos edificios.-

Para cualquier tipo de cabina el pulsador o botón de alarma deberÆ estar colocado en la parte inferior de la botonera.-

Pasamanos en cabinas de ascensores:

Para cualquier tipo de cabina se colocarÆn pasamanos en tres lados. La altura de colocación serÆ de 0.80 a 0.85 m. medidos desde el nivel del piso de la cabina

hasta el plano superior del pasamano y separados de las paredes 0.04 m. como mínimo. La sección transversal puede ser circular o rectangular y su dimensión entre 0.04 a 0.05 m.-

Seæalización en la cabina:

En el interior de la cabina se indicarÆ en forma luminosa el sentido del movimiento de la misma y en forma de seæal sonora el anuncio de posición para pedidos realizados desde el interior de la cabina, que se diferenciarÆn del sonido de las llamadas realizadas desde el rellano.-

Piso de la cabina:

En todos los pisos de cabina, el revestimiento serÆ antideslizante y cuando se coloquen alfombras serÆn pegadas y de 0.02 m de espesor mÆximo. Se prohíben las alfombras sueltas.-

Botonera en cabina:

En todos los tipos de cabinas, el panel de comando o botonera, cuando sea accionada por el pœblico, se ubicarÆ en una zona comprendida entre 0.80 a 1.30 m de altura, medida desde el nivel de piso de la cabina y a 0.50 m de las esquinas. -

A la izquierda de los pulsadores se colocarÆ una seæalización suplementaria para ciegos y disminuidos visuales de los nœmeros de piso y demÆs comandos en color contrastante y relieve, con características de una multa mínima de 0.01m y mÆxima de 0.015 m. Los comandos de emergencia se colocarÆn en la parte inferior de la botonera.-

2. Rellanos:

Dimensiones de rellanos:

El rellano frente a un ascensor o grupos de ascensores se dimensionarÆ de acuerdo a la capacidad de la o de las cabinas, computÆndose las de los coches de cajas enfrentadas, adyacentes o que formen Ængulo. El lado mínimo serÆ igual a 1.10 m hasta (10) diez personas y se aumentarÆ a razón de 0.20 m por cada persona que exceda de (10) diez. Los rellanos no serÆn ocupados por ningœn elemento o estructura (fijos, desplazables o móviles).-

En rellanos que comunican con circulaciones horizontales se observarÆn las superficies de aproximación a las puertas del ascensor que abren sobre el rellano, segœn lo prescripto en el inciso 7 PUERTAS y que no serÆn ocupadas por ningœn elemento o estructura (fijos, móviles o desplazables).-

En los rellanos cerrados que sirvan a cabinas del tipo 1 o del tipo 2, se debe disponer como mínimo, frente a la puerta del ascensor una superficie que inscriba un circulo de 1.50 m de diÆmetro cuando las puertas del rellano sean corredizas. Cuando las hojas de las puertas del palier barren sobre el rellano, la superficie mínima del rellano cerrado se indica en el grafico.-

Si el rellano cerrado sirve a una cabina tipo 3, debe disponer como mínimo frente a la puerta del ascensor una superficie que inscriba un circulo de 2.30 m de diÆmetro.-

Pulsadores en rellano.

Los pulsadores en rellano se colocarÆn a una altura de 0.90 m. a 1.00 m medidos desde el nivel del solado. La distancia entre el pulsador y cualquier obstÆculo serÆ igual o mayor a 0.50 m. Los pulsadores de llamada tendrÆn una seæal luminosa indicadora que la llamada se ha registrado, produciendo un sonido

diferente al de la llegada de la cabina a nivel.-
Mirillas en puertas del rellano:
Las puertas del rellano accionadas manualmente con hojas o paæos llenos o ciegos, tendrÆn mirilla de eje vertical, con un ancho mínimo de 0.05 m y un largo de 1.00 m cuyo borde inferior estarÆ ubicado a 0.80 m de altura del nivel del solado.
Cuando las hojas sean plegadizas, el Ærea de abertura serÆ de 0.05 m† y un lado no menor de 0.05 m, ubicada a la misma altura indicada en el pÆrrafo precedente.-
La abertura contarÆ con una defensa indeformable de vidrio armado.
La puerta del rellano que corresponde a sótano no habitable serÆ ciega e incombustible.-
3. Puertas de cabina y rellano:
Altura de las puertas de cabina y rellano:
La altura de paso mínima de las puertas de la cabina y del rellano serÆ de 2.00 m.
Ancho mínimo de las puertas de cabina y rellano:
La luz œtil de paso mínima de las puertas de la cabina y del rellano serÆ de 0.80 m.
Separación entre puertas de cabina y rellano:
La separación entre puertas enfrentadas de cabina y de rellano no serÆ mayor de 0.10 m. Esta separación se entiende entre planos materializados que comprenden la totalidad de los paæos de las puertas. Queda prohibido cualquier variación que amplíe dicha medida.-
Tiempo de apertura y cierre de puertas automÆticas:
El tiempo mínimo durante el cual las puertas permanecerÆn abiertas serÆ de 3 segundos. Este lapso se puede acortar o prolongar si se accionan los correspondientes botones de comando de puertas desde la cabina.-
Nivelación entre el piso de la cabina y el solado del rellano.
En todas las paradas, la diferencia de nivel entre el solado terminado del rellano y el piso de la cabina serÆ como mÆximo de 0.02 m.
Separación horizontal entre el piso de la cabina y el solado del rellano.
La separación horizontal mÆxima admitida entre el piso de la cabina y el solado del rellano serÆ de 0.03 m.-
Medios alternativos de elevación:
Se podrÆn utilizar solamente las plataformas mecÆnicas elevadoras verticales para personas en silla de ruedas y plataformas mecÆnicas que se deslizan sobre una escalera, para personas en silla de ruedas. Estos medios permanecerÆn plegados en el rellano superior o inferior del desnivel al cual estÆn vinculados en forma fija para un tramo determinado y no invadirÆn los anchos mínimos exigidos en pasajes, escalera y escalones cuando son utilizados. Se deberÆ prever una superficie de aproximación de 1.50 x 1.50 m. al comienzo y a la finalización del recorrido.-
La silla monta escalera se admite cuando la escalera sea de uso exclusivo de una unidad de vivienda.
Cantidad de ascensores:
La cantidad mínima necesaria de ascensores se calcula de acuerdo con el

siguiente mØtodo dado por las Normas IRAM N” 11.526.-
De la elección del equipo surge:
Cn: carga nominal en Kg., de la cual se deduce N, es decir la cantidad de personas a transportar en la cabina (75kg/persona).-
Vn: velocidad nominal en m/segundo.
Tp: Tiempo empleado en apertura y cierre de puertas en segundos.-
Ta: Tiempo empleado en arranque y parada de la cabina en segundos.
CÆlculo del tiempo total de duración del viaje.
Tt = Tr + (Tp + Ta) . pn + Ts + Te
Siendo Tr el tiempo total empleado en el recorrido de ida y vuelta, sin considerar paradas intermedias.
Tr = 2R
Donde R es el recorrido total.
Tp vale aproximadamente 6 segundos para puertas manuales y 4 segundos para puertas automÆticas.
Ta = k . Vn
Donde k es un coeficiente que depende del tipo de mÆquina empleada y cuyos valores se dan en la siguiente tabla:
Tipos de
tensión constante
maquinas
una velocidad
dos velocidades
con engranajes
sin engranajes
pn: Es el nœmero de paradas probables del ascensor y vale
pn = p _
Siendo p el nœmero de paradas posibles incluida planta baja y n el nœmero de pasajeros de la cabina.-
Mediante la siguiente tabla se puede determinar pn en función del nœmero de pasajeros de la cabina y del nœmero de paradas posibles incluso piso bajo.
NUMERO DE PARADAS PROBABLES DEL ASCENSOR
N” de paradas
N” de pasajeros en la cabina
posibles incluso
Piso bajo
Ts es el tiempo de entrada y salida de pasajeros y que se calcula:
Ts = 4 seg. N
Te es el tiempo perdido por demoras imprevisibles y que se estima en un porcentaje del tiempo Tt, en general 10% .
Calculo de la capacidad de transporte de la instalación:
La población del edificio (Pb) se determina, cuando se carece de datos precisos, mediante el factor de ocupación (FO) reglamentado
Pb = Superficie de piso x p
La capacidad de transporte (N s) de la instalación deberÆ ser tal que permita la evacuación en cinco minutos (300 segundos) de un porcentaje de la población estimada del edificio. Dicho porcentaje (

ðð)ðð
ð)ðð
t Tt
CÆlculo de la cantidad de ascensores
N s
NA = t
N S
Para la elección del tipo de cabinas de ascensores, prescriptos en el punto 3.6.10.2.1 a), se utilizarÆ la siguiente tabla en función del nœmero de ocupantes por piso funcional y del nivel de acera de la unidad de uso a mayor altura. A los efectos del computo de ocupantes por piso funcional se considerarÆn dos personas por dormitorio, cualquiera sea la dimensión de Østos, a excepción del dormitorio de servicio que se computarÆ por una sola persona.
Nœmero de ocupantes por piso funcional
Nivel de acceso de la unidad de uso mÆs elevada desde planta baja < 38 m
Nivel de acceso de la unidad de uso mÆs elevada desde planta baja > 38 m
Cabina tipo 1 ó2
Cabina tipo 3
3.7. DEL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES REGLAMENTARIAS.
1. SERVICIO M˝NIMO DE SALUBRIDAD EN CASA HABITACIÓN:
En todo predio edificado existirÆn, por lo menos, los siguientes servicios de salubridad.-
Un retrete de materiales durables, con piso, techo y paramentos impermeables, dotado de inodoro comœn a la turca o de pedestal.-
Un lavatorio.-
Una pileta de cocina.
Una ducha y desagüe de piso.-
Las demÆs exigencias impuestas por O.S.N.-
En todo edificio destinado a vivienda, cada unidad locativa tendrÆ por cada cuatro locales de primera clase o fracción, las comodidades enumeradas anteriormente.-
En toda unidad locativa (inquilinato, etc.) utilizada para vivienda, habrÆ una cocina o por lo menos un espacio para cocinar.-
2. SERVICIO M˝NIMO DE SALUBRIDAD EN OTROS EDIFICIOS:
En todo edificio o local con destino a usos comerciales o industriales, cada unidad locativa independiente tendrÆ los servicios establecidos en las reglamentaciones especiales y, en los casos no previstos en Øste Reglamento se dispondrÆ de locales con servicio de salubridad, separados para cada sexo y proporcionados al nœmero de personas que trabajen o permanezcan en ellos en comœn de acuerdo con el siguiente criterio:
El propietario podrÆ establecer fundadamente la proporción de personas de cada sexo que trabajarÆn;
De no establecerlo el propietario, el nœmero de personas se calcularÆ aplicando lo establecido en " Nœmero de Ocupantes " y determinando que habrÆ 2/3 de hombres y 1/3 de mujeres.-
En los edificios o locales comerciales o industriales, cuando las personas de ambos sexos no excedan de 5, habrÆ un retrete con lavabo. En los demÆs casos

habrÆ:
1 retrete por cada 20 personas o fracción y por sexo.-
1 orinal por cada 10 hombres o fracción.-
1 lavabo por cada 10 personas.-
1 ducha por cada 20 personas ocupadas en industrias insalubres o en fabricación de alimentos.-
En caso de servicios colectivos, Østos se ubicarÆn separados de los lugares de permanencia.-
Los edificios o locales de gobierno, estaciones, exposiciones, grandes tiendas, restaurantes mercados y otros que la Dirección de Obras Particulares establecerÆ por analogía, contarÆn para los usuarios, excluido el personal de empleados con:
2 retretes para un mÆximo de 250 personas y 1 retrete por cada 100 personas mÆs.-
1 lavabo por cada 2 retretes.-
1 orinal por cada retrete para hombres.-
En los teatros, cine-teatros y cinematógrafos, se considerarÆ que del total de espectadores correspondan 2/5 a hombres y 3/5 a mujeres. Para los servicios exigidos se establece la siguiente tabla de valores acumulativos:
PERSONAS
Por cada 300 o frac. > 100
Por cada 200 o frac. > 100
Por cada 100 o frac. > 50
Mujeres:
Hombres:
Por cada 30 o fracción
Empleados
Por cada 25 o fracción
Artistas
Mujeres :
En los campos de deportes cada sector tendrÆ, por nœmero de personas, los siguientes servicios exigibles:
Bebederos surtidores: 4 mínimos y uno por cada 1.000 personas, a partir de 5.000.-
Orinales: 4 por cada 1.000 personas hasta 20.000.-
2 por cada 1.000 personas sobre 20.000.-
Retretes: para hombres 1/3 del nœmero de orinales y
para mujeres 1/3 de los destinados para hombres.-
3. INSTALACIONES EN ZONAS SIN SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUBRIDAD:
Las fincas ubicadas en las zonas de la ciudad no servidas por las redes de agua corriente o cloacales deberÆn tener instalaciones de salubridad con desagües a fosa sØptica y pozo negro.-
Queda prohibido lanzar a la vía pœblica, como a terrenos propios o linderos, los líquidos cloacales y las aguas servidas.-
Las instalaciones sanitarias se ejecutarÆn de acuerdo a lo determinado en este reglamento.-
4. SERVICIO DE SANIDAD:
El Departamento de Obras Pœblicas podrÆ exigir la instalación de un servicio de

sanidad para primeros auxilios en los edificios o locales que por su carÆcter así lo requieran.-

5. INTERCEPTOR DE HOLL´N:

Toda chimenea nueva o existente deberÆ ser provista de un dispositivo para interceptar hollín, aprobado.-

El interceptor se instalarÆ en un lugar fÆcilmente accesible para su inspección y limpieza y estarÆ construido con material resistente a la acción reductora de los gases evacuados de la combustión. La terminación de la chimenea debe tener la altura y la ubicación necesaria para no causar molestias a los vecinos ni a los locales de la misma propiedad.-

6. LOCALES CON ARTEFACTOS PARA GAS:

DeberÆn cumplir todos los requisitos establecidos en las reglamentaciones que regulan el suministro de gas.-

7. CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO:

Conductos para aire acondicionado: Toda superficie que se encuentre en contacto directo con el aire acondicionado deberÆ construirse con materiales incombustibles. El conducto, donde sea necesario, podrÆ forrarse exteriormente con materiales que tengan función de aislantes tØrmicos. Cuando el conducto así forrado deba instalarse en salas de mÆquinas o calderas, se cubrirÆ con tejido metÆlico revocado. Dentro de ningœn conducto que pertenezca a un sistema de aire acondicionado podrÆ colocarse otra clase de canalizaciones, como ser: cloacas, agua, gas , electricidad , respiradores.-

Equipos individuales de aire acondicionado: Los equipos individuales de aire acondicionado ubicados al exterior no pueden tener caída de sus aguas de condensación; las que serÆn canalizadas por conductos.-

c) De las instalaciones tØrmicas.

I) Ventilación mecÆnica:

Prescripciones generales sobre ventilación mecÆnica: La ventilación mecÆnica debe asegurar en forma efectiva la renovación del aire ambiente para el cual se instale, de acuerdo a las condiciones de cada caso. Cuando el sistema que se proponga sea una novedad tØcnica, se comprobarÆ su eficiencia mediante cÆlculos justificativos, memoria descriptiva y demÆs antecedentes œtiles que se juzguen necesarios para el estudio.-

La ventilación mecÆnica deber ser completada con otra natural mediante vanos, claraboyas o conductos que la reemplace (y que deben quedar en condiciones de usarse) cuando, por causas fortuitas el mecanismo no funcione normalmente. Esta ventilación natural complementaria no serÆ exigida cuando, a juicio de la Dirección, se la sustituya por otro sistema satisfactorio.-

Cuando se utilice vano o claraboya para la ventilación complementaria, la superficie requerida serÆ el 50 % de la que se establece en " Iluminación y Ventilación de locales de primera clase", la que puede obtenerse por patio.-

Cuando se utilicen conductos: en locales que por su destino no requieran otra forma de ventilación, los mismos ventilarÆn por dos o mÆs conductos convenientemente dispuesto a razón de uno cada 25.00 m† de superficie. La sección de cada conducto tendrÆ un Ærea mínima de 0.015 m†. y lado no inferior a 0.10 m. Los conductos pueden rematar segœn convenga al Proyectista en un patio o bien en una azotea. Las bocas de captación de aire no se pueden colocar cercanas

a solados de acera, de patios ni de terrenos.-
La velocidad mínima del aire serÆ de 0.20 m/seg., no obstante puede ser modificada en cada caso conforme a la temperatura del fluido hasta establecer el equilibrio necesario que debe existir entre la velocidad y la temperatura para obtener un ambiente confortable . En los locales, la velocidad del aire se ajustarÆ a los siguientes límites:
De 0.15 m/seg. a 1.00 m/seg. para trabajos sedentarios,
De 1.00 m/seg. a 1.75 m/seg. para trabajos semiactivos.-
De 1.75 m/seg. a 5.00 m/seg. para trabajos activos.-
Prescripciones particulares sobre ventilaciones mecÆnicas.-
a) Cultura:
Biblioteca : 30 m3/h y por persona.-
Exposiciones : 16 renovaciones horarias del volumen del local.-
Estudio de radiodifusión: 30 m/h. por persona.-
Auditorios: ver espectÆculo pœblico.-
b) Sanidad.
Sala de operaciones: 120 m3/h. y por persona y siempre que quede justificada en la tØcnica quirœrgica.-
Casas de baæo: (en los locales de uso colectivo y especifico para el fin a que se destinen) 16 renovaciones horarias del volumen del local.-
Locales de sanidad: 10 renovaciones horarias del volumen del local.-
c) Salubridad: Baæos, retretes u orinales mœltiples, el extractor de aire que puede sustituir la abertura de aspiración, debe asegurar una renovación horaria de 10 volœmenes.-
d) Diversiones : Sala de baile, " boites " y "cabaret": 90 m3/h y por persona.
e) EspectÆculos Pœblicos: Teatros, cine teatros, cinematógrafos y auditorios:
Sala de baile y vestíbulos: 40 m3./h y por persona.
Retretes y orinales: 10 renovaciones por hora del volumen del local.-
f) Bancos: En oficinas anexas a cajas de seguridad y locales afines: 12 renovaciones horarias del volumen del local.-
g) Industrias: Los locales de trabajo y/o depósitos comerciales e industriales pueden acogerse a lo establecido en el inciso c)I " Ventilación mecÆnica " cuando, a juicio de la Dirección, los procesos de elaboración o sistemas de trabajo así lo justifique. La ventilación mecÆnica serÆ considerada por la Dirección en cada caso particular.-
En los locales de trabajo la ventilación mecÆnica no releva de emplear los aparatos o sistemas exigidos por las disposiciones respectivas para defensa contra la producción de polvos abundantes, gases incómodos o tóxicos, Østos deben evacuarse al exterior conforme se hayan producido.-
Para los vapores, vapor de agua y polvos ligeros, habrÆ campanas de aspiración o cualquier otro aparato eficaz, para los polvos producidos por lo aparatos mecÆnicos se colocarÆ alrededor de los mismos, tambores de comunicación con una aspiración enØrgica; para los gases pesados se harÆ eliminación por descenso. La pulverización de materias irritantes o tóxicas pueden efectuarse œnicamente en sistemas cerrados.-
h) Películas y Discos.
Estudios cinematografÆficos: En los sets para las necesidades propias de la

filmación: 14 renovaciones horarias del volumen del local.-
Estudios de grabación revelado, revisión: En los locales donde se efectœen labores de grabación, revelado, revisión, manipuleo y depósito de películas: 20 renovaciones horarias del volumen del local.-
En los locales donde intervengan conjuntos para las grabaciones: 14 renovaciones horarias del volumen del local.-
II) Instalaciones TØrmicas:
Calefacción por aire caliente producido mediante aparatos que queman combustible: Lo establecido en Øste punto es aplicable a artefactos que producen aire caliente mediante la combustión, para templar ambientes habitables, para flujos de mÆs de 10.000 calorías /h. Quedan exceptuados los sistemas que se usan en procesos industriales.-
El aire caliente puede provenir de artefactos o calefactores centrales o de unidades emplazadas en el local a calefaccionar. La temperatura del aire en la boca de suministro no serÆ mayor que 60 ”C.-
El calefactor debe emplazarse de modo que quede aislado tØrmicamente de elementos combustibles próximos, y sus paredes exteriores no deben alcanzar temperaturas inconvenientes para las personas.-
La toma de aire a calentar se ubicarÆ de manera de evitar su contaminación con impurezas tales como a título de ejemplo se citan: hollín, humo y gases de chimeneas; polvo de vía pœblica, patios o terrazas, gases de conductos de ventilación. Si la toma de aire cuenta con malla metÆlica o filtro, se emplazarÆ en sitios fÆcilmente accesibles para su cambio o limpieza.-
El circuito de aire caliente serÆ independiente de los gases de combustión, los cuales deben ser eliminados a la atmósfera mediante conductos ex-profeso.-
Las superficies intercambiadoras de calor impedirÆn la mezcla del aire y los productos de la combustión. El espesor mínimo de las paredes serÆ de 9 mm. para la fundición de hierro y 3mm. para el acero. La temperatura de las superficies no excederÆ de 450 ”C. La Dirección, no obstante puede autorizar otros materiales, espesores y temperaturas, previo las experiencias del caso.-
Cuando el calefactor tenga dispositivos mecÆnicos para impulsar el aire caliente debe preverse un sistema de seguridad que suspenda el suministro de combustible en caso de funcionamiento defectuoso del impulsor.-
8. PARARRAYOS:
La Dirección de Obras Particulares podrÆ exigir la instalación de pararrayos en las construcciones que, por sus alturas o características especiales sean susceptibles de ser daæadas por descargas elØctricas atmosfØricas.-
La punta de la barra de un pararrayo estarÆ ubicada por lo menos a 1,00 m. por sobre las partes mÆs elevadas de un edificio, torre, tanques, chimeneas y mÆstiles aislados.-
En las cumbreras de los tejados, parapetos y bordes de techos horizontales o terrazas, las barras de los pararrayos se colocarÆn a distancias que no excedan de 20,00 m. entre sí, siempre que la Dirección no fije otra medida.-
9. DISPOSITIVOS PARA MUDANZAS:
En los edificios de viviendas colectivas y oficinas deberÆn instalarse aparatos adecuados, con preferencia, en el interior del predio.-
10. INCINERADORES PARA BASURA:

Prohíbese la instalación o puesta en marcha de incineradores domiciliarios, de edificios comerciales (hoteles, restaurantes, etc.) o institucionales (oficinas, escuelas, etc.).-
Los incineradores industriales, patológicos y municipales se ajustarÆn a las normas que se fijen al efecto.-
11. DEPÓSITOS SUBTERR`NEOS PARA COMBUSTIBLES L˝QUIDOS:
Los depósitos subterrÆneos para combustibles líquidos mantendrÆn de la línea municipal y eje divisorio entre predios una distancia mínima de 1,00 m., tendrÆn bocas de fÆcil acceso y conductos de expansión de gases.-
12. BUZONES PARA CORRESPONDENCIA:
Es obligatorio la instalación de buzón para correspondencia en toda construcción destinada a casa habitación, edificio pœblico o negocio.-
Los buzones deberÆn tener como mínimo 18 cm. de largo por 4 cm. de alto.-
No se otorgarÆ certificado Final de Obra a la construcción que no reœna dicho requisito.-
3.8. DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO.
1. CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO:
Para las construcciones de panteones, monumentos, bóvedas, sepulcros, etc., regirÆ lo dispuesto en Øste Reglamento para la edificación en general en cuanto sea pertinente.-
Se rechazarÆn los planos e impedirÆ la ejecución de obras que contengan alegorías inadecuadas y cuya forma artística no responda a la seriedad y al decoro.-
La profundidad mÆxima que se permitirÆ en la excavación del terreno en bóvedas y panteones serÆ de 3 metros.-
Los panteones y bóvedas tendrÆn la altura mÆxima de cuatro metros, pudiendo sobre elevarse solamente por motivos alegóricos decorativos.-
En las fachadas no habrÆ salientes, ni molduras que sobresalgan a la línea municipal.-
Pueden solo permitirse cornisas sobre elevadas 2.50 m. sobre el nivel de vereda.-
Los frentes se revocarÆn con materiales adecuados y colores en ambiente con el lugar, previamente se solicitarÆ autorización a la oficina de Obras.-
Los planos se ejecutarÆn en escala 1:50.-
ART˝CULO 52”): Los titulares de la concesión deberÆn presentar solicitud de ----------permiso de obra, planos, cÆlculos y demÆs documentación- dentro del plazo de seis (6) meses de otorgado el título y deberÆn concluir la edificación dentro del aæo de conformados los planos de obras. (Ordenanza 10.407)
La veredas perimetrales de bóvedas, panteones, etc., se construirÆn en mosaicos vainillas color natural con guarda negra.-
La colocación de pequeæos monumentos, lÆpidas, cruces, etc., sobre sepultura quedan eximidas de la presentación de planos y demÆs trÆmites, debiendo solicitar autorización y abonar los derechos que correspondan.-
La altura de las lÆpidas sobre el nivel de vereda serÆ de 40 cm., debiendo recuadrar con mampostería la sepultura de un ancho de 70 cm. por un largo de 2.00 m. Las cruces y monumentos podrÆn sobre elevarse hasta la altura de 1.20 m.

Sobre cementerio parque rige ORDENANZA N” 4406 y 10.407. Se transcriben los artículos relacionados con los aspectos constructivos.-

Ordenanza 10.407

TITULO III

CEMENTERIOS PARQUES PRIVADOS.

CAP˝TULO ÚNICO

ART˝CULO 98”) PodrÆn establecerse en la Ciudad de NeuquØn, Cementerio ----------Parques Privado, en las zonas que disponga el Código de Planeamiento Urbano a no menos de ocho (8) kilómetros de distancia entre sí.-

ART˝CULO 99”) Los cementerios privados, deberÆn cumplimentar las exigencias ----------del Código de Edificación y disposiciones complementarias, quedando sujetos a las prescripciones sobre policía mortuoria contenidas en esta ordenanza y demÆs normas que se dicten.-

ART˝CULO 100”) Para la habilitación de los Cementerios Parques Privados se ----------requieren los siguientes requisitos:

El predio deberÆ contar con una superficie de entre seis (6) hasta veinticinco (25) hectÆreas, pudiØndose reducir o aumentar hasta un veinte por ciento (20%) de los valores establecidos.-

El o los solicitantes deberÆn acreditar la titularidad del dominio del lote o fracción del terreno afectado a tal fin.-

El perímetro del predio deberÆ estar debidamente cerrado.-

Dependencia para la administración, vivienda para el casero, capilla, sanitarios para uso œblico, depósito para mÆquinas y herramientas, estacionamiento interno, caminos de circulación interna, osario comœn, acceso adecuado.-

Presentación de copia del reglamento interno, debidamente protocolizado.-

ART˝CULO 104”) La parte destinada a inhumación deberÆ estar rodeada de una ---------- franja libre no inferior a diez metros (10 m.), en cuya medida se computarÆn las calles œblicas. Los propietarios de Cementerios Privados, podrÆn optar por donar esta franja al Municipio con destino a parque, cuyo mantenimiento serÆ por cuenta de los mencionados propietarios.-

ART˝CULO 105”) Un diez por ciento (10%) de la superficie total del predio ---------- deberÆ destinarse a zona de forestación, incluyendo la franja que rodea al sector de inhumaciones.-

T˝TULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

CAP˝TULO I

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ART˝CULO 117”) En materia de edificación los cementerios œblicos y privados, ---------- se regirÆn por lo establecido en las ordenanzas referidas en el Artículo 121”) de la presente ordenanza, hasta tanto se regule dicha materia en el Código de Edificación.-

Ordenanza 4406

Articulo 4”) Las construcciones deben ser en planta baja y comprenderÆn œnicamente - - - - - - - - - capilla para cultos., administración, vivienda para casero, sanitarios para uso œblico, depósito de mÆquinas y herramientas.-

Artículo 5”) El perímetro del predio estarÆ construido en alambre de malla de 2.10m. - - - - - - - - - con postes a una distancia entre sí de 3.00 m.; el

perímetro del predio tendrÆ que tener un cerco vivo de 2.00 m. de altura.-
Artículo 6”) Sobre la línea municipal deberÆ contar con columnas de alumbrado pœblico.-
Artículo 7”) ContarÆ con acceso pavimentado, con cordón integral y calzada de - - - - - - - - - hormigón, material asfÆltico o pavimento articulado aprobado por el Municipio.-
Artículo 11”) La superficie destinada a estacionamiento interno serÆ equivalente a 5 - - - - - - - - - - (cinco) vehículos por hectÆrea.-
Artículo 14”) ContarÆ con un osario comœn, que estarÆ construido a nivel de piso con - - - - - - - - - paredes de 15 cm. y losa de cemento armado, sobre el cual se deberÆ parquizar, dejando una abertura movible de 40 cm. x 60 cm. para depositar restos óseos. Las medidas del mencionado osario se rÆn: 2.40 m. de ancho por 6.00 m. de largo por 1.50 m. de profundidad.-
Artículo 15”) La Municipalidad habilitarÆ el Cementerio Parque una vez cumplidas y - - - - - - - - - - constatadas las condiciones exigidas en los artículos precedentes.-
3.9. DE LAS OBRAS QUE AFECTEN A LOS LINDEROS.
1. VISTAS A PREDIOS LINDEROS:
No se permitirÆn vistas a predios colindantes desde aberturas situadas a menos distancia de tres metros del eje divisorio entre predios, aunque Østos sean de un mismo dueæo. Esta exigencia no rige para ventanas colocadas de costado y oblicuas de no menos de 75” respecto del citado eje, en cuyo caso, la distancia mínima es de 0.60 m.
En el caso de proyectarse ventanas, puertas, galerías, balcones, azoteas o cualquier obra que permita acceso de personas a menor distancia de 3.00 m. del eje divisorio entre predios, con la excepción establecida mÆs arriba, se deberÆ impedir la vista al predio colindante utilizando un elemento fijo, opaco o traslœcido de una altura no inferior a 2.00 m., medidos desde el piso.-
2. INSTALACIONES ARRIMADAS A MUROS DIVISORIOS:
Queda prohibido instalar, aplicadas a muros separativos de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean de un mismo dueæo:
Instalaciones que puedan producir vibraciones, ruidos o daæos, como ser: mÆquinas, artefactos, guías de ascensores o montacargas, tubería que conecta a una bomba de impulsión para fluidos, etc.-
Canchas para juegos de bochas, de pelota u otras actividades que puedan producir choques o golpes.-
Todo aquello que estØ específicamente determinado en el Código Civil sobre restricciones al dominio.-
3. INSTALACIONES QUE TRANSMITAN CALOR O FRIO:
Cualquier fuente de calor o frío se distanciarÆ o aislarÆ convenientemente, a fin de evitar la transmisión molesta de calor o frío a travØs de un muro separativo de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean del mismo dueæo.-
4. INSTALACIONES QUE PRODUZCAN HUMEDAD:
No se podrÆ adosar a muros separativos de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean del mismo dueæo:
Canteros o jardineros, si no se interpone un revestimiento impermeable y de

suficiente resistencia mecÆnica que impida todo daæo al muro.-
En caso de colocarse enredaderas, Østas deberÆn destacarse del muro divisorio y se adoptarÆn dispositivos que eviten toda filtración.-
5. `RBOLES:
Los Ærboles deberÆn retirarse tres metros, por lo menos de los muros.-
3.10. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.
1. GENERALIDADES.
La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes como para los edificios, aœn para actividades fuera de Østos y en la medida en que las tareas los requieran. -
TambiØn estÆn obligados a cumplir con las condiciones que se establecen los edificios existentes en los cuales se ejecuten obras de remodelación, refacción y/o ampliación o que a juicio de la Dirección de Obras Particulares, en consulta con la Dirección de Bomberos se considere que se aumenta la peligrosidad, sea por modificación en la distribución general de obra o por alteración del uso.-
Los objetivos a cumplimentar son:
a) Dificultar la iniciación de incendios.-
b) Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.-
c) Asegurar la evacuación de las personas.-
d) Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de Bomberos.-
e) Proveer las instalaciones de detección y extinción.-
Cuando se utilice un edificio para usos diversos se aplicarÆ a cada parte y uso las protecciones que correspondan y cuando un edificio o parte del mismo cambie de uso. , se cumplirÆn los requisitos para el nuevo uso.-
La Dirección de Obras Particulares, cuando lo considere necesario, convendrÆ con la Dirección de Bomberos, la coordinación de funciones que hagan al proyecto, ejecución y fiscalización de las protecciones contra incendio en sus aspectos preventivos, estructurales y activos.-
Establecer la calidad de los materiales a utilizar, las características tØcnicas de las distintas protecciones, el dimensionamiento, los mØtodos de cÆlculo y los procedimientos para ensayos de laboratorio se tendrÆn en cuenta las presentes normas y demÆs reglamentaciones vigentes y aquellas que dicte al respecto la autoridad competente.-
En la ejecución de estructuras portantes y muros en general se emplearÆn materiales incombustibles, cuya resistencia al fuego se determinarÆ conforme a las tablas adjuntas.-
Todo elemento que ofrezca una determinada resistencia al fuego deberÆ ser soportado por otros de resistencia al fuego igual o mayor. La resistencia al fuego de un elemento estructural incluye la resistencia del revestimiento que lo protege y la del sistema constructivo del que forma parte.-
Toda estructura que haya experimentado los efectos de un incendio deberÆ ser objeto de una pericia tØcnica, a fin de comprobar la permanencia de sus condiciones de resistencia y estabilidad, antes de procederse a la rehabilitación de la misma. Las conclusiones de dicha pericia deberÆn ser informadas a la autoridad competente, previa aprobación de la Dirección de Bomberos. En los establecimientos con ambientes inflamables, explosivos o

pulverulentos combustibles, no deberÆn usarse equipos de calefacción u otras fuentes de calor, debiendo contar con sus instalaciones blindadas, a los efectos de evitar las posibilidades de llamas o chispas. Los tramos de chimenea o conductos de gases calientes deberÆn ser lo mÆs cortos posibles y estarÆn separados por una distancia no menor de un metro de todo material combustible.-
Las caæerías de vapor, agua caliente y similares, deberÆn instalarse lo mÆs alejadas posible de cualquier material combustible y en lugares visibles tendrÆn carteles que avisen al personal el peligro ante un eventual contacto.-
Los equipos que consuman combustibles líquidos y gaseosos tendrÆn dispositivos automÆticos que aseguren la interrupción del suministro de fluido cuando se produzca alguna anomalía.-
2. DEFINICIONES.
Caja de escalera: Escaleras incombustibles contenidas entre muros de resistencia al fuego acordes con el mayor riesgo existente. Sus accesos serÆn cerrados con puertas doble contacto y cierre automÆtico.-
Carga de fuego: Peso en maderas por unidad de superficie (kg./m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.-
Como patrón de referencia se considerarÆ madera con poder calorífico inferior de 18.41 MJ/kg.-
Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos se considerarÆn como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendio
Coeficiente de salida: Nœmero de personas que puedan pasar por una salida o bajar por una escalera, por cada unidad de ancho de salida o por minuto.-
Factor de ocupación: Nœmero de ocupantes por superficie de piso, que es el nœmero teórico de personas que puedan ser acomodados sobre la superficie del piso.-
La proporción de personas por metro cuadrado de piso se encuentra establecida en el punto 3.6.2.
Materias combustibles: Se clasifican en: inflamables de 1” categoría; inflamables de 2” categoría; muy combustibles; combustibles; poco combustibles; incombustibles y refractarios.-
La clasificación se basa de acuerdo a los efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de energía:
Explosivos: sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma sœbita reacción exotØrmica con generación de grandes cantidades de gases, por ejemplo diversos nitroderivados orgÆnicos, pólvora, determinados Øteres nítricos y otros.-
Inflamables de 1” categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire originan mezclas combustibles; su punto de inflamación momentÆneo serÆ igual o inferior a 40”C, por ejemplo: alcohol, Øter, nafta, benzol, acetona y otros.-
Inflamables de 2” categoría: líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles, su punto de inflamación momentÆneo estarÆ comprendido entre 41”C y 120 ”C, por ejemplo: kerosene, aguarrÆs, Ækido acØtico y otros.-

Muy combustibles: materias que expuestas al aire, puedan ser encendidas y continœen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera, papel, tejidos de algodón y otros.-
Combustibles: materiales que puedan mantener la combustión aœn despuØs de suprimida la fuente externa de calor, por lo general necesitan un abundante flujo de aire; en particular, se aplica a aquellas materias que pueden arder en hornos diseæados para ensayos de incendios y a las que estÆn integradas por hasta un 30 % de su peso por materias muy combustibles, por ejemplo: determinados plÆsticos, cueros, lanas, madera, y tejidos de algodón tratados con retardadores y otros.-
Poco combustibles: materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor, por ejemplo: celulosas artificiales y otros.-
Incombustibles: materias que al ser sometidas al calor o llama directa, pueden sufrir cambios en su estado físico, acompaæados o no por reacciones químicas endotØrmicas, sin formación de materia combustible alguna, por ejemplo: hierro, plomo y otros.-
Refractarias: materias que pueden ser sometidas a altas temperaturas de hasta 1.500”C, aœn durante períodos muy prolongados, no alterÆndose ninguna de sus características físicas o químicas, por ejemplo: amianto, ladrillos refractarios y otros.-
Medios de escape: Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de trÆnsito que garantiza una rÆpida y segura evacuación. Cuando la edificación se desarrolla en uno o mÆs niveles, el medio de escape estarÆ constituido por:
Primera sección: ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta una salida.-
Segunda sección: ruta vertical, escaleras abajo hasta Øl piØ de las mismas.-
Tercera sección: ruta horizontal desde Øl piØ de la escalera hasta el exterior de la edificación.-
Muro cortafuego: Muro construído con materiales de resistencia al fuego, similares a lo exigido al sector de incendio que divide. DeberÆ cumplirse asimismo con los requisitos de resistencia a la rotura por compresión, resistencia al impacto, ductibilidad tØrmica, relación altura espesor y disposiciones constructivas que establecen las reglamentaciones en vigencia.-
En el œltimo piso el muro cortafuego rebasarÆ en 0,50 m. por lo menos la cubierta del techo mÆs alto que requiera ØsTa condición. En caso de que el local sujeto a esta exigencia no corresponda al œltimo piso, el muro cortafuego alcanzarÆ desde el solado de esta planta al entrepiso inmediato correspondiente.-
Las aberturas de comunicación incluidas en los muros cortafuego se obturarÆn con puertas dobles de seguridad contra incendio (uno a cada lado del muro) de cierre automÆtico.-
La instalación de tuberías, el emplazamiento de conductos y la construcción de juntas de dilatación, deben ejecutarse de manera que se impida el paso del fuego de un ambiente a otro.-
Presurización: Forma de mantener un medio de escape libre de humo, mediante la inyección mecÆnica de aire exterior a la caja de escaleras o al nœcleo de

circulación vertical, segœn el caso.-
Punto de inflamación momentÆnea: Temperatura mínima, a la cual un líquido emite suficiente cantidad de vapor para formar con el aire del ambiente una mezcla capaz de arder, cuando se aplica una fuente de calor adecuada y suficiente.-
Resistencia al fuego: Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio, despuØs del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente funcional.-
Sector de incendio: Local o conjunto de locales, delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicando con un medio de escape.-
Los trabajos que se realicen al aire libre se considerarÆn como sector de incendio.-
Superficie de piso: `rea total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores menos las superficies ocupadas por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de uso comœn del edificio.
Unidad de ancho de salida: Espacio requerido para que las personas puedan pasar en una sola fila.
Velocidad de combustión: Perdida de peso por unidad de tiempo.-
3. PREVENCIONES SOBRE ELABORACIÓN, TRANSPORTE, TRANSFORMACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES.-
En las plantas de elaboración, transporte, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos deberÆ cumplir con lo establecido en la Ley N” 13.660 y su reglamentación, ademÆs de lo siguiente:
SØ prohíbe el manejo de transporte y almacenamiento de materias inflamables en el interior de los establecimientos, cuando se realice en condiciones inseguras y en recipientes que no hayan sido diseæados especialmente para los fines seæalados.-
SØ prohíbe el almacenamiento de materias inflamables en los lugares de trabajo, salvo en aquellos donde debido a la actividad que en ellos se realice, se haga necesario el uso de tales materiales. En ningœn caso la cantidad almacenada en el lugar de trabajo, superarÆ los 200 litros de inflamables de 1” categoría o sus equivalentes.-
SØ prohíbe la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en aquellos locales situados encima o al lado de sótanos y fosas, a menos que tales Æreas estØn provistas de ventilación adecuada, para evitar la acumulación de vapores y gases.-
En los locales comerciales donde se expendan materias inflamables, estas deberÆn ser almacenadas en depósitos que cumplan con lo especificado en Østa Reglamentación.-
En cada depósito no se permitirÆ almacenar cantidades superiores a los 10.000 litros de inflamable de primera categoría o sus equivalentes.-
Queda prohibida la construcción de depósitos de inflamables en subsuelos de edificios y tampoco se admitirÆ que sobre dichos depósitos se realicen otras construcciones.-
Los depósitos de inflamables con capacidad hasta 500 litros de primera categoría o sus equivalentes, cumplirÆn lo siguiente:
PoseerÆn piso impermeable y estanterías antichisposas e incombustibles, formando

cubetas capaces de contener un volumen superior al 110% del inflamable depositado, cuando Øste no sea miscible en agua y si lo fuera, dicha capacidad deberÆ ser mayor del 120 %. -

Si la iluminación del local fuera artificial, la instalación serÆ antiexplosiva.-

La ventilación serÆ natural mediante ventana con tejido arrestallama o conducto.-

EstarÆn equipadas con matafuegos de la clase y en cantidad apropiada.-

3. Los depósitos de inflamables con capacidad para mÆs de 500 litros y hasta 1.000 litros de primera categoría o equivalentes ademÆs de lo especificado precedentemente, deberÆn estar separados de otros ambientes, de la vía pœblica y linderos por una distancia no menor de tres metros, valor este que se duplicarÆ si se trata de separación entre depósitos inflamables.-

4. Los depósitos de inflamables con capacidad para mÆs de 1.000 litros y hasta 10.000 litros de primera categoría o sus equivalentes, ademÆs de lo especificado para depósito de inflamables con capacidad hasta 500 litros:

PoseerÆn dos accesos opuestos entre sí, de forma tal que desde cualquier punto del depósito se pueda alcanzar uno de ellos, sin atravesar un presunto frente de fuego. Las puertas abrirÆn hacia el exterior y tendrÆn cerraduras que permitan abrirlas desde el interior, sin llave.-

El piso deberÆ tener pendiente hacia los lados opuestos a los medios de escape, para que en el eventual caso de derrame del líquido se lo recoja con canaletas y rejillas en cada lado y mediante un sifón ciego de 0,102 m. de diÆmetro se lo conduzca a un estanque subterrÆneo cuya capacidad de almacenamiento sea por los menos un 50 % mayor que la del depósito. Como alternativa podrÆ instalarse un interceptor de productos de capacidad adecuada.-

La distancia a otro ambiente, vía pœblica o lindero, estarÆ en relación con la capacidad de almacenamiento, debiendo separarse como mínimo 3.00 m. para una capacidad de 1.000 litros, adicionÆndose 2.00 m. por cada 1.000 litros o fracción de aumento de la capacidad.-

La distancia de separación resultante se duplicarÆ entre depósitos inflamables y en todos los casos Østa separación estarÆ libre de materias combustibles.-

La equivalencia entre distintos tipos de líquidos inflamables es la siguiente: 1 litro de inflamable de primera categoría no miscible en agua, es igual a 2 litros de categoría miscible en agua y a su vez, cada una de estas cantidades, equivale a 3 litros de inflamable similar de su segunda categoría.-

En los establecimientos de elaboración, transporte, transformación y almacenamiento de combustibles, se deberÆ contar con instalación de extinción, adecuada al riesgo.-

4. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS EDIFICIOS.

Para determinar las condiciones a aplicar, deberÆ considerarse el riesgo que implican las distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los mismos.-

La determinación de los distintos tipos de riesgo, surgirÆ de la tabla correspondiente, Tabla N” 4. La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos, se determinarÆ en función del riesgo antes definido y de la carga de fuego, de acuerdo a los cuadros adjuntos. Tablas N” 2,

3, 5, 6 y 7. -
Como alternativa del criterio de calificación de los materiales o productos en muy combustibles o combustibles y para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se puedan encontrar los materiales sólidos, podrÆ recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos, relacionÆndola con la del combustible normalizado (madera apilada, densidad). -
Para relaciones iguales o mayores que la unidad, se considerarÆ el material o producto como muy combustible, para relaciones menores, no combustibles. Se exceptœa de este criterio a aquellos productos que en estado de subdivisión se considerarÆn muy combustibles, por ejemplo: algodón y otros.-
Los materiales con que se construyen los edificios serÆn resistentes al fuego y deberÆn soportar, sin derrumbarse, la combustión de los elementos que contengan de manera de permitir la evacuación de las personas.-
En los edificios existentes y cuando las necesidades lo requieran se deberÆn introducir las mejoras correspondientes, a los efectos de ajustarlos a lo establecido en el presente punto.-
5. DETALLE DE LAS CONDICIONES DE INCENDIO.
Segœn lo indicado en el cuadro adjunto (Tabla N” 1). -
Condiciones de situación:
Las condiciones de situación, constituyen requerimientos específicos de emplazamiento y acceso a los edificios, conforme a las características del riesgo de los mismos.-
a) Condiciones Generales de Situación:
En todo edificio o conjunto edilicio que se desarrolla en un predio de mÆs de 8.000 m2. se deberÆn disponer facilidades para el acceso y circulación de los vehículos del servicio pœblico contra incendio.-
En las cabeceras de los campos de edificios que posean solamente una circulación fija, vertical, deberÆn proyectarse plataformas pavimentadas a nivel de planta baja, que permitan el acceso y posean resistencia al emplazamiento de escaleras mecÆnicas.-
b) Condiciones específicas de Situación: Estas condiciones son las siguientes:
Las condiciones especificas de Situación serÆn caracterizadas con la letra S seguida de un nœmero de orden.
Estas condiciones son las siguientes:
Condición S1: El edificio se situarÆ aislado de los predios colindantes y de las vías de trÆnsito y en general de todo local de vivienda o de trabajo. La separación tendrÆ la medida que fije la Reglamentación vigente y serÆ proporcional en cada caso con la peligrosidad.-
Condición S2: Cualquiera sea la ubicación del edificio en el predio, este deberÆ cercarse perimetralmente (salvo las aberturas exteriores de comunicación), con un muro de 3.00 m. de altura mínima y de 0.30 m. de espesor en albaæilería de ladrillos macizos, de 0.07 m. de hormigón.-
2. Condiciones de construcción:
Las condiciones de Construcción constituyen requerimientos fundados en características de riesgo de los sectores de incendio.-
a) Condiciones Generales de Construcción:
Todo elemento constructivo que constituye el límite físico de un sector de

incendio, deberÆ tener una resistencia al fuego conforme a lo indicado en el respectivo cuadro de " Resistencia al Fuego " (F), que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la ventilación del local, natural o mecÆnica, salvo indicación contraria.-
Las puertas que separan sectores de incendio de un edificio, deberÆn ofrecer resistencia al fuego no menor de un rango que el exigido para el sector donde se encuentran, con un mínimo de F-30. Su cierre serÆ automÆtico aprobado.-
El mismo criterio de resistencia al fuego se emplearÆ para las ventanas.-
Las aberturas que comuniquen el sector de incendio con el exterior del inmueble, no requerirÆn ninguna resistencia en particular siempre que en el exterior no se constituya otro sector de incendio.-
En los riesgos 3 a 7, los ambientes destinados a salas de mÆquinas, deberÆn ofrecer resistencia al fuego mínimo de F-60 al igual que las puertas que abrirÆn hacia el exterior con cierre automÆtico, de doble contacto.-
Los sótanos con superficie de planta igual o mayor que 65.00 m† deberÆn tener en su techo aberturas de ataque, del tamaæo de un circulo de 0.25 m. de diÆmetro, fÆcilmente identificable en el piso inmediato superior y cerradas con baldosas, vidrio de piso o chapa metÆlica sobre marco o bastidor. Estas aberturas se instalarÆn a razón de una cada 65.00 m2.-
Cuando existan dos o mÆs sótanos superpuestos, cada uno deberÆ cumplir el requerimiento prescripto. La distancia de cualquier punto de un sótano, medida a travØs de la línea de libre trayectoria hasta una caja de escalera, no deberÆ superar 20.00 m. Cuando existan dos o mÆs salidas, las ubicaciones de las mismas serÆn tales que permitan alcanzarlas desde cualquier punto, ante un frente de fuego, sin atravesarlo.-
En subsuelos, en todos los riesgos, cuando el inmueble que lo contiene tenga pisos altos, el acceso al ascensor no podrÆ ser directo, sino a travØs de una antecÆmara con puerta de cierre automÆtico de doble contacto y resistencia al fuego que corresponda.-
La caja de escaleras quedarÆ separada de los medios internos de circulación por puertas como las citadas, que abrirÆn hacia adentro con relación a la caja, y no invadirÆn su ancho de paso, en la abertura.
Ninguna unidad independiente podrÆ tener acceso directo a la caja de escalera. (Ord. 9339)
El acceso a sótano, se realizarÆ de modo que forme caja de escalera independiente, sin continuidad con el resto del edificio.-
A una distancia inferior a 5.00 m. de la Línea Municipal en el nivel de acceso, existirÆn elementos que permitan cortar el suministro de gas, la electricidad u otro fluido inflamable que abastezca el edificio.-
Se asegurarÆ mediante línea y/o equipo especiales, el funcionamiento del equipo hidroneumÆtico de incendio, de las bombas elevadoras de agua, de los ascensores contra incendio, de la iluminación y seæalización de los medios de escape, y de todo otro sistema directamente afectado a la extinción y evacuación, cuando el edificio sea dejado sin corriente elØctrica en caso de un siniestro.-
Cuando se instale ascensor, por lo menos uno deberÆ ser de características contra incendio.- (Ord. 9339)
b) Condiciones especificas de Construcción:

Las condiciones especificas de Construcción, serÆn caracterizadas con la letra C seguida de un nœmero de Orden:
Condición C1: Las cajas de ascensores y montacargas, estarÆn limitadas por muros de resistencia al fuego correspondiente al sector.-
Las puertas tendrÆn una resistencia al fuego no menor de un rango que el exigido, y estarÆn provistas de cierre a doble contacto.-
Condición C2: Las ventanas y las puertas de acceso a los distintos locales que componen el uso, a los que se acceda desde un medio interno de circulación de no menos de 3.00 m. podrÆn no cumplir con ningœn requisito de resistencia al fuego en particular.-
Condición C3: Los sectores de incendio deberÆn tener una superficie cubierta no mayor a 1.000 m†, debiendo tener en cuenta para Øl computo de la superficie los locales destinados a actividades complementarias del sector, excepto que se encuentren separados por muros de resistencia al fuego correspondiente al riesgo mayor; si la superficie es superior a 1.000 m†. deben efectuarse subdivisiones con muros cortafuegos, de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el Ærea antedicha.-
En lugar de la interposición de muros cortafuegos, podrÆn instalarse rociadores automÆticos para superficies cubiertas que no superen los 2.000 m†.-
Condición C4: Los sectores de incendio deberÆn tener una superficie cubierta no mayor de 1.500 m†. En caso contrario se colocarÆ muro cortafuego.-
En lugar de la interposición de muros cortafuegos, podrÆn instalarse rociadores automÆticos para superficies cubiertas que no superen los 3.000 m†.-
Condición C5: La cabina de proyección serÆ construida con material incombustible y no tendrÆ mÆs abertura que la que corresponda a las de ventilación, la visual del operador, las de salida del haz luminoso de proyección y la de la puerta de entrada que abrirÆ de adentro para afuera, a un medio de salida.
La entrada a la cabina tendrÆ puerta incombustible y estarÆ aislada del pœblico; fuera de su vista y de los pasajes generales. Las dimensiones de la cabina no serÆn inferiores a 2.50 m. por lado y tendrÆ suficiente ventilación mediante vanos o conductos al aire libre. TendrÆ una resistencia al fuego mínimo de F-60 al igual que la puerta.-
Condición C6:
Un local donde se revelen o sequen películas inflamables, serÆ construido en una sola planta sin edificación superior y convenientemente aislado de los depósitos, locales de revisión y dependencias. Sin embargo, cuando se utilicen equipos blindados puede construirse un piso alto.-
El local tendrÆ dos puertas que deben abrir hacia el exterior, alejadas entre sí, para facilitar una rÆpida evacuación. Las puertas serÆn de igual resistencia al fuego que el ambiente y darÆn a un pasillo, antecÆmara o patio, que comunique directamente con los medios de salida exigidos. Sólo puede funcionar con una puerta de las características especificadas, las siguientes secciones:
Depósitos cuyas estanterías estÆn alejadas no menos de 1.00 m. del eje de la puerta; que entre ellas exista una distancia no menor a 1.50 m. y que el punto mÆs alejado del local diste no mÆs de 3.00 m. del mencionado eje.-
Talleres de revelación, cuando sólo se utilicen equipos blindados.-
Los depósitos de películas inflamables tendrÆn compartimientos individuales con

un volumen mÆximo de 30 m‡ ; estarÆn independizados de todo otro local y sus estanterías sean incombustibles.-
La iluminación artificial del local en que se elaboren o almacenen películas inflamables, serÆ a electricidad con lÆmparas protegidas e interruptores situados fuera del local y en el caso de situarse dentro del local serÆn blindados.-
Condición C7: En los depósitos de materiales en estado líquido, con capacidad superior a 3.000 litros se deberÆn adoptar medidas que aseguren la estanqueidad del lugar que los contiene.-
Condición C8: Solamente puede existir un piso alto destinado para oficina o trabajo como dependencia del piso inferior constituyendo una mínima unidad de uso siempre que posea salida independiente.-
Se exceptœa estaciones de servicio donde se podrÆ construir pisos elevados destinados a garajes. Para ningœn caso se permitirÆ ejecución de subsuelos.-
Condición C9: Se colocarÆ un equipo electrógeno de arranque automÆtico con capacidad adecuada para cubrir las necesidades de quirófanos y artefactos de vital funcionamiento.-
Condición C10: Los muros que separen las diferentes secciones que componen el edificio serÆn de 0.30 m. de espesor en albaæilería, de ladrillos macizos u hormigón armado de 0.07 m. de espesor neto; las aberturas que estos muros tengan serÆn cubiertas con puertas metÆlicas. Las diferentes secciones se refieren a: salas y sus adyacencias. , los pasillos, vestíbulos y el " foyer", y el escenario sus dependencias, maquinarias e instalaciones; los camarines para artistas y oficinas de administración; los depósitos para decoraciones, ropería, taller de escenografía y guardamuebles.-
Entre el escenario y la sala, el muro de proscenio no tendrÆ otra abertura que la correspondiente a la boca del escenario y la entrada a esta sección desde pasillos de la sala; su coronamiento estarÆ a no menos de 1.00 m. sobre el techo de la sala. Para cerrar la boca de la escena se colocarÆ entre el escenario y la sala, un telón de seguridad levadizo, excepto en los escenarios destinados exclusivamente a proyecciones luminosas. El telón de seguridad se ejecutarÆ con una armadura de hierro formando paæos no mayores de 2.00 m† cubierto con una lÆmina del mismo material, cuyo espesor no serÆ inferior a 1.5 mm. ProducirÆ un cierre perfecto en sus costados, piso y parte superior.-
PoseerÆ contrapesos para facilitar su accionamiento, y los mismos serÆn sujetos al telón por medio de sogas de cÆæamo y nylon.-
Su movimiento deberÆ ser manual y si se lo desea ademÆs, electromecÆnicamente.
En su parte central inferior contarÆ con una puerta de 1.80 x 0.60 m. de ancho con cierre doble contacto y abertura hacia adentro con relación al escenario, con cerramiento automÆtico a resorte. El mecanismo de accionamiento de este telón, se ubicarÆ en la oficina de seguridad.-
En la parte culminante del escenario habrÆ una claraboya de abertura computada a razón de 1.00 m† por cada 500 m‡ de capacidad del escenario y dispuesta de modo que, por movimiento bascular, pueda ser abierta rÆpidamente al librar la cuerda o soga de " cÆæamo " o algodón" sujeta dentro de la oficina de seguridad. Los depósitos de decorados, ropas y aderezos no podrÆn emplazarse en la parte baja del escenario. En el escenario y contra el muro de proscenio y en comunicación

con los medios exigidos de salida y con otras secciones del mismo edificio, habrÆ solidario con la estructura un local para oficina de seguridad de lado no inferior a 1.50 m. y 2.50 m. de altura y puerta incombustible.-
Cine no cumple esta condición, y Cine-Teatro satisfarÆ lluvia sobre escenario y telón de seguridad, para mÆs de 1.000 localidades y hasta 10 artistas.-
Condición C11: Los medios de salida del edificio con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas), serÆn seæalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección, de metal bruæido o de espejo, colocadas en las paredes a 2.00 m. sobre el solado e iluminadas, en las horas de funcionamiento de los locales, por lÆmparas compuestas por soportes y globo de vidrio, o por un sistema de luces alimentado por energía elØctrica, mediante pilas, acumuladores, o desde una derivación independiente del tablero general de distribución del edificio, con transformador que reduzca el voltaje de manera tal que la tensión e intensidad suministradas, no constituya un peligro para las personas, en caso de incendio.-
3. Condición para favorecer la extinción:
Las prevenciones de extinción constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas.
1. Condiciones generales de extinción: Todo edificio deberÆ poseer matafuego con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1A y 5BC en cada piso, en lugares accesibles y prÆcticos, distribuidos a razón de 1 cada 200 m†. de superficie cubierta o fracción.-
Las clases de estos elementos se corresponderÆn con la clase de fuego probable.-
La autoridad competente podrÆ exigir, cuando a su juicio la naturaleza del riesgo lo justifique, una mayor cantidad de matafuegos, así como tambiØn la ejecución de instalaciones fijas automÆticas de extinción.-
Salvo para los riesgos de 5 a 7, desde el segundo subsuelo inclusive hacia abajo, se deberÆ colocar un sistema de rociadores automÆticos conforme a las normas aprobadas.-
Toda pileta de natación o estanque con agua, excepto el de incendio cuyo fondo se encuentre sobre el nivel del predio, de capacidad no menor de 20 m‡. deberÆ equiparse con una caæería de 76 mm. de diÆmetro, que permita tomar su caudal desde el frente del inmueble, mediante una llave doble de incendio de 63.5 mm. de diÆmetro.-
Toda obra en construcción que supere los 25.00 m. de altura poseerÆ una caæería provisoria de 63.5 mm. de diÆmetro interior que remate en una boca de impulsión situada en la Línea Municipal. AdemÆs tendrÆ como mínimo una llave de 45 mm. en cada planta, en donde se realicen tareas de armado de encofrado.-
Todo edificio con mÆs de 7.00 m. y hasta 38.00 m. llevarÆ una caæería de 63.5 mm. de diÆmetro interior con llave de incendio de 45 mm. en cada piso, conectada en su extremo superior con el tanque sanitario y en el inferior con una boca de impulsión en la entrada del edificio.- (Ord. 9339)
Características de la boca de impulsión: Llave esclusa construida en bronce fundido de simple o doble impulsión, se montarÆ sobre caæería del servicio contra incendios o del sistema de rociadores automÆticos, segœn se indique, la boca tendrÆ 63.5 m. de diÆmetro interior. PoseerÆ anilla giratoria para el

armado de la unión macho de la manguera y se instalarÆ en la vereda, bajo piso a 60 cm. del mismo en la fachada principal del edifico dentro de una cÆmara de albaæilería de 40 x 60 cm. con tapa inoxidable en la que se estamparÆ con caracteres indelebles, la palabra " BOMBEROS " Y " BOMBEROS IRA , respectivamente, conforme al servicio a integrar las letras de 5 cm. de alto y contarÆ con cerradura de fÆcil apertura. La inclinación de esta boca en fachada, serÆ a 90” con respecto a la misma y, cuando se instale en el piso su inclinación serÆ de 45” hacia arriba.-

Todo edificio que supere los 38,00 m. de altura cumplirÆ la condición E1 y ademÆs contarÆ con boca de impulsión. Los medios de escape deberÆn protegerse con un sistema de rociadores automÆticos, complementados con avisadores y/o detectores de incendio.-

Condiciones especificas de extinción: Estas condiciones son las siguientes:

Condiciones E1: HabrÆ un servicio de agua contra incendio:

El nœmero de bocas en cada piso, serÆ el cociente de la longitud de los muros perimetrales de cada cuerpo de edificio expresados en metros dividido por 45; se consideran enteras las fracciones mayores que 0.5

En ningœn caso la distancia entre bocas excederÆ de 30 m.-

Cuando la presión de la red general de la ciudad no sea suficiente, el agua provendrÆ de cualquiera de estas fuentes:

De tanque elevado de reserva, cuyo fondo estarÆ situado con respecto al solado del œltimo piso, a una altura tal que asegure la suficiente presión hidrÆulica para que el chorro de agua de una manguera de la instalación de incendio de esa planta, pueda batir el techo de la misma cuya capacidad serÆ de 10 litros por cada metro cuadrado de superficie de piso, con un mínimo de 10 m‡ y un mÆximo de 40 m‡ por cada 10.000 m† de superficie cubierta. Cuando se exceda esta superficie se debe aumentar la reserva en la proporción de 4 litros por metro cuadrado hasta totalizar una capacidad tope de 80 m‡ contenida en tanques no inferiores a 20 m‡ de capacidad cada uno.-

Un sistema hidroneumÆtico aceptado por la Dirección de Bomberos que asegure una presión mínima de 1 kg./cm† , descargada por boquillas de 13mm. de diÆmetro interior en las bocas de incendio del piso mÆs alto del edificio, cuando a juicio de la Dirección de Obras Particulares exista causa debidamente justificada para que el tanque elevado pueda ser reemplazado por este sistema.-

En actividades predominantes o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de este medio de extinción, la Dirección de Bomberos podrÆ autorizar su sustitución por otro distinto de igual o mayor eficacia.-

Condición E2: Se colocarÆ sobre el escenario, cubriendo toda su superficie un sistema de lluvia, cuyo accionamiento serÆ automÆtico y manual. Para este œltimo caso se utilizarÆ una palanca de apertura rÆpida.-

Condición E3: Cada sector de incendio con superficie cubierta mayor que 600 m† deberÆ cumplir con la Condición E1: la superficie citada se reducirÆ a 300 m† en subsuelo.-

Condición E4: Cada sector de incendio o conjunto de sectores de incendio comunicados entre sí con superficie de piso acumulada mayor que 1.000 m† deberÆ cumplir con la Condición E1.-

La superficie citada se reducirÆ a 500 m†, en subsuelos.-

Condición E5: En los estadios abiertos o cerrados con mÆs de 10.000 localidades se colocarÆ un servicio de agua a presión, satisfaciendo la Condición E1.-
Condición E6: ContarÆ con una caæería vertical de un diÆmetro no inferior a 63.5 mm. con boca de incendio en cada piso de 45 mm. de diÆmetro. El extremo de esta caæería alcanzarÆ a la Línea Municipal, terminando en una vÆlvula esclusa para bocas de impulsión, con anilla giratoria de rosca hembra inclinada a 45” hacia arriba si se coloca en acera, que permita conectar mangueras del servicio de bomberos.-
Condición E7: CumplirÆ la Condición E1 si el local tiene mÆs de 500 m† de superficie de piso en planta baja o mÆs de 150 m† si estÆ en pisos altos o sótanos.-
Condición E8: Si el uso tiene mÆs de 1.500 m† de superficie cubierta, cumplirÆ con la Condición E1. En subsuelos la superficie se reduce a 800 m†. HabrÆ una boca de impulsión.-
Condición E9: Los depósitos e industrias de riesgo 2, 3 y 4 que se desarrollen al aire libre, cumplirÆn la Condición E1, cuando posean mÆs de 600, 1000 y 1500 m† de superficie de predio o suma de la de los predios catastrales sobre los cuales funcionan respectivamente.-
Condición E10: Un garaje o parte de Øl que se desarrolle bajo nivel, contarÆ a partir del 2” subsuelo inclusive con un sistema de rociadores automÆticos.-
Condición E11: Cuando el edificio conste de piso bajo y mÆs de 2 pisos altos y ademÆs tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m† contarÆ con avisadores automÆticos y/o detectores de incendio.-
Condición E12: Cuando el edificio conste de piso bajo y mÆs de dos pisos altos y ademÆs tenga una superficie de piso que acumulada exceda los 900 m†, contarÆ con rociadores automÆticos.-
Condición E13: En los locales que requieran esta Condición, con superficie mayor de 100 m†, la estiba distarÆ 1 m. de eje divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m†, habrÆ camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba ocuparÆ mÆs de 200 m† del solado y su altura mÆxima permitirÆ una separación respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 1.00 m.-
6. POTENCIAL EXTINTOR.
La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo y edificios, se determinarÆn segœn las características y Æreas de los mismos, importancia de riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos.-
Las clases de fuegos se designarÆn con las letras A; B; C y D y son las siguientes:
Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser maderas, papel, telas, gomas, plÆsticos y otros.-
Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros.-
Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente elØctrica.-
Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como ser el magnesio, titanio, potasio, sodio y otros.-

Los matafuegos se clasificarÆn e identificarÆn asignÆndosele una notación consistente en un nœmero seguido de una letra, los que deberÆn estar inscriptos en el elemento con caracteres indelebles.-
El nœmero indicarÆ la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. Este potencial extintor serÆ certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales. En todos los casos deberÆ instalarse como mínimo un matafuego cada 200 m† de superficie a ser protegida. La mÆxima distancia a recorrer hasta el matafuego serÆ de 20 m. para fuego de clase A y de 15 m. para fuegos de clase B. Los matafuegos deberÆn poseer sellos y certificado de calidad extendido por autoridad competente a nivel nacional (por ejemplo: I.R.A.M.)
El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A y B responderÆ a lo especificado en las tablas correspondientes, exceptuando los que presentan una superficie mayor de un metro cuadrado. Ver tabla N" 8 y 9. -
En aquellos casos de líquidos inflamables (clase B) que presentan una superficie mayor de 1 m†, se dispondrÆ de matafuegos con potencial extintor determinado en base a una unidad extintora clase B por cada 0.1 m† de superficie líquida inflamable, con relación al Ærea de mayor riesgo, respetÆndose las distancias mÆximas seæaladas en el punto anterior.-
Siempre que se encuentren equipos elØctricos energizados, se instalarÆn matafuegos de la Clase C. Dado que el fuego serÆ en sí mismo Clase A y B, los matafuegos serÆn de un potencial extintor acorde con la magnitud de los fuegos clases A óB que puedan originarse en los equipos elØctricos y en sus adyacencias.-
Cuando exista la posibilidad de fuego clase D, se contemplarÆ cada caso en particular.
Quedan prohibidos por su elevada toxicidad como agente Extintores: tetracloruro de carbono, bromuro de metilo o similares. No obstante, formulaciones o tØcnicas de aplicación de otros compuestos orgÆnicos halogenados que sean aceptables a criterio de la autoridad competente, podrÆn utilizarse.-
CorresponderÆ al propietario incrementar la dotación de equipos manuales, cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario, adicionando equipos de mayor capacidad segœn la clase de fuego como ser motobombas, equipos semifijos y otros similares.-
CorresponderÆ al propietario la responsabilidad de adoptar un sistema fijo contra incendios, con agente extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada en función del riesgo a proteger. -
El cumplimiento de las exigencias que impone la presente reglamentación, en lo relativo a satisfacer las normas vigentes, deberÆ demostrarse en todos y cada uno de los casos, mediante la presentación de certificaciones de cumplimiento de normas emitidas por entidades reconocidas por la autoridad competente. La entidad que realice el control y otorgue certificaciones, deberÆ identificarse en todos los casos responsabilizÆndose de la exactitud de los datos indicados, que individualizan a cada elemento.-
La autoridad competente podrÆ exigir, cuando lo crea conveniente, una demostración prÆctica sobre el estado y funcionamiento de los elementos de protección contra incendio.-

Los establecimientos deberÆn tener indicado en sus locales y en forma bien visible, la carga de fuego de cada sector de incendio.-
El propietario que ejecute por si el control periódico de recargas y reparación de equipos contra incendios, deberÆ llevar un registro de inspecciones y las tarjetas individuales por equipos que permitan verificar el correcto mantenimiento y condiciones de los mismos.-
Cuando los equipos sean controlados por terceros, estos deberÆn estar inscriptos en el registro correspondiente, en las condiciones que fija la autoridad competente.-
Todo fabricante de elementos o equipos contra incendio, como aquel que realice servicios, reparaciones y/o control de los mismos, deberÆ estar registrado en el Ministerio de Trabajo. El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A, responderÆ a lo establecido en la Tabla N" 8. -
El potencial mínimo de los matafuegos para fuego clase B, responderÆ a lo establecido en la Tabla N" 9, exceptuando fuegos de líquidos inflamables que presenten una superficie mayor de 1.00 m†.-
Los matafuegos se fijarÆn mediante grampas a una altura de 1.20 y 1.50 m. sobre el solado, en los lugares aprobados oportunamente.-
Sobre los elementos de extinción se colocarÆ una figura de diseæo y color determinado por la Dirección de Bomberos, con la finalidad de indicar la ubicación de dichos elementos. Tanto el tamaæo de la figura como la altura de ubicación serÆn los establecidos en Normas IRAM 3517 y 10.005. -
7. MEMORIA TÉCNICA Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL ESPECIALISTA:
Cuando se trate de edificios destinados a viviendas colectivas o al desarrollo de actividades con personal trabajando y/o acceso de pœblico, o cuando el Municipio lo estime necesario, deberÆ adjuntarse al proyecto de Obra Civil una Memoria TØcnico-Descriptiva en la cual se analicen y verifiquen las Condiciones de Situación y Construcción, relativas a la Seguridad y Protección contra Incendios.-
Dicha memoria deberÆ ser elaborada y firmada por un profesional especialista habilitado en Seguridad y protección contra incendio, quien se responsabilizarÆ por el cumplimiento en el proyecto de la presente ordenanza.-
Para la extensión del certificado parcial y final de obra, el Municipio requerirÆ una Certificación del cumplimiento en la construcción de lo establecido en la presente Ordenanza, extendida tambiØn por un profesional especialista habilitado. (Ord. 9339)
8. INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN
El Municipio podrÆ solicitar la intervención de Bomberos en la verificación del proyecto y cumplimentación de las Condiciones de Extinción, debiendo quedar constancia de Østas intervenciones en el expediente de construcción que se tramita en la Municipalidad.-
La intervención de esta Repartición serÆ imprescindible en lo relativo al servicio de extinción en edificios de uso colectivo pœblicos o privados.-
En todos los casos que sea exigida la intervención de la Dirección de Bomberos, se requerirÆ la presentación del comprobante, donde conste que la instalación de extinción ha sido realizada y se halla en condiciones de funcionamiento, como así tambiØn se requerirÆ el certificado de aprobación de soluciones

alternativas.-
De las inspecciones realizadas, se deberÆ dejar constancia, mediante certificación de la Dirección de Bomberos, en el Expediente de construcción que se tramita en la Municipalidad.
9. DE LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL PARA LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN.
En los edificios que a continuación se detallan es obligatorio contar con las instalaciones elØctricas de luz artificial (de energía y seæalización) en todos los medios de acceso y circulación (corredores, rampas, escaleras, palieres, etc.):
a) Cines y teatros.-
b) Estadios abiertos o cerrados.-
c) Salas de baile-
d) Estudios radiofónicos y de televisión.-
e) Edificios de sanidad (hospitales, sanatorios, etc.). -
f) Edificios de propiedad horizontal (10 o mÆs unidades). -
g) Edificios industriales.-
h) Edificios educacionales.-
i) Edificios comerciales y depósitos.-
j) Hoteles, residenciales, etc.
k) Edificios administrativos.-
1. Definiciones:
Alumbrado natural: Alumbrado producido directa o indirectamente por el sol.-
Alumbrado artificial: Alumbrado producido directa o indirectamente por incandescencia y/o luminiscencia.-
Alumbrado normal: Alumbrado artificial utilizado en la explotación corriente de un establecimiento.-
Alumbrado de emergencia: Alumbrado previsto para ser utilizado cuando falla el alumbrado normal. Los distintos tipos son:
Alumbrado de reserva: Aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para permitir la continuidad de las actividades del establecimiento. El alumbrado de reserva no es de uso obligatorio. Si en un establecimiento se previera la instalación de dicho alumbrado, la falla del mismo pondrÆ automÆticamente en servicio el alumbrado de escape.
Alumbrado de escape: Aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para garantizar una evacuación rÆpida y segura de las personas a travØs de los medios de escape, facilitando las maniobras de seguridad e intervenciones de auxilio. El alumbrado de escape es de uso obligatorio.-
Alumbrado de escape de ambiente: Aquella parte del alumbrado de escape destinado a facilitar la orientación de las personas desde los locales del establecimiento hacia los medios de escape. Este alumbrado es de uso obligatorio.-
Alumbrado de seguridad: Aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para asegurar la conclusión de las tareas en puestos de trabajos con riegos potenciales: Ejemplo: quirófanos, salas de terapia intensiva, trabajo con sierra circular, etc. Este alumbrado es de uso obligatorio.-
Salida: Medio de escape previsto para ser utilizado durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado.-
Salida de emergencia: Salida prevista para ser utilizada œnicamente durante una

emergencia.-
Alumbrado de emergencia permanente: Alumbrado de emergencia que permanece encendido simultÆneamente con el alumbrado normal y que continua en ese estado cuando falla la fuente de energía del alumbrado normal.-
Alumbrado de emergencia no permanente: Alumbrado de emergencia que enciende cuando falla la fuente de energía del alumbrado normal.-
Luminaria: Artefacto que distribuye, filtra o transforma el flujo luminoso proveniente de una lÆmpara y que incluye todos los elementos necesarios para fijar y proteger dicha lÆmpara y conectarla a la fuente de energía.-
Nota: En los locales donde se fabriquen, manipulen o almacenen materiales inflamables tales como detonadores o explosivos en general, las luminarias de escape deberÆn ser del tipo antideflagrantes.-
Luminaria autónoma: Luminaria que provee alumbrado de escape permanente o no permanente, en la cual todos los elementos tales como baterías, cargador, rectificador, balastro electrónico, lÆmpara y medios de monitoreo y ensayo se hallan contenidos dentro de la misma.-
Luminaria no autónoma: Luminaria que provee alumbrado de escape permanente o no permanente destinada a ser alimentada desde una fuente central de emergencia.-
Seæalador autónomo: ˝dem, luminaria autónoma, pero lleva visiblemente inscripto y alumbrado en una faz o doble faz la leyenda salida o salida de emergencia y sus correspondientes seæales direccionales, manteniendo un adecuado contraste tanto en el brillo como color.-
Seæalador no autónomo: ˝dem, luminaria autónoma, pero lleva visiblemente inscripto y alumbrado en una faz o doble faz la leyenda de salida o salida de emergencia y sus correspondientes seæales direccionales, manteniendo un adecuado contraste en el brillo como color.-
Nota 1: Las lÆmparas elØctricas a utilizarse en las luminarias y/o seæalizadores serÆn de tipo incandescente o fluorescente. Se evitarÆ el uso de lÆmparas a descarga gaseosa que no puedan reencenderse inmediatamente luego de producido el corte de energía elØctrica.-
Nota 2: El tipo, tamaæo y color de las leyendas a utilizarse en los seæalizadores se confeccionarÆn segœn lo especificado en esta recomendación.-
Luminancia: La densidad del flujo luminoso incidente en una superficie. Unidad Lux.-
Luminancia media en una superficie en una dirección: es el cociente entre la intensidad luminosa de una superficie en una dirección y la proyección de dicha superficie en dirección normal a la dirección considerada. Unidad : cd/m†.-
Relación de uniformidad: Referido a iluminancia o luminancia, es el cociente entre los valores mínimos y mÆximos medidos sobre el plano de trabajo.-
Nota: En toda esta recomendación, se considera como plano de trabajo el nivel de piso.-
2. Planos:
Se deberÆ confeccionar un plano en escala 1:100 de la instalación del alumbrado y seæalización de escape.-
DeberÆn ademÆs registrarse los ensayos periódicos del normal funcionamiento del sistema de emergencia tal como se indica en la presente Ordenanza a los fines de ser exhibidos a las autoridades competentes.-

3. Alumbrado y seæalización de escape.
1. Consideraciones bÆsicas del Proyecto de alumbrado de escape: Cuando en un establecimiento donde se realicen tareas se produce una falla del alumbrado artificial normal, el alumbrado de escape deberÆ asegurar las siguientes funciones:
Indicar claramente y sin ambigüedades los medios de escape.-
Proveer el adecuado nivel de iluminancia a lo largo de las rutas de escape a fin de permitir la visualización de cualquier obstrucción y facilitar los desplazamientos hacia y a travØs de las salidas y/o salidas de emergencia previstas en el establecimiento.-
Asegurar que sea correctamente localizado todo equipo y/o sistema afectado a la extinción provista a lo largo de las rutas de escape.-
Proveer alumbrado de escape de ambiente que permita orientar a las personas hacia los medios de escape en los locales que:
Teniendo un mínimo de 50m†, su factor ocupacional alcance a 1 persona cada 10 m†.-
Teniendo una ocupación mínima de 100 personas su factor ocupacional alcance a 1 persona cada 10 m†.
El alumbrado de escape serÆ previsto para funcionar no solamente cuando se produzca una falla total del alumbrado normal, sino tambiØn ante fallas parciales si Østas presentan un riesgo para la evacuación del establecimiento.-
2. Identificación de salidas y rutas de escape por seæales: Se deberÆn colocar seæales (leyendas y pictografías) a fin de lograr un fÆcil reconocimiento de las salidas, salidas de emergencia y dirección y sentido de las rutas de escape.
Dichas seæales serÆn visibles desde cualquier posición dentro del establecimiento y serÆn confeccionadas segœn estÆ recomendación.-
Cuando la visualización directa de una salida resulte dificultosa o imposible, serÆ necesario utilizar una seæal direccional o una serie de ellas de modo de lograr una orientación progresiva de las personas hacia la salida adecuada mÆs próxima a su ubicación dentro del establecimiento.-
Toda salida y/o salida de emergencia estarÆ indicada por una seæal que llevarÆ inscripta apropiadamente la leyenda " SALIDA " o " SALIDA DE EMERGENCIA". -
Las direcciones direccionales deberÆn llevar inscripta la leyenda " SALIDA " o " SALIDA DE EMERGENCIA" junto a una flecha suplementaria que podrÆ formar parte de la misma o ubicarse próxima a ella.-
Altura de montaje de las seæales. Las seæales se ubicarÆn a una altura comprendida entre 2m. y 2.5 m. sobre el nivel del piso medido desde la base de dicha seæal.-
3. Condiciones de las seæales.
1. Alumbrado de las seæales: Toda salida de seæales direccionales deberÆn permanecer alumbradas todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado y continuar en dicho estado cuando falle la fuente de energía del alumbrado normal (Alumbrado de emergencia permanente). -
Toda salida de emergencia y sus correspondientes seæales direccionales deberÆn permanecer sin alumbrar durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado. Dichas seæales serÆn alumbradas œnicamente en los casos en que se deba evacuar el establecimiento a travØs de las salidas de emergencia (Alumbrado

de emergencia no permanente). -
Para el alumbrado de las seæeales, podrÆn utilizarse cualquiera de los siguientes mØtodos:
LÆmparas elØctricas externas a la seæal, normalmente asociadas con letras pintadas o aplicadas.-
LÆmparas elØctricas contenidas dentro de la seæal.-
Combinación a) y b). En los establecimientos cuyo funcionamiento requiera la disminución o apagado del alumbrado normal, se deberÆn utilizar seæeales alumbradas segœn b). En ningœn caso, las lÆmparas contenidas dentro de la seæal podrÆn disminuir o anular su flujo luminoso.-
Nota: Esta œltima aplicación, es corriente en salas de espectÆculos, auditorios, etc., donde por razones de explotación resulta comœn la disminución o el apagado del alumbrado normal.-
2. Visibilidad de las seæeales: Las seæeales constituidas por las leyendas y pictografías, deberÆn ser adecuadamente visibles e inteligibles. Estas condiciones dependerÆn de: las dimensiones de la seæal, distancia de visualización, contraste, luminancia y posición respecto al observador.
La altura h requerida de las pictografías y/o leyendas para que sea nítidamente reconocida, se calcularÆ en base a la distancia de reconocimiento l y el factor de distancia z en base a la siguiente relación:
h = l
Para seæeales de escape se adoptarÆ z = 200, interpretÆndose h como la altura de la seæal (verde). -
Cuando se produzca la falla del alumbrado normal, el contraste entre la faz alumbrada de la seæal y el entorno inmediato sobre la cual se destaca, deberÆ ser lo suficientemente adecuado como para permitir que sea claramente visualizada y pictografía evitando que un excesivo contraste sea causa de deslumbramiento en el campo visual.-
El contraste dentro de la propia seæal, deberÆ ser tal que permita un adecuado reconocimiento del mensaje cuando Østa se halle alumbrada con o sin presencia del alumbrado normal. El contraste efectivo podrÆ ser en brillo y/o color.-
El contraste k entre la luminancia L2 de la seæal (pictograma y/o leyenda) de la luminancia de fondo, L1 deberÆ cumplir la siguiente relación:
k = L1 = 5 hasta 15
La regularidad dentro de la propia seæal, deberÆ ser tal que permita un adecuado reconocimiento del mensaje cuando se halle alumbrada con o sin presencia del alumbrado normal y no deberÆ ser menor que:
g2 = Lmin. = 0,2
LmÆx.
La variación deberÆ ser suave.-
A los fines de lograr una adecuada visualización de la seæal, se recomienda que Østas se ubiquen perpendicularmente a la línea de visión de las personas que circulen por la ruta de escape.-
3. Conformación de las seæeales: Las leyendas salida, " salida de emergencia", seæeales direccionales y/o pictografías, se confeccionarÆn segœn lo especificado en el ANEXO II, del inciso 3.10. Para las leyendas " salida " y " salida de emergencia " se utilizarÆn helvØtica mØdium realizadas en blanco sobre fondo

verde.-
Las flechas direccionales tendrÆn un tamaæo y estilo tal que permitan orientar, sin ambigüedades y a la mÆxima distancia de visualización a las personas hacia las salidas o salidas de emergencia. Se confeccionarÆn dichas flechas en blanco sobre fondo verde.-
Cuando la flecha se haya separada de la seæal salida o salida de emergencia, la distancia entre la seæal y la parte mÆs próxima de la flecha no excederÆ en ningœn caso de los 150 mm. , siendo aconsejable que dicha distancia se halle comprendida entre 25 mm. y 50 mm.-
Alumbrado de la ruta de escape.
1. Iluminancia: La visión varía en proporciones considerables de una persona a otra tanto en la cantidad de luz necesaria para percibir claramente un objeto como en el tiempo necesario para adaptarse a los cambios bruscos de los niveles de alumbrado (adaptación visual). En general, una población constituida por personas mayores o ancianas, necesitarÆn una mayor cantidad de luz para poder desplazarse a travØs de las rutas de escape que una población constituida por jóvenes. Por la misma razón, el tiempo necesario para adaptarse al nuevo y normalmente mÆs bajo nivel de alumbrado serÆ tambiØn mayor para el primer tipo de población. Tomando en cuenta Østas consideraciones, el alumbrado de la ruta de escape, deberÆ cumplir lo siguiente:
Iluminancia horizontal medida sobre el plano de trabajo en el centro de la circulación de la ruta de escape, no serÆ en ningœn caso inferior a 1 lux.-
El alumbrado de escape de ambiente definido en " Alumbrado de escape de ambiente ", serÆ aplicado en los casos descriptos en 3.1. (d). La iluminancia media de escape de ambiente no serÆ inferior al 1% del nivel de iluminancia media en servicio del alumbrado normal. Por otra parte, esta iluminancia media no serÆ inferior a 5 lux.-
Las Luminancias utilizadas para el alumbrado de las rutas de escape no deberÆn producir deslumbramientos que puedan ser causas de problemas de adaptación a la visual, reduciendo la habilidad de las personas para movilizarse a lo largo de las mismas, produciendo desorientaciones con el consecuente incremento de pÆnico. A tal fin, no se deberÆ utilizar luminarias basadas en faros o proyectores en toda la ruta de escape.-
Tabla I : Intensidad luminosa mÆxima admisible de luminarias utilizadas en el alumbrado de la ruta de escape.
ALTURA H SOBRE EL PISO (M)
INTENSIDAD LUMINOSA M`XIMA (cd)
Nota: Para la iluminancia definida en 3.4.1. (b), se entiende que el plano de trabajo es de 80 cm. del solado.-
2. Visibilidad de las Æreas de riesgo potencial: La iluminancia no es de por sí un criterio suficiente de visibilidad, ya que se refiere solamente a la luz que incide sobre la superficie y no a la cantidad reflejada por dicha superficie hacia el ojo. Sobre un fondo oscuro, un objeto blanco podrÆ ser visible con menos luz que un objeto negro. Se recomienda que toda obstrucción potencial permanente o riesgo de una ruta de escape sea pintada en colores claros contrastantes con el medio ambiente.-
Tales Æreas incluyen los cambios de nivel de piso, extremos de peldaæos de

escalones, barreras, vallas y paredes en Ængulo recto con la dirección del movimiento. En Æreas restringidas tales como pasillos o corredores, el uso de pinturas de colores claros constituye una importante ventaja para una mejor visibilidad de la ruta de escape. Bajo una condición de emergencia, la adecuada visualización de superficies verticales contribuye a una mejor orientación de las personas hacia los medios de escape .-

3. Uniformidad de la iluminancia: Una buena uniformidad de la iluminancia se obtiene mÆs fÆcilmente usando una mayor cantidad de luminarias con mejor flujo luminoso de salida que empleando un menor nœmero de unidades mas espaciadas con mayor flujo luminoso de salida. Para una adecuada circulación a travØs de las rutas de escape, la relación de la uniformidad E mÆx. / E mín. no deberÆ ser mayor de 40:1 a lo largo de la línea central de dichas rutas. En todos los casos, se evitarÆ la variación brusca de zonas claras a oscuras y viceversa sobre el piso.-

4. Ubicación de las luminarias de las rutas de escape: Las luminarias utilizadas para la ruta de escape deberÆ ubicarse:

I) Cerca de cada puerta de salida.-

II) Cerca de cada puerta de salida de emergencia.-

III) En todo sitio donde sea necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, es decir:

Cerca de cada intersección de pasillos y/o corredores -

Cerca de cada caja de escalera de modo tal que cada escalón reciba luz en forma directa.-

Cerca de cada cambio de dirección.-

Cerca de cada cambio de nivel de piso.-

Fuera y próximo a cada salida y salida de emergencia-

Cuando sea necesario, se agregarÆn luminarias adicionales de manera de asegurar que el alumbrado a lo largo de la ruta de escape satisfaga las recomendaciones de iluminancia mínima y uniformidad de iluminancias descriptas en 3.4.1. y 3.4.3. -

Nota 1: Si en alguna de las ubicaciones de luminarias propuestas en (a) y (b) surgiera la necesidad de colocar dos de ellas espaciadas a una distancia inferior a 4 m., se estudiarÆ la posibilidad de ubicar una sola de ellas de tal modo que pueda alumbrar satisfactoriamente y simultÆneamente ambas situaciones de riesgo-

Nota 2: El alumbrado hacia el piso producido por los seæaladores, pueden contribuir a lograr el requerimiento de 3.4.1. (a)-

5. Luminarias de alumbrado de escape: Las luminarias utilizadas en el alumbrado de la ruta de escape, deberÆn ser provistas en su correspondiente información fotomØtrica que permita realizar el proyecto de acuerdo a lo establecido en 3.4.1. y 3.4.3. -

A tal efecto se proveerÆn los siguientes datos:

Diagramas de intensidades luminosas (curva polar)-

Diagramas insolux de planos horizontales indicando escalas, altura de montaje y factor de corrección-

Diagramas o datos de espaciamiento de los centros geomØtricos de las luminarias en función de la altura de montaje a fin de obtener un nivel de iluminación

mínimo de 1 lux a lo largo de la línea central de la ruta de escape sobre piso.-
Esta información deberÆ representar los valores mínimos asegurados durante todo el tiempo en que la fuente de emergencia alimenta a la luminaria de escape, segœn el tiempo mínimo de servicio (autonomía) especificado-
MÆxima relación de espaciamiento altura para asegurar una relación de uniformidad de 40:1
Para luminarias de distribución asimØtrica, se proveerÆn los valores tanto para el plano longitudinal como transversal.-
Altura de montaje de las luminarias de escape: La altura de montaje de las luminarias de escape estarÆ generalmente condicionada por las características constructivas del establecimiento y en ese aspecto deberÆ obtenerse la mejor solución de compromiso entre los probables factores condicionantes.-
Un alto contraste entre la luminaria de escape y su entorno inmediato puede ser causa de deslumbramiento en el campo visual.-
Las luminarias deberÆn instalarse de manera tal de evitar el deslumbramiento y ubicarse, si es posible, a una altura no inferior de 2.00 m sobre el nivel del piso, medidos desde el plano inferior de la luminaria.-
Nota: DeberÆ tenerse en cuenta la posibilidad de acumulación de humo que podría reducir apreciablemente la eficacia del alumbrado, particularmente si la altura de montaje es alta.-
6. Sistemas y equipos afectados a la extinción: Los sistemas y equipos afectados a la extinción instalados a lo largo de la ruta de escape, estarÆn permanentemente alumbrados a los fines de permitir una rÆpida localización de los mismos durante una emergencia.-
7. `reas exteriores inmediatamente vecinas a las salidas y salidas de emergencia: Para permitir que la salida final sea atravesada con seguridad el nivel de iluminación en el Ærea exterior inmediata a la misma no deberÆ ser inferior al existente en el interior inmediato. A tal fin, se instalarÆn luminarias adecuadamente ubicadas en el exterior de la salida vinculada al sistema de alumbrado de escape.-
8. Ascensores y montacargas: Se deberÆ instalar una luminaria de emergencia en los ascensores y montacargas donde transiten personas. Tales luminarias deberÆn ser preferentemente del tipo autónomas con su propia batería y cargador incorporado. Si fuera necesario utilizar en ascensores y montacargas una luminaria conectada a la fuente principal de emergencia, se la conectarÆ a travØs de un circuito independiente.-
Nota: Lo explicitado en 3.4.8., constituye un caso típico de alumbrado de seguridad (ver 7).-
9. Escaleras mecÆnicas: Las escaleras mecÆnicas deberÆn ser alumbradas como si fuesen parte de la ruta de escape.-
10. Sanitarios y vestuarios: Todo local del establecimiento destinados a usos sanitarios (baæos, toiletes, etc.) y vestuarios cuya superficie sea mayor a 8 m2. deberÆn ser alumbrados segœn lo descripto en 3.4.1. (b). -
11. Playas de estacionamiento cubiertas o subterrÆneas: Las rutas de escape, pedestres, salidas y salidas de emergencia de las playas de estacionamiento cubiertas o subterrÆneas deberÆn ser fÆcilmente identificables y provistas de un alumbrado y seæalización de escape tal como si tratara del interior de un

establecimiento.-
4. Tiempo mÆximo de entrada en servicio del alumbrado y seæalización de escape:
1. El tiempo mÆximo en que el alumbrado de escape y su correspondiente seæalización deberÆ encenderse luego de producido el apagado del alumbrado normal dependerÆ del incremento de pÆnico que pueda generarse en las personas por hallarse confinadas en un ambiente a oscuras y del tiempo necesario para adaptarse al nuevo y en general mÆs bajo nivel de iluminancia.
Teniendo en cuenta estos factores serÆ:
El tiempo de entrada en servicio del alumbrado y seæalización de escape, no serÆ superior a los 5 segundos.-
Este tiempo podrÆ extenderse como mÆximo a 15 segundos cuando las personas que ocupen el establecimiento se hallen familiarizadas con las rutas de escape, salidas y/o salidas de emergencia.-
5. Tiempo mínimo de servicio de alumbrado y seæalización de escape:
1. El tiempo necesario para evacuar un establecimiento a travØs de las rutas de escape, salidas de emergencia, dependerÆ de una serie de factores tales como: nœmero de pisos, población pico y densidad, congestionamientos relativo o grado de libertad, recorridos mÆximos de las rutas de escape hacia las salidas y/o salidas de emergencia, actividad principal y/o eventual, capacidad física o mental de la población (jóvenes, ancianos, incapacitados, etc.). -
En general, serÆ posible evacuar en forma ordenada un establecimiento en menos de una hora. Sin embargo, durante la emergencia, el tiempo de evacuación puede incrementarse considerablemente si las rutas de escape se hallasen obstruidas, congestionadas o si hubiere algunas personas impedidas físicamente para un normal desplazamiento. Teniendo en cuenta estos factores, serÆ:
El tiempo mínimo de servicio del alumbrado y seæalización de escape (autonomía de las luminarias en emergencia), no serÆ en ningœn caso inferior a 1,5 horas.-
En los establecimientos en los cuales una vez controlada la emergencia, las personas deban necesariamente reingresar al mismo, el tiempo mínimo de servicio del alumbrado y seæalización de escape (autonomía) de las luminarias en emergencia no serÆ en ningœn caso inferior a 3 horas.-
Nota: Esta œltima aplicación (b), la constituyen los hoteles, hospitales, clínicas, etc., donde por razones de seguridad y estando el establecimiento en condiciones luego de la emergencia, las personas deben ser realojadas en el mismo.-
2. La o las fuentes de energía que alimentan al alumbrado y seæalización de escape no podrÆn ser utilizadas para otros fines que el previsto en esta recomendación. En ningœn caso dichas fuentes podrÆn alimentar otros servicios diferentes al alumbrado y seæalización de escape.-
3. El valor de iluminancia horizontal mínimo previsto en 3.4.1. (a) y el valor de iluminancia media previsto en 3.4.1. (b) deberÆn ser cumplimentados durante todo el tiempo de servicio establecido en 5.1. (a) y 5.1. (b). -
6. Alumbrado de reserva:
El alumbrado de reserva, es por definición aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para permitir la continuidad de las actividades normales dentro de un establecimiento cuando se produce la falla del alumbrado normal. La cantidad y calidad del alumbrado de reserva deberÆ, por lo tanto, satisfacer los

requerimientos mínimos de iluminancia media en servicio en las distintas actividades a las cuales va destinado-

El alumbrado de reserva se obtiene generalmente utilizando algunas o la totalidad de las luminarias instaladas para el alumbrado normal.-

Se recomienda que la iluminancia media del alumbrado de reserva no sea en ningœn caso inferior al 10 % de la iluminancia media en servicio recomendada para el tipo de establecimientos y actividades en la NORMA IRAM-AADL J 20-06 del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales y Asociación Argentina de Luminotecnia y Anexo IV Decreto 351/79 reglamentario de la Ley N" 19.587. -

El tiempo mÆximo de entrada en servicio del alumbrado de reserva es materia de consideraciones del tipo tØcnico-económicas. En general, el tiempo en que deberÆ encenderse el alumbrado de reserva luego de producido el apagado del alumbrado normal no serÆ superior a los 15 segundos. Sin embargo, puede ser necesario utilizar tiempos menores en situaciones especiales tales como establecimientos comerciales donde a los fines de evitar el hurto el tiempo mÆximo de entrada en servicio no deberÆ superar a 1,5 segundos.-

El alumbrado de reserva no es de uso obligatorio y su implantación queda a criterio de quienes tienen a su cargo la explotación del establecimiento. Sin embargo, si en un establecimiento se previera el uso de este alumbrado, la falla del mismo deberÆ poner automÆticamente en servicio el alumbrado y seæalización de escape.-

Alumbrado de seguridad:

El alumbrado de seguridad es por definición aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para asegurar la conclusión de las tareas en puestos de trabajos con riesgos potenciales tales como quirófanos, salas de terapia intensiva, trabajo con sierra circular, etc.-

La iluminancia media en servicio sobre el Ærea de trabajo provista por el alumbrado de seguridad, no deberÆ ser inferior al 5% del valor de iluminancia media en servicio provista por el alumbrado normal sobre dicha Ærea. Este valor deberÆ incrementarse hasta un 10 % para tareas que presentan un peligro particular.-

En quirófanos y otros sectores de hospitales cuyas actividades involucren tareas mØdicas críticas similares, el alumbrado de seguridad deberÆ ser proyectado para prever el mismo valor de iluminancia media que el previsto, para el alumbrado normal En general, se utilizan las mismas luminancias alimentadas por una fuente alternativa de emergencia.-

El tiempo mÆximo de entrada en servicio del alumbrado de seguridad luego de producida la falla de alumbrado normal, no deberÆ en ningœn caso ser superior a 0,5 segundos.-

El alumbrado de seguridad deberÆ proveerse en todo local, planta de control, sala de mÆquinas, tableros elØctricos y toda otra sección de control dentro del establecimiento vinculado a la provisión de energía tanto normal como de emergencia -

El alumbrado de seguridad es de uso obligatorio y el tiempo mínimo de servicio (autonomía), deberÆ determinarse en cada caso considerando los riesgos de la tarea en cuestión.-

Sistema de alumbrado de emergencia:

El alumbrado de emergencia es el alumbrado previsto para ser utilizado cuando falla el alumbrado normal.-
Este alumbrado puede ser de reserva, de escape o de seguridad, siendo estos dos œltimos de uso obligatorio. La o las fuentes de energía de emergencia requieren un particular anÆlisis debido a que se trata de alimentar un alumbrado cuya función principal es brindar seguridad a las personas en el sentido de la prevención de los riesgos y adecuada protección en el trabajo. Especial atención se deberÆ prestar en ese aspecto en la selección de las fuentes de emergencia para el alumbrado de escape y el alumbrado de seguridad. Dicho alumbrado se obtendrÆ por medio de lÆmparas elØctricas e instalaciones fijas permanentes. Por dicha razón, y segœn el tipo de alumbrado de emergencia, la o las fuentes de emergencia a utilizarse serÆn:
Motores TØrmicos - generador (grupos electrógenos). -
Bancos de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías) y su correspondiente cargador - rectificador.-
Sistema de energía ininterrumpibles del tipo estÆtico compuesto por un cargador - rectificador, un ondulador (inversor) y su correspondiente banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías) o del tipo rotativo compuesto por un motor de corriente continua, un alternador, un volante de energía, un cargador - rectificador y su correspondiente banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías). -
Las luminarias autónomas y seæalizadores autónomos, tal como se define en 1. -
Nota: Las luminarias no-autónomas y seæalizadores no -autónomos tal como se define en 1. , podrÆn ser alimentadas por las fuentes alternativas indicadas en (a) , (b) y (c).-
En los establecimientos que no presenten ningœn riesgo de explosión o incendio, se podrÆn utilizar sistemas de alumbrado de emergencia portÆtiles siempre y cuando Østos sean de origen elØctrico y bajo las siguientes condiciones:
Sí el grado de ocupación efectivo del establecimiento es inferior a 20 (veinte) personas-
Si cada local del establecimiento posee una o mÆs salidas directas hacia el exterior, sin escaleras, ni pasillos o corredores y si toda persona que se halle en el interior no tenga que recorrer una distancia mayor de 30 metros para llegar a la salida final.-
Nota: lo descripto en (I) y (II) es vÆlido fundamentalmente para el alumbrado de escape y en ciertas aplicaciones del alumbrado de seguridad (ver 7). -
1. Sistemas de centrales de alumbrado de emergencia:
1. Alimentados por grupos electrógenos: Cuando se produce la falla del alumbrado normal el tiempo mÆximo de entrada en servicio del alumbrado de emergencia para lograr el valor de iluminancia recomendado, dependerÆ del tipo de alumbrado (reserva, escape o seguridad). -
El alumbrado de escape, deberÆ encenderse en un tiempo no mayor de 5 segundos (15 seg. en circunstancias especiales, ver 4.1. (b)) y el alumbrado de seguridad en un tiempo no mayor de 0.5 seg. Si para alimentar el alumbrado de escape o de seguridad se utiliza un motor tØrmico - generador (grupo electrógeno) serÆ necesario que se satisfagan algunos de los siguientes requisitos:

Que el generador se halle en funcionamiento durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado.-
Que el generador pueda alcanzar su rØgimen en los tiempos establecidos.-
Que el generador se halle complementado por un sistema de energía ininterrumpible estÆtico o rotativo o por un banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías) y su correspondiente cargador - rectificador dimensionado adecuadamente para proveer la potencia necesaria a los fines de poner en funcionamiento el alumbrado de emergencia por un tiempo de servicio no menor a 1.5 horas.-
Cuando se utiliza un sistema central tal como el especificado en 8.1.1. (c), el arranque del grupo electrógeno podrÆ ser del tipo manual, si bien es deseable aœn en Østas circunstancias que sea del tipo automÆtico. Se deberÆ prestar especial cuidado en que las baterías para el arranque del generador sean las correspondientes para este tipo de servicio y que sean provistas con cargadores adecuados.-
Cuando el alumbrado de escape o de seguridad se obtiene a travØs de la combinación grupo electrógeno y banco de acumuladores elØctricos (baterías) cargador - rectificador, se deberÆ prever un dispositivo que permita transferir la carga del alumbrado de emergencia, preferentemente en forma automÆtica, desde el banco de baterías - cargador - rectificador al grupo electrógeno tan pronto como Øste haya alcanzado su funcionamiento en rØgimen.-
El sistema deberÆ ser proyectado de modo tal que el grupo electrógeno alimente a las mismas luminarias que las alimentadas inicialmente por el banco de baterías. TambiØn podrÆ utilizarse la alternativa de un alumbrado de emergencia equivalente que sea independiente del circuito de alumbrado normal, siempre y cuando el circuito equivalente satisfaga los requerimientos de los valores de iluminancia del alumbrado de escape o de seguridad.-
Si en un establecimiento se previera la instalación del alumbrado de reserva, Øste deberÆ encenderse en un tiempo no mayor de 15 segundos de producida la falla de alumbrado normal, satisfaciendo los requerimientos mínimos de iluminancia media (ver 6.) . El alumbrado de reserva se podrÆ obtener a travØs de un motor tØrmico - generador (grupo electrógeno). Sin embargo tØngase en cuenta que la falla del sistema deberÆ poner automÆticamente en servicio el alumbrado de escape.-
2. Alimentados por bancos de baterías: El alumbrado de emergencia puede obtenerse a travØs de un sistema que utilice un banco de baterías estacionarias y su correspondiente cargador - rectificador adecuadamente diseæado segœn el tipo de baterías elegidas. Dichos sistemas son adecuados tanto para el alumbrado de escape como para el alumbrado de seguridad. Salvo raras ocasiones, no se suele utilizar para el alumbrado de reserva. Tal como sØ explícita en 8.1.1. (c) se utilizan tambiØn en forma combinada con grupo - electrógeno.-
El sistema banco de baterías - cargador - rectificador deberÆ ser adecuadamente diseæado de tal modo que una vez descargadas las baterías para satisfacer los requerimientos de tiempo mínimos de servicio (autonomía) Østas sean capaces de volver a cumplir dichos tiempos con un período de recarga no mayor de 24 horas.-
Por otro lado, al final del periodo de servicio establecido (autonomía), la tensión en batería no deberÆ ser inferior al 80 % de su tensión nominal a 20”C

con la carga normal conectada.-
La red elØctrica que alimenta al cargador - rectificador del banco de baterías, serÆ conectada a un circuito cuya energía no sea interrumpida en ningœn momento.-
La fuente de energía se obtendrÆ en todos los casos a travØs de baterías estacionarias.-
SØ prohíbe el uso de baterías de acumuladores de plomo - Æcido del tipo utilizado en el arranque de automotores en todas sus versiones. SØ prohíbe tambiØn el uso de todo dispositivo destinado a producir cargas y descargas cíclicas permanentes sobre todo tipo de acumuladores elØctricos (baterías). Se recomienda que las baterías utilizadas en los sistemas centrales posean una expectativa de vida œtil a tensión de flote y a una temperatura ambiente de 20”C de por lo menos 10 aæos. En general se utilizarÆn preferentemente vasos transparentes o traslœcidos a los fines de obtener un fÆcil y rÆpido apercibimiento del nivel de electrolito.-
3. Alimentados por un sistema de energía ininterrumpible: El alumbrado de emergencia puede obtenerse a travØs de un sistema de energía ininterrumpible del tipo estÆtico o del tipo rotativo. En el primer caso, el sistema estÆ compuesto por un cargador - rectificador, un ondulador (inversor), un dispositivo de by-pass y su correspondiente banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías). El dispositivo de by-pass es un opcional incorporado a los fines de aumentar la confiabilidad del sistema en caso de sobrecarga o falla del ondulador. En el segundo caso, el sistema estÆ compuesto por un motor de corriente continua, un alternador, un volante de inercia, un cargador - rectificador y su correspondiente banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías). Dichos sistemas son adecuados tanto para el alumbrado de escape como de seguridad-
Salvo raras ocasiones, no se suelen utilizar para el alumbrado de reserva.-
Ambos sistemas presentan una salida en corriente alterna cuya tensión y frecuencia se hallan estabilizadas dentro de ciertas tolerancias y son aptos para soportar micro cortes en la fuente de energía normal como proveer energía de emergencia ante cortes prolongados de la misma, utilizando para ello el banco de baterías.-
Dichos sistemas pueden utilizarse como complemento de un grupo electrógeno (ver 8.1.1. (c)) siempre y cuando puedan suministrar la potencia necesaria a los fines de poner en funcionamiento el alumbrado de emergencia por un tiempo no menor de 1,5 horas En este caso, el arranque del grupo electrógeno podrÆ ser del tipo manual, si bien es deseable aœn en estas circunstancias que sea del tipo automÆtico En ambos casos, sea estÆtico o sea rotativo, el banco de baterías utilizado en el sistema de energía ininterrumpible, deberÆ satisfacer los requerimientos indicados en 8.1.2. -
Una de las aplicaciones mÆs usuales del sistema de energía ininterrumpible, lo constituye el alumbrado de seguridad en quirófanos y otros sectores de hospitales cuyas actividades involucren tareas mØdicas similares. (Ver 7.).-
En esta particular aplicación, es recomendable utilizar la combinación grupo electrógeno - sistema de energía ininterrumpible. Todas las luminarias e incluido todo equipamiento de origen elØctrico del sector podrÆ conectarse al

sistema, el que tendrÆ como fuente de energía la fuente normal, el grupo electrógeno y el banco de baterías dimensionado a los fines de asegurar la conclusión de la tarea ante la falla de la fuente normal y la demora en arranque o falla del grupo electrógeno.-

Con el objetivo de aumentar la confiabilidad se recomienda que el sistema de energía ininterrumpible estØ provisto de un dispositivo de by-pass que permita conectar la carga a la fuente normal de energía ante sobrecargas o fallas a la salida del sistema. Asimismo, en quirófanos se proveerÆ una seæal óptica con la finalidad de indicar, a travØs de su encendido, que a partir de ese instante la tarea se desarrolla con la fuente de emergencia obtenida a travØs del banco de baterías.-

De este modo, los profesionales adecuarÆn su tiempo de ejecución de la tarea a la situación crítica de la falla de la fuente de energía normal y demora o falla del grupo electrógeno. Otra de las aplicaciones usuales de los sistemas de energía ininterrumpible, lo constituye el alumbrado de seguridad en el balizamiento de las pistas y edificios de los aeropuertos. En este caso, es recomendable utilizar la combinación grupo electrógeno - sistema de energía ininterrumpible a los fines de permitir el aterrizaje de los vuelos en curso ante una falla de la fuente de energía normal y la demora en el arranque o falla del grupo electrógeno.-

En todos los casos donde se utilice un sistema de energía ininterrumpible, Øste deberÆ instalarse en un local convenientemente adecuado segœn las recomendaciones del fabricante. Se recomienda que el banco de acumuladores elØctricos estacionarios (baterías) constituyente del sistema de energía ininterrumpible sea instalado en un local diferente al que se aloja el resto del equipo. La distancia entre ambos locales deberÆ ser la menor posible a los fines de reducir las perdidas en la red elØctrica.-

Nota: Las luminarias y/o seæalizadores no autónomos alimentados por los sistemas centrales indicados en 8.1.1. , 8.1.2. y 8.1.3. destinados al alumbrado y seæalización de la ruta de escape, deberÆn satisfacer los requerimientos indicados en: 3.3.1., 3.3.2, 3.3.3., 3.4.1., 3.4.5. y las especificaciones del Anexo II.-

Luminarias autónomas y seæalizadores autónomos de alumbrado de emergencia:

Las luminarias y/o seæalizadores autónomos se utilizarÆn generalmente para el alumbrado y seæalización de la ruta de escape. Las luminarias autónomas encuentran tambiØn un adecuado campo de aplicación en el alumbrado de seguridad. Debido a que dichas luminarias llevan incorporadas su propia fuente de energía de emergencia (baterías), la limitación en tiempo de servicio (autonomía) hace que Østas luminarias no se utilicen salvo raras excepciones, para el alumbrado de reserva.-

Cuando se trate del alumbrado de escape, las luminarias y seæalizadores a utilizar serÆn definidos en Luminaria Autónoma Seæalizador Autónomo. En el caso del alumbrado de seguridad, las luminarias definidas en Luminaria Autónoma.-

El conjunto de batería - cargador - rectificador incorporado en las luminarias y/o seæalizadores deberÆ ser adecuadamente diseæado de modo tal que una vez descargada la batería para satisfacer el tiempo mínimo de servicio (autonomía) requerido, Øste sea capaz de volver a cumplir dicho tiempo con un período de

recarga no mayor de 24 horas.-
Las luminarias y/o seæalizadores autónomos utilizados tanto en el alumbrado de escape como de seguridad, poseerÆn como fuente de energía de emergencia baterías recargadas, hermØticas y libres de mantenimiento. En dichas baterías, el electrolito no podrÆ ser de estado líquido y permitirÆ de este modo transportar, instalar y ubicar las luminarias y/o seæalizadores en cualquier posición independientemente de la forma de montaje de la fuente de energía de emergencia (batería) alojada dentro de las mismas. Se recomienda que las baterías utilizadas en las luminarias y/o seæalizadores autónomos posean una expectativa de vida œtil a tensión de flote y a una temperatura ambiente de 20”C de por lo menos 4 aæos. SØ prohíbe asimismo el uso de todo tipo de pilas secas en todas sus versiones para ser utilizadas como fuente de energía de emergencia en las luminarias y/o seæalizadores autónomos.-
Nota: Las luminarias y seæalizadores autónomos destinados a alumbrado y seæalización de la ruta de escape, deberÆn satisfacer los requerimientos indicados en 3.3.1. ; 3.3.2.; 3.3.3; 3.4.1. y 3.4.5. -
3. Tipos de alumbrado de emergencia:
1. Alumbrado de emergencia permanente: El alumbrado de emergencia permanente es aquel tipo de alumbrado que permanece encendido simultÆneamente con el alumbrado normal y que continœa en ese estado cuando falla la fuente de energía del alumbrado normal.-
El alumbrado de emergencia permanente, puede obtenerse a travØs de un sistema central alimentado por grupos electrógenos, bancos de baterías, sistemas de energía ininterrumpible o luminarias y/o seæalizadores autónomos a saber:
Grupo electrógeno: Si se utiliza un sistema central alimentado por un grupo electrógeno (8.1.1.), el alumbrado de emergencia permanente se puede obtener de dos maneras:
Que las lÆmparas de las luminarias de emergencia se hallen conectadas a la salida del generador y que Øste se halle en funcionamiento durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado (ver 8.1.1.).
Que las lÆmparas de las luminarias de emergencia se alimenten continuamente utilizando la fuente de energía normal y que cuando se interrumpa dicha fuente, las mismas lÆmparas de las luminarias de emergencia se conecten automÆticamente a la salida del generador.-
Energía ininterrumpible: Si se utiliza un sistema central alimentado por un sistema de energía ininterrumpible (ver 8.1.3.), las lÆmparas de las luminarias de emergencia son alimentadas a travØs de dicho sistema el que percibe la energía de la fuente normal, cuando Østa estÆ disponible, o por el banco de baterías o por el grupo electrógeno si se trata de una instalación complementada por Øste œltimo.-
Banco de baterías: Si se utiliza un sistema central alimentado por un banco de baterías (ver 8.1.2.) el alumbrado de emergencia permanente se puede obtener de dos maneras:
Sistema permanente a flote. Con este principio de funcionamiento, la fuente de energía del alumbrado normal alimenta al cargador - rectificador, el cual estÆ conectado en paralelo con el banco de baterías y con las lÆmparas de las luminarias de emergencia. Cuando se produce la falla de la fuente de energía del

alumbrado normal, el banco de baterías continua alimentando a las lÆmparas sin que sea necesario ninguna conmutación previa en el sistema.-
Sistema permanente con conmutación. Con este principio de funcionamiento, las lÆmparas de las luminarias de emergencia y el cargador - rectificador se hallan alimentados por la fuente de energía del alumbrado normal mientras que el banco de baterías no tiene ninguna carga conectada a sus terminales.-
Cuando se produce la falla de la fuente de energía del alumbrado normal, actœa automÆticamente un dispositivo conmutador que conecta las lÆmparas de las luminarias de emergencia a las terminales del banco de baterías.-
Nota: El sistema descripto en 8. 3.1.3 (a) y (b), utiliza luminarias y/o seæalizadores no autónomos tal como se expresa en definiciones. Si se trata de un sistema permanente a flote y las lÆmparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o seæalizadores llevan incorporado un balastro electrónico. Si se trata de un sistema permanente con conmutación y las lÆmparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o seæalizadores llevan incorporado un balastro normal y un balastro electrónico. En ambos casos, el balastro electrónico estarÆ diseæado para el consumo de la lÆmpara y la tensión de corriente continua provista por el banco de baterías.-
Autónomo: Si se utilizan luminarias autónomas y seæalizadores autónomos (ver 8.2.) , el alumbrado de emergencia permanente se obtiene generalmente a travØs de un sistema permanente con conmutación tal como el descripto en 8.3.1.3., sólo que en este caso, tanto la fuente de energía de emergencia (batería) como el cargador - rectificador se hallan incorporados a la luminaria o seæalizador Si ademÆs las lÆmparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o seæalizadores llevan tambiØn incorporados un balastro normal y un balastro electrónico, siendo Øste œltimo diseæado para el consumo de la lÆmpara y la tensión de corriente continua provista por la batería-
En el caso de un sistema de alumbrado permanente tal como lo descrito en 8.3.1.1. (a); 8.3.1.2. y 8.3.1. 3. , se tiene una verificación continua del estado de la fuente de emergencia de la instalación y de las lÆmparas.-
Toda falla puede detectarse durante el funcionamiento del alumbrado normal. En el caso de un sistema de alumbrado permanente tal como el descripto en 8.3.1.1. (b), 8. 3.1.3. (b), se tiene una verificación continua del estado de la instalación y de las lÆmparas pero no de la fuente de emergencia . En el caso particular de las luminarias autónomas y seæalizadores autónomos 7.3.1.4., se tiene una verificación continua del estado de las lÆmparas pero no de la fuente de emergencia. En todos los casos, las lÆmparas defectuosas pueden ser reemplazadas antes que se produzca una emergencia. Cuando por razones de seguridad se quiere tener una verificación continua de la fuente de emergencia durante el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado, es recomendable el uso de alumbrado permanente descripto en 8.3.1.1. (a) u 8.3.1.2. u 8.3.1.3. (a). En general estos sistemas suelen utilizarse en establecimientos donde se espera una concentración de pœblico superior a las 1.500 personas.-
2. Alumbrado de emergencia no permanente: El alumbrado de emergencia no permanente es aquel tipo de alumbrado que enciende cuando falla la fuente de energía del alumbrado normal.-
El alumbrado de emergencia no permanente puede obtenerse a travØs de un sistema

central alimentado por grupo electrógeno, bancos de baterías o luminarias y/o seæalizadores autónomos (ver 8.1.1. , 8.1.2. y 8.2.). En general no se utilizan los sistemas centrales alimentados por sistema de energía ininterrumpible para este tipo de alumbrado.-

1. Grupo electrógeno: Si se utiliza un sistema central alimentado por un grupo electrógeno (8.1.1.) , el alumbrado de emergencia no permanente puede obtenerse de dos maneras:

Que las lÆmparas de las luminarias de emergencia se hallen conectadas al generador y que Øste pueda alcanzar su estado de rØgimen en los tiempos establecidos en el encendido de las lÆmparas.-

Que las lÆmparas de las luminarias de emergencia se hallen conectadas al generador y que Øste se halle complementado por un banco de baterías y su correspondiente cargador - rectificador (ver 8.1.1. (c)). El encendido de las lÆmparas de las luminarias de emergencia se producirÆ inicialmente a travØs del banco de baterías, conmutÆndose las lÆmparas al grupo electrógeno cuando Øste haya alcanzado su estado de rØgimen.-

2. Banco de Baterías: Si se utiliza un sistema central alimentado por un banco de baterías (ver 8.1.2), la fuente de energía del alumbrado normal alimenta al cargador - rectificador, el cual estÆ conectado en paralelo con el banco de baterías.-

Cuando se produce la falla del alumbrado normal, actœa automÆticamente un dispositivo conmutador que conecta las lÆmparas de las luminarias de emergencia a las terminales del banco de baterías, produciendo el encendido de las lÆmparas.-

Nota: El sistema descrito en 8.3.2.2. utiliza luminarias y/o seæalizadores no autónomos tal como se expresa en definiciones.-

Si las lÆmparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o seæalizadores llevan incorporado un balastro electrónico diseæado para el consumo de la lÆmpara y la tensión de corriente continua provista por el banco de baterías.-

3. Autónomo: Si se utilizan luminarias autónomas y seæalizadores autónomos (ver 8.2.), el alumbrado de emergencia no permanente se obtiene a travØs del sistema descripto en 8.3.2.2., sólo que en Øste caso tanto la fuente de energía de emergencia (batería como el cargador - rectificador se hallan incorporados a la luminaria o seæalizador. Si ademÆs las lÆmparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o seæalizadores llevan tambiØn incorporados un balastro electrónico diseæado para el consumo de la lÆmpara y la tensión de corriente continua provista por la batería.-

En el caso de un sistema de alumbrado no permanente tal como el descripto en 8.3.2.2. , 8.3.2.1. y 8.3.2.3., no se tiene una verificación continua ni de la fuente de emergencia ni de la instalación ni de las lÆmparas Todo sistema de alumbrado no permanente debe proveerse obligatoriamente con un sistema que permita realizar ensayos periódicos de su normal funcionamiento tal como se indica en 11.2.3.

3. Clasificación del alumbrado de escape: Todo sistema de alumbrado de emergencia debe proyectarse para poder alimentar las luminarias deseadas durante todo el tiempo que sea necesario. En particular, para el alumbrado de escape, se

entiende que un tiempo de servicio (autonomía)de 1,5 horas o tres horas (ver 5.1.a) y 5.1. (b) satisface la mayoría de los requerimientos planteados en los diferentes tipos de establecimientos.-

A los fines de simplificar la elección, la presente ordenanza clasifica a los sistemas de alumbrado de escape con un prefijo NP al tipo de alumbrado no permanente seguido por un parØntesis ( ) y el nœmero de horas mínima de servicio (autonomía) deseadas segœn la aplicación. Por ejemplo P (3) es un alumbrado permanente de 3 horas de servicio mínimo y NP (1,5) es un alumbrado no permanente de 1,5 horas de servicio mínimo.-

9. INSTALACIÓN:

Las instalaciones y equipos elØctricos destinados al alumbrado de emergencia en el interior de los establecimientos, deberÆn cumplir con las prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas. Los materiales y equipos que se utilicen, cumplirÆn con las exigencias de las normas tØcnicas correspondientes. En particular, se cumplirÆ lo dispuesto en la Reglamentación para la ejecución de instalaciones elØctricas en inmuebles de la Asociación ElectrotØcnica Argentina, las normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales IRAM y el Anexo VI, Decreto Reglamentario 351/79 de la Ley Nacional N” 19.587.-

Redes elØctricas en el alumbrado de escape:

1. Las redes elØctricas destinadas a alimentar las luminarias y seæalizadores del alumbrado de escape, serÆn exclusivas para dicha instalación y se ejecutarÆn en forma independiente y separadas de otras redes elØctricas previstas para otros servicios.-

2. Si el alumbrado y seæalización de escape se obtuviera a travØs de sistemas centrales (ver 8.1.) , las redes elØctricas que alimentan a las luminarias no autónomas deberÆn estar protegidas por conductos metÆlicos.-

En particular, cuando se utilicen sistemas centrales alimentados por bancos de baterías (ver 8.1.2.) y en baja tensión (12; 24 ; 48 Vcc., etc.) se prestarÆ especial atención a la sección de los conductores. Debe tenerse en cuenta que si se trata de luminarias no autónomas que utilizan lÆmparas incandescentes, una tensión inferior a la nominal puede producir una apreciable reducción del flujo luminoso y, a la inversa un acortamiento de la vida œtil de la misma.-

Para el caso de lÆmparas fluorescentes, se tendrÆn en cuenta las tolerancias en tensión del balastro electrónico. En general para bajas tensiones es recomendable el uso de Østas œltimas lÆmparas en virtud de su mayor rendimiento (1m/W) y su mayor vida œtil. En todos los casos, la sección de los conductores a utilizarse no serÆ inferior a 1 mm2.-

Si el alumbrado y seæalización de escape se obtuviera a travØs de luminarias y seæalizadores autónomos (ver 8.2.) , las redes elØctricas se hallarÆn protegidas por conductos metÆlicos, si bien en este caso puede tolerarse el uso de conductores envainados del tipo antiflama. Las luminarias y seæalizadores autónomos llevarÆn incorporados su propio fusible. En todos los casos, la sección del conductor que alimenta a dichas luminarias y seæalizadores no serÆ inferior a 1 mm†.-

Condiciones de los circuitos en el alumbrado de escape:

Toda la instalación de alumbrado y seæalización de escape, deberÆ prever un modo

de ensayo a los fines de simular la falla de la fuente de energía normal (ver tambiØn 11).
2. Cuando la instalación del alumbrado y seæalización de escape se obtenga a travØs de un sistema central alimentado por bancos de baterías (ver 8.1.2.), la red elØctrica que conecta la fuente de energía normal al cargador - rectificador del banco de baterías se obtendrÆ a travØs de una instalación fija y protegida por conductos metÆlicos. En ningœn caso se utilizarÆn fichas o conductores extraíbles.-
3. A los fines de interrumpir el alumbrado y seæalización de escape cuando el establecimiento no se halla ocupado, se suelen incorporar interruptores al circuito de salida de la fuente de emergencia. En general, esta prevención no es recomendable ya que puede ocurrir que dicho interruptor no sea nuevamente conectado cuando vuelve a ser reocupado el establecimiento.-
Para asegurar que el alumbrado y seæalización de escape se hallen efectivamente en uso bajo esta condición, al conectarse la fuente normal de energía deben quedar automÆticamente habilitados los circuitos de alumbrado y seæalización de escape.-
4. En el caso de sistemas centrales alimentados por bancos de baterías (ver 8.1.2.) , debe tenerse en cuenta que una interrupción prolongada de la fuente normal puede causar daæos a la fuente de energía (batería).-
Asimismo, se tomarÆn las precauciones necesarias para que la alimentación al cargador - rectificador no sea ininterrumpida inadvertidamente en el transcurso de su funcionamiento. Lo mismo es vÆlido para las luminarias y seæalizadores autónomos (ver 8.2.) . En ambos casos, se deberÆn considerar las recomendaciones indicadas por el fabricante.-
5. Todos los interruptores y fusibles de los circuitos de alumbrado y seæalización de escape, excluidos los propios incorporados a los equipos, deberÆn estar alojados en un tablero sección independiente cuyo acceso sea permisible œnicamente a personas autorizadas al control de seguridad del establecimiento. Dichos interruptores serÆn convenientemente identificados perteneciendo a los denominados servicios esenciales del establecimiento.-
Redes elØctricas en el alumbrado de seguridad:
Las redes elØctricas destinadas a alimentar las luminarias del alumbrado de seguridad (ver 7), serÆn perfectamente exclusivas para dicha instalación y se ejecutarÆn en forma independiente y separadas de otras redes previstas para otros servicios. Un caso particular lo constituye el alumbrado de seguridad de quirófanos y otros sectores de hospitales cuyas actividades involucran tareas mØdicas similares. Si dicho alumbrado se obtiene a travØs de un sistema central alimentado por un sistema de energía ininterrumpible combinado con grupo electrógeno (ver 8.1.3.) , las redes elØctricas serÆn en Øste caso las mismas que las utilizadas por el alumbrado normal.-
En general, el alumbrado de seguridad puede seguir, en cuanto a su instalación, las mismas condiciones que las indicadas para el alumbrado de escape (ver 9.2.1. a 9.2.4. y 9.3.1. a 9.3.5.).
Redes elØctricas en el alumbrado de reserva:
El alumbrado de reserva (ver 6.) se obtiene generalmente utilizando algunas o la totalidad de las luminarias instaladas para el alumbrado normal. En este caso,

las redes elØctricas se proyectarÆn y ejecutarÆn segœn lo indicado para este tipo de instalaciones (ver 9.1.).-

10. ELECCIÓN APROPIADA DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

Determinación de los sistemas y tipos a elegir:

El sistema y tipo de alumbrado de emergencia a elegir para un adecuado alumbrado y seæalización de escape en el interior de un establecimiento dependerÆ fundamentalmente de la dimensión y de las características de las actividades desarrolladas en el mismo. Para la mayoría de los establecimientos, el tipo permanente o no permanente resulta igualmente satisfactorio. Sin embargo, el tipo permanente deberÆ ser utilizado para el alumbrado de las seæales direccionales y salidas (3.3.1.) mientras que el tipo no permanente deberÆ ser utilizado para el alumbrado de seæales direccionales y salidas de emergencia.

Otro caso particular lo constituyen los establecimientos en los cuales por razones de explotación resulta necesario disminuir o apagar el alumbrado normal (salas de espectÆculos, auditorios, etc.). En este caso, las seæales direccionales y salidas deberÆn ser del tipo permanente y en ningœn caso las lÆmparas contenidas en las seæales podrÆn disminuir o extinguir su flujo luminoso.-

Para la decisión respecto a cuando utilizar un sistema central (8.1.) o luminarias autónomas (8.2.), permanentes o no permanentes, se deberÆn tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Un alumbrado de tipo permanente (ver 8.3.1.), permite tener una verificación constante del estado de los circuitos, de las lÆmparas y en algunos casos de la fuente de emergencia. De este modo, cualquier falla del sistema puede ser detectada y corregida antes que se produzca una emergencia.-

Un sistema central œnico (ver 8.1.) puede llegar a quedar fuera de servicio si se produce un siniestro en el lugar de su implantación o tambiØn pueden anularse algunas luminarias si se originan por las mismas razones, un daæo en la red elØctrica que las alimenta.-

Bajo las mismas condiciones anteriores, las luminarias autónomas (ver 8.2.) podrÆn continuar con su normal funcionamiento durante el tiempo de servicio (autonomía) para el cual fueron diseæadas o hasta que cada una de ellas sea destruída.-

Por otro lado, la facilidad en el mantenimiento y verificación periódica del normal funcionamiento de un sistema central puede ser un factor que asegure la disponibilidad del sistema cuando se produzca una emergencia.-

Para casos especiales de construcciones en madera, deberÆ consultarse a la Dirección de Obras Particulares la que podrÆ exigir la aplicación de las normas que estime conveniente.-

Establecimientos característicos:

A los efectos de facilitar los proyectos de alumbrado y seæalización de escape se clasifican una serie de establecimientos característicos sobre los cuales se indica el tipo de alumbrado de emergencia a utilizar como asimismo el tiempo mínimo de servicio (autonomía) que tanto las luminarias como los seæalizadores deben cumplimentar. En cuanto a la elección de sistemas centrales (8.1) o luminarias autónomas (8.2.), recomendamos tener en cuenta las pautas establecidas en los puntos anteriores y considerar los factores tØcnicos y

económicos que involucran cada una de las soluciones.
1. Establecimientos residenciales: Esta clase de establecimientos abarca a los hospitales, sanatorios, clínicas, maternidad, preventorio, hoteles, hoteles residenciales, hoteles alojamientos y todo establecimiento donde la población dispone de un alojamiento en forma transitoria por períodos cortos o prolongados.-
La población que utiliza dicha clase de establecimientos puede no estar familiarizada con los medios de escape o puede hallarse físicamente impedida para una normal evacuación por los mismos.-
Por otro lado, en el caso particular de los hospitales o edificios de sanidad similares, grandes hoteles, etc., puede ser necesario reocupar el establecimiento inmediatamente despuØs que la emergencia haya sido controlada o retardar la evacuación luego de la falla inicial del alumbrado normal si esto œltimo es factible.-
Teniendo en cuenta estas consideraciones (ver 8.3.4.), se utilizarÆ indefectiblemente un alumbrado de escape P (3) o NP (3), con excepción de aquellos establecimientos cuyas comodidades de alojamiento no superen 10 habitaciones con no mÆs de un piso superior a un subsuelo. En Øste œltimo caso el alumbrado de escape podrÆ ser P (1.5) óNP (1.5). -
En los establecimientos sanitarios que cuenten con salas en las cuales se practiquen cualquier clase de cirugías se deberÆ prever un alumbrado de seguridad cuyo valor de iluminancia media sea igual al 100 % del valor de iluminancia del alumbrado normal (ver 7).
2. Establecimientos no residenciales utilizados para sanidad: Esta clase de establecimientos abarca a clínicas especiales, consultorios y otros similares.
En general, en estos establecimientos el tiempo de reacción ante una emergencia se entiende que serÆ mÆs breve que el obtenido durante la noche de un establecimiento residencial por lo cual como mínimo se utilizarÆ alumbrado de escape P (1.5) óNP (1.5). -
Establecimientos no residenciales utilizados para esparcimiento: EstÆ clase de establecimientos abarca a los teatros, cines-teatros, cines, auditorios, salas de baile, confiterías, restaurantes, locales de usos mœltiples para espectÆculos deportivos y/o artísticos, etc. La población que utiliza este tipo de establecimientos puede no estar familiarizada con los medios de escape y ademÆs debe considerarse que en algunos casos la ingestión de bebidas alcohólicas puede disminuir la capacidad de reacción de la misma ante una emergencia. En los locales de los establecimientos donde por razones de espectÆculos se disminuye o extinga el alumbrado normal, deberÆ contar con un alumbrado de escape tipo permanente. En este caso particular si el nivel mínimo de iluminancia de 1 lux a lo largo de la ruta de escape resulta un inconveniente, se puede considerar aceptable disminuir este nivel hasta un valor no inferior a 0,02 lux bajo la condición que ante la falla del alumbrado normal, el alumbrado de escape se eleve inmediatamente y automÆticamente al nivel de iluminancia mínima recomendada de 1 lux.-
La reocupación de esta clase de establecimientos luego de una emergencia no es habitual, se considera que un tiempo de servicio de 1.5 horas mínimo es satisfactorio aœn para los establecimiento de grandes dimensiones. Por lo tanto,

para los teatros, auditorios, salas de baile y todo establecimiento de esta clase donde diminuya o extinga el alumbrado normal o donde exista un expendio de bebidas alcohólicas, el alumbrado de escape serÆ P (1,5). Para otros establecimientos de esta clase, se podrÆn utilizar indistintamente un P (1,5) ó NP (1,5)

Establecimientos no residenciales utilizados para la enseæanza e investigación: Esta clase de establecimientos abarca a las escuelas, colegios, institutos, universidades y laboratorios.

En general, la población que utiliza esta clase de establecimientos se halla razonablemente familiarizada con los medios de escape, y se puede esperar una adecuada y ordenada evacuación ante una emergencia.-

Asimismo, con la excepción probable de algœn proceso de laboratorio que lo impida, no serÆ necesario tomar mayores precauciones para una pronta reocupación del establecimiento luego de una emergencia y se considera por lo tanto que el tiempo mínimo de servicio de 1,5 horas serÆ adecuado para estos establecimientos.-

Por lo tanto, el alumbrado de escape, serÆ P (1,5) o NP (1,5), salvo que hubiere requerimientos especiales para una pronta reocupación, en cuyo caso serÆ necesario extender el tiempo mínimo de servicio.-

Establecimientos no residenciales pœblicos y privados: Esta clase de establecimientos abarca a edificios administrativos, estudios radiofónicos, estudios de televisión, tiendas, mercados, librerías, galerías de arte y museos.-

La mayoría de la población que utiliza esta clase de establecimientos no se halla familiarizada con los medios de escape y la evacuación de los mismos puede involucrar desplazamientos de gran nœmero de personas (grandes tiendas, hipermercados, etc.) o desplazamientos de pequeæos nœmeros de personas a lo largo de grandes Æreas dispersas. Sin embargo, la reocupación de dichos establecimientos luego de una emergencia no es usual. Con la excepción de los locales de dichos establecimientos donde se produzcan deliberadamente una extinción del alumbrado normal, es decir efectos lumínicos en galerías de arte y museos donde deberÆ utilizarse un alumbrado de escape P (1,5), se deberÆ utilizar indistintamente el uso del alumbrado de escape P (1,5) óNP (1,5). -

En los establecimientos de estÆ clase donde la presencia de pœblico pueda superar a las 1.500 personas (grandes tiendas, hipermercados, centros comerciales, salas de exposiciones, etc.), el alumbrado de escape serÆ de tipo permanente y la fuente de emergencia se hallarÆ en funcionamiento durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado. Dicho sistema se podrÆ obtener a travØs de un sistema central alimentado por un grupo electrógeno (ver 8.1.1.a), alimentado por un banco de baterías con sistema permanente a flote (ver 8.3.1.3.a) o con luminarias y seæalizadores autónomos con sistemas permanentes a flote.-

Establecimientos Industriales: Esta clase de establecimientos abarca a todas las industrias que manufacturan, procesan y almacenan productos. En este caso puede plantearse la necesidad de un alumbrado de emergencia de reserva, de seguridad y de escape, siendo Østos dos œltimos de uso obligatorio.-

En particular, para el alumbrado de escape tanto el tipo permanente como no

permanente resultan igualmente satisfactorio. En cuanto al tiempo de servicio puede ser adecuado 1,5 horas, si bien es recomendable tener en cuenta la real necesidad del establecimiento en función de su superficie y actividad. A tal efecto se recomienda realizar las consultas previas con los profesionales y/o tØcnicos responsables de los servicios de Seguridad e Higiene Industrial.-
Puede ocurrir que en ciertos procesos industriales el tiempo mÆximo de entrada en servicio del alumbrado de escape (ver 4.1. a y b) de 5 segundos y 15 segundos pueda constituir una situación de riesgo para el personal.-
En tal circunstancia si se utiliza una fuente central alimentada por un grupo electrógeno, es recomendable completar dicho sistema con un banco de baterías (ver 8.1.1. c) aœn cuando el grupo electrógeno pueda alcanzar su rØgimen en un tiempo inferior a 5 segundos.-
11. MANTENIMIENTO:
Se recomienda disponer un registro dentro del establecimiento a los fines de consignar cada uno de los ensayos e inspecciones de rutina sobre los sistemas de alumbrado de emergencia indicando la fecha de ejecución de los mismos. Dicha información estarÆ disponible en los servicios de seguridad del establecimiento a los fines de ser presentada a las autoridades competentes a su requerimiento.-
Mantenimiento preventivo:
Se realizarÆ un adecuado y periódico mantenimiento preventivo del sistema. En particular, es importante mantener una apropiada limpieza de las luminarias y seæalizadores.-
Sistemas centrales alimentados por bancos de baterías: En todos los casos, se prestarÆ especial atención a las recomendaciones dadas por el fabricante. En particular, se tendrÆn en cuenta las siguientes consideraciones:
Mantener limpios los bornes y terminales de la batería y revisar periódicamente los vasos de las mismas a fin de evitar probables pØrdidas.-
Observar periódicamente que el nivel de electrolito sea el recomendado por el fabricante reponiendo inmediatamente en caso de defecto.-
Sistemas centrales alimentados por grupos electrógenos: Se prestarÆ especial atención a las instrucciones provistas por el fabricante en su manual u otra literatura equivalente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la falla de dichos sistemas en el arranque provienen generalmente por defectos en las baterías de arranque o en la unidad electromecÆnica, es decir en los rØles o contactores incorporados al sistema de arranque.-
Tanto la humedad como el polvo aislados o combinados pueden causar efectos perjudiciales sobre la unidad electromecÆnica y por lo tanto es recomendable una limpieza periódica y/o ajuste si fuera necesario.-
Algunas partes del sistema de arranque pueden eventualmente estar sujetas a vibraciones y en tal caso es necesario cerciorarse que las conexiones se hallen adecuadamente ajustadas y los conductores bien unidos.-
Sistemas centrales alimentados por un sistema de energía ininterrumpible: Se prestarÆ especial atención a las instrucciones provistas por el fabricante. En general, en los sistemas de energía ininterrumpible tanto estÆticos como rotativos se establece con el fabricante un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo. Para ambos casos, lo indicado en 11.1.1. es vÆlido para los bancos de baterías de Østos sistemas y lo dicho en 11.1.2. es vÆlido para el caso en

que dichos sistemas funcionen complementados por un grupo electrógeno.-
2. Ensayos de rutina:
Generalidades: Debido a la posibilidad de una falla del alumbrado normal pueda ocurrir inmediatamente despuØs que se haya realizado un ensayo de funcionamiento del alumbrado, es recomendable que dichos ensayos se realicen durante las horas en que se considere menor el riesgo dentro del establecimiento.-
Sistemas centrales alimentados por bancos de baterías: Se recomienda que dos veces al aæo se realicen simulacros de falla de alumbrado normal y que el banco de baterías alimente al alumbrado de emergencia por un período no inferior a 1.5 horas.-
Durante dicho período, todas las luminarias y/o seæalizadores serÆn controlados a los fines de verificar su normal funcionamiento.-
Al final de dicho período, el sistema se volverÆ a su estado inicial y se verificarÆ el normal funcionamiento de la recarga del banco de baterías.-
Para sistemas centrales cuyo tiempo de servicio (autonomía) sea mayor a 1.5 horas, se recomienda que este ensayo se realice para su tiempo de servicio total cada tres aæos.-
Luminarias y seæalizadores autónomos: Se recomienda que una vez por mes cada luminaria y seæalizador sea alimentado por su propia batería durante un períodos de algunos minutos, simulando una falla del alumbrado normal.-
AdemÆs, dos veces por aæo cada luminaria y seæalizador serÆ alimentado por su propia batería durante un período de tiempo de por lo menos 1.5 horas. Para luminarias y seæalizadores cuyo tiempo de servicio (autonomía) sea mayor de 1.5 horas, se recomienda que este ensayo se realice para su tiempo de servicio total cada tres aæos.-
Sistemas centrales alimentados por grupo electrógeno: Se recomienda que una vez por mes, se arranque al grupo electrógeno simulando una falla del alumbrado normal, y a continuación se conecten todas las luminarias y seæalizadores, permaneciendo la alimentación por un período de tiempo inferior a 1.5 horas.-
Durante este período, se verificarÆ el normal funcionamiento del alumbrado de emergencia. Al finalizar este período de ensayo, todo el sistema volverÆ a su estado inicial y se verificarÆ el estado de carga de las baterías, reponiendo el combustible consumido.-
Si el grupo electrógeno se halla complementado por un banco de baterías, se recomienda que una vez por mes se arranque el grupo electrógeno simulando una falla del alumbrado normal. SimultÆneamente, se simularÆ falla del grupo electrógeno a los fines de que el alumbrado de emergencia sea alimentado œnicamente por el banco de baterías.-
Luego de un período de treinta minutos, se ensayarÆ el arranque del grupo electrógeno a los fines de conmutar el alumbrado de emergencia del banco de baterías al grupo electrógeno, manteniendo el alumbrado de emergencia alimentado por este œltimo por un período de 1.5 horas. Al finalizar este período de ensayo, todo el sistema volverÆ al estado inicial normal y se verificarÆ el estado y carga de las baterías de arranque, del banco de baterías complementario, reponiendo el combustible consumido. En ambos casos, no se recomienda el arranque del grupo electrógeno por unos minutos sin conectar la carga que alimenta.-

Sistemas centrales alimentados por sistemas de energía ininterrumpible: Se recomienda que dos veces al aæo se realicen simulacros de falla del alumbrado normal y que el banco de baterías que alimente al alumbrado de emergencia por un período no inferior a 1.5 horas.-
Al final de dicho período, el sistema volverÆ a su estado normal y se verificarÆ el normal funcionamiento de la recarga del banco de baterías.-
Si el sistema se halla complementado por grupo electrógeno, se utilizarÆ un mØtodo equivalente descripto en 11.2.4.-
12. SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE ESTADO DE CONSERVACIÓN, HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES (Ord. 9339)
Los propietarios, usufructuarios, poseedores, o tenedores en adelante El RESPONSABLE de edificios de uso colectivo, dispondrÆn obligatoriamente de un servicio de mantenimiento y asistencia tØcnica para su atención, debiendo llevar un libro rubricado por la Municipalidad de la ciudad de NeuquØn, al que la autoridad de aplicación, como la Dirección de Bomberos, tendrÆ acceso permanente.-
El RESPONSABLE que cuente con las instalaciones descriptas en la presente norma deberÆ mantenerla en perfecto estado.-
El RESPONSABLE de una instalación, deberÆ presentar ante la Municipalidad; un profesional o empresa habilitada por el organismo pertinente, el que actuarÆ como CONSERVADOR de la instalación y cuya función serÆ el cumplimiento de las normas tØcnicas de conservación que se establecen en la presente ordenanza.-
Las empresas deberÆn contar con un representante tØcnico. Tanto el profesional como el representante tØcnico deberÆn poseer matrícula habilitante.-
5. El RESPONSABLE podrÆ cambiar de CONSERVADOR, comunicando a la Municipalidad, quien serÆ el reemplazante en una plazo no mayor de 10 (diez) días.-
EL CONSERVADOR podrÆ renunciar a la conservación de una instalación, circunstancia que comunicarÆ a la Municipalidad y al RESPONSABLE. Durante el lapso de los diez días antes mencionados, el servicio no podrÆ interrumpirse bajo cargo del RESPONSABLE y del CONSERVADOR renunciante.-
6. En el LIBRO DE INSPECCIONES figurarÆn:
Nombre y domicilio legal del RESPONSABLE.
Nombre y domicilio legal del representante legal.-
Calle y nœmero y datos catastrales del edificio donde se hallan las instalaciones de seguridad contra incendio.-
Cambio de RESPONSABLE o de representante legal.-
Nombre, documento, nœmero de matrícula, domicilio y telØfono del CONSERVADOR y datos actualizados del profesional tØcnico actuante.-
Fecha en la que el CONSERVADOR se hace cargo del servicio y telØfono afectado al servicio de guardia tØcnica y de emergencia durante las 24 horas.-
En ningœn caso se admitirÆ mÆs de un CONSERVADOR para la misma instalación.-
7. El RESPONSABLE deberÆ arbitrar los medios para que la inspección municipal y de Bomberos, como tambiØn el CONSERVADOR, tengan acceso a las instalaciones y al Libro de Inspección.-
8. El CONSERVADOR, deberÆ registrar en el libro los detalles de importancia relacionados con el servicio, asentado el resultado de las pruebas de los

elementos de seguridad, así como las tareas periódicos del estado de conservación, debiendo estar suscripto œnicamente por el profesional representante tØcnico.-
9. El CONSERVADOR que tome a su cargo el mantenimiento deberÆ revisar periódicamente el estado de la instalación y subsanar los desperfectos o diferencias que encuentre. Para ello dentro de los treinta días corridos de la fecha de iniciación del servicio notificarÆ al RESPONSABLE, a travØs del correspondiente registro en el Libro de Inspección, de los trabajos que deberÆn realizarse para normalizar el funcionamiento.-
10. El RESPONSABLE o representante legal de un inmueble que cuente con instalaciones de esta naturaleza deberÆ exhibir en lugar visible una tarjeta, en la cual conste el nombre y domicilio de la empresa encargada de la conservación, el nombre y nœmero de la matrícula del representante tØcnico.-
11. De los servicios a prestar:
ComprenderÆ la inspección y control de instalaciones, elementos de extinción y evacuación.-
Se realizarÆn pruebas hidrÆulicas en elementos de extinción.-
Se verificarÆ el funcionamiento y la capacidad extintora de los elementos portÆtiles.-
Se capacitarÆ a los usuarios en el uso de elementos de extinción y medios de evacuación, con designaciones de funciones, rol de incendios y prÆcticas de los mismos.-
12. Todos los repuestos y accesorios que se utilicen deberÆn cumplir con las Normas IRAM o normas Internacionales, no aceptÆndose en ningœn caso material usado o reciclado.-
13. El CONSERVADOR de estas instalaciones puede ser el mismo que atiende los medios mecÆnicos de elevación reglamentado en la Ordenanza 7666, en cuyo caso tendrÆ el carÆcter de CONSERVADOR INTEGRAL, siempre que la matrícula lo habilite para ello.-
14. El Órgano Ejecutivo verificarÆ el estricto cumplimiento de la presente ordenanza. A tal efecto implementarÆ un sistema de verificación, debiendo quedar asentado en el Libro de Inspección, la fecha de intervención municipal. En caso de comprobarse infracciones se aplicarÆn las sanciones previstas en el Código de Faltas.-
15. El Municipio informarÆ periódicamente a la Dirección de Bomberos sobre la nómina de CONSERVADORES y los inmuebles que atienden, y cualquier otra novedad que considere pertinente.-
16. Lo dispuesto en el presente artículo entrarÆ en vigencia a partir de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Municipal. Dentro del referido plazo, los RESPONSABLES de inmuebles alcanzados por el mismo, deberÆn efectuar la presentación del CONSERVADOR ante la Municipalidad de la Ciudad de NeuquØn.-
TABLA N” 2
PROTECCIÓN MININA DE PARTES ESTRUCTURALES
ESPESOR M´NIMO EN CENT´METROS
PARTE ESTRUCTURAL
TIPO DE PROTECCIÓN
A SER PROTEGIDA

COLUMNAS DE ACERO
HORMIGÓN
ACERO EN COLUMNAS Y VIGAS
RECUBRIMIENTO
PRINCIPALES DE HORMIGÓN
ACERO EN VIGAS SECUNDARIAS
DE HORMIGÓN Y EN LOSAS
VIGAS DE ACERO
LADRILLO CER`MICO
BLOQUES DE HORMIGÓN
REVOQUE DE CEMENTO SOBRE
METAL DESPLEGADO
REVOQUE DE YESO SOBRE
TABLA N” 3
ESPESOR DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SU RESISTENCIA AL FUEGO
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
DE LADRILLOS CER`MICOS MACIZOS MAS DEL 75 % DEL MURO NO PORTANTE
˝DEM ANTERIOR. PORTANTE
DE LADRILLOS CER`MICOS HUECOS. NO PORTANTE
DE HORMIGÓN ARMADO (ARMADURA SUPERIOR A 0,2 % EN CADA
DIRECCIÓN). NO PORTANTE
DE LADRILLOS HUECOS DE HORMIGÓN. NO PORTANTE
EL ESPESOR DE LOS ELEMENTOS ESTA DADO EN CENT˝METROS.-
TABLA N” 4
TABLA DE RIESGOS POR ACTIVIDAD
CLASIFICACIÓN DE MATERIALES SEGÚN SU COMBUSTIÓN
ACTIVIDAD
PREDOMINANTE
RIESGOS
RESIDENCIAL ADMINISTRATIVO
COMERCIAL , INDUSTRIAL , DEPÓSITOS
ESPECT`CULOS, CULTURA
NP: NO PERMITIDO
R1 : EXPLOSIVO
R2: INFLAMABLE
R3: MUY COMBUSTIBLE
R4: COMBUSTIBLE
R5: POCO COMBUSTIBLE
R6: INCOMBUSTIBLE
R7: REFRACTARIOS
EL RIESGO 1 EXPLOSIVO SE CONSIDERA SOLAMENTE COMO FUENTE DE IGNICIÓN.-
TABLA N” 5
RESISTENCIAS AL FUEGO NORMALIZADAS Y OBTENCIÓN DE LAS CARGAS DE FUEGO
RESISTENCIA AL FUEGO
DENOMINACIÓN
DURACIÓN ENSAYO
30 minutos

RETARDADOR
60 minutos
90 minutos
RESISTENTE AL FUEGO
120 minutos
180 minutos
ALTAMENTE RESISTENTE AL FUEGO
R = Pi . Ki
4.400 cal/kg
Q: CARGA DE FUEGO - PESO DE MADERA POR UNIDAD DE SUPERFICIE.-
R : RELACIÓN ENTRE MATERIAL EMPLEADO Y LA MADERA PATRÓN
S : SUPERFICIE SECTOR EN CONSIDERACIÓN.-
Pi : CANTIDAD EN KILOS DE MATERIALES COMBUSTIBLES.-
Ki : CAPACIDAD CALOR´FICA.-
TABLA N” 6
TABLA DE RIESGOS POR CARGA DE FUEGO -
Para locales ventilados naturalmente
CARGA DE FUEGO
Hasta 15 Kg/m†
Desde 16 Kg/m† hasta 30 Kg/m†
Desde 31 kg/m† hasta 60 Kg/m†
Desde 61kg/m† hasta 100 Kg/m†
MÆs de 100 Kg/m†
TABLA N” 7
Para locales ventilados mecÆnicamente.-
Desde 16 kg/m† hasta 30 Kg/m†
TABLA N” 8
POTENCIAL EXTINTOR
Desde 16kg/m† hasta 30 Kg/m†
A DETERMINAR EN CADA CASO
TABLA N” 9
Desde 31kg/m† hasta 60 Kg/m†
DE LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS:
CONDICIONES PARA SUBDIVIDIR LOS LOCALES:
Un local no podrÆ ser subdividido en una o mÆs partes aisladas por medio de tabiques, muebles mamparas u otros dispositivos fijos, si cada una de las partes no cumple por completo las prescripciones de Øste Reglamento como si fuera independiente.-
MAMPARAS DE SUBDIVISIÓN EN LOS LOCALES:
En un local de comercio o de trabajo se permitirÆ la colocación de mamparas o muebles de subdivisión siempre que la altura de Østos no rebase de 2.10 metros medidos desde el piso.-
CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN BARRO:
Los edificios construidos en barro con anterioridad a la sanción del Decreto Ordenanza 91/62 podrÆn ser refaccionados siempre que sus muros no tengan una altura mayor de seis metros, no se aumente la superficie cubierta y no se cargue sobre los mismos.-

REPARACIONES EN CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MADERA:
Para los tinglados y galpones cuyo frente sobre la línea municipal o sus costados sobre las líneas medianeras, no estØn construídos, en toda su altura, con muros reglamentarios, y en los galpones y tinglados que no se hallen a la distancia reglamentaria de la línea medianera o de la línea de edificación, se prohíbe cualquier refección; prohibición que regirÆ para todo el Municipio.-
3.12. ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS:
1. NORMAS GENERALES:
Para los edificios con acceso de Pœblico de Propiedad Pœblica o Privada rige el Decreto Nacional 914/97 (reglamentario de las Leyes Nacionales 22.431 y 24.314) al que se adhiriópor Ordenanza 8040.
En toda obra pœblica o privada que se destine a actividades que supongan el ingreso de pœblico, que se ejecuten o refaccionen a partir de la puesta en vigencia de la Ordenanza N" 3195/86 deberÆn preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas, de conformidad con las especificaciones que a continuación se establecen:
Accesos: Todo acceso a edificio pœblico y vivienda multifamiliar contemplado en el punto 1.1. deberÆ permitir el ingreso de discapacitados que utilicen sillas de ruedas . Ver punto 3.6.7.
Circulaciones Horizontales: En los edificios contemplados en el punto 1.1. deberÆ preverse que los medios de circulación horizontal pœblica posibiliten el normal desplazamiento de los discapacitados que utilicen sillas de ruedas. Ver punto 3.6.1.
Circulaciones verticales: . Ver punto 3.6.1
Rampas. Ver punto 3.6.8.
Ascensores: . Ver punto 3.6.10.
Servicios Sanitarios: . Ver punto 3.4.3.4.
Los barrales tendrÆn la posibilidad de desplazarse en forma lateral o hacia arriba, con radio de giro de noventa grados (90"). El portarrollo estarÆ incorporado a uno de ellos para que el discapacitado lo utilice de manera apropiada.-
La grifería indicada serÆ del tipo cruceta o palanca, se deberÆ prever la colocación de elementos para colgar ropa o toallas, a 1.20m. de altura y un sistema de alarma conectado al office accionado por botón pulsador, ubicado a un mÆximo de 0.60 m. del nivel del piso terminado.-
Mobiliario zona de atención al pœblico: En los lugares donde se ubiquen mostradores, se deberÆ contar como mínimo con un sector de no menos 0.75 m de ancho, a una altura de 0.80 m y un espacio libre por debajo del mismo de 0.65 m de alto y 0.50 m de profundidad en todo el sector.
Seæalización: La accesibilidad de los discapacitados que se movilizan en sillas de ruedas a edificios que cuenten con facilidades para los mismos, como así tambiØn a los medios de circulación vertical y servicios sanitarios se indicarÆ mediante la utilización del símbolo internacional de acceso para discapacitados motores en lugar visible y a 1.20 m. de altura del nivel del piso terminado. La Ordenanza 8040 determina para seæalizar los locales sanitarios altura mínima 1.30 m.-

2. LUGARES DESTINADOS A ESPECT`CULOS PÚBLICOS, CONGRESOS Y/O CONVENCIONES, ESPARCIMIENTO Y ESPECT`CULOS PÚBLICOS:

Los lugares destinados a espectÆculos pœblicos, congresos y/o convenciones cumplirÆn las siguientes disposiciones:

Accesibilidad y circulación: Para la accesibilidad y circulación de discapacitados motores (usuarios de sillas de ruedas) se realizarÆ un rebajo de ancho de 1.00 m. en el extremo de todo escalón que impida la libre circulación y accesibilidad del discapacitado motor ya sea desde la vía pœblica hacia la sala , como así tambiØn hacia la zona de servicios , cafetería , boletería y/o sanitarios.-

Cuando se construyan lugares de espectÆculos pœblicos con desniveles que impidan la libre circulación y/o accesibilidad de personas con distinto grado de discapacidad para la ambulación, deberÆn contar con la implementación o medios necesarios (ascensores, rampas, etc.), que faciliten la llegada de los referidos usuarios al nivel de platea, evitando de Østa forma las barreras arquitectónicas.-

Reserva de espacio de platea: TendrÆn que tomarse en cuenta reservas de espacios para usuarios de sillas de ruedas. Las reservas se realizarÆn en forma alternada , evitando zonas segregadas del pœblico y la obstrucción de los medios de salida.

Cada espacio reservado tendrÆ 0.80 m de ancho por 1.20 de largo y se ubicarÆn en plateas, palcos o localidades equivalentes , accesibles y en zonas donde la visual no resulte obstaculizada por vallas o parapetos.

Se destinarÆ el 2% de la totalidad de las localidades para los espacios reservados. La cantidad de espacios reservados para ubicar las sillas de ruedas se redondearÆ por exceso con un mínimo de (4) cuatro espacios.

Ancho de corredores y pasillos: En el caso de haber espectadores de un solo lado, o a ambos lados, el ancho del corredor o pasillo no podrÆ ser inferior a 1,20 m.-

Servicios sanitarios: Los servicios sanitarios especiales para el pœblico se distribuirÆn en distintos niveles y a distancias menores o iguales a 30 m de las localidades o espacios reservados para personas en sillas de ruedas. Ver lo dispuesto en 3.4.3.4.

En salas de espectÆculos donde sea prioritaria la buena recepción de mensajes sonoros, se instalarÆn sistemas de sonorización asistida para las personas hipoacœsicas y se preverÆn disposiciones especiales para que permanezca iluminado el intØrprete del lenguaje de gestos para sordos cuando se oscurezca la sala. La instalación de un sistema de sonorización asistida se seæalizarÆ mediante el pictograma aprobado por norma IRAM N” 3723.

Decreto Nacional N” 914/97 Ordenanza 8040

Ver ademÆs lo dispuesto en Prescripciones para algunos destinos (Educación y Cultura)

3. EDIFICACIONES EXISTENTES:

Las obras pœblicas contempladas en el punto 1.1. deberÆn adecuar sus instalaciones, accesos y medios de circulación para permitir el desplazamiento de los discapacitados que utilizan sillas de ruedas. A tal efecto las autoridades a cargo de las mismas de acuerdo a lo reglamentado por la Ley N”

22.431, contarÆn con un plazo de diez (10) aæos a partir de la vigencia del decreto reglamentario de la mencionada Ley, para dar cumplimiento a tales adaptaciones. Quedan excluidas de dar cumplimiento a la exigencia descripta, aquellas en que por la complejidad de diseæo no sea posible encarar facilidades arquitectónicas para discapacitados que utilizan sillas de ruedas. La factibilidad de la adaptación serÆ estudiada en cada caso en particular, por una Comisión municipal, creada a tal efecto, que elevarÆ el informe tØcnico respectivo al Honorable Concejo Deliberante, para su resolución.-
Extensión del plazo por Ordenanza 7616 Vencióel 31-07-97.-
4. VIVIENDAS OFICIALES:
1. En los proyectos de viviendas oficiales a construir dentro del ejido de esta Ciudad, se programarÆ un mínimo de dos (2) por ciento con las características constructivas suficientes para facilitar el acceso a los discapacitados motrices permanentes, así como el desenvolvimiento normal de sus actividades y su integración en el nœcleo en que habiten.-
2. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e instalaciones que constituyen un complejo arquitectónico y/o habitacional Øste se proyectarÆ y construirÆ en condiciones que permitan, en todos los casos, la accesibilidad de los discapacitados a los diferentes inmuebles o instalaciones complementarias.-
Se denegarÆn los visados oficiales correspondientes, bien de Colegios de Profesionales o de oficinas de supervisión del Municipio, a aquellos planos de edificación que no cumplan con las normas tØcnicas de edificación relativas a las condiciones mínimas que deberÆn reunir los edificios de cualquier tipo, para permitir la accesibilidad de los discapacitados.-
5. EDIFICIOS DE VIVIENDA COLECTIVA:
Zonas comunes.
Las viviendas colectivas a construirse deberÆn contar con un itinerario accesible para las personas con movilidad y comunicación reducidas especialmente para los usuarios con sillas de ruedas desde la vía pœblica y a travØs de las circulaciones de uso comœn hasta la totalidad de unidades funcionales y dependencias de uso comœn cumpliendo las prescripciones establecidas en 3.6.4, 3.6.6. (1- 21a - 3 - 5 - 6 - 9), 3.6.7., 3.6.8., 3.6.9., 3.6.10. excepto en lo referido a ancho de circulaciones horizontales, para las cuales se admite un valor mínimo de 1.10 m.
Las viviendas colectivas existentes deberÆn adecuar sus zonas comunes con el grado de adaptabilidad o en su defecto de practibilidad cumpliendo con lo prescripto en la reglamentación de los artículos 20 y 21 del decreto nacional 914/97 a requerimiento de los ocupantes de cualquier unidad funcional.
Circulaciones Horizontales.
Las circulaciones horizontales en el interior de la vivienda deberÆn tener 1.10 m como ancho mínimo (Decreto Nacional 914/97 Ordenanza 8040).
6. PRESCRIPCIONES PARA ALGUNOS DESTINOS. Decreto Nacional 914/97 Ordenanza 8040
SerÆn de aplicación lo establecido para los edificios con Acceso Pœblico de Propiedad Pœblica o Privada . Ver punto 3.6., ademÆs de lo que se expresa para algunos destinados.
El coeficiente mínimo de ocupación para cada destino serÆ determinado por la

normativa municipal vigente.
La cantidad de servicios sanitarios especiales, accesibles para personas con movilidad reducida se establecerÆ en relación a la cantidad que determine la normativa municipal vigente para servicios sanitarios convencionales, segœn el destino fijado, ocupación y características del edificio, con la salvedad que, cuando no se establezca nada sobre el particular, se cumplirÆ como mínimo el apartado A1.5.1. a) de la reglamentación del artículo 21”. Decreto 914/97
Ordenanza 8040 Ver punto.3.4.3.4.
HOTELER´A
En todos los establecimientos de hotelería se exigirÆ un mínimo de habitaciones especiales, acondicionadas para personas con movilidad reducida, cuyas dimensiones y características se ejemplifican en el grÆfico 33 y baæo privado especial que dispondrÆ de un inodoro, lavabo y zona de duchado como mínimo, siendo optativa la instalación de baæera u otros artefactos, siempre que se conserven las superficies de aproximación
Tabla cantidad de habitaciones especiales para personas con movilidad reducida.

N” de habitaciones convencionales	N” de habitaciones especiales
< 15 habitaciones	No es exigible
16 a 100 habitaciones	1 habitación con baæo privado
101 a 150 habitaciones	2 habitaciones con baæo privado
151 a 200 habitaciones	3 habitaciones con baæo privado
>200 habitaciones	1 habitación con baæo privado cada 50 habitaciones

Las zonas de información y recepción deberÆn disponer de un servicio sanitario especial, que serÆ optativo cuando estas zonas estuvieran en directa vinculación con otros usos que requieran la dotación de este servicio.
En albergues se dispondrÆ de dormitorios ubicados en niveles accesibles, con camas que dispongan de las aproximaciones indicadas en el grÆfico 33. La cantidad de camas accesibles serÆ una cada (50) cincuenta camas convencionales. Los servicios sanitarios especiales se dispondrÆn en la proximidad de los dormitorios, en la relación de (1) uno cada (3) tres camas accesibles y contarÆn como mínimo un inodoro, un lavabo y una ducha , en locales independientes o integrados a los servicios convencionales.
COMERCIO
2.1. Galería de comercios. Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por sexo deberÆn cumplir con los requisitos del servicio sanitario especial.
2.2. Comercios donde se expenden productos alimenticios Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por sexo deberÆn cumplir con los requisitos del servicio sanitario especial.
2.3. Supermercados y autoservicios. Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por sexo deberÆn cumplir con

los requisitos del servicio sanitario especial.
2.4. Comercios donde se expenden bebidas. Si se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por lo menos un inodoro y un lavabo por sexo deberÆn cumplir con los requisitos del servicio sanitario especial.
INDUSTRIA
En los destinos referidos a la industria, cuando los procesos industriales puedan ser desempeæados por personas con movilidad reducida, se tomarÆn en cuenta las prescripciones dispuestas en Edificios con Acceso de Pœblico de Propiedad Pœblica o Privada Prescripciones generales, en las Æreas correspondientes, a los efectos de proporcionar accesibilidad física a los puestos de trabajo. Ver punto 3.4.3.4. y 3.6.
SANIDAD
En edificios de altura se dispondrÆ la compartimentación adecuada para circunscribir zonas de incendio.
Cuando los establecimientos de sanidad funcionen en mÆs de una planta, deberÆn contar con ascensor y el mismo llevarÆ una cabina tipo 3, especificando en el punto 3.6.10.2.1.a y el correspondiente rellano especificado en el punto 3.6.10.2.2.
Los servicios sanitarios especiales para las zonas de pœblico (general y consultorios externos) , y zonas de internación (habitaciones y salas), se distribuirÆn en todos los niveles, y en cantidades determinadas por las necesidades especificas de cada establecimiento. AdemÆs de cumplir con lo establecido en el punto 3.4.3.4. Locales sanitarios para personas con movibilidad reducida, se incorporarÆn artefactos especiales con sus accesorios, segœn los requerimientos particulares.
EDUCACIÓN Y CULTURA
En establecimientos pœblicos o privados, donde se imparta enseæanza en las distintas modalidades y niveles (escuelas, institutos, academias, etc.) y en edificios relacionados con la cultura (museos, bibliotecas, centros culturales, salas de exposiciones, etc) se cumplirÆ ademÆs con lo siguiente:
En los espacios, locales o circulaciones de estos edificios que presenten un desnivel o para facilitar el acceso a estrados a travØs de salones de actos o por detrÆs del escenario a personas con discapacidad motora, se dispondrÆn los medios para salvar el desnivel, ya sea por rampas fijas o móviles, segœn el punto 3.6.8 Rampas, o por medios alternativos de elevación , previstos en el punto 3.6.10.3.
Cuando sea prioritaria la buena recepción de mensajes sonoros en salas, se instalarÆn sistemas de sonorización asistida para las personas hipoacœsicas y se preverÆn disposiciones especiales para que permanezca iluminado Øl interprete del lenguaje de gestos para sordos cuando se oscurezca la sala. La instalación de un sistema de sonorización asistida se seæalizarÆ mediante el pictograma aprobado por Norma IRAM 3723.
En establecimientos educacionales habrÆ por lo menos por piso, un inodoro y un lavabo por sexo para uso de personas con movilidad reducida, con la relación de uno por cada (500) quinientos alumnos por sexo y fracción en cada turno, en locales independientes o integrados a los servicios convencionales.
TRANSPORTE

En los destinos referidos a la infraestructura de los medios de transporte, la información serÆ dada a los usuarios en forma sonora y visual simultÆneamente.
Los bordes de los andenes y embarcaciones deberÆn contar con una banda de prevención de textura en relieve y color contrastante con respecto al resto del solado, colocada a lo largo del borde del andØn en toda su extensión.
En estaciones terminales de transporte (automotor, por ferrocarril, aØreas) de larga distancia, se dispondrÆ de una sala de descanso y atención por sexo, vinculada al sanitario especial, adecuada para los pasajeros con movilidad reducida.

DEPORTE Y RECREACIÓN

En los destinos referidos a deporte y recreación (salas para teatro, cine y espectÆculos) tendrÆn que tomarse en cuenta reservas de espacios para usuarios en silla de ruedas; estas reservas se realizarÆn en forma alternada, evitando zonas segregadas del pœblico y obstrucción de los medios de salida.
Cada espacio reservado tendrÆ 0.80 m de ancho por 1.20 m de largo y se ubicarÆn en platea, palcos o localidades equivalentes accesibles y donde no resulte obstaculizada la visual por vallas a parapetos. Se destinarÆ el 1% de la totalidad de las localidades para la reserva de los lugares especiales.
Estos edificios dispondrÆn de servicios sanitarios especiales por sexo, en los sectores pœblicos accesibles y en la proximidad de los espacios reservados para personas con discapacidad motora.
DeberÆ proveerse accesibilidad en los sectores destinados a la prÆctica de deportes y sus instalaciones, que contarÆn con servicios sanitarios especiales y vestuarios adaptados por sexo.

RELIGIOSO

En los destinos referidos a edificios religiosos, en los locales y espacios descubiertos, destinados al culto se instalarÆ un sistema de sonorización asistida para las personas hipoacœsicas y se preverÆn disposiciones especiales para la buena iluminación del intØrprete del lenguaje gestual. La instalación de un sistema de sonorización asistida se seæalizarÆ mediante el pictograma aprobado por norma IRAM 3723.

GERIATR´A

En los destinos referidos a geriatría, las circulaciones horizontales deberÆn contar con pasamanos continuos de sección circular, colocados a una altura de 0.80 m + 0.05 m del nivel del solado, separados del paramento como mínimo 0.04 m, de color contrastante que los destaque de la pared y con terminación agradable al tacto como el plÆstico o la madera.
Los establecimientos geriÆtricos de mÆs de una planta contarÆn con un ascensor con cabina tipo 3 segœn especificaciones del punto 3.6.10.2.1 a) y el correspondiente rellano cumplirÆ lo establecido en el punto 3.6.10.2.2.
En estos establecimientos se deberÆ contar con servicio sanitario especial en cada piso, cuya conformación, distribución y cantidad de artefactos estarÆ de acuerdo con los destinos del nivel. Los sectores destinados a habitaciones contarÆn con servicios sanitarios individuales o compartidos, siendo la cantidad de artefactos especiales igual al 50% de los artefactos convencionales. Por los menos un local sanitario contarÆ con una baæera para uso asistido, con superficies de aproximación en los dos lados mayores y en una cabecera.-

La instalación a la vista de agua caliente y desagüe de lavabos deberÆn tener aislación tØrmica. Los calefactores deberÆn disponer de la protección adecuada para evitar el contacto de las personas con superficies calientes.-

SECCIÓN 4

DE LA EJECUCIÓN

DE LAS OBRAS

4.1. DE LOS CERCOS, LETREROS Y ANDAMIOS.

1. VALLAS PROVISORIAS AL FRENTE DE LAS OBRAS. (Ordenanza 10.706)

1. Obligación de colocar vallas provisorias al frente de las obras:

Antes de comenzar una obra o demolición, es obligatorio la colocación de una valla provisoria al frente del predio, en la longitud necesaria del mismo, para cualquier trabajo que por su índole sea peligroso, incómodo o signifique un obstÆculo para el trÆnsito en la vía pœblica.

2. Construcción de la valla provisoria al frente de las obras:

Se deberÆ construir una valla provisoria al frente de las obras, confeccionada en tablas de madera cepillada, sin separación; placas lisas de metal u otro material, que a juicio del Organo TØcnico de Aplicación cumpla la finalidad requerida, a efectos de evitar cualquier daæo o incomodidad a los transeœntes e impedir el deslizamiento de materiales al exterior, debiØndose colocar puertas de acceso corredizas y/o de abrir.-

3. Dimensión y ubicación de la valla provisoria al frente de las obras:

La valla provisoria colocada al frente de una obra, tendrÆ una altura no menor de 2 metros.

La separación de las vallas respecto de la línea municipal no serÆ mayor que la mitad del ancho de la vereda. La valla no deberÆ exceder los límites laterales de la vereda del predio.

Cuando el espacio de vereda entre línea municipal y línea de Ærboles u otros elementos ubicados en la mismas sea menor a 1.80 metros, se deberÆ dejar un paso libre de 0.90 metros.

Cuando por las características especiales de las obras, se haga indispensable ocupar toda la vereda con el largo de su fachada, se efectuarÆ sobre la calzada una pasarela de 0.90 metros de ancho con la baranda exterior de defensa de 0.90 metros de alto pintada de negro y amarillo y con luz roja durante la noche en el Ængulo exterior que enfrente el trÆnsito de vehículos. En este caso se deberÆn abonar los derechos de ocupación de vereda por la superficie que excede del espacio autorizado segœn lo establecido en el punto b).

Al concluir la estructura del entrepiso sobre piso bajo, el cerco deberÆ retirarse segœn las especificaciones anteriores.

La extensión del permiso de ocupación total de vereda se efectuarÆ cuando no afecte el transito peatonal o el normal desenvolvimiento de otros servicios pœblicos.

e) En los predios de esquinas, quedarÆ a juicio del Órgano TØcnico de Aplicación, otorgar el permiso para ocupar la vereda en el espacio correspondiente a ochava, teniendo en cuenta razones de trÆnsito o de otro orden.

4. Uso del espacio cerrado por la valla provisoria:

El espacio cercado por la valla provisoria no puede usarse para otros fines que

los propios de la obra.
El Órgano TØcnico de Aplicación, podrÆ autorizar el uso de dicho espacio para la promoción de ventas de las unidades del edificio, en cuyo caso deberÆ cumplir con los siguientes requisitos:
Abonar los derechos de ocupación de vereda.
El recinto destinado a dicha actividad puede tener acceso directo desde la vía pœblica y en caso de colocarse ventana o vidriera debiendo quedar entre filo del cordón del pavimento o Ærboles de la vereda una distancia no menor de 1.20 metros, debiendo sus cerramientos ser del tipo corredizo. Este recinto se harÆ con construcción en seco, o materiales desmontables.
En ningœn caso se puede ocupar mÆs de la mitad del ancho de la vereda. Cuando el espacio de la vereda entre la línea municipal y la línea de Ærboles u otros elementos instalados en la misma, sea menor a 1.80 metros se deberÆ dejar un paso libre de 0.90 metros.
Cuando por motivos especiales, aceptados por el Órgano TØcnico de Aplicación, fuera imprescindible utilizar el espacio cercado por la valla provisoria para el obrador de las mezclas, sus materiales no deben escurrir sobre la vereda. Si fuera necesario instalar maquinarias, el emplazamiento de Østas no excederÆ el espacio limitado por dicha valla y su funcionamiento no ocasionarÆ molestias al trÆnsito.
5. Retiro de la valla provisoria al frente de las obras:
Trabajos a realizar en obras paralizadas:
En el caso de paralización de la obra por el tØrmino de tres (3) meses, se deberÆ retirar la valla provisoria. El frente de la fachada de la Obra, se clausurarÆ en todo su ancho con un cerco que debe ser infranqueable y con cerramientos superiores adecuados para permitir la visibilidad hacia su interior. Dicho cerco ademÆs, contarÆ con una puerta de acceso con cerradura y candado.
Los elementos innecesarios como andamios, bandejas de protección o cualquier otro elemento que pueda obstaculizar el trÆnsito pœblico o afectar a linderos, deberÆn ser retirados .
DeberÆ ejecutarse la acera segœn Ordenanza N” 10009, Bloque TemÆtico N” 5.
6. Depósito de tierra, materiales y equipos en la vía pœblica:
Queda prohibido el depósito de tierras, materiales, equipos y preparación de mezcla en la calzada sin permiso previo, el cuÆl se acordarÆ por el plazo mÆximo de 24 horas no renovable, siempre que no se opongan razones de trÆnsito o de otro orden.-
Solo se otorgarÆ nuevo permiso despuØs de constatar la desocupación de la vía pœblica a fin de que no se produzcan ocupaciones por lapsos mayores al establecido.
El responsable debe proceder, a la limpieza de la vía pœblica, tantas veces como sea necesario.
La medida mÆxima a ocupar es 2 metros, por la extensión del frente del predio, debiendo dejarse un paso libre peatonal en la vereda o adjunto al cordón cuneta de 0.90 metros de ancho mínimo.
En predio de esquina la autorización no se extenderÆ mÆs allÆ de la proyección de la línea municipal de ochava.

Cuando sin autorización previa se ha ocupado la vereda o calzada, se intimarÆ a su retiro. En caso de incumplimiento se aplicarÆn las penalidades que correspondan..

4.1.2. BANDEJAS DE PROTECCIÓN.

1. Características:

En toda obra se deberÆn colocar protecciones adecuadas para evitar la caída de materiales a la vía pœblica y a las fincas linderas.

Estas protecciones deberÆn cumplir con lo establecido en el presente y en

Calidad y resistencia de andamios.

a) A la vía pœblica: Deben colocarse protecciones a la vía pœblica cuando la altura alcanzada por la fachada exceda la medida resultante de la suma de la distancia entre la fachada y la valla provisoria y la altura de esta œltima, salvo en construcciones que no superen la planta baja.-

Protección permanente: Su ejecución serÆ horizontal y en su borde se colocarÆ un parapeto inclinado de 1 metro. cuya inclinación podrÆ ser de 60” (sesenta grados) a 45” (cuarenta y cinco grados).-

La proyección de la saliente tendrÆ como mínimo 3.60 metros medido desde la fachada, debiendo cubrir el ancho de la vereda.

La altura mínima establecida depende de la ubicación de la bandeja, sea sobre el Ærea de circulación de peatones o sobre la circulación de vehículos y las proximidades a la calzada. Dicha altura podrÆ ser ajustada por el constructor o propietario de la obra cuando la proyección de la bandeja se vea obstaculizada por Ærboles o instalaciones pœblicas infranqueables, respetando las alturas mínimas establecidas para la circulación de peatones y vehículos.-

Sobre circulación de peatones: la altura mínima es 2.50 metros.

Sobre circulación de vehículos: la altura mínima es 5 metros sobre la calzada medida a partir del nivel de ØsTa. TambiØn se respetarÆ esta altura sobre la vereda a una distancia de 0.50 metros de la calzada.

Esta pantalla podrÆ abrazar los Ærboles o instalaciones pœblicas, sin apoyarse en ellos, debiendo tomarse las precauciones para no daæarlos.

Protección móvil. Por encima de la protección permanente se colocarÆ una o mÆs protecciones móviles. La separación a entre las sucesivas protecciones móviles y la primera de ellas respecto de la protección permanente serÆ de tres niveles sin superar los 9 metros.-

La saliente respecto de la fachada no podrÆ ser menor de 2.50 metros incluyendo un parapeto vertical o inclinado.-

La œltima pantalla móvil se irÆ elevando de acuerdo con el progreso de la obra, de manera que por encima de la misma, no haya mÆs de 9 metros en ejecución.-

Si por alguna razón se deben realizar trabajos en distintos niveles se deberÆ prever la colocación de una o mÆs pantallas móviles respetando lo antes dicho.-

Si por alguna causa la obra se paraliza por mÆs de dos meses las protecciones mencionadas en 1) y 2) serÆn retiradas.-

El Órgano TØcnico de Aplicación, podrÆ autorizar su ubicación y permanencia por mayores plazos cuando lo juzgue necesario.-

Materiales: La estructura resistente se construirÆ de madera o metal. La cubierta se ejecutarÆ de chapa conformada o tablero fenólico asegurados con elementos de sujeción. Esta estructura responderÆ a cÆlculos considerÆndose

unasobre carga mínima de 100 kilos por metros cuadrados. Los mismos serÆn presentados, cuando la Dirección de Obras Particulares lo crea conveniente, por el constructor o por el Director tØcnico; Øste œltimo en los casos en que no se requiere constructor por tratarse de obras de menor magnitud.-
b) A predios linderos: Los predios linderos serÆn protegidos con protecciones permanentes y móviles, siendo de aplicación lo establecido para ellas.-
2. Caída de materiales en finca lindera a una obra:
Cuando una finca lindera a una obra haya sido perjudicada por caídas de materiales provenientes de Østa, se efectuarÆ la reparación o limpieza inmediata al finalizar la jornada de trabajos que los ocasionóa cargo del propietario de obra. Los patios y claraboyas en fincas linderas deberÆn ser resguardados adecuadamente por parte del propietario de la obra en construcción.-
4.1.3. DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA OBRAS:
Defensa de vacíos y aberturas en obras:
Toda obra en construcción o demolición deberÆ contar con defensas o protecciones, los vacíos correspondientes a los patios de fincas linderas o propios, pozos de ventilación, cajas de ascensores, como asimismo las aberturas practicadas en entrepisos o muros, que ofrezcan riesgos de caída de personas o materiales. DeberÆ construirse una escalera aislada que contarÆ con defensas laterales que garanticen su uso seguro.-
Precauciones para la circulación en obras:
Toda obra de construcción o demolición deberÆ contar con medios de circulación, andamios y accesorios prÆcticos y seguros. Cuando la luz del día no resulte suficiente, se los proveerÆ de una adecuada iluminación artificial, como así tambiØn a los sótanos. Se eliminarÆn de los pasos obligados las puntas salientes, astillas, chicotes de ataduras de varillas y alambres, clavos, ganchos hasta una altura de 2 metros.-
Defensas contra instalaciones provisorias que funcionan en obras:
Toda obra de construcción o demolición deberÆ contar con defensas para las personas, en previsión de accidentes u otros peligros provenientes de las instalaciones provisorias en funcionamiento.-
Las instalaciones elØctricas deberÆn ser protegidas contra contactos eventuales.-
Los conductores deberÆn reunir las condiciones de seguridad necesarios y en ningœn caso obstaculizarÆn los pasos de circulación.
En caso de utilizarse artefactos portÆtiles, se deberÆ observar que Østos y sus conductores (del tipo bajo gomas resistentes a la humedad y a la fricción no presenten partes vivas sin la debida aislamiento).-
Trabajos sobre techos:
En caso de realizar trabajos sobre techos que signifiquen peligro de deslizamiento o caída, sea por su inclinación, por la naturaleza de su cubierta o por cualquier causa atmosfØrica, deberÆn tomarse los recaudos necesarios a fin de evitar la caída de personas o materiales.-
Protecciones verticales:
En toda obra en construcción o demolición se colocarÆn protecciones verticales a predios linderos y a la vía pœblica cuando la altura alcanzada por la fachada exceda la medida resultante de la suma de la distancia entre la fachada, la

valla provisoria y la altura de dicha valla similar a lo dispuesto para bandejas protectoras.- Una vez finalizada la estructura se dispondrÆn entre los pisos, cubriendo la distancia entre los mismos.-
Materiales: se podrÆ utilizar red de fibra textil de alta tenacidad industrial o malla metÆlica que cumpla la función resistente, complementada con malla de tela. La trama que se adopte impedirÆ pasar objetos menores como herramientas. Estas se instalarÆn tensas sujetas a la estructura de hormigón para lo cual se deberÆn dejar pelos de alambrón o varillas rectas de acero en la estructura para despuØs montar las protecciones.-
4. SERVICIO DE SALUBRIDAD Y VESTUARIO EN OBRAS:
1. Servicio de salubridad:
En toda obra existirÆ el siguiente servicio mínimo sanitario:
Un retrete construído en mampostería, techado, con solado impermeable, de fÆcil limpieza y paramentos con superficie lisa e impermeable, dotado de inodoro.-
ContarÆ con ventilación eficiente y se mantendrÆ en buenas condiciones de higiene evitÆndose emanaciones que molesten fincas vecinas.-
Lavabos en cantidad suficiente para atender el aseo del personal de la obra.-
Una ducha con desagüe dotada de sistema de agua caliente y fría.-
Las instalaciones de desagüe y provisión estarÆn de acuerdo a las normas especificas en la materia.-
Vestuarios en obra: En una obra debe preverse un local para usarlo como vestuario y guardarropa colectivo por el personal que trabaja en la misma y provisto de iluminación ya sea natural o artificial.-
5. DE LOS ANDAMIOS.
1. Generalidades sobre andamios:
Calidad y resistencia de los andamios: El material de los andamios y accesorios debe estar en buen estado y ser suficientemente resistente para soportar los esfuerzos.-
Las partes de madera tendrÆn fibras largas y los nudos no tomarÆn mÆs de la cuarta parte de la sección transversal de pieza, evitÆndose su ubicación en sitios vitales.-
Las partes de andamios metÆlicos no deben estar abiertas, agrietadas, deformadas ni afectadas por la corrosión.
Los cables y cuerdas tendrÆn un coeficiente de seguridad de 10, por lo menos, segœn la carga mÆxima que deban soportar.-
Tipos de Andamios: Para obras de albaæilería se utilizarÆn andamios fijos o andamios pesados suspendidos. Para trabajos de revoque, pintura, limpieza o reparaciones se pueden utilizar tambiØn andamios livianos suspendidos y otros andamios suspendidos autorizados por esta Ordenanza.-
Andamios sobre la vía pœblica: Un andamio sobre la vía pœblica se colocarÆ dentro de los límites del recinto autorizado para la valla provisoria, cuidando no ocultar las chapas de nomenclaturas, seæalización, focos de alumbrado y bocas de incendio, que se protegerÆn para su perfecta conservación y uso. Si se afectaran soportes de alumbrado u otro servicio pœblico, debe darse aviso con anticipación no menor de 15 días para que las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda.-
La fecha del aviso se asegurarÆ de modo fehaciente.

Las chapas de nomenclatura y seæalamiento, se fijarÆn al andamio en forma visible desde la vía pœblica y serÆn recolocadas en la situación anterior sobre los muros.-
Cuando el andamio, en el piso bajo, estÆ constituído por elementos o parantes apoyados en el terreno:
El paso peatonal debajo del andamio serÆ protegido con un techo.-
La distancia entre parantes o entre Østos y la Línea Municipal permitirÆ un paso libre de 0.80m. Modificado por Ordenanza 8040. El paso libre debe ser de 0.90 m.
Los parantes tendrÆn una seæalización conveniente tanto de día como de noche.-
El andamio serÆ quitado 48 horas despuØs de concluidas las obras.-
Accesos a andamios: Todo andamio tendrÆ fÆcil y seguro acceso. Cuando se hagan accesos mediante escaleras o rampas rígidas fijadas al andamio o que pertenezcan a la estructura permanente del edificio, tendrÆn barandas o pasamanos de seguridad.-
Los andamios y sus accesos estarÆn iluminados por la luz del día y artificial si fuera necesario.-
Torres para grœas, guinches y montacargas: Las torres para grœas, guinches y montacargas usados para elevar materiales en las obras deben construirse con materiales resistentes de suficiente capacidad y solidez. SerÆn armados rígidamente, sin desviación ni deformaciones de ningœn gØnero y apoyarÆn sobre bases firmes. -
Los elementos mÆs importantes de la torre se unirÆn con empernaduras, quedando prohibido unir con clavos o ataduras de alambre.-
Una escalera resistente y bien asegurada se preverÆ en todo lo largo o altura de la torre.-
A cada nivel destinado a carga y descarga de materiales se construirÆ una plataforma sólida, de tamaæo conveniente, con sus respectivas defensas y barandas.-
Las torres estarÆn correctamente arriostradas, los amarres no deben afirmarse en partes inseguras. las torres en vía de ejecución estarÆn provistas de arriostramientos temporarios en nœmero suficiente y bien asegurados.-
Cuando sea imprescindible pasar con arriostramientos o amarres sobre la vía pœblica, la parte mÆs baja estarÆ lo suficientemente elevada, a juicio de la Dirección para que permita el trÆnsito de peatones y vehículos.-
Se tomarÆn las precauciones necesarias para evitar que la caída de materiales produzca molestias a linderos.-
2. Detalles constructivos de los andamios:
Andamios fijos:
Generalidades: Todo andamio serÆ suficiente y convenientemente reforzado por travesaæos y cruces de San AndrØs, ademÆs estarÆ unido al edificio en sentido horizontal a intervalos convenientes.-
Todo armazón o dispositivo que sirva de sostØn a plataformas de trabajo serÆ sólido y tendrÆ buen asiento.-
Ladrillos sueltos, caæos de desagües, conductos de ventilación, chimeneas pequeæas, no deben usarse para apoyar andamios o utilizarse como tales.
Andamios fijos sobre montantes: Los pies, zancos o puentes y soportes, deben ser verticales o, si sólo se usa una hilera de montantes, estarÆn ligeramente

inclinados hacia el edificio.-
Cuando los andamios se unan en un Ængulo de una construcción, se fijarÆ en Øste paraje un montante colocado del lado exterior del andamio.-
Los costeros o carreras y los travesaæos se colocarÆn prÆcticamente horizontales.-
Cuando se trate de andamios no sujetos al edificio, una tercera parte por lo menos de los pies que soportan las plataformas de trabajo situadas a mÆs de 3,50 m. sobre el solado deben quedar firmes hasta que el andamio sea definitivamente quitado. Los costeros y travesaæos estarÆn sólidamente ligados a los montantes.-
Andamios fijos en voladizo: Un andamio que carezca de base apoyada en el suelo serÆ equilibrado y asegurado al interior de la obra.-
Las vigas de soporte serÆn de longitud y sección apropiadas y estarÆn amarradas o empotradas en partes resistentes de la obra.-
Andamios fijos de escaleras o caballetes: Los andamios que tengan escaleras o caballetes como montantes sólo se utilizarÆn para trabajos como: reparación de revoques, pintura, arreglo de instalaciones y similares.-
Las partes de los montantes se empotrarÆn en el suelo no menos de 0.50 m. o bien apoyarÆn en el solado de modo que los montantes descansen sobre vigas o tablas que eviten el deslizamiento, en Øste œltimo caso, el andamio serÆ indeformable.-
Cuando una escalera prolongue a otra, las dos estarÆn rígidamente unidas en una superposición de 1.50 m. por lo menos.-
Estos tipos de andamios no deben tener mÆs altura sobre el solado que 4.50 m. y no soportarÆn mÆs que dos plataformas de trabajo.-
Andamios suspendidos:
Andamios pesados suspendidos: Un andamio pesado en suspensión responderÆ a lo siguiente:
Las vigas de soporte deben estar colocadas perpendicularmente al muro y convenientemente espaciadas de modo que correspondan a las abrazaderas de la plataforma de trabajo.-
No debe contrapesarse al andamio con material embolsado, montones de ladrillos, depósitos de líquidos u otro medio anÆlogo de contrapeso como medio de fijación de las vigas de soporte; Østas serÆn amarradas firmemente a la estructura.-
El dispositivo superior que sirva para amarrar los cables a las vigas de soporte serÆ colocado directamente encima de los tambores de enrollamiento de los cables, a fin de que Østos queden verticales.-
El dispositivo inferior que sostiene la plataforma de trabajo estarÆ colocado de modo que evite los deslizamientos y sostenga todo el mecanismo.-
El movimiento vertical se producirÆ mediante tambores de enrollamiento de cables accionados a manubrios. Los tambores tendrÆn retenes de seguridad. La longitud de los cables serÆ tal que en el extremo de la carrera de la plataforma, queden por lo menos dos vueltas sobre el tambor.-
La plataforma de trabajo debe suspenderse de modo que quede situada a 0.10 m. del muro y sujetada para evitar los movimientos pendulares. Si el largo excede de 4.50 m. estarÆ soportada por tres series de cables de acero, por lo menos.-
El largo de la plataforma de trabajo no serÆ mayor que 8.00 m. y se mantendrÆ horizontal.-
Andamios livianos suspendidos: Un andamio liviano en suspensión responderÆ a lo

siguiente:
Las vigas de soporte estarÆn colocadas perpendicularmente al muro y convenientemente espaciadas, de modo que correspondan a las abrazaderas de la plataforma de trabajo.-
Las vigas de soporte estarÆn sólidamente apoyadas y cuando deban instalarse sobre solados terminados, el lastre o contrapeso estarÆ vinculado rígidamente a la viga misma y nunca deben emplearse depósitos de líquidos o materiales a granel.-
El dispositivo que sirva para amarrar las cuerdas a las vigas de soporte serÆ colocado directamente encima del que sostiene la plataforma de trabajo a fin de que las cuerdas queden verticales. El armazón en que apoya la plataforma estarÆ sólidamente asegurado a ella, provisto de agujeros para el paso y anclaje de las cuerdas.-
El largo de la plataforma de trabajo no serÆ mayor que 8.00 m. y se mantendrÆ horizontal. Si el largo excede de 4.50 m. estarÆ suspendida por no menos de 3 series de cuerdas de cÆæamo o algodón. Cuando los obreros deban trabajar sentados, se adoptarÆn dispositivos que separen la plataforma 0.30 m. del muro para impedir que choquen las rodillas contra Øl en caso de oscilación.-
Andamios corrientes de madera: Los montantes se enterrarÆn 0.50 m. como mínimo y apoyarÆn sobre zapatas de 0.10 m. x 0.75 m. El empalme se harÆ a tope con una empatilladura o platabanda de listones de 1.00 m. de largo, clavada y atada con flejes o alambre, el empalme, puede ser por sobreposición, apoyando el mÆs alto sobre tacos abulonados y con ataduras de flejes, alambre o abrazaderas especiales.-
Las carreras y travesaæos se unirÆn, a los montantes por medio de flejes, alambre, tacos abulonados o clavados entre sí, constituyendo una unión sólida.
Los travesaæos se fijarÆn a la construcción por cuæas o cepos.
Los elementos o piezas del andamio tendrÆn las siguientes medidas:
Montantes: 0.075 m. de mínima escuadría ubicados a no mÆs de 3.00 m. de distancia entre sí.-
Carreras: 0.075 m. de escuadría mínima uniendo los montantes cada 2.50 m. de altura por lo menos.-
Travesaæos: 0,10 m. x 0,10 m. x 0,075 m. x 0,15 m. de sección mínima, que unen las carreras con montantes y muro o con otra fila de montantes.-
Tablones: 0,05 m. puntas reforzadas con flejes.-
Diagonales: (Cruces de San AndrØs): 0,025 m. x 0,075 m de sección.-
Andamios tubulares: Los elementos de los andamios tubulares serÆn rectos, en buen estado de conservación y se unirÆn entre sí mediante grampas adecuadas al sistema. Los montantes apoyarÆn en el solado sobre placas distribuidoras de la carga, cuidando que el suelo sea capaz de soportarlo.-
5. Escaleras de andamios: Una escalera utilizada como medio de acceso a las plataformas de trabajo rebasarÆ 1,00 m. de altura del sitio que alcance.-
Sus apoyos serÆn firmes y no deslizables. No deben utilizarse escaleras con escalones defectuosos, la distancia entre Østos no serÆ mayor que 0,35 m. ni menor que 0,25 m. Los escalones estarÆn sólidamente ajustados a largueros de suficiente rigidez.-
Cuando se deban construir escaleras ex profeso para ascender a los distintos

lugares de trabajo, deben ser cruzadas, puestas a horcajadas y en cada piso o cambio de dirección se construirÆ un descanso. Estas escaleras tendrÆn pasamanos o defensa en todo su desarrollo.-
6. Plataformas de trabajo: Una plataforma de trabajo reunirÆ las siguientes condiciones:
TendrÆ los siguientes anchos mínimos: 0.30 m. si no se utiliza para depósito de materiales y no estØ a mÆs que 4.00 m. de alto; 0.60 m. si se utiliza para depósito de materiales o estØ a mÆs de 4.00 m. de alto; 0.90 m. si se usa para sostener otra plataforma mÆs elevada. Cuando se trabaje con piedra, la plataforma tendrÆ un ancho de 1.20 m. y si soportara otra mÆs elevada 1.50 m.-
Una plataforma que forme parte de un andamio fijo debe encontrarse por lo menos 1.00 m. por debajo de la extremidad superior de los montantes.-
La extremidad libre de las tablas o maderas que forman una plataforma de trabajo no debe sobrepasar al apoyo, mÆs allÆ de una medida que exceda 4 veces al espesor de la tabla.
La continuidad de una plataforma se obtendrÆ por tablas sobrepuertas entre sí no menos de 0.50 m.-
Las tablas o maderas que forman la plataforma deben tener 3 apoyos como mínimo a menos que la distancia entre dos consecutivos o el espesor de la tabla excluya todo peligro de balanceo y ofrezca suficiente rigidez.-
Las tablas de una plataforma estarÆn unidas de modo que no puedan separarse entre sí accidentalmente.-
Las plataformas situadas a mÆs de 4.00 m. del suelo contarÆn, del lado opuesto a la pared, con un parapeto o baranda situado a 1.00 m. sobre la plataforma y zócalo de 0.20 m. de alto, colocado tan cerca de la plataforma que impida colarse materiales y œtiles de trabajo. Tanto la baranda como el zócalo se fijarÆn del lado interior de los montantes.-
Las plataformas de andamios suspendidos contarÆn con barandas y zócalos, del lado de la pared, el parapeto puede alcanzar hasta 0.65 m. de alto sobre la plataforma, y el zócalo sobre el mismo lado puede no colocarse cuando se deba trabajar sentado.-
El espacio entre el muro y la plataforma serÆ el menor posible.-
6. LETREROS AL FRENTE DE LA OBRA:
Obligación de colocar letreros al frente de una obra:
Sus leyendas: Frente a una obra con permiso, es obligatorio colocar un letrero que contenga el nombre, diploma o título, matrícula y domicilio de los profesionales y empresas, Østas con sus representantes tØcnicos, que intervengan con su firma en el expediente de permiso.-
AdemÆs constarÆ el nœmero de expediente de obra y fecha de concesión del permiso. La medida serÆ de 1.00 m. x 0.70 m.
Figuración optativa del propietario, contratistas y proveedores, en el letrero al frente de una obra:
El letrero exigido al frente de una obra puede contener: el nombre del propietario, asesores tØcnicos, contratistas, denominación de la obra, proveedores de materiales, maquinarias y servicios relacionados con la misma.-
Letrero al frente de una obra, con leyendas que presten a confusión:
El letrero al frente de una obra no debe contener abreviaturas, inscripciones,

iniciales o siglas ambiguas, nombre de personas sin especificación de función alguna o mencionar diplomas o títulos profesionales no inscriptos en la matrícula, ni leyenda que a juicio de la Dirección se preste a confusión.-
En tales casos se intimarÆ la inmediata corrección de la leyenda impugnada.-
7. ESTACIONAMIENTO DE VEH˝CULOS FRENTE A LAS OBRAS:
Uso de estacionamiento autorizado:
A efectos de impedir el estacionamiento de vehículos frente a las obras en construcción, se podrÆn limitar dichos espacios colocando caballetes. la utilización de Østos espacios serÆ la siguiente:
Junto a la acera de la obra, en cuyo caso serÆ destinado exclusivamente para la detención de los vehículos que deban operar en carga y descarga afectados a la misma.-
En la acera opuesta a la obra, en este caso el espacio quedarÆ libre con el objeto de facilitar la corriente vehicular y que las operaciones de carga y descarga puedan efectuarse junto a la acera de la obra.-
Ubicación y dimensiones del espacio autorizado:
Cuando el espacio deba ser ubicado junto a la acera de la obra, los caballetes distarÆn entre sí no mÆs de 8.00 m. y en caso de tratarse de la acera opuesta, el espacio quedarÆ libre y serÆ de 12.00 m. En el caso de existir mÆs de una obra y superponerse los espacios necesarios, los caballetes se colocarÆn a continuación del anteriormente otorgado. Si las obras abarcan mÆs de un frente, la colocación de los caballetes se harÆ sobre el que produzca menos inconvenientes a la circulación vehicular.-
Permanencia de los caballetes:
La permanencia de los caballetes serÆ sin restricciones mientras se ejecuten los trabajos de excavación y hormigonado.-
Para los restantes trabajos la permanencia sólo serÆ posible dentro de los horarios que, para las operaciones de carga y descarga, fijan las reglamentaciones de trÆnsito en vigencia.-
Características constructivas de los caballetes:
SerÆn construidos en madera cepillada y pintada siguiendo los lineamientos indicados en el esquema.-
4.2. CONCLUSIÓN DE LA OBRA:
Previo al pedido de habilitación de la finca se retirarÆn los andamios, escombros y residuos, limpiando los locales para permitir su uso.
SimultÆneamente se efectuarÆ limpieza de predios vecinos, vereda o calle donde hubiera material sobrante o residuos.-
4.3. DE LA CIMENTACIÓN:
1. CIMIENTOS:
Los cimientos se asentarÆn sobre el suelo apto, calculando cuando no se hayan hecho ensayos de resistencia del terreno una tensión admisible de 0.500 Kg./cm†. como mÆximo. En todos los casos previamente se sacarÆ la capa superficial de tierra vegetal o rellenos antes de colocar el cimiento. Se dimensionarÆ el cimiento de acuerdo con la sobrecarga, tipo de suelo y resistencia del material empleado en el mismo.-
Los cimientos podrÆn avanzar bajo la línea municipal un mÆximo de 0.50 m.-
En casos comunes de medianería se podrÆ ocupar hasta 0.225 m. dentro del terreno

lindero como ancho mÆximo, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el pÆrrafo siguiente.-
En las medianeras las estructuras de hormigón armado no podrÆn avanzar sobre el terreno lindero.-
En caso de efectuar cimentaciones especiales se deberÆ acompaæar memoria de cÆlculo y ensayo de terreno debidamente documentado.-
En todos los casos la cimentación deberÆ incluirse en la documentación de los planos de construcción.-
4.4. DE LAS DEMOLICIONES:
1. PRECAUCIONES GENERALES EN LAS DEMOLICIONES:
Las demoliciones deben ejecutarse en forma tal que se eviten, por todos los recursos posibles, perjuicios en los edificios linderos y situaciones peligrosas para el trÆnsito por la vía pœblica. Los escombros originados por la demolición, no pueden caer en la vía pœblica, fuera del espacio limitado por el cerco provisorio que se establece en De los cercos, letreros y andamios . -
El constructor responsable de la demolición deberÆ ejecutar por su cuenta, todos los apuntalamientos que sean necesarios y tomar las medidas de precaución aconsejables. La Dirección de Obras Particulares podrÆ exigir cualquier medida de precaución, aœn cuando no estuviera expresamente determinada en esta Ordenanza.-
2. DEMOLICIONES PELIGROSAS:
En los casos en que una demolición fuera peligrosa para el trÆnsito, el constructor colocarÆ las seæales necesarias y dispondrÆ, a cada costado de la obra, personas que avisen el peligro a los transeœntes.-
3. DEMOLICIONES EN BLOQUES: .
Se prohíbe en las demoliciones, arrojar materiales o escombros desde una altura mayor de 4 metros. La demolición de los muros se realizarÆ paulatinamente y no por bloques, con excepción de los edificios que no den frente a la calle y que se encuentren a suficiente distancia de las casas linderas para no ocasionarles perjuicios.-
4. PUNTALES DE SEGURIDAD:
Cuando sea necesario asegurar un muro próximo a la vía pœblica mediante puntales de seguridad, Østos se apoyarÆn en zapatas enterradas por lo menos a 0.50 m. del suelo. El piØ del puntal se colocarÆ de modo que a juicio de la Dirección, no obstaculice el trÆnsito y distarÆ no menos de 1.00 m. del borde exterior del cordón del pavimento de la calzada.-
5. DEMOLICIÓN DE MUROS MEDIANEROS:
Para demoler una pared divisoria, se deberÆ colocar previamente en la propiedad lindera y paralelamente a Østa pared un tabique de madera nueva, machimbrada y empapelada en toda la extensión de los locales techados y sin empapelar y sólo de dos (2) metros de alto en los patios.-
6. AISLAMIENTO DEL POLVO EN LAS DEMOLICIONES:
Dentro de las zonas C1 y C2, no se podrÆn iniciar demoliciones sin cubrir previamente toda la fachada con lona o lienzo impermeable al polvo. Ver zona equivalente en Bloque TemÆtico N” 1.
Fuera de estas zonas la Dirección de Obras Particulares podrÆ exigir ese requisito en los casos que lo considera necesario, para evitar las molestias que

originan a la vecindad.-
7. RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA DE LA FINCA LINDERA:
Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación, el responsable de una demolición retirarÆ de la finca lindera los materiales que hubieran caído y ejecutarÆ la limpieza que corresponda.-
8. LIMPIEZA DE LA V˝A PUBLICA:
Si la producción de polvo o escombros provenientes de una demolición o excavación llegara a causar molestias en el trÆnsito en la calle, el responsable de los trabajos deberÆ proceder a la limpieza de la misma, tantas veces como fuera necesario.-
9. RIEGO OBLIGATORIO EN LAS DEMOLICIONES:
Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador, para evitar el levantamiento de polvo.-
10. CHAPAS, MARCAS Y SOPORTES APLICADOS EN OBRAS A DEMOLER:
Si la demolición afectara a chapas de nomenclaturas de calles, numeración de edificios u otras seæales de carÆcter pœblico, el constructor deberÆ:
Conservarlas en buen estado, colocÆndolas en lugar bien visibles mientras dure la demolición;
Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de edificación inmediata;
Entregarlas a la autoridad respectiva si no edificara de inmediato;
Si la demolición afectara a marcas de nivelación, soportes de alumbrado, telØfono, riendas de cables u otros servicios pœblicos, el constructor deberÆ dar aviso con anticipación no menor de 15 días, para que las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda. El responsable de la demolición asegurarÆ de modo fehaciente, la fecha del aviso.-
11. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LAS CONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS:
No se pondrÆn fuera de uso las conexiones de electricidad, gas, cloacas, agua corriente u otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso.-
12. MOLIENDA DE LADRILLOS EN LAS OBRAS:
PodrÆ fabricarse polvo de ladrillo, pero utilizando el escombro proveniente de la demolición del edificio existente. Bajo ningœn concepto se permitirÆ la entrada a una obra, de vehículos con escombros destinados a ser molidos. Para efectuar la molienda deberÆn, en cada caso, solicitarse el permiso correspondiente, debiendo colocarse la mÆquina lo mas lejos posible de la calle y de los edificios linderos y regar con frecuencia, pudiendo la Dirección de Obras Particulares, ordenar la colocación de cortinas en los casos en que lo juzgue necesario.-
13. DEMOLICIONES TERMINADAS:
Terminada una demolición, se limpiarÆ totalmente el terreno, retirando los escombros y se rellenarÆn las zanjas que hubieren quedado, se revocarÆn las trabas de los tabiques y muros con las medianeras existentes, se clausurarÆn y revocarÆn los agujeros correspondientes a los empotres de tiranterías de techos y entrepisos en los muros existentes, propios o medianeros y se repararÆn todas las deficiencias o inconvenientes originados por la demolición autorizada.-
14. DEMOLICIONES PARALIZADAS:
Cuando una demolición haya quedado suspendida por mÆs de dos meses, se

reemplazarÆn los puntales por los pilares o muros definitivos que correspondan para asegurar los edificios linderos y se retirarÆ el cerco provisorio hasta la línea de edificación. Cuando una demolición lleve seis (6) meses de paralizada, la Dirección de Obras Particulares exigirÆ el cumplimiento inmediato de las disposiciones referentes a cercos y veredas definitivas, previa constatación de que las partes del edificio existente garanticen las condiciones de seguridad necesarias, en caso contrario, podrÆ ordenarse la ejecución de trabajos tendientes a asegurar la estabilidad del mismo.-

15. DE LAS DEMOLICIONES:

En caso de demolición de muros medianeros, se deberÆ colocar previamente y paralelamente a la pared a demoler, tabique de madera machimbrada en toda la extensión de los locales techados y en dos (2) metros de alto en los patios.-

No podrÆ paralizarse una demolición iniciada, la misma se efectuarÆ en su totalidad, reparando los muros que queden existentes y limpiando totalmente el terreno de escombros, debiendo cumplir luego con lo dispuesto en cercos y aceras.-

La oficina tØcnica obligarÆ a tomar todas las precauciones que consideren convenientes en todos los casos.-

4.5. DE LOS MUROS.

1. MUROS DE FACHADA Y MUROS EN GENERAL:

En planta baja tendrÆ un espesor mínimo de 0.30 m. En pisos altos con estructura independiente, se permitirÆn espesores de 0.20 m. ladrillos huecos o bloques de hormigón armado.-

Muros medianeros: Cuando sean muros de carga tendrÆn un espesor de 0.45 m., Øste espesor podrÆ reducirse a 0.30 m. cuando en el mismo no se coloquen conductos ni rebajos de ninguna clase.-

Cuando no separen partes cubiertas podrÆn construirse en bloques de 0.20 m. o ladrillos comunes de 0.15 m., pero en Østos casos el espesor total de la pared deberÆ ubicarse íntegramente en el lote correspondiente a la construcción.

Dinteles: La parte superior de una abertura debe ser cerrada por un dintel y sus apoyos penetrarÆn 20 cm. en los pies derechos de la abertura.-

Un muro divisorio podrÆ ser cargado en cada predio con no mÆs del 50 % de la carga admisible.-

Es obligatoria la construcción de cercos divisorios entre propiedades:

En zona urbana o suburbana: con alambre tejido alto 1.80 m. con postes de madera dura cada 3.00 m.

En la zona rural: con cuatro hilos de alambre.-

No se podrÆn ejecutar muros medianeros que separen partes cubiertas con ladrillos huecos o bloques de hormigón.-

Casos de muros con empujes laterales: se presentarÆn cÆlculos que justifiquen la resistencia del mismo y detalles constructivos.-

2. PROTECCIÓN DE LOS MUROS CONTRA LA HUMEDAD:

En todo muro es obligatoria la colocación de una capa aisladora hidrófuga horizontal para preservarlo de la humedad de la tierra y que servirÆ para aislar el muro de cimentación de la parte elevada.-

La capa hidrófuga se situarÆ una o dos hiladas mÆs arriba del nivel del solado, dicha capa se unirÆ en cada paramento con un revoque hidrófugo que alcance al

contrapiso.-
Cuando a un muro se arrime cantero o jardinera, se colocarÆ aislamiento hidrófugo vertical rebasando en 0.20 m. los bordes del cantero o jardinera y bajando 0.20 m. desde la capa aisladora horizontal.-
3. REVESTIMIENTO DE MUROS:
Los revestimientos en piedra que se coloquen en basamentos de edificios no se considerarÆn como parte de las paredes a que se apliquen, mientras no tengan el espesor de 0.20 m. y no se traben segœn las reglas de arte, con dichas paredes colocÆndolos simultÆneamente a la construcción de Østas.-
Todos los muros con vista a la calle en la zona urbana serÆn revocados o tendrÆn tratamiento de terminación especial.-
4. MUROS EXISTENTES:
No se permitirÆ la sobreelevación en altura de muros existentes, o construir sobre ellos pisos altos, cuando no tengan suficiente solidez a juicio de la oficina de Obras o cuando no se ajusten a sus dimensiones, cimientos y capa aisladora, a las disposiciones de este Reglamento.-
5. MUROS NO MEDIANEROS:
Cuando se quiera hacer una construcción sin levantar la pared divisoria, sin apoyar sobre una ya existente, la distancia mínima entre la línea divisoria de la propiedad y el paramento exterior del muro de la nueva construcción o la parte mÆs saliente del techo serÆ de 1.15 m. de luz.-
4.6. DE LOS TECHOS Y AZOTEAS.
1. TECHOS Y AZOTEAS:
Un techo o azotea transitable deberÆ estar cercado con baranda o parapeto de un metro de alto. En caso de tener vista a vecinos a menos de tres metros llevarÆ mampara o muro de altura mínima de 1.60 mts.-
En un techo, azotea o terraza, las aguas pluviales deberÆn escurrir fÆcilmente hacia el desagüe evitando su caída a la vía pœblica, predios linderos o muro divisorio medianero.-
Los canalones, limahoyas y canaletas, como tambiØn las tuberías de bajada, serÆn capaces de recibir el agua y conducirla rÆpidamente, sin que rebasen, hacia la red correspondiente que llegarÆ a la vía pœblica.-
Los canalones, limahoyas y canaletas, se apartarÆn de los muros divisorios no menos de 0,70 m. desde el eje de dicho muro hasta el borde mÆs próximo de la canaleta, debiendo continuar la cubierta entre la canaleta y el muro con una contrapendiente igual al techo.-
Las disposiciones de los conductos, cantidad y calidad, se ajustarÆn en todo a las disposiciones reglamentarias que regulan el suministro de agua y saneamiento.-
4.7. DE LOS TANQUES DE AGUA, HORNOS, CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMO.
1. TANQUES DE AGUA:
Los tanques de agua, bombeo, etc., se colocarÆn a un mínimo de 70 cm. de toda pared divisoria medianera.-
2. HORNOS, CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMO:
La construcción de hornos, chimeneas y conductos de humo, habrÆ de efectuarse de manera que no causen molestias a los vecinos.
Los hornos, fraguas, chimeneas industriales, estarÆn separados del muro

divisorio por lo menos 16 cm. siempre que el muro fuera de 45 cm. , si fuera de 30 cm. , la separación serÆ de 30 cm.-
No se podrÆn colocar chimeneas o conductos de humo en muros divisorios de 30 cm. , solamente podrÆn adosarse si previamente se colocan caæerías de material refractario o contramuros de ladrillos de canto.-
Toda chimenea que evacœe humo con gran cantidad de hollín, llevarÆ interruptor de hollín ubicado en sitio de fÆcil inspección y limpieza. En ningœn caso la altura de la chimenea serÆ menor de 2.00 m., sobre el techo o edificios linderos en el radio de 10.00 m.-
La Municipalidad ademÆs del vecindario, por medio de su cuerpo tØcnico, exigirÆ al propietario o inquilino normalizar una situación que atentØ contra la seguridad del vecino, pudiendo llegar a la clausura del local, si no se diera cumplimiento a lo que se ordenara.-
4.8. DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AUTORIZADOS:
Para albaæilería, ladrillos comunes, prensados huecos, bloques huecos de hormigón, piedra, hormigón simple y armado.
Queda prohibida la construcción en adobes dentro de la planta urbana y suburbana.-
Quedan prohibidas las construcciones asentadas en barro en la planta urbana y suburbana.-
Construcciones de madera:
a) Totalmente en madera.-
b) Edificación con estructura de madera.-
Características de edificios totalmente en madera:
Altura total mÆxima de 6.00 m. con no mÆs de un piso alto.-
Superficie cubierta mÆxima 150.00 m†. por cada cuerpo independiente.-
Distancias a líneas divisorias a predios linderos serÆ de 2.15 m., si existe muro cortafuego podrÆ ser de 1.15 m.
Distancia entre cuerpos independientes 6.00 m.-
Distancia mínima a la línea municipal 2.00 m.
Características de edificios con estructura de madera y sostØn de estructura de madera con muros de material combustible:
Altura total mÆxima 6.00 m. con no mÆs de un piso alto.-
Superficie cubierta mÆxima por unidad 200.00 m†.-
Distancia a líneas divisorias a predios linderos 1.65 m., si existe muro cortafuego pueden ser 1.15 m.
Distancia entre cuerpos independientes 4.00 m.-
Distancia a Línea Municipal 2.00 m.-
En general todos los materiales y productos de industria serÆn de calidad apropiada a su destino y exentos de imperfecciones.-
La Dirección de Obras Particulares podrÆ obligar a efectuar ensayos de materiales aprobados, cuando razones de higiene y seguridad lo justifiquen.-
4.9. DE LOS EDIFICIOS CON MADERA.
No se permitirÆ el uso de tirantes o columnas de madera para sostener paredes y entrepisos. Cuando un techo sea realizado con estructura resistente de madera, su cubierta deberÆ ser de materiales incombustibles, ya sea por su naturaleza o

por haberlos sometido a procedimientos ignífugos.-
4.10. DEL PISO Y CONTRAPISO.
1. CONTRAPISO Y PISO:
Bajo los pisos de cada edificio que se construya, modifique o refaccione, deberÆ construirse sobre el suelo contrapiso de hormigón de espesor mínimo de 10 centímetros.-
Los pisos de mosaicos, baldosas o parquets, se asentarÆn directamente sobre dicho contrapiso.-
Los pisos de los locales cubiertos no pueden ser de tierra, pudiendo ser de mosaicos, losas, losetas o materiales adecuados a su fin.-
En casos muy especiales y por necesidades industriales se permitirÆ piso de tierra.-
4.11. DE LAS EXCAVACIONES PARA SÓTANOS, POZOS Y ALJIBES.
1. EXCAVACIONES PARA SÓTANOS, POZOS Y ALJIBES.
Los paramentos verticales de las excavaciones para sótanos distarÆn de los muros próximos existentes, una medida igual a la diferencia de nivel entre la base del cimiento de estos muros y el fondo de la excavación que se efectœe.-
Los pozos, aljibes, cÆmaras sØpticas, etc. distarÆn como mínimo un metro de todo muro existente o a construir.-
Las acequias para entrada de agua distarÆn como mínimo 1.15 m. de las líneas divisorias, debiendo revestirse de material impermeable.-
4.12. DE LAS EXCAVACIONES Y TERRAPLENES:
1. TERRAPLENAMIENTOS:
Los terrenos bajos e inundables deberÆn ser rellenados por el propietario de acuerdo al nivel fijado por la Oficina TØcnica salvo lo establecido en nivel del terreno, de patios y locales inferior al oficial.-
El terraplenamiento se efectuarÆ por capas hasta una altura tal que tenga en cuenta el esponjamiento de la tierra, de manera que la acción del tiempo de por resultado el nivel definitivo. El terraplenamiento se ejecutarÆ de modo que el suelo quede uniforme y no permita el estancamiento de las aguas ni su escurrimiento a un predio lindero.-
Si el terraplenamiento se efectœa en contacto con edificación existente, se debe ejecutar la aislación hidrófuga correspondiente.-
El material para el terraplØn serÆ libre de materia orgÆnica o nociva.-
2. EXCAVACIONES:
Cuando se realice una excavación, deben preverse los apuntalamientos necesarios para evitar que la tierra del predio lindero o de la vía pœblica caiga en la parte excavada antes de haberse provisto los soportes o sostenes definitivos de los costados de la excavación. No debe profundizarse una excavación si no se ha asegurado el terreno en la parte superior.-
La excavación no debe afectar la seguridad de estructuras resistentes, instalaciones ni cimientos, propios o linderos. El responsable adoptarÆ las previsiones necesarias para no ocasionar daæos a personas, predios linderos o vía pœblica.-
A lo largo de los lados abiertos de una excavación deben colocarse barandas o vallas para protección contra accidentes. AdemÆs se proveerÆn a las excavaciones de medios convenientes de salida.-

Las excavaciones se ejecutarÆn en forma tal que quede asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados.-
Solo podrÆn dejarse en forma permanente, sin sostØn para soportar el empuje, los taludes inclinados calculados en base a los parÆmetros de resistencia al corte que corresponde aplicar segœn resulte del estudios de suelos.-
Toda vez que las conclusiones del estudio de suelos así lo permitan, podrÆn practicarse cortes verticales sin apuntalamiento temporario siempre que su longitud no sea mayor que 2 m. Entre cortes parciales contiguos deberÆn dejarse banquinas de una longitud no menor que la del corte y de un espesor medido en el coronamiento de las mismas no menor que la mitad del corte, ni menor que 1 m. y terminadas con un talud de 2:1. En todos los casos los cortes serÆn apuntalados con estructuras temporarias capaces de resistir el empuje de las tierras.-
Todo proceso de bombeo o drenaje deberÆ ser programado con anticipación con el objeto de determinar las acciones temporarias o permanentes que pudieron ocasionarse sobre estructuras existentes contiguas.-

SECCIÓN 5
DE LAS
DISPOSICIONES VARIAS

5.1. DE LA CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS.

1. CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS:
Todo propietario estÆ obligado a conservar cualquier parte del edificio en perfecto estado de solidez e higiene a fin de que no pueda comprometer la seguridad y salubridad.-
El aspecto exterior de un edificio se conservarÆ en buen estado por renovación de revoques y pinturas.-

2. EDIFICIOS EN PELIGRO DE DERRUMBES:
Cuando un edificio o parte del mismo fuera declarado en peligro de derrumbe se notificarÆ al propietario o en su defecto al inquilino de los trabajos que deberÆ ejecutar de inmediato y plazo de ejecución. De no efectuarse los mismos, se procederÆ a la clausura del local, ejecutando por vía administrativa los trabajos mÆs necesarios a fin de evitar peligros. El costo de estos trabajos mÆs la multa que se fije, deberÆ abonar el propietario antes de la habilitación de la propiedad, previa inspección de la Oficina de obras.-

5.2 DE LAS LEYES NACIONALES.

LEYES NACIONALES:
La presente reglamentación comprende, ademÆs de los artículos enumerados, las leyes de carÆcter nacional y artículos del Código Civil que sean atinentes a edificaciones y restricciones al dominio. Artículo 923 Código Civil. La ignorancia de las leyes o el error de derecho, en ningœn caso impedirÆ los efectos legales de los actos lícitos, ni excusarÆ la responsabilidad por actos ilícitos.-

5.3. DE LOS CERTIFICADOS PARA COMPRAVENTA.

1. CERTIFICADOS PARA COMPRA - VENTA:
Los certificados que los Seæores Escribanos gestionen ante la Municipalidad, deberÆn ser informados por la Oficina TØcnica, la cual mediante inspección a la finca comprobarÆ si la misma se halla de acuerdo con los planos presentados mÆs modernos existentes en el archivo. Si no hubiera coincidencia se notificarÆ al

propietario con el fin de que proceda de inmediato a presentar los planos conforme al edificio con la obligación de cumplir el presente reglamento.-

5.4. DE LOS RECLAMOS DE LINDEROS Y DEL USO DE EDIFICIOS O PREDIOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

1. RECLAMO DE LINDEROS

Las molestias que alegue un propietario, como provenientes de una finca lindera, sólo serÆ objeto de atención, para aplicar el presente Reglamento o para establecer la seguridad o higiene del edificio.-

2. USO DE EDIFICIOS O PREDIOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS:

Todo propietario deberÆ permitir la fijación de artefactos o amarras de líneas de alumbrado, telØfono, telØgrafo y demÆs servicios pœblicos, siempre que no transmitan vibraciones o ruidos molestos al edificio. AdemÆs permitirÆ la fijación de chapas de nomenclaturas de calles. ColocarÆ obligatoriamente la numeración que corresponda a la propiedad en chapa esmaltada blanca con nœmeros negros, cuyo nœmero solicitarÆ previamente a la Oficina de Catastro de la Municipalidad o cualquier otro tipo de chapa o nœmero que Østa autorizara.-

5.5. SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADOS. (Ord. 10.299)

1. ESTABLÉCESE la categoría de sistema constructivo industrializado, sea este premoldeado, de construcción in situ, de madera u otros materiales, para vivienda u otros destinos, a las construcciones no tradicionales que no se ajusten a los requisitos establecidos para sus componentes y estructura en el Código de Edificación, mÆs los que se definan por la vía reglamentaria.

ESTABLÉCESE como requisito para la instalación y registro de construcciones realizadas con sistemas constructivos industrializados definidos en el punto 5 de la Sección 5, el contar con el Certificado de Aptitud TØcnica expedido por el organismo nacional de competencia .

SECCIÓN 6

PRESCRIPCIONES PARA

CADA EDIFICIO

SEGÚN SU USO.

TRANSPORTE. (Ordenanza 7025/95)

6.1.1. NORMAS GENERALES SOBRE COCHERAS Y/O PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO.

1. Accesos y salidas:

Cada edificio, predio, local o espacio destinado a estacionamiento o cocheras, deberÆ disponer como mÆximo de un acceso y una salida por cada frente, cuyos anchos destinados a la circulación vehicular oscilarÆn entre 2.20 y 4.00 metros cada uno. En caso de acceso y salidas coincidentes podrÆn llegarse a un mÆximo de 6.00 metros.-

Cuando la capacidad de estacionamiento sea superior a 50 vehículos deberÆn contar con entrada y salida independientes.-

Cuando la entrada y salida estØn a la par, la separación de las direcciones de marcha debe ser definida mediante marcación de pintura a bordillo resaltado.-

Cuando las cocheras sean de acceso directo desde la vía pœblica y de uso individual, dicho acceso serÆ de 2.20 metros como mínimo. Estos se podrÆn ubicar juntos hasta un mÆximo de dos y en ningœn caso la suma de los accesos a ellas superarÆ los 6.00 metros.-

Los accesos a los estacionamientos, deberÆn estar ubicados a mÆs de 10.00 metros

de la intersección de las líneas de edificación y nunca en las ochavas. Los espacios destinados a estacionamiento de viviendas individuales sólo tendrÆn prohibida la ubicación de los accesos en las ochavas, cuando las dimensiones del terreno o la existencia de construcción aprobada, no permita los ingresos a 10.00 metros de la intersección de las líneas de edificación.-
Cuando el acceso y la salida de cocheras o playas de estacionamiento no sean coincidentes deberÆ dejarse entre ellos un espacio no menor de 2.00 metros.-
2. Rampas.
Cuando la diferencia de nivel entre la cota de vereda y el lugar de estacionamiento es mayor de 1.00 metro y/o se accede por un declive superior al 10% habrÆ junto a la Línea Municipal un rellano de 4.00 metros de longitud mínima cuya pendiente no excederÆ del 1.5 %.-
La rampa tendrÆ una pendiente mÆxima del 20% en el sentido de su eje longitudinal.-
El solado de la rampa serÆ de superficie antideslizante.-
En cada piso cada uno de los diferentes tramos de la rampa estarÆ precedido en un rellano horizontal de 6.00 metros como mínimo.-
Ancho de la rampa: Depende del tipo de vehículo.
a cada lado habrÆ una reserva de 0.30 metros sobre elevada 0.10 metros de la correspondiente calzada.-
RAMPA
VEH˝CULOS LIGEROS
VEH˝CULOS PESADOS
3,00 METROS
4,20 METROS
El acuerdo: Los encuentros de rampas con otras de distintas pendientes o con planos horizontales se deberÆn suavizar por medio del acuerdo.-
El acuerdo se determinarÆ trazando un plano paralelo al bisector del Ængulo de la rampa.-
La longitud de este plano expresada en decímetros debe ser como mínimo igual al doble de la pendiente de la rampa expresada en tanto por ciento y nunca inferior a 3,00 metros.
La pendiente del acuerdo resultarÆ ser la mitad de la pendiente de la rampa.-
Ejemplo:
Pendiente de rampa 15%
Longitud de acuerdo 30 dm.-
AB y CD // a b
Pendiente del acuerdo 7.5 %.-
El Peralte: En las rampas de tramos curvos se deberÆ efectuar el peralte correspondiente que variarÆ de acuerdo con la siguiente tabla:
RADIO INTERNO DE GIRO DE LA RAMPA EN METROS
PENDIENTE TRANSVERSAL M`XIMA EN POR CIENTO
En ningœn caso deberÆ ser el radio de giro de la rampa menor de 4.50 metros.-
La rampa contarÆ a cada lado con una reserva de 0.30 metros sobre elevada 0.12 metros de la cota de calzada.-
3. Seæales Fono Luminosas:
SerÆ obligatorio la colocación de dispositivos luminosos y sonoros que indiquen

la salidas de vehículos hacia la vía pœblica en garajes o playas de estacionamiento que tengan capacidad para guardar 10 o mÆs vehículos automotores, ya sean en una œnica playa o en cocheras individuales, aunque sean de propiedad exclusiva. Esta instalación constarÆ de un timbre de alarma y semÆforo con los colores convencionales.-

ORDENANZA 10715.

1.7. Seæales Sonoras luminosas

1.7.1 Las seæales sonoro-luminosas son de uso obligatorio en Edificios Pœblicos y privados de oficinas y/o de oficinas colectivas, y de viviendas colectivas, con una sola entrada de cochera, en caso de ingreso de mÆs de dos vehículos que ingresan a la vía pœblica o se crea justificable segœn criterio de la municipalidad.

1.7.2 Dichas seæales servirÆn para advertir la salida de vehículos a travØs de aceras y senderos peatonales.

1.7.3 La ubicación de los sensores no debe captar el paso de las personas por la vereda, debiendo captar por consiguiente el paso del vehículo antes del ingreso al sector peatonal pœblico.

1.7.4 Cuando la distancia no pueda ser considerada por carecer del espacio mínimo requerido (seis metros) se deben incorporar elementos que obliguen a reducir la velocidad para adaptarla al tiempo calculado.

1.7.5 La potencia del timbre o seæal sonora debe ser audible a 10 metros de la entrada a la cochera por una persona que circule por la acera. La duración de la advertencia no serÆ mÆs prolongado que el tiempo necesario para recorrer esa distancia(diez metros igual a seis segundos).

1.7.6 La seæal lumínica deberÆ acompaæar al sonido, y serÆ de igual duración a este., y de color rojo para indicar el peligro al peatón.

1.7.7 La altura de colocación sobre la fachada o pared del frente, es de dos metros a 2.40 m. De altura medidos desde la cota de la vereda y serÆ visible por los transeœntes que circulan por la misma.

4. Circulación Interior:

Tanto el ingreso como el egreso de un vehículo debe hacerse marcha adelante y el camino de acceso desde vía pœblica hasta cada espacio de estacionamiento debe quedar permanentemente expedito, prohibiØndose su ocupación por vehículos detenidos.-

Las Circulaciones horizontales internas en los estacionamientos a 90” tendrÆn un mínimo de 5.50 metros.-

Para los estacionamientos a menos de 30° la calle de circulación podrÆ tener un ancho mínimo de 4.00 metros.-

Para los casos de estacionamiento en "fila india" la calle mínima serÆ de 3,00 metros.-

5. Distribución de vehículos:

Los espacios destinados al estacionamiento de los vehículos estarÆn directamente conectados con la calle de circulación, debiendo tener como mínimo 2.50 metros de ancho y 5.00 metros de longitud.-

Por excepción se aceptarÆn cocheras con largo mínimo de 4.00 metros cuando lo justifiquen razones constructivas como ser: ventilaciones, columnas, etc. y cuando la cantidad de cocheras incluidas en la presente excepción no supere el

20 % del total que se ubican en el edificio.-
En los estacionamientos rentados es obligatorio la distribución de los vehículos, que se efectuarÆ demarcando los espacios o cocheras respectivas.-
Se deberÆ presentar un grÆfico de circulación indicando radios de giro, rampas, columnas, ventilaciones o cualquier otro elemento constructivo existente o proyectado que pueda dificultar el libre desplazamiento de los vehículos y los espacios de estacionamiento a fin de demostrar el cumplimiento de lo requerido en la presente reglamentación.-
e) Módulos de estacionamiento especiales En estacionamiento de vehículos en edificios destinados a todo uso, con carÆcter pœblico o privado, y estacionamientos comerciales se dispondrÆn módulos de estacionamiento especiales segœn lo siguiente:
Los módulos de estacionamiento especial para vehículos adaptados para personas con discapacidad motora, tendrÆn un ancho mínimo de 3.50 m (grÆfico 1);
En caso de disponerlos de a pares, el ancho total de ambos módulos serÆ de 6.00 m; en el sector central y con un ancho de 1.00 m, se seæalizarÆ en el solado el corredor comœn de acceso (grÆfico 32);
El módulo de estacionamiento especial no serÆ exigible cuando la cantidad de módulos de estacionamiento convencionales sea menor de (20) veinte;
A partir de (20) veinte módulos de estacionamiento se dispondrÆ un módulo de estacionamiento especial cada (50) cincuenta módulos convencionales o fracción;
Decreto Nacional N” 914/77 Ordenanza 8040.
6. Capacidad:
Un estacionamiento que se desarrolle en un solo nivel en planta baja o en varios niveles, si Østos estÆn comunicados entre sí por medios mecÆnicos (ascensores) no podrÆn albergar una cantidad de vehículos mayor que la que resulte de dividir la superficie libre tomada del estacionamiento por 25 m†; adoptÆndose siempre el nœmero entero por defecto.-
nœmero de vehículos: Sup. libre total de estacionamiento en m†
Se exceptœan de esta disposición los espacios de estacionamiento que comuniquen con la vía pœblica, los que deberÆn cumplir individualmente con una superficie mínima de 15 m† y lado mínimo 2.5 mts.-
b) Casos Especiales:
Módulo de estacionamiento.
Motocicletas o motoneta 2.00 m†
Ómnibus, camión grande o similares 28.00 m†
De la cantidad teórica que resulte de dividir la superficie œtil del local por los valores mencionados anteriormente se debe restar el porcentaje destinado a movimiento, para obtener la cantidad real de los vehículos que se pueden guardar.
HASTA 10 VEH˝CULOS = 20%
HASTA 20 VEH˝CULOS = 17%
HASTA 50 VEH˝CULOS = 15%
MAS DE 50 VEH˝CULOS = 14%
El cumplimiento de las superficies indicadas en este punto no exime demostrar en planta la real capacidad del estacionamiento con la indicación de cada espacio para estacionar.-

7. Defensas:
Los muros perimetrales divisorios o separativos con otras unidades de uso independiente del mismo edificio, deberÆn estar protegidos por defensas adecuadas ubicadas a la altura de los paragolpes de los vehículos o mediante cordón de 0.15 metros de altura distante un metro de los paramentos.-
8. Instalaciones ElØctricas:
La instalación elØctrica serÆ blindada o embutida en los muros, cuando los mismos sean reglamentarios.-
Los terruptores, bocas de distribución, conexiones, toma corrientes, fusibles, se colocarÆn a no menos de 1.50 metros sobre el solado.-
Es obligatoria la colocación de disyuntor diferencial de una intensidad de frecuencia media de 30 m. A y poner puesta a tierra en el tablero y en toda la instalación cuando se trate de playas descubiertas y puesta a tierra en tablero, tomas y semÆforos en playas o estacionamientos cubiertos.-
Los circuitos de seæalización e iluminación deben ser independientes entre sí.-
En las playas descubiertas se deberÆn usar caæerías y cajas estancas o caæerías y cajas semipesadas con tapa hermØtica.-
El acceso vehicular deberÆ estar perfectamente iluminado, sin que se produzca el encandilamiento o deslumbramiento del conductor. El nivel. medio de iluminación deber ser de 10 LUX con un mínimo de 3 Lux, dichos niveles se tomarÆn a 1.00 metro sobre el nivel del solado.-
9. Servicio contra incendio:
Un garaje o playa de estacionamiento debe satisfacer lo dispuesto en las normas de seguridad contra incendio del Código de Edificación y ademÆs contarÆ con matafuegos del tipo 2A y 6B y baldes de arena en la cantidad estipulada en el siguiente cuadro:

N” DE VEH˝CULOS	MATAFUEGOS	BALDES CON EXTINGUIDORES
HASTA 1		
HASTA 2		
DE 3 HASTA 5		
DE 6 HASTA 10		
DE 11 HASTA 20		
DE 21 HASTA 30		
DE 31 HASTA 40		
DE 41 HASTA 50		
DE 51 HASTA 75	1 de 25 lts.	
DE 76 HASTA 100	1 de 50 lts. o 1 de 25 lts p./planta	
DE 100 HASTA 150	1 de 50 lts. p./planta	
MAS DE 150	1 de 100 lts.p./planta	

Los matafuegos cumplirÆn lo establecido en " Potencial Extintor " de las normas de seguridad contra incendio.-
Los baldes de arena deben estar pintados en rojo formando baterías de no mÆs de 4 unidades cada una, colgando de ganchos o mØnsulas, sin trabas, en lugares fÆcilmente accesibles.-
2. NORMAS PARTICULARES PARA EDIFICIOS DE COCHERAS.
1. Los edificios destinados parcial o totalmente a cocheras, deberÆn cumplir ademÆs de las normas generales con las que se indican en los puntos siguientes.-
2. Accesos, circulaciones y salidas de personas:
En caso de superponerse un medio exigido de salida de peatones con el de entrada y/o salida de vehículos, se acumularÆn los anchos exigidos. Cuando se trate de una sola unidad de viviendas no es obligatorio diferenciar los pasos con vereda sobre elevada. De lo contrario habrÆ un elemento divisorio de no menos de 50 cm. de alto que separe la circulación peatonal de la vehicular y el local PALIER o HALL de entrada estarÆ cerrado de manera de ser un local independiente de la entrada œnica.-
Si la salida corresponde solamente al uso de cochera debe existir una acera sobre elevada 0.12 metros como mínimo de 0.60 metros de ancho para peatones, si no existiera otra entrada independiente.-
Todo punto de un piso de garaje distarÆ no mÆs de 40.00 metros de un medio de salida a travØs de la línea natural de libre trayectoria. Salvo lo dispuesto para módulo de estacionamiento especial.
HabrÆ por lo menos una escalera continua con pasamanos que constituya caja de escalera que comunique al nivel que sirva como medio de salida general o pœblica. Sobre medidas rige Ordenanza 9339 y 8040
La inclusión de ascensores para pœblico no excluye la obligación de colocar escalera..
Medio de salida complementario: un edificio de cocheras , de pisos con superficie de piso superior a 500 metros cuadrados, debe tener un medio complementario de salida, ubicado en zona opuesta al principal. Sobre medidas rige Ordenanza 9339 y 8040. No se requerirÆ este medio complementario de salida cuando la Caja de Escalera tenga su ubicación en lugar opuesto a la rampa y la misma cuente con vereda perimetral de 0,60 metros de ancho mínimo.-
Garajes en subsuelos: Los garajes ubicados en subsuelos deben tener por lo menos un acceso con rampa directa al exterior, o con desembarco directo a la salida cuando el sistema de enlaces verticales sea por medios mecÆnicos, con una plataforma horizontal de 6.00 metros a partir de la línea de edificación.-
Factor de ocupación: a los efectos de realizar el cÆlculo de los anchos de accesos circulaciones horizontales, verticales y superficie de cabina de ascensores, se establece un factor de ocupación de 20.00 m† por persona.-
Accesibilidad para estacionamientos especiales.
Cuando módulos de estacionamiento no se dispongan en piso bajo, serÆ obligatoria la instalación de un ascensor, reconociendo los tipos de cabinas 1, 2 ó3 del punto 3.6.10.2.1.a, que llegarÆ hasta el nivel donde se proyecten módulos de estacionamiento especiales; y
La línea natural de libre trayectoria entre cualquier módulo de estacionamiento especial y la salida a la vía pœblica o al medio de circulación vertical, no

superarÆ los 30.00 m. Decreto Nacional 914/97 Ordenanza 8040
3. Características constructivas:
Los edificios destinados total o parcialmente a garajes deberÆn proyectarse , de forma tal que la distribución y situación de los soportes no transmitan vibraciones a los edificios contiguos. Todos los elementos que constituyen la estructura deberÆn ser resistentes al fuego; si la estructura es metÆlica deberÆ protegerse con materiales adecuados al ataque del fuego. Sólo pueden dejarse elementos metÆlicos a descubierto en la cubierta de techos.-
Los muros que aíslan los garajes no tendrÆn ningœn hueco a patios de las casas vecinas ni comunicación con dichos inmuebles.-
El piso de los locales serÆ antideslizante e inalterable a los hidrocarburos y con pendiente de un 2% hacia los desagües que se proyectarÆn en nœmeros suficientes para un buen funcionamiento. Se evitarÆn los escurrimientos y filtraciones a los pisos inferiores.-
Los paramentos internos de las cocheras serÆn revocados y contarÆn con revestimientos impermeables al agua, hidrocarburos, gases y aceite, de superficie lisa y resistente hasta una altura de 1.20 metros medida sobre el respectivo solado.-
Los techos de separación con otros usos deben ser impermeables a los vapores de hidrocarburos y gases de combustión.-
Las fachadas de un garaje pueden ser abiertas, en cuyo caso contarÆn con resguardos sólidos en cada entrepiso que eviten el deslizamiento de vehículos al exterior. Las puertas de acceso no deberÆn rebasar la línea municipal.-
Altura : la altura mínima desde el piso hasta la viga mÆs baja serÆ de 2.20 m. y en ningœn caso el cielorraso podrÆ encontrarse a menos de 2.50 metros de suelo. Cuando se trate de garaje de guarda mecanizada la altura libre mínima de las plataformas podrÆ ser de 2.00 metros.-
El lugar de estacionamiento puede en los apoyos de la estructura del techo o entrepiso, tener contra los bordes 2.00 metros de altura con cartelas de pendientes mínima de 15 % respecto de la horizontal.-
Iluminación : el lugar de estacionamiento y los sitios destinados a la circulación de vehículos no requieren iluminación natural. La iluminación artificial serÆ elØctrica de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6.1.1.8. Instalaciones elØctricas.
Ventilación : Los garajes deberÆn estar convenientemente ventilados sin afectar con sus emanaciones los locales adyacentes. Se impedirÆ la existencia de espacios muertos, la acumulación de fluidos nocivos y una concentración de monóxido de carbono (CO) mayor de 1/10.000.-
Si el edificio estÆ destinado exclusivamente a guarda de coches se deberÆ proveer abundante ventilación a espacio urbano y/o patio interior.-
Si el garaje estÆ en edificio mixto, su ventilación no podrÆ hacerse al patio al cual ventilen locales afectados a otros usos. Se permite que ventilen al mismo espacio cuando Øste conforme el espacio Urbano libre de centro de manzana segœn lo define el Código Urbano, o vía pœblica.-
Los garajes con capacidad hasta cuatro vehículos contarÆn con ventilación como se establece en ventilación de garajes por conducto en el Código de Edificación.-

Los garajes con capacidad mayor a cuatro vehículos tendrÆn que ventilar a patio reglamentario o espacio urbano.-
El Ærea mínima de ventilación se calcula por la formula A
donde A = Ærea œtil del local destinado a garaje.-
X = 24 cuando se trate de patio interior.-
= 36 cuando de a la vía pœblica, o espacio urbano de centro de manzana.-
La ventilación natural puede ser reemplazada por una mecÆnica que produzca cuatro renovaciones horarias.-
Cuando el garaje estÆ ubicado en subsuelos, la ventilación mecÆnica serÆ de inyección y extracción, simultÆnea de aire.-
Cuando la magnitud o la característica del estacionamiento lo justifiquen, la Dirección de Obras Particulares, podrÆ exigir la colocación de detectores automÆticos de gases y el accionamiento de los medios mecÆnicos a travØs de ellos.-
4. Servicios sanitarios:
Para el cÆlculo de sanitarios para el personal, se establece un empleado cada 100 m2. de superficie de cocheras , destinado exclusivamente a estacionamiento, sin computar circulaciones. La cantidad de sanitarios se calcularÆ de acuerdo a lo establecido para edificios o locales comerciales o industriales en el Código de Edificación. Cuando el garaje tenga mÆs de 500 m† por cada 2.000 m† de superficie de lugar de estacionamiento, habrÆ como mínimo un inodoro y un lavabo para cada sexo destinados al pœblico.-
Quedan eximidos de contar con servicio de salubridad para pœblico los garajes que sean uso complementario de vivienda u otra actividad y que estØn ubicados en el mismo predio en que se desarrolla el uso principal del cual dependen.-
5. Anexos.
Como anexos a garajes, podrÆ haber instalaciones de lavado, engrase, carga de acumuladores, talleres de pequeæas reparaciones, surtidores de carburantes siempre que las disposiciones sobre uso de la zona en que estÆ ubicado el predio lo permitan.-
Estas instalaciones, si estÆn limitadas al servicio de los vehículos que se guardan en dicho garaje y no trascienda a la vía pœblica ni tenga acceso directo desde ella, salvo por los accesos propios del edificio, cumplirÆn las prescripciones que se indican a continuación, caso contrario serÆn independientes del garaje y cumplirÆn las normas establecidas para cada caso uso en particular.-
Lavado y engrase: las instalaciones de lavado y engrase podrÆn emplazarse dentro del garaje, siempre que estØn separadas de Øste por muros de altura no inferior a 2.00 metros con paramentos lisos e impermeables.-
Carga de acumuladores: las instalaciones de carga de acumuladores, se dispondrÆn en locales aislados del garaje. La separación se realizarÆ mediante muros y con abundante ventilación, no permitiØndose la ejecución de locales estancos.-
Talleres de pequeæas reparaciones: se aislarÆn del garaje como el local de carga de acumuladores y no podrÆn superar el 10 % de la superficie destinada a cocheras.-
Surtidores para carburantes: sólo se permitirÆn a 3.00 metros de la Línea Municipal y fuera del recinto destinado a la guarda de vehículos. AdemÆs

cumplirÆn con todos los requisitos exigidos para las estaciones de servicios.-
6. Portones automÆticos:
Autorizase la colocación de portones automÆticos para cocheras, los que se ajustarÆn a las condiciones que se indican a continuación, excepto para los accionados a control remoto las características constructivas, a y b del punto 3.-
DeberÆ existir un espacio de largo mínimo 4.00 metros a partir de la línea municipal para el estacionamiento momentÆneo del vehículo a fin del accionamiento de la cerradura o para la espera antes de avanzar sobre la calzada.-
Características constructivas:
El soporte conteniendo la cerradura para accionar el mecanismo deberÆ ser de caæo de hierro galvanizado de 0.05 metros de diÆmetro interior 1.05 metros de altura sobre el piso y empotrado 0.30 metros en un dado de hormigón de 0.30 metros de lado. DeberÆ estar pintado en colores llamativos a los efectos de ser fÆcilmente distinguible.-
El conducto sobre el soporte y el mecanismo de accionamiento, debe llevarse bajo el nivel de vereda y podrÆ ser de P.V.C. rígido o similar o de otro material cuyas características estØn en igual o mejores condiciones y de diÆmetro adecuado a los conductores.-
Estos portones deberÆn ofrecer la seguridad extra de encontrarse equipados con semÆforos y chicharra de aviso peatonal que deberÆ funcionar indefectiblemente al ponerse en movimiento el portón, dando aviso automÆticamente de la salida de vehículos.-
El portón deberÆ tambiØn funcionar en forma manual para los casos en que se produzca una falla de los dispositivos de automatización o al producirse cortes de energía elØctrica.-
El portón, podrÆ detenerse con la mano sin realizar esfuerzo alguno, tanto en su movimiento ascendente como descendente, caso contrario deberÆ contar con un mecanismo de seguridad que lo detenga en el caso de cruzarse un elemento en su trayectoria. En su borde inferior deberÆ llevar una faja de protección de goma o similar como prevención contra accidentes que pudieran ocurrir con personas o vehículos.-
7. Estacionamiento en bandejas superpuestas:
Cuando se utilice el sistema de bandejas superpuestas, se deberÆn cumplir las siguientes disposiciones, ademÆs de los requisitos establecidos en la presente reglamentación.-
El espacio libre entre bandejas no podrÆ ser inferior a 1.20 metros.-
La superposición de bandejas no superarÆ a 1.00 metro.-
La baranda de la bandeja deberÆ ser de hormigón armado o de material de características resistentes equivalente y su altura oscilarÆ entre 0.80 y 0.90 metros, medidos desde el respectivo solado.-
A los efectos de evitar el impacto de los vehículos en la baranda, se deberÆ ejecutar
una vereda a 0.12 metros de altura, con respecto al solado y de un ancho de 1.00 metro medido desde el filo interior de la referida baranda.-
8. Estacionamiento de guarda mecanizada.

Cuando en un garaje la guarda se hace en plataformas mediante mecanismos que transporten el vehículo sin su motor en marcha ni intervención del conductor, se cumplirÆ ademÆs de las condiciones generales exigidas para garajes, lo siguiente:
La estructura de los mecanismos transportadores de vehículos estarÆ desvinculada de los muros divisorios o del privativo contiguo a predios linderos o unidades locativas de uso independiente.-
En cada cuerpo del edificio destinado a la guarda de vehículos y para cualquier superficie, habrÆ una escalera de escape como medio de salida complementario ubicado en la zona opuesta a la principal con las características establecidas en el punto 6.1.2.2. d) .-
La fachada si no fuera cerrada, debe tener resguardos sólidos en cada plataforma de guarda, que evite deslizamientos de vehículos al exterior.-
En el sitio donde se maniobre con vehículos, ya sea para la recepción , expedición, servicio de lavado, engrase, carga de carburantes y/o depósitos, habrÆ instalación contra incendio de agua a presión. En el resto del garaje se colocarÆ un matafuego en el mecanismo transportador y junto a la escalera de escape de cada plataforma.
AdemÆs en cada cuerpo del edificio habrÆ una caæería vertical de diÆmetro interior mínimo de 45 mm., con llave de incendio en cada plataforma. Los extremos inferiores de Østas caæerías se unirÆn y prolongarÆn hasta la línea municipal en la forma establecida en la prevención E6 de las normas de seguridad contra incendio.-
Si se autoriza la conexión directa de la instalación contra incendio a la red, habrÆ una vÆlvula de retención que impida la vuelta del agua a la red del servicio pœblico.-
DeberÆ contar con un espacio para espera o desembarco de largo mínimo 6.00 metros a partir de la línea municipal si el elevador estuviera próximo a Østa.-
9. Prevenciones complementarias contra incendio en garajes.
Exigencias de garaje ubicado en sótano: Un garaje o parte de Øl ubicado en primer sótano de superficie mayor de 150 m† cumplirÆ ademÆs la Prevención E1. Para mayor cantidad de sótanos habrÆ, para los debajo del primero, un sistema de rociadores automÆticos.-
Comunicación interna de un garaje con otros usos: Un garaje puede comunicar en forma directa o indirecta con otros usos interdependientes o independientes. En estos casos las puertas de comunicación tendrÆn cierre de doble contacto, automÆtico y tendrÆn una resistencia al fuego no menor de un rango que el exigido.-
Garajes con locales ubicados en pisos altos: Todos los vanos de una cochera, excepto aquellos con capacidad hasta 4 vehículos que den a fachadas con huecos correspondientes a locales ubicados en pisos altos tendrÆn un tejadillo de 0.60 metros de voladizo ubicado entre el dintel y 1.20 metros sobre este œltimo; este tejadillo es sustituible por faldones fijos que pueden estar constituidos por el mismo muro, de 1,00 metro medido hacia abajo desde el cielorraso o arranque del techo.-
Cuando encima de un garaje haya pisos, con otros usos, el entrepiso serÆ de hormigón armado de 0.08 metros de espesor neto mínimo para una capacidad de

hasta 4 vehículos. Los de capacidad mayor hasta 500,00 m† de superficie de piso de cochera, dicho espesor mínimo serÆ de 0.12 metros y mÆs de 500,00 m† el espesor serÆ de 0.15 metros.-
Muros perimetrales: Salvo demostración en contrario mediante cÆlculo de resistencia al fuego, los espesores de los elementos divisorios serÆn los siguientes:
Si la superficie cubierta encerrada por un local œnico de una unidad de uso diferenciado del mismo edificio excede de 60.00 m†, los muros perimetrales serÆn de 0.30 metros de espesor mínimo en albaæilería de ladrillos macizos u hormigón armado de 0.07 metros de espesor neto.-
Si la superficie cubierta no excede los 60.00 m†, los espesores serÆn de 0.15 metros y 0.07 metros respectivamente.
Los locales de uso diferenciado dentro de la misma unidad tendrÆn entre ellos muros separativos de 0.15 metros de espesor en albaæilería de ladrillos macizos o de 0.07 metros de hormigón armado.-
Los muros divisorios contiguos a predio lindero serÆn de 0.30 metros de espesor en albaæilería de ladrillos macizos o de 0.07 metros de hormigón armado.-
10. En los edificios destinados exclusivamente al uso de garaje comercial , en los distritos en donde es permitido, no se computarÆ el factor de ocupación total (F.O.T.) quedando en consecuencia la cantidad mÆxima de metros cuadrados construibles solamente limitada por las normas de altura, retiros , línea interna de basamentos, línea de frente interno y F.O.S. , segœn corresponda al distrito en que se encuentren.-
3. NORMAS PARTICULARES PARA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO.
Definición:
Se entiende por playa de estacionamiento, aquellos espacios abiertos destinados a la guarda transitoria de vehículos automotores como explotación comercial, de uso gratuito o de servicio complementario de otro uso principal que requiere o no estacionamiento.-
En las playas de estacionamiento queda prohibida la realización de operaciones de carga y descarga y reparto, la guarda o depósito permanente de automotores.-
2. Prescripciones constructivas.
Una playa de estacionamiento deberÆ satisfacer lo siguiente:
El ancho del predio no podrÆ ser menor de 10 metros.-
El solado deberÆ estar convenientemente compactado y tratado para que su superficie permita el normal movimiento de los automotores. Los sectores pavimentados, estarÆn provistos de desagües pluviales reglamentarios y canaleta cubierta con rejas en correspondencia con la línea de edificación y en coincidencia con los accesos vehiculares.-
DeberÆn indicarse y numerarse los espacios destinados a la ubicación de los vehículos.-
Los muros separativos con otras unidades de uso independiente, sean o no del mismo edificio, deberÆn ser lisos, revocados y pintados hasta una altura de 2.00 metros con colores que no produzcan deslumbramiento o encandilamiento.-
Los limites divisorios entre predios deberÆn estar cerrados con muros de 3.00 metros de altura mínima de las características indicadas en la condición S2 de las normas de seguridad contra incendio.

En la línea municipal de edificación y/o en la línea de esquina, se construirÆ cerca , que deberÆ ser de manpostería u hormigón con una altura mínima de 0.60 metros. TambiØn podrÆ colocarse reja artística en cuyo caso se ejecutarÆ el cordón de protección reglamentado en el punto 6.1.1.7., siendo obligatorio que el espacio entre la reja y el cordón se pavimente o parquice.-
Las aguas pluviales no deberÆn desaguar directamente a la vereda sino por medio de conducto a la calzada.-
Los muretes deberÆn ser tratados en forma tal que presenten sus caras con terminación similar a la que se exige para las fachadas.-
Cuando se instalen portones, los mismos no podrÆn sobresalir de la línea de edificación siendo el desarrollo del giro de la batiente o su desplazamiento realizado íntegramente en el interior del predio.-
La seæalización indicada en el punto 6.1.1.3. se deberÆ colocar en columna adyacente al ingreso de los vehículos.-
Casilla de control y baæo: Toda playa de estacionamiento deberÆ contar con un local para resguardo del personal de control, cuidado de la misma y para la atención del pœblico y otro destinado al servicio sanitario del personal que trabaja en la playa con las siguientes características:
Las dimensiones interiores de la casilla no podrÆn ser inferiores a 1,80 metros por 1,80 metros y su altura mínima serÆ de 2.20 metros libres.-
ContarÆ la casilla con contrapiso alisado como mínimo y sus paredes interiores estarÆn pintadas: las paredes exteriores recibirÆn igual tratamiento que la fachada.-
La ventilación serÆ la establecida para los locales habitables.-
El local del baæo podrÆ estar anexado a la casilla o en caso contrario deberÆ conectarse a travØs de paso cubierto. Los muros exteriores deberÆn recibir similar tratamiento que los de la casilla.-
El baæo deberÆ tener como mínimo 1.00 metro cuadrado y lado mínimo 0.90 metros para albergar inodoro y lavabo.-
Las paredes interiores del baæo contarÆn con revestimiento impermeable hasta 1.50 metros de altura y el solado deberÆ tener igual características de impermeabilidad.-
ContarÆ como mínimo con inodoro y lavabo con servicio de agua fría y desagüe cloacal reglamentario.-
Se deberÆ colocar una rejilla para el escurrimiento del agua del lavabo del local y un surtidor con pico para manguera, este œltimo podrÆ ubicarse fuera del recinto del baæo.-
Excepción del F.O.T. mínimo: Para los predios destinados a playa de estacionamiento no le serÆ aplicable el factor de ocupación mínimo, siempre y cuando se destine la parcela a ese uso exclusivo y la construcción situada en la misma para ese fin no supere en metros cuadrados el 5% de las superficie del lote. En Østas podrÆn desarrollarse actividades complementarias del uso estacionamiento, siempre que estØn comprendidas dentro de la superficie mÆxima antedicha y ademÆs estØn permitidas en el distrito.
Rige lo dispuesto en Ordenanza 8201, complementarias y modificatorias .
3. Norma particular para distrito C1 y C2.
Se podrÆ ocupar con la playa de estacionamiento comercial toda la parcela

debiendo respetar los porcentajes destinados a terreno absorbente sin pavimentar.-
Estacionamiento de motos: Toda playa de estacionamiento deberÆ contar con espacio para el estacionamiento de motos, con una capacidad mínima equivalente al 20 % de la cantidad prevista de vehículos automotores.-
El espacio para cada unidad deberÆ ser de 1.50 metros por 1.00 metro.-
4. Requisitos complementarios.
En lugar bien visible deberÆ exhibirse la tarifa, y el horario en el caso de playas que estÆn explotadas comercialmente y el plano de la distribución de los estacionamientos y circulaciones internas aprobadas en todos los casos.-
Playas de estacionamiento privadas: Las playas de estacionamiento privadas, las anexas a hoteles y otro usos para la guarda de vehículos exclusivamente de pasajeros y clientes, sin cargo para los mismos, deberÆn cumplir con los requisitos para las playas de estacionamiento, excepto lo establecido sobre casilla de control y baæo. Las playas anexas a hoteles y las privadas, gratuitas y no previstas para clientes o pœblico usuario quedan exceptuadas de la obligación de prever el espacio para estacionamiento de motos.-
Advertencia: A los efectos de una mejor interpretación del contenido del inciso 6.1. Transporte, se ha dado una numeración a los puntos en Øste incluidos, distinta a la obrante en la Ordenanza N” 7025.-
6.2. COMERCIAL.
1. GALER˝A DE COMERCIOS.
Concepto de Galerías de Comercios:
Se entiende por Galería de Comercios al edificio o una de sus partes que contiene locales o puestos independientes de usos compatibles entre sí y con la ubicación del predio, con frente y acceso directo a una nave, bóveda o vestíbulo central para la circulación comœn y tambiØn como medio de egreso exigido a la vía pœblica.-
Ubicación de Galería de Comercios:
Rige Código Urbano.-
Dimensiones de locales y puestos en Galería de Comercios :
En una galería de Comercios los locales y puestos que tienen acceso directo desde la vía pœblica cumplirÆn las prescripciones generales sobre dimensionamiento, iluminación y ventilación contenidas en Øste Código para los locales de cuarta clase, ademÆs de las que le son aplicables segœn el uso. Los locales o puestos internos sólo satisfarÆn las prescripciones relativas al uso y las de Galería de Comercios , debiendo tener los primeros 3,00 metros de altura mínima.-
Medios de Salida en Galerías de Comercios :
Los medios de salida de una Galería de Comercios satisfarÆn las prescripciones generales contenidas en las normas vigentes y su ancho se dimensiona aplicando el factor de ocupación x = 3, con un mínimo de 3.00 metros.-
Si el medio de salida tuviera locales a uno o ambos lados, el ancho a1 del mismo, serÆ aumentado como sigue:
N” DE SALIDAS A LA V˝A PÚBLICA
CON LOCALES O PUESTOS DE UN SOLO LADO
CON LOCALES O PUESTOS DE LOS 2 LADOS

a1 = 1.5 a
a1 = 1.8 a
a1 = 1.25 a
a1 = 1.4 a
A efectos de lo establecido en salidas exigidas en caso de edificios con usos diversos se consideran compatibles con la Galería de Comercios los usos que a título de ejemplo se citan: sala para actos culturales, fiesta, baile, estudio de radiodifusión, confitería, restaurante, bar, cafØ, cabaret, boite, exposiciones, casa de escritorios u oficinas.-
Las aberturas que comuniquen la Galería de Comercios con la vía pœblica, no pueden cerrarse con puertas o rejas durante las horas de labor o funcionamiento.-
Se cumplirÆ lo prescripto en Seæalización de los medios exigidos de salida .-
Servicio de salubridad en una Galería de Comercios :
Una Galería de Comercios no requiere servicios de salubridad para uso pœblico.-
Las personas que trabajan en la Galería de Comercios deben contar con servicios de salubridad que pueden estar agrupados en compartimientos.-
La cantidad de retretes, lavabos y orinales se determina segœn lo establecido en servicio mínimo de salubridad en locales o edificios pœblicos, comerciales e industriales , y en la proporción 60 % para mujeres y 40 % para hombres.-
A este efecto se aplica el factor de ocupación x = 8 a la superficie de locales y puestos. Cuando Østos tengan servicios propios se descuentan del cómputo general.-
Iluminación y ventilación en Galerías de Comercios :
En una galería de comercios, las prescripciones generales contenidas en Øste Código sobre iluminación y ventilación, quedan modificadas como sigue:
Iluminación : La iluminación de la nave, bóveda o vestíbulo general, de medios exigidos de egreso, de locales y puestos internos de la galería , puede ser artificial.-
Ventilación :
Ventilación de la nave, bóveda o vestíbulo comœn: La ventilación de la nave, bóveda o vestíbulo comœn de la galería se ajustarÆ a lo establecido en iluminación de locales de primera clase , computÆndose en el factor A la superficie del vestíbulo, salidas exigidas, locales y puestos, se descuentan de Østos œltimos los que tengan ventilación propia al exterior segœn las exigencias generales.-
Ventilación de locales o puestos cerrados: Todo local o puesto interno, cerrado, debe contar con un vano de ventilación frente a la nave, bóveda o vestíbulo comœn de abertura regulable y de Ærea K proporcional a la superficie A del local o puesto;
k = A
AdemÆs habrÆ otro vano cenital de Ærea no menor que k que comunique con el mismo ambiente comœn óa un patio de cualquier categoría ; el vano cenital puede ser sustituido por un conducto , en las condiciones y características especificadas en Ventilación de sótanos y depósitos por conducto . En caso de no existir el vano cenital ni el conducto, habrÆ una ventilación mecÆnica a inyección de

aire fresco que asegure , por lo menos , 2 renovaciones horarias.-
Todas las ventilaciones mencionadas en Øste ítem pueden ser sustituidas por la instalación de clima artificial.-
Protección contra incendio en Galería de Comercios :
Sin perjuicio de satisfacer las exigencias contenidas en Protección contra incendios se colocarÆ un matafuego en cada local o puesto.-
6.3. DE LAS CASAS DE INQUILINATO:
Rige Ordenanza N" 1.081 Bis. Se transcriben los artículos relacionados con los aspectos constructivos.
Artículo 2") A los efectos de preservar la salud de la población no se permitirÆ bajo - - - - - - - - -ningœn concepto, el alquiler de habitaciones que carezcan de baæo privado y servicios sanitarios indispensables y acceso de ventilación, segœn lo establecido en el Código de Edificación vigente. En caso de que dicha ventilación no existiere, la Municipalidad podrÆ exigir que se proceda a la apertura de las mismas.-
Artículo 3") Para los departamentos o unidades funcionales, individuales o cualquier otro - - - - - - - - - tipo de vivienda, se aplicarÆn los conceptos del Artículo 2") de la presente Ordenanza debiendo ademÆs tener espacio correspondiente a patio individual o terraza segœn lo establecido en el Código de Edificación para Øste tipo de viviendas.-
Artículo 4") Para las denominadas pensiones, deberÆn poseer habilitación de comercio y - - - - - - - la tasa establecida en la Ordenanza General Impositiva prevista para tal fin, debiendo reglamentar su funcionamiento de la siguiente forma: por cada dos habitaciones, un baæo instalado con sus artefactos sanitarios mínimos y sus accesos de ventilación reglamentarios, en caso de que no existieren , se procederÆ segœn el œltimo pÆrrafo del Artículo 2") de la presente Ordenanza.-
6.4. GUARDER˝AS INFANTILES:
Se transcriben los artículos de la Ordenanza 1.341 relacionados con la edificación.-
Artículo 1") Definición: Se entiende por Guardería Infantil , al conjunto de locales - - - - - - - - - afectados exclusivamente al cuidado del niæo menor de seis (6) aæos (cuyo nœmero exceda de cinco), teniendo por objeto ademÆs, favorecer su completo desarrollo físico, psíquico y social.-
De la habilitación :
Articulo 2") Los propietario de las Guarderías Infantiles, solicitarÆn la inscripción en la -- - - - - - - - Dirección de Policía Municipal, acompaæando un plano de las instalaciones del inmueble afectado, nombre del personal tØcnico, y administrativo, y demÆs exigencias determinadas en el Código Tributario, para el otorgamiento de la Licencia Comercial.-
Artículo 3") DeberÆn contar con las siguientes instalaciones:
Obligatorias.-
Obligatorias condicionadas.-
Optativas.-
Inciso 1. Obligatorias:
Oficina de ingreso con sala de espera.-
Sala de juegos.-

Servicios sanitarios.-
Patio.-
Botiquín de urgencia.-
Equipo contra incendio.-
Oficina de ingreso con sala de espera: SerÆ destinada a la atención del pœblico, la recepción del niæo y las tareas administrativas, así como el lugar de espera. EstarÆ localizada próxima a la entrada del establecimiento.-
Sala de juegos: SerÆ un ambiente cubierto, suficientemente amplio como para permitir que los niæos puedan jugar cómodamente.-
Servicios sanitarios:
Para los niæos: Se deberÆ contar con baæo compuesto de lavabo e inodoro, en cantidad de uno por cada diez niæos o fracción. El lavabo tendrÆ agua caliente y fría y toallas.-
Las puertas de los baæos contarÆn con dispositivos para su cierre, y podrÆn abrirse desde el exterior.-
Para el personal: DeberÆn contar con un baæo, cuando no excedan de ocho (8) personas, que podría hacer las veces de vestuario. De superar dicho nœmero, deberÆ poseer dos baæos y dos vestuarios.-
Patio: DeberÆ ser amplio para permitir a los niæos jugar cómodamente y estarÆ cerrado en todo su perímetro.-
Botiquín de Urgencia: Su existencia serÆ obligatoria y contarÆ con los elementos que reglamente la Secretaría de Salud Pœblica.-
Equipo Contra Incendio: Se deberÆ contar con matafuego a base de polvo químico (triclase o universal), presurizado con nitrógeno y con manómetro indicador de carga.-
Se dispondrÆ de un matafuego de trece (13) kilogramos por cada ciento cincuenta metros cuadrados de superficie; y en los casos que se posea sala cuna y/o dormitorio, se exigirÆ un matafuego de cinco (5) kilogramos por cada habitación. Estos elementos deberÆn estar colocados próximos de alguna abertura y colgados a un metro setenta centímetros de altura. El sitio donde se instalarÆ el matafuego deberÆ estar indicado con un rectÆngulo pintado en la pared, en franjas rojas y blancas.-
En estos establecimientos, se prohíbe la tenencia y uso de granadas de tetracloruro de carbono, por su toxicidad al emplearlas en locales cerrados.-
Inciso 2. Obligatorias condicionadas.
Sala Cuna.-
Dormitorios.-
Comedor.-
Cocina.-
Consultorio mØdico.-
Sala cuna: Para la permanencia de niæos menores de dos (2) aæos, se habilitarÆ un local destinado a dicha finalidad. Se deberÆ prever en torno a la cuna un espacio libre de ochenta centímetros para permitir la atención del bebØ.-
DeberÆ contar con una pileta de lavado con agua fría y caliente y de una mesada.-
Dormitorios: SerÆ obligatorio cuando los niæos mayores de dos aæos, permanezcan mÆs de ocho horas diarias en el establecimiento. su dimensión serÆ de dos metros

cuadrados por niæo como mínimo.-
Comedor: Su existencia serÆ obligatorio, donde se sirvÆn una o mÆs comidas diarias.-
PodrÆ compartir su uso con la sala de juegos, y estarÆ equipado con mesas y sillas.-
Cocina: Su existencia serÆ obligatoria cuando se sirvan comidas, desayuno y merienda Las cocinas tendrÆn las aberturas con tela metÆlica, friso impermeable hasta 1,80 metros, pileta con escurridero, servicio de agua caliente y fría , cloacas perfectamente construidas , heladera y cÆmara frigorífica , depósito con tapa para residuos y vajillas en buenas condiciones de conservación .-
Los productos destinados a la preparación de comidas, deberÆn ser de buena calidad. Las comidas, tuco o pastas, deberÆn prepararse y consumirse en el día.-
Consultorio MØdico: Se deberÆ contar con un consultorio mØdico afectado al establecimiento, cuando el nœmero de niæos cuyo alojamiento se permita, fuese mayor de veinticinco.-
Inciso 3. Optativas:
Todo otro local que aunque no estØ especificado directamente, sea destinado a los fines establecidos en la definición.-
Artículo 4”) Todos los ambientes, deberÆn tener suficiente ventilación e iluminación - - - - - - - - - natural, los pisos deberÆn ser de mosaicos, madera, parquets o plÆsticos y las paredes lisas, revocadas y pintadas. El mobiliario y el equipo, deberÆn estar diseæados y construidos de manera que no implique situaciones de peligro para los niæos.-
6.5. NATATORIOS
Se transcribe los incisos de la Ordenanza 7388 relacionados con la edificación.
Articulo 11”) Todos los establecimientos mencionados en el articulo 1”) de la presente ordenanza deberÆn reunir los siguientes requisitos:
b) Seæalización de todas las dependencias como así tambiØn de todos los puntos de cambios de pendiente de mÆxima y mínima profundidad de la piscina.
Los accesos a la zona de baæo deben ser exclusivamente a travØs de paso dotados de duchas de agua potable y de pediluvio (lavapie) con paso de agua corriente contínuo.
Paseo que rodea la piscina construído con material antideslizante, con un ancho mínimo de 1.20 metros y pendiente del 2% contra piscina para evitar escurrimiento de líquidos hacia la misma.
Duchas y vestuarios construídos con piso de material antideslizante y paredes azulejadas o con pintura lavable.
Sala destinada a servicio mØdicos de primeros auxilios la cual debe contar con botiquín de emergencias.
Bufete independiente del Ærea de la piscina.
6.6. NORMAS PARTICULARES PARA DEPÓSITOS DE CARBÓN Y LEÑA A GRANEL. (Ordenanza N” 10.165)
6.6.1 Las construcciones destinadas a Deposito de Leæa y carbón a Granel deberÆn cumplir con las siguientes normas Particulares.-
6.6.1.1 Categorías
Se establecen las siguientes categorías.-
I) Venta de leæa y carbón envasados por bolsa de hasta 5 Kg.-

II) Venta de carbón y leæa a granel con depósito de hasta 500 m2 de superficie.-
III) Depósito y venta de carbón y leæa a granel con depósito de mÆs de 500 m2 de superficie.-
6.6.1.2 Detalle de las Condiciones de Seguridad e Incendio
a) Condiciones de Situación, Construcción y Extinción
1. Para los depósitos de carbón y leæa a granel de hasta 500 m2, el cercado deberÆ ser perimetral con un muro de 3 (tres) metros de altura mínima y 0,30 m de espesor en albaæilería de ladrillos macizos o de 0,07 m de espesor en hormigón armado, realizado in-situ, y las aberturas serÆn cubiertas con carpintería metÆlica.-
Para los depósitos de mayor superficie, las condiciones de cercado se estudiarÆn individualmente, previo estudio ambiental.-
2. En depósitos de venta de carbón y leæa a granel, la altura de la estiba serÆ al menos un metro inferior al muro perimetral exigido. Ninguna estiba ocuparÆ mÆs de cincuenta metros cuadrados de superficie, debiendo ser prismÆticas y no cónicas. En todos los casos habrÆ camino de ronda a lo largo de todos los muros y entre estibas, los cuales deberÆn ser de dos metros de ancho mínimo.-
3. La relación entre la superficie del predio y la superficie destinada al acopio serÆ del 50% de la superficie no construida del predio donde se desarrolle la Actividad.-
4. En los Depósitos de carbón y leæa a granel todo elemento que constituya el limite físico de un sector de Incendio serÆ de 0,30 m de espesor en albaæilería de ladrillos macizos o de 0,07 m de hormigón armado, realizado in-situ, y las aberturas serÆn cubiertas con carpintería metÆlica.-
5. Se deberÆ instalar un sistema de extinción portÆtil compuesto por extintores de las características prefijadas por Normas Iram en vigencia ubicados en lugares visibles y de fÆcil acceso. Los mismos estarÆn suspendidos en perchas metÆlicas empotradas en la pared a 1,70 m del nivel del solado sobre placas identificatorias, debiendo estar en condiciones de uso permanente. Los mencionados extintores serÆn triclase del tipo A-B-C.-
6. La instalación de extinción fija constarÆ de un emplazamiento de lanza y manga para agua, fijado a una pared o montado sobre base firme a una altura de 1,60 m del nivel del solado, colocado en el interior de un gabinete metÆlico de 0,60 x 0,50 x 0,25 m, de profundidad, con puerta de vidrio transparente o de chapa con visor.-
7. En el interior de dicho gabinete se ubicarÆn convenientemente los siguientes materiales.-
Manga de 25 m x 45 mm de diÆmetro.
Llave de paso tipo teatro de 45 mm de diÆmetro.
Lanza de 45 mm, con boquilla regulable (chorro pleno-niebla)
Llave unión.
8. El sistema se alimentarÆ desde un tanque elevado de reserva mínima para incendio, del que se distribuirÆ mediante un colector de 76 mm. descendiendo con caæería de 63 mm. la que rematarÆ con reducción a 45 mm. de diÆmetro en cada emplazamiento ya descrito, garantizando la suficiente presión en cada boca de ataque de 1 Kg. como mínimo. En caso de no construirse el mismo, se deberÆ instalar una cisterna de igual capacidad hídrica, con una bomba presurizadora,

considerando lo descrito para la instalación de bombas impulsoras.-
9. Se deberÆ prever la instalación de boca de toma de agua para camión cisterna de bomberos, similar a edificios de planta horizontal de mas de cuatro plantas que deberÆ estar ubicada en vereda.-
10. En ningœn caso las instalaciones fijas, ya sean gabinetes metÆlicos, mangas, lanzas, llaves de paso, etc., podrÆn ubicarse a mas de 30 metros entre si, y las mismas deberÆn instalarse en lugares de fÆcil acceso para su accionamiento.-
11. DeberÆ construirse una reserva de agua de diez (10) litros por metro cuadrado de terreno para abastecer el servicio contra incendio compuesto por la reserva mencionada, caæería de conexión (colector), sistema de presurización (bombas presurizadoras), caæería de distribución y establecimientos fijos (gabinetes metÆlicos, manga y lanza). El sistema de bombeo deberÆ asegurar una presión mínima de un kilogramo, equivalente a una columna de agua de diez (10) metros..-
12. La instalación elØctrica correspondiente a cada deposito deberÆ corresponderse con las reglamentaciones vigentes, remarcÆndose en especial que los conductos por donde se desplaza el ramal elØctrico deberÆ ser de un material ignifugo protegido contra deterioros físico-químicos. Se prohíben las instalaciones elØctricas bajo soldaduras giroscópicas y/o combustibles.-
13. Los tableros elØctricos deberÆn instalarse de forma tal que se encuentren permanentemente limpios y secos. Por lo demÆs los dispositivos de corte, fusibles y protecciones automÆticas deberÆn ser ubicados en el exterior respecto del lugar de trabajo.-
14. Los circuitos principales deberÆn ser protegidos por dispositivos que garanticen la interrupción del suministro de energía elØctrica en caso de falla del aislamiento.-
15. Las bombas presurizadoras contaran con una conexión directa e independiente de la línea de alimentación elØctrica del inmueble, contando ademÆs con llave de corte, correctamente identificable dentro del tablero general del predio y en el tablero propio de la bomba. ademÆs el sistema contarÆ en forma auxiliar o alternativa, con un grupo electrógeno de características acordes a su misión que es abastecer de energía al cuerpo de bombas.-
16. El abastecimiento de gas a las distintas dependencias del inmueble o sector del mismo, deberÆ observar características de optima seguridad, caæerías subterrÆneas o embutidas normalizadas, llaves de paso, una por cada artefacto. Los artefactos contaran con su correspondiente termocupla para evitar las emanaciones del fluido ante un eventual corte.-
17. Los ductos de ventilación, en los casos que corresponda, serÆn de diÆmetro y longitud acorde para evacuar los gases en suspensión, sobrepasando las construcciones mas próximas con ventilaciones a los cuatro vientos, hasta un mínimo de dos (2) metros. En ningœn caso se permitirÆ el uso de pantallas infrarrojas para calefaccionar las dependencias.-
18. Se dotarÆ al inmueble en la totalidad de la superficie de un sistema de iluminación de emergencia que deberÆ contar con.-
Encendido automÆtico e instantÆneo, con un tiempo mÆximo de entrada en servicio de ‰ segundo.
Iluminación mínima en rutas de escape no inferior a cinco (5) lux.

TendrÆ un mínimo de duración en servicio de 1,5 horas.
Este sistema se complementarÆ con la instalación de carteles normalizados indicadores de salidas de emergencia orientados hacia las vías de escape del inmueble.-
19. Las puertas de acceso principal al inmueble deberÆn tener el sentido de apertura hacia el exterior, a fin de constituir SALIDA DE EMERGENCIA , facilitando el sistema de evacuación, libre de obstÆculos, convenientemente seæalizada e iluminada conforme el punto 18. La misma en ningœn caso deberÆ invadir la línea municipal.-
6.6.1.3 Memoria tØcnica y verificación por parte de Profesional Especialista:
1. Las construcciones destinadas a Deposito de Leæa y carbón a Granel deberÆn adjuntar al proyecto de Obra Civil una Memoria TØcnico-Descriptiva en la cual se analicen y verifiquen las Condiciones de Situación y Construcción, relativas a la Seguridad y Protección contra Incendios.-
Dicha memoria deberÆ ser elaborada y firmada por un Profesional especialista habilitado en Seguridad y protección contra incendio, quien se responsabilizarÆ por el cumplimiento en el proyecto de la presente Ordenanza.-
Para la extensión del certificado parcial y final de obra, el Municipio requerirÆ una Certificación del cumplimiento en la construcción de lo establecido en la presente Ordenanza, extendida tambiØn por un profesional especialista habilitado.-
Los propietarios, usufructuarios, poseedores, o tenedores de Depósitos de Leæa y carbón a Granel dispondrÆn obligatoriamente de un servicio de mantenimiento y asistencia tØcnica para su atención, debiendo llevar un libro rubricado por la Municipalidad de la ciudad de NeuquØn, al que la autoridad de aplicación, como la Dirección de Bomberos, tendrÆ acceso permanente, segœn lo normado por el Código de Edificación - (Punto 3.10.12 de la Ord.6485)
SECCIÓN 7
DE LOS
REGLAMENTOS TÉCNICOS
7.1. REGLAMENTO DE OBRAS SANITARIAS DOMICILIARIAS.
1. PRESENTACIÓN DE PLANOS.
1. Para construir o modificar las obras domiciliarias de desagüe y provisión de agua en los edificios existentes, en construcción o por construir es indispensable que los propietarios soliciten en los organismos competentes el registro de los planos.-
2. Todo profesional o constructor interviniente estÆ obligado a cumplir con este Reglamento y estar informado de las resoluciones municipales. AdemÆs tendrÆ la obligación de conocer las normas de proyecto y constructivas, reglas del arte y demÆs condiciones tØcnicas sancionadas por la experiencia para obras sanitarias.-
2. SERVICIO EN COMÚN.
Cada edificio o inmueble habitable, tendrÆ sus servicios domiciliarios completos independientes.-
Dos o mÆs edificios contiguos pertenecientes a un mismo propietario podrÆn tener servicios en comœn, pero si el inmueble se dividiese por venta o modificación de la propiedad, los propietarios tendrÆn la obligación de independizar de

inmediato los servicios sanitarios.-
3. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS.
Todo propietario o inquilino de una finca deberÆ cuidar que las obras sanitarias existentes se mantengan en perfecto estado de funcionamiento e higiene, libre de obstrucciones y ventiladas.-
La inspección municipal podrÆ practicar inspecciones periódicas de las obras sanitarias domiciliarias y hacer corregir todo defecto.-
4. DESAGÜE DOMICILIARIO, CLOACAS Y ACCESORIOS.
El diÆmetro de la caæería principal de desagüe serÆ como mínimo 0.100 m. Las caæerías se colocarÆn en lo posible en líneas rectas. Cuando sea necesario cambios de dirección, se intercalarÆn cÆmaras de inspección o caæos curvos. Para ramales se emplearÆn caæos especiales, los que no podrÆn tener con la caæería principal un Ængulo mayor de 45”.-
La pendiente serÆ uniforme y no podrÆ ser mayor de 1:20 (uno en veinte) (5cm. por metro) no menor de 1:60 (uno en sesenta) 1.66 cm. por metro.-
5. COLOCACIÓN DE CAÑER´AS.
Los caæos se colocarÆn con esmero, bien alineados y con la pendiente determinada. Las juntas serÆn estancas e impermeables, no tendrÆn rebabas ni salientes interiores.-
Las caæerías se taponarÆn en sus extremos, evitando se introduzcan cuerpos extraæos. Durante las primeras veinticuatro (24) horas de su colocación no deberÆn tocarse ni utilizarse. Para rellenar las zanjas se procederÆ por capas de reducido espesor, cuidando que los caæos no sufran deterioros, ni movimientos. Se procederÆ a probar las caæerías colocando tapón en el extremo mÆs bajo y con carga hidrÆulica de dos (2) metros de altura.-
Se evitarÆ en lo posible que las caæerías pasen debajo de piezas habitables. Si fuese necesario su paso por local habitable, se revestirÆn los caæos con capa de hormigón de 0,10 m. de espesor. Si la caæería debiera atravesar paredes o cimientos, se practicarÆ abertura de 0,10 m. mÆs de luz en todo el perímetro reforzando la parte superior , con viga de hormigón o arco de mampostería .Las caæerías se colocarÆn a 0.60 m. como mínimo de toda pared próxima paralela a la misma.-
6. CONSTRUCCIÓN DE C`MARA DE INSPECCIÓN.
Las cÆmaras de inspección, boca de desagüe y piletas de patio serÆn perfectamente impermeables. Si se construyen en obra, se harÆn con ladrillos asentados con mezcla de 1 de cemento y 4 de arena, revocados interiormente con mortero de 1 de cemento y 2 de arena fina alisando con cemento puro.-
En caæerías largas se colocarÆ cÆmara de inspección cada 15 metros como mÆximo.-
7. VENTILACIONES.
DeberÆ colocarse caæo de ventilación de 0.100 m. de diÆmetro en uno de los puntos altos de la cloaca principal. TambiØn se ventilarÆ el extremo de cada una de las ramificaciones que excedan de 10 metros con caæos de 0.060 metros. Los caæos de ventilación se colocarÆn verticales en lo posible prologando dos (2) metros por encima de puertas, terrazas, ventanas, tanques con tapas no hermØticas. Los caæos de descarga de pisos altos, se prolongarÆn para ventilación.-
8. SISTEMA PRIMARIO Y SECUNDARIO.

Los desagües de artefactos primarios comunicarÆn directamente con la caæería principal de descarga. Cuando se trata de descarga de pisos altos antes de su empalme deberÆn estar provistos de un ramal conectado a la columna de ventilación próxima.-
Los desagües de artefactos secundarios se conectarÆn a pileta de patio abierta o tapada. Toda pileta de patio tapada se ventilarÆ por caæo de 0.060 metros.-
Las piletas de cocina podrÆn desaguar a interceptores de grasa abiertos o cerrados y luego desaguarÆn a la cloaca por medio de sifón o pileta de patio. Los interceptores cerrados irÆn provistos de ventilación de 0.06 metros.-
Los inodoros se instalarÆn con provisión de agua por descarga, serÆ de 9 a 15 litros. Los mingitorios se instalarÆn con tanque automÆtico o llave de paso para la descarga del agua. Los mingitorios descargarÆn a pileta de patio.-
Las subdivisiones y frentes serÆn de material impermeable hasta 1.20 m. de altura.-
9. DESAGÜES PLUVIALES - EVACUACIÓN AGUA DE LLUVIA.
El agua de lluvia caída sobre una finca debe ser totalmente evacuada a la calzada. Las caæerías serÆn completamente independientes de las cloacas. El diÆmetro mínimo de caæerías verticales serÆ de 0.100 m. por cada 80 metros cuadrados o fracción de techo a desaguar. En casos especiales el diÆmetro se podrÆ reducir a 0.060 m. para desaguar superficie de menos de 20 metros cuadrados. Las canaletas no deben instalarse sobre medianeras.-
En casos especiales podrÆ enviarse el agua de lluvia a aljibes, pero siempre descarga directa a la calzada. Los caæos horizontales serÆn impermeables de 0.100 m. de diÆmetro mínimo y llevarÆn rejas de hierro fundido en las piletas de patio abierta. La pendiente de la caæería serÆ como mínimo 1:100 (1 cm. por metro).-
10. DESAGÜES INDUSTRIALES.
Todo establecimiento industrial podrÆ descargar los líquidos residuales de la industria a desagües abiertos, debiendo previamente someter los líquidos a decantación y depuración. En caso de contener materias químicamente o bacteriológicamente daæinas para la agricultura o higiene pœblica, deberÆ someter los líquidos residuales a tratamiento depurativo que los reacondicione por medio de instalaciones aprobadas por la inspección. Los establecimientos donde lavan, engrasan, etc., automóviles o maquinarias similar, deberÆn colocar interceptores de nafta y aceite antes de verter el agua servida a desagües o pozo absorbente.-
Los locales destinados a caballerizas o tambos en el radio urbano y suburbano tendrÆn piso de hormigón impermeable y canaleta de desagüe con canilla para limpieza.-
El desagüe irÆ a pileta decantadora de estiØrcol, la que deberÆ limpiarse cada 24 horas.-
11. PROVISIÓN DE AGUA.
Toda casa o establecimiento deberÆ proverse para el funcionamiento de la instalación sanitaria de agua.-
El agua podrÆ ser de acequia, pozo semisurgente o de red.-
El uso de agua de un pozo quedarÆ limitado a las condiciones de potabilidad e higiene , lo que se probarÆ por anÆlisis químico y bacteriológico debiØndose dar

intervención a la Municipalidad para que constate la toma de muestras.-
12. INSTALACIONES CON AGUA DE ACEQUIA.
El agua de acequia se derivarÆ al aljibe por caæerías o conducto impermeable, tendrÆ tapa a 0.20 m. sobre nivel del suelo y caæo de ventilación con rejilla de alambre tejido fino. La entrada del agua de acequia se harÆ a travØs de malla de tejido fino galvanizado.-
Se colocarÆ bomba para elevar el agua al tanque de distribución que tendrÆ como mínimo 200 litros de capacidad. A la salida del depósito se colocarÆ llave de paso y vÆlvula de limpieza.-
13. REVESTIMIENTOS IMPERMEABLES.
Para pileta de cocina o de lavar, tendrÆ una altura de 0,10 m. sobre canilla y un ancho que sobrepase 0.20 m. a cada lado de la pileta. Para canillas colocadas en paredes serÆ de 0.30 m. de ancho y una altura que sobrepase 0.10 m. a la canilla.-
Retretes con flor para baæo de lluvia:
El revoque impermeable serÆ de 1.80 m. en las cuatro paredes y subirÆ a 0.10 m. sobre la cupla de la ducha con fajas de 0.30 m. de ancho.-
Retretes comunes:
Revoque impermeable en todas las paredes de altura 0.60 m. sobre el asiento del inodoro.-
En cuartos de baæo en la pared donde va la baæera o lluvia y contiguas laterales hasta 1.20 m. el revoque impermeable tendrÆ 1.80 m. de altura y en el resto de las paredes 0.60 m.-
Los revestimientos podrÆn ser:
Revoques de 1 cm. de espesor mínimo con mezcla de una parte de cemento y dos de arena fina con cemento puro.-
Estucado o acabado de cualquier tipo sobre el revoque anterior sin el alisado.-
14. TRATAMIENTO DOMICILIARIO DE L´QUIDOS CLOACALES.
Las aguas servidas domiciliarias serÆn tratadas en cÆmaras sØpticas y campo nitrificante antes de ser vertidas al pozo absorbente.-
1. CÆmaras sØpticas.
1. Capacidad: El tamaæo debe basarse en el tØrmino medio diario del caudal del líquido cloacal que entrara en Østa, con un periodo de retención de aproximadamente 24 horas, tomando muy en cuenta el almacenamiento de barro.-
La capacidad se fijarÆ computando el nœmero de personas, en caso de familia, dos por cada dormitorio.-
La capacidad mínima para el líquido para uso de vivienda deberÆ ser de 2.000 litros.-
N” DE PERSONAS
PROFUNDIDAD
En caso de mayor nœmero, se fijarÆ tomando como base, 200 litros por persona.-
Donde se utilizan cÆmaras que contengan mÆs de un compartimiento, el de entrada deberÆ tener siempre una capacidad por lo menos de 2.000 litros para líquido.
DeberÆ recordarse que la capacidad de la cÆmara sØptica se reduce a causa de la acumulación de barros aproximadamente en cerca de 76 litros por persona y por aæo.-
Se calcula un caudal de efluentes de 65 litros por día por persona para escuelas

diurnas, 37 litros por día por persona para oficinas, negocios, depósitos y restaurantes.-
Capacidades requeridas para las cÆmaras sØpticas calculadas en base a un caudal de afluentes de 95 litros por día por persona (1) y 65 litros por persona (2).-
CANTIDAD
CAPACIDAD LIQUIDO
DIMENSIONES RECOMENDADAS
SERVIDAS
NOMINAL DEL TANQUE
PROFUND. DE
CAPACIDAD
LIQUIDO m.
TOTAL m.
TOTAL m3.
Nota: El volumen total tambiØn incluye el espacio de aire sobre el nivel del líquido. Para volœmenes superiores a 30 m‡. se aconseja un tratamiento mÆs completo de los líquidos cloacales. -
Las capacidades de esta tabla son iguales a un caudal líquido cloacal de 24 horas, sin margen para el depósito de barros. El no conceder margen para el almacenaje del barro es debido a la necesidad de dar mayor cuidado y mantenimiento lo que exige por lo menos una limpieza por aæo. La carga de sólidos por cabeza es menor en comparación, con los que se utilizan en casas particulares.-
A las instalaciones de cÆmaras sØpticas grandes (3.800 litros o mÆs) se les deben proveer con sifones, especialmente aquellas que usan zanjas o lechos filtrantes de arena para el acondicionamiento del efluente y para las instalaciones que sirvan a escuelas.-
2. Características: La profundidad œtil no serÆ menor de 1.20 m. ni excederÆ de 2m. . El fondo de la cÆmara sØptica tendrÆ declive hacia la entrada de los líquidos para que los sedimentos que allí se acumulen no disminuyan la capacidad œtil de la cÆmara.-
La entrada de los líquidos a la cÆmara se harÆ por caæo acodado a 90” sumergido aproximadamente … de la altura del líquido.-
Si la cÆmara es muy ancha, conviene multiplicar los caæos de entrada colocando cÆmara de inspección en el punto de ramificación. No se aconseja colocar pantallas o chicanas a la entrada de los líquidos, pues los sedimentos se acumulan allí.-
Para la salida de los líquidos se tomarÆ el nivel mÆximo interponiendo un tabique que no llegarÆ hasta el borde superior de la cÆmara y sumergiØndose 1/3 de la altura del líquido.-
La cÆmara sØptica se cubrirÆ con una capa de tierra de 0.30 m. como mínimo. LlevarÆ tapa de 0,60 m. x 0,60 m. para inspección y limpieza con doble cierre.-
El exceso de gases tendrÆ salida al exterior por la ventilación del pozo absorbente. No se darÆ toma de aire fresco ni ventilación a la cÆmara sØptica. No se usarÆn fósforos u otra luz de llama para inspeccionar las cÆmaras, pues los gases son inflamables.-

Sobre la superficie del líquido se dejarÆ un espacio de 0.30 m. de alto destinado a alojar gases.-
3. Para los desagües de cocina y de hoteles, restaurantes u otro lugar de comida, pœblico, donde los residuos contienen cantidades apreciables de substancias grasas, serÆ obligatorio antes de instalar una cÆmara sØptica un interceptor de grasa con un periodo de detención teórico de 1 hora como mínimo. Caso contrario deberÆ aumentar el volumen de la cÆmara en un 40 %.-
4. No se permite la ubicación de cÆmara sØptica en locales habitables.-
15. TERRENO DE DERRAMES SUBSUPERFICIALES.
Los terrenos de derrames subsuperficiales deben estar situados por lo menos a una distancia de 30 m. de cualquier pozo de agua potable, a 8,00 m. de cualquier corriente de agua y tiene que estar el caæo separado de los límites de la propiedad una distancia mínima de 3.00 m.. Puede permitirse una distancia de 15 m. como mínimo, entre los campos de derrame y los pozos perforados siempre que la profundidad del caæo camisa sea 15 m. o mÆs.-
Al determinarse la distancia de seguridad permitida entre los pozos y los terrenos de derrame deben tomarse en consideración los detalles correspondientes a los pozos de agua, tales como la profundidad, el tipo de construcción, la zona vertical de contaminación, etc. junto con las formas geológicas y la porosidad del subsuelo.-
Para una vivienda particular se debe reservar un terreno de 15 m. de zona de absorción efectiva como mínimo (30 m. lineales de una zanja de 0.50 m). El largo mÆximo de las líneas no debe exceder los 30 m. y por lo menos deberÆn construirse dos líneas.-
El efluente de la cÆmara sØptica serÆ tratado cuando sea necesario en un campo nitrificante constituido por caæos de 0.10 m. de diÆmetro como mínimo, con juntas abiertas. Dicha caæería irÆ colocada dentro de una zanja.-
Las zanjas tendrÆn un ancho mínimo en la parte superior de 0.60 m. y la inferior de 0.45 m . La profundidad variarÆ entre 0.80 m. a 1.00 m.. La zanja se rellenarÆ en la parte inferior con predegullo en un espesor de 0.30 m., sobre este manto se ubicarÆ la caæería filtrante en juntas abiertas y una profundidad no mayor de 0.50 m. Luego se colocarÆ capa de 0.20 m. de pedregullo fino y finalmente se rellenarÆ con tierra.-
La pendiente de la caæería serÆ 1 % (1 cm. por metro).-
PodrÆ ejecutarse en ladrillos comunes conducto filtrante de 0.15 x 0.20 m. al que se darÆ una pendiente de 2 al 3 % (2 o 3 cm. por metro).-
Sólo se unirÆn con mezcla las juntas superiores, dejando las inferiores abiertas pero sin separación.-
Aproximadamente a 1 metro del pozo absorbente se interrumpirÆ la caæería filtrante colocando caæería comœn. La separación entre ramales serÆ de 2.00 a 2.50 m.-
16. POZO ABSORCIÓN:
Los pozos de absorción se construirÆn a una distancia mínima de 10 m. de aljibes o pozos de captación de agua, propios y de predios vecinos, a menos que lo impidan las dimensiones del lote colocÆndose en Øste œltimo caso a la mayor distancia posible y aguas abajo de un aljibe o pozo de bombeo.-
No se permite la ubicación de pozos de absorción bajo locales habitables ni

fuera de los límites del predio al que sirve. DeberÆn ubicarse en parajes abiertos y alejados 1.50 m. de la medianera y retirados 1.50 m. de la línea Municipal.-

La capacidad del pozo de absorción deberÆ ser como mínimo dos veces la de la cÆmara sØptica. El Ærea de pared puede expresarse en el diseæo del pozo, como Ærea efectiva de absorción. La profundidad y tamaæo del grano de la formación porosa y la profundidad del agua subterrÆnea se encuentran entre los factores que es necesario tener en cuenta para el proyecto.-

Como estos factores no pueden siempre ser determinados con exactitud, se puede hacer solamente una determinación aproximada del Ærea de filtración efectiva, esto se hace por regla general mediante ensayos de percolación en el estrato poroso a medida que se hace la excavación del pozo. El agua que se vierte en el pozo hasta llenarlo, deberÆ ser drenada en 24 horas.-

La tabla siguiente tiene que ser empleada como guía en el proyecto general de los pozos de absorción. Esta Tabla se basa en la cantidad de dormitorios que hay en la vivienda, suponiendo dos personas por dormitorio y sobre la cantidad de personas servidas en el caso del caudal de 95 litros por día por persona y 65 litros por día por persona.-

`REA DE ABSORCIÓN REQUERIDA (m2)
CARACTER´STICAS DEL SUELO
RESIDENCIAL POR
AFLUENTES POR PERSONA POR D´A
DORMITORIO
ARENA GRUESA O GRAVA
ARENA FINA
GREDA ARENOSA O ARCILLA ARENOSA
ARCILLA CON GRAN CANTIDAD DE ARENA O GRAVA
ARCILLA CON PEQUEÑA CANTIDAD DE ARENA O GRAVA
ARCILLA PESADA Y APRETADA, TOSCA, ROCA U
OTRAS FORMACIONES IMPERMEABLES.
(a) Inapropiado.-

Nota: Al calcular el Ærea de pared de absorción del pozo deberÆ usarse el diÆmetro bruto de excavación.-

Cuando las condiciones exijan que los pozos de absorción estØn situados próximos a los Ærboles, ellos podrÆn ser construidos sin revestimientos. En tales casos todo el pozo deberÆ ser llenado con piedras sueltas. Este tipo de construcción permite que las raíces puedan penetrar en el hoyo sin daæarlo. Las raíces de los Ærboles ayudan a la eliminación de efluentes.-

Los pozos serÆn calzados en su parte superior de manpostería de 0.30 m.- TambiØn puede ejecutarse losa de hormigón armado.-

Tanto la losa como la clave de la bóveda quedarÆn a 0.30 m. como mínimo bajo la superficie del terreno.-

TendrÆ una boca de inspección de 0.20 x 0.20 m. como mínimo, con tapa hermØtica de 0.15 m. sobre el nivel del terreno y caæo de ventilación de 0.10 m. que deberÆ elevarse 3.00 metros sobre el nivel del terreno, sobrepasando en 0.50 m. la cumbrera mÆs alta en un radio de 8.00 metros.-

Interiormente se revestirÆ con ladrillos en seco y en la parte inferior se

construirÆ un arco de mampostería de 0.30 m. o de hormigón armado de 0.20 x 0.20 m., los caæos de descarga se terminarÆn dentro del pozo con un codo recto vuelto hacia abajo y distanciado no menos de 0.30 m. del paramento.-
Queda terminantemente prohibido utilizar como pozo resumideros los pozos de agua o de bombeo, desaguar pozos a la superficie del terreno o desagües cercanos o vía pœblica.-
Los pozos colmados se vaciarÆn con ayuda del carro atmosfØrico, previa desinfección del contenido con cal viva, cloruro de cal o sulfato de hierro u otro desinfectante eficaz.-
Los pozos negros fuera de uso se rellenarÆn previa desinfección hasta el nivel del terreno.-
17. ENSAYO DE PERCOLACIÓN:
A título de ejemplo se menciona un mØtodo para ejecutar el ensayo de percolación pudiendo realizarse mediante otros estudios.-
Excavar un hoyo de 0.09 m2. (0.30 x 0.30 m) y de la misma profundidad que las zanjas de drenaje que se propone hacer.
Esta profundidad en la mayoría de los casos, serÆ de 0.60 m. y no deberÆ exceder 0.90 m.-
LlØnese el hoyo con agua hasta una altura no menor de 0,15 m. y dØjese que esta agua sea absorbida. Se requiere un cierto criterio para determinar si las condiciones de suelo en el momento del ensayo diferirÆn mucho de las condiciones medias de todo el aæo.-
Donde el suelo parece ser excepcionalmente seco o donde las condiciones del suelo son dudosas, se pueden usar mayores alturas de agua o se puede repetir el ensayo. En ningœn caso se harÆn los ensayos en terreno rellenado o helado.-
ObsØrvese el tiempo en minutos que requiere el agua para infiltrarse completamente. Este tiempo dividido por el nœmero total de centímetros de agua colocada en el hoyo, da el tiempo medio requerido por el agua para bajar 0.025 m. De acuerdo a estos resultados, el Ærea de absorción efectiva que se requiere para cada sistema individual, puede ser deducida de la tabla siguiente:
TIEMPOS REQUERIDOS
ZONA DE ABSORCIÓN EFECTIVA REQUERIDA EN EL FONDO DE LA ZANJAS (m2)
POR EL AGUA PARA BAJAR 0,025 m. en minutos
USO RESIDENCIAL
USO CON EFLUENTES DE
POR DORMITORIO
95 lts./día/persona
65 lts./día /persona
2 o menos
Arriba de 60 Diseæo especial con pozos de absorción o zanjas con filtro de arena.-
18. OBLIGACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED COLECTORA:
Los inmuebles ubicados dentro del radio servido por la red cloacal deberÆn conectarse a Østa, no permitiØndose el uso de instalación de pozo absorbente u otro sistema de tratamiento domiciliario.-
7.2. REGLAMENTO PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES.
ALCANCE:

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento alcanzan a las instalaciones elØctricas que se ejecuten en los inmuebles.-

PRESENTACIÓN:

Para su presentación o aprobación, los planos de las instalaciones elØctricas en inmuebles deben cumplir con todos los requisitos que se detallan a continuación, ademÆs de los establecidos en el Reglamento de la Asociación ElectrotØcnica Argentina.-

Cuando alguno de los requisitos del presente Reglamento difiera con lo establecido por la Asociación ElectrotØcnica Argentina, serÆ de aplicación el correspondiente a Øste Reglamento. El trÆmite de presentación de planos debe hacerse a travØs de la Mesa de Entradas de la Cooperativa C.A.L.F., debiØndose presentar tres (3) copias.-

3. PLANOS DE INSTALACIONES REQUISITOS:

Los planos de instalación elØctrica podrÆn confeccionarse en las escalas 1:50 ó 1:75; debiendo escogerse la que permita apreciar con mayor claridad el dibujo y todos los datos que en Øl deben figurar y que son:

Ubicación de los tomacorrientes y distintos tipos de llaves, tanto embutidos como exteriores.-

Ubicación de los centros, cajas de derivación, brazos y proyectores.-

Esquema unifilar, especificando claramente la intensidad y tipo de protección utilizada, recuadro del tablero principal y seccionales (si los hubiere), puesta a tierra y sección de conductores.-

Croquis de ubicación del lote, en el que se debe incluir el pilar de medición y los pilares de los lotes linderos (si existen).-

Superficie de la construcción en metros cuadrados (en caso de ampliación , deberÆn consignarse tambiØn las superficie construidas anteriormente.- Si se trata de mÆs de una (1) unidad habitacional, se deberÆ especificar por separado la superficie de construcción de cada una.-

En las líneas indicadas en los circuitos , se debe colocar el diÆmetro de las caæerías , la cantidad y las secciones de los conductores y en nota separada el tipo de caæería utilizada, (todos los materiales deben ser contemplados por el Reglamento de la Asociación ElectrotØcnica Argentina).-

La carÆtula ha de ser la misma que la confeccionada en los planos municipales de construcción, debiØndose colocar Plano de Instalación ElØctrica , e indicar en la misma los Propietarios y Profesionales firmantes, con sus respectivos domicilios, nœmero de telØfono y matrícula.-

En las plantas de las viviendas, se deben desglosar los locales con nœmeros especificando luego en la planilla de cargas el tipo de habitación que corresponde (cocina, baæo, estar, etc.).-

En caso de ampliaciones, deben figurar las construcciones anteriores con sus respectivas Instalaciones ElØctricas, debiØndose implementar un nuevo circuito si la nueva superficie lo requiere.-

El medidor debe encontrarse ubicado sobre la línea de edificación.-

La planilla de cargas, segœn el modelo adjunto, debe confeccionarse en el plano.-

Deben indicarse en el Plano los símbolos utilizados, teniendo en cuenta la Tabla de referencias con símbolos normalizados que se indica al final.-

Identificar mediante letras o nœmeros, la correspondencia entre las llaves y las bocas de alumbrado comandadas.-

4. LLAVES DE CORTE GENERAL:

Las llaves de Corte General serÆn del tipo termomagnØtico Clase L y deberÆn estar a una distancia mÆxima de 0.50 m. del medidor correspondiente.-

Si la potencia simultÆnea total calculada supera los 4.4 Kw con un Cos (H) = 0.8, debe tenerse en cuenta que la alimentación serÆ trifÆsica; por lo tanto, los circuitos deben proyectarse de manera tal que las fases queden equilibradas.-

Para instalaciones monofÆsicas, la llave de Corte general serÆ como mÆximo de 25 Amperes.-

Se aconseja para el cuidado de la seguridad personal, ademÆs de la llave de Corte general, la colocación de disyuntor diferencial.-

5. CIRCUITOS:

Las instalaciones internas se alimentarÆn con circuitos independientes para los tomacorrientes y para las bocas de alumbrado, debiendo tener en cada circuito protección TermomagnØtica independiente.-

En caso de instalaciones fijas especiales (calefones, termotanque, aire acondicionado, etc.) se las alimentarÆ con circuitos independientes, teniendo en cuenta la potencia de cada caso con un factor de simultaneidad 1. -

La alimentación de los circuitos se harÆ mediante cajas de derivación o de boca a boca, no pudiendo utilizarse las cajas de las llaves para dicha función -

6. PLANILLA DE CARGAS:

Para la confección de la planilla de cargas, se deberÆ tener en cuenta que se considerarÆn 250 watt por tomacorriente y 100 watt por punto como mínimo, afectados con el factor de simultaneidad correspondiente de la Tabla adjunta.-

Cuando haya mÆs de un circuito para bocas de alumbrado y/o tomacorriente, el factor de simultaneidad para determinar la potencia simultÆnea total se aplicarÆ sobre la suma total de bocas de los circuitos.

Por ejemplo: circuito 1 de tomas tiene12 bocas y circuito 2 de tomas tiene 4 bocas, el factor de simultaneidad total serÆ el correspondiente a 16 tomas.-

7. RESERVA DE ESPACIO PARA SET:

En caso de instalaciones con gran consumo o de edificios de uso colectivo, se deberÆ consultar con C.A.L.F. sobre la alimentación, potencia y medición de dichas instalaciones, previo a la ejecución del proyecto civil.-

C.A.L.F. podrÆ requerir un espacio físico dentro del edificio destinado a la instalación de una subestación transformadora y definir las características y tipos de accesos requeridos para tal instalación.-

8. TABLERO GENERAL:

Cuando la instalación proyectada sea de varios circuitos, alimentados todos desde un solo tablero general y la potencia simultÆnea total supere los 16 kw, deberÆ presentarse un plano del tablero general (en escala tal que permita apreciar todos los detalles) con: vista de frente con la disposición de todos los elementos, corte transversal, detalle de acometida y salida de alimentación de los circuitos.-

9. GABINETE DE MEDIDORES:

Si se trata de edificios de departamentos y/u oficinas, deberÆn llevar un

tablero general de medición, el que se deberÆ realizar y presentar de acuerdo a
la especificación tØcnica que de C.A.L.F.-
TABLA DE FACTORES DE SIMULTANEIDAD
CENTROS O BRAZOS
TOMACORRIENTE
Cantidad
cantidad
CONEXIONES DOMICILIAR˝AS:
1. Medidores:
Ubicación: cualquiera fuera el montaje, la caja debe ubicarse sobre la línea
municipal o de edificación siempre que tenga libre acceso para tomar la lectura
del medidor.-
2. Conexión MonofÆsica : (hasta 4 kw).
Se instalarÆ la caja medidor de 25 x 18 x 18 cm (alto, ancho y profundidad)
standard segœn indica el detalle:
En el pilar de mampostería.-
Sobre la pared del frente de la vivienda (en la L.M.).-
En un pilar premoldeado.-
La acometida a Østa caja se harÆ con un caæo galvanizado de 1 1/4 pulgada de
diÆmetro, con una curva MN 391 de baquelita enroscada en el extremo superior.-
En la parte posterior de la caja, y en ningœn caso a no mÆs de 0.50 m., se
montarÆ el tablero de corte general, en donde irÆ alojada una llave bipolar
termomagnØtica de 2 x 25 Amp. como mÆximo.-
Estos elementos serÆn provistos e instalados por el nuevo usuario. La
Cooperativa C.A.L.F. instalarÆ una abrazadera PKD - 31 si es un caæo libre y una
pinza de anclaje PKD-20 para retener un conductor de acometida desde la red de
distribución al medidor, tanto el monofasico como el trifÆsico.-
3. Conexión TrifÆsica: (hasta 11 kw).
Se instalarÆ la caja para medidor de 40 x 23 x 23 cm. standard segœn indica el
detalle .
La acometida a Østa caja se harÆ con caæo galvanizado de ‰ de diÆmetro , con una
curva MN 390 de baquelita enroscada en el extremo superior.-
En la parte posterior igual que el caso anterior se colocarÆ un tablero de corte
general con una llave tripolar termomagnØtica de 3 x 25 A. como mÆximo.-
4. Puesta a Tierra:
La función primordial de una puesta a tierra es la de incrementar la seguridad
de las personas y sus bienes.-
Para proporcionar una puesta a tierra confiable, se debe colocar:
Jabalina de cobre con alma de acero de 1M x ‰ pulgadas.-
Un tomacable de bronce.-
Un conductor de 1 x 6 mm†. de cobre desnudo .-
Un terminal ojal de 6 mm†.-
La jabalina serÆ insertada a 0.30 m. como mínimo por debajo del nivel del suelo
y debe quedar verticalmente enterrada.-
5. Alimentación interna desde el pilar:
Si la alimentación desde el pilar a la instalación interna es aØrea, Østa debe
tener dos caæos de hierro galvanizado de diÆmetro que se indican en cada caso.-

Si la alimentación desde el pilar a la instalación interna es subterrÆnea, Østa debe ir alojada dentro de un caæo PVC de 6 Kg./cm†. y de diÆmetro tal que la sección ocupada por el mismo sea igual o menor al 30 % de la sección del caæo.-

6. Detalle de Caja metÆlica para medidor:

MONOF`SICA

TRIF`SICA

Las medidas son en centímetros.-

Las cajas destinadas al alojamiento de medidores, deben construirse en chapa, con tapa metÆlica y contratapa con vidrio. Con orificios para precintar bulón para la puesta a tierra y un fondo de madera.-

7. Materiales para medidores trifÆsicos - caso general:

1 Caja de 40 x 23 x 23 cm. que contenga el vidrio.-

1 Caæo de hierro galvanizado de 1 ‰ x 3 m.-

1 Pipeta MN 390 de baquelita.-

1 Jabalina Cu con alma de acero de 1m. x 1/2 .-

1 Tomacable de bronce para jabalina.-

2 m. de conductor desnudo Cu de 1 x 6 mm†.-

1 Caja portatØrmica o tablero exterior o interior.-

1 Llave tripolar termomagnØtica de 3 x 25 A o menor.-

1 Terminal ojal para conductor de 1 x 6 mm†.-

8. Material para medidores MonofÆsicos - Caso general:

1 Caja de 25 x 18 x 18 que contenga el vidrio.-

1 Caæo de hierro galvanizado de 1 … x 3 m.-

1 Pipeta MN 391 de baquelita.-

1 Llave bipolar termomagnØtica de 2 x 25 A o menor.-

1 Terminal ojal para conductor de 1 x 6 mm†.

11. INSTALACIONES DE EQUIPOS DE SOLDADURA:

Se permite el uso de Østas mÆquinas, siempre que sean del tipo Motor Generador trifÆsico o por medio de reductores de tensión estÆtica con conexiones Scott o vÆlvulas rectificadoras.-

En ambos casos el factor de potencia a plena carga no serÆ inferior a 0.85.-

Se prohíbe en forma terminante el empleo para mÆquina de soldar alimentación por fase o neutro. De cualquier manera los equipos de soldadura funcionarÆn œnicamente cuando no ocasionen perturbaciones a otros usuarios.-

12. APARATOS DE RAYOS X:

Se permitirÆ el uso de aparatos de Rayos X siempre que estØn provistos de transformadores estÆtico - trifÆsicos o conectados con dos fases del sistema.-

13. ILUMINACIÓN DECORATIVA DE LOS FRENTES Y LETREROS:

1. Para otorgar la autorización para la ejecución de anuncios luminosos, el Municipio requerirÆ el visado de la Cooperativa C.A.L.F.-

2. Forma de presentación:

Se presentarÆ una memoria descriptiva y plano: En la memoria descriptiva se detallarÆ:

Potencia de la instalación elØctrica del anuncio.-

Forma de alimentación.-

Sección de conductores de alimentación y protección -

Dimensiones y Superficie.-

Si el anuncio es luminoso o iluminado.-
En el plano se indicara:
Vista de frente y de costado del anuncio o marquesina con la correspondiente acotación de dimensiones y artefactos y leyenda (Esc: 1:20).-
Planta con la ubicación del mismo respecto a muros y al lugar de conexión (medidor, tablero, caja, etc. ; Esc. 1:50).-
Esquema de tablero y conexión con todos los circuitos que salen del mismo, indicÆndose en cada circuito la cantidad de bocas que alimenta.-
Si se instalan tubos a gas de neón se deben indicar: longitud, diÆmetro, color, puesta a tierra del transformador y estructura, tensión mÆxima/secundaria e intensidad del secundario. Para simplificar se encolumnarÆn los diÆmetros, color, corriente y longitud para un rÆpido control.-
3. Ejecución:
La ejecución responderÆ a las normas generales en vigencia.-
La carga de cada uno de los circuitos no debe pasar de 20 A y deben disponerse tantos circuitos bifilares como sean necesarios.-
Los circuitos deben ser controlados exclusivamente e independientemente de cualquier otro tablero para otro fin.-
El interruptor principal y los de comando para los circuitos deben ser del tipo termomagnØtico -
Todos los letreros sobre armaduras de hierro deben tener sus partes metÆlicas puestas a tierra.-
El factor de potencia de los letreros fluorescentes deben ser mejorados exigiØndose un factor de potencia no menor de 0.85.-
Ninguna parte elØctrica (reactancia, conductores, condensadores, etc.) deberÆ apoyarse en materiales combustibles o estar a menos de 5 cm. de Østos.-
La alimentación desde la boca ubicada en la parte exterior del anuncio, debe llevarse en caæerías, salvo cuando la distancia sea menor de 2.00 m. podrÆ sustituirse el caæo por conductor envainado.-
14. CONEXIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS:
Los motores de corriente alternada monofÆsicos serÆn del tipo 50 Hz - 220v con potencia no mayor de 1 ‰ 2Hp con rotor en corto circuito y no mayor de 3 HP con rotor bobinado.-
Para potencia hasta 15 HP inclusive, se permiten motores trifÆsicos con rotor a doble jaula o con rotor bobinado, siempre que estos motores estØn provistos con su correspondiente dispositivo de arranque.-
Para potencias mayores de 15 HP se admite œnicamente motor con rotor bobinado y provisto con su dispositivo de arranque.-
Para conexiones de una potencia total instalada mayor de 50 HP se concede una corriente mÆxima de arranque de 1,4 veces la correspondiente a la corriente nominal de la potencia total instalada. Por lo tanto en el supuesto caso de instalar otro motor la corriente admitida para Øste se determina de acuerdo a la siguiente formula:
X = Y - Z
X = Corriente de arranque del nuevo motor.-
Y = Corriente mÆxima de arranque de la instalación.-
Z = Corriente total absorbida por todos los otros motores estando en marcha y a

la potencia nominal.-
Suponemos el tener tres motores instalados, cuya corriente nominal asuma a Z = 74,1 A.
Deseamos agregar un nuevo motor de 30 HP con corriente nominal igual a 43 A, con la cual la corriente nominal de la instalación serÆ:
La corriente mÆxima de arranque de la instalación serÆ:
Y = 117,1 X 1,4 = 163,9 A
Remplazando los valores en la fórmula, tendremos que la corriente de arranque del nuevo motor serÆ:
X = Y - Z = 163,9 - 74,1 = 89,8 A
Consultando la tabla adjunta, si el valor obtenido es mayor al especificado en dicha Tabla para motor de 30 HP podrÆ usarse un motor mÆs económico, es decir un motor con rotor de doble jaula. Si el valor de x fuera menor que el especificado en la tabla, se usarÆ un motor con rotor bobinado.
TABLA DE CORRIENTES ABSORBIDAS
POTENCIA
CORRIENTE
CORRIENTE DE ARRANQUE
C.A. DOBLE JAULA
SIMPLE JAULA
ARRANQUE
A. DIRECTO
A. EST. TRIAN.
EST. TRI`NGULO
15. INSTALACIONES ESPECIALES:
En los casos de instalaciones especiales, que no estØn previstas en la presente reglamentación, la Cooperativa C.A.L.F. suministrarÆ todos los datos que sean requeridos, como así tambiØn evacuarÆ cualquier consulta tØcnica referente a esta reglamentación.-
7.3. REGLAMENTO DE TENDIDO DE RED DE C.A.T.V. EN EDIFICIOS.
Acometida:
La acometida desde el poste C.V., al edificio, se puede realizar de dos formas:
Acometida AØrea:
En este caso el cable debe entrar a la altura del segundo piso, por medio de un caæo de 1.5 ", con pipeta, hasta una caja de embutir de 30 cm. de ancho por 30 cm. de alto y 10 cm. de profundidad, preferentemente ubicada en el sector de escaleras, o bien en un lugar donde el personal de CV., tenga libre acceso.-
El recorrido del cable desde el poste, hasta el caæo de ingreso, deberÆ ser resuelto en cada caso, manteniendo la estØtica de las fachadas del edificio.-
Esta caja debe contar con un toma corriente con neutro para 220 volt., el que irÆ conectado con cable de 2 mm† de sección en forma directa al tablero de usos generales y protegidos con una llave termonagnØtica de 3 A.-
El mismo se utilizarÆ para alimentar un pequeæo Booster de distribución.-
Importante: El toma corriente no debe ir conectado a circuitos que sufran interrupciones ocasionales, o temporarias.-
Junto a esta caja, e interconectada con un caæo metÆlico de 1.5 ", se debe colocar una segunda caja, con las mismas dimensiones de la anterior. En esta

œltima se instalarÆ el Tap de distribución de seæal TV, y la llamaremos "Caja de Distribución ".-
De la Caja de Distribución, saldrÆ un caæo de 3/4" hacia cada uno de los departamentos del piso y un caæo metÆlico de 1.5", hasta una caja similar en el piso superior, y así sucesivamente a todos los pisos.-
En el œltimo piso, es conveniente dejar previsto un caæo de 1.5" hasta la terraza, por algœn servicio inalÆmbrico que se pudiese instrumentar en el futuro.-
Acometida SubterrÆnea:
En este caso, la acometida se realiza a travØs de caæos de PVC reforzados, de 110 mm. de diÆmetro.-
Los mismos se debe enterrar por lo menos 70 cm. por debajo del nivel del suelo, y es conveniente colocar sobre los mismos antes de ser tapados, algœn elemento de seguridad, como puede ser una hilera de ladrillos, una malla metÆlica, o simplemente una cinta plÆstica de seguridad que siga la traza del caæo.-
SerÆ necesario colocar cÆmaras de inspección de dimensiones adecuadas (40 cm x 40 cm. x 50 cm) en cada extremo de los caæos, una de las cuales estarÆ al piØ del poste de CV y la otra al piØ del edificio en un lugar de libre acceso para el personal tØcnico de nuestra empresa.-
De esta cÆmara saldrÆ un caæo metÆlico de 1.5" de diÆmetro, que llegarÆ hasta la primera caja de distribución.-
Luego la distribución es similar a la explicada anteriormente.-
Si la longitud de la línea de caæos de PVC supera los 30 metros, se deberÆ agregar otra cÆmara de inspección a mitad del recorrido.-
Respecto a distribución interna del departamento, la misma nace en la caja de distribución, e ingresa a cada uno de los departamentos a travØs de un caæo de 3/8", metÆlico.-
Este caæo llega hasta una caja de distribución interna de 10 cm. x 10 cm.-
De esta œltima, sale un caæo de 3/4 por cada toma de TV prevista.-
Recomendamos una toma de TV por cada dormitorio y otro en el Living.-
La cajas terminales, al igual que eventuales cajas de paso, son de 10 cm y 5 cm. x 5 cm.-
Recomendamos especialmente:
Todos los caæos de distribución deber ser metÆlicos.-
Reducir al mínimo el nœmero de curvas, y de existir, que las mismas sean suaves.-
Los caæos de distribución y acometida, deben quedar convenientemente tapados, de modo de evitar el ingreso de yeso, cemento o tierra, y con alambres pasados e identificados por departamentos.-
Realizar en forma correcta el empalme de caæos y dejar los conectores bien ajustados.-
7.4. DE LOS REGLAMENTOS DE ESTRUCTURAS:
1. DE LAS CARGAS PERMANENTES ACCIDENTALES:
Cargas permanentes y sobrecargas:
Rigen normas INPRES CIRSOC.-
Acción del Viento:
3. Empuje de tierras:

Memoria de CÆlculo: Es obligatoria la presentación de una memoria relativa a todo muro de sostenimiento (muros de sótanos, muros divisorios en caso de fuertes desniveles entre predios linderos).-
El criterio a seguirse en el cÆlculo serÆ libre, debiendo mencionarse su origen.
Se tendrÆn en cuenta todas las sobrecargas que puedan presentarse en el terreno.-
Teoría de cÆlculo de un caso particular: PodrÆ calcularse mediante la teoría de Coulomb el empuje que un terreno horizontal ejerce sobre un paramento vertical.-
Recta de Acción: El empuje E actœa a 1/3 h. (h = desnivel de los terrenos con una dirección inclinada de p/2 sobre la horizontal).-
Intensidad: Se utilizarÆ la formula siguiente:
E = ‰ tg2 (45” - P/2 x yt x h2)
donde
E = Empuje del terreno, expresado en toneladas por metro lineal de frente de muro.-
yt = peso específico de la tierra, expresado en t/ m‡.-
h = altura de tierra contenida por el muro, expresada en metros.-
p” = Ængulo de talud natural de la tierra .-
INTERPRETACIÓN GR`FICA
Para los terrenos mÆs frecuentes se utilizarÆn los valores de la tabla:
TABLA
CLASE DE TERRENO
TIERRA DE ALUVIÓN SECA
TIERRA DE ALUVIÓN MOJADA
TIERRA COLORADA COMPACTA
ARCILLA SECA
ARCILLA MOJADA
ARENA HÚMEDA
ARENA SECA
ARENA MOJADA
GRAVILLA SECA
GRAVILLA HÚMEDA
PIEDRA PARTIDA
ARENA GRUESA BAJO AGUA DESCONTANDO LA INFLUENCIA DE ESTA ÚLTIMA 2,1 - 1 =
GRAVILLA , id, id, 1,86 - 1 =
4. Cimiento de estructuras.
Bases dentro de los límites del predio: Las Bases de las estructuras resistentes deberÆn proyectarse y ejecutarse dentro de los limites del predio, salvo las que correspondan al frente, sobre la línea municipal , cuyas zarpas y zapatas podrÆn avanzar lo establecido en Perfil de cimientos sobre la línea municipal .-
2. Pilotes hincados: En el proyecto se mencionarÆ el pilote tipo a utilizarse, así como las características de la hinca.-
Para calcular la carga que soportarÆ cada pilote se podrÆ utilizar la formula siguiente denominada holandØs :
P = h x Q2
5 x e (Q + q)
P = carga de seguridad expresada en kilogramos.-

Q = peso de la masa en kilogramos.-
q = peso del pilote en kilogramos .-
h = altura de caída de la masa expresada en centímetros.-
e = penetración del pilote en cm., debido al œltimo golpe.-
La aprobación del proyecto queda subordinada a la experiencia que suministre un pilote de ensayo efectuada bajo la fiscalización de la Dirección. Los resultados de ØsÞa experiencia se consignarÆn en las memorias, informes y diagramas de la hinca.-
Los diagramas se harÆn conforme a la figura.-
En todos los casos deberÆ verificarse que la tensión de compresión en el pilote no exceda de:
60 Kg./cm† para madera.-
35 kg./cm† para hormigón .-
Cimentaciones especiales: la cimentación por bóvedas invertidas, plateas, arcos, pilares, vigas continuas, emparrillados, pilotes fabricados en el subsuelo y otros procedimientos especiales motivarÆn la presentación de planos, memorias y cÆlculos justificativos.-
2. DE LAS TENSIONES ADMISIBLES DE TRABAJO.
1. Obras de albaæilería:
Rigen normas INPRES - CIRSOC.-
2. Tensiones admisibles para las maderas:
MADERA SANA
NOMBRE BOT`NICO
TENSIÓN EN Kg./cm2
CORTE
TRACCIÓN
Maderas Argentinas
Muy duras (mÆs de 10 unidades Brinel)
Prosopis kuntzei
Palo santo
Bulnesia Sarmientii
GuayacÆn
Caesalpinea melanocarpa
Quebracho
Schinopsis : balansae o lorentzii
Colorado
Miroxylon perniferum
Chlolorophora tinctoria-xanthoxylon
Piptadenia macrocarpa
Astronium balansae
Astronium urundeuva
Duras (entre 7 y 10 Unidades Brinel)
Tecoma; ipØ o avellanedae
Pterogyne nitens
Palo lanza
Phyllostylon rhamnoides
Incienso

Myrocarpus frondosus
Ñandubay
Prosopis æandubay
Guayaibí
Patagonula americana
Guatambœ
Ballaurodendron riedelianum
Aspidosperma quebracho
Espina corona
Gledistchia amorphoides
Palo blanco
Calycophyllum multiflorum
Semiduras (entre 4 y 7 unidades Brinel)
VirapitÆ
Peltophorum dubium
Algarrobo
Prosopis; nigra o alba
Prosopis caldenia
Peterebí
Cordia trichotoma
Ocotea puberula
Tipa blanca
Tipuana tipu
Laurel negro
IngÆ edulis
Roble salteæo
Torresca cearensis
Roble pellín
Nothofagus obliqua
Nothofagus dombeyi
Nogal salteæo
Junglans australis
MADERA SANA Y
Blandas (menos de 4 unidades Brinel)
Timbócolorado
Enterolobium contortisiligum
Raulí Cedro
Misionero
Cedrela: fissilis o lilloa
Pino misionero
Araucaria angustifolia
Pino neuquØn
Araucaria araucana
Maderas extranjeras:
Muy duras (mÆs de 10 Unidades Brinel)
Dyospyros
Swistenia Mahogany

Fraximes
Semiduras (entre 4 y 7 Unidades Brinel)
Juniperus virginiana
Roble eslabonia
Betula alba
Nogal de Italia
Junglans nigra
Pino-tea
Pinus autralis
Blandas (menos de 4 Unidades Brinel)
Pino oregón
Abies duglasií
Pino spruce
Abies alba
Pino blanco
Pinus strobus
3 Compresiones admisibles en los suelos:
El coeficiente de trabajo del suelo apto para cimentar, no excederÆ a 0,5 kg./cm†.-
En los casos de terrenos de rellenos o barros, y cuando se proponga aumentar este coeficiente de trabajo, se exigirÆ una experimentación que comprenderÆ: ensayo de terreno, determinación de espesores de capas, diagramas, memoria, todo lo cual servirÆ para la decisión de la Dirección.-
2.4. Tensiones admisibles para aceros:
3. DE LA PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
1. Rigen normas INPRES -CIRSOC.
4. DE LAS ESTRUCTURAS MET`LICAS.
5. DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO:
6. DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.
1. Bloques premoldeados de hormigón de cemento portland. Se ajustarÆn a norma IRAM N” 11561.-
Estructuras de hormigón armado con acero de alto límite de extensión. Rigen normas INPRES -CIRSOC.
SECCIÓN 8
APÉNDICE
8. APÉNDICE
1. ART˝CULOS DEL CÓDIGO CIVIL RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
Art. 923: La ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningœn caso impedirÆ los efectos legales de los actos lícitos, ni excusarÆ la responsabilidad por los actos ilícitos.-
Art. 2611: Las restricciones impuestas al dominio privado sólo en el interØs pœblico , son regidas por el derecho administrativo.-
Art. 2615: El propietario de un fundo no puede hacer excavaciones ni abrír fosos en su terreno que puedan causar la ruina de los edificios o plantaciones existentes en el fundo vecino o de producir desmoronamiento de tierra.-
Art. 2616: Todo propietario debe mantener sus edificios de manera que la caída o los materiales que de ellos se desprendan no puedan daæar a los vecinos o

transeœntes, bajo la pena de satisfacer los daæos e intereses que por su negligencia les causare.-
Art. 2618: El ruido causado por un establecimiento industrial debe ser considerado como que ataca el derecho de los vecinos, cuando por su intensidad o continuidad, viene a ser intolerable para ellos, y excede la medida de las incomodidades ordinarias de la vecindad.-
Art. 2619: Aunque la obra, o el establecimiento que cause perjuicio al vecino, hubiese sido autorizado por la administración, los jueces pueden acordar indemnizaciones a los vecinos, mientras existan esos establecimientos. La indemnización se determina segœn el perjuicio material causado a las propiedades vecinas, y segœn la disminución del valor locativo o venal que ellas sufran.-
Art. 2620: Los trabajos o las obras que sin causar a los vecinos un perjuicio positivo, o un ataque a su derecho de propiedad, tuviesen simplemente por resultado privarles de ventajas que gozaban hasta entonces, no les dan derecho para una indemnización de daæos y perjuicios.-
Art. 2621: Nadie puede construir cerca de una pared medianera o divisoria, pozos, cloacas, letrinas, acueductos que causen humedad; establos, depósitos de sal o de materias corrosivas, artefactos que se muevan por vapor u otras fÆbricas, o empresas peligrosas a la seguridad, solidez y salubridad de los edificios, o nocivas a los vecinos, sin guardar las distancias prescriptas por los reglamentos y usos del país, todo sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior. A falta de reglamentos, se recurrirÆ a juicio de peritos.-
Art. 2622: El que quiera hacer una chimenea, o un fogón u hogar contra una pared medianera, debe hacer construir un contramuro de ladrillo o piedra de 16 cm. de espesor.-
Art. 2623: El que quiera hacer un horno o fragua contra una pared medianera, debe dejar un vacío o intervalo, entre la pared y el horno o fragua, de 16 cm.-
Art. 2624: El que quiera hacer pozos con cualquier objeto que sea contra una pared medianera o no medianera, debe hacer un contramuro de 30 cm. de espesor.-
Art. 2625: Aœn separados de las paredes medianeras o divisorias nadie puede tener en su casa depósitos de aguas estancadas que puedan ocasionar exhalaciones infestantes, o infiltraciones nocivas, ni hacer trabajos que transmitan a las casas vecinas gases fØtidos, o perniciosos, que no resulten de las necesidades o usos ordinarios; ni fraguas, ni mÆquinas que lancen humo excesivo a la propiedades vecinas.-
Art. 2626: El propietario del terreno contiguo a una pared divisoria puede destruirla cuando le sea indispensable o para hacerla mÆs firme, o para hacerla de carga, sin indemnización alguna al propietario o condómino de la pared, debiendo levantar inmediatamente la nueva pared.-
Art. 2627: Si para cualquier obra fuese indispensable poner andamios, u otro servicio provisorio en el inmueble del vecino, el dueæo de Øste no tendrÆ derecho para impedirlo, siendo a cargo del que construyese la obra la indemnización del daæo que causare.-
Art. 2628: El propietario de una heredad no puede tener en ella Ærboles sino a distancia de tres metros de la línea divisoria con el vecino, sea la propiedad de Øste predio rœstico o urbano, estØ o no cercado, o aunque sean ambas heredades de bosques. Arbustos no pueden tenerse sino a distancia de un metro.-

Art. 2629: Si las ramas de algunos ÆrboIes se extendiesen sobre las construcciones, jardines, o patios vecinos, el dueæo de Østos tendrÆ derecho para pedir que se corten en todo lo que se extendiesen en su propiedad; y si fuesen las raíces las que se extendiesen en el suelo vecino, el dueæo del suelo podrÆ hacerlas cortar por sí mismo, aunque los ÆrboIes en uno y otro caso estØn a las distancias fijadas por la ley.-
Art. 2630: Los propietarios de terrenos o edificios estÆn obligados, despuØs de la promulgación de Øste Código, a construir los techos que en adelante hicieren, de manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo o sobre la calle o sitios pœblicos, y no sobre el suelo del vecino.-
Art. 2631: Cuando por la costumbre del pueblo, los edificios se hallen construidos de manera que las goteras de una parte de los tejados caigan sobre el suelo ajeno, el dueæo del suelo no tiene derecho para impedirlo. Una construcción semejante no importa una servidumbre del predio que recibe las goteras, y el dueæo de Øl puede hacer construcciones sobre la pared divisoria que priven el goteraje del predio vecino, pero con la obligación de las obras necesarias para que el agua caiga en el predio en que antes caía.-
Art. 2632: El propietario de una heredad por ningœn trabajo u obra puede hacer correr por el fundo vecino las aguas de pozos que Øl tenga en su heredad, ni las del servicio de su casa, salvo lo que en adelante se dispone sobre las aguas naturales o artificiales que hubiesen sido llevadas, o sacadas allí para las necesidades de establecimientos industriales.-
Art. 2633: El propietario estÆ obligado en todas circunstancias a tomar las medidas necesarias para hacer correr las aguas que no sean pluviales o de fuentes, sobre terreno que le pertenezca o sobre la vía pœblica.-
Art. 2634: El propietario de una heredad no puede por medio de un cambio que haga en el nivel de su terreno, dirigir sobre el fundo vecino las aguas pluviales que caían en su heredad.-
Art. 2635: Las aguas pluviales pertenecen a los dueæos de las heredades, donde cayesen, o donde entrasen, y le es libre disponer de ellas, o desviarlas, sin detrimento de los terrenos inferiores.-
Art. 2636: Todos pueden reunir las aguas pluviales que caigan en lugares pœblicos o que corran por lugares pœblicos, aunque sea desviando su curso natural sin que los vecinos puedan alegar ningœn derecho adquirido.-
Art. 2639: Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, estÆn obligados a dejar una calle o camino pœblico de treinta y cinco metros hasta la orilla del río o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereæos no pueden hacer en ese espacio, ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno de manera alguna.-
Art. 2640: Si el río o canal atravesare alguna ciudad o población, se podrÆ modificar por la respectiva Municipalidad, el ancho de la calle pœblica, no pudiendo dejarla de menos de quince metros.-
Art. 2641: Si los ríos fuesen navegables, estÆ prohibido el uso de sus aguas que de cualquier modo estorbe o perjudique la navegación o el libre paso de cualquier objeto de transporte fluvial.-
Art. 2654: Ningœn medianero podrÆ abrir ventanas o troneras en pared medianera,

sin consentimiento del condómino.-
Art. 2655: El dueæo de una pared no medianera contigua a finca ajena, puede abrir en ella una ventana para recibir luces, a tres (3) metros de altura de piso de la pieza a que quiera darse luz, con rejas de hierro cuyas barras no dejen mayor claro que tres pulgadas.-
Art. 2656: Esas luces no constituyen una servidumbre, y el dueæo de la finca o propiedad contigua, puede adquirir la medianería de la pared, y cerrar las ventanas de luces, siempre que edifique apoyÆndose en la pared medianera.-
Art. 2657: El que goza de la luz por ventanas abiertas en su pared , no tiene derecho para impedir que en suelo vecino se levante una pared que las cierre y le prive de la luz.-
Art. 2658: No se puede tener vistas sobre el predio vecino, cerrado o abierto, por medio de ventanas, balcones u otros voladizos, a menos que intermedie una distancia de tres metros de la línea divisoria.-
Art. 2659: Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas, sobre propiedad ajena, si no hay sesenta centímetros de distancia.-
Art. 2660: Las distancias que prescriben los artículos anteriores se cuentan desde el filo de la pared donde no hubiese obras voladizas; y desde el filo exterior de Østas, donde las haya; y para las oblicuas desde la línea de separación de las dos propiedades.-
Art. 2716: El condominio de las paredes, muros, fosos y cercos que sirvan de separación entre dos heredades contiguas, es de indivisión forzosa.-
Art. 2717: Un muro es medianero y comœn de los vecinos de las heredades contiguas que lo han hecho construir a su costa en el límite separativo de las dos heredades.-
Art. 2718: Toda pared o muro que sirve de separación de dos edificios se presume medianero en toda su altura hasta el tØrmino del edificio menos elevado. La parte que pasa la extremidad de Østa œltima construcción, se reputa que pertenece exclusivamente al dueæo del edificio mÆs alto, salvo la prueba en contrario, por instrumentos pœblicos privados, o por signos materiales que demuestren la medianería de toda la pared, o de que aquella no existe ni en la parte mÆs baja del edificio.-
Art. 2719: La medianería de las paredes o muros no se presume sino cuando dividen edificios y no patios, jardines, quintas, etc. aunque Østos se encuentren cerrados por todos sus lados.-
Art. 2720: Los instrumentos pœblicos o privados que se invoquen para combatir la medianería, deben ser actos comunes a las dos partes o a sus autores.-
Art. 2721: En el conflicto de un título que se establezca la medianería, y los signos de no haberla, el título es superior a los signos.-
Art. 2722: Los condóminos de un muro o pared medianera, estÆn obligados en la proporción de sus derechos, a los gastos de reparaciones o reconstrucciones de la pared o muro.-
Art. 2723: Cada uno de los condóminos de una pared puede libertarse de contribuir a los gastos de conservación de la pared, renunciando a la medianería, con tal que la pared no haga parte de un edificio que le pertenezca, o que la reparación o reconstrucción no haya llegado a ser necesaria por un hecho suyo.-

Art. 2724: La facultad de abandonar la medianería compete a cada uno de los vecinos, aœn en los lugares donde el cerramiento es forzoso; y desde que el abandono se haga, tiene el efecto de conferir al otro la propiedad exclusiva de la pared o muro.-
Art. 2725: El que en los pueblos o en sus arrabales edifica primero en un lugar aœn no cerrado entre paredes, puede asentar la mitad de la pared que construya sobre el terreno del vecino, con tal que la pared sea de piedra o de ladrillo hasta la altura de tres (3) metros, y su espesor entero no exceda de dieciocho pulgadas.-
Art. 2726: Todo propietario de una heredad puede obligar a su vecino a la construcción y conservación de paredes de tres metros de altura y dieciocho pulgadas de espesor para cerramiento y división de sus heredades contiguas, que estØn situadas en el recinto de un pueblo o en los arrabales.-
Art. 2727: El vecino requerido para contribuir a la construcción de una pared divisoria, o a su conservación en el caso del artículo anterior, puede librarse de Øsa obligación, cediendo la mitad del terreno sobre que la pared debe asentarse y renunciando a la medianería.-
Art. 2728: El que hubiere construído en un lugar donde el cerramiento es forzoso en su terreno y a su costa, un muro o pared de encerramiento, no puede reclamar de su vecino el reembolso de la mitad de su valor y del terreno en que se hubiere asentado sino en el caso que el vecino quiera servirse de la pared divisoria.-
Art. 2729: Las paredes divisorias deben levantarse a la altura designada en cada Municipalidad, si no hubiese designación determinada, la altura serÆ de tres metros.-
Art. 2730: La medianería dÆ derecho a cada uno de los condóminos a servirse de la pared o muro medianero para todos los usos a que ella estÆ destinada segœn su naturaleza, con tal que no causen deterioros en la pared, o comprometa su solidez y no se estorbe el ejercicio de iguales derechos para el vecino.-
Art. 2731: Cada uno de los condóminos puede arrimar toda clase de construcciones a la pared medianera, poner tirantes en todo su espesor, sin perjuicio del derecho que el otro vecino tiene de hacerlos retirar hasta la mitad de la pared en el caso que Øl tambiØn quiera poner en ella tirantes, o hacer el caæo de una chimenea; puede tambiØn cada uno de los condóminos abrir armarios o nichos aœn pasando el medio de la pared, con tal que no cause perjuicio al vecino o a la pared.-
Art. 2732: Cada uno de los condóminos puede alzar a su costa la pared medianera sin indemnizar al vecino por el mayor peso que cargue sobre ella.-
Art. 2733: Cuando la pared medianera no pueda soportar la altura que se le quiera dar, el que quiera alzarla debe reconstruirla toda ella a su costa y tomar de su terreno el excedente de espesor. El vecino no puede reclamar ninguna indemnización por los embarazos que le cause la ejecución de los trabajos.-
Art. 2734: En el caso del artículo anterior, el nuevo muro aunque construido por uno de los propietarios, es medianero hasta la altura del antiguo y en todo su espesor, salvo el derecho del que ha puesto el excedente del terreno para volver a tomarlo, si la pared llegase a ser demolida.-
Art. 2735: El vecino que no ha contribuído a los gastos para aumentar la altura

de la pared puede siempre adquirir la medianera de la parte alzada, reembolsando la mitad de los gastos, y el valor de la mitad del terreno en el caso que se hubiese aumentado su espesor.-
Art. 2736: Todo propietario cuya finca linda inmediatamente con una pared o muro no medianero, tiene la facultad de adquirir la medianería en toda la extensión de la pared, o sóo en la parte que alcance a tener la finca de su propiedad hasta la altura de las paredes divisorias, reembolsando la mitad del valor de la pared, como estØ construida, o de la porción de que adquiera medianería, como tambiØn la mitad del valor del suelo sobre que se ha asentado; pero no podrÆ limitar la adquisición a sóo una porción del espesor de la pared. Si solo quisiere adquirir la porción de la altura que deben tener las paredes divisorias, estÆ obligado a pagar el valor de la pared desde sus cimientos.-
Art. 2737: El uno de los vecinos no puede hacer innovaciones en la pared medianera que impidan al otro un derecho igual y recíproco. No puede disminuirse la altura y el espesor de la pared, ni hacer abertura alguna sin consentimiento del otro vecino.-
Art. 2738: La disposición del artículo anterior no es aplicable a las paredes que hagan frente a las plazas, calles o caminos pœblicos, respecto de los cuales se observarÆn los reglamentos particulares que les sean relativos.-
Art. 2739: El que hubiese hecho el abandono de la medianería por librarse de contribuir a las reparaciones o reconstrucciones de una pared, tiene siempre el derecho de adquirir la medianería de ella en los tØrminos expuestos.-
Art. 2740: La adquisición de la medianería tiene el efecto de poner a los vecinos de un pie de perfecta igualdad, y da al que adquiere la facultad de pedir la supresión de obras, aberturas o luces establecidas en la pared medianera que fueren compatibles con los derechos que confiere la medianería.-
Art. 2741: El vecino que ha adquirido la medianería no puede prevalerse de los derechos que ella confiere, para embarazar las servidumbres con que su heredad se encuentre gravada.-
Art. 2745: Los Ærboles existentes en cercos o zanjas medianeras se presume que son tambiØn medianeros, y cada uno de los condóminos podrÆ exigir que sean arrancados si le causaren perjuicios. Y si cayesen por algœn accidente no podrÆn ser replantados sin consentimiento del otro vecino. Lo mismo se observarÆ respecto a los Ærboles comunes, por estar su tronco en el extremo de dos terrenos de diversos dueæos.-
2. ORDENANZAS COMPLEMENTARIAS:
1642 Decreto 592/81 1163/82 Instalaciones de telØfonos.-
7272 Adaptación de construcciones existentes a Seguridad contra Incendio.-
7511 Obligación de conexión a red cloacal.-
7666 Control periódico de ascensores.-
Creación de la Comisión de Rescate y Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico, Urbanístico y Natural de la Ciudad de NeuquØn.-
Modifica el punto 2.5. de la sección N” 2 de la Ordenanza 6485.-
Adhiere al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N” 914/97.-
Complementa el punto 3.2.1. Aceras
Modifica el punto 3.4.3. `reas y lados mínimos de los locales.-
Modifica el punto 3.6. Circulaciones.-

Modifica el punto 3.12. Accesibilidad para discapacitados.-
Modifica el punto 6.1. Transporte.
8201 Modifica punto 3.5. De los patios.-
La Ordenanza tarifaría modifica el punto 2.4. Derechos de visación.-
9889 Deroga punto 3.6.10.1.2.
10.009 Deroga punto 3.2.1. Aceras y reglamenta sobre veredas.
10.165 Reglamenta uso venta carbón y leæa.
10.272 Modifica punto 3.6.2.1. y 3.6.5.1.
Certificado de aptitud tØcnica para construcciones industrializadas o semi-industrializadas.
10.397 Tramitaciones de Obras de edificación.
10.407 Cementerios Pœblicos y Privados.
10.677 Nivel de ocupación de los locales bailables y la penalización por su incumplimiento.-
10.705 Permisos de Obra.
10.706 Reglamenta sobre las protecciones a la vía pœblica y a predios linderos en obras de construcción.-
10.715 Seæales luminosas y sonoras
3. EDIFICIOS DECLARADOS DE INTERÉS HISTÓRICO
Decretos provinciales.-
745/81 Torre Talero.-
3177/86 Tanque de Agua Ferrocarril y Galpón de MÆquinas.-
2659/89 Casa Director escuela N” 2.
Normas Municipales:
Declaración N” 36/91.-
Vivienda Portanko (calle San Martín y M.T. de Alvear lote P-1). -
Ex gasolinera (calle San Martín mza. 78 lote 8).-
Catedral.-
Hospital Castro Rendón.-
Vivienda Pascual y JosØ Rosa (calle Ricchieri entre Corrientes y Río Negro mza. B1, lote 6 y 7 qta. 37).-
Vivienda de Salcedo (Avenida Argentina mza. 42 lote 5).-
Biblioteca Alberdi.
Ordenanza N” 4429 Escuela N” 2.-
Ordenanza N” 4905 Casa Mango (M.T. de Alvear N” 59/67).-
Ordenanza N” 5622 Vivienda de Ferrocarril Puente.-
Ordenanza N” 5872 Edificio Estación NeuquØn.-
Ordenanza N” 6373 Obispado Avda. Argentina y Juan B. Justo.-
Ordenanza N” 7009 La Fraternidad (calle Brown N” 47).-
Ordenanza N” 7097 Ex-Imprenta Neumann (Diagonal 25 de Mayo N” 116).-
Ordenanza N” 7098 Capilla Nuestra Sra. de los Dolores.-
Ordenanza N” 7101 Casillas Vagones del Ferrocarril.-
Ordenanza N” 7988 Escuela N” 61.-
Ordenanza N” 8067 Casa
-ŏÆÕ»Æ«Æ Æ qdW E
îÆ˘´»µfl w w w wh\P wP Pw»
ŏØÕ‰fiäŒ £ £ ŒŒ £ £ £ £ £ £ŒŒ£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

ØØØ

îÞ¸îÞ¾¼' ‡' ‡' ‡'‡' ‡' ‡' ‡' ‡' ‡' zez
îãããããà—ã•“ pbQGbG
ãããããããããÜÉ„f „ „ „ „ „ „ „qf
ãÞÕ¶¯'ããÞÞããÞÞÞÞÞÞÞÞÞããÞÕ¶ãÞÞ
ïãããÚãÉ..›…›¡ ˝ãÚããããããããããããããããÚ
ãÕãÕÕÕ

Ø^ Øa$
üæØÆÕÆEů´Æü•flÆÕ/ /// / ////////
æäŬ‡§ §˘ xhYJ9x
æâÓ¶'¶'¶´'¶ '¶ '¶'¶ ¶ ¶ '¶'¶ '¶t'¶g
æäØØØØ¸µ¢ ØØØ¸v¸v¸v¸vhvh¸v¸v
ØØØØ

[illegible]
de Gobierno.
Ordenanza N” 8148 EPEN Rioja y Belgrano
Ordenanza N” 9592 Torre Talero.
Ordenanza N” 9593 Panteón Flia. Mango.
Ordenanza N” 9646 Lejos de Buenos Aires (09-21-80-5382)
ORDENANZAS DEROGADAS POR LA ORDENANZA 6485.
Ordenanza N” 17 y Decreto 91/62.
Ordenanza N” 921.
Ordenanza N” 950.
Ordenanza N” 1303.
Ordenanza N” 1313.
Ordenanza N” 1320.
Ordenanza N” 2078.
Ordenanza N” 2931.
Ordenanza N” 3195.
Ordenanza N” 3323.
Ordenanza N” 3330.
Ordenanza N” 3571.
Ordenanza N” 4340.
Ordenanza N” 4411/ 4411 bis.
Ordenanza N” 5214.
Ordenanza N” 5728.
SECCIÓN 9
GR`FICOS
CORRESPONDIENTES
A LA ORDENANZA
N” 8040.
GR`FICOS SOBRE CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS
ORDENANZA N” 10.009.
DIRECCIÓN G. DE C. DE O. Y URBANIZACIONES
[illegible]

°˙A ° .!°n
° . °˙A!°¤
°˙A ° .!°7
Software: Microsoft OfficeÿÛ
’9=82<.342ÿÛ
#27d ¡£–†‡Æ56B Ñð
3Ret/ˆâ$CUb %4æESrs´¢ÿ˜
3BbSæ# % ´ÒÝ
¡¢"ðB DD
E‰ì=~ ; ‡Ú•¸nàAºÜB S‡y HS[Si.f -ßb+¿ß
ðKUlPI3Æ˜q çC‘H
˜ÑÙÓ¤ÓÝÿ
¶fl]ł/U8a ¢V¯
dr5˝{L`˝p`
Wäo ł E¢¥fl£›ˇ U`Q µç ~
n23Ø 5D4Æƒy£ =â6 ,7S À
Y £"" ,^ØíÕÕo ƒIµ/Il,
¸å^N0Ih%ØØN
EÉÛIE] H°TU¯MJœ ó
5 ¿pÛı ÛV‡“Û
° 3îrØÕHß#‡‰6]fi6 í…ÛÈ
Ü‘ Hk–
* -+ $ÛKT
DS\1œJOÿ
IßB Rü4P\$t†26 ¸Ü
¸BîqÉ..<Ò¢
i&ðK -=
'"C[¸1 Kv˘ÕÕıL+Œíð
ýGÌ¾/pƒu]ƒc4‘
vºä¤ÖDÒ*I}
Dj˘I;`J+Ø
o4DÒZ…jå=
;O+W §9``L‹ YÙ%”:ùÛ
d Yfp2FÛr
wsIÒ
˘À ¤° ¢w
Ò$a † X
ZsJ-ÚæÝ¯;Œ»
6 qZqR¾« FXíRÑÜL¯=c}Ø†PÀ¢ ï¶pv+
v *Œ+% ¡‹)
)o¾¢;íüR
oÜ-C=%L7*)*
wH˙ 4 ÞO¥AVflø ¶Wv˘ÕÕ}8n—Ô-
Ìı†MÙ-Ûn7§
ðÏ_Or£4Õ˝ís£ 3q–˘ W
`ı!fl C
ZH¤Ł.·EµÏ{·,ÌíCCN

–n1K%Ł¾Bâïöä{ J›j …¢÷,í æ
'¯ÿ
sÙWüöÆˆwÕ˙Ú›H VSÒ¢
Æ˜7N7˙Ú‡Cf§ F´ÛFrÝZ
ƒ¡°¾µ1˘4˘Õn¨
'XjØ!0 z“HØ
wf|†{;~|ï†¯LEuOÆoWgmRÒø~ üU¯âcKÆm»˚¸4›kåÕÉ÷æGÿ— ’CˆUæ?
‹uTUs¯l %æâm,
Ùfiq âsßR^—×¤
Ó•ôØ¾
Y⁄2µ(¨ 0ä-
qüõT%Q=¤‹ÛÓÝ=NR º)m´9„lØþÝœ
6 lt7 tU¶W¶=/f
ZvK=´(KÝ3
õ†⁄e
-¸¢fl˙àw78o0m kÚƒ§ ÕÞEE,5E˙ Ø”ª= ÷cÌ£
Ón‰ íÛõ#
ıbçQ6ÛØÕÜ„ä›
Œh”˙0”
ˆs ªÒh££•ÜU- r¸
J¸%},w¨§çŁ⁄ 'fi
"¢ ,1 —¨ØXà—
:‘ày¸ØRµ¸Òÿ
˙vfiøöX Zł Õu r¶flk;å›¨fi˙
¥ –°eï!›
¾–˚+ %Õíía{¢
ì˘:œJflÒ« W
«+[@º^n"¾
8ß›o¥Z˙¸i8, Ouîł
ºo UWÇ;‘§ g ÒÕdçƒ>_¥k\›ƒ ˜D›)[<
Ü fi8ftï 7, $m ¸Ý2ó÷ łXœöÕr˘
(ðån¸<þpµ÷
” † Ýg¥ zqª.V7xjF¯
t ÷k\ï@Ê‡ÛÇ…Jÿ
h (í÷&É#
ª tï[ö .ƒ
GØbÆ5*ÒÉX,þåLl*)b’
_R. ÕÒn¯UMSiâ·° ŒÊ2wíø
g¨⁄-Õ6hØÆ› ¢7nd˘
í•§“ÍÓÒ
VVß=?Wr˘â1n¥T•)Y[åk/6ïÄÊÇxÕz>v Vfl/Ns \'-"j
ø$•Q= j ¢e
wSWXYFŒ à
VMÙ›|9ÛKł8»
<ey7†Ú˙ ·‰îõªe¾l
ïÝkÒZ…jå÷
;O+W §9``L'" ⁄«‡,˚9

°&QÖ*j p§w4 <l ÊÔuœ7+»ÙÛßMpÆcB˙bz
+¶ÜÛ†⁄×
˘ 1p x‘k .3#5nv˘Q ß¥|
9$”ÉK-Næh NK•˘ßœVÕ– ˝
<5–ÓFíÌ `
˙¿fi¯r£“ ˙”{ s
: À*S«]N⁄ M_w
7~⁄“W¯F¥Y˙&fll‡†yn• ‰ô4]eg ˘$U–É$
207‘@ÉÊÇQ
^Ñ4QÛM F1˘
'•8˝Ø[ì}L4“ô!QØYÛOpDEh,
WG¸)ØŁ⁄pq÷
„‹hò@$îz
Vs†łłÒ–Z z˚Kï‡l• 1ôj<¢Ó Û
-ä˙fi„ JL5æ”lp
7 ÙµÜłÓ¢˘d
9åân~ C:ª;g8
EUNøI«ˆÞ05 °
8h˙˘7ÉÜ \Ö
IB/iJ⁄7‰òoz˝ç›S5°Œ¶. M-
„n¾¸ÒvoÓ¶Üÿÿÿ

p_+* QÀœek ØµÛ:& 'dtíæà w
÷ yüCi
TØQk ´D ö9” ^„˘hiwÉ:ªXÿ
NA fie… ¨^ #¤˘C¾½‡† †k=×ýÆÚrY-oö×vOW`U÷° Ùj¤& ôpŒy
[°f| ik\7’H9É%¸‡×â´
Æ Ôçt C –¶ãZ÷nv
ÕØ:…º—1E
Q·5 c@kZ6
—*x¥d ÜÿÞ
ïqw¾4DT¸
¶'k¥/ ¢(ÚÙÛ¥¯Àä
•¿µQBp ÕDgN5#‡%t
ÿÑ¢''ÕB DD
ÕJtµpS¯#X
7ø “" !
- ‹ ´ ¡¨f*¨"""
˘O+cdíp
: Ûÿ:c#|
fi·RÕS”†´]CYSf,SA
ÚæÆÝ¶´´Ò/ “ •= “0r^b v:X
ø] ›ãÞlÓX æ1
–7-ol»/Œ] à ˜r×¢ƒ{Cf2”
Zö‡H{bÓC
T?¥{/kß+ pt ˙o °1,mN¢†z£îfl¸C æ
\rt·lÑÀ
\“ºƒ›v'[NÓ»Ùª d :1£o$mÓ9=l˘É{
“" Œ)YÝ+[Gtı˘ºâÒ¿ ´
×ã,Ý¢« ¢å]$0Ó¾t, À
\-mlı1[º *iåk =<ì å…„
âÖ ïÙô
ıoð_ðjıßı÷14ïn´§¢ðfl
ÆÆ¸LVß⁄S
ÿTòÒ.”
psCØs 0pH?8Qô/;m‰ÆÔü •Ùà
m^ò¡¢†¶w+
ı5þØÕ-I$ºÜÛ›òDb’·j9É%¿;à
M--†ç´ßp gÉ
u4K$¢=&F…
¥ 9Ñ8= ¡iY ^!ZÉX ^;Ý›œ
]\Ú› “KT
u·¡ 2 pJ
,ó ‘¢'¥‡Y“by¤¤,”“µƒ|
vJ fl‡†ª[MQ-]C[LÆ$P‡@cd
{•$Æ˜c8ógu5 O&› ¨<+Y§|›ôÒò
6Ø§…PSò
ll æCö
î¤¡¾L <DØ Ìk·ºÀ

_bc£ |fl ˝h
æ¢æ94 2K
mŁ›ƒï¾¼
Ú¸mm3f« Ô>
Æ •)ÀÔ
ÿƒæ
>b2„¢ÕRƒ§øÀ¾ G¿ø ¤DE¤Ú
f SBø«£ l£Ö‰,iÿø´¯
” ˜ ¤¤fiäõ¡o(»¡˙aRT7:8hXÉ{Defi HıoÜ
:y ¢¯Gp ;e4-,ł‹ Õ¤
9]t“âJı×ìÿ
Ôõ¾NfU–jº?˝˜u¥ƒl ÇÛZ4ÖÑÉ¾Sc¥ ¯¢RÜ
j˚l` ÒA%SDl Ì
M$ôT s,j Ì˚ ˆ
·tü¥8«(hº“
N'6˙_ı[eR¿¯k¾YnßmuõFØÔÞJ7¾¼ÝÍfi»¾%ƒ>]4˚U b a
ø ^Õfi †5 ÜÉtòø$dç
P˝,Ü¸¡ fi <
˘N¿ ÆsfimE<˝eÓ
¢ *b6â¥~ysâ¢÷vv §W
Ò3¾¸ã ZołW3
÷Ø¿‹vº;î
Ò&k4 ,i
˚/«Ý¼g^
ZÓg ÷d•C]–¿R§7
mß¾ Łµÿ
¢u% 9(7)^¸%¢˘ YØäGÒ–A- “¤«ä3 ¸
æ¸ ö¸†ÙU
lÝ¢dƒ PòŒfif Ò50·g¤Ûº¾Zòƒ” ı S†⁄„‡R:0›5łK¶ÀØÓÔPØq.MÙÙØ g,¾œl[vr”ß«w4íÖ¼ÜÝ LÖXÒ3'Ø<ÝF .}LPŒÔxnq dÆMÓŕłŁØł
=v˘ýJ Zv_Dæl 9í V
ˆ ”í”Ý
§· •eˆ›¸
ŒmE¥ ¸\2æłÉäg ˘
¥Ô› J|ó
EEw’ «KyEÝ
* 4µsZ`
n G}˘^˘ r£,E
fi#a5}xgƒ
âï–]ÖÖti§-Vv‡¶¸¾¼+ïÙ!yZŒy0 f_¥
^ QÖ&åÖ[
n>@sü› ? ræ \í3kÕ÷¿qÙ,*›PVIq Y
òW em Ø´÷¦
R…vz;Ø„^ï ¸%˘#N
e;Øiæ• ØÉ
-cj*˜lƒ-¸˜eÙ
Ø•Ì•(n0¯o¥ Ù
ì æ¶ßà?…QMr œ_#£åæ¾

;ý~u]Ô9I+º _ì W { UÕ9¸1¾„eÞØuz•˘ãª
E3Ik· …ß¢Yn6wÛØ£ Ì×Œ:^—1¥Ø<ý«rƒ” †¶ “J Ǎå
Ò7Ûæ ðµ
˙d»[N˝”
O \íÆ¸¨Ù
,ðYº£5“‹ÑÕõeŁ¯C
bstò ;ô+R µ˚×˚dq
ìøT˜×7[f Ô>,º¨å˚k…îÀ
É.ÕYÚ9j$/—ó
˘|›–ö¢ÓÑïµ»/Ûõ‹˝* §Bw¾ÒÓ¿GÚåæ
U$qÕ
É 03Ó> fi#æ” f˜q V–”XÌ
ãª$÷×·•i]t§'› ˘ly
¥s öœ[mT
>e × e ¸;e«¾ŒÛ'[X IFy¿ 4†ü˘k;%ømˆ ö=;˝<oflÑ4æ¶F‡ N˜wçÒ& t
m 3 þJj ºN˘R
Zły$ä¿ ç
DOCUE<2T }UN ˘]ä Ñ§[
ç¢]næø/×ÑK
Rnwµ¥ó
KBÚ¢/|â
˙/ç+rk#c rÚØ4
ðl “ C7=ÑÙ¶aäŒhhø•Ùª“u¢ASPÙ$|† †2Ò
z ô›fi›g%“WÆÙl
nˆs›]˝j ðy‹ ô/ìíÜ•YÞƒ Q3Y/ØcH¸§c8ó/,Vßx›dò>a
%Ou££¥¡ ›2 yOvKt8ıÛ
:É#‹ &Hu1Æ ií •
ŒvØÛ « {y5ˆ.
˘ ”æ¼«b I]\,;=˝æ˝}
#+i K> Œ# °ý
,›u1_â÷JØ/ L6*r÷?F5,} @ÉPŒÝ„Amk…‰ ¤çMmÞk+Ü¸ˆ
“‹e;§Þ u
; ßæ¶ 6J¶ÔU
‡«§œ- j›Õ
/¡ð'Ø#s$ ¨×
F˝\Łfæ!// yZ– »
¿øT¥W
m>%ƒNøv :u–kj×¿fKâK, þ
8- Ôõ)º
˙obłœ
8ãfnq ´CÛ
»6YnR…r· £ 7
pr>NÑÜ-^º)Œ˝?)âY
÷¨øÔ*ò
Ł1_§fód’ X¯•fµ¶ æ ý,7 ÿÒ”˝
F ìı`ìøÖ
U5M§ îÒ[¤»Ø[>?Mí ˙9 Æý‰’ß

˙KˆK 9=
d§ Q[Mæ|‡W‰ì›Ù„Øçc S
ƒóQmÙ]_jöVªe£†
Ø}Ê0 7
§ ‰‡ò¿dt8¸r/
sƒæ„ÌNtq2 `
•¸ ØŁ\n7(+m17aRd
¸zw$*bvª·†vÝœeð3Nfi3n;K'kå§
æ_ý7˙5ÿ
¸åh˙ 9˚ÚÒ¤˘¾§C
('s·g
JI(å¡> ƒw@Æ75fi—\
Øøvß¾t—Ë÷Ô6:.LOs}óª‡íR«R‰Ùà{ç›vV¸˜«V˜ÞQ wWÝ»+gkyõ5d·˙¸ƒ
–,SL"Ç- 1ºÚ¡>˘
zuß¾+fk/
˘N¿ ¸Su§u5c]\j
›"8 :tçƒý¡Ûæz\Rigüçº¶ ~
S¾¡ã˝ [þ
6Ýg}´ ID˝f ¥ #: ª˝Ø¡› ¸¯PŁß˜
kq Dçqn B ºGGKC
Ze,òì Łqº¶7ŒV
SMå$o É#8vHôbÚ¶:, äk5l„Ùg 3t«bÛjílåÞÉ?
(Ø§.9 ^Z[:N
˝˜¸ß}4r ýGKÚ
˙ µnÕÙj“m˘×¸dnt Ó¡ãªƒø9J ›
e-l.i ¿˚c†]›^§fÝ
*Øõ˝fiøn‰ Ùþ
˜b qv»¾¼‹¾<„n
oð_ðjıßıPVÿ
¶fl]ł/U– /S"üGTz1
"""ðB DD
fi/ @^jª Ł$aíóz? «AmÛ¾ÙÞE_
pÕßß}M8 ¾"
f„Ûw×C e=%5{)˜ 9 Lü‰"VçºÑ²ªS
3X#$|Þ C
\l$ w$'yï1¸j
Þ¾\˜˜ø Œ
2·Õh¤¤;ßÆ Z…+¯B0mß&Ùø Yi§ ZøL˘ µ
nF 9¨ØŁJ[E< —ó+e'.8i
ïG¸–†Œ¨º¤§k_ƒ
ý~ »x
Þ¡–¨Úh
¿Bfl% ‡Jœ7ı‡Vòei,f¸Jœ7ı‡VßÙYoa•ÓT6 "w¸«P Ø
`Ãý‡SY Qn¥'k \ø
dh#fŒEÓ›¡j"¢ {}-< ^Kc
Q˘öØ›¶ 5ç$l£o(8ço ˝ÑJk
‡ðkwò›¸ RU

+aômím>:|VåZr„¯Ô4p¯,‡
˚;D~¸TS¸+
ßåœe
âŒEŒ9¢ 9 `fi«3Æ›
¸%æ
8 ç"´ïE ˇ?ÛD¥Ì/¯Y¥{……U œ\ ,Ò¤ t
j›ß lU›ƒsXæ¨ô
1„=ÿV ‰EÉÊz G
æØG⁄»xDE·Ü
ÿÊ¢"ôB Vÿ
oð_ðjıßı[
ò;fl¨ uG£
ò"'/D*
5F…óø8÷"N>U5Cs£ “G·FZŁ$ VýÀ§ ø”-(o“¶ÒSRł
0»P’;cäp
† jŒOm;'^u _[qí9Œuæ
iK ºKEkºn= ÙÀj¶˝Y¸ F_˚': p+ª‹„⁄
eł=c•ôÕp«,ÓKYBï
Üy ˘˝'~
ót+\jb¶‹ï§
ıìºsåcT*ªvìï§
fl–~fl[ý„[y'5fi
"fid¥ò 4ÆÌ9˘tç¢˙WEILÙ
˚ıdÌ:y| 2s ¿E%Ys⁄ Ô_æ
; + sj)æ. Ö8åx¾‡ÓW ý
'Õ9Cjò3>ïÿ
É=U–NPR‰•ã„^»Û..^Me
›°É>æG§Q#
˘] 8› ł… TÖ
ö Ok‹ ır:7À
? JøMue
1^ Qw)^‹xïø æ
îL “b j7‰ł$ oGg”Ùò
2µò¾66`˘æ
3ØZ˘ƒ¡lÑ5•
Q»:ßÉpÑ¶ÛvåK
††Ñ2·µıÓ
æòÝ –Ó•çQ•Z
°iM·›^}»›xfi`Bƒ&u
¶ŒjHZÆ]Ì ì
c9Dji=s »WÙï ÕÕ3l!fitxŁÓ–çæk&§' s1
òıÑ¾æA<ı
/ r;< mÊ2' ck‰ï%§
Łƒ]\T!
^N÷y-/kh»r˘Łh˙g§y§ ıœ& 6¨ÖlØÜœeV⁄Ô
l .eA ·
s -O|)a2f Sµ

ïøØ ÑSR^
˘£ Õø LJ ˙{e»v| Q« Sÿ
É¢e»uÝøJÛ†w|¸
'µƒf C\ŁæÑ§¡˘Ì°PQ¶†YZø„L 3# §V^
* }âyŒ!{K" ._?$äƒy8ÛQ6' Z Ûx˚d°:0í%Ø
k”RrM=Ùn
}>ülÓt&æ«-˘†÷¶||£,¶ K$5M
`i>l‹UtT ˝ ‹flæˆ§ É#’8;ó^3CK
<3 C*[4 h-
tô} ¸„µ
rØ‹_NÙØ«˝þ1'_n)ÞÝ÷ülÿ
ÕôM‰ ãµóõ›eÝD}³¼ÆEçHL
d ÝÛ m
HjÛS¨#Ô
óep¶TÓ2: Z‰M p<¶ÞÉ
Ì vł…J8·9ÑJ˙>vC£-
ýö gYTj7•fV•
£ej, Y¤Þ†˚ÖÖb”ÿ
FjUÑRS6F†¿ 3
_$ àïÑym 1M
rØ‹_NÙØ«˝þ=
cæ·ô I^÷ÆE Ãÿ
–£ƒ¯ô
Jíß<‡Ó•Öÿÿÿ

fiG_à«:/ï»w7´.ßSuq';ßîncEÛ˜ï#“í ƒfi †6Nhic– §
˝×Ûª°Ûj
b u˘ ÷ÖJ:S¸
h>[÷ìø~ †ªK]j|z
32]lfKµdï¾ÓŒJÛ
, ¤];[<,œrœØN¾n Ûx¶†Ìïr¸E¿;
˘l˙08 GB
8˘|ßJÖÛ
Êßfa
÷Kì ü3O ¼->K· F1 ÿ
' Ł3LØu‰ -Ó¶ß+\jâÜÓwq»|·¸=æV˙:m4ö
dµwmçJÉß
¯!`c \Fý
äó..cA˘1Ó
Ìk7y'Œ+Ìõ˙ÖJ
¯9§_;:1ß
%jR«(FQÉ‰rÒÌbìç^TÆ(dÌM[Kïœ}
4 ¶„ ´B—üÆ¯„Ł Ø 2ØÙ
WMVÙc x—ZFvíXí3¯Ms i ƒ6ŒÉ?†GbØJ
[]E==A¤ w7.å
˘o¸ó¤ÕJY(Ìù¸W{»n\¨Öe Q íõÌÉäiî •£]¶ ÒÌß f˘/ w8¨
—¾Łâhı–fln
{>p•+îQNÉø7\Fæ
cæ“", K;ï¸ u~‰¥
×t*Yío¸=;
v»a„>Lì"c
¸ ¸ç_iî‹
S#—f Ò{2[§
mæ¿@V˜×Zxd› ou –
:w}«mJ, „(§l›÷æ×=Wa¾[Ô
çfiyµk+« °
É03Ó› kd" J”j`;#p
„ÒMq¡›tå˙
…÷F\,¸ ¢m
›¤Ìøøs|‡°Ù‹q!
,˙(m^Ù_%¯ßvy% jÚÏâÛ
r¨e› :••P •?!9Ìº JJ
ç*PÕ§‹ ª,†2f ç@
ÑÕÌ‡ßTØÀ—_–
6ôB›u fl”øi¯+,×<ßI´¾‰Y¸ôÿ
Ý÷,×<ßM
æ¨Ñ˙ßß8ø
17T ;|wl¶'
¸¸Ñ)ûæíõ·ÒØÌôT:Zz 735 ”
ÀU†U§i¤§{«dôÌ¾‰uÉ¸ ‡˜T·ÊS‰Ó¼
¥£}Ó¾<ï ›[n
ÊæT^;g§ ‘ð4à÷

·T lôqÛ¢¢⁄{¥òøfl 2q ‘¤¯¾ ªª •ag
)˚ ç¯Œ‹í”ºþ•ł/łEµżï`z¤+
ÿÕ¢"ôB DD
qXŒƒ 5ð= Ù
ÆŁZRÒ*¼X*
Y'$•´ÚÉØ& –c
íôtíZL
ıóa ¤⁄ôîO Ò¶ï3äÓUR}& Vy=-/fi'nó5Ûø¤53´d …
äs°Ñ Ø®
8'4ï ˆKuI y˘‰Ûł F:˝⁄»W”:“q
ýO^ R›Ûę S: ˜ØŁ2
ïæØ ×fiÞ¸Æ¾ˆ
Ùÿ= ôßłÿ˜sh VGJÚg¨òÆ < $
í†ª%–ÌtMm]$fi A
Ñ˜ +⁄' !Ö1
ÖÖDHç
íó~K2›Z2Qouôßì JX æ bß§ƒüÿ
cAö Œg ¯ —˜e’’
üfig Qrć§W7l÷g
¨`4m 8Ü<¶;8
¿ þJ æÚÿ
/[y 5«Nw˘ ,îHVfl;_’t·ª…˜+ªY? Ý
ˆ§K6òî8¸
ć¸ÑÑ—>– ‰†ˆ
"˘§Jí#~ e3GYEAGC
\âj2×„ 13 , >3ćO
Wª†ÆI•^˘ÔÖ
]t V˝[-Ûÿÿÿ

‡AKªµ‡-ÓÑl>V3
ÞßÞ¥ï˜l´ ¥
GÚfl˙ ~«óOj¿
×ð\ sÚfl˙ ~«óOj¿
œfl˝XÑ‡çºł/Aï o_`z
œfl˝="üwŒ¿5cD÷+flà‰
ŁW="üwŒ¿4ö«æßüÕ
¡\ö«æßüÚfl˙ ~«ó√4Oyâ'þ
¡ÿÖö«æßüÚfl˙ ~«ó√4__Þxfi¿ ô<ïß
Þ¿ ô+ Ö;ı_ {UłïÖ-j˘ ï<W_`z
—fi{UłïÖ-iíWª¿Uø«
Ł=æ ºł/B„íWª¿Uø'
¢ö˜t ng x¾rÓÞVƒ9‰w˙ ¾E¶ 3ö&qq †| ÷¿7flà‰
ßóÝÕÞcÝý#ÿ
j¢"¡°ßó
Ò÷Wø ö§ôÝÕÞcÝ˝ °¿1ÿ
Ý_æÚÒ÷Wø ö"'&´
Ý_æÚÞ
Ò÷Wø ö«e å‰ƒ
îW+ «¨Ó¢
p; L.ÙÒÕÝY÷Ü£8/†>˙–=£ ¯b
: YÔDDEŁ @/l_ƒ'ÿ
ýö?"¶7å'w_ tDE¯ x
ÿ÷ÙDE'ò
.ÙÒÕÝY÷Ü v˘
þÑx˘¾åŁt?Ó
7.ºõDŒ"-Gly
–~ §ý"Tr –~ §ý"U|WöØØ'Ý-EÑ
þÑx˘¾åÔ¶x7ıN Ö÷{OC¡þø„w_ 'Q
j;cÿ—¡¢"ôB R6/ÓTÿ
‰÷J R6/ÓTÿ
‰÷Jfl þßß
ôÕfl˙˙˙˙˙ã<
°.wH,2 Ýò¥ ı
¾Ł\äõ ×Œ÷Vß/
Ñ$ÔDq ”&h
0·gç##fi0{Td}
U& L›{i¾å}
:ôúˆWO M=» ö3à¸°Ñ¿Eq Ú
'#ßwc°ü¥{fiµß8tXí +ı¸+H#fiw#bv
å3 ÝC˜ôł-QV6z1
l} âÒ IÚ/ µłflÊkØ;)ÙÆE: @
×˘ +ä¸[$üG5 ¶ ôfl¤u8!§>ł·d
» YI¡ª”JÚŒSI72G
3H ¯ ¨;í F=+a Û
-ö¸Ì÷ŒYZ%tâ
$ $ªÌ

'^ðL ÞFÞÛ6\uFÝÖ›§
ł˜n 7tÔZç5‰ dÆiÝ W
ƒ¤×{)"ƒtf9
×d ï'l<÷/¶{¯-}w
ÌœŁŁ|h1 É$⁄afihpÉ
ÇÛXmÕ
W0 À0öØõ19ß
l;vłíiE/ÌítóÓâ\" +§ [mªÿ
vŒ6˝N;Ü7#å
˙ÓØî •`µfi
TàAìÞJöve=
Œ)'ò×i:X0àt#ÇÜGYm„X-ðÙJS˙¸«l a „ Xqqp¸ØÝ
fi…ØTØZkiAG¶ß-}S"
4|"»e¢ç´#)
ˆc M#9ðK
G—B »æUfi fi
›⁄F{ äc
¡J"»s,Úł " $/
ìj9Ûß¸36Ê
M7JQßd njø
ºµ(&'×2 æß21Æ»œ@œ<ºNæw"‡q˝|ô˙$†1 i⁄
ºí 7Ø{˝<<Op¥' #AQVø !pÒµœ ìç
ý+ìóæ¥°ªQ[M ^.çL—˙
ø2 jj{5â¥Fj2 Lø4¥wı×µØz‰Ô–ðÙd>?X˙1º ¡⁄c'$ôßvóN
1Z8}÷) ıU
Þ›?A.?"Ò‰ÚÞ+
U˘n'£¤ 1˘lL
! ò;¿ Ýï³⁄ÚÖ»}„··wF2<¿
\ °¨ÙÓD8 ^‡QP ¢ÛÙMÝåw‡|ı+…_Câ<lR
{flÓ–ÅÕpÖÇ
ÖÑÝ¶ÛßB'`l 6@ç‡#;ÒAìíZ
– ˘Fä ÒÞ¥ É©
hÓØ¢w[
§¸<ÉÞi& ãÊ
F1»s ¥opm"
†50 · …qd
vl˘ÉæÇÖÞ <Œ
Ì ïçqŒ¶ì\Il›¾U5$t3¾
ý»]ì}JS¢– 'RknÉÝçmo V¿o
ˆO ¸˝ äÛÞ'»
e sAòÞ02vìwUµ{ƒ ‡ ìt˘åÜ
£ "ªl‹‡]m :;SŒ
, †åÒ–F‡ç
äv¸ ÞfiÓÞ·—KZø'ƒ ˙=Td
;çq ØMæk
m'øwÙ? îy§lÛłMˆ
6ïSMXŒz $¶G¥†`

^ “E¶Æ5fiÆ
¥Z`¶pı ï
Ò2ìt; 0ð*J t–ó’R]<k’iºkÞÙ›YłØ
ö6Ûß ˘;
ıQ¿^$‰\ßPu6
\uœU]" {C
N1ƒ›¶¶¥n:~ •3·,\G’
ıo œåX8* Ûh%
§'|{v d}¡˚* ıOA`ö¶¢#3*` 0ð˘ºq$•flOµLU_›ìãl1UÓm
ÜÞßØÊFr …#
Ç˜2: *: 8 ÿ
JzÉc fiŁ
¯˚Ó æ5[íW:(tL×r¸3¶
qØÀ;tZÜßµłZ«Ý/³¼¶ fi“I#
[zçß‘ ðÝ›â..?^RÉq7hºec\" 2ÒF|Àß3ºÜ 'T ÆÑJ* {iÛ‰ï ”—çk¤ ,Væ%8d R×˝6ó
ðˆZ“hª‹¢g0= ÌNÙŁ
¾-§ 8v¶ Æ
Øµfiv¸[ŁJCÿ
W+ ÓØ$« ;e!£ ‰˝ ¸Ü3 F¾2ÔªB*łQ˘†
) ÙÞ5¾øM
vßo¶Œ›x…WKsfl ; CØ 4 k[;
Rwm~V” ÜØäJWü
¯;í J\î ðlTvº},O Ì
[i <N¤eIs¢
r: £çR n†æm5%T÷{¤*¢n [!h$w
?Dí4´n˘¡ U6!m8|Vo+ŁWł ºAw“ ¢ —I§
Ìß¢ å=§
¾ÞQ«¥Æõvœj cm3] d 1»
-Ôrł#mp d4ı ØŁ2{QæàŒB Z –
ÛQ¸4÷¸Eª¥˚‰†÷]ˆ5
ÒFØ#…«G
]¾ÜØ —ÔR n{IpÒÓæ—w*˘
dví mæÕJ=]î
f·”7
u;l]ƒSX ,|=j1 Qi.˘å{v ÕÕ
POOM
fl ¢ 8«¤YÌÜì
pı-
}c(“ŁÛ y
‰Fˆ##p 5
˘VÕÜCłÓ
NåcÌ„Ò ˝
gLµ
o·N
?°ôpTf łÞ
‰Ì v°ç
Õfi•ø(m <ºus

Ñ2MC!‹Ù
m ŷh…ÕÕ@Ñ‹æ:¢3+uFA
v¶5jÉè | f
Ò U „W{
9 ØZÆ¿sA’æ
"Ò“¶ 7”\å¥ãE
mÞY,fiÙ[<
ÛØ›í 2LdhÒt ı=Jff @ XNit† Û4»3wÌÕÛÚUÕÑO%—;K
VÉ‹ ‹»Úd§,
˙×q«Q; í¿E¥‘§†j‹¥««
ı ¨ÆOZÙK
T œÆIM´fi¶:ì. R…i/
w `Ú9ø °ðÿ
âÚEïM7}Øq¸ì«›å
¶x7ıN Ò÷ƒ]‡`¿“t^‡ï„Bz
ôß¸”ïÑl QÛ
DDEŁ @Λ_ƒ'ÿ
ÿÑÙDE‘ò
ýS¢ı }¸' lðŒ
‹ßîP Cý7ór¿4N¢"Ò˙
b} ¨› øj ×ä
[xs a“¢7K« °F äëu4
|O‘ºü ›¿E$äPÛ)ØÚÙ$: { ÿ ô*ü
&X’J jÒ;Z-[ÇØ¢·[= „ÑÜè ×I+ÚÒg ï’ß
Æˆæ> <-ˆFø3ƒ ¯ q;
#«ÝÝÒs1ÀT'(F RÚÒÜÕ+¤‹wÛ-%| 6”
(Æ§v #ØÛ#HF˙ %ã ‡fiŒR˘Cmâ¸lì},4uð
Ì§f AŁKz
˙Ù åpÆ¼µ
sNKìí“OÕ!
°Àøb:\Ê¢l pØ#·c}
»æ =-“Ñ
ÌPÀ ŒTnÛ
r çı6»ü•\m Lã
ìåc¤Ûµ Bq
p W2 \”
ø˘Gó†_;
Kµó√[¤_+&tz +
wÀj TO-´¤8C
7ºÇ ÙN
¡£NfiÕõ¸ÌÕEyu Ý6od.Q
°^ †’
8ö•••9îU¡{y ¾¼}„Ñ
—@Ò¢w—¯l
ò ímÛß\ Ef„ÓÚ QW[à1É%[[#^íN ;-
°¸}fi1 h <:Y;@ì
|NVjÜtV¸#'¡‡Tß

P#§ÛÙ mâ/MA]E
ULf,æ‘ —ä
†3ŁßƒÍ¸
b ~æi ˝q}$˜;
:=§¡ó&<˙#^—ØZA
>Pv>⁄Q 9S ÕÔÝØÈÙ
RTãCîO•Pł—§ ÚÍ+=ú
2‹Zo fi“
¥¶ Jw . ·ìc ×
•\ó¾’On¥¶ÕÝg˜fl"¶æ_
Pý‹dßîÙõµ¨flfÔ)ajdÞUÿ
“łø¡â„mØÈ*"ÝLlqx G$µß'oy=«
´† ª´ ·4tıqU¶9
Œic ;n3 ¡fä e8íg
îØÜÍEaà‡[ä
Ò$gœztÜÈ¨fl ¥ÓÍ ;ÚÞ… ª˘
tlcà‹·
8 K ;ZO‘ZòÕCSa»ÓÍ[hiî
’I˘8ßÿN˚ö¿ÓÿVEnà-Mm|·UTt ˜¨L 2S°,
Cö– ï»s—,\A\-\IUO
„ÔÑf’ÈF@¸ZNà
)ä¥ßÓ‹ µÛ
]$n,|s˜Ù
–Üç»¤ß Ü
,>Ì⁄ï h›æ
¤»# ⁄·ÙÈß
” ¾¤Ò–Ø
äÒ¸EUGI<L ¨Ó%;
˘ÖW,Ôõ_G
V^&«6µ“¥¥§¢
…=u ¢ÙEM_M µÑ@#v9
c ÒÈr…° U’Oo8ßÿN×ç¸yWE{à⁄S\à« † _
S ÿÍS¿UXâø ¤[
<1A3ªca ‹Ø
o Ó¸ ¸´fi SˆC
‚jE¢”Z,b —º¯ífisZ˝m§Ø ÿß ¶ÛÙß
=łÉ6¤›¶Ø
â1J˙dvd {Ł*‘
FUåłåZ»q|<¨ Vf˙i‹Æ l
^Ì ˘æÅ3=3ÓÍÝw‹¢f ô- ÓÍW¸µfl—"»Ôõ…qÒ3g
nÓÔÍï
Ü+ S
ÿÎÌ„ÑR˙ d g’ß#˘ nłºíÖ§ÛVŒC˚¸d x˜fi.í˜‹ôÔ¥ó-(‘¥—ô
Ìt_b*Ł‹
LÒÔMLłQ¸z8
°zd
‡í;ÙÔ˘rÒ¸WÓ^b1É

u ªª= Ł
)äý„fiÕW ^ŁÆ Ö)"£¡¢ ˘9 îm35‘
—ªo}ÕÕÑÕp•
Q˜î8 flwöGw ‹mesm_fÔ+ð{Rðõu
 ßs¥⁄fl »AE
4î—d};d{¨Øõ..
‡öuÝYŁm…Ym ¥ ¾
V«¡NiÉ µœØ sj,WYa
y% Øs& H´:œŁ9Øõ´ Ôe¿PVSRR`M<2”
ŁÆk\˙·ø ày‰
‹g ìÙbv£
,uj-Ëb¤‡Ý
ÑÑf Ø í;w
 ›î!›dõ¯
4T Ñ¢ akI. ;r
qåY„S¡J
rviÚÕp!Q
‹ßî]L»g
TŁ‰gß ô
Ø¿ uø¢u
 HØMSÞ»Ý*9HØMSÞ»Ý*¾ß
ì~Elo¸Tî¿#Ñ..L<S *ªƒh
dM
œ2” ve ïM˜
ˆ‰uıu¶†ÝTiŒ‘{$¸
ÕC, sÛWŁæ
‡ Vì|<Mxå"ª
ÜæÓ–
 »S ÚÑ· uqy> gdpßDõô
««" aÉM)¨
9>nıfà! »W c\íP‰˙‘OV îôk"
˜¤ºØ«e·†¿6¾-K GK+ày¸ÞK {ÉV˜
pæý*+ m3Ûıı
tnæyd/ Ly$
;u]Ùæ¾M3$ˆX$
ÜıÜ fO#_‡pı)ßA)åÛõ îFx@kG
DGSLÒ: §ü~ üS~ºÕ
ór øy ¥‹w”
ÒÆE¿˚B /S«
ÊæµÉ£•ŒQ,~WC˜V÷7'¤c~Bp~ fiÞ
 Ôlƒwí
$m 6ø˚ø˘|A
Ÿ:JGk§ ^:=ý6ó
ÞÜ2¸¸F ;ü?†Œt„m…
@OÞ)ßu ¡´
Ê¿xa#ØW
RâÒGQ¥£#å

ąÞEU5“ç
Ih‡æE×4
ðÀ7=î’¸
Ñły [dk“ap ÀłHÖ · °öÆP
e=c#dS˙R
,hð6–}2¸
µì¶F˘–7fiI Ø3 (»Qg%œsÓ˙]Ã³ªZ, .ý£RAõoæ+’
ªSt»oF`Vł6ÿ
ƒ“JZ§iƒ ‹ôœ»˘ ÿ
g{J0rm[W˘B"ÿ
> •ł*G3 'ZÓõ»¸4
ö‡æ¥fihnò#a
A?O°•8"łœeYƒ»Ó+"-cäÒC‡³⅞{1ö7ð¤Æ“fli¤‰Ò‰ø^÷łh˝Æ
> ’ł FS|Q{
»§2, h ‡Ûł(E «"•µł-B³⅔u)Łÿ
¤ß^”Õm¢)?£ G¸~•R˘¥”w9/˜
j»¯[!§ Ú˚åÓâväÿ
¢ w ý§Ju!
oÓ<…ý£àæõÿ
Æ]÷ƒ8´ÿ
OInuƒ Æő—˙Ø9
‡,ø˘L~J’`º
æ¥_ æ5a?i—§
1´æ„å så
vmÚÕ¢·q-EM¿/« ×FŁˆ H
°: lSÒeˇ†
Æ c‡a ', ‰z §
ÛSmò7˘/"
Opoºe
ÓqU!kI
˝Ò4[.õÉÚ×T= Xb G łkv2ì÷œ»~¯C‰þ,ÿ
aªª,<CIPÀæ
ƒfiµK˝}9 !
æHàq wÀ9ó
äfi}_i^‰i— sR»|›«ì6…
~¶Vœ¿,Õà 7°
ìl sp> ó./ i8"' ît kI.ò
NþÆÒõÔMß"
2,`p ßÓ
ÖæUpoL°ü¥ %[ll ,qóÜÞ
§ì˘ Pkjƒ”ÜåsK¥ L 4dï°
øt~¸£ ç‰í‰,ýKÿ
oÝ ãœ~
ąüE›$6¥¥˜
K O°G¸ …
–˘øPðÓS
—~e øK ·ýOŁHÕÜł÷łÒW˝p cªx§`Ôà

ìì’nåÐ‰þ,ÿ
)¯fl ç¤kHs]
  68kwôd}
”§¨+Œj·hçJØ4ç8É
øT¢ í*—r'MFÒß ß¥Ó¨ÿ
j‰4L ä@
  82äàÓÀv6$j¨œG¸“• -7
×<j FU=í$n<¢Aß
´ù–]ìß7
&†Mø†÷fl{8q›‘ò_;Zý’
ö”¯vs«)ł¨ f
 u˜·UPTł··ð¶
Ýí-h×§ d Łcl†1 c^æà
Ãà “ ƒyFÛµ»ª~óà¥U“j
&˝Tæ;Ü4S;ßØ`òý
÷ºÜ]
$äª= äg˝£Bjw¤‹¢fiïÆ~×ŒZ,*ðß -]5IÃ÷
… G¨sóD‰[k»ÕÒ
 –øaïiÜ
O ï Q^'Üçu4BG
 Ł ¥Ø‡S¨º ¯?¨ Öw˘
W8#.tCDØÉE
¨sóø t ıŒ¯ª=⁄ÕØ¾?ç)`12>
 ˘s¨í: ß
]]Pø%' IA
Àà^í OV îæØõ(~)–Ôfi ¸"s'%y
ÙÊE d1íb= Ft‡PÊvZý…H
 ¯!g{åâ $s ÷U˘ç9¨$ æ JPÜ*À_łj1 œ F
i¸5 ÜÊło„kðÿ
´ à¶·p›!
\^O§Yü/ v8†ÚÓ
ˆJˆk« 1fiv¤^ªº«Owz fl
§ xQöÕeGm⁄í·}
\ :Y_#¸^àªłJ¶x< ´ıS
>C'¸ ó7
iQ\Ki Ûw¤s£w ¸!|RcÉï ÷ "†ð0–Ûî 2i &
` ` vªfiä<°Ry
#Ùz ý ÒØn•¸#< 5£ "#'ƒi> NZ˝…˝dª
œ eÑ
,‘ßö?OrÑ›O˜
öuiq ¢[fl
G%·‹ßª m
ïMh ªn- ¡<Ìn
kokO fl°¤w ×–fi
b¡ ÛJK d
.ÙÀÕ⁄Y÷Ü v˘
 –~ §ý”Tr –~ §ý”U|WöØØ'Ý-EÔ

4 A¨#–n ˝ÑÒU w ÝÛV .,ÛÔ?+–¸Yd C$†:G»« rO˚,"!
ï 6Æ”\)ª
ÌÆ—¨ÒÂ>u
'6¶[v3SÕTRHdƒ X^F ŁÞZHî¨[>˝Ý¿Œ ¿ø
ÌjÔ d×ÕÞ[T˝
7”l\ÆÔ‹ e)IÞNæÞ
‡woœ¥oÞCÿ
Ò“¤« IS<‡<
!Ò‹, Ý°¢
Z V œ âHd
|«oÙ‹fi1ì n;„îÞ+E
/ V2J≠ç« rO˚,¢!
ï 6‘,›R‡E=eD-ÞÌr„£Ł+ Eu]X
ƒ“y ÜÞ$.˙¸º"
Ø’‡‡w‘„1ï FÉ
˙· 5˝8
âß¯¸V É¤«{OPØÜÞÚ ,muŒ¿ò
p¶Æ”\i¢lPWÕÞ
Þ˝Ý¿Œ ¿ø
E˘”fi1
µ,lÖ%g’÷
Z¨ c)EÞ˘ÿ
¢ ¾XÝÕ¸
˜Ý›YÉ˝,n
ıQFÞd¸h
ÜV % flU+)?„ iåø 4fl çÖâÒ¸W*z“ l
''µ˝ÿ
fîßJßüÿ
o@V¢% ûo}§÷6j.5Ò Œk*&‘: d ¸
÷à‹ %)IÞNæ/
8£lqÜÞØÒÞ‡,
Œ”˝>5U<œ3§ !v3×
Z l„;v £ æ<>7„
ç‡7]:} ‹˙w=ß¯h¢
l^Ò¶ bY
º ÷ .÷9£trÜÞ
Zh T SI…˘ÿÒß“¤/ ÉM<°… %Ñ..· Ý¶} »
F›H«FM}BÛØp§‘d5ıQ0l
] }ƒfi«£ÕÞßS`fl
3 JÀ6åµ˝›Þr˘ŁäÕ‰
§ø ˝,n
x˜p×ÕÞ`°k&p
b¤“¤“puED‡8t2<, aD2ŒM› ÝÛU
ÚŒ”˝>5U<œ3§ !v3×
6å‡‡| ä¾¢ ,,
]‡`¿“t^‡ï„u2í
ýS¢ı }˚

ƒ]n]×æÊDZ ØØ"'/D*
#bý5OßßÞ¤å#bý5OßßÞ“ÞflìO–ø
–¿-S”ü¢"..,óÀ
ÿÕÊDE‘ò
ÿÊ¢"ôB DD
Uq`%T4›y˙:}Z
ØÒóíîX
z:* \t pI=D
6 8ôôd¤¸$ó– ˝? œÞfi
¤îv„îp48ÑÞG¶Gå' nƒ
ªß} Ó•p •
=]ÌÝðÑQ
*£¤æ¹%¯›
¸rFØ˝†‰Þ
xa ôIkƒ å h C"ip
º” £ fi…p˙
°“)hõs3[; í#•
{ZìðÉf¾ÌeDös+3ðw Q—VM˜
/ìß G\.TÜ
=˚,idfl~%¸uø%›#fi¾œeqqe
-…+`£ l. j
o ¡rfl/ J}R;˘ª 9.c7Ø i
º aªf£’µ¢ ·˝§ ¾ö«
fij,nHm„RÜÞfi
¾¼·` …ÝáÎ
dwG·8Ñ¾gkfw`!”r
)pl·Ó9|›†˝g/•KOJœw´æ
¢1 ¾¼l\w8É
ÆºÜ..iYs•É/cW
Ñi 8Ü
ym[’ ¶…8} XflQpÝMU ÷ŒÌi¤h
ƒ˝T]î î‘k\ç•l|¯lÓ
uMÞÖV¶ÕJS pe{ + ~ísXGF
ÙÍBJ «dó6“
\ò$vƒ¿HÜ6¨
p? 5 F„
ÝØJ ¤N[l5µf
× eJ jfiw: J*“l ¥a zÝNl
;:o ×Ú
l78«hŒ›˘ œ¤
ªw4 w ´çKo«‡x<”Ñ# *º‰L
QP= Jã \
×ª Ł;´ –
S†{ÒÓß, ˚î
fi ƒ¡‹ Æo4
V×Hc SC fl¨ÕÕ@ mÛ¾
MÖÌEØÖÉfi

r>7Ł XL ’g
Ćl…IK$VKµ
6 ·ô\0{¶= R,)*8Ćde
RVpı“NV °×ąß‹Ćde
ü÷AG]5E%M-_ırĆ÷¸
ï—`Pe×æäµŒ
G uz —Œ“*î
]EI]OQ#p
Ł‘ Æ˙l 0{•ïQ “k Ó MlvÉâ÷U
b"4R6 1 Ąý—
zm Dq Ì[Ł÷äðóq •QÀt×KU
”ZŶ%˝ ð=†¿N
XmW[el »:8 +KÉ
N vªeh Õ__
à¸%, ÑÀAD&¤ e
Œ„a£³Ąð Uî
kØŒ# ‹8- »¸—\
ìÜøÔ½¡u5|,jÛY †„ÿÕo
7ØĆÓØfl¶“xŒ$1
sƒâ(ì1TRUÜ
+ Sq¤' zXF¢ÉÉB
0?ügˇ c„ˇŒ?
•¶ÕÔQÞ⁄¢«xÒ! 1 î
Q$ï⁄îø4‰{lhÙG^
{¤“ºa…Zçƒ£s
Q$O ò=‹
—VÛłäÙ÷
ýr#Ąfp·]ˆ\CCIR&¥'¥ G6
SÉ“~–¥ oúüj ’9ŁflW
ØÉNcÉxqŁ0;Ó,
E¿ åŒa.E*¿ “¤h.Ul,PU6Ûl – 9œâqv ö7#;ddlV 6
Ø łn¢ý
y^P$
æÝ»G°
« k.ì‰łxj É
7† ƒBc C-X
zn‹¶XiŁ/0ðuH,
¸næj vÒ
8Qx” ƒ⁄œzÿ
ºe}9Ł^e\º¸_
³Ød'»2ïm
2Ù¡æj$7!– ç
c?:flfl°¡Æ+Ýl ł¸ł%”ƒl_%+ ą]˘
u JX«ªą¸SNÚ
vV(b#Rr[W˘.¸’œ j˜·
fA_fl¯⁄{æ_ ÆÙ&<7
ª°´ªEĄ«fi" ˆ,ôw

· 03¾ ß˘
_*,’ (aµU
o+T ˝ÖÑ˝¨ï˙ ¶1Ö¼
l ïfi ˘nm%m[
RX„¤JJW†
‹ò3łî%†fiu›o
K(»Ct ›ƒçr)Ì ˝qk 2
QÕMi•\%†˝g
Ł|^H ˘„œ¥ys5
D‘ IíqÜ& ¾˛´íßø¸"
“ •ł/łEµzï`z› øz ×ä:£Ñ,B¨DD
" –R¯]˜6Ú g“)7˙ çwô
×î6.>¤kb"ÛA9 ;nt¯¡
c;ı´`-\ü?àÚ=/ŁKSs gUVBâß ûµ à
yU "v qüÜ¶| Æ„#6E
˘u
˘x˙\
¿Au¤‰['â]_ \‘¡ ;…
øFv9Ó¸ ¾»îÕåì3†u
.¯à¸&»Ôß› 2 ˙Y,e†88˚_‹˚ª ß
]fiıü%MÉ—
pc%c# M ä‘d ÷
Nx Ú..W˜˘ö1du†.´âçOMàpÑMs„{)]UTjØŒ §
¶qØqUî¿ 8˘ Ñl Ûł¤Y
)ÙF9»ï¸/§>
dºt]‡g Xü9Mj¶¨Ł(&s æ, ;Ü
\ªÙÑ¶Q˜t††YY?‰ý8 ‹‘Ewðz|
ÚB×łl1LF
Óä÷.-,ÕÕÕpfl ”j{XÓ/Ô
>œ°Oì•% y ztòØ”- zîª§
‹- ˚“.¯àŒÙł
ÔG Ół ŒÉ§q 6
^Eï ›˘„TÉ
;łòçE!Ñ#»
/>¸\Ì¤ L µ^¢K¿
QQP\ü]œÙ¥“|U Ìw]Nvî’wôí÷§m
]'$Ì1 $4¸ W ¶ o~;
L‹ł1łł 5 …] í
˘É×§kxƒ¶å ¯W„ı2
ƒÔ“WŒ
Qhö6ƒ:¸+[T˚´Cj
ƒÙJLOEeQZîÚª÷h´W—Œ WÞ
qH ¾¢1Iã/ƒB9:åœ
‡ 2`ä¶ƒ
jKgòs›$łe¤¶ %
º fi ß‰ÚÚO[3g„:)kn
¸5,¾æU˘|IJ˚6¨h9¢ Ò

÷y ORK Oh
„YUåÒmd Ûí¢ÛW
hq ˘x>*¤-ÕÒXå4EÓXj
A¶ªQ˘w å
-TÜ?àÜ=« MQs gUVBK_înÒÐ
¯R)¯fÝœeø
t] `<W]yðe ¸t
æGSÒ¶7a
g.˘§'µGÑ«)ł
Ø˜l YoUW
ÑÑ\L–E¸
¨wìçÞ¸à
8¸bQ˘-ÜÛ\9
$W» }]g ºg
£es^[,–r¸†\0N
ßwÜ«µkł åu,âıf„" C
¡ç·÷ªåØłv Lk »
ÿÒ¢Ł7« » • Ò!«W ó
{–¶:cn ‡fl
¸ <0¸e{ä«µÕX
Ñłå¡æ48 s§
1ÓıÝUfl:m- äÞ..-}ÜÉŒE4]«c|ôÒ3·C{ ÝGC]
%SxÞ†‡ & –ï ˜L p˝ òå …
Ûł¯,K'Q´Ú'^
ÕDEl DD
"""ôB \ ÷Fö‰ -{H-sN
=ÆqYŁhå\)¤ ˙:¢V˜˝G
?)Xm%v Ù"ƒ‹W˝n¶És
¸ Ûł‡ôŒÑ¢wØìZt<GQIi}ƒzjjŒ
{jö–ª Ł7 G ó
Éæe {Þª ª;{ìço:ˆEˆÖX/Õ7
+Ý_d L¨* ¨å ‡l˘Kq >|ÙÚIAF°/u¾°Ü3ß
‡4‰"W¾Kt cD˘† ìp N0XÖn1ÚÐ—1£
W@ł&ƒ ; ¥íÖÞ
r7Ø¶|Vgð¥ *¾
'ä œÚÞK<ƒ —d'ç–p
/d«'â:Xîp˝e y
< †Häå0@ "l˘ÛÞåW
Q¸ˆ[yœ 2
`˜ò5l ÛAPŒ¤Ý
†T¶G8˘ìe <
mÝ?E¸¯O–x÷ÚflæÖ)9´Wb'c1 t÷»vä÷‡p_
TT: &DC%
8|ØÜ…)´¾æ
ŁÆ l ·l#ØCym'É
"Ûò N°Ø˘ku ×La\×<WPþ
V —˝UAo›‹¡he=]Do24

c‡P8Z÷ºu“ J
fi»ÛÙtM 7FO¿`f| ùu
ó˙˜fjZ8¾Ø ùL)«nR
t „£pqÓ6´×¿ł˝ Ú¶PÑ$
Ô˝.sˆKFKłª†˝˜ºe“¢ U¶—
—ÖÖøø»
”Ùv l7h th,É ’˝
ì¿ O¥ÚÿZ
6['†Ùłle%5L°Ł @qk
!Ès$c•#Ì «'‰\ałl}%54‡
ØE8pkłł%˜9˙
T]ł łØàÙçY« Ý„G
c äõ¤°¸% p ’
SCq 7Wł‹·Ôkn âæ0wc%§
=p°«ÓÚ‡¾ï ÷ìjÚÙö›%M¥ lôxæ L%/ l%„- c
C“£t2ÉRÙ
– lõ1•v|ý
ù)ˆæd¶`l{ •J8j ‹¤ ˘
¨Hò"Ü7l -§ i«,â¢˘-K¯¾y[5KH
o „Ò}ò'BQ içç˙˝ ò *i# «[Ûø{äæÈ÷
Q £oâk ”åW\×3ºC¯\s0:9ˆ Hsví9Û
n Æ£ª ðÙ…:'·¡ðHØÒâ
ä…!‘§' ‹Iq«†ÖÙQKQ
1 0pHJxxekí+ïıc2
ÝÉ-;'‹¶¤âNp # ø
àdì¾Ú fiÑ
'Õæ„Ò›°5ää„>l-Ém<:î
{£’5 ¾74?F°âD@ æØÙ;7
#“.F
K{*fi5l¤ 2
1ą°¤#°Z
efiÓÑLÀ
E›‡QÓ
jaƒRØ
ótÜg$çä3|5e⁄¿æ;i
ø ¶ çÉsu˙
{W25 ð|×
‰£8˚ £ NQ
‰tÓÀfJ
2 ÛMrƒƒ‡Û
OqÚÀy8˘ D
Œq ÔÙ‡ˆ˙
æd·1·QÉ
,f…jwı Ôq›9Œ¾ OStƒ “”#K
fl§ iª,“{
Ò4åØ¸†6Ø¾Z,4\%i”ÑÈr
>n ˝R˙2.[ˆ] F

Z ä »õÆŁg3R¯¯ ðß+ÙKn :àY,s
I¶ÉnØ*›ˇ °Y^¸awýk ˙w³ßNf«,w ‹7j+5Ł¢µ†5ƒfizyXØœ
N[¶þe ìÔEu‡q
ET^"
łØÙ8þ
ęg }¶°ºøqfF[łÒÙxe¸
u8 ì œ›zn(×¯
–ıÀs›îkÌ9
Ü›SOnC¾{
Zx~ ‰ jk µu1´
)Ù Ì{s
7ß»z§ ,b z'˝
Ø¶Ø›ðW˘V*#" †»KAh }æÓ»'
¢ŒaıQnłb6˝[>yo»â¸˚ÝO
e¡¢ö> < xk˜
9òåqÉ¸K³⁄ÓfiâŒæęCx
j:˝Eò6
ï°" ¡Æ;pÆ
†2¯W4 Z@Ò64
öàd ìFłfflv§ƒ/…WSQ˝¸¥ ¢HÆ Pv¶
Ó–¨`¨[iô
Ł¯GP˚Z,ç
ôØ øœëw+-G
×Mu¤»Gl¶As ¡ƒ– ¨ç‡
SE⁄¢a7y+ M¢`A¯r—Ü˝í µ—T¯Zæ"ÌÙÉ]'" Ù
CÝ>wQ×K „É
5$pB! *'à——IÊâ¸ I+A
m% ,DE·ÀÐD
"""ðB [VÚ[n·uìh{'§d`ª%fi
BÕÉ V'¾Þ
ôí Ü s<w˜92sø łßNq£
KEþZ8 ¡ÜA
†Øy DØÊ¤
ds /c;C–¶v;÷⅜ÆQæÕî
k˝ fiØ´ Ułb "Ö ×
Çî`†5Ì'ò58 ¤eÀv äÆmUqU†ä8 ˝pâÉòfi Ó5md˙ ã¡sKs§
8¸ø;u (þ
Y…·Ó¸ˆ˚ºÚ¢Ó•K] ¸m¥•Ó¸fi
fl˘§|–Ô (
µÞÆ´u K=òłÒEf¥
fi§ 'Łj 5 ·
{3¶NÝh O
ö¶ óÆ þh•æ¯þø
MDU
sk+a ˘Ù#H
}——|ðut¢†q3n7
ttÌ Ì 3

NqÙ›uQE?ˆC¡t
Þ'øÜÛ„ªÙ
ÖÝŒyy'c\Ñ‚
AÉ›h‰ýÙ J =ª ,~Ý5â*
sç
6h%psd~‹·–§$
68ºÕz)¸ v•g
,[y b‰Z'â>)»l{m ,2“
C° ¨Ó#^ &ZÓ=9˘b¯x…[,£ h)î
ÖCv•=—Ó%dî “>É2
N‹v ß#uBE§ðpÛ$MÝ[ân
[ä'pºŁł˜Go•ÑOWL!¤Ó1fC°˝
N q 6=
—ZnÒä¢‹ ªY¤—O
Ò#; |‹l
°⁄¢˜p0 łq¾6 ˘,^8næ{ÆÛ÷°Zjœ7Dk£e=C ð
‡9ìß¿'˘ð¶^&§–Ûv “Ûbo¤ƒ QÒ1
µ=˙˝ 'H‡
m}2¸ºpÚ˙ hþ= ön Ù
æþO&lc § «F5}
|n⁄ç¤Æ§pâl 'x
ß ¢ ~lÒv
‡'–§‡~»E Oü•ÝlÛÆ·]e›ÆºU Œ-‡QW""flÿ
N×À×
$ `9w'ŒTÝ
æ¯1V`-Ò1
· 9í˘@qŒwïÛ-flE
äÛªuk}¾£hºW[łz9«j)flBZ
˘H$; R<A=¢n
–[Ø/tı5v¸
26ˆ3y ×y%Ì
o>?Ñ$ mŁ.âÜ‡¾
ÆÌ¯¸˝Ú‡ 8¢ý|‹„6 Ó!Hłes¸
rÜıJ«‰fl î<Ks“"Cn}˘&`O
Ñ›a `¸,i
6É=ÜÑAa"›i<†Zdfl~
ØÑÞ›âï
Gffi 2ÆOY
\Z òıc¡$
†r§fi7ºUe=
‹q=3‹˝•SRÖBŒz N|OÊ
rOBvØ–E ''»YµfÞ_—m3°,Bÿ
l–Ak +çjÕ›
ºl,s
o`n
s ƒºY=$< ig{Æ
˘ç#

ÝX""Þ""
ÿÇ¢"ðB DD
ÿÇ¢"ðB DD
ÿÇ¢"ðB Vÿ
Kz2}ÿÿÿØÊa
RÑ$3br
%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz
¢£¥ƒ§¤'"†‡·µ¶•„"´^˜¯˘¨ÉÒÓÔÕÖÙÚÛÜÉâäåæçLØŒÉæèêëìíîïøœÿÜ
B ¡–` #3Rð
&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz
¢£¥ƒ§¤'"†‡·µ¶•„"´^˜¯˘¨ÉÒÓÔÕÖÙÚÛÜâäåæçLØŒÉæèêëìíîïøœÿÚ
(¢ <ßW œ
fiıØo L–·† R–ðx| ^ãØ&Xð¶
?*'øBü&~æ›O z›ı olô -u lfin¾Ñl
^˝Þ›Æ« ‹W~>›mnl§ Ödm*Ö
3Y¿ .×. Ùv7¸2ddç$
KTðç|_
íÔõe Ôƒiq[^æÜ:ÛXª
ł5lfi$mK]{+/•]»\4
ÚL&ðk¥ l5ÿ
¢øWòŒ ¸|¯`
ó÷A;Nà…›tqª1ý
í fi\ßOòA§ÉSM
ø¿/¸#†ì Aq 'o
ÛH
]2ÝØÓŒZì
WQØ¸
…lî
ð¶•}ouƒ˜÷
£axe`ä åy‰Sˆ
¯w¤˘ƒº°^Ýae,° «»¨~U'
– : Ò›ˆ[ÔŒG¡Ü›
‹- w&URí ÆW' pq
˘æ×Þ`¾
ÕÞ› k"j¶
xa…hvA,l¸ " ;@ŒxØ +sE>
"h '»‰… $,0EfiOy
D Ò T
Æ5 ªM*}#ˆß
ì V˘I¥·– \C
@Ûv •998¸
u âK;ÝRÉt JkÉ
?ð¾f,æT÷
„<Ö ıßí
.+]âØ ÞŁä
ª¯qj:7 -Ò¶„¾¶ Ł•L†¯!
ü¸! ßˆfl8ØeU ¥ª? ¯¤iV2A¤i j

]‰ðnMˆ@˜~ı
}B4_*Ìþ]Ry˘ ,! ’
d í.<f?ªa‰——u¸ ØÌÞH4ø4Ø¡
7åødv] ¤.2áÆ°[i
ãåÝÌÞhmî ÝÞa,â•‹
@HC³Ìz¸Ü
¡Æ¡i{‹Ù¡
‰ º2É¤‰°˙ pZ
¯˝ˆ
RÌºðÒÙÆxƒµx
*¡ÉR26–ãät=@‹ÿ
} ˜ioù)ƒŒZf 5 M.›& ÞY ˜"Iv ª÷ ¥
˜Ö˙;{ ï
¥ ÝÝÝ˙ Cknò–"Us àmSÊÀ: @
~%,o łçVz
›}5ÝÝ3y¥\ÝÖø¶‹FØ¿xíåø{X 1 “˙•>"jZ Ø…3 ^Giflkfl$V‡»†
¸]& §ØvÌmÌ§Ai%Ì& Ö˙ RrA
wÌ~÷ s\Ìe
,<‰:Ñ¶¶xc
¡UÛ%@ 3y„l•
łcâłM<
e'JÛÌ¢ÿ
µ¡[]3[…‡ ìkWJmÆM¡
ÜÌ1b@`ØZ
Ö¾ãÇ¡-}lã¾
°¸äàmÛÌâ
’ã¿ t=F¸œ¸=S[""•{»9¡ø
}¿í(Vª »
ãÌ%x˘ZÓÌ.·
¤Ö˙flmq‹[
5Ñ¸m'
Ìd‘&I9˙ï
Mü >%ÓÌ[mgL ª”ilƒu c8
Rx#ˆÖÌ`
ovgÖÌ˙ a.ÑÆE K ’
µÌüRiªÿ
Kì÷•Ó¿iæ
7oS– s·sÊ 2j¿` {ý˙÷œ
ôÌBT†{» -|¸f9W
¸i¥ŒZ Ù¶÷ÒÌahõ7
å ˙ÜOzó
¾ÓÌC£łcP ¸R‡† \…
FCpÜÌ âºnï-m,4íVY§ #5¸ sm
°’]¥ ø5-OP N×˘
ÌÌbf[p¤°¿(a¸ % ’#
c´¾•æ_ õrÕÌGw
r ’¸ppØ

v°a s + ł˙qscðT¿†…»·»¶x^)›n
˚¤rT ‹x9
P+/Æv ? üQãÿ
ôz »[5ƒ– 8¸A
Vwwww/
›»˚˜ U¸B µO’
eł Æ…’ª YŁ:µôw÷~Eæswq{æł
ƒÿª• åb
˘~nJ«
4¸ho~#łö
WVÕOŐ†M
ÞÙ¸J ;q$-$§å
3OÒÙÛÿN ÒXüM;›fl $⁄ä 6ï ÿîA’<æ
  œ |4ŸV+XRI›f 9Ñ1J
< W f 4>
ºw ï î¥„ ò˜ÕP ›N¾⁄B†]Ú¸
  ¥°2W 5¯ł
x˘ìj &{
\ :æO Útº¿ ł ˘U · dK+ıÓæ«P
Æ ºÚ›†‡“N
Ò›wr'W ¸
«k«Ý ˝³⁄⁄Ø#`
bv ¯M˘
KŸ¸Tðæv¤łˆ}ì§Y MEîV; —2gÌc } ÞRp,Ł¥ º
ł¶ïÈC ºBÕ˙Q• I…)n%·‘c0 U
(J‡]› à
–æ£i”? fiµo
>Y5Xæ
OµÀ<˘” ¡p“
Yj>(æ ØÕ
L÷(Þ#„Ip†>ßÝ ¢n\
7ðæ«ïO
˜: ›öµÎkÉ
 Y£]ÌT z
sÖMCQ ïçÌ i —4” \4Km, Þ6¶
¸* ‡,a ÆInHRÔ
|N˚.ôkL† ŸÚÚ9ìçX¸¡
qò”þXæfi
Al–j ¢˘Ñ$ fiv,.ä ä‡·{æ˜?
÷¿⁄5˙Ó&Ó nc»¶
˙˘Ùþ˙r°g ˚ 7<t
 ŸŸ
9…9Æ›mı-eï
 …ŸRyc
0xŸÛq ÜÙ
 q`˙ł«â
ìµł;)5¸ÉX E·,0 ò

¯Ü¶@˜d7
˘YàPØà
Aî˜Q A‹ÿ
ÙÐõ”ºõß&¥'Œ
Ùõà>LL¸n
l9`$‡dä
\Ùgc'|>_
,r} Y=Ü+Gõ2 `ó
3—Ö_t fl
ł_NÜÜG¤ß
j 2g
ˆ%•6r7
x‘Ø¦÷˚o
nÝ e$J
Dd $fí/1PcPI;¶n
ks`þ”—4;
ł GÕà³ÒK_·ÙØ Ü¦\¢ä#Dæ«çä
„§ÜŒE÷ÒÀy+
9¯ÉÍ¡0F + ˆ++ y’ bÌX
[‰Õæ=¸Oq
+/E,BCmVþ
3 ˙uzEł>6 ¥ßŒE
ZeÙKwa
làdÆpXflÌ
¸âÓFðo |Mg/ß
KˆQ
Ł<Q ¶ Æº˝wEÕ¶{{í.’‰U„Ôõ.Æ Q
Œ z&›“…O
eU,P v#å
EÑØ‰JæÉ• Ö° ˚kh›Ñ£K3”
@c•ï7¸
t •wcO,X xläu
¶r´
B¶Ëæ@ B E2H¸˜
Y ,}É$÷fi
/µ{˝_ˆÒF ªØ i†E71ÝÔH
küÐæ˝ æ‹µ¥ Ù÷·1Œ÷Q,FX ß
bÚZð˜ /ˆÓ2j
f.Ü‰¯ ˜ƒFS!
Pþł ª ß˝;Y[K×†Ki£Ò¥YLQ2>
ßŒ2*¯µƒµâÿ
ÌÝK çLl˜2A
łÉâ¸â
KEðÿØÝñÙ âîåÿ$hä&E
´QÿÉƒº ý»˜
æ%»mðÿÝ˜G
`ãßWy]›æł

â÷Æ# |£
,˘5 ƒk •Þ
ł ik‹ÝØØ
JK. “˙,« m) O»t 6
’yô÷Ùƒ
+°Æ@9¸21 ÜWIª+u Æ¸•ccg!
L ÜÜÜÝåÈ(¤ d ÆÀ
Æî.î’»† æfid G K
hæ¾6 Æð¶R˙
'¤ÜG§i˝&v›˜§j–øXaF_ ‡
¯ałS¯°Ø~
°]Œv×ì. ƒ#Z
O†¥˜¯ ˘Ù(òTs
<Iy“hœ ‹]}§[ðÝÜØÝ,• ¡ $ ¢k/9c‡qå‘ fl
‰£|F”Ñ[JßO†† ãÿ
›¥O£|yÑÝ
ÛVhle 5´â&i
1·G Æ fi†˚R~#k
ð¶µCƒY¢ÌÜÜLÉ$ì`d+° & { î¶
¿sãOKÊg ˘ïP‘flku$I2
ì/ÜÊ/n˜˜„V
Oª‰s^…¿‰³¶°Ù · k
Éêm^4{K˘#˘°¸˝
ð3`$ þ
¸í+˙67œL ¶ q'˝'_ÛÞà¸kic2#
J9q„NJ
ïí h
æ •§˝gw6 ›ÞF˚ò
w dòmY£ ýØý' .ÜãÉ
¡^yw{¥ł ’e öÆaê‘ 1d ÉêG
ÉZ˙ ˜zRxßXÑ¶q«]Ø q»Lxoîl›d‡) ø ÕÕ
;»-/^Ø:‹×¶ï
Tz £/x£L¿Ñ..aÆ˝UÖ
BdEM"íÒDI
E,rD›ÕÕ
¤ð¯fi£e¢ }Rã{ ¥»""ïÝYł3< 2vð2 8
XfMGJ]@‹
[ÝD ¾1rfl•*
O†Ez,, ØÒR\1
´c ·(´àm¢¿”ß
syöyî< _&Ý7É&—NÔìq ;
ł ¸]°Ö¸ b 6XßJ°^¸ FàFDıRw1*ØØ ¢xVæX
O, ÕÜ?y Æö
…]˜c Z1åTò
5—O2Ûº¸;
F ØG
Ú</O…k

þ»æF«ifi 1›îƒÔ%
fi H PÕ¼Øk'˘'[
'q§¥ã1GwæÝóÀ
pPð¨$ W>
Ñ¥Ô?‡ºv
|>må x K#
iY? ªæ×'£Ô¥Ó9fi§& ‹˝§ÿ
”µÓ8å2 @%Tî
ºZv‡%Ü¹
ØUífi5 s!F”7
É8ÿ8Ü
gâXïî. :~⁄ v¶|Þ‡ÜXO
p FÑ ‹N:e
Ææ Þ»˘⁄
–â3 5_ –ayv ”d öw
Ü¶| dc·'# v•
ã{ &ÕFk
BO»'Ãs; ö
ŁIn7e &,¿ [jzw`
łzæU ›~ÙnƒÒ çU"6TÙ„ÙÉ
Þ0—í@ {; e Þãã˝CÛ…£·n
O´Úÿ”ð¥f›œe 3Þ¢E
âåÌ$ x n%
; *UQqî3Ôx;Ł.›<
ãæ›º \j”› … ıI° ”D$0´ðcƒ89f’…—
Rð ¥,»⁄ P ãâk}2& °Ò¨àD£$ Þ
ðÞ%Ö¤Y˝sg
#L'l‹ H
›µ..P!⁄h
‡ÚÞæ‹S_jR`§= UÂó4Q ¡f ÷eöO
ÒÆ»…µ°ÓÞYf P ×m˝·Q
ìTp a˙ŁÚ‹hÿ
ükuy⁄k ˘ÿ
ì Hî-&âHÝ¦ c <
u/łXÚÞu
æC˝c¥À˜´—H#YY|°A É=$
WQâf]s´z ›‰ ‡
*iÓ¢H í,°·E
B âg ìµ
RY†⁄ƒNq»qØ
Ô'jZG ÛÞ°Y
ó»ÞR6³⁄ãÚ› F^ > ›_hœ …A}}c
ÛT›¨<Q“ÙÚC´” Þ']OræA«"iÒ
Urv · åk
tm6ªã fiłł[LÕ¥ i5{ ‹.->¥ ƒ
C§˘4r`3DŁŁ R
w\·Õ4ß{ zuK ÌQ_sDò

Hí´S fi
Ñ¼a—µ¸‰^ßÕ••
ó— rœ˘ <AwðC˜ó^\ý]Ñ¼
ƒM{a+Gæ.sD
·u à«›R´*KæuÜÞ+C
• fi.K Ì¥Y
Û_ZÉuflkœ Ô$‡Ó›a
`oD”æU ˙ ¢j
U…³¾TZ‹œ=Ô7î÷
,F ;nn¡w‘
„<u˝{Dó›µ..‡,/h] q‡–
^Ñ¼ Rt,¶ C» J…fipq
'ª øù¼t]]ßÆ¤¥[]^í$ Hmòõ¯#I
î*dÒn-5» î<9âJÇ÷ZeÔ
¤Ó5‰^
%ØÞõŁ¥ í ù[{iq¡˝u¡jIa¤Ù$HE •
Ú01 D“ %Y^.Öð
Xôp
ÒßSMÔ˝&k’:]ZM
D í!˙ï !J*Æ@
Ûí«¿ıßnÙ›w »îæ ªÚ
Àœ,z¾ÓÔ¿ÚÆN›p
…T($â6˘ÿ
bßWØõ¦ï;˝ÛæmÛ‡ç
øs» <X‡•¯
\Ge}-‰ Ù›Ñ‡6rÉ
^ta#ÜÒE¥FX
łcV1ùRÖ..9¥j
z md‡\5ÌÒýó‹C
Ìä
*O ·íæ_˙vò^ßKogö?‡`5ä†G
æ7Tt°Ôß|3fl¡…g·µäZ^
ł¡fljW6W×
f‰io*ÝZY¸? 4
]¾amß QÔ
åDùFÑÞ
j L…v ndX H
Ýłał=§ł £˝â=Rö›,nfiå¸µ… Ó•VØ‡˘) · P „
–e<œß Ôñí’ L†Ôæóm Æ Hf H ¤ DVÚ‡
xGRÒÞY,m%];P·– Œ9mÝ*¨Ñ"'Yò6(´ PH
Z »k:flòM˜V¢
î,Få rþ
ßâ? 4 K\{
7ì?d ßjìy~d% .NH˘$ªµz% ä×#ýHm6F—ÉUåÞ c#(
Æ5 ~+łîâK+Ł›ï>˙öyæ 8åòc)&›e
p˜c G##
flao= ˘»m’ßWU,· ˆIq†âœWY&YD>cfií¥

>{(E¯ÜAµ7GXnd dQm4 :«
ªtHpÙ1GBA˙ >mîtO Zg E ÝÞsƒI¥]
hK{/ üE¡6 ev zu˜•wSÞÜjA0I
",–'r˘V$
 Ó¡‰ł ªØ]][U MÓ>É4Cßfæ
í˜ · @
0+cÆ^•yfiłˆŒ[ï--µ›tºº +%Ý
åäą„*[
:łi”‹V⁄Z˝
 «#i2¨ Wº§˝,wV
˙ ıMJºÆıæÆ
 kÉ˝ <LÜÒÙ˜K ¸Ã¤ïm
ý‰Ù[I.5 »G I.&
-[ðˆ RÓ37U¾⁄n’U i
iR¯%¯ Ì 4!K1
g`$"˘î1@
6¥ łƒ˘Ö¸zÞ“›æÝÜÞscq“Ìò/
h exæøB Y: ·1
«z y_ ·Ý+^æ. ›x{KÖnüR•¶à_ 2æ% Oï
Þ Y<‰¸ C•° ª ıJ
˜˙C¶ÞÌÕÓ
3ø ^ßÞ>F3»§8˙SZ
æ æfi^łg˜
–ß§ 2H‘
`łw\æW .5ö‰Ñ Ó :4 N fu 1a: Þ«°Ò¶
p˘h †ï;
#ÉÐÛ˙Þï]Ìd#å
 ø ˘¸ÒłHu ł[_ðï–ÞÌÞłÞÒÙß¸ßÞ/˝łÞ‰óÞgoO
c˜ æfkÆ˙–¶Ó,^Ò¤æeÝæÝ7G
.˙ @P@&⁄‡æ
x Z<” <”]í M
Oåæ2˘æ‡9G_…
×<mâK}}›ï|?
œ^§q§F iÓn ¢
•£cÞ"æ‹ÚÝiüc⁄ˆ
·ºe5Òv U
iEałWZ„Ö,F£
vœ¥ ˆÙÆ
p T˙Ì À¼
˘ØłÞÕÔo ÷
ÞºK ;#4•
…«g¸$pÀ
òă–flGª˝RÙ}
Q^4fiflçpºó1‘
äF˙LÓ…ˆckse$
 7 “77˘µA
 ]:&¯˜$ ìfbfi] H

łœºK7MqÆß
8ÀTˇs F2
ŒQ\<¾4…Ô..
«k JAe'hÿ
h[ß;Ø2â9 B^
;pà Ó‹
‰bþN¥‘ Ì
´ œ ¥/˝>'-/¥í˝" X
Hgs P•_â
–ˇ6 r¸°„`ˇh
â›æ ÒœŒÛ
‰›ýfiÖ_&t?2Æ FAV˙8ÝI
X]iPZ (jI,ö2Jºß`
^jZˇ» Œ–`ý§£K
æ°¥âæV% ¶ 2 @# 9â üU“ŒZ‰þfiˆh’G ìfi-"
`łï˜" ‹ŁzF
{oosqt ºl‡3,d e,X˙)Æ,ö?yMu
¥ıÕ•Ù5(%{[ß]‹¾¼Ł~eˆ
eØ‰ *Õ..oâ¸
Þ¤F¶ G{s
iÒÒ˙\
Ôe@˘{ıÀØ@
¯Ø~/Ô|b¾
ðÚ¢•Ù˙rÌ
R˝˙<à¸ªE›ï
$Úł 6 c 1YMyhçwµ^M«,~Zn
;J+ —|Iy’ o<1flG
z˝…_k [U"
ï¿ö§ÆÝ
yR\y´B– üà)Œ8ªÑ‡þ
=Vª˘sÜM'#fl /
]Jâúq <‹n zª==
£–·ÑÓ4Ø/ß.E–
? ¿ãl|Eÿ
c¤˘¤ÙØV6÷ÔÓfia•D M˙sn‘2r@’=M
Ø?öö¿ÙU öüþý<ï»•ïªwÝ¤flN(
^| Ù¦jãÞY›ç
µ8-·'V ‘1
œCh ^M'
˙ƒæÆ~ö9˘9fiÒÙÓ
[Ý>Ò¸ÇGßÙ$—«·- r ˚ Ł=(Ó7F•k}/O·– »Gk
â/ ƒO$7
s ¯ji:¶ ‹~˘
¶°ð bmª
ò-a, ! < ô
3BÑÙO7ß’J–°ó-æ¸Ýßªÿÿÿ

æ fi»¢k Ùþ
†ðfiµ K”Ùf
M˘ vł X` 6ª l
“‰ ¾æÒÜ¸?.Ò¾Ø
), ¤• (Ëàà
!µ• Ì¾ÆÆ $
í?øÿß:yßwoßïï»˙^ P
’«$:ç|gÆßKÛÒí
An–…£(Ìn X
ZØOæ_Ø ªM¿·
T×Yk¡hö œ co}>ï:æ
sÒÜØ:mÕ•
}ÝÇnmd HU Æ’&2HÉByÛÒ<]ôC˜¿
>"Úw'^ÌZº
6 \ßN< $ Q
¥\–°‡Çª‡°· ÒÜ×ì
˜h„$ (àd
,ßG ÆÿÝ*_·°’ } mäë7aÛ#æ „<üÒ–
£â/ÑÌH µ'¤X»'S5… | m< Ø¾d
X×^Ó|»…¿•[g2Z‡
‹26äØ/‹,ı;9,ïí »µ
mmâ• 8‘
g ßÒåòn
d î» íuì^8#–“zæ7 ¾ØV34k¥ŁI
eH1
§¤í* zN
h É÷[µDfi…p˘ ðl
łò—Ú»Hæ|RLFà<» ⁄s¸Xıcü#÷ügel
•uØhZ=œŒ
£y¥XÜ_A•É„ Ý
Hö¸µ¨`$ t4
ßßüõ¾¿ ßw ‰8
-ü/Ìr–.˜ $t_1sóß
ni þvfl¢kz åł* ôÚç
‰°ðiâBÑµ
˝*˘âœ
³¾ÌÒòÒG·î]‹FF $c¡'4ÝMÑ×ÚÒKÓ‘g.ÑÚ–)l
'jvßßÒÔO
Yß´lÌ{•
(O$ z˝sM ˜ß
5Ò¾$ V 2Nº 2⁄
SÔ £º~WðÏ c
äçß]”K‡8¸7
à-B⁄IÓàÕ&ÕÓ
P 6Kv°¤ ×
æ >UàˆÒ<¸¸˘a`?
~ß ì›

p˘ýjì.·-
ßQ Q…©n/ ÛaÜn ${NåÜd‘ F:
§? ü+uq-¯ ·i§ ¸É$
>%ł×ÆÛÿ
d»O
¥ÙÕ
- ‡¸î\
ÜK…!’ î~MOA» ÕB˘wHÙ$
”U ˝—
ÜM~8_Œ¶?¿°Ñ
sp q.…ÿ
æ0^N3•88<Wqc
XØŸØ qÙØZAik
(¢°çæf mq,
m‹ ˚1 E…u$
=` ö
˚+?LÕnu
7ìÑ_GåcwÚ¶¸s y¤»”v¸8˘QZ
ł þ
sRSk{
X$!| V ¸9øłp
ôJ+˘þ¯§Øÿ
’ -ÜG§°äÜfij
GÕn6_Ø××1˘
aØ
* i Gow
ì¥Ûł¨ZîR˚X‘ìbÙz
/lV_ü”_ÜÿÜk ł=‰ÿ
ü”_ÜÿÜk ł=‰ÿ
ªÕ9M—,ô‹ łmIÝ¡
Z ¯´ª ðł;
•¿ÜZ :
×łHó~˝-ôn7}fiłł{ c8˙ í•fllg ô
9›K˘å¸¿q
,q… v¾/S
˘?ü”_ÜÿÜk ł=‰ÿ
ªÕ)ƒhÖG ÖO⁄ôq»íwôÜ
˘<×m‰{c<g
ß/˝¾ß?÷łß? ÷•
łCt¿øœ×?ã{{ÿ
˙«CLÑłt 7ìÙłæwÚÜç˘3 yfiÛłzõx˘A@
ÕÜfłÖ?ö_ }ö
]¿Ìºþ•N:qYÿ
oÙ¥¾˝ïµßs g
ą¶ıí æ 4(‹ÿ
ßß|łwÞÝłõ›
×ÿfi tâłÿ

3FµÒ®ß‡K}’ ßk¿ ç
¿öøü‰»ývÿ
3flß]8Ø¯gÿ
ÛÞ=Z n
n—[É√Ł¸\ «„n
˙Lªfl'
U9·˙’Ò ğ
*oK„R\.1ßÕØª »’ ç&†ÿ
ÖN ˘)o
•niflçA ¶GrºÆi
B ˘”Ño4Ł,e øa nÖØx⁄8
›Ht¨ Ò]
2o{„^\6sßÖØøç»# c
.QTı-2
VÝ, í
\86•rÛ¶pG-
)# ˙OAY
V ö5flö?ö_ }ö
]¿Ìºþ›N:q@
V^•ƒØ÷ÿ
hÖØfií µGv
FkEU˘X„ Ô
¸[§=2k ß
˙ s>„¤[Z
+¸ôß
ÝØ®M[ý_Rt °æØYE“]·
<RÛÉýI 5`’j°
´zïÛ¾łïN:flÚ ì
f¶ßFı lefØª
@ltlg ô
ø£Æ
,îþŒ×˙8 [ßgÙ(˚n ˘
øªåB8˘8í´}/@
¿æØãß
ãÞ»HdÓØ%s#ÜØÒ
! ° Ac @`
,|O¥Þ^G‘ó⁄S|ªO…ýÊØKmSþ-F
ãÞ*‰ı §g% ý⁄
v†c|3˘$F`
+ þÀ¿Ó⁄—ı„ÆS÷¡ÛÞłÉÉÀ.. PÜ
§æfih ´§î˝ƒy æ ÙłHH˜¡,’>^Ø1óáí
(“÷öze ÷pZZ˙ óO
PªCÑGÞSó⁄#
|‰ gç˙ÛÖö
þ¸„›˘2 »
f%$2 äy
˙É” ,_x K‡… `’ßfƒ ¸ gßÙ

Ü£ÿZ fl¸ßPn\°˝WßßW Ò
ÔDŒ•7l
H--c¸¨‘ F I´
5+¨ H : Æ£
þ·fi „ß˘ø(z7ýflÿ
£nº fi~˘þJ
 §i ‘³Ôl|ï3ßBínví˙ b ns˘œ‹ç‰ Ù
ÿ}›~Ý¿×y1cfl
a~GÜjåN*¾
Ø\Fðk¶£ ge¶»P9
â+K„/Ó%q
[j1 v BpR2ØÝ 8
˘\r9! ;
ðCuo-‰˜Q˝
¤RHäP°ŒF
}?çþ¥> ˆ m9k B:
¤’j˜Ñ˘C
mj oÉhÓ
ýºí1|ł¨Ł
9X àU (#.@b54ÝMÖmÚ³KÔ/ W(ÒÌ†¤l
¶µMKäÕâ¾¿f³Ò‘t$BO Ì
a˘âÝ.%·· MJð1‰¶
ü#O¤|þÔ³Ô
nYZ@yÀP¯kr
{<K“æ#`¡Z A áeä
6ÖºŒÔ³ÒÚsaFkb
˘ LÓCe«yØ35ÓÞV/Ø‰æ.-»9ª
 7öwü$6^oüþÉ?Ùþœe ðø¿ìÿ’fl> ºB
(¢ 9ß?ø(z˘ý‹?ômÝ
+/Rðö“ÜÕ
%Ú]Z˘%…ß2N^$lfiS’;s ãª V¥
˘ý˜”güyß›FÝ¿ÔÛÞ§ÔX
' æU , ×P ïl» ˜k
 ° 0ÌNç9
d–ç÷ÓŒ9
¸n$ àß[]ÇÔOµB:ÝR >Q÷Æ}fi„
 ÌÝG$
 ƒk ^‡æþ
Þ@Np†!ø£n
… ecAóHÜµA$
ÚÓÉ˘ ¢}
ÒU Gò”Ø
nvÆÞ
Kî|A}>º§ k:“Z)=@ @
„`Q) fi—A¸I
X mtłnık,ÜÑXE‰UÔÜÓ
D 1 fiŒzq ˙ÖO

S,Ñl
r~A
Ć4« ”• G»d1 «'ä¸fAØ$ ´dgnq d Ô
ç?ä¸ŁÍß
Ñ¶ —W?yÿ
h]›¸Ýòæ
U æ÷–ÛB‡ôìï•jÍßÿ
µflÛ¾œï&,uªý_ ÷xüs@
gŒz& ‹yM{o”hsäÜFí
ýâ
3 3Q Pµ_»k'
c Qr !@`¸˙#
äSŁ,~ØÕ
¢Ûÿø7ï´ •
ðXZs¡¸> ˙ï
0F ,ï]Z-˙ fü(
W?ý¡â
3 ON Pµ_‰uƒ
c'clø!@¨´l#
æŁi Þ‹y«eq”hqq¨
—çw˜àd
EgŒzÞ£øK{q¶¡i‡äÜ ,Ó
ý¡â
O 3N Oµo»u' 2c¤al %HÀÉ
>MßðÄ 4
´!aw¸„,œó
?ýâ
O OQ Oµo‰kƒ
2c¡Srł%HÊG
å¸hi & £ø›eo¶¡i–çHí,Ó;w˚ä›à
g´ƒy¾¼ÕÕ..ì} Çço+ołø^
˙;»c
˘ ß;þ
{ýNł|ßò~÷×Nı¡@
ýü=gþV
œ6î”
çÿ
ä¸º?ö
/Vµ—W?Æïø
!ÉVOł@N2Ñ¸ø£n
—¢ 9ÿ
ì wNçŁÇÕ
Øk“˜$øGÝÐ 6”äp^A3t< w
– GQ`” í
/L/ \à F[p
s ºçò , ºO ïl» Ì - »
Ìí ÌNç8,Ł˙§9

F>¥âÁK´÷
k“[˙fi¸Ł$Xt+vßZ)$nkfv>P*A
ç5˙Ø¾Ô..QpÖ]…z
Ł F]•oµ˙
Àwýåe÷¶ ð , ºP ïV» ˜ -ü›ÕÕO˚º
– XSÀ˙ -
 Ùf£¸§›ý
Ö›J Gò… 3îvÀ›<b
ý3CÒ›4ØÖ
ð˘~ò3 ˘˝#rNa›$ l’$Ö
¢–ï…O¥Ù›‘ ý‡SLgO‡ýà
îQÞNWç¤7.Xf«ïæ.«Ìi
jx"u[¶
 @Vò¢a Tæ
äôko-¯˜–^
Æ%}Cäõ›> ˙ s8kk@:
˘J
RAÆ-!."»» MJð
 Da
ö"|œ˘‡<Q•Þ-Ó
 ó ÞÞhˆ
ı-’MÖnÖÞTÓ W
Y X›îØEmçˇGR
ü$fl§ü ÓgÓØn‘
shGR˘UPcU
niV09`‘¥«r Æ”• âÞXæT
 °eu# 8 sRV
 W?¿˜”W2$
(¢°çæn
 ÞÞN Ü4r
Ü¹›öze ÷pZZ˙ óO
ªXß<K“æ#`¡Z A áeä
6Ö?ŒÊÃØÚsaFh
¿öÞ˘ ¢O2 ‰6§æ›F
W¾¼ÕÞ¼¿· îÖo x˜ Ø'àà
?&NŒ?•ïÞ5˝
xTÝÙ˘2Þ2{)
ìoìı;8ï,.à›µ;& A"6
88 ´‹V=÷4»¸ÉÒ
]Ì?Ø ü„
Õ U} %Ò›mG$¸¸mv r@*¾¼‹rB B
Ł(‹8<[/=˜V sIƒÞJâ¶¶Ô6í$ ›e°‡
FÚWA\ýüü=
Ñ›u—W?gÿ
ºU Þ»fi
˘Ó˘°_j›>w ý¡v•;vª¸˜1E•9g}Vs˙Þl
˘Ó‡¾¼«} Þ›>Ó nßß?… –×ı~W¥æ˝

QXsł“˜\Kk§ˆw«]˘æ´-Œfi§æ â$q wSÓ
¸ł4X×za[
œ f hS ò
"jÚı n•
8E Œe K‘
ÛŽƒ¥ðnœ4æFßÿßS_"0:
ˆ T o ·˝*Æfi›àîÙ
fŒŒy.’Ùv $fp
ŁT˜‹L À
¸+H
9àŒłł{ £ P/ ¨¡ Ô
Úł›6 t
łłÕ4ßXÑ$ 5ß×Úłøæ —
>r–?À« PF\ ˜ji”¶ ‹ÛÙ¤Z_@fiQ/µePØ
'#8 ªÜÜ°¸Ô..=ƒj•
V‡Éł>Ì °É
+ ÉÇÜª88¨
wðkQ•Xı2¶ÒÙ
jH<Ubn"µÔ›ÒÙäq
„¸B£–º˘C
-[¸˙Ùª¶ðÞÿ5ÆmÙ
òÙ s»¶9—‹ø¿‡¿Æ!†ó
äðłÞ˘÷¿Ô˝ÿ
gïy=yôZ
˘ł{łłC ,ÿ
—V~§fiiz7 5
d˙Bƒåõ 7
?¸ —Ó4M;GóZ˚ßÓ¸, ÚŸƒ˘vï ÉŒvÀ$
˜àp0(
?ß[]ÔÙÓ4O†´z]j† łłS-]!M¸Ø
§ÜŸÉ‡˘ /§Ö
òmgUKE’¤
(¢'Ø”¶ ‹ÛÙ¤Z_@fiQ/µePØ
x!”• łł(æT)$r(eu#
ÜŸÉ˘ ï§ÑÔ-‘U{F# 0º!
9,"1 ÜÜ9`
ðÞ»§q'Ł j u”Ò¥
|£ï;´ß]r9
… ÆdCóFÜ
¨5¡Yœ §k
»E49˘í ¡
gł LªLÔÔÒWîÚŒEa Ł
\ƒHP0ræ¨ä ø†
~MßðÍ˙5—P
ESÔłKM&Ýł»y
¸$ p ‡
4iZ› „¥ÚŒEzeÌw6w ³)ÿS£

£m+ fi~ďJ
ŁÛŁ+ ‡ÿ
S†Ôa–”Ôa"i
´(ãæÓy˘$ý*ąg¯}¥˘Ú$
†øa\D „Øá
[Ñ¤oµ{ ’˘
v$Ì y_ÿb
´ ì wQçSÖ¸ ºk¥D#øOłG ÷;‘p
6 hjzÞ£øK{q¶i‡äÛ ,Ôa
NSåˆhi
£y§N° łº g S÷ 4 ~i
w1$ I9&·(
B´ï rYıæ
üß7Æ Ý+ ¢
xÚłybł Ý
SÛ…Sƒ Œ•z æ¥ƒ< E,
Úł]æm{‹ÚŒENò+´ $ *
‘æø cq„
s‹ZØEl" ¥À%ÀÿØ
G¢W/ªO
łx þ
fi~¸@h¾Œ !
%…SYAgå«([§RÌfu
J'HÕ0ª
ÚNå Z ‡<Ø
=:U=7@‡Ôi
{yµ¡vB]jW
÷@¾ õ˝
¿f•H íJ
î4Kß,·ÛkÙà
ÕS•Ø¥P B˚ì¸
"Ò..sƒi‡ß
kXŒv ˝>Ł£ ì-
L·{yhØ– 0ä<çcM—ÓA‡»
PF f Ü&V
À˝“y×Ú& n Ifimı
]«, `•MÀ3
?ý¡â
¡Yœ ¥º>QÎ,
l xL¤… åC)<gł fl=+ ły%ó×væ
¥g}ôłÉ¸Iæs A˘
Úł5 8ÜłH¶
fifl¥ÉÛ (æ¨
4ØÖnµFi<ß{y›ÑA
÷? °˘Kí.ªQ–1É
Mi*.ý—f-åq· ıç¸8—
Ø†Æeæ. s“

P¸ ˆ‘9¨`¨¨
ôko-¯˜–ˆ
æÚ”=ö>£g“ØÖK`»¸„ Æ
8ö˝„ ÀÀ ô
¡Ec˝ã
ÛÜÖMâ
*;[›ßg ïc .ÓÚÆ°x8ØV4˝wGÜß V˜ÿ
É ÖK fs í’
hQEW¾‡ÓÄ..¿» ÜÖo y
–EgØ î ›ø¿Ù› ÿ
3ì .Ìç
fl}ã
Ø YßJ·”
lQUìoìı;8ï,.à»µ;& A"6
88 ´'^ã
Ú%Ò4¡ ; Às 0h
-ł˜q, ª#ó
b˘þS‡ ŏî
´A¥}»˝ò>˝ÖØ3;vm¸wg u˝
lQYœ »£Ł WÖ¶«caœg¸ß]´E¿
Ł:5´ÛŒE Þc; u ŒØ"b„# 1
.]BÑß |V 2]yåS9#ân@ì}(
¨ … ğ"¨
~lœsÒ7˜”
‡pÜœe^•ƒßN¤]£µ¨IX.@É
l˜H
'EglÚ”=ö£> g“ØÖ_A»¸¶ Æ
Hö›„A¨`
ô4i î ›ø¿Ù› ÿ
—¢'Ø”¶ ‹ÛÜí ¤Z_@fiQ⁄µePØ
'#8 ªÜÜ çÜÞ c
IEc§ <7% ^’ 4ƒµŁî ^˘QpP
ß_QQˆªO
ÜÜH<K£JÆ
°¥ÜŁB“ cˆt
kfiŁ÷ÚÜœ «cqc
5ü@:î+ ø„
GpGjØxn›â• 9
fÆ›ð‰oM¾Þ»Gkt °\
„ÓÓÜu¤ÛÜÜK
¾fæGk¤˘l¡ [˜ A$"
<?oâ[˜CU„•Ó
L¿e•*Ëa”A„ ìî
?ø(z˘ý‹?ômÝáłxSMæ ~1ÑłA ı]d o
ädà79lzgü”_ük ł=‰ÿ
ªÕü2łWÆ‰3E» þÒ
^ŒK„í fl›£

¨ X F¥IMÀ
FOAØ]¨ü
łıaÚ´›ª›ZÝ…5£
L†t ØÆµY¥”
•¿ü‹ łA<
•¿ü‹ łCt¿øœ×?ð{{ÿ
łflłgÆŒ[ˆ(æ
þr â¶ ˜Wh
rT 1 ØÌð …5
–c7 !!Ì7
>»|L2 \ø,a
æ7Æ_ ı=
H4 ¤îâ¶F–¶ 4o>x¢-"
ü”_üÿk ł=‰ÿ
ÛÞ=Gü
ÛÞ=Gü”_üÿk ł=‰ÿ
ÛÞ=^Wæ+¯”
ÝØA4ßÆ ðh…CtL
y Z0 S hˆpJà yªÕ?Æ
âk˘Þ#üðÝßØ¶qÿ
c 9# àFÌ
<9¢xOYÖMOAÞÕ UÓ
Z« "\î¸àØb âƒ»
—i 2Ö„¾ÕÞß) .ïf„Ú%¨b
_NÑüÞ=âo
†ÖÕD‰ 2
t+e·¯î–
··c""rî
ı8¨> Yœ~ e¥Þ_ÝZ‹âkøD×
ºU þ»›
Zï¨
Xçònflâß5»
f'ÞxKJ³ÕÞ¶mJ;„Ñ
«1ŒMIeÆ}’O ˘[hgY,|ÿ
%ÚÝV’˘mò% „ o 8
ðüRÞÕü
ðÙÞ {9\îNç¶r
'xÖÀ·„Õ#×»
¸D ‡"ÜG·
D ˆÚd³% ˜-
T ß«2˘"
^ i£X- H°+»Þòw ; bYÉÞK19$ı
2>ªð'[9Q
—xNœßLłY¡ßłâÚÚL ÓLßIÚ
zVäœU ¸ . ðÑ>KsjÖæü"+•‘ÛÉo
ðŒ``R s æ@
\ØqàßÞ”v‡tÿ

Ł (ùa¤ `˜W£&ßk
É^ Yzç·ˇ
ÚÜA“A$'mp•P ç& U
,→ Æ[y‘s I
Ø ì÷cszc ìõ(.›’i<¶ å
’8ç87 »æ
ò Ø ⁄k f\ –¶
—Xx/DÓÌ¶Ø|—Ùòmçõf 6cf"y
4Ý_Q ÞŁßÕQ
}¤H$b7QÉ
mï#‡""Ô‡Ôl.åæ%2#m>\l
] ×¡ EW‡ÿ
FÝÕ ¥Ú6í
‹ß˘ iWÚbe ›'Gw:"Höœ¥Ì
–˘äÝ_¸ökw
_˜:¿⁄ãÞÛ ïg+ ÉÕßBW.Ûvp
fi¢¸´œN - ¶—¸†XøÞKµÜO Ûãł¤K
T x{L ˜ºł j [ýfYäPbÉ
ma ’ y`ì0
LÝ•q“˘ dæ
d ˜ iÕł£_ ì<⁄æ
cE†×ÕÜghRT D72@w¡° Ñł
Æý?J,k >×¸å
.ïf„dRA!Lfi¯A!l
qÚÜCªß=Fªìö3Ýfi&Þ
¸ ‹- 6ªÄÀ$äø+?M ùÚ|#ª
6˘xní%°Ôł>
´œH Y ˆ;˙‹îßrlw+ 7.ˆ Xìøp¿.8
:(`oÆ}&ßQ‡Ô< ç»† Æ¶ îî[\åó
¾ÚÓwÞÚ¸Ñ
Ûł˘: ö{âÙ
*ÓS1hV 5‰ÔP¯¾s
ł ýì^~öÿ
S¿~Ý„Ûł„¸3ïD:-
XÜ˙QyP#-ª F
?Æ×ì›îª… ÞG ; æ¶e[p
z ‰jK µ¾ÓE Ùõ67YÒ|˘µÞ=¾ßÞª
V "?ùLV‡`‘.ÞØ[ÞM
jK˘ iWÚbe ›'Gw:"Höœ¥Ì
`÷Ø⁄xNÑł
"$µ0^Hæ
lxÞy›n..-å
Óò O‡t Ú8 £h]
UÑÔW¸l‘rrrNNv# by L ˚ßÛł À
ÒÞ=Æ¸ßÖ%‰…w~
Ü¤`fiO¯ïn
æà‰… ¸˘Mn˚+„à$:@æX‹,À9ø

‘ç8`Ø]˘ Æ}’C˚Ø ˘m
f[t» ÉÈ;ò
2« -…=ƒZ¾¼¸
U¸ÞÈGq< $⁄fiÕ¢
< ß mF ¶— Ñ¶ @î‹É
U àEcÝŁ× ,æW ô
-ý¤·¶v ‘
o¢Ù¡ý f‡Þk ’e/Ñ†ìIl
A ˆK·ÓæíR@÷
ˆºº}O´bÞ¸O2ÖÞP¿
õB_Ö¹Ú¹ 1 Yn¢T
I*q¢µ$ #æ
(ãBìåQB Ì¯ æÜ¹$ äTı
N×ÒÞR•ó£ T 2fiÑ..R)˚”: ¨ˆÕÞH< —
¸ ŒÄ¢AÓÝÒ
5 ¸A|/_ÌX ÌS
•%ÌXø
NGÝ¹ÿ
x6¸ºFÓÞGß=⁄ N îÖ¨
œ 2Gis¢Ù¡Œ-
*˘ŒhöaÒæÞÙ
X _ a¾Ó˘
¢i¿f[t¾mvy6óŒW3B 1‡
”ÒÞU… ^¶dg-
—X4JIe˘Ö@O
2nhRjQ[ü?m.ÒÞe
¯ ! 7$ç
ÞJò-grìK9,If’$ µyÆ
ãÕ îÝmÞn,fl§µX¢¨;
ü—jP˘ Þi¶ œ¯Þ»s4 %¸
8†B ç9
¡;ßBBÀ
łGGW† Gwæ¥\
¤⁄7ÓJ ß#oÌ§hÙß´ü¿w /…!¡Œ7•w ÚÞH•
rs¥˙ ~"ØÚÓÝ
3.Ò– * (g% u
þZÕs^Úß íí ÕT¶,[¤LsÉ
Ù¡Ò˜ß ÷WAıXƒ» ˝9 X» ;
flacoƒiÖÖ
qøv¶–$0ƒâ⁄¢
F¥⁄A\ýü=gÞV
Ñ¹u¡§ZÙÞß¡Ò¡y‡\Ý•I…7 $
÷~DF`çæB+>˘Þ¡
µ¿ 5µÚtß
{ä\ ~\t
Œ_œ[5t
˘ł7Þ@w?ö

;oß
Ø¿œ[
pA˘G¤fiÒ
çïeÿ
¯ïGÕ–µðÝ…K
ø„^zî G9à›
t ZÙ¿ lfl
…%ÛôS
FÝÖ›Viâ
+7•Ý}÷ô¯6À›F
ö jZ˚‰ ïÙÝıIæ
«ZBÙÜ†1
#º›É
;J+É¸µ›x:îmVŒł_h> H ºM x
ł Œ
*çXmí
G"6CrwfiÑ
ì(fiO¯zlwZï
]jP «Ö¶ mu
XÝFw" Ýx
˙˜z¥fl˜XõÝUÿ
ûı1ì0…Yß
÷4ed;æ·å
9-fyÒ˜L
W łRö˚ªMð }âÖl Ü‰¯Ù¾y
" »ºX2 "åÓØ¾ Ó
åå›˘ƒŒ
í 4DþŒØ
«¡bC2¾ÆB
}Ö gþÚÕ›Ñk
ÛH¸DB4p«
%Ñ¶n|:¢ó[v»
Væ H µÌØ˙YÛ'
fi|,æ>flm¤Œ›aoö·K£t—˝ÆE
Ö%£!ÙD«.<Ü›
Kä¶' ·Ø<-giou'D 'Ù u
† ãÖ]>÷ç¶¿›ÍüÛmõ3{
ÉmV(b ¯ ò‡;4lNæ8Ù•$W/æ
EÖ¶3ð›]ÕlæV‡y'Epflir•R[b tÝÛ$n
ı˚+ Ö¶7ii“łz
/µÕ ïPxg
£ª›*łk›J8%ÓÝª¶µÛg•Vhå›
H Ûl \g¾¼s
Óu
f}BçL PÖ›Îi% ¡6ÿ
q÷}Ñ ˙œfi»¥hï¤hC?Ù¶ïce
í6Œß<*¸¥FPH¯ ï]

´ fla}o'ØÖüy •Q$—³Ø#
Ñu_K³½Ú
]]lå ‹' ¥ &¸Ö“ bH
°U þ»£ˆß
? þ¤\CƒØ†Y¸'Þ-îµ
r[ßg ?Ł
àæ|E£`¿ò
›×¿Æ:Õm
¸t¸ ŁuiB ón¶ ßÉ$î¨Ä
°U þ»fi 9ÿ
k ¢ < âÕfl<
gÕ• Zjm+'ðP *ð»b
wzf uqÉQ“° I´¤µÆFp
äZÆüÞÖü=ƒÝYØ U‡¿ æýfi
œ6Ò?ø(z˘ý‹?ômÝ
¸¯¡ł ˘SÕ‹µ‰)#ÔÞÒ J °b4 Wp,\ü-fiN99<
¢]˙j°{
ê¹W µÌ 2⁄)y
t,ìŁ„lõ
q 6×Z Æ¥Ü[K
'jwZM˘ ¤ÚZ> p÷
,‡i˜ bx ødL
j”>'a¤kÖ•–G
,:c$h
7 aˆfi—2,<×QE
s~1ð..Þ(•ÒYÞ)ðÑN
F7 ÜfiÑ
5…«o$q¸P ÞD.“Øá
§i \ ı
ÚgQ 7É— m8"¾Æ
SZ—u
Ü¶ ‡Xo iZF 3¨¸,eU
´Mýþöìˆ˝V
KÝVÿ
XÖ‡ ˝GSÑ›fl‘• N»72G%– ˝ Þ¤¡ fißGç
¸Ó–
ìMf)|¸"» Þsæ.R
t Ò’ÓÞ»Ø
…—ı VçDÔà˙S îæ„·3l”e⁄G
˙a(s÷HR„â …1ÿ
¶} í^_ïüfl3nÙ
cł F,Ãà– ¸Pß
ı Úf̂l— P ‹ fi «$ 8e# ¯X Nyo$¾
¾⁄a† ¢b!G
Æ¶Ö.. _C [Ûfn|'aøU£
2 R‰+sFÒÓ_S âæoo^Ł¨–
¶—e¿ ø- ÌS-„ íf/

FÝÖkgo}«Kmqæsv†Ý&ðT
‹ß?ø(z˘ý‹?ômÝhi›Vw
ÚVÖÞTÖk
äa ˆd}ï Ñlyøq—
ØlÕ–W?àØø
æ üí¿ì+ƒÿ
Øl5—W?ª/ø
Ûß”oþˆ]
•ýtßÿ- 4&µ‡
Ù=˘Ûl›’ (w ¾xK¶Hß
ºU þ»› fi‹Ó6Voo”œ[Iåm ì
¢ ó95,4˝G^µ›%]Øà¸Q?ØÝW ìæK»g „ ço6 p
ổ+¸ÜCflŒzF‡⁄Câ=vM
fltßhÞoÙæ· «øh
ew(¨.K| › ˝~ß¯IÆØ#·• L îßS• |ˆ+»*$I!‘ øR
u V> c‹ÙÞ7bÿ
Wþ—°1D-L "Lfi
¨,Øeg î’æÌ”5ðPGa}h.ðK ¨"å
«–ødP #‘[
RÞÚ£‰›oflÆ–»[Xc +u
0A.âc Il¨ˆfi1Ûº‹Ö‡yqi§8°
>¥>b† w
É÷····
¸Ò„Y
5}OE,ð’uüØyfiÛXÜ# X⁄’p; ~\
jpłW˘Ús&ƒœ
<P"†'(dǫÞÿ
Þ£ÆOµÿ¾ß[
÷mæ›•2í9g¨Ûµeq¤ØÞ I¿¾—ßm⁄›bS
ºU þ»fi „ß?ø(z˘ý‹?ômÝ
£nŁðüü<Yÿ
ôÖ?ø(z˘ý‹?ômÝ
ÒÙ« fl7 Næ<Ú
Ö¸ ¨Ô5Mœb$
ÖƒßlłÛ4 ¿ ßP°p
É¸V ÓR…Ûu« ›w\ ;]@Blflâ^~¸ ! ˜1 s - 6
¯ ü=gÞV
Esþ› YK=>=
§ ˘ÔîâÚ
X bAuW;~öÀX Ú˝·í‹;í
Þ¥¤_ÙÛÒ;‘ R5e
Kafi
ªı‰ Û
n} åÞÞß^˝»Fÿ
åÛ‡g˝ÞÞVa\~…ÿ
?•% ˆ'Æˆƒ
ÒMIfWÞw

OÝ–¸6 «÷À
’ ¡ u çÓþöÆ
‡òÉÕÆ”¤òıa¯˘
Ûþ”oþˆUü7ÿ
(ìþòúï3#
ó8ÛÞø¯Xæ üí¿ì+ƒÿ
chw¶:¥Ùe˘¥"æ&8v”ý ¨ $d
ª’°¢ 9ß o
¸ 1É5 –Ú
Æ»ó/ üCÆ/_Ø÷¶ wpÙ5 í ÷
ò¸Ù§÷O_D¢ 1ı¨5 ï
, I<… v°W˙Þ
Ûß—otch ˙¨u¾¼Z"—ía$AÕX ÿ
¶¶æV «ksÛØ 4ð_Þ Ì/–†¤ ([°É
+myµ+›JKA
z‘ Tµ´ ƒe2
ð¥¢ÞßÞàÚ
F1íÛ9% dí
þ˝Ûµ…æ#tqîÜ
: ö*˙h4–n¯Ü»
Ý I# y}
`SZŁÞÒÌª0kÚí´µ« É
‰˘ ï5íßÛÒ@ f œ| ab?y>>—Fð¬Qå¯°ıå÷
¯\†Ûı)u -SUkO>ßŁ
ßmKm3H˚Ógfb g9åÚÛ
£n°CNµ‡•¾Ã¶¶,ó„»Yn xo*A
îü ˘˝ V} ü=gþÒV
œ6î·4°«; íZ+k
ódl0˜Æ†>÷¨Ł„<ü¸Ł
pzZłoLk wTÕÆ…þÓ¶Kk{„ sý£vb
¿ypâkk„t ì–ÝŒ°-¥Ó
˘ä Ûpäq‹+F‡Iflı˝ fl¥»¾¼ÞÀ
¥ý¸ÆN22_ pvfl
^œþ˜L‡ ðÛ
¢ä2˙ @ùh
/ˆ>% ˜“‘ ›äôÑªN 1
3DßÿO¡R§ # dîW
à÷Cˆï›xfiÓÞÛgóÙV‰Xà˙YK ÜÊä¾ãa À<q Wq@
~&Ôł·l_X¿ ˚+[, ÒÚÍ
ðZ £¥µ..l
O.ÆÀ Ûˆ˙>â¸˚d º5=
˘W M æ<˘ìß–y
:) Ôÿa
•ýtßÿ¬ ”
-… œ´\ ƒR1
B“łaŁT•#¡
r7+¸ü]‹xB

xZâ¡JÓRd1ÛâeJŒB6•So.ãè8À2G
Ý-ØÆ > @
qz ü#z.»wy&‡'G«jW
ÓN¸(¶E;mc
‹V0 –„Iàæfi¢ìtk=?SÕ5
Sý+R %, †5 T
ÆKý~œÜ'XÉ
£&ŁeÿU ì .Ñ$(]3 Im¨wdyJ
Ñ¥tx{þC ,ÿ
œEkE ü=gþ`V
¢ ˙æEı¯ +Ù¥¢¢O,6 ˝·7 ó‚J ‹ O
Gsy}"_ÜØÚÉ˜v'hâ¸˙ {+†+yq) oØŒÊÛØ¤Úø' XłWBÓ#‰ L ïÓ¾
66œu v¶–øpƒH
I,I$ I$Ö¿ ôÛrM
!}ôł„u}>Æ
ÚJ8
68& .jZN ‹Ûª%§Ú_@fi
c" ePØ# 0#8$gÜÖ_ôÜæß˝
ø¶+ô¥°¯,
˚¸5\Ö..Cƒhw
ôBœ ´ÚÛ
—ªR +ØÖŒE6qÝZłÉæBø
V+ þ%~2þ˘ MJÒ¥Ñ
gŒÚôP$Pø÷rýÖ
ü¶œ ï|Kä‹3 K
Ó¥»3(n¿9,ÿ
`HPx{þ&wWœÝ˝1»,†•Vçò˜) Oßo
w* Djjæâ
?@H_PßXI "4
-âò†YEåçº $*†flQ ä
j ÚXÊy"•(‹7˜ŒçV
g GÖz˝î·Û8å‹$
ôÚg,m7RXâÊBø
Ì' æN2@d$ $
Úł
˘ł¸þ@vßò
/?ä¸ŁßÒ
æm ï,%O
¶íøb$ÜT
…'˘Ýø
˙˙ ×˜Úłôÿ
µ]6ı,fla[·†h/if ›
a³µO¨ d 0
<ôK7 3m ôôFF
r7muVÚł8`à
&§ý–£`z—ø
6ŁçVï&db G»

v×V]^
ô«»'1¾½£ Û
'æ6xnS`o
‡ÓBÑ‡µ‡ J–K[IDö—›”
+d ˘&·(
æDz ï ü5g¥ÝÎO
×V˝2íHü6¨§9„
i†@ØµD>Tg H >x=X æÓ
4fl‡ ÷Y<ÛÜy m ¾
Ł+ æ üí¿ì+ƒÿ
{ä.. ¸E°
. 6I<&T^Fr¡ 3üC× ˙Łœ_˜ u
ŁrÜÉI×ß5äØh0fl
ðZN x¸w
Ý/K‡?º,"Þ˜ %„09_ðKF˜
ÛÞ”oÞˆF ÿ
Ł˙ {¿3R†ðÞí Üæ#‹ ' ·mQ ›MKIÓu u•ÕßKŁ
Ý¥ NŁ¸
° í,zÖ˙ . ›º”Ì«
f £Ł oðN caçcÌß%”E¿
˘v dÞf $ÕÞ(tm
+y.$XÀ¸U
àz ªìüªª{o
ØZE¿ ·Ý5ì›Æ É¼/
ł ýˆî˘Öƒÿÿÿ

?LÓ>ˆæÜMöBª
ãæfiÝØÔJÉÙ
ä\ d Y ·(¢
FÝÜ¥ 61]j/hc3¸p
ó ˚ FÆ øk
q ß.˘þ]
wZ Z 7×Z …K {
„^zm G8ä
eł7þ@w?ö
Ô¿ð¶jŁ+ ðüî
N¸M ˘ºQ,//
˙M–'ç< ô« Q@
S‰Ôª%Ôî%i
˘)"ˆqÓx˙ }*å
Ûß”oþˆ@
0łS4fL.y
, q˙Lógÿ
ºU þ»›I5(bÖn·¶Y<ß yfi
v?] ü=gþ`V
œ6î :
wG ¿æÞãß
çó” þ˝]
˘ýu/ý- ”
+ æ üí¿ì+ƒÿ
ºU þ»¢ćþ]
iE ü=gþ`V
˙˙ÚÝßçýw
:æłfl°ß…~9‹ß?ø(z˘ý‹?ômÝłiÚûµko’¸þ˝»[mÛłæ
g ,ımsVÒ£ ÌÓ¿2fQåK¿xÝÛ
Úç5[]&Hª… SÔWy
UÕX£í-µ¶ 6ÒA
•¿–æ ı œm ›¶ a
Im}%˘˜I.Dc/
˘ìçƒÕßÛ—
?ø(z˘ý‹?ômÝł
˜•: ‹ÝłÙÚ¥z]˜ö-Ó˘¡ <
„QÒW7yÆ˘
˘ym
‡ÕÒ
X8]ò
1ÆJ2,ey#}˜
ł…i'L BÚV e¤
15K¸mGSh
>I$fiˆæT!*2Ùº,.³%§[^} {
>$ ÉM G,
ŁÓ¤:Éy&»°:m Úß‰F¸ÓÞ$w
,6 ÀHª

Œ4 /ƒÑeÕ
Aíªk¤£9T ¤Ł À§Œh
´ì W V o1
£ÜA$ aòppµÖV
(†Ô..7¥O£ý)£»ÛŁ
8îcp, …˜F,
?wfl_Ø¿NÒÓ
ìå.$XÒ_/ °ÌC1
hßÛ9 $ ßK
å¸>D, ˘I`!I
[o;Y #5_Q—íï|/}o“yæÉsþs- &d HehÚ4Vv b
à\ÒYfiî.,/í£µÔ$ (¥2˘cr`
* f ðT ,oÜ
ª+mWWæ/ ð>âÒ
1•1 ×j:n
†˘þSŦ ŏî
þłòzóØłìÿ
Ñłu¡6§åx ¸IòsöIî|ÝßwºxWn1¸|ìç<mï 3ìÿ
ŁÜàÜ¸ª-{`
ł»SÒK,?¶ § W>K5 •/
FÝÕ.´˘SÔłag
Ý‹ ‹{Æ 1"6,íHº
5fl ‹o/¢ßVƒ1zÖ˘¸‰£PQbmò c
¢x~â=6´
oł ^´¸ ðGw2F
¯þ˘Z µ < VçO 2 «@þBC#‡°r»<˝•I 9Ûj
«+‘œGÛłaÿ
àæbE£í 0ÿ
|‘÷˝Z˜ Ø6
#˙r$;ÜØÜÑ
2¤*xÌg¤<ß~ “łÚłF–”,ðö
ó˙$ &§4,‹T
v(r~îª =jç?äxkbòV¿œ)k
'Œz÷·«T, @Ñ
X Ò–)æØ„`>ÙÒºçÜeÿ
¨µyfixÀ\
2ÓÐ—˝ü4 ¿µf -×
, ‡flºX‘(!
¥ X 3 >æÛh
U=CO×K¸
hou§ºfµ5ÉÑb0@e¶
ØÖqÚÚłC
ºs1$ Y –,˜ K
Ùł ï$ OÓ
(| Ó§ka"»2îr¤ƒ‘ºXaA
’ƒkØzçÜeÿ
FÝÖýŏ[ì_ææöłßwłÿ

Y,,mj+M?¸,ÓÒÄ3
)71#åQæ¨
Ł¸\óîîÞB ÝÌws Æd ¨f% ˜ à
˘ø(z7ýflÿ
`ÝńZ æÖ
ÙåGî1 NA?(`
íSþ=sþùÙ
Õ?Łs×?ï˝ ÿ
ðj ð9º ÷æÿ
ÝSNæf†÷
Ãc ^X 2 P
Ł¥fi …¿`¾
Æ–⁄x U¶ øÒ
«É*7QcÆ
ìØl,Ì˘ÜbI% $ I$
·«8›<M“¸æÆ
åW
Ùn À
»Ó²µæev„
˝ $ ÌÌmÉ$ X I$ I«
¿6_üGü#Ú§ý
¿6_ü\þ¸§Ł -kHÒW¯
ãÒ¥{{ ‹Ùf `3 d
+%†1 ÛI@
@¢„,<-}ko
T ðj ð9º ÷æÿ
x{X i 7 µ 6
N`çóI !1{ F³ÞQq,#vò¯
{ýN¦|ßò~÷×Nı gÿ
ºU þ»« y
‹ØÚ
‰⁄qA% ÒåÆV% ¡@ @˘1/¶6ôçv
(¢ 9ß?ø(z˘ý‹?ômÝ
$ô_ö
aY?ôŒ”
çïCÿ
•ýtßÿ
ŁÛ/?äąŁßò
Œüfl»˙ª ˘‡ÿ
FÝÖ'ý³ßV¶ąò¿ìßµ¶Ý»>fa]Ø
gł7þ@w?ö
67‡XÜ-fiÒ˘Ø# — 0A
µ—W?àOø’
ºUflþZŁ(
“÷ÖÒef s
˝3í’j(%
b'ŒÚ¡¸ }¥Ü4

ŒT Fp}
gùx^@¿•† 5(àKçf/
› ä⁄yK(S ;×
àł ´˘Lð¯ /
–Œ”v¨‘ F ŁI´
ł/Bæ VQk h ÒS*
¯ ° *X|`NC
˙ºłAàM3Q¶¿‡—…»«YRh_ís fi⁄
ZØe üí¿ì+ƒÿ
¡7öwü$6^oüÞÉ?Ùb»œe ðø¿ìý’fl> º>˘þJ
j~W l· ’?i· ç˝Ý¶§ vª
ç¸s˘Þøª>˘þJ
ý¿ü$_Øoü#ßß5Ýý
÷–oJ"ÕÙJþ
Ê¤gws= ‰‹SÜA¡M‘°
bÓX»Ó
¾¼'K$ “ ¥_·Ý´
GmªMÚØØ
gfif å#/(ÿ
s÷ðPôoß
¢–ïµÉÊl$ÓX‘ Œ,
ÞX+ôÙ µ
łCô° V ßWfÿ
X•÷¸—¸Ø”Ýv``
Ø°ØZ -ä
]{ \ wKo
¸@ö^µÜW?ÿ
? £äÞH N ¡ L-e#
Łv q (Ùx
yım(râ/Ýwl£
1ó>V9 (
«xfi-åh%@æÉ
y ï níflð‰
·…·] C+£@ Æ °?2¶
ŒÉ«Ø×rA'O“Z`vðC
Ÿªsaüj
à.Úõ–Œ
)¶$ yÙwÀÞ˜‘ 75ÕuÚ§§%˝Ö=
Y…ÕÙE :
Ø8¸
ý>iü%fiE
‹ývŒ¸ ˙^Úæêoö
üÕeÚx9
Gƒł LÕu
íP¨mn Þj
x EW) Ør3 jMwSþõõ§«y>wØn%„ò›mß-
<ßKł_ðix›- 8” tQ.£-Õ÷¸

pA%Whçƒ0: _DÓ..9ã˝?IÒmþˇc
«§øqogÛ]ß&<–$ðºEöã
µí ⁄l(o°Gg
PTJð 6ÿ
sÖx ¸-?ˆ
ó..¸s} åÜ={ :t
Ł+ æþÆ]fóGÓM§_^c¸" ìv†Ìp Q ¨"L¤Ü
]#FÓ¿‰·,)fifÙ
|8 QKý#M K›:ì
ðß' <d
•ýtß˜ «ÙNâMpºZÞ«ö›åÜ +qf ˘,!
b !C»îp*˙ ¿ä
œ6î ˘ø(z7ýflÿ
(¢ 9ß?ø(z˘ý‹?ômÝhißÙnÕ¾ÿ
k_•}ïıÞLXº˙œ¿+îæłæìÿ
o³Ó… /ß>ím•n˘ b v1˙œÜ¢ » ł
Ł¶«vÜ‡æ
¥6 ¢Mqj–µÛ..vőPJyÒ¯
vou- q dæYþ‰æ} flÆm#M¿ " ßUÜFÝ¿
8ó¥k aÆ ük¥i¶v {
^ýıƒýºFÉ
·F01ö ;í'§$.ð
ØºI:e»G
I, 9 { H2O!
Ú%Ò4¡ ; Às 0kR„ß?ø(z˘ý‹?ômÝ
j^júı qko{¤Z[Ovß-ª eF †
9'0=G›\fi/âJ‹˘ăbH4›6î
%˜ƒ9| †àG Ü3 d(X Ca„
ÖX]}»N¶…ß<ôµI/ p $ p
˜ ˜ÒØ˝ ôSj
O÷Y§ ÔrÒ
ìe,#I¡ HI
j I. Æ Ôb(
P,YU,åòHa÷,
op æCqy‡
‹;øæÕOìk9d Þ4-¤ÜÃ<
t¨ 5/ï›ő:æòO.ÖÖgÚNÔPK
âLocòÜÜ5ŁÜ
nd>d˙ 9 æÀ
b 4,lmô8ímcòÆL
$ K31É$ X I$ I«
«x MÑÙ µ‰
4ß ˆ 1Ú
˙ns b¶(
¥¥ÚÜÖ
ÚHB8xÞ^)#I
t! àH#! ŁH"zeı˜: ".£' u

Bh. ßTD $ æ
&•§x G VÒ>Ñ>ï.] ¶–Sˆ
Y~VÒâ‰izøP Ûþ¢Øô w c
•ýtß¥ :
ZIheÒ¢%ÉÐ zy e¸
þ—Ûï F?cÓ?Ú†}¡O
•]ßR$q• *†«d
ð¯?˝¤º:åˆ ’öÚÆ}6ÛÝHy˘%Ks à
ôJ ŒíflÕ!
¶fii”»]\5 ı
%Ý¥e@@2Dªï b
!XeK*î\ŒV~–ƒ
jY¢G7Ù .-§
,˙" 2 R2
—¢‡ÔMOßcG ı¡ò&mÑ
íÞ¿¨¯$ v
‰|§|>oß?{É˘§z˘‡ÿ
FÝÖÚ â
-’ÉÚn’„ów}ßÆ],˙9ó‡ æ•¾˘‡ÿ
œ6Ò
Y~!ÓÕÙ›íZ5»G âØHO:’Yc
 N˝Ł¡–¸3
§¥jPŒœ]‰ü
ÒÙµı)[R îtD íıK
ŒÌz Dö¥z-˜• U‹ v‡„{ :&Ea#
 a.UA$å—
p æØÚ ¶W
‘ ßæ•Mø µ+]î¸Þ
6¸„ •o
 pr8fi £ xmmå¸ 8‘
ö¯˜»ß
’ ÕØfiæ
,¿âmâÛM
W—•Ó ªµ¸ 2@,X I,Ì˙% IbI$ I&‹P
ºUflÞZ–â
Yx N ˚œkŁ£x/ KÉÆ˘
UHWœ8a×
Ł¥fi 8{? Z
ÞÕxr˜ÞXEüG =`ÉIÆ›Jmg´”F'p–‹¶PÜH–
I8É5'\Þÿ
]rïK ä‡‰ fiì
ØÝOý”“˜/k¸Û
.ÕÒö—8,Ô† ßx ´BØ3flî^ß < 1 $njz
 ›ø_ÚÚU ÿ
  /ívØ.Ìª8Ü
GÑ¥ß *˘^¸˙ ÖKt ~3 í
Ý<¶SÚØÕ

b Ÿ˙î3
yÆ[3Þfi|ÞX4øHŒ–Ü1 9_ö˙˜
1ª„bI=É&°›Þ~(uø·í#
ß†Þ0hÛ
ıl‰OU-3
^Ö1Lí‹þº R,¢C’
˙Là † ˙^pEq'ÝŒ
Q¸&kyVÞHª ¡
$g¶F}EIE
pöœe_˜ æEÜÞ Cm!¢
¿‡\í|.NÀÆE Få Ýr6Łxa/
Ö0 æ ‡
o b„ u{D†FÞä—
eU˙}Ø$§<
Ø¾‡ÕÞ¿· îÜ1o x˜ Ø'àà
XYØk—>˙i
O2F 7;c«
Éfi xÚkybI⁄ Ý
„‰?`ÕÜ
Qx§\66>H ÜÝAH Fe 9R
·M(º”• ÖÞV´âŒd
“§°+0"6($*C
_P‹‰7H °Æ§”Ü-lö
$àÀ e‡rÞœeß1LÕÞoï$ðmbyƒ}⁄íE
Ò9='U…ÓıÛ
ŒZ m5⁄ âÐY
W#nÑ$`Þ&ÜGgçŒÞ
¾–÷n1 æ
ÝL‘g< —ð‰ ¯
^Gå]O,×sC,7 óJó4{
º˙Wpº•8
äÐÆ?ß
ºU Þ»›K’ fiµ
Þ§ÞÀR' Ý
V~§¡hœßý›¥XßØ9ÞÞn ì¸3 Ä8
xNóZæ%Ý¥
ºº~M… b ‘x 0L¤+
;ä„fl@‹‰#D G”Ãæ¸ ¤Þý˝
˘(Ñu%£.O
?äxkÞ`V¿œ)k
«ßXÛŒE6rZÝGæÞ¦$
Þ£öÞ„`x¿œ
Ø Õ_ªcGü$:§ý ç›Þ†ÿ
ì”îµíı˙œE
¸›£ „ }$⁄y
– °@+5nA
'Œ l:µZLÒ $

ˆ£ 2‹“Ø
FE\¢ 0àœÖà;]hí/ ˜qLU Ìf´ønx
Ü‰L–pCcr í„Q˘
,Vœ¯ÜQ˘;*"J
Ø¼‡Ó¸ä..¿» Ö¤o y
/¨´—˝u*0u%
Ì$3ÜJE &kº„n
'#´5 dk)
ŁÛ— Sò..Ce⁄ø9ßM⁄⇒nï»å‹+•
ç>vs 6÷˘
Ñ¼u'dàÜ"† Ýàdh
ŁÛ„¥jS_j:å..«
Õ⊙¤9*mÆ -˘]Ò¤ª
Œ_œ[5eØÚ¤ ,ü¢lÚd¿Ò¤ç{Hthâ@Ú‹
…” ¨
Dm ¯
ŁUe)d$}Æ,
×G¤5˙Łœ §keâ7U»Ò¤5-1ä)‘ 6 [gB—4*"Dgø]q
_Ł ˆz_ Ö¤nIoîu [
T +·àó¨Ü¤e‡k6:
¡›i ˙Ù?‡m
Øm¾¼%` .º)o k*
u·×¿d” $y›ü’ ä
¢ °ı}bó¯WV
o» T¶‰¸ØsG
o ã1 s
^œÌ[»9 ¢¤)
b à5=~óÆäåÚ ‹î
"brXƒÜ=[JŁ à&-Vylu
fiª» X¢y°C
ÜQ_ µðl
ØQEâHfinflmâM
T àsµØw
J*mf?7i@
V^µ˝ƒ (m-£,…¾ß="K) =´7 p‹Tm æ <àp "M’SÌÒ
aY?ôŒ :
˝†5 9• ¥Ø
, Æ‹»?ø(z˘ý‹?ômÝ R /
iœZ‹~E¯ ˝^–
P9˘1+g ˆæ§gÿ
FÝÕ.Þ˘LÊ¤ay
¥‹z‹{æA
ºY T·Ü·:ymª• mV
WXÚƒR|Ø _¡
¶¥wr/‘» ZÝ
ß=Cˆ÷RÙ˙s
uÜÌ… UeaŒ

'"\4y,H-ðXÉâ
ˆ0- ÷ÜÉŁq·'|çÞ
üæO tmAu]cRÑk R˚Õ¥R
‘m? ¸x˙¢
yÞ×ðŒEõÚ¥´º
Ø›ß5»E-…/0 ˆyQ
£æ⁄ôðj ô9º ÷æÿ
Ł+.ÓB¶‰Ônu’y
0xüÅl1,Ü
¯×9%Kyç„•·p†<3¸ ¶
aG(yq2
ÔxÓw #ÿ
{ìr@ ÙÝ¶¡7 ˜n =Ûà
à{ÕPºÙ46œ& yffi
ÝÀˆ î=
ò=G> }ko-¯˙ 5 ‘
É$ Ø¢ l6ł
f• fi# 9˚
F{àg—T ˙Ø G /…Ûl..Wfi[Z>>¸
Ôx1^rî
& ü#Ú$ý
Ł(fi/RÓ/,]7Mæ ‡.¥"
í£$ 6L[
æçÕ›må¸æ˘‡
¸j ⁄x ß˝” ¯zå£ªì–Imf‡
çàÛ»,´
#×ùð? |Eo§ØÚN„'k 9]>ªìæ“FÀ˚Y
“sx9çÚ< •[km¤E'
e D˝„ às
`pZj^#ÕÛ, }
˚@ø”g$ı Ł•Ó¶ÙÜxªY
Ó<]wnóÚ Y .
VÿÑ& 3ì³@8<m
ßwqM˝åWð ıÛ
ÚŒE 3Ô“ ¤IÜkKT`
°¯âˆ}—r
Mî r¤bóT
¸×<7y'łi´ ä2@¶”GÛ›— ˜;y–
¸Hüj³§c“XøVÜÞ×u
ˆ˜7;7Ù˙×#s‘ª
Ì˚›_]Ó..A¢x7SÔ¿Æ4Ô¾¼Ôˆ˜ÙÜÜ #-¬¦ B :n’
A. yeb4)¥ æé y¸ Ø#’ #
k”> §ÚÛÞE¶6›GPÓ¿
˝p æõ… ‡í’;@V$ô
ß/ÞGfl+ł ðÕ˜~)æ*ŒV:ÜwhmÑ
ıi¶”º-´,Q
z˙ ·ßKÝ)î§Ô˚Æ.‘,Ó¿y’ A ˚¢«ï

‹r; üƒj6
•÷‹ÞeÞwö¥T<j" $W*v 6D¥°Æw3
ø@’SIÓÑk
.Ýh,›ª•/–TP
r~0¶ ÷Xð Hmä b Z\|«ò
‹¢«Ö qÚÚÅ
,I$ fc ÌI$–$ I$ V(
fio˘3´Ú6º,ftÔx^
÷Ú+cV œm
ÞEµA IJ x<
Æ!Ó†?äö¾÷
>÷¸÷–×Z
ä×¸Y5ŁI¶:5ï }) Gö«v VW
9tEdr0K5¤P2
†–ìn¿¶.|A§^Ù%››Ø
i×Éþÿ
a” F,Ò* y 6 LdªÌÚ Ö
G<ãÚÛqq,p`
]Ý$W –5ı˜r'
FÒÝ0 ÉãÔ@ q
7<QÞý¡fl?Ú7kçdÞÞÉ„
7Ú¶xÿ¸r
„ 8‘ S äF
¤¢°Ł Ià
s ˙ µÛflfl¢
__E$:|N$·‡ J·
ß…3|ßV-°
+/RÔK ÓÕJD
I ª @Ar
c¶ <ÒDA˘A
Ýï”I:e»G
7M L•hªi% G2Oq)
çÖÞ c
ß…3|ßV-°+/RÔK ÓÕJD
•• í: ˘ I-í mÝ s‡‘ì r76
§'ý°•• í: ˘E‰°m»– ¸˝ †5¨ÜØ¨
32«aÜßÓ‡ð r
Innt¸S$ÒÞh IA
sLÓ^æÜMöBª
äÁ\ d Y ‡Üwÿÿÿ

nQ ˙?(V˙Ł¥¢j>#łq«i:M¿Ú§ò,•“nÛ21å
OZØ¼,>(Ñ8#ó¢ + Ł˘ãŽZH
ÑÉe ŁX^n
$R4oµ2» °H
àgł¸þ@vßò
$… °” Yfiæpo%ææ÷
a fiÆ›np3 flª/ø
RG k6¨ÖR<æb b V%
Ñ¼ur}Jh…U§Øj–ø
˘ ü=gþV
‘[($å@Ł+
9 ˘?2ęXîíP0Vw
^ „æŁ vY
¡a}o'ØÖüy •Q$—³Ò#
C‰ÔD>| D˝
¶ äŁ '`ø ¤
…¿ ß3£v¸, þ+a H´˙â!„Ö¤$ ¯
Lþ˘—ì·ª7 $
*¸9]ƒy:… 2~gbÌI$ ˜ O5 â
aòíÆßN¡q ol
nìcs‡‘ì r76
Ì“˘§'ý˚•• í: ˘E‰°m»– ¸˝ †5¨Ü¤¨
%vî˜v¢fiN¨×jä$ ÌÌÌ
i:gòS…‡y÷rý¢Œp»
mTøW’j DP2N
•üT Ł•ï4K} d:-Ôf#Ł£_ ¸<
fÖ9u{ qg
nÑÒ¤$ d âR
ő3ì>m¯˘ßÔ0n.JíÝíE\ fiNÕÊI% B
ę¿âÔVı¿y¢[ì{!Ñıƒ
Ü"z?äÿ
º œÞ
˘Ô?°øVöőÿ§P,¨•¶
•v1„Ù˘vF„
fUcSÔpąÛöBª"Łø¥ÝÒçf`Ù
»wc;QW’dk µrq Ifff
4˝3ì>m¯˘ßÔ0n.JíÝíE\ fiNÕÊI% ?ÀòO<5ÿ
ŁÑÉ$r)V¾a
É<æ/ýfi¿ôSWA\ ˜}J
º ¯d æŁ”
PA$œ 2Ì“@:˚(¢
]j"+)-Ý
F ,o*3‰Oæ ¥S’”
ü5r†ôJkíG\• c az¶æ
%M…2å„º”F
¿â_.¡Æ÷Æ‹e3[—Ù¸Ñ
äIF zÝrdDH

‡ üS¨Q4
4}0|—ÛØÕGÞ_ l
–À$ez
çÜÞý¥fi7?Ú7mä
ÕÞÞÝGµ¿ 7ÚÕ8ýø˘rY :
åü_5˜
/·µßU˙ö« â2
; cÑÞrH
¡Æf° î “ß# c
¸r`X 3üÓ
–ƒi aón.&ßN¡q qrWnìgj*à rvfiN2I,ÌÌÚ
"Ö÷^ÛZ¢Z@œf ÖÞ
} î o,07
º œÞº˝×¾”6 g.`—ŒÒ
· ß6l’vF
099â?¶xˆþZ
—Ûº?°øVöõÝ§P,¨•¶
fUcLÓ÷ˆæÜMöBª
äí\ d Y °ô«o
Y[ÜÜØ 5˘flpØçMý(Y
A …˜–bÌ÷>Ùº
mâY< ˝3F[Ëf/‹.ÛØÆ$cn6¯•y‘
— º¯LäÒ£h¨
·‹wm;F
Ì“ÕÆ”æS9
ŁÚ2&˘ ƒ›+
ÛÑÑ8- O‘l˘
~ mâ«; ;PÓ4inn]>Ùx/¥¶ ÷cCn
¶ƒîä,Ìä
äí\ d Y ·+ ßg ?Ł
àæÞÞE‹ýÑß
Ùu a«˝þÓ8} ý_], NŸà
Ñ¿ı˘ýàÒø’
°UflÞZ {fl
-˜«o£hÒ@
ÞMZTf\ðJ b
˙l z ˆð˘ #ðG VˆJÒ§µ
UƒÉÕÛ) ¤ ç?˜}xØ@
F§'ý°•• í: ˘E‰°m»– ¸˝ †5¨ÜØ¨
32«sÞ(Ó÷ˆðõ¯w
}§P,ÕMˆÉÞ»–
íE\ fiNÕÊl% K+o
ïï$çLÑlonR3su&',e /ÜÊ
iZR˘ÚÜ˘ÚŸu9 äpv
oøpy+É# Ü@; (¢
£‹ >B˜%p íbFöA ø‡Ú7(fi
"×7ã‰o^l4}/PÑØÞ§e!{]lånª ò3U @Fçp

<#Y¶F† ç6ó
–(h¦~ –*@ïåü5 gÿ
ºU þ»« ŒSEâ?KU ¨,†„v î
8˘%læØ4ìÿ
_K,°⁄D 0$ æ7Ut$
Æ˝Jm[ˆöwwK
Œe!¤['o06¸ p«
à C ¸Þ
(¢ 0ü[<ÉÆEøm-% +˝AÖÞH #iNÓ
þB^9þ³¾þò
{ •] ø”
z ›ƒŁÖq“j
03 Y.ƒX ¶ À@¸
8ö4i”¶ ‹ÛÜ ¤Z_@fiQ⁄µePØ
'#8 ªÜV_ ÿ
äx þWˆW_œ)«
ÛÜIƒ°Ò⁄v¢9
_A,ÙÜKpUP˜
º,ım7P,”•†Ô.g·}
> ÕÜW ŁKþJ÷˜_ß
?äxkþˆV¿œ)k fi
—W?ª¿ø’ %ÿ
ºU›þjŁ+ æßÜ˘
¸üA–•ÕÜ&l/#ó·nµ
fM˜nF» 0¨äd
XðÝ¯Ö%›üf¥§°m.ßn
dÀÜy ÑÕEgný„° Øf
_ 4ÝMx ÿ
mÆ<(Àw ¸
ræ ˘æ^IU
,9›fiı˝
ª˘V †]˘
l ˝cor F
b« _6o k
;aß¢•<Oÿ
†Łm9þÕÜflk4˙ ÿ
}nH,! ,}ˆ]
pwZî¢|u⁄°|'‹]2ıDF[=Ì
¡uâWT»ÒÕŁ%†·• n⁄ Ú7,f#° À
q G89S˘0L ¥jS_j:å..«
J(¢ 9ÿ
ÜÕÑÜ†iR ¥~ßŁe$-Ìr°#Ì GW 3
—Ts`
.]>ŒY%»Ó
°G ;*ãîßï
*9çÕÕ c
‡t5çßFí|ð>l[¯ßÜ7/æFßV

dðÙWwqI
“D ·§p Ëa@ q
ØÝOý”fi „ÿ
«¥ÚkZ]˘ ~ =¥°I
O¥,{9Ìòy– »NdÝ,
gÚn u –¤ŒÖ3/µ+írïcæ¥kµ8’
ª 3Þ(¢
çüÿ
É<æ/ýfi¿ôSWA\ÿ
äx þW_œ)¤
¢ s2ÛÖæ˙$Æ $r ˝
J+ ð &æ
…÷) Ö¢ Wr;
Ú..˘ÿ¾ý†2}ì
•ýtßÿ- 55]6
)ì@=“¾M'ijo
U 8b n
3ÉGCÞ¤+ ,ÿ
G í’OÞ÷Ûk,cµq· &8
¢ ˆæ,ôo
g, ^jna
9R«ò‹‘ #˜
âm¤Þx þneÿ
´D! £#1
>S 8Ì >¥4^*ÕqXü + b
àÑ..
s bV˘
Æ¸,ì£ó¡Ùui
´º,J˜ªå
^´œßSÓflìäó›n¢I¡}⁄nF
…¿ ß3£v¸, þ+a H´Łk ö6 {¤ |ø (
m3ÉÑ#S ó
x£CÓ?–·;-8˝çÉ
J†¸Wi Nfl#
äx þW_œ)« fl;æÌ §ƒł¸+}RK}’OÑß (c-%˘ ,
£ÖIıI/›åł {GhcI
æðF‡¿· ÖE??|3˘cuÌò
i=¥Ô~łg ˘º ä#*y
‡ı‰3ßcG Ëò&m†A>Ýł¨`ª nFífi“ÛD
lhð·>D˝”9àÝ›É
/îÀÝÕpà# +B„ÿ
˙o# æ’|1ß*ýßÒWA@
sœ?ÜLüC“k=mãÿ
Ñ;yî„åwIß†1˘Ù†A\Xæ%ı¯fi
h>[º%^àøh†I·ªv˝„¸
—°–•Ó4ºk
Sq;Q@

ŁÛŁ+ …ÿ
Uíæ{· ×É)B@þo96)/ ÷–b¸ ÿÌð'‹V> }qw“ł
˙_ ØØ
£›h˝ v×ºg hnKHX ˙œï·(
\—ı øf ¾p˙ Ühn
v$cæ 9ÿ[þ&>(ñÕóCm¿R„
uí s" üV˙
Ł+ ð¿œoö,Ü
hÝ O˝ x¿u
ÖÖ(ßkL,ª÷ç
‹9üÆ[[mî<K£C<NRHä¿ Y
›°^Ô..5
˝œŒ u˜ f¤fi
î-ÀÛı *«p
aY?ôŒfixkM Fðfi ¥Ü4m= 6ò4d ,
*‰ıý g%åÜ
–ª|Ó#EÉ
$ łÖ'ü& #üÖ}{ ß•
m˝Ôº¶X£dl
¸Ó¢Œ÷
ka“ZOv ^KU â
?äxkÞV¿œ)h
fl?æÖ[Ł¾ÔæK
*D ˝ÕK¶
0p@I0`pU÷1 ¸ —+ æßü˘
Gga›/ ‘ÕQir
ì fÌ` F¥ð
M RÒÝ·qŒ
î./ «2r¡
Ü£ª ª‰XÒ(u}.Þþ
Ø˙UÝümÙ¢,
¢ ¸×)·Ý ˙&¡pâ9
=3þ& (Ôõ6æ
:åFG;ZÝ,
'ØZl:F oa
cÜ{Ó
+k”Ãäó
z ` ç¶˘qV+
&-fÔæ6 Ò‘§=x
?ç+b
åx ÷Vó‡öH-…›¿w˚y vs¸|ìc
ÒZŁ+ ðü<Yÿ
ôÖ
(¢)ŒÚ¸ }¥Ü4
swZ˝æSðþ
?ÙGn ÿ
f%ZÞØ É£

V"wcæ´,{Hmÿ
Æn^˜.•“Ú
å˘X}' (d!¾Æ·p⁄
R7bí v¶(
kÚ¶µ«ŒœedðÉ¢~Ôx&·¶F A
m v˜w: ß¯ v˘9
Ö+ MC¯>%[¡⁄
¸)ní
ÝfŒg 9Z%xª
“«ò–¸ wq°¤ÜÂ
jÙ¢~œI7m¸ß¾
aY?ôŒ‹x{ˆv~
‡6ÖNŒÉ⁄wºT
ìEÝÕy“þÿ
Yœ˘§ýf
?h” T•¶ 6Ó$ p9`!@¸–
Df`˘+B„ý
#Ö¢9>u• iö9A
¢< O÷‹Łä
ò=GS ßKS >U˜Ñ ‘A
»S ¸Y¨Ày£
âmcRÑmmî,4ºK˜ â+w
¾¢çÉØ 8˘J— ýtí
]GT1Ù¥µ¸ º¸f c
@ta˚8É)
v"‡ífinôßm3S” ¢¸)g{"¢¨Ò
gh⁄T
„ÚŒ
3X} ÖX¢ Ýer’
6yØÒÕØ}.ãv
˜ÝU— v”°
ï µ¸ký⁄OÊ<5
Ñ¢ïß⁄–
”Ü‰·,·łYª
ò¢ò6 `l
˚7s ,Lpłs˙•¨ní~&˘-&v{m E…ăX ˘
$ª# „«ØÚ¸ò‡¯0º ÷ÖÕ¤n•
–ücqu§Gua
'iò»DÜ
b4 î9Ù¸v2¢¶(
µb„ý+łÞ%
÷~f¥eí„˙Ú
„âGY2O?hÚ£]
˙JÝkmÝd,#÷Ò
0`V7
kC[Ù
8÷íÜk«,ò3 À4hzgö6 e§

…ø VY˚í3Ëã̃a ó
bl$ $ y
(¢ 9ß˘ø(z7ýflÿ
„}s˜ g ù¡ˆ
´" åüu“ŁVz
Ó¡» ıUÊ¢
Z]⁄&iîqó1D
˚œ¿ ªÒ¢ð—Þ¶flz†
ØPX3
„(s Ò¡wº'X-´ ÷xeXÙ⁄XÜ
fl âÑ..9i% ã¡·ãØ
o:n; a gÙ‰öPº N1Uþ
ÝC}ãÞK» n´L÷
~›p' – B¯⁄
» l àüïÒ¡J(¢
flo5˜ Ýõ¾qJ
b–ãkº ‰W˜0˘&łí5
m' :ü¸˙ _LP
˘<6¶ãÜÞK
0D äF
¤ d O
¸k ‹ü
íß,%R‹"a1…%xøª¶c
ýÜ..j˝ µnx§ý+/
%mUKLHºµXK
DÒ—˘-¢J4ãª£˘–£´sÝ..§ qÀ
x å¨& ÞU
$üð ´ :z
–àŁÜÞ⁄Ò
i._OÊæ„ (i `n•
£⁄fi~º|$³¼⁴ł|¶:fiÛ¸
xÌE K0•Q@
lVÞsý§båmm⁄ ¥Ìr9* H
Q } Œ@8~3Ûˆ|QÆ«‰&
fi!i#S(MÒ2o*"rv
ð¶ iƒł X HÓãÑ›í
b'6 ,Ûˆ@¨`ø º(‹?
˘4 ðnÒÉ
Ò‹'? <'exÞæ
¢í"›¶ <P
Mˆ4Ûˆ ÷º
,Ó§–•hfi5;‰A¸
Ý¸JÀ|£¸D
ª=3Ëę¥X
ºUflþZŁ+ ðü˘
rv E K ×ÆÆ÷fiÞ6Ky#Ûˆ$
°' fø§1 ¯⁄£w˚º» nx

}3N¶°‡ ¸µ! 7
G,à$Ø2>} 8˝lA<7Væ\[¸
¿Ò¨ð
?Õ>Wj $m
¢ ˘›5?ìm
à¯¨d÷VßG÷£fi ‡ôM3ß
G Ê7óà¤Ò>Ý¾¯änNÝÌÛG
V›u«¯#Ê¢æ
6ı; 9˘m âV=˝ı˜~2Ó
LZ˝§Ý"m
3⁄ `Nzð$
'ŁÞ›4 f$ K«
A — °q¿rìV^µfiC£$+ò»ÛÜ6vq O Al
¢î]¸˜(¨ÉÉ
l'ŁÖfl $ÊÀÍÂÚÞ
Ù2Q 8¸
A°°Æ) å
ðł°˘ý#Vłi}
äóÀÉ]G ‹tm7^
°Ó#Þ ‡ »
chw” ˘
˘Ó?ÂâKSna°¸ fG*r
ç›ˆfi\$dsµÛY Ł+?DÓ?–ôx, o>e¥$ó¨ÛçLì^l6äÜ˝·p3 À
ýßK<iey÷£Ôâ
{ ¥d K<Dz)Sp
,›AY~!ÓÕ›íZ5»G âØHO:’Yc
j˘ 'C‹ŁÖ¥”¨°^Ûq
«ymî" h%B G" WR0A
dü‹Ñ¶UÉ21É?Æ2Ò
•oıOÝŁz\Œ§ …ÔÆ Ú8˘|DàK#
“ 2<¯#
¡ƒi aón.&ßN¡q qrWnìgj*à rvfiN2I,ÌÌÚ
V=ò¶âòM;I·ßv¢ ó
ïS·),+ÿ
dx ºÞ?|Qò¿sß*´8wzïòÙ»{ç<‘
ücç1ŒEvkæ¶à
(„ƒºKypÖ
PIg˘⁄•pÛX
h⁄ S åy
çÜSþ
⁄°f„# Ö¥f
ıÚ‹¯@;
ïµxmłÞÙò_{7˘ ÿ
|íx„% ,ýæ]
X ˙JÛıs¥d,#÷1 ì
'`V6ì+SUÇÒ4» øÖGHS"8 /+tT@HÜ˝* äł»Ł
lÚı ¢æ£ P,sq{$d i

HÉÆ
¢ àü_flˇ⁄x“˘
‹•łł1¸$ â0
„-ðb ;˚+ Ü
A†0 fl¢ [ýAc
ä^Œª5Nðb1Hæ
Æ oR ı˜ ›o˜Vã{g +† ÝÙ
d}/ˆs`ª8ı cR{Hît ƒ Jy Lå⁄
G ˘»Ûs)
EyÞfl«jQØ~
.m¥ ó<lQ•“ƒ Ø˘3˝nxSP
×˜QºÚ. ›Ñõ‹ûw:n
lEyÞ„}'i
• n$ælð¶ v
¿ $ lÀ˚ˆæ
˜U >}zß\ðªÞ»Ö_oÒÞNH!T XÞ
c|fERe| Ûb1@
×flumF[MS˜
¯ q%,$íòJ Ì£ã d '
]JŁirºÞ S„ Q E–¶Ô†K
Þ …¶ F
««ÆBƒ0r_
´ çl%âOłHìı
${.·˝Bm6åv⁄ D@. $ ‘A`$
–ı˝?T,òtmGì›ðÑH–Ap7ZN[o
r~ð%N¯q~8Ó„mSBµÞÒ]
Qu> ' òNv,
: %⁄äÍ _…É@
Zâ%, `QÀ
4”vU˘$)
Ò} ˘ £`iy¤˘].æêp
Hì¯ 8UÉT}Õ
Ý˝ï 5mK[ÝÆÞ˙7
C>Ł˚
ì˚9
?"–% fi£´: ŒÞ
m‰ ¤⁄–’$ Þ7(¢
Ov Úø1¯(H
ç&¯%ð›ïÌYp
„ U ˙Ñfi.ı_
—6!µB8ºó
£u• Þ&W{yÿ
Tºä#c Ýï
——W?ÆflŁ K¤x økØL6ä
°‡‹EHÆ É˝Ø
˜¿VÖ43óRÿ
_$îfi „ÿ

ke>9f äa@<
¸Õ..Cƒhw
—â=c¯:6 *G'Þy
äÌ«i”
|!o{¤Z[OwƒZ¥…sL¤Ó
£Ö˚çÿwÿ
ÑÌMZ ¶ §ÜZÛÞE
Ó%¸xæQƒl
†ı}JkW·—XßP‰vH|À"U\…fi ä¢ãB˘YÑK.ŷ ›Þh~
Ö4»»=eç‰,6ŁÑØÒÜ
ıaó ØÞ35ÿ
wqƒ ƒ"D.-%¶f7
ÒØ.Þ
˚ÝÜ7;1,˙„$÷«
ð˝…˚9 $ Q r20
« ðÞ J… ÜÞO#Œ
âëk $WSF y Ûþ
QYœ¸ ý«§<1˝ðk·Ì aw5·Ød
s R˚r‹Aå
J|ia~³(æ
Ovn$–MQ" 8c
˘Ñ?íK7y!ß=Ô
•ýtßÿ ‡˘‡kÆÿ
kvsE}$wq[j
µvÛF@< _ 8
øł £xßöƒÚŒ–
˜ïO 3Ø¼Ü
çÿGþy¥º^å˚V æ˙Qk(
R&9˘AŁ*9àŒÞ{ £ P/¨¡ Ô
Aà8¯sœN“”F ¤Zº
2o— …ß w;¸l“Z9˘æ9(0Ì
¿ l·a˝‰§ '^ßísÞìy
L ˙ÙØ^›AXþ
–,µØ¿ ¸ÛµMÝÞ
¤A›K“]F¶”möqd"6÷S "_Þ
§¡Ü¢ 8=7`zfi ¥łfxoc TÑ
â?‡}¢Híf n°
‘ï†<G° Ù
WrßA{ï
\iQJ T^s /*
ek§ý>¥iy$•)ä{ˆÀ
vª·3pÕx^mwY›ÆÕí
EÞÖl bÓ¤FÓ¶ý
fiWF¿…Ùe ç7R[ÙÞ
…pßA⁄G'
» Q†ÚÞgVðíK°]¥ÞFDÉ
~5Ûb·

}¯ ‰…L‡– tM#e ‘
~ãÞ°]XjRx×MÔÞ —ØõÜW
ò‡N´]Ò›m M
jæxaıdÈ›ÔÕ»· ªR âG Uw À0<ª„]lÚ
mÕÕmKˆ÷
í ãœ ¿ÚÞ Z
/ B E»{o
˙ð ›ü¡gu
M³ãõ[ºÉ@ I< .UI;W
ÜH|˝°ïC:
ó4 m Ûˇ¸Ì˙
ÆFåø Ó›b
˙gæ!ó6`¥
æÞNí (
qŒP¸<ÜØj†yüõÜ¡
˙æ5ı¯ c– ¸¿… ;KW
äƒ@ ïøk”R‰ÕÉ
$hXXÛØ uµ ~]›‹l
GF -Ù$ $
^þÞßSÓÞl/#ó›n¢xfM˜nF
¾¿ãå †y•—ïµ» (
lÆv VP1òF# `
›h/QW ßBV)Y Ø {P
x_NmV¯o¢ÕÕ ln
2Wýv?ß=u $ÓÞÕ5'iP4h÷Ûjdrq
fir.]XYßy
l· ª˙ g ¸ ? "ý›ôa 9
Œw ^_Ł
hXXÛØ uµ ~]›‹l
“ßØÚüV6]#´ ¶ò–
´Da· g
n[`i$×…(d· H 4 *˘7
˙ ôß˝_´Z¶ ‘ 7W¶ [! B »ÕbB–à
q q 3 s¢ºV O
b H ,e÷b„eˆ&8R¢ # ª˜ZW t˝6{ïík
pý¢) o-
‘uæ®ºí
$›6œ ¸.ÕÞP‘Ûƒà
æýcÞçˇ_ß
x3ßFßß
¥ í¿¸¸†d mn
˜«Y `Ú iZmÜ
dæK Lrø1eÀ
ˆr*ç.³ÓÞ‡\…ß<ïÞ~ q/ p $ t
ØÞ¥Æý?V,Yfl~×
gcõ_ßeÜ
& : çoõ?

{?d f ª,z
îªb˘þS‡ ðî
ü=WM WÒ,'i
&L " <MÕ
„\}§ |Yaƒ\YZł J ¸ âa0Ñ…o4 #
A ÷Ø-Ö^G⁄Œï
¾Ò;Ræ@$…
K&K'|'W}
íifßÚJ Þ,ò>Ø[9ø•í ' <¾æ›
+ ¿¿þßN £]ÿ
ºßy?ª˘¤dF
x[ý¸µV?łıÔ
c u Q ÷À<eÿ
  ?ðxm I
R¾¼ ¨À
\íØs „
=˜ôko-¯˜–^
æ¸ýJ]_FÔµi7º¤Þ…» ã¶e+
t V? ïfi.·Ø-oäõ->Sivß@ó
ÌF M£;wí¸TÖ¯
N ¸^ª Ã¥0ÜÉ¢URÓ
0Ôø" +ýUþý
yÀ , I›°(
 ÔH ¸åıOÞ
|øª_ ZıßłukMr8'Ã¶5
Líqn´&
drG—u˘ł þC
Qt W¯ Ìe
âw6'#8 q
gBÔM"D<Y‹ Wf2 ‹÷0 aOî1 F
?1É<b?łGµOœ
cBÔE»˜|Y‹ gV
åGî1 NA?(`
qŁZ $°Þ¸Ôl. U +<˘w
À# 1ª8 BÔrˇãƒ'Q k¯f
^ BÔrˇãƒ'Q k¯f
 BÔa, Wæf‡:# h⁄Ì+ ~ØÛ
  t˝v;yäÒ..K‹ý¶åÙ [{V ''Jï&
Œ¡n› ('•¶
P@=q lôçüÿ
M¡j2,dæf‡
ø '$ Ù
jzç›µHµÙN oq4É¢' 0] LQ¤ßU`
hyTDÌc [
^œ´˘S‡ ¸þÒ
´,n?w"º"fi'kÞØE¡ 6?í c " Q B
˝÷WyŁöÝ

jlß/µgÉÿ
¾<… ˆ¸Ú‹ãï 9ýCþ% -°ÔÉk}
}„bxUÉ2
`ªoATı]6
3ÉGCÞ5(¢
H›k ‹=
¡Ë¢Nõ¯"$Ú<L˚@uß%”åÏFåa Ü
Ú7+ Ó?ââKSna°¸ fG*r
çpˆfi\$dsµÛY —×5?ìm
cŁðY4Þ¸”lçÛ¸ Ø.. mÉÊÙhàg
„ýCþ% -°ÔÉk}
`ªoAY~#ÓÕ..?yijÑ¥ÆA%/
; !Æs xY
ªÝ˜ˆòxkS¿} ðŒE‹ ¨
JÊçÕ›{Ł
tdp ÚŒEÀ«
Ú„ÿwJ– ˘
ð‰˙ thg L¶l# þ%da
ÞW?àOø’
â« æ×…&þ
Qx J i·øÆ (.ÒVwt* * O$vª'À
ˆÚØ R@%ø 7ò
˙ãÍ ï‹ª„
#ÒY2U’¾
¯ 2ðÖo
¿ƒÞOýš‘â
†[_ ó5
vbv§Ûµ$(<.N3 nÚ¸ÕÃ
5…R…2@î)
BGÝl
˘Ł þ&?eðÚsÿ¿í^Ö;þœeÜpC
;pß ”
çï=ÿ
˝ ¶ ŁœðÛ¾VV
˜«˘ ÒÉk‹D—°;
Ł !6æ¨ 1
‹ýoLþØÕçÞY… l O•w 20xäÛ»k“¶Ó˝
3n x7nðF)${°7mueÜ88¨à—
aÝA3xºl,X/0& z SµY¥µÞ Ł
Tq Ì% 5@Ł « ,»G,06 Û
ªflÌìyıõ¯
ÜLfiöÞ½×F˙+”OÞ
òÒm¨Ł-agX ˆ+ $`–¨
n„«hïòG$§P†^˘90e
Y þc°ä(1
°‹ œEuG ÿ
—/4‰x|–ÙJ—Þ8Œ-e

\óÀU ‘ ªjD˙8¨’
çïwÿ
ał y⁄• F‡ Hfl570 "bfl
'UøU°@ â
âæfijÚüæ˙)Ó° < H
˘§ü]…hÑ-u¤ ˜
—V^¿ƒ˝il,Ú8ı
RHHU 9P˜
nQæÉGqÞiZ :¾o
(¢ #&o·"‹q
1w.C
æ%cÜßGª-2`d¯‹Ùÿ¡Ü&Ñ0ll
8¨#>˘,9<u¢Y§ ^˙˜ TwW ‹
ZÌ.âm K{XLÆI^‹gs
ÑÞH¶z]ìW0–S¶[l¡ !,æÕ^Aß@$
x&Ó a¶x&ó Sb|
Ê¿ð¶jÜxm <ö
-ëGœ say
^2n#r0! G# ˙¯}qx<
òoÊ5Y-oÉP⁄¸ W! h˘
GS î+˘ıÿ
ł |DÑ&ýÖ{v×†NÜG
‡ı=Y4ß$¶ òò m-¶ø
˘æ UUr2Ì@É¿ Ì Ø¿¾Ó4º ßÉ<»[X i i;QA,p98
À”.â 8m G¸ÿ
ì}gPýæflOlflˆYØ ˘
ıC+' •$y Ñâ
B¡æDmbøì¡MrÖ}É¿¡g,Ù¹ò˜N˘
ª#æS ä GAE
s¡n‡ ó¿Ôv
[,GR¸“Ue^…F ˘
–#r Æ”• âÞXæT
°eu# 8 sRW?
ü-H|F¶£¡ò<5 d !—Ct
3" ü2*I’A Y $¨
+ ðü˘
˙æ%ı¯fi
¿ ou ˝‰§ ƒÙíqöìy
¯ ¾§[XY˙åÚÜ´ Ú
]J’ÔAÒ
ü˝KO]Ú&à<˙PCG À¾
⁄q¸Ý¡–
–EW°¾ÔºkÞ9<¸[¤ h_i
£m+ ‹;¤&o
ÓQä
v«4¶¥A=
!X ßô°

×Wł “}ƒ[Łü*˙oÙÇ¶¸e»¸|§]ÝÇ
Ö©ò¸"'Mp
ºåF„ ÷…³⁄₄a ü
°U þ»'4)æXæ:K, Œh +1!
jwØðkW 0•s(Æe
⁄ä Mg¿ˆý)>#i‡]ÜWW
fi †ı]Jh.-ôÛ
?łCt¿øœ×?ą{ÿ
˙« Tąçˆ»M
Ówrïïƒ4¾-)„u åæÐ Dß(s·
¥łÞß^¶ Z…nZKØ..¨—÷
˜å%Ł0… «,»
˙RºJ–¾⁄₄ÝÎí£ ¯…¶, æß
TðAòÓíîh
ò4i˙X¢ I
º³⁄₄ÝT•O
Fâ'—Ó5?•y¶÷
ýP•À¶-»nsµÕ7˘Ø[
•¿ÜZ”
àł .Eÿ‰³⁄₄˘'
kƒ =æB_hD˙
æŒæ/
Gkª_
ÜÊÜ¶k' ÖçP íY⁄ùy‹&f
Àa¥j‡]ÜX_ÛGk["I,QJe ˘å:9U$
‹‰oRÊ4º}Ùy w«N¨åR
¡ U øC·⁄
jÞðJ¶¥àÿWI•… 8oÚÆâÒÆµ3“N_,†“ •å..—·
nflH‹ýwLłÛðß⁄øłÞOÛ%¶ó⁄îÙ‰
ï˜Fq ª"
Słßß‰h| ts`»w 21I#Ý»k«.Æ`˘G
. O» ƒ{t.d KA
Ó4{ Ó× ¸3Ł Aç<æÆKO
3¤m˝W^†jZ˝¾
•'ïÛÛ‰”-“ÀWk†‡ æÐç$¢wþ
däðð—‡¿ ł}[R¾.G
ŒÝ#V *""ƒb łP
ą{X¿ ì$Ó⁄ª¾
ØÖ4BJ*
uÕ2O¤A'Ûµ1
Yz ùL|_⁄ÙÊ˙ð\íJÆý7˙,
º—łÓJO ÚÚÚ
î…¨~C ª!Ì_´>ðyØÓwi
_^łˇ_—íthåEHZi łº% ¸
ó‹łł§[]CÀ¾µOÒfiÓG»w ŒÕ¤ò
VºßÞ?W %32Ù>—
‹¯Sl Û1¸ßA

aYœ¿˜O
ł»`³⅜—ıOµÝG¢]ÌÉÕyc´
¨'. uaø—
^¿'MƒØllÖ95
ÖQ¨ V łRÀ
^]æ¨DsÚi:l:6 c¥Û
G otc¯‰ß'Y{nqöîx Ö˜ ˘Ú¤´WAX~% híàÖà[˝1Ì´8 ‡˘
,Y~e\ dH à√˜
GØ<ÝÖ<Ìƒ˝‰¶ªÌ¸y¸Ü«
u<¸ª›&Ýé @œeº…a Ö Ô#¡ 3
&e :ýÝ³⅜r°¨î
Ô¿ÖÖj/?ä¦ŁßÖ
Ñ¶ x7Ö@w?ö
Ô¿ÖÖj Œeo zL
I‰4{×$˘`pÓ˜ ˘ øN@9
œn oflMó^jæ%Ûäo
‡s˜"lÚ u}.Ý£YïIƒ•⁄$(gB
q Łj˘ 'C‹ŁÖ¥"¨°^Ûq
›Ł³⅜i8 A§ÜÑ
Æ —Ñ£
Ø⅜;s
sRÕ4 u íä
⁄WTx Ö¢}=·{
'ØWizmfi 7Ia! å*òmm‹7&0yÀ
Õd/ R⁄
Hee8*À
,´îłÅEW ·C4¢%V?ì<¢@pHÙ
âø5›V{_‡˙ ¤j
–ª łx/T‡
º/âõ %`
!oöCH⁄ p â:
à¿ ?
˝îqjÚ¢"! N É
łW7euflÚJâˆ
â√ X\flÚ@ G
°T$ I´ ÷@
…ß]ÖÔC
ÓØR˙
ˆ :· =yíV<Cÿ
Ø⅜Oý"›
3[Ó¢5lfi7M
°ï' E¿„Ôâ{[§
ôÝ˙W•iì.c
àJ°¸Ô..=ƒj•
ï,łÖåÜ¿h" .`$ U>UÉÉ¡Q
,Ù¢b˘´˜L‡ ¸´Ò
¢äp£ Iü¯

¸fiˆfljs¶ c% íHnb„
e] v•ï^E
/@2N;¶_ uß
KÀ¾¼
%¶ =ÜÉt¾ŒE¢&
! Æ \ BÕ jüŒE ¥ı¾
Úµµß2§ FC
!r… NÆ·-
x ˆH°°Õ« †
AY~#ÕÕ?ywj–‰àA
VK !!C 8i
g$ ˝jW?ÿ
ÕÒØ.Þ
°ÝŸÜ7;1,˙„$÷« Q@
Ý1 Œ +µF
6 u5—W?â
ł } ˜ ˙ð^ÿ
µ{Ù¾ïßçKÀ¦ £ï
;U [R ‹@ï·œVå
œ6î¶-ÙçÝ§¨ÒÑ_+;…‰ øÞßœq•o|Ë÷ ü=gÞV
œ6î/—§ mc˜Ø,†:C'¢D‹˜ _†[¶
çó” Þ˝Eçü=
œ6Ò
çÙ1ÿ
gŒzgÛ..« y¾¤[äÙÝ8Ü„
kiV7ÞN|¿µØ›3 ªp8¸
ÒÙµÙÞR°0 í9]°
Ù?ô÷æ¶gÞÛvuQßÕ¸p»”ÑÿÝ
sœflÙMüCe£
mí<‰J÷ßk ‡§cÌ Ò
íº˝[äõ ªßJì
í ÞÛcî˜`V
ÕÕØ¸v 6 Ys÷
mpm¡6í+yfO) aG’
îÜºfin?
L~#MÆ9l#T
göWkpX†ø =‹
„cagƒY˙gai
ÑÙl8QÀÉ$Þ5 â
Þí1ÝÐq\ p-d
·¨ cæTb@ ¤ÚÐ
ß]wG¾ÕgÓı[
Ł7yÖ–Ü#É
`´^1”L[–b I˘¨K
0q¨¯cł n ã¡;¯/u
µOìíU¥v
(+1Ù§ Ø

¨Œ’…» }ı˝Ûß 5ß
í ?6ÒÜ
+˘ßO <¿/
ç*H’ ŒÞ+ yc P<rF` Ô
à9˝yþ 6
‹dY# ß˜w7 ` Z+d0Ü
*«ò #}£ H
Ø<9ğ¾~XbŒG
ÆS}›… Ûî˜ÕRh
Ò^iÞ‡ R¾
‡x òÚß3É
ý£“›´,‹w2øaAGU
Ł+ æßu˘
(¢)Þúı qko{¤Z[Ovß-ª eF †
›ƒŁÖq“j
ý‹xª´z¶•x ÚÙìv6 y
>¥/¯r ÌC
_nÓfl>˘=¿
ÚÙpGcV(
oSþÑÇ‰X|ø lpA»o 3ºHªÝ•s†fiªÀO
M7 2î yöóƒv/$ rvîvfÚß
5 ¶ŒÇ’ÉpGîc=AØ)S ‹mØVA@
gŒzî ¢y_ÚÙ /íw
üc8ÜFq ø —‹¿
˜e A* Ñ6 rfi“Ø¸(
¶÷” ¥·÷o†Þ9ƒTi a
Ô2Ñg«i” ¯Ô‰ ¡is=£ì,
TåH`ô> ˘ŁWMâÒ
…s£j } ×JÔa˝³ÓÖpÅÐp
z¶ ¤\][Ù
3Ú› ¸ Æ]¡l
CØW+˘ü%ÿ
%{âÝ?ô«—(
/>+˝Æ E£içGþÑ&YU…Ñ
æ.ßW ßì‰ e‡|ø?÷× Xø; ß
0ò..¤KH˜*fl J–
G§Þ ¥Oj5]Gd ŒrDíþ6r¢
ß=üÚc
å& —p»›6ó
+ ßg ?Ł
äüg|!Ô1‘”ì L•” &Ł¥]Ô˝À¥
æ§ \s¶fi}‡˘
kþ#Ö
Jó@—ÌÚ5Ù¸ þSüÙ»¯,˙¸"|
àæþEfiOâÐÿ
eðEâØzm¥·ßª,œ^¡q=Ñª aB
×ßGì ýþ

fl#í>Yòŭ·îÙ»ƒìs ,fl,ł-ã
jZ˝˝ \I«Yµ..† Õ
~N >x’ kßg ?Ł
kÚ6£Æ˜KÝ6æIwy4
K˘ðHöŏø J´b2Ů¶ç
Hfi¤ßg ?Ł
+ŒR Ĉæ
"Ö fixˆWðõ'
bhgí \gßVhØ‰
}ß‡¶Ł‰76=OZ
+í2ßGågoÙç¶¸q øN»”w¸9˙SYÿ
¨…?§¯aö&ß\ç}¢; ö«Ù§a":”
99„gco§À–ÚãĈ1
¸¨í# }Y ßg + µx..Uy
bP¾¿} ý
¶„ ŁÎ ¨F
øC
ß=Cí¶”î¡.–
ø&='8R« rp
ä³flA^I«x
ˆæ‡ŁM¤Ů_ îf,F´y
Wfl`uªe• n4o
ÉB@$xıi Y–É
SJÓ?‡³Ĉ#˝çÜ]És,»vç8T\g
duÙ,ðMgł
:sµ 4« É3
ˆ“K’˘ Am—"
ˆÖ2]˝ zÖ$) ĈBB"*(
ïbz.NXåc
ò·gº¶Ł0Ö=‘Ø?Ù
?n· Ůp×¶oB»–ïa g8¨
k¯>.]|M ˜ƒî
Ĉ·łì ˘ö%¯¸Ů –c, Poàp0»}3@
÷“Ł v•ðí
;ì7qŁÛ»&Lín
¥ÆÝ?V,Yfl~×
¸°¾æ˜ u‡Łn
]4Hf_íyWkàn
9à3}OZ–ö
`Ø~"æ ¿u$ Ú
ˆC=‰˘£"…ìbG ıJ&ÙCm!_;AÛµ•>Ù
×Ø&o>˘=˙ ¤XKäÛƒø$ÛW ÚÝ0
˜:o 5ł,#ß
kSm °pŁ †ò3
/—4ÙÝEªG&¡paæHÉÓ?,
¨µł ¯W
ÖQÉ4 …°"@å6ì

ì’ nmåÌ $B c #
°Ó#” ªUy
Œ>S!¨# y
zÖ«ªkÔ3Yäö
… <¤gÔäF
Gà2ì!HV^wrv›ˇ¶x^þZ
cQÕ»ö_j^WÚåÞÌòjpN
yfixÀ\
ZÛqq⁄x~
"Bðì&•*“(
ç5^^UæµŒ}<‹{F ÞD
fißFý»s»îócÞ>Ù
k>ó‹æ …
e ƒ ¡ ø"ï7
g_ °ÀÞC6
+2 e• ç‰ÓtKï
Ú4mâ1¤›ª/ â&,3‡°?8q
& ÚK¤ $ó
k´>0‹¨¯ÚÐ Æ âIe· @¶Ù°\l °
hÔfi
^ >8vÜ
çYØeeº u«´ÙYm@^y„
àæ àcSC·
.o⁄µ]>˚eK»Ùfv»Ir
i“\x ^w” t4K z"
)Ù MÙ#“³Ø9
(¢ 9ß?ø(zˇý‹?ômÝ[ý‡ˇ»ßO äø£ì³¼wy{
;ó[÷ªnÞø‹{?ø(zˇý‹?ômÝ¡O4Ú ÒYdt SD Y
¿d•l/ Ûp; {—
ˇýu/ý‹ ?ø(zˇý‹?ômÝWð=ı‰ˇ ¤Ú&ø›µ[æ0
p fl’!KtÝ
vsksł ƒØÉ
¯¶ƒ¿Ù.läß
ÜÒ?í(§Iað-%ß=Ô
0¨V˚ o`zý«ã
AnÒÓXuxÙYQ
˚>V˜æcp jœl{îàøn!V
o ^~º’ãÜÛ—•pWr, Ô
N»ÑÜîÞÉ1÷V
, (=NØl I<îVäÊ—W?qÿ
Ú!Ô
‡sßŁKK
2 tI<~íFAÆ”
§«jPŁÚÜöp†4
VðH– X“)b
r„ÿkÞ&Zæ£§˘
9V3øn£´

i‡iZ$6÷M
]»Éqrb$§ +·†
V>›}p÷i
l .øfi&U
7r[k‹nµcSÊÐåÛöBª"Þ¥ÝØçf`Ù
&ßMÛÂK»†»Zæ
c› ¾}
ÖÖ?.
b˜ 5¡ff9,˜ K
QEW…¾ÊÂYfi/ðic
ÛM›xW^×Ö-ÚÞY[=ƒ YK*)Y\ ˜ @1¡'
¥2\. ƒ‹rŒR |¨ Ú2Hód`
t–ƒØ°Ø í
m$†Hæê% É<
ç4O<6¶ò¨K
&›n"¾¼Htl lig* i
pR3÷xføö@
Øæ8 ÇU*Ò9YƒS¨ ægîðõX•(‹‰KR .
¸ gwi' £˙"Ø˜9
o … n\ôg! .@
•ýtß÷ 6
í Ú0ìò›^åæ˜ æ6mí•
fs¸vª‰cÙ
ŁÛflÿ^qq¤x´+[fl†Ìœ‹'L#
P} ×qPxÝà@8$0
M ?ø(z˜ý‹?ômÝ¡A4:˙ ÞX/D SG H
¿d•\fl¤Ü2; ;P
i†iW•2Ü/ƒŒ}VüÜM
§qoçÝH ÙtM¯Qs
çYØe 5«Ãùh ¸y„#å
às dçs`¿ò
Xµ..«o}‹˙9B#y5«çUlpJ `#=†3Œ+/¢ 9?
Y ieg¶ Gy
u ˘{ÞC ,ÿ
¯9«5˘M"ÞXªhÉ¥µÔ
x 1Xœlówí£ß#˘î
bw< T #<·'6] B
.ª† ˝¾æÕæ
"(< äu
˜¾¼C^ì^X°f•
˘0Ñg, _Œflö
:–iAª ªY$˘F|‰ ElA
]¯ü°#/)
"* $nvb
ç5 ƒ`6'~ÚüR$hçß2ÞJ(b
WC¨ p3°˘BÆ
˘ ƒÌ

'jM
c¶ |¤ò
⁄'Dte@˘>w ¯
Jì?>¢Øaÿ
àoþJ£ì~0ÿ
¡¿ø*”
àoþJfio˙1x˚?
‰þ= i mu"i†DQ
b˘×ìVqÛî
ãfi y›xVÒ¸V L u[,¸
rwÌ–flF_”Ò – –ý¡¤ºß ~˙§
µ% dßB 3n»¾ªHªo
UeV¨ o
–“k: ««+=ôÛÚ äòò— ˆpb¥‡ x
ýF˘ ”˜wÑ¶
«¶¿U… gfiæNÝ
³ä¼FÚ„ƒŒíupÖ7ÖXj
u<x7ˆ v
Ì[HL‘ &*
T;’a\¿ˆ«
• kO§Ù+
,¸æ®äæÊ
˝7M L•hªi% G2Oq)
ŁßœeÇ›
:= K,hók
oµÕØ_SµXà⁄
ö KR L•Y$Y% G
ÌB G/â
6dÓÔ¢&]JMONLFI Ú3{
ºU þ»'. …u⁄ÜR
L‰G)ÚÓÜ
£nºbß }ßÚ’˝
eò‡»¸Ø„ßâ¿§
£nŒM
yƒÖ¤N ¸#⁄: $JÌHEß%»a}
æ ÜÞ#ðüî
£nŁðüî
æO ôÕÒ‰IZ
÷†’Ùn˙ ¨X d ¨
|£¾Ø+ ·Ò‰cPæ-‰ÕåŒ–„i
àXß.»¢ócqýflb¿ðvÆnc_HæØ&
SÔØ;u F)#q$
A*À×Ûß
JÆ‹ˆIm¤"
ºS÷—1Ûæl$
¸Ñ)fl-þ¤,qjö ò
.â>ÿ$ *} 8ee

ıoł x£GÔ¸
¸ý6äýÕø˘ł]Ù¾
˘–cp ƒ›¥˙ »Q bÉ
„ 6„ß`Y^
—Ûßˆ - Ö7
¢ 6+ ðü˘
E-hhz ö¸ e¤ | ' ZX
n0IÑc ó#
jPŁß
ôRÆdh,·(n$XÀ¸U
NH^ †ü=ƒ˝¥h ÜÑmvï%¯É tfiÒ
Ýçc9<Ó¸øæÕuOìk9d Þ4-¤ÜÃ<
›Õe åOHªpH¨É
— dŁ*8 Ö¤-{x£
? a ã¸=
ÞMZò71¨ A
% ü˝Tªr
ó/øüC{áe/ý·&;'?»!ßóõYNâ–,˘b
ì ‡„ Æít¸łç1|¸
øÖ¸a˘æ W9\ ,g‹finH!µæÖoo
Ö–W?ª¿ø' %ÿ
Ø˝?ý'µ£Yÿ
XØ¤ŒÆÈü<Yÿ
çæW d Þ> [xb
;fl ÷8nä0˘¸
¥¿Ò¸näPx
F-.\!$r¡ lt¨˘Z„æ
ł ' 9Pi
t ‹i Úh ˝ó¤%K í´î1¨§# T £
Adv\ æ‰
°Ú¼ÆG Ö1 V 4¸Gß
˜¨°Qó¸ ¤Ãgv
ø Ô
/-çð† O
müØSÚåÕÖBD
É¸Ö5eU'yP:
Ł4MOßcG ı¡ò&mÑ
łæ U ì˘r§rFóa¿ ý!ç
´sYÙk—çßNÛ
Ø‡_łW˝˜|Ñ¶ eel-!BJÜ2"í,| q
4 mÆØÚ-
ß>Õr ˘Ô?°øVöõ§P,¨•¶
SÔåÛöBª"łØÝØçf`Ù
»wc;QW'dk µq lfff4˝3ì>m¯˘ßÔ0n.JíÝíE\ fiNÕÕl% B
º œÔFflß
n†H†K$ # Þ
RÔÓÖÔ

_MŒK Ôp&]JD) ÉLÛFH>Ty
)ł¸þ@vßb
Ł+ æf¥5ü
æX,f˜ÛX°K
^´<¤°y*ßyø
Ÿåu õí
aòówgÌó2 6ùÛ39çqÞ-ìÿ
Ñ¥u%Ôõ · u A
Ø fiæ ;Y [P/ Ì
K,hó>¨
U ÞGX‰[=I‹ âł++
£G„» Y³%ÑÎ³%¶¶ðGw*¢¨¸+J»
° l;›[˜7
˘‹ŁVÖ ow=¢Łïß ç
cˆ—j ¤ŒW
•ôeÓdÝ
, n@ffø¸H@ÜW
H›k fi>Ó~
ÑÅą{ýz˘¸Øı
?ÑÀÛ¸.
ø°9Ü˘N ü~
jjZU fln°_ÛG:# #-ˆDà
‹¿†º”/67
4Ý˜R,k0Ò
ä–”_.uP@,
ko=˝fi§æXZ§ "Ü
e•µ» K
• p¥Hl
jxkC H• [Ûflî 4 $ O*5
gæY Ùà
§h^# .#:µƒ isq%`¶† ˘ Ý•0 yp‹
¸9Ý ˚0
¤[izv aâ•·°xLvÚ3DV
˙î)2‹–°;øÛ
Ôjœ»¤#µÛ[ZŒ°
_pÚ˝Øfx—;eÙK
}:¸;[XüS$
¯ $ ÌÌrY $ $ I$ jIàŒÞ{ £ P/¨¡ Ô
Aà8¯psC£ØÚ ª]k¸·LI‘ ›Ò%°–l!V˙ ${T7 e#÷n
ÓÅY ßm ßÑ L0ˆmºGü#
Ú? /?µ¿ØÓò˙ý–¸oŁ§÷&
ªíıÝ
dŒ¶7ÞN }æÆ%Ùm1/ª8? fi´
¸Ö..A§Ł
k 3 F ˚ï˘å
Łw”Eœoµ» ¢|
µe¥ÞXZÝ4ÂkøL6â¡i$

q_LæN ‹j2ØXÞy Q˜’
Ñ¢~dD % °
˘ðw §Ø ç3v
ÚÇ &”Æe P
H_Ý§ E!y
-c¯”f»*b=&+ › G3H`
'°üX|¸˘Ì3O˙
ÕØVzÕ£Æ?
Úø¶Y˚p- Þx#i£‘
WIª¿ø’ %ÿ
ØÝ?ý’µ¢_Ł łæ 9 W·K$oîM
U\wÞJsÀ_’
ÒÞZÕÕ4Øk
·/@]$I# 4r# G
§fih’Z O u[º ,%i¢6
dhØ¨ß¢» ßx ı b„ð–,Çk-G]Õı
ı;Chæ |/!`1‹q“ >aÉçö
¥ó) †[Ý–8_-˘
Úx{OÑíVœ˘;
£ ’ BÒ'm
…¨Ùà(ä/
˘$‡H--Rk» ä
À« ×öze ÷pZZ˙ óO
ªXà? åI ßG T
a fiÆ×np3 ªðKfl
›,œn/m%»ÛO° (ãäp˜Œ|¥ ˙, «‘m8’8ôã5
Ü¥ »agƒŒ”^“ ÑX 6 e
& }qpÚ Ç|Úø¢Ø7
B ` 9U G
–(S R@Pv ü
D G:& I«,a ,
Û [Y\ [W QÕ
ãÉx!?”µı D1flUE] nåı
?z‡ü?zÚG |3a
%¨¸ @]Ì°‹
Ì“˘ ƒ} ˝,, í: ˘
¯É»– ¤« †5É„8É$‡33
%vî˜v¢fiN¨×jäª$ ÌÌ˝¡@
U=KR L•Y$Y% G
ÌB Dz §ö
ö¶î˜7;6
/5›ˆ__^I
ƒØ‡%ˆjZ G.¥"
yæm%— Htł ˙wy
A÷yUø÷4@
ŐfiÜKcc, Øæ9 îò&*Ò8haa¨ ä< îò«ôh«łfi
Ò¤{x£

XÑæ4äY .ßx ³§j–À í@
<eƒ_‹yµO» GÜ›Wy- uæFÿ
(¢ 9ß?ø(z˘ý‹?ômÝñF&
Ñ¼u& <Ó¤
%f$"ýÝ³⅟s1À¼ï@
Ñ¼tx7þ@w?ö
ô«Ø¼MUþÒ
Kpåæ?ò¼n
ð\j|¼j˘
Œ “ìì29 ‡ï
Æ ›W,¢¢O
Ò"¢ _!°2
M‰ { fi$ î¸)$f F ¯r@- Ł
'ƒhZ> æÿ
v<˘†[/[æ gh
˘Oæ?ßsTÓ¢{fli
[Yık»+˘·G
îÓHÙW ó‘
˙Ú¼[^œfl <Ku'izV¥pu
K|!.¿ð ú¸@—ÿ
¿ @Ó o5Xü
xy)%°ªŒð?ì ŁpFäð˝…°9 $ Q r20
='íœO ·Ø¼,n-ïTÙØ¸¸
É⅟{W%ÙQ
4«É˝ôò>¡y
nïf,´Eu4h
˙ ‹VðÙÆ˘µ5‡\;D%ß@MŒ íSµ@à
V³‰Ò¤¥, L4g/
˝#˙¯spW s —g=ô?Æ
ýö_+þø ÷ôõ=ó@
…»6r¼síMl×
„ŒNw5 ôo
xjæ9 in4ö
flí ó
þ˝ß/ ÿ
ø“z ƒł ˘°¥öi
¼Ù -Ô÷* §h
FÚWA\}¾£Ł
ô¿ì *˘^¸Ò…˘†[/[æ-ƒ3·
q ¸–ð ô¨ï,<?¥Z]G Ae
Ø•ôæ¢ æłßÛ
Xàd Mc¼ïþç
Ł:V ¡-ì7”
´÷1# ¢@ Fa
æG dñæXÚî- tve
Ò#…Hg,” >L×rÝ<9
¨8;q 3

˝*ª¨ "ðfi,ay$Ú
Ûº 8É=˝u
=7IÐkv•Ò3K
$•7:e' iH-·D6 À
•, Hg L¶I# J†0 A
V~§'ý˚•• í: ˘E‰°m»– ¸˝ †5¨ÜØ¨
Ì˚‹i gØÛ ¾Ø\'Ü Ûº
Ú„;#\ « K330
ƒi aón.&ßN¡q qrWnìgj*ä rvfiN2I,ÌÌÚ
i…æ'¸dßÑ
›òJVk¥î!
1RV~§‹[Ø~Tn ÜJO "Ò#$
 ðBUÉP] ¢]Ì2(
MKR L•Y$Y% G
DŁ4Ý6d,mKRhåÒB
9¨äc ;?ø(z˘ý‹?ômÝu<¸ª›&Ýé @œeº…a Ò Ô#¡ 3
 ü=gÞV
ãWˆ˜.æÑ
ºw¥´ %Ów8U †¸
m ˙
's)!@nÒ..í·›cQ¿ð¶
 Hæ , u[Ô
 r,Ws2>6˘
×Þ]l\k
9ç¢ /fi·h¥xc°Ô%•
ÑH|åR¿tí+…+q`
Û k^# Yłw>"•×
¨¿ / Ûétø Ø
 #rŒ› @b
V¥42Ý`c
/hexgh‡æ
j¿ü%wœıfl ı?
ßX˙ ƒºRµ
¾œek»É æS
fiä3&Éí
łK^Ñ‡ł ^M» â:ÛÆó
ƒflâ{Aðb›s0Ûı ôõ›Ì
<qF¸~q,JÒ
2u4¸ cRÑâÛÝ—ï<Ü
 !Ô%9˘Ü
óe &eD ˚LD£o¸2ÆGWfl¡Ł×Z/ 5
˝'A LÑ$ÕÖ4ä
 R<¤ ˘° £¶ıVb…
 ^*ÕðÓ/ "Ýi
"kOl¶v¶Ñ
ł ÚŒE˝nfi4ÛŁ%,Ù[Ù¸ /*C»æ÷
˜Kðõ a•ß6• } V– ªÿ

*ïFm›¸23·ãfiƒ‡¢E‹x ´” łz6 Þãsq:B^Ù
vF˙q$ dB
eØ~4Ö<wy x ,E -lµKx^
¾¢+;Æ ˚6åv
RÔ§Õ%· t‰„•Sk
˝ ÙŒE×§¸
cfh¯…1 W
Ñ\ò⁄x“öz&„¥xF˙E,òYÎu9?·nR8 µ..•
K#4O !Ôe
Z°˚K+‰2ÆTˆ!b˘
\üæa°k
Kæƒ–iª»˝
'ke“[´ð•F(åò
VQ•,3°,
î '¯æ7ˆ~ Ò¢$
„iãß
f˜HlıkÔå1‡4bÞ
« `NŁ¸.y
/ı-KI }R[I’KÛu6°4K¶) , ¸ç$¡n¿˜
l öw ô5¾Ó…ÇO¶• Ł*Y:˚¸+N“ Ì˜e| Kmø†xZ–Æ
äw• âæmQ6 L … ¶ôRC À9
˘ }WOæfi§{
ı+Ûk›mª Þ‘
e ~øG#¤nØ$
N ƒÙ¥÷§ Dò
⁄p…•. /˚
„s¥ł ˆA×fim’»ÕÒW– ÙÀ⁄1
};¨µº›GCæ,ztöÒY}fiÞHH
jÞ7Ò«
·4 mp˚~Ò'«1
íEQ — ’
» ïF ;›Þ
H ZqÜÆVFf¸8)·
ÛM.[D ˘ÞKƒ[¤
fi I |Ù8ç\»iZ˘£
ÆÝm<7& âAq
<åpfiæ|m
[]ßx+[†°µŒîŒ˚[x¡FE% J
~µâK`”\: …-/·æp
ö¸& ÚFÛU
Gu‹x ¸\×#
˘œ×NÕÞ+8⁄Yî7øÆ!
wnÆEWæ6 'x÷G>
G³⁄ÑL% ïnn ÝØ
c\ ˜³⁄#‰Ô
ÛG ; ¥ /*{ î
p FHQò•# @+Ł:ö‰‹}5

-CˆœÉ"]ö
æ›‹Svåy *„r˜ÿ
\eþZzF•ª
S¯þ#—
·t8¿–¾ßÿ
ì„ ¸ó£/÷~Ùª
ŒsíV-tk¥æ¸ ‹iZ
LÚÍÿ T„å…µhªgÝ6ó¿Ì
Q–Ł ªMZæe ¥ö
†K‰O ăUł
ª 3Ú1ïüAª
 ôł–øfi.˝†ûæe
 äq g‰\ ˘" §/hWœ
 quq-›î p äæq
JÜß¸' Æ¢) R>ul'a ,5 …)
 Ł p\? ¯ÛG$°
µy ‹ '', KnŁ
ÙßLæ5 Ìp¢>u
Ł¾qR `\tØ
¸þâe ü?łE?·t?ø
i}«ß.oøºåÙô 9ö¯jYk:÷.5#/¥ƒ ga{- ˝
vÑfiŒ"æ @`
fißFý»s»îóclł»h6 • åÜî PµîçQ†
;ï ˘W° ÜçMÜł{ua¤łŒI$ ö•
(Ì*A 1|îVf@UO
idµïS ')
ß °8$í¸2ØÜy=?ˆ3Ł˘K
=cO›onu
 $vÜÍÍ$F0
;kSÀzn£/ŁsÚˆ=µ"ÝÍÿgsp‡¸kkÀłUx
 „¶'UÜq|@
=|‰ >Ùç>Ø÷[æ âß
?m·sıßO¸þ‡o~ ï —þÕÔ
o} ł% ðý˘Łz º¾¼nÜß…ç
÷"z –s¡ü@µD»2ŒnºÞ
<5‹vß ï>P
¿"Ó¸(5 ÓÛłÚø/+·æÀø%äa
ISZ ƒ„"łV`µ˘
\Ø§IGE, ÙA%¤w
¾¼'(4 vô×'âXQ M
C„°»ÓïÝZíå/2¥# [h
 +ŁłÞ%Ù
ŒvKw£@lo^
0'º ÙłH*»`% ·fl;æ
 ‹k †ÜÆ„-…QgzcÓ5hƒ y†
 ¾¼ FG
£nŒ˘ cqi"ł iªÙ

A\ý÷ïT: R
¨6˚P” n
„ß⁄a0Æ /A\ß![ß
ZÌæEMU%¿e FF];M°: r¾¼Ý
—A¥^Lno§ ı
+'£@<˘m,P
rk.; ¾¼Mb• f¸_
}'› ÆÚ/Ú
y\ýüS”·w1üEõ]¼c
Ô*˘Œ;, ˜>3ó†6
´Eö„bÓ•ýö
nß.ß⁄ƒì~ó
ßßv| Ôß”gößµ=’¸ò~Ý-• •v˝ŁWv23 ç
 nfifi/ P ‘‡Ó
•¿æ ÔØ»í&=J[k¡ifÖ‡
í •)Û—
•¿ü£ x|
 ÖXÆ—÷‡[^H`R›s
Ł(fl;Ñ‡)s¥x«UÒÿ
k6¶qÙZ\$1Gh#Fw,V
rI’’ƒ œen“¾¼ô|W‹˝gues<˚VÚßo-àP¡ª YA
K[¸ÆtßO.ºW
//5)/%v ãkmBâõevbIÙ
s, D]˜(¤í|
œw ”g ı[
f ƒhÆ —åVfx
]Ùª$ ˝Xÿ
 ÛÞ=Gü#Ú§ý
ô¿‡K}’ ¥_nß]ü#8˜¶ ˙ í•fllg ô
o§]X|CÒÞóß[ô«í¿kH
hZ}äSjp=œc60
 ˘Nj»‰˙ ï.›íï’‡Ó%0K-–
 _˘–cagƒY˙gai
 ñÙl8QÆŠ$Þ4
ŒvsYF˙ß¡æERÝN—s N0
nA<7Væ\[¸
¸jJˆ Bk; oô
VÞÉÉ2aIW9?…Ns·° (Z
¨ »˘æ¨
häG(ŁpH˚††ä
5 ª¿ø’ %ÿ
Ò+ZŁ+˝ôo
ÚÉe“¸æE q;. tZ
¸ B “˝ ”
W¿ü :
W¿ü łL·¿øı×?ðE{ÿ
$Hª¸o ïT

c äÔ
,u "Ò5˝Ô
°‡D& æ¯
ł~ß¨ßf “Ùý
8# Yœ¶›e“^Aq
-£°b‹W 8íÉ
[¿ Ùł§ c X»¶†o· Q´Ì2@T’|¤¿ rç§.s–ª=^^`ÚUfi‰w%Ò¤ ºö$˘ä⁄C
.ì ÛłÞ„» Ù] †
×{d$µÉ?Æ
µ|,ø{d v,|Uaig
? ïd\æô
ï O!-ÕØÀ
Æº{⁄F L¶I# Jµó
¿ı˘ýnçÏ&Z_üœº ł"‰ÿ
EmÆ]"
RÛ
”2h•fi˘P >[°; ìó
í+?SÒÊąÛöBª"ÞØÝÓçf`Ù
ZizåÕ
8 x @¸1
º : ˘
¯ÉÓŒî˘v¢fl vF„;W’
LÓ^æÜMöBª
ä\ d Y ·+ ÿ
W¿ÜÍ–ï…li‹ÞiwcfiE£¨ $gC…&ł
Ö\B3 §
“‡8· ¸I-4‰rŒª
GE…@I e ˆ´ ä Æ8
˘§'ý°•• í: ˘E‰°m»–¸˝ †5¨ÜØ¨
%vî˘v¢fiN¨×jäª$ ÌÌ˜˜Ø þcæÜGfi\Œ
ä\ d Y ·?Æ2Ò
mÞwł$·Ò$·»–×ÑÀ3¡Þ
øß? V Uí• ó
E·°,‡ O·FÖ§lN ‹I
((>X˘âg
ÛÚ µªƒk1Àœ<Þw⁄Ý–É÷[:¤e
S UæÖ=…wh ƒX¡
V Ù¶|Ù‡´¨“Hçfi1×——
ç»yî…Łå< åòSb
Ôçó¶j Ö?
É£@.Ö&k‹1ª9
˘$ðüî
,Ó4æd°ÔòHc2
ˆÔNÖW^¶ I£6âÚþ
ir ´C Ì
ýö_+þø ÷çÕ=ó¸ O
Õ..W

łF?åÛ?â_ý«ý¥ö_+þÍßÿ
µQk, ^OnÖÖ
o·Kß,@a÷ł —nà
ł¤µ=Q?ä
1°mÛ8*yì5>˙ª
«/O ^ ˜ *]/MÓ‘þÓ‡Ý
ç¸ª u>Ù
i¿ø* ¶x^þZ
µÕí.gþì–*ð¶˝
ółł*Ù’9ç=˙
rkÑERłºD].îÙJ
ì¸ãulÓ_6Ó«"
dhgí6 [y_Úł³%ÌÛ‡ïnsçc
ªo|ðMoª |Ce«
dhcìÖÛý_Úł‡x´Û‡ïn1ãª
`4ßuGØaÿ
‹ØWÞ_Ù‡8ïm3 Ù{zc
fixÊedóG¢
$hX‹“†8Y
×łÉÀg˙^5Ó|O
ÖWW ý«Ip
ONz c@‡—î4mfłmJW·ÊC
Ö¥qpfi’&Û#°R¾ûª’i^7
8¯eÛJM„×$Ñ¢
|À1 M/£ Ùc kb„ß?ø(z˘ý‹?ômÝ
Ùłd‘À2· ˆ Æ
v º<Kfœ¾
ˆ‡äÖÕ$ówp â
6 9É÷n,ÀCG ÿ
äx þW_œ)«?UÓ·O´œ
g¯5Ý˜×
kn#+‰Xån‡»
æ˝łÓMł Úł nnüC£.
XÛØÚmmcòÆMU
M –ff9,˜ K
I$ I5ÔW?Æïø
- ˘‡xU›.ª…K/•,Ì
° -`2/1Îî$‘¤ß§¶3
öî… ;˝òíÍßÿ
›ýÞvc<œ˝\ÿ
üÜý ßwTÆ m?˜§]ÉÂT”×ZÖEu; BLBî.¥g1
ð¾'Ö· äÊ3‰°¶ u —…os
ˆj0Ì•[mR)
æÐ
“x:º˜
Zj¶ É4fiZåÊWHw (`
0Aow-À– O6Øm#J.

GåÝ *xÀ=9
¯æsØœ ¯ tÿ
.ƒnm⁄k c
NrqQ`ª?Ø·h…Dœ4pxyí¯ÛM%Ÿm
ºH[o@[ä5
˝[YÒ˝..ü¯(
[- P£ H$U{ß ÿ
ü<„Ó®e -jÞÕØª34 ˙
ÒT ;`'@´ b
> " }DC
o9'*M_]Ò®fi· ‹ÕI
ˆ/ $¥X$R.
N:s\ÞÆÝ
K-/´ÚÕ¥)Ñ¨d°ÚÞm§Þ¢:–F X#¤
ó¤I$ì"{ –ø
7'æD×^ ¿—·+
•: °aT 6X |{æ
YÜÚL~;ÖÜlg LÖ% æÕÚJ"
¤>_ÜÞR@\n¸q cˇ
Y\Em}2É¤XL# °i$T[åbÑ\"19
C‹ÚÞzÖ;
MeÖÙßAKx#
d.Ô$ ¨Pr$ _… [(ÚX¨ãÕb[b÷°
m¢E G,¤ˆ
ox<˝#QÓÞE‡/
2K$w1°ãÞ
«¯¥»|C¾æ xìít£ƒ$&Ý
¨Ò* ¤ÀU
K ˇqƒÜÚ>^`*,' íx¸T
GO ¶.ıˇ
AfiZØQh T \Ú±°»Œ†(
'iâ¸=O`: 'ÕÒD J• ßÕ œ
ÀnÚX^ßl ï¨`
x¸H7—k Ö
>Ł4"d7 +… lRõ< ä¸sØ
„¤ł"ßL†•K
5Ó58ÕØk‰ ¸î 'u —
wy¤ØR%¯"; {)>Ñç]ˆ°8R˜ÿÚ2'Ü
äa .æŁÕp
ÖÖx§ß]‹Ò¸
O2s)@ƒl p +
ºÚÿ]¨Æ -ÕX\jHc1(V2˘fiç/
¨§Ja ìÚl#¿ ¤ ^
·ÝKłło¡ÙÞ!…K|†¨[tjÌY
«Ø"ı¶ fił]Yk O' £ÑÞWU¶ 2C,d
Iün÷Z
fifl¡XAw

í¸Z˝ï;˚
ÀØØ
g«i0[ø 4–˝gt÷
¥AWf =‹w £ ~ yàÿ
‰ÑÙ
|uK{‡w›ł
fib Ó#q(–.,çÉÉDQÆx4¤ı Û./
1 ł$ MQnB§ ¸P)„ˆ |›8\¤ÛÒÞà
ötł‹i ka¥ØÝ
)•l’¿x
¨# C
¿¸¶#¸s c Ł+ æeØłÕ33[_M
Jm,ƒ,Øe < -[
ß¯Ìœ>'> ¥Œflqm
$ U~B¢GT 3íRB 2x
o ðŚS˜”
]Ø„gÛłu$«
#Õ‰+G î='É
M%œ¯33§ £Ùłò í
ªl ðMc´~!Òÿÿÿ

ÑM2¸Òe}MíÖ
Ó‹%
M|eyckflÞÚı K}@ÌðåG""“+¯
ø “£, n1¸jæÆ˘Ñ$µòm
I·, }28´ bY÷`°£<“
90ˆ#’ Êı]J¸˘qŁ¶r
iG‹ZßY›ı… ¯paKc f
mÞXcD ı¥ D ¢
YÖ5=OSµ¿Ùm#° […_…å1˙ ´ Sâ0ç9¨˘1˝eł OłH<;£ßÛCâ
“ßD&æœo |S
ÝòG,'¤ˆp ˝$sD-Æ J
ð¿˜ ýo ·¡ŐBªO :… I
, ôo”| `º°ð9˘ ö÷?·
¶łÉ/;vøÞF|ìóå˘Þwv‹=oLÞ•—‹ı
ı)¢Þ¾¾M*+ƒhâ]2 ðı9 5
•P fi ´PiöªR:dZ¨ âÆgyuE 3Iå‘
xflRæ m›¸/ÚXØ÷{æ•˝,» ˚a ˚P
˚˙! n9ªCMæ^ “x R—‘2
W,ßvN⁄c
‹6ıfi?ÀM“ł_àm í.íuH
eKYm$gG{
Xð t Kº ;µÕ< å¸w–u;Ì»s$
RIø H$—
˘ â¸GYÔo~¯£Àœee ¡% }‰~Ñ¸l
“ ¢…¿_ Ouwâm
FÕ¸ekwö(ü‹) w¨%tE ºHÞ
d˘ï˜˘ * œ& ¤fi¢
; o4k 4 É
ò-c ¸6¨@Àþ+/Q,æ ömýfl¡Ëy¸vÖÚ¸†&
^!]ØßO?Œ– >ö‘ö
Lþ“ M ` ÞÆ
æÙŒ
þÑøüyý›ÿ
N W f?í [
E?‰i0ˆ+•¥t
%f$"ýÝ¾⅛1ÀÙï[
v|¿µÜ$[æ ªq
˘Gæ¯ ý§g
v†gd—H$F` Æ
’æ ˝ mv˘o§ÝÑ2˝¾‰ †¸#q…H‡
n›ƒº6íq¥Œ
—+ i-fYT6
˜›vßRÑq¾¼ÕnLö
‘ðÑEY]£Cç
FÚVƒ«ƒˆ«Øw
&Œfi µÕe=
R RÖÞqŒ

Ügˆ ‰G}Æ?
I'iSOp•œmÌvz ˝#,r˙ vH °
⁄0*I`^:µ?ÞI'–ý•£_[Mü¨a
•ðÉµ¢Mª
› zU ZÚ'¶ m—$2
Ht\a[$ y5^ß´~
Ô$…¿ðpwu&7˝= r;‘
ü?Xk ÌxHÿ
–fi£ÞÝØ#T\ ì˚£' sGØM{ b8,ð¶åäò2I P& |¡NpÑ‘JàŁÌ⁄
ÝœÌ1G
ØÝ?ý'µfi „ÿ
ŁÛ–scq' ·¸ı 6°Ø÷p¨ß ˚ï%–Q … ßò÷
W¾•Ôä» ˝•
â4y |<“
ŁÛØ âîÞ{fl:9e
ya| Øƒ GÞø 6O÷æ—
˙‡ÿ
˘ýu/ý÷ ?ø(z˘ý‹?ômÝ
aŁS4”¨ ÑE'¢.ØÕ
d•o 9cÉÊ
f Xæ:0
2˙,y98À
‹h¶Zı Zßí
J (æ
ô9S”6S``
… ¢âäÌOÕF
ò3 § `æ(
ý3E†Ò¤ÔÞ· à‹•72\HÀg
¾fÚ2˜.p
ÆÞµ
ä¦WÝÔn
ã• mä9˚
F{dgÔW⁄1 ãØ>&]nõßRÑ% LÑÛ
´#ó' ˘%vedø– ?yzfiH
|4 ÜŁÒ¤ ø
q6 $ | f;H,
Q¡>fl“Œ^ ¿Ò4O†[ƒ
º»y&S+ ÞJ (
¥¾Zò÷Q ýÔ¤ ö»
ÊÂFYöb¿…2 à
×¸ÓZ•¾ÔÔ..55 ÒÛÚÒ [7Qn1¨ßJ d
ÒQ\\Þ%Ôgæ‰þkw£Y=“DÒ¶wÉ¤ BìÑ¥å
‡“YłøtJRãØÚ> Ñå.. 7˜I •2£#p vXü›
ˆß?H$ ˆÞ(Ôn·£oƒKpl÷Ø|ŁàFó
œ¾§> £flÙ5›Eå
8RÑÙ„ a <
Œ0C¤IcwjÑŁòÜ[4

˜ eØüTıÿ
‹/ºXepÞJ
·ï.¨Àüı
äïaã¢
GµïMÓnï Q6¥'£…
L‹xVQ‰ðH,Œ1
b â
_˜ØZ¸•
]ŁÒZi¶QŒ
J Ó¢ÌÓB
v”÷5 ˝
‹.·«;]_JmI# ˘IÞ
qª‰J÷Æ‰çÔ‡ƒˆ=¢]°°ÛÎà‘i
†Ù,"Ó'æÐ‡ ¸H^P',‹c>sm>\x
w W/iâGÕCC¢ "œ˘ªBÔ4ß ‰â
ó0¨) Q äµÔMo˜)Ñ»‹ŁltßÒ
ØQ\}fi¡ã×4;+Ù‹o¶iíwwn, Þ¨YcW
í9i
£ ºYz ÜM i¾Ôõ%Ñ›ô KhíÚÑi
äJÓ8B<ï»µmÆå
æêâÕ µÜÞOhn#[„ e[X
“4⁄ ; gL ø $
°x ó^µÕx4»˝6
j´ŒÉæa
¯ ”˘ cms⁄ÜØ”î
µflx ˜
A9x-äZfEEyc
K#˙ + ‘[,Œr
ˆ× ÜâmKJÔdæÓMR ü¸·»
FÜ¶=ó‰‹h 4ÙuK«
⁄j …VÒbŁR@
‹RJÓnV? R
°¢†ôÕg{» ø›
¸WW°H›d U fi
ß aq•’
¶fl?£x UÖ‹K'ÙÞ
–‰x[H $[‡
_<„‘0` fi#e “ï
ÒÕflÜU,”Ø‹<?m
p" i4'B ò' „&ä
ÜSyƒYiò
iæ[¸ äk⁄ÓäH—F
6À Þ °
ÕÜ5ïłJ‹t‰.ÓM• æ{ k«’ Dæ.
Ù n6 „à
⁄¢…¿Eł ‹j^
ØØçS ÙÑÜ R D Wp%H°

9Ú gmt W>*
ðZÜÛHÑØr«H†<“PfàC÷°~÷N9
ˆ ’þÚ..Ã4¸»?–jœT«
FÆ c¨eˇ
: + ¶æF‰ggm
H[x¡{Y7}'›ü˜f @ç
\˙ ˇNï ;˝zO
ß‡Þ»§Ûˆ¯t
, ee §UMæ2¾%¶ùÞ-
t W7? V× ~
˚Hª‰• ›fl
Bµ»Ñ Ã˜k[;äˇÊC!vhß A U 'F$t
fl f = ÝŒ 4
<tø >
’U 8˚jh‹˚[2
†[˝ Fp@ª
8¸IÜßoB
]¾nØ_SµXà√
¢£ xn›â• 9
Ñ¥ubæâO
¿å*‰ ü=gþV
˙”Ñ
`'ˆwãÑ¥W m×
ˇł +Ùµfl
Ik§Ou
¶ Ó¥
ó(?(<+wÀ5ìlu +˙z¾_ÚÞMceÀ¥dSc<q,l
ÖÐD`RpW
pvz%æƒł”o
~jfií +yÒ9\ò
Ò¼æfi z‡łORðÞæ‡n” *Ý£ ¸†d+2"»*r¡
pÞÓ¶¶{kß
ˇ{%ƒ$Ñ¥m’
· âJ
lc ?+u Lw—ŁÜ¶j G> æ›Ô- +˚
oaÀ¶¶OAô
¸ O–Ü¶äÛl…'
”ïBTÆ _P
@ \Ò7ÓÞ ¸æ‡ßK ,µ #*£
U M¸,4o"u
ŒÚ m=ãÚÞ Df
S`§flÛ¶ “h
#Ò¼d ìÒłotƒh Ya ¸Ü
ˆðÞ˜«-i4X
Œ>\A ghU
ðEgŒz
ï þ

º6Z ‡WÔ¢ vµ
OÌ¤» åGqE
qõ•}£Ł6>!ðõ76 ^fi
*˙ ôÓGI—ç‰ {kU» ß:¸æÆg Ö¤ ‡fl
smR«,â' (
m,Œ>2ÖSSÑ‹ý'çO· e„
YZß‹†^Łflƒ][]L˘
›#´Œ1…>G ~e^
:˘ gÒÓk§¶ aqm,j –·~Z>›pce
íþ«Æi£Ó3HÆ»{«¢ï
œ8ß,Ñ9¸
pàóg ¢ 9;
ª_·„ tß«yÌ¶^Zfl s! t @äÀ
ł6-{ˆœ<^
°¢ 9ß¨fl[˙ÚÙÌztïc
ýå¯}'K7ZÒ&›¢b
“˙{c%— @¯ !"
ÌU $)ˆ
¤¢ 9ß=:]Z-~=sOõª‰ K5 ì¸ÙØl
Zx‡Nõ§ -µO
__h×r}¡a ÓÙ`4Qm>h
PzÞÉ[Ò
˜ jÞÑ¢† ` ˝oö›
3˘h˘tl˜
,íƒÑÕÔ
—§Ò..cw>/1¢Ł3Ù#Mhe ¸ ìíˆG
Ýçt‡«Ł6ö°¢
yß ÔQ@
yßôc\µæ
˝ $ ÷»·B2<¨Ù›bä
Þx~ÚßZæ
”˘ˆ„ıU¾½ý¯—
Q|fiÓ›§Ì ˆ
¯⇒2Ø›LÖ..⁄[Icÿ
u´˘ >Kìi#eU; #a
o˜1Œsˆ Œ
Ø›ÌÖ
4i.˙ H +d¡uówcp
” ˝×ä„
ïł_¢i^lz~‰§Ø
›übc ò2‡
O“Ø|5ÔÔbð¥{i5 ›…s[¸l
˝OV ×¸”æ.¡l öbd·–
ŒìD ¨6Iµ<´P6`”æ›jq|Mðß4« & Ûc«J F
h ×aÀ %>l
ó8ü'µ§ ít
Ay$afií§ g0ø »* ‡|¥†

ł ZÕðłł$Ñ ÙÙ‰, D‡˘fs
*ìT 2fiâ6å¸ m-ŒQ@
ŒÚ˙;8·¸_7˜¶RÛ_Û
–@EàpÒ°
°ÙwJ˜e =x5’ ‹ï<Ge'¯¤x:îííÑÑÑ,• x⁄G
/ LR‹» ‘6í }þ
+{s-ÌsF¸tZ? @
œ6î¶-Æ, {• º¸ YCÀX_%6() ¾⅜ ýù
w xjò˜^"Ôxµ+=P^ø3ýìÒ¡ @–ø
< f˙
‰’ü#Ù§ý
c˜à$g:
k%ÛÙ‰a) ˘r -fiT~ª
þ·fi 9ÿ
ß/þGfi
¿6_ü\ …?âðfiµ¿ îÿ
‡ÆÓyâ’·¶ fiF˘Ý
~XÚ1»,Nª´íø‰2„ÿ
É<æ/ýfi¿ôSP
łGMo?þ&œ Bþ˜Z+
qÙÙLz
O[Ó
)on6˝6| xÑ¥ lcv¨
„‰WTÔ5=GC…Ó..3‹ÜÜXłpîJ¸
„ M…Ñdc D
iEa`ã˝2K ›fi Þq# /íd ZRqå‹<„
kr
Q e”ÛJH [ø‘ø J
°‹{?ø(z˘ý‹?ômÝ
ØÝ?ý"µ¢˘þJ
Ł-‘ :|¨^ OLP
¢ó” þ˝E ü=gþV
·°–ß=łøt,åÝ
îÞ# 0Z8äÛ¸ÜÛb 0H
µ §I5ı J 3æ¯p
‘Fí)Vy
X `ß¿Ôı JÒ
×1' J>rßcßß
· ŏœłSÓflìäón¢I¡}⁄nF
Ëł¤Nb Fs'¡ 2
ßd•ÆNNÆ•iÉ$ q „Xz
j ˙ ÙBœ 3* Ìgì ªkd
8`°äJ8 •æ¥ç¸µ{‰>
Fıâ"ÇÝÒØ
WiØ]Œ0˚æ˜H
q¢Zxg˘0ºZw ƒiv e˜œä
rr^P|ç7I˘

Ö5o zV'q'ØRkwÚÜäRÛY_˙:Ûˉ¸
+÷/ ˜óó
äx þ`W_œ)« fi
eºZ Ö
› ˙.§vÆ `!Wr %‘
ø#VÜÿ\ ¤
3›jW7£ flflüG“A$bIn>¯gq"
RBÜ5˘p[–Û—
ƒ £ÛØ~l ôÜO >ŒæS$
B¢ m“2kB„ÿ
˝¸›sc.Ûí£[KW
LÒDX ó›‘8ª
óxbQhÚÿÑÿ
·be Uo4Gµq
>æÆGP;d u
…µ¶yçÒå
˙%Ì˝, † H
Z7#hÜK
d—ô_^ cg/ u
jB!`R>Rß@Ü$ µÜ_ØÊzu˝ ä-e›ÊÒ
ÊØfldóÖ
.c>\^ 8 \q`˙
œ6î‹\ØÜª-2ýc˝‹:}Ü2>Æò›ÉTcfl"7ü‰¯W‡ÿ
⁄œ ƒ ðÜ2 hÆXäB .ò-
ÖŒ:J^æW ¡æ>
»\Ikwkp 7H
{¸˙ÚÜp2AS`
Òuí#TÊØv÷
‹wœ]þàÛ~ó⁄¾æ
÷SKöÉ>˝,–˘Y ¨
bò¸
ð°s ÿ
5t Ù7œ]¸ fi˘iy
˙< „ðx^dð^
łcW2ŒVØ'Łõ¸Oh ã% Mfi`°0B
-u'B.flZÚ÷µÊ ^1mq
ÆÿKßgO‰ÑÊÓ>
),ã¶ NiT+·dªl¤
×µÊX$,æ
ÖÒtð˝¢/)¢h¸ eeirw
j º˙ÚOs| ˝¥^ " ÖÒ …
ãT zf⁄|'“kzF–yw& onÚµÝÉ¸ Qþ'2å˘'äe ¶° µu
ã7 $xm U ˙
à‘z {Æ[}sß
ª_òïô«¿µî5·&
Ò3·‘‡0_,HÝ" ˙¸@
<Ö˘ …u«Œœ «

>2zÕj¶Z=¿ …Ay'6'k{fÖœ⁄
¢ï´ Þâ¸6Õ
k¸J0–oûuh
÷¿9ðÑp~\6N
;Fƒ»Æ /˜RØÓ_`”ªM» îÖÆªt‘Ø
] C,µÖ¾fiæ<°Lc
Ì3° ç-ró¯ß
hqß=‹ ˙s¤YØÓfid 7 b öY\
ˆp˘Ye¥Mmâ
ST æ⁄ âA
o ¶ì0ÜÀ
4œ ”o ‘ ízÜÜ,] ÷¤ŁÑ®Y z ¨ˆƒ
ØÚçØ wÒ%dx/äg ¸A ð.
HðßiÞÖî£ ªSx lVº
@ Ôaïó6] <
ÚgÓ_° —y*¾W¸µÓb_ ßfi7à
%„É í.Úá=¢ ˜
åmVî9DfÚâm ~÷;ˆ É$ ·.p1]%¸ y7 l5 ‰ -mm&¶kclK¿ ¨¯ À
¤Úx F,Ôa– ¸Pß
ı ÚÝÌ— P ‹ fi «$ 8e# ¯
eºzlz ·«yfiµ(àL»w ×Q ÝY£ Ü'7Q %q ø
NÕÚ’Æ}¯ ‰¤jWO'hÖZ>–
þy•wS‰]
‡)f!×# lfl\ Nyo$¾
Øz§ lü« µÛÜZE
¸«–Ô@¢Tºµ>‰H9
A¶ ˘”] ‰ÖÝÞ2å4Ö—3DÖ
–’’ OÖ
»,ßm‹ÚxÕetT{e2yf
•Z—Õmbº˜6 ¶ “XÚÝÒa
˝˘»ÌxÙ+2
cßÝ1 wà¾¤Ô3,¿ MoU m§…kf1-°#t
˜dÜ† Ýû,åt
ì|G“ZüE MÕÞ% í¡ GS
NPn˘j˜6×Þ#æW !Ôß FÓ¥ ÚÔÞ&giL), Hæ çU@
W<cÆy…Qo›‰üvSØ” : o%„]£
Ø7æÚA"MNÚxs2Ü›x
¨w' ´î^Œr \
=G´íefii)6»fi\C¤j›
OíK …»u† / A»
: ôæhÚ°ÛZ[XÜÞf) % I
«SQÑ+ß›
ªßFÒ7Ó>Ñp>˘˜N˘& ýÓ˜Ù$#;ðvı`
AÆÕæeæa,q
I#]F)#g2 6FÜ
-ı=J°ÇE‰Ôm‹µ(fl¥
9$ dîÜm“_Œ

fl ·›hßZk”v !Ô
Yä fÕ7x
Z ›ò¥xm~k !ÕÖ
W%°„¿æ˙ Bßˆ
`•SÓw gN
#£)Fbüä C—òÀps˝¢h•)ÞÔ¯Ó ƒÜ
ZÞR“˜-a ' _‘; ˘¿ˆ
b⁄Ôl…—|G
C“ð¤´” ·?
YŒz›Õ•¥$z ßÚLsiR9LF “î
5É’’ À<=fi¸k‹Ú‘ ßP $
vÙ-Wt ò2⁄
[C¤¦~îªYHƒ‰6Ó§\Ýæýw
àp+cIÒîK
:Þæ[m2;Xª $, DB 2
ß…ås <A£ŒZ Öq§j6 §Ü÷˘.,Úq#
¿ags'IƒX%†E
c` ,‘¿(â
f»hgÑÔ˝æg|L
ÜÑ ï˜Ó
Ú¾h”z° E ˘pi!
y ©å¸î
œJÛße> '^¤˘ò Ú0ØR¡Ôaíí@
ß. Iæ¥˝ fi5¸m&ºÉ7S†»d‡° m"Æ
kª›JÞª˜ï
¸£*⁄ -Às
ôºV ÓSLC
P + @Üä N¸´z˘ x
FÖcµM>›O ;˝9æ
˜¨Ù@Ł1`$
U—JIqqmƒ¸Ñ_4r m lmòÕ¶6$
ÙÝ ¤Z
É FI_»ò¦ßÌKdÕ¥ºB÷K”]r60$'y
⁄¥ÀÑ¥ÆY
î9$ð Ûø•¿3]Gsw¤^É¿q$Vº
ÕX $ @
V~ Z<
jÓ¢œ=ÑÉ? –yÛX ß
ºU þ»› xn# íç’ó£ Pð
ÉM
d}ï 3dÿ
‹{?ø(z˘ý‹?ômÝéØœUå÷<U-¿ 5-=
›c•e’ìvß1ó's q×
<–˜ LÓ3ºPY§»U
„ V? ôF]
Æ ¯ Ì jwºµ'‡ w0-ó@NI
_ÉiI›ß«U7ºß v -X$+,! `·Éõw

zçR†æ¿„
ïm¥¯Ó68•íM`6`
¥Ìö*Aqµ¡¡l +uS *Àz‘ôßÿ
ÜÖE o ˜: £)
zf magár;[X
S¸‡;Q@
2mòp
dÕmÕÖ[Ó›¯‰Ñ‹
˙ð<Ôåsÿ
º?\ÐEþ¡¡ÞØsx˘\
b°ÕnäPIÑ,l
ò \ô¨Zì+`ü
VÛ¤-ü ìòØ
da• 4%Jì.:g8flXÿ
ß/þGfimtÿ
Þ:…zw .Ý4ÜÕbò[-c3«[` >jÛ¶´
x¿˜v÷Pc˘µ„µ‡ HÉ¿86łe¨‘
M4¸kk{,‹# `î å[X X°^ NT ~ ,
Kðý¿ pfi<C'\@
Ý¥ Ñ#vrK
å› Ì[„É¿ l2º6Ú£4 }‰…Ö¤ ¥dhÙª9ÌK { ˆ/þ
ò=SÔnt u ï˜¾
E›h¿jæUı¥ ¡vðÔg,Œ
oÛÙÆ”)! ü›?
Ł+˘þ(xÛ”’ µ
QÔ< NßJ ìðy26ÿŁŁ¿0R£,
#×ü¾l0/F–âÔæ5Ü‡`d÷
%ÕlÓ4Q
î U=’M FÑt»v †• Þ6 ¯QB p
ÿœþ…^g“Ëå–ß˙¿Hî[?G Àÿ
d/S z
çoł º kßv¿H³Ê9Ø
k„â 8Tfu8
> ¤ł HÑm
Ñ’k»¸ Ý“7 < ¢‡yä
s ÷–ý¤ÿ
´äÞß?ükK?Æ
×}£~Ý¸Ý÷y¿1ï]
˝ß>‰“YÛD£jVqØ÷¢Œ=@Ý¯
¶ªßCo>U ¿ýÞfÓ
ó‡.|¶À
Þx/K…?º/âþ—
%`3,_ÖCHÀ
2Iæ
Ôâ n¶ÍR$ þX>c _wQ·+ wß+
FÝÕ+M ˙Q×%h°_Þ˜AI¨Qo
·}?XK¡.Ł ˝ ¡ ~U•c

yª‹fi?˜Z&£}æ
7íßk z /Ì *pNNH˙
I¤x Rµ^Ô
eŁ/¶ŒÝ¢c<Œ wt pU!dÆB %9eÝº+ æ/ !ÖK í-.ìeÔnÖCU ä'I
~ÉnØ_A„ àw$÷°^—ƒiu
ÀSD]–“ >ÉnßL
sSÑ4íc˚kÛÝÓC &ã7hƒ 8Ý†T!Ó
ÉÊE>§gü7ÖÝ»⁄t
hP v<|æ. - W’ ¢ # xn›â¸• 9
Ô º1ƒ ¤¿ü#fxµ{ ˘- ˝
{: EF8|9 "å0L
Ô£k:¡°æzH
Sßnô¥ýß¡˜’ íK, ¶Ãæ÷„
l ,e˜d1!É‡ƒæXØ•
K A—⁄ ›MæÀl˚H%C
zìóC‹xa" DIµ7IUX ºöK ˆz ˚§
FD” £n X öK øI
+ æ ˙ ·h
[Ö¹³Ôâ¸Ù 9 4 åÀu i ü¸&ø2
âæ Ti GÑÀ ôkçŒIƒ27fl
àu$ SÕ‰F
'oqå¸ís9‡Ø¥o6ÛÒ‰ Ü¿, Wn6°,Þ¤
äx þW_œ)“³§Æ»¸,…Gg
p0?p S9ø÷nøp*˙ ÿ
 ðüü<Yÿ
ôÖ
Ø¥?ý"µfi
K‰ø# vXeE-
  µA “¢5
W,æ}¥ïö˘Æ
4«(’µ¸UÞÒ
flòAeýoÑæ1˝r}|· 5äü¸3‘‘
29›M7M L•hªi% G2Oq)
œ6îfiOƒ˝/ ·ýQZ?"Þæ¥Ô¸·
 ‡˘qłS‡ÿ
EW¿µßv sgöíüł /:¥ò
æFänÌ3 {
ý+ì?ðyÿ
~_ ö»ïª
–˘zâ=b Æìô¸?
'oc-µ‰fi r¡ª¶S
¨eöÉÝÚG
` sz»ˆy§ÜLæÕ⁄Úd
Ûł Ø8s·+
ðD”÷¢ K K, u¶·Q
r˘L‡æ’ …R Ü—j ö2ÛÞÚØW*
;e0, _, ¥⁄p

qEy{[ß0÷À¶
`og§ýØ#
0 ¶ ´ýÕ
Fçï·Ó..Ò¸Æ
^:Ò¸q˘°åy!f f
í("z Ó[“Bæ »
×ãKß˝?QÕ
«Ýs}ƒJg‡„" … vr
ü=¥ł `z^µ·
b[dN 0ød
I4A ÙÉ+_
]Þý«FÒ?n ÒHe„c#¡ E
@¢…Ý,Ûãł0Z@
çï#ÒRŒÓ•°[L¶Ł
çzæ}£x Fæs^¨þ
…s§\˜$Ì0Dä
vî˝hZłkAo zµîh i ,‹fi Cj f Ł· ª!ÉJ%" £Ò¸J+˘åÛ%æuï ˜7vÚ
›æko;p|3˘¤§;Àe"WIâìü
yÆ«
Ø¶:{j:Ý¾v ð
+¸ü¹ioàÝÓÓæ
›ôł…V~% BF›+nb‡–%ÒF
3+: ¿u+Ô
Ñu'd ›Ò¢b‰ ÆÞà
Kffi
H›k fl?,æ{h³æ
ïfl. PRf•µx
œ%–ÌÒHU %@D?uw
Ü__ÙØ r^_Ýik
2]ŁZl PÌP-ìÀ
P˙>Ú¹J¶,¶Ó5UÒ=I …
¢ YYbE A;¾æ22íÜ
Ø,ÓÝ6Ú˙v@
yÞl…?{ca£O“¯fiŒÞ", t ˆqo
äv ÌLe 1r¸ßÜç
Zæ "2CE
xA#Ó}VÞæuYfiì5
ÕGJð–ƒ}¢çł¾
çq L! „W
˝k,œÕæZJSíq d‹˚fi£
: n«c«Ûö
æ ˘³⅜ÕYdÔ\–Ôâ
_`¡ÜÞ=Ày<|
H„|ì*Àü
Ò“Ł+¸Ææm˘¥â
Ø˘¨Ø¤µÌ
‡ ¤ P‹§ Ý" '

‹Ûˆ¨ y Z @YT·{ §RT
4+h…@œ˝«Ém q:*^,J n´ #Ó2⁄åw
fiÌYJä¤ÛÆW
}<*†ÞZÜÚÜ¶ xoc•
9˘@"à—›¢æ
º6fl%µÃŁ'x–*m»
Ì° ÜÞT'<
˙ ífi4GÓŸÜIq
ÜºP˘$æ":¨¯ '9 F6í
$‡ðœ[º X,ÕfIn¯¢ÚGöP '
°¢*fiçeVbAß
ß‰%/5 ;Q{ Ã<ÒÓ
A§' í ˘ºI'nîª…K/°·*S° -¯ðÀÎ ä0ß£¶s„E
sœO à—e t›FœÒY|åÓ0B¯ F
¤S .^hV›Z˝fi–
Ék¤@ I, St°
0ˆ⁄dçR
§gƒˆgqur
Ôfc §xF˘KÚÛ¡¸Ł¿¶nî/& e
q W9 ÷5—Q@
{`g´›R¸ &(¢/
ToÆK "K¤¯âf
›Æ•⁄v 2¯»iˆ@pK;–˙v=
'çß_öÚß õÚÃ¼»|˝ÜÛn˘ ·
ICykuss=ÜÞ
ł!¥Ú
rö¾ßNÑÞµVŒ˙J 9' G
jYP¤' å¸mØ
niv
ƒØ«ßßwv,»ei
ÑusJÞ–Û¸ Z2 ÷«q
»£c˘x#Ø@
ì¸ K¡a•¸;
£ \jh%,Æ 7ÙøQ ·mÚs¨'<ànV
a:˙ ˜Q¨fi54
p` ì ü¤ÀÓí
küZ ìRydı
Lci HÞ0Œ e*˘ P
æCM¾Ã#
¥ «& ðvHóG
f»Jå<+'jð*Œ~)¾⁄
dRrí í
fÝ8ò krT
É »bRNw
§ƒŒ µ›Mhò
RD ' HÛ
ÆÑæ8 @¨'z

ˆnÆ H9ª
Ë0% Fs', «
ßl,å
A1Ìfl£ T 6
£ ¯V?gØ¾iN L•
7# #cß3t à(
r ˙ÓªW¤
‰*ßL”x hRì´þ!Pä
/þ6 O‰ î
ŁÛ„> 4³⅜ÓEhü{+ wRNâß
/q b&˘=˙ÆN˘þJ
ºU þ»›K$ nµ
Pfl ÝÉÞ¸‡ÿ
W?ª¿ø’ %ÿ
¸ß»³⅜w}Łztæ+ µõÔ
ıÝFîâßÓ
"³⅜S (dó
B•ÙłS ,mÚqÉ#
d˙§ÙwEæ
Óõß-ô :Ø—˘ 8C¤.°
å # –/»æêˆßõ
·$ãß P ¤ ’p¶
7r\ÓK º7
o¥ºzmõŒ Ú/ ä
/d qTüßł5mE, ôU”ó
RM[M T K P·MBdß
£L¢W^yT¸Høł[;
J Œþ¸˙¨ßeÜ
IÓüO«}«P çT•Ô..»-b˘=6ßß
QłO &ÒÌ
Ôõ ı RIqh í6ð/{n
ŒŒ˙zq ¤ lA<7Væ\[¸
ÛÝ ıv
˘§˜OV łg
g§ł~ÓÛ-£:fi @ í» ÛŁ“Ì}
—W7k3xwVæm ”.ı˝ZœÝçÓÔ
hÕÃMŒ˝ e
y öxổ(
v fi > 6• dÉn
ç‰—/fiÆ…‡C/ÙÒßR ¥ o C…¤‘
öy# <'íõT%—†»3¡
˘—ı ßW:8æEƒ† dÒÖÛD e:°
jl9ØÃ«odØ ç
B¶—Ôł•y$
ęg ' bÜ!U
°B˝–Nv
‘V\Z%þ«â3\×¸‹m⁄Ôõ -

9&8æ B1 ¸òœ*2
ˆ”¥¯˙ oâœb˘b ‡Ýnœƒ˘
s|– mÙÜ2ø‘l:
Łƒ“œg ï-"ãåò@lõO;˚(˙Ì}“—[î¨`ŷ„|cçÛ•å«
RD º6¸×†$âÞ P
çÔ@=…´? †ìÿ
ôÖ?ø(z˘ý‹?ûmÝÒÙu
râ/ ¥ýŒÜÐ
ð¯ ªfiŁØe
ó=_M•×ŒÃÆ…ð¥'\[ÜAmi'XIm
¶J°E2 IQ Ö]÷
y,1xoUµßDBK˝WU‰ yîe@ Jì~]çUqÀø,Ô–£TÖ¤N¸4r
ÕÑT6c?d•
åNTðpq — @#Ò
—…UflÙ˜ †˙¤[˘
Ł3H{¸« œ‹S]˚f ˆ‹]˜
U˝_M Øí/‹Z4Ô
3 Db›‡i LÖ_68_¸»•À‡ 5‡
Ñ£ D ,æ&
r 2:üß
, <n†!ªÑO¾âTs˘
Gr@ïUü5ƒ˝£xWHÒ
'§ü÷•kÿ
[IDð1ä_H
ŁØä; ıgUu´“·
f 8˚jn˚‹
« FpIç
µ7vÝ'#ì
QXz˘ ¢—ıM2¸çO»hı
em˜#o [8BxS
& fiA¥É§ßæKwöQ]
"Àq·7 ˝ @
b ˆÒ¤Qm“Œ zLÖzv'l +Y^
æ7IP£2”g*J–`
8ª1Ł>*ÞßÔ-£—u¸(m”]Œ
¿„Ôî-7“K4/
‹% Qw dL
Ü¢†ıMhiwœU¡°»,: `•I!1í
%÷ mGo
§câ?;›r="ąßN”, ˘eöŁ bæ
~ö˙zIz \Ikwq
’ k*"–G¸
£nºRÉ[›D¯{%ˆ‰À2˘Ò
Ñuç~=æ~„Æ=?˘3Ł”}Øı uÞÓU â¶˝¥¶w+d v åBüªæ
`_ >’ÔÞ[
h°Gä$‹ï ¯
É<æ/ýfi¿ôSQÿ

‹¿ø"„? Þ›aðƒ‹ àÛ¼æ
uØ¾Udrç÷x$à
ƒQ\‰fl |@|óyãŽTfVðƒ
‹¿ø" ÷HuOœ
ü$:§ý gÞÞ†ÿ
ä?Æ!Ø?÷ŁL×?ïı ÿ
åÑTðpq — cÿ
¿Ö_üYzV¡›XŒ:ã¾
Ö_Þ˜Ag†¨Qo
Xoô»£c˘x#Ø@
¥gŒz& ‹yM{o”hsäÜFí
flØœÖ§Eq
5 w‰·•!à†#l•
˜¨ q¿×${ªflJØ ðh çT»»Öò!pð‰øB°9VX V0àç
–¯r~>Ôüq Æ¯Ò<
˝ Àp$+þAo,¨
ƒîÛU$} Æ~PNXå
#r,‰WPÖlµ
º!,/ZâPÒd'• ,/œG]Ò)ç
ôO÷HuOœ
˜e A* Ñ6 rfi“Ø¿* ˚ZY˘âO
q<QEp•3¤
Ł F 9Fýä
ˆnC¤#" ÷HuOœ
ł ÓWÒ5m*ŒK‰([Ü@•p µ‡
î Ø¼mÌ‹
î» ð\/ØÚæ÷GS çˆKh¤ðÑÜr \
Bì r»oA 1
?~¶?Æ!Ø?÷ŁL×?ïı ÿ
¿Ö_üGü$:§ý gÞÞ†ÿ
ðŒ ô&k ÷œ¸ÿ
+¨þüÙÕ¾„ð..
`.ì ;ƒÔ
e Jæ#B
ü§jÑ¼WU,ôâ
d¶¨ij · v³Ó
Ò÷ZŁ+¨ì<câæeO Ó¾P•
xh`8fÀJ' â
\x’Y r ¨ ÜÜk«c
AUïìmı=:áæ?2ÖE’ dÜFäC
ï ?u6 hö÷{u(ÌÑS%¸? FÙ
Bfl A˝W†Õ..1ã
¢\^, ‡~òQµÛ9H n0B Ý÷º”
? Æ Ö¼RØÜÖ&q}4•0ºv 7O&Ù÷§ s$/þ ª¸]À½ŁÜÌ
¿Ö_ü^Gæfl¨~)ÓN ok§]Ł¶ ? ”ŁÛJÓ
,H fÙÜD [Ì
°¥£Ùå/(

• GæV] ü=gþV
x Sæ.¥ÆkíWK»·,m
ðóyan j<˜
¤øˇÝ º,ÿ
ŁÛfl¥ØŸŒz ,ïí »µU |3˘$F¯ '
'!E…1a,º”6<g >
'MŒ[×ºÓ^MNø
P†¥Ü à
'¢j ifi5í…VVŒ7Ùd
ØlÔM§x ßFâæZÒ L*G. 4 P
*?ªäï
ˆæ5¯˝fl¯¿
åÿþ^¥òÀ
 g§ ˘˙ ào
x å7xt¸§ A(ÞCfiW—íf
Ú/ãæ‰õ˘+ß
í?,ò•yÞa>ÖFÜ=
G9 måkxª p ˘ 9Ef˙
 ł8ã5¸Ø”æ. %Ô..;¤ZÚÝd•Ö–…
¥É˘ßÑÃl¤’
⁄¾ÇlÆ† ŒE˘ wÉ
 ì«˙^HØº¯sœuıü?i» ´Zflö Fg Ìµ
2ç% î
ö0<p Ùyr+3l r„
×/tßK í4¸§• hUÚ
×ÞRÞM-ï ï‹fl&
¯ã
 ‘¿te w1,xïþç
7Æh!µÛQoo
q Ø+ ðü<Yÿ
 s2ÙÖæ˙$Æ $r ˝
=ðµŁk Ó˝y<K'xwPµ»» Ê›/-cx-ÝX
K ! ÷£‘ ÜPN
l}q-¥ ˆe=ì A
ÙW … Ó˙ Ôæ ÷g´”››˜–
6ı$˘ŁÌÛl]¡ Ü†˘p3É/ø
 ¸¯W”åi ’ í$† ˝tÕQeuwv Ò
°U þ»« Ø‡Kâ?TV ¨•†„•u$î-#ÀG
ŁÛÔHVºQ1^Ép ïp
–·¡¯»yQ ?
ł=Üâ»?ø(z˘ý‹?ômÝ
jH fÙÜD [Ì
;Lß
ŁÛ— LqCe«yØ5⁄ÞVß‰æ.-»9ª
N1 wv˙9ö
(¢ 9ß?ø(z˘ý‹?ômÝ[s=Ø
fl _¸} `’g¸µ¶ }íØ

¢‹YxÒçF†Õ‹µ>Òæ
ºÉ¿ ¢'"“´Y
˘ µx5C
Ó‰ÕÞŁÉ&¯
„ˆåł6 „ç#
ÜK£]¡iÖf
bÓQ‡xRæ
äx þW_œ)«SLÔÕm^â
tR·Lx’ ¨HöN ª¿ø’ %ÿ
+/Ræ. £\-¾Ø¶3†
Xîfi &+ 2
q F} jW’â|
&‡eoâK{K»¨›å(ç¶k
,)XÓ£Ì|
'cã
Œw ÙØ J»” ;! ö9
? Wæßu˘
E5aŁJª`•›æ^¡^
Ivv]>œm*;oµ -
U=SR I°k„ G
Y W$ 3 @É« ›ßzf =µ$
ØÍí G r“U R
ąeı ^Pt¿!
xÒ2A Gå
$ÕÔQ$l
Łœı‰¯ÜÜ’¯wr» Æ HÌN ò
ò<a øw°mMVòÞð
zD° / F”•+‰ $¶
Ô9•þÑ4ł”1Hc ¸#re76ÌÆ°v
Øwc#q¸= ü=gþV
i,ýØ¨-Ó‡ x›
-vÜÊÑ¢ÖRÓR4
ø -ÕUÚ99
kTÕßF„â
å¸æ ƒKöhc
sLÓÒ^Þ
î’,%¨’t†·‹8
¸@ö^µª¿ø’ %ÿ
ºU›þjØ°‡Ó ª‡°· ÖÖ›ì
¢º6zþ5
,"·+ łUÆ»?
xVî¸°lä¡ÜÜ
˜?·ˆ¢j‡nÓÆ• ò—[
°ç¤fioT>#Ô5Ø·‰>æ3OK{yÜQ
æÝ[p*
% hZªi°§¸å6 (, 3
`/VHYC" v*

E5I¥łV˙N,[Ëæ®Ô
wt‰Ê®ø „;…–´D
9¯Gª¿ø’ %ÿ
* ¥«ï”5”Ïj ¥
>flzÖhÝ] ¥x
WÖ..5x mq
Ó¤ñ Ñ¢0J
ª DC' É¡ ÆXp2;
3]Ñ¿7ß’U–¿ò¤æÆ%Ùª;I˘p
7×$°*˙a/ :1 1$m—4g
˝J˙Ió Hîï
¯…k
iâK8åµR }*Œº
ÌX“˘%RÑ4 W- qÖı˝6
‹Ê×µL y Ù [2
Úh°Ê¥ÆÆ -OLHª B“(…
i o lµo;
f· ÙÛ…×•g<cÉ1¸îØ>˘þ]
;ß;íÚ•Ø¢ªªíkö‰þ›É
Ö ü=gþV
‹9ïïµ[lô¢
væ„ çRf˝ àÆ
ı¯…V6VRyWz ÚÛ1PDCkI#s ,G
oÛ•5¡cco§Y˙kk
d X–$ Y K1$ ˜ I$ M
~î!rbFº÷
ì⁄–ó=7ø
íÚJòÚ Y ˘y
W?ÆÈß ^^xhs
¥m\2¢1î˚ÑÊH‰>à% –
(¢ 2ı}JkW·—XßP‰vH|À⁄"U\…fi ä¢ò3˘YÑK.ýÀÕ+m>Æfldy/u7C
L ßZ æP» d TÙí
ZWaˆU
Ø¶Úæ4¢ßíÒò }ˆ£
lV~§£YŒ³¼ ’ wo ky
kf8É- ª8
3´œ[jz˜òAffi
¥X$!=7lR@˘
<d ÔflâÏ
• }{R ˝r
G¤ 4ßº mDh” uÑƒ¶”
ÚbR“¯ ÆdRŁ
‚,"lW"Œ &ð
ðÊzòL÷”s¯
@|1V `ev
ü©A<7Væ\[¸
£nºCNÓ`}«\øÊgöÚÛÛ/

+ æw ¥—lfiâÕ]gSÕ
u]O˘ $
òZ⁄W0 …° Ÿ" 4eD¤„o*;fl t
’ ô7RÑl ÿ
r“÷p« Àeàª Z
(o–[j ÑÌ=˘ p/R
Tr¸b M #çÙ Ô¾
¨fi,LMæa$d
‘‡ÞÞß$
aò.. ‡yc¸òæ•fÞq˘:b… `: £⁄~¸V7:D>nƒÞeµîU˜Ó HÙW ppx8`˘Zô?D”‡ÔÌã u]ClM
ˆsäcqR[lQ&XmÀ8
–ÕÞ ô›
.ßI ×⁄V⁄µ•µ3ß´Ü5üE
¨˝¨4j†jC˘Ví¡ÚZ\˘
 ãÿ.ZÝv…«ö¨Ycrä
îv |„~FÆ»r˘IK+Ëí^æ«„â
æÕðU˘ð¤Lµ
K˜# o6ZÚ£ÚÛ_l ßÞYX
¾.×ƒ‡#XÕMJä÷˜
XÙ¹Þó4Ÿÿ
…bP£% \1« ·
M³⁄₄P"Ëuj °\ X
 ‡Ó3|$æ
E,nð‰”J“Ào:&ˆz
‰v æÞý¡Þ¢E"
ÛLÙHÔÙ¿¯T
 *8ü5 ˆ¥˝¥¯¢i'§ÌÍßå[T
;q¸&0O°… ØÞV —Cr ’ 9P:,WPÀ2°e<÷
]ÿüÿÞ
„”Ý÷÷ëV ðâÉ?
Nq\ ïˆ}r_
Ø”- ˜
 p:pÒ7NrpGIfl
˜ÛQ‡ðÞ—¸þ¤c -—æ
ºÞÞð›XaªY˘Q]
SÕ§–•hfi5;‰A¸
ª=3Ëçæ\¢
°U þ»› ·˘7˜6Z• ‡ZOmåmßÞ´Ûÿ 1äª
^ÞÞW Ó6¶ >
‡fibo-• iÑ¨B°
ç'æ÷x ÓÞæ]Ì ^
E ;|üßgåß K
ðÕEçU‰ÑÞ”•·¶‡{ÛÞTW ¥gk„IÜ
|¶ sÞÞ¿ˆ
Æ˘HE¸'øQYJ<}
OMÕu{v ´æÞÑ
cÀÉ~5ORðÕ:Ü˜'¢i•Ó

& ƒ ãÛQ.£–
qmo}§Ø ýmÜmæ
W¾•Ûãµ¨ Ì ðH
"–þõÛŁ…_[ÿ
kØÛ‰Z [×ÐHzI -
srxçE ÆIbÖQæ+h »m- ý×j–À íR
5 ØÞüj¿j°”gý¸|‹ ¨*w – ¸…V? u ˝;¯^
•¶Ù‰ ªU
˘’Q˜MÛ$w
OMÉÁÓÚ8ÚÛd Ì ÜJA y
¥°›A_˜‰Jk]
˘°`c}RóS‡
&4e„ ¸ ,D
Ñ¼u˘…Þ˘Z"KƒiS]G¥^ gÕ_÷£ÌµÜÙVÔ
ı-k[Ł fi⁄ ZiæÙÛÜC<¶×
4j0Y 7$eLl£æ
91§åj¨ ¿äÐãß
‡ðÞ - PG
‰¯ ‰ÜØO
–˚4dæ›å⁄
FÝÖÚÙ â
ò¤ s»¶9˘‡ÿ
£nºCN¤ßv›ØłłßZý»ï
fiðò¨^?Õø_w ¨5 gÿ
¿‡¿Æ!†ó
gïy=yôÝö
DPà ç¾yÜØFxØ
ªüªª+;i5-,ÙŒR¥ƒ§¤
}>âıYZò⁄X¨
v0f$ nLn¸mØ?Æ2Ùÿ
:5 ¢Œ¿bO.;›n¤S
ŁL·¿øı×?ðE{ÿ
æ ¢üª=!ü
›ÚÕÞ ïO„
[À¾h£3ƒ x !Q„U¢% =@%T ßnô
œW lnô›{ âÊ¥y ˝
i¢_4E[Ú/
˘ŁL·¿øı×?ðE{ÿ
˘kSIÉÑk
»[k$K'£fiÝ
†§*x88`ŁA; ði
+ß¤8Gü&Z_üœº ł"‰ÿ
ü&Z_üœº ł"‰ÿ
+ß¤8\?˜˜
˝¾= ¯ \í,¸
TUåps g
–\ßà·¸; 3:jzz$ Få⁄‰•,

łHæ¡Efd0ÒB H
£nºBm3˝æ
›çcìÖÛÿ[~÷ð¶ìçy8˘9ÝÛ
Œ_œ[5eºVZ ã˝
ªHÕå›‰‰u³¶µ,g ‹öv
ÚW?ª¿ø’ %ÿ
ºU›pj^mNßXæO µH⁄»·ÒÇ§= ·+.
Þ†ÌæÆ –
£_/# /¸ıÛ„ª¿ø’ %ÿ
lußˆ++HmıT}?Pu #Ù+
$RÎ]` †^s<]H
ÚQ\]• 4ÕÒMJªˆæŒ
Œ ƒœ[(!X…åß–
b H¸!âRì
vâ¿ m· {` ¥]ÚÉzeìö•
VÞDv"Ý%fHÕ–)9
ÞQ\¿ t¸˝¹ˆ mq4æÕÝÚ
kg… c% ª
í&9-üH×¶ÿ
˜ î3 ª‰
4M+UðÖåy@\]}¢Ý
§ +B¡¢ Wçf
~dQ ôâ=B„ÿ
ł{Mæ> > “[¨4
fEf Þ
à1``
Y°–3i›a5
˙ß° ø É.a öæ˝G›
7Bł ¡_¾waö×}‘Hfi/d 3†ÝÂ¨É›
Eq{$Ñî
FMØ’â3
Q\¿ Y——ı
kLÖ›ÉÿhÞKmöd .
ywYK|ÛÝT(ØÞfiX Ü
fiłðØ œf {
Ú6l Ñ »
Fr>e
Ûß”oþˆ[
iÕÒEyöØß+u >p aò)˘_
BoìïłHl…ßø ý
ÙßÞO^};Ö ü=gÞV
x×¯Z÷˘=[KÕÑÛ¶‰ß[⁄£+o$ ƒ-Ìy2O¸Æ÷Gc×Û+ÉıÆ»=?ªo ï" v /’hv
˘ýu/ý+ =;˜ð^
fÖa U d]6‘H
ł ¡_x˘ß
‹u -ı
bÆb¿·›n R’,v ”†

¯{_ü”_ÿÛk ł=‰ÿ
xljzUı ¥YIawöa° L Õ0W
ÛÛ=Yœ˘ ›’ÓÒÙ[”Ì
.u¸˘ 4‘w4 ç
.ıÉ&}ƒyÛÛ»W ´ Ł8d
AUï‹,ı;9,ïí »µ
ÕÕ§¾X›ı;‰=ˆ 2ÚL˜‘ü§ÌG
ç=3À¸e˝ÆUm2ÚÛV³¼)ZâFHíæÌÒƒF
ÕÕ§–•hfi5;‰A¸
ª=3Ëç¥\fi
]É¤ÜÛ¯âçVł°
]˝ ÕÛjäÚDóŒE Øı‰H[
,fi1ó q 7ãò
¢ łCt¿øœ×?ãÞ{ÿ
˙«°łÛk / íÿ
°a Y……ÛÛ¥Ýæ÷»‘V
‡†¨ ßÛîs`
Ùł¾Ûð ‰
x ÝÑıßÒÛ 0¨ „N
à›˘łCt¿øœ×?ãÞ{ÿ
–!lmK1˙E
ƒ|9Ò<ÛnuYu+
»,ı[, r3·
ÕÕßL ð
zVzŁ%ı ı
‰Vœæ‘ æ¶¶ B–Ûß+&Wdj¨
°” }b=BïU¾.X%y››ƒ
–´;¤ÜÜäF¯sÿ
z[ßDÑÙ,ÕÕk‰Eªb˚C
Øuƒ%‰Ò” æëæ !Ü¥el¢
CBÓ–<=ƒi>w ö
H›…Ý»wì@»– ª8Ëÿ
ÛÛ”oþˆGü”_ÿÛk ł=‰ÿ
5ł/h &„Ò4ý,U‰ÞÔ
•GxeGt0¨Y~ò2dçƒÆ (
ÛÜ?äłŁßò
j º"`{¡]ÜF†
5˜›o‹ŁÑÀ ÒM&We\ð
Ü¢ 1ôm*ðòœeðÞM*k«¿/|Ö¢q¶wÚ
rw: z7 µ
»]I ,ÓÒ-tØîT†KrX
C ¢‹Gâ‰
âÒQæòłł~ô
m¡rßäU
«/¢ <…łÆ«º k2ł[U œi^i
ßß% £(y$ðª¶0+Cìß
äz>˝ðpflün?ø

ÞG‹ýOˆ¿
ÕÛ3 *%ÝÓÞ¿: ı
˙ÜOz ìß
ü+Ø$" ´Z“HÞ¨ GÛÞA
tì9ºÖ‰b
q¥Þjî˜vB %fl î¢b„
„¡ÝO˘Z¯ü
×ÑÞ¶ e
‰ÝÕÛd„,
¢ âÛVö˜ * ßœ S ¶†[“ ö¡o ø ¡˘
œFØByœ ÌÑÞ
ª¤Þqæ+^æw fi/ï<3=ÜÝ!ô
+/â¶¶fl«ü+ØÞEÕnn×P Þ3ödaæÞƒDøI
ò5¡^ofiÞ£NÕÜ
Úx ˘RÕ‹5'YŁ÷qÚJ
Û..p\>ìF˜c9R
<7'ÞGgaâ
*îŒLì
ØÞvÀ$ÆAÞÂ
pjÚx_‰ Œ
x ¸@ÜÞÆý,S¿•uÕÞ·X lØ
ö6-˜?„v”V %°cæ
ØÞ=#Z»³ÞV ›µ WwVP\=µE% T ³Ø
Æ!ÕÞŁL×?ïı ÿ
ÛØÞŁ0ZG%¢ÌSSU BK,¨0ÌWo°:ó{b¶<+æ[¯:äœt7?
5_&âí{nJ˘ÿ
&àÞeV=3’C`c z¯
ô¿·Ł×ÚÞ´*ßoÚÞ
ó3-ƒqåÞÝ1ß
+ ðÞü<Yÿ
ÓÞ4Þo
·r ‘Ó
ðÞÚ,îA,åA`
ÞL?âqýýÿ
,?†³ÓÞyÞ-ßnß”
•ÕÞı-b˘U×# ÞM?
Ù,îä=î»ZW%Ssm%TmøC9¸
Úx Y"*ÀÙ&,î`G$ fi×ô
8 ÕÞ+{x£
ØØÞÿPNG
³ÞDATx^íÝÞ ä“
ÑÞÞÿ;NHX
!∞¿øqVO
‘#@UaªH/

[illegible]

m¢k<t Ł¸¢Ú@>} j£M7<
ÑŸVòy˝ ;s
‰˘ “^‡í\8Ó»
Ôq–¡"Zø&3 ,
w5{„ $-m YVkeŁ4
N IÀôT § É wÔì§lV]
C D VI‡lÜ|u
CäMÖMYÝÑV˘œŁ
fl*”|>KÑŸ+Ö
Ú‹sdµH°JW7kI³&{NÓm5 Ú?=»« Q$Q– ºBÕ˙p+ '
U •·"ïØflP ÷ÉÓ
.Łö=˘‹æ t
" «f §ó
?fl Ú—… 9°fQNA‰H
iXåkıL ÞU¥2)Œ "]äˇò: wı!.jÌÔ˙-ØE{°„ÝRUŁs§8
¸×&q«öæ.·
ðXÚ%b 6ÕP 0yÜ
_7fa $ J»R,ÚÑuÛwç^íaÓŁ ÞPåÕÃ " M°°» ˝·
^«·ßÜhø
Ú÷/ªþ—
ÊÂ‹eM æ¶ƒ þæ(”Rl
w¤ô(Ñ»»%ÕuH[Øƒ&í vZ
›ÜvÝC“dÿÌ t
‹{ (§¤ØÆ$ Þ]l ’
/ºÝ4<¯" ˘n·ew/hw,gƒ£Þw1˘ÕŒØ
ƒo[ß= Ł6 /
ôUÑ+,˜=/ÝŁIŁ¤,’
ÕºD¡[¯ KØ„”˜8
äØ§×UåT
Ìäp 83/] îæÂ$ÝÆEÒ
ín ;£zƒ´ü√A ÿ˙×dWfl D º
G,ofiN·$TÚH
fl*ÚQ¸ ‡ïzNWgª –bŁ
âP=µKr,i#Ü-CW
I‘CmÚ˝9 , ÆXC‡ ÷â¸•
c Ö‰‘ÝŁ în
Œ· " MF£2i/ sg¢MæåN\T
iQ íKÙ¶ô ßîc•w-‡¯-\ºW•Œ#c„aw—†Aœ
K7 n »tÜØow¤^
=„ _$´ýq~g Ù¶“+v~w¤î
°}sTO15¯&íØK
Cm ‹ø%=
¿Ào¶r…öæÈEi ÚåØ‹Ú
q“Ó5xy¶n˙&Ù}„ ˘Ó
Ł× 5.§„z
ŁP â«<{É
>ÆÞ8·3¶÷n¾

ÉB-k£Œ¯˜h
K×&òG {KOXt^fl¡å
^ @Uæ $2
x ÀÄÿ]ð?«}
ÿÇÞ“— !Ì˝UµÛ¿yðæe
}˝í'ø~jÜÐMV•ß
¸“ flÉÊ XBA
@‘« qUq}9fœçMł˝Ü1
°‹*°ÒÁý Û
XRU z âe@⁄
¸“"<ı,ąę˜
  eUq S~
/Rð¯
°‹*B <þJ¨
@ÀX‘ã O łª‰“)„W!Ø
fœKß7ïÜ..^
”,m£z⁄x> Xö
IåP˙°cfiflß˝ÛÙÿ5
YäÕ»IÛÙ6sÌ
÷A^âqµsÉ Y-Ó÷*î h
¸ þx·agNß
¥dæoR˝f…ª
æ Ø|^&eoÙØRi7 g t¥¯Þq&üÆ& ÿeF _
°‹*¾|))îÒÁ V5ìł¸»I O¶z}R›!Ì f§F
“ IÄn^^& Wj¾ò g
`˜?K;B˘'o˘–}|_‘œß
8fl“ ØS ×[XÕÕl…/íÿ
'Lw˘îø~¤qÌ :¶Ey§[
«*Ò4˘V Z˚A>
y*Úłnª VYü×ÕÕ‡-¯ø;œ&Y
|YÄł“,;4T *—ïœ
=$) f R@rÚJ[˜ 8=k4ÞPì_Ûł6Q
,« p}S>¡àÕõ ´
 z(}lóæ
o r æ61
œ2 #¸ ØíÄÉGï"⁄CW•5 íeK Ø àJÄ¾p5= –
,» MïQ}ãÕÕ,1ìŒ¸
  Vç{÷¸ô÷–R) .
_o¶;5‰!‘+0ð%e˝¾#
ÒÿwÑ»`w{¨
 ˘œŁòb5•§ãª'q?5YÝ-wô⁄Œü
¿1`]œ6¤U í >&2t
ª“"} b¯«
Ýsß> ¢þ@
‡Æ9»,\¨.
°‹*<Ìg> ì MœZÙ¡ç¸ô
,« Œ äï+4”†

‰ .?Þ/þ ;l ¸´ðÙ–|‘ô
À eUq÷A
@&‘YU‹˘ !°O«r¯¿
TU É
{÷R^:ÿÀ¸UELRV^L&/¾¸ı þ
@‘F bF m
K¿ß† >Þ«
å¯d c Þ
É É“=˘÷
^,‘YU⁄ ıº>æ
˘UEz9 ^ý ˜¨
ãˇ Ew2y‘a 8:AÀ„
ß¸ç<A w }U–zòÕl‹X4¤ya·(N”E
¸“bˆw_V¿‹ ‹l
ìøî;uxl À¥
U¯5ò¥ß¸IıpÕÙZ
D ï‘0ø´
‰fiÿØ{’C×¿p› wnÞp"¸ `¢K—×ÜÀM[˜ ˆQ%
ä— åì»Cº |.Ý
R ¶Oz>° V9flŒw1˜–†‹ ´«¿ì Ø
¤ ïUŁ¢Wl
´1”ïo()´Aƒ{„2
W¡Ûõ_ zn4
,lX Gç
lOÿçòŒ¿ƒ
gC;¸ZÙ¸~ƒ z°‹*âœ – ¿ FÜÕ‰Ý˘
‘1flc$YØ‹hvÚîâK´^Ñ¸J¡(›”+§Û¯ìõYU˜†+ Þ¢Ü¸s«Ö
ðºâN@w^
ðB ´ı Ñ¸“X=Æx;n(+:
d§ =§ÕG
#i >, ÕC Eªû¹flÕ$a¹l3ãÕ[4⁄
†˘Ýmª‰
!SÌ\¨¤yý0b3l
Là;Ìðª@h
´ƒp\Æ Ù§q´›@¾
’¸u9¢DFfi⁄
! ´†)eåEc´”Þ› ¡ yçæ
1ïÜ..ˆ;ïm
}j5 ª¾m~
ŒI “âł ¯9S4L
xÿK@ O7–îVæEÙıK
˜»¸ s„z G6
dR A-« kłôŒ
K/`ªÑ8
e˘ eÕÙ¹fix6L\¾“ox·#,fl¢%ˆUßl…_âJ'=Aª“B¢l
EzÓ‰,z¢Oł§ìd_‰a
¥& ’nfiŁB0 ïUü¹ âa ðû-&ÙÝÒF !ó´;L§fÞy w ØÕP

¶ îæÆb0g ;
”C—#ª>2h8C
˘):L¶ §r ‡æ‰ ïìOVv˝ä¸Ö2Ù9rƒ˘ Û
x‰@„o†•¾¼ØLp eUqWB6
M)-Yâ£Ł¸¡fih
ó¿"›Tâ ˆº †ÿØ‡-
=#p ÀU ín
OøØßÉæeg t ø(‹ & ‘%
|\àæ˝"˝ÜÙA! ò¿•¶U¸˙×
ÓÖ¿Ãß@…å9
æ9A¢B‘‡ÀæUEœ¶fü˜`æÆˆp
…O « ÷å
="˝‘YUÜ‰ iłA ò
&<PxdÝÖ(
¥ eUqı^~
mIq ´‡fi3„˝fi
+,¥/U¯•5flhï~6 a e
ºîl˜J(- † ÕqC ×ì
æëjö¾¼zia8
¸“˝ý*«o¾½}
kýÖ¢%‰Ìx6<FGà¸
ó¸ włă‘h
ÕÖ[vƒA=VY
ÙæØGyÕÃ*6|j\E¤ o Ö®)
^ v >Ò†° dßÛ‡î '-}‡85Ü¸µmR EB
¶]E›{ ÓÙÚ¢†u°íM.øÒò
¶%ÕÍÑ..ˆ@ U æÕœex ÀÙÜ+
'¸]yˆ@wöD»â¸°ÝÓÝ'qä
GRÝA¶zE,˙¯ø(æpou iw
ÞUa ncI
“˘p¸ ?WÓ
•œ ;z…£‘ß _aÌÙÞ»ÑÛYØò¸œîK]
¸“bu‹¶ ÞÕÑØ_w
ºîó{æ²q
ÙÍ_›M0Ü¿Ø ¸6+I·V %(‰W–!}´
ø œF¯d·&ªV
Uu^aRKK–0n…w >Q] 5”E
[˘•ı¶îtÕ2
{¸¾¼ ÛÙ
U DÉÖ łƒ U i ØØjÞB\Ÿäò†¸}µa¸¾%•:`¸§0i% †Ö..
@À/ “´ÖSoØ« Ø%†”˙ht
§¥‹d §Æì¿a Ñ
Ù@¡ ôÕ-ÒÕM~ "Ù' ˘>¶‰˘
wßW_fl
å¥Ñ\,˘ O—…ˆöD6
}jÜDMV,
Þ®Ù _îU…i

@@(~"'ì f
'"@Ua´H'
°V ~˚tí0ô
ð ß_[U
"1 nŒÿ" þ 7ï0U2ïÜ..^» n
ÛÞæEb0 +<:M6{˜ø A/¤§˘ ÌÑ « y
¨¸ t cU n
!ºUµÛ¿yðæ
þ_Ö F»4ÒS
ç6–0`˝^EU˘
.°É 8?2Ł y2G˙mfi¸/O@ ¸5
ãT "´ib
yy Ns "8Z à
ï…˜ Ý ƒ
IENDfiB'
'"—RßÙ›ÒFGÀªæÿ
'"—RßÙ›ÒFGÀªæÿPNG
øIDATx^íÝ Œ8
—9ÿ\Cµ{Q.¨
I!yçY§§l]v
æ¢C´ ¿þœºÿü
Œ5 ³Ôæ f÷¾
,– xqªâÛ
/…KªkClL$9}fi> fl
ðX[åZä !
8w .:7˘zæB[ßYÀ£÷¿Ö w
&&^<X e
Gz @ ÀÒæ †
ò lü m¶-
ÞÌþå¿˙ ˘ÿnS(<kî˜
9ì°w aÕ ~ìtÀçØ …cæ
»"\ ? »G
øx|ö˜'£'Ô JU˘
7'JZäX˘ø¨ò
&Û1‰ØJJÿ
Æ†÷œ
< 1 4d‡åÕaY¯a
^ÞY˘>gØ£ç˙!MÞ2HÆ^zLýfl¨Ûª„1ø‰~µ
m6 »ææ˙ 8
ÆJ,…â0w×WVÞÜÜp¿˝ÒyØ•ã#O…° løk
»N l§p `w1 ¿Æ…Ü
+ýÎE´˙Z¯Ý
Yłhìqø¾l Y˘
#÷ØF=˘üðµ'×˜
¨gÌ •v> n ":5
Ì¢ôºÛÝåhXÆ § /,SÚ F
5¿†åÝç>{C łl\ x1¾ à

Œ‰ %˘flxnöDhµ¢ ¾
]<ãüŕ+ßâ'Nfl
—íµbs ßƒ^ÛŸS?äeYıîE§´
ö7 $yüyfl"Ûl|40
H" ^$) e
ØG łcµb°ÿfl
ßøu m˝ßukm«m[Ìł‡¸“m;ý\ ó u“'8Úx
 æómuØ”¨T¥ÌVflfø´ $ì æ¿ Xx19¸jvłm
~=àe˝µ ßßs˘flI(Õ4
ð'q9À[›Q“¯
¾ Ł°†ß
(ÙłHÉ1
S’9eîÕÜ6ì¯ ò T¤a
‡¾›a'#OQœ Úæ{³⁄ãæ1 }ß+Ò}
X×ª Uó«) ÛfiìÆ> ¥
 üâÕm
}îvXò- *˙ Ü¾¼Ú
Õ‡˘QœYòæ
•j %œ!“"øßŒj…,U9% ó
/nXN c¡ß
HwÚ¶a »łh fi-·\?Di
î«´ E Ýµ ÛS´Pœ`
Ø¤+Ñ6ª,ÚÚƒS
iß“1^Ü.. wN
T?íC:Œ v ¥;PÛ÷ÕÕ
¥ ‡flZâr {¢›fiq‡LU• ¢Ú-m
¶]1fiÓm9´
U `}UòU
k˙QœÛ¾¶U:
łäÑ
 ˆnÓ
QPÙœ“.^(ço} ›fiQýœò¸z aW
¥˘P£˝.>Úæ¹SmÖ
5 §§œeÕ¾x jØQı
ç¡ðqüó
Q¸Ł1NÉ}°
ðfi2fUØ_6µV’Ì“¨ ˘%
ï”ö›bW=mÕ¯ Ày
ØU@…Øłt¨ÖE flÀ{6}Wfô
ØÕ§y|˜ N%łmØ‹-» ‹ý
 * ^Lå7 9
ØQ@…Ø“ÖD
@“ x1 ßà
˙ÜºZ¢Ú¾gq›†¸Y> y/
]<}ã?OýØVÕfITQ3
’—ç–ÚD/MłÞ
«‰⁄ßJ°ºª%“å'œ

2Zn Z¢Ú g ‹†¸Y>â¯ ÀÚpC˘ ˙
%ðU—p !jvª
†¯Ü $ ª. {!sK„œìâ¯Œ
3¸×ØmÕ•dî
y /aä¯mW"^Ü¶6N R@¶ Ô
K´ P4F» xÑ¼¸L
Ù'g'4' ª˘"Ûœ9¸"°"˜ U*e
ÓÈ5' Ì †¶%
sZ ¿F[fiP…Ø‹6E' l1B9b
d µA´X«^
‹V…Ø¶@
¨% ^ä" Õ
˜ , ÓåY*a
pY@…,Lh
â¯— xÜ¢íígŁ:LF
=uß~…)æ]A˙¿ ?C›a†d
å J¶p¸!@ À
â¯ ¸łæ„˜
æbhO|xï ¿
æ¢§îÛØ•8¿
Ýń¿
ü IßÐł °
˜ >fiF%@
@ @°Àæ ~ÕłâÆp
" ó U\
ÜQÀ¸w‹z˜ ¯
æb »Yo.àÐoÞ
9•ÿªw.æ"U
8ß*…¡%^
ü àÐıAZ • {×yÚJ
[ØM /
4KþA…¨_S+ÜÝÀ•î\ÝÕÜÛkv«í^zS
(|!ÓDÖ>FàåWÒ
Ú+&^-¤ ÝBÀ
v«U‹ïzÛ+&^ô Ñ
9†^ÿ›,Œ‰bâÆ•:
, ^L. Ø
/_iÖø»H˜ 5ı'
˘?$øÚ xQOº
pK ò¡
˜ "˘&@
/nYv &@
˜ "» ÿòÆ]¶
XG@…X§VSW*aÜ/[LmL
T@…HZ ¸ 0Þ"[$lTK"@ x ¡
¸‹A´8 J¶Xƒq-·^ÀÈòÔ9ª_
flØÆR^× &@ ‰ x ³ÐØ

Þøü’
þGà C¶ð
@ @ xQ¢ä
PÞ>tæB•\
  üøü}íg
WØ‰QKT{ü×
L< 0Ò÷Û‰$Yö °â˙4UÚŸ“JVuðÀg^Ûˆ
ãˆ ‹µGfiuˇX ÷dII QÛ
_[‹ÚÐG*e^ÛÞH ßÀŒŒS>,
fl -Y •E ?%ì–_»¨ ^d¤ 5
XU@´¨_9Ù
 ¶\¡x–eYm À8
c uÚL†E‰ 3b
,‡ ‡œ†E¸”ÜdUâ¯M
}}ºG¿ - ¿¤*ü»“œ¥9ª
sÛ@¶ ºoœß x¡
 0 A °
˙§ºfß Ÿb
l& a /hT¶
¿r3n)àC`#¸Zßðfi=>r›3ˇJ,ß$KJ† ðƒ
ô¿Ù„’3fl-üAÒ‘W ò¯ ÚJ9œªü¸° ¸wƒ*¢˝|
(É ,c yˆ,»œ⁄Ú¸bÞÖ
 :]ÙR„5ôsïS”œ
î¯ B ˙Ìg
…D ÷dðÿÔ.—‘
H/ ^· H¶h•s&
l- ^4 W¶h s
Ü@@…h)†lÑ¢æ
, xQ]jÙ¢ Ì
æ¢fiàÙ§œ×Ñ
XMÀ ÿ]–´
ø sFø W
WıÒ! ìÔ ôY %%YF§”_
vW]÷u‰âGà6Ñ§
_…Ł_…¨ü¤ÜÞ–:lüÒ¾.Û
+AÉÐ»œì”fl ^9 Û
æ´ #W Ü
*³Ò1ó_$‡åƒ ÛŠn,TÚ
ôÒ‰,³Ïï•^¸P‹,˙`Ò#í•£X ˇ£ÑÒH9_fl¾¤ŒÎ^< kß ðmW5
9B ¸ ÙÞÒ»¨,Y?\Ôø “flŒâ¯c
5U%¢Ú÷ÿß
ZHØóÉß
3tN ö
gîu!UØˇ7
¿ÞÞ „
 “ÝBv4q
œ!Jop_ \‹Zâ¯

~ı. Õ9!nÚ æ<¨Ò
ª¯" ªQ Œ‡ ˘
|]Pœ zªðR
wN +O ą8 ïC FÚ¾¼
%wu¢
o $˘
J¿Y+.÷ ïÞ‘ ˘Xfi
÷UÕ¢ç¥x–V´
¥ …flfi˘ U
Fò2DuÛ¢ªt‰.(ý¢]Q†ìfi S† ct‘ R¨1KÔC¨N
ä« x ?aäÏCTˆ›;N§º´
¥?î7VÝu\•—Æ+ïÔÞQº\¢
/V1æ"s´ [¤f"ˆ8Æ×
¥¿CÛ¸ÜÞåÛ
¿ O=äÜfilu
|ÞÕ–ífl˙
l¡N¥o[Æç¯<fl
6p[]"n⁄S
v]ó6 'ì (Ü¾¼ł m kÔKVp… ã8
ºfi@Ø#º
\àwb" …T G
ÔÞ'flßv“
æ¢ø‡Ek ˘
R~|×¸ ÆH
˘+ ºˆâ¢XÀ¢
o«>~œ=¨˙ïkÑ¸„¾¼"
ª\ Qº„.c T
ç+O×O“][
`ÕÙ-ı0Z À‡U Cz£d^˙d
ÛÉ'C ›a
xqæW‰òo <B˘óª˙ ×
ßÈØvæ‹¸uäß
,´)´w ·ßÈßÙ‹˙?¸ÿóßµuß-ï
ç+qüßâÓ{˝˝ ‰k[\Ù›«íoQòª
¾ÿÆ 7ò
…÷Ñ2 /2_oc4flü¸ ‰ ~}æWÖ\
ªE+†Þ<z˜ ðe
| ¸.÷ c
ØÑW˘kN+/6˘x¡˙˘· Y2
T…µß^r›a9 ª „ ¸¾kä /2p¿ œíWÿÞ¾ÑÌ˘ÒÓ]gÔ9
d„{qN÷?¾ø8 ÿ2×Ý
:¥˙í çÞß_
ïBF›}-T_KÝR Q…ØÞƒ
,.ºÓfiß"^q#l ã¯
¸¶ e
J x–ºflz»î«†
@‘ x1CÝ

! ^ÌP7’
ØØ@…Ø…6G
º T˜ ı6g¯É
†%ÔºIV.¸!@ @» xÑ¼d¿
ÿ³¾M@
üæî¶XP£
IENDfiB‘ n
‰ÿPNG
RIDATx^í º +«
Fª…ÿ¸O ¢´!\ P
fløˆk¶
”,Ñ¾A•˙ ¿¿¿
flæœe F:‹¢',‘E„ßX } YÛ¼o}
µ¥Ô¢—N§Y
|ı”—
uÉ¿
ˆæÜØ" ³²¿¢$0ÕÑ« C° ⁄a{i‘
´¥Ó„ØÒ°:-J^ÌØN‡µy
Og-/§´†r ø·
Ú›‹{ÿ¿&ˆT†Þ%
ıck¡î@+W r= '
0„‹ <‡ÔØc#µSíÒ¢ÔTyu·& rðÕ
gWiºÀ|=[A ˘’ÜÕ•2´ [¾¼9¸m˙ßq¢ä
EÙ‹‹ªYgqj
ì“˝!íı ¢·—Z) - Ñ¶,#
Ø¢ hy“—ˆaC
L‘ z°”\
a ‡{nÝ+
ƒ:!Œ ·Y ò¶ "[ªB
Z*¢ wY„0 ¸]XŁç
ý‡tø)âœNº9˚Œ]ì0)ÛÜ˝ À7…ôØfl
'kW˝fiZflˆ
@¸rQƒŁb8 ‹L‰”—V
ö¤ !_øÞch°°`ì
g EuU3÷†H, ’þ
u¯ÝßÀG Ø¯ì%]– HMÑ¥Ìbõ pXoc Úz
e«6[]K$7
Ø&O†b¥SÒƒB% ˙
]¢Gı)<\Ø
çBº 1‰ ð
X¯ ›X œ]¾ÚÚ
›˘! µ¸RŁ+› Qüœ#{EæÖ¢v´à
R,ü%Œ°(“Q*RSt)
<àE‰ j Æ(]OM
ı ¥ ˝¸ l Ôˆ[ª
aNæE\YıCÌV!)ì(”⁄
’ìˆEH2£ek

S Oæ µº QŒ¸·‰U
ªSÑ¯§Ł
N˙qNØ• z´¸j[
‹fØÖi (Ù)Œ
˙: ÆØ¨˝". ýV
óQ· «Ğ= †˜ cfj¤,^ ÕÖ
œÉ‹<˝^ äÛ3!>Æ:/
,snc[˚ıÚ¥æ<Mþiß R*\+”8 ¥àN
mŒ!.ÆÙ5YNœ›¯^~ð—jY”
9 ,µcØs jƒ
%ïå9 äQI4 I
KG&÷A†A5{
*RSt' ˆ
•4qª1% :'=wÝM]/4 þ
^çø8–vfiÿ º®eìL‹æ›) Ø…, £«ØD
„i*Ø &>Ô
Ù— |Kk É˝ V#§ 'n
ı˙CÜ¶j:Ì+Ò›c ‹LÛ®kÑÜß×p‘T
‡$µp .Ã4[eJGÚ0`“
ö W«Zœ
à@‘¿zpH
ÖÌŒr/
à` äí flæ ;2/˜DŁ
@‘3 `•d¥_µ..9RÜC
ÕÜV+£fl
9˜¨7´î`
ãàøiÛTg‰ü
34I˝˜/LjGŒ 1“u
Vsu
˚$“‘——/nmƒòą []p
¥zł~ºUœõ)…b
¨ hÊCj=Ü¿äAN
Cºn¯l{9A«§+Lì‹
YØ+˙eØf£
î»iulu“U8
Z¶Úa\}7˝=µ
v5ÙflI>Ł ¶iY¸˘ ÉÖ1"„ÀÕÔ
mG¡ACS R”µ˚Ksö—'¤m–ÝÆ¤C Ê4ýnł/—< T«à
ÀfINÀa
?ØJ
ÙÌ:ƒc†t Ø 4 , Vl‡ØÓ
å{ e?×"`t* ˘^
pÕª ›tÌÊîfi ˙
JæÞ?{ìg
9pdTC*˘ CíÞ
!æeÀ°'¨f &ƒ Q
Ł"!P] bí

6a¢P t 1\›§
“U ⁄g$B_Õ¿}ªÓ
 Õe4flOG2k_
â ˙V§d1 âÀÒ´Ñd–A
p# zpC #
ü pÒuÊàìäØQà
.!pł° Ł⁄\
uöT u]ík
Ù% 4 0" Q
ˆ(ÕÓ£tOc›FpuÿÒ1>_¶«îWS˘ {]
bÀÕ2: § iº¯ô¤HJ›ª‰ lÒH
u'³[⅜Ø"ì
 ,u+FVœ“¸LG!
Õv1C Ô H˚⁄v⁄îx¸4[åł m ":• B⁄9{
ø˘jµ‹ d *ý!
>ÿÕuöS
hÔCy˘"=˘y
ºN.ïJ h!
\ôQı`(I
(ÕCyflAÿŁ
>]1e9ØCø<¡Qƒ B¢1
]ÿ\Ö <Oßì¤$flÚ@
”¡zªC(DV>†
⁄ÿÿp‰h 5ƒ
Õ~ą> =Ł XüFłØ<˘
 ÉX¨d $Ô– Iß†Mv¨Q˝nÖ
£)ÿkQ E7
 ˝Œ!Ł Œ6}ïu†›ßO
A ÀM
ƒƒ Ù‰LvV‡N‡ŒL=N ÝÿÎÿ•:
 ÷Ô?°·"Ø‹){¯˙ ÕZ¾•ò›ïWølV
ÙÙa k8V"
¿¿˜ rÌ^fi
 §‹fÉ8 =É
&ÔÙÿ¿ÕƒD_Ø#t‡|tíÓmpy’‰
XÚ1£Zö
–u‹e,˚ö¨ìÌÔCº
É@a6,Xæ
¡ 2 tO˘<˚óX
”U#%¶n!ª_Ýæ÷ÕR5 ÔBÙ¼p
K˚‡ ,5OA+
.&°~T K
P ˝ìX»lð4Hp
[xhÑdÝBßx”ƒ ¾n"«E ðTÖp1
X!5¥zH :ˆMKÒ
~ À ~É¸<æÜ‡Y
ªY¶ Ø6å;

r µıTÝ›x+´ *]ÜK ðÛLÕ"ïYX˘yÌ
ı¾tL»gƒ˚•Ê¶PT
‡bO u'Z°]V
Dz“ ¡ h›Gæı]ˆ@£
¸' Xı= ˚n= »^Yæ0¥(Ø
#µ$BKÜ×+ F=|óO¯]œ»fiNUÑÊS¶ ŁÃ§
SS‡í a( )ÕC*îV ÞaC ¡U$
vt
˙u7ßfl$Ùı
ı—Q^‡¢, Õæ¥
æ¾ $3aÜ
z'ì¤þ›l ‹ PßT›UW#Ý- v“ÙjˋQ”$e
*1“'Y†>ZÕðð
L —HL)
ÀcyA .
5E<Õ~ G„ —
34l˜˜/LjG ÙÆ¿e{µº4/
4 MRP 6Syi¸
¢z˚T˘¢¢ ÷J
o'P]Zƒ Ö•
þÿScý•52Ò[¿/n÷«"7+ bà*" #f¯¨¢˘błB
‹oWVf '˜ÕÔ
çüØ‰˘g=/Û
§“ØÓ
æEg]7
§ ŒA¢{ÎBl{l‹,fiæe—˚¸7HCS‡%¾5 H*Ł l¶S ˜ïm -Ñ
˝Ø\•'
ÛÕ2LUaKª'´ïî\
?B ıiflò
B ¿F'U=lW
ıPýxl, fl,'
2!† 'ýæb
¾â?r)_
wYâGl þ/J,—
JıðP
Ý8íx(xÌB
?K ŁgKÿ‡ ºÕCø‹â˜ÙÛ
Æ—bÝ
Jı Þq¨n=X–xØ
ïO?XtRÒ ÕGBˆÓ‡LÓ§&ÓY;·
@À F=Ø¶¶-# æ£"Q÷
£¸—·ƒ‡C/
Vf 7æÌ¿L'‡zŁ ł9
˘¯>~Ł#ÞÑ
Eî?K'qðYn$þR
ı—z:†ı4åÛ
åÞ°=E—=ypHu_

yºwER[¸‘ —+o–'¤
] ‘K ÝPÙ£lª˜
CÙ‡ •|ăg _÷YHÿÔ,çaßG
ƒó⁄=m ð
‹2 ºÒ¨† T: L §,
5.flK ‹¢×]N y
0W]ÕÕ`ðÉj
ÞE‘¿z‘ ¨6˝+ }‹ðM7°æEY ,;6 O¤˜ W O]fiÕ
|Ix_/&Aƒ³⁄5 D«‡<E†Úx=»~
[¸¯#âØ¶
Ã3ÿ
Æ~‘ÆÝVQ2&Q:
ÿ<hß3ÊÞ¤Vg
F»R') eªıì Ò m 4
Aˆıæł›ìf
˘Ù?µ‡hS7Ò¢ÐÐ[
f'5×J dœðM<
J ÉÑ“ŒÙæ
·¶‡Ogí_†-2ýÑJ=]£ G¢P îÒÌ!
ı—Ùðî n"«¨%=JUt
⁄G GÊ%»[:<]…Ûˆ+ !p
ZNmƒ«»p˝
‹0> ƒ< ÊfiW
ó4ÌT C 'Z
TÙx,“X„Ó¾óo· Ý
CªÒy Ã#¸+Ó
Iœ KÖ0 !ð
z »flÌSÙke= `”
60¿ŁfSP_“A
'/ð2+´¯˜
rIÉ¶• B˜ÙÖz
Ô«¨œÖFæ
Vî˝Ý … —! z‘x@
z ªEk
ø•æ ÕÜV ÕÕ~>jäk|{0
·†cU#Ýk ¯l
¶fim›MåäÚ£ #
';˘¤Ö<1
r44%)¥['…,sÆV
¿¿¿ ‡˘çª
ØÞl / ÒÅŒAn« ðW
Xì^Ö°
TDíHÝ1FµnÆ yÅ$“ £¡)I)ÝÚLå¯
łüÿÿu }>
‰(ó¸r7öœ
IENDfiB‘ ?
nˆ ! VHï

zI :vVÿPNG
#IDATx^íÝ º ô¤
Ætîÿ’ÞE
h#Ûł=¿¿¿¿
—’@ı—çEk
@àw¨ç=ü-¿0
.“çixÙ|ø2§˘÷=DmÒ
ÒÀ°&{‘ •>
×yvîÆ,¾U % TÝd20»J¢+1HÒZA
¸'E.8Ø
8¢zp’÷p+ ¶F
O« ôX• dº t÷
OÑde§† ß
*aTŒ füa fl%
»˜/9h¥ò«’”2÷K
ZZWUf]_K‰„x`Y)
ß \,m&:w n
/ß¾WHkrY¿ .Łˆ¢g …ÒXÑ6)…{$l& É&
×p’”„ # #
‰çœ ^ Ý r
˝+u9µ$ 6ò
h¾ì“ãbfâ
ØÝ=Ô°ôvØ,¿łœCW ¶¥M¤†Øví¨
VØ <ÑÞ¶
h¥ºK¤„Ãr19G
ØÝ=4ç?pIÝs³AïV¡> ì ›>
@ "ptıpZæ äyóÕTÒÕBÜz«
>føìä} L¿J
ÑÆ» ´ngrÑ
Ñ¾aßÿ¾ÀéÆ p Œ¥ º\‰ x:L¿$'R D2A
,Z Œ¡/}Ø
ÛÕkîfpçZ˝Ù5ç2Ö
M2—@•çäB2AÚ
3zÝ6•Ø1 ;;@t
Ýxð A6g×f%;@ &ºØÿZI”
#°‡zhn6|ÒÔoÙ)v=;¨æÉ
Ü-ô6F ¨u.„ÿQQ 7 æÝS+£
ÆÌt+É9fl
ı gäæ˘Æ.UÙ- .—¨†åŒÝn
Ö..ÉÊ“-q
Ø= ×æeÑµ·
66ø'¿Ô2ÚÅå
~G .Ùl—^&¥
†÷”‡4ı ˝S
³Ê@þ l Æfl„Ó'¥{
Nk'J)‡ì^ÿ, V·Ó ´ÑÜŒ
¥ÒÙ NW.ö¾J

@@] ŒA
Ñ¶pgı°Ł
flÞÆp^¾ ő CÊ$z
íS@ ¾⁄˝ q
@‘ ZıðXdô ï¾b
& \=,” ÒÆ°,
Œ`=›xƒ ÞÚ
- œÕÉÞ‘ Þ2)„÷Ø
ı¸ÇÌÒw‡> ò#fÎâ
Ł¸G?V¶ÛRW˘QÞGn lKÉZ _’M ƒg‰ ßi:`æKłQ*K
.#ÑŁÑwÒ„GæŽ ‡ ,
›dq
W Ri8ºÞq e: içUqQ3! ¸‰ ÒÆ º"»×ŒÒ¾¢ó ÛØWz
„]⁄ PÙ+AVæ=°¨P
n Ñ@ØÜ‡Û..
$ì£Jç
2 !j—µ
ÔTÒM’ï
{I:kÿÓ@
‹ÿ4Œ6[kFçh»Mk ‡u¢f ø”ò‹Ô•
Ìÿóu ðfłß
¾“øÆ$ ¢
,'zðçmÓ
Ò¸…¥]—n ì†íÚ
Þ¶˘ Êò
\S=D˘2ÝCS£ ł 'Ò˚
ƒ îG”ˆ]×[
Æ †ı Hf2;S:Ì º º¿f”âX
>+ S= 6r›‡C'
É])´N(¶ç7BX°å
;!Gˆ+Pâää
@ $ S=ł» Ñ`«˘n/^4]⁄ł* ºýt RÒ¾{
8m°*Û..äÕl¨5Ò‡$fÚðY
…e% ˘§~çHˆ•pS'ÿ42É -ŒÀ
T¢W¡{@Œ[rz˘C2¢díEł˝° ÙÒ@2hÚ&í¶† 1 \]K1
‹wq M £
x ÚŠE˝X4˘
˝c gŒ ¨-: ÌH%f¿!ø ov
O˝a tS/ý4
¨„ ‡Hc ˘]PC8øl·.TÉ† “Ì•Ômv
:\eq *¡t‹ì
J¸I†P+k¾⁄xÉò
v>y6>ðp! Nı‘‰»[÷? ?!·|
e: iç%qW
! Úg…ì ZØI°p *1—
µŒ!}ÓÒß
·+ ¢/¯ÞµÃ

^/ S=Tvq¯
fRØJq À8
îæ Ý'? ¾ó g°
¥ß(ýfi˜X,Ù7f u¯Q
/<—Õ
Ùç# ï°
>.pGıàä=d¸ ' Ø#
°Làƒ Œ`£De˜2,
G@§zXüY þÞî
@@" S=,˙
…ªA 'ÚÀ
ÑÙ O'finð ÝòÔß ƒ
>.À‰Ò/ ÷M_§zXðY Ö
þÆBz{@%n°v
î$Ø^pÿ¾÷H
@) V=\}o G ˝ B
uó@a –þýßB‰
×O‡ Ò`§
JiDa B[É
oZAÔ$ò©@Ú2Ôý˜‡>J)
É¸¥k C¸{ùı
¥ºs ÷£(§)uö8
ùK °;<ßMa
{ „Ô=õ7ÜÞáûÕep?þÀÆE"¡kh7Jx &]]
$ v ì9<<0[
+2ÙLE9U ïd':ÕÒ/ &ý¸d fiłJ 5{ÿ|ðõ
i7J·» ×c 1»ý%ÝM†7 Œc5•f ø„‹ØA§zðe
"R ˝J÷fC)
ØÓ„PiPy*-ï?]M&
)j'S=XOÌÝÉv÷ÆE9g
{%łÿœ¡u £7
ł @tbæ' ç
í:F[ì Q +˜hv qˆ'&>_˝í'·ye{k¸œ
÷sflÀ&fiÙ&
Àµ*t œôeD
˘´3Xd+<¡øfî
5G ÷Œh¥ł%óiÓµ›„É÷
´‰‹¾÷ı º ¥+Yã¾Ù l
ØK¨}§yl3 eÕÒ3Ô‡ |ı4)ä¸˝ãN8 z·ıqW
§8 bW˝…‹
>K\]cu5
¾¢ra{ı rÞ¸nÌ´
YR/m†GEß
º9Ìµ$|bæWÞ@8 ¸
ß&ÚJjjåAwµ˘
p ;=Ú$˘ Ø|$|2=ìJ,˘˝ Þ..ðL
h;O¿Ôß{Bªwä

˘ /åM*˝
% `í)¡ â
/º9 r‰:Ifl %Êö
µŒaqÜˆ å
å'C1et À
/¯y/˜Ô J ô
»Qä¿´}!{
Hµ ò5 ÿTDF
Sv '\ÙŒE…ï!äÌ…«¾fl
ÆQ´fÙUfiHa8·zçŒ
F;¿ äy\6 i
YôYÙ2çfl7*\o K,qÚ›
flœc[
„Ô=,æ¢/¯œ¨ {Ñrl
AÑ+"œl^
:Õæ9Hb´nÜ
,†z°{<f/L•
@H ;÷— Ò
Ñ1 À#à{´7
´wM %ü]ÜD
ÞâdÚ¥_
¥ 6¸ ¤>+ S=,ÛqØS=›{q ~· Hì
8YB"Q@›z çØ.}°ð
1# À âÛÑ9
,W ß..,7w_ \§z >h
1 ŁN »k¸)t
+# ˘œòÌtîƒ ?I·î
W>C¿@ÀœSz_@˜
,ƒzHßøæ7Chí¾°+?
G‰h ›ôW£
0Lä^‡Ær
¨œ œ´Wº5~E
ÀolFkKº Ø'Ø¢
˝w³ùq ƒ0ÿb \üÑ[æÒQH
r2Hæ37 Ç¥ ?
¥'–P)ü|>)_†~h‡W@›z ^˘^å/¨ SjoH••7"]ø4×h
nä¸˘‰´m O`
}Y@›zàÀ¶edw«6‰ Ò
'kÙÆÑ7^ Ò%ß
aïÕv
»| e´
˘&Q h,ı
:Õ Osã5ì÷$ weg«
g flòØ ıBgx ì˝ü¿ ~×S
¸7#‹'×ÿT
ö a Ò3 4 ZD
FÚp Nı'=íÆS¿u'ò¤ÇOvÑX´ »0´‹°î

¥¸V›QJ D¾
6›|¤QÌ¾Ïhö—Ïµ¼Ú
çe´°µØ
-ðÑæ`/#ŒZ
4Fàd ;“
¯ RæQfl¤ÜÑ
h1 ¿ T¿Ûµï´P'•† 3î5 "W!z
Ö?y•~Þöˇ´Ö
Hï•NåâJe,5>*¡
GàØÕfl{
HØ k–»§5 ˚M –N
òwæd ÙÉ
" $Zÿ'cD
µ{flÛœe °VµÜºOaõ
Ö5 ðvKÚ8h)
ýÛï@ æ(ì FJç%fl
ßÌ¸łuµH¾ÆÆ
Pfi‰ÿŁz´ î% lÚí"´
å..aKı¸Ö4 ¶ f: ôÜÕ@U ÿÒ+„° E ¥)X eÿ×Ø1L;
8Q ŒaiVä7 ¯‘
P=ü] îøBö¿=/¯¶´ÛA*cÑ
ÿÿ, ðªÒ
˘'@æÝ'ô—
“ /f 9#
0#@ı0£˙–
|Q ŒÆ Yg¸
°·z ô5,lý
LßWï\‰ˆ0/Œ «wh
Zq,¯fi /Æ5cY bÑg ¸z,ºÞ…
M’eÚÿôUs]
¢´@Ê2’*2 ÉŒD
flÞaŁƒÞ„z ƒÑÖØ\¢¡
¸k—tRƒ 7_5›5
“ fld y"
%@ı %I?
|E ŒÆ+ f
µœe:kF° P=°.
@ O Œ¡˘ Ö
IENDfiB‘ æ
°¨ÿPNG
˚IDATx^í í +’
çN*¸qlw
łÿßw (W ØA&
ºàıfwłk Ü
xE mZc}Ú6
T›CnIªµ„ü#j
ÕÞIä‡

¸ï$g
/»ü¤¢˜-ƒ,W P¢¢,%ä= ,¨ ôõ˙0^ ä¸P
ìßÕ¿G
)Ł–2z
fl=* ÷”×fSø?6 ìg•‰¥ˆvðÉ8
Ûˆ ÚÊ» ¶¸Ø
·<–6C î ¡g K¿[(e
^ï9Ù<]~æ/Ýõ/XY¾ ôÀ/Ł6‰Ìo
i–,° «ðv+k
V‘ Ü+iÕ#[æåõ..“
ß´ÑÌæKN,’n7
„Œ>ï oµ¤»ÿU ;
¨ ‹ ´/.ÿa7 ¸
å?Ôõ¸4+Øï
Y G »q
ah MEhsïÕÛ
p°°ÿÖÜÕ%{Wïy?
H=e}§o¿ ¨'·ıð›¡
łóÿ°ÿœ¢Ü¾ ÿ˜}.æbÌB¥}a ÀœYk“+xf+n>kR¾~œXóõÕÿOAø_S `w ¸nYØÿ \ ì='%RïXRØ/“«‰j*!¿,
ò5ïB|ƒ?o°˘OµNq
Ü nf–}A
˘Ñ¶Ù‹¶ö#
ÆX1Ó µy Ûˆ¿•ÀxÛfiL
Ök˝{2,mÛRa:nGµpB–6/"ÿ¯çm
ò×†)0•A¯ö
Òæ¯)d’‡þ<FV¤
øw˝ ßyy/Ł
}_“vtÛæ
J’nx˜.lJ|t´
lœ¿øïZs æ´ X Ôßæoþ7ˆ•+v
àÑûˆ”¸°}ß l
˘sî–_hýflJØl&µüZ ˙[µõ
É¢àÿX…
¸*ÿNÚÿ0ºd9{y
/{˙]A+ˆ ¡
fyS3‰lk
æüü¿V=‡5‡„$Jø/«
<lN 9<‰R,ˆ
KX *P*;åÀí
0ÙßØí ‰
¨tßw:Q:] ¯-kÉaä
»b•‹[#”4•
c‰?6+NÕ=
•° @ Ó¾Ùßå\ª¢
/@åÐåØ^ *µó+A
à/H£«ı ˝
5âJpß vœ

A “ıpR~kçÞàƒ&6Øna¢å-ô
flŒ2ìÚJæÌ n`LZ01É¿y5ˆòV
S—x8Y#¤,ò?Sp_k¤F´â‡ ‡ŒJ
^Àll [$o
óYˆ ’ e^#¢ ÿÚ
R$}£ t÷2łŒÖæ
ýD ¢ük¥Z{ ,
°0/6˘, —Ýó>ŒÜ¿4
’ÿ¶• ˙µÀBÉõ ðiÀÒÆE ƒ -
oÌW Û¿¥í
»+|ui‘˙q
ôÕ ö¿3Ø¶8
µ—ì9@a! }îlŒVF˚tG @¢<þ«hr- „
…"˘L–˜«Kí?
nµ6˝+afi2†_þ Æ'¸
*,Ø# j~
9Y·dàüäÛøç† –h"łÌv
x-˘ ÖÜ8yÙÿúı›Z ¡b
¥x°¯bomß¨z BE·Mhj›µ
rj?÷?ý”h¢9˘ƒ
-#wýaC,K,ßxz6B
‹˝?Tt<ß J˙⁄3ðN· t Ø?
X , «—Ý+i«Ö•¶˚1ì…
X’ÿ_ð#
0µHþ~` ‰c åqƒ85¿ Ù8ÜX´‡
bïAß¨“‹6˘µBþDÚÉ˝d4\Úø Ì6L—fi Øîˆ]äJºÒ˜ ~vÜå6ÖK
ıÒÞÿÜðiL·]×fløø2‘Ø®âÒ?lj ÙÛÒRŁ
oÿ~
íg Ø8ÀÌøø2à ¸,Jw˘— 6×flµ£E Ñ
/ø§ 3VCU ÙBe ˝!T: 8C fiO ^Þ‰
` ‰c} ,XÑ»ø‰í/@Tc ÿkäÑ
‰ıì#í«3ò Xþ~`
v àÚÖ¢ä
w ?Ø3E¿
üÕ9(‹ì Lþ
ó%V¢g›O
ºÚÛÒ2B\'}—¨?´ ”
,œ¸ ƒ3homß¨t
B9 CÞÑÞPEªí
1ð¸ÙÛÒ2l°æ
ðÕ?Q='\åfl"„Ý
¨ ŁÒö*&›«4¿ ç
µ•¶}dðc”
ŒÚw ‡ÿ<ˆ
X.º]¢ø×8 ‹ ðK0
6bomß¨´,<B +ÿ
ðÕŒ|

·?i1ø„Mó3– [FßåH
·•¶}da\Ú–"°¿6B‹A
ðF üs1§F¿
à¢0,œ§HS('í›m
*À¸ ÿ℗p
8'ÀÙ
æ&À@H
Xðí!GÕò ÿ&ðƒe/ ÷ i
U$p«µo
fiHK
⁄}!l œ¯ @R
˜!À=N.zz´}'&ï¨ÿ
·¿oî#E¸ '8
¨ÿ0:&B /
·¿oîªE¸ ',"¨ÿ
øgC)PLkBXÜ¿w "–/ DM«Þ˘fl!
ÆÖ℗Qäÿ Ó
Ó–Y})÷|^¿ç-ÕÉ
øç~@=ÞÀ
Hx°·µw c˜e ÿ
ãh^* - Æ p vä¿eO
øï5 h5[k›
pqo îõò
Ü# ïõ³¯Ł
|fi‡ü‡Ñdh >ÒA
„°N#ôœBÀpïa3uÒÿÊØˆy
(ÙJ ØG
¨¿3'ÌC
Ýqø3åÖÉ¿
Ûõ˘f˝{ J
ôN ˘Æ§ÖwìØ
AbN} ´ð fl ˘˘æY $>ç
N°ïk¸L "ãv0ðlå9kím§8Ì–AÌb]2ÿSD‡ì
Yü Fÿ'fl'´çC
}¨ã 7o§¿
ï$:ÓØGª ò¯ r fl?
tw·zØÿç
~¾Ec ?~
Ù9´ß9 Ñtöyø (c~3 ł|ºã$Yq¥
cöÿ{Ò g‡L
\ ÿu› ò ü¨¨ æ†
? oÜ2.Øø
—*¤ ?Yöõ?~îÕÕ>Y1' Ì0\Y!*…fl>'ýï¸_ü K=% fl ×Œ<þøøo
\ KÀÙ3T»ÀÛ÷w2Y3[ŒÀ! Je&Iâ
Ûƒ~µflJA
łoWM„˝ ^ 0e¿ü?3q«^
µR8Œ§$Ûõâ øÜj µ b⁄

¸§ÚÙ/Yçòÿƒdìº»ßä
Æ-ª|âÉ@ãÌXk˘{ÞÞD1¶˚Ý
‚ðP‡f¤ÚÛYws
|µªód ÿ
• l·î-‡fl‰˙
ò?9=#1»˘
#v ü¦ÕÕç
] Œg l¾¼
î ¸2{…ä…Œ‰y
|yj—Þflh
¸ß¿~ 'ðw ¤ 8
fi,$ ‰‹k›-˜ã¼
œ 4q,ý$ ö
‚$ #BÞJK
øgs–⁄ 1O
ãõeb l×3g¯1
Fn!ãÞ+ˆ
ò3›Ð
@ßoÑÉÞÆb0
˝òÿ¿fiçVQ¡ ˜ðvÀ
— ¯Yä‰UI
å2Ià/ qı¿K{‡ûß¸ æ
~ºY"lJ ÿ˝`–
—ÞÆ, ÿŁ
¨J üs ¨ZD
öRô5#Fx
Ùk«f6r\\ýç‡ ü3˜
Ö ÖKx˙
¡çSg îN >Wçmw…?
Ú˝ ï?‡ˆÉ?; 0» LÑõ
Z[Ôõ0 ü
0)e\âMeDøg
Ñæ5Ú›Q
fiÚÛ›r Ûõ (ÿ
<""fiüÞ xä MÚ›]˚
ý{ãÐÝ4›B•í›m
)tfl ',ðG
Œï<FÚ¾µ
(Ü—híKD
]µ,"łå›,eÚ›x ,îæ[
JÝÜÞÚóO ”¡Ó
C¤t$r O … ¥ ÿÆ;”æa
BÙ¿u?0 —[•
@¢‹„”ïï»cäXw» PÉŁÞO
ˆ .XbØ
y§ï¢eY)ÿÞ hìð#
ö-YCà‘O”(M”&qbøw=

° ‹' «,¶ŷ,«ýÜR,˝G
)Ça‰ıì# \ícV/ÿ˘
ô)Mm⁄| ¤åØa îö M
˝LÜŸàwŒ≠‡|+@
ÚŒGöŠ' ÚKþ
/="Ŷƒ)Ö
ł‰ å0 ´G
Ÿ⁄À►öÝ
Ü1ąŠÒNfªpKŒ
ŷ 5häÙ
\˘Ædı¡g:¸£K
üßï{¨ÆïB·k]9@o ı*ü¸ îfiT?ðXì#‰¸Ò? ˆ_ªZqß?
æ‡LÀæ‰¨fl? â‹Qy H˙˘ü°}>G 1
ÕÀk[¸,Ôn R
›6Bßuö
Ł/ï ‰Ê
˙>roDıV_*ÿ
xò)V"ïpì#Ø&9 Ôd?
¨ 5H §
—ä# zÚƒ Hk-'£Vu
ß¨"ı¿7fi=õ àVÖ5 6"›µ['aõ< æ
ÿÿÿ

ÌÍÍÍ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿ»»»»
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
xxxxxx»»»»ÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿxxx
»»»»»»»»xxxÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿxxxÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
xxx»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
xxx»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
»»»»ÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
xxx»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
xxxÿÿÿÿÿÿ
xxx»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx ÿÿÿxxx
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
xxx»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx ÿÿÿxxx

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx ÿÿÿÿxxx
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx ÿÿÿÿxxx
xxx»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»xxxÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»xxxÿÿÿÿ
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»xxxÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»xxx
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»xxxxxx»»»»ÿÿÿÿÿÿ»»»»xxx
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
»»»»ÿÿÿÿÿÿ»»»»
ÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»xxxxxx»»»»ÿÿÿÿÿÿ»»»»xxx
»»»»ÿÿÿÿÿÿ»»»»xxx
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
ÿÿÿÿÿÿ»»»»xxx
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»xxxxxx»»»»ÿÿÿÿÿÿ»»»»xxx
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

xxx ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ xxx
xxx»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

7œø:Ì8eÀ-S Æ
« sn)¤ÚkÚÝ¢
\º°É=R’
÷–y–í2Ø# 2ÝmïGß¨]ÕØÝ
ðÜüô0¸ì
#Û—ÝŠ—Ó(ð9
ç¯â‰+í#-º2f @ ø
¸¿t3ˆkïÜ..’
Ó={¨Þ
ð\Ý
(ÙÝMZ þî [œÉ¿Œ
• . 14Ó={¨ey
p|Ł^ H¢U›
Éà mboA«.ý(—þ‰'\¶”EÝ1ı”Û
ß†D /4—Úp Ü÷ÝßÝU›¤ìD¸\|
äƒ…„%rÕ
t• ç¥5œæ
D hM%JðzW §L
É¢C ¨ a¨^
QÜÜ¿ö
àø Pïõ8
Ô°8ÙçÉ÷?
\ó¢Ó4†kjf G
⁄·2Bw;¥[ÜÝNNbv @õÿ× p…
¤·j {¥)r ´DflçÚøı,.W
e¡ fiµ¢jµN¸ï
þdOJvÿµ
"–6 tl ˜Æ
ÿ_+àÖ ¥^ç N
‡dj˜˜d•ÿ#TyizÜbg†
fl juÀ,ST˜j7B ŁR°¿¨ ÆÉ •ßØQ÷“
vfn"Dõi“@'ìÌGäd¡F É
ÿ„ôxÜ‡ ó⁄yT…GÑ¶| àÕMJ Ö¼ Sw_fi¸
i ó*dì "0ÙÜZàå¢g+“ß¢'C5¸ 3 åØØ
ð4{…Hõªw-‘ ”n
—Ú·åÝMSß¾Ø‰ s¸¿º ‘~flÙZÉŒEN þol
ãÕ¿
àÕÕûfi
*! «“~lß
àÕÕûÁ9w' ü»
*t5 fi÷p8
4‘ ªCÜÜßÿàæ}=ÕØX?Wy~
—o -¯– fiÚ fl_
-V$[*øÓÓx
B«ÝÝ_ @[~[j£ ÜPo Þ¸yÛÜ‰
Ó¢g*ØÎó8%âÞ
(Ëæåÿxg^Ù`• ‰î-¸¯œMÆ¤•˘uWVà¤÷”‹fi

ïRÝÕ°7Ù›| ª µøR
ƒ`bjÙ›ãÕ‰[˜Þ_ ì˝ ¥NTcâ0WE
ß Œ ÚŁí
ôõ›§ůò
ŒXŒÝ–Þö ‘¸î<æŒü›) +, í5¶àò
¶·¶^__ as1 ¢,ü:
ß¶uº¡x` 3PLoS”m
öøì/‡
ß›ã& ºíÞßıå?K WU” c_,u »Õ
¸u—… ćÝŸ/ß?ßÝS•y
HTd˙^ ¨a &ÝUÆïµº,Y Tr
g Ü–it ÿ’
aÉ3Ö/S(v-XV0“ :
Æ-;m W ÿ:
>~ì-{”{%ÿæ¾
µºZ äÿØ?? såÛ8;B \˙ î^ æ^Ø ßKÞ9
àG ü?O
íW ˜¸$
1¢"@_«H~ú¸lÙÿØ–ÜÞ
ßpÜ›”×fwøç
-mZÞg S>õ§
hôWÿ:‡`fq (Þ¶_
86Y“K;˘fl
·~˘•f,Þ xx«C¿
^_o yAÞSW,¸C
' ÿÓó
IENDfiB‘ q
w… ÿØ"*Ñœ °*
°ÿPNG
UIDATx^í Ø
¨)X'HJE
e ^ì^ùæ* ¯‡œº
`£ƒıüÞÞ^
$°ƒ ¿Efl2…/_¾øçÜÞÿà~ Ù›7U“ßøÙ•oî×Xi ß·J
LÚÞðEı:
âØœet ^NJÚÞfietÓ
ÿ#ä¾}Ê°×flb ß¡‘ ßôÓ
_ÚłÞ:Þý÷ß
÷¾_Ý+)YU»fq *QÚ+0É m°ł¢Ł/“BÌ.ª
·W¥Acm $'C(gR s
Ñ?Ł} !0@æ*Àæ5rhVQF
i ãÅÔ}ÉõÒ
“l08c{ ¾('
Œ·ßJ t '!•
ã* ć(V]öQU˜%?
&ÕÜ ã. *–öe†
Ł>vO⁄ ˝æ›åP B æ s#ğ

>c ,0o ¾¢HjÌ'
7Gv¸ ç
Ø¸Ł*ì ı#
S°– _œ t?7]& ;:Ý¢Lj‡!˙‡¶t ×dþ¥o2˜‘ | ª[¯A
1 ,æ”,ÆÖåå_YE
ir\Ø!Ø^ ý¸y
łòóçO×æ_~ [° Ò@ •ß÷?þõtu@œÝ¿
iæ-fl] -
ü×_É{Ł2”K
-‡Oðœý÷ßÝ¸
ÿ}÷«… {5Ø¢
¿ K#k !°*,×÷?‰
ô9ÉÉBý¸ÜBÒ¥
» *˝ %0yÉÜ
I31:gað
qºßßÝ¥ ¿- O
Q*¶Ł–Y D %
4ü¥¯G_cî
Z7(`F˜ý*
9ß sÝª÷
ß¶ _ •o2$ A Ãæ›âO!c…°[ãB“
ZN¿‘æÚ–Ö¸ÒÜ‡Psd
ØU ˙ ¥c|
flµ†D— %)°X ˝%< -%ÜŁc03&o+·
O«J ïZ¸/§Ôõ%fl|
· _ UÚ¢|«8ØÜT¡,Li¸
Ì ~°$ ‡<E\ z’÷sH‘›ßU ˝… ìÑÜ
ü¢c,÷°
¸D‘ðÑßÜ9 “Qí×KÓfi˙e,°$F
eƒ op ¾o
ýRª/ ôÿ’L É¥ÙÜæm(Æþp(,)â„LØ;Æ3)P
•ÑÕfÉ 6r
T K‘˙»pý#c„·þæªG<¿¨
–4p/×¯¿*s×2[øW“fiKP
dü• ¾(¿‰
8º|IÚ,Ø
ª”å¶ª?F÷}üQX„ ü{µÙÒF¶ Łò#
9¿ FÖ&ClRn› -«ã{Ør†AY
QuCł
˘0 £˘ØØª k˜K3
7ØB l##9h
}Ýl kv)*°9g⁄¿a-ïY/
æ£¶I˙ mpŒr
x L‘R`fl É
UØu ö¸ð¯yb
Ùúõ“ &°ì =9Ú ƒdNwcÀ
<-~G’n×]æiªOœ"$

Mi oœu´ŁKÙÑ
Ùƒ-1i°À
„cCÆ–ƒX À
°°Ñ» 2wÛ! Õƒfi? ªº/qÊæ
x "Ù§
E x1Œ\ł –
‘& äF_‹4 E2
ì‡ =†9ìG×
_B‘M –{¯S l˝¥‰ß!„Kö+wP |E¾ÀÀ
¢rAríu
S;cG\÷†/ l ”‘:ó?µß
cW9Œ ÕÖÕF
„cC.†j
‹n o3 B
Ò3þ¢ #
¾Ú+RØ Ì¸… äß
âAE ª ï
ö x ðJäÑ
,E‘¨’Ò9Dg
äºYKł /qs ªª$»¤ 3ß~˚ìl[Ò›‡
oí| głý1 Ñ
$íh§Ö˝!å}m\—
×$—¡ ;pfi ç^fl
£ ÐÆîºY ‡[Þ
fllÆåmµ_µcoooY
q åÊaÚÕÑ6‰þp
>†D˝h˚EÊ6ó flqó
fl † ŒEÒx’
_Za0Ö›Iß%I» ï Ì ÷fl
É+ }üüDeÒæ˘ZÕG
ß äó ł þn{D–
sˆŒ¾ÚÝLa˘h
ÉÉl 8 ’çþ[Æ£A˘#
,Iæ8¨w˜ B [OÜ%cà
üÊWÙ›\2ß
ãZ[þ4§QvãL
¸•îît(Æ
` !)§Eq "„–¸
5 œe~RBøÓ˜z
b0<ÊWł> @a
I °Z-ÕÑª#eJ<Ñü,
¸ >:H£åł÷ö
t(Æ¢ Sêa Ù7Ø%ł
j-‡˘ÌÀk
8˘¸[íàÇa¯8Z
œ |,ªÒXıRr3âq sþ6 Ú+£Ñq 5 S ôÁ# E-Ì ¾u'zØQ_‰˘ >@i_
çò< äòƒ _¡ÿÜJ–O5sâa¥ Ia

Jx!Z …l—
n äg ðº‘Ý
‹]´g Ò`Bà¯
’U<xM~pw
v#—¡ ; âStyg7o–
}Jł—ÿæ¸ /g›
P&—ÆÛÙ.?µÚÔßßMä›>
7ôÿłKÆq ¸.w0œ}§)Ú—‘‘X„fl ›M¡⁄ v…9cj„Ù5
i]ł —ß¿
–O%pø_JLs|ø
dÉ g §M,ÆJÝ2¸ ÷
^Y$•m&, y*ÜØ<”llßKKßàgÿÿf
Zł¼&^FgN K v3
÷R~ÜJ£æ¾ ¾
opä] ? ˘åæÙ
¾>Cøy¤`]…łA¨ ¶„6?dÓ5¶ ¡
. ‘ ‡Ã4z ¸þ—b9Y Ñø ˜? °ó
‘ø,[D“ì M
z˘ŁK ÿ Ì
z⁄flÿ> łÓ¤†
ø)œZJœüZ3
—‰C ˘íxö@ý¨:˘2 :s ¨ÿ~Ù
Ò⁄Ô
¤Zb§•7ÿ¥ ¥
YK2Ù% 4K{ ‰eCßZÆ3‡⁄Ù¶dG}3þ S˝
÷2 J¸|kçkl
- søæ¿flK
ÀÀm D¨÷eOP¸–
vÆ: ,˘‘7 łØ º¼}ÓÙk
¥/H oþR^&
?:sÝ7›þüøóõ¿#¢
\8 @9Ønu a Q0
Ç£¤<Ø ;o
*ÜN8ïØtjÜø„”„3Ì8
Ýł^cV,a tm„%e
V •JoflÔÞ¸ØÕà
Ø }6çfiõ#ÚKªeýæ
^ łîło&Ýõl]⁄A—¯¿ ?ò
”7ºP´»ÛÀø
âNþQ Ü˘æØE4j6æÕ? »\h> Ø¤ pºK«µÌEæß
ÙG&ı#˝«ł Ê¡×¡ ß
æU /!yQR« ö
x6 , W]1
æy°4Ó¤ ,WÆ·ł Kˆ
‹% …&×* ,äÒ%i¶~·øC?
K8;ùµ v
y†‰>H,…Àw(Æ”” NÔ

— Æ¶¸P
Ú—k‹ãÉ„ »]{ ‡ö}J,]
ÚmKzg4łN
*,ð †¤ Õ¢FÆÙŷa Ò6/Ø³%:K<›R
*\ ˘9⁄}vÆ"=x˝_
@¨$¤S¡þ
t(Æ„ÕÒò
˝fØ#hoÙ
EruqGinN≠/En“(§ ÊÁÀlß>ÞÆ‡
¢JYÕ¸gà–äÆ25ª•¿iœå
. Xv-v Ûª¤ò
« Uä⁄3¶{pí|d t1 J'=Ök ¤gÌBßgfvßb„
.gßI pÝßÓòg{] – ÕÒ°·‹ ‘9‹
ÙŲ;
·< ¥†<Ìåąî
,Æ`Ú_ŶL˝ m gÀ\ TJ
Jfl·Ø¤–£¤KïfŒ ›a æ
3~ ä. Ûł ·˘]xðęzNÙ!L>g
ÿÆà¸`~…åDãæ!˘A
@ÆB O w ª?*‡¤_Ã&fi
†æ«4«8filFm ‘a
—› ðV&`ò¿F‰¾
_ƒ?˘°Æ … b
@~ r¨
GÕvÙŷ{›ä}„{›ð †‡mI
fi ‘sDzYk7‘³⁄₄
vÆ"Z_C•°O
j t(Æµł⁄
‰FßBÊ2y
ÖbÙ¡}!µv0o
þ¡Høg §˜flÖNY $=‰\µŁ‡~Û
J›æ fi£¤åü
rÉÆE^Þ‡ "Ì -Æ$—þ9
TîÜÞß; {
˝öw¤ X”
J deÌ WhÖß ß
› 4» †³⁄₄B,k}dl×
£}<”µNh:
ßæV³⁄₄ã]^
w‹QØØ¶»ß
ôA ýA\ÉãÁß pÿ
ˆÌýS“<É⁄v<˙Û
ÝS Acµ]kgðmì¨
óA ˘ œ›÷e–
”§ß3˚7Cvh÷
%… %µt(˜ªÌöGiÙł
ø Ì¥ZcÚŶSl^°EÖgDjí–·_

°bX¡ ˘q&¤ 6¿f÷
%ü5`=ÀæŒ¸A¸
˝;{9Xò›?;
ubz•Ù‚ oªöø\ ¥?<ÀÓÝ†
ö‡ÇGdı}P÷
5= 7UH ß403˝°›ÙÞ&3‰@×d
ö & ‰Kà
¶ ,Łı?j6flLÞ¶
}‹Ffl, YC§
ÿÝ%‡C‹˘>OYm¥Ý-
Ñeõ $…Þyk|ß
I/%‘œ&ä¶
ò W,
÷ÛCzß¶/ ‡
oí| K2…£ m¢fö3 Úî8ô
XÚÜö}sHÙ¿‘2à2
µ}Z3%|• ‘
v#@ ß"Ø
@ øßÞYKxóæeWvdÜ
h3N†d¤ð¡ßßBuó
f›q »L ’
p$ •÷÷KˆßÞÛ—
¯ÚZ´- ¾n•88N†ss Ù
]ö•P˝>¯Ôv¸W}·˘ ˘˘Ô%Cƒ£˘ ¢ Yh ä^3äqrrH9H?.
ÀÔßßß% •••¸64
IENDfiB‘ ç
£ß¯, iÜ‘.˝¤fl¤ ÿ
£ß¯, iÜ‘.˝¤fl¤ ÿPNG
¸IDATx^í º ++
F§ÿßÿOFH ¯Õ
‰lł d÷øß÷ßß
ł[üfl |ßßp
D]Ò`ïÝßl% ¡eÿÞ\Ý
yÕ´X
V¢HK2 Ôß@iô4
¥´H9X"*øß¶lP ØÒÙE)«× ¥
S É)
1) –Y0P3‰‡l
Àm˘^›˜zJ
Ø˜ X·6;n
)Ym*[M uıg7
/ŁJ‡¤îa]
H¯ _ Ôß‘Oi)„ Je e
'Ôßn_/¿Jâ g E ç|ƒ "æìG{ß‡làÒ
¸ª6 ł #ßÞNgK!Ú¥mŒ3¶·ïº†]ƒC¡g7 ÑÔ
‰" U ÌF
Ôß‡ŒåS“‰Juø"mn(» k6îâS DöNZfó‡ÀRó¥c_¶o

RDˇ)'»7ıJ ÔX•ˇfÑ
Yºý@àc ˇ
ßÆE2ıMØ¢ ›Ôw¸7¸¶r— A”l
g• mØK;µÐ$˝›ˇd…ıî¸f /v»46Ø˝,_ æJ ¸87ªÝ¿`ƒJl…
Y}¥°Ûf'£›‰‰ã-Ó9Ü¥@{Wa AíFzÝ«/
åçº »A{jJç¨
1Ö– Eı+^Ù9[BßB M Ø^+ e
VÚıÚ-{ho9„ ¶wflltÒ}RÙ
?˝EÜ2 -<Kbo•ßeÌ¥.Ù‡0tqcÒzn
¿Ûx%þÆß¥…fi£ˇ ¢igA“z¸×
‘3¢§Ý«:—
rS Ý 1(µúWkÖ Ñ\»ŁÙ
7í˜‘–»
p(§:¢ði ø°?ó
ç,ˇ˝
Øh'° Ó›ngAã¸W˜À
w ˇxº˝zgAï Mßº–8ÖR/ ¢Ú9?7ðY ÷Rb»B
\Z¨d# -÷tÜæ8 æe
Ì£ ,Ô¤Zà^
i3äæX,, ªn°
¯Ø Yi ‰ E¨Xæ¼Æ
zSß‰ X/7¥l
e· ‘£ 4íX|Ó›WVçæ˝†
; 6ýÊÒ
sfl.« ß Ù–^ #¥ ŒßˋfF
*sˋ«6J ì;b–o°· ‰
;=J §<w/oflÕX0•6ÛH £ PZ[‡
/'*ýz TD‰> JÕ¢
ı qˇ ßj¶ %¢
H ' !°æ
fiÚX34Ö– ¥… 1ƒyüılJ,W
a˙ø_D4cfiÓN<Ý%]MÒ 6¥
¿ðR˝ –Ò–ÒX*»lØ^_
F£w QœØT r¥
e#2¸fi. oJ nPOJ œ.y«
öÑ›ƒ2fieF,Ó
«ı‹ł ;Bª,—ÖE m³[¼YF~£4»g«(+?˝
†^Ì ')5kvfl/¨ÚJ
ÞuM Ó|
hºl»¯_[›
‡i Æ ;¸»‰fŁ5£
î 0_lßÆÄô
3üłþ ï¤o¢
”“ÿ ,Ó æˇfl
ß?Sò¢ 'q ÔtÔ
ÝŁr{Ø–Q$ ‡N ¸oØy
]”à5 ÷

fl 6“aYvô— : \ V´Ò< ˇ #–1S
‘ý#O\b %^º– e
â¿—iqÌ«M
0ïD:“ßÞ
⁄£8Szîåv 0O@“4 “ïj‹s=;¢.ÑÌ'°L
"`ìCˇ{ýlw,ZÀkyè{¡
WÚî3Ù¾¼ˇHig
z-K 9}ªR˚¸ |E
¨%X ‹$0«˜â«lŁ|‰Ow ³¼›IÊZ e³⁄ØMfil‰£.A ˆÆrÒ
ÊØ⁄ µNFyfi”
W} 8Ý⁄9V›¤Ôr%ı <˝å{&
'>¤łÒ@J þ ˚ ìu=§Ôî
«º;ÒÔl4
«z w‡WeÙ•*¡ %fi4Ü
Y% ¢Ñ⁄eÝî•¢u
7] Kº⁄L*=QÓ
ğ,Ôî·7Úp˘äœ
’Ev fìßt Ù
Uj'Ôî§+ >?ôr
¡•#í˘%0«˜Æ$ þ8
DtºG ‘
c—Ò¢_Ùłæ[k:ÑZwe
´ı ÕÜÙÒI ¶n›c$À¸ Y%~z
Ö3Ëi†vÌwèh
ìº«⁄ì A_
d» ‰•X^ÑÜö
)m Ôƒ Ìxøü
¡Q ¾y!‡£w ¥Ûß§äW
FaI›ßPE•
zE •d Ø˘uª
í¨e"D uÿkvq¸ fl b—e
fÿ†Gv h9
¨>Pds,£Ø,Ø
ÚÚ9⁄-×R¢1ªyoßH£ åP a¡ = Ô„¶_Œ(
*¸º³⅜3 ÞKÀ1
F2 =÷ÐR*
¡ÒBc ¸íŁÉ
4ý,µì„Û[3Ò
g⁄l~> ö”qpU tyNc
ìfí˜œôpÜQ;l#ôNBÿ’8Ó
gæJ>í ˘Ü4Z,Ñ
Ì*qöŒłí⁄k³⁄ãäS
fi’0«˜ÆöXfiaˆ æ¶»ºîé¥§Łn9\;[. +L"t]dh
x¯•œ[œ;•¾Þ
i?C‘łˇ{ ïVıL¨ô
æZ_ô1(Wä
,d°)ÕîO&C ì>@i† d<†Sz>9 Kw„d¹¥ÝÊÑR ˘}]r`

\O } \¿mfiÌÛde ˘x ›
ÔNF+ß ÿ˝Ú
.0 ¢¸>4:c
%º˚W›@ ˘F> ØÜ„Fì4 @›‹,
e ;(q usìf lV
˝˚Àÿÿÿ

ðßfı
¨j8 æŁ «<fl
æ{"ÿí¨+vä f÷;«˜¨]æ=}ÝRR
„ @t vÜ„,
s% Ø¨r
ùÜn+Øg XL ,, ŁóS
<A yø\øðÙÑ7%Ö mfip
ÕÕæppª ‡ò
¸ý»8'7Ø] i
» ¨Rò—L¾
ÑÀ@·&| «åPDG>âÕŒ Æy'}$^ÙD K 0jy'ß‹
vØÞ} bznkSÉN‡|Y ô }XÆ
ŁO µ?œy"G"R¢S¥ôÙ §ZV„˝ Aä˜3ˆ
!ÌŁ+ºÑÌ BA°
í{ò¾&+oÝ
ƒw&O|ä Æð!äô
ıE ¾ÆC ‡ o
XLÀÀ åÀGß ¯Øe6XßD/NÜ5ˆ‰µ%Z
0"ïJï¨ y´@
f 8» ŒkØŸO?
ó0‰p¶ØÕ¡ ‘¡k×Ò°eoxaæa 6
ÙSKØÝæ‹§ÙÀ+1ˆ
ßIÿktU
m ÌXjîp†i¨^¸G-£KÝŁªö
" aØŒU"4{И¥ÞR*T Ùû
·,&(q–ð X 1e¥"˜"H⁄ sÉâÑ¥YE
ÝKÛÉ¸JÝ
2ßP–=gÖaöœ9ïO–Ì
a&SÙßøðüŸ§ `K_
‡J]I¿° ZtIE íIæ ì¾Ìƒ%
Œ'ïÍ ãÝß É ì¾
z5Ì|_,ÞHÊ1Ý
*GŁÉ8<…&vß¯b
hÞ=tÀ¨I ¸Æ ì
£ ö¥° •"Ø5£hq5Þ
K¾m Æs¥5ï 1X x
°˘î ªj30¤c"
í[£G'…•Ü\
º»âÒK? œ
' 'w à|WjG
+(Y(ÝÑV ï °
Ñ69Cº'Zø
¡ÔÙç¤dã¸2
B ÿ6bs ß¾0
æƒWtØ
<¥˜Λ I%X"
¸ O>v b¥

01ÒÝŁß
ç IÛ æes8(:
8(qöÒł<:
F‰ ıøòw
øˇ¸
Wðł
Ó›ßðN;TflÕ2•
z%(}pì %uX }·¶ô
/µ_LłłØł
Ý‰[[:(–¾łìý—T+S“Rı £L —,ÕÄ
/słk[ïJÕŒR
þº˝ ·æZUˇR?OŒÿ+X
ß”Ì*q'ŏSBÜł:Ü
£ Łì#¾Æß x¸l‰ F>Łu*K»w
ÖV îªŒEÜł<Ýłvi } -_ jlZEâ÷Ñâ
UâSCÝâØ
u "» ßöcio •
i ›Ulý ~15^@zOˆ!dÙ< ï„ §ÊÆ
,/ÕCC¿fl˜¡Pˇvµ
Ay´låø˜p.6flO
%m$›d„îK77Wâ5
%ðl_° PíÒµ~k
¥ì1 ºÞ»XÜªA
VbKÝfiflC– ¾Ø
‰¸˙£
ˇ0o£U@ƒhöy GÝÜx¶
=æSxj Y ÙłÞ" j&
JWÚłt
ªØWł; ‰µJ
/ÞłÞ<˙2Y
wtoÿæ… Ôł¸lWª(1ˆ} Ł ¸¢ì=ðÞ—]E„f
D:—¥t¨—QO ì
ìUŒ8Vfl'łØ¤–^v ”¥ªXvSö i 1\Ó
ÚłÞx#¿C
-ƒ ° ÞˇÕłÓ{°¯
âÜÌ`æ¡‹cv%
Æ jvÜł ÞÓ
p: ö çO¾cü
4ÿ•+&%nZ
]ØX3°˘¥e
çłÞ¡íh“ `5£
˙r459ß&g˙ Ýx„ Þ3wx
… ·u¶ÝÞłl›Ö
¾łôÙ¸ð@º;F¸
;—¯m˝(?
ðÉ îMv_ ˙yo ¶£'J
{v•àåvzˇÜÆ

ÿÞÕ¬ßßßÜÕÙ…
s p;}nîð
IENDfiB‘))
b ’íÞZ
IDATx^í íµ%= FØÉ
¥§Xbi4þ¿“ì“}~ð• -K[*?¶ºÜÕ~ÞÜø+^
MàV-ÿæeÿ_ }ç”
0ÿò/
Þó¥ÙÎıº?Þæ , ö „\]Ýú˜ 'Ø¶;z. j,Ò1gü«—@{9 8M%)˘iV
9 {*! Ó’m
Ú_]¶o|# “Þ)g˘gx
œÓçôò^¿~ýßßÿ.I„~
ÿÞ˙ _ÿœ×ıºıÛÞÞÞÞßßÿ> D ˆÜÞY ¡e 'Ø¶º°ãÕÕŒ¢£\
lK1+/
*v5î" ÕÞ˙f` =gJ†
Ø¶Q\>˜ƒô¢V]
9×q¯Œ@Nßy†”˜Úœ¶Œrà¶Þ¶UÿBßœÆœıZ
9:x]×u
•T!l¸\wÑ¶d
¸Ée¨j„É0nl/ ×”
kREA‰ Hç†
5 IPƒÑ¶*¨/
{(f ×1@Ü@&»ÀAq s}Ò×xV› ›°§˙fÕÞIR¸ª v°Y¸ ı
oÒ/ †CÒ
¤¡P• °qœ
lHà3v V~→»ßÉ
¥= üç?ÿy
’J ´º:B…Þÿõo~
•„ÌŒ/oßU¸2ó˙ì2÷] «×¥” 4UpL\J
l-°ÿ¿ÜiS Ø 39”ÓßBÕS ç<'ƒ[:ÞÆ
,Þ‰ —Ú¸~ º¸×_Þò
'äæ‡ ØÓ•,c\]
ÚÎfi_s;f{]p$7 6°ı´1»}
ÜÜÞ J[ç?«¥
(sÓGàÿy†˙‰ v ¿?
o† µ¥Xhzâ‹fir" w °»Z¢4
{<7Ø§Þ“ ´r˘
Qe/XgT‰*k„… {
B9ı
$DÕg3
ßä# @· ƒF·Ü
‚_¸ ØV 6@ßÆ˙Ü1ÒX¸sZî÷˝‡fimÒ» °¯
<ƒåVWd•59Ý†z
o1sÓj`
˘# j!ø! ‘´˝˝ò¸+ Œ…/
ßÞU÷˘µÒR.˝*p¿ ;Ó.Ø’à˙5 ÒåL
Vl~ßbqu%?»§

<Hàçå2'ÉÉ
‡<k… v’’»x y]„ ;z
˘åL ßæeŁÿœ×¿fi åGþI
çm“6flXâ¿ J
fl *,TłÛÿØ
×K~î{]5 ,-µÜÆE ı$fi.'4„
…äÜR H»
$þä4Ł4˙ fl+„ ˜`VØ˝nz
fl ł+ø ýæð%Ł
I2k˘• x¸Õ\O” £ ł‡Ł “
˚&HMîïÙłD¿o#Ö%cÙ%ìık+í
<v˘.î˚… <3˘=
Ó’,P
×t <[¸˝Ý
– ü˜ ‰˚},,)ð1wz
¶Rbþ–âvtß‹DŁ¯Z
Ès6 qýØ
g ˚Ñ$–˜
#¶ŒêłN«o–{É£D
Ö˜r0¾¢• vß<B/
kyøSoä"È$
µ|FL’hÜÑ
eòU mMry
l [»˜ sÒz¤‘D×
Epy< fNòN łt
Œ Ò, “+
+wp¥Ûˆ•Bu
Ł&ðÉ:]Vç2
JàœeK}ç?
!ðØØ Q!
\ß$/fl¸ß
þ£)•oµ3°
1[¸´ åîâÛ
#Ý¯ w££#
øxVZ¿CÌ2
œj*/flZ˝:
@„}«µcłÖ‰
·<ØL12 ï}
ÙÞ%Mº.*n o]×m÷;‰…« u eºl—,g›‘69Pì|ÙØ¤8 ¯[U`k)
ßı ›Uß
l Y¨m,5ÝZ
O ÖZ Re°xłM˚ ÕB ‘".<$rB
» t89 ^Ì-G
×˚A$*˘b˝˜K ğÉÈ— \Ì6ð^
V8c‡É(˜ºæ$Xð$›ÙzH ÷˙]˜
\‡¡¨O°ÿ+`EºD,{qß⁄ U-«8'A–
§– rÚÑ« «

¿[˜å.Vì|
ØÞ„H
’ fiƒäGÀ"v¶wZv6+˜îÛg‡ x$
y+fl¤:Fi ×
æór&ØOw>^•9«fi
Ûîc<dHD¥”
C‡âk„)Þ
¸ Tå<×@÷a U ÚÞÒÙÉ¸øò?÷n« åZß » ºî(
µŒƒ»˝gß
.&/ŒëûœeA:j
?×˝r?[Z–
`<.CŁpŒ|†Y…2ºÝÝåb F2L
! %•2¸Õ d
% cW
—î»Ö–ò>nô
ÞO‘°$»?ƒ8Ì
Þjæ¾æÙ2:
°) „Síƒ AF
Ú›› 8V&À¾
lD 3ö +
æ•˝$]fih„Ó ˘Gþ@sßbhp 5ÀÝô
ł} ö ˝†SH¯ôƒ
› _R-fl¸¸¾Ý¨ZØT
œ˝!) 5Cÿ/˜ÿ
§u#ðpƒ‹
Ñš"*}¯~n—ƒÿ(ffl$
“f]-ä2Ùv ö ‰ e§Àæœ
„AÚæ’À
łHµ¸$LQ º_}
jjßb"•«…
AÙ ÑÙ“ Q’Õp8p'……—˘`ÕÖ, 2Ø‰)¸4
n&—ƒåv. ur…Ùø Û@,
/Þe S)ª˝·"ı¨^n#¾/vP]O
"— å¸)ß)×
~Ö¸ZPM &˝˜;þYÕÞŁÉ¾A
¢âÙAiîsÕÞI •¡99Ôð¸[{ ^ ¡s TØRÖÞ
ŁÔ |ÿÔ{h
Y¨)k`sy« ØÕÞ r¾(ä¸‹xXıs
X^GÄÙ›í¢-• ¸µ
Ý¾O„ ŁMv
6ŁÄÿ¥r^}4pt¥ı9
(V #zÙ&v„ ;ØÉÞ× OjbkKO
rƒ # } vv—mnaÜßÄ)*¿†N
Z¸H‘§i
h˘ åeì‡m
S«)ØÞ2Ûßß W
Zfig æÑ

¡âd7 ŒMº…¥
ãæ»Øƒ¨ ')º„3
»›É±Ì Æ$XyY É²æE
òØ¶$t… @k*=í=E{g ÕD‘¸w¯ä&Ó D ß4^D Xn
ø†tØ|¡‰â+VZâ„#Ù›Ù¸MåÆ/{n9bßÚ6 oÉ²PÚ
þýóßMÚ¾fi A;qwˇ `{g—çÑefl
ª .›g‘-•§ Hc¢'
¨[ıı3i—ò
U§˝Gà÷
Ú¾k” Ûµ
¿a 4+vgUØtàCu7Õ˜'6¶
&Òh“ í]ü¸
¸Ø‰ÇtðÚ
_ p •}}!äæ¥
ß?Ì6- 5Bðƒ˙>ß
if;P8»˜*à¼ÖÛ$fi
-ˇmösO"7
‡°’ •ýg„
@ J@N ı_=)ì8|fi µO ÜbEfl
çƒæı@ª?|—¯]
XBmR!
}+flı ˇcXºm f¿
/Ìˇjz¸Gà÷
Ú¾&6h’îî„2 ,A
qwÀÜ[ï¸ª · Ô
Hcy¯>ç˜†
lo7[Œ ' å
·Ú{»„ó`Ò¯
·<÷|Ýb*>C
µy $fi°¸ “
3^ýthµµv#y¢Ł 6
ì?Ł|S⁄4 @ @ _ â§ªæ
I çsvâRrClïóÒ>gV–ØfX
F X°æ¶ 0B ¾
íłD ·‘/˘
»ìLðn«Ùdw¿
ÞlFAQ5Urfin¸w¤gÕJ
P”än” ˘´‰_
”ýcLàœß<
Z^0ZÞ ÀłKþß¤“åÖ˙: 7b<
ø}ík„¶\4ØßKg$› œ
J“ir¥Ł_
Õßn° ªÕgÓ>X
Wd°˘⁄í ýƒ |› aµM
˜“cðß˘
¥ ÜąR—K<·•íå‘ W
Ú<x4¥¿Þwa˜X⁄ s† {Dí4[F1¯¨5

ÖY% 3„ ¥ W
Z^— ;¥¥zÔo
,]ß«åÙò<â4
»˙ Ò2”
åo„Zz«æNY‹Ì˝
ÖbA Z{A `g÷îø(ÞòC«˘
´#¸¿£N b
Ł |‡ 5ãˆ
M“
7î’0,“sVöýqUGÔ{ąÓ“W4 Ä˘
Ú÷˙ fi ¤^
´Ýą)0 3¡ :‰Þý
‡³⅛ßz¯ıª–Sh
¿å„2X˘ ¸ƒ`Ñß‰fl _Ì˜s üw Y‘ç…+ î·
Ghþ0ÙÞ£ î„‹»o_˙¾
d ¥—>>‰ºƒ ,ðÝ–?r
îìü¾ ‹ƒ9¡Æ =
\ XäâÝÛÖý»
ßÙÙø9)}¸Ùþ
,ƒıâq ì lç
oî {°…Ø
{˜ý æ'ò«ƒ˜ ø †ð
h%— å„eþ
2w,Y> , ˙
łÜn{î|ˆpS —¯G ˝U!
¸Øº)Øx
Œ6Ö†˚ôo—ðk
˙ æª”ä
ØDøł-)"–Lh¨
µ„¨yðŁ˝
S`9A…Ô2ÛV˝˚ƒ ›g2 Jï >+ÇS*<6"+¸äŒsÑK˝vo
ìM˚j{i N1
ÌÛ#mò¿P ÝÚá§q
ºkÖ+\˘Ł˝ß
T¢Œ¶,Jì« º åA+°
Hî ÿ =L…´ð˚µ—ð
ÝS-e`!»
ıAW!OyÕfi ¯/
Ôà˝Ccï#Fflq
„yÉ. Q⁄KrŁ
ýØ{rf,ç
˘wvCV9ßoswfł
ßÕtyU {•u-þ
æ‰y+Vî Œø
·…po uÛT7 ¿2ºx3d˘-ƒç
Œ› Ü$UoŒ¥ôˆ>W
¤{¸G ÉłQd,àÝFr»Ù

y°»b]•A\gøAnS
hD=Ôì‹ÕŒED
6˘ i _ P˜°/ƒ Wuì
·<^ ı-Ùì
Ó¤ üY=«
^?I SFyß
^†Y†$äâL¯wP
§˚vEì „Ø
ì]¶znÑÿI
g ˜Z¶G>r=h
1 Ø0V„AìX`ÕŒE^¸N¡Œ“í ßy
ykÔArÞ/˙
u˜ƒ/ŁåQ ⁄S …íÿ<ÕÞ-
)˙äZ#w}uØßMàL
í|Æ>Œ¸ƒ§c
·¾–?I;¸ØEµ0 , Q˚fiv
ŁAuV úıÔ^×ÕÞ¶
tfi•c ˝ YÒˆŒ
[HÚ„(I U?=¥ß 6þœIØ
*fi\tâÕÕ„x R¶
ß?îyì ŒVp·
¸gÆ ;~«zT
«y)X •‡ek Æ“þ— 0A¸«7
Ôx^)"h
Ì’Ôay›
»¡â7,› ;%‡Œ|r
,ØÙNuØ³%YŒ‡ˆi
›ÜHhÕÞ>ØA¸%%ò†’$rròAv
PUÖ·ÜÕÞ ª{<Þæ*
~¤¸EUÝmòÜ
mucn{¸mfiå[k—ò
ï¶uæÙ›÷pNzÖÆ‘‹ðÞ†ŒXµÓÒÛX*ø-Ł m6Ù6
hØ’—ƒå~»·
ï¶«§flsˆ·G†˙)
(ØUÓüÛ¬B
É 6e- 3.ïŒ Œhò
YmÚª äkl-gßåØœ){B{þö
;D˙Ø [Ýæ »
9&V,âÞ/’:
«m“ ÷§iÖÿH 9 ßÙ7g
Óø ·iyÒa0¿
kä>n‡zÝ
”í E+—Ú@Ø] ü÷œ«Ø
·ïł
0Ø¶ßØÞ¡ gUK ßÙ
ÔS”Ł 4hy fßý
ƒl°ßàFmpôîv?× †

Ée Ö¤]-ïÓ®¢\6Àæ,&.
· ¾¿‡o#ÌGœœ ð..| 3}!p
}ì“ ˘ ;¶
„n£E\ª
çkE]Cº>
Œî,"(lBà6
LÜ.. ^µÙBîçÉa »˜Ù¾Ñ
@…ßÕÝ‡¾‰
§»^Ùa¿lÙ¾g ”
µï
ØK A¸åS 1)ÿ|g)
·–? º Y¸Ùd¨¿þ¨˝Q÷ÉÍ
x @ ¸ 78ÑB¨
nCmìvc*×ïö4~wOn`Q„þ§•x
_ ð äxnI.\ E ìÚí˜
N °:)/\ôÝðO÷
Ø@ óyÑ½2w§’æ Ñ'ÿh0Pk
ç¿Ó’a?I
ö— åœÙC?A‡
¶xZß*fi
ı›´˘æ)t
}˘zªOYÞ¤åAÿgy | ,øÊ
?º[ãÞ‹¤
—òA tï!p” î
lL‘ sX•q qíº
ðwwö1 x*
ıœ
’ E·ˆŁmZ
æcÙ¾î/ Y ÛØıæ
ßÀß{í—r
<XlG8„.G
fi ØØ°”ÿ«Kfy.Qßÿÿÿ

ł å-V·
à ßYÑ
—ò_][py=
8U¸Ez˙5ł†pm`åµN¸ÕuC
„p×uı 8O#gØÕØE
v&ð]i¸?Ù‡ x?nadtg_+–6Ł# w˘Łо6
ı‘wY uWÝHß¡ ð
ÚÑ0¯H5ö¢£Ìµ/u~n ßÙ„Yðć89x_î˙Qhi˘Ø3
@‘: flk„|äłł
ł” _@ısìò ÖÓc
0 ÀZ~Ł øP•çÖ
@‘. Sµ.
¸% ÿwl ˘›‘<
wjyð%-/
/ÔßŠ’ªl,_\»
BàZłý»aÔ
àðB-çkYýØ§%
µ<÷µ~(ºZò
ł, Sµ…, Éle-ä
“åœ˝n‡~ B
ß “åòWg´+ł
4çflAßßÑ3"
SµÜq
ÆEà-?1 r
ÀßµÌ˘ ºi]U¨aß
&5œ \ G¨ É
~*=¢ÖÝ‡ı
BłTR
¾¢ãåß$Ý&¢ö˘Ê¥ÖmýŁ ˆy
ï u[| OO
JàÕZ <]ßÇ¨ Z
@ @Ø¸l˘ÿêÿÜB¸}
Ø;8·ƒc˜ ¾ÝS]÷Ý
›«S Tc ;˚\kUçç6Øø }
¿5? µPˇî Pf'E¡
ü/, FÀ»ºÀŁ Ý
Ø ¾µÙhÙ‡hw˙ßo‰)fiNYfiu§iV˙„(fy5~ïÌıd
kłqˇ¾ÖÖ
hø z)˘0F +OJ ¸ .;X|,xÑ
—ÕÓnçò
m˝í9øÒ3ÓÛ
v×Ø¥hªCrç–„,/ü+ î & flº g
!{—ó S¿ łÇ
, ÀÖZ.“cÿ¸¯nR[7‹M
l›å/7„!tłł‡µ
>H‘_- 7å
Fłßß R=(öÝåJw

ÚÑ:¯H5ö¿£ÌµVu~n ßÙ„Yðó39R¸u Þ=ØßQ
2æ N Ì‘÷AA
íî w’k…ª ‹ »–hÖXäØÝøÚ÷ýA|G
À› §åV«—-›NP…ßF%:
ÓÖX¥—-yFßƒ¢$
h"p 7¯öÃ¤ß ‡Oì
/ãÐ}œ,n}<üIÝ÷˜
@ &p º÷×
ÿçà_a ^
à$p ;C¢
hy?¸ ÿ\?8zB
Bàà-Û!
S6øÝØ ¾Ck5 ł0Ò•ßvŁ
·»£uu jìsG k›ŒüÜ
;;¿‡os‡à×ãr°
ßÜÐæ«:?•`¸¸ïìÜÜł›ø }˘î’BK
À¶åo˝,qA
ãý ˙Æ <
L O
@àT-ßÆ?I
~üüø37˜
ìO 3öýs
dFZ9øUłp
IENDfiB‘ `,
4Bkfi¯ÿPNG
+¥IDATx^í Û,’fiEÛÿÿÿy tªƒØ,
àNàÿÜb
@ »„ÿ×_Ý¥
˘lzÚJ?p»;.
—àœi}ü^%Ûx—˙Ñß@
¶˘î˙QàÛD
üÖ–ßªqö-Kr(˘m¸`
,Ém ÇÒ¿…ÿfl ˙„œÑãq
flôD â
J¸P
» »:æé~7:@‡8
fl4Ruãl‰° º
’Nł =„—Nfi~Oó y]ƒ‹Ü¶fl$ ØÆÛ
1‡Sß) ªE wJý, °ÉðªBÜ9‹ï yI; ˘A“;$`h ƒi¶%
¤Ûł: !—U9í
÷f }ÒÔ7Ìóó
ï c"\ @z >ý¢]ofi
hpôÛwÝÝG
p ÒÒ¸µ;$WÜł
Ø¶Ù=nT4ł,
> ÕÕæ»%
vÞws{¢Ø S!}ðª–fÜ? ßÞÒ7znÞ»œ

`˝Û¯ LßØ°åðÆfi3g÷ûGsÀ
•e7¸Jä.˜IJÀ
£v%tł¨ ’O§»h]ø‹ .íüh va>
|¾.µ¸r÷
/ ÛR˜iÑZ´m
¨ zjiL
P Ó6j- # äHG(Ñw3
ØüDæo Ö/Ûq©Ã˝
” ãT=ÛÐ¸
üß}þwl—ã7ł•-&g;
Ìûs×Ł9 Mz
uÑÙ-ìþwF¸7âdcƒCpö8òa‰–þ>
. Kª ßF8<ØÞÆ r˘fiä¶
ø1 hðFïwLåo†v6~hX<yJ ¸¶î F7V,n1:»‘
¾g‰ `AÒºæ|
Dç:] &
« lþ¨ µîåg¸Ð»{OµM`X
æØł [Ö
¸fifl~OR=
Ý÷î†z`ì
HvX º
gÜ¥§üÉŧZÖ
4 ^Uk¥‘-o§’
â(hðîæ•k/0
Ł÷!8N q<
§ lYÕÞäîå0A
XqBR0âÓ
ØðSN" D —»‹ijpy ^H
˜BÌ3 …s\Ñýçub
Ò h Ñu)kp4
ãÿ4P’àp
qß·‰C,Œü÷
tÉ ZØa bð
Sø{†°÷œ. ª1Õƒ W#„_+¢˙ ø¤¢
Ûˆ¸«v –s*
°`ŁxF·Fh|!„4 ðp#` åU¢ ·£R&ãÞÕ{Y»*£Ý
¾%˘˝—ŒS1r`ł$æ†¾ °
À÷ .åÉx[´
‡$ðƒW°çàGŁ1 Ô‰ uıŁ”ÖÀ•'.^'e
ÜÓ bfl{° Æ76StµT@ “> —àmMóx
<,‡;!=˜łH rå¦K?
„s8łz ª@ÌßC
âæØFPA yhp
Õg`j!»ÿV w4Z° x … ˘ 8` ø»
N ¤NN"(‹
on,] ôXz
Ì:†n łxÞÛ

?É.åìº}r m
? &ïd]Ö í ¿6
É.%æ ý 2F• æ–n¡]
„íxÞ³%‘
æ;Y‡†Ó• i
au jìk¢`w³⁄Jw
”r›Ã—
;[] Y4F G¤
˘c_§»Ł Uœƒà
Ghõ¸e¯/>œ…
§›”ÛłŁ6YÞ8
Õ1ß
ØC ’N ·¯;ó{fl „/hL,
‹KàQ ×
˙´s EÌC -X· yòóó
süõ¤¡µî¥Ý&
.«›KbC
ąą¥haÞKW=L
î Ûł˜ø^Ú‡
–tüK0ÛÞ6W—‘ aAÖ›],
@&À\It¸ {
ÔQKeT ¯ u+ ßç
`ï¥GB£/
à „z jp„
ðti ßœqò÷Ò
À Ó#]2‹ƒ`‰ µ‘ ßg-) å
8 Àz,~¤7“`b^ªäýß8^ß
˘ »ÞW?
«gâQ
~;þV
¿»OÜZ ˘¯à
» ÓKÑÞ¶« `9£] ¯uÀæW fi«#÷Ò,h
ØæE|>l…STÓÀ^†lqüq ıj‹!Ùàô
ðH‘×¸Œ¨‘Ã4Ø xý°
ÌýóÜÜ‰ôþX
ºqø¯Xåcùµ¡ÕÞ
ý»~o˘ ¸w†r
ªL¿`\tuoo Ü2
”r›Ã¸ðd;[] Ñ¸J Ô˜TM
˜ æƒ £çàroRþ»+“ ˘âµ
ÀŒE/s j°]2,
¶c;2†Ù‰·^ v
V| ¸C ÓÚµÞs·ã¾9
÷˘‰˜ƒ·G §‘˙ (
þÓÌ »jkzc•{ØØ â@
Gß~D|yY:›ÊcÓ%
¿ÑŒEµÝ„„ k‰ R·

Þ V ¸þ$´ÕÕ¤
ıf¢`w|-3›¥ sb0×H@+wåLx{ _V]
Õ+k#—"¦
dp ¾¼J1Ÿ6Ø$
ü'^~$` e
0 —ã qBì˜
Ù¥£M;‡ô‡o D
zhp 3Ì —¯eï\Wø"^öYÉ¾¾ÉÊÔä=½AÀ¤
1D ¥|ø°Ó
â:‡¡?)ÛAcÕB48h ÷v°›|9þî ÷Ł¸çfi{ ^C· À
âòe`5Ì°RC?~#ýR
ªåçCâP ¯
_‹6º ó
4,F ÿƒlG ýM´|
þåGjfl åC% ¤
Ý`»gxÙÜÊ¸ À¤|
N@G ¸/qå] §
P—à1fl°:'
) ¿løƒ 6ªfi2
O|òW ÿÑ
°"Ñåší–< |rQu¡Ûƒqc˘
µcÑÑG{hp{
VoÙX ´—'Ó¨Y,ÿÊÔu ¤Zï" Œhe ß¨v¶"
˘ 76kw[Y /»ò..Ynæßq
·GR¶ÕÕ¸‹/ÕÕp °Ñ[òÛ¸i
ó›‹8¤C°FE µ•g„•~"ƒ!
Ü+TcçRì"Ø
+ÿ=hæßrnþ=dMlÉSÀ6‰÷
‰khK´ÜÕÌí‰
"ıq)flYåÕp k
e¥¤^ °ïd $æÕ$
âÞ(ìQOþQð
ü«X,?= ÿ2r¸ M
—N@S óÆ
xŁ/râ{À÷
ÕÕª¸‹¨z \
¨Jqd]zóJÕ‰ŁW
?ÕlY=¾ÕÕ 6þ
.'lÙQ flªV
¥r. r •5Y|N
h6 @¸JÚÜ¾‰ -ÕÕØT›
°(´,wÑ¶|
' h„wÕS«
w†~ ¥˙ Ý×y uN¸m‹>¾ÿlf*
¥Znpfl W$RwÙ
l0‹4"ÿ{ÑłÞR‰¥Ã
%·RÆ øÚ¾ÝW0–SN

°“A‘nœæž›àwô
ł‰Ì¸=°Ì¡³¼W&’DCœ&@˙d
;%î˙z/KT¸^ø
yJÜô√f¤
h°SUPâN •3Cå³⁄· ü[ó ØY&R ‡‹O•ß å¸s-˚ç
DrüeeL ¢R
) ¸Ü7 Ìä1;eœTŁu
†YæìZ9¿
, TiÛ‹Ñ¤åÍSæ²w“
_”¾‡×S;q;sq X<Y 7;
T§[5eàÓ
Qu[«A í‘
ìZâ¤j•< ïT<»VNõsð9ò
kI‘Ìq ƒ ÜçE|
3UUflR.• Õ‡
Ü‰ +’= Y}¡W3H
ÿÿÿ

xxxÿÿÿ»»»
xxx ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»
»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

] pðu¨ì)
ä~†œ#s ôüÓÿ¥»
\í øÞßØ ð °„ ia ¾›
§Ku) ª“”’Ã¤6
ÿbS ÿ¤
¶75‰í h^nF0 ”¨rÕ•}
T _PT “Ú@0
» nÙwW)8|§tÕ
\;{ÙZL µm/^
’- ãõ¢3 Þ@“fi·P |ö Ö4Xå
àØóJ¯ reTfl
ïWy¿ß,ÆŒ[ÞK;ßS
ØTƒ É¯’
sæSB‰V y’«Ü Ì »Dí$Z‡¢ºeØÞ›uGß8!
^×ÌLÕy£ØÌòŒ»7Þ<IÛ
w|L˜ ¨ßtÕEN «EUm
£ð›×Joß£48ˆÉJ ´×V-6 „¥5x?
/ªªQ´~|îS ZóÕ
ÕuoºÌ]t“
A=ÑE Ì«^/
J@ |âÛÞ›–åOZx{¨¡}# e4,1
! H <ÞŒ YÓö˘¸
,«Üh 0ýåå¥p Ü9;É×
, 94ÞJu!
F -ƒ Ø ç¨
r‰/C4Ú2 `
3. CØÞfiH{K GÞÚ
Þ¡ÒÞ ÖE!oØö×kgÞ•.’4Þ pX
F ›g ØÞ ¨Ó
B”~sw Cºi
çÛ¶¿-4Þ y@
F ý ”¯¸ /µ7
V¸=˘Ø"0ºàã$ ¨ ,ó=Y¿PUäçq •
rØ01þn<Oy Þó
·“ÿ‰VzÛ
ÚuïíÕÞ¨.îÞHOw·˘
~NJÉÚ»‹
|ºµÕÞpæ
""wQæYe ˘p
mÉ÷ÖEmo§` T£5»KuF Þ&l :
,(k Þùm
YÖ‰•Wo{#a
7. 9> .%»Ñ V
¿´¸ï•Ø¿ü@@ Ö¾
ý`¿ÿÞÉ|µ8÷ö
Ö¸ r2?ÒÞ õZØmÿKw·7[ªVf› Ñ5ó
,Þ»‰ísv˜

ó«;Zßì¾Tq# YNœł ª# 8w‹FZm p
˜ÌM5xVå—@
HıŒ íeïnä}
›VÜ& 6Ul›Ã mı§
ÿ '»˘W' ÓdEh
¤ tıYCµ §
@câ¤×Cr Y @ {
ò ˙ _ R>71
ò„õ] ˘@
XI ÙÜ›‡ô0,‰T2×
$À¤À•
—àò kRHØ7-ÆÑƒ
¤»p¯oLBªç(ƒ T [^¢kpœ~¸ü‹wü *ì^aF¤‡! »˝Œ…Uµ; k”K \Bn¾
'˝ 9kàÑ ï•ƒ '° ¢TA]
Ýœg6òuõ˝P9G *g iŁ
ƒ˝Z& :ŒlÔä, mª ÝDJ !Aµø¶ !
ÆkõcÌªwÑ
˙k˘R°°å
¶¨Ý¤¸ ı˘‹¯ ¤
fi`î{g:"^TØ Pýfi{ fi
þÝ\ B \Bn¾
Ôu§Ô,Q
6.F‹fiºbOâ,æ*¢.
º8` àuB¿3k$ˆa
ïÛ§:Z,
\1 e4łæÙ ò8N”˘
Ô• /¥$ý#ÿ[×
ðMÑ¨m»s9 dòF
„Œ0‹QÕ£`F ôUýßa»aß
tw'iV' ˘ÿµ
öM1K¨s» ß—>y
L M$À¤'ü÷L
Ý fi`ågÿ¸«
sÑ" fi°$æ<Ì
˘§¸}‹ó
%dJÛÜÕ(x
vU÷˘¯ Ó¸cƒ
9_)|»W6»ti
¡+ü˘ªƒÕ‰}
ºªV˘Gh˙ Ôº›eß
í^Ý¸œX'z¤ŁFøìæ Ý Oð*R¯—“
Wo0 UôsõŒI¯
‹^å% BŁ
Ñ =%œu"
hðNÙ¯Æ 9Û
ðF 7. ,¡Y rÜhæÌ À%äð¥4yS¥¨Gq(BX~H4xø
Ôæ ß?ßrƒÜƒ

’à#Ðd 5mýçC
SU ¸„ªJß¥ð%&- ä‰j“ªK
çl9 Z ¿
ì# …‹t˝øAfltcl rª>;WN º;5oqÉãíÕÞ
+ŒÞ¯ Tf9Øªc
T ÀÜ+‰í«÷{];
A ÷ l zÉÕÛ•=
\-!4, Ł›Aµ
ƒ„ ~ ˘C2A%Ñ
dE"ðD—Eä¢fl Þ¤ÜÉ
2ØÉ £Þ^‰ííî¢
q˝Œ~ Û4ýCLØ
ı,P-v«‹“
Z‹\Úˆ
›×Jo{4Ø > å¤•Wo{#a
+ª¡ 0â¿gß¥Õ
ÿ{›ð¶G GjFÜV £Þ^‰í¯
!B ı&"
zwÞ¥!1a#Ô‰
â$]ÀÀt
Ł7åıæð%ó
P fl¨°‹ÜØ
E $1NJ
/ ˜7•Ñàg2¥
˙)œòn* W M ´ @L
S ¯i aµ+ 4Ł mØ
0 Ò3 !°
¯«d“¯O4ŁJÉN Ã\J• 8m °%)˙âI¸
¸ <}ôÉ Ä2,
"‘t,æ{›k
_Þ¤QªÛ˝Þ
» 7ØB
Øäöý
’ VUtdx› •¥•…C
’›øX £8 ÆÉÄ2ßÕ
lÉ]n»fi
Ó—5 ÿÜÞò]F[
>¶ØµÜÞÛ1ÑÑ›n&
7Ub ¡:
¤æÑ
;G¥“‘yCQí¤ ªT«–Ú@àÜØ
l`ö‘mdº[§
¢fiW”£¡`b [Z ˘ŁÔRu ØHH9:AP
]ï.Z–z, Þ
Q .\J —£ï
¡çÓß¯> Û,£` ÒÞæcMBXj|Ú¬œ\y!^í ¢%
ŒºLL…F/Q˙

6,W¸h°.G
¡ ˆ í›e‰t s,Ëâ)
x!⁄¤ü =⁄ß îòyEYt*« Ìê¥
aï)K ,W/" ¡Þ›mMoßo tG{‡Eå
£ÚÉ ;q˙G
£] 4 f Àn §J \Œ T
˘ ÑÃl÷
‰í#h°ï
\\ âU
ÿymqæIKfl„ º ıjF“
- 0w–À7â[_.¥ÝPch]
¶DzØ^fiEK\«ð,%¸ mNÑàc
2<8OŁ¾ ˙{›üôò
/iß?§)„
>\ aÓ˜ãÛ
¡å⁄^CÒı>ÿŁ
Ó–óÀ{ \>[Ø]Ø^}Àq d#p, q{ºµ„
#À˜#ˆ”óÑ'p9
ƒ‡‘øßÓp,
rKa ÷ÕØ îÒ¸-!
•ÆX<¨p[
⁄qr¡ŁÉBflF•G˝ ÚÝ¥
u;·Ý4,*ÀG›hÕÆö2«å§¥Y0 ÛNØpÓ³X\MÙV
ˆ-I/ ð¸ Z˘iiªÿø¸˙ —þdÑƒ
76k)<˙6i’ß,~Y ³ßÓı–‰å[ÔKö„
ÔÖƒfi ¶˜8R¢ƒI×¡`q
»¸Ràß+×C uEWå_m—e.5ÞÐ ÚÑ•
—üiæeîy
“vì
¶«æà8bKq
‹Œ–œ"ðHF
×#ÀKı ¾C
@ÝdãÙx°“Ł
(¿» ÌLug
äR” sø Ñ.` í
p ’¿ ø˙¢4Ôâ
#¿ y ¤wQ@ =ôU= ˘qæÞOÚW
ó#‰ ¡¸ª‰dœí9–Ý4º Æ
S·nG[eą
]fiXA*Uü1
D\ â Æt-
< ˆ(Ù¥coÿ
⁄“ÚÉ1 ^¶Ò«G˘-ı' æ
f“÷ccä§ ¾
` \ı.Z E¾
÷–âCÌ¨°!O Ô
6“ m E •I%

Ł”jfiłł¤»“Ł ”o-
nÿx=
/À‰Òåk›ø
› ÿeqïj1æïz,^L ª
p“¸ßµåÆ–ç
¯³Ò¼
a¿cæJ
¶9 ND‰´–x
F çßf»Ø 01
Ò4,<Wt˘b¤
¯k|6
¶(ß1?†— łØßiŒ Öd#
N Ý$äøßªª˙ Ó¢ð ä#9Z¤oƒ’»¡¤
‰nNuG#Ñ
w|Ôą«U'YWU• \Ôą
qÒ3o„ıi•X-“j v[„eô›h
Ł /æ}z
eæ·ØŒBk0
i†/ ¸u7WAnı‘q,Ö>¤
xüµœå~`F (æ8¢
#Àº8ß& Æ·ð
- åNRB1ó† W†c–QÕ
å>m¡|ÆŒ
Ø‰=¨–8
@ …Ò ¯œ|0e–. íªY9
‰˚& ‡ł”eÓT
.b: àB q
@‹»Ł Pp
ü?ÚÒø î
IENDfiB‘
Ùò£M ÀŒ£˝•F”Ò„ÿ
Ùò£M ÀŒ£˝•F”Ò„ÿPNG
pIDATx^í Æ Ý6
F3ÛÙÒìV
ìVì· 2¸,÷– E $łł$‰wç
K HiłÞ..‰¿¿ÿÕ
÷ bÝ
°]–łÞ__³¼øóÛ
?~/FØ{ÕÕÌ.ÓÁ¶ÌfÕÄ(:jN)@
À¯ lW‹ô»ß¿
ßí•#Ñeõ? qłn³¼ Ôóç˘ÉÉ¿ùòæªG1¤v N~ýœU¸ÕQó
ÀÔ>»=fl t_å<
iÙ$:T˘fZe
º”M›†M•9
œôí¿“ łæê`c
£XY3†, fl·fJ: ¶
Ó¼^æ„IZ Ébc X

ÞÞs
cðlä–YaÒÞ×µnU>à Ú
Kàz:Ý a¤flÌA
Xo ł ˜F -m=(a%æH˘•L§ØL~FU>œ
KÑ„“ †#ŒÉ»„
BŒ¯X g fi”f]˘] ,ŒÝ&2 p;
Fˆÿ×ƒÕ PCY qHxe×m• :›
<q Æ l E
i) 1¢¥E(7)U-;
ÆI[:$ÝQ ‰jÀG˝=ÙJ}î+¾¼¢fi
„¤˜•+ ÝŁ”þ˘Q‹
¢Ú..¸ºhö M.s?æ˘§NM
.iU
Lðeƒ 3s]
ÜÞ“bo
« VÉ¶| {£
˚Æ &] «ï¤
« = ðní •Ù¤/
Ö¤firº:GŁ´m7÷T@µïæø›
oF«Ìå=ÑÜQj„#ø^ >
˘˘ìP
‹ìÚØNƒå6ÚI°ì”
¡lÕ
‡Œp7”fi ¿P fi nT
m yUnÛv y£V¸Qº<Ø$
ç…y ˘†|-"‰s þ˜*
Mœ cc'_˙łðÆE Ø
õ7¸Ù¢„§ ÞF?
N ¸w(æÑkøÛ
Aı‡ı˜àªï–=ƒ]?ÕÚ gÌ2_˘ 9•
‰—†l4fi>CL÷{˜§z¾
ðæÕ›W6x b æŁ ü
¥ªüÉ)–þÉ‹C†
ÿÀ+¿| ¾
º U“¾º „ł¸»3
ÒýfisG%‰. j0íJ
ík""ÑŁÝY æ0 BuPƒ ;ó
ÖÙW ÝR|
Ý+˝#Rœ%
ýßQı¸l
ôX¨Fb{Hðf‘V js? ì√ů
4fi^ÝD¢ ">r(nM ÝB{>rR˝¯ÌPœ2k§ ‰
e e‘ F)Kæ˙Cðnƒ¤F[M¿
ÕÑfi ˝° p˚ł5˘r—
¤d>4†Õ0£\Mü
ÙEæ¥O¡Ñl a•8
TmFÆ\ À>ôª¤ànz>ßgÝ4x´

C ØâN y’
w«føY#w’º ƒ Úß{{°
ÆÈ <ãˆ GçD
łÌ ÉQ›~¨ ø
"+ î‡ª ar“£ Gí’
6ÕQÕâ4°˘
É——ÜÑß“ î ß„1‡˘ Æ
‰¢ví F= Ú
˘ø °¢œ`łÕ¢zÇÛ
Q? V% z– ¡:G
¯ ` o,ä{: [09¸
Ú&7)O ·7s˙}ÔxÇÏTï
s0 ïß%—˝Ñ0xu×G
h pJoG °Eæłòƒ1î: £c ¯Q Ø¤
ªU- K
¯ 7dòd!ÿ,O
¢–«SÞ— ˆ†
ªYbº:É1)OG¥
+ä‘łp¥!—
C|V‡Ó Ø
77„ z0]hyk
¤ Gµ˘ XŒ ˝ !n
ı Q0ó~[¢LL 5 qx$~e¶íE 3 fi[›Ü'
œWe/eˆ£Hƒ K˙ (¤Ï
˙? þôØ
çqfÜÈòJ7ÚÈ/‰ÚLvwäßíß]HÖ„g<¸
eıÇåsdà¤º¿
|fl g@„ - ü+ç~ Ù‡·Ñ
‰î¤ÆYn¢sT†
å'çMvZ‘tÀJbb\ ÕõÇE\“#X 7gL=
·‹1 †^6 øv¸] T ‹ æ7æ[:K” ,¿
5C/Oý8-Oj‡;àÝßO´F•
‹–f°¸Jeƒæˆ˛LÜn
@fivq‡µY Ł
à' b„0a
¸ ÉÈõÙ•/_¾ç
@ A Oi)⁄U
üæGˆ»‰>97
3›fi†\}ýœ5ÿçt ˙ü§×
g„œêØSv
ÕÈàÕÞ
ˆÉ¼‹ ø Xø˙ ÖÄó•ƒ¡v ~¯?:z–â'Ý
¨ÓÙßæª˙
µå⁄ü â
˝C˘c c— C]L⁄@
k‹a ¸ æˆ
ÉÈ^~ Éç,K

›>\…×??£4 ðR
w9’V×XY¥°i–”> xA£:
m´Z~ðRI¸Kõ@”«fi•
 5Þ‰þÜ¶–ï7·2{
÷ @oî´ Vþ–-6ZÉ*o7gCł
su ÌïY$}œı×_Ó
˘*°Ø˙ °ä
Xc¯@N*ıÝß÷ä+ØV ï†z r w¤”+
 ,¯ðÉc^a kP¶ÝÚ¯„¸Ts ı¤‹P˝(
dÓ fi–” àc“
P‹I Ìk àB É
ØDăýÝœíí˝o %
ÓX–V:Ç˙æ
 ıı_÷à¶Ò×[
  †| o Øb ì
^Œâ'
QÞÀŁ[ıÉ˜·É‰
Ü@ bq{x –&˘
¯J˜ð¶ øz% ä
†Ø§wÿäbÑ %†GUA@
S‹tS)_' |
øfiN. |lfi
1 ßłV£~
flXœ:\üf
•& WEœ»⁄S‰ Ó„É›ı—
«Ü¡gÿ=p 6„b˙)
l„À˙„äÕ
y°¯´+| px_
G{·ªW=ßÞ
3ÜwD | À›
›{ð‰Ò×[
  †| o Øb 1 5Q qK Q~.¢XÕ¡y\flsˇ˙ åN‹¾47 r
ò ˙C¶)c UÚ• ´8¥É›
›{ð³Ò×Ù¶Z
+× Ü¡ak e &‘m|»|˝å
ÿå¥! fl uß•<“¸vÕœ¸
 Ù‹⁄ixcdïHÀrU “S|5Ù¶7ø›L»Gö
 s ıMőó~þ“łæ Ýß&L–4`W
8åUgäd·:ó› “g ü
 °c¸g›Ôł—ıß
{ÝC„zk
ÿ³⁄¤ä¸œe
Pıœl{Ó›ï| Ł
×AJ$2dff +¶Q G‰ œæÛ¿Z¾2W‡ Q‹«eE<ß
 łłÉ¸ ,
Łÿ¨ˆy|ï ïQS]ØýÕ
ºæ×ªL †.É‰ÓE»Ó2«*Z]of¸Q

Ìb ˜ ˙\
eT Ó¥ç÷Ã‡UK bU¸kð<ÿ|>oÿ}ÌZßì«Ìÿ‡HHr^* ˘ «î¯P
'#~Tuf#·[†eúµ4h
U[K& Mfl›ç ¶\;6. £kdîâÚflÞ¤ ªy˙V1 w{d/,;ÙŸÊ#cÖ† †¤*ï
Ó†l%'ØA,§$=í \5…Ê±J
ˆD¤×þª#
üî• °]Nø•R
ı~TríR|†|Gï ƒºä¸
ø{‹ÿ
B{µŒ|X<ºCïõ¾kßß
WÚ‡l8b;z o Øb 1k‹Œ
õ]‡Üç¤´Ã‡Q>æ
SlG \ z×
@ bå¸´u‰ wfò^s heI
†Ø‹˝2«%* Q
S,y(”Þtt
1 uõâ—P(„9Ý
Œ†k,» Qw V 9
ô¸ É¸yÛïrg
/¯i¸¤¸!$S @à
æ¼Q_QÝ
&¿}×†kp°
+}›·ıGx)¸×ø
¶˜27 ×YÖ…¾¢'+ ‘
`'Ûæ!ÞlÞaS% *Þ
k˙{ ;|>x Ł
ý47 3ãß«˜ØX°BB 7>µÿ¡8G c
! §_ó• y '</˜Ù¡-Ìç«˝å6
IÆ¨I båpµ
vøJÝØÌc
Ó¸p…òpœŁ
°]AÙß3ÆU÷Ó6à)Ø) àM S
¤fi· D°˜ý‡
fiæ+_ÓÓsÛ¡ÿØæ¶ Ñfi]W~”
œ=8) ó”. |£sd s æ¹ ØY†fi¸˝!B–æÑ
À¤ Ogì
‰kyô†»Ö…òviÓÓØîhØg^ ô..
×A"ÛÈŁ
V~7–ºPî=§/Øv_
.“ ¯í¿R“!) ^Qæ˘uµi1
À«!ª. œØ
˘#= 6tÚ˝FÉ<Þ
¯ò K£{eÉ¾MU–vOjÞ1Œ^ÞfiB <&ÕÚtÀÓ
»5ØÕ¤ ïu
˜(<Ł3Oófi ' @‘ À#ßZ ¶
1 w!Ì ¸¸Þ¥ı_Þzî¡%»u
„Ht' gF{'Þ¤:9†7ÆQäQ‘æs

a /ìu1Ø å˚ü»fl 1aL
—flQUß ∂nïæT[/{×
2fi^ @ bi%,†
«|˘bN·V¶\ôÌN6ŷ g
fi¾ÛÉ –
p. k)Ö
à%AÿÑØqÓ
ßÜn^¾«_G¸ Z~ >
‹ÿ˚Y /ÖÒ† /r»Bó
¯z ?r % gäfi ¶æQ¿ÕmªŒœu¢ !àª˜â13 :)y<{˘÷6æ¥º3–¯"Ûÿ ,fi łhØÒö
2•° Q‹[/”
«sH´»˘GÿV˘WO¶» hb‘:É3˝n fƒS
¢Ø9£„ØÒ¾§
gx ˆ¡ a¨x. .& tcsœt u»+
öÿ
æ&f˚k/ØÕŒm÷27 Zí/ô<4
k˘¸ }Xâ†6>) Xf;”
%†h 7“pÑ
qÒ uÆ< <âÕ÷Z£=ÙFj2
// ôóm2ÒÌ·
ŒÉ†Ñy< ¸c
”äGÉÜ>L–r!Œfl» h˜‘flfin:Uª#
t G˘
Q‹6i$å„f˚K7
í´¤ 5ò=rk˘¤aÖØ¼Ł ı
4t] rÕS
"EyŁ«Ò
ÕÝ
Ke}
Œ¤Nc
«ZµR ˚d ¡;ôÒ1-
fi0is0ÓØJGwi+7 í f
’•<R+5ªÌ¨iv
vTØX %Ò
¯rVØ‰Ì Œ‹4 i–‹‡!˘Q—
à·Ûæ×ÌłøłÉ
“¶ – ¥I…ÚDnÌäG‰Ø~¸
¡ß°˚$¾º
ö‰†Mº`I
˘ÕÖ3“|
cl&£j/ &¥‰îZæ}ˆ[
»ÉÉr,!ç3fh˚
= í:,‡ ØsƒØ}
ì¢Æ˚ßÒÈ¸j
<~¸! Ó Ö
i9”‰ıÌ›s ÛC }j-?
{@˚C Ù

~:àØ Ý
dW0p,pıl
D Böa· X˘zu« C´~¶A% ;
Xfl4ÚÃŒE# 6.ð!yDT
&#>¯[ç“ˆ@ç£ b
?¥ik48
§’0ŷ,ˆ 5Ý
oQ~ ˆ!WC˘£¸svC]
mŁ·w íKÓ
Ñ¤»¯øh¥fl ¶¸°
ã{‘/Ñƒ
v‡ 5X]`ØÀ
ì" bí" _
ì"ðµô÷ÿüæ˘
ÝX–ƒ{2A’æ
å 7ä¨xÔf5Ô¯ æÿUÀ@8;r íKÓ
Ñ¤»¯)l¥fl ¶¸°
%ðµô÷ÿüæ˘
¸" b E ~!
0IUìWO ô
IENDfiB‘ Ô
ªüÚ_X˜„
,ß¾ÿPNG
,IDATx^í ÑänE3øÿ
‘c…ßaVu
»ÿüø£1'WîMýøA5¢_¨ðkí…AØ …cÝ»lSœl]rƒ“
¸ýł0ƒB–
ï!° “—}”ÜÝ
ØX r3fi° xP% ð“¸ o6
iY‰W(Oÿçt˘í
I s Ñ¤ ¸ ‹M×j—¶?G
… À“¢u t·Ó
ãT¯plzò/
¡|;dk Ø6œÕ
ØU·îÙ¿}q ¶
; N/Y/qiJ{
/{ïª “ ›Ł>2=
/ì,ãª¾“¶h
WÝ;-\v w=p îR*
+“ àãn¿t
‹«*.7ïÞý–ý_zuÙzÉQzrdç$jøfl¸g1r s
ŒNæ¨Œß’ K 6Ø°u;huo>jS”a[^
RíîüWhß
À*> v
$ “łdÚ
$ñïß¿ Àÿüø
?iÒDÍ µ¶}

öíØÛÛ£µ{ «M [=øBßÛ
c?|ØØ³‰ö
Uæª‘?¶9ð# º
<ƒ*~ å YýJ›
ØSMıµ¾¼ÎB¢rÿkCåàbâæi2 ˙T ÞRp]19¯!ÓÕ–\LÕÝı ÉÊ¶ ˘œfl˝x„ìVÿ±ÜŒ˙t ”°—
ì'ƒœZßß‰p
)i›Ł§˘ï 4Ó
»ºþ“—øƒ3vl‘Xk"P]
åvufi.»å
nì î“E-Ø6
ïMÀ ‰#}$:;a;’cıæ\R\ Õ ØØ—.U fi 2 äuåzjZU«2–U;
ÖÕeq îWô
[uÕ’ø…¥Y
œ KÜÞî tdaKì3 ŒR
:z9 vh6 ÀÑ9˚~ÜÙıÒ¡ß¥Ù\°#Vm W
Æ6x{ æ‡o5 2·
%¸Z9ýU„T
àw”÷“
;’ ¸£R
ý VW˘£)’Ó¼^
åÞP‰ 8*¡£˘S} G
Z† s⁄P “fiÕ¼Ù¸ `Þ
ª]”T ˝nu
ÒÞ¸ K»“^
’W îr¢ >M zØ!
ÞK@⁄Z$î
)î¿ôM9Xk WTÝSNZ¸z°9˚] ˆœ_†¿Ø¶F¿uK ¶Ô¼
â÷÷ Gÿh\< ƒ
!¾ÞLs´:ÜcY5:Ûø<:Ø
:2b§ýb¤ Xzfi xxs‰%*¿<•Y
ç&‘ } ¢ÓÙS÷ƒ˘fl }7;Yfi·R!Ôg§ Ý«3×˝ 2Ufö6&•
'^ºL “ºk
{Ì|ß ÿï n=
toð"æ< ßk„“* b— ‰
ôÕî‹o»<uˆ–lvn«ÞÛ
æk¿"ˆK t˙ł
Ø⁄âÞT /QÆœB–Ł`ÀŁ
‹ýŒUÞ yy<ÄŁD˜
d«åæpp‘Y
]“¢T'AÝî
çºº' 3v
kåª WXk›ÚÞ£ÅZ”Q˘RıÙ
âh„+ ÒLø«
ïß‰ÙÞ› Ò¸
:YäMØ+ÓØ
ª“j>]æt%Ñ‹ÚÚ
\˚›œæ¨u5·K fi n t"@›M ´Zs

Ýz4ßßfiKu
7çjçq°8ðF
Z~fi>ˇw -
Ÿƒ7âÚg»hT_«j Ñ2ö
>D1 @ “ ÝÑ+E ¡l u: Ł r`.
kfi `Xönƒ fl{ C
˙ØØ^ıY …y„µ«& 4 łÉÒ
¡ÒÒz×ÍŒM¸F÷
ßB“ÔÞ»ÿMÛÙ
V D tï º„r»l »H UT¯#µ]O512
í ,ß9•P˝q¢
Ì eÝ(flfl¯ÕKl-fß´‰ÖÒwªz‰Q}‡…«X
+¯¥ Ÿ|¥‹
¿Cı<R÷8l
ít˘^ ˝Ú–[
bw †G ˜˜YµÆłS
å÷í–L£°
<¢ÛZ \…}˘ ï(·¸2>aÖŸfÔMfiR«ÿÙ| X|9rK—QG•z÷;…
]ÜAØµ¾»¡Ì
MÝ¶iN˝˜ß˘^
ÒÓi 3Ł ªrî] ‹ýr`R a‡%c„\
l‡R‘Ø ÔÚƒ
TÔDÉäÆÖ
`ÖA ÚÍÆ$÷zÌöômJM
÷ßÜaq÷d%9R
?G“´uÕ2•z•2 ·_$/å2^ƒˆåH¿›´/ÿwqł]O@˚
/x¨
vSï|Ô¾zß¾ |m;:o
onP–‘ßVíX%Qb9r82˝h
g{Ô» ;¢
ckłnßî £ †s9PO .U!eg¿ fiH¡¸ ˚fi‘_ A
@ ÆÉ<çg$w4 ßæ z!- ß
`(;‡óÒ*“§öÓ¶ ßqGF/
ÖØłıÖB ÓP-mlc÷‡sC
IÛE }ô—Úö
C”3 ?=*k!
§|4¿T/Ug”T } æ‡
~ @yæGÆæÙÜÙH^ 3Ñ
˙0?ß°8/Ü
+º´{JKfi+ª5flí#%dflO
x§(ÑßU ¶ö
E˘Fö°d<
ìâE* mÚMd"w
łÖ$ $H WU
9jæ+ÔÎî÷
,`ÌpX¶C-›˙”Ùª ‰¢<”‰k=º
=lL<a·¡9

, gT]æßõ
ôåÝÂ«ó‹R aâ
|ç† ò¤&Ìþó{
åÕ§fiqn Œl,
˜£î¿$ n ‡zH.1âåå
¥3¿:[µ&Ã÷}Qm£
7=? ˜îÕ‡Nł
ßõ‡ÞOŁZ-ï,'_öWäJ£
«&ß\ Ì>Ö…*%]âd' ”¸ò‹m-Ł;›ò«
5œgxÛ$X;
8ãÕÝ fi›aßƒ@°» ÝïØ$6£» 3
5¢'s9g…\<Ûî ` ó
ï.„ lí%º†|Ø UÿV///þk_·
”] J åQAßõ¦¥
w,\0:»Qjý‹ ¶
lKÛ@^KÆ
}m| ¢KU ¥ß
V;fl„{'˘¥,8 GªÒÕh`Œ…t'\bZ3~9D
7=æ•†> ‹,˘ý
=Y Ýœ9÷X—Yp ¢u
• ¾¤K° dy ÛÕ!·
.¥ìß› °+y„]U÷…ô
.t* 4MŒdınF nókÑÊbP›„B ¢*/M$˙fi ¸.”î(' ójwP;t Ø÷Ö X
‚jDh jS ãÕ¡ßÕÒÕE
˝s[V ;§›+ãR`T¡
- ´v} Ñ‹xK˙·D’ÕO,=}«sd‘ItÝUX¥Ó=
’ “q¯5 ÛE ı
˘ .¯Må ÛÞÒÝ¶åõ Œ~T^ŒŁ
°ãN:N c¢
G« ¯1uX/ ô†»“
Œ «.£º*
X]~{˘U †h¿W(4APYƒ[…ªN¸¥MÆ ƒÕ¥*‹2hR ×ü÷D 65v”łŁ[«o˚×åIßÑ
q‡·…$P Y‡
“k÷°n÷
ì[]~ }«˝Ôà`
”ÿuâ£ ~ “P9ªTB
G˚1-Y F§1
‰Ù†;ØÑÝ‰“qm ‰%rwfò]ßdJfl“ºï¸ÝU u
î¢ }EÕÕ
fl&PÞÒJïf¸/æ•=¿%rGƒ£
T “P-£Ö¸¤fi¿ 7˘
þ^]æßõ¦^oìTı÷Ü~
¢ ˝=Ýõ Z
Q°^% „.ç¢Y¸[^
?rP«ýµ /
˘'Ù4ÞøTG—› ˘TZw ¸îfl¸„b ŁY #ö7k ÀŁ"
U§ŁL ÓÕÇVµ>ÞO Ö,tn‡˙BSßy 5Ãƒ! TZ/ts

]z¨˘+f–<$ · Ö·í[ƒöÖfi’ b¨~
”T¯ìØ·2´~˝
¨ãƒˆ+ß¶&1…ÚÀÖ OtnSg
”ÞuÞ¡›ìÛØ
% .U¡?Y“7
`ßÞH˙ÒT—8i
ö’ÞÚÞæÕeßö>Q… @ “Ł¯ ¾Ł,ì,ìÝæ&3]
§t¥ND ŁkWÆ¨ =
âA„M Z $·µ~œJÖ
¿íJ | – oZ”›xßØ· çJCæ
#k&–WUä¢
G°Y¸ ÷ÒZ
%b÷ÒºÚCd¥
Oây¸ÜÒı”ôTP%–
¸N V‡ÜÉÖ@ öO B9bÓŒE
ØD· MH1ºFz˚
ö^‰“¢‹Ú÷ Ñ¸ô
,â–t ÕÖ¾
¥ «^k›j„LÙj˚r¸Úe/»“Fæ˙æ
U÷ï„ÀJ
)ÉÞX}y.)J
ju ýKò}ÕZ ¤mMfi
¸i K2e*/
QM_?^§l"
£›ÿÜJÒ4ºG5îR
)r…;˚‰M
Ü97f ¥¥+k”L
Y Ü ¸łåõT‡nS9Ùu
, Ù:æ¥ýÑÑ»{ ‹NG'„˜RÝs¾ ÒłÖŒE¡Ý¢N$
Y«¸^ Ü ÔQØ…˜ dg,’2
M‹$ å÷£A “¤.
q/mí W)Ó3îÞ
‹+Hývx¡˘-Ûı’x6: Úfk i†Ky d<fi `ŒVd×ƒÔ
UÚ±ÙÞîÒ
Tç¶ä’ ı’Ñr.§ 6¨%«ßÉN
ŁÉäæ£;Jb`ŒäòîºÞ]ÜÒÙ¥ *ÿE¥Ó
×ø ß¨gÝn ó0M»U
" xÒ ’Eåł‡łŒwT
‰“B´Ödx F:¾
´ -e#Ìm 2˙ n
˚¶]J Ø
Zó¢ wD‹˙U;]˚
«Éà>gm”“;)´†×å..
‰äØfx"@ Ü
Y3D$˝¤jk3œ’
3˜ z?ÕÚ— ÛÒàïr4Ó
D˙D óN Æc¥£>

¸ÿ¸Ã¶¤r˘+ T×îR ˘§ˆ$Ôs08n°
vrc%z%”T‡0˜N¿ ~
Xgzï* CÒ?
÷\¥Þ½mIP†ÑÜvv8îz/}Ûgo
Frw G@~—Jz⁄¶ Mµ¿,{÷
î_Iz´AUô—£ï [`Ã8
H T}›ÿ5*S›a.î^k8·_ À›V
î…ı @_Ü‰H
#}Œdbq÷˘æ
h" “h´Ec
& “H££#
kmflüV¢Iàƀtø
º º
º¸^ u s& «t&=z´ ŁXæ 6¢\fl Ü@„^ ÷
;ÿFœ-ä0æ
æö
6°¸ð
@UäÐ°ß|Œ•ßåƒ’
¸ ÆÆ `*
@àÀT¯/z‰WH…pÝ¥þd
§×w"/TF ¿–ˆþa '
Ø_UØ> z:ºå3 ƒ§
D _ôÜÕNb
ÿòCô}&⁄x¶
Ö“8Ì þ
ìfl*½ÿ
Ò›ƒ˜ÿòóK
0 Àÿ¼Bn
ICÙ‰ ¸
ŁTîÕ]VTg ÷ Z’ßx
UaÙ?Y ÞÙ˜À
î$ðUqB¶ùÙß¨ª¸ 0
Õ_WU‰¢—?Œ! rà˜Kk
GV>-æ
lLàs“bª\
OØÕqd °&
, Àÿ´½Œ“ªßÕÂ
ìfl*äG9$Uö:Ü¼m NjœW_¿FìØ v
VO °‡âc,b‹A
>Bà+“â#Ø$L
@UÕÆºO ¿½|½QJ÷3&
t"Nõ(o /QC
æG!åIÛÞJv| &‡4
çºQr:æÓ+
›µ> , |×8`‹Ù1 ,:»ü’
i‡ C…‰\
‹3 ,«8øó

ý6µ˘Ø ðl§F
|BUÛÆ
ß$ “¨äÁþ‹L
v$ “h¸“<@J|†¡y$:@
^E‘7UÑÙL„ ł¥O_
T}ªâ$ & A
Ù§sÔ×
ı^ ØÀs,Ł
ØUŁEEœÔÞÓ
ı†! ?í%7(FŁ
Ł!° “¤Þ‘Ł’
6†à/4ä}
˝\— l”`0×/ t8A\ @¢
íD˙D · „–.+*m6Ý–?¯*
CQN !vœ ąHˆOt
l‘ Ùfi¢z
Ø…¢Ù/Æ… 9NB
À% ˝U¯eüj xW³ä
Ì"°‡“p’ß•
#°‡“x *#C
¾/‘gU¡?ejÿXø{ \ÞÉ÷˘ ç
°% U¯ #(
/# “xY´p
,Kà+“BÞ×Ô4Ü÷(ƒ"´8
“B÷{ÙG} W˜¤QÔÞHt
c_,ô›¿ß8v,km †#
ØÀT¯ #(
o% “xYæ
ÿ˜fÆ|d
Ø_U|$
6!ðłØ?ÞÙ& ’
/§Cq 8&]
IENDfiB‘
Nı ? ÿ
Nı ? ÿPNG
IDATx^í ºr++
F˙ąÞ ª)“t4
@àó¿+ðø|J1¾æ|_º¤äGåß¯LÛ*Ö2¸e¢£ M æ&TqŁL§ H’+Ł j bp4öÞÔ4J
Ö¥flª?´h ˝l»Ó‹
Q @zŒƒõ⅜ÞÇ“µNç4ÐD"6G s3 ”4˘ì çNYE
ŁQœ”l ðn6
O Ł¾¼ÙÞ5
Ìæ®ŞımuƒÞ µ¸íÐn¢2/y
ÜØÞæ
ÑŒfl;ç¤ 3‘g” –
Ù1 ˙…‡•<Ø4çŒ Þ„–„Qr¯ï äÆàD 3[U—Z
µª„

, ³¼ŁØ]°¶)ïL
«ØÆGS ÷¸Wó
hÌ„ ¸4ä$ '
g¸ 2|xïo
íGcåƒg˘ Gætˇ˘Nrp6æ×SAª˜#
ýœ,/ à
9 ßgdâæłœej
˙‹ÿßbH8Œ°/ïN N&‰^ ä0
Łß e„ Œ/=u4 —¥ö9
:LshPç'Cœ µŻJÌò
h3N§l˚ ÷
÷K æ|t{º<
ÖŒłLoº¸›¿ł
ˆ Ûo&`z‹_
ø ˆQ<„ ¡ Œ'˝t5Oc
—gg‰Aº T~ÚÜ˝X–Ñ›o˚˘Ý<5º3 ØA· \æ ‡7UB3<=fl'fl#ý¡
ÑWˇ ıs(ıf3h'
y;14#lN'
5CN»<mï
łüýuF|> ?‹!
†/cs£fiä 07Œ˚…N + xn⁄09|U+Þ
FhÞæIM Û
uylWÌ ffì
_%ðß ß _F—ï4_
ü‰)K1¤ý
µÜªGÿ>§ ÿ(ìfl ç•@;,ÒJH„˜s£
´ãð¨u!î
fÝý^=j0ÿ
£ A&~s"¿cP ˙ fx^Ôł ö¸
łT PÓîæ§ßb;ôƒÉ9P† I¿c¨ |e£/ßöGx¯X ó{;łJ¸ï ¸ÔW ¥⁄£L˘⁄Ö
ƒß§ð‹ÜÜ¿…£k¡»Ý84SŁÙ%/yaƒó«f<˝7˘h
JY- ß—Ñ¼@¸¥bóÝW^ł
˘c£iÔ>jà*_0»ì„ „:˘FIÔ˝>…;s5[nłØ#ÔE Ùł?˝x·¨
a$ÛÙRŒG
ÓzK/¥'w{]2gQ¶4
Ì~dã7b¢x{Z 3^ÿHzÝR¸BÔłX$Nt{
˘ZÓk«Ø$ÖQ
Ò}ˆ%'
˜˘P¯ Ø·YÓ‰ 4•
i•ˆHœ-DiDl äU ýc
Ø˙Trí ‹¸
Dí°`3\¥w :ÒuÀª˜»b> •Ł‡ŒìL K£;si:LłŁ¸Ø0{
—nØ%O" f¸
˘÷æ]Ìr–Ø
‰Ì ⁄˜Ö¶5vfl¥
ƒXfim:
ª¨Æc

z„ 6 ~¸Õî ðm`„×7O
*/ ?}´Rzsi°¥Ł$¡¶´ ÿ
ƒÚlà¸3:}µ
Õ×à u dì ƒ
_ WfiiLÜÞ
5wLýfh7 „.
%Øçd 2ïdÞC)V
Õw¸{øQs:ívxT÷ªÑ
‰Ú¿§ " ˘ I§ Ò3 ì'KnIfiÝr˙
CNJ # ¡ÿŁ9⁄ w´k x¸à
ôd–ý›Ûø ºLif˜.`î ü
æ¯ÉêH ¥@yx¤¿
å? Ł/>tøı& ~
H^ ÿf˙‡ 4C
ìœ,Aº å¿ì!
Œßk w~åó£¿D¡
zj˘/¿vB
#4ï ;ón˙ç
$öU»°$^˘æ
1ŁxºK t÷; ˝ïí f
FhH¨ØDo›å <)¶ Ùõ›¸“&_
Õ¢ÎLif˜.¡äü
A} ðÙ°_˝Ô_
mü
dKÔ° ß%ß[
O‰2R q¤ç%x
·Y†VøˆU U‘8
d⁄>×ý•ÆÉÜ‡
+Gó¯6iÞb" ƒT-#
¨y æ@(
)`Ł,& ¸yäæ
Ôw⁄ò'ü¤,Iò'–ôIïØ(M
&Gƒ Ü_o?¥d} t°•
‹IÝée y$c ºt³¥MÔ¿E@
Ú…Ô4(K˘ÿ%«L{3 :«fl
ßÞY ›åÛJ)»_s
⁄'æfi÷– *''nß¥9{ö
4Łœòzc÷zŒóV÷ JO Ł'
Łß Ł¡ÛÚÚ,^;'tE!'³Ø#wYmS s
¤_Ł-UäÝNì˝ ¡ØŒåPçkrw˘¶Ü >dGZÞæµ°
ÿfis= ö'UYòŒ{
˜fl‡ ¯ vhn‰e'‡É' VD
<£4 mJa) Gf„
8;U+ 2°‡æÐe- FwÉQ˝§,W7qå
Þ-4œ/
Ø÷x< u¥ p$*¿¥
Nç”§^ýØ-X?fi ›RÌŒ

aò'>×t Ö)ƒ•
Éd~ÉÌn˘ bß ˝˝
,*K¸ì„œM‰ h3ÑÇe tvízw
à¤†¶ ÿz
¯R Ì‡ø
AÖX¿SOç@
§»ü6TD‡zBEüµ«-˝æ'ÑÖÝ¤ó m ¥Ø9
Õp ˙¤àP
1T˚íÙ 1KÖÝ
£¶ôZ5{s=ºå»M ‹,
˝7 bÕ)(˚†3» SÚı
R³⅛¸øªæS –
Œ ŁÚà`[³ôZw X˚N«¥“ łµ+ 1”E ¥
(ý7‡§Ì S!Ú ƒy<‰⁄w:ÉÖ@^ÝS Ü
>æ»¯¸J =Hö>}˜
Ýć—É¾⁄ †ÑØ×(tlı@‰
Øyı(y¿ô⁄£
rÌ º </" z FÒõ —» Ł7
Nærlœïo‹ıÞ×
·^ †Ö×ß{(
O$~ 9o„Q|¤¸£×ôÒæ$ÕÑô
|mPı«Ø O ¶
¸ÞOÙ8Ø,K}˘Ły˝ßZ
mZ ‰§Ó×~¸° ›ÙB~•g
C–†|˙^U&?^£
C¥æ,«zçÔ×U´8:ł 'æÑæ
ía |* ßƒg
Ûk«:rW?óÓô ˚Dœ > S7 8˙.7ó•µS×
¡•ÉıDE¸º ÉÐ
I CD§;†˘H
} 1 tt $…*ôóÔÝEßı ×6¸!
(Qyãl)YHÛAß
U ¤1 ¸ÞQßì
Ł#cY Zr-Ñ
ãæsƒ(ÕÕ
.÷c Z
×3ÕÕ< Ì ç
rAj3Jfi ˆUô?;=* 4:»Y !"˜</ ÿ¡…
týåcö%: W Ò›
XÑ¡ƒÿ_´äi]
ı„nÞ¸Ùä'$
#4¸ß2»ìof–ß˘Ù
„%mçdœ,æ
ÑÆ fi:o”f†œM›[Z“˝
ðL!«b˘É–7
¡å2łÑkÕÜ ó
f7öDˆ¨ý×$ci. œœaÖóafi7ò

,flN·eX
ºKb£q
æç0, ˙ 7Ý Ì
ÜÎØ¥A 1 øVD¢
£nfl\ xŁ j
˝ô=`),Ó
flG¨ yB2<}ß¸˝åìì…pK‘^
É¢~˚â à ¸
¿ p:kJªD7łªbå2j| ëÕ
œf\¿Ö3 ˚
¿ïtf ÆG
· ¯DÒ— Dã7QÕÖ3 M’÷NÀGåłlCŒ4 ó J<eIO×ï"çJXåd2 t
¡y9 B]Ñ4NtłpRŒ2Dä18'4i•¡µØI0jª ,
j§ý˝lm˝Ó(P˘qØ9ó"˘
5 G"Ł‹µ)ï¸
¿>Ñ+eî+⁄
B˚¯V Ôw2ï¡Ô7”ï ç
tå¡„B˘þïY#
5tfiaÒ03=] v¨łÉ¥łªJwQno…Æ
¢„†<òØTyQ¶łœ#+yìQÛ
_yb&ß(rÜk” H
C¸ƒ 4 gŒ
—GWŁt #Ó9v6ï—œ2 ªÞ.. ¸5‰¾
÷gÑÀaâ1S§
—GWŁt S34J
¿¨zª ðï&à
d⁄@.=‡ØG T/„
°ª¢P Q{S¾–\µ+tT: y
~ ,''òOí•ÌæY
ÛÞhWøæ0I
8;¨t‘MÆ~v·
Asëß÷ßJì¢ZdÕ..§œÑeF £4×„×v˚!^µî†· &ÉÆE¤
–âØØ⅓ f0ó
óÆ“… ¨tlGk¡ê¾Û
Xg / ‡ ˘7
K t‰ı˘z»
#¥)¢tÙ–ıÿ~ ‡\ëœÆÿ—å
•ÚÿQÀœe) !QiW˘ g˘¸ø-
fJøsc …
´ãßß˘ q ˚*,
ƒ'˜É¥+à"a£
§˜ãß
Ñ‖ÕÕBw>Qåµ<ï
˘G£D t0¸
•GNükÌ{xZ«, ’‰⁄
í-–5óÒXfłð# oSXç•‡«óÒZ\V U%^å#
æ –⁄æ+ß

«Z´K ‘fìÚæö%0#.˘
ł¤Ø0 OSzTœ& ç˜V"„4Ø 40#
˚F,_ ¨ %˘XI
t7Ks –ı ã´¾
‰X :J˚3ª
˙ DØÖÇ=
ÜæÉŁ£bK(æ&yTœ˝’
îO º…Ü¤ÉHà) ÓZ˘E
-íp ¡`Ñ
LO’rg|¾‰
÷˝X/ ”+:SD
Ã§/ BoU ØŚS‹ ›yð¤w ¥|ÑÒ» <˘0N6+ çiMh}=Mô˛ ˘<
U˘·›O56~hQÖ˛äGÖ¤
¿ÉÃgłØÓ
yql† 8ºg¤„Ý& µ0 ƒ?S h Ñ®&Ûæ4
Y}÷æ^)p/÷¸f .¶¸
AŒÒ[ÝŚi^^˝§9D
ß Dflw•Dü
YÿD ¥4„ 4¸¸z»C/À%
Ü¤ü î „!
æA37“Of›˘·•ô@
Ý "í9707j¾¾ôõ
" Ñ¤Q_
6$ðøßß%ıø|6L
˘R‘ŁB^ü] }
ÕêZ ioØ þ
=o ·çÄÜ¤øöÛC ^Ê¬f &æÐO
üœxr3^0*7E”m ßm: ôB
·> ˘ ł
IENDfiB‘ y
ß ík/H '°ý
QÔwÿPNG
]IDATx^í Ñ¶ºƒ
E þÿ?§ØP *0‘@6˘ó<ôÐ;/)
¸8É¶|¿ß¿ł
@àóý~W ðø|
Ö¬ôÝ_ª_ ìıF;ÒFQ;:¤‰ ¾%ƒÖ›åÿ¥kª2â<Y$_+Ô
†ÝmQýÓI_W
XÑ>Ýà
ïƒ'˝Œ ‡q„ö(ºðœµ
pts ^OEÀÜ
–ßx¾¢˝†Ôà¸\ )}
§3ZöÐFpwíÜ$ â
Bÿe˘$& ¥ ˙
v%° ¸łm«
"œîfiÉ˜%Q£6^ t
µł ‘-

‹øì@ a *CÕF }ÌB
0b`} St@£
#°¤¸¤~—¡}«>:#q
ÜeßgG•ø‡}‡aƒ_˙ K? !
‰q×"öJd¶Þ>@)wW ÕNöøKjç<hô5w1í ý«˝– ¸j 5
d ,œÜIA
˘÷ß- æø|6
M:£“E“~ÿ˜° q
…|&V^ç, s
œ×M«_Yi 8nD⁄?æ_ ÕÜ6ŒÆÙwı»,nÜÞP
“Ñm˚? ã¾
S/ÚÜTJ j$ßn4 íïQfK
.T‹T†›É
[(äì¯ð]‹
ƒ˘"¯ôX
ÿaç
‰¢ YÛSfiflÝm
Ùðï˜?ev ¸)¶‹
TD OzÑ
(Wl”æ§ » ¯Œ
; ı¢ uî>, ¯‹)×^ï”Ü
G” ı¯kU MÖ
„>“ô# ›ØÆZ †ò—L Ôv
GŒ ô˘ï »Ø÷†˝˜ ;
˝JÉâv†p.ðÙ\0"C@ L@k†eq8ZUì
b°qí† ý
+ <Rg⁄÷rÿa’[ª‰r¶
Ø JvUiY˚Z|cj·P¢˝]
'3~°ôA îp)`SR#{F¢6íý
Ø¢ƒ˘ ŒłŁÜłIÝ7âeYÚCÀ
æÊ˘
S‡-KYKv
í U-bµ…v˝· µ
Ôk! ÆªæłÞR
Ø í
q]⁄e9_i ·=K“
¯ÜÒR–fi
KS„àçıçhecjÌ˝~•µm
ÕÒŁ ìÌLo
˜j$} z=¸Û
6&—'3D¿ /6fi
ò(Q˘3~~⁄
< @§¸—g%ãK>
0H _gŁÀ<=
"ÀGî J˙£ Øüý
ý¾ÞFMøç1“ÞÌ›B⁄Ł« h
ü¤[| 5hu

6ÕÿPªYJq#˘Yîfi B˙
oGl ômçs˝(AÓØ^çÛ˝j91Ł»vS
ßì<¯˘¾¼“‰“Æ÷?7Ñ+ß³¼c jðn
x: ~ ¡B¡O1ð §
d… &Q˘"ðÐ˝ø Ôz Ö»fi6¸aìt
—Łò#Àœð2ŁÔ
!«gfi6S¥ßZí{Y
H“+[r‰œÙ-j1Ó¶µ
œN !k ü¿ …aÉ¤˚ç
‡n§\Y]iÖl
×ÿ¾ÙÙÝ¯Ñ
FœÆ!G˘øô ¸
} lº ò{hí ›UÚ_O ıÆzæ#vŒ
¤f'=î^(“ÿÜ±¤‰î"MwâY
_æ_¿ÓlÕ
x⁄k3ÛQ A+ ÷;
Vv{=ßœŁbwµ—æm
tFßzZª,ŁçR_ß
ˆn‰z@ußî;º˘7
˜ g˜Uª- /+
D ıÆ)ÉŒE×
t} u(ò
íÀ5×qk
¤|*v*fi8]«7¾Œ »Rm s˚
Þ5{==⁄ÑÑwí
Û+µØ ÖS‘7nÌœðäº Y
Ç^qkÖ?gYs 7
g9¶ {<1¸Ém;†æ¸
e)Ñ{t⁄ö6v˝‹ Ô÷
P(›ÛæÀòk˘Q ôåv {Wm{ØußB
, “t¥ uß·˘UÖ
mfiíÓõ‹
%´r M{+f 3]¡†
¥] † [×t •K[K ¸¶
oGl“¤ÇÛq{¡›
*M7l)6 t¶ÖÜºsŒ
q#ı˝*NÛ&}›Æ,.fiT‹ vîØÑ°⁄i i…ÙºGX
qÙÚME· ^y“ ýT v
L”¶§ÕºQ‡†\Ò¹ï?˘°+Z”l ò˘#
ãˆfi_†8Ú
ÖJœfiÞ3' Ôa ô
%pY
Ò%˘ —Qi9Sõ,ÚS-Ó¾tt–ÒmÛ
˘×$ e ÿàp×¥¥¸;•´¸ ÖÞ ¿¶Ø)…~ ¡3D Y3yx
v«° sC7 F÷d•ºÿmìH‡- 8 ‘¯˜RævŒ
‹@ ‰S +ØlłÑÿpÖzöTi xæ! ;÷
º°#[-Ø Yß

Ýh :CªÊØt2 ”C
»Øå=c¨n
ØØnˆ9S6¸“
T0« ˝>OqgfÙg
29å_“— |¯,
p; ðF°”T~w˜yÝ§í F v–r˘›¯BzHPîâpºJŁì,– Mí¥
⁄¸4viä@‡=
Œ¢ - ø˝@
˘z·Ywpr
KßYH v|4çØ¸ ˘Ã$
:ßì zŁe3eO´ì ZkŒw¥‰
œ¢ 3T ÷y0¥ Z Ó.î, Ø}XuŁ—
•åM¥ßÓ
µrg$¢kJåQ
_ ð–
çØØ æE{µ~„ 6ƒ, L¿¸—%c˚ÚÃl
U9 ß"6 ”
;}]^*˘`…•wï z:ü/ å¥»
⁄fl‰£* Ò
flº~˚m»íØk=%î ¤˘ GÊJ×g[xî&“
Mw9p»ü
» ¨Ò¾jı,˘ ¾⁄ 8 ‰ªì6;¸ƒ‰
‹cØZ—ív¶ªÙ
Ý˘x¶ßCÚ¾gVoł˚ ˘-`s
àÊØ9 â ×¸ÙAfl
¯b\\VtZæ
7" o$PÿÞ
•¸”í\ß6‡ß‰[ti¶/
§7eßv sS(
w`†fi_ 6S;Œ°‹ßî¸Ì^L £ ¢POÒ× ö˘˘
Ü[„ÒÙmª “
ÊâïÑƒu·º§–
“äJg_Ö‰£xo\^o
ZÆ§ d ˝ ª4 G ¸+
6fl[˚åA«
ÑGðÝZ¸Ú
§¶îì oÊg£•Ù=»
ÿÿÿ

V hqƒ#;ÖÜ(
$Pp{—rhm\o\ å*mß
uÆmiÜ2(m N _gØ
§e Mï?R¥ÖnjØü!œÌ¸†Ø&¶ Õ¤ üœE ˘ł,ÿß
>‰Ö$à√æÔ
Ô0æj
¸ç&g˙
6fl „¸ §à¥,=ÝÓg%uÕç^*@¸^
»WÓmp¸ z
3«DÛ£ h9= ¡fß°ïœ^Õ
Ł?˘,> ‡#FHæ
ß¸_•˙B ˘%°‡¸˚
4.0¥˘ ~cÉ 8¨ì
Mo….ð¥Ìløp
åNUÑ¥U
nÖí /p zq
ƒ{h’ ~XOGyâ
¤ºTıŁop ¸”ß\
BR‡6=eª$O„4>e.
°S´¾¿ÞAƒ ıÀCovOÝ{
„~†s˜ î
—´°‹ô¡{›]w–9
ÔYƒ`ÝƒæE3.*y¢˝à£
Ý?e¡¿ì¡2'·ª¦=Ü‹q3ß>Ýh
§G ª…†
l‰„ hVGö¯[=—°¸
w%+;îõ¯ÆÑk´R'
&%Ü%’8˘ ¸p ÿ¥¶Oqı
Ý£Ì* ¾¼dOD”c Ö¯ "6ßìpn¿ ?
tF#¤ÝØ Ó¢
0 åƒ‰æE X9;Ł#Ú›Ê¢n 7
Æÿ‰Nv bŒð×,ô3âØdY&
eÿF ?ıJÆ¯fl–¸+gäÏ
–¡54?Ñd ÕÑ+
O*PÒÖóz kC8r2u;
“–¸N
NFºaª flj6}q¥ØMX›
—GX °þ
ª#6Gœ¶flD:°5ˆ9˙
o»' *°ƒ RD/ í
d‹fÕÞ˘xVBæ
¨g)æÞ>
ÀS ðY §fn=¿Ñ
‹G Øw”Ö3
X @ø)[¸
PWÿ‰°*“q
GCDX °ıý¶ïX¯

7Ÿ‡ ÑŒG
Ø[qÒ!°
:0Ø‰ Ò‰ Uj… ^c¸˘fŒÉÒÕM7,¨4'
ÚJ ç&¡ü1
fl& ¸xuœ
K ,$ tFU TØü˚ q
GNFX °ïý¶ïX¯
Ø[‡Ò!“-9#K˙-ÞØ2hD†Ú
ilÙØKâßjUO7,¨4'
"ð }> ¤`–
À D]g<<|Ü
í 3¶O1
s\z0: í
IENDfiB‘ ;
5ÿPNG
IDATx^íÝ ì¤
ÆÙ¸ÿ{ît g
Y‡«° ^ Õ
vUÿøøøø¸ÿ
(O ´(˜ E
’@a g°"
łóóSÞ
þüø‡æØÔ
C ÜºÙ¸.
,Ò˜ /N ´(t
aôCà´,”fiß `Ó
ßpovÖ– ~{˝ÒqÔÜY§c X4 q ME‘‰ O
œˆœÝx
Ł ÀAOXoEœ
8ˆ(ˆ–w+ ¶pä—{Bø @
¸ ¸Bat , nÿö˝{"%ç
ß qd92
ª2†æ.p¨9^NE @}
aflBdÔßæ-q«˝…Ôßi
ıæ
J yüs—(u
ÖC Q3+.
3Œ3ovF
£ÙÕÞ ¶¤AÙ
LC … &ÕÝ R
NJa4 J.Ñ
1eÚÝœ˘ï
O˝Kð
…Càïs ä¶ ;
LM | Ł•º~;|e$Iw 1|˘
Æ LæWfl ÚnÖ»$ˆ/o
"P ~{—o

ßŒæ3 œ
¤O ´¤˘Ü
£>ǫfüǫçˇPæ
— ÐF“'tp
(ȯL§†Ł8t“t
Ȯ$ ~;L
ªm´ì#
…M ´x 0ß
ÌH ´ 1º ˜ìyłl
Ýˇ Œ‡Óq;
wªÐÙ·\ -flº
kaØ(aS+0
÷@ bs1
‰î:‡¶fi 0Ů '7¸„ ¯ı]ÐÈFØ†
7·—åÚw {
(>j#Yx Ó
‹ Eü¤ixx¥V“»“¡0”lY‹’
þ°×ß³⅜Ò–P
=fmÛ¼p 1NH˘"Ñ æsı»
Ôç/_7yß†fl›S
_g cþü‡`œ"#ß› @
Ôx •¤ØX
7N/ œ| fl{SS
÷¸Ó‹À«º*ç– _ªW˝ÖÙ
—3 ł aï…!îl7” /—uT
FŒÉt~ D s qcy7˝ s
‰Þ|ß“‡
¨ M | ı˘–äǫfi
F! |ÝÔf ˜ ˙Aa 3Œ} fl{ı Aþ#—/ ł—âÉ¼l¿
¡¶ì⁄6ôF˘ÙE åœly]/üÛªT tm ´h4}¸ ¸7V §1
À«*Œ•1Œc]
ÑV ÞÞ' ß må7
%(Ö/›Ì ¢å
p @òÕNJn„æÞÿ#@a·U
u¾⁄ÿ˝˝ ¶8ò
‘h7D
£ÝÖ
@à -Ó¢fl
_ ÿwÞ ‰8 —
æ ÖÒ7G
e8>·Ò)B¿ ?L ¸
ªßä' ł}
—N J# ÑT:8
° =MCÉâ
4O î 6f
ƒ ´h")Æ ØÜXx
tB |OUÖ0c

F Iø K‰üz s F
FUÜ øı LPW 9G‰JÌłł
łN,><Ìü) |V# Ü‹
w1 0% ^¸b§LN)
‹ Oˆ+¸ª`¥üd
pflsA¡\K £ R$+Ø0*@þ~ łs•ßÓß(
ZL2 ³d9“
6ýł¾x A@„·¸mYqe
C(&Ò ã ˆg 67ý˙ |æ¥þł
RªIe8ÀxBflµ
fi ÷mfiK]fó–Ù¿… Ô
xII¯ ª# ÛFòSfd)
F) /ÚuFþ4 œZ³Ù
À C 1{w`?
Pfi{ø‰w˙˜7ìz\/
]˘÷99ƒ¸¿°µ˙˘
o a ?|N/ oo
4¤łõä«Û÷Œ6 †
ó1t 3 K,>
HœR8ÒI GheœX¿EDat »xÉÝ]ƒ Ó
LO ÛÜÜ~n1} ÿ¢0:fi Dg
c T˘_
yłhE D*<,” ¢´/mÒæÕ
qïœ¯îÜæí5u9 ÑT:î8‡„ ›Ò(]
³Æ ïI ł+mÆ45 '.i[fl˙
B ×_ K^ w †Ø} Œ
º{ºœ ðWó>¸?
O -Ù¸W^ A ï×¸Fâ×[… ÿ\?Ó
¡b˜P r-M ‰
#d1 Æ«^ â
¨' Ó1°µfl/ŏö
Æ r # ßXN ’˘
HNýØƒP8Z @N!å „\s ~Ø…–÷
æ= ãłõ˘ U2¸zÀ‹S&¶S’¡fØ r} flæ Ø&‰[ð‹Æ‰gð_ÿ˘¸ä
t/…0lÙXÛÔÔH
rzQÜ˘îB# 1ç×3 |VF"
O ´¨geä
˘#Ps]×k…L5
K‘ìg/ M[v‘
¨&@ad£j{ { Æ’+ ÿh;o… r 4æ Ma ðÒîh~2Ø^¸´O"&¿ 8N E2
¸ı um 4Puÿ
¥0:LÚ¸¶
—‹ H^kNP
fl¡ý˙ðT[łfö
¨)¯ 1 Q “e
»Ó(SD
O]˜oidí&r

æeÛe }mes/þïO
_ ıhþ=
Æ/˙>´Œâw
‹ðÞ/! Ka ÚÉßR
˙` ⇒ÙÝÊÑ¥^‘pM
q }º¾F8§Y[
¨ ˆØ1 þRwk=£ü
Àå„ÿÙí
£•–‡Ł2;B/«bØÚN/¸Ò¼&
^o”9S[ofs9‰;SÖ‰‰B/z¤
5 „”-«’µ4ç 3 ’53ıµ]iÑ
Vn|w (4
£,˘ ‹å
6ãº¾ ‹üþÀ
<MÚS>ðF"Œ"ß DàÀzUæw
“ÝMq æa1‰1uæ{» 7•D
"#yŁ4ÿY⊙
y#G Ûl¡"QH_
o sN/j 8fÖ
5iW ºíÕó o Ø¤
„ ø*RC5[ö¤q
l˜æi˜ð– ¨Ôõ
¿=¯ÛÙE ´(E†W; í‘Ý
/ÌßÍ »jÆ n §HîßÖ¿ c
sl0Iý{A
æ*Þq g6 ‰ˆ M
|Œ?¡7ÿ7VD†:6«4‡æ⊙˘6Ö
Nå¯i¾SD
nÖÜ'#l ´Si{ „-‡(ıR fç
œÌ|TõÕâ@
Õq/§fi:& í¸[!˘?tflZ¨ 7vZ–
:yqÙÕl 7@ <
ýº¸^¡æe 1O
˜Ûi‰FßÜß
HvK˙OZ˜M- ,Þ¤r$¨"u˘
a–øb§ *îö
¸•} ì
”üB‰
0³åÿåæ *l“b b
ÔZ^,m7 ôi O
ÜÞP„íg`O£S
F º4ð˝ }8K[a *Ý+ò
3Þ»⁄¸p/RW‰M ´x p»ö}$·¿ð…x <˙
"Øàüøj2|:^%ôł˘ó, c QS
(y Æx§
Z$â#
÷ÔæÛZ(˙¸›r\æ†Zƒ NÜi

ßGØÐ•Nj
=8fiHÞœ¶e×dbfif ˜÷A
:C‡50 cÿ-‘æfi l =\Ú¢Ó?‰Ì÷
î˜ ºœucq{ÿÿò@#
¸0æ°¸_
DFü‥äzäðbÞä
fl¡ ¸0 1]°ªÝÿœl¾½8¾½2/Y #—3 ä„/cäÐƒ3äÞ a
1C •c…t
: †9&à˘I+äø6å„IÑ
<_×˘-4 k×
×x 1œøÙs
¸0A fl Ha\ª5À‹]àÆå
sÕÀ.ãõ„X
0fiæŒzõ.ãõfiÑq
‹—|[U
æß»¶] @¸T[öx"
ì @‡%Úc=f9ÿyB°‡(ÞK ÿ
ôE ´Ł+_…E
ßõ\uufi«ª
_ ºÀ^ı~-P! S+
˘üo asZ
L›0˘Haµ(· j¤M
—- ő«0~+àçß§º"n—øO¤þæ4g=
- h oÖÙý
c˘Y>e×+dy%çi L? b`
- h‡º”º…gf…º
s Ta äÐ¯–
s‹0¾¼Úło÷h»j0
- hìÛØFb°……
¸Þ&ç¥ØÚ4;ï] 6ôÑWN}
ï§ü¹¾ú¡ÔeõÕÕ¤÷¤^µs) ØÐz¾æK …1ł ”K×^
#ø ä|#
¥l^-ÑW£N ïøv{í<t~ł Y“¤
•3£´¤ e î=XÚ×
Ÿœe“ü'Ì h
Ab/m.øgx%4`Ó
ªCüa XNb ÝK ßbÙ}íð^h§‘cP¸/q ºx×Łd øwœlv
ÝØ 5Ò¿ofi 5fiu=ç
‹˝u`ä¦b55æø$Ñ
fl÷ãkg‰Z f
flµÓt:‘ „Ù*¨W ÷
c}¤°…†, ¢ªþx: 4ô‹ãÒC
^» ,´dÀ q
l˘S’ðfi?Û˘ D„fl
+ o¯‹
º ÷H˘„xu ‰jüß ô• \o S\ O
&‹/6rÒ‚,øØW

§¸!ØB˙— ~
fi=];˙ŒMˆ…Wÿº /XKí Ka$rr‰»Z’,þ+ ¸˜xŁ;ø
e^r0,˙´æåøÞfiGfi-ç (¶’
twm& D æœeÒ@3G
s»jçŒÉîî†¶×X —~cí˜
 q•Ìfl
co÷v ØI
;µºØXr q R2{>
¶´ˆø|n œ¢Ûº ØT^\5RdÞ6S¶ØU }í
kg a~ÆÝń
˙L⁄0.Iòp „÷Æ}0ãüi;„‘6 Qx%YÕº`ð‰a¸’°2i∞ åT o¸
s[ÌflIn: Æ8/
fi·{.›Ñ€ÒÉ9ˆHr}P’º [WW¸
•˙q-Ex”†îAÞÖ“5É
  yÚ0¿›•°‡Oõçò Z ïØÕÞH—†ocW Ł2 4[¢¸~C•ÌÌcæ9'Nt a`dfi Kˆ^=
 W ,¯ÙŒ flf
h @ªÒ3qzÜK
L⁄0ä¾pŁ×t
 ˘3?‘U6× % D¸ðÞZ‡w˜ÞF7 ´ðyó⁄1–
}”N_ ¸O⁄0
⁄ßlKºï 4
%:[1L{ æ Ł„
XKðF⁄ÛflnH(
p# 5KÜ
ÒG …A‘˘3
"ªI%íIõ'
O~¥nYT›ýC#e–ØFòçN~˙‹
ÓT×µª[¸ å5
- h‡º”ZvÞ(3ªoLÝM
¸.H ä2íØ¶j¿:…ØØ´¤æÊCæ
~7/F}ºs°vrj2?ª9Ö
‘\-ÜÉÔ¤æ&ªWÓn|A
‰ Ł’º” ÿœƒ23^ß-°3¸«0* 6
 Ö¥:¸˜ 9ìÔ óòÌ
¨/…ü '6ºXe
 Óµ Za,’ç
3ø°K .
ÖŒ\W˙?t˘å
¾4×¥`O…ŒýZ B
 6 8ˆh3/…B
œ&@aô?Þ#
£˝…tªÕ
˘ªý007q? oj
òX“ø‹ …A ´,
l æýß S
ï3 i ßıóß3S˜bE
ó⁄ÿäí8_

<”øł—"ü• 5zÚ7
⁄ 0æÿkÑKò
ª å fl˜flï
ŷ] y?
‚ÿ‰X^Y^
o%ˆ ı u
4J ´h41ÜBàm
C1<%àG<
âc ı+KtÉÖ>ü
u=bV¿ É‡ o, 1«ß#cäQ
tIÀ˘.ŐÖÓ
F« Ø˙ flÓ
F IØÌ%ß¡ï‚aÜÉ
mç§Kï(.ŐÖÓ1Z¸
6ıe
¸ M~ æ´~ü(æsü¡ {
Ñ¶Ú˙h;?…Cào
“Rx ’=_¯¸8
^%@a… q
&%@aL xa#
”‘!fà$„
)H˘@ ØÿPNG
ôDATx^í Ü¶$’fiE»¸ÿÿswÚª‘ ",# Ø
“Ü)bmq ‹?ÿÿ¿ÿ¯
¤ ˘…fi Œ˘ ?/˜ß
”¸+,C ’ ”1+
|p#˜gb £ *,Ì ðß
ŒÖ¸w• a
£ÜU4.øQÜ@
˝Ñ2Õc¾
œÜbc íX
Ø˚&? KV 1 P Q]95Ì
˝˝`L“v: l”–ï¶
>c˝" ”˝"
Ôõ6ó‰×kç’„“"
ærr ühâ
rgE DB¸ü
n‡HÚ¶3¢;y · Eý~ùí àpe‡=Ñ1˚8
AÚÿÆ! ÿà–
0ÿÜ¸ ¢d ºH ·U^^y“ð’łÖ
y… fl¿É.î
ß¸×M £4 %2‹C $fl(ƒÒ%Ì
µÝ ðłÑ˜µ”‹ƒ˝{˜O2 ¨ôæ¢¯e
µÛÿ¶v@Ôn-_£Öÿÿÿzò?fl¨B¸˘ EY1J •
@Ý’h {æ¾łR^É/[r
Y0î
¾ÿ¾fl|VG#[TA5ò

gÞ= ¾‹ßig t;G Ú‚
jm_i f^ P»y^îG\IØ
•^T¨ åK¸ä¢Ü§x¯ı]l›ØQ¢x*
]˜ÆÒw"lÔ
c¾XõT¿ÔM%dÒXVµ¢ æ
`8”bß \ÆB’
tS†O_<Ó´ Wõ%"
¤ b*¾ 4+œ
*‹¾s/ïü4‘q
uKV EO qi/¸l
4^rJE˘¾ÛgRÜ7@Ý§,
‘,7EØØ+ ^V øåX]‡Ü
Ûa ¸ÔºQ•
x »¾ÍlY
WXÉó¿æWRL¯% ðk“
‘ßm ªþæ˘ ìU¯j
_Ñ¶ì %;\„
Ôx
T;P_(U
@Ý$Œ MÒÝy
˝ÝÔ 1
$Ø RjÉ ’a*
ø^ ÕWm–Ý¾?
r\PO§RtäP¢høý§ı¸—
sàæ» ^¶˘
T„ &÷ÚŁ;T
5WæV ì ?
Rq¸’ K‹¯‰bÜ-ÒâbÕ ï
G øu¶üôXìä
49 {É5• aæÿE¨X 2
@Ý#ıf°òÚK‡äÔ
5~ÕÜPKÞ¨}O
@5`Æ g
flätàØ Z¾'Ý
ªæ˘_…ÔœÌ”µ 4Þ
lìLîX. æ
Gíf(YÞ-jî ~!mÞçÕ@ Ü
g„«æÉÆ
V¨ÉE9økæ ÜÓ
Ôm˝¨Ł° \.y: ¨
ìÙ¸ Zß¤ ÚÔ
/Ötp…płŁufiæQ ÿøòSî†pò0
ÔhâÜ-b
ßH>|yoÆ¯÷J¸G£gpK
P7KÙzòł^TÒ°¯ ãõ ä¾
ƒ¨ 1 nnÓ¾ÀŁ6 HgæŒflÛ
p}‘¤ÛS

6 {&z•-·vŒð‰n& ”5#‡ÒA [»Olß‰×J ðs5
Ôn5aoœjåS&
ðbÉ&¯ ”M
„:+ zæ’æ
u ‘ØÐ³¼ÿðGÚŁ›ß
sDQ ¤ ¢d ,
õßiQ<Ul=H
/«¸+º`fòÞ¾%fiØll\Þ (G!ßw z µ
X¥ø n†ß,
7,,b$ÚŤ„Þ
uÛ2 C°2µµi>
ßÅ_ } í,ˆÓ–ch=
P•Vb·_E@·,_~"s« »¶ ”„Nfl àòn¯Ûƒ§‰æí…/0·C
O pfÚÌA łä1
8œ4«Õùh {$›
mµ§v‡ /˜Þ¯ZR,‰_!
+Ùb÷ðgj˜d
ï"ÕZ'}†
¨Ù… ¶cT˘8A
u;A 1ÿ&
§‹%å‰}fi ì¨ºÑ1P•£Ł
… À6 | \Ł
»o-ŁíµEŸÅ ˙–ZÉ¿D ßq
R˙ ØAJ 1
Ôø Ü •Þ 8
¤ \yôx8 ‹@
˙·8 us H´¤$P|9¿†/˝l
oÛÞR ï À6
ïçUæ \ª¤\ æ_Ł3U7
9˜7 -C«Ør V bÛ
°d =ß_ ¤8o,ÖÞ
ukªÅ£µBu
/bßóS)æ
Ûƒ É91
abj @… ı£\l
aC /º ”] pÝÆEæ¯xEÔ Ó
9 äu˘ + 0G
¥G~þÅ Dîr
Hn^¯&ª fi¤ªfÀ6o
ßnEæ flß
Ôg^fl Œó=ü‹h
(~ Hłaþ¾§¤ Ò¤ÉWÔn
HÌ‹’ãÕX¯7Ý'ÞÞ åæM qı‹·PÙV°ƒí nƒÓv»ó7x+ —‹
ą j, xxa_Ôƒ/ß
^y ôÔ%—,Ú×¯d —ìe˜,K §,Wbã V˜ ”U@¢ V
¡ ÿ/l ˜m~ $
SO,çF·ƒŁ/_¤ÛÙce =B OÚô

ŒD æ x+»T6«
˘¸=YÙÕD
WXI To⁄ØƒˆZ} b 9Ł°‡î¤ ‡ ^
H ,÷âæ‘ÓÇX*æ
a1Gi# Cß| i
”a$ÒÞT ’ª¯³⁄₄
« 0k˙mz0 uÙƉ
x ¥ ,Ł ÖÚ
X' /˝˝vØBÓJO˘
us \˘¡ ÀÉ
[vÙœRT ã gj ¯ ”] pGÆ6 HI}
¥b~F
ÛƉ%Þ$%[hüT :JæÞP•%X1” @ À
óOD}ã°ØØ0„•æ†n-ZK”ï¡Œf
ÕM* d @ V³⁄₄UÉ
q.9Þ Þ¤
G#…‹?ŒvY´ ÷@˙FÞKm%kÆ…ÜÞr!•&
y° ”u@£ +
5WjØ%Ø[u5Ö„Cv]e¤7
nöö‡ÜÞ<-ø‰ÓEÕÞÞ ˘-ömˆ07
¤% ”'M
äcN ¯åˆ 0˘ BÝÞgõ6
rS/×Ł}ôõ¿1ÒwÑlå
7iÙÞ‹5Œƒ,!,ó@
ÑÞZrò
Hø[Mæ«ÒÉ÷ºÒpˆ9³⁄₄
u‡ fl{‰ ßÖ5h
ä¥(–Ií6
ï)#¤ÛÞÒÙD ,5ö2›
&ÿƒPˆ‰|gQ¥e "ÄƒƒS¨
×{ƒa9)J÷ÞÉy‡
¯'|~2a ÝE ÚÞ
Łxm>'´ ¥fiüØóÓ
HÍí‰j;î-
" ” "˘,ý
›Oˆ¤ ˘…œ “ª
"j" ”5Æ¢æ
ï˜GEÝ’ð
…$DÕn V ¸" ·˝"y¡
ÕƉ/[
†¥ÌWÕMYBpç
´EÚdÉ ¤ $]å'ÒUU”
ÖAÝç—E
”H£fi P7]ø,Öœ“›³⁄₄0 <
@Ý Pµ
N ßÆQ7¿„µ
†dÕGÕjæ

8F‘vì! ”íÆÌ(ÿ%À
@Ý¶ã¾0
•¸’ÀæÃQ•´Ä
i»7÷"GÝ
à¬xNHÝ§Xm ¤ ÚÊxp Ã¤ ,
u3 :ı #mŒSäÜÀÕy O · "˘,B
uc2Ì’ ·´g ¯v
uÛÀø 18!‰’›œ#EÝÛç¨ ,H´⁄Œ
GQ•;à..>J⁄m=cFh# ”µæ¢u
v »¤Ûß'^
(’⁄¸—bx
Œ6 ïò ^>
”)O ^÷X Œ´
ÿM
çF ·´åµu
P•ul}ZæÊ^=F ”yÌŒ 8!]ˆ
n«¨:‡¸ ÊÝBo
u»!¸£1"m£
Œv "'1 6SØ´ùÿ ”1
P7»„ÛÆ9⁄;(3˘
fiörBj? •G ”Ý>
æ‡ eZ8 ”9Hãä
[3OÆf-cłßH
Þ0 Ýæ‡> p
•d `ôÙ
Voº c9 ˆª4P•zMãÓ2W•
[£njOª$_ ðRäˆÊfuGÒ
v 2‰£Q•§sÄà
Ê„æß%“-
u;]¯ ? hÝÞÆ÷?÷
†É¥ß
Hý&¨& * ¡j« D ¿
£ıÚıy"àa
nƒƒÛàgQ•ˆ Ø<Ò¶ 6c
ÊMM*V:ò$mV
zVù Cl7
@Ý º · K
O! ”M`¤×
ãQôMÒ⁄pı§—¥£ødã6
/C› 6CÉÕ
@ÝNg‘`łHÛ
u‡ ‡w ›K •|
Fv m $,
u AQ
⁄MA
ÊMW>œ…AÚœ,Ñ¸7
Œf;‰>⁄í

³⅜ÓÕDTØ=Œƒ2-uN„ ¶P»!pui§U-
Ô› ¶v⁄-ºEà˝1ºþn&3ŁOÚŁƒ
@ÝÇ§äci£|‡7
{ ”)N¸eÒœeÕØTï.Œƒ>E «¶8
Tp &¥b_Q7¯Ém§k H
'ÞQÕM} þvðiCàLJı^¢nŒSt¥·!p
Q7í)”ïc
Œƒ:Q K ŒÜàz
¡nJ‡ ·–>U:5í, ”iÌ
g“n P7uøAÚR À‹”
uS ¢·ý>,þ3Q×µÛQ
ÕMK~⁄í÷0ç3}›·q “e³⅜ð
i¸ý»\ÚT$
@Ýg iº¨
×ÿ^L „x&•
˙rüD Ó@Ý ÛµÒ# Q ⅜¾˘@fin˙ ˚À
Œv çHˆ[^|
Cz’ ”í¸0Ó¶ 8ªÝÞ
uÛy⁄-ßÛ
Œ¶/ÛHÛ›Ö
æà‡¡ß å3
@ÝÖGÚÕ¯:
uß"Ûs›
Ûmþ..@Úæ¯"
ÚníÌ^{ mı@'ªŒYÑ†
Ò &¶ 0F
çºœ\k !—Ì
{m5 Õn\Ø˜˝,'
µÛhÖ¶Q
xþ»ÖÕmþ4F ?WOO
a I°0n§1í4•D VÝX ~f ¸
¶k°¾¼¤oi F ç
ØnÖV,¯ãg
Ö¶ p/„ œmU7Ù¶
,^ yÕÜ¿Ýq‡8sÕø
,oÜz`“oÙçÕ‰ÀÙø
5Q ØrØ:qD˝ƒ8O—
QFyÒÖOFìflîK‰—Mxœ† knÝ„ª ØOÕƒł¡´
mÝ n”`î—Łh À
¢Ł$ Swîƒfll¯
ÒÛ¢no
ep fl(ÜÙ
rawÕM:OÑc°BÚX
&ąî¤Ûò·
µÓGh0/9À„HçZ
îœ ô«Ûõ›H%?
Ó2|ø

LŁÕ¶ ohÜ.ìłÿfi
âz*łõÕb‡ù¥
}b0øjï—2n3(L<6ªó~ · eÕ4 ƒÛ
ôKV 1AY
ãÌ¡K¾U/7łn›/s<3}Ùò Ûÿÿÿ

=E¡]Ý…J[C† ‡>¥X Z˘ KÿU« oi ød} °jÊ¥48
Jfl”]"mR˜YÜ Ê_w †
ƒ ŁU7»gm}˘„›
Nt›ßß4ÿØ..
\‹kR†ÙÜdâ¯É>
ÿÓSâ÷
h" KÝ<•ı…^ÜªØ§ khSÔ˝Êez
ÊnfI@t°ìÊæÆ
˘•)ØSÊÐ¯
ZÊn @LG\tr ç¯4f f
…Ýl§qi oª
¸«Ûj 2qu ç¯Jjî¾
É£ł q\X ÀÝ
â..ÞD¯$ðI¸ `à »Z
gÊ @ dB
/}!0 @›”==Es‰`Z+ ’mjU‰Êqi
$wz Ýw¢fi!P«nÊ54÷•a]„ 9#Z!P«nVâO
h$ ”iÌ
Mo% ”5d^É÷
fÓxó¯‡–
IENDfiB‘ J
”^r» ÿ
”^r» ÿPNG
.IDATx^í ºzÞ¤
F§ßÞy¶;L5
¶ºï¿ÿÞ
ï?] Ñ¸¸øà
JÙR6K\„zÕ{´pæÿ¥AÊ9\:
gÊ¶2Êu%
[~* ’mò Øe«NÝŒz ÛÝ?^§ /
•1 X¡ªðÆ"^É•ßØÊSa—‘$h ¢×Ø›b0ÿH,ç6ª rO˜–Ø
„m ´jƒ æ6T˘
/Ru[B¶!!Jq}
ÿE* ‡ dÆ fÜ..qł$H XÊØÛ
à| |ß
É¯ x \ð#ÿßÊRi~2Ø¼
ÊÊMP#‘b‡;
W@Æºø
O“KøVY°å34†«i
/f J¸,B,† ,›fl4«–X 7’ø˙ ÞÙ
ð6_XÉ¾
×q†v */| /Ò¯fl
–3É•mÊgæz
ßIQü„£}ÀÆ
&e¥K/;hÉ>÷Ú´¨ óuF4‰ c
esS –æVfÞ#ƒd„ÝÊ2ƒv"Àz§lþåÑæ¶Û‡§îy˙xOð
ïßł˘[• !" qæ!ßK ”Ýg ¯ß

q ì$îvåÐæP-î Ü›¿
T >É‟ß
£,£Ô2ø Lªœ¥–¾¼ãK It˚(RPˆ
Yt ‹zW_ð% NOE¢F 4m
LÙ¸S •n
¥a‹whıy¢§
¨¢ < ðBJ wıÉæ‡£hD\l¾
›„*%Z#ßæ ¥BıRä&Ì¾¼A˜ +jälˇvO
É¶W|'ç{yyªdº-fi äkYH /ã lıÉX†3 ß
æ¶`—x1¾
x›œebst À3
À¢ $à @†”ˇURg V
ł , 5EôG
ØxflH–‡
H|jtJÌ˜9
†8 7£ı ß l,öÀ
”ü¿n OHô Ł-—
¯:n¾
Õ æœÐRj
O¨ô ¥˘ (IÝ2
b’ É¶˚S OSJ i
,ÔåB ˘ 6¢E
3)àÝ” A[œNåPß
µ-—,å¸mÛƒ2Ø4+"À
E,6i,j5(łîºxWæœZ/d•F
—kS5'ü¿Uc
µ¶‡ ªÝPßZ«p .
Ó)Q–d«1>¡¾¼Q ðvº0
• æÉ-å¿ ı. ‘˜
ÑÕÕdµ
¸ (– ˚C&•
ˇH àÝn!|Xí÷A æªq
sÓ¶ ¶ KE æŁ„;2xdq$]
¯´P` w69 ö0¯üø¨ ¿ Ux
˜.ÿ¿Úƒª»´j
47 :KSÔåm4r&KÝßM@ýI†Y)˚._ !ô›
åPk P-ÖsÕ
q<¾¼æe0>t
q,m¢ O]rª`¾¼Rd JB‰
’‘ÉÐÆ‘$ 0Ybœ›’˚%˙)lÕ] H¯’3¡åæÔÀ•æ— j•t
ÚCà' ,2
þ# ‹XoÑ…· # 9L æ
¨âNÙıå¸J Z/7’ıàÐHI
œí ¢ T A ª
U 6kt{F!µ^†8˝¿}Z‰ ‘%â ´…]¯˙
3Ùø
’f}fÌ< 2 6cu! ,v` 5

Ø3\^}÷Q ¯Ý3
¯'•[_ ¯E\÷fi»`\þ
;Ì N1 @bf$:˝
Ø&¶7! ,:N⁄ƒä
LJ K‰¸Rn51~o ÔbN – 2 •& ,n Þàní} gÙ¥•¯¨ xı
¡t ÿ5Dëo×à¥ã
dq T¸,Ú‡2
<ý(øü-ÿd•Ì
¨¢ T ç¨KÕY–0˘ï° _‹+c¯ åÌ<í¥
¡!"ü0$Z
>ı ,ö,¸F^"
+ŒflÈ‹'0Ù¸kÛÔ–"ØÔ¥
•˘5Fic @¢ æ"ò‡P*Ò¡
z")2ýØ„˝\àe
¨¢åtö–'lôæ¶ ˝mÞæmæ«4Ø16Ý
¸ïE_\~ T E
pÑ@^ ˘+÷D=õÆ à,Ì
ißqRÙ%Ì Œ/
¨¢ÑìàV~ä'«àæp[qÌWÙ‡7IwJ
^ I1(åa>v\9˚O§ •^Y0
¨¢ ,9÷1Y
¨âJœ§ ýR$>¡ O]Ø‹<m´‹
Y\E q+ P*V £
ºÙÑ‡ À˘‰ f
¯^'Àœeð°
É‡~ª`¾
¯}sk&†vÆ¸
‰d˚– Õ7Ö$
ü¸ ,œÉgO«å_ –Úgl‡¾
†, ßi£6n/¢ §M µæ" kø 2z¯::_A
Wgàæª7 i"¸ß2ÛXoj
5ªí •YG˘¨
ã7*æë o
7ãëH`8?_g Hµxfl§F ¨Y‹wA
[„&˘¯æ×
t^÷[, ˘
jîîƒl ÀFC
|W^ zÓN8x†
9;^cdæ <
~i£Øn,bÜæD
Yô›m|‰›
c–KîåNÚ$fn3
,Ù¸)^¯R
œg!„;'ãqO
ï˘Bò :
†8 4ªü Ü‡T6 +
*! , —¢í"

łUa í´łT:~[DâJr'cł)÷flº⁄9ª" çäÍD⁄r
É? "1¾ ºÑD"•v
YÜ‰æWæ®fl $4 ”
w¸fi`Ø©ÜÛWæ/
»UFäÒN÷s YÜ§
aKQþ8 Ü
~uÉ?Ñ®
J ¥˜h_L >wVV 2Fr
¥R(æ¨ G
xyl Ò¶¶*íÓ
Yô+ç> {ì
ß K ¡î0
Yü˜˜ t 6 ri¸
¾ßhÑHàø9? ˝üüh
Ò‰ @u›”ïÝ„
«6Rà(M˘& , ÿÑ
zæ¸˜.7yòbfiN
} r/yµ†×ÌX
H¡<É$ ¢ É^R
+> >óæ°x
˙Ûr˙ PjŒMo ð<
dÑP2¸q%fi
§\ ^O Łª9‹ t>
dq>sFü@r
†ØØ<-{åÃæ-8/
’@f ÿnfl„X$Òrç‹MüµÚ
†¨ 0D ßl
dÑ¢¶sóõ$_5+ b¶ˆC@+ µp
âGMâ § Û÷J •
‡¨âAs‘ ,¶ÿŒ˝ ;|Ò—
œL E4‡ˆ
fiÒ“‡q‰I xŒ,
¯íS…C " hâ
Ý µÄ7
Ç/Ó's¨â/ Ý+,˜qfl|Z
¨â–”ØÀ
K93zt& ,v
=œö ,ö V
hb+Aœw" ,v
?z÷$,ö›:
†h0)§, & ioq" Ì2¶ ¿<ÒQ2•
ˆçös ¨"'s‘
=f˝˘‹ }ä/3
V N! ,N`|Þì’ ç"F
†,O. G´„ôò
YìMô<{hâ/9ß<bdqó
ßó ó3"

†h:=˘ £T4 Ü‹# ,Ö¶£
G˘Ì m Ûƒvh‘ÔCæb|-
££ .ÓÓÞ
Ì ‰ {çŁ
÷¿o•Łx
r˘b ,0
†8 µÓ—D§ ˆíj
¨b5”#:¢ G⁄
?zß& ,œ¿ß
#ðE „
¨: ãVjS?ø ,
>ÔD_MðJY‹
d6 ¾˘
|—L×..
Ł:n ð* ,Fbd‡
t,¡$,*AmØ£¾ôy^'‡{H¨ã
:h¢ \lï †,} ÿ
ºŁ,ı
ð'ÖDJ¯#RN
YÜ„? œ ×¿^ /…ł„ó
:26dqÛ?Ö^·˘ ÛN
÷Ł> ,g^ j
i¢`¢Ì Ks
YÜªhâ/Ø$ E
dÝ›&n
7—D Yv »˜ ,”˘$ Ł>
†h,! î À›
¨â7#‡-—D‡'`1×
˝§Ł¿`
+ÜES ÀØ› þÒ› &
î(£¿øw ¨¨¢‡$ï⁄ (£‡Ëw »¨¢§Tï§ (£§øw fl¨¢ Tï“ (£)x £¨¢ Tï› >r ˙
Mä¯\<ˆEdÑ‹
ÑD ÒÖâÞ ƒ‡} &¢ ƒçâ¿! v‡} &¢ v§ªl ! F‡}‹&¢ Fgän!
’å>! æ &JJ8 67;˘p
˜„ÛW ðFk Ñ
Ý⁄3dÑ⁄n¥TD
5£¡iz +¨¢ $£ V2
‘kw4– °X ˘u
¯:n}z¡
ht)"ðr¾
l‹ æ
O7W¶ÿq« ÉLElÑÞÞ'o
‰BsgÙˆES"4F
+ uŁ†–&þU Z
”ç<
t% ,v¯'0 &* Ñ
+ SØ ,l§N)

ı`ä 8 &
†8)ıhâ$—
¨b3B c5
dqxJ ÕÆd
 c,þ– & åu
' , BL 8 ,v!0
 ¯þ.. Õ¶(–
:¤räˆî¸S
/ V˝}2
¤ jT˘
 ¯Ö ‘þ÷
Ml´WÞcŁrfõ(& ,
hb "øSS ı
  « hÿ˜ HÀ˝ ÿ)
DL[AS- »
vt j–)«hb oÜl q &
…) ücœ…‰b
Z,¸ X
pE@[-†•ł Ü¤xÆ :æb2›T –¸aºJI¶rV+ íAo°Yfi… ˝ÚZ°0M
Ñæ\ Ü¶ıÚ$)v˚f ÜØ3M
œRF¥Ø í4
 ! W ì³åX&«
·†¤–ıłF/Ö‘vt
LØ>Œw `…
âÒEð(˘ s & H
ïSÀ(`Ó› â
dæ&›ı JM<ç!Ò
w,¢ zM À]¯£ôH° †ł¾..‰E1ÜÓk¸—ã ºÜłâKÝ|âŒ
í!— @¥,vôÀ)4Q 9‹(
n +,łF Ûr ¯mÝ
" Ûcc¸uł1s3M›=f!53s˝X¿
‰'m ¾ÓR
 n ŁÒ ä
qwå$JGÔ$,¸â
Æ"_ \´,
Ł# Æâ)‰~B
CÜæJ†«ha
[¨•&ª=DÉÓŁZ÷Ø{+
Ó1ìV˙ Õ˝
~÷ä‡bf
—˜ˆ'ÆòÃ,¢ 0âŒfl:B12ó‹ö/ O
ýN1¢–V˜âsŁ"kÛ4~Y8wO`Ûœe C mƒ Ûœ@*÷
¯Tr7¢\¥OFŒ S äÜ, ogT] Ø
MÕ‹„bÉïÖN
 åÛ–F _"<
QWæ¡ • x{
 &Yüq˝ÒOŷm3bÕ% o

?1Y¨jÆ— ó
,Ø ÆWÑ$, Õq;N3LíA I
W „`÷¦ 9àz wî
1äÀ/+ [¡É
Cœö'—zäÒ qv,Ò
ÛKŁewb!(4qÜr
o _x'W$cP
¾æDfl'
˘x) ƒ EtØ‘
¢HÒ sØü=
Z-° Ó¯9
í ª>q f¸
O§X 2÷„
PÉ Ød§oŁ ßPª]8L6b“<D
g,æ¿É\ d &
%Ú$0£ZLVp
‡ ! Eö
5(g¶)Ý ØÛßX
|r=\Öe^ÕÕ]r–°
••(O2 E
Ú1¿‰¶låöÌ«
Au ˝9÷¦ ð
…°"É÷O ^8w?g‡
œ% ,œ˝]˘Y8Ů
ÞÆ“j:,QßÜ
3 , ¯µS £÷”_flÑ
˘ß&wÆØ õ‰U
9âÕdl^F
DÀ,œÕ,z”˝Ü°
~ÕŁŒ´‹S
WO/Ó»2æ
°¢wMT¸3§°(¨´Y h ø"‘Q
s\ LÀ,œ‰Ì“=÷R3&«få\`ä˝p
h’æîöP[,|Jßg ˘Ñ- ïÛíí£|”qÛæm
XhßE&´=.
ï÷fÕa ÆˆL
¨b+í. (N RFV˝› Þ> E % 2 }5Ñ¦!ÌíY3÷ßg
X/ # eNV˘y¾ÌÌ
(%¦¨¯¸% ¦'9
W\›KI8˘vJX @w
+eq—EÞÑ¢0vuƒÛ¸
…, åg&O˘ e
dq¡,Tg´´”ðÝXłðªeðÕ¸
›,¾u Aæ
ä¿ˆ B;Ù
Eß9zõð G
L#À¢

*xF Ì1â
n nS ª
! , Æ U
C 7Ł¤,ð1
IENDfiB‘ ¾
ÿÿÿÿÿÿÿ2Ö
ÿÿÿÿÿÿÿ/Ö
µP3JrÞ%ySà~ßÞl}ðXÿ
µP3JrÞ%ySà~ßÞl}ðXÿÿÿÿa
•t í ì í[
í?øð3ByßwwÜï»˘N Ö|ÿ
+¸¾ÙYÓ..
|”t”uÕÃüØq
«*DT„\3ðAøXã§•fl
¥ Ö¤wƒ`r ^Y$os
nÙ»°$)8º
fÝ|Ù¼æî+o
x¥E¾
KDdøÙ..fl W ÀA˘§°ÙÞæ˙ üÞ
‡Þ˙ãÝ¤ øø„´#n¸Ñ¶1 Ô
ÙÑEyw˜_ ßx ß:
Û..ºE„ó~»åc.º•
=~WS˙flfijåÆ§Þ— a¾Ñ?Æ
ó?··Ñçoûæeãã
Ñg<}ìvÉß3
Ú..˘ÜÝ fÝ†2}ì
+^Þ$|kÑ)ã¾›
JÓ‡ÛæOt^O7|hª
¥vªq
ÙÝmïãmdó#Ye /aªv ˙> ‹=æ˙
r¾¼Ó<x§Jµ{xl4vW, ª/
æ,Þ-ðV fiO
A=°8 4$fiävBFy
¸9˘q —
;y.$XÀÙU
}KN„°» Ì¶„ Æ 7
Ùx•^¶”ÝS˙ks¿bN 8Ù
a,o%• ¤9*BÉçfiØ
/†B`Ö&ÒH
‘÷8 à ºç
oV Bý¤’Ôõ
t0íÜ‹ØºÓd
|Ò äæí ^ ÿ
ÜÙ×Œ)¢
ü‹Ø üGü´˝
| ^Øß>Þ}5H5ß flí
n Iky=†»

Zł ˘:åâì ,,b#í
M¨ ŁÝŁdu
xpN}— ÷t
æ£ÆZˆłƒ˘ªDÙłF˝‹´
 Łł¨fiäY a Ò98ç5ï×‡k
M Û»$ç |ÕÍ /ÿ
łƒ "ðªï
"|:ÒUMn˘łyłe¿öÝî˘ł%t†(\
¸sªłâ¸ …oâ;Y G¶y.-î
 …j@t•mˆj!åS
 ‰Úü /|pzh
–Ó#" }UäLàO“ÝL 9G 'ºüł×|ïæ `łł$‰ł “_Yh: Ý¥°BÑÑMklÓ
%C ãS``Łz
  ¿üGü /|pzh
 †XJ@eb‹8^¡
v œKÆ•ˆý.
 œBł ´ÚłÔHÓfi¸7
¯Xð6flâ
G´º
ƒØz=¯¥˝åÑłHœ Ñ
”†k× flÆ
‡ üÝCþ†
g/ø’” ýdÿ
Ó˝ïp¸ óÂE
· ìï›‘»¶ Jmð
ôłA<!ÿ
à’oł& łA<_ÿ
łł& łA<!ÿ
ò¿ÙłÔyüMo'ØÝYLÉhº
h jæF Ûÿ
¸>í„; ˙m æ
æ5£c¥iÚZøz} ›¢l
8|FðW |aæs˜ßØ
Ûł¸ö_;÷Ñ•u”mßì3 ›ÕÞłR_
 ÛÞ=Gü” üÿh
íÝ3ºå `
ß?Łk—ÿ
D—£x§G&VØ#o#‘
É=Ô?ì+’þ ‰ …
˘fi›l˘P[s
¯ïZ÷ßHxa‹‘ {flì•Ù
 œqÖ‰#í /ÿ
ögí#Æ{¸º¤--£Ò|Ó#E¨„
łł 6ci¸˛$
Ú£§[`°
c v<ó¯o–ł¿þ”
ä“` ª’ Q…C

°+üØˆ(a°¡
à*˘ æS`œ˜ío¥Œ7WÓ
hí·ÛX.@É
>â5¾ãÿ
W¿ïf‡µ/ ¾
;>_Ú«¤•ª
˘Ł q ÕÞ
´—æØJÕÙØ
‡þÑ#Ø†2Iß ÛÞDàƒ
+†,°æ ¶ðG
!d$}Æ”ä … =Afl5ð˜ÿ
ØÆæ «s‹ì†Ô˜ˆðY~˝1ó<,J¿
ÖnÚÊL Q‰ \£Ik/Ÿ¡°
˜?œ)ßø@•ÿ
#Õ?YµÔæö‹fl ;¿ªæ{
¾º ˘v¶4¤
ÕÞ^Œ÷U ïk“”Ûµ,(" —2
Raóm Ùf~^6 ï Ùÿ
¿6_üG ¿ä7ãß
/VµwSÔ‹
ÿÿÿÿÿÿÿf
óIN„í 8ª
•Oý_@W˘ÿ
‡/ïÞ?ïØÿ
º É#¥â§
U¾VÉ< ×
> O\â‰r–5
hœëÉƒßŒV~}¸ / fþkfl øS)
ò×=+n
Ô..e£ØrŁ¶flu¤YÜøBd |§_ ò2C"
X]% Ôæ˝2%˝˜ìVF Nc
93.?Ýª ßW´O : ÕSˆ»· {ç
µÜ „,À
Is˘8Ãïç A{
;[/·}¢GBïóÛµF
g<ðlJ¢ >i°ýîî<A'Ø7zü
} (g X›L¾‰<“» eØß$ X|¥fldłsà
h}»¸»k 7¨ò– EÛ˝ÿÌç=º§K
tÔ¿Xæs,Qˆ#î?2!r£
þZ×AUª
/ª 4i |‹“
Ôß
•Oý_@Vf ¡i
/ ý¥XØÞ¸n o˘q g
˘k¾‡ÓQiÆm6ßßO˜
ß˜¸!¸ß3
¸ ÃÔÓK »›Z

v Œ?k% @
X‡mŰ ,À
T,ł Æ«M:òœæexa† !»Y,gY g
C$e7“ºŁ˜
; † r ‡¤a¨º¨=
£ GÌ`w2 “AØ\ ¨ÜW" ::+ ,ł ÆKX ,}QÚÞÆa +IàY|
%˘W `¯{
 ÚłÞi|öQ]ŸÛ{
 v E“9Q< åc
 ß ÆK
¶¢‡ôR¸\Ù-2ålî
 ùM=ì(–Þ
 /-î ˘£19 Ln
å‰˘1 `‰
æ¥ôV• w- xi
?4 „¸T ·b¯ƒÚ% •þ
æ‰ÔPmGW’^À
N‘¸ÑłS#,j³ò'U
‘¨88#ŁŒ(
Qh \ ÞK1%°xÀv
k˙ÑŸÖ31gI vD|;n)
n8’8çÞŁ
 Rx6çGæ Ù
V,be · &;ÙÀfłÞÛØ$” úłnSX
xŒÚX• Uå'ãœ$ð¯
« 2¢4d(ÛÙNNG—tP
’ ƒ¶„ð łôÛ2Ú8 0ÙÞFc $ ìPÀz(#$ä
łł{`æß{Qß’Ú•ø?„ MÛł»î)˘7/_ZŁ«çÿ
Úłeoß{ÿ
Ùw7¶ôÛ< $” ¯
óØº „_:xCâ |{æ#^:}ŁÓa ãõn˜9
s °,ª–ØßB…_ª§ u Œ
³ÑÞÉs$W · ZI &
ºœ+ ł_›Œ>"łs¥j”›˙ÚŠó..Év“nÛ3¤Æ@
5« 1VO>ÞÞ
@ç9ÌM ; ‰·+ç
îfl¢üAµºÕo‹<í*
ùK63· ª’fl'fl/ÿ
ãºł1 ÿ
O-×…?qq, M. nò#
 I< O9›œ
|EÖ)oƒI
i«)7rL £ ca°
p3 ßW x^
“(PY ‡1ª„bI=É&‰
ö V•ôª¯!
æ)Úó 2 ‹@ï·œW›ÿ

ß?/þHfl?ý£
i ¸,0[ý¾
ć] ,3m´ nGð'
ïö¥0 ł9$ðæ
häd, ”vÛ
ÓG¡5?
ä7Æ?ß
`ÌßiGÛ<_ÿ
‹hzc[Łœ|—ÛÜ#
ªUï÷ðPôoß
â? xFˆ@„µÒ3/
â¾æäwvÙáß¸„@\Æ„¸.9î¤¢ <§ãÍł¾xƒ-Lº
„ ¨ÌOÌ
2ª zc Wþ
ªt?
ł @—îô?
ir[ÚD–FÓØsHä
›ÕõOuý ä
^:W·W ł{þN ¯ ö
EKX ~Ò ˙Æi
Ù3(kð[qÆO w
»NN9$c ¿Ú7þî ÿ
/þÕGü4×ýJ?øRÿ
ðx¿þMsÿ
„nS˘ÔN˙¯·˚T # ’8=1ß#ÖÙãÿ
¸'¢Œ603¸ %Ã˜¥¾)À¸
æ’ ımCDÓ^
Aä‹‘bw4)° DìÙ
z ï ,ìmg»„ í ! 3#¶
Zk> a46ÿ
yØ }3ì~/ÿ
cßV ? ßŁäí¶X7}˘8˘åº_@P
`4ßiGØl_ÿ
łI.Óæ:ßO
÷_Ù¾!1#qm)f#
ıª¥{ExÖ<1~Ô
·oüÝ?þ–ÿ
Ł'k—¥”æB°
œ 6 Ø–I2j†'Ýn
Ù; Oye
àæłEfi
æłÊ<d
fl ty
¾ÈÖ˜ci; 6Ä
2rˆ d ¾ãÿ
gL › î}” y „µ1l+ ‹
ì+’þ]WA@

Oœƒ °>Ø
àˆ+ì~/ÿ
R¾£¸zQ˘ (U_6×p+ö NÜ
‘ðs˘ïØ1ÿ
‰ðç.ï$
… ×Óþ
ðS¿òo|5Ł
%fi¡cßQAo“Œ
Úw'»Ì»ß:`æë ð
ÑR×]ðœ]a…
Æı„—KQaj# ;˙whü…T˜
ó1Ýòüçí>kï fæ
NJ ÑÆxº”E<ª ~ µðüß
Æœçý ýâ
KJÿ
c¸ß
Ü¶Ìòûïówc¸8¸3 ÷
ðýsó{|ûe
´Oäÿîî[+ì
gł_ªO …aª+M
´¸C‡ òWØ¯4 (Ô3 ÜTòPO÷AªØ˙ãÿ
~⁄kç˜_lß.«eß –y{•\˘ {Ì8˘ìõ^ÿ
»mâÕ2%Ø4vvÔDWJ B7Ù9aö,mÜ01É
ðłâ–ªÿ
?æ5•† ìZ]˙ ðTu¸ømóÌßÜ
1łª‰ ðþ 9 ðÍ9
Õ ××ðl ü9Ò<
×ß&æeo¶Øw~gÚ
j˜ [ÜÜ$\æé
tıæ¾l ÿ
æ?˘ülW—
¸łÛ_ðłFßAßgØÕÂÿ
¸ó6í _îäg;q×‰_—t˘ì_
Ø”W ç Ò÷o7nÝß
.ìdª8¸2kN
˘ÔLuKU v Q. ,
głÑ]i‡°dón
QìmßQ ý£´ÌQI
tã „«tQ@
˘×’ücpæ¿s ÿk¢¢
)„ ª%«ßÓ8MÔ
IÿPNG
IDATx^í Ü8
Ýßÿ?÷ 6´ÒÉ
AæP% œºßßß
ł) RNç˘
å>ò<Fã“|lTzCà

¢dY $ fl»ø\Ò½ý‹
(›U,|… ˝XÞÒ
ts&ÝÒ9L ~ oØlÿ¸å&1PL·
¢\MØØwçó82’ƒ|_;qÌÒ..ðÑK
@ Õ¤h, @~
Zł ·óS ×
¶v 9^¶FEß
e *;ÉæÆ°
8ÌÀüÆ3~¾¸ø3kj˘ N
Ø? ¸ä Ùw¥Ú
“ÜÉ µÊ|P–ì ı §Þ-Ò8
‹’°Æ øıI1C
5¿ºł Ìg'ø|ý
Úø$ (7´×2µ-]c–çkü×^
Ì›Gýtı-çF¨hı
pØ˝œł÷ƒ ,
.?Ó^flOk
$xþ†U
¢l%æý«b
TyÙ@]˘§àÒ!#,$P'
ðªbÀs G s82
¢t\\ó„?N flP
eÌ”k˘ ª⁄ö
üòøðÒ˘ì
’¯&ðP Ø9 °Ø ý ‰ ß
}ãfltVœsIì‘·ó¿æ˘
¸1˘¿Ì˙e
=P°ÉÍ³ø÷
þłüg: P˘N
’ eF8¶ JÛ#z
$ ø »…*/?˙,
Œ.ßtˆäA=flA¾6—
þODv#W tz‘ r:R{
þ1µÑÂ-
» ï\µłs#JYÞgÓQ9Q“\
ðªjµT 8N
4 ˝ V YÙij
òD Ò3m
y~P<˘ le‡ôÕ<Ö#<48 G{ ÷nÀ¼huäh5
flÌ(í o7åª
ïþð÷ÙçX¸#$˘
ƒV¯9B0 2B ›æ8x <
O }˙Z˙imß
‰˘ °q @> å
ƒÑ1¸ÆD9
ª[>‘æ¾%øø
˝^{4¸„ ˙y¸ÿµÿ9´q&C% Übæ

.þØÊl¿C
ç^ |m ¶Ò#W tz‘ (§#e@
òÆE å ¸R@ ¸
p tPD) J e%)
°•z$k (%i3×
œªäøÛÊn¨
¢TX ,! × ?’(åæø[
ÀqA›‡ | Qg]D£“¿æ
º~†¸ ˝eq‚‹.Ó¶
gœQn‘7k%k'2
N hƒ @· îhøjYg?ª@ :ºBT•
üa´9˙ü¡ê£^¿†\V
j oy WÖflCfl
˙˙çØe(ç3eD
Ì’ (ç3eD
Ì’ (ç3e˜
¸÷ßß&É«
Y9j Jµ¥q
Q:-‹ ·x› R
%ýdE&fi J›åU \Ø9 õ7¿Ûß@A›
¿ ¯æç‡
’°zV· @ à
÷ð9¿¤Ú
¢·[;c ’°ò ^ó©…
^X]c (cÊÝY o˜Ì˜¨«1
°«rÛ˚ °ÿíGK
|Ø5 ä8¿_
÷ýþ÷ß˘ü¹
¢ôRISyä(
„En“ þE þk…=^d^ì˜|f<ü} Ôr;j
g/ì»›a‘O{µ
ß÷p¸ Ł
8<I~x¨ü©÷7¨?°
‹ (WP
=f”
,É# (÷–gf
ì#À‹ Ø^˝ÌS~=C°&
u÷rfiûòÿFH çÛ}¿
Båø9¨¸ OäflfMy
Qz«hG>æêj•(%ï°›SM
˙@+,.˝ò˚ƒ×
sØ˝ÔM#cÌ&\2
/ E˙µó©E‰D
“/°q†{=HvD · ¸U„¥ıD
QZ‹ÚämmÊ¶
˙4[7˘ pÿ
k" (5U XZ

Q˘‹»í‹–⁄íœ
‚Zì ı[Rþ9⁄Ø⁄B"{D)A 9f
—oÉÝ 2 *
æÀ%?#⁄
° E• rå
Ò›{gpŒRþ
ÇIłL ÀÝ%<×ÚÚäÞ
Q˘›}ÌÌï‚ø|U
¯ ÀÜGm.-9w
˘os c…»æ ÿ›ÝZJ•qV
3Ì'À×kÜæ57¢N
mî fl Ò@
L1uw…L ˙ +m⁄
f« V˘ÒqÌÜÒ4
¨8W˜«ÉÞ
ÓÚdÝW—IflÓÚ } Œ⁄/~z pØ˝"—B
ƒ; =˙7= tˆ⁄cI
4A ! (ˆ Zq¢¸‚ÉqRæZº
ª¤" (U #b0 ¿"VÝZ¸ ÒÚ¯
˜ JqäL÷⁄ÆpH@À
Di¥R~ãæ6• Z É
Q)µD–⁄ :
=œn$ (7´ 55 Uo_ÙJ_ıÔ
ÔÚ
â" («0Ñ
Kî ¸ ó°øL
! (ˆ D!
DØ„r'aI9Ò
¢ÜÀÝ×XÒV=Éæe
¢4R(abI e!¤ø
6ç 6ºFÔ
e'‚¨ÝdäŒ˙Ì
@ fK•)pÞ· <Ó$ò¯"ß_˙Ü
eºf‚D 6Æ (ƒh¥ÑÜ)ciH
ÒÒ‚ò¯(
×ˇflßÀœ#\[!F
! (E0ÛD¿ ôGh‡ÒD}$ (Y
¥ R¸LD¿ ôG8‡
°!|þºw þ
¥¸†ö$¥ßÀœ#ìÆN
¥ *› Q¿ ôG‚³ÙÌ°
¢Ü^ÕMß¤
üÆH‚)Ì Ø
eò%¡ÜÀ)<˝
³⁄ÞÄ(cÔØ&K
QŒ¤ˆ (ºä
¢4Y¶æ –ä8CF C

Q˘'ı¿L–d˜“ ó
˘fW,i‡nD‰
¢Ü_~n,)˘
UßXR_M ¨
Di'Z}–bÉ>nô@& (/
åü—ç° ¸ ô
¥ 2Ł$¡ß À?Azfi
Qz'ă<‹X2E +}fiBGY!JG¯ü -KâJ K—]J ÇI-Z
Wz[îòA fiJj×,ÕÕBt
¢ôSR° ˜ ~Ü»L
¥ œ°$fit†
Ÿ¥ (= Ô%q¥
Di¾ą +˝/Jw JÛ%ıjl\i{]”
.'oKâJˆKÇŁ ÇJ#X
WZ] îâF &K
4¢·WÇı ˜ ÜÇ»
¥– ˘·$fi4¶LÝ (- 4†%q¥¥ Œ.VDiƒ/X
E 6J %¸:æÞJ
«ÜÇ ÇÒ@1–ä¸H,ÇÀu
"¢ÔL,yW!\'}í:
îß åÿ5ð
’ą¢Ú¯Ü1EÇŁ
m.OF+ pØ›n=°ÆÕ ´
¢|E$Ñ}.A 9 —K
Q.`Z?(‹gEK
ì" (w ÿ=/ ÜÜ„!PM
Qfi"ß<. Ü Y!—E
¥4q,)M ø 0L
@ r À X
Ù´Y sðY
À] A!°
Ú·#˘ (gV }; &cA@
°!|'3;v
r·8Xr ý!
eg„°d’8”AÀ flïïïï×°?Rxm
•hL˜ò¿Rb¤ (
,ôı«8[·
¢l(# l µ)UX o °Ú¯`Þ%E;
,#À¡ ï%M÷†,{ôÑj}
àDø†,Ç˜ ì
D& (“˘øEÕÞ
Dy[n¶e¤ @†
x (flÆ‘ImÛ h«H¤x
åı„øP2Ôß Y
0æ/“ıB#
3 ÚOiÔ&T‘
ÑŁEÉ¥gÕÞIı¡:R/ ç@hQ†

,¢˜ 5ºcc
(J,Y¿>vµF»¨3ï% p¢d
Z¾’À^
K X^ ÉD
%Ù˜°ƒL&˚D
_‹ `N•n %å¥bI eı «
eÚJXÒb%/
ì"àG Pv›¡ y)V
4”l$àD l… k¤uj Õ ôÛx
Þmæ!K$g
¢4Z8caó4 –
ò"t~7Ùò|
bL“ É9˚÷^
/„RaÕBR^)1
Ld =Q*ß{ ð»Ry¥‹o]â$‘L ˚÷Þex1]'…R { „
°$Jå{ï!…hfiT^)
*Ôa> Ø’ Ö
F6MÀ(+M·¥
0 J˝;°#6 fiìà—‰dØ
v˙æÉ|()¿i Q jQv H ª‘l
P-Jµp— 'ä/] "÷nZf ’ Z ò8 g4çJ
DÙ)˙É<«
×à(Rø $<
D„´As fi Pç„
E‚]? f
Qfis—‹Ú P +Qäeˆ8>
J&B
fiD ª«
TN2´-fiLrD # ¾4ÞU
˜PÞ7Sß…jeÉn
v r ^ Qm pQ
Æ6Qnt—søs‘Ûˆ#
=PK–) °# R)M
„ ª9«°ÌEOä.
,!P%˚çØ DP¡ J
Ł °Ÿ9˚ Ø
XÞfs’¢[
IENDfiB‘ Ý
Ù¿g}x·ŷ¥¥aÿ
Ù¿g}x·ŷ¥¥aÿÿØâ
+ ł ¤j
k;øíÒ^·‡, 0 M
6â˜Æ÷1`
! M[U‡°ÓnåÒmmìgkVYQPÉ¢27ï
ˆ×w¾ôÒ{¤¸ Zf«- ŷŸ g”ò
îŁfi2ß ×övöW”¡ ÒÕfi mRæ%˘
†¸#++bvàd4l¨

EfŒ WvZm¯¯ Ú&bµR3+v
‡µgG M&FÆßÀ¯¨,>Wz
ı*+ •ØmmÆ••ðN–
(Hª K%TP0
˘*˙ü$:§ý gÞłÿ
æ%¸%¯˙ â–ÊZÓ¿ ÛXM2⁄(\3
D##ß„Ýâ°Ýé,íôø OÊc¿,
ÛßŁC |ÉJ°Q
µkq§ŒSiÚÌ ›‰í›… X ´ ! "B¨C
˚pAS åNtü
ÜhœEä×—ø
Q"ÀÞ¶Da
Úµ<üÛq •ÿ
•,k _Q” H§»‰tE NŁâøH
çg% C\ÿ
˘jwWz ´˘Æ/
[ÝC &ŒÞŒ¸9#’
æ •wâ4yôKººxrfl¤¡¶
c ¸ £2(ø k+s˜ s@
YZ §Œ˘6‰•Ý49ò g Ú¡¸7l
⁄dpr* |kÆÿ
oííGì jßßpæ7m˘ï,§
æ”?Æv|=ÿ
ÓŒE:$:›´ Ûł„,´
T jÿ‰…6¶ÑÞ
$fi?łÝMgæoÀœ ýµ ,d”„ ! >ÉBÜ@Q
* ıflÛßß«_:{s<O
nß$ p#r7f
yflöÒªWær‹kgagj#u
2Ø˘[˘$
NÞÒÓ_6
|,œ ìM', ¶Ül
iflø ¿íïÿ
ÉÊÞ9^ E
ü)? ¿ôÿ
æ˚?ÆIü÷ÿ
fl)æw 4
|pð} eöKi%† Ìy2åø9rOE
}-_?ÜRÿ
µÝN÷¯Zf¥
hØia¥Ü$9
2\:£mc * A\æÀ5ÜŒ»Ł”4×ÑÜy0xÆ Ù
PÉ¸–˘»
rOA ÒÞ…?æ
öO·7 -t‡Rö¶ ,rE
YE¡kz hóÿ
g[ÚZÝ <ï1

É0-ÔY»
W\þ'jr^^iZ°Z BÑR
„ß˘ø(z7ýflÿ
¿× K ·U"
f‘ 2z
Ì2yĂ
ı=WWÑ¿Ô
ì« ¾·iüÐì_å‹yøy˙
fŒ”] „ƒ\iÚ†\Ü&Ën ? à9
0ErSxK˘qH"Ó#]ˆk
*D•z]‰Ì
äœäÈœ(
Cðfi ö„¢ { ºÙ»Ûƒ
4íü
Qð¤
£ äõ (
_ºÚW ïum
âJQ, duÚB Œ
É=æ/ýfi¿ôSP
ł3â¿ …q‹MƒØ¶
x›ÚÆ â]¡ p6»
`fił_¯˘¡ł÷Gµ• zí»Ó X¸G
«iÚ? /n5+º[([M 5 æ Ky–
cNł«'Cæ
â‰ # Q K
h +$ îÌPç
nXà/œ$
ßH… c d Fq”2Œ`ÖMfi§k
ª? ^9Ò&Ô<%
ØFo;ìWvÖ•nÝ»ö¨»– ª8É/ü
ÖSÖÛÛR Ö«/ øQ
i i7k! ÜJ˙
X•˚y>‘b,*q•-^µz•›k"ØM
$ #*/#9P˚O
þº˘Jøw[Ôflænö
ìÛÞTþ_ æ¥y˘ „ï ªµu>(æ
i˘¤¸¥łnþÔg ì w0¤˙,‹ŒHä¤8
.flÍ/ðí…FóJł'j-É„p98
ðlnÑ‹k/łâ
x ôH·—çFy NÒ
•TÚ0Ts»¤¯
¿ Vð¶ 'Ü„b{¸(n$
I8É5˚łôâ¶ à√{?łÿ
#£ ¢ðo äh
q‡ 6| vª
uºGÔÑłÑ/Ò ×T[<
Tł “Łœî ¡Œ>

ˆPÊ5(›¢ í
{i-Ì "8
Kő
V=v N‹mo@‡×R¯oVBloa¾dm¥e †
v•°¯– ¸ÌN@$ ŒÂâ
[in' ! %/$ `U
9˝| æ
ÓT¾Oæ ¢v
´F% +wMfl
‰ÕltýÖòÒ,W—; UFâ
/& łuâæo tÝVy
n´" æÚK
Û ª¶
hxïþï
¢ <¿ÆßÌ/
xß_,Ò¿âeäÚí ò)e¸
n<ıþs Õz´jïbÿ
ØÞØz2Wí°… ¿
v2 É˝ógåõdlìåÿ
ºT œ6*œ~ 8_ Ú+ü[ÆØÝ]ôºífi…`
µ¥… ˘×Ù/#"¿˚
ß§wQSxçâ ãkcüØ…íAâ2[XG ò
süGß› ˜b'ü
ÛþI_9Ý‡üFł g.›4º
,Ł>,ł âæÊ
EÒÓÛc˘/(*
ãÊłł ã
Ûˆ¯i}iqæ¾6Ü¶ì xÆà ÛÂ
ÕØvöÚÊEo
(HªE
2º>¡ <äq¨#
† Uºm"ªO ãłø7
Ò—BÀY
'v¿e˙˚9ãÕ›˘
(æÕœ›ßi
ßÉ¶ ˝
'sHB „;6~a˙
É=Ê?ì+'þ =
˜¾ÒÛ#¢M«j
+xþUUãäsÑ
æG |gæ0G{¢ł_^ºî¶R Yµy
ªeÒ 0°`\
vq˘˝¸+˘¾kSŒ
Þ•‹:m…q"
)gQ#8^ HuS×
= ¾9‡ ˙Æ˙ "¶ ¸F° R7
D yıfcí 8

ÖÜß¯ö)d
Udò¿æ#r–< ˙ãÄœ‹†M{ƒ · ÛÖƒ…
[´:]ßG u
&7Ü÷TxØNLiø{ övÖƒ»ãÖÜJdd°,Icc!‘
{æç¯Ú7 ntÝGMÑß
eß-˚¶˘.q
§ØÚ‰ÓÖÕæ
íµM"â0 y <“$
2+¨"Ł{oªÝ
¯— … J˘¯
ò# ü÷µy
ãß Ł[ªØ>
Ł }?Yß\Z\îb”•*sm0 y
ÕÆEýw˘ µ
—(2Æ @rNí§
9flGfl>ðüï ÷
¢†µLØV–Üø>nß«km»¶ª¸ "Ý
]æ ífi¶œ’ ü?>»'Û Ý\˙
iEaŁ:Ô‹r¯y§O¥Œ
¯ ò# Ü FBC˘Nå
˘J0À@Ü
$÷˜¿ö
˜ gç›#‘
4 ;Xæ¯í¾ck{
Ø†H–Ü†¤o6!
3îkØ 7JÓkv•Óml g.ÑÜB–)l
3ì+¸ü%ðSð/•ý«/fi
£hd }+rH
x#§ƒAö
¤•Ùd æB–˜B
§ ¢K9<A
§ b{8üA
î <ƒi-ßOòÜ÷Ý„W
g ß…c$—
|%æ‰˘ …TœF‹Óƒ]¸äA+
q ›¨ª WÕå
=Ł-eªMwßfßT}:îT
u |å¤
‰eu%‹Q^gpœs.˜S H«0ßÒÆF
s_þ¥Ò_ð$
£ 3ç¿ð5
e/œíß÷mó6ýîq {WI}à
tP^XŁ›Næ& ƒEµæn&Ycl3
fl&Ł{æF´mvÑÞÆ¢” ó —¡~
}Kãl
¾ÿïÜ¿/vØ
:ß3Œ'<WVÿ

*]Z2‹ 9ø *A\ ðB9`
ík6ðT–†³⅛°,,, .fl Ö
üg ØGc§ül m
p=+fi—ü)i¢j
Ýß: ×̊÷•ò$Hó›˚L*“G, µ@
ß¯ µ+ý#Oð *&¥âÌ
»à¸4ÛÜ
•K* Ô–&6 W*
MãÆª(g¾&•heÒa'''5Q0* F
r2I¸g»‰[Ûµl&
|ïß=ł ìüKuÆÙ›6Ûµ
‘ î?¿A •
.Sq$ v(˜
ðE$ÓØ§\$q˘¥ ØÀ
$ ˘+¸˙À9ÆÆæ
ő§ à‡”[flµí œH
ðL^¯d•«k
øflüÞ (~"\˙,–£˝§J «0
Ûl ³⅜j–À\ í_JŒ
öœv s}u/ om
˝+í’j(%
æ`;4æ4Zÿ
8E˚íSóœNå– …V⁄ß
<kw«Ø;ÕÛÞ+1++
°MoðßBIcx⁄fi
—'*Ó)ç–R
Ü@ n • .
$q¢ TP0
¸V Aå>łn!!e æ⁄0@`
kO¿•Ôºk°Y|¸{ h i
u¤flık---ä¾HE¯˜v°º$fiÛÜ
G-fl µ]ÚX3
HØ §GðbX° ›j”›ö‡«$b4 ð¤
É=Ô?ì+’þ •¾
Tæðg’ !†ÓM
”iµc Ûl,æA eæ ¿{ à
!‰Ó§ ˝%»ØµÞ Ûl*âC Æ3 ßw d
,Ûb5Łàì: Q ’8(‡ Ûcîü gfl˝ `
jö×ˆ
[9sökHìåBFä%
ÀN3 ˆ<íe8
fi UÛ˝2ªNÛ æÆ6I
+˘4ßÚ &cÆ
j:e«!ó îm£”VrF\
´¤¸Ûðy`¯
^ Xµ•_lØ
¢:e r2_ 0v•<Uïüy

ˆw:G /5[¤’ mVT1,
¡eðÇ Zæ^„}â¦å
p# fl$! æC
nN6I<FT^Fr¡ 3üC×
×Þ»ïý„¿ ÿ
”ł C· ıKu"Œ
Ê q 0GbŒ
ðn„ÆK»÷˜ Œv” ÛÞœp Ì¸>fVY0„;r
ÒÀ
~¸SKq/ i^W e
gb˜*‹“£ `@
÷”ä5à7´ Þ¥)
OÉ·U´BØ¿%=
o‹àÊnd¶” Ì ðH
I¤É%ÜØ_ÜÝÒy/ .
P0¡ #’ jÞµ
-I¢o‡NB
˜/œ)ßø@•ÿ
• •îøO3n¸y˘ c ‰õ¥q
—|A⁄ł U„×µí qmk
rÑBzoS,ıßÊÜ—
·×ůßÝÿ
´\ÜLÉqý¡x Z•; …Ó4æ
ºTò„_Bk{Bæ% c ì~|7Vß
•¿ý£_@W˘ÿ
++^ÓNµÆýKJó.. •Z¸mæÉ‡z
Ý ª9˘EjÖ›g5ö}eou%⁄
w1¢,˚@q
ÙZØ” ı^u
A —ìÊÀ“ “c! U!A
ƒ‰yƒÉ¥iðY=‰ ›¨
-T’- ¯–ÆÀiW˘Þ—<Aâ
/ˆ~„„ K·ðid¾,i-Æ duX‡1UßÛ3£
¡ ƒ@l-_ðE¿ ,|Wweàï7F ÔB
£19fO86˘#÷j
¢‡u=B-2Ê dd{
HªS }‡×¥cx ˙:w u
ßßŒ” ƒæ
Jø ¢ Ü1›9# h
«¢—·-~Ó†{ hfià G=‰Ý»ˆ,
WØÀsµÊd
VV»swc jwz}„,‰ ÖY-âØÌ P]£
›y_ÚU ÿ
/íVØ.Ìª8Ü
,˘C dd
ß”s µÉß
|!âÓ&¸YÊ ˜×

¯,ŒS]Ì fX–
µ—ü]/ ·{Û
l…øíf ¢9 ˘ 6J _1…¶c÷
P vÕQE
5+ýNÆ^K'#X ˚D
ø fisÓZZºŒ Ł• h
„„$q¨Có7t¸Æ çb„_ł»ÿ
tæióCâíP ü ;ktPNàÑ..ì˜æ bU˙ = Nß5˘łSþ
ïłHµołJ¾ÿ
¿gþóõ¾¼çÝ3þZ}ÝØł»*
JÞ> ¢ (
ł3^¾¼ºí
$ y$ Ì#e
˜ < ZłÒ4M/ˆÖa¥XAej,;!\n
JłÞ¼l þ)
«qq
T„RG=qô`
zÖX›:ç 9
£x⁄S GF
ÛÞÑl +qÿ
ç¯-#^^&•ðfla¤Ùpºåüäy
[9A)a.U2⁄ò
)y$v
¸k¸þ&łjO
fl ››àðlmô«
†]%…¨P„Ü¯
üA–æ^•}ƒi”^¤~`) Œâxª "?8
•ı‰f˝@Ñõuk÷łki
×ł M ¯WØÆ ad°=˝øB>⁄ B #
ßÞo k[fiFYH
Ł4 J=cF–ÊâY
3 Œk3\æ~ ¡j
\¾łÞy˝¶ h æg
„!QG’s† +sòÆ~
j›gg‹ł.öæZÊ4KÙQUv 1o!¶tf
§ˆgMGªG 5+ÚÚ
„…æíƒ =‹~ Ó5-
4&L #<R8BA’/·aXç„ã
µkÝ>œŒ¸2<Øm<‡åe W!ÝÉ>Pz
âæ|R¶µ»łeâ
flgð[S*³ã„
x×ßˬ“,Œs É
çW• ßÞI5Ì d
$wj 8âUQï y
\ÑłæÖ..> ˜
Þ "l— e+
ÙÀÜ˝\

k0ł‹Ø }‹• µ·†yVl mØ°À„
Ñ{ ¡ H¿àOø’¾
ºUflþZçˆ
äł»þª œQs@
æ x«@mgOÙ
·ef•ç k ¥ “
!`Ü¸øöG8É
ï|> ÝØ¶ ŁÖ
ØD É«`»z˙ Ó
[‹0£·Œ/åm…òJ YG9ø Ò =2Û
Oâ·oìMF7 VG,v °
[łßT¿ÕøønWK° í
i°ł“ý<13L,
„¿(GÝ (S
‘ Ùå
ómku¨¸)
'G‹hÖ
Fp}M‘• í’æ%î⁄ł –w‘ Ý‰ ° #c< ßA ”°
U‹ìı
ÞÜœ {**fi—ƒ-äõ¸ À‹
v¡,fl{h£¸ÛC#F
Ùª‰Wæ0n
c¾O3 ìî Ò4-
x˘ 5íy<?
ü‹Kïflæ¾[X ‡Eg.U ’s(
Ł¾ÿµÛ4«Yí/ Ñ¤C1-ß˘ P2¶pW
`ø2Tg ò8K
ðÝ¢ï^°xk\}ZÒ4ïøµ
î3í?}z
>’M’UkXüª=‡$Q˘
W ¿äŁ<Yÿ
¡„ð–æ=¿ µøtp æÆ
ÙUb‹v •à
[ÓE⁄A«iW
} ß…„v2nÚO
Œ{ • läâ
mæäÌ É.æ¸(
×Ù9ðGü¾
]*K ·]K)„,u
A#*'Tª;@P2y< 3
'flx£Mðâ
Ø §ÕR°Ú8öÜ
˘Æ˙5¿^=æ/^§˘
˝ò•Ù ia`+,‡˙•
n*F;_ %_
:ã"…’ha: >Ux\
k «ZF& ß6£b

˘}§ïflCß?Z~
æ 5=GJ
G ôe’¸‹%Ôßýù̇NtÛ̈KK ìÔ
Ùm¨e É9˙
îyª ŁJºìÿ
ØR ¯go
oµÝ
Ôß‰f˝@ñßuk÷ÙÿÙi
& 'G‹hÖ
Fp}Msþ&ÓßæUœxbf Y,
s~P ”Ø$Pƒ
æØÖ R9/
öTU]¡L[¨m
9$ <¯ıÀ
«,mÑ¥ mL{£ T‡9ÞŒE
0Ñ¥V†Ó›läÉï¸
É=æ/ýfi¿ôSW?ãOÞ›
+Ó<S⁄zC#Œ
¢Jæ*m"5 Keø¨
@9*}+^ãF $ ÞÙÞ†˙
ãE ÞUå¥ÿwvEãûm !˘Tç 0C·/ ¶sìz&‡gflŁ¶ZµïÿÞ» J ˘Ul
æ*ãuÞ-Ætæ& †
´A¢ŒÚÖ
(í: ø[o</
Q¸~a· fi Æ• ›ÿo“_Œ–|•+¥ØÇv
Z×—ü_ƒº” Þ
i«Yóß§ÝƒÉ¢
À¤ WS`Ü˙
É—x‡Þ›Qÿ
Ł6µ[âKƒ æ£À¤ æØyVÖ¤†›¶
(Pv ,K2ÇÝ0A4
P·ÓÃßfiık¸m·ßDß¼£8-É
9; a[Ó˘
ÚÞÓÚâ
3RÑ’
Bd¨´3¯# $
Æ‡ƒ£æ£˙ íæÞ ZÖ
)Rv ·E
ÇÝfirH5ÛÞR¶µ»łeâ
ÙÑ´;¸ ÿ
“=æ˘5Ý—
˘łˆG,×ß5u§[ý˘f XÒß$24r, $QÉF)·ß
ÿE»† [ß
¯ íUL«id 1
Ufi^_i”-å ÛßmãR—9C6ÞÞ'
gˆöœ‹œ¾›Œ¶–Ø ÚÚ0y#
«¨ŒJ c+

« £hÉ9fi ,˘
ºÞÕ..A“ÛłÚ7ö9•¶µ
OµGq ï8i7
v(Úłl˘zìŁ
ÞŒSYØˆO„• Ø2^9 V& ö
ÝØØÕà¿
/ ß¸ ¯ àÜHœt2H° DUH $3),
ÛQ 21]ý
ð |-â?
Œ‡[ŁóƒµpÞ4¿
pzV¯ ’ÛK«¿
x{B‰y …s
MÓB£¿H†B»P(,~n] Ø
ãßx Gł ÿ
’ ,<9ƒØ¾÷ Ú$
8\ ¸ »’:œ÷5K
/ |(! Rx… B´Øè¥ì@
<9n%Ý¤Ûˇ) îåc; q
 *††åø» B°>'›xNˆXðDÞ
U0Y5¢ÛÂ¸7 °
¸0z •¤łkBÕ§[SEÓ§U
ªÞ$ { ¿oo
›·VðB `
˘¯”6 g¢ m
hìâ¸HfI˝ÕLkè£·
˜R˝}pcøƒ
d ì †¯Ü¶—
]ð ¢Ñ'Ó I É
Ó Ýßø
‘ØxV¸XÓîmı[k( ]˘q
ZÝ<Ùƒ R/4i »Ä¸y<tfi
º^ ¿—Í¡
N(d ÔQ
Œz¥Ó<=¡^…¸^9 ƒØ¡QµR$Y!]¤
òł@…E£üGÿ
ÓL_f ¸í
 .@eÉÝ í
@æ_ nµíı
JÜBP Œ-:åÞ
Jí + FS‘
Ú¥ÓAq«º7fîæíÑ4’’¸@Ìr“˝&
 Cr8fiÒ(
Ì4fI x¢¸ãi£â3 }
âÑòpL
9˜YÛłŒ:×]â3-KTð¶£ƒi Z<÷—Il˝s3D–«£.æµ
<ò¥¡¢ <˙ Cłutÿ
 `~" Na

Iœ¸y^b ‡¨´M¥
H6ü§üA—|+
‰,¶ ÉÏkÙŒ
ƒI+M:;
O´
†ÌVÆfi (øæVÞ˙aıç8‹¿ ~
…, xí‘, Im
ý—‹ÑªhU; Ł
`¨oL¢ <¿Nð ‹>&Œ¾ß& !¿·[o†
hÌ6‘D7oß??Œ”m
{ÛZw uÙs? |A. 6¡
… œe ‡,
#å6—Iø⁄
eÆ ı=RŒï¯
ðxR^^ m ìÒ¢@•1îå°â&!S ¨
U—ü#'x?D N
}ß°†Œ7w24Ù%´‡
"µaðÆ˘
Złc^†A>Ø)fIn.ÞÍDÞÛ¢Ù
Ùwàç'¢ 8yü
£]hR£ł'^CP
æ t ·}Mõ¸HQÞ¸ÉEdrK
Ü³ÆbNîJaðÀ³Æ
†Ø4º; }VÜ"›sÜÞÖO6|Ø⁄'
º ”dIoe⁄
¤eßc
ò⁄´~.ºł “łˇì , ÞÑm³ÉÉ£0Ù
“Ø·}ïnut¿
+KL Iª¸ ³@iX« J¤
»•»¢ 8MS`w Þ6ÿ
¨òï Z&
‹ Uªïn ˜¾
æ/ ìWGÕÓ·"GW…ß
íu=ÀWVXÔ..Q ˙
îø Bæ ßÑ@
};N¶–µ¸•¶ ! 7
Òc„ðÝ⁄VÒwm˙ 2E»8=7ç
»ª+ÛJmôO
ł~}wS• ’”T„
B9S xfi œ¸
FÖ¢k¤ü_
¯H ‹‹0U
–ðÔ †]˘5ý ,÷øÒ¢T Ì?1E
2yæ$—u'5XåÔN KÔ¶
a T „YqØ W o5_;?iµÚÛ¶§ •g<ç˘1˘Þøª R
’K Q„Y
µÿy

œ6î·‹fl-ı
Xîí$ó &9
FãU8¨aˆ
x,µ& ¾9
BH9]` ©
às \§ü'_
j•:ö‡ýn->c ïì–Ûc¸Z= OMŒw
(¢ <`4ýGJæ
íL [ßYYXØ×
°d•ÞbO¢ÛÛkm
¡• Ò
;U [R ‹@ï·œWAE
ßF łiflœ
*_ý¾¢ >
*_ý łiflœ
´{æ ´ §Ø¯ãÝÛÛ^
\nÝ«ýüc
Ø×wóÜÛXý[G&—"Y
x łS`Ú/¶#/%‹_”R2
B&Æ ðe¸
q s\˘‰myà
KflŒ•ôYJ Úq! ;øÅUöBX$,¥† 0
G'js]ß_Œ[
$p[ÚÖj “äDr
îY Xö
sA}q%˝•Úıd
›#3 Ñ9V9
QEfŒ WvZm¯¯ Ú&bµR3+v
@4¤fl-ÓıÝC¯ _í=
\ °˙ £´ð¶¸
I ,~ðr.
Þ«}böÞ
ó_ Ý-ł ãß˘ÓHmu_–} k 6ã$ ° å
Ìæe ü&Úüª-/›d (…«„£ÒàC
có¸U Càdd ˝fk†\ü@ðÊ
DÊß „ã¸Qn#xÖÞä
#G1C
I¸ð˜
7ü$:§ý ¢ÞŁÿ
([É<=uoaç › ',
ç÷aÌ GÜŒE: +{xmm¢•
AErwÚÞ£k%›˘ ı§ ðH
U ¨*ÀC
Y·ÒÑÙ I’t
˘æÞW»• o
9 ·K „ ybKM—P
ƒÑUmä I-ä

, ”v 2:pHô&›P
ð¶Þ©Ê©ÞÎd vÜßß q ¸×Ö¸jz& «
ÚßÞ—çÉ7hƒ 8Ý†T!Ó
v `¨›Zõÿ
É+ Þ7Gü˘ ¿ô0
!µ›'"‘ %A˘ÞB‹00´ ?J†Ò¹n
hàGs$ yi\
KO¿•ÔºkºY|¸{ h i
QEfŒ l:¶ > rÒ
k ùæ^3÷8à2å
Q·– 86(ù [¶ p
}flæ‰J„9lmı/
ł ˘Œ?2Þ9E‡ TÜÞä/
hÆrrp:f .ÑE
˙+¸>3ü?ð¿ |
¡ØbÒàMA!gßD†e
µ—W?àDø’¾
ØÝOý'"«ˆU†?o-s
. ß. O a>Z¨r˙
jÚWÖ2n§
¾ÝDœ¢2”N– 9<
2 "ìd î|¶
ææ+`Ú¶†ÚÜ -
ð9EVÜ#n
£'"”œç…C¥<þ
ÔÝÙ
u†t– -– åJý¸¸
FÝ×ÞÓó+
ÛÞÑ‘‡ÿ
ÑR×ªW ÞÑ¿òOtÿ
Hfi« »Ó…aª-oBæ
_eÑÒ·Ò¿ # *À˘
A µ6r76k£æ
aY?ôŒ flłcEæM µÒ/Q~ÆpC˙ Úª
Ò+ÆßZ<Ú¿ ~Ò¥Œ
À¶• ŒiWP k
fóÑº·¸˝+§
ßF > ¢ (
òWª ¡Œ3Ø fl[^[¶Ëbx!° ßß
£Ö..[ªgü˝wÞÝÿ
ô:÷¦Ûó/¿g
âÒæÀ†!ªÑO¾Ò¼â:ý
˜œ/ l˝Ö‘Az ÷
ãBe¸Ó dq\fl ¾¼XxJX‘×..=flY…Ł^#åÛ¸
˘Fr2=Ex ÀÙÛo Z|PI†;¤ƒ q·
çÌ xõõv ·×ůßÞÿ
†Ó2icœ¯„ LðÞ /‘W(ÒZØ¸* À8%\ à qUı/ z

æ- ì Ò4 ä Ò
3ìjflìåÿ
°‹ œ**‰â
Ý¥N $G3“
ªYÕÒÙtmKR@ ò
3¬]Ô<à(bqõ Aß@łbŒŒ+{}#_ i\$q˙o
&I’ Wfi×
ÆflÞ
‡l/g…•igÒÙ\9
Ûß‡Æíj;Y%h¢” 9
…;æjˆ¯†˝
Æízæà@ò.Ý
Ýfi.!µ¶ âÿ
ôµwÒ×7/^Ł ýe(
„˜r/– 3>1ýÜ
âª kk_ Ûj]˜.fiÙ
¬j§<|˙˜æÙjq,Uÿ
ÙÛIgÆ«fl
oÝÞAæF
ßÞi ,˘= ÙW
Ł ¡x«˜˙G—/Ø
Ëåª(Ñ¶Ł
¶ æzß˜¶–¢Øs/ÆJ >ddü
Wvy%• ^æ_ "ð·• ‹I§˘Œƒ ÙÀxõ 4: ü¸e
˘y 7ª «¸öœg ÜK{:¡v Ú%‘„
ý(… Öÿÿÿ

…ßÙł
Õ6' A#¸Ú¢
gGł¡ãźzø,luØ
r}+‡fl8„ł Æ/
XÜØ E‡ł Ø—
%ÛªÊÂ÷ mwc i `,‰ ÖÎ%Þ_Ì P
m˙ Êâ—
ªgü˝wÞÿ
ô:ô‡Æ Þł_¥hºsÆ«}"k+V i Næ*+"„*À
,äu˘AóO òW5ßßwÿ
9ðßÆV à)e‰ Œ{ÝNX 2Nª¸M •aP
Æ3 ßw d à¿iflø ¿íïÿ
>˘n÷RFœg ö˝f Ù
oßÿrî\.ßßq @bk»%ÿ
ðV¥n†¡ 5
U =öJíuO
xoÆöt §
8yflE«J›q) gr
rx& ;
ł ÀðP…5ÿ
µçƒ…»ðv {{sçÜÊöç'
tØ_!łłx›|qÆß å
bÊnłł$“" %RI'
W • æg¯›#HÑÝn·í"łłmBðv
†¨ÑUP
pØ˝<fi(
• ý(,¿ Þ
b¸ \d Y÷
ìßâ¸#£OÆ{ •
¸ÓÓG+|›
U°˙˘P`Ø
fiłº@ðÓ‹ÜÝÜp sX\4L¯w
c ðŁ}
fÜÜZð^§u
«Owu&vC
?äº¿ðÿ
×~¸_ðPµ
ÖO0$ lŒ$ £'
ł?' -üO¤KÆhtØı
ÓÓf üW@æü«· ¶—2@º +Þ-6
J#fl ý¿äj
"ÖÖ71`ƒEp“¸i
<îçí_TxGAÑ..;Æ¸[
Ø—;YÞ¿œr/j
~9ˆ ä÷‡
ü@7ÖÖŒS¨÷0! ˘Yd^b
l^Xuør8

?ãik¿öÿ
ÛþI_¨ï
ßqÛßN I¯„ ö5l 1e .2@,ß x
‡ßRôW^
¸Ñß 9;q¸a÷
É=æ/ýfi¿ôSW¨
ŁÕÎ¥¾4ł 4
×v qåŒE
Ł°¤ÚCþ
\\Œˆ¯×K46ÖÉ†ø@[eds ¸Õ
qz°x W×D—µh4Hí-b” ðÛÌ
˘sÚVuæm}=›˜É Ö•E$R…l9
'*Ad%T 9VÚ2
[O1*GfiÛ•ÙÒÉ2Ì
l)Ø¥Ùe 4[º•ónl Y0
çhÔ¬Ãd Ò›n-Æ”¶ ÞxRh%R FŒ
ØYOý”'fi
(¢ 9ß?ø(z˘ý‹?ômÝxÿ
?ø(z˘ý‹?ômÝxÿ
¤ÞÒE}i%·›:G!
tìyØÕÎQ@
uq-¯˘ $‡°åäKº gbrI&L O9›Ý
´zG ÕÞÒ»
, GÆg 5y ªTÕfl§T
†\ŒWR°\ ZBq N=˝vôP
˘ÝxGI³ÑÙ·y£»]>ÚÞ–Û}<JbÚ
’n?łåłwÆç…)¤É¿¡Ø
?Ú% (H$aØ‘?*ŒŁ
wQ5ý¸,e [bø @p8P
^ uc;!F ÛR” ä
qì+•¢
ãßþ
‰3Sk r×tæ;ãåA¸
äg< ÷ôP
Z¿ |Q“ÛE*°mo5/26#Ôn¨¨¨$d
fi•@ð Æk3k¢ipY#}ò
„¸Y–,ª$ª8
—<Jäk6×w \? ×÷
ª< : SY¶
ƒ]Gy§Ø3ÚJG A¤\£fiA
$¨¨¨$~5ÝQ@
Wœ& 'hRh×ÕãëH /
¯³⁄$S˜Æª ;º d‘r
9f$–÷$ Þ}OÆ
.ıxµM;íÚ
ôyÜ 8•¸T/
Aã[ˆ¨V TÕµzh ,k«]y°,mˆ¢ FsòTî9

?äłkþV¿œ)k fi
<kąAc»ðßîu=.dÝ
ŸüV Q, ¸
§Bwt=~MQÚÿ
L”Ò(4 [X8Ú¥)
aY?ôŒµ£
%,D 70¾ÉJX
—íe8= =º'˜?ò
Ò“ç<W¡ł âXÓ4x ko
ì-u[+ ØyÖ–Ü#É
‰ Cðaz «K§¸
¢·âx tD6
;oUŒNî 9 ÷
ekz˝ ¢łŒ×ł†ÖØ+à[
U,òVðK$7)
L # SYnfid#x (WtbE
G ‘ß
K HÖWO%¸†¤YT
n˝'Iq-ÀOÒX y{Õ „ ¸
Æ ˜{˜ 7 ÓK§`gkeö
‡˘]łpß•1À<§
Q ª µÕ'þï
à<wãŸWÀ 5¶ÓŁ·ßw2G§8g h#*%
? Æ†3 ßGß
¡Ø cò.%,f î
‡˙ aÓ¾
Ùxçˆ ŒÖÉ
ó^ł 7 ü3m
6{˝ŒÆv Ò VU 2
øÌk»wvøH
.ß,p1 E P
j ß¨>àà ø × *
ª¥łß
˘ôY˘iq
3dsÛ¾¼&r´P
u‰ Hþ—oYÌ o
JfiY VÀ
‡Q^KÆï >)æ¿
í;h Ú§‰ ¥¡
Dp w;2äÆ ˚åA2ü(łÆ? îo·ÿZłÖ
ßp’ ì`´É
5ö;H ^A%…
CZ5 «Ø–º
°‰ÆIfiüG'
]_iÌ ´lí‹t%”Kmþ ø‡
7JYPa~U
1»vk æ_ t¸_

:˚æë–Ì#V|üO 4feº÷ºk` Œ (Vð % m
ŒGhŒ¶÷]Lm
ôz(¢ 9ß?ø(zˇý‹?ômÝ
Ò“˜‰ Pæw ı
5Øô7Lòxð€o& Ñ%
3 &8ÀT/,Cäb¶ü€ÿ
ØYOŷ”ƒx ´Z
O5ö'$^Bj
m¸A:˘X1Mˆ \
7}£]ü?ÑuØ¢a‹Þ€j {]fÆ.#,UV˜H˜+DìÌ
e’ e[^ \f ðˇ´î+«íSZ×$• g¶
‰ðN H¡ uN
•¿ý£^`gÿ
QEr^7ðÞã
wß* †. -…×?,
ıÚ§ ı˘L @8/
´sflkœˇ <=ÿ
ð¶z ›ka.¥ç
°»* ´ò˜e ª,3·q)ł ¡kþ
æ§ö¢¶ ×îoR}1¥
ß¿ÕÂ· !• ,üT\
w `ł ðœóØ
·œ¥ ›…¢Kv
i tøp˚d2 T H
>ŒıˇH
” Z_-YUe
s Æ ~ OZŁ+˘~
 !‰Ó ˝%»Øłj Ûł*âC Æ3 ßw d ð
n ßZ‰g¯ &µâ
2ę˚Ëntß;¤
–3K ¨m›æTíß⁄ H9˘9
qw& â‹YVæUf çJ⁄';Xm
i:…BFK
5^G%˙>•…
B ‰;UÙ˝2ªNÛæÆ6l
í¨d,·ón£ ´ clw PØ|£ äy
âÓ%l# J†0 A
[˙ó37/+ fiç›
˘ p`ª!ã
çÚ\–äp
ił ïï\ Dq´¿t
ÕÐðóâ
Õ\ ˚Ç
òaF3 zÕ_À •ˆ+o
³¾ + ó>Vø
°‹ œ**à?g/ø(Z ý⁄ÿ
ß), V†)åP)Ü

züp
…ò1 à_ 7
Ùæm8 ÑVm⁄Mò¨
W þÑ¿òOtÿ
°UflþZŁ+ ðüß
QEfk Ú?Ø
öGüþ/Øfœí gÞø~öæº@
Œ>%—· ÖßTÖº
8¨#>˘ ’Ôu fi! N ˆÒÙ
HÙw ¶A
| " çfi}« Ñ¿ÆTÿ
dAö¿ìOµißÞÒ~ßçn>g æÞÝÙØòâüœ;x³Ø
Ýþ[2>˜›g˚ò,
U[mm¥, d
ç5j…÷¯?Øý
ý‡gØÙ<˘;<y ^Ýþ_ı ~j
ŁZ·ío¥ºZuôŒ¥Ú[/ ä
/d q[5æ
a†i @ Æ
ß,_lß¿º¶
+ …łµæ‰2ŒK=CV ÒE<o }>å
É+ þ7]~ “ØÚ»\i•Ö°+ i-ƒYT6
£Eakþ(Ò1h/5y§ Ô-%
í ç?Æv|=ÿ
.fidHaO†N7;
À¸[¯$¨r
¸Ò+Ømî Ò-
j ãł`ą[mî5'" ')$rXÜk#
§nÔh ß
„· Ý‡ xY
kã7 <=sä
8m åÆÀå
Z˘æ¿ ôEę¶Ã¥ąw⁄^“[‰†]]Ł+Ł“
r0+µpßU¨
flM×t k˝ąÃbüy e,Ivg8¸Ò¶
(fiCXł ă
µY÷”4qn £e8‘âÐ¯
âO µß m§ł Ã¶Þ–¸”
$ asÔ
˘Ôb5¡jÓ˝'¢Ø›Ö Y.›RV
q N=˝_•• ÖÞ+x!H‘ BG
fiK¯^2ð öłą%”0˙y
†Ù¸s’F\“
=y_B20FzÚ—D×łqå
=@%T ßnô
2Ôą'|"Ò k 2m:˘vB %fi $LW à
a^ ŒGZðp“ø>OÛłb„ò›nÙ‰

µ¡ ao§iŒ–yvð$1&â/¢
ì+'þ]WA\ÿ
/WUxj¶GíåicEÓeŒ)'¸Y
Xàcc'˘N}
iQ\ æ+`Ú¶†Ú -
ø öÿ
-}?_0~Ñ¿ðP·ÿ
kð ƒx Æ ‹5k
/m[K¶;&Lí&
ÚÐ · |-Ì
ß?ä‡kþ`V¿œ)kå Sˆqæ[]x/T<HY
" > æ ˜7_
µß yRX%Ò^9#'°Œab
ç5Æ?‡ ü-Cþ`R
ŁØ‹ÚÎçÓ
Ý]GåÏxqÆ 2
#æ Õðfi«ƒIÓ_;L„ß$II
zÞ£¡Ù‹×^ ZÓmF¡ x Þ
y¸!$n(¯°px
6KþÞŒE _
W¨cü[b ¸Þ cà›qÆM#]—î t Ì¤
ìflä¶+;;[Æm{g"8[tt
Epv4£–R6˘X
˝kcfl32˘ãe-5ß
D†ÞBg î
ð›â~„¡‡ ´´:Ł æÊK
˝g&ý"9`* ÚÙ„P
flæç`çFæ2kœpí†Ó?›m\,w
|Ù 7 7$ a!flk‡mâªO
˘l ð ~:‡ð`µ"E¤ ö
P: (8æ=
÷˘˘ø$zïý»ÿ
ØDugÆ y£‡DO«4 "Œ•
n ßZ"? ¿
¤# gI?{o
ö¶Ø¿ç?f_ø
c2‡»K¿hæo6 ãß ÌØ#
k ' œœVß, ¡ Þ4-
ÚJåY ùàWo‰
iyÆfl‡l›¡ +º
WíR* k Ü›cq
ÛþIG˘˘ø$zïý»ÿ
÷t»›#X 9flõõC
aÔ!A~ß×<ð»_4þv37 µKı 6ãØÞL ,|fiðQ … ß÷
Ò"çõß/
x¸[—…E{;ÚÚE
Ùt Kt &

æå°3b@P‘íM ˝
Ł…C¥<þ
łwÆÞ6flÆßµz p-›Æ” UÊÚ+w y ”(
ˆ”üÖY˙ oç6 :
¨=°OÓ4P
WÑ‖
aƒXł
¯3jÖ2|6¨gÓ2** $
=>\äšþł3‹_ł _
xæU³ÖÖ‰ íNÀ-f1¶Ÿä
'^ÝÙDo
VVrNK2ì¸
â OSð % ['•U•Ó1tl ÛF0 ¿¥}CE
xß> k‡Ł×¶
mfl/Õ×w
s´Ñ+U@ºæł-í
´”»łO´ / ˜ w§jv¢Þy°D+
ü&Úón kþÖ$”Þ%Ñ
Ę8o
ł+_æ ˜Öæßt
ì E n ‡ ° Ł1†1]»
vˆP, C
‹ ‡ 0ï n
æ»ð=öcƒj•÷¾łE·– TEYC ¸
hß c%„^0s^ E
˘}O˘þÓ‹s¢µœøW
e›n eàsÜ'Å÷b
1łQ-Ö«xWRÔ«»)t YÌl«µ* ł
ÜW ×KÞł'i U¥´Ę”†‹
FeÚłU @LÉ ò
¶{ lº(¢
qº~7•ðł¤Oo¥K‘ÓGe
Ø*4“Få6– H’ÌÜ
ÞQ^qqðß`~
°„Ömd”ðæ•PÞ
¶ì q] sw} i z „•‰ Ö."ØS¸
]§ H`äP
<y fi0¸ £8#8`ââ
Æï |1vo4
.»LìÒpG˚¸l\ í˜{æ”(
ßF > fl4ł–æ
óÀv Úłn…
F nß‹§v]1Ôwµz]| æ§^MwâJõÑ:r- 2«)% .
ß¿łíz7´_ ~#æî¥'
hÛØPÙX˜ ß2H†
¿y m´>z
’ì×< üÚí–˝ŏõÑłgÝŷo

ßDx ßFçß;OÒ ÿ
0Ù?Ûƒ hÙ¤ Ëå
—4M¶ÖSkw ôÖb
3oÌ›÷Ý/ç<g<â..˘þ
Ñ?ï˜ßù–¾ºÉïüJ¾¼ 6 NE–FUe$¡%^g'
łï˜ígsa¥Gƒ ÛFÖÝM
“fl í5å_
9^«)X ‘
üfæo üc“h¢ÓÐ ;Y
>m‹„Às +Ł
øóö—[í
? Ñd(¨lgb¸µH%ª
uÉ„< tî
Ł ÷âoþ^ “ïEÖ?ÆMYxßH•–ßGîþ×
¸}ÜÇ+å÷
öœ¿ ülà«„6Gw
° î9Q Ýc#«
ß¿łíuß
¾ÆŒþæ
· åÞl—g;{f¾¼Ô4íFæŒ/.âÝW TÜ
=*M#R GÖu8
>m‹„Às +
Ñ?ï˜ßù/µ>Ø¶¬ÞÞ
æ} I5 å•2
v e 6X4 çß£¡ºÆt
i]´ łEpö÷
f8ÓØ „í åÿ
ÑR×ß=ºÉ§ł”ðF £TÊÀ
!9Þł Łç–îÿ
0G85ÕÖ«Æ‰
Z, ªUÒoäWHEÌbEPåKa[#?"ó qÊÀ
Œ_Øxun£`G TY¶
r=k—· J=cF–ÊÀY
+8#•/–TP
ÕÀG<2Kp 4na} “°%
hl7¡Ůp{
“+&ÛÙÒu
i×O ıM?P íî‘” ^k *óõ
ÚÉìäfl,ºæÚ
äÙ¡ Ł b¢XÀ
¯AðÞ´ÞÙÒ ƒ¯‡Ì–µØÆ z
‰óÆ$—łÛÆł»àBhÊÐ í
fliýı+;o
Œ:|Ñ@.fi›C[¸ì
^<LRHÝÐ†08 ¨ æ Óõ n<-ã];[µ
Œ ~¡,ÕÖu"…×
Uçø

I?8!‡ ŬÉXuí
xı];¯Z{y¶Ú!% 0^2Œ«–ä
•…!‹Xł´z^¥§@ ötÀ» a‘+òc´† ¨
q¯t5ó3æâb{ÿ
W ÿ}Ô>
› ð-ÕÔ
łł¶ú" 2p
Ö&å_ ³&ms˙M¥˙$mg/'
yUz×À2îïâ
^A4æZÙZ¨ÓÔw˚—
ç>WN2< ‰ß`ÿ
ÕÙÞÀ M¿)
;¨/ ö § ¢»
łºOÖ§ Úy ì“1
´;ß>h:.«þ']y>P»øf¶º)´¶[ÿD<c
flUłºã×<tÚrFÖ2By(Q JÀ4 d
wðK»Ôß%Ł«i,—ýSs4—';c@K+‘ +æ
ÑRÖWìæÆ L¾e4É ã„de
°:pb<ÖEjbÑ¿ÒOtÿ
Hfi« æ^ ã¸]cLÑâ›…Cu
ö=C¯Ł#Ödł×§ÖÒ3° ªÓ&U… GD H¸T ª
X˙'XÚ"|°Z+N' wDC‘‡¶ı^ÿîŁs
y^q}£]ü?ÑuØ¢a‹łÇj {]fÆ.#,UV˜H˜+DìÌ
e' e[^ @
YÚ§k6ºo'XÚłÀÑ
c„ ePØł 0#8$gÜÖ
;\iz. c;)F ÖÕb„
\ÜqqÆ˝"Y¥rð% L¸˜äJäy˝ü
`t?ùMt4P
UÖłłØA§^ìVW
PmòmåG =£jíR00
´‡ð ·Ûłîì4
.ÒÖE<ì
8ªu¨ Æ ¨˝˙$~5»E
W?/ |1sq%¯˙ 4 f ¸É$ 13;
I+ Iç5—Q@
`t?ùM\"—ôÛ
4º˝*°å
³łM…¶Łæ˙·m]“F
w ·-&v,Ôq:˘vR %›“D¯r
„ ãª D‡JåäK
É$ É$óOłA<!ÿ
ł Łh
Z} ƒ e
¶Ñçd0F#EÉ$ÆG
$ ł×~Ñ¿ÒOtÿ
QEgj ZM]Ü

rºq
fl µÛåH‘ I–y$ “(ì Ià
9˝n`:ÜÜp¢@ u
ì+’þ]S<AÆ-?˜
§ ßOÕ!5
6å c,
f ðõ´î+«íSZ×$• g¶
U,• ŒÚÿÆI JI
)° R‰æ˝ï /c”x-ì‹ÒùUb•V–KpÑÆÞA$I #km„
˘«łiâWHu
T ÖK ¸z
sÖL 8Ôõ
/ƒÙ¢¨TífYn
)#¶Æº^?ßM
Úł ł ætxß^öœQ—þ’ãÝ˘ ö¿78G],Ø¿ßsÚ¾¢ 9ÿ
?ÚR
;P{˘{8—"þŒß+„¾
W h6×?—gæDZþ‹a5ìflý ò
ª†)YS|! LÌW/¿ ·m
Ôõ¾ÙÆ=
/„ ÒY- Y 1 ‰
˜œ/ ‹¯Ö“Ad ÷
CEsßłCþ‰
ª=oI·ł•à·Œ¶Pýíÿ
k2\"ý}”ìó2~]Ý‡ ði÷TÖÿ
‹ ŷ ö¸ÎíþFmó>vfl
Ô< Æ„|’“\H” ÿ0:“K¤FðHæ5† ˜ `Ú
Æe‹z ï§YKwt “ Sółł>l
„+ ãª<fµÿ
µ¾ n£«¸.¥vß ó\V%_
` ?üUeŒ~4Ñ
° Læ§ VH‡¾¾ãø#
ª `•FÜßÜ
;Z+ Ñł#łwS¿M.]N˘
%… hæø
<'P I–´«m J
“Z ƒ§e% ı‹
VÒ|3˘$F`
JÔ» ¿‡µ9&°Þ
·Ì Ls _<‡
1¨Ł(¢
˘¿ Z„,
Úı e§\5à
_¨¥$‰„o2vRA+,ÿ˜,7yh
£^¨jNV)nâ¶
1ßíõ7°§î w˘9ÛWK\’ ìn’‰}Fð?.;{ý:Ôàı
FA^ ÚõÕ..œd3ŁfI

o§,K9
fllFb
*^S7÷µ• ‡ß>Øm•n˘ b v1˙œÜ¢ » ł
þŸý›É•ÿ
#|ðß˙ í^`Æïø
ł‡þ–ÿ
æ ßß>¾¢ >
ł¨oóÿGüd7øþfl (
'í•vÛòm[|/.^ðF§
øðfl'ðüüŸÿ
ÒØ¡fi{˜?ò
¿ä7ãß
ów ¢ł+Ø‹=ÿ
˘x˙ þ@¶ßò
Łk æ üm¿ì+ƒÿ
?Æïø
-•ýtßÿ ”
[oß
˘ł{þC~,ÿ
n.!µ¶ âÿ
` ?üUt5ðí
PüD¶ (£G N æP
• "å‰NÕQ Ø
›{{ n›¢, d T<r#
ÓÉÖh Ó%˘¸ı
/ l“ Ì¥K ªå
—W ü(æn§ łß† âwÓfiÜ?7
ØÙeÆ k -î<G⁄E4NRHä¼Ÿ
ƒÜ4HfMEQd*7*·R
RG}£Ò_ÙBÒfłłH¿µ4«
'ìÞ_ÚÒós Æ8
` ?üU\”›4 +
˜V°Þ}¾¼˜•
@$c¤fl:æ ˆo
ł»EÕôô&-?YÒ%1˜ÖG
þ‡fiØ”î ›y¿Ùł› ÿ
3ì• .Ìç
ÚÙ3 ×—˘ 2 +_
8Ô¢ X
8¯}«oo
ç<=ƒŸí
flØv Qª|3ÞG
æ›Úò —C/´}Q⁄ 7h^
A(Þ.W—íf
S|D„ X£w N ªfPJ7
Ëà ØŒ‰ â
yÆlŒw{ †P¸ r§≠6r'`<

Ł‘7ę–kjÆ
ø,ø ¶—V1 a ò
‘`æ ÀW71C
Ł?Æ æï ïµ
˘òÔ#O+dG¿vw Tl {(ädWÒ
iZ}¸ 4„ßItð ÕÆV *ªhØF0001˘
DÚÖ‡Ø }¾
¨YqÕß îØ¨ç$e t-&u•Ó›:˘vPº
ÕÖ¯rF@b
˘–fl+O ¾
ŁÝÆ í
ÚÞH· ˜,M ÞA
r Ógpfi¡ e † {
Ł“X…eÆ ííüG⁄K4fi
·{;ºX.›ó•ˆ<bDlC!
:öƒZi÷O
ï†¯–e fÒB
ìßâÚ÷P³ßâ÷VÑZ
f]Þ@B– \ í!
×sæk˙†x#ˆ ?¸
¤øä0Jå@
…7Æ0 ›jðZI&
˜CI!
møHÝdc9‹ ? ~
Ôªµ˜p#³µ×
ywP£§s˘NµßÞ
jæ‰Ùe0Ëp âK % Ëu
flYŁ§Æ(<Yàä3 ¤ÙÖ÷
`o •z&„iÆ{Ø…˝"œ_.
ø&Úß»p
Ýónœv
sŁ1ÿ
?óÆ^`Æïø
·oü-?þQÿ
` 7Ã4 6ÚV Æ
ß‘í+ ÆþmÛwtÛÞ{ÕÖ ¿
ÛþI^ @
þ …çüµâM
˜˜†Łsˆ X ˆ
HßnTò
J /ïK H?.: ^ ßFÿ
Ùþf ßtÿ
u’ ss›M4Ùn
zW‹W? h
¢`¤ŒM|“‹ÌAx£
[= \àd‘
Æ q…Am}}

ý(·<gâY·kï
ØvI$ ›'E
“!b¶ŁŒÓ¿Ý#
˜˜ø$zïý»ÿ
‡ ü-Cþ˜R
}3x»K°ï3o
 çF G°ï#
9º¨ ?/sU¿g/ø(Z ý⁄ÿ
Ñ+WOßDxjIìõ
[C»ìø·»q, æ²GÝ
x?ìª‹ï°Ö7x
° .âLâGł69˘yQ†> ÜEz
hœ§ 5»ûÿ2Ó¸}6W å¢
äł þ˜W_œ)«å :e µæ’E–Ôn#„·g ÚÅX⁄Nº Ühq`à©9
WÓ*°·Ó›
1„8QÀÉ$þ4
â& ¤} œÿ
] ˜ß¶Þ—
BÑîíí&t{ fi¶
p⁄ , Ý,#n
Ò+¡łåæ?ì
?2n)tÛº
ør|ˆö fæfi nÒ„4åı –ÚÒ
łıu-5|)¤¸ yd Ł,ò1{ „%9ª(1
 §ßDxjIìõ
xWìåDÚNfl¢
-g ä] 2
Ò›¤F´ı´ × ¾⁄wı˘
ºqł{ˆ ‡6´ p<¡^A
â{ ›nb, g x <r#
Aç5÷|_ð´ łˆ˘VZrˆ
¶ ”Ü r ìŒ¸…ds £
 + æƒ£y⁄xFœåo‡˝
‡FÒÉ7 >õ¸łØòõh
£¢…ì|(ð›fi ß¸Ú«¸,HN¡>£<flr6 fiX>
¯ÒkG‰„– ¸˘ Ö›uÓyl
 ö˘¤fl(æo`‰O˘”ßfi›â¸
e a 84›'
Ìlä–ä¾
ƒÛ
fl[_ip;†˘ÚÿU
 µJF7
Ü< íŁ¢ <ª·
[¥ ç-m4łn
AÉBØ /
×¦%<‡Ł~<{F
¨°· ds S^ÉE

yNµðÓ:ı°¶¿ł xðthÆÓ
Xa äPà 6z S]? |-'xO`:~ ƒj¶ =£„k «
uugwÀeR
Xs,ô<s˙_E
x=ł÷ós'Œ
7÷-/ßsu+˝3ÿ
æ2B ¤E2h—»
9fbXß Iï^ E
yv ðłTÓÿgã˝_¯óŒ÷6þÙ5ƒÌ W
Tø " !!@Àł
xGZæ s⁄.‰mc¥¸Ł˝
zç•¢ <{´_
ÚÖ ä 6 HçÒ$ ppq0# § :zd
S6˝q§} ýa”ð'ð
å^| •°yøI<
Xpï» a•¶ 3¢,Æ K6Ç°Iò
°p5u˝+â¶•¡łS\łBÞ
ð_Lðfi …Úœ £
K‘°łÉa”d
]_ 4Mk˜:e¸ a‹ÚØöwP
&-bf
ÛÞ˝U
àJ÷ıÛ±gNælbîÕ¥îV
•|1s¢ºÒCuö¤łÞ⁄• ¸^IÚfi˘µå ~e˘µnÑ@
¾–ı+}OLæ£Ûłf¾¥M; ?÷÷
AàA¨5ìqÚM. mµo†ß< É>¸r H§#
[3æ·àNyı¯hÑ@
^ýa-$Ý†ÛK4M
4›{V—tÿqy˘ ‡‡J@°îW˘à
˝}ólLCK)ç
¶xä. n
|çÀ⁄%błÀ
łˆÆ …E'iö
ÓÛuKy/
S 8bòòaF
–s*sÅªÉ›Gà"ÿ
„„†‰†,µòłæ
n†"ä›C˘C , ÀçW¾¼q
6Ñ0]b TRÀ-^Fv
(ÓSÒlÒ›_sd.%” ß¯ } –“ ƒîJ l–í
Kafi
æ?˘ùW°x{łC~,ÿ
ç > ¢ (
‹ kW AÒçÛ¢, (¶
…fl%v‘¤ £«32¤÷< 9›jłÉÒ uí.}6Œ[âi
åƒ â¥^ ‹ì…)e
‹-fiç X Ñg@

ç˙„Œvq̧cT ïß+_°˘Rò–É7
ÇÒA#ƒ@dÚÇ*ª,`nH˜
î!‡‰ð¥ì1“¤„» â
e;FY Ps
Qı‰{Q ôU{q
µgk:F¥ b¸ nHU
æ üm¿ì+ƒÿ
(fl9 Æ '|GÜUfiÚGv ·QYÜ‘æ
F›#/; í°
Øzo þZxO´
.ÑÜÜX‹[[x
MQY V g¡Ø œev l ÖØ†8 ¢ æ9$ I$ ^YæºZÊô
k-+íJmfi!…‰„• ìŒK 7c¤i
9øZ%˘,·
<Coâ
iÚ¥¤Û
äÀÌ| -`^ƒH
Ú q¸28fi
x °Ìbüz
$ol † 72ív
X¢…Oà÷åaðß^ Hı[
i7 7ye D˙$
Ò« 07uZo |3iæ/R„¶—lRHll§ V!†)
I`tO”›ß ø
ô*+Ì¾¿iztß
í¡S*/ +ª |˝À÷˘›
h ÉKv°¤ ×˘~
æ >UàˆÒ=6 óO Úåfl ï·ý.)å»» É{ h›cdó8
ÓÚÚd»¶Ait] Ø
åUßÿid h
˘>9„Ñ÷4h”˜ã/
(fl ~#hz= ˙
Øö] ‰ ÿ
có¡•D M×›„@`¨
Ôðg ôO
Iâ6Ò
Zæ6 i>“ EÜK5“ B
}uy¥ÙÜBh
ß#ß*˙ß;Ìb¾Oüynß Û¢„Ø×ì<Mà/
ł¸Dæ
¾¿ØÖƒ pÖ¶‡ØA,«
R†0R« X¯ógi
_¢…OöÒØ#k'E§Úƒ¡6¥
Iv°¤ ×˚ |d x'°ðfi ˆ>
ðµð¥C[ï
ØÎ×u«¸2@–°˝å£
W |$›5K/

x `O}=æ§ø´Ûo¾ 2‹J¡»)R>\‘
Nu¥ŁgŁcÆ.«
q4×ł˜†, °$ Ý
PG¸ 1 z H
¤ [G–…wÔ% ¸
ÆïłE<1m¡£y Ç? ß†Lm3”n8
àY,|`+ ƒ
» ¸1oU`]îs˙°
]GP‡ùu«àZO51$
äm '˜q…
PS…Eðiõ 5 ˜ •cp ´[ØeÆXÔ‘Ł Kà–c {møk⁄³⁄₄esg$
ł L‡ ˜ðLÌ]
ØÓ MZªQ ˝ûatm%q ƒ@ ì
…3“.§g‹4>!f„ bÑ¼
LH,<ÀJ 1H~
ŒIàgð¯ $•k¸ n5[ójÒX|¸z
F$nN0¥ 1ûG×
â_‡Łp5›¸–Æ
»W h fl@h°†0+
ŁÉL+Ö?ä¡ŁßÖ
Ñ¶ ´Łø&Ö<z 2ÿ
u5 9vAƒ”˘v*ƒÒ¤ýÛYW
3¨$wfi _
Úł?ðØŒÖ¶ðÞ›†ŁíÅ¨T–l¸_9H˘
M‹D¾ðõ»fl , d Ûl& G
HQQ|5ł
‡k‹ł _„
!e Ł P Łétà
qðÞE‰,æBÌdß’
?¯-V¸Zł%“jzm°ÜÜÜ%»˙*taöÿ
• ý(¡Ô>
´K›ÚÚv’ Z+m7m˜–#nÚÒ
e„˘ S‰¤łbdðł{^
Ø F¤#I¢ °Ñ¸í : ä\ y”ï
"ÛÓµzîœ¸Q 9ßß,C
H ƒl L ?F#fÀ@m´…˘Æ
œłSãi‡ÆE¶”[[÷e¶7P4s
÷ 6Ù¢,O¸ à
×•x_K…—t
´{uT•ß-
UÙ— ór\
l –˙„Sæł9 „lg
Þ#º˙Jæ
ºÚ týfÛpÚÚØß ¶ % I
v ¨ K¶
Q} It ¨
.ÀXò SÛ

x ÆÝäàÓ¿â_
ü2xø•q Wkz•›k"ØM
‹Iweâxî V; il
>*µïíÜqy< 24 ¡
N´ÀÝ ,
³Ó..fl%!ÒFÞ EÜ
âx§À"æ Gg“ł³⅜· ŁÔbeo &Úð+ ó
'ÚH
âKýIP^[ÙZ¸"p&+o»~ÜaI
ßÜÞîï¡ÿ
aY?ôTUÒ¿ Oðsł[^•6”u ÖtÓ5˜‡
Ò¿ÚÞ; Ye à·˙
<îœÒCö ÖY,D|d`;´ª
=:Wƒ|6ðüÞ¶Zæ
O%¢j %…Ó&Ó$m
çüKø?Œ|fi ~ï»˘ÞøV ü#ã
§˙«ÜOÆf }i) úÞ¢}ÿnF R§
GZ˚æ%• õ Z
¥ x œ]’ß.Ùï£ 4 ÙB+
I‘[oyª ×3ÒÑU–ÔYc Ú
„ÞÞyƒxz=
T”†ÔaµÞ
lL[£TØD/pø
….7m<M$¥oMÑ
WWª¿ø’³⅜ÿ
ºU›pjªt
ý°ªåm:ŒÌÜFW
"U’i$'Æ à ÝØFÔÞÝ
çK‡Ô,Æ» [{ ´§bfi»r
°‹ œ**ôP
\5˜“ÚÞ$¥ *Æ_¸
O*{œæs\ð‰'x•OÖn…G
‰fi ,ÛÙX4 hÙ
`§ØØOu¡¯
ØÀH„ —*>ø
* E=–]w`¿
ØÀO.M;|Þ%ò
,VòÕ É˙S’ w
¯v•«zÖÞ- —^rq†Iâ2¢ò3
´ KÀ˜ v^’ âÕ„¶ ` ”
t5˘x˙|Þ@¶ßÞ
ðÞüÙÝÿ
˘5¿Ł K&
ÔÞ¶: ¶ºł>— ˘
'!h¢» äˆî7Ì¿+
… Ó9ªvz]-
ø‡ln·Ó¢·„Ôß ¸æ\

w ´(âøxØ¶5<ç~ ¸ügð¦þ
ð} í^_î>¯æmÛ
ßÛGü3/ýMßøMÿ
ü3/ýMßøMÿ
ìßýâ
7Uÿ
¸ß
ÜW>WØïØE¶çì8¸1
–VÝ4Ø¸k ˘t
Óÿ»Øâ
+ ł }«i Þ
{=JK{K‰r¸¸kx
"‡‡6çªä@
íà¦m` ^œ
+ wæ_ µ‡
IZÝ§] 2£
øFÜ-$ä(¸t ïflG |
6flu%æð" &'6ÓF
~'Ûk«‰|Ì
Àw·W kÚµæ˘ 4M
PÖ# [¿‰s«\Ü
QET¿¿·Ó…¾ ÜÖ‡o y
F°6vçþ_µH]3¦æ¥Fä
;ÌX¨eÞ+¢
2łfl"ØÓÜBÞPµx…Egu$RL"É
æ»¥vÚô
@}zòõ5ÓÜ¦ÞÓ
Œ—» ò-\:
(mu{ #·WUýæPG°L/1°;
kòB¦E ƒ e+ R¢2ZtÚ§ dÚ
(‹‰RmR
¨»>}»Hc
'Edi"ý£pÖæ•Ô
KÉer¾ŒE [ißŁ
xòA;\a ;FpFq ¯mÑ@
¿ ·ý6ã(ß
¥ N• Œ OÞPG(É
3EłoÆ˝3PMV]2˘}MpVU‡
ìŁ¢
°ôT„H â+ugu_ Ü~b
Ñ^sâù|I#¸s
G5Ôrryc }
ðY%…ÜÜCæ¯ xHÌ3
>-x¿Eł }Æ}
G–¾¿&?‡M,˘ VFÆ
n flOðbü.
§æ{þ/ü£Ýý

Gü? ß
?í÷pFÉ æIå..
(wœàà ÷œøÿ
âü' ¿í ÿ
¥°Ö`
Ü‰À
î Q„ I* Œ@,˜
Û›cx¸þ@ ß
ów ¢þ+×ü
K ß
Œ_œ[5y
¥°×C\÷¿ämÿ
¢ó" þ˝^Aÿ
JI¾¼I þÿ
Koß
t5˘x¸þ@ ß
ö÷C¯þ#Ödx§ÒÝ3° ªÓ&U… GD H¸T ª
J. kí?RH… Ó4Ûu °b
DðÆÞ j6 <×¡M¸Ú˚]Û
T ` O=sÕ: ö×ðÝWÉ÷Ýk
ÌZü2Ó ÿ
i°¾#ÖÒME¥ X2 @
°ß°}KN¶¿· Ì¶„ & ö„
Ò¤¨?æ?˘üWfl¼7þ@ ?ö
¼3ð‰µ˜ ÷
$Ñâ')$r_˜‹
«xfi 9 C¨"0eu# 8 sV(
¼"Y…gÆ{k -î<I£¯<NRHä¿ Y
œ+3L×t k˝þÕbüy e,Ivg8¸Ò¶
)â G%ü¨Àà
oÑX ¾ð w% þ¿¥ÚG ðy
˘·,/í5;(ï,nà¶ ;& A"6
88 ´ -ÑX ¾ð w% þ¿¥ÚG ðy
˘/…æ& §`kq{›i¶—]fißy&"DY
‰¿ 4yg ´G
¤¼ BÒ}SZÓge
–ÝLWd
«§\Ø T P· O
¸n eh fiw
œ+#Qæ./N¶œƒµ§X¸˚
c""H fiH¨
¸U/â$*'f<7@ {
` ?üUKeã
ŒWqÙØœ]ÝÔÙ
¨í I´ ü(
n *‰¯˜6¶ÙÒD,p`
æQET¿¿·Ó/…¾ ÒØ¼o y

æU–oq
KVÓku,ÕÎl g
Ôäł¿›ô›K¤æ¾
’# łÔðłCþ‰
—QUíîl”• âc T<r#
ç5b
*…ó¯o
+3S×t
°þÕÕ<ìø
˘ã3 ¢'
AEPÓm;Y•k 2þÖÖ
r %·¸* Ãß%I
ÒÖ¡fi{˜_ò
¨_.Ì 7 ‹ ¨ãF9ó¤
%ðłþïü,ÿ
ª Ö:gÖ ðł¯¸ó¾k
%˘ýu/ý‹ … þnóÿ
W ÿyðk¿b»‡ 1waƒÞHB.Øb KpT–# Ydq×¡
þÞł Rð¾
$21lıÉ¯å
’s^ ã{ ¾mƒ[¸$
µÃłI£b›
y$ua°, 96
fF3_;ŁØqðªrXÉ&ÝıE„ v
tl„˘kŁM(
f e ß\}¡ß
6W A(łdk ôY GbGzbÿ¥‘ n<9p–F’t„ ä
¢ “_XZIæ3D»{XZØ4«Ý‡
`u˘ àª”ð$
¥\8 Yïä; @˘
·hJägoPpG |*æ ÷¿
Ó8Ü/ƒÖ
° gw…ł þC~
°‹ œEu\7˘ ?ði
]Ó]j˘
I]ÝÅÜ1Ëåpl\
%,· g U} $a
c,§ Æ ö
ò? ~? ^ ´þ
Ôõ}flL…&ÖÈR
Mqâ 3:%·i!Q„U =@%T ßnõi ªo˜kß
Y`¡hÓZ ÕEæ
fiÔ%H`ý
•Oý\7˘ł& â“ÖÈ",É
`=å..rx Ø
àÝ Yÿ
j›$Q»Bð<LŒ Fór¾k0¨ìHïX

˘'24 FæÞ 2 ⁄
Ì@í,œ×Kæ‡þ
“(PY ,˙ å$÷$ õ ”
}ðþX Ù
ý´b,T]å˩ 63c;?x˝ G
fl xÝèoÚÞ1
3Ûª>¢‰s˜ÿ
Ùaq!‡ÓÞÆ
sùMó ł
ÉÉ1ügÛ¡àGLÑÞ Ûÿ¢ı¢
Lv¡ÕX|§ –”ï
ƒ8æwÚÞ e¡Øvœn l ÖÞØ†8 ¢ æ9$ I$ \N âO
k6œ¯Þ×â
˘¸d¡ 48‘Amð¨
‰)þ@eÜþ
„ðÉ9˙ ƒ×¸?
ı?łB~/6 ⁄
Zeì›dÓþdsç$Q
2î-·s ¡Ü
ÒF:‘c¥}M_0x7þN ¢ó” þ5}?@
î-Æ”• Þx£ T⁄ ” WR0A
S|E” X£w M ªfPJ7
Ùa ØÞ¾xe t hÝ{} “°%
ƒÜłHfMIQd*7*·R
RG}£Ò¶þ
·kKºX.×ó<bDl\HFTðp@? dþÑ¿ò0tÿ
¢¥fi àü-
ýGTł-æJK;Yæÿ
viE¨†Ý‰$¶ ÛÞ¿œ¯ÚT1 ,gå8?K[ÜCuo
¸kæÚ7þJ
t⁄ ÚLœ ÙÞ4 ^ä
â<çªþ£¤Üþ®Ø¸#iö˜u9#
ł¡…]àM;U Dk˝
°fi⁄ø¤v À
ùà8í \ä÷
ıM;YæF
î•”æ&0•Uæ¥ø\
_xZæ"í
¢Es* œìe%0P9-Ñ¶.
"„łwâ8ç9
i‡,WPÆ2˘YO=ˆ
Aì@5ä‡/ú?ïØÿ
n ßZ !łˆ¿ \x
°íÛ… fl_ð àæ ,5 1‹î .£L~îeÆ˘2H
ø ';YIº\7í
°ü” X⁄D R ªfR
(‹¨ı l

/ s,ät/î RÙÝ
|;'Ü3Ee‹G¥›`•m^[M¶hÙ
KÉ›(e˘à1,g
+ Ô..J ùD°c¢ºàÍÎÝÝÎÙw
˙⅜|9…æl”F⁄B^ý%K
.ß p¤Ìsµˆ xZ0%·ðw âAo¤Þ
·-µ‡Ü˝q&
|¸ðnˆXðw &‰Ü9flˆk= þrØS,F,
À< Ûzs§¯˜
/ßV` ['ì@ X|æç8
˜•:g ,4fl
hÚ ¥§'Ø'ò0f Ö
Øâ‹&Ü5£fiÜE$1
‡X`* #f
†TF3µÑwŁ
˘P3\˝ïƒM,q#[É
ìànmª,A I
É$łsýæ•FæN
ïe{-Ú3…¶ó42
ÙB„'¤À¹3ó« «ª%ø¶ð«e
6VrNK2ì¸
O´Ú›g‹Ł
ªÛ[¡µÕr ði
C¶ð3ü÷›Ûb–
ŁGÉn8fi MS]Ü5
ì4ß4Ku¤ß
ç*YÕB¤%weMutP
üe âÀ‹Ú
“ßbø%
åx`˝'ü
Ô4 gDÜfi>ÊHÒ tò
Yàª; .I¯{E
›u«ï C¯V¾
] ª¤¸;}%c{
QÀaÓ0flJ„E
œf ò/Zv•wwu†6m.˚Y
$mÉfi J Ò¸ÜØA%‰“ƒ¨¡ Ùƒ*üyn“T
p08˘8¯hQ@
:ünðaï í/ô
Y»»Øæ*‘ ¡
À˝.8ºŒþ
æMÕ¸-ï5Ý,VµÔ¢D‰ ÕØ÷»äfiıU oÝ˜ ;ws f»:(
×ítÉ.î7É¥¸Y
U h* ˙9p8˝{f'ª«{=2âÃFx
·L¯j =ÕVì7<@(îO 8
ı †œfi'{qwse
†˚†d“F àt&¨ .ó ó

Ey_`»
c`Ÿ4 ÷Ÿðæ
‹ö[ø¸¥NÆ
MæÚhZV ‹_]¯x•
=¾÷˜ #a ßp˜ø îç
Zv 'hœłÔRv{Xôkƒ bLfiŒ¡…‰ ‹
x> ð\æ¿ <[c
c,':Ø D H¤¤#GR
Ý 4 rò¤·
»i‘»]Y¶+“î˚y“@l
ðN•6æÜ $
—µ•Ÿ4 ØÖ˙t‹rB…C9Úr
Y q_NÑ@
¶§ðßn fi
a L,g g
RLj6' ïp
þ[ÞÑ»?µ} É
MÌ ¶ø ¾g
˜vÑØrhœ
F‡ðe⁄Ø¿¸[H I
–9$ª I›:(
K,Ô¸ ¶‡•MòÙý
ãk‰RÞÉR
ŒEó
Tv‡¿Ó›N$
%¥ÖÖ
6'f E%e@\) ä
ãgãkVÑÛ_
º)k&†Ł÷0Ý
Xª>\ @É
0 7A•$ œ, o¯^(–æ%˘ £ŁA5
ÖÖxV[M
Ò¸ ¸Ì˙§ÛH˜'dLF
d ıïMð¥ œo ôK
×XÔ¨àòÒ¸ŁK~!ÿ
˚ý¿ŁWMÆKÉ/
Ł ÷ry 76
M+à
¸Ñc ÀÉ¥
˘x7þ@ ?ö
X &ÓÓR—ƒ·mGß:F
•”!O :˚ ˆpß..
qÖÖkziÕ‹Ö_"fÓÓO•w 20xäÛ»k“¶Ó˘
â_ ¾ð\ nµ˘
x |w'˘âwÊsm
ÙÒK1·Y<•v
C ˙$aŒ>?•Ñm¡? 4 ôÛ¸K¨

ımÌ¶›+ H ÝX'D‘p7/
fi ˆÚ¿ ıb³&Ìæ/ÛØKb” – ÞÞHß
ªòØl|¸À
Œ7 G ofl‹ƒß<Ñøafi~¸gß4m"‹ ycïlBˇ /<f :*˝ÿ
¿ü$?ðªýö_ıÓÓÿ
÷˘ ‡æˇµqªÆ? µxÆ¾µW X B}Fy^äm
åÕ {uqc
=‹Ò..º§0ò
ÒÞÉPºæ Ì~à
(fl=…Ó…cª=oBæ
A µ6r76h
—¤fl9„‼{à
X\ºV†]xtÛØi5
[Ùw* VÚU¸+
[v@`8fiˇB„»¾ÞÞw¤[{Ø›b â
{ðÀ ÜSxr
wˇVÞY!A
DÙÞ=§¥ a
“à q,
fi7¯flà
\¶ âÝ
UÜÞÛ=6×Þ ›ª•U» %XÕ
F°îRA&C yÚ¾
ø/ì/<:•Qà£¸“,Û
–£XŒp,
å..w
˜Öƒ¯£ŁÜd
#ˆgo
‰¯…7VÞÙ
sA* 7P°ŒF
k‡1 v 6 ˝ÙÔ
ªï {hw:×ìN â+(ˇƒ
¨£;—,c ef
>&_xÉ4 rHåÔˇ uMƒh a•
¸¶[ˇ$àcÑ
fi ¥ y§Ù$ÿ
Þ£pbî>lä
µÕ~Ó_ó+
ne…·,Ñ‰ÓÝÆ•‡dx
iœ¾fl$¶ '4ö+É•s˜ÑÞ à
>.ü8•]SUÕ=g
/Zu ›˝˝¥…$
ˇæç¾9æ
ØWÞ&ÚHfií.ªu
´ÙMvÓ
%… îh[f
¯$ ´°x b

$r˝ Cö—ôðÕƒµ
1Œo~ É£µäC
ð}ïii ç
æe ı«íj˝<fl7K†I Þ
⁄ Àà*p3 `ý£
EK@ ðBðšù)ý?ZÖ=*o*+ fin§–I_bK&I;K
æ' ˝ ß'PKim LLƒ]æç9!r⁄
ÙÉ åMaãƒflÙƒÕÙ¼ðŽ¥ yæ%,rO „
å z. łð=&˘
(§° i" 6&ýòB
^ zı$×ÕÙ §hÖoƒXZÙ@¸]£¶ bRØ
·ł 'ÜÙ6)$6
$à"Ý⁄ýÌ|
`# lå‚ł ? ›í·˝
aò í‹ÿ
˘˘ø+"ïý»ÿ
‘ \ÖÙíª y5¤üÞ•
ł 6flð[°Ö·q8ÑÙ|ŁßÙ ;Ù¨pß˝
Æ%Þ¾¼" t¸ l' l¶ð' @=T
ÜÙıÙflÙłÓÙ ıÛ¸
K í^ÑÙä
oßœeH ~Ì¿ó4ÿ
Mł ¡Ø ¿ ı'µ
.&‡°, ÚWO
×†ðfi e¢
à‰¾Ùø $à
Łƒfi >Qð~ ¥ÿ
Ú jlD h!‡ m
sÓ5º>=łcÆfl
kaflØ¤V°Ýá
b‘ 9R3— Þ_Æ˜»
lª?˜=yØ^–ðœ¸Y†ł ª^fi¸
÷S= '4P ª "† (
‘)å‚R71
Z P– âk;
›¥tøÆuMÀ«u^Qs ¸0r8fl
Gàw˜»«+ÕÛ
Þ„Ý_Exïþï
łlY c•¿¶o6¸w@@l‘£
d#q w
pvà'˜]/Fæ
ˆ‰VÜÀÒAƒOugr0¯
J'àÆ `¨fi GÑ4¿
iØa⁄ØAej,;!\n
ø£`~= Eð <
‹˜æ$¶W¢Ýç o7 ß¡ecÀÙ
‘ïb0wqıU

%•ýtß¥ ”
QEy˘ …n¾
µæuÕflö,GÙ1C
<›¯C¢¸,,C ä
ŁÛV hþæ& §.¿‹xßT V\]Ì 2+XÀ
$rE»k(ø˘åd
Ú¾–u?ífl
Ø”fl äÿ’Ö+ +ví —6Ùàg
øðl_ðü.
(¢ +ÜCko-˜ö
ºz^¡ßCC«Û_A& ”› 7[æ
Ûd¡ªh*ß7B
æ¾ƒGÆØõ
7 $GaÌ/ »GÌ; 8à
A†Û/–
›Øz þce
˝ÕÚÉÒßß…¢¯
œO …cà3_
Z ‰£æÁMµy æ¯txªFÿ
fl µ=oX°y?–£x‹-C»fG {É˝0 ¨
]ü¿Ûõ›µº
("e l E rQ
$ä°¶:íoF‡æ
{/ß¾ß[, O \ôe¨ 08 ª
xVô~(æ x˘_+ìo
0Ék?ö×4•ãÕ
ü2ji~ lj „ªA
òÀßß ªg¨¸
…lÆko Ú› «ºz4NRÆ’µ»” IV N
¨5—xc˘ ¾æ›¸ŁSÉ& ¥Y
æ , vFB– 8E ˘æ¸
“k†Xł Gµdhbß-˝…C{ ÜJ2
n] ‘ Æ8Ãc]î æ+´”¾g
6¿¥YM<JÕOz ò¿æ!
·ð3 £ +‡¢ 04[yîu]G\ 9!ßbC
ænegS°»<†
Ãgłg}ª$‡ÕÕª S¶O"H
ö¢- ÚX
ı;¿ ^&–ð×! ò¸O ÕE–ß)
mPfl ŒÙæ»Ã
7Òouk…ÛBs∞
S^.B 8?/
łóÀwƒ˙w£Œœ1vkh§„
8P^ ›p
_ƒx:¸Mł~
Y$ß!†{Ie å2
‡3c 3 … Æ_ ð›¯œ¾âÔM PU6œ ¸RÞV ’

#qÀ{&‰{HÚþ
Rx˙ðNzÕ
ä5MWNæn q¡hz ƒ£ïÔå eKkvødfe$+ ,
Ø*fiW⁄¿¿·Ó⁄…¾ Ïƒ‹o y
}ïïàL þœee” ïØØ.Ò¼c
Ü³fi+Ù‹MæS`¾
µQ Q–Ô!Ù
62, 6ˆò«¨„
¨˙æm ŁTP
iÉ¢‰ /1w„ É
–\ü ˘ a 3 ºÕ¿oKæ
¸Ò@;XuV`
ˆþ|<þ—· ˘
fTgr É6/Q•
sł2ÿ
*¥ýƒ§e% ⁄
æ’ .5 ´;ƒ
ˆ*n#r0! G#
˘†¯ò?‰|§‘Ù³¼» …œ×#ÿ
˙+›—t˘ì_
.ìdª8¸2h
æ ü-¿ì+ƒÿ
Ø⁄5—×=ª/ø
+ Ôì…Iflk
]`£[Xl }J[u, çeIBE
\ å..ae›chß
î ¶¨ˆpÜÐ–
°ÛÒ‘ a˘#,ŒôJ-cF–ÔÀY
ïQ W—µyô=bh
fi! & ÆT ƒX a Fà
Œº Ö
sfiłâł _ÓÚ¾%H4Ýª
j -§ |su'Øs&Ùn-‹"‡2 Ài
-° T *H=z ÙX} ß>ÛÒ?ÉÒ
gß><¿/
˘8¯q_ð«?Œ|æ˙þ
Œ|5§˝x[IÓ
3= 6ò4d ,
Z¾‰K‰2ïÒ2Œ×ZÓƒ öæ¸}
àp6 .„>Nª â’='Q S,Ôæ
ˆZÛ
MÑ ü‡-
xcQ×ì‹%Ñ>É]ˆ ü¥
¢wøX øZ(å>VÑ+z}>˘ÒMÓ×-#ð›¢HbM˜íE
> §É¤;F¸÷•w
ï ‰k¯…iðl _ðo…WÆ]?þyº¸•ÿ
| 7ßˆ ï_@Q@

ìœ?ª!¿˘ð}
üd7øþ˘£Þ2
æ ßß> ł¨oóý_@Q@
łł¥›|A—5ï
iþwØíí•˘çZfi¨R]çå q = fl£Ł¢
(¢ ?ÿÙBE
9¸1ÀKÜ»¸,;O
ðïÿÿØÿ
þiæO`ö#R iÚł3Ù
÷Vø]˝÷îv=Bð.Wqï¤
¢…×@¶…æþ? bæ
«a5ìflý ò
⁄„¸Y- Y 1 ‰
Úó
G,ß
…Bloµ&Ñ¤"°
5ÜŠÜ-ó$pÒ9
´¶bº[Õ†Fß É&
˘rx
”+˘
m§…oüy¡ ÿ
Ł¿Æ;ðý
ł“?Æ;ðý
æƒ„Z|\ðºÚı[
~˘³⅜y ?.îÙ{W}“kz~ l ¡qäý¶î;;
|˘ «Æ8¸
´z⁄ò§⁄·łŁ
… <Ml¥–!pv
Øó |>łUk
§æØ¶RÝ%$j¥ üÒ
ÆE ¯¿ moflªÛ¤ŒÒ¸']³ä× WÀÆr _
Y 4FÒƒÒıÆÕ¸ï•„‰ ˙8ªpmÑł
b[¨æœ £° V¸
äfi¸
ai'Ùg}i
ÀJÔ» ¿‡µ9’ºÞ
n e§\5àY.5
R ^Ü• ;) Ü-â
ÑÔç$ ôłÜ ümg
M\/ ,n’‰}Jò?.;{ý6Ôm
FA^ ÛõÕ..œd
PÒ¥XÕo
Þ ä• L•=wH^ p
Ô? .|_›|t³ã âKº
7¸òœßtÑB ¶Y
¸3 Ł: öÿ
Yæ{þßœ]ÿ

ü˘ ß>ÿ
¿þ' łU
ł ?ÆV|^ÿ
…3¢k~+¾ßUfi Œ3É
FÓ`æ í9
};_?ÜSÿ
˘x¸þ@ ß
Łk æ ü-¿ì+ƒÿ
‡i!Ó`ò#Ó%ðie EÝÒ[9ß¡d
u; h‹µû6í«¸i¶˝
YKY5 G„ ØH\“˙
Hð ”
„$÷Ó• u |g›Ł^"‰ ím" ì”:I%”O
– (0vƒ¸Fæ
uSÜxV[M
×XÔ¨àÒ¸ ¾ù ¸µk%×M” Pµ‰ r¤um¥\†,b
Ø z „•¾Ó!Ø¸
X ð¾â‹1k›Øp^¢ý à $
]G 4 M°
QUçÚVŸª r/#¨ Ó
F{dgÔW |@ł'ªO
ł t S@‰Y K ƒ[I %
¾ÜÜ— 0{à
âpxóâç
¯ög g°),
Xª ,w‘Ò
qflðªª5 flíðk°’†Ö%F)åðLU
ł¿Àx|:›‹ %Ý÷fÜE% É$Y
}»ß*Ü–} ¸ó›Ô
ß– ‹ßÜ÷qÚ=´ æfl
łˆãß t·Ô ï
Ù$¶qÜß mß¸ÔÀ‹ ðpH˘¡iwÜ¾¼à/
R‡,–·¾.· âc5«˝
ŁŁfl uo ^4Ñµ½2{
F*HÌ ª#—W‰Ł–º'o»]”Ó
g cl|ˆs¨¯˜q ØÓ
Ú |# ^kœ\Ú÷öï
kk«I|ÀBdH†Æ æ
4æ÷[I 4
, f· ¨PUp«æÌ‰Hª’¶
–˘v”V -ößp -mÌ×SG
â÷…qâQ¡x
´;XåE?k” 4° Ay
DA ,! íó0
łEog
Ì~<–”³¾M ösØq/
r7! Fý˘!A?ìç

Ò0fl"Ò#x“ïã- Æ=k@ F Ö0o1(\
† ¸0'„lÆ åvîÆ ì…iyâ=
çKò›ZÆíflmdc&Ì‡bE cå
>:æg ›tK
Ô9"Bz)í[Þæ÷˜fl
} ï[Ò,uƒÉ˜ÓÝ4£,w
·Ñg >!Ø ?Ó˜)›î›v
Łı]R¸CÒ5-Nå‹íÓ¿E
†Ł ã >,M
˝s4×¢M0 X ¯[åçr|
>Ûł{ :+p °¤ßÜs
öZ+ ł}æ/Kł k ?–jpd˝bòo!3 ŒØ
¢ ÆocÊ_â=kFMz}'MÉ¤^=2e[ÉIID å 0
M¤Úxó^F 7;k
Ó0_'ÉBu‹W>VíÛ m„Ą3 äP
ŁÙłØœø öÿ
zfl´KÛ3à }w' mk
ÒÒÒ¢˝)c ÉÀ
¥|ºðåâÿ
âG "µÌu¿ R7
yôJcï 9fl]łł{ðÒ¯¿
ôòłÉã{›n…—ö
^ l6¸ł˜e
Œ¡¾.×¤łWÀ
N 9 m ŒO y8\ã
-s ‡ æZ[x†ãâT
ÕãF
¤ LI$ð
æ?Ú7łî ÿ
xÚÛQkV˘#À-…–Ì¨Ñ
øTüÀ:u
JæTÒø Ø7Z Ö£HłkQ
Lþ¯ðb¥yłwØmb¶ó/íß-
î˜N3 ª&, Þ
,ðf flhwM”KMjT
<˜0´Qð˘åq 3 ˝z
sˆ,/sFí
ì U (ÛCa‰
ÖS ØÞ>(æßu/
ªgü-wþÿ
ôC:í//mì"Yn/ðªib
Ú-˜ÒAgƒxjÚłn¿h˝ÝÚ
òxª<˙ìåÿ
ºT œ6*‡ßGX¸ /ÒłÚ‹[M§ø1¾ÆóH¯ :ðłOˇØ–
Cß8hºfi ‹k ¸iå
º¥ÞˇE¨ªî
‰‰Ö..kÖs

ðF¥n†¡ 5&v 0ÜÑF
U =öJïüÏfik^
×P‡µ˘0kó
h $ßå_i^reP
:9#eÚfl˚[pç
É=æ/ýfi¿ôSW ł{ª‰÷uº=
MðfîØ˚§ “mU
xflAæc^¿ˆO
µÏ0Crt«›æˆ1
|×ðOÞJî ÿ
œO%{fl˙+º{_ z SÉłK"
ªS˚ yô¯|÷ð›KÞÚJ¥iÿ
o³⅝ó..ì\ØMå_ ÛÅ
>ÓÿÍ¯ :
fl/on ˚Asxìæ7
fi•·- V cÞÀò£ÆN0p
ÕÚ?^o·hÞ
F "¡¾JfiÜ$ ×#
äp>a×•‹|?×
x6˘ßE‡ ´×¸ e
æOÚ˘tæ~ ~Ñâúm?É÷
ÒF,1×"~~˘ : ÙM ?
· }¯Ł Ô,h
ý{WÓÞÖ4kí2v !…• ÞF `]J 2
¡fl.ý¿äŒ
æ~ ‹ %‹ŒÒØj‹˝
,;uŒ:×Ü
ðˆ cq'j6Ö
ø 72/1&à7;
dð2Hº_zP
fi5Łm˜s]łˆ][í
T ÚÞV
¨'Ó¤ +Ý#^¿hôøïmµ[¤î
+” , 0), ºÚ6 à
SÓ¾Ö..Gâ›xeøÒ]I´y–¨¥ âeOÞÞ
?RðÞ—iÚ9mc3D
|Ł ÚÞYZ˙ ,çÓÞ
¢X]˙ âÜÞXA
' v”˘¡ G
W,, ÖÞ å
ı›/^æí… Mô
O œF ” ÕyÑÚÞ† æ¤ * Xm‘r2:œ
Þ—>#Ñ¶|/ÿZŒ •
z y-Æ ;D
,ÖÞ×ndµK· ¢ BÒP³⅞í
˘~¢¢ < Vłíà&)eÒÞÚÕØ
u»ß[)µÙ.&„„Ø Ł“ƒF8

8 B ÀO'flE¢ >
5»ßI<¸k øæðFä
Ö¼¶ÞÝà GÖl ÝC
>ØÚdtàŁMz5
>Ó%|Rðfi ƒý4«+»‰y U
˜—£…eA
? œ¾ÚjÕ%x
lÖÞÒæ$ 2 TmRrp:z œ›
òÄkK—|{q&›}
´7R=: +Ý>!x.˘â? " ÖŒ
ß¥ '¸pFJœ)ç
ò <C{ðw¯¬zG õ¶•Ô
#;ýö
Ù$R⁄ O
'Sºþ9æ˘ dð
^"Ò¸k Æ (.ÒWwt* * O$vªÀ
Ñß;¿ ”f›
˝§Zyâ{› I .ª`l”ïÉ
×¸flı;X/.4ÙR+f y†
VEÚx Ügj
æ•´ R˙Eł ¢ßŒE7QÛZ+¨ , * Ñ¼{
†ł Æ
HÒAqoßßµD»•B¥ Ügo
æGœ[ªG¾¼ {.
lq ~R˙8¸T•
F4ºßW 'il/¢e 2^*¨]rv
ø ÆNµˆ?
^Ł^,¶ K QDS-˜d
^ æSâg ìü
}a¥j¶: þ¥
H¸U¾ z–
'i:v‡n¶œ ›ì
ÆÖVU
3 F}˝S†ð tÛ¸,4
8ªu¨ Æ ¨˝$~4
ØþG eiu
, ß2 m˘
PFrwq 'Ł
+ æfi£y⁄xFœœ˚o‡˝
¢¢…ð'ãßfl
¤O¤˘+Ü+
Ñnfi,a†ó¸µW tæ
^9Æ IÒ£v öJ“Àm¡ºÞk)`ìAï@
(‹ <I¡\j L ZÓ¥Ô
D”F 2¸pØ
r0r1˘
F P !Kg K à Æ×¸|

xg˜Z gÆý?M° T• æµ8
j1łRâåœåâÒX¸{ ,ŒÐEhÌQ"¨ ø
FC , ÀçW¾¼q
h›O
ØœZ? f·Ã5 5
b‹j£di» å,{‘
Dæl”. =ìÚ'%‹ö^K|ˆ
<°P9ôäuß
ð¾úì‡'Ëkt
8G· •)ŁU
łG` Mu⁄Gpœt
ÉÈÒD¡ ˙&ýæ S!UÀ
S]g /’Ô..
¢_ÝÈæÜØ4fl 7;F¥
Oßkˆœn«äø?nµçÝ»fô
¸Ü14
*}JŒ9ä- Go
l] *"(ŒÌÌ“=˘$
{J M” xª i
åî â¸ ‹ì…’e
çˆ„ŒvôMcT ó3+˜
z e Kl…ØB
rF$—|U¶q
ï ïa UE˝Ü
¸)Ú2Ì J ô3ö
˘ j0Œ fikœ w «Û
+Uhí›#;YÒ5,K
UD–•MF[ı
*1Ó#þ~´›Ñ@
TÚmôÝÚÒ?.Úß $ÜNÔP
ąBm#´Ú¶§n– ìƒ, d
… #itôł So çà
… $h·÷† C
@æ=: ðÿ
|=Æ [ß$w_Ûı iõ¾2y
$m•>yÝÿł
›4÷H»ðÿdýk
›÷ ´• ˆq8
ÙQ\Oˆfl _
t¸ ¡¶ ¸ôÕÜÛ3o
ºqxwˆz ‡6´ p<¡^A
x‹łÓ¶Z˜
w/”; a}´9
OSs¯÷ÚÆmGSÓ%·Ìì‘ åæ
dTFm k¡RH
ł–«łxã´¾–†Ò
ÕåL˝ ¸æw

4»X/<?. ¨÷
”YDaˆ£ 7:|»zn9<
¶6W¾¼Ã
G Hm"G b».ünz‘1ŁXª 6|gâÐ
Z˜°ÍZ˜i /
oiœb˙j»#< j *
ÓÞ¥†[˘g&ôl¯ P
(xÚßs4 "æ_
_ùw ôv/ej fl
+¸æfl˘-1ÝÞ°
ð‰ flq> w<÷o%”XÌ“ ¨ÌHs6X
[ü•æ]
Ùõ6QßKfØR˜c £Þ¯_˘! Ó
s @=6 ó
|P·ð•c iœ?Úœeåô
ØØB"ßnr
˜ /¡Éc:rfl mt`r•
‹ (Þ¯'` 5 É.. ¸
ðøRU⁄? m¨øAb˚0NÀ˙Ig
›{ÆØfi ˘ ÔY˘
`þ×..s¡j
p[Úñ V” Z
.íÞÀ¢⁄hYX
0O5¸ü4Ł ãÿ
˚y_òÆ4»÷ÿ
`EyÉ×..koã˝
YY¾ZZMò†Û
W x¿˘Ł5ð=§ò˘Ÿ:&–¢C·\‹
EÛ§< »
> ›¿ |1e‹łjö
xî¾ÄÒ
1 ˜pq A
+Þ&& ~ÿÿ
ôÓq ÿjÞæ
-l…kg§K⁄ß›
mGLÞƒ5S 2D¯ ?4d x
à¸â=V + Ôp"^§|WÒ
RÔunL÷p
E3d˘ Ł
}EW ˘h%[w 9˚ "
ó?œÞp˘ Þ¸üı~
x«ÀRA¤ŒÈö6Z˙ ß
Ùı—=…ÖÏX
ª8äæ
Ôº'Þ) PHô— Þ›
QEy¿ üqflüCßUÞge⁄Ø
†…"æŽŒK øJ

<{0§- nX
>-·µN¾aÕ7G–@P`›ØeY $?*^
V =6 floq
^{y§Yx˙˘zÞâ÷ÙÖÖ¾£/ [/æ0G7,U
jläl×¦W
fi[JæMî f
Œî8ƒ ;[,:d
MBÖ¡°¡Ö¶ r˚Æ
aVÝ0N+‡—finï…?ƒ]Œ
æekX⁄, aO.F@Yv F #
—o þóõ«u
0ˆ º^⁄¡Qk
J#£àü-
þ?ôÞJ ª
‰Båax£µ˚ e‘&RrŒ
´ AØŒ2|
í £i¤[,˘,wV
8OÚkþeoß{ÿ
Ú5Ó¿ª3xrïß
ßA›¸·F”⁄ C
flb÷)9 L h$˘
+ º)›Ú›>RF
|=„ð& s-ü„Ûµ
÷ç99˙aÓ3t
ý¿ u,…?{
ƒEh÷Wð*
¾¿ [ÕÑ’~9W 6˚àæÆ¾
—&ð÷<1floÕÕÕÕÕk =T D
ÙÊâ{Ý_W‡×ôVîăsgöÛûâ
yq `E øq!f
æ.ðÕ˜ýkÀZ ˘b s[
Xç Fr0} ˙
…-> ª}#Yð ›Œ: ‹«5Æ
˜~’mOÆ ðÝ
\þÕÕøm|ô
⁄ÕmS’Hæ6ÕÕ1@
Qr ,•PAÉRN
˙ ~%/ |#i¢j
‘ÖßÝ4· ‡ ðÝ˙’~Jî
ØmZ-oNK,›o›s —ßZ…
óA3ª¤ ªv
Sµ¢ 9 flÚ#
eU?t0bÀd
wðhfi’Cł›“h‡^x3âM⁄÷6˘þs3 M
ôÝbõ:/˜Ê‡=
fl …H L¨P9
õ⁄H—4 ç¾¿kÜÝ>[HíÆ˘Ö

æJ'% í@˜ É
#ýçïÆfi qo*M
NØçÓ›äÂæbH
ł;I°{kŁ.‹l-¡, Œ˚h6,
q_·oüÝ?þ–ÿ
ÑK^}æÑµÿ
V "Þ¤G4
;&˘*A M ¸¤à—×mà+À¤
hn#"†
! ÌÚíA+Œ>]`MNí
<k ! E c*#L
„Pzó_MW xºÆæ~ XxçØ
ŸÝ}˘%`B
¿q¤H åK¸¥˘
{qißJŒ `&¨îflı
æØØ œZ…•Æo^ÝO^ 'âO
þ¤9Ó$
)bł¨P@Ù ı*
ø à<fl«üTÔ=@%¯ì SÝ
_ð˜äæ˘ ¡ßf 4ƒ[ß
X 2Fı
m.mâæÒæq"
Ôç¯´ ¥–˝
mÛŸ[ÛÐy4
ì ŒQ,çq;Ü˘
=>TQ˙§fikæ •Þ{†ð §ðµ7W¸
–¸92GÌ…˙
§ŁxµÛ+)nı») I.6Úc
ïïïï›Ùk«ìþOüJndÝìÝ#8˘åº@
6Ù³fPJ7
˜ ıª••2ÚÞÕ<VSÞH,˜
ì«˙^HØº¯ww
–} QÜ2r@WÜ+ ðl¿Æ¢ÿ
çºß"¢}<¿„ßßü+Ø@
K[§Qtœ‹'
°— K ·V
fbìp:
Ìp9À'›y×¯˘ ⇒!•‡æ à-^Ù
åJOUÆfl
ªB–•°} ¨äs ˜
ł x_LæV£. ¤ßZD¶˘;ØnaQæå⁄ l° /
¿ þ#‡h›£Ó‹9⁄< , Æ^Ø÷?s?)eE˘APCüFÚ+ð'Ÿ
´ð0ºZ>–d÷l
n^X ˘–⁄æ
æw ôw³⁄Ó
‹úñ ?É„~t*„;
ª¤_[Ø"u˝ÝÜ]µO4fl· ¤ 8

zW ÜXðeı• 4fl
(ß_ ÖMRHäøÑä˚U^t B#Ln;J
˜ 5ÚJ¯g˜
÷¢ÒıY.µ
˘ì¸¤äÞ1 28 b
µ[ßq
2÷P+Kå«*‹£å@np
0ïÓº^=ÿ
ç ðSx<’m}£k¾
x˘Ó#
ðl¿Æ¢ÿ
|‡§ºz ? ıÝ.6ÙK“Yï b ïl „˘y0Dzÿ
„˘¾÷RÖ..c⁄1Æ ØZ¢l{º]ßÚKg
Pnˆfi Ø6–o»
ÙFl
1|&Ò8£F ÇyY
íçâ‰NÕQ Ø
æ% õ¾Og
¢Ø^<1,2 1/Ø flªÝ
o,· 2Ø7ˆüøø•
\(ýÜ¢Cµ]ðNÕÒXdm
\Éæl°… à
$r2 ªÑÙG¾Øæ“'§ØØ”uµ⁄~]µl
hZfi‡&§'Ø¶” ˝o
”›Ü*˘¤ÒÙWr 2
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
#M GÑt¨
G ¸Þ¸xÚÞ
V’ <Q¢xVÌ]kz⁄
•^{y¤Ùx;˘zÞ»â÷)ÒÜ(¾¸$r\$
æG`zıœXØ—=Ô
S"¤f$ (äœWe^ssæ+´>’°„Ó4 gæ=Ó÷¥› e;Ôv 6"
ÚÍˆœeƒ¡pn/¡µ; • ó$T
qäary4
LdÓÒÜØ
s] WX![,
ÑQä
72'%A=H
i: ´˘’…† ãE
2l˘O'›zfloo
›…VðE
¤”Õu+/m›ê¡; $u $ôö“0 ÑÙâÞN ı§ F•Ô
:e˘e$ ˆÌ
ü%§Ł˘G MÔ·Q]¯r9a÷
æ_ ÞBØ æ»=@fi
æ?˘ùW,YØÑÝÝS˜dófi
sÉ?Aâ4Ł

łH¾ƀfl/÷
bć6í Sïy 9ÛŁ
´Oç˜ î+ +ì
çØ5)1⁄Zäø‹åäæ‰'ÿ
çØ5)1⁄Zäø‹åäæ‰'ÿÿØÊ
+ ł„}«Ø?
KIÊâ–hQU H7¾ø
˘†"$I*°d
.£=Ö?ßSN ô
ÚŹZFF G.
UWÚW$6Ò•
sEyW ôC¥i 6⁄k:łÖ5[Ø¢":˝Ì ˘ æ¯æmp
~xâ‰V
«e⁄Ûˇ⇒1Àâ8ˆrÒ¸
´ýN¸k»xîn…fl"
læ Ú$ Ãª¥vq¸ÓÓ°åÊ¾m2(ł¤" ÜÊØÄ\ç
yc§xçHæäł¨t-KH
ÚX Ü..«,2HI
É)ÛÜÑ¶oâeï ⁄ó4¨t·Ó¸Bfl
fiÑ–°§° ª Ü? ×uE
yÊ7 >9Lfl
åÜ¡¨çTð
"^}uƒÜAƒ^% ä¶+ ¸
¸·Ø..AÆÛ„æ
þe¤:
X"Ó¸„ E$
¢àÜ ¶|ó $ł˜Fƒ‰V
àołJfi
f÷łø&ð›·xß4œT ¢ä2˘º
$ ł×1¢hłø]^ ·
3E]łÞSi3[ˆ/°BøVfl9hðß ‘A w~ô
ô‹-./-fl&· K młÐ˘
Æ Ú¨ãª›[
Úø Æ…,Þ
``ßNOœ¶˙s@
V-´îæł˙N°Y
E|ÆsÃ> 5‰?K_
{¤ƒ Øł
Yý?†tˆr<N& ¥ łÞ$:~—Ò"˘ Ì8]¸„
)¿ý¶ łf_œ ¿òÿ
ªłÞÑe Øł˙ î¤"<¸
ÕÞII$cåÃì ƒ¥ß>
âgˆ?łW_Ù
æ6þ—ßw ÿ
.łÞ⁄˝ ?ÛÇ
œlÓÉãel•÷º 0 Ýø 8ôUQï y
(¢ 8AÆßxµ'C‰&î;

S[ÉÐcßC¸5' ð
e…Z Ø=ä†Y—‘LG
ß˘ø(z7ýflÿ
9b>Ã}Zà
d À¸w7:÷l
˘þ%ìð”—¯
% Hc ×¶Ó
Ül- Úüy
U{ mmå¸XÆ %/$ `U
‹ mC¨• ı1^
F¨3¨U n0:d‡
"XXM<¨zE$fi
À¸2x> Æð n¢ +ÉÇÄdR›ö
¯3B´¸‰â+ôÿ
ˆî·1D⁄¤˙
Œ_œ[5t5˘x7þ@ ?ö
+#˜ ÚÐ 5
ßU îÆ•sm
Nß¿lÕÿ¸ Fºfi ÷} gQ øç
£XØ 4
…væ·
ełS76 «ßQÂ&
–|?'j¾Ø ö
Yn|›ÛwìBÛ¸ ª
`£AÓ–|?ƒØ^w ö
X›…Ý»wì@»– ª8É
:ç<eßÿ
¨>ø W 1Aýå¨ø`
tu¸ŒßØ^.ð Ýò>Óbº»¸ A‡
6fi.!µ• âyc
łï•ÌÝ3 dg5Ñ¶
%˘ýu/ý- ”
Œ_œ[5
?J ˝Ýu¸i 6mı˙ Ù$¸qÕ¶ tU¸łw
<XL—Ø:zÿ
fi…Ö…¶?ty/ö˘Õp?Ú—d „¸ ö¿
s gœO µß·ÿ
ŒdA$äöÿÝF
« ˜ ýØ¡ V01ïþß°
Ö¶æO ì× ªPbz
G\åßW ık <¨m-mì ü† UPze
0D¥äØ¢ I<
ÒÔREy=”Ü¥ U³Ñi&%OÝ&Gc• 3
‚·?ŒïæR:‹w
7:÷fl˘˘þ
‡Ip º»r ò:*ç<
$¾ßB@: . ´ÿ

’ flfitï
Œ•6Ryw'k µC
9R"US Ì\¤
@`˝hiö6œn mai
µâ˘> §¶V
o˜” ÚG µmNÝ¿3ÙÙMq
¨ R¨ 8 ª#ÔP
N…Ôæ¶æ4t 1!
~/ÚZM4¶ãæsw
íu9˚>r?» ı¿ðÔæ 4‡«ł ˘N†–
c ˘[9àcp
s”•œW …;e÷| ·Œ[œîðª
ØÞl ˘¿…ðı #ßG¸ÓÙwÿ
˘?·¨°o˙}³¾q c#9/Ó?Ôæ flÝ§œ,bµÓØS" ’$
k$ÜÜ§ˆvk˜ Kq¤1=
¿ _ÝÓÒ¾gÚæÝ6ýß>gm…)˝ö ÷~Ü˙ß¸»< ×];îß>¸£
æµíAr°þ yj~ðÞR;f˝Ôa?Ù—ä
˘Ú¾^ªØœT nïâßL'‡ofi>É&s « äà
ÛV1}ƒ[Ł˜YÛÞKøí‡ g>Sfiî óqÔ¸
2×çÙ—˙#ß
@lg ª8
}uE|ªðÓVæÿ
Ø.. /ì”£fiwø ¸íßÜ
6ç¿p¨í ˙ V
ÓÞÑ
"%í/Gpl ˝*g
s˙‰ÚÜCuo
Ìł ´I›`xÖæ¾ƒß Gqk¤¸«
/ôQÞâ
jÚ–ãkÛNÞŒëæÔd„ ¥‘¾¾G
ˆrj÷–É7Ì"• 83JA!s (´ IŁ
tôW˘þ
ÑÙO ´¢æ –<”Mµ×
jÞTfEˆ >ŁY6ç m
î§ł;Æ¸ky[ˆ Œ>
›åôÛ ÝÌw&í/ v E
çüø¥łïAðG .lfi›åÞÞ
•°x£ˆ§˜ZcÛ“ŒZeØF
/æ7ŁfI ïüYª}7Q„–”æ6•
É¥)ÚŒHa Ø8 ñlcł)
?Ûª åG°
m¤äÞ,Éø8˘
@=˘ + æW -µ÷?P”ÞÜÜ4{
vßGł1ø 0,
Ùł …Câ¸nM)÷¥›‹z/°g .¯\
|Þ¥âí &•
ã´I5fl Ú …TöW6 *µ ¾ł

˝,vURTd3
ü#kzÕÃÿ
Łk×?ãc7ÿ
_A|&ðÿ»à¤5˝s˜> ¿ ıÜgV„ ‘TvL
âÕÛYfl
\|Ù¦ªîää
nµ+Ûß@ –„rÉ
Z!’¡¥•ÚÙ=Ö‹Àd{ nåÌF0äÀcrå+Ï˜â+Ilb =V øw`ß
ïø e¨¸
?KØ÷Ôe m
Ô›#ónl’ $¨
£‘£’ GZõ
iþc¤ØzTvO
“FÀ⁄6˜ r \#ãRÑ¶I
S^¥¤_[Ø”u˝ÿÜ]µO4fl· ¤ 8
5«a.¡›x
QÓ4O7í¢æ¥ 2^
ç¼[U My^XH
!ø°TÿÒ@#—« ¿… …EÆÛ¼Ôío]â‡‰
2Ûß3A$¥ªl
ÉG• ,˘rÆ‰=
˝#´7×Ûß} hü×?g3ý6 VI…–¬¶!g˙O 3\‡Oàm^8ofi›gÕâ$’P Q W„
ł~ºU[9ï⁄ bEk
¸˝#”¢(œ‡(à
Ł ãö‰Æ 6œæ˘
æÙxflSrL2]8–¶
µ—ü_/ t{Ûx
P ÷ÚÙł.ÞO
ÙÆ¸Ý+KÓl Oq
ßF‰ ¯W×w u[ )<»ÕÛZ ¡ '
`É‘æðq2Ł’P?0Ôfi/
c÷ƒ IXÀ¿œ (
d6 ¶ÖJ˙ÞYLK¸*¤=2 jl
(É¸ –§ØØ”uµ⁄~]µl
ÑÕMBœßMÓÞoîäõ›¢y¥}ÿíE
e—F >a¤ÝÞÙ..#ïM
;´”Uù~]ŒZ˘n ‘˜¸T
,KdärsPxw
[yn’ 8‘ KÉ#°UE
¤⁄ ÷{u„»Y
«}¢_Þ¼J ”L ˙o
Ø<uıÿ| æ‡ÞJî»ÿ
§Þý?ö}
|T—!ðßmV˚ÕÒ‡w[ud
]F:m˙PkÓ¿go
M*_łVª{⁄(omX B.à‡’’ „
'rO"„¿Ú7ÞJ

ðµðBy¢Ł‡¥,r¨ 2N “1
×É√^z °§
]x •IäØEðX˜fi“¥DqD
tŁ<o^³⅜æ >
°‡‹´?Ï¸í
e ÜNA`Œÿ
¥“I¤&NY|˜ p<
|Æð9øvó×ÞÒJÖÞ
,X⁄0#Ùò
öJ÷”ç<gÆK?
üA˘ R^#9
&íð‰I7Łwro Ñ2ïÒ
‰x°óßMŁœÞâ
=/ôł/m[
|-⁄v°Œ› 2§
nüZ›6í·Gy
f BA;C 0Ü7°@<g
>•“x{PKý&Þ{+¥ÀÞ
×Ñ6ðx Ł7væ˘nô^Ùð1EÜÞ
V+mQ—$7a îL ,
‘tc m°'öJ
ø öðœo ¢æ
aÞSEIXäæBªƒ
@$ Uß
˜Ł)âg—>!ZZ=˙ e“
Ý3 ð˜¿
ðN w_Eþf3 ß8_…
&IÀÝÕe
t ¨b•8ðåÛ
6 ÔÞyâæg 4ÝS˘ðiLB+´v
¤^åW Éø ªåe8
YÙłðN .—|¯BL‡ ¨ ‡2«£
”ÓmðÝÚÒ?.ÚÞ$ $ÜNÔÞ
a||æLœ’ aÑZD XfG r6´ K
X†.0ARàðł
⁄ÞÞ‡t*wl¸F>@˙ Nq]ïí
"ÉðNO| ßöæTÒ¥ÿ
n7”B öÕ$"î
: $ò+ ý£
Ô¿ðÞ|jŁk ðü.
5ö;H Þ[ÉÞ#F@‘fi¥I
¤]Ø 7”$×¶§
iÚÞ pvü›
°[$ œçÚ:Yq
% Éc ¸a)B
˘N {d |º%Xï‹ r ˘ 69A_ªç*C
¨ /Ó[x>"Ł Ú9

y«[łˇ´ÚF£k$—-ì `“ƒ6˝ K RU
æò¿ÌÀ&
(‹ýWT†—ô› KS„Kk;tß$flÑGó$
+ ¯Þ4 A. ããkI
^&»Ñí¥ ¤?4_1B #
¿¡ł ıGk;ý2ºJÊ@ÒZ]m‘ªj h⁄RVT
A#p\ @7Ł¢
(¢ 3ıM:-Z¯›&2 . $
$6łß<÷B o£ ˘gH¶}í¥öIU%TíÉŁ2N3W(
É˝7˜6zfl ‡Z˘måmßłx´Ûł 1ªª
=†°Þ ø >ãRK ˙Ã@
Ù—à!ý⁄¿æ⁄ÿ
¿»ý¥}|˘·¸œmß’¾Ûý
•ą̃Bm#´Ú¶§n– ìì ƒ, d
q Œ*˘ ƒ¯£ŁÖd
AY)˝ö ÷˜Ù˝ß¸»< ×];îß>¸£
Ò̃e Z?œ,b”Ô
‡¶ŒBG\ ç
¥x»˜W¿w˙ß6 ‡fiï.3>ü˝Ú˝ÞýçæÀ
œ»ø ° «
+£fiwVÿ
Jæw l¾öK
]łb
í µ˜ß
Ûżþ˙ __×¿
’ ªã”ð ¤x †8‘
aEa˙pÀ;
¾ý§ n<GnÒt¶ #,72' 1
µŒ¾ł £x
K kØÒ¤ýÛØØ
ÌN@8Œ' 9r00q @<
|¿ìßXm•n˘ eÝqÞ•
˘ÙßAmK˙RŒì†y
U‘y fl xî£’–ä4fl
:˘7 â⁄„»
`æ¤$ I8É$(¸
e$ |˘[ß4⁄
s ł" >¿ł’ÿ
• ý(ą̃@_
Cą̃"% ‘] Df‘–<0…k ä‹ ç< ÉUþ
¿ ·¥ XÝ¡yÒJF
£y¸ØCµäö÷fifl˜
(Ñł+f.µ‰R
ò v ¸67
U¶UL F Ýô
T Æà’ !) ;«1É#
1É…flÀ÷5ÿ

æƒæ…«+
.UÓÆE îhó‘ÉÔ
›ö“Ł?SÓ^ÙÖ)S“ Ü
wÜ][I ð
Æ^-ª_Ùe°[yfl|%, ÷
¥ N •˙!
~Tv9Bp˙æeEz/ > hł8Ò˘t ÿ
° N:†e
øoi}k/…rC" À«
> ßwˆZ Ú¿ · NÆc
$ª’Ò¾¾–o ß
<¶ÚÜ=°*”˙
j …Ù
)# »*: +Œm>˘ßMÓ-#ð›¢HbM˜íE
…}woj–› â
´íç9fl%k°¾¼au˘
<iw¡Łþð %î–
Cƒ*\ ä;
¿Œ@˘ ƒ|/Æº
łgNÑNŁìâ
dä/ N]ð˘æ¤ 3 ¯x
QUî.!µ• â/c
œQ%| _\ü
–»Bó“ Fó°Þk)`ìAï@
] @œ æ
npO¶zõl‹…G Yx @…Ñ% ÚÜ(WÒÝH! ı
W¨Ł1ðv‡ðÇ˘
*Œq ¨$
iłó—‘ÔZ4 7
ey-ÛÒÀ«
+S[ÜÜ?¢^Œ×ï†ÜÜ+à[
·b@ö6q[°X
%°óÍÒ9˙ ÿM¿ÙDßw îıg•ß
˙%ƒ‡æG˙÷gO•w»Ôÿ¨ Rºm
d _Tł#`¶^
ðÜłE Mó
V’ ·ôÔ)›
Qb¸ ¥ ›î Så¸†£BpÜÜï
¿¯ u5•Y Þu}"k5 ¨ ¶…
96änÚŒE›·ðq `4
RÛ˜ã˘×¶Ú¼$sHÀÿ¸ ÔÞ
\ÛÀðHt»RÌm
O-¥¥gEfvhÀ
hOª "}6æÒ
¸æ°˜k§ðÿ¥oâÿ
fl · <i6ö
ØÞ¥,f7‰w 7´)P˘8ÜÞ

öz÷ó<œö„Xo5I<µ?xy)
Ûþ¶leð ¸ Æ]*ûP.ı-c7@°bg*
‹Ì3„ %†rI99
¥Iâþ·° 6œªì g8Œ,¸N:*ç; K_Ô
ÖG6¡ä°z Æ #d
\çÉ ö¢ÿ]ûÛ
j¢ÖY"… Ý›
6*ß¬ ÷p ˆî #¤ÝÀ
Ö‰‰…6¶æ[`
›tö
Ô IÉ
1ßÓC$‹'cßÿO
fjz=¶‹bßL•Ñ‡•ì ûg8¸|§]Ý¸ç
˙*ÖÆÀé`
"Ł‰´ª ð‡3
xº ıı5ÛQ@
¢‡ N"†_\E>ß2ßJÆ!m,˙î @
Nß'Ú¶yß¾MÛ•ï–˘77OZ RðÖ«º V›
q¥ø Õ G} 9
œöÀ¯'fl1Œ
}°Fæ«•vìc§Z˘ Æ% äb
G¯~,Ôn
+Kiw"ï '‹
ª t œ
Ò £X¥¥ bß
«Ü˜uo-…æG4
—bÑ`!
/ o #1¸\¤
ÑD']Y/fi" o oÿ¥p ¶Ü¢÷K A¨
˙*öð´"/ ýi}açcÌß.«u
Ûº2zœ ì¤
"_ØjvRYßZAum&7ˆ<bDl
FTðp@? [¢ <›p
¶Ł Úæ °aƒ_2n
É8fç3 q Y~
hw÷vºz×µ•Ý‡
GP2 Ü0y
3·g# ô(
ßF > fi{`¿ò
º«Yıye ÔÔg îF—
fiŁ k¡‡¾
0ùÿÚ+¸"s
·kÚ5¤M«‡[IÔ
Ó$s 'bó‡l
Æo4ªª¨Ä
œö„hlıI<¶?xøÉ
5H¶ÒÒ

~$ œÚÚÚXs
˘j# Ìc(BS
9“~6Ì^
cm>8#KS
-þÑXÔ02N
9ƒ_ßÚR^_]`km
Sæ. 6flÆm[L•h˜÷S[˜Ò
8ÉÆ5`k 6¥ªß
Ø”O ·[»_
z. «iÚ»\i ö°+ i-ƒYT6
´þ<ðÝ §¨§\k/4w
… ¤]É¤7 G|emå
p `GN^ ‰k§Ñ0M/^ÚzXi6
e I¨&·Ł
˝¿ÖÖ¾¼˘ß¸ üÿ•];mßF¸§;3˘p< öÿ
özì’ì><„ G'Ø¢L'ÖöJì?…¸=” É<
\ /üz|Bþ¾ö ôÖ˝/º»í~ØÞîªcfio˜ Úhz¤8[mA §ßnç
ýßll„?Ùf ¿[z} F ~;nö¾c g
8˝tU¸h^ì !×ª´ bÖDß
É;1 Ü0|Ìäl
Y}ï?ìÚp|¨Ì
dÝöæ ’cfisQÿ
Bæ z8 ö)ô÷ÕÀ"Ÿ«
l˘:ÛÉpâB ¡v
×UM>˘ßMÓ×-#ö›cHbM˜íE
7â µ{MÒ4Kÿ
¶Ý˚ŒÀC,^Z,O!
< \gł‡Ú»“§seos= Ó¾YL°
<uø] >¾«
Ù‡, fi! v“ªÿÖØl
ào
ß‰·O5Ö-í·(¥ ‡@´hÓ
Aæ%æU ˝ÿ
l Ì¿X ÖC baªaByª
s˘kCO¾ÔºkßI<¸k h i
`¿,ðzcpÚ†ØŒ ï â
G\åÆ6>6Ó
£i- fl×ì 3æ¸í 7g#
tu¸xfl6Ö~«ßNÔ ß
¸þ–M#ç
˘°7b”*¡«Ø–k
Óî 4» Ý
M H $ *Æ ¨ ¨
+ ðü.
ØlÕ–×=ãø
ðWîü#ceÉ¸ó4Ýÿ
Ñ]â+/‰ÿRßÓ

f;ªì ‡þ1ùœƒ M¿ |IfÜÊ<¶œ —Fð
ö•Z¨HØ …ä
8 pOß;md
fkÚgö×ı-+¸ò~Ýk-• •v˝ŁWv23 ç
fh: ö<ôÝWÊò~Ýk
C´Ùÿ½ÚÊ¼ØYÿ
¶º§m¿hÙÊƒx¸
xL aÕöÿ
]g“\ø >Øóí+ ¢N ÿ
fÞ2u
*?+oðÿWß›Ó?k
¢ó” þ˝@
CWÊ¢ÑÕkíNu Æ‡• ãE
ÞªFð6 ”…†
Ìxo˘v^$„ ÌYj:f¡
M 'oäÙÑ
*fiNäÝ¨<
h:Tœ ÊÉ
[@ Þ3$ »0TDQÕT{ H
n\MgeÆ;(dUamw=˜Òv «:
=˘SÓO†Ê
¸mFâK[M G„lüƒ ¡
¡†xøy¨fl=Ê¢Sª-
Œ[pl ˘Ý
/ Ù Ó¢Ê..£,rZMæ¢
,î0[::Æ<
lªxm‹›å2F „Ý, C
s ˆì¾Ò
ÒÊRX º K¢ æ A|
a÷¡ 9T¸ˆ¿œ 4
Œˆåm.Œ+˘ ¤
ÊØ}B˘ßRÓÊl.ªófibxeM˜nF
‰„¿ð 5ºø º
q",ª 8¯m—
9l~É¸ÞØ
ÆAÒY"wl üAd¶RO$
9*ÓÊGL c´ä&¾¨ ‹h:¤ø
;‡gq/\C:íU¨ßS›º¨
n '§ÊŒZuµý eµÌl4O· ¨À
-_M XÑÊ·ÉÍD ðÞKy
u*H¨#8> „H<!‹Iæ"˘˜
@+¯$s3‘˝¨ Fc
6 ŁüK¤M⁄x[VÊÊ3= ×
^ÓmCOæ¶–s‹†n)¤:‰ ,3/
@ØðÑ0@65Êñº¯¾
{KXäÊfi../&,
Ł:wØ« ”Ÿfæ¨ ›_Ì°æ

h ðÞ^çM6ÿ
i I‘ []ß
ÑÉ#¢ 3*°
ˆskzF‰kƒAo
RI
¶hPJÞYY \
B r „\ã‚ìŁ
b ðÜŒk~ (
å.. ò4d
WðÞ£6›Æ˝:ÞØcK„›—Ü
< ×fiw´ÙÞÞÚ¾ØYÿ
xCýöp’.}W˝y—
1ß…rU t ¸ÿ
ii_O/ìÒÞ›¾ /¾*
óxVýí¢yfi›Qom¡E,e
5–oq
łí»¸Ýq dª4
ÒÅOT?|G
,ÞÚD#|à
"":¢ ô_
fÊÒÅÊ‘ÙÞß&ìÿ
ÒÙ¢¡fi{`¿ò
¶¡}oƒØ×7÷yvÒÑ¢ÒÙ¢ Xàp
QßI• w°M¡b‘EV% 0v
ßWÓÒÄkí2v !…• ÞF `]J 2
¡¤ôÕ ‹
Ò¤;yÝ˘6QÅÖC>2Fª
x^÷¶7⊙
µ…¸]H¨ 7E˘2, 7˝˜Þfi„
¿ L<c¥k6
X^q$÷s–14
øÜ¬aóuÔ
˘F¸03ÑW;â¸[ŒZ
¡˙%Zv•¨Ø ‹x\
Pl·6z/~b …|äÙqôy— ÖCu8
Ñm‹£ó^ÖCj
—Ó›-:ÚÞÒD2ÚÅ ’ÚFä
Ýs 16Þæ% s$ÒÔE
ÚÝk!#ƒ
ó@Ł° ¾
eæ³/pG
Ý¯ 0ÿ
W4WZz Œ$q
àövÚ° …‘ ::¢bLZ
˚4º«{¨ }Ła U3ºï|ß˝
»\ÚÞY³Ñl
ï!!GÞDS• q

‰‰˜7Væ\A,sA* D‘°ŒFA
Z Ó°4º« 4 ýŁa V
)ïþß° YJ¶Nì ðX1Ł^Þ—
 ŒÑÛðoö˘⁄ p
ß;mc uÉnp@
s .ỹ g¤fl¸% ý⁄ÞØ
¸Ý¶ $ $ð àGGT5}6-cF³⁄Ó
 P–•Ô·º
Ìodó⁄^ÖtJ "p J‹£
  ˆZ Ú¿ · NÆc
æí=r—ÙŒ yl~æó; ˘Ñ¿p?Ù
*¥ı×ØÞ«¿"{
O/ n äh’j/v8À
˝[¢ 9 , º˙
/—K⁄_<rF` ÔhA
Hîí$ó &9
k˝flàÔ…scÆ{(fi
 +˜‡… X-›‹†Û H8G G*F
Ú›› ¸Mzm‰…6¶æ[`
þ·fi °n …s¥\,R
SM…F)ÚØÙ
}§Ò<wöÿ
ö?Æƒ¿ŒQÿ
 f;ªì ‡þ1öä•œ/ …;{÷…ÿ
ï˘|} n?Ûˆ~\
þ›. ˙¸ƒ$
qæ¶1 Wýÿ
Æ "k{¤n# j
eØ‡ ÝoMæ ý›a¨$
fßßkNßßcÕ¿ýçMþ~Ûî ¶ý£gS ª8
ÿz|Bþ›ö ôÞõ/º»í~ØÞîª˜›¿h1mfi_j)Æ Ew
B|³⁄¼ £Rq D£$
}ßAýflSÓˆ
 2˘Ñ‡ ÉÞR˘7# LK˘@
*_ý‘ > ¢¾
*_ý‘ > fl ÿ
R þT¿ßUp?
ØÞøyówïÙÞª
×Õx7þ@ ?ö
´°Mm\G4RDçR¿p†)RUfiåe<ö*A
ÉF .—ðN¨ t
 4xu-l°¯-ÜÿV^ ?}¾⁄øTýÔ
ł˙;qÔŁº æE ˜÷fl'^Gåo
6ªª˙˙˙8s[~
âmô÷g!Sµí Ì@
 A $–õ¶7 oÑE
 §ŒfþÅV¶ò⁄

gÝ¶íÙß
˜…iª_ _ðo…)Æ]Cþyý›É•ÿ
WÌo"=2_*æ¨T_Ý$¥‡ ”
A q—œ4ŁfI9Ó¼wS,f ¸X K[nÚ..¶ lÑ†
¸ À¢p¸;z5
p>3ðµ«hÚƒl ı µYt{ n ˚‹q .Dˆ d
ÛO}^{y§Yx˙˘zÞâ+ÙÜ³⁄£/ ⁄æ0G7,U
U=…œG e·—m#iìÌz}· J D˜hI ª!FI
^ßß
Y˘ƒ‡?D°» ¸„¶°
=+ „‡{à
n ð›`z
œ_Xh0%Ôø(ú$Û
§ˆ“ÚÉ]ÙDvm˜RYÌ E Ì H~
¡Ex_ ¾|Gæ˝³§6 cÆ œz#<S$ŁÒ
˘¡¢|| ¸X,Ôm¥⁄ð4
”Q\§ /<G£Ł –¢ÜØ~] «\=µ‹ dÙIH†
|£ ·ò xò?
üæ×<Ek¢XY‡v; ß
‡ßâW ¾Ÿw›Ø>
”Ôl ci‹ Q ; o}˚ÛÞ Û
˜=3˙œ|ôX¯5‰Ôì`so0¸´ÀU
ØðŒ¶†h vSÝq
s$ d3'''R
|}ôî«o
¯ø/ÌßR\.wî˜6‡
ÔŠ¾Ó..5uh_d Ùþâ
ò3``#> Æ›Bm_´ÚÑ§p– ï,¡, c
^ Æ> üKÒÞ
Ú% í” ‡0Ø Là›6
pfi°”˝ t
Ů; ·8vRv;3.0A% EÀ9& =¢ ómgVæß4 ÔR˙¯zu·D˘,Q
;% .˚»—˘« v yÉ
RNß}vß¯
ÓµE—Ý<ì|ÞZíU
×QEyW ¾ˆâ
ªm8§ ƒ¨
70l ¶5ª,h
Ôì¢†5¤ı×Ý¶]i°¸“œı‡˚†6>Q„$R 9ÉuØ˙
âBq ŁkßÞ¡ÕÙu…¾ ôÉ+G 4ªåÜV- p¸ ˙
÷y{¶c¸ó¾Ó1»
,Ø$í^ ä
[¢…#T‡ÕÌ‡ ˜
¸ ¸ðV*' fiFÿÙ³
\˝ª +¸ e>
'øL Uöþ
«hð†~ıîæ'x¢

*Ñ¢FØ)=Kp
gâo ü_à=>
î°{‡n" ¸d , dä]Cð´ó
|@æ§˜K AU·
, 2îlæ ¶—
¸Q #dçÓ=WUÕ=.ªRÔRÚÝ7É÷ôQüÉ
]BœßMÓoîäõ›¢y¥}ýíE
Ò.. Æ~ ãï
kZ›‰ ùµ¯ ,rn;
˘~_¿ eæ?¯
% æ¥l'D a
~2„Ł à
ì·W ðßâ\ æ
bÔÉ¯ æÞBg
r/Ùeî§â
D„Ö:4» ‹â2ÜZÞBßöK", G
ý¢oåÔÆ ˜¶61i†|fl5 R
AfÜÌ,
O‰Þ°ÚÞ¶
ÉÉ° ¨¸T2 ˘
zóÒQ^k¢k¾ÕÕeâ
ÜæÑÆ<Æ
Q\-ìz üG›hÉÞlO/Ø"g
˙ƒL«y4 ('1˘
k¨—ƒçmbåí j` z0\
"Få@' „Œ·
•Oý^uævöÞÿ
âƒ¿5· dk2BN
âfii_gß?üfiü7w ÷9˘Þ=2}kØ÷ð´^
vöo{xfl"; ò·\'
O8â$¿† Mł
smÆ• T¨;]m a ``
¥|ıðOÞÎ ÿ
œO%}?ª¿ø'¾‰ÿ
°U›pjøGÆv ýµæ
JÓÞ}açyØ°° 1
•°Ø¸0}
¡>9_[Úł÷Ô M]K
/ïq"¨G
>Tc˘§fi+¸¿g-
í…A"º{BÙÈiö÷ì
9ç#ræ˝y˘ ·í
Iæe¸ â+¸ÛÔ2 \Þ9
˙c',ßÿäà
c}¢Ùak G†
Ł'k ýg ÕÔ¯
/0˜¶fl$ 0UE

ç5ÑÞÑ¿òOtÿ
¢¥fl=ł/ą
˘Ëÿ Z¶y
 måfF , ,0pO˚§æ
W ƒ Ì I”Ôƒ‡
Gˆ["O ¡@ÿ
3à ç¿5ÑØoÆ/
ÛCwu]"`
>ÑÑÀªˆ `ï
ÜxSG×;ƒÝ%ƒµt
Àœ˙ …CƒØ
,…{)í K"äJãï¤Ù3RC'ç
| &»æß"kº .ºY¿Hä
ã1´ íP@
×Ü¶ïãÛÎo
q ł ` ¯kª
0¯'[… H`U
 ò#˚ò˙rI;C
œrîÕ¥K
í`#5òÀÕ>
łÞE• A{/^
 “x%A¸˙^Uà¶'
‰ß¯>)ÞÞ[Ù¡kzƒ Æ¨˜í
U *x‘ß– ^mæ æoS·×ãÕ¶/»§ÙÒÔ
”J^ ¨#; nàz"ª¡
ƒôJ-cF–ÔàY
 àœ ¿^-ß<ł /|3uÆÙßî7\Øò‘ í
  Æ«i¶ý£7wh7
c:x¿J¿hæm6 äß ÌØ#
ìÆ¢´”F–fi
-§ àY¡1 Ñ(v^u^
,:ö÷ZæflÙx[`
 ”° dÔÚØˆr«E
 ‰¢jìv]i2Ìæ
„$ £dº Q‡ ÷1˘My×í
Ûßłõƒ~Ñœeƒ£Fã¶4
ãŒUv–$⁄d
ÓœUßG i·ÿ
ü‹jjÕ÷
RF—— e# ç2¶yì:wıí_M XÑł·ÉÍD ò¶Ky
u*H¨#8> …»ïÿ
|?àýxłc¯œ^†
@ ‡«Kå‡4Gå@n2P°í×¤º_‘xïÞï
¢ ¾Ôn5-FÚÒ2æÞ $Ü
˝>8łsýä
łßJ w–‰ÔÞ}å £C»9¨W$ı
˘~eQß}ł n

ŒÒ%°î:t˘ó
fiL’ ¡X I
øxÚœo ,mı/ % Ü-eµ o
', ¨—(a ¨¨¨¥|^ªÿ
ß¡;æ o%ÚÜ
⁄í^ ^/ãC˜
>(×..[«ÝflœLÑ¡1¨øÝxÙ
M‘ÛGeâk z
VßE⁄L`Ö%e a¶
‘d 2 ôŒçd ÷H×flÚ‡>{ûnVŒ; 4
ý £ îfi#
#⁄łKFÔé›ıfl
|'4‰WRp lr)ex S÷•
r3 C
˙S dHo-ª, d
3 Œk3[—.
÷öEfi'kq¤G'
``ºŁqî P
WTµ{ •xMÌ¢5p @ØÀ¸…g’ t8œN (
'Úyqƒ° [4£˝ ”†.Ôß˜
ø•ÆF'c¢ÜKÑ›ı
ÙAðÖ)-nı
$i ,•ÿÚ¢]ÛR î;‡• ó
ł£ý-æ£ßmKÜE‰
¶8˙?)c g*[q fl¤
Ó4Ýb°œäß¯-gYv¢˘àT 9uº×g
ßQxœ• ª×nsöÝîãäf
/|XłM}ÆýNç[Ñ^çF,w HÆ #¸0*£
gT ˆY •?lu &+ dWÀO íà
O'V%ï ü']Éý
iwwRc|ÔÛ#¶
cª%⁄ ôç
•µ<1fl9 YA
isã[ŁfÕƒ Ñ
Úç* þ .Æ d
Œ,,-4¸(ììm µ¶ ;! 1
{ÆT ıKSâ
$‡NÌX”˘q˙
,5µæ^]"_ ˘ 'ŒPZIqjdÛFó$o4 bEU
÷¾˘˝ØÝ
/ |w§j‡¨ºg…ˆv
ÿÿÿ

,.⁄¸É H Aˆ
˙ł$ðÝ⁄ß W3Ú‹Ö÷y‘æN.bI
ÆÌm8’8 ~ ‡ł à›Ý
 ”4FV y gLg*c¸ãˆ
g¤¿°·Ô‡¾ŒÚLo x˜ Ø'àà
¶, âƒz<S˜Æª ;
  ¨ ¨ ó
j>?¿• ˚¸îÕ yJ ß(mæ
¸É3˝Ö 'æ+ÀQx÷bÌK
¶¢ >Ułwâ‹ï ł4,ÓDauggz ; høR‹BL…
 £Kðfl;oÚWÌÛª¸¸ýØ
I¤Egö_ ý 9&
f‰ b‘¿y#
WTµ{ •xMÌ¢5p @ØÀ¸…g’ t8ıß^
bXíïí ˝‡ —
ó´ j_ ~4‰—…Ym&
¢ ƒ[¨ "3*6ìª°9 o
Ù'œˆJÕu
ýJ’¶D¶ fTF
 «|¿)8ıb8 6=/RÒfÝmı;
˜ł#Óu'"°ÒE2$Y
 äª
O⁄ülæ
 ¥x/\†¿Ô…,ÓeH› Qæ]Y
vðP
µä#NÓ8f‰–ÓE âÜ
eª
Ê^É$?0 łäâ(
ß?ØWÚ&«ª
3R¶{k¸wµb~“
W;ª]Fd‹Hðıı ßg ?,5˘Ùÿ
f⁄U o,}í YæÊç—
EEyŁłOàm^8ofi›gÊâ$’P Q W„
» %fi âø|3£ŁÝXˆeçˇk4fl:ØÌ<⁄ 4 †T:ø ât
 *…sˆ,⁄sFí
ÖS ØŁ,QY
d6 t (e¸Æ°
)Üł%⁄@1 @
łw`Ö3ı F8æ";Xłyæ–
 J ,Æs`" :j+ ð
 Æææw'ÛÙł‹
 à~#fl <Iy£łKOMMlPµŕý¯ˆAk ¤UGXä¸I/Ô!
^xcPµL›ÝÕ¥mÉBR~h\ .
~UI
mEbx ˜”_ t9µmVàEo
9 łX:˙ü'
lß? •˝ò›¿s÷ó1• Ø¢=

hpŒÚÙÀÞO ,x uG
xˆÆ |E'ØÖ
ÕÛuKy/
–s*sÀªÉ›Gã
..lfllfi-$…•„ ˝mdV ¯
æMî å¡m<¡sm
v Ôþe£ƒkMSY Xæ ˝ , Œ[
ðˇ“6F „*
+˝…fÞ—·O
¸¢ØSÞ“° Zˇb¯äÌ0Æ
pÀdh÷ç
IfiG]Ł ÆO
Œ ƒº: •A
{I r YP
Iı5ÖRÕKˋœ%ÝÜe˝˝
s·jXàp2IØ\ˇüß¿Ô0ÿ
¶…?ƒŒ¾Ô ºXfi|›Ù¶o@Ûs g
3[Ôû?¢^Œ×†ÕÞ+à[
M‹Łþ R»
Úk&â=L‹q @‡ Úª 'p
à9fl~Ł„â"
CDð–yöm>ÖU»Õ
xØ ˚A]„#
âßíWAÕØÔ i¢ß<É
´þ•æW tínÔn òæO àÆÓ$
Våx?ì°ã'‡ÔÕs6ï‡ãÑ
7gRØ% åH†;ø ˜· † $
S¸ ÉßM _&íßˇ¸‰
R:C'Dò2'!
¸ rÞs(É@ï@
íjã¾4ÞÜ
u;ºI<» Ymf öµÖ
‡æÛ0x ¯
\Z}çÚ-ì#
9 É>Þ5ìßÓo_÷*
ÑZOIçJ°˘
BvÚ `ôee> HŒ+ØOø•flß ?öÒ< özÖÞª{‰%î6E¤Ú
lˇ 4gró0 SÔ
R:´ …‹ HEçrÞs(É@ï_\—
ª/ Úg /! XÙC
l k&ºV ' ˘§¡h”ƒ›0 ƒ
âÀ@åspº,G ˆfl
Afi?öÿ
hÓïï+"]…ç•'Ú2{
~:xw_ ıq
dæ óÝªçö&” w
Õn-X£ …o"s

n>,hI4i* ´”
uÓ›ı-:Ú¡ÒD2ú¥ ’ÚFä
V^µA ØSŒWQ˘$qm
;xÌ Jì`Q
GVfeQîy sZ ›hðkÚŒmÕ
 :°dtaÑX{ A
,î0[1& â‡ lï|’{
j“.nà YNÑdBT
ç¸˚Ł64-
Q T}s_Ô…ÕÜ@ Z«Gmi
Ú 'bX‡¤%Û
“% ”j2ßx„ (Æ ÷
*ƒ coƒØÖÖ
 øvÖÑ$1&â√¢
*¥ýƒ e%åÜ
¶Ñ|Ó#EÉ
$ łÕ¡'i:v‡n¶œ ›ì
yï´›fÓZ˙ …V˘”œ[¥·
î…K¢Eâ
Œ:4Û
 ¨“ð3´ö‹
ÜłoG x <rGa
  §k6ºo'ØZłÑì
c„ ePØ 0#8$gÜ—
× <_¥º⁄ k:·³Ø«3D~Y
Ýź µõ¯‰˜7Væ\A,sA* D‘°ŒFA
¿^5ßFO
ł#M•iPLœ ”˘XneX⁄
@Œ@, Û›{-sÿ
ç_‡ ð 5+u
É3·a å⁄ 0⁄
ï·œW¡xß¯
Ã4A!I.¢ýÓ
 rfip3 ª
h>#æO µH⁄µÕ@æÈÕ
r8¨ï#`˘!
¿ÆY¾¾|yÖÓ ƒ`q
HÖ..flí]*˘ÿ
É ö‹t fq n
ÀØŁ*¯ ƒ e
‹øsÓ¼´z bÿ
łGô¿¶ø¾⁄Ú¯
 æ⁄výØîó„
(Ù^"` B,¨
“m9ä8`R}Ò(
]ÝÔ¾4ö¡¨í
•‡„‡ ˆœTv•;|łR¸0 í9]°

Ø< ßÓ_ó+
'o|'ÆÝîK¸ý
°/…!¡j"Ì §ƒÚŒE
5…vŒ•p$«
£HÙƒH$¨s˘;WÒŁ
q'jw)mgn äœ(ßd
¡EpZ/ ıï
KÚZÒÍM' Ł ` QQ´ °Wæ
A˘_ð 4ß
\^Ø´9,µ=°^XN°Ì §k
]Eyw >(jþ
æ Æ ˘
Ø‰ŒÅy/
"æ5ó$1fiâ
>¥æFª^>,·Ñ|UÆÿ
ì°{˝¢ßQ•‰
@˜† It jfiª, F
ð+Ì¾¦NÊ
ZÝAxòw Q'¯Pfl.ƒ
•~}młfl˙~ ðe
›Æh'ÓZP
ehSfiN9˘p
ð+?JÕ¦í.ßRÓRæÆ7˙*ôaû
ga>¢sö· T7* ßòR9b¤… ä
µÿG$ÆID °+68
ÝöüßÖ
'ýO ×ÝÝxß‰
/Vz J- ¤‹Œ—)`-˙l
í¤fl-æ ¯k¿
øÖ–˝å¥Æm–»,\«D
ìÝ ØHí Y W—íu?
} R ç
5Ó@ 9É ¸àF
„E'xcYÊÝ
ÛT…Ó,Æ» + e æ§bfi»°ø
Ł[¿§2x ˜"_ t9µmVàEo
6Łfi'AæO |Iƒ.'aÆ [k S¤ŒM
‡Eü2lH\(a—n÷
ºzÖ4»í>m'ÉYÖ„wßÀ
Xm´)
«¢,[ï K7 ßÞ
Ó¿¶uk|5Æ7+
É+ ,°Y2"§'î¥j+˘ Æß
ZØ~0ÈÒ¾z 7«qo!
ïŁfi#˙ß4Ô
jv ¿ B]†J‹
5g`Þ†æ˘

ð ‹f i \
ì$pÆNFx¨*
:Œ+ Ó›A«˝}¤fi¥§iV6:dƒ;¸ '»ìÿM,
.·[; !næ‰òe„!C7
œ ó›ŁZW7”7Ûto
ß¸Ý6µý
˜¢ • |˘g
üAæCWð÷t¿
+Ëxu W1fl ! w
ł …Q? î</iop,˝åµÉÔ›î
xÕ? G ˘¸ ˘
‡ðÝ_iłto ójfi#o.A
£Eyî æ,
Ø?ØcìR :
×ØÓ‹rr§
ï ›n …yE»^¤°b¤W S
Ed˙>”t„];N]@6" oÝ¢eª É
OłàŁ9ç¿
ìo P(]˘˘wg+Ó
Œ¤fl=µ |Câý·O
»¾¤˝sæZG˙¸µ9| ÀaFvær´æ{ï
łØ6Z˘ æYµKØ ¸ç¶Rî“C¨° fi
ßÛ@;j+ æfl˜-3`fłÖłg¿Ô8·ÓFØ$’!IłÒŒ ´ç
y†ÚØE&ãx¸Ô˜ ì
“ ðk¿ ×ðxÚB m#- ü¯?ü¸
ª’oÀ¾ÔÔ..c¢ÛRØV¶V
(æ˝,» °a °P
£Ô›ôÝæłÔO.ÚÚWÚNÔPK
7˜ÚłÔ ’‡w(†·2D
»w¤$g 2
q7łł–ł >£Æm
B ^ÓeMBîkÿ
Hàl2« ¤Œ§5
¿t¯ Ep ÛM
ÀB¯X*2
5;I_¸!.Ù%V $ v
%•zæ ‡ä
Yxçˆ ¤i
œ$˜Ö3K·ˆ.
ÌhÚ„'j×¶•zF o
g, -låm˘
ýin"ÓPb†bÚS DÀø
?a^æ\˙ ü
? ?äłkþV¿œ)k´…G{qaßRA-· \ ¤Y˜N—r E
n9ıVaí 9flPðłł4ç¿ BÔ1&«6 n°ÚXłÀ\
Ãa!F (ØÚà
uOÝÕ1`9bAP

…"a $ % $r ˝œßÀ¸
Eæ*K Z1łl,…7
Æh l q)ýß]Þ
ło¯~!łłÆÆÿ
YłZø,·ï‡øÑ¸sj$o.v ¶ 1
`¾łâ=>Ýôõ=
›˝äæÉł)¿äØł
¨ý£§ îÛw
˘sx”ð5‡–þ¸ÔÕ¥D„ W
#ÀÝcU13 ¸B ı
—/^ÛÕ KQ=Õ†øÉÕ
bLò#˘*‰G
ÕÕÞØÚý
NT–à>P¯¤
 !ð l4(’ Æ-
^ÔD l§, M e…˘•2
s[˜ÙÞF54}gâ
¸ï`ÕÞÞ
, – ~ìd°
ÜÕUÝÞßÑ)£MÆôÕÕ
2^^kssu @YÌ ívf˘Ì¯l9$.h
 ÕÞD7zSý ¸,˜
så s Mfl
ßßÚ^Ø|9vò·[¸v bÉÞx3ä’ð2lÆ '9flr, ¢ l# lÙÞ†˙
 ¿—Fr`X 3üÓÞŁ?
lâ«$MPº ÔÞe
 häaB¡VÉÞ
µ¢ÞÞüÞßM§ ÿ
ÞÞWO;oÞÞÞtü«†ÜÞQ
o& ¡łNïL S
.ïT„¶V¶
x FÔD iuńŒÞÞme"{ƒV
×ç7:$†flÙÞl łk
 æ* ÀFl;˘HV
k»KKPï5¡ÞrNY ,ä˜¸Ó˙L¿â
 ,|qÆ„‹g >Ý
ßG_NÞÞÒ
LÛÕ§øÑƒÑÞ›¨` zò#O¸Ü%R¸}7`œ% Ü-]˝µ
dppAØ\÷˝¿ ¶ÿ
4D KÞJ˘sÙŁ˜ì¸cr8
˘*@;;{xmmâ (Æ %
‰c µ4ÕÞÞ …
)˚ð˙§9ç<VG 5?
:~¿Æ ºÛOÜÞ†¸îÞÞ”EÆe&Y ˆ0º ˘^3·tzPÕ¸…ÕÞH¡
!Ý\ ðiÜ
íjŁ?hßø’”
^ßx^˙ßWˆœ Ø´Æ# Øz· :¤.

|3ã ”
§¸ łr¸àO3Mq
ü5 æ©2E¿
ç ¢ðå%† –U˙>S>
˝>÷öZO 5
t 3Ñ¥ØÖ!Ñ$–Ñ¥Ö•q
=‹ł%s T
ˆuå: ¿‰ ¨ a ‹- înUY~‘s
µ¡µÀ¡ò¡J À—„
¤łkÆ×ü5
^q» ó8 T £
ºÙâ7´ Ø
•ïRÔÙÍ‘„
J),epÌ>ÿ
À$ð ·ç4Ł# łÜ÷òð¡ÜB-ˆ=
÷ç99˙aÓs^3ðüCæGˆ¡(‡ðÙYïÙgó£ æ©łí#m
¸—B›)pbC:#"HTnUb
z J'#³ÑØ_:x7Z¡ÀÓ›Uì.fià›MBI ÛÝ
c_}£¡7`ç¡ìuó<³⁄7ÙØï¯y
/<-|öZ Ú‹ â¸µ2/ :¨»
PZ+æØü¶ó#i
*“ÌÌr?,Tg
¢æG ·¤.ôØ†fÓu•T
M/T‡y<»{æB¥\¤‘æà
å@=:… ¯••
} ;A°I¤H 9ıVaí 9fi«K×<[qƒ[¥÷$¶ÕbV{Ł
[‘ ˘Z·ì…?o
_D‰?k â
ðF¥p– ı&F (Ů–FT
Zı ¸+{ł +¤üÖX¥
xÝdC˙£* |s¯y
:ýı¶ i&‰Æ ÷«
´%¯«(øII
Or.µÝZXR
ðH¢ $ [Æ
.1 ¤ 0zåAº˝}5^Sª˘ Úx-|oÆ) -vÙı›ç .¶.
… ºà›ÉÉ¢
Iwkä# ÝØRß
þ ª/æ@
ÚØVÑªiVR7
í$s˘«3
læ¯r6w‡ØÉÉ5‹ \
/l 9ıVaí 9fi¿â
âm[Æýí "– XÔ¤ÉÉØ
@ ^]ˆj(Qˆg ü9—ı
{ î$iÆh¥Y$rQLr
_Ùłî¡ÿ

aY?ôTU˘þÓó+
ÛÞÑfl´^
ˆ-B÷M°Ôk‥9ypg ¡,)íHL
º&ÆÈÆæ - NÚÞ‡àcâW ,fl…QcýÆý,ÌH·ªp OrK
ofiäónƒ i
I=+¸|GƒŒ?
„ÆæÜ?'9Il⁄,Uq˘ ˘ 3 Lo÷‘C
Ù‰w˜3Œ k”A·ðæw
xn$)m dV• < y †
Q —ıª;w”u tl,u]<µÜ@Ok> \àà$
/kw¤E*d W6V„V` 09
,ðN ‹Ø2ÜÜ“K5 ˆ
^ — \ÿPNG
vIDATx^í ÆÚª¤
F;‰ÿ{Hƒâ¸ A
ìdÞü×_ÿâ
i.Wn@ C˘Ëx˙”
n ßa
ŁsÜØ
ÝÚDWï¯: &ìD ß -
-ÑÞvP°þ Àm ×*k‘ý<pfl´Ñ¼°~U
»I&7 8ãNE<*Æ4°[»Y
ÀZfi4GÝí
Le"×npO°Ö
Q ÛFG#+‘m$äÙ
ï¥+pÛÞkÚ
k{MS À÷Vß
m É@x {æ×¯j=5ı =Gn° £ÓÞ£@ö
Z µH6»N m§ãÞÀx “}6!»Ofl ÖÝÒ& m«1XÛÞE)•
Ùí ‘m(ƒÖ
kGÉ„´ m
†5˚ µF‰–}![‹/X ¥ Ñ
†e* µL•y‰ [5X
º^¯Ö ì.Ý”Kfi !»]}°n×}}K¨nÌ
Ùk µGjæI'
»"=X/ª ˙)
»–‘˙/ µC>qI«
µ ~‹º‡Zß¡
l°v "nX*
Ëjœ–uø
Ö-P4ëæ†`Ú
)ì.T
k[=ÿZ»j`
KGG¿
µßàX
K•_˙{˚k°ÞN<þT
ı~9ˆªO

‹?%:“`% !‘}
‘}‘R ‹flcàˆ
†|] ‘}]˚o
‹o¨ù1 ıu)¿!‘³¼y ˙
‡~|Ì‘}| o
‹oÌœæ1 ıæ)~
º‡ó{it‘}iã
‹˘¸ï¥Ñ¥ ?;l°>;¿µŁ
º{–>8r°>8„÷ü¸w%ò
k‰Ùàz‘ç >zqô
ÑÏB¸°s!Ó¸ b=b
'_‹5ıCZ5b§˜øä‘:
˚+,vRÒfl@ó(B”î¸T
ÚÓ·Ł# ¨_•=°
”‰%ƒ7aØæ˙¡–G;a]´Ý
cµÚÜ+X›Wî^=5@¿M ^
˘ÚÑxòÙ¥ó§»by):
æ(íAªÕ-ô=’ßw †ü
¯?pŁðÛ¿Ãâ%A ı
q °p»0V0‹ï
ÓÒC[†o¯v)
a=?¶· {ü¸‰˚#¿zJ&?O<y,øÙ
qc‹K!&\"lÕÚ
,¿FðE ß
Ì>-WŁô aó
@† ˚Z(‡ Z.˝ îØ
ôxwi˘ ~‹G
kï[`” 2¯æ
ýæIyücJU$/¸ t>d:d S¸åz4!9
!åR›fl_5r¿
=; ›W‰¥µýcß¸NG8˚.oF(`˝°þ
¥yßÃªLÓ¸x–ðØ«:”Ô–8Ó5 ç˘
«u\‰´ ð5?ôå8
3í£łoi uZ;> ÓT¤0ý¶N
ÆoÑr¸Xæ@VŒUŁ‹O t,ŁLłªª?‡ † ¥K{åj… ÆØ, ï+
e)P†ÛAå(îfX c
{ÉÑ¥> OUÀ
5_<]bflª<æg»g u(9Ö˙ *¢kWÀ
Ú% å/
a q\ Ú¢GDn
0ˆÚn 8v¡
¸›˘˙˙k fw
S¸3h¶ZsP‰
˜ ıÛD oóD uØ{1Ü¥¿
æj–ÞE xpóÜ oô
’z•Ñ6^
}øæ ÛÍâØ

‹Œæß›¸¿ »KŒæs·
ß7(‘ ı
ı. ´˘
ÀC, î¢ %ŒÙ]$Ãó
{ýt 5 s°v«sœpQ/Œ?ØÌ°æÊ1s@…a P—˘ Łx…+R×
º0¶Œ1N zC¾cÜBg`fl
Xb ¾^æ—
ÚG ŒŁ°J•‘SŒ‹»,1Ł $‰Ùh!
Œ vµ
X °ee
˙]NvŒ ów`Ý
ÝX¿Æ+¤ <HY÷¡¸t ŒØ×°?œ
s„ q¸ fi]^
‘Ý5ŁŒ›fi [GŒ˝ø^ã˝°
¸sœŒu¥Q°˙k}cßq˝ŒÃA
÷Œg ¥¾
B»eüQ— Ý2VâÝBO}3 } ÷S¿
+øØ¤•˜« @°…w¥ÛŒ`Oh 'YÆ |ôrIü
ę Ł´¥¯ ¾M)rïõu\NłdZ 7}
à‡Wvç ° Nœo°» §ŒÞÙkµÞTO¿. !Ł³-C ŒL
,B˜ ¥[˘˘˘Il
geFp&M@Ùe ƒˆ c s Złüd|”Q6¤l¾i–fi_
”fXt×ŒîŒ-Œ
µu…y¾ƒÊC
q˙¡°b…¢ Im
q¤Câ 4 l~ JxÌ°¸"/o°˘
/˝ŁÑÌÊ×5!Ñw_
Fxˆ¶fl+
g4¸ fi!»…łwId u,'ˆ
=/çCfl}íí ÊIl1Ùôç1
^m“@v"ï‰ÐŒÝA
X¥¾Ym]
,k¶Q Ü9CbÞ
ÓÞwBpvÊÚÍµ6T
¯ c*]_‡â‡ºB
Ó8’)Pfi‹æ& , œS5í 1¸“ßìEœïT@yçí
M Z‹ª¥!>»
Łò˘) „sfi¿¸¤¯œ-
†«˘a'‰$ 7 »“Æ˙ˆ`xÿUÒ¶ŒCØvA'Hfl
·w¥ ¥Q«µ+ pfw
z 9°Ł±ªWł¿ì.c,
jÜˆ(B !T„‡ùu Ñ+JQ‹ÚÀX
íj˝]F r¤
kî2:LŒy.9: ø +;
Ø3¤| O»Zg§ræ
fE|°H°> a]F
Ùł~ Y`SSfXº ””-[˜;N

l}e6N/,•(˘'·
 ɣº ˜Ó¢@:+b ¥
ÖÒ>fi0h
fX ßŒ=k$1(ðƒ@/KfX
Ho=DRQ =/N
°^eÌ°. MØ a‰fiÓÞT
ß5ˆœT k
Ø*)Ø
! 0 H˘ RX ýMý×
, @vRÜ
ÀÕ–)S@¿O3ˆ:\;4»W
;Q@ AåS'?
,WºLÓ¨IJpˆ
°§0Ì°æ
Ø àT‡"äe\F¶'+/aGƒvfl ˜
 W ¢ øý$eå‡ýg Aä
 Ùe÷kºGdªM×_'‰L×‡,Œ°rÕ
ƒı}»r÷8 Ymýp¨¢ß˘ÜÜÔ°œ§
·Y5fiÀÕ]z
Ýw¥fi,fi¿Æ
 7^ B‡‹qüœ&XNw
Ùß°1xd(V;i ·ÚÉ ö-Ò'4X ß6ŁP d˘
fl‡Ûß^˝°.É¯V!‹T!
  B<6¨>}ô6
oˆ‰Ôõ›ãK3›âÞŒ°–
QK ¸Û.. Ù
%+ÉN ƒ Þ÷łŒı…ÒW6V 3]ó7"ç
¯!Xg¥‡ó$ Ü
Ý¥ÙU uï
ÓX/Ky ¡MÙ¥oVy×Ì
¾«×„ xi ˝dª-c& ‡˘ 1ýeÕ
$ØÙ¶#µð-¢
lFk öA Þ-J Æ/Ø,
3‹c$Æ 20˘9k
÷Ú†ì§@?fi
íz "›º{,vÿhy
Dj«À#Ü{
ˆ¸}Z "P
ªÕ, F¤ ˝{
    a MPjº{¨
jb, 6ô
,˘à@‹¯–i:¶Kï/eïf¨ Ûu7˜
ºð\ ‡å¢| ßvw ºüG&¸§o
 :ÿÞ×
¯z. ¸l¸XJpðô
¶ka¸˜Y u1fl
º2˝‰÷æ¯1ìÕæ'ƒý$´†

–Z°7J|6u[ð‡/b¥ KX•\›ˆ¥9¾¾3y—Ànœ
rœˇîýd÷æ
º ŸT˙ Q˝Lg¸
cYb]n Fxì—f#ÙÌs
ÒÒÒ9×µ
r ¢r⁄í!ß
, ˇÚÕ’ U
C „˙ !"Ôm‰˚¥k˙ ÕÿXL øz’Ù%I Ôg %ÒÕ˚nqn}ç61^•çÓ
ı Ku—4NØk/Y
dxðA\˙z˜Úz
hWº:Ö⁄ !,
0Àœe]fi´ |—¯D
¸«ùHsœQłI ð•ˇ
”~ÿ¾ew=?¿5÷kw
µFî¯:¤ e4ýg ì†æˇB æ l˜:O ·=6
‹ ¸ˇˆ¾M
_X \¶,râµ
¿ Ù2˜^mÀ)_o
ßoµßo ð2
ºÿ×4EÕ¥fîÕ1T·uÔ]¸ð
rÖ“U3ºµI
4ÔVbÙ5⁄ku×8ï…/X7%h&.¡
I_]u¸LW ·[Ñ
‹[Uo`%kó¸Qk–ÙÒE_ÒnòeGàÆŁ.wm S5‡%0EAöQ4
î7oG 7Ô-kðÒC Ò8
µ Xs¡
8a«À
RTUu4@5
IENDfiB‘ }
â6Ûˇ [9ª6Z ~ÿ
â6Ûˇ [9ª6Z ~ÿPNG
aIDATx^íÝØv£°
— ~ÿwN{-nÓ
G _U ˇ-¢ˇ
@ ÀQ@<8*
@à xpX
Õ+C Æ£
Ý—\\zÔ†
x xxÔ,
¤ x J)G
G G-•É
%—ªß¸ÿåW
ZE %@àR ßßÓÒç7·ÓÒ+N
åL “N ÀL
Ëÿ=Y‰¡⁄K
æuM
~x˘¨

—P@<4˜›5
@ ¡ xh flk
ŁW@<ô›6FF
—fl xŁwm
ł”&@ @¿
AuM
—V@<·ı×¸
@àu'|øzKæëßß«
p À«£ÿÿ¿flcB…ýØ÷≠¥ª
xłG,í'ÜÕ›}
Ãæ®rW,℃6
XàÒ¯Cõ„(£Ý+G
À«oâ¢
¯GÜı§r¯CQ
2ÚR”l
æPf|Ø'\ÙP &@ À
@àÀ«SaøZï}fi
œ¶°Ùß3a<, |œhP
⊙¯›£Z÷•ıG»
ïXåô& Ó
ðl íºæ î2Þ—E¯
:ÝzLlOå
¥WV˜CF[]
8f˘œÈtcÝ¢‹flV?µß KÝ
—@àÕýÙPfik9?¶•-4>{x{¯æ¥¡u âó
$w⁄dı 87¯ +}
ß{†zfæÉ7¯^§Q^}ïõŒE÷©å$ Œ
<D „¿’«7Dn|ïÆ q7tÑÞýtM
æW‡"@ @R@<$
{v#¾ÙÜj^¡¡M
c vKíâ_=
ª æÕ
O@< •fFL
¨˜” @ À«
« µO @5 ×g
x xxØ.
»œ”ó⁄wßTflÝÒ
ý*Y Œ°lÒxîÜ—æ£
DVî 2øª8ß
„‡flł¤"%]\ ()C
˙ ˙-„
x @ ˇíÜÿ£ÿm_
y:ó‘_^ÞÉµ6
ºRKrmç
Ò¿Væ¾Œ
~Q‡æy¯Kö¸°
^Ô»nÉ¢µk>÷¢ÑÕJ¶æR

TÙÜ£æðŒÌ÷ðœæ O
jm×¶xX:;
¾¼f;†Ì
@à x8£ƒ
>Ýć‹t ºÌ@Ô@
/]î¾¼ÞÞN˘N
%!v_çfl&
\&Pe». •
(Ýfi‡æPsìÚ@
¢æ°Þ¤ØÜ¥ØnÜÑ@
ð_ ZÛ¤(
¶oÑNO îÝv<
@ + Û¤(
v _»ï
Ü˙ = Ûð
— @›í:zÖþ| ¯òÞ
¿gTfl^jm×¶x‹
v *Ô0 zfl,] âÆEÓ8”
˘> ˝¤
¤"—ä¤JØö˝e
%3 ˆòâN/
¯^p99ôagð
Ô› ˘^2Ö•ïÇLC]
,Sàðƒ¶ß ;˙°æð— «ø÷6 aeæpçÜÐE
ı”¯§ 5ïÜ£ xr'â1
Zï‡¤8tM
@à6 íGÝú¶fiflZÛ¤4
¨\•„z‘owìÒN£æðÝn J! ’@ [ınðæ
˜m[—æfˆ ×µ‘,M'U4
ª)É5æ¡‘j
+n×¶xØQ˚ *˙ F
ßâ/ÛÞt í”8
ìö ß6Ü8
ÛıY<$;s˜
@à@óŒºgF‹WöMä¶ZøÍ”
Þ¥Ø˝n‡Ö
>o6DN‡ 2¥Û¤(
S“¥ıÆNflZ
—œ%@ fiÀÔG%flÞ˙×u Ý˝lâ/
wò—q¥£Mk
¾˝NØ]›í:
J/ d˘<˜vWq»
0¥À[ò¤ ÖX•ºóæ°^Æ ò3)
#¸m×¯æ°æ¶p@ u
Ø¼_gqn×« pç¸„1’•º xXzÚ¥Bÿ@çXÕ@
˘œ˜ÖÛ¤(
5Fy×t¯í”¦ W×X° ¾Ú

?Ùd{-ł fº
: ¿eO>¸_łm ÉGZr»>¿„ï: ÿ
ùŸðN˝;ßœsã˝
ãƵ.ÚŸñ ÉÐð¶Qå oÆ É6l‡
H° '–K5¸m×¦ Ko˙íÉ¥K Sª
ô°n‹¸5ÿíW
\l B+F Ãs
ßP Ûd(
µo¿ s)
TÔVƒp›í:
µ>ª)3gu
—P' Kµ¶ºP<Tü§ K«k
Xî0o¿N7ui¯ Ûø' fi Æ 7œ[¥^§ l9yœìÉ¥ÿE ðª"
˙R¾¼Y<l
†RÜX˙ÕqÖ
ínWpıy
ÛµV»~ ˆ
ãÎih ªØ
åÊœR~º|n»
•ºP<tH'H
ð¾Z â¸/v
Ñ¤ı.í C×
ŸÿÉÕñ£æPº]ÚÉ«N
jm×¦x¤ł.mºJ
×TÜñCæð&Ó¿n µL
Nl×¦xXfid
ŁJã {ˆł+n×¦xxM'Û07pº
l›µ]Gªa98V
%°~¤˘œr„Ö
c~». ıÉBæY
!—ÿ¥ıüv]
ÛóQ>Ò®fl£
¸‰ŁÅ..¡Ô¯q ,G›í:
ŁP'‰Ùª
ôø'kE h<Ôœe
> ºÜ6œ"@ @+ –>–ıíı¥R"P<,=‰} ¶ç
@àÀv»ºöÐ¯í:
0 Àæ°R˘÷
¶Wl ºíçÚ‡Vf»>
¸ÜÐG ï "¾
ý¿kz«tn». ıT¥ó
~ ßH
"l×¦xØ[o¸Ùª—Ł
@ fiÀ\¡ó˝W˘oß
¯^ Kl=_}ºÆ 2
X^ ¿f1˜ jTÜñCæ0œŒ˘ ¿
Ûª»O˙ •¶^ ß^¥ÆYjˆfiK

ç“…ÕÎØW<ïªü6x×Zy
-=[œsÿÿ‡Àu˙A^fifl \$Pœ»
Ñ0îlV<…Ñ¶,oþyHýYà’£¡a×MJ¸
¤,QÜ6æ Ræ0«¸ Nº wW ¶W¥¶?œ†
^˙œr ºKwÛºÕ]_˙fi c.:¶
&0 ÀÜG Hpv>Ù
>Yôï>„To§¶ı=^qZ³ø‡ý O^X mÛR7ØÝ
ºÕÕ˙fi cN “N‘D ıWo
•ºP< ,æâq°
ó1! Wc ^
ƒ.}a†ín "ºt> gí:8fl ÖÕ
ÒN› EªÆÉ
Uø~z·ÞyI‰¸kß*£t†_Œ î.2 ¢H+ ò
8q„æN üuY<…}qzçïïkâ
JOæ L0¿] ¯C I6ïõZä¯¯z•‘7˝HYÕ»6?uÝ
_ïíı9¸Z£œç“¨§F¿oU§w˘/ÝUo3Ł¸ôxK‘{
–ýØî°Ò£m#
~)¿LÆDw˙6 ïl»Þæiÿªð>9,
{;ÕX{ 4>
˙ó£›,]GªÆÉqq¯ÌflhóÕ¢^T‡˙3 ª¡Ò¸
4“> ÚÕ¿
^¢}§,s·ÍÒt$ÙK§_f6<¶tM
ºE•Ý?” 00
ºÖøÉD›í:
•ºP<|Zf§
*n˜7P ØÍSæ—s HÀ
"pb»N¯^ 8
î^lß6 £„
@‘P ÛÞ¯ýs
ò¶ >xî¸=ÚÛ
Œ3/ CÝô ¤NTw°
µâaSÚÕX 7 ví.¿] ..› •lssovº
×9Û Øfl_ßÿß
,G ¿ÿ¯^=‡ ƒ _5Lªf"
ı]Ú¸µí
{ FÝ1T„å
ÕÕ£æðØ]ÚÆ
ZÛıŁÖØ^ý…î¸Ü¸ ß
˝§C´›ØÄ¸@ Éf“÷‡EDf1Ö•3
ºß¸|ÚÝÕ?§ ª
Qo×}, –F+
.Łf ¢ªÞ&â..
¨X£ÝRGï=ûÞsØØfl
’0 ÀÚÓ5'ı
M°«Ø ¿ #x zÜ×
˜Ch˝ Ø9Þ7ÔB
j‰jt|›ô¿`e¥(¥r

µÞƒvÞPl§
3k ÿÜ3‰“C
˜^Il×N´'F ’à¯Y¸fl ¶x(ÆR
˘Yk3%0 ÀÞÓ¾k
[GX¥q˘Łvý
wø =Ü Ł
# V¸X
p x, ZG
îð·t˘J
B ¢’ò[…5]8_¯
@ ¾KıMµH
P_@<ÔÕ
@ ¾x¤o“E
&XDS @ @}
œƒZ$@ À
q¶)˜ÿ¤íî/#n+¾ôœïR‘×ÀÔ³Ł¿ùò
9 äm–m »I˝¶ØÉ xŁxq =·ªÞ»Ý
-fiüł«î¶æl›?«,¸ò¡g<|)ö/"o
º @Ñkø¢?„Þ¡¸)¨æ§¸fi
ßS'° ÞE
|!ß æ 9 P$·Z5ÿ¾
s/Æ¶º-àïß J.ß_³Þ¼
qÖEy#]•¸Ò l
UßÖ»e Þƒ ßäÕ ÒU4H Ü
n@ÖI Ó¶ç”Æ Ø•uÿ
wÑ˘ ›})p: 2 “ßp
‘ ØßÞâœ¸MØ
˘] †! ‹dE
No»ßßå`zZ‡ü#~ÿ¤Ò2<Ù–æÒ[Ó9
"ÛÞ–LØ¸[ZÞmÑ——˙x
˝–†fÑÞäç%
ØÚÞÇ
Ú–O7 ×2 ?ÝO^
4XtBpì‰(] yüu-
JÆ‰ ' Ó
IENDfiB‘ ˜
¶Þ<Y‡˙» jöÿ
¶Þ<Y‡˙» jöÿPNG
¤IDATx^í ÙÞ’fiE¸ıÿÿÞ
_˘å”-
+ hðl¿ÿÞß?ü
ð ÿ¾ ıA
Øh3EB
0AàÞzb¢˘I
ÔÆ40U5bg¢Ý·ÿÞ ÔÔA
b-ƒ{˙7nª
@ìfim] ł }

jW(¸vÿ‰ ⁄,
uJq£˘¥H^“E›Æ8^A
uºJfl g<w+´2˝òœßR]'ª˘Ì
ô¸hfiÿ~åí •7ÆY ªçF
Ýfiı›ÿ³Q
Õ›dÒ1D#s| " Ø›wßïˆ
»m˝í8• fl
–Ûˆ–‰>E‡%Úˆ¶¡°Þ»…
»ÕkÝÜ˜
›ï+¾ÕÕ x]
-*‘8 \öäˆIÆÀ
˜N‰Ù¥+•TOZ- …F„¥Z†8~
b§ÛNÆ ¸Ú ×+•Ûn$Þ’ ØP,J fZYnı+fl]‡ –µ
v !ÙºnSŁB&B‡ÉM¯Ý
»im ‹C ˝· .t$ä#yF„°zRÖ% ØÆß„ü¸xN6 {ø ø«Obs9
ÒLà¿ ýt÷„ð`-
L$ ØM wı) Œ
ãSï>
., u v£|ºZ Ùóý‡O î—
ßàO9ß4‡ À
@ìœ ýt
ý–˝ D¸Ì·Z‰P˜N
1J§Eöß-Q^5
Ø6 «”Npí^>åÓ=&#
¥º¡60ãß¸>
]s#Q”fd3
g3(öØ?÷‡3i&¾Œz
À9b×ÖDä ×kô6QCþ
» fs m ¥f Þ¡}Ü1b’m0J’%¥o˙ U æ
b£ Þ ,› #v¢NWä
–ßî.J÷˝h
» ¶–q;|^sh=…Aç Ø÷
ìg7udlï—`' flw ØÕ¨
öö ÞÝÞ ø#vE (Ýyƒí ¸;m´
‡GìðMDØfi ÜÉikÙà
»6ãÜÕæZk˝åŽÞECì2
Jwþ›Fï¸ïÑfi
» < ¶k.¸ Þ"ø
˜î_
åîˆ ø˝ýÝ
b’ãÉvO Øx#Dð
)& Ø¸U ãÐ^5
‡‰˘ÜÞßåŁÞ¡´¿R&Ú
˝FHö@ìF 3öe
5î_ßŒR¢ó’ı‹ýF„ÿlz
—‰˘ÖÞfl ¶ÿ
wt›ÜE¿ı÷zÙÆÝc Ú§6¸,M#

Q†' PO#jX6
ï<œm ^'Ìì1\ ›
ov´ýs+qß1ÕÕ+!¿›—É
fuÓfip Ý~
:‡(ôs}4˜Ûß
:dÙÿ<˝4îì l
¥ J!´˘GÕÿ
e,ÞC`Jm"´¡ó
BiÞÜDiG î£ ró‹EB„l ° Y“.»q 5›+ýxfçbggÙÞi? T¿
ØVcÝXbÓ_ÀØRn
B= ð/Œ vc‡ Ñ
(m1:°urðt 6
»q xx @¤w¥ýKdª÷qYi
n9gm†Jí ró‹E¢mï¨l(
Ø6¸i :Æ9[— ò
[—S6ŒçTj! `nF{ h
£8‡ •¨Þ†w
¥gðçR& g ôi R°¸p˜î
`åaAA.“qq7µwU
?6U –˙¶ ˜
» 4æe ;FIfiäò9/j˜î F ˘¯
.fi`@Œ &S"
ìì 4 2!‘
h 0"X| §
üß £ œßÿÿý~0>ßà/s÷x¯g}˙ ” | àq‰ ˘ > ¯mj
Ø5Æ´Ø
flJîÝÙ§ ö÷o-
Ñ@ÞfiªðÞ« ´_ ôÛD† z u>º`R‹ s”ùÞì· ªÿ>
N¨… ¿´(Ý1E~R
Ø÷dE˜= °kv˙ç=|:˘^
¿Ñz%`'lÓ
Sºv^
Ætÿá[eb!v
fi:J” ?Tj$‹ä‹:Úkdfiä‡ÇE) ínKO°}O…´r.}
V÷ÿÖ£øðØ
]ø £ …‹M 3
ØA5*$ X
Þ"a V !v
. ³¶'*i_J¸F'Ö>ØMflJ'
…?ýy °> Þƒøk`‹œg#Fj v-
˙P»£‹ (K
/v3«¯›n
w"3~ zU˙DÉv"L
S4) ;;îì¶MæÞìƒCÑØŒE‰ =‰ü
"v Ý¶yhGìT+ÝÖÛ
#v’ ˘.‘ßÌL•!“
0ÞÖ,T¸ çØfi

Jv`«“Ab§Zªõ4•@^ ¸
{”Ó ØÖ
(Ý– Cì m
ÝG
¥;„g ÝÉÝ•
îÜ>!vç÷
O’ ÒÞÿ¸
~ ¸ÙØ –˝ =7@BØ
–kº Ù¿›ç m ¥
FØ.]C‡´]»ÕØ¨Ø
FØfi q Ýá
îN ÕÖ8×
´(Ý¥‡ –»·q‰
J• ß ¤] âCŁ 3&
(ÝÕnFì íÙ]`[^= % ÒC›
i=d: ð*·l.˘-Þ
»6ìn5FS?<{”ßƒ6¿0Ù–mÆ
wÞô-4§UçzÖ„]˜-
w} ‡”ø^/¶L
î—˘t¥ ØaóGÕ¶aÿ¶ âd$ 3˙ 7
flJ»Æ Q”3çwV
cE˙ØÜ¨¸ƒÙ~e@wS
X:˘nIUÒnKkT "vE–
ÜÞ•˝Ý—K
ºwv Œßp¯¡ ›˜ƒ5%ì•
›_iGºgD >]‰•ØPx8S
Ì1˘n$À
~łøóuł
” 7cçÆ Tì
tºXï ØNÌó
tçdrF Ýd ,»
Jwc×ZsFìZ aÿ
ŒAì 4 2ó
–+öz¸ßì¶
µ8ÝŁJQ:S›GìLµbÿ
l”ı Q: 3
–‡ÙwÓJw|†´4flW Gì^Ø$u
Ò& Ýł›¥0^{e
Ô à¸B º5"vÌ ÷tï÷XP!b’ É˝
P” »73w˜n&M| F
óÀì6´’·.
–3ñkEò~:k
ÔØ(as
Nfl7ukafi ÝBØÒÒØ3¾
bwkç¨;% Ò+*
–»µsă tL
˜NB s tçöè

;º3àœQ”{{•%s˜n
–‡ÜßjGØîºÙ1
ð< !–s_.˘ôœ˜r Lòg”?$v˘P
Zbç¶{¿ÿ÷}Ñî
^!Ñ¢ çÊC ’
‘ Ü4•~–ó_ dý$Ìý*ßÛLq¬‡Ø
Ù2ÉÌL£«¢_ì*
BÙ*æwjÆß
ŁW«ýK‰¡ 0ÉÒîN6•!–
{Æª/“
· t //˜£k· ¸*fØ
Ł¿Yì´ M}
Ù¥ N¥˙ ÒÈ¸[œ•ôŒö
‰t>¸íF?LòðBÿóB§ ÷¾•¾Q‡ðEW˝*º\ jVr/NØ>gQS ôL
K ^`@}-Ł
Ml’Þ l˝>efi'¤ç ä
[‹"vþT+,,{Ú
“"vþ%Zaf¸^h YDÀ_0ý
vfÙ¾ð5{ß„
Lc ´=Ù2&øumU
äÕ\fiÆðMvT“ºØ[$
@ì.º£ßs ÷Ø
O'…fw| Q&Ý
flß¥X ^ƒ d
ÚHìÝÊ3Ó¸ â..Mäâ]âgî
œ„l:o´ç¬ —ƒ|†‡3Ñ¸Q–þ4*†~Ñ‹< ßˆ³½
/"<–ƒ=bçˆV
8 îòü}\v
YO’Ý¸v7Æ»^J
Wî æfiìOç
|œ:’<ßÆÚØ¸
œ ØM\ôHÖB5
Nsı ØEÕy}¸c°£ºU‘0Æ¾Æº¸líæe
?˜‰˙(=8x.
àÒÜxMì\˘ <
]g <Ü bgAòØNYZ(Ý
W8yYì,HÞ
ìØ¾Q”c[£ Øb≠ä„U˚ædI t#ôn
’Ü9£t 4be
¶˜¸ äÊV†ß
¯îvÉk5{ ıï¢ >çýœ ôA§tÆ 8\þ
¸¸#ï<?|= ^]–»]ò$Ó›“^
‡;8ï9ü¿ ÿøÞ»´t•+a ˝3
‹](ynÿrEkº"%/!üp{¤qïØ
uÕn[N …ðŒß=}vŒy “˜! t
J˘Ûvq _ZçYÕ¶05Hflÿ:Z
Ûø9C1r? »Q¿9

¥S » ¿ö’#ðK
AÊ+v} »”Øo =«h§ì 6” 3 c fÝ
xB>ììZ» =
Ò•ìüLýÆ
b×Ñ¦l @à ÒÒ
f¸”xH> Ýf
» Ki; TÊ¸ïßÜ+KÆ«LÑ04
Ù÷Ù—
¥˜ó¸_î| þ×
,K}ø{¡…}“
…Ò• ¥<‡ø·
ł&—t %ßÙ/wƒ!ä-¢
¢ ¡2Ö¸v ¥||nìì¾¢¸
ÕÜ¸eøMÙ+HÕÞVj+9Ô
·IôGj÷cÙÙM`
»¾¼n=s" #0¾ø<ô ŒoÖÞ— ~J‰
N + ÝÐ ,†NÀ¿ł }
ÕÙ¨ØB* îæð—WQ– go
Ý¥~Ò•es
&Pò_°’›h˝…ù¸r^SXG Ò÷ ŒýBÖ„˜
2ªCÖ„¥ª ðG
Øy‡´œ÷dŁMƒ ¸e.ºæe7˙fiïà¢×¸FDì
ôa–ßÆ ôœ|Ø¸¯J
oHÌ Ø% Øv† 2fı¶Ø9‰ ¤Ms‰ µî ÑÙ‰ÓÓ*9 @·×«ÿo”7<§ 2Aì^Œ&µ#ðyV g˘¶N¸“É
;=¶x6G‘PïP:Õ
þ ´/zò_Ö
¸ÞÙØÅÒô×
ł×d£flS ¾Ø×ßuç
‡ øN¨–Lö^ö
£°ÕÒm÷ª A”sQ]ä¢”
1ó9DÉÿ«
ïöØØßåayfi«Ö¼ 'Ø
øłåq]#¢
¡ e_ pRh
Ôł @e[§”–5
ØþÓ7µÙ
Ý¢ł @ ÿ
ã »g#æ! łò4b˙ô
÷[ÿ7 SÿÞ×òŁ%
–ôÓO8 ¡/
Œö>s¡łàÆ¸
˜N¥˜nÑÙU Ô Ì ßı >Xæ
R ØßlnaŁH'ý >6åÒ9 ¾¼ cìY‰ý›öH
Ùn‘v,d
i $ J9s+ $)
ÝÒWÖE\V“Àç
Ö÷5vHÆâ

´ì# Øc¿#r]U»•uuaòØóÿ
1fl’ Ø¶—›[-fl/LŁ¡Û{YÆs¡·c“o
[,\Æı ,flM#"ı'2N
M’YWB˙ ¤ö0OðNqj t Ø
b•¤¿´[›EÙ$aÜ¶.ýçv|ò| M£äþ– @7
˚@m łÜÜW¯¾!
T{|6í † ıøBgØf›¢º}âØwÆ¸8.
ÜŒET8¢EÛaPZø «ƒ@Y «{hœ›;ÿ˚
«^¸ä&Æ¸$ Øh
Ó A3æuæ
IENDfiB‘ ~$
ˆÿPNG
#bIDATx^í Ñäø Eo´ÿÿsMØ0´â
@‘) ÿYj
º°o}¥L¿›
,ÞBsÚóa§ ˆm
0M‘ ¾øø÷ łý¸4
P×× þý¿ ŁŒïw$v:q
—! ¾ŒEp¯*
ÜM@]_¸Ó¶pb|7v¢
ˆ ¤ºº _ Ø
üç?;ÕHlü
ÕåˆˆˆW
”¾¸˚ß9
O@]_ ’H
ÜÞÝCàø§ xT
‘â †a µÕ5⁄WLz iÒ
¢~>\Ý§vw•-$ H!
¿ß?ß¢ÿ#
@àG@]_ª-ßó
P××˚ø îÉ
P×ŒE•Iðj
ÿÿÿ

,VÒmKK_cÕÕbZRaK Ø
‘â-£˘æ¤
W÷ó×{2D⁄
à ”¾ ˘
XO‘ ¾½G
?`ÿî«–º£˜"
/{¥/ãTÿu{£f4
. }ß ¾Ù‰ä
kö”¥ u
ˆÕUßœeJ +(W
¸‹‰.\†jt¯
¢pVÿ¯Æ¾
,# fifl?"QbˆSNLXî“
$ ÝÀÜÜÜ—~
, À&}M 2 ÝS^¾¥2}å
o!‘ ¾
j …| ï 0^
ì! ¥fl{…g
J@]_ˆYqœ
ôu »ØÀZ
‹’p ¾µ_
WÒWÕ}ø‘
UFÝ”JI¤”ª> ¤˜
8D_ªÌ >Huˇ
YH YÕU¯‘
¾Ñmkä3$V HÚ@‘ @ł¶µm ç…ˆX e
*œÚþ-ÿŕWo6_d£§fiˇˆ–ðaH[l f1ùœ§v ˝†JR7†¿>
]-µn
OC§‹2#¥M K 6 fl }Kk^RfÝi\A7s&ö
¤Łkö½dÙí ¥,foåƒ º?6H
÷ØOí.Q\K U
˝°åHÕ§¢ —À
J\ ·9ØÒ
Kı;×ÒÚÕd»‘
¾½ø÷÷W
O58U†hóı W]¸}ØŒ!ıVrZ „$Øõ[
ï!—(›F`D¥ NJ
ÙSFø ¾
ÓÕ£Mc‹ Ö
ÜÜÒs@æ
z"Ì/˝ H4†k|†‘”ö
¾Ñ1„Ò@øt
ßn@Ûî˜ Ò– âærł¥kdr,fi}y
; ¨}¾e,$ˆ:lÉî
œ ^·ß/]ÉÑºiµØß¶…4l6|X;ÜÜ¶f›’o–Ó¾ [•˝ä µÏH×s
u}M•,q¿%Ùu-ÆÕÓÜÜLõl´
w6 ¨íg`f

"5Ûþ&¥TÚ Q t
ïõÕÛh
Œ˘ª,ô^ZØ5ïïzfiœ
‹¶É!U'T· n
U% ÓA:/˜
RÕL 3•ÓØ
¤Ì‰jœÚ"•-‡$ı,'Ér˝TD ¤ fi ïú}V
þÌÓp¯˘É~& L .rð ˆô;~
ƒ|PI\7˘
•ÜÿıóÆ°Æ
Øflo}¢‰6 p ÞQº
$â}5ŒGB : P"¡˝ ÿk¤¶ÞóÛÜC
›.å${ .k å%
E œ~ 'f RQÝºîÜ
oflV„{"u"w
8J_ªS°ß–
#ÝQNm ¡§7oJF? üq
\ºr?ıŒDî
‡ÞT¢• íƒjrŁÉ]÷h' Þ
˙ fififlæÉð
Þÿ
C«ºkØ¥˘7e¿«R ºÓ1×¸ASø
°Ü
Kq}z 9LsØ V~ò$fiO×gÛß"ì
£5ƒ OjO2(ã¡·§
@G] ÚÓ–¨
Ò1[C… :S
~ˆp*œ >5
˘ºí%æ¸
Øß*R ‡¶'
}MwNÕfflÒQ‰%
x˙…]r y˘¨Lß- ¿ŒUfiÆ³ÒD2.ã¡ôa
"ÒRWld‰d°† ;ò5l/"
kgwÆBzrflÆmÚ1>y
Y=¶ X>ßß …ÿ{Jcöy",¸6ÆOO[¢Ì×ÒIƒ% œ ŒA9Jÿ/Ød
o4ÕàœN–˙ß
LÒ¥Ýæ¨/ª¨@$µ]Ý
•ÖDzIPGØº%9#Ì @"
ÙeA¢fl ‡„˝•
çˆÛa ; ˜ÛfiÆ !ý§
« ,LœÀYæ$À»«ºky3 ØæRÛ
uªfiøN7´¡‰Ù›6£8'8
z: ;CP×ª¥Ì˝2æ Øfg o
+›fiß•QG
"§ÚÜfflØ'
W—ºîç+gâAæ˘
Y%° Ýfl Q#

¶˘w˘˘Ss {åF Ô
ŒÜv ł ÞÖe
cDE_Ó+ï Q ˙T @°
Ł˘ƒ„%[^jÛBIlä«
¸ˆ'ŁkZpÆwk•˙,§
¸»X{Mhy
T*Æ ªG0x~ †
‡[„ıT“ ¶Ù0˘.Ù
N3,Ö0n ýºZ
„fl˘}¸ ÖJ
ºÔ7œ° Ó09˘m
Ü ¾Z{ÿ¿L
Ã0Æ ðÆ'‹
Ø@]_m¾¿
¸2óoçQM
u}›Ò6ÕJEƒ
µZ !^¥w{ú˜s
@‘ œßflO3Ýú
ôJS?S‘Ã¾o.R
”ïl˘˘~Kü˜ 6
ÌDK hó¯þ
~>ü0ł ü-N oK @‘æ9Û
@@H@]_«/¿vo ‰§
ð90::B
ØOuˆ!æ 6
Ł.àxÿUH f
u}› Ýú§¿ÆxŁx!
ªý×{ ¨!° œß9o_1
o ÷,dÜ¾
c¡¿L‹c#Ò&
;ï¿Þ(U»MòxU% ¾R
µÃk‹«xbçT
Ì”ß3«¥flß#a˜; ðÿ„3ïD
ıµk"~b
Z& ›˜9 µ,| À¡µ
·Ã5NyÙK
OÿVO ªç3
@ ¥fl?ÓAJ Ìwd
ı58WUYæ¤øÌa!
xœŒ t J
ÿiî ßðk˘6
6Ł§•§Ú0U‰*‹ ß-M˘˘•—%PJ
n? V÷‰˘hsgłÙ
{K,['ó‡łß
[ıµ¨ ^V ¡fl) F sÖ2^ŒO ˘ähCß
tk£l ¿;o
ÖÑÕ4fCAv ‹–z

î=)×i¸îÚ¥{Qì sÕ¸ ˆY
ºÕÝz¥5ffi– ÛJ
•’†w1˚µK|ØÕuu ä..”³¼ µz w
óbsgÕZ
jj,·ˆUß
· E‡0‡4É# ¤flìYıÜÖ¸
×OÜÞhuƒî.àÞ
cÞ$¤QcØ
üyn˜Ýy¡u ×Ò
ìnAœO§ºì»
Iz ª*ÖÝLøıð¶
¿ ´õ (ŒºÇ–]º ð/Ù|³⅞ÕÛR ,.A=„ü%
K†°` ³¾¶’ ªS¡
[2˜Ó
V¯BS A&
hØºI Ü2ð ß¸ec˘7 9 ÜR,+ •
EÕ% væ[‘oA˝• \|Lv ÷
ÀÜX¸ 2Jyƒ]z<P¥
O flMÜZkO‡ü3
I9µÛH,‹ }§µs EýT `U
?Øv/k;í´¡Ô@˚ ” flJ‘1» @uk ³⅞K
#ý7 fi@ œZ]|<- «µÝ» ‰Þ‡Y
^‰ PN7o¯ı¯‘4
˘%e˚Œ7œÚ‰s3
¶@˙ hÔ˝ sd$vÞ$
*2µo 5³⅜"0YT Ý
´ÕJ„^2=.1BNW
ý¸_&c‘ : î
„»Q-´Œ h§ 7
ÉðHVX35j*C8‡ @(§v
µº¶ü+5„’w ÒHn•N>q¦7(‡ãò3ÕU
(0I î…Ée„*¶øÖ LŒ
R××«– bœg"ÉxU.fl
¶q&&g")§î…9_Õii @•N>ÙJ*ÜR§ íx³⅞<8
„Ó1ºv 5B ¥¿ u
‡… œ ’ªa~u |5î0(:BÀ2
¸el„& œf_VªB3ß¥
Þ=gV” ”ª¸Ô˘3.Ñ
ÔUÕC ¨j…˙
†sìxfldÞò1
<˘æTìz‰gÿ§zv]&YDØyò
ÆflØN={˜l/*mV"jt Ý%
¥ Œ,U ‡(ã?
íFZ iÕ6‰Œ('{{J¸î% g2
¡jUÒYÔZM^K´î˝fi\ km—¥Œì9
¥„Þ¥,fOÝg
K k*ü¾Ò˘“§— .Q\%˙ ×¥ §qK \ ˘ÛÞ

¸Ù?«£DoÓ
æ9 § pü‹»
[;# päf ł·˘
O58 ¥1nÚ2m
¤“c¶¨Hmƒ
ç¸ «cW"‰ü
U×¡æˆU«TÆu(l¶
£A “ÆWg@G nNC â
p,Œj¢ 6¸¯h7 F fi5¡W
¥˜ rF)˘ ˜˜£¯îìì
BÜÆµw]k Dæ ·`-9 œç×´
fl&Ý£˘¸ ¡Gł0¸;ð5 ł
»§FærJ Û¸ð¥y
˘åbfl§fÙ¢
¥³‰¢(Ch,$ wy¸xÒ¸¸¸GÑ©łtf ßT¤ ¾ú×°øÇ¡
¸«x4Ù‰ðÛ
u} ºM¸Ó¯ªJK×q*ÿEœ{ ‰
ÆdíSh¥'¶
?g†îQ\ªæZˆÆ1 ³‰N†9×ƒ64
n×RœWaÕœÕ• ðN¶“+i…†Ùð9 YÚåð ßŁ"˜ßíµÀŁƒ
¤ºk5Ú— 4«×—Õ9=
ƒ†É÷ó9Ó¤¤†í„F
łBµcƒãi:Ý^Û
þº —&- —>m ~ ý
»G#qÜ3¤Hf3kSÚ¶
¯§Ñ‹n (†–
^e >yU #–Y-ð¥ ,$-
1V•ð¥ œÛ2Ù¥ Ø
¸' ł{9 ¯º°Ù¶
flÉEeü4J:–fƒ“
\ÚÉ ø¢: §-¸f ^vÊŒä{ rj• XXXÿ _ *¥‹['a ‡9 J`n ´×pŒß×ì…%J ALUW«Z
µÜ&þ> ?3
ÆÒx"l ˝bßç6ÉÊÒ
ƒæ§\°µS¥x†
Ê5‹Êm >ÌYwiY=n˝ Y† H»•£ ƒ“n
ÊØŁO T =„ ƒC
ö‹Ûqrø]''‹f7Y 'O
˙Q d;4(¯†Ûæ×«A íł0UýSÕ¥ÒÒw!Ò‹à
ÕrÀ7I9uï«
g³¾% ^bä
´“2 Ø9o^^
ÓłK*çÊÙ¥d8 I
°-cuGk°g À
}M§<w÷_ï‹{¿Q W&
'ø˝& " m &U°!fi
ò¤¢flY Tß0UF8
æĕ jg| ¾

´jH;$ìß@ fi‹
ãZ=uÊ… Xu‹
;˘tÛœˆÖ
ê?flÚ =ï/l>•2
Zf ˙ –|•" ä?K¸¥ —ƒj…LSÖÜ
Tˆlœ§t¸ ¿
Rqï ÙV ØFÝ1"…fiä
ü„0Ò l°Ée.ym°Ì
Hœ§um·\JTœæ„‡J]z ÕÊ÷q 4[ıæÒp
ß>lözŁ:V}J+‰9
[ó?»ˆÑ |=49
Ýp! Lêa"¸ q
L[f T5 Zh /
3æ¿ÕM°P/ßæ
}}KìÿO†¥ ü#ªÑ¿ ü›ö
‹ ¾Bîî -«'‰flüyµæeø¶˘Ý
\<òQh
Ł+!›ÒW¸(} X˜u
{c9ødóÕ°Ò‹AÀ§ î…] <Sc
,¢¾NæQYk
+/;OH•Aq'
C ØNjz 5·'µ
‹ì^´˘Fl,˙‡pÒùlõnÑ?§
º-°˘ný ~ºÿÊõ
Lcï»¡"O°´µ÷Ø W
E¨]zi ×E" YßòQƒ_ Ò¿fŒ[ÞAc÷Ò0bæØywŁrY 9$C_G& Àõ ƒÿ æŁ#&P‰rÚ‰ÛH¶
nk»Dø¿&Ó
¸!Ûf :ÌkòØ
¡çg î 0' Ee v Øt
jł%îVÓ
g À=+bÜÌß
~aâ Ûˆ…DYıÜ2
""Ú÷Àæ vHœÿß% Ù÷
e,HÓ.. Łº<ˆ
;×5X{Vâ÷Av ?6
¶ £y+Łº
8"Àø°£dÆ*
,!ãÿß¿n ¯Ñ÷ üøóçmÜæUgFB ßæ l Œç¿
ò@¢`fi'`~•Ùæ
Ł+%Æ À*d
òQı0ƒ*ÕØì÷fiv¾ÊGqæ%
æ¡ØZpj) :f
íˆXÝ^Y[
Łºu)?,æ¶¢4ä+EkAIN F\% 3>‹¥ 5
}‰!¸g˘ØU îAŁf ß¸fiç1a´]‹Ùæ¥@T
˙î" NÿFi
;qc:ìR»c÷Þn,`\Þf

Ł+åÆ @WH$`⁄:ÕÝ
6ôí i[W,«# ı —
H oÕø˙t‘^˝æZ$Nc
1 îÜS¢|âÑ
 Rł‹SÕÙ}ò}
“mBÞR< - çŒ´^îW
fi>ı} ;,É¢
V ðÝV3 _ÿ
˘Vµ‡‡ö‹Ø«µÓR”Ñ 3,·`łpw
àa-Kaâ=
IENDfiB‘ A
° ãZø ¾¼
° ãZø ¾¼PNG
%IDATx^íÝÜ¶£”–
”Ìı –ÓjVY `^ýçïß¿ÿç
 / Q¨7s
øf @
@ @¾F!ß
@ _@£ oæ
° Fa T
þÿß7ÿ(G
ãCã ?˙
łıî^Õõ
ƒ x4`NF À
§›þo<Y 5
 »JÜ4
Ø F¶
~~jŒ¢P5
/&¸'ÿ#0˜N
_f=ÜQ¤U: Z
88E# WæØ›—]ej
Rò†
%6O)§ oÌ
¥…ôN; ˜Ø
 P u!0˜N”}Ñƒ\
·ZºØj ¥*¡+øn
;'F¡ºVR6˙) !˚»0„
† f›3kp
)ßìp˝ JŁ †J R ýt
ºB‘ 4k Y »H^ HÙ»j&TB• RKaæ]UT-O B-Ió<!0˚N µ‹`O(flt
Àc[¿Jx¾ÓR
‘Ç
 Bb"Ó6r, í6=˚N µ‹`cån ÕIA÷ õw
1#Ø Zí÷(æé2
 Æ CâîXîmŁ„¶YE 58w%˘?# rYœ„„]T´•mó
¤[ÖØßpµFÆ
Àu¡flö2¤ àÕgK/—]⁄ï MÜÛ‡

@•iJß5
Ý&qæ¥
Ł–Qxæ]EÖ& 5xæfl
@à ˘ı#åçÌ%åç(•¢@«F!4 -g¯xL5– r 8„B{Eà!H„ü?ó WL õ(—“Q‘M
Ì…ı_‹v «Qh´jR
ôpflçŁaåÖ– @«F!·– Ù-2=`JbQ'« †)
”›°{ /u eh
—£ F¡˙‹X
ŁD@£—I",
õ(QŁ1+ÖÐ
@ G a£ ‡
x 6@ ,q# b C
˚´ç ÞTY«I
ÆÔÂÞWI
— F¡ \XI
Eu ´ç¡ˆ•
:üT f£ð9`•˘(—’0”À¶
=¡ÖÐ @¢@åF!æ‹
k&@ @fi@ÛF`»fiÜ
ß@… —Õ, À7
î"·> ø Ô
ðÞ/y¢@˝F!ì§Û2Ý¡Ł
÷d 5 ˜B›Ù¶À¶YK“n\æmœ@ï×Ý
˘ðby nÝ¶å ›$·˜B›Ù˝[
v_ ŷ@íł ¤
@ µÀ À£ Ö&˘ÿP£ Lç#Ñ
— À˝Ö&Ü F\˘C ´ 4Ö
;L˚(K“Ù¶f¸(Y•N
ðLaµW •f£°[oæÈì '
oæ. W’%@‘M
×{Ó×k6
¾Ó4U&’@ À¡ç¿*/ @˝F!Ü?8]¥˙c- gN
PKÀóÖZ ¸˛£QX6ı
xÞ›P†
µa£ðT
{ÞÛK^
h) Qh'kn
T÷T×ü*Q“ðJ2=f
1ó¶ØwB
Æ˛, ´g˛î‹–i
o„ÜN¤Œj†^
Tx/ ° FAQ
Æ‡9>qƒô*
•\o}:! ·“fi SSm
Þ›p„ ðM U£@ @
– ÀQ b km
&u† >o N

‡ã¾Bpłfi
ZW, í*Ý#.ƒU£ 4G‹
t å1` œ'ð0 —H U£
@ãZÀ«Bj ·m
Bố‡ _ ßöÆø7LYE 5XyÌ$ UÞÀÛx,´ Ố˝
–<¿5ỶXd(…˜}łN£ âæå£æ—
ąmµÛ•×td#
z —¶Q(ttx#)
OY¤wî(‹ łp£ †@OoÌ ò†ÿ
h ‡ w»
ß>Ú
gs‹ìF “ínkß‡°FIfl
˙5Ô›ðÝÕ
Õ¶LØ@z¡6…£ã ý
Do+É¢—^?îPw’˝ lß›XÓGæ`ł¸
ÒßØ?)fl xGÆ «ü ç ò~f
{çØ[/îº
iH łA›!WoÑ
~ ¤ð_Błp9
´sÖtC l ÛQî?ß
Bu“ÑŒE [p´Ýo
“z`ò¢ ä~*ü‘ bD V ´
…l # D¡QŁ$
-‘+Ì&sÀP
*|¤t˝…X ´ÌÙ¶¶ç
J*<<¸łDT2Io Ö@«FA ¾Qçm’ “ÛÙ
˘E´L˘» ¤ðÉ
ð¡µÀ» æ{
¤ðõ¸P* Qł
`Ø¶\ª ›o
Jó—˙æ§ïÑ_ =łF > ‹ @e
Ô¸£¢łßÝÓ›
fln GæÌZ§FÆ "øö=¢p
w…º TW‡ F›UÌß
p É¤å‡°l7&y ºÝØ•ˆo 9 @ÿ
*ü# œî#ã7ÿØN^·×¶CÕ˙ í °” Óõ“ízÒ
ØÙ›l
ß< ÿH_d;‰ Ó>2å..˘
+ÆçOw‡w'•k>î?»íâg ˘˙R/o
,›˘pE»Xyˆ
œÚ¢˙qï´vÛŁœÀJ
VCÆ˚O„n4+˙vg×
ÿ¢B ÷N}c’} ýØ^7I£t? Ô¢ð F¡VIüÜ_ß
¾á »nÉ†
D^«:ß ç
Ø•S|[F›ó Àd
ÒØºKH_|Æ¨ cï¥Q(T«x‹ˆ ¤,ò

„åœlÙÿÕO ıT ‡ Œ’×v@¯
çNu”¸‹ÚıHŁÆ”&v
¿ivØÕ /Øç¾•…> Ü¾[
Ûdy§fl¿˘
1÷Ó0 ;m˚v·ªŒ’ ,¤þ
¨j¨† æÕ-&F
¸S\qÙu¶ …â•¸ßø†Ùı·]mq7
IL Œ «|ç<¸ łY–okþÖØBıŁÆ
Ûƒ]zæ• ¾ÝÇ
ÿqo{î {T
W˚ Ü•æ?]CV Wn
U ı"|&Ò
ç)sØ7jµ¢p›'v•, h
j¯⅜§]ìYfl÷ ´ö¶{wÞÆ¾ÙØflƒ L‘`“n•7‰[
„„ˆ…ÛxflÏ! yz
<\,.níl ¡Þ
ˆ?´Ø–×
˘”»ÖŒO "¶
S7¿Ø}R˚:ºfim Ù×
ßRLßÕ^ 1,5Ö@œ˚ÓSÖ1«“ªl{,Ü{¿, Ł[t»?ï’ ‹·
• Óh;ìt_”
ïoï 7jÕ> UQ) K2 2
¯1ØßØÿ¢üvcäÕO_–
)/ÜØŒfiäØ
Æ•º˘¯ ¾Ù
p£QH „Ö›\Ù†Ù+ ØØ
a¶ÙÜ]Ù+¸›ÕW^PµŒ˜<
Ø ZøÑ•’d æ8 À
åJÿÖ
ˆ#Ú
kfi~0ª= ⁄
«ô Þ^˙ – Û
¨ vÙ< M}bà-K
fiCÛ>´MD¤8ìÝ‡W
|[ÿÇ˜a˘
}ÖW˚ µœ3.
º¢Ü›n=+…J
Œø†ÉŒ,Úÿg
JM˘K-Ì~Låö
•¸»Ø˘ Z-$-Qrìº
Ø Z‡Q8VøE
Úk«WÉ@fløª ł
w’MY ði^Þ
ºø6ÿò 1•VS øI:çR ‰P+?z
J…ßxmx
nŁs åø—’›†“zŁ
o •Z› `EæÕ´

] •“¨jÚÞÉ
ÕLåØ ˘,.P¿Q
×ÐÆº çØ‹
'ÕÝ3ßJ\›
xkÆ ¤ @#
fi“'Nîd¡'ÕÉ
.> W§{@@U? ì
˘e’y¤QXÖWà
@‘h ˚ Błnä
PÕfv¾ÕE|9í!¢ BłÝ
îzı ik,’ “ï„9Œy
µœ…ø"g‹ÙÞ¨| w
Z*LU‰T”
qœ:oWø¶ *
´• ôLaœ2 8@U=qr’
M›N —~´'ÙÞ ß
œl„ ä
¤Œ\1ªß
P«oÉ}Þ´ÜX¢#@
@ @ @ˆF`/
˝¨ ¡
PfiŒ @ˆF¡˚œLB
—(ô!º#@
xQ@£ð¾Ø
ô QŁ=CÖ
´ï£ýü[¿ 6.@R
˚ @«F` ”N
[ÆØ¿ÕJW
@ D@£P¢çØW
ÞÞß¸ À#
ð..@«F!l'6Ç3Œ ›
TukÆeçpQZ-æ6A¸
ï HőAÖõZó
¡ÿGàO›bð%
5 %°-…Oæü^0&Þîî\?
$ ÷ cS^
×áàõ“ÙÜMˆV
;ì˚îb¿!P¾8'C
<# … qv B BıŁ¡—ØE
Ì, Q 9»b#@
0‡ Faàe
Y@£0sv¯F
æflã†ýło›þ
¶ ÿtk”ł pˆü»£v+9
’=fim @¢ F!
ì.ÕÞÞæÞÞkóæ2ýíÀþæ>ö
´ı!Ûł-åØl[

ô u1~ł2ü
~}C¢?i+"— F¡ 4X
´µ¶ÝR^ü§Wôx ÿySÆ¢Wx,ki
|.·Y›ÚxÕÐ
;¸ u ªä? Ó¡ß &^V
H¿ Øª^°¾æÚ{‰B) ª Ì(Q 1«b"0 @xfl¿ÿy
Õ›, 0WÉƒƒ F¡ƒƒ„
,.p}mÞý¯µ9º
a x3cßäÉ3(|
ðÇ ¾?^z
µ¸» 2þsœÓøw•
âT×wgüy«àÛY~£
!kÿPNG
¤IDATx^íÝ£<
—Ø‰ÿ{î´… eXBł¶- S?œ'fi
[>2(8¼ó¾ß
D@QO H^ @
j \,Œ×¸ı^
Œ v?D ˘r¡å
y˙íQVjöí¥ý°‰îø sœåB&ØXÙ
h]Ô›æ -W ´,ß¢~ßP
x›@º¢^£œf" ‹7
@ À3E‰Œıew ƒòB$æ
@àÀ¢E‰˘%ł' TÚx*lß
4)í‹¾%8ØB
°+àsŒ»D?7łTÜƒliºªıx³å¢`S`
ïæT‡6&@
¨. ¤g˘°æ
ı'S]fi¶˘^s ÝÉ¡E
œ ó¢|¤ììG¸ƒ‰¸îłdŁÚ@
H"ðïß¿g ò¸˘rflï m3ìöÓ–
æà æ^Ûª
· fi;FU öà1j Àæ
g¨¸}ÙÀ
E}˙PQ¿?É•—ýU¯åí CÀ
Ì ˙W ´ò«Ò¤n°
Y@Q˘]c#@
W (ŒflJ•`
^%àF„ t»Qfiªæ°,MÉð
s »º_•,»Q.wÞS NQWÔ
¸ îg·ï¢îÉ NCÝs]i\G ü¸#æÛÀÀò›ø@
H" ¤'Ïa
íPÔ%A?
ƒß œ%?; *ðÓò F˝ã¸O¥^Q¿í›
PÔ_n %@
AÀÓÔv†0=k„Œ
.– ó-ø˘§Õ› 5"ØN ›4¤ ˝¸^X Ô¥ ýÿµ

r‡¯'oº…}Æ,„:Û·3
‰¢Ł1M z3ü^Ã›W¿sØQ z‡É£Ł
=Œ @c +º fiÛv tœeªìö›
ßßq«˜[¶"
à°•,J /łu)ò{âØghg
y¸¥Þåæíçæ8
ıÕmøyî¡~yß9ı… ªsŁZ×óßß(Ł>‘
-j(Œ×ðnfl˘
M œüÿyð—àà_ |»¤
§˘Łàtõk¸„Ro|4˘ìnuøí
Œ'i|ah
ºyT]~µa>ŒP
Ł«çªª˘PçI†cTóŁít"î
O‰9Ö‰å^¶ œfl
¡' G³Ł›ï £
O‰Òz'åØæzy<
×fiÛ¿_ìÿœEÉ$
WWŒ˙gHâ{˝ÀE}ı=ÞÕ fsàÛ…YT¿:Œ5
§&ˆów¿ ?flłł
Y,£z…ùÿJîD^Þ
Ø @3 ø ª ì˘fi£˜
ı˜XÛC ¿&pzzí40ðŁ
ƒ¤˘_Ñ›âN à
0·@yªÒ|A 8LQÿx„
üg; OWmÛ¥¤WM ˘
@ À¡ø+§í×O œ]kß
!@ Àfi ¢³⅛d
@à¶Àæ &ßJ
2 xÚEƒl6
@ fi ¢^×Wº
”K¤ ÿ˘ _
îØ¿ow1þ
,%ðødÿ›ýíü ¢þ¥
œs Z"@
ıfiü’@ @" ˘‡p
f˙¡(ŒCƒM—
|“xy¢Ýgÿø¿
ÚłT‘Þ4ºøuÆ£ h
>uÝ˘œˆƒçSÔÙŁ¾¢[×7Ö
.˝¸7e5¾¿”Ø
,(0UæØ˝ı
Ùł
zçÊ>ÙØO2u¸ î
0† ¢Þdðu¶«í’MµE
ı¸ø ÖÕß’ łx[çŁ
(ŒýS•xxlÿD@
(ŒOæÆö Ú@

“ő(Ü R}ð
ß~ ÷ßßÕÞ
¸Ú - qmflý„p‘ g·
À¼nðóó À¼LEÿŐŐ âTQ•ü^#
Ñæe mÀ¸
‹¤§_~fl:É¸° g·
¤f *Œ ß‹N
@ @, ° ø
¢>nîDN
, eM;Ú3·îsyO=˜!Ñæe
æfó @ ÷Ò¼â>ç«îőÓ¾
øjH¿ÞDPÒCd°ª)5à
›£F Ù—# 7
˘*ŒÓ
ö flo˙y3ßWQïqðÓ¿>W„³§ŁˇÓ¼Þ=
@ @* Ee
u 8Wäl ¢þ⁄
^-Pî +_É^ (Œfl Ù
‡³¼¤ßˇv’@
\y;ÆÔ1/q…9Ì ï°˜ü‹Oæ\˜ÖQØf~ªïÞfÛ @ØÓüï2–§¿ß2=¸*þ
.´ï¨ ø zŁ$v<¥˘<£)Œ ¢k˙
ı Ý‰y.íâ<µˇ'?%'
WÀ¼[Ü¼m
ó2¯ zªyÙ¼
'+ıÚÀßóµ{|Cß ß
¸r˙S“¢>Ø
îsŒY '¤g˝‹q
@ « ¢ 5‡˘E
å¼v÷µ>— ¢~
}ôŒXðsäO
@ãß ¢nr
ø ał S /Itªa W `uWO@Qflg«åç
<Þæ¥yS-þ#°1ª
ðÀÒÒÔ¿
ı ”Ú¼ZÀ˘ÓÓÚß˘e:
ðÈÝß @
~ æÞxüq…
˝·§Ø,ÓÚÛ+\¤æ
6Ú#ðªÿ¡°Yc¾W†s˙4”øH
ßE …ýfl9ðŁ˘£H6fljº <.—æÞ¼ „Þ¼E
| f/ fiÛÝÝÑ‰z)…ßÿfi˘ôXQ
SOa§àÜ4 '
’œ¨E‰LåÒ¾ßõý
ÑÞÝÚ”¶›p «sf ‘ØRÔfö%ó¸¸SÛ*Œ˘/¿OK
⁄|yÉ7¢ S%q
x¾4 %@ ıö
œQjç£R¶º*PÞß(_V¸”ƒâÆ iq ›¤oåø1¸L

= 1ª7fl ° { …Ü¢~ ¸
x»ÀWføæ
0 @ø EYçÿàPò‹¤çÉ¥
X< ¡Ÿ‚ þ„o<À
»SÔcÌ
Lofi? Ø ß7,ï˜3{Mổ
ÚµQ
•WGÀfi;FU28= ŁóÕàÆ ;DÀŠÝQi>ÖØ
Ø%¶ÕÕHzu”œãr* ¸
E‰}vVzìxJUÕÌ ÞAt ‰ þ×ó1˜£Wç
ºÞ9ß“ŒsjªÝŠßß Õ¸
-§â@ À¼¨î
x¥ ¿o‡ vE} ¨
ƒcØÜ3
œ&—OÀÓ2OÙ‹Œ§,lÜZàÞbTº ıG ÀÓ
  y\TQ?neK
íSÑ9ÓÙQ)Œï¨‡Q
ð‘¾¢dq¨L
 U ü ø¿¿F“¤g
 ¢ $åA
¢ÞOi 2ä¯ ‹
9¶\Ýªo°œ
Þ ő3ßNu
   z L ÆU
Ì `ì&=rl»`¨ßÞT´µü
8$àF„CLµ7ŒÞ Tð×Ôß¸k À¶À»
!=ı6Œ#=Þ¹ª
ìNØÞì{j2(Œ!ÙÞe \ÔÌàF
ô~j2X~o
@ «@y+Ý
ÖÌNÝ^ßÝ~
 °§ÙÞ×" ‡VøaßÓW
ø m
*°x°-ô”
$a z Dü
Þ‹µÞz»}ªWy=^=†
 AQï?c\ ÷˜
h/ ¤•7_ïÑÞz L
&ˆ3Eýr øW£´
‡/ÒÌ4{gß
¥–“7bZfl¯|a2(Œ×¤ ß‹R
ì xO}O¨ï
ÕÌÔß8\}ÚÞf„,y ¸ œes;
@ +ı.ì:%@
T¿R¿| Þk‹Y/
+ ºN‡wÖ}~“j
«+ å‹>ÿj:É

2 =v7[iµdì ³{¿N
?fleæ§˝ƒ_ KÝ_ó
@ À+Øg
hK˝Þ{öv7z ..¿ >læ
óõ¯ aªWs ï¯óøO
¿ý¡æeî
ü¦` ‹
…í$v¥¤g »˘E
ïµõ § œ…˙_fl
J Þ—Œ¤ýüÞ‰2%Ýõƒl
X… ¾Ûß§† flÝ§ Øï•Þ
î»”$ð*¾RÛì
˙+å¡µ
ý° ó‡/
Jbfií ' z $
Ìokÿ¾¼~1à÷ØÝ˘.0ä
—M‘÷îøRüÿ[ªÛl
@ @k {¨¿
,ØW0 7ïKß«?l˝>£?E‰ ”>
t~ôŒEâ•e §ÆN
ß?L÷ôÿ˝
hóGøN¿ Zß%…œäôÕ*äH
@à@ç¢þqQPçÿÝ~“ýß,~†Ñÿ¢þ
F'æ œ¡)f#
nøÿ˙ ô‡ÕÛÕ5 ø°`<#˘
œFYýNB †œ øTØÕg Æ
E‰vi,í fl¯« Ø’Û
º«9*ß^Ø÷k˘uN
œàSß§zøn|æ àk
¢¤ X ×˙†åæí§öW °˘¾Ø8(k3
—X PQo<òOwÕey„ ß^Hÿ^”o
E}÷îøø%ÞFı‰ùÞ×Ôßûâ
ø‰ þý«yA=†}„
æ_` Ý>I†
–ùÞRD_
÷}¿ï¨Oµ¯
Bf ÿPNG
IDATx^í Ø†äfiFOÝ÷
çs‡BÝ
Q‘1Ù÷
‘;õ¿ÿÞß
þÙ‡ø fåÿL|« µAÕßß¾
M¥]ä(0…—x=ìR/
À¾4fiS°
ß¾Tïcd cÜA
ÿN >'ùe5 œT»§
W flØ‹ÙÞH

K) ^FÒ¡%4 ÒıÓ‘ıØ '
f mjqÿßW_â2»æÙ&ì
¥3 ’Ø7) s·ÌÌQ†ı|Ó^z,
„æ4JÌ
M%ßØ 3{
› 7—%=]G”%§'Ò« ¸ ~h’º+º(=Si‡˚GQFQ¾
5µ9ƒ ˙Ìu ˘ 2˝ p) ìÜŸi4]Y?7;&äuØ R(œ@3K¾
¾QU xÿ
£ E AyE y¯Ws
=—WãlkÆœô+ ÷v
 Jlnbü> fl4¾ßlv
rY§äe@ ÕvC1º«¢ß
 í=ˆ4{„/_Ù
 fl÷z>L
›$Ò8‡—Œ,
f‡×œô+‡ ƒ
K f‡fi d†vÜV˘ZT˙É/ Ŏu ˘8†i
ßrº\vM= ıJí
g1n“ W!˙— y
 º˙%‰É6¯'º| m ” .Tw„ł%ł0ÿœŒV ×ÑQ
aFQ˙ðˆ…Ö LXÿYbü~·"lÞ‘
¾¿a×à‡W
, a´Kfr|ØßıDÒØ;z wÀWd-4
j^ł~z~(ıRÿıL?˜U˚7
Kıþ<£:ü2˝
ßç5Ò}§2•/% CEœƒpj
 ¥l:)å’ zœ
A« ¿‡Aƒ ïW2m
Ì"à)˘œ ¸¿‘ıW ı
‡ kcfl 8gäh
£×{'} ˘<hö
þxýæï‹›ƒ ätïe9“Aäæä% `Ø‡ ÷S m˘Ó%‰Ô¸g
S^ Œ ðìì5
íaôz/µò
í ç˚XyM a–o1÷Ò
{¥ÓxzíÛ
»]÷WbØM ö
HÉQ” ß1ò†
ß S…T¶ Ôœ &`L
ªP2‡Ù¶ø)AJTZ/ ” .†]ä
•˜Ó5ß',ßJ, Ÿ8«
2ºfi>qº¯R
gqâ¿2Nı#;O'L^T ¢?†ˆ.«.
 #æ QuMflT;‡Aƒ˘»
°Ôt Ö˘
 ì„ ¯Ie
»› ÕŒS?´

K.ïÉA8 'Ì¾¿ † ? 0L ¯I ¯É
1¶ ßÝÔ]
ßî¯ çØ¿
¸£J…Ìª^ {»º|¥ÙQ•}Ù¿p‡/
|aqâ˘z $
¸h\ ˝d¸ÚR
m ‰Ø¾˘
ÔB AP pÀx¥¸˘Ws5‹Ým ”˝îî ¾; W¶:]ı¥1
ÞA yÞÒJ ¯Iöd
â¸V ’5í,
/j L £ÿF
¸ í Ò¥ 8J’ôÑ˝‘¢ÞCG˝ÕÞflæ
æ(1kx¥0" ÖE yeßöæÕ
˘G ´Ûª¾GßÙÖØ¶ÜÞ«ÞÒ.56ö
aQ§]•ò J/
ªôØ.w
05—¥×{I„£Ò¥
ÞJÞ@.t À
°8ÙR˝Þ3Ó9)ÛÔdXJk1Þ¸’ ˘
OflÿLAÞJ÷ï+–ôƒL{
.iÒz‰§ííçfiç¾{ °¤`,U#ŒÆ…ƒ q(ÙÚP»pÜ ‹¸¾Ø
vØŒfiª» Id<I íb ?
”fÌ‰ [fI [âØ˝Ñ¿
]ÞWb–/ì&˘Yý(Sv¸¤ ¥ 2‹Ù–TQEEç]Ý£ fä15n `d’ Ø‹¶9q
Æ5†ìÆ<0ß7b
71 Ôõ$ÉÊÿJeò¢"
]””Kl¥.'qªl/f£mfi¤{ä»>}
X d÷ÀY T˘°§
[Ò h8 „"A Ã¸ °8I+¸âd
[6 u;B5#]çe
uªÑ¿2lWâ
ÛØ¾Ô x ˙
÷v×»˝ ”í
° ´[=X T¸øÖ¶ã¸6º)˘z $
¸h\ ˝~ØÙG›.‹¥WØ¿ü¸
ª»ßfdP
¸†O>‘…ÒE¢›
^» Ûª M :
‰g¶ÆhY (”«
/Œq4ýMï»
Æ4çâªt'#ô—H
I§Þªì ßÕÞÒ¿,
ØxnSÛ‰Ò
¥ õâ˘ìò/íÔÞW³¿
ÒM{fl ÉX/µì>
fl!à#˘Ù
J,% ¾Dn¤

Ówˆ"`¶ßf zï
gv_Y¸]Ýi° ¡
lÀG í°ÊÈ`~^fi
Pœ(” ‰+°fi˘F8Q<˘^Q$ ^
“ î†d7¶ì
79‡çzy3ÚÕwJòßbQA ÚmF[fl¤] ˜&«vßØœ ”K ‹ÙÞP-îÒºŁzc°
p[â Œ‡í G¸ı
§Ø‹8 ƒ†Ł¥AÓ‹ xœw%µœ,!|Ò?%
Ee›¨ ¡ ˝JïK
#˘”,f«iG7
}ü9·p
@ÀNÀse\ZÉÉ3]º…(ð'n6•¨,‹–D /QºJ3æ
TI2-ü[1¸@×
b</h9çZäÐb
L iJQiÞ05¶ÕÕi : Ýg“ìEW aF î£
PœH§¶a t¾= tåÕÕØ
p `q¨ŒÊÕÑƒ=¨ ıŁì–Ñ
eÑÕ))¸. luŒ‹
c-|3[)pZfKÆ-#ÉÊƒ>œ –Eºì1 %
ii Gì1H_K¡ £
{¿˝ u✓ýT
’t% QGØ T ï§#U"fl
HÖ#˘&¢P
˙—›˜e’CK
C¾¼(}Ú‹ü§
¸A ÕÝºŁ˜
fı#» §–5ó ƒ Ú
†tÙK 4×˜÷ß¸
flÓÙ| ´
ÕW›]J‹æd O %»ÝŸcìŁmŒ
7CÝU;¢= @l]äÿ¿‰
/D ÝßÉXiæ
fi ¥.˜{:{°ÛW
U‡£–ÙÆª¡
ÓTæ fi«”Wæ
†æ nÿ67 £˝ç£fiuyd$
5ŁØ,(+B
÷u^ æ£–ā¯ixÛ¤a'Gıb 6l M“
ª<g{‰Ó
ýÊ3(× …@
¸à¯H[ÚÕ<Œ§ı.˝
àqƒ ö÷"{¸Û
} LflØGWØ‡ %Ö 4V
' R<ã7
RßŁßW —r
{œ<»jIô ì˝f NK»hªŁ#‰
Synƒ v v l

Ìfi <o—DæÜ
jx/ÕÕÒy1Ł
|Ó$'*
|˜x1 pºx–kÜA
Ü, q‡8„{ F ^1Łuåïfi{, ØÓ
.%àø qv Z
_'Kð,Ø >…«
#/%§Ò> PC æ—H)"l
@ Ûõı *xB
ª] ýı;!
@' ç5ª–
Sõ3ÆÇÒ
mFÿı µî 0
@ »√v·c¢… :> #p¨ Æ6ıq#
àÕe °ß\¥•×ı§5
Ý}¨
\Ó‡¸b
œ)„]h {Ý, C¨•
ãŁ˝NrÕ*¶'{ Ñ
ÜM /_;°~ æ E!$
µ¤(Ó6, œØq
Oł6æ î«:ö
b|~Õ
ý ' à-D8Ýq[ÓŒ‹Æ|
˜łX1f œ¤# '
fl*'É@À ìS†[Ø˝Õ
bü1Àõj„*
‰v¨E˜U¨æ
G÷¿¯
•J:õ
¿Ú$?£qÑ¢†î
zR ˙þ ÿÆ7pþ
}Ò6#ZG ƒJ
sTØ‰|&¯y‹
Úÿÿÿÿÿÿ¶s q,C
æS?ı
˘fTg7ÜÉÕÖ„{+ü¤¤
~zÌ6ı;KKV
˘o‹*9A
b|f]"£Ò¥°Ü»ÕÖ/Ł
˘;¤˘æ'Œ«
x÷0 æ 1‡Ôæ˙ºN†ł Àµ
ı¿w%ôKo æ]£ h!
Vłbî÷rfk˜x&]lC
ôq˙ôæ»fl´î
äE\!˘Ü#pZÕ
"ºB J '

fi °B ?{-ü¥ß9w¯À%H
@ÀH G ö6[!˘a Æ}
{3 í=…NóœßÉÛCf‡¯>
—E G ”pmiìÿ«•ÑØ¾¼¢†Ø6@Ø
_Yþ J9d@˚
¨Ô$G‰uô?ïR1
ðP ”Ôì ö˚
».¿c˜†£YMEåïüwÌ;‰…
˘^$ïµ‡à1
gRl˙ æŒmŒp•d,Ht<
ïB, ÖY-˘k†:˝¸×¶ƒOªO<
˜x"bÝ.. Ł
Ò˙ü5ç¸ÓF
b|ZE
Ùnì''àØ
… , '?'t}o?ß'ýr
bü4gıå6–‡ŒA4
8 Ì¸z|ÕÕA
P.˝i† ÖÒD£
L3ïıł 8]rF]0b
·”=_ º ˆð
!˘›*]łø§ƒ
Ö!° ÀsÆ
~˙{ HEÑX ‡· Z .ª3¢u·Øh˚Xâ
‰ `—U
?! ÕSôó 0Ł» ÀSDý°8ßîT\CnY z@Ù› –!˘Ý 1
ì SDo‹Æb=T2 &öZ«• 4U
Õ8ßiS¿W –/J‹Ø
-m7É² w¨Ù‡2>y,"˘'Wg^lõªw^
¸”gcilo ƒo
i9Ue x c7
ÕÑ
@ —»•ï- Æ×
ßÀÕTZ7_ 0¡C
ØD@¿¯,»Ñý4ßf)ü
×7¡{‡Ůf^ iflÝ
ÙÔBV˘'Wg^lõªw^
¸§› -1?i‡B ÙÕ
V¶G WÒ˙ ÿÝ
ø‡ÙÕªÙ4Ø M
ýpµx!l\A
˜ł ‰‡œ† >«
Vı Ñ›u×
6 ¨d?›w í[˘o›,yA
É÷ý…ì§ı. ôÿL
H4 À°_œ°ì” ¸þpýÓfiØÞ#
:Œ ~ÿCà!]

%ˆı F^e “
K ÆxÜ¸ ÖÑƒ£'
:» `à‰/
Ö(¢ ‰¤ ”1
¡ổ!P:dÒÐˆ ØÆ3
1î˜;£r 6
*˘ h6ïõXa+˚œ3 ý›Ìæ, ¤×S˜!q »;: Ố
F ßVÚäs×
n JZÙÐ‡o^ ðM
;¥Ú7ÜÐ?
×;”ÜK
/!°B ˆ[Ú mw
ðß°B =ª¯
àG@guLïüb
ª¿Ôb&âRÓqðÕ›w=ßæÕyæç”7 æ<ØIµ
5VB\‰–ı¶?*q
+¾œeX Ñ¢Ì›ÒÌ{J ·tq :i
FuNfi¸…ØÐqþh?˘t–J˝NrÔ
Ñ¥ÓÌ ¶dÓÐfljAþ
⁄-»qN÷‰
åöTg%ís|ÙÞ‰1O ôX1^•M˝} ˆ#{
º˜8Ì /{3Ö
L ¶#ì 9v ÚßK
ÿÿ2œÙ›ìıb#·«
y!˘ÿƒ ”˝“Ø¨^
6íÞ[ÚÉE {ÙßlOuVÖ×←
ì’·')ìÙƒ Òq~)e
˜Ì9ˆ‡,pÍÖÝı
3 r˝xf Þ¶ ×{]^• 5
ä‘dïHXÙ
1>yDQ «Cl
Ûˆ•W Ì!
ÌÝ ¾¾Ì1 ïÌLS ˝f ÿÌF˝g S/‡ÉßÌ
Àk ¨ 'Ù
3ÕT µÝ¤ Q3– þík˜*
í¨«)ÛÞ ïk ~G æ[
›ÛÙÿ÷˘
ýh†gÐL
@,…kþ
Ý5WłzEO˚
ÖÞN¥ö›…Dæp˝Ø £Z"˘G ‘
ÓØ2‰¡ [iíÛÌí
@‘5 æ¢Æ
Þ& " îQ§
ÉgMÕîŒ”
Ì@ôæÛ| à˘o
æ¯ª!ü ¢kyÀØâÒ

+³ØcHI÷
ı£¾:A
1fïôz/ oæZ
ZdÒD mŒ~fô
‡Mý„aıßÙƒÞØI
@À ˆ5ªô¸%¢{v¢¤„ ì_˘c,ö
_à c“G
ÛJ‰˜qo}{ÛI
q jł×J ; a/6ãâ¯îh6ý9
4h³Ø26*Fn Ó
, Ùæ‰ßW_˘5‘ØpG ,fip åÝ
ðRÞÙ7g ï”ÓâÇ
ð ý¾›p˙—¸b#.îÒ¢3É
D ôSÙÑ¶%âüc}ORÌZ:6íd
I7fC QRM
ØÒÌÛß ZZ XÉÜH …†,L’@ O‡¯ÕÆJœøfiF=N¸0»· ˘£M]É3»º´uWª C æpH £s·ü7|Sß ‡ ƒŒ¥ıMM
´ ıfi”
‹I<Qß‹Gu“ ƒâ
~/ KÖ4åÅ4$${ß
ò : ÕØ tä¨ae
e÷œPuí¥§…ì
J5˘æ ö ¤fuJ+¸JßÅ£ ÕÌÔðJFB˝+å
M§†3’ª|:J0L¶Y f z ˝îa Ò
‡ g.ıUW »>e Q
p åc,J3…ƒ ÔÞ36 R Æ
ßÞH´øeł÷@À‡» ˘‡ c
3ciØYÿÔ¶
¤˙c ,,¶/9
^h„daY
4»ÚÜ˘U zcV˘ 01
.‰F/‰¥W'¥¥ïó5‰Ô
zâNfln ¸ØÒ2œ4”x)„Ł ' ‹ß-fı8ˆP£¨‡
t¯ ,Ù-æk–¢ +)(—rXØºoö—BD8M‡dYç1ıìJ
d fikTgØ ¯Ùåwoc˜x/
¸«îZ…go„
Ÿ]CµÜS6
ä0 ª¿·£ÿ¾
“LÆ„>R¾îb‰3„Ò¯
6k< +_1fi; o Z a4
ÜöISßÞAâÀ
p¥gfi"ï˝Ôl/
·Æ×E^†Ý
ííˆ†a‹§1˘ãß^ æÆ
dÕÞ¹ ¡°|ôfl a
É– =ÿ[Z"˘•T 8!p
(m947 KÑ
þ+›!˘fl,+IA‘

,Ñ$ƒÙ‹(ß‘ £
J⁄,flYU'Ú
˜BcKâw9E ï“
,%Ä“„ıÿk ÷¸ízi ö–+ÿ]~y¸x
ŒGe36ì 5 µÐýc
˘.›ac÷0Xd
‘$ðï‘ º÷ÚÞ
IENDfiB‘ ‰
ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ

»»»»»»»»ÿÿÿÿ
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx»»»»ÿÿÿÿÿÿ
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxxÿÿÿÿÿÿÿÿ
xxxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»xxxÿÿÿ»»»»
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»xxxÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ
»»»»ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxxx»»»»
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»»»»xxx
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

YÖçÕM , ÕÕÕ
%ðø~¿–*”X˝çs â´¯‰ŸV Ä˝
ÉÏÖ3Æ)ÌæÕÕÕæ¶<°×
»Ł¨ïÑÕe»K
[hbãłøÙYDIÉ}Zm—V›N] ıØ
ÒŁwåŒ[SÚ@¸
eu˝˝# ,'«$§!PD@
dYfäåå=#Kƒr!
¸“º¢’hÕÕ Z
¾¼ŁFÙZ¸ä
A@ ýıâçó—O5\
Wå„O ýí˜÷ß›¥’¸æ
xCýÉ=eÙÖ@à
xR@ ='i-
dÙÖ@à
Yö|]ßß¾#axß
eiN¡flœ ×ï;
”Õ e » RÛ
ÒÒ˜Ù
Y¶¸6~Þnü¡Ò%Þ
^WvÒÒ ¶60yO
æ_fl/ ^…¥ıZy0ç¸Ò4
dZ¿ ÞYí‡Wß34fl¾
U ýmà8 « ”L ÒÒÒx¤Æ
S[˝]˝qY fl
sfi:~EflL~åıŒ 5;øRfç¾¾!Ò¤¸ÖZ3N|µý»
°&^ýŸsX¡ >eÕÜ†‹„ =
à¯~ ø…
eÕà‰ _°
>-Ł¯W°}t~Yf
¨†¿3—çw‘x
ıa e›w—ø
ò Æ(› ¨†Öæ.
‹ ¨2sA @
†ì…ÙŁwü|m‰=” ¯
e/7ł;yß
¨†7§ª÷lgßý¿}ÚÜ&P ,{‡’¾øƒ‰c ¨†XÿT
_> í ·# ¸^îÕÕ
ød¶’— ,k“]
K À ,{s4|
¨†^;fln
dY‹~“ @fl
« “!—« ,º¡úŒE&
ÕÕ ¸zí…” ˜
P¡ÜºÞł w«ï
F%ÿâÜ
YÖ„[łßß+/ïåg

N¯Ó =§Õ
¸* G¾ZQ= B ,+ m+
P' ,«·1 E À
Yv «˜¯ß•˜6ö
NÓ,+Ñ‹ô
¾IøVâö—†À
¡}¿ł,l
‡•'ps°[)łî
ð' ¸zØ·: ˜
dYìÞ @/
†‹ N« @l
»¿"#— ,º¥ÓE$
ð8† ïïÖ
îßðl +Wfl_fi°ü¡ç É§ÿ
¨†<fi¯W e`ô¸ X^üï
‹>%¡˜pìäWl
"¸'t ØŒs‰%÷ïö
¿|º 4i…– ÿG
´¿'3åd@e%U& ¸*k¨ª ¿íüÔ
Ó~í˜Ó¢cÀm‰
>ætöÃx¸å
e}u¿Ì+¾Æ
æ®§ðœj"jÿ¸"
ˆ8]pł'ŷ
¾Wö
ıG÷Łüæ®Ó¤;w
§Ûde
,«÷†† ND§ É†N
ŁT@ uÚ¤e
dY§ W6 '
†,XC C S
YÖª M ,
"' 'ð˘.łijaf·
ªıgolq jÉ†ØO
|üo=Þ¨
gqvæ/ Tr ‡˙8üÝAŒ…– ,¸"ó¤R<¾¤Ò
gflotN˜cw e›7Éø
h,¸ O«M«ZÝAÌ)? øÚ¸
‡‡ÝpÜÕOß¿,jvWã¾¿íõ6.»/¶ÜÛD‰Ø–g%lÉrí# ó0-ç
0}Hö¸m§ ˆA=\yµ‡z fl=•æmyªÖ
^‡u Øj¿Ev¶
Ùˆå3˙ÕÝï:Ü¤8Ø¤Ù2gc: §T (< dÿâÆE
ª¯ bc V§nÙåmµxöŁ] ÉÕÞ/ æÖ«˙
ØÖeıÝ[2ætj f M;•œC ˙q >8w,v>,ïOö,
XÿÙ9‹3=ØÅ¾¿ôÆ==ˆV¾öm• § cvæì˙ Ö <Þ†ÿÉåQ –†*0f˙NX$~ hg
vFk« -"›ó'ÝR˜xY´ìa2 ¤Ø
! %˘ ¤zgÀmÞÛL "sŁæÆˆØw`ö6¶|ÿæ„u q ´ÿNÙw bü¤°˜5\‡ ì Þ

],8¥§§ MÑ1xø
•Õ×az Ñ$Zsíâ‡ì Ñ…
„PıS \Øz¸åˆÜ‰ [n xß¸ âN &î ~YÕY6{´<FÌŒ£e
Ô1mxN>»~u˙ýc§•jçˆJw.8
fiÜmz Ö
+ÝÜg÷Ö÷O r Ö mÝ‡‘°^ª5 ¸’e[÷
d ï/R¸ô¨fOfl ¸ƒï vb
4ˆe‡eÓÜ
ƒO´˙c »˘fiß¤ªŒ %fi3
g =Bƒ= Ö1
ýÒy÷ìjgµå$¶{µ
c‰ßc0»lu°§nß{í 0 Ò
fiPK =XRUKUÛÔKæ\ ønÆïî "æ
eìª¸ »&/‰|` |º° ;/ç¸{ÆÞÙTä
Ô¸jï ó
" ¸R \C @í
IENDfiB‘
* cD cGœ
jIDATx^íÝ Ûª†
—æ}ÿwîæ] a
YI7 “]H%¸
@ @ ÀÿU 1
@ @› Q+e
fl×kßÕõ¯÷ÆWopG!u
v Ý ì0ò˘(ìmß À‡
"LÿÙÌæ†»‰ u
ôp { æ‡V
MîÝßÝ›ä
-˙vEä¿ º
» WuzFÿf3 À
×3îÜÀÒ0 @x~Õ‹ u—°ßÙ
øx=c,mZ„
ªı ÞMEHà) +Þ‰ÆIœ a ÛÿÞj}ı .¿ =ÞÚ›y¯
ÒòÆâÿ¡mÌåKOs í
»?˜…-Gs”fl&Ô¾¾2
x6µtø%O
ôÙL#À¸ *ß! ~
ÓX§ – Ñ1EDàÀÑ?a;} 8
¨Æq»wºGoV¿g
4ò´Þ¶˜z˘•b˘
°fi –níeN
ôo¯ ’@ À
ÞV@˘ÞVÌx
øøíæ¤||?
°° pn flÕ3¸
<Þß÷ ïp»å÷•V+¶ çæœ^n`¨= ”
‚_@˘‚ßÜ% ðÞÝ»§óo X'¸ª

0‡ 1suåF
=cæE [ł ×ïˆý¤º Ú¿˜
ðÀ QxZ¸ â ƒ »óÀ?÷˝g
V »U¥Z˝S
F>ä° ð æ×{
|ünÑð<1
ðˆ æ‹¿Õ
0 1RµÃJ
<+ g<ºou
$ g T-–
xV@˘xÖŒE
'Zb%@ À‡
z˘‡ÞV'@ À‹H
^fl×¸5Yk˜ $n
ç√ q z C¸í I flHªïïflbT_CF øRA …Ą̀n•Ł
îØ'w.ı[
h¸à0PĄ̀C u3Ì ×
flÆZæ;ø,æfl…÷ùlW˜ß
@´<[ˆsgæ£z>äwą̀‡ I ˙˝ø aôM>Ùã
_«gD ô:¡ö&îçØO4Ø
›R»9 ífH/4› ”a Ý§ºîE …U¥Z˝‡E¾ _
‡»Éí E M‰–ãl¶µ1Ûô
|,Ý¤QÀ
7ø¢=ª¢´
s×• Ý3Ö³¾vîUŒ”v2
DÀ&o^(=£9ØH
zvQ¤Öo)
óÕM~$|n•Ł
=c Z°›À˘ºF „mÕV/pn•Ł
ıVFł$pî
pR@˘8 ç0
,(g,Xt)
XP@˘XºŁR&@ À
° –'Ñ¥L
,(g,XðiS~m~u
î´`e ZXb›ÔµŒÉÝ¶ï¸—ßß¨÷ïæ
˙…fxi¥B‰ÖX0k=c`¢
ò3Jõ¾
î“ *ÓR ×3 *wïÉ«Oł=ür
Ûg˝†J)S e”"*=ª
Us
w…þï)â
—3”(R ×º
¢Lm Ô3Úz
—V@˘hºi6
Ì, gÌ\]„
@ › ÑÖÓ

Y@˘ „”r#@ @[
ô¶ f#@ À
Y@˘ „”r#@ @[!{˜º
‰E>~å= - Ù
° À=ªïÔ
@ V@˘¤ 2
ÿœ2ü#˝{V·˚9 X's ;jP
8æ# ¢>–Psn
þþK ÛÆ˘÷o›ß˘„T¿]¨x
⊠4ÛI"ª= Ò
8!0^˘8⁄C
@ ÑÑ$
XB@˘X¢Ì $@ @
° –D %I
ÿÒ 2Krq þÿ„ ¡
tı˘Ł”
ƒ¥òsy65cUåÐ
\# g\ªjV
Ì(gÌXU9
ÿÿ+¿¾ îÜ¿£Ô3f¤‰
p gS÷8[
,G@˘,˙Ù
A@˘ ¡ r @ À=
z˘=¸V!@ À
p q ‡U
Ì gÌPE9
xÿÿÿ‡ U¢À ı˚4⊠U _
Æ[ÙÞlÛ®wK
L,º{2n˘†ì+
N˘Ý‡H - æ
”KÒ6 ÕZ
6_Æ»Gß
{nÛ¶ ¶ïüòn~˘¸“
ì Ù) §jz
[S ï&ÞŒ;fl+F×—Ù¾
<ºƒg<ºÿß
›ß£apå88ùÛ¶e+G/5 ¨î– aY À
ı’W<5*O˘tüØ 1{Pv¥˜ç,ı ˘F
x_†ºïV´¨°æØÌGflµ¿:I.
ì K˘x,
mÀÐ a§fwCÆN’ý¶{»
ªÜÈÕw0zF Ûüû¢Œ ‡
Ł\ ó–þØ ~ÕRÞÉíÓ í
¿U 9Ý÷æÛÿyØ˝×
ì 2ÆÖ Ú¸Ø
^ ô'9'¸'ªÑ¢Ûı
0⁄gSC M—

xD@˘x Ý¢
†l &@ À#
0⁄ 1dÙ
Ý§@' î Æô
ü-ay} + ß Œ L˝y q ‡Uœ
hı? ôø`\}FÕn
iŒ `æ[æ# w?·fiðw
›ßł åO¤|§
¢œ*ùk.ğ
ô¸ -p¿@z}L?Ú±º
ı-ä3Ø-Àpł°¶s åø%;
¸>œ4‰ŁgS
{ç˘ý5†â
ß8 =ºfð
lflæægý&M°ðJâclö
åkeMkl_+ürå_+B C
NÌ?RE¯Ú ÑM)
ò@…Úp~,˝?zeS~
Pxd M, ?]÷fiöœ
z¯4wß>
Q mßN˘vðö
ð4 Ý µm×ł¿ò¤|º ƒrz
8ð×ùð›@
° –F eI
—B@˘h¡h
‹! g‹QgY
@ ÑBÑ
XC@˘X£¸†$@ @
X¢g…pó+Ôý•_ ßªÆ»
¥˙˘H Yý» ¿ ¡¾ƒ˝
* ÛÛÛß
k4nîÛŁ
a _~e3…Cœ}¸_âMN+m : WMuj˘\}
W˘P9ìtí płÕg_
<0" a>Ù%zFZìgfl¸»Ûm° ´ ìÛÕæe1åuo Æ÷~LäÛ
¢ÜQ=C->8†¢0ÛÕG1Æ+Ø«ÑN!=$ Ó>ÕÉÛƒ
î~kw mTØ°,ă_Ó
Ócc¾a@Æ¶("&',ÓW Û
/˜yT‹Ý•Łß—Ýł~… d¥ =ZkwüQ˚Ûł›ì ´QeÀ¸egAv dVÑ
§Jq¸tüłKO £]·‰àd'¯Wßçc Øo
Ùg2ï*˘o ?g;,^[ˆwª ìflqK¥7ÝÛl -˜
Õó÷Ý˜I†
CðØwªÆå
7Óm§ ×˝¸¥tp<í‡/î^îSÀ
<+bZ˙ô,]:¸„‰â
._œ‡ KÜÜ
,M?Ý•Gk¯z

)d§ˆd¸¶b¡¾¼j»ye§˘¶ÜGçW<ß[7œ§§p<_ fi
»y¥ g Ü¡o,˜Ò¬c° ¢Æ»ØFOÿ˘
¾¼kØ¬$ Æª £¸D
5ÝØe1 cå%†d‡ØS« ø«a» Ûq¦ÝB]
w G Ø×ºï
3 ò¬n9” ~å
ª‹Yk7Ù a/¯`5Ø
ïU,… oV
¸¥Æ}ÜtGgw9…2xå¢G d _
÷`zFKøò[¶wO
ø˙ à‡Uâ_kfi Ærv •r•|‹x…M.¨WfiuÒ¬Ò¬u ÓØ˙ µ
3 o¥ ¨
¸«Æ.==Õ»ÓSÝ æ v…C¿N¿p3ÕÑ¬ í¶ «
ä¢£°•]Ù¿,Q
‰&+d N^¿P«Z yb„w
łjW×pt_\>vßÝm‘ ł•ß„&Ô
ı° G ?˘vıÆ
ÿçÕØ¯ ó¹ü‰e
1V.ÝÙÝ1»sf»9‹ n ì ¬u÷˘!ì
x¨ÑŒEÛ¬PwO¯
*¸:M0 IF £
>¯Ow´¶,Ù2Efi
!ÛQæeåàn¯w7ÛV;«ÑvG
Ûc ÛÕg÷\.p¯
¸‹ÕÜt
łp ª'],
$¸t{ ˜ “¿kßÔ
OÆ^•n¡g\•¤
nßØÕEwˆ»g°ïï
ÕÿÙ 1Ò¬x_;v – X¿
£âaÓ÷¾¼; ª œ÷8Ó¬'
—§ Ñg]DE
ŁQ@˘Ł–*b"@ @
Kôð^ ˘
>ü.zóŒý
"!@ R‘ Qi–ò0Ýbå¬E¸ @‰À=#~…eœ9 ØK í ‹í¨tLöy ÙÆä¾¼U~: =X¸ ˘*
oç ˘ð¶Sm
¶„Ô¿f“ßF
†=<V:ß˘¶´¨í
ÿ7yi¤ÆÀB
G d l e cýb£ â$0 Àkfl3>¾¼
>ÊÈN,} Nuðõ} £
|vlvHłß{w_+
= JßÓ/6—ƒ
ß›px,fl¿Ł˝ Ø
P>6{ Vªl
ÿ÷Yv÷],§fiyƒ¿=…|T˝ å

flØm{Re‘¿tÙÆN
XV‘ ÷3 Þ¨fi Ù
6VðÞFöÔ0U<6LXxg%
„˝+;6ıiÙ¥ =
ü]ŁÛÙÞÄ¶›ºÛ’@ @&àÙ-A
^gÔ q»Ol¾åÑØÓ˘ fi 67 E
°¤ –hÆ¥M
N ¥flxfiP2
hZðm U ˙hànö Pÿ
hZðm U ˙hànö PÿPNG
#IDATx^í ºÒ(flFwïß¿œø2C
|¨ ¿þœºÿxA
@7 ÿ¶
º! ÚÞ˜
n• ÷W Y÷_{
@O×˝
A‘e
~ ýß ÆJ)fi J
=‰ø°"ÖK
ŁØu)’à¸ ,ÖgŁ
Æ &ÖÖ R
@ä«ýÞÞ Qÿ)†Ø˜„
c ýÕÕQ˘x
S ¡ ¶ÙAOmyb
n!‘{ÿ¾ÞY9@Og g\
zZF ˙ ÀæW
×ÖŒEØæ e{pJ“°vD‹ °¯ _=6WÞ}Ó¤¶¸É@OÑ
'ü§ÚÙ°µƒ ¯/=ß§&
pÿ rÖÖ^ !
ÖÖ#m ° s
M…h_ÒX ˘-¤¶
2?íøb|wy
¶ÖVÀuo=
ø ß¾fl%ÖÞÞ
ðÀ¾ÿyX.ıÜÐ´zß¿ }FT›÷{ö1‡pTÛ¢‹÷} !
cÿÜÐEÞ¶j—ßpe{› W m
ÚŽ{u~D
, À¾l=ÿ}#
0 À¾l=eö7'"Ø
¥§ØoÒ›ý>mØ6Ù´î7ŁS [
£ÖÞ´%‹Ö˜b
, À¾=˝æ¾kfb÷
,˘¡ ·^ÝÿÿNbÆ
Pí³s¿Ø•äöÞBO{Łµœe¢§£¨.‘W¥§‡ÜEOÿÉ÷Þ¾g¸
Xzÿ4Ù¥ ßAåÿa ³ÖÞJ÷ï«Ý
·ç< ð í>†›µ)
r ý>fl$Þz

>ot w ˘fSŏ
ÖÕÕeıí;6ð¿c£`¸o´h„Ç.u ’
[,ÿÿ[@b¡§
bÚC ¾S
4 àóû¢)~n:ŁłzZfi—_Wßa *Ü
Œ \"°SŒ A!°2 Eı4L3; íômï5f«Ñ¶Ö
/N wå¸ƒu¸Ý^flRJçOWJ
îåD55 åøØ*¤†
×K-^Ö¢ÝSU,“qˆs› †‰Ö+F[¶Ö
Õflj n]c°fi÷•˘ ó
.$ ^ tB
0 Àz*¿Lz
ł ÀzJ*!
‹@à°øå÷:Ü×
˚ıü+Ê
T Ł¸°óÕU
W˙UYxıG¯`ÙÜp#
»¶:2(ô
ð œ3gD
‘¸`Ö0RÛÜCôÕÕc‹
P.˙ä¢3 -RÙ¶
zœ›B—ÓÙ³ÕÂü
Ø¶¶H%×Kø
;/Je˘>f
z–Ł¥1ôÊ„Œ ôs ô
T'T5n¦¢µªp˙‡Ö¥6i[kœ‹
/fi1¡ _\Ce¿@UG¾¼1z”_5$
P1/“1zœ-# ÕÕÊÒ À
À Œ Rî7
ÆN °¯ ˘ÿßÞ¥˘zß9#B
¸¤“?'«í Ôl
Łâ_4 ,ïz_ ;Æ–f¸`Ö0RÛÜ[ÌO ÙÜEów?g´+Ûœý7
Dð6¾¼[>øø¡ C¨
/§&§AM
Ù˝:u¿‡ßg•Ø
pÖÖwºôØ–HÕ?¾¼ÞÞ¥˘˜ˆØ|£
ł@ fifiÚ>Xƒ¸ V
BeØ7 fi˙«‡¸·¨·ı
•¿9ÖÝ,- uÀF
’=mOÜac|ó‹°¨ÓÝóÓ“Ôl\ÖBL?d .
X ¶g +P
>d+) E1íß
N×K¥Œ ˙¥„ F>w
¢W¥åŒXØ eß4Þ!ßÙ¸ztì“…
~5“ ¡:fi°´+F
gkflˆ hÀÆj@Ôl“
×ÚÜ-…R·5hkíÕØ

<Œ3#ü˜ æ
—Œ0Ù z‰¡?
0 – ˘ó³V
‰ p×nNµfl4h» ıÕ
°Œõ5 fl¥
Ìj Œ¶O3 ı
¢hý§Ý-Y
8à0•Œ}OD
W˙Ø2„\¿
ýYHß ƒ ÿïˆ@Œ¾Œ”¾¾W’
‡etOn⁄[
zœ < ŒE-@Æˆ°-
˜ŒQGÒ8Df§”ó} uI 2
- NC ˝ 4Œ¶ A
S⁄Ø ¥ 1 “
{ŒÞAà¤uc=˝$U ï ƒdÚ¶IíD–n;PMdŒW la
ƒ°,$~f ‹í"É&m % 9Þ6gµ•ŒT
OC ÓvD´
MeÞ lJ
\NÀÞ¤§Ø lÀƒKæíßŒ
§ Z HÒŒÚ
°‘Ò¸
Æ /0a˙ oó“qø ¿îŒ¶U
†°ŕNU V g
ŒT|a–Yfi÷%C
Ñ˜ ¾ŒT N A
nÜ%×!K|CO% h
C ÑÀ¾ 9àð
´í!¶ß§#ü• œ3gD
lO +ö)dÿßˆ&
“ >ÛÀ7”?*
ø“˘
@Z;e{› ×lÙ
ö—Ó–[ø&BIÿ
n K/y DØ,/ KŒß.òYLîŒƒt
_ßg
R Uø>à
¸ ¡ß “
×U)E¶9 åKeÆ5×*
Ñ§ıÞSü; <åaD]n3
œfl-‡ØC“¸åfl‘ÓK~ý*`^ í…l
ÞŒ…Ø¶tm9Ø
= A!ÐD‘ #
=ı/‘ôÔ9#nO‘_=
FjÛ ýS["X
Øe°Þ:flÝ
“ı>÷G kCEUhÓ

ÆN :ðU
•h[å@ºR{\[kV1“ì°ÞWÆ¢1
MÀÞ¤x Cz«^
ö" *¡^ºfl y
-zŒO ı¾sF
jæu$ k b~
-¤¶kÞO
Ùg‰ï_Z‹÷ý3"
ł ‹äÕ˝¿˝
ö—Ó&§ ’
%fl . lÛØ|Ô
¶¨>çÉü˙ lO˝•P
ÚÆ§xüs˘ 8 ßÞ?ÑÕÜz¡§"zŁ'
Ó5 Tz˚ý/´”PQ
5 ö>ÑGO ºræÆTG¾q#p›
¢ÕÕÔN«›µ%˜ø¤)Ø
l'§aÜÕmóÔÀ
0 Àz:
Øp¤_Ł¸•R8Ü¡b O‹,
s¢¢*·ØÜ
GOE fii·¯˘ÓPüº ı¾sF
¸$ W¢
n# Þqâ‰ äMyrÛ¢
,?J˜ ßÉD fiı”?˚ä„¡%¸ýQÞ £§"L×4ÒE'J
L! N`¸
>¯„ÝµÓ§$Ày/¢“p,uOä
Ek¸`ÕÚa~:
@OWl“ÆS V ? p
- !p4 °¢†ZWÙZ
ÑµYdÑÕYäÞ3î
Ì# ¸c˘¨
,?J˘Ñ˜/»flwD4÷oduRÛU #";.>‘lý9ãÞ(ôTTÒ1ıôÇ˜
3 §gæ¤
‹÷EÌ;7 ˘h µÚŒE
æÞSÌ˘k/g
Ł §zfô
@O¿ç‡IßÙÑ
0 Ãiz˚„¸
@ ÃizJV!
=µÌ¨ï ØðF‡O˚
ö«•ðgF,]˜
zj 6<~"…ãı/˜Gðƒj[Ý7^,+
ßØØâkÆàÒ3Þ!ƒe Õ
\ ì§§Ø Ú
l°¶{¥¸fß§qÓÛ
æó¯9¨hÑ
e‡ÔxU3?=Œ # s lƒ§åôm»ÔÞØ ’µlºvÆª0

&°ß/‡9í) ˘ ‹N!‡Ñ¯
CªRL«/œ—+| ý,nÜsttT
Øp«‰ oia E")¶X]flÆ¨£V˝
…ő—iÛ“"'4ÞOO?
ÙÐE¢§ÝÉ‘a
TŒCø>|ÒÕ
LB{ ÙÞÐÚ}RmGa⁄›÷QÑ
xÝU SK⁄äC2ÞJmvÕSIµ] H u&ð«ÀÞ
¿˘×ofl
5·=¿K£x
lPö’kY~ 6(˝>
;PNH¸4efiV]“ ŐZc»ŒØk‘4 ÀÞ
flr >n…ŒI „Œ%tò„… . ¥‰8/œ — q ·A¶¯
>¥£œyp&” œ ø'‰*
eP2Æ "[U[-—l ÚÝæ
=¨_ÕÖ„d V
‘h/t@h<œ'
hÌÕ{¾¼’æ¥ » ß«
LÉ#£^k¤s,”oA L˙:µ2¸Ø·vÒÉ\¢F S¶ÌlyÕÞv ü) Ks ¢¨, Ö˘
ıOQ˜XJÚØXO
Þ%[iEB_46
@ F ÓQ¢”¤
µ=ªä¯ (l
,"¥j…ÓÕm÷F{›'4
· 8=ı‘µxŒ·£íÞnfl5
†Wi ~ªF/
ô @zæÞvN
⁄æ}lY Q.‘3
Úı˝º ·}Ö
¨º&ÀÓÞÙà
ªÝæ ÞR_†[¸^ ÉÊV¨0DıóÕaP ìMŁ
ÒQÞ)s»l
W˝ºS⁄Ñ˜}fiÑ÷v¿iü‹ ı pæ *ÀŁÌÓ– µ
ôM ^Eµ
BLO KØ| ¿ÕÓµ§Æ2‡fl
y2¢mflrFÒ
Ó¤MÙ‹·a(Nf¸ ÜÞHÜÑ?ÓOn| ¤‡nÚ*oEØ‡Û
WU–uø ¨—s#s Þ—ÝU B t9YvÉ⁄µØB8 ·˘ lj34H-dÜÞªte¨¨í6U˙†¡Ó
ÕÉÕ ¿ÖÞm æflOfi
†eAch«jGOE$ÑS
&>´]ÑÞbÛÝ
‡ îS>x”
Ã¾2^ æeY@OW)†ì
@ ç jÀÆEyÒ?ht
P>Þ?} }ø œ bª ÌÕGâß Q2?ý
Ý[[f⁄?ÿøŒ|ü¥'Œ ‹…v¿‡
ÛÞS ¿¥…Ú

1“ä+”tíÿÚX,`“†sCcõ0,
^%U¥ ÙÐý=»§„0ôÝUØ §*\4 À\
¯Ôçª>`a
„þT˜“\ı°
ØRO¸»GnJ
-ıTı 2;VX
—"°¥ R
pz^ßlÞtøt ×w@N
<ôÕÐE‹¡§ $
xŁ)¿?‡N³æ
GÀCO˙y e
uŒïõ•Ñ¼3 @
s ºÞ¸ Ñ¼
i ãuüæßŒEßàü
, ÀZóÓy¿
ˆ+ ‘*ƒØ_S¡,ÛgÖµ
Y{FÙóŒ U„ì1K'A
XQOmg ?kÆ PÞŁ˜
+Œ'DÞ¢J³⅔J÷
+Œi„ÒóRÉé
æØ¿¥}˜ c
*OjUgƒ¶;
ØÀZ» åJ O
W¯· ˝ö(ÞB
c e
bÿPNG
!æIDATx^í Ý
W¸˜Ne⁄0|k¥ E‘¥0”u
(~æBg4
PNàðÔ
@àÅ5Þ‰{
| §k20ÜãÕ3£r×.×fl[
¸Æ¿¸ _ãº#É
ÕòV¸qli•.+$µ0øH8Pf:
A»÷xf ƒHU„íæf×oÉ= R¶
>ò TåH“ÒÞ :.
ö ¨P
3Hv ì
¨~6çàÿœe`ðNlïÜÕÀ
b ¯2›6T8Ü-Z $— Y À~ıN
\]‘“Gfu¯:?{×
lW„°æ2yæé.,
#.P«Ł m6’ : Fß‘/
œâ¯»˝P:ô ºP »†
¨ ÿÓ24[›>°íflv+
ÓÚh Õ¸
^§¸ 1k

i…t
wOí6Ý 3-´nÝ9§+R «
ÿ3¾ö1µæw˙ „H[Vƒ)ô
aX*P & Eç–
=TFL
gü5Oîç*%˙ôN7$î
<pCâ– $¯ł‹[e<âg; ˙É
Sº•)gî ¥ ,ÛY°0l6/Zc
;ØÔN}Ø`'
H‰ pØ» ´a6À»¥ÚÜà‰S
Ì oÜno + IâÒ˜ %˚d%
bb 8fiæ2b¡ac—Uƒo¯æÜfvåPì´,S —˝Œ¸ v
ØYF,:TL„˝ô5ŒÔ”æp•cgpflN+7
L4Z V/˜—´"·£EOØ¯
Z6˘¾w×¶
9 Ñ ÌN' ÙMd˜ô'Ö3(Ôwß…P˝pV—Ûł‹n¡ ¡"'
slßYt‡ØØ¸Ú2âôà¸ôÝ>V+
{[¤'Ø¥˝ì #÷6 ì ˝d kÞŁ}xfi
ª0˙6k ª‡˝
Nu>'Ñ¥u
Ì-¥.QÞed
lVOôg
B‡Y>¸1!=r;
‹0;{ bœ
†j -W ÀìÿÒ¾&
W%¸M7LuN.T+¸s¡¾Œ*
,ý¸ 6Z Ł–QßÀÿ"
ÕŒG{uu*6
D#X"O'
1QJlïòFw#ØhL;ô_#@¯Œ
;– º Q
›C ÀÀÞM :kÔ}
ß1Œí¡E
`V JÔØ7$
_ +YºF°¯s 2¢¥?ÔÀ
'Ą˜xæZDF
Ł+ƒOß„ ¢3
ò¸&˜˜!ƒkr
^l0ø¨ ›^2/#¨ Ôò ÿ
…fij µł
EÔXÀòÞÒ˚F Tß@,_Ì»/7 ì„;¶d˜öØą
Û'T›Y3$#ØŁ
˜O2AL4Ú
` fTO¶8×Ł k =¤ÜÞÞßç ÙłÍ£7ƒÜ
ò‰[øçò⁄Þ¸|oß >î]ƒ pE 0 Ìà@g
˙^ł•˜nÑ‡1–
k˚m6$·´`#fl

IE;‹@ 0ß ” ,0Ñø
mßWı–KÑ$Ł¶~IßY¾
æç?˘Mó ~ÆŁgy¾ãD£_t
 HÕ»» >(_¿~U7 `:
1Q˙yV›ø2bV˘i
#&Œ&¤æµ&
R › !ÿß›i%í
flRS W!p’,ï
F⁄+ k»˙¢Òf
L;Ù3 Ü˘e_< ; a”dƒ – ãõ
—„Ñ1·>ôP£4 ÌB\¸1Æ
«ß}EC¨ Qò
îP^øìnH,ç9
 ¢rï ¿Vøª˙
^WUJ‹køi2 I„k\‡ >æq Ñ4
2^ï1Ü}ßõ˝
@^ç¶ßïß÷ïÆ„1
^We$,ôX"#æ@
ôÉæü›¶¤8 ,}Ù5RYªsd b
â¸ /æ I„˙:>
 ZT
P N ° -
¸ Vàµd»G
#fEA‰ÝN
'‹` w#:eO¶«
ª^\qfiæäÐÝÝÉƒ$müdÉSæ
ôk·÷h"aœ¯î‘y´n˜³¾Ñl
>£ þ˝^AÑÿ
…¾ƒýg4x Ô(,Ýbb@łF
µ¤ 6ôc\\;-J
C À ‘J£u|Ö5t7 (
6$BP†ø + K
àuUBP¥¯°d
 |˘fl++¸8zà
Œ—Ñ#?[R ”
bB7Xªd fißX "
„ @r)b ò
ò-Ò›‡ -´52´ãå OØe
WÜÜ1×! v
zc'ºi]›Ò}ÙÕ·÷‹åòò“Œ
«Ù¸l G·Œ
‹hy·ºâî) fl
¸8“ø«ÉŒ j×¤K uQ ’Ö
1QA{ ¤p *
@ q^Cx
MìA q‹
 À "ä "\

Þ °… ØłłI7
*c› w• y] „ƒ , R
M !¾–(V
´ Ø#- ÀmØ˜˜ø`
°2"~&Ûß $t’7vz 8#Œ L1 r
Ł:˜ pà!
ä†ØW§4 F7’À°æ
ðÞM/| k·! î†*—
„wîiv‰ÓÉm—ÚÝK)g
þùÙw˙}ªþ›b…À6¡ls µ
qÀa<ÿqfl @6ßPF lü
˘„õÛ7÷ï
¾}\fi dıaªö..9q *
x [n›r;
_³/æen/ + „ªªµh
‡° î, 0s
`N°˘ÉßBæ
¢ÛµÕ8^˘^¸ ÉźÒº×••7§’¸»
Q–kk zZÖƒ÷
bÝFF\nEł ·
///k ÿ• ! ¥{m`øˆç˜,,
µ-N–·ÜDf Hm
Ù 3rQ1ßq,Œ¸Z ¢a›6 ìî~åL˘g"uB˜x´ôÚı×~ZÌíl ˘hlða ì! æ$¾o µÞX 3nïJ
°k° ÿ'
ì n 0‰d˜f Bw^__Ý¶8
>}Ú† ße„ý0qÒa?F ò
ÑÙÜ>6ôÔ18l -æhØuì ÝóómØ|{ò6rvsØhZ×ð
–å»n\†3L{
ÀÓ< 5Ìæ
Tk Ù ££ @˘
”< µ¸ EÛÐEb¢ª¡ ?›h„ ÒÀ=
<v˘yª NÉ˙& v
e K ;zu
lí°?1,u Û
˘pücp
–¡ 4 KQ…î Ôº2â.. ä
†n… ˆóQa
×íSE åò2˝¸
ÙT)°—,î»
#Zr ”‰ dGoo
îÓgðh
d|£#÷B*¨ *}eD gÔ@
1ˆ»¨¥a ÷Ö
…ˆ<,vZ
ØPGÕ÷ZX…C
ł æÈPˆ
þjfi. Vºn

o¯§ ’¸ ¸íÙð
÷=ø»y 2=fìK
Qv i/p^7˘
+=:^m‡» ,$†œ…V ÛZ¯mdDvŁZ#?Ò˘·,ÜŁc–DT
=%i Ö]6K†Ü
Ko„U98…
Ú1J,HÒ2Ãd¸·
°„- $Øe
{˜µWKlTHæNÛ h
ð¸Z –&&äë
Ù¸t; ÖÖ
•KOÌ“
kóƒ J
ÛÜ 8¸¥flOÌNGÙ
–3(F¨ K.
†¤k ×„˜˜ÚµØ
‡”¸ jt‰+
÷e‡‡M¶ \"$”|h¯´—@FðNQ£ö
cÞKmÑ¶^X + ´GŁ
-P›3$ ßE
ðŒE×í [NçÜÜ f
?å÷Z”d›åÓ‹ï:ÛÞN- !˘ Oï‰I20[ƒ‰@bÝ(µ
+n´ ˝tÕFå¸'1 Æ¥z p†
eDÖ‹« ,ð
];¨§+»ã¸¨xv´i/ ¤3
@U —Z,ìa ÌJ
u£´m !#T0fidd
ß¥£ôªß¿ ¥Ł
ìY:cÌ¶˜,?˝uø×>ø
,SÆ‘à4
X&pw‡RwçÖºÿh k‰º Æ8
FÆfiØU6«
$S) MD V0
–łnÖØ/#&b¥i
Ø^fiÌz Û
|—‰01TFdiR
Æ |+BÒF ˜H”LK
bb· à£=i,·àYEsT
y5k$[s,}Ygj· ¤óZ
•/º>˙aHF<Œ/J
¶! 2mf d
dy¶[¤;ª0$#†…(
°@@wÿ¾Q{+
ı fi ¢Œ>‘
†Ôº¶ ºl¶Ì
íÌ%•/mÉö>c
RJ¿fi° ‘CB

< @âc @+<<#Ø>
~^ ÿ¿–kpDÓ
 !PAÀ ZT Ǎ
¨ Þ„U¡ *“ô
#ā¯ â‹eqX7u
 s¤Æª ”×%Ö
@ ßo–ðÀÓ‹D 5"£1
6$“3 › jtT
¢(fi0˜J Q
Y§åî¸ zB
Z(ÞÀÜ¡Hº
V$° ¯˜3ı ãœC—"˘$„â¯g
˜G=Cku6¾µa*›q
X^F<asBkßA¸‹ Ô
ºO‘¾ßŒZ˘˜Z˘ºF"§Ò
< Àæ"Þ—:7Ø 1 k?W&{
 %‘BF8/Õ5¸=o\“‡(º
·l?ØQ
lIà2">Øpß
c¸5. Wï
˘flfi!ÔC)g˚C
Q÷[›+,serØ
h! 8Ò‹Ûß3PÙ¸¤
‘¸ ^Z•·|c¨'
—"'HF,.
łØ),¢˝ ´¸ `w<K P
!˚ ôAÑ›BQa s
n?pe† 2¥!
1x=¢4L¤ Rb
2¢)P\zh´Ge
 Àª #Þ
üßªXÞk í—
Æ7q ¿~ýœøóg_Ñ¹ÞßÿßW/
˘ÇÞEI+¸ ‡s
×7 (pfiŁ ÜZô
£2´›Łýƒ WÔ
Ùrà›ôłÞÕÜ7flflflÞÆ•î X
”µøª¸ ¿Þœ«flıòòòòòÆˆ ‘Œ†b0Ł› [÷µ
Þæˆýÿ+ørv¾ø")I
 \ ˝ c>jq&,¨}• ß
º4 [˘ słø„¢÷Æ u b¾Ø ?¾łÕb˘
tåà2B7˘W 2>C
4Þæß ŒD;. ïß¿¿[wýº‰ßi8|„= v•]ÓwFÞßo×§O ../¨¶å4 KÙ(
@ + =e˜øØ
¾ßi4˘xvyv
¸ ß~ßîìOB|¨ ÷
üæ ;Iq?w "mŒŒ

”)=×ãØß ¿
þøç ?¡p?O z *¡°o¸ý˘µiłł
Øá7 + u–_¤ÖÆ¸c ç¸ Ù ‡q ‘NC,[g
Æ°
ÔÙÜŒäð
>!}¯» î8 +
; ƒ÷ÿÿåJøG.åýr÷
^ï +yiÜÿ<
9œ}¶YÞAJB
¤#‘ZF •Gpe†.”O«å
{×e•7p÷j
Æòœ⁄flåN"Üòˆß’)§
âK Æß¸s ł
Ó2´ ö•Þ×NŁØK @X / äß°
~ÛÀ¢„ÖqV
þd!Þpe D O
fi„ł ˜}ïµH M ,1
Uƒ[æ?ˆ;"Ýî>‘Øöâ>~
d˜ü…{÷n
¢'a hG”bfl Æ]¥¡
°H? aQiH¯¨H…-m=“‡- $u-Àïøógp U¸ Øƒ C¢Ì¥)-?
}»«Þt¯^w „fiÙ
R1" ÙsXg%@ ' «e
.ªk [b×Ð
1Þíåüù;YWÆÉ§ À
˘7 ì üÞæ¯•º
ì ˝ H :[‰Mt!˜ß†ªÞ]˙3 Kß ç
»ä T ˙˙ÿ‹Kq
˝ »—˜˜açfi4Ó>
ˆ firØ 0Q
1: õý•"
? ˆti›(¥ï‘J
â¾rH
zöøò#1 Ûƒ]–ìQE Àd
˘aÞ• nô0É
îƒ›Øy˝»[Àò
hÜ5 Jwí
nz >ß ˝fiP þæ.ł ! ×lƒÝéBH
Y“ y+ $œwºPQJ¸] 4w¨ ‡“N« x… g
Ôª.]ï »Y <EóçÝ
–VJÀœ¡˘yÕ..ºÆ„⁄ÿÜB° fi"4ŁF ÿJ äíP«¤
ŁØ æ”HÝ„tnE´!
&IsBþØô iæ\
¯·ÉH>?°Ø¯„tØ d> $mK°$
/ |$ýJg» ^K¨P&MÀ¤ pØ X ýo
âÿW†r’2»¥œey6t~œ/y
*ÒZiVòƒª r7Œ WÔ›t *9SÆv ÿeł : m¢_

óŒ.˘ªg⁄¸ÉÉXÒ)+AiXfl
I˙ü¾¼Ø†}„ögˆ}ˆ‹3† ïıx•º ×Õóû
µ1`.{1+|r⁄%%ô$e nHLI˚
ÞÙ·Ùˆ Bgüõ¨Ü»æ
]öJK¾ iEºwU$ØÑ¶$|, —
MÜ~‰˙ ÕÞ]ı æ¤Ø å¸7”ÝX] E
C ‘V›vŁ2c´l
¿ˆ p æ z¢ÝŁ¾Àa ^Þ0
fwºV´ oåä¸‰" ´E6/;u‘~ H
ÑÝD”ßÞ-l6 31ö¶|×ÙØ‡?Ø…*
_À%'uçÕ9
1”¸öõZ" u"ýŒÒæ….Ý÷»0 ÞJŁI˚\ :˘H ·I§Y< \ÉÞsÚ¸@br87]Ô0
‡óO C:a“W(*6
]4X=;J
œ<¯%k ‹ø3%(Y9>Ý+´Ô
ðÜ‹ ös Ýâƒ÷¤ ˝í[`
(ï ü√˜¾49ðN g
¨ðU"µ ¨ ˝
6# Øt
IENDfiB‘ «
ÿÿÿ

``mâß¸¨nu=
UMÚ: •…• [§ \o
h “ecqÜ+g˘/ÚG ´o‡¶«%ó
$ål"xe¶h
„xT˚‹»ƒB˚7FQYD~^^‰
x¿C[{{ „/,• æ
o-fiŁª¹Ì9 Te@ÜW¤_
y‹ý,˙ }À¿kłä–
-fll âsD–˙! DhÕ@%]Ì^bäe ‘H
Æ»M}5„fi5 » ?–A
+˙¾ª fi.e‡ R ðK{Ay|n",ßLÑ
% ECåƒÔ¸ å¿ƒZºVWÚ+ö<¶–n;ÕÚCæ3”!•2'
łI¢ÕZ††…
4ðyM1 łÚ
ü¸â8ı t ß˘ æ
î ˙sæÉT@¾10 Ì
Ù–ÜŒfiM
‹¸wsnPÀò»e
/*¾–N¯ F0]Oy/ßfi«£XŒ(c)wo
* 9î œ ÕP
Œzg $•Ö%°,» vÊ/ /{p$Ø´g
+y pD»
Ó1,t¸§ÊıX/» ¤Œ
¯ÝØÚxƒÞX·{¿°‡·Ò m`ß(Ì •,°ÜØ„e b–¨f˝v ˝Œ¾Ø·ÒŒa¥° ¢ ą¸§gD·Û
XðÛv¾
·í.ÛT•†D, ååT\
yRX X}Æ s _`
–ƒŁÒXjœD R¸£`n
Ø/…e/ØT¥˚Vœâ-JW #kc,¯
ÕT†°ØP À b·˘˜
R[µÊ. r tJ
X1Û.Xð
s/ikkw¤I{ rłœo!Aþ
þwc pBíUªüW§º ^#¾EÖl DÓnl5
›•‹S˚ó Ñâc ¤
}îx´µu o tmV¸îŒÚdl6{ `” íÌAK
£ ØQ˘r§
4 Fò;Y§{ƒ¸łM/“ðpHó¤0î
´Ia ‰ƒ¿§ŒFx Ýck ¤fw
ÜŒE:ô|‡“·P¥ ·¯
í!£Øæfi qg%ßÉ§ łÞ| Œ¸h
b.vlrłß
hzmü6 ‰Ù
\5»\¥/ƒłÞTvrÓnÙÒß ÚCnÀ/*
ÓÝ”Œ8¢Q|°J ÒÞS÷{e $ Lk •F‹à\+
ªÑ÷\œ •_Û
x Fh

* Ñäq–1
» |Q⁄Ÿ b v yL+oðD¨ˆnL
N •÷œv‡-ð‘Y!¿ Ü
#,ðƒGÛ1¸“º2*Æ º¾ fi.e‡ R ðK{Ay|n",ßLÑ
% ECåƒÔ¸ å¿fiQ@
59ZkYı ;¸ng
‹ ·%>¸ÒÞ? – q =f»efi˘‹Lœ{¸7iï
K›†åç#ÌVÌ!~Y6 c ¸[¤¢ <NºDæäzî§wƒiÞ —”>
À°Łv @Ôıß˝{O»µî
'jD fiVtV˜ â* V
?’ àüFœÛ
m{kåøGì ? æenC»
&D ÀÓÀ
ü*‰>; ÛÖn 7F (˝„X
$/Ùn˙ÌI>_$îl
›2x¢æfl5
D Œi<˙e“˙r¢—† ¶
¸ìf†íüE¥ÞflÛXxî
{1ðn¯ýßß”ròøÌ›‰6,
ÕXÙßìgEU(Ì
'? [_ÕÉ<Gå¾qz 6—Ì†*H°‹++«B2ÆS;Y 3… §
Æ¯ ·{c‹ŒE
0úınR-˝–P F˝ "
œ—ði = Ý¢Mo
uçC¶å
°ÙÞ›îZðK7 °G xî
Y@Ìxu äæÕós P
=äV⁄Q=˝ðGm
DG@.cÛla•ä•
ˆÛYg‰ ïZÕıäæÜ&_!|Ø# X¾H
XÛKn À ÝÛ[5ô˘op
8Ù¡⁄ÜEð: S˙#ØhíÞ{ D2
¡¾cu<jÛÌ'
Ùw⁄j $˙\
Œ{{¯·kXÞ
…ï˜|8„ð ıAƒº:h-e
b» ÷kæ °
L– §äæ<3â=sA
_X¿ w% `(ðÞE ˘⁄rvø #*äH£- H
⁄ƒ ¡Ùı1\˘q
rO•~¯ÆAÚ8
rœ˘ l5»ç{ÛL S5¯⁄-
• FÕºMFîÌØ
qoqk
E °˘%~ ;
„’.ïÆ~ w⁄Ùı«j–›› †óQ¡ß"9cEl˘G° Ì ¤
¥¤A“[Éou

ÑUÕâF ˙
0;§ ¡ÞßŁ,–ƒł2¸Oæ
k yws¤¨ M<«
Bg¸øCmÞ7×E
ďEıíÝŒ-ì Ñ˜u
ÙĵßSÙ›§'[ÚŁq-´^
·lpÞ) î’
, ÞÞk¸» ¨.
åß$X HQ
˜ ¶= Æˆ s—C
D ^i&%Ù›8P@,H_
§'i:n‡n¶œƒ i}
 C‘ Àà sF⁄Ø”5»[Øz}¥
åźXV%- 2B 3
˙¾ß ı;Ę/ú?¥]Ý óOe
˘Ôź/Fò£
X—|Ò7 mPI$
Ùłk ıÝśåç
ßG¯3ÞùÔ¶1B~Œ_Œ 9 fiå)PsÓ
_ ˘—ı<æäø3Xíÿ
í zÛł…ðóÿy
ƒ^ˆ,‘z
 ÚJ /œªqƒ\
Æ#ïo ! (ç
Ł(“ö7öz w
p]ÚĘ A
'Z¸£ÚłÚC>¡zmÚÞ¤
dLÙłx•gí#fiÌª¶q˘Z!,æ ¾‰Ò
µô1ödkH.|ß ¾ł5ąÞ¸ßO
-’ß_C?i· ç˝þ˙ åò
Û·ó;9˘
{çY,æ c
˘ö¾ß»km¿Ù
.<Ø -ÙßIØ¿8ï qÖ¸
àoÞJ‹ý
ß·˝[ß_C íÖ\ø_Ù
ßíZÛß_C ß>ím•
ÿÜ›ÀgyflZł“ÓłÕ4Ú¸‹fi.
Ó8 a—P
IEG …&)#T
 C!b¸·ðß#iÝäçF9¨˙ [}C˜ æę,+& mnw…LÛ& Ì8a „B‹g
/gÓłS Ó®e«ð’_ B„„ETÓÔ# ¥umq6ì«ÚÞ·*
 ‹îI¸y˘Æºn¢I’dî0¢)
QTı-V˙ H•Yïîc
 À×fl˝â¢ X„ Eðźfió¤Ø#7oo·î ˚¥ m#;b;ön‘ß˚¢ t
ÞK{É¸‹·ßíRî,yÑŸ¢
 §fíłe;v ÕÞłO”ø<

L˙>w 5öüd‰ªa×vªÓ
Nr6,l,ô8ìì- ·µ;! 1
ã˜ü|M“˘
ó‰„ Ö2zÆ
" —y⁄àa
^X>];˜zå’
Yo]×)+ 1À…g
n# ≒… 9F
ÚUæïòt =h
Mìbìæ fl˘çŁz xò ‹vÿ
µæ > v „Ü1
´Gqa˘‰⁄Oa
+ Ötfl…: Ûl[H.î\,
4ãæêaãõ
AØõˆ$ M×mµ
(¢£ xmmå„ 8‘
ł §¶Ó'
iÛ?4 `Ù"– 6«
R þæ¯ /îfi
˘Ñõ-•~ÒS@
i 5 æé
y w
˝ÛŒE2ł¯!„ xíD7
†+0˘6äÉ52 - 'Qu9 Łflý
(“11ï·
òMGL ß7S
…Q ¸UÀW]˙% „ ¨ðÝ^84ÿVL
‚äm*˝–Yœfßwö<ÿ
•îÜßlÛý ò‹ÛnÛ•æ
hQ\~ 6» ø fl\ý¢˘þ¢µ
Edł âœÛ
‹^E@§ Y -É
m⁄ònmäR˝
÷•.Ý‚Ý„p2qI;˘ nmì%ì‰†Ûõÿ
2æxö aÀ
åÛõG¸
'Œ ×xT e
œ6î àxb•ãßA
Ûõ”oþˆEçü=
Ûõ”oþˆH
ôÖ˘ø(z7ýflÿ
vßt„>§
flüz•ý‚¿ômÕQ~åÒOý”'}
˚(¢„˘
æti?˜ÚÝŒ’Hk9çÑbòßS,† §
C-»˜« †
»¶ø c

jh°M{{6‰{
6ÆØ'å^_ ØaH
'F?Þ /# høv
F ü¥iyþ—Ô›1•?h c˘íÛ× ×c^a×iõ5
i6Ÿæ¥ì Ôe=µ¯í^aÜ
l 3p›–^aØ
äJ4y[¤ß]~}
ß'~ ×‹ı
9íl Ö 6Hä· 0À¿
˝ V÷ßCD‰·µ J ÓMVD} ¥DvÙØ
_zf–›R0tÕQÓ
W˝[l÷K
<Ł$F X‡ »^a'
T×Öeu WRypƒ
$Ów <3§łłM{;—æ„R u
8pY¨l£Õ 'M¸
‡þW‰»§‡ôÕeîew{
cp<˝_R ¸Ô¢ O
Ù3 —¢„˘gŁÚÜfi l
J°°B,»˝itß
ƒA%¯ º
Ý--?^˘N
»×Œ$ eâ
2¨qc˜Ú˝ £
?ßJþc ÖL"iÝ
m^aÑ×O
8¿•¸ß%Ì
l6d fl! £¨'‹B—
âO(æ4_vÒý -w
g8äC{flÞà fL
çæ~ ý& §ˆs"Þ/˝
$ °Dc 8f
p ¥Clö
÷z•ö÷Ó
$˙fiø& ïŁ
Ú wpj
"° ÞNp¡Agy$
t:° £ó¿ò_uü¯gÔÿ
ZÚ_ ïRÖg?z_í) ÝØÒB¨
Fq l'ü'zwüß?ł:…ÿ
^aµE/›VØ7÷*0¿Æ
,¶`Ó5íNÕWæ
˘ » ßÿ‡0i6 2«"ô^a
KőwLøµ
£ $ #=kr =»
à/U•üT Þ•ï4K} d:-ÔÞf#łł£_ ¸<
OY×z% ˙

We ˙ ÌŒÛ
˘**“|ß›‰…`_'
ý³§§\ØGæŽÝÐð Ü
a ˙˙˙’¥gŁ
E6 ¤Ëæz~¨fi%Ú
Wç‘:¨ ¶Ì äÙW“Ziz ƒ }
Ëq«Y£ ÓbyÎ.-dÆÀÐ
@]Ñ¡¡Ë˜u TpO
ˆl¶SµØ Z
ØÞ˜Àø•g c9˘
NI¢µÊ‡[8ÕwØØâ‚Y« ¸ ßâ
î?ˆ «ÕÓ¼
ƒºÚF ü@Hº¡/ß~CG–=Gï$ ò
kr••‡ ky~[[ç¸Õ3k œ
£m(æ üí¿ì+ƒÿ
—W?àOø’
ÒÞZ/?ä¡ŁßÒ
Vþ¡ º¸
1À«h˝%†
ÕW • v¿ò=ŒßÒ
ÑÙU„Xv¿ò=ŒßÒ
í¨Ó¡"uyT¶[h „E
Æ{]M„ V¸¥!<°óıBß¯–
łóV Iãuø}B; îÓV•
c˘ÆÕÃÍí
XÔ¸Ø\…, Ìvcó4 P¸x>‘*øU
‹uØÃÓ¥p fF{yÙ˚–ÌUC9äyd+åX + ;
nH?(F%V# ìZ˘ ÿ
˙þÓÕ&¸ îw7)Ý…„Ü¶þ$ åï
@QrˇTÒ¢Eouk
l”‡,/fi
”˘Ò¡"'4#s
¤Ł ˝³‰¥˙ ¤Z/
ÓJÇ¡ä’ð
÷” ¡dE·7 ˆ
y_*fi7 ¸ó¡cÌ
¶M#H¤Ò#
ü)à ìj_72¶˘ðT
¥ í[þ÷łz? À¸“° B°\[ÙV$ T
¸ 4ß
0* Ûu sþA ý§
._‡yp8] xy3° Ý† ˘
¿cƒÜ i.u
@æØÓl ;)$
!Úg R? ¢ƒ
+ÆXji”]ƒ n—Ú$; ååFÀ
þ̀gýýð>ˆåy

fõ åªn´‰6ª t¯ełByƒð¯‹w
É<ïo- ¨¯ v F °s¸\˙»
8Ý §r„ý
ßœA¶ æ+K¸Ô
1+gÙc§˝ d
˘Uð<»»| [¨À
þTæ˘ ’‡» _†Ek§˝
ßà„<î A ¢ 9ÿ
GAøu ő<sý
ÙÔ¶ Ýß&D
æ9â&‡, ÿ
Axìfi$s,ïUmï\ &
s ß˜çK
ßg” T,¶ .ª
r8¨%H˚0
Ge¨¸hÑÞPí]9&
2 a ‘M{
}$… NÔpőÔ o4“´ä
p¸~‰5˙ fl%Ö-~Ö»-ç ó
fw1´˜ ` «
I<ðÚÛqq,p`
9‹x<a \\E
˘X|¸ýÆ }4ÖÔX
ìŁüDfiX$RÜÛ‹¸
jF>R ÌX'kÚ»
†<”Õı´ß
w ¿" ¯/q łBJ¤MÙ¤A¸J(º«/[Ôƒ‡•ß6 –¸«Ü£ 8\
» ßð "RT–÷
e TæÑqÆ K”\Øí§F•7ötf–”·ąí ·B
C ªU˙° ‘Ñu”= ˆ°œ¶'
˜Õ n
/flìô9//îàµ
X/Włı K} 0x˚0
f¯ ›Æ… R¿o•Œ¸ .ƒ
í´òÀ
åÌA
þÑº¿-‹SŁ¶
w(Oµ: 2†¢ >q S
ji”]ƒ n—Ú$; ššFÀ
ø<4 ¸˜6wwvP/÷ â‡£\÷" N2I95—W?£
£x«˜¶oÌ Ko¤)
ku‹ +¸I
„ý?˘:^£âÛ
À ðco´ ÜÛ] ÿ
h˘ æßvç
˙8fl3ðv¡4
ı->HÖÖÝ 6À

‡ ‘$ 2>eÚæ
¤xZŒd ªMUò æ ; ´ ,zö
uØV?Æ2Ò
mæ/W›å˜O§]X^
˘lt9Œ¿Æ2Ò
fi ÚµVi¸¢KîV
ùY§A£Ü#Ûk$ NÿÞM
çÌØ%Éa +<
ç˜ x¸L¿[
pÚ§Ý#ÿ
/qG |Ii¤iPCkcfiI"Œ
ýx0 ÝE# bì“˙ß
´ö\ Œ›O• dÞ…;]cP^",
pœ7 --5_
˝= , ÝŒ 4
rÛR YæÖqik',
œeâK%Ö=† ym eE
p3—×YE
´ $&WØcf
ÀŒ@<å¥˜ ªo
ŒW2]Miqgg,X ÜF
Ì 9ÉØŁ›)ÕÞR ÚJ˘ÒØÞjåM?Q S ƒ .Q
†~mîuUóSßÞT3N ı
˙ ý ¿ý4 >gƒÿ
! ~9˘ìª’
ckÖÞ= § C`]N°
i æÞø ‘ px
³Ó6æ, ö2^
r‹q· ØÛKæ= µýöý¾¤i÷<'¸
IW]°2 „ A„N+b–ï…+¡j
^˝ƒ@ ï ß@
/^6sj _ lµ„/?µfi5˝BEÌFîCä P§
6œæðýÉƒŒ”dÒm'i,
[tß–>g,H
Ł/?äłŁßö
_´ ¿ÚÞN ãJJã{»ß»Hî d|Cjd
ÙC Ò˜nb¥˙8›MK˜”
p¶œƒ•ƒØ˙
ö5¸ł/´ÖÞ
X‘WaƒØ:n nÖœ^ ic
˙Évyß»– q ¸æe÷œ«]+I ü%˜ y&;#˜ Z«sÉÝ\
çJÑm4ï w
Ùòq GCww<˘5¯^K3y@»å¢
fiÞÒ„ß?ø(z˘ý‹?ômÝ
qœ> £ł
GQÖ4«
Øƒõ›ð6Ø*˙å?Ù´Æ)m

ºÛåïı Ø kßØÿ
"],ÇÍ¸y¸
łIn-8Ğ=“Ú‡øLÖæ
$ÚŽ ¥Ô›7¸h‡m, k
Y2$ Ğ¶ÐB†0
˚˝¤˘wa⁄ZG{k
ß` ° ˘Œ7îf31f$.:MKIÓ u•Ğ4ßKŁ
.ÓæÖod G
ÇYci]Ö?ÞÝ¤
×^’ ¯ÖÝF
‹? n Y#
¸˝˜d vôOð³xık îXöæäp¨
ZÛ¤4ä‰Ý…SÀœeUƒŁå@ŒØ
Ö¶ ed¸Ğ¶ @¸¤‹b)‘£
¤q|×ŁtF‹
{×ßM?flÔæ?œ$”>fi º-u
Hä# L+—à}
Aß[jz6¡{<œV v,›lc>T-
–‹,ø¥ÚyD3
Ka‹‰?D]W˜ *k CRKuÔ
Ø¾⁄æí
mß›¡Û
Y¸u
l ßƒ1˜Œx˘×9
Ñ¶ ”ºÒ»t)%Ò
òA;ä?; @$–$ NMjP
v[ß <Ñfi‡Ł"ø
ýFó[˜wÒ›ÿ
‹¶ºU‡ ªƒÖ¸‰
8 Æ;k ¢ 8ß-
N—~!ÀÖÿø PÒƒófi.
¯•-fiK ¨m˜æ
-ãÜí×0Ù¾ŒH !,õ˘ S B¾Ó›à¯p~
¿ÆeßÛx¢MNî
¯!DÌM¾¿’ÌÒFw%z%pcÀQCâ“fl fiãÖ{ «
ØŸŒz ‹ïí »µU}ð˘
ł flâßynı
ìðR6“ł
w’ Œ¸˘NAºº˝Xÿ
×r[Ù¯
F—łnH i’tÔ
W¿¾Ó4º ßÉ<»[X i i;QA,p98
ðl7ðyµâ§¤Ú7ÒÒ¤Z\
Ú§ :+.Ù@Ì îâs„æ+
…ôßfl°Ø×7 g ª¨ ãòmÓm
„fl7ðV•?
ø›%[¨¾7@C˜'

e UvÝ‘P
¤æ} §¤xZ¸þÒ
–grFTðþ@? Xÿ
 “þ• ïPð
Þe#jfl à
¾.ÕÌGµOœ
–R_ý–fi ÓþÌ
Æº
hÓD. lð% L¸˘%$ W$ ¸ksþ
ôfX£ Ì“
ł § Ø:n ª›nßKÓ‘m2¯ÚXV%-æ¢
kq\jwz 2¯ •K
mß<·A 3Ó¤ z‘
Ëþ_Ø” Mc
«}g}/o„ ØØ×
c åF¯T-
–^Oæn[]f×ß&ßG×% ÚVkc
‰äÞRÆQ ˜
? üÆ‰OO……¿ðwu&«¤ï {(ä/¯äÈe ÊÂ
ÑÞîõßÉÆEæ6«e
j” ;R É
ÆfçfI$ıõäÞ¶?Æ
`t?ùMS—t 7FæÖo¥Øö06 bí
˘°« ðj ôÞº ÷æÿ
 Œ e= µfi5;‰A¸ b´[¥ X
sÀòO<5ÿ
ØI5 §łkAÖÞâ« SDÓõ§]N4Y.›RV
  qîkS˘_ò
¥°Ö ¥^_x ¯RÛÞRÓ–jq' ÖvR~˙mó
qÆfi@5?Æ
|ß& łGµOœ
ÙU ¥_y d•H•ãLgh
˘O_S] qöœeuÕ˜=/í:˝ö¥¿J³⁄ôb |…Ki yQ§\÷˘A s ´
(¢ 2ùKm5ï u{K{Xîç˚hª¶ ‹Ì¨@BAR
@ðÚ¡ |?Æßh
˚xßQÒÞE6˝#3´U
„ÝÚS;Oi^OăDÞdÖı °…W'%fiŁY ˆq
aÝÕfl ¤ W¸V+
 ŁjfI†9æ#
 ª?´}8ºV>ıÞ
 j¿ ïbÓ
]L …i“³⁄Ò
 ^^ ‰*˙ ü&Z_üœº ł"‰ÿ
`ÌßıGü&Z_üœº ł"‰ÿ
ß8ª Œz #rŒ›ïÉ˜
ï A]%s~
 n|7$Ł$ &§¤: #d‘

ä ‘
… L–Õß G µŸb‰ Ø ¯â
˙µÕ5ÛÓ=‘ß¯$
ÉÈi,°÷
˘5* Æ>b£
Cg? tÛ,§]>-6[; Ø!^D Ýa
¶d8 8å@.x‰ï#Ê,Ö
A=—Õ_dsÌbFÿ
œqÖ}‡˘
” ’xÓJ| y æäp
zU łL·¿øı×?ðE{ÿ
łL·¿øı×?ðE{ÿ
£m+ ðü
l#y5iQ |¥`*-
†qŒksí 0ÿ
íµæØ ·˜=
5)|u›¶'iim?œ TµiÊl wÉ
ì9ç ði
ÜÍ—o|Qg§i
]ıâ2ãF¶hÀ
b2e‘ ‡ âA„Ê› ‹‹â›
P,Ã4`uu§O§Le 3m9
Ê$ N8ø àóHäæ~)æf¡c/ ! ˜”6 hR
ÜÍ=>æl4›*{Q“Œ;$ S ’oõÉ‡
–ü7ãÍ
?O…µßJy
UÊ’Ò›ƒC É
:u› łL·¿øı×?ðE{ÿ
äZ§ ÉKª›mµKKKiÿ
‡,B¥›¸N¥|ÊK4hA¸x˙a˘<\ÿ
W¿ü'Ł:
fl µ„íª»D]2¯
”· Ý‡æÉ
ERG=q ¾.x
•ýtß› †ôøıŁ…Iâ¥Ò›6æ
í8¸=Ö›Do–Ûø
apF1¸{ 8çS˘_ò
¥°Ö flÙØ^$æT
ŒNí˜ãÓØ•
3 ¢ 5>Ù›
ý›cck *ß¸ß%ªÜ›ýƒs”$˙n ¸OLsØW
¥_nß] ÖÙ¶ ˙ »§lª ı
s´•6ò›æ@ !F1˙˙˙À
vfl3ðm ý¿˜k˘³Ó›† ‡&˘Ó¸.. O¶#Þ¯ª ü“üõ‰X
)ƒ æE,°†¡!¨
§CÒ.. Æ ”˙˜„ucyƒÜÜi 2\= m¥üŁ
B”F«•¡A,@=3˜?ò

Ò“Ł+ æ} §¤xZ¸þÒ
¥‡WA\ß ×r[Ûˉ
n›å, 9
Λ mGã5î q§FRÞsk~
RH DI >a,¸…
O-£Ùà0ì’3-…›o
µ)# ¯ƒ ß_ÌHe ƒL_G 5V%u¨ß»ÞŁ G
ì+’þ]WA\¿ ì,ı=C´Ûwö]ÚÉ¾g H ; 2§
ð¯¨ ·i§ L¶y$ ´&gc
I+ Iç5„ÿ
â¸ ⁄Ø”7 µ»}/O·– ·¸
híaX • v2B 3
łEt ßH œ;¿2[ße¶óxÜ‹]A
hUi pO lpÜw
LÊZÜÜÜF
M‹@¨ rE{%
ÆÜ7Æ?
Œz}ãã¸ÿ
ô«»'5]G|ÛG#¶/&
’MÑ..u›ÛØz}¥
ƒX»Gk
˜¥…Ûˉ
ç?äxkþV¿œ)k fi
ÒØðšü<Yÿ
Ûß”oþˆYz
g˜ *,Ã4M6œuÊE ŒÕ%‘¿c¶8
KþÊÒ<í*ßÌß%”E¿
Ú¢;@¸2zœ ì(
(ÌŁ !Q„U ,
*⁄ßG¥IE
6Vßfiˆflzˇÿ
–} ò%G æ¦„
IÉcHÒ¢æ
˙« ¢ OKÒ4k
ÞJò–grìK9,If’$ µ (
›'C£h×Ý¥´¨—Y[É¢|"˘
}2ç÷œ>¡$ö
¥‰ÝÜb-2Kh⁄>|{ ;¤i]
µÚ}eow% ÷
‘ Nz Es~
ŒæŒ⇒ó} [i
ÿby⁄Þæ°f Q]öð
w«?œ<¾⁄
Ì :>Ü ¾ºÞ¦ÿ
æŒŁ*‰ ı¾£h•6Ì˝
÷EXÕ?§º7
kYíÑÕ-of¶‘fiT°&’RA(

Ñnmâ• Y
$q›Ÿ¢
Øå\·&eS
RCcnAa˘s¨ª –E˘âÕ•9ÿ
˙“æÉý?F,,,·ß[Op É{5¸
˜ígFÕ5;
†¨"Ò®ª ÿØ
-/¡ÜB¶ä
$ 1sì
`ł Æ æEÖ=çµ ¶Ÿ 9›m
E¶B K‹˜ Ùƒ•z ‡1f<KÔ$ äR
}«¸ď ª~ìªvÞ˘
TcÀÜÜ±´¸‹ Ý
A›ÞeRJ |Ü
flacoƒiÖÖ
ºV(¢)Œ]ƒ‡‘ÖW'#@¸ ß„^&
ÌæK‹£ÌßåeÖAvÚ
-ßÞNÕQ Ø
˙« ¤d”• â
y."lçÝÅ¸
æŒŁ(F> Æ 7LÔEü
œK¥ ¡W»Ô.v£
†ÉXI~¨˚¸o
Ìi^2Öı
‹»# Ì y£,3ß˘Eì>ª8çlBzmF;Ù l&Hƒ
bE2/CÉ@à¸ ¨Œ-›E9Ó7˝
&öÕÝmÙw¥ì?ííGþ-gÞùÙ
æœ¸· æÿîÓ’ó
æÿq·Ëbó
ºh'u)¿øv¿òoÞH¤¸qM’¿ıý]u0ÿ
˙º+Uæ •a
§[`ąfxî¥Ù$ d’°
Q Ý‡flsłÙ
z ØÝB‰%+° kÖ¯æOˇZÀ‡Gß
ıı«5SN ąg[ø Y Ó2†
>àÙz u˝%fÒ»»
MÓÞ çS¿ °% $÷
q Œ21tÿ
˝.;x<¨fi.Z; ØÐ
ÓçT\ >lu" §Øz~
Aƒ ØÔÝ´˝‰£¶ cRØ
B4ïQ7’µ•Ufi MÉÕxWþm
HÍÙ+łˆÜeó
œ»i,¿ü
¯UI>"ł:=J+
f w«,»¢
AØŒ3ÕÕ4‰>]J-JK

g¿ vGt—'
ª |˜{ ZÖ
}º~ d˙ Ł%µ0 8
â⁄AŒflàØ'¶ IÆØV¸
‰\Òq}
nîç*> x6ŒØK
÷ƒåAøOł=Fo
§Ø6–jVzN„'ØVÑf¸2ò5,
g„÷ Œ«ıh>X˘Zoï-ü‰Ý… › ' µo
ks&´' ~tÙÀøs …,ç
à_üUnQXfl«ƒß+×ß¸ÿ
5 j i•⁄oo §9yªÿ
3òq´!,zö
⁄łÎ…V 7 ƒÝ
x`Ø¯Ù+MFÕo›a„¶
mgnmÚ8°fiâò þ
˘ïqZIP 6à îÕ¢ì ïł
Q\^
(¢ 9Qæ
÷œl '† Æª¨ ¨¥
òØòÎS £
W¿Æ4ðlý
fiÝŁðØE›l
70=: 9›Zº'ıhµ
]oï-ü‰Ýï=N
˜~"—îfl-nì<K¥øæA<14Z‹QøR„/7 ÑrüÙø[•Eÿ
ŁfÑ¿ð>/Łł•(‹WÕØ ºÝåÿ
`ÚÑ‰³⁄₄ý¸rôþ
–µ{ …lƒ4i .
gäª BXıì=Œþ›ØzòÞ“^{ 'Sågº$
Ý..†·Ôm^ÖeÖ
ÖØ&ŁM2
D]– ˘EòÔ
œlQ ?q5%Ý«[îN÷2M›¸ÔQEs
+£‹'m›5ª‰‡Õxf¶·„U]˜$l
gî z µ
M˚ıSq[Ùÿ
˜^%ðŏô⁄. Ôf[[9ª¶Ò W
äo1prà p
ò& “N Ô¿ıæZ
j Łł—å..XPO"_EµÀÒG# sØU łM<+ÿ
æU„E4Ł/†ÿ
æ<–fi fiˆ$«#
« L/#c ¯FA˚ «×+¢‹¤››4
†‡Òxa¶»„e ZD#H¿tíæQ Lj ªï
«J”ƒ§zl¤‰fiÓ
E a"}$ &

Ö¿¿¿

Õ4:(ª
Nóg ~’q5þwæƒ
~G@ ÿ„)
N‹æþ„Û#
fÞÛö(tþ¤B”
Łüõ¯O;¿ …/ïü6ì¸o ßœe³ÓÿÞ¾¼0Ôâ kJ «¤àoM¿Æ
VªÛJ bçU·
VøW¯µüvßr9_ü!æ Ö
ÓÕß´Jkw¢ 7˜k÷ƒ d7¯Y Øø,
s’£x ¿ V=
);_¸qSÎæhµ$@
L«ækØı
§¾a¶`ãvì§ÓâSÆ:•×Ø§ý{ôÆŁøðN:ÿL;Aƒ[ðu”ß0/
×¾Yv„T•ÕœeS ; flÓ
Rq=x
ãõØN ”=
•¤æ»oRK£TÌœå¶´tJ
ø"£_qß•ª •Ì
Ø łï NF!@ À
nQª < Þ„ï¡wg t _þ×
"X“‰1¿cf
¥Ãj|ı·|–
NyZ³ÖÞ¾ô•´^fi:
¾+Wø>µZUªŒ^v›…-v æín,üQî¶ì§Œ3
JÛDı|b-ÓMA. fia¶ łï¨%´
ƒÕ5)7ßlÆ
@ @%pb Wà6
p¡ÀØ˘Œ/Ì´—
æ•æ0ÿÞò+íO??J
@‘¾À˜Œ¸ðß>
ðF ¸j|/~
"´Þ8/r"@
N'æ ´ ÿkïÕÕ
@ +pJ ÿÛTÚ
@à< Sj|
•ÿ‰ðNüÿÙŒE
üÀ5> Øøn_}Ò>ØØf
?ü—\§ +ð
8"0ßçòü(¾¯ïÀ92U %@
&¾MckL
’pî‡œéßÜ3
x§À¿¿¿¿Ó2ß÷ï_ŒüÛQ¸ _˘
gÕTÝ¾iWì »DDN
\ª µ..“ý
Ìù]üM÷x¸
Ì„ ÿH;°ö¾£æÞÞaO Aæ -°ck:;$ý
•flZï;Œk4

Æ#ƒI W 8Afi 7îM
Gkû łdçVþ
pO £5þY
8(p¤˘{7ý¾
jü°ƒ<ð
Ö•òZ
jû‹Üïƒs
Ì'ænå—
üÀ¿- ÕR _ß ˝ø"À_t µ*˝ Ô+
&⊀Œ >›ò¬í «e%‘
Rª«Ûde¸ ýº
ø~|;Ìœ>>ý
@‘¢À¸5~b ""@
8÷ÿ 0<6—«Ìm ÿ¸ÉÒ
|ªØg}>j}¢
fi –fÕÉÆ ìfij|DØ³m.‹æSÜ}e " k˙ [>K‘
feíYý
Pª 8kb&@
Ìq(ÕÛ¸ ¯Qr
i5¾TØ ò‹ô
íO⊀H7ý¸fi6º Ì
@ À6 i5>
Ûø5
ÿÛSn7ýæ“}ÿ_
ü?øðæüÜ-
…H‘~ ? ÿ
N'æ˙o ÷ðq÷øø />Æ
o˝;˘Ù•òØG Ìø‰\ßnogÌ >
@ À/ i5>Ý
÷ï Sm^ßTÝb
øWåı_‰^µO
3ï ï íß"…Œ ˜Uª^; æ‹ª-fl˝hœŁ˜˜
#YGÚÜ Ø1
: ı·ßł;
'æ8íó“}5Ö›e˘ýÆ~d n ƒ
kï ‹í>ø} ¯˝¢=j›Ùø^œ
Rz @ı¸¿Ûe_f…Ø
¨ OøçQfl •o˘˘
&v;¥«ò‹ïwØÜƒw ÷Mßª
ł @:qœU?
çµ<WO ªa|
k˘ő Ò›l,÷ðÆ
¶ö ì8 \î ^
>Q@ yzWåØT>|K
å¸?Q!^æ‰
ÎÔÕ˝ò{ß>Y
§8ØA íØâemł

°•ð º; 7 øÆ@'$“¸
b”C£łǂ,\Øï
÷Øì)e1Þ
ÜÐ ßÜÎ¯S äÞ¶æ] PÕÙ7æø'0Ô
L÷ª¸ ö<˘°^Ý§l„¶×
;'><‹ ß| ä
»å§sÚ÷àŒ Ô8 …Ö8ý¤=Y˚öÕÆå
øk§ÛŒKªÿ
ºwàÜà
8D ô• t
Zlí$E^=ó¤:' i
ƒD| ¨Ol0L…lP^^›˝x5;
y ó¸µ/“v
YRðÕ˜ Ñy łº`¸@ò
ØðŒ«ŒAkâ¨œ>rl Ł… ï<5æ‹ª-¸˚·v Ò<k\í{
í ÖÜ$Ø' }[e
Tµ0 ÆŒœ ü¶ý”
‘1⁄6 ‘<ýÑ ”;
GF¿í–‡†ö¤¶S<!0o6O@<¿ ü à
)·÷Få¸ Qr<mðłbÛ¸g—Œ¿t
¸]-6¸W0eß¶eçØXUç Ò¤”
? tf ‡.ãÕtr_í¶ÕÕGÕvrDWv
@„efl ¤‹ }0Ł¶ÿàßb¶v`”Vz¿
aµPª‡°/ÕŒ
.uÒˆ-6K
˘/V]mZ ß
˚£Ú Œ§ÿk 8 NÖ⁄K.¤łI5¤ÒÒu
k;ªm ^…ß,7fljW”m"[
¸[ÌîÚ¸¡
ïvk"?Ł¤ßOJÒ..
MÙ”yX y›˘ÖÕEÉ%k‘ ùZjÕJN
fxłF´> wJl æW;H¤6ß 7tßs äƒ ¸ Ûl
ç*¯_Ì7 i
F5ıØî‡‹gåh ˙ j {¤”L*kD<ó=æâ
,¨ F\¸« §˝”Ú 3µØT
fi à\•h,
O» 2ÑÅYºdºj $Rfi¥‘ß[×ł 9…ıðY;ï‹~Jç3œÈýwj|µU}yŒªY˙[.Ö kT{_µy›)-NÓÚµXØ¤
o¸ÖZi\«— ý•Ú
?‹ßC”v^ U§\]} ¸ÙÉ¿x“
pÙ8 ÑÙ˜ÚÜQ‰¾°,
@ýAª’W<º~ Õ´¿Ý°cò˙Y
åÕłł 7Ú¸o
ç0Ò›YW
‘ö?%»·…Ó
S:mRíºÕ‡ ‰å ß, Zü˙
ùsà0¸ÜU¿ àò
1Sà¶çÒ$s])kÉZÆiKTY«R

m †&¥öÞwç†ØÀ¯+ ö¯Œ ò _
˙æå ˆfl
/‡ cí,8ÛW5^…°[»0“jpü¢0
Þ ÷9OÙ¥
qfiæß{M‡o—H‘[ÛL{
˚» à„Ùcßc ×s“@y |‰ ewßxÜæ » „ç˜˜
î ×¤"YGÚa· 9x÷\ \„f Føb
¾¿¸ßæ
" ~ ł°`â
î!m¸v˜x’) µüæ
Ìôcfl“æÇÕÛG9°ï/Ý¸g…åô
sm ˜˜
fi ÿÑ#YGÚ
6¨eµÞ/…ŁØ
‰xy·x1T^ô]
?$”¾¾ÉæwT0ÛŠ;
˘ðÿfæ‹ª-¿ ¯'#
isUüß ;L|ÜÔfiŒ|VÜÞ¿j
T˘É>ˆG^øv ˘ ’ ˘˘‡<›§àÛÅ‡fi
§çô‹üflŒ¿Úh“˘kßƒ}“í6¿ Gi•‡Ø Œ Àm
˚flwl8•MY‘jüc Ü@…>¯[~?øŒőˆP¸
Nçc?aW z]ì¶lÿÿL HàV
Pªw]pH*iØ˘tm‡|ÛPâ
2m4ÜÿDÕ_ø9»Ô2ÞÉ»¶ÿ
riwªÞ„\O@
Ùà ¾¿ N×§T÷Òrdß
ïv_0 "ðD òœ8~›ü˜L
9f5Þy‡ køsoÜ˙
ÒMÀàäÆüÞLGý† ŒÞÛWª
*§ßòÒÿˆCÜÚÚÞÜÞ
oß%¸ðS{Yp_ÿ?4
jüºƒÔÞåµÔFC”
øˆ åX £ÜÜt
lœ‘]ßIß ¡Ł°
æ‹ª-_·(Þ˚0æa /t"YGÚ
is< ÜÞp,a `Ü§«YY» ¿˘
isn z ’ ˘˘‡Ô
’à¸˝‡ü¥ â
µÿe*`?×æ‡> Øî
ý‹ÌpåÞ 5‡¶l
×ŁdwUª#JÚ
çxVÿ…9
@ @D@ (iC
’ ˘?o¸DL
ç¤æ˘ 3
@ " ˘G ·!@
Pª 7g"&@

,W ÿ÷_$Ł’¶yejæ⁄â? »'æ
ðõ rlä
zÒ,»‰y^ðküÆêð3VÜÇvtµuŁ‡Ûº (T…å
qÿe0¿˘§ Ü1 |
ö÷ÓRæ [W¸Ö.§›C
CÕâ ›#Ni
Æ ãß3Gæâ¨ ˜Ó?ö¸&»ª¿?æ÷
¸˝Wo§
XN§ò©E
» r Ü„[°
e »ð¶qŒ9‰ z(¿N,m ü›œ"
‰Ò¸m†
^ıJî° 0 rÛCy \
ÒÐ m·y„
ÓO ‘: ¨«fi6 –ƒ]¾
' î¨Ûv Þ¤ÖkâaTgÜÜÝ¶vV¶fl ºdæ
¢km', ö}£
l1æ5ÿV°,wU[Y
§ì’x† ¢WÞ$¸Ó¶sòfi˘µº˜¶c6Ûs|xjû¹›‡ÿfl ¯Õ
·xâÜøæÆ«5¾›¸Z R¿:%rYZ‹O„^¶¢ÞTU¸–Ü›ò
,§Ö&R] ,
ÕÙÞFÛí –Ýk°›y7H9Aí „
ª, Vµ?îFn k
X5n? ¯…œ+°Z-mÙ¸rãÝÙÝ~kkxq F¸ Ne:2
yØÖÐ¥6ºþn
Ìã©9M“]«ý¶ ûÚw°÷•¾ÚÍ#„tÖÐg’\[ðæÞNŁpr
Kµ[Þ÷ÆÚÞl>«ß–ÓNfl flGÚí
Þ®¤ÜX?3 Wç°}y -
ªsÔÞÞ-(“
T E>°ŒaØÆ°AÉØ_ ýS‰
»lÜaæ
eA«°!†°;t ¿i vMFzÞðb yï
Õ^ ‘ Ù˙b˘U ß
ö©Ñðkn Y¸Ýõ£]Ûƒ6Y
fi§âÛ–ƒ˘C'Hoý6 fi ÿ… ÿ
Pm‹åm˘ zºì
;´ @µ#n¢Ø˜ð¤M1DVªp˜5øö¼¯i—ö£ ƒ}ºakœSÖØNv
•=ü§ :_ ÖÙÔ ûîw
8%ðK‹ Dþ¥
_îni A§›0Ø¾Jo
S<øNq8n…`y=˙c¨
ç¯-xâz d”/¸H˘
„É÷ ”»˝nÆÝ#vfiÉæfiØ
ìƒ˘ ´x_ª’Z}£˘•7.g˘ý
58íÝ=¢ T¾Y,]ý ? ‘.F^‰,
m-'›ýDâ•iGüZ
.“ ld‹‘Wk tí

Úpk<k+$
Fÿ?ÒCîøà,UªHß)øV
Dœ ì‘GòzÆ–ó?s•8
øˇ‰œiyC
·ØBOCy’]} v ïãbÿÕvÚˇ
fi= H⁄x:É¶= ÛbPi "%
Ø!2G'•¯⁄
S(Ûat `Úm hg„ ¡ÿíb ýŠsel˝«ł+ÿj
×ÕEÕÕvÞ
uNÉÊ
,¸ïÖ¿ı\
¸HÕÚjï
»v"ì mQ sz¶
‹¿ µçÞfłÞ4zgïŒ U W};¿ˇ_ I„y›UÜc
Yàm5~ã[xV
f …í>~ ~
ÿÿÿ

7˘m„“h˘ k ¨?cµ[flTïæ
Ú›sØÿõ—†ŧXKj(¨
y Ø¢@§Ûø«˙
Ö6/$ü6”ì
7 \S%|þxô
@ ÀGàŧ¿
ý9åÿÿ-¸A§
‚æ´ ˘ø~›
H¥Àßü~ $¿ïz^¾'æhC
MçBnÖø ßõ
f< P> P= °ŭByz¸
Öe ¿ »M}æ
;Qu xổ ;
…A‘˘µ}÷
ÒC Gæ<?æ°ÙÃ ˝›4 @
ÿ¡°ßd_=;øKS.
Q%˝öfl
fT ó3ßõÔØEâ/ß” †
f<‰ î8 ¡W
Êÿ^ ¿/ïn‹=çı —!
n.pM D‚ø†
‚æ´ E˜F
Ł$0Øÿ8·¿çxæ
òø÷3VÓqð?‰irâJ
>1V¿#!þc¿å¡ìmL
ÜõCçAø’
p À“ ¨ßT(• ôL
ãlçAz¸Ü
‚ŧP¨ïÞF
S« dÝ¿_à¿0…|EJ
\S%l>~Ø
@ .0Ø÷%ä
@ãT kî8 ¸
F ÿ7p¿V!ł
¸k -wH\ p Ył
^ßTi<æx¸_X
˜#m~ åN0º‘‡
óygÖ7 Dw
ÜB@ p ixa
_Ò¿˚ô«?lS6kÿæw;Ëâô
^;ıW& þKœŒ˙
ãe¡ðNrçAflT36
ƒ ¿~ÀŒO‰ Bz+òwr t h;
vÓ5dåæ)|C
Ào†’›¢þo‘ #
fT mq Ýß˝.ö¾9ƒ
Pþ[tîD §ó~’£´`Û

£Ý¿O‘óQÕÛ÷íØ
6uR ÕX¥pR'"
¾pn ö¨sjå¥ /ƒ§«
.2? —F2ó˘
§æe
=U:t)(
1/…|°¸£ O;7_E´
8•JHGóxLC ªÝy7 ðS õ
ØÌ…ÖÕ5Ł¥$¯
Ù:x î4¸ ðX·vt˚Eçýj†
<Qàÿ»ÖqW;O| Ý
fl µxâæ _ k; $
y@[ºsGª\ ä
ó@í(`\rq‡9;æ
7»zP wf}ˆ :ÿZ´
\% J,JÞß
ÚS ; ª BðÖíå
H‘[à*Æ¨¯¢à¾
˝ç^¸ózÛÜYß3°Väo
U%ùÞ ìn%— Ø
Þ37•Jÿ=`ą
Ø Qą¸›òS{!!×
e åÕ÷íV
g=‰xäZBÚ
âµ&OY5\u¸ Y"˜
•Ì§¾œ°[í
›Fdæ·ÕJyÞ
ÝÒ`#!‰3º#b’m{˚µª‡ºƒˆIóýn
†¾»É÷6¡Ø¢z:Ó
?Y(‹Y¥¢…”ï^5.AFo˙·ý4k”%@à
-Ê#Dku@> • flÝh ä_oI ìÊÅ¢M N?k
…‘„Ø Ýx ä
2åÊ• ïÖ%w•\
˘)UB:¨˙w Vßæe
?s˚ÖÒÈ˙Ü# 08
C •UB:5Vg¾µ
*äDA ‘ø†hÕß¿Ã&[‰U ê¿ à¨:Ùn[,î
Ó µÜg‡rí/
;—lr–@¾„o”§ “×
˘æ˝“S¸Ú‡
k}¶ g—Ì% 8å
C ‹å÷†…
uõ#ƒ˘• <
î‹*`œxõ†
ò–{(æÆE{_ÿC`
Ì¶6ûgóûÝ/zåàpC
Øm· ÑØGb‡í•

âqœƒ
‹z¥j…öœł[~¥nó+y §
ÜŠ Õ+¿ Þÿæ¸W“
Ó6ØT g¡ü–ÿ« Pä ¸ÜG"
~d »m + #˙ Æj¡ÞGæ
æÁı w–Ûç
œ«)iÒ ÛDü+HÜÉ öó
6[¸hŁ
`Pª;
î ¶ åç79–JØÛ
~¶Þ‘{}†=î f/¸æs º ^Q W °º%ÕØEhô
,“)ß ·˙ÿ} F
æ)k„,. ªÝÞî=
¶7Mœ•QòM |Øeq=T7k˚
ď T}¶ •7zî<
å>Ò|˚ §L#Ó§ E Ñöw˘|Ol¡¥p #/˝µe•Ùà
<‹,FRnÛ+¿Øıb¾P]Zh w`þªbæ˜ª-ª£?¢e$æH G$;
d0º‘‡vŁ¶t.?â¿_…
-flò‰öŷ ôVg
×î‹ ƒ@ªM
W UBE ÛŁ?fi
O<Þ2>œ#ZF
œþßı
çåõ
e˛ørÓgœÓW~6Œ 4B”\‘ßÉóÓZ"ßœ¿ E
&0µJ¨Y9:O à3
NŒeÆ ~\ü7¥S¾{p:iÛw ôX |ÿ &´ @[2.
Q H+ðÚJ æ˜ª-
e'œL? ÿ
ÃÀA ˝6 {V wf}ˆ9”æ´
! D À·çü
ÝÅØgæa‰_
“ }n¶"@àa
<læ{' *ÆR~
0K üo2 _
,µ*ÆŒØ#8
¾ >łfi§Þ>^@ ðÓS,A
x @…PP"<pz <I@ 0 Ú0
,\à_Mzø
’†xàØ4mò
ýâ)•˛[Þ>m
ß¥¿É—ıC
!0ª C[,§W“:àœcøU ˘„}n—¾˘
)Ø¶m‘ EA
fT)î˛E‡¯ ıæ¿œ fl= Cõÿ
lz+µæ˛XIœ$@
W%8+ÿÞŒE

ü¶À..*!Ý8òæeý‡mþ
" PMa³½p0 ß‘
S« ÜØ¡ Tm,v ˘œýÛ
x À*ÆÌ¨÷ª=|ƒ6_ xÉ4K
¿ï°#É t aí?S,v~äÉhmN
ŁÜ5Ł\NHo
yj¡ ïö/ÆL
|ó”6ùÚP“¸åÕ¾ö¢E•)/¸óe Uÿø…Ì¾/#lßØ\ãb˝1:=Ú
P%<l´ K
& J Fm
ÿÞMS0— À˝B< x¸
Ûß0f u ØÞ=W87–
?/fl ƒ&ÒÑ¶9ı9º}' [%ì ùµdö%
¾¼:æ sJ H< 6
¥H cEâ„U
|m.í“[g3åß«
'µdvtuÆÞùÒE§Ýã Ò– ¸"5ßn¤`A˘^ §
o„CiÒ¸f b> <s‹ ¡îÛt ˚Qfã¯ª
Ãæ£˙W¢ ª|kœ¾
vp¯î¸fií<rx9•J
FSÒÞ 5s
§ Ó' ò3ü„j _fl
ÌÞÌ?
ÌÞ 9'r«6Ô..
eÉÞœœS¶
Œ;÷s/G˘ª
7' e’÷ł
v_ÛÜ˚‰‘sW“
ÌQuÌmw–rÜ^"'G›v?Z\‘`8
÷ã –xØÞ¶8“
“£nÉXM\ÿ¤Ì?¯r! qVý
~«£˜—bNªÌmŒÛ3Gç
,…Ò¥DµK
‰ØÝÞ
ÜÞ†\
gåÆEÚN»ƒ
flí¿ B{ iA6CÝ
b–`ƒíbÕÞ¶U„æsZœT
AV«hqrÛ6æ)ÌÜÛ
\F[DŁ,¿ăfi Aí†
9†Ì¾ÖÖ3ß ı&¨æŒE/ àı[“n
líDU Ø›dv
.°µÚ#d{V+˘fl Æ“ªpä¶8hÿÞp
/×Ûã/=«& ¸î8
U’mªÔJøz/Mur“v¿~oÕ
ÓVıÒj
ó Z›ı¯ Ö

cT; f’ ¯
fir˜˝ÕOzµ“]u»
˘PÌÕjWx…`'-; µß‘{nkO]k ¾
ß ÕÌó°/ó u £a‹'
[ÛßÝƒ2ÞÖ
—[;¨w ¤ ßBä 6ÜÝæ!8§k˝.«
âÕÕJ›ÓZ¸ÞÜ
Güæ™”í r''
)Ø<°˝
â3 <ÓÌO ¥|
íÆZı3tB ðn NÙÞeTC ßØ˜»Ú±°
?³ÇÇq"k&›ç°Ì}˘^ •
iöA÷Æ ·Ö *Wß'S
UB„^' ˝,Ó"Ø+‰í
‹³ÇÇu, ¸æ
æÆ6[n6Ł
˙ç ?S':I
˘kw »§ª¨Œ
zŒLí º#{n$åÞQ
#Þ(˝*ó›ß´
cÜÕ% Gv˘} ¸fi
Ú ßâoµx¸ o
Ø‹I[,.ƒŒ ‡„c
Ùƒ¨æ€ m6nG
C¸X‰rFH >ßßQd›ƒå?xõßß<g⁄¿„0";ò6æ âG3
1Ò‹1ÜÝª° ^Ú›\^T¨
nîåg÷ŒßÞ|¨H‰-ö_-ÙN öG
+ „íjº⁄ÚÚ9“rfl6‹
X Z⁄«¸yiŁ¾d"ÚÕÕæQ‹Z ÝU·„#·
_^ ıÖ*w v
l. ¡A¸–"+¡=ãî¶ s•6G S¿v
çã¾AUJ ”=lö
GÕ4¾Ú#@I›ßmwà¸.ÚZ5\ÿÀò'˘ Æ˝ó¯ŒZ]#«ƒü?.
ò }˙ÆA4B%@
łå!]?i/B³⁄₄¥O
Mk£³⁄₄ÚÛw
º[àfl%ìF–!
qQ,•øjÛQì¨ °ÿ
qQ,•øjÛQì¨ °ÿPNG
IDATx^í í · @wÞøøÙÞ-*
fi$ðÞWz Ó
ð÷÷b°n ƒ"
J3ÙØCÖ$÷Û
w¸ ÙÞ4Ýbæˆ
·Z NuÌ| !(ZÓy
E~eJıŒ@iþ
LP íEv m ¶*iK•¸¶˘we[jF

Ùâ‰Eæ M´÷8_ z µB<
ÕXR⁄6§‰deR °æÔ¤ ãf
ýM‰Ø.dµ¥‰4ı
ªQmåÈ)ðN
ï(d :¯”cFC
/çˆâ..9{¸ÞOmzˇ ò3µÃÞ÷v| ÷
ó=jƒ •7 ‰Ù
ÜL s=ãdł
ł Ò–zÛÞRŒ • 7ı˙}
|þýßgPłßßS{¥|”÷
F £_ı‰>˝¤
ðÿkKV-C SÔ
|]À·~»†º
·ÞÒV ¥MÙð
fi +¶· ?ifleÕ¤ ÕtwÉÖ
“ Y”+;¶ƒ¯ßPÜØæˆ:à¸0Q…°äH¿ &º
nÝT‰fi
tw‰xˆ
üƒ 0+dç,ªª-2
Úk«;ß}8íG
¶: zˇ¿1ÓS
Æäˆ âÿpÛ¿qcð<
˜]\8Ø%’°
´= r
[âwø%°KwÝ
h».° WØ
A > <ßł†Ò¤¸‡˝ã˝T_Ø¿°‰ÛÙªýG#
3^Mòcc…ò4%
bfi a*ß
w¯’ ÉcóÚ÷
a9ß÷&¥’ «7¡ł˝Ø9ö_K :àÚ—Oq<ß† _O¥5^ıZ ‘ÓX%r¶(i ´
3^Aâ…gõó
+ %HÓô
ÆØ ì°üsª ¥@ÕâçV¡
X0([fiƒz m «O ˜q uÝ
,É÷ÒØg •íX¾¼º „SÆ’ð“
þÞ˙æT>˜: &=¿W[ä÷%%Æ ’ ´Kòaî ¤
, Mäÿ‰ nÊ×
oÒª~”1 QsC˜e¸gGÿß˙¤/*
Y/:hT#» @ ª
% ïdı›×=º
¸q† >5 æ«J]M ÓH V%RÞ‡P
ˆkv@7v}ºÆ¾‰
,âÒ÷w* ÕÞk ‹
äR°<¸ aU Ûº·Ò
SzYÛT2‡
4hj¢"¤°¾‰* ƒ °+ª¤

/% L¸Ò×
“ ¸¾¢Vjy ª
ö›Þ›À9˝;¯
o r*[[9u@Ôq¦ÜÀ÷j
¢ ÑVÉ¡RÌ^‘*m72§z…T
>Ìø']w8ÞÑTœ
É’(“pÌÖò..¥ï
ŒözH‡Œu@˙ÔÞKC,|¢⁄:ßw˜¢˘ k#X ü‹c4‡c ŒH g{QW^âyj6m D℃Ik tî7Bà¡S…j˚O{ ¥ dº„ UıÚ
¸ÞSM] Ò| ÌóRÒ9ïf#
æƒ·«5b,>† ØÞ3
çHxh˙ ǎ
wâœ¥¶oç…Y!F˝
Y qªƒ)Æ ‹S‹
!ƒ g4KKfi I‡G”ÜNóq”†c-÷ƒß
B%§ Ô5Ì „œ0R
Q¸`äyL ï~ïZåg8îÔY'
:“„ m~XNC
? pi—QÛÞJ t H£
Q SØF9~
KK9V˝ K¶ ßíº‰äZ ¶ƒ
‡Ió´fiı ×„‡£¾ºTVØ
N·˜9˙;¯ RÀ?§fiSH ,
L ˆÒÒ‰H3 ǎ<U‡Œ u ¢yì³ÞaÿÀÝm8 „’‹ ö9 ø
w†,RD¥2(]tl¯«" ›¯
k&ä‹« M¸
ØJg/› z
ÙÞXÜ* J Ò×ÿ$/u
ç^r° [J
îØggÕT@
jR ´`f˝8c(É×ßÆª¤&‡Ö
ÀRGÝ…Hy
Ñÿ‰˘—Ü1@4 ïvŁ ÆfUg·Ó
&Iı ‡ “ Ù
·y*\ı¢I@
‡†" z†ÓQ
”“pZV°"Ò
4¸æe_µ¸P"KÌ·”j:~«
É6h Æ>fl£ð9 ç
†4&'- W’dqp)m
å*ýóS:p⁄MÒÙý›Ü
ïhÒÕÒUfl
Œ <Ù‘æ$V° ìveOÖ Õe_e‡?jU ~U
I~º5uÀ'2$öC (
E ÜN qï
i—Ñd –_“'z]
łÒe }w8ÞÑdƒ
/ØÞÖØuÀK

÷ìf˜ 8
þ(Ìf Wo cp6
Þôlí„ Õ¢u \ Œ¸ o
º‡ø´V£Ł Ò#} ¡ôM¶Ý}>£t[>£aG
«âæï'i\ı"*—
/dŒ•^s àg)/n"Ø‡ªÛQcî˘ ŁQî¤Ó
¯h"6í¥ï·£ 9›¾f{< †
¢×p@Ga)/Ł{\ dl
IVmÜx
ÿ5´TÿA˙¶
q¯¾{ŁP¸.$<WÛÆE
Mv!— l»8
ô°ir : ‹Sy
Õ‰‰†×&ÆVs ß@¨
fm.A&Łÿu
˜ v, ‹„
‘ âwdE5ßbwq
âa h¾ Ò#eflˆdqł w0 z
* ¢âüı˘›ðk gü1
Ôz"$ ¶(
ºQ) í¯o6 {
k?$àz˘ †/ ´aæV~ÿ— 3"¶a˘Øÿ»¢fi
|ÝÉŒuUÀÒx/É
˙; ì¯$kí•^{×
/Ørm c‰÷ MrA 'ýr„å"' w¤
* IÆ •Ùs`e
ÜK :àłØ9
'Ø#l0aKicu GÛfl»l/Ñ
º ôø¡Øcm´# åG¸ÓQ>ßNzßø,MO˘åy;¡(‡
'P„. =ÿgÆÙz`h Þ
f¿k!ìmÒDØ
º‰ˆæì<ýò#R:w ÚÕ»Z? ç¤q{"%¢Wj‡"¸ ‰@2˘ß
]ÒJ.hł3íZVø¥Ìk–ü2§Ø"o Yüøv d+¤ ¾Øfl
¯ .Ó¡ ºw ˘fl
Ÿ> C1[œaBÖ‰
cıÉ¤$´fi
(¸¾æ|ZN˘ØüÜj [Ôys@ðŁX
° Ù$ÿUE+Óò
˙G {œCƒ
3 Ü Ý>R
;3v}fl×p\
xßÒÇäaK
þUo(VïíUz¢pü¾§J¾æ6ä÷àóm´~fl¿J ı-ü
Sìïołßu
æ¤5 ˙-rW¶÷ØÒ..j ˙
K ô¾¢fl¸ ýfÜ
lEà7ï s

òÑ˙ Bd °
X @\$(ÙgîTłÉ..fi“ –
yYîj s g
ł36ß»Aø{¿ì÷h• ° ïÒ òü
ïQP?;‹´ò[]U5l‘}
¥˜d8z?CO˙]
îÌØ‰^ßfit£Ñ
´ ÷?æ |Ù
¥ l 6,m ÔT_ç
0 |r ü_X˚
u`¾=µx,
F mL :‘ªàa:
h⁄ª ¾ÝJ,-îß b`>
—O iI I8\
t…1H.ª˙ïÙa:
]¤¯ÿt»_U“›)¶[
<,=Ø/·M ’]-(=v0Bì);…^.r
⁄•ªeo—Ûâti‰&˙
C ýu@Ô&&ƒ
’ ¾ðp q
@‘2 î’ÿL¶
, @º˝ <Ł÷<`º>
ÜÀÀÿW Sì
lØflº7[‰ïÚß=¾‡ÉÍl&Æwìoíå
5 •† -?Ôº[É¸e ˙łí
dòuÀÆłø ˝ðÿ¿[§jłïß?¿•
Ivóyãª 0 H6 ?A=flí
¶ÆÕłł¿ò˜ÿÿ˙Q“ø¨Æ–X
üàqpüł‡§)$ÝŁ»
6 ÷„ð^nNJ !Qh"Ù$<˜<§
?Æe]Ł Ý<˚
1˝ œC–'F: fl<ÞWªŁ?L&Eøs
)hgöûuO+
œa–(t ¿¸-†
ßK '¡òJDÖTU—/
Ñ0 `Na
«Ôôø)º~
Y ØF; vb⁄
H63‡˙ƒq,7)É& ò⁄¤Ł7
D) MCAÉŒ@g
hi {0ÚCG [ÜłłÞW
¸dÓe¿fF˝%÷ÚØ† CØ –fl 6
‹jıPX⁄<˝v§6VŸJ[lµ
ìsDqFQØTM
åBjaÖø6V £ Ò íc·Q ˝˜4gJ'âÙí•5«
–Ô4ŁæH,
⁄¥&U«J Ve f‘ïõzW=ƒ Þ{ ˘ÑNQ5Z*´

O{ l] ðHX
" 6»ºôıÌP°Ó
Òƒ Ëv b 9V° –Ø
œo£k= ÔX9&¯B
lXR"{wvd
Fł¨¨y,1—Ù¥Ó34 O›ò1ßflÔ”d jØ
£,Cg˜ªæØ
Vr? KNª«˙ }XU÷F
¤& rÓ 1Ú4
@ F Ô N 6
¥:ł{†4í·Ñ5gRI1g
~ý ' £6ˆ#Ù :ãSÑÛ_5¥
w§Ý
ý¶ÙÞÙÜÔ ý
Ø j Gó« {”¶e<
'"(/@ SM
¾flS§ªpGÞÓ¾
$_jO0£jp+˝–ðÇ
9Ôã7µ‹ …>˘`& æWªåØÚæh EÀ
ªju8mr“
„lÀ
H’Ñ@S¯&dF5? vk0
fíybdjÿsmN
vŒL¯
ÞÉÔ&Æ>S‡ àØ•ß¨z’Û
>oµ‹mUïJ
g¸x4Tg7)—/ºï
~âQÞfi@'Q
„«d L‹ _Õ
r6]˙N¥æ¹l
¥*¥Vf^ÚÑÔÕ‘*
¾pVU6˘†AÉæ—
]Ø¸ “”¡TA˘
*Ø˘Œ)¡6â%
qz\¤#¢d|6
db§fie ‹j2
¥tRT ÆP Ú
÷4…/¡FoEfÔ
Þ›(˝ ðfl w¯P¯«)Oì`Ù9Ł
¿v”“ÉWG…
ł @'\Øq }¨“kØ}ji
¥Ix8Ö
M‡]I,IÉW n2†I,ˆ£Ùe;L¢
àf ÞPz£L T5
ö?‡”ÉA !
o h 2Ø4lÙ¾¶lh0
§ Œe æl2|)‰

4ßvKªQÉEõÊ¤rU8µ‹ı¢ä Cı ˇ~Oˆ'y
S µWCà›ùM×
†›ãõV “
¸Êvg¬f flmcR¸c‰"ýSfl tY} A- ’§v¿pj|Ö6˚⅜ãƒjÛæò^
cq8ì* üƒ ðÉZ må_ ðKf-L-O
…ðHV˝«
HhUÆn 2F˚ß có
»z züÆäØJüæó“¶j U ngåB mgk ln¥ <
tØÕ(˙=z
Ê Ò⅜›
~cZ%W¶›Õ 6<˘˝>8·
˙ïlU~Wó<„WbÆß@P
VSflÆ'ãu6ºfl1å´
‹I ~]‘M»–
L’ÀxÀ˜t
ı: â¢ Ö¸"
9<—!-aþNłŁ
¸f• wˆ§[§ Ê¬¸MØ4;}o
¨,ß f¥sý+Nä¥s2C R 54
_/@ùWŒ•e⁄
iF'wY¾ł ‡–¾2“»T[Ôõk
˝DqN ,
KJ† J T§†v
:£ 3N×<L
=u@ íUÙ%QÊ x9ÜØ? ä2C' *t†ƒƒ‰«
¤É¸k¶G ,Y⁄
ˆ#¿wY\“¶¨
VØ ÓýNłÙ#
§~#UlV ØW=œ˘ ZA
lH-)mW´¿17| 1°»¸* ¶y ì"UF
fi¥§ßNï Pœ»«2ìK ¾Ucb&⁄
YhY3Ô
2j ewÆ _¸ßJmi 0
˜˜Cw<˝«F * >#_ÿCÀ ¿y•⁄æ£ vw Ý>Ò
˝CC'— filò~
8 |ß³e{ü6^ÙŁ{ Ö¿ª,‰@
ŁØ¸÷¬mGÝ7æìíŁ·˘Ô
†R¿}˚ßZI;U¸x\hm 5Ò„Ñ—Ó..Õ
÷˘ô>|ÆôWµc\ÜÝ
‰ÆÔm U";5 ¨I”t-Vı
Ñ¶—'‡; ¯Ö&;U6gwÙ⁄S mvÊT dŁ ZP¢…06“]Ù@G þI- LÜ¶9ˆ
¨ôØ&£9 í´ 0
ìB :‘ Ha’
IENDfiB‘ 7
ÿÿÿ

x¤ÿPNG
nIDATx^íÝvì(
ÆÉÊÿ= I•§Y·¸Uec¾ü8+’
!‰Rmc É ?
C d IU]G
¤C d×Æ¨
¿dg*RßÞ«
8fl [¾ÞíÆ˜˜
LK dO
ë°s¸3vÒ@
6]Þ¥EHbýAd
; ˜z§ïÉ4C
/‡ F£2; À×lk
7¥ÞD9wæ'Mnd‡ó©Evfißï
…‡ðßßk»
⁄ïs˘, \¸
Ø©…p^ À×
ìçäX⁄1,?ł‰-tØ
,µÜ‰AÀZö
x » Y2n
Ùn6‰
tiÉ›J
äpí ° À
$ß$¤ÕW”Ö
=¾¼ À
É =¾¼ À
œ $@†Cƒ Ów
Ö;£ïöAÚs§
Ó¾2 ·Gµ¸
${ \ $‰» O<•÷ÊMEw¿}›ÒÕ%‡¿$˘
oü__¨ÌMí~ßŒÿÆ, ˘gP <^U
ð¾˝C+dł=uÞâƒtÛiæŒEaœÉÊiæfiåÊiY2 $ı^@ _
æÆüß}: 0
ïÜ÷çÒk…øX»!
\:oï 0åµn> 7»4DÞ89y8
gÌ iSÌA˙y
^Oł{w´j] Ûł¯´q
ð£ –pƒ˝ºp»UØ] ˝†!N˘¤Y,
Ö¹cå« •S›eçº°»5Ù‹à×_}
æ|^ÿy fl sÑÜM
¾ðu 9-Ú..œÿò‡k|æ¸
&@†GgÀa lº
FBƒí³ÓŁï3d
ŁO d÷gnD
ìBp”!
ý ìÞÌ
ô@†ß37"

n7 üüÜ°u¿dg×RßÞ2 ÀM
|—˚K2œfiæÆˇ/Y. J
łøóçOßQ* Püy+
Ø} ÿ¡ wˇw?
ł¸ ;ý¶@†?÷ '
ìO¤ §ðMówrœøÙ
$;M¥?ˇ,_ªMíw†~ fl…{Þ-8 ƒE´ł“
†XKhjÙÝF ;ðnƒünyäŁß
Ûx¯ÆŁ @
Ø ,"Ùsfi‘L ý
ˇDò
¨¥v’»gfÜÛ¸·˚æłÂŸHÒwZßµ6&
{-; ^ ø¤7 Ù|›5ŁZvz˜l
ìÆÉ:
ìÆÉœF ŁÛn
E)v#@†»¡6P
ì%ÒàVÚßR,
.É¶¡ ì¶|Yÿ@‘;’$MTów‰
o+’;ª c¥ Gr¸»ÓHrSfl
C‘;ä$˝+Ó
_ ł]¸ôGmò
ãˆ æí ïBł0îºœß¸r>îa crfÔ
6a˚%ïŸy#tsÝuO
æwœ x~ÜÉßÆA m
1 @ Ì& Þ-r^
B- ÙG d KÙ
î˜sðl\¸t?Ôæ ×UØ…˝ÆRˇWo5@à@ìół• ¶IÓC
\+ØÞv –ç° ˙w«
flK(iÆâ ÜÊå Ñ¥bthæ«æC˙r » Rßˇ ó3¶¶,ffiª
[¸NˇØ Ik´ìß‘aä>C
Hv’— @ÚW7„ Ü¶8
íO6 ÿÜí
¿yý.oçR¸ ß¿Rz'^
¯l°µ›eçÛ›Jä‘Ì åPW(| V
»!æFU^›‘kÙ
xr!
Ý¨$ ˇ
Æ# @9 þsm] -=
ˇ!@† k " @x
ü¾‰ S÷Ý3Q ì3 ·A
æWµkk þm?SœZ
C d˙ÉÕGO7 Hþu oÿ=§ $C
4#@† ¡ín,Ö«ª}VÉ»
ìx9¸=~÷Gçî/ /Q“fl ˙&¸{
< Yç¸˝ Ö4“‹ ß
K d ˇý«:×
Höð¡ ˝w r ‡

‹F d/ ÑW⁄â |9;- /´K
˜$@†cáëºF»§•˙ Ø«â˝u—
Hv/Ò˙!‹}y
I˙U¡CN
É^$ î ¸
†-j/R1´ I d˙ÌÛGfl«oò
g‹ØîØC ƒÚ†mäç
Ù˙ä>ß=Ýn¡„ åu2! +
Zÿ!ÙpMÝ¡ª˙ ôAÚ
]˙M] ªp+»ÝÉÿlº
øäÝb˙}°,4}T¾^ ‰f +jk~ßZº$î5¡ Œ: ” ˚fl
ÌgÜl- E ¯
4V d] n » æìZ‚5=p“ ì ð
$;|¢;l ntàTxô
¤AÀMÆ% $ß
óØ` Ù6Z%ø$»
˘) ô⁄HŁz0E†
:aÛl⁄ì*
i•U·âÔ9âkº
7ýÛ1¸\ :÷Ñõzq˘Hv1”Ø:6œ
wx ì;ô&ŒÛÜ
e=‹+“¤8u+H¶ôÒßÜ
Fw O … d?!O_clzn
’—í ð..K Z.%Ù
æ—4:•¡ Ù@
fi¶#—ô° Û
ÀMRÛfi6¸øµa‘‰
0^s\W`óÒ<9X^
+Hv‚Lc–ô
’‰A &´Ò3ˆ„F» ý
*Œ+fi] ¤ }xNôÃh¿M Ým‹ ˝µ£Hóº ¯ þz »;ƒ‘ ÿð¯hæX+˘ó⁄vk,A
f¸l.àÕØB°ï ó*°0 •! G e
ßL‡»ôp ¡8Œ¤]
° ’/Ëïî BX÷æg4[#
É&"w*àCß`1
x—h8f IÀæ¥…fl Ù
^,q‚§V ø Hz¸Y¸8;
l p8O d g5u¸ÜH S @¿Nfi˝ ƒfi ¸Ù1R ( ] î
ÇÛ˙#ò%¨ÝÔcfi3
É^$ if‰ikı„pfiÝ
/gï<N“Ú4¸fi~1hÆ-
hæÜèòk„G†k
cçÝƒ Z tr¥ò‚qL
d˙NwZ
| ¯›s ¥
hÿÜèm‹${íÜÞîuSöÿÉ3- t^ #
3I† ÑÕqwn^}m}gÆ³å¸Àæ

Hv¤t}tÕe \>)
OG.e d_´¥1
T ãˆb $»
=4æı´Þä
w'm ç$»^%fikÉhŸÜÌ$àR
Hö%\Ol ^|¨÷?
G[ŒÐ1¤,ª{4-ª $°Ù?:Ò+c
Ñø. d_ÉØmwº
¸h Ø· p¨œŸà¸v @¯Z‰º°Øþ
ƒGï|!Ù$‡ôàøi
Fí'%ùµ2¨
,iº| @†O
Ùl“¿ý ì¤Ìø
-÷y ÿ$ßjÜæmß¼N˝Q ó<ƒg¡÷‰
…Ó9 $»3ðV^u¾¼k
‰æ€/¢ ;*s˝
=HwØ;ôæEÛ)|~3Xæb0
,H d/ Ô ¶vT j÷NE¸L!°
ç ìó¼fo ¿MÛ H;¸‡óå3=
ø‰ ß¶b $»
Þhfi˜¨æ&?Vl•!µ¯Ýá
0×<%Ùx=‡µ9Ñ3ó^=Œ4–Øóƒãí
·ÙÝuV\³¾ìıâ
„| 4”8É$»
º¾Oy*^
Ù¼Ù±ÙE“”{ fÔ
T"@†+ ÌL e`^çE
wÛQ& [q
l x¿bÜÞ˝
ÜS]¸n“ »
^“fl l`V …O¯ 3
˜"@†cå°‹• ·ÕN‹‡ —î#
Fî[X ‹¤n
ÖUa?gö+·
»YvY†ƒºÕ¼ÒÚKÚ5]ð
D ìV‹‹×
dO b Œî ~7 6¯.N
(ł¥´ Ùpi
3o…F 2 ” x I\öd_Fƒ
’PåY·¨ Œ d_´¥1
T àæc1D] NG
d/1ô>$ß i
p6äÕ ì«˜·G
6 ¸ÿ6˝-s
d KÙ˜þî¥,VÙ¼pi˜— U×TØ#ÙS¥ª 3 „_ ¥i
˘µQ-ƒœÛæä]¸z¨ø
N~x6åß¼@ m ÌØ=0ü2¤ +íR!

6³⁄₄¡, F‰ xna⁄Q6 ˝
ł{6 ³⁄₄x,L q¸{ ìß
&&P«”ò¥ðF¸â
Ëfi ¡ø⁄‰Àø¢ùnflÆÆîÌÕZW 5à d g¥å
” d_%ƒ=
ÜàX¤;łHö
ƒ Ôd?)ÛbE‘(
GoßO†ï3d
Hfl ÒS…
ìbt:" À
ø« ;í³⁄₄åæMIö³K
¨×łÓ{Ó¹ª/2
É^$ ´@‘~
\-¡ö>$ß>C
sŒï N· Ùi
˜ ìíe“_ ¸u £ x À#
X À@å-Ù
E ôW E${Ñł
~F]+fi".~Yƒ,À¾E°:^ ºjßZ ÕłsÕ
#ºR!] %µ?T§F
2'0MRÖ×Iüç
|&—HXÛa’ÙØf
T&‘-»2Pæ
ì°@ C
hG d•c¸2
5<äłßíłł
IENDfiB‘ Z3
räŒE Ł´¨vnƒß¯æ4ÿ
räŒE Ł´¨vnƒß¯æ4ÿPNG
20IDATx^í Ø å6filíßłÿ\ww¸Gfk 8
@‘9 ÿ•|F&
I!° @~Oæ»ª·
°W*Ù_=D˝wq^ §k[¨ ‰x"3
lAÚJ]‡
.DSw†öJ S°«r
Xe˜
,.'åàB¤
8 À,å@⁄Ö
ÀXW ł pJ
qc »,»ðc<~
‹ ,utn›q!
•T†¿z °W*Ù¶¯~Ø
•T†X öJ!Ó
'SY*Y, É
⁄Ne'd– :«,3S\H’@”C
⁄Ne'd– K¢³⁄₄ŷbÜJ
⁄Ne'd– ÝCk

,’ u*K%
ÙA 9! J@ŒT J
†eMÿ~“—æç7{œ÷`·M
'SY*Y,¨ ı
H °RÉÐAÌ,2fl àB…*GÜ
: ¥ ¯ D\fl{r´ ìÆ¸‹
† 6sA@ ÔÒ ,
† 4ó@@ ÔÒ ,
† 53A@ ÔÒ ,
'SY*Y,HØÆ»;1\¨n
H °RÉÐA¢‹Q yàB,“BL
º-VL, Xz
: ¥ ¯ ,_L
" u*K%
⁄Ne'd– K nı
ü ÔÒ ,
R§†T†X KÔÒ
: ¥ ¯ ØXaZQàB·ô&[
: ¥ ¯ t.
H °RÉÐA
×‡ q!6t
’ u*K%
'SY*Y,¨¤5´8m
¡el5U\ Ue
H °RÉÐAl‹0ı(p!Œ
: ¥ ¯ °ð
",>'Cà ÔÒ ,
⁄Ne'd– &
⁄Ne'd– ,u
l# u*K%
: ¥ ¯ º·˝
À À° ÔÒ ,
, J‘4 @D
R§†T†X º5TN, Pr
ÝÚí-s\ 7¯
'SY*Y, µF<y
⁄Ne'd– r Ù
H °RÉÐAjÖ
ÀXQ 8 ° ÔÒ ,
: ¥ ¯ X\o˜TF
ðW u*K%
QX¿–s˜ ˜ÖÌ ðÔÒ ,
H °RÉÐAXðà
þ u*K%
&(Ø@ ×Q#× åJ6rÕs^ ¨JOâ1 HmÜRÉ
H °RÉÐA˘‹
âA%b À ÔÒ ,

: H °RÉÐA:
'SY*Y, ÚZ&ß
⁄Ne'd– ƒ
YE y PO@ŒT JV˝ Ô¾¼
¿böÀŁq!
)}¥ ›ÙÒÛÂBœ
łóÇ˘ qí
“¶k fl‰
,ýÀp!ý
h’ ¶k o{› ï'&î
—B@m×&ß*qÒGMÜQ†àBF d
@ ÚßM¾¼ıÆ“µ,
µ] |K+ˆa;5q˙J
j»6ø~×Û
þ% ¶k oàŒW
×‰ ,‡¥˜ Ì&Ìł
P’ ¶k oàW
L>• ‡å#ˆ{÷ýçàÉtø
⁄òJ¶“q!íL‡¯Ó
¡ 0 ß÷åßåçþªô
&Ò¤n #aÌKð2†T¾ÆÉ¶ïTmæt Ñƒ Ý"3
8.*Ò÷ ßß•
îÀ¸ˆP> „
%0ŒÌÞLoÒÐv |
ŁoÀ÷h[îRøJ%ÛV
ãˆ’ dk&†î
Zí °W*Ù¼—Ø
Ł$ðÛÝ? ªÌºÞ
a˘fi}¸ þe^ CFîÉwH
°W*Ù tN
˝% 0zvíßÌª
] ðMÀÙø
}e ª$Nwí˙
;xefiÿ6oN§y˘‰
[¾.d L @
M9¾cýÌ• J" j
^¡YÒ@m¡
ÓÀÜ˝E/5q•
8 ü•ü=ÓÉ
A~\¤î,¶ÙX4j§ T³ÞÉÉ\DØÔ
PÛÞÉe
ŁÜÞw0¸î~ åÌ•yÞ
¥òJvWE=¸
`@À
˘]Þ§°ß¾[~
É¡6… ?$n
[py Ó<ÞRÜÞ°=†{ Z ÙÓó

¢¨öA⁄ò ì⁄aßcæt
ø¶qsÑk ,ôF~
»x” âÐf L @|
~7»6m¨• ^jâÚ
j»6øZ‹´A1' ;
ÛÊap!ª 2"
I' kYJ\ eu M À7.O,%
xí' k\J\ q
ß ¤íÚâ›¿æÉE &î4 ˆ
I@m×&ßeÌ
‡†âBÌJC‘
3# ÒW*ÙU3xl\¨‘
ÔÒmò
S”±ÐÔu$%.˜ X
ÔÒmÐ]W[¸gR
w9ãi q!]łŁ
Y˘…
p$flc‰c&)}¥ ÝQM
C@m×&ßÐ¥¸» N¥˜ 8
Gòxƒ F ÒW*YKUV
ÚßM¾ wAÜÉ
äæeL- (¥flT† “‹1
µ] |ˆ ·
=Ñ¥JÒÐâB⁄åyq
8¢“ „Œ ¾ÑäÒ
à ›>œ˘ÖÐRv, Hj
8.DQurV&À
[}ô›o…ìp!æ4%#
[ßÙÆBB˚JR
»,—7¶¾Q‡ˆ DU … ðP
œ˘ÖÐpv, Æâ
—7¶¾‡ˆ ˜Öì ð
GTì"@ßØe ˘
[~ô›flBv,
GTlÆÑ7¶¾ÙÆBD &M9
Q–%GßØeŒd
.DJn À
[fô›flZv,
£ol} ‡ßóçOsß‰
eD Ia ï$°
łÛł-¿ •
‡C‘/ ´µÉ
µWƒÙł£ïl´ ˘W
Ô:òÝ_s3#PÓv&K7cªBÜłHE
PÓ¶ åÙÆB˚YÑ
¤mÙâk¤ł& ¢ƒï
^ ˜ xU , ¤mÙâ

»ÚÕ›fmv, Zb· À
j[6øn.,É«Ø;
§¿Æq!Þ4#be
j[6øˇfiv5}c«Ù
‰ ° ÚM¾
lÆ jœ.Dºi*\ 'µU ÚM¾«]MÞØdgœ§ ÿÕ
uß+o}ˇ /W¤×
ây'UµÙ%ß% f⁄ flB C“4
AY ‡*iył
ÌG «Ú6i›“ÕøÕY flö'œ.Hõü
'2¾Ö h
üø »» 7A°&
{YM8ÕÛïtˇ['PÓv
>öÆõ£5
FÿB.ä—ˇ Bý
£À˜QÛ†ÉwAQm BMß¥¤3$
;‡flcN¨ Ì+ Ø#c>vØ«¶e ïfiJ[3fl ¾¼À
† ¿ØÙÓ.Ùk J 9øfifl–e3“Y
‰ }yí#ƒfid
»,£-ô=2ç
.ıqlÀ¥łNÑß »›⁄'Yœ
|îªî ª.$ãÞJ »> 0Ñ
„xFwnq äçP
PÌ‘Ûƒ⁄ÚˇU\
A“ ïÉ¸Nÿmüù
/3îB #µ> fl}XWH8>‡ łˇ5{¿÷Æ
{¤fiO63#ß¥#%}'
2"?¡1Ö
ÆJ%; 3w!3¤
By!‘øÔ¸œ¤¤ó
;”É)U'SY*Ù“¨ô¯ L
\˝łÓ'‰j
'Syc† ¾Ø
„ÿq' ˜÷˙<⁄⁄” *¿k¥÷˘A÷7›·¶ïq
ÿ⁄ÿÚß´ ‡W~À JbH;ƒæÜ
ˇx2_˝ † ‘ìLQ†<KÚØnc$Ùl ?‘Œ¸˝G0k5
øØæ¸ I?cH
\â¸ØßWk
łL¶ãÞłƒÙ⁄üøØæƒ
» –<×vøt,nbfZB ØNW ¸ÿÉö
<ZðerØ ÿßæ|T
ÿ¤ ¿łL'ßà
˙;§3»•ÙK ›l
+ø@•åÆg Ø
łØÖ..\~X«'âÀ@ˇv •
˝ç—…‡$
¿§ g˙v oÿ]ï

]Ì ì.0 º #]w
f ¶˘</xüÒ U1|
P[KU‡? …s Ú_Nà‡ ¸ ¢eJ
*÷Ł–÷ ß« BI
6t)/ºMç Ý
øØ…??ŒB Ó9“×ü ´g
Þ¥íÓ¿ W)å
£W[ð2«jd¢
.dd–öu9 œ
{˝˝ »—y ØÒ‘C ò<>[v¸Þ¥Ì3<
Vò^PØGÖ›AÙ
Ûç, OD+
Dý4… ˆ9´{˝¶ ßs÷Ł¿ ª"ßcß
àæ«U1<~À÷#ø
Œ‡`[¾Ğäłe‰N[%/Þ.Aþ˜j¤ ¯1§ÓØVˆ g¨?cÌ \Þ¥w“=ª—×
*„›Ğ9Æ´¨3
åÛw þbhÛß
0cwÞB:Bm¾
´J¸lïó@¥–Ÿ¹ì …|–
u póQ˙ ¸yk)„¸•¿ß÷
lÙ¥^Gu<³Ał9‘C
`= ¸¿Ûþ¾Æ”l
ò–p"_˝°+ÙW^
£åd'(˙G%˝U‰
· Ën>îæzÜ
=˘l RÖÀÞS¨zH%
/ä¢ » BY¥]>
HþßæÓà§î„ „ 5
˝]¨˜%—øixbd
= ÀX„}m%¾¢ ¾„
Œ3l×
x/d…|Rï
˙çmDäf•ıV‡˜ßL JÞR
Ü˜¸G 4m 5öæ«
ÑK ¶« Łö
T(ðY’eK
i ˘ Ô¸aO˝wN3B–q;‹bB~ @%ï-
,ŁzT Ûł¢Q
r^Ñ¥ÆKå
)- íp!ßø4ű(J
•T† åÒø RÉ÷fiº
ìÖÜ
sö7AlT '/
rÕO^1*»0
Rß \ î
†Ãæªfi%F{
¤dk”ðDæ•˘t

|òò»'‰ÒT0¸“¥g"G Öƒý ÷
íó´ÒÒ‰
h Ë÷"˜ÛL zŁaRØw‹ •,ò{ åSwf]>Q¡
g‡x
XSÒÌKÚ„
›ßuÜµq˜; œ/§Zfºï<
˘„r(‡Yï“äð¸%äB ýBí÷>;›¸¸°y¯§
àÑ»
£ßO¥mø ÕÕÓj_*y*Þ¸`ª» ô
ÙÌ÷Vòp¸æ
ºB, W‹o
¡ıp›Ù#eÄ\
í{dðlƒ‡•
2¯˜A6ÖÖEâÓÇ
ý{|)ý3ø¿ L } /=ö·Oµ¾[Aƒ
]â¸˜ðBTƒÒ˘w.Æ]
ZF¾¡ïÌÓ7.Ł8°
¸Cqó1U {Ùe ¸ÿ=¿zi\Õ⊙X
FÆD ˝îØd
›D <Ø Kƒ ˝^
î]¨ãLÚK Ù§
ÀnN¯{|âøØí…3(|gÜÞü °ÓÄ¸
%A ˜ Sr¤
yoP2ì[-} V
ÿgäåü8Ôß2p¢òh9 W
I‡¸ ðKµ}
N ivw3 `< y¿7”
kvc _8T r°çn%
Y ZÆ\g‰ı\$
U8WÒÄýíL˙1fG “H.×cŁXE˘Ncº. Ûx;µ25
W ° ØÓ ÓÓv
DÒS0íB¸-Ry ·_C
r¸Õ°„;OaNt:;Ì ØçK’˝Eµ¥cÉˆ[
ƒ] ¸ÒÞ"U°6Ü˝í
Ù¾¢>˘P8Qƒ Yç&
Iäq@# Ú
›$Ê×Ø4÷:f
]6 ¸Ý9<˘'µuði
O ß ı•÷(ï
ó! !]^e8 ÿçÝøå
ÿæ× °‹flðT:o
¯] ¸¿ÝÍ´ÿò%'˘
òł ×Æ/ WÙØ
20O ÚKàó
Ù(ÝŒ|ÞP¿…0ò}Óqòc~˘ðà‹ı/
ð-r?f÷ò£My
o ”‘ò‘ W 4ìg:4

Ã d L œ
ÿq‹ ÞO ‘
àB‹)â ¸
, BîM »>ïÿ]˝ ¤}÷T³ÞÉ.í
- ÔRœJ%[‡˚
æÚÛÉ¡H…tQ
'OH æØõ
…s: í 1ÕmòQEF˘T
eUÛÉc
O^ƒ‘]2¤ÚMÞ¾˚j˘$jâ¡…oV\¨>ögæÉaq³¿SÛÉ»&Ü¶P
»Pí ªBÛÙ
ó+fiÚMÞ¼k‹3r5q? l
PÛÉ7p¡«
µ] |£Up , ¥ÜL
:C ÚMÞ%cw
5qí*–$2\¨
ˆ ôæëƒJ
ÕmòY c R
äR¡]_OntN~j»6øö
Ó‰Õ5-˘´àp!í°øvÕvô
5q ˚°#,\¨
j»6øv Ý
Ôµ«˜ ¨ÞóÉvÌß=§Ù…? l
=Þ%ÿßø¿gæ^) O].a\Ûß}
ï‡AUüw9˘ÜÞ&j
ä÷ x“Bœ
Ł»˜‡-òovutfÿÓ¶’ µ0lTq
dÆl|•5
\NîB« ¤! •+Ôß pCÀS HfOæ»Ý
“viF³¼nÜô
,îâÔ
O7°” » 7a˘
Þy ÙÛ
ÉÞc‡T×tÌßƒüYÿæ
æ¥q ÷ÿcªOªLG³ÿW
„ ”_filq!cKwà/2i(ò
Ö°–¯] ÝØ
ÖDäB2“d>ß
y…BH^{<JG¯ÿ8Ñ£`Œ9Ñß
''ãf„ýn4m) o
‰Ôu!˚ #» '@
KŁüS2QÚÞß‰WÕo
Ó–ƒ$Þ“aK
R5ßcª|H+ ¿ ˙
µSJ*_'dÛŒE_§
§QÕ “³ÞÞnŒ‘*'eÀO
j»6ønZy+ƒU

S˘sð^H zçÔg
Ø‹ c¾xø˜|>fz<^ ¤îÆÿþ=ý ‡ß
¸ ö ı @.A>&U ×Û
ÔÀ“ç¥ı[¾Ø;+Ü
'SY'Ù . nàR
r »÷? {zg÷Gý
Ìk,ðæ#££ß¥› ¨• ^jâ'
e{ `]¨æ ßþg ÷¸çªß¨¨ iœØ›o~ÌÌW
d}J\UN æ
Sm×&ßZòÕXM_Œl 6ò
{ÑÞ^}WÑt
˘æø^ cæ
_Moï3w-os]”W¯ æ
H„-¨äı–_åc^
ÖÖmí}”^´y
5S;¥/òJüØÞB×ÆÆw!ç| tü=r¸Aî7ç%uö›ß-ô
ó>cœ/ £]”äÿ¥Ñ‹<ƒY {:ÚÞ¼
¨# {RUÆeB°
74 lDO¤~÷—¶‹¥òJVð
‡m ü[4WíÔUuï/Üı˙{
‡„W †ÙXðÈüª Us ı×¿´´x»9k
å(´¸'" 7˜,UÉ
*Æ› —]¨@j
ð›{~ƒ åBÜ¶" Œ
ªrJyP'1F˜m
% øŁ`ÉÕÖ˘x_˜5. ð» ó,
îíe˘ı Ì
ðÑUm
Jå+ ìo-¤åÛ¿üÓ
{_ Ý¥Hå+ l˘ ,æx” ˙Að› /
J Àqøq~§•2 þÜh m„Kå+ ,• m+âÞXÔ
rJ›‰x.˜]
<˘t¢. C%Fø /
q«pÑ$ ŒB
+ + BP1 !÷T
9¥ƒâ´8ãåzv\¨‡|Ø{
—…tA\JÙ¾
ï p ÙÓQæ¸Ø$°±¶à› ÖR2 Ô ìO}µK
¾Mp
~_CæÔø Ú1;
¨cw…æÑÕm'|¥ ¯ LÚ"» ¸
yüU”|
Sj=óe3"î2Ô’ ìBî° Fä
pJí"¿‘^˜]
À<y]åtmÔSj#ùÙS#îl´RªGv!Ø# ¸ yGDJþÉÚvY9¥¶K0/
˜ ˙Vsä.äP4ı
§˘üÔxå

; “ł 1]
TYőā¯ ÜRv·
NYőā¯ ÖRÖ
ÉP) .
I§‹„Ł†'5§ M] D ,C02¨#
I§‹ÑŰłÖR ÕØ
ÆÉNe£µq›9¥
g. ’/%¢˜h Ötär!S[Ů ^U
É)åH‹ÚP
Xw!Ü•ØŒfi
æ£dR?}XŒT Jö•ôÕ5µÛv!GeHítƒ cM0
˝5 ˙¸¢¶kKåł ,
^ßðłÊ=NN)¿ÚJF , h0 i
26UF‡@ ’/
TŁ S“ æ¾k\ ÆÆBB˚j1) …XT¥2&N'J‘ #fi’µ
¯“åB~¸, v>RÆÉ
¢ä* äµâzU¸
ÜZ.˜¿^n2ĂÉ
ā’ -J—, (JÚ
óaC `QpJ
ji8˜µ b,,
S˚
b@Ü
ðÍGì†à
X¸ rJ9
w í »>ïpß4+§Ô&ðł ƒ EÜ
]Œ :íµ—Râø4U¸×c
ªB<“6=f …LGlu
']ßHVç¹UI
–”˙\ª´ xQjQ <yY
Úä4R§ T† G† ¾&w ¢ p!E ´7ãĂKx ?
ÚÚ¥ ¯ |
ó¤œ{¸R§†T†X
.$¾f œ
I† Ô ,
ĂÉ¸$°1 : ¥ ¯ ˜X¡"YàB
(ŒŁ⁄Ne'd– £×
ª˝%
¸wæŁ…ö–
,ŐØ⁄Ne'd– N⁄rØ
Wåu*K%
\¨H ˙ĂÉ¸bà
X)àB\Œ¸
\H;»ı=yòł y
¥Ne'd– a
”ōā¯ HCCù)>t<›ßb
Yj×J [¸ ¡v

Àì" »>,“23ƒy K ˚RÉÐAffiH˘^G
† ıçL…öæ (X ÙK ˚RÉÐA m
˚ØàBö«˘ ý
‹ ‘ âR§†T†X µº Ùæ
}˝Q·-=&¾
X',Ô¸ ,
–H ˚RÉ + ï×v
ð, u¢¸~ ‘]&ÌTF‘ Ý: ¥
< ÕÛW¢µí LWtýGÆØ)1A ÀF»)µkK%
’æ—5æ˘ ? I ˚RÉÐA
2 ö ´ª a˜/
Fî”⁄Ne'd– _K flß&
dßæ# NŒT J
⁄WbÌG/Aoý=h : ¥ ¯ xÛ
⁄ ÚÑÙÚÔ=
Ø—&u*K%
R›¢˝Ó:
°|×%u*K%
ÚNe'd– 6
ò]ÙÌi·¢F4æôMŒT J
pw×%u*K%
«˝NÌNå: ¥ ¯ ØÒ
 d1 ¿×ÿØ´
îA¿¡î
†•Ø&˝¾
 ý¡…¿ªw i¤
t]¨ïÓæ’ ät!
ˆkJ ˚RÉÐAØ ÆBîV
»ô¾æ(Ô¸ ,
â› ª@*˜A3×
'SY*Y5qÕå—)?J´”
WæåB •ôÚ
• X ØXXJ_'dßº6
 ¬¡,_ªÀ˜ö:˘
Õmò‰)Ø‹Ü:
q! !Ôæ
É% ü¶ ÒV*ÙQ5ØÞ …
⁄M_fl⁄ü>‰"ª”‹›Vvı´|ì"?{^µ] |gWÔæÕ
¤‰ý¡,Ł†flQs j»6ø6 ýjâU˜
+…åÑ”,¢Bl
rÑêV – 'íÚ¡¶~L ƒ&î
 ÝÆ ïpůå8pÌ
Þ—ôfi µÜ?S¸¾8Ów!¾Ø
UªcfiÙí@ _;Z
M» G ×ìâ48 f £:ò˘(£˘
»—Ø¢RÛµÉvT}
 v!8 'Ú

/ n`BSÛÉ…üµ4%n ßÕ‰
@Ł5E„„å;s„Ùé¸^¸ Ñ»Ûı!åƒ
‡˙ßKïaKý´ƒZN
}•? ôBL?)\ ?çqÉvqg
6 pDÙÊTTŁ;⁄8
8¢ÌJ3$0ô
GÊƒ FD_Kjł ¯·
¾–8¢”51=
œ ˙ßïj5íBL)M0
J~ÛfI_íIF
GTì
AßØeî°
¤PrÞAßØenÌ
¤ B¾¾ıÝ
Qî%Ì& ¾uý»Zq!ö
G]mFD ¾(2F
pD5 sÒ
å¸LÓ¸xIm
ł.%¢⅓‘ł ,ó ¤!0 @ÿo.K gÊÕ
¿ÿüøc ´ï˝D¸Æ åö
, îæ«÷⅓@ïðÓß7 J˘<0¾
h ‘œ ¿o åßZ
‘]2G¸åK
Õ..ç8‰´Ñł>BI÷7{
2#çxc>^ …
âDêØ~"
Ìåø¥—⁄æ˙ {FFÜ˝ °
º.äãý »gFª–vÆ…É¢øŁ\Ł ÞmG
d~åª˝ "R
ðæevŒofl…üÜ¸ß…%
g ˘˝Ah
Yy˘&þvØØ"
ÿÒ9ßªºUcr
À, ‹.‘¿˘5ł ^§4›!
q(ZS¨
åç–åc·÷G‡
ÀÊæèØeóþ°8ºÌ-¨c¤Ê_ Ø
ł%ÀÛ~µ« …äØ˘ç¶œ˝W2N
VÉGß·åç˘
¶‹‘$ÜVVaT⁄
IENDfiB‘ K
äÓ$Ypªí
^ ¡cÿPNG
!IDATx^íÝ£V”
[2aø £˝åÊ)†Ar÷˘ïïï?þ@
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿh
ÿÿÿÿÿÿÿÌ
ÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿ

Ûâ/Ëõn•äø8
m'B6 uØ4
çbQÌlnƒ »åaE
_tÌø]>ÿ…
.pÑÛX |SÛ¸"ºŁ
Ö°üW#å«þ³A”} t÷ï˝oäflï Ö | YtÊÊNÖäe
Às ÉÑÛ•^•¨íÓ«fi‰œEªýmô˝ /¾Ęó x¸´¿…Ê§§S!) ÆP
•¯øýq s i$»{Ú¸tr! ‰Êov}| ü
þÊÜß
?<ï EMœì»
ÙÛ&0v
; ´Nºøä~ÿ]ÿıÊÓÍ ªð
åłÆKðÛwA c~xÀÕ‰¸s7Ø¾sfir %¿:ïíflˇø÷Sï†
ÙÝ)°b
…líuK} ôÝ•¿'?äæXŒ×/ÿ2ø¾E
† –ßÊÓÔ
? <¶¯e¶˘ßąOn
yö
O=s´í6S!ÛÙò
6Œ ?` § §
º¤_ðÌÙO
¶{ u;łØx¸
.}v C6 ÚÆE
q ïõØªª«†’ Ù
THy ˘ßàkflºvZ Ó
% Bf1ÙÀÀ7_a]˘º] 0P@
E˙8 Àflº< ØBºX«
Ø¨É!
Q‘˙WX_\¥S
A ¾#kp¡v#ª“À\
Ào ‰œªoPß]
fl¯m ºª#¨
¤ łì|6
ýq¶˜›÷‰
+ ?æÙ4
< /ôÿ_q_ ,XO{–Z8
P# Bj¢2(
THZ"æ@ @
@ M@/%b
@ Mà÷7mƒ7ôüü
]w ^çÉß*˜ Ý˝ ?_ä÷j~—ùcJ — ‹
AöP/>§
ØW@ ìºïì
|ª1(QTHIP˘$‰ oamo|·3¤ £%j=
flºv@o>¥
iN˘ì
ØJ@ ì°ïä

@ Y@ 4§gv
ì* Bvåwr
ÙÞÉ
—, B Ó¸ß þ
@ Y@ $§c6
æmr:«˝ðï
?uxüK ïv…îòŒflw sÌº
›ôø}æ@ï/ /
¨' ÉBWG MøæÞ ^ÝîÑ ‰œ÷Û ,¡§
›<ãä
'Ìu¿¡[_dý]ŁwÿìgØÞÞn
˘«/b›{Þ
Nï'h! ˝
ô= HrRã{/9˘
óW.[¸ydYzÌ˙5> k¸yï ó' &IOµ÷§ ß^¯ïJ¨åœ~s/ð
~au9àÓÝ~}
9Ù Ûõ
T¨ ?-
Z+äØïR/¿8çïMâ¤sÝŸ^Ý ¸<çæM{›rÌÉÐ>Ü
œy<ÀÙ˙'
æ %LÞ >mÌ
‹Ùï¸¸íïÚl B¶,'tð
dÓ¥‰øhzÓõ~~p•¶˘
¾#oQ3óøt¸§Ó›nyÿ‰#
fl¶øÝKÛ
¸K¡˙flî|ùqœe s yıxœ`ïß˘ÿo' ‡˘=ìÓÉ=¡°øTHX ˘!°«
Ù¿ïä^dıefb
Y}À&&@ Àq
7[+#@ À
*dc' '@ Àq
IENDfiB' Ó
ŒIl ßy›› ¯·
ßÓ
ßÓPNG
+"IDATx^í Ûº#) m;˘ÿÿsµ‡¤æ,
þüø^L2Àƒ
XHàÿ-ôk
ł æƒ üÞ/ÿQœ
@ À2 U .F
˘%P'¨ïþfi¿¯ºn÷"
E [ØÞzoÌS—Ø%À
>÷àL:¿ôP
g³%Ct›q¡í/
=BàGà gßd $<
fl$í% ÷¯u¸ _14[
!ó0PýoÖ÷
x_æÓ3Ý

vå_ymnîæ¸PòJ¿?å
ö‰âÜ>8
Hø, ÷˝{¾¤Fox
ł,}z BÀGłß1ü
Ôp 1B ‘ ÀweÞ
=7÷*}˙ Zzß
> _”7ÿ3æ° Ò
ì’ ÌïgN
x_æø¶Õ¡D7
ÞøQBO•g¶]Z^ð¯ ó
ˆ?ðb%ƒ â
,(æìôÌw
˝}EI`» *>fl&ÆEq“|¨ü)ðß ~S
/w%gAˇˇ]
wï ¿
æª%Cæ‘_
¨&”h^o.Jfi:]µx!<ˆK«
æÕEæW
6Æ_x‰¡ðjuÆEØu iu
¥_ZÜe ¿5¾
h4 Ãß2flªB+
|µ¿ÙÕeíœ÷aü_
ô ˜ Ø·>»vÕº{ö
ß^Q07 ¸ fä¡#flØ
@@G‘¯,¡ Vj
^sh/ çMœr
>K‘¾½sH|ÙDâ
‘ À_ !k ¥xq
’0ÿ¼{fl˙ æ¢ÕK
Y*/X†N†e˝I- %K ^ÿ~'ßs ˝bEß
¶°#W\!ähäG]
OV«flG;
yÒN-* L øæ«¢ö¸
¡ äßnœ+˝zÆL
Ce” T˜ Ò¾ D
c¥R6CıN*UfiG^“cÉa
D ¤•£œ—› ð^Ø¨|
Æì*I æ ¡/‡„æ–^ Ìx+„˚F
/Æ¤› zv37 Ô
yÀ€}sł~'£ »ÍÕv
]Z%ùÞ*VÓÿÀ0
O>öÒF * Wzir ä88Øñ
˝bN …óÙ¾üæS ¨ Ì íQ†8
É¾)9?UÿœâL1
L øßeïf
ølXO ÒBï
0mßÜÉm”k e8Ú¾ t ä

)ıÇ¸ æ h§8ØJ„Ł³R¡“(}oıý¤
p$0Ú¾
À¼ 5 Ñƒ8‹8qr .JJº œ:˘Oy´„ØÝŒ4§Ł †˘ ã+ ý=
ˆº“|ô
Û y’ Æº âÒ˘à
æŒs¸)ç4r’‡XUzì“fo<'ó^
ÆŁï
5”p*ý ðºe$“ W7]Cà#
ÌÉ..|nÚ¥¡`l0
ßQ ÉÀ‘ …eµS†t(-\˘ æ¨cH fl
—˘ :•¥V³⅛h
Ú¾w´lÇ„ò= M¢
m L…ÿ0àX
Ł¨ aTYPı–äb fiÒ³qµNs˘
íÒ³£¨‡ûð³K JÉæÅÜ£d…Ø.g gl¶
–•³⅜‰ÜÛ| # 2_Ò¾Ý¾—µz ⁄
uÖCß‡ü¾Ø
° E ÿ¾
³⅛ aÒ¸ØÝ
$·Ì¸QY• e‰a% ãe
í£ã† züŒ—x0os2ïNì
p ;jv/„¨EÓ'|*%• e‰a)⁄hb
5ØJð}Ł|2
s2ï4Ł¾g„NØK
gWåÆEEî u+ýhı -uzysò1ø ÀÝÓ
ƒ˜mÚ¾ ˙M
òræ¼> Ñ¼¨º
p¯í-‡«ðh³⅚t’~Ù
Djß¾›˘H7
ŁÚ¾¨5,¸í{TÉ
hÒ£”†nz ‹»
…øÑ¾z ºfi`æu Rï$ZCŁ
°(ó•°sqŒfiyVœwU h_%P:
~/Ì ÒßŁ³Z RÀïI,}
ÛNOóÑqru^æŁ³fiÑ¾µNØK„(
'Û—K¸øƒðÑ
’‘Naæ¥‡†h Ì_˘
m°Ò¾y†˙ì#;þ«FR#
,°ü¾H>§Ú¾¸
‰+} Ł¾*K¿ï
—m¤ÓQˆÒä
‡Ò¾<‘ßO0 æ{æ&#s?v[) n•]iå?rÿþ¾E
5 ÿo¯Rþ§ f
W`˘ ¸øfi
¤°Ñ¾@†ÒW,Ø øfl„{qã§,
K$a Ò¾ÚŒZ=Yl
\ vj¡ Ý…

Ý ßŸïL_
íæçA< ŁI
N!P’pŒ´LçtVI
v r >Óï~m+
„óå¡¨n~
Û›ìæ¥pI_Yí ?fi
p ÛÌ Ý¤Iö›słæ“µ´É¸çÑ
°Ìø'Q]OÖÌS
TºßòÕSN/ 2 ngåm Ê ¸- bð
ï°|t´»ÿ
flíì⁄ðÞ
ÓÓS¶fiÓæ% ÞWÛ3 V
ä6Ü¡+¡
%‘Eæêï›øø]q3^
[oÜ?? ¯Ÿ˜XÚ
O¯l'óæeðp5
‡ KuŸRO »˜rnÖ
•ïÙæeSYA ¸ |
ø# (i ?]XqI
à⁄ O ¥ łÿFxeß
?ÚØO_¯ -u³½
É¶” ny.
Z 7¨Ø⁄ ,ıÛÿ)‡ÕŒ˘
ıÞX R°„ ‡ÞÛE1⁄|ŒGœ]¸ƒ ó‘Oo
æÛłw o
K»æ «[nÌ??
,+}ïöŸłý
ˆÚ¥ïßw¢ ´9°MS¥;º¡
Ì ó‹ ‹ æü
+? . ÿ]^7 Cå‹ ÿ°âüøïòµ+U“ ª—ßi'Uÿ}‡Ì
˙ ⁄ ˘ÚXÙ§
Ø.. @à×@T ¸†·Ý}¿
’˙ Ùæ–y\˜a˘ –M§7
º'ÚÙdØtY:»»– Ûb
<ÿLz°Y:Ò
unKYÕÕG˘ÒA¥
X9·o"ó…Þ+|dÕÙ
C{¸Ùæ–YÙ_
Ø{œì hß
@@MàÝ..?ße7fl.6
!0 p/^Ø¸{ \›Þ³§« ð_?‰
¸Øó¸¡Ù‘7?¸p
^#°bOïvð« ›s°çz
Ufiõ¾.Ä˝ <
a(øÆGØRÄ{ ,¥,
¸« ó⁄W ãp À
¥÷O/ƒ”»’–Ò⁄w’˘Ù

h Y ? ?u]g
ðºò<«âŁÔgï{† E ?S
'u z0 ÒïŁq Rlı ˆO
ü³ÞC¨6l˝R
Ù%Kœð"ðœìÚÕN08 ni¾ä
[Q0¿ðl (z×»¥ ˝8{+Ò¼ß
ØÍf´ ss ä<ÊB7?Êeµ)óa·Ù§†
 ø°fl¨O)å¸'Co‰ íµ_
ø{ fl9·w•îŒ
ð÷*ÿxfl d
Aï˘¢4¥¤ÓqZ
¾ß]ÉæÐFÑ¶9 îfl
,‹X˚åÞ¡µí~ ÑŠ Ho0æqBÛÿ
 (ýæÌ ´ÿÞ_þÞ‰_ °ÕÙ
=xªŁ4»Þˆ
EGû˘¤ßÌ¨¸A
  »ŁÝ6ıÚ? N
¨|XþæÞh.˘)9
Œ0ŒómW} s»:H
^ ðÿW×—q
 À æ×4
T ØÞ^ß
Ù±Ó
÷æ)% @À
XFà> çX~ÙÀ1
@Ø?RhÒIàJ g[os0
,RæÐ`“÷¸âf] °
ł˝# î ! Ò'SJ
„ Q w"jó0
 fl)' ;Aä
1<OÀ¤Ì :·ç»ç
¥?E ~¿CÀ¤Ì
   ÿ«ðhò
îNA×ïL}q G ¾%_ oå2¿. ˘
\ ]{'Þ^ß˘2W$nTæŁ…h) Bo
À+,/mðp ó<K ª| @zaðˆ“ª1àa
pOs 2ï6ÓÝiWL
4Óe>z
2,MiAö_$`
}GY?Øs ØB'·É*N´ ý˚>
¿”ˆ,Æ—ó
cıÿ~'*bŁYe¥·^†=ôNt W
hß Ø‰7 Nºº Łü
ºßæeÚÿJ¿.
ïÍFïG7YÝ
yÑÐN\Ò¥ÿß'GâÉ%u
¢ DÚÚÿ+ ° °p! tæ

Z% &(a
ÌR´ :´-
¾Ç¢Ì;ÑÌ• +“ ÆÌ Ý«m `^îÈ= $ HJˆUHœïì;fiß‰e
›NŒ6 “?âÀ/R
X y¿¥sÿX7O– ÿÚþ ç
m†ˆ¥gI å¸#Kµî¥W : æ flæÈN
Mþ¸&ÿÈ‰!à{»•ôQ¯›o"Y˜ ˘jQ ãŁ¶ÑÌHþ^
›º¨ Z*Z%çÌÞwò
bO >rÕ.h
º(ónæR(¢fÿMß‰ ¿l ¸¨ðÇˆ¾÷& í—xıìïœ°ðb/ ı Ùg
´æÞfþ
Jÿ{
ˆP7_”<RGEC
\GÀ¢Ìÿvi¾8t˜~
…ÜÞZ,:Qł
ýDì%í ØÆÝUxsA
w¯lyS>Xq ~
˝!‘ÇÁ¥´ æÆJ!
M~ÞÜÞ+xv
ÓÏ˝Grâ¯˘¿ÿ
=Þ» ìÝÔ¤"¡MV
J ˝ƒ &(|§n
,Y”⁄JE
Ì”0uWæ‘.4o
¤ÜÝ•d‰ö˝ØÕð
{S ò=…‰ªŒµO ·$
#ï ÜÝíSz Bdþ""ö2ý
°m«ø¿=’Ł
&PÑ¸l+ ƒs
ÜC ?=Hï ôÞ>}/1ì!ð#‘KæÝ
‰,ÕÞ§ÓT
^ %‘HæÝøOœ
Ì“.b? $~¾ÜÜÿ
Ł.m þ ‹Õ
Q’ØÓ¸ þ‰!AFº
nÞ¸÷{=ª
d>\Ú•ç
3Ì P’ xX
¥gPA@BÀÌ»C…ð%Iª‹ øl
t=‹ Ò¸Qt†XJÀÌ/Muµs ~5aü
,%—{aV~iç
§ f O¶UœS÷fœ
÷PïÕ ƒ`t t ¥t
‰Y ¨yfl}36
< 9»yø 3
ŒüÞ•‰¢Ni!
’ Ê÷=}4• |¢ïæƒ $›´ £ 8 Æ

°HÝ{ç‰¨Ìß÷ýŒ
<9 > ^æ§äƒ ó¤ç{˜!
p5 Òz%¥ ¶ Ñ
¨æ%ÝwÎ…qàz˘
Y |: «˙˘
W°|· í]{
AG£Ù
b¿Ñ
x @œ° Pn
¯›ÿJœÉQ £
ł, ts?e:
v &1 M:Œe
—¸üCßìı Ò4
x‰wg~§´pÿ"ŒßàÈ‰øfØ›âmZb
Ý˜ »c‹@
s÷ŒØ›Rı ~
» ˝«ÑŒEe>$´ yu|
î"—|>.4He8m Nt‰›
XıKe$O›o›n~]0# —
'°ã‹łŒSV:{ ‡Y4 E5*} }ß¿ ¸Z ø‡ôQ
Üœ ø_pa £bfl,
‹&0} îp5
fiÊVm \vœ5
! <·fl Ò‰Œ*w
,´ @ À „„‡M3f
ıø¶«³ÊqÝ—"@æ%ÿ
˘‰ PflýwHf3UàR4ø8àÝâ, @ï
íÝWJü«kÕœ
¸òÞg–Ó J ÿµ
À›Þ#c'îfl }
$M‰ÌK…c
q Œl(!
Þ¥Ú‹Œ
j:z @÷#xY
ðÿ1R gÑßw=
¿æÊ8 fiðÜ
,zÒ*wU¡iÜ‰œıï›5
(˚flh" g—òl .>ÙflFÚJÙTP1
ƒ¢ "< ¨ T*Ò›m""˘î
KC œBƒ˘ì¸Q
a¯#34^˙˝H+uøzeˆH¾#ÀMz
•l«ßd~bò
]¡æ:łj —uWiE
·oo Ò" ÌG_ ßÈ‰yœæ‡"~'
W—~£ J?¥ }2ÿ²2ü…ÿ÷P³ã- ,
ß¢º B¤E¢•fl"=
ÊæÊÜ?Úß ˆ—%N+

nº À£æ‰£¯) gî¤'oí~ÖŒ% Û[¤»"k Ì"À~ d Ìß
/ÚÓ"»ªłä
Ø¸Y ”] fiflæ %Z/Xı
Ûfô¯í ø`¸>Û
×q3ÒÙ]>4ÞH
7 QÙ¢ô#µlæÉeÝúçxh…n “EB×]¥
W—~£I]¸Qzu ßdÞ' öWß
”î—ł„ÜÞBC ªç
âo(ý ıÉ..ßłG÷æSGvðø¾„ æ: j —u ˘˘åƒ.
OzcOfl(k•Ì+œŁm >Ł×º` =
fl« Z$tÝ¡æs„'¸ ˘˘-˜‰Þ
ÒØµ‡(ó¸Q 7
]whüłnŒòæs
q»7 îçVp ÌOWâ{
K¨wçz'"¸ ˘÷¢þ=J?–°}2
ÕT°)1@ªß Ñ¢A
¥ 5Dœd>ü]J[¤˜‡¢Éœe ~T°(Z¶ :°Œ_PÑł×<¤g Ö
U7º ø flÌoONÿA°¥G
UµBŁ”kjüł•˘;
'àÿªyÚ$
àÿ=ÉŁ y ÓA ŁÌ'—Ûłe…
òBŁz,µ¢
#•Zn9¢S'¡É
e>:30¾ÚG!tª
×q3ÒÞV
)âa ä †(ô˜ł%f|Õ˘º˘
flªf/ÕÞIø—x#E…+
nÒÇ¢Ì »y¸º84^7ðFDB×#gı
X fl„BØÕ
7*óŒ|¶54¢æî|łLEfl
¸Mjµł òæ««ó..
÷éé{ ß ¾
”æ˝>~"• òæ
°ïÕõı~D$&
à'W å3,X_
•K 4 …i°4< ¸ °…MXö
ä¸ƒÞ|ÓîH°_`„ø¸ò6¤æ‡´À
Ü&—łÉÙÐÌK+bp
_ ÝÞ|ÓJZ
å^
ßA >z
p ¾ÿÓd'\÷*D/÷¢lç
Ov*¤ 6ï
@ØåłEæÊłÞ ý7ïí(˜
v*8;3ü‰@
æÊQ ¨*(…°˝ˆTp<
wæ]ÝmÉ..{

WpØua§ KÓøí
BÞ4, $~C2ï³¼ ³¼=Tø
;_ ˙ å 4 …iðˆ=C2o ı
b ÞÆæƒ qo0v¾
9ö_& ×« Ìgł|PªC
j‰Gªfl jí ïj
œ ¿ ¯O⁄Øð¸l/
@ØKµ0$ó¿
#~"› ”¾•sÒ
PœlElÉìAóæ z!øTïí(
12‡SA]ü ÀÝïâÛy
Pï¸æWQg Bôszï^{jT
ðVõ¿ÚÝ ƒkK+
ùgıîV¸A–§ #
yÔj”À
]VòV(Uh ôb¿Æ
&<ïa7“("gı
h4„ À×…^
£2ï Jãcãi
Qƒ÷_t}ÕQA
àq<_,C2 ›°”C{
É..Ûª§Cd Ò
”KQ¤æ¡ÓEzO
› ‘ ÀG¸ömÉ..pX
?? ")4~ Þ[Bî ÷ÓÕO
BÞ4Pwm§Æ 2fl˘˙˘§Ł—˝U ÿ‰ßzåó
?ý+⁄v~´H7
Œ˘ÜŁÕVi#
ð.. ×kt Ì 64^Goð^ØDï'
fd¶§ ”Ø
¾8Þ}2flØ
”ki¿B ô
ÞRA] · À
¿ «‘ÒÞ_ª^ "‰oF AJà
¯æY<≠‡µM‡Þtæß_¿q
ÜªT<§?¾ùzÙmïF {*›{TmÉæT‘‰ ´a|5mI|°
¤ÙæW}u“¡H§ÙQÓ@ÑØÙ&
0ŁE×k¿
V”f ÕE)pÕ(
Ł"—; {í» I• ı dg0#
§…M `+”¾ægD ür)
xL¨ºH/ y
@ïM ‘ p
Ì‡ ¿åø
QœkdÞàDØ ÷ß Ó#
$ðÙÞ2˘¶ÞÉ¸iERŁý
“Ł ÀK

BÞ4°Oª> •˘
@ï›U x ‘ @S¨
Æ˝$ Þ⁄ /
Ø Þ_Q& À6
y Ò52¿›Ø0
fl>x Ì3¸!ð Ó3ß
BHç÷¢k@
Q›œDæU xl
@ïmÕh ° @S¨
ºcìŁ`”Ìs ·£ fi$ Þ⁄ o
Øp ›Ù⁄ yÿ
ï˝ÉÐÚý4°•ä¿p-Ý£
†ÙE ç—³⁄6
¤» Ø–¢Ìsh?«”Ł9E
‰?E ~!0 @S¨
ÓŒrhQæ
BÞ4 ôf¨äéóÓ»˙ŁtnS]÷fiFÜŒE yƒU/”^ßg@Ø
⁄5[ø&i¤ ºÕ¢d FÕR
t#ó+øEÆ
Z5¶¥YO“7åafl ; mØ..ôm Þ¿¤•'‰öPRg¡ÀÕ
fl I Tl ˝+›u ƒ°; ⁄ ˚,ä
N1 ÕŒw]ˆÞ¸zí›E^æÜ
†ip$l öÆ‹·b
4 B Ý⁄”í {É h
]# ^^t2 ·
V°¸y –$ ˚ Ñ⁄ VQıÙ‹ Ò⁄b-$˜°
h ƒi ïk¢¥9
fi p À⁄^p/ Þ⁄
rr*` ÿ⁄f fiÉ⁄n
ü5µÕWS¨
B‰• †_vT¸!%6
¸SóS ˝C]y"X: j.
» «'Z øÕ9ª
·.]˘¨kD
Ü¥ôæ><‰dåj
˝ØL†„
0 ß 4/ ƒ`¶ ˝É.. 5ük
ÕÜ LÝ⁄ +"Ø Æ } zïÆ2M
÷_ı — uàŁŒB³⁄Ñ•'‰öPRg¡À¥kâ'L¥"
“ðÓÀJ fß⁄oz`ó…çM=⁄(–⁄»J i ? %{!«
üC›uØ l@=8O5ì
Æ‰ö§òœm Ý4Ø
òø.z Zflýø
F À¥hr4E: @
˝JºfäM Ñ⁄mæ—~u¸Ł
ÒÀæ¯9
…O)äM u

VdÞ=/ ³Ò_g
1|ÿJóÛF^ôzÑÚÐ
\ &w1!Ú
ßÜÞ³¼n8Br
[Ií6gje7¿¿
hÜ ¨ÇB[y•
—Ï JogOoHæ‰«·?‰
@ % ˘3*Ö
X À¡g¡
+b0†¡•"ó
hü-æ{ (ÚÐE1À¬æVüX_‰ßÒ¡?
Mlä¡% Ã3£ <
+»øS?
 ,ðiy ÔU ~
Þp Ì¿ ,
; L yn¥ï,
x Æ G ß
X%óÕ°n
n!0_æ¢
Ø#| 5˜8d<@‘ ÀÆ5f ÚÕU
ì$pÙ‰ø hŁ
 g õ ˜
(ÜHã ?.ì¤ Þ} 7 ÿÛuRi
!ÿYƒ#-
+6aïQx¥ ˆ¤z
¸‡ | ÛPo…
! Ì_\Ł‹rüòßl*ÿ,Þ¤Œ:ÒÕ9RÒÞÞ
)Ò..—¡<ŁzTîÓ7ÿfå
[˚‡ f‰‹Bn ¡^|!
 &ÀÿÓÂMöœÆÎ‡·J(Ø Tvwº:˚î ˘Ò>|¿$ŒÞCŁ¿Ò$ —˘÷
8ò^¯Go–
 " Ì "¿£ßd]ÑÿøØÂH
NłK’çY˘r¯“fl*äaO\/
4si
*ï,Þ'7Ùüz"m|ß{’Ò
y¤MK]·Þm/@gï^¥Û
¥\$Aœ¤¢Ô
¨üfà”s
 ¶òV#q§J
zÐo?ÒÂ¶‰(…}
 ]<aTGB ^
ÔÞ”ÕÜ«Þ†[O /
´Ü‹jN ÷6Ø 6í–
ı˚K !ð
dþÚT°W
 R«”¤ ¸ † º E:
X]¥i /Ø•$ ƒMW¤Mo

ð”m¤’w N»N
V'‰WÜz_Ù¡
j]ÈÌ·ØB˜7flD
X6»°„ˆ(I0Ìfi•°nª
æ{ þJŸÜ
IENDfiB‘ ÿ
! µÃ5”øŸæ»a
fiÿPNG
íIDATx^íÝÛªª6
@Ñxbÿ{ ° a(7Ü
Ãõ¯d
@ d¿î ¿^ß¾
ŁÕ¾½Ù[3º5
?|bZí;¡÷ÕõJB
_o|-?—Éo"#
=§˙‡ç @
•%Ûÿ—jº~TXw’‡¸)|! @s
¸K°|î«fl_eà‡jçu5
t† 1/ÿ{3łíÿflR‹ÛŁgo#s
¢º Bü•ä<ß/ÃÃiA
MbÙEc¸‡I5v1
H6 ß?W˙oly6C M Ã#
Û"7¶< ‡ÇÃBà2
‰ ŒEòÀíãT
$ JãÃœ¨ m`·M
$[|;Pmq˜
•A ˘ g+×ÝÓ
Ù6¥ —Ø ÚÚu2
[m\~¸O@ dC
„ac¸‡!v ˘%@†–jÛ–åÙX @4c
Ùł<Ł^º7¶<ÛÙ
$ÛÛ˙v«ÙØª›‘øA ł¥Ý
flÿ¾_fl_¥XíW ß=ß¶ & mYłÿy|ÿ
^“—ØEg[n
k H@’ÛSU+4¶œÙ6 X{ mP¥í Àµ/,ÜÜ$¸5¶•´h@—
ÔC dÛXŒÀàå1B¡G
—¢„ºíŒı
•1oc¸‡A÷°œ!ãWõZ› »xKj„9¶>ł Þ
Zß‰ÿî
”łº–ìÒQ^„
ö ì’¶¡`
yÜ×vâ˘ÖØìY ü
ÉÕ-Rd rb{æP,? "F $
lI”eaÃł ì.¢
§«§4¸e
H¶%ýkßÃ–gS
‡×î !87ŁµÇnA@’Ûzì5/6¶ßœÙØ

õ ÀBÀq ðÀØoVtn‘÷pJ@’{ ¨ ß
É[Ů]ll
¸ªfl†3ì 0˘ _x
Hö _#àdà
’£ƒ#@†Ó´
_5iO– ÕNQfl^& ‰ °Àk
Æ˘†4˘¸Riy~"@†ŒE
–“r:’@†ç ¨E gs 4OG
*˘ PE9Ü@†wh
' r9&@†vH
e"@† @ àe
Ù›Œ4v <;v}’˘ d’ß
É˘l`æìl
!_ ¡°=å‡=UK‹
H Ô%À‡uy[›,
ð3nfi
H d
˙Ì g˙‹ºdY ìd
ï-] í›bâÝ
$kStC g») @7
˘öT-–ÞC dm ¸
% ll”æC@3[«Y
Iõ&À‡µ[ï
àÙ¾7Aõ$;A GO gGflpßø lß
x6ruædçß¨Yô¨Õ07 í°hB>#À‡g ü..
›˙ÚJ5 ðMÚÖ@†¶˙°
ÉvU.`Ł$À‡7
d’,œt)ôt% 0É“ X
àÙhM|B dm Y
!Ô%À‡uy˘¾
æegç{ ‹l¶ v ¶’À‡ík0G
¨ K gªÖ¨Hv J°ª)
M g˙fioÛHH¶-
«G!À‡Q*1\
í»~æ¢’Ùx5
ælÓ
¶8ÉVQø⁄
V^.ÿ‡vF
£l”’°3,˘v_Ñ0 l R
"ð-]›âÙBØ d’)·4¿
ðfig_s.ß¾
{Ý‡¸ ¸7˘¸»•6 ‹m0) » ‰âÙ›À& +m µ
ŒdçßìY?kcWj<;ß
” ?ÉÞel
ðÜ_g†UðKõE~~-
f–Æ.›…s~ mu«›V =Ø
¸o ä5àG¶Ù¨>¡-1

Ñø‹=wL@’k
"PB kz¥’ßtP
æ[^ö¿ÿ»æe7·"°Ł‰Ø+qª¤f
»ãÔ¶ÚWÑÖ\
5ì+¸ }+É‹‘×S9.Ł”|#
°_“2X:#lµF9Łd
ÜÖmì ˙{3»t†ÙÓ-q”#@†Ýl 3
¿} "c:S
9‹›Łª©®Ö
fi…S$D†S „-$
w § Ý⅞ÿhÕÖ
Ù…j{ß•âÙ¸
nLà Nýl‹fiî.9 Æ
o <þª°¢˘˜!àØ 8µ
çÉÓFd1ì+ o »Ýþ
-ßfi–»:
¡\$°ŁØ`ßôÓßÖ
»Lxüß
F} íb5
O à31´EKfi
îÞ..¿ Ôs…
Rœ f @ d#TA
l yÚŒEæ¥òæ
=ß ÕMˇq lÜÜî
[7˙ - rÕu˘.«
¯$×ì$ (˝ıA×%ç-í]˘æmlı¨ _
x6ocß8 â
WR ýÀ-îÓ
bÛ+.öœ˘åÛW!
:ÙB‘MÛÀ
çó4ÔS ßflK¿ÿÓE
,K@’{ æ}
sålþ`| !W- ¸£ - ×ëµÜ¸
þÝ 1 Ú%
Ù¾˙`Y c ¸ î| É32¢
‘Û’Ü!,
^…¶j–ßYÌ fl~j%ÒC
„$ÕŒE¸Xœ}°ox =˜¶ò
Ø$;Z’;I¡˙O3 d•NßqÿgˇZ"] ˙›œœÓ°œ(†‡m5!É¶"oŸ
º–ìîflEÔ-ó¸h=
¤ãœflÖU¨e¡~%£Ý›ôÙ
3>" jVÚ"¤nâlä¶qfi˜
@e%ÕQmý
Ûœæ ØÉA l2B
—ð_ô¶U^E
°_“ @†Uq[‹
,2Ù¾›,)t B^CeIí4æ

fi Ø y“«<’;U„%{N‘ Z˚^¡y ·M ä<Û
M"ÆßJ¿ Þg Ñ$
x—î›mÚÛî&y0ç{ „”Ú˜ Q<ø„˘ö
z¿c^´°+£,“} f¡"eI§Pl
°(BjL »¸ }°uG¡Æ„`{$K0Ûw
¡Õ° Ev^fiV
q˘æìr˘†“¶ m
µ^˙ ÖFà
×÷…»£˘=‡ÚB ?~ÓÛßBYä=
ß’ÙÞ˘ü¯ ô ÛÆxƒÚ) »9Vô—…Ł
8!ðyflPç
ÓD˘Û1$;^MeÔ
¯M•¾zvÉ¢òí-t
+wx {vUmöG
´ |,›3ÙK;Þ¨
œzÉŸyå¶¶£ôSNl«Ý…U + Iö
%câ
ŁH1 ! ”';
Wþæx +Ú$
›"â¸G ;¿ÜKï¿£
ÜÞ ITK†){Þí ó(Djß
ÛNQ öØ , _N†˝K $
¿w]ÓÞØ
‘ ˝†ÛMÒ@×ZÉBm§¡ÞIÛÞz–”ß [
…Ø l:C3·$—»S2†[;`1 ì
» ŒÑ‡$${i
Úñ ˜Ù2NµÛÞq
¸ c˘'ãµçu×?Q~+ Ýá[âcT$ R,×'
@ïÿ0 ‹O|¯}
=¾ÞæÞÛk.$ †]
LH d’,”
IENDfiB‘
ÿÿÿ

\åÞ4K
v¤¸
î ˆeÝ?<}.É..Ó
! fiRïÿæR:‡ ßÉmr@„M³⁄₄åA“
Xfi6˚AÒæ!R5k3
J íı»*8JÛß'Œ;åÿfÆrÀÒ'-ßV]˘6ÒNl'Úıw¸Æ† ˜«$§,4&@ ÀÝ
˚ S{¡Ú..t
* ˚zå¸ ª…ä
@Ò¤<
¡“Û.gU¿|¿¿(g
H5Dß G Ëð
í/AU Ì@n 1K
%0p (_Fiˆ”ðfi‰“Z¸
çuŒ|2Ô> HßÙ2._ j«\>þ
Ýx qX Z°˜Ë%
Ø2Ü¸µgìþÑ
g%y ‘[(|*
Ù¶¶KÿBoÖÓ/
&Ł˝ „ï ¿%i_L“ >[¤þ_
íÓ3¤S Ù%j
OßÇ9Þm¤ Ò>ŒæØòÖ‘Ò
ÿ¸q¶×òJ /FÙ¶˜
Λ CÆÜÿŁ
Rí¥¸ ÒU»í„
EgØ—ÙgFm.
1 „ıôz”í‡â
uóÞ»gó·i%G^%„ö
ïò$=Àÿ
hzzS~u>¤
Fœ üÕ3œ mâgü2‘Ý
Ww_åXÙ+ßµ{b— Æ#
z+ Ł’
1OJ
–H $@‘ @z2 nf:§¤ZæMK/B§flò×ÕßrfiüußÇ04#p
£<x˚Chj GòÔ
…‰Ýf]Ò íüôÞª
ü{WiTw íÿ
Œß)»Œ¶†\ t ¨_íÿî˘µƒæ¨=3nÞofiN'Q Tÿ~ãA:¯íïfi
¸ÔæørØg
µp7 Þ
ªOâ
x ø’qîL ïZ˚Ssu£ «•ÿSÕ “‹¸Ûÿ*Ó…Œv0 b¥í!ì»W;¸æKS.nuÿÙ3ı›ÿµQ«t>Ýø)<.æ…sr.å
ý« NkíÆ<0TÿZ
üPäe ø *2 ? kçŒUî Sw íFœ2µ9:7dg‡/ˆß†{§í§»ö‰œ ˜«“"W e`zxÿp
SFyq QßG
ØäR~ı A˚¨›§P“r⁄
&Øv/~”Ñ¸”dŒˆØÖÿZØ~•…òØ% ¸ÿT«‰MNÝŸP<

#U÷åW?eı
ð¨Ü÷µcoµ«;¨·î;çÃ¨ðÕJ;¶ L¥^a‡˝ ØåÆ |?Ìþ
Æ>-?UøÕØ
% "˘æ ÿ‡¤ðLÕ%›NfiK˚Úðgð<i
|sgÌgØEB‘@àD
‡ `7˙O îì/
+ ò4 „“»Æ
\;E Q” UW‹
æ¸”0o ˝{“†K¾ÿ7Ø`SqüØ«gsjCà
’~Æ(J˚ ‰˚ºlðYÛ& ÿ
œý¸gØ N:å
,fl' WîŒ2ù˝2Ù¿ as
—Œ m> µ¥L;r
I;ÕÕm
¸ÝZm:$íl
æìf Éæe Qı’ÌW{£?´†å¢}P¤7¿ämÔ
[ÓÚU÷˝‡^‡6G¨˙
Y KV
ªº% •“Ìfi˚ŁY{ªAÑ›(ÔU
ç^%9{¤…W.ß ÿî
~OàD J üÕ
æWjOuìl‹
qœ °†˚8U7TOM
x·À
cłz K 4B§W
ƒöå{n&¶ó×ßïÀBR m ,˜%« æ
Õ¿;ï¸)O y·˝‡z9r˘;ÖÉ…8~«8O]DJ«ö
ÿÖ A>‰yLy=mWçÒ3í÷
FŒ|ŒOBrª Ì3(v z
?, N ÕXy fi
ò7ó•ùN fiÿîî)q
uÙ‹…fl.‡Ìw ‰E/_—¸ {+ “69u‰?[t fi
‘tÌÜUgßò
Úÿ8
ÕÙVq8Ú¸Æ
¾—Ìy{+ Ìþ
% Ìı˝ 3â/^ç
T ´
càoIR r¾EF~ÌqŒ'Iðˆ
r«8¸ ö
ôD +·/;í+ "¸z
łm ß¤Ûł˝¶/ ¿}˚ N¸w ő4/
j‘flF.hïß·¿#zŒ;„qÛłmÖ¶ *»/ãł r‡ï
Sw 0|ä„âÓ2% ˘ øŒ ¾Ó¿Y‹Œ GÌ¿(î Ãõ¾ý ý
ÝÉ›QjY>wo `
Z ^
c§ røÚ%n ^0:

FlÜŸaô~Xad ˆ}<ïôÌäƒ –}Oµ
ÀßoK<ÝðŸæ?(Ú
˝; vFn%O¿JR
¸=9 ¿Hq¶,z j ü
þìã3 ˆ§
*pö&mj0?ðÞsł°ı'…w vª ¸×
&‰ð'ýÊiý~Ò
îł3§ß˝D.a„d ÕÔæ¥æ?(Ú
\ò&íÊjØ_% 2˘ ^
æ×ßo~ cXDG
@ãƒ Þ
#?)flœßO¿3Bß Ł¶ ƒ:
<Q •´xçj ° -"¿
x À
ª O"Ìç
Z·ïX2{vª
Fz¢ j 4
ˆŁ:
M Þ
ˆ_vØ@
@ @¿@o Ñ?¢
@'ªs' ßy"¾{ÿøøÝFÓóÒ~ I
jÛxõ˜ÒøGíÿV?"´Hæ|
¡g >-V5f
¢ç˝ßfl
Ÿe09ÒE›f¸÷£kß¶}•"vsVó'åøiØß n.G„˘¿–}.´
:˙¿°ìÌ¤ çâíwØ:íl
flOïy‰y\L
‹<Õç°
Ó¢o eJ~7 v'å¸UnóØ
^í§ ÒÝ(w˘ ªlóÝ
ðªðp¤ °
˘§5*Oæí,í
åÚ%¸Cı/_ìÒ˙jiðßnfiþR Æ°ågE üßHÛ¤D8
´Æv}g ¾í7?5K‰6
z8ıN rÀüò
å ª?ìU¯yUØÕ"
Œðæ'eu (˘Œy÷¶{ïPł¶ ÿN
ÔÞ÷- k°Ñ=q,ä'U˙sulW/
Û ã¸\=ÑNjÓÔ¸8¸
o^#˘Fıi 4Ñ¥EòÛ¢ð´¥ßÞ˜9 …'7wiœØ% ;ªÜ·…
µý¶; íþßŒðH)/fåµÙ.¶c¶
ì˜œ7Ãª¸« Ó¤?…À78ÌâPì¥ª* Œäß Quæłþ
6º ˝cıÚÀTT=
" MLÌß¸_
Bÿ.nFÒÝ0
÷-¸ ÒQ\hÛÀß

Æp t6Ø1Ł
⁄¿YÿÉø°åµ
ÒÑßqjÌK
ß$°_«0ÞkSÕwõ¤çäµ
lŁý» Œ§
tö‚TÝâÕ
:9Þ4’ð‰ís÷Ûöõ˜?»
e1aÿ 1¾Œ ˘)˘Ý#on˚4]œ“fi
ÜÞÌIØT ¸×
Z 4{Z‹4xøïý*0ÿõÕVå)łçn
¶¿ pŒ,Łl< Ù9rçò}h×ðä¸‡÷AÞ6°wj¿Sa$å£"wÌ òyÄÒ7 „ŁÞ
(«ł†MÞQn6 ï÷
;` W°˝Zj˙„ “(†CÙ21ö_>Aäœ
;“*&ÜÑ%ÞY˜I
WY6}Ú{g y⁄WÙÞ
¸%w>ßÆ} ç⁄ØÜØ
¨æ5¢ŒÞÓ
÷¶ ÿ¿_«
⁄ý¿÷§zi…#
Æa0e ˜˘ ´
îxx6¿|u %¸*a?“‹q ¸% | u5´aTßTWæŒ'^˘O˝6
i’fl˝Ø2Kfi0˚
T e¾ ıqÞwœG ü0ã%,|Ñ¿
ðÑ¶–ý¿3 oÜ_
¿Y^Ôœ,œi5´ÆÕ p3 rÞÜl
Œ§)⁄OI]
pORÚÜ
]ÓÔ2Pì°`
¤0~ueåÈ
ÞR@ æ œæ&@
¿* ´łÕ
ü‘Ä¢nÿ¶¶ð’@
\í=='9/7ì w 1fÌ´
G>Ü¢?fIl˜˘‘³¢„$ÞK
K„ ŁYæ?(Ú
{O˘I° %@
ªzS#
łi ×ºUæ¤aT :AÚ Ýæe=ÞØ‰:ÓÝ‡Ù
!I‰fiZ† µ1Î
c›ı -
‹% ´Xk‰eK
k ¤0ÖZoÙ
?#ðz‰˚\¶+ “Qgõ [?Ùæe
k6 A:cÌ Õ
|,ª~^ `
>Ì«ð ››ŁUK
ðł6˘ £mcó*IÌ

XK@ –Ö¸
Pa‹µÞ%@
#˘Ù
@ @ Æ§•˙Ìm
^flW ¸v Q5ŒL~ŁsºÞ ;¾
º;Ö¤Ó˝f3Hg
wÜkÖ1 ˆ y
~Ö¸s·ml^% Ùf!@
=ó¾ àï¤˘&
⁄3˘ Y Æ¨ ;îç5iØ
;A ¥øK Ł -÷Pfl:
&mØVÖ¤$ ¤
Pa,‰ü'@
¶?‰}Ö¤ %@
~Uàz 'mW
U£N ö‡Ægw| ?6ØXfl¸tÜ6 t˘ 1«3
[fl« ,&àgm ;GÛæ =l
íOo Ù
£jÔüõçÖ
6Ü‹W§ˆ ˝f ¸
î, ×ac0
ü qçhÛØ..J
#°ÿØí1s
 ×ºUæ]aT :
þüeÆ ïÀœ ıŒtX‡Ù
?#ö‰°\¶+ “Ñ$/
 ! ´ ¡jL
0Cà]ˆß
ó¿
R ü
¢eß* ¡R¸ü
“æÛs 4‘Õq ,1
 Wœ÷¿ÓVy Þø4 j ò
˘) ür
 ,¿•-dD
6k O
RMP=ÆŁ ÀNu†øLb
,? ¸×
 + ?Ìç—
ß?Øf=œ µ9 î
Fþµüæ‰Yv|“E:»
 ÿäÝÿK Œ; ÿg-/çþ#5.
 ·l ~zł×%y¢˝?fiˆVg86
@ À@ß[
þµŒ:@2%@
* ´xŁ´
Õ¸_øÜíç“u&9Üæ=þXß-^ Ø‹Ù

Ø 1cVg8òÆ ßyM
¶^W-YLÄÚ
w Ögˆ«ˇìX‡
c “1
!°ÿØí3f2&
fl×«Ìn»´¤
nýp˙w‘c}˙zu:‹Ù
w ¶ ˝«$1{Ø
FÕ¤3øÆˇ›
l‹ïXflN 5 ˝ 1fÌŒ
G>Ùq?fllˆˇ‘
´Ö“% ŁY
ª¸Ñ¶–y $f
@ F‘ßÕÛæ
fl×«Ìe»´¤
⁄3ˇ Y Æ¨ ;îç5iØ
?kcÜ9Ú66fl ˆîa‡
z{ÌÜ!@
~Fàz „lW
U£¸ä?•~,ª;°–¾%‰:
Ö6 tˇ 1«3
r…4˝¶–
w%¸H ¯ J6 P0
kÿPNG
pIDATx^íÝÑª(
Te!«Zî ÿ^fl×
ØßßßßœœÝæÆ ª
|/Ý¶hÛQåô
ìtn Æ:]å
µß„â(ÚBm¾ÄÛæÌ„äa3æ
Sıa Ø ˙ c@ #o>—ýÓv†=]÷“
:Ýÿÿ^µß˝C
—K@ ÑÏKÖ..
z Ł3zÉ
Ł% ˇŁ%k^
(}.|fl5˝K
<Tàz¯ œ dh%¨ßÆ å
|OÛÿlÛQ
ºAÚ¸1Ö…øÀ§Ø
E;Q¤˝ …1»4 ÕÉ
@‘ >c ‡U
0F@ 1ˇÜ
°¢ >c¯“¸
XQ@ –bÕÄ
‹(ˇX–Œr&@
›$¨?{¾ïøÛ
m;“2 5 ı í1çŒ4G‡9flNÓl>˝ ð

ª¸Ñeyß1Ì
œ 1¸V!@
Ł3V‹”
x À ı s)ı
É—J ü‡ç{
ł ¿mÑ¶£*ÓÝsX
ü‰^flÝ¦¦ÞD‘
I_QŒ3 Z ˙XHä w{jÛ¦fl æ{ˆ£
f• +þ¢ (Ê¾¼·ylł7Ø÷ff
—O@ ÑÕ
œ ~¶f&@
j ; |Ü¶ÞØð÷»
¶,ˆSHªæIJ '¶ ÆiÖ#ó
øóˆ m´d@…b?ýç˝|ç§ÆN⁄ –_–f• +þ¢ (Ê'ÚLi ø«çoWâzÿ¦ôö_|'.|…E2C|¥ßæ{ ðx - |d
,^â4à ‡;m\ kà@
° @íß&q÷ºÛ
łŁ ˚Ö¨n|
@à# Ú›ª£Ifl
,£ 4CG•^fiM˝l
G—ı79¾¼Jy} /
IåÆEß¼XOd¦¤f @
ł ˘Ø ä{˜oj$
/ˆ–Û1˝Ö¾ 7G´ ø É¾$Æ;æoT˜
ŒÖªæmï¾¼-}p?£ßof
g zîx?j3
ØJª„ªWI
@ @ >£˝˝Q
@ À„ >ªÜ
@ M ö9]ï'o˜
?M,~ŁGa¯m pã¨<¸dØ<fl$˝8 6qG
ö*Æfl Ó¦ ª
´łm m ä¥æ$[ô› c•H F&A˘
åLuU%ÌC
¤}ß$¾¼¶
¶ºtr•# ›„
y W86îoB7‡´
8=0y £Ü
Ø˝×Ö$íFUß ''
GeŁwÕ›in
ö9t|Ù¦Z œ
x°@í¿7 ß łW&7⁄Q(
'' ¿¿}ônd<Ó¶D¿ (§J
<XÀÖEWÜÙng ¿_e¿
ì É1 í >ª“ > çnå¿[< z
{‹_ f• =þ~ ýrf°_
&Ł3îö¾ÝâqÛ
—g<flƒ2''@

£Öc¢È§Ł) …¶Ł=Rî1q¸Y_2ÛÐÒÉ¢ p˝8ÉÐÚ
œÞw 6 ˝ß&3 …b&@
Ì(˘ –jb&@
õ˝fl Px⁄hłæ8;æ £Ô⊙
F<fwımÑŸóò4óóó
C^Æ)i» ! ä›øÆwÞŸø àr'in
&N0flÚÑN«Ü åÒ¸åÚ¸ÝÔâd˝ ÚŸ!ò¸m í
G[ôŁT˝SłÞ.o⁄@5§˘îfiÞÉ3
¸§aÆ5›æ
''Q3T¿×°y´' ül æŸ
…D ^Þv/dI
æ9µ» >
ß¸°î˘
XÛÞew´ p†
ø #\?¶1æ!
î³¼~: ÞØÑ
…˘ãl B
æV‹ü‹d åe ÷O
°^K6yr"æ¸r*
¶q,&í ì "ı#j øÓ×†Ròã=T§×"Ý•°
»Ÿ‰4 R}À‰o†{`x˙qœ
ý.ó›aäS v
b¸Oß°V˝ÜGcâ
1»aÔÖ⁄#ª"ä
Æ£H~;, ´îK—UP5zmflu5?
,˘ïóÞVüÞfi G
»£¸ÙÞæÜÐEØœ Ýòò›
SlÜÞ¯bßóO´~üæ
fl)ÜÞfiN^
UØ÷ø˝wB~°
ÞØTI«qze" ÿ17ÜÞF S
ÆijøyT‡ °Ó
ý8~ æS/9 ¾⁄4‰Uß
˝ãs¤ ‰æˆ‰}"ø
m8äøÞ[œ‡>c;`> f
…dç3$ç˘ö
£0Uø Ì#?"gS
CXŁ" +eF
O•V}ü›¥Ü‰xïÜÞÆ »>¶° !Ùæ¶Ú] æSUœ4
ßãÕíÛÞíŁ5dw¡›‰ØÞVüçfÌ
æÉkqí6,a
>Þ»&æ«s—l(
¯ _˙7 m ÝCâØ% fM
œmØ8æ⁄pµ⁄
/[Iuv¸ w ÛÆ„Fr w¸V —Ì%
u WC-´BøZ ×%0 7FrîìnÑÜ 3Ì
×¡£C ×… [ÞÞU °<˘ íÑf

’{Lt⁄
>)ŷixG[%hä§Ia’ 3æ¸‰ ¿ 'r^*q¤§×£í _
”[˚mÜïïCvfi
GÛn¢ýÑÜ&óOQ) …¶ =Rî1qÙY_2ÛÒÙÉ¢ p]5ÉÀØ œH. “~Ñ¶
6 ü} ˚e
8}+ätÀBXR‰B@ q ¢9
œ ^†æ‰@
@ @Ø„ªt
$ “ý| Ö
ü÷˘˘Ł-L
/ ˘x| %H
x… >ªæ%
>˚&ò4¶ãí¸íßG
˙mûàðWæ
&L&?*aòr fl·
@ @o fl>Gm;xß/L
ÙZ ä¡GÙFæØ
ƒMâÛ|Ú
”…o ~ü?wAŒï
D|¿$n\N
@ @ À}˘ß:
¸¿ o“ ~"¿ÓR
ŷ …GIÊvÙÜ§y9
æß&ÛM ä2 Ù¤…«æåm B
—IàÛ>£pº"üÕÒTþhÞ[
a Ýæ
‹#på¿7Ù×
ýÛ¿ ¿Üaßæ×‡idJ
@ À@Êg ¿oæ‰
8ï3˚o@·›Œ(
ÊF “˘x/ ÕFÙ
@‘M Ú>C«–æ5
ÊFà_˘î ’ o‘˘˘¢ð
x°Ãyfi U«æà"5
—,ðY QX˘flk4×À
Øg'V~àH"â˘ • Ô
}˘[D«æàm!5
p À qôæäßZ Kj‘
ðT ý>c• Øý
›†˘/ªŁS
IENDfiB‘ W7
»j C 8ß
L¯Êz` ßÿ
L¯Êz` ßÿPNG
6;IDATx^í Ø º…˝n sÿ÷ÓJHðÆ
8 dJZß˙.•
´·ÛÿÿÿÿÇ?ÿÿß>

ÿþ¿G ýM
ðï ˙<+,!ðV
Dàÿ=(WR
ô#àGÕt†V— N ä
,¸fl Łô¿)=CÿU
ÕÿrVæWmı»•b0ß ßMÑÕ¡pEª
IÃ¯ ¿hVß
¯T-ó
kìƒÕÜÿ¾¼ÓBk
§”lmøŸ¯¡LGªw… ˇvQX –ˇE8ˆw
˙1ÿcˆR¿AW
† yÿí îÙà*:æY+‹m wµ
6ŒUQ+j¤S¢üÝò
˙Łz¯˝ ÕÒÒS•
Ûº$j–
æ¡»Pk$ª¤,
Eßv’ÛÞ-jc» ¤Û..¥+“, >Us>
·‰0 ÀNDÿ˜-œ¢ ¡_8
Õ{“ kÑÿR´ÕÉ§ƒA _s•w
D ÝŁ[łt Ø [Ò
}rˇÿî4ÿW<
µ³ÓÆE/ ¸ŁB
vgÑ$\Øvî] L
ÕÿMfÕÒ>S‹, fiwz‘{{h,Údí]‡< fi+
F Ł£˜Þkÿ•jE˙
‰7 j *L ,oj $ÙV¢ }„ ;D ” J|fP† ˇt•£N
ŁK+¡Ý6^lN?Ñ ÙÞ76ØIÉ*¸fi â
É6-ˆõÀ6úäÆ pFxcÛ ß-D ÷»{ £b
¯ í‰G 4 J lÿYªL¶
aÇ95bÕÙ
åK¸[ÞöB Ł«3Þ
°˘qA#vmÕ8•aDWs'f6 !
E L6“Ò
“íJ ˝ ›FôØ˜ò"ÕÑk/ àÞ ¶ v Éç‡
ıNVPöJ›;¶-X$<4j%\…ÿmh X-J‹œefl4 Ý
[,—)]mïqc ,bª="N
4Jfi˝ƒ{AP+/¶0 fl’2pæ˘ŒLƒðí gÀa
Q—9r9m ¨
ÞE Ü-æ# +¤â
ýO°Ý/9
ÜF‘ ó˙•˝
£´sf Lƒ ‹
z›1w
46Þ0º•—kîÀd!£˜‹ÜÑ-Ói:— “&
qw§1º 3
Óvx– ‰Þ $/łw
<fl«M˜˜+B+äöå«

§æÉQ’ ˝í
Òî»îE⁄ı¶+}1qxGïÒ©E›…$RV
¤˝˝ŁD °°o¸aL—u
X’I Hß¶qfÒ
˘‡] 6fiƒQ4D- ¶ÉÑ}¥ I
˝4Ó¶–K‹ §ªYÔ
"Œ_ÝØe S
jn»]k (Ü
\¿ ×=4—ÕƒI
[:[ÖÀì¿ Ù_nî
ı¢ k ‰]Ó\Ô-ŒV⁄
k–Cd dÃâ’Xn)ÕŒE*“„
°° g#ÿâ..˜ør3¥|Úd2÷Ł,*ãÙ÷
AwŒ‡q¯Û˝Ø m
’6ł9j÷"kuX‹¢Ł|K Æł
ø\IU wqÖk
×J[˝ïp}ıà
œX ›ÝÖT ªfq>Ó ,Æ1 ZæX-‰¨˜
‹A-V~`Ü¢
ô¿zvÝWne g§‡6 <;
a\4ÖTUhjW4 {a$×ı ì r¯>
Y fÖ ÒQ»¯Ô¿˘ÓÜÓ1ó
Ñ‡ ¢Ûfi
TõíflK˘enÓ¢
t¤ ,l2.–Z‹¯%t¯ã º
H´n›vçÔt §»ó{£Ûfi [çY ãý_Œ†
Ùƒw &£@ÜŠŒ\×ıï
¯—rEW⁄ÞØ9&_
%mı‘£,
À%P
â<»ÜÕB\ ¶fi åŒE$f¸
uU¤¥U–vuqìPh+|Ý< ãzÖ“eb ‰Ø
ßw7 ZåzhµÖ
ªnt5W¸˝£FºuÖ
˚åZEºA÷¶¢T¯Tı ÞvS–˘˜ VU†([¯L ¸ı¢
kfi¢n¶3w>G “%YÓÕâŒ†r7”Ò‰
kÉÉBÝ»
p sm1nÞ•˙}ÿLØb ¤·Ý·§>6¡*
:›fl i * î
m_F’
riÐØ–7‘,’fia»EEJ¸ÞØr#+ \»e
UX ID Ø³¥"¢œm
§ W’àæçÒg‰˜ÚÉ
*å{Ü›†µ6ð
gŁO, !—%PºÖ›
1 Àò —¡ÿ?ÑÐ$p
¸o»–

Aÿrø %4ýsIh
Ǎ , zü2# ô˘(@
%0)Ł–1W)¿ø¸Œ>;s
‰ö£5)/Þº7˘ø÷^–˘dÚ|n^l˘
§ÝüNÝç
Eæ$0&Łs’æôNî×
ø /h&§|Ú1ˆdÆI‡d
ßz]zn1oy]r) ÚÝ‰+»
fl…)† fis —…r
n \ 0{ˆ°kk˝ïR{4ÕX5¡æ.
¥ïÀA×ïfiò\í
3ß kfl¨ ïï¢3°¸ fEojØ ˙X C•:{
9Úœ, iqü–˙
ô««†= fi9ß n$¸Ì¶
ÚØ>⁄= († ‡EÙ
mç¥nµ – ‰(=]qˆkTg jì Ñkµfi Wœï2Ì·/Ú
qí*\ Ò-·ïit*
(Ö% c9Ýƒ/ÝÙd" Z£æ¥ł]àÆ÷B_—»º~‰´Ú
P¯ ¸×
Ñ¥Ô¯ ùÝ…Ł›8…]¯
æ $‘7xÛŁf
µ(E‡F§%öFÑ‰ØÜ
ŒjfiÆsM[›cK. {Ìœ ØS r {'[
Qç‹’l(¸«s>Æ$3⁄Øg
vmfiØÜ
`F
/6@6ÕAw uRk ”L » í
¥ÑÐ¸eı^ fl kflA_—u z"…} d_`Ø¸o_
9ÿ'îqœ›O ıï˘Œ
íM(»‰&c[0ß £⁄C·
rÙJ s ¡›bzF&&æ}C” JCVƒi$•çY˘C›
ÉE[•ü»Þ“ºE¿w ^/l¯^= Þ
,˝[wßF?Ł
ZÿzÝÝ–¿
[¯!î¢˝* ª
QçJbcÆEtÒüØºyj æA
x‡„5 ˙=÷NÔ
A¿’¯ G ¸æ î rEæð
Ł “]¿·v6łKæ³Ò Þî¥¤%
"åiA^* `_"
i¶'u ÀÅ|$GI!ð
ï& ï ‰»F“{=
_!ºS—Ý¥[|
Aÿrø %4ýi%
=ö4Ø’M.„@
ß0/Łr˘¢_
yîy}>úJ£T–

K‘X—]c. •¿ƒN u6ºß ÿk2 Ó›ß b âT2¥uJÉ@ A
tîO”Lhzü‘ö? zÑø vÞ5¶.¤
'=°Nd‹‡ÊØtGF6nüS œ‹ß¸ µs§XE1 â
» &ƒª K ¢ ðõ
z|ós#;ysÕ’=¢–˘Z
˙*Ëõ CUdÞ„{d⁄
D =/Ò÷ò)kSÛ$
«¸ „˝—øw kµ
ãbs‰•æ¶
¶3í b×’ÊÞÙZnØmms= g g»
w4ôØX¯˘
cgŁîT$ tì[í&Æ6 x4a ›5bˆ§=‰ GÞz
ãÛ=˜×º
¸,L ;vh×„åbn
ŁNzçŒ ùÿ†Q¸ 7¸Þ¥2ç˝ æ
”k,Såêeüw \7 iô\ {=„C<¨Ý¿çSÓ¾—t /
Ñö«Þ98 J
⁄‹t˝Ê@ _⁄»>Àþ P<o,
i …Ù§ÜÉ¸§ 8×c
pHmt¸’† G£
cQ¶X¸“ÞrAãÞ¥⁄k⁄¸r2øÌ
_Œ— "a
åe ¤ Œ { 6*[¸aÑ$
6‰¢˘9–(æÞþ¯8ÞŁ$,vºVî Þ
+,v˘ U[˜›R
«(*xˆÒMn e Ø2\¿e
/&‘µÉÞDQ
*-bq¡ÿ'N
ýuÆb7jÝæœæÁU
Ù#ŁC,0 À
Ø¯ Dd,@°v˝ò¢7
~ ˘vbfis˘ì%[*uNòÓ•…"˘ÿk ãÞ-çâ›·6 C H ÝºÙæq/·
ï Ø¸s k)ì)˜ A|°œ•
ŁŁ-ƒ“ÆI\7°X' — vc¨ä
Z]Z¸y⁄œ Æ + 7E
ØŁ RKfxi
9 +mnT» +|f m
Øï~u¨pu fiÙ ˆôîıX5¿trØ—»+
DÒmt¤ç9
Ł— 3Wd
xXý[’0 ŁÒ
#¯3§ ‹F ãbÌ|læ/züp¡¾æUü &‹
+ëGßÑ7÷üŁ> Ł"Úî ôÞ)
V?¶ ƒ?eƒÉó
ÕÖ°• †ŁflÝ
'E AoÀB Û
Ùƒ(˙2•˝("

W¾Œoæe µ
Ew¨Q˜Hf/ 3tY+Ý«†id,÷V 7
ü fi| Fí”ÜÞõiæ·
×¸ôØo ˜ýÑ
¸—Ýƒ˜bfi É?? Dü
 ôÿ”vÜ]ˆæ°Þ
qG:¿"FÜ‰
V˘—Û ï -…
] –~¸Þ=ü9g:k¯Nc–µl&˝Ú— S9˙øAÓV{1ZkÉç0
˘¸—ÝCw‘W¸F^c”ª…ıÓ‰ ‰b–î› j… `ãÿÌ ¨
–§¿¸â¿’x2
z…{ †=ß
:<ÆeÞfiØ~”ƒ
83yæ+ ¡ß_»¯ ç@ÑFÑ
µXvÜ]ÞæÔ
bØÕ2• F{[Tdb
õM¢ýcü
WæC ¸Ìƒ/‘<zD "×ç
ôÆôG÷ ,)”ä 'æÜ
h–d F I ª ÚµK ¿VW
§A*CµæÑ¤
˜~0j÷â<'ˆí‰çˆ !"`¯
o¯§”G1µ@ SÀÞ
” ÔÌ·aïö¶ÿ
à—Ì›
tEï9 ü˜
ÛÿÙ˙m†F~o !Ô
%¥<vß3À
Ÿ ;–Ñ$4
˝YÓ¥ŒBÛ
  ¢¥ì£C¸
xl—ß
÷p}9<‰üxM!ø – ÆF
 ?rÙÜQfiõ(Ø¤‹l2ÛßHl¥¤øO°
 À¸7ƒ”ïMm|ˆ*p!
 þVæKSø º;’ X
ºÝMüÙ˜F C˘s¯˜˜k¸˘‡FE°
d"mMlì»\âW
ªFH m/° øë[vflˆ9o[ß£o
æÞïrÉß{
1Þ $ b§fl8k
 Þðf í!ï
lRCï ?ý“c
rn›˘Ú@Q’5c1pq]2¸ >+
6ÛÞ3qís˝yˆ[d¥WtTü3¯$]
 A7Ý˘y,"uâk`ÜÞ
 ÜÞ¥6wŁ W(Ó‡D l K‘¸

ÕÖn]„#äU
ø–ŧT… ä6¶NÜöwfq: :¤s˝)£8ÔZTýí
u‹“ › ¢‡)9h¯|ÔVj•”677D7
;¯ö¢ƒ]˜e‡M
ı/ØHY °‡Ñ¶ .c Ø
Ö2 ˜ !txÒ:O7P´m`¾É]
¢;°°Yˆ8ÒVÙ
,F'øt“Ô¡mÀBfl, â
a·:Y3Q˝
ó b»C f¥ô ^
ÝØ Ûº¼V? ”
‰,ý¡–5K ×PÕTß¾E¡
2 yÜq1Æ æÙyMmN[‰ˆgŧR L ý¿
fiØÜÖ
í †âmtlÛ›> æ –ØÞ
S¡ +ö¡×æÆ
µÑß¸ö=µØ
ýÝÃcÓ%4FÙÛ
*« 7É/+íƒ§
k#òÙ‰› §ƒj¯°X ^ Ù6
,”mlföUAw¸fiv/å
ˆ9‡âŧÛqÑ
vw]+
˝Ýq¾
ö5]ŧf µÚ
¡zgª< îäÜ
˘s¥˝ j§ ô
˝ \fix‰&> Øâ¶˘ÚÝ
Œ (º*R6 ó¢A£• ˆ § µ
P:k
Y GW*.fiRW ,rˆ
â¶âsF—Wâu
vó%ÙX7C u
]ä_ˆ^·ïVW
4TªFc{’_”…39¸ Ûe qµÝäÜ¶
°`U=#ŧ£ßXTç¾ÔÀÆ ‹‹§ –Cke{ß9 y~ ‡,.ƒ •| ä¾z£æÜ¸l d•
˝ ¡Gµ¢A º,xÓnˆ¤~ôí|UÙ
4í¢¾Ø]>öG
ˆÌ¥Œ88’œltŧ
•¶ ìƒ]cUÌ!j”M §de«
k,l -ç
2 "ðÞ+îî
C¸ s
¨⁄kpæÞ‡z} y
œ˝yÿ*\–5¾Ø@/, [B µØ eÚÙ×í×bi
Ú+öQ·l¿†· Ù‰o
"uÙŒEfi,}>º

æ ¤vjÛÛT
Üÿÿÿ

lä⊳iÌ¡fÊ⊖
ý„‰É=L ò¸
ß §vr“æ
˜ÜÑÜ¤¸Ì ¨
wÜçEç˘ âd
t»W/¶0ßK¥
"°«Mqí¶%—x“mƒzjß};DoÉ£6dbj,æ’ Ý<$+ŁÒìZõ7
· LH ºµÜCzÛ
¸5¨µ¡jfÉZE¸›6Ú¸
l_¢ åAæ'
“«h_ôí gy˚& íq KflØ» l_
ÿ#]Ý9wD
WÙRA•*6Ñ¸»
”ò5,
o ~xò¿Zz¡£Ù°o ~ 1uß^A O„ÜA
n °œ) bk ïwn¤
tø Ó¹~-â„$
8 À Ûˆ& ôü)$
tÛ #ı3 $+
_ 0&Ł –|aMP#
c >W/|î\ùxÌC?ì
†» øãð‹
ÿ… j\ÿ{Ö2V{Y
£A]Úzükaµí_
ÿÿÿÿÿÿÿÿÞ
ÿÿÿÿÿÿÿÿà
ÿÿÿÿÿÿÿÿ

6¢ ˇhP»ÞMØ
t¸# fiC
%0 Ł˙Ö@b
&¾–Ûv ~˜L‰%ßÒ–Qí(5o (¯ À
«qµíl 2fÔ¾ÒŒ Vv
Mb3.Wõî„ µYE?
¸ì\(×B—flÆ ×O
Qˆł -=ûqOÉÄPQ íÙ;ŒqöŒÙ¥¡SQLˇf¢i
?l&ˇ6ùä U4 ~Ö˝=
=¾ÙÞ Ñ§âî O» ˆ¡@O9GZ µ×x@—_3
ÒÝ¥=þv˙
¶ m»s “°«¶–ÿ|ßg¡ s~H7J˝ ;0
‹ gì›M{‹Ôq=
Væıq<fl—ˆ m m?î<»lk¡Ûÿµ˜ 1Ł
ÕÑÝÀ¾ N
qqräÒÓ8
8rø)~ ßB‘æ3-|Ø Y"˙0
‰¸$¿ ¢m¨}ÖPò‡A
> ƒúæß{}0Œa£}òC
”(xü/@»
Ù¾¾~÷¯_˜
(öq4 _µQ þE@!
łØÓØ GX ùÓâ
¤fÖzPqfl9TÉ¶
„˜Ý@Ôyöè“ÛÜä
ÕÕƒb fÑmÑÙ;z•(
ÜC /ŁœØ vB×º˜7rÑ¾3i¶11\A
@ ,º¿ºæ¨[NWô
5 m Ÿòq4 ·§
o nÌ
7`~B‘œcµ..ßýø"h
ôf \fi$ ¿ó Ô¯¡ßvv
‰C0d|gQ˜ÚB
_,f¿SÓ
e×O—æÞŁ A jÌ§ å
ôC& 4~L@¿gãy
S^ ÀÏïòÙ
•¯Twq¨0˙æ
2×ØÑ÷„* œµÞ»ßí
Łªòwÿ¸` Bô
\¸t œ£= :w
ÉÊN
Agu| (‘‹YÕ
Gæ c,Øwww d n¥Ü
Ò¾z¤d O& <;ä¶ ;÷—c âø^¸ÀWf
r\Ü&\]Z
¢ßA –d¢¶GØØ ßÌ í ›M<‘ S h£§%6É K£ÒcÜ

e º³¼¨'˜æ
ê¤-?\+G›Ê¢.\•
ò ¢ O»h9W¸Ü¤¯T
< ,Do:rÑW µ
º É‰⁄,
›Gwm×@NÛ¤÷B˘
³¼‘ƒC n* ÕÜÍ
!2Kø 42'¸ÙÏ˝É‰
.+FA‘ À# x
_ô|æ Qý g
x^)§ z^
í µr”2›FØD 5
6<˜@ ÜØÙä@
.‹ÚfiÒX\
X=r ªS?,*fiä”
TGb ı 6
¢⁄5{’ b‹ÿº(»å S@•
N.]P ¿äæpÜ
V–ÛJ b,]k
66‡ W˝¸8 f›»ü›Y i m4« Ss ÷ kfi R¸FU SªÙ
µ]/ÉıÖ
Õ³⁄hßL Ê¸¿
¥I‹u`¶å6vT|l˘.b
å¯m;ü‡w˙#]ß8˜NO‹”,–„ó
m kÉó¡îƒEç
¤v,c1vwhqÒlItê%
¾ Þ}Aÿ2flvíH
G.?ÌßÀ—Ê^zÊÕ
A ãœ⁄w A
’ 3c˜Ù
ô+0ÝwaN_ÿ+ flÊ‹{¸É¿
t ´§ Ø¸˙Tß^
¯/¾»(ÿ¾Ê¸
kbð¶§Ws Ì9i6Qiw¨
Cws 3,C—uØÛ
µ}AoÉJ Ø¬µà
Ł p[•Ý¿^bÿN÷—À„ÊØ
ò&fl]j„%ÿ†UÒ4– ý
^¾ü?}0 ºfi!ÉÝ
›– ^ÞM/ Œ.2ŒÇWq•
UÀÑmOo»ˆ ×À´˝
”hS¾ S¸"xÙ2:¡
ß nu,M‹vßä¯˙=hÿ ‹7w˘¶–¨
,VÑH;: +E“µ§ôz»˘6j7›’,Ú9 ÿMQ!bå8^¼g
Ł Û¸ ÖÝ
… k{Ê v9Ú£
Z3ÑJbz˘Ê5“‡

·nçn˝Ü˝ı ä
9(^w Ø
æ'ąäćX Z fiL
Ö“Ý5⁄.mº…ł,Xƒ»Ù
”» §olIEþÕÉ
J]" @ˆ¡ „hïðK
8 ToZZˆ :•6ďi«Ug ƒj3 YE3 W
°sÑ%…wifi{
RďF,x Lçæ?˘” ìc•£»
jt» ¸XC8’E ¯Ì¯C L³⁄₄m&¸Ò K£ ÚåÖ
K¶¿u2,Ł*7”2¢ÔN T[
$ XY˝z#MOŁ–
kŒïæ‰; v-u -Sw˝¢ąD
N ×ÒÝC˝˜:'ÙDgØ3 y»Ł¢
Ó 0p@—í=pgŒ×˝A÷
¸-Ugî @
$wU‰RQfìý„44†Ùksc/°‡”¯Œî('Œ(µQo¶›–f¯FUFYç
×pA5Ô ÕÖ$åfØ×µM–(§’fi
k— ‘"'‡ą·Ø ¡ÛÍDZąÓ£ ‰
•í—„Rÿºæ)×'ąÛ›yÖ
•ą6ąJh{s”
.a-<fi^«MV×T%˘…i¿ ÛB
›>Ö!W{3
ÙµÓÿà
}àMÑ‡K#;
À×Ł__
ï 0&Ł"åàW1 ıw‹
^C‘@—U°¥x ı×°
äHCcÿÉØW×
d1t v
zÑÙý¨m— Ùïï¢°¸O2ą,‰, Øa ’
•Ł§«ó4E2 µ—£Ú$›[&bˆ&ªA{˜ tóØFì
h Qb¯ÜÕą‡Œ
V B&P˘O cÒ&
N B×mƒ˘fi
flä67ď¶ôn
4˜aEºl T
› …æOÖD>=,Ÿ•flÀ7 Ú
<Ý˝k,ąK”Q
ąÖ9/:ØÚfh{Ł6
•Ö˝+Ą6 îkßn—
b w y{:Ú˝bVÑø
AOŁÕ%:sn tztąk˘ ¾c
ÉÝ5—µ—vRª¢ï" BP ‘¡Ø]Z+“
#.’CCg/bü
Ö_ıJJ.fió
H rÑß ÌPÙB

· |£ßÑÜ
£ ˘|Vøß4+Łv 8ïµt ãS?ZL…Òı• +Ì.æ, #˜ÚMåJÖ¤x¿„øn,ß7¯;˝:‹!Ò'Ìü
x•¥Ł ‰Õ7^4‡JÔÊÔ–
[7…Ûď b°
O& Ý¢NYDÑøh ¯|æn‡]$_KIflG¨
1 fi= G»ÔMfix¨
z~Ñ[* ä'Ł
ç4ď,v _
îƒjwLN˚ 7åMŁ
V" ØØFgn˚˜scµ
=WÑ¤"
{qZ
ì}›S LµGm?c ^l
—E—5H†vfµÕ_åö
{Qòs%?hTÜ
Ñ„bµXfl¸‡*î–ð
{3ÛQÖC»(
Ýc ÞŁîJ
b ˙|Þ¢8o n0Ý
cÚ·ºc˜¡M,˘A˝\b5 ÖÞÒ–µj+<¢—µÑX˚&
T|ÞÓOrdkR+×Rno
¶K˙Þ- R;U]gµ›g»ó
kL¸N~›<¸†¶À
WmÕYå/r»H ÿ¥ò— £\˘
œC _O;‡ÛG`^
ÓOw>§æE w
ØB *ÒØ¸ $
Œ$³⅔{h! JÛłÚî
äqÉZEX˘Ł‰fu?f<‘
=»0ä/MÞ-Y§ØÇC 6¸ð5¶ç «_ „óC
Ó5«à^9røâS3
)a |¶aâL#io=»(.fiý1 Ôpœ€Ô¸
\Þ¸• flLœ
ø Ôl?fIKu.Cl
ł,ôæê??˘
&¸ƒóççłI˜æØ$ó ‰vÚł
¡O †ºÞ
!^<Ù>y˘ükÆÉý9ôƒŁßç
ıÜCQ ˜G¡˘
z¨ à>0£W·sW złÞ J 1
îô£ O‹ ’
W5G.O Or %
";ôÖ5@˝gÑ2î
ä…x n˘^.˝
N#À¸i3B>
œã7‘Lf˚0
wøI&ã¾1*o

ä k1&þ@ ~æ6ÜFRôæ‡k
ÿÌ¶P¸nŁL]'
ï =r–[~?˘;
ÜV¯˘æ1ä¶r
F +Ł wl 3MœÑ5IqcpWjï¾?E3ÉSÿ•i
»‡î¢kæ˝ò–,^–‹¡ºf
ˆ >Ý3”Óxþ
t; ó3 ã {ýQ<
¡}fibˆ łZ{
Ý¶ÆVqTtF
7ìu˘H¶]‡¢ Ýƒw)ç9 „SónCÝM> TYß3),
[Øâpm¤k¸»
ø‹‹e-ˆFææeıD›§ Kþ ˘(
Ö¼P}ÚV¡ÜŁGÛqå
« ‰,+¶^WµCÑ6B
c ‡^· #æ×ÉEx ÀO
·wfiQ 9r ;
HÛ^m<‰(ò
¾oncy>XB
łÿùdâÛ67
IENDfiB‘ ø4
íç@àG tm
3ÝDATx^í ÛIƒfiFwò3¿sV%ZÑR$À2
ª1/æ¶%t
|øçÿÕÿæ˙
î$p— ÿ6 ;‡!
p˙-˙œ¸øL7k
'"„˝ðm mäq ˝œ
@)î" – XÒø
X_@×p¸ qOQýœ.˚.- ü›r#yOµD À
ô ?üÒ×Kªl˙uNEK–Ñk˙Dœx·•O9?
ªÜƒ˜˘Œ×x7 l
µµò/ü •L ˘ì
ˆIPÛ¢i&6Ñp
7B "—"ïn¥ÚIv(Ù
k”fl°ÌÖXÜ–œ l ˚_9æ:fl ¨ÔLoA3×
i÷Ôpœepx
ÿî§¿],ðcqhY38
ÉPø´–| @§¾""={¸˚/„Ø, : LJþ
•ö0°ösL‹o öÔ˙ (2W =Ø3TuT˝,fp80
ŁøÞx)
H… ˝· ”‹ı ¤=bï
›g7°hfm A
‰ |‹Qsfi¡{×b]9ÛŁ¯¾
]W¯å$ VÝX ji vüł#˘ú:OîF+OÙ„Ye ŒzôÝ„Ó¼
çºö«*im)
˜mI¥—ÜÛÿ¸fi†¥Ó4‰A&„e”l Ę¸e

⅟‡Sb¥*vI¯˝£mœ¶¶Ø‰„FØl †
–b˜ ÿýaðÑ(~
%—'ï¯{˜'
";Gæ‰ðæ— o¶j
L›Ø‰Ùœ“f
Ö¿>Rl ¥k¶°¤¿:Q ˙Ý⁄
i%m¸ ¢UŁ b
°g¯ÝÝî·P¤
}ßBG }çà
V’ ¾>Cä
V’ ¾>Cä÷
ò†âG@.~.dÙƒ¯˜NUz°Ł
’ ÞG@ÞE
ßKvýM·ˆß6JXªçKj'
flº} f~˘ŁßˇDŁ0 ï¤ØV*}Ñ
dÚÝÒ?PýKÉÞ3‹}F”ŁÙ
?çÜ‡ýt÷Æg¶í’ÌÝŠ˝ct×..•?@
3 7_ßy òøÕÖ0QÑ
¢ :„i›e ›
eF 05¸g¢ j,¢\Z Œ9þ„ÙŠìIQ|\
)œ ¶ ã |Ü⁄å¸˘:Wµ—k.¨ÕBßW
ðÙÀ¾¼‡{U›_fiI°íÓØ{# â⁄ã6- ‡
rþ˜ ’c!P&px«! †ü¸2ðÞE×Œ:œ
zæ˙ Ù#ðØ
KN¯ „ÖÛ›sºçÖ
BöÖW <X‹‰
”xc4‘¸¶s`øÌvSJA
˘ì:‡Ôì
/D ‡ï &c¥T.Ø»(»¾ °fl4‡ä
ýUå¿N œ!
‹A SßyE{ Ø#
=œ~–I WeıÙ˙öÞß3˘
X @ ¾‹G> a? }Ñ¡x»îÆa ÿg÷¡v-UÞ4u
ýß?#›¢° v
†mfˆ óØ"*ÜY#¢ýÖ
¢VZõ3Ôe˘«%/þ#·ŁJh7°Ûł‹OM˙œ¸
QIœı‰›}íTl
VŁE¨Ty›ü¸
IÙm8‹ø·Cì
Øõ-NfivG'ł«œ x
ÀÛD}ï< Q
ÕÛ2×"Þ2f¢ ¸RU5Ø`åPsX u,
s(V „g 7Ax
ÖÞpUßb«J¶ƒ Ø+•
¯‰æ0 …Ýß Þœr»m
‹CàŒEøLíÌ¡Qa–e
+ Ñ<Ûb‡ Gðµñ–ª¶çßfiÀbV1[„«¢ŁkíU Ìî,¸ÖÞ

x>ó¾x q,ÞÞó
HœÜ¾ÞıZ¸3|>¯ ,
6b ˆS {
´)˘
yŸÞÞÉm Õ É
ãÉ¯ ÙÞ°.
×KC¿ãÞ8/åKÚÞ' Œ‹ o¢ìŁÚ÷
ïZBKe¸øÌRÓÞA2
{º 6ÜÞ=T–»wfÖÞ{
ÔÞx\£ H´¸ÀÞy˚ÚÞ âÖ6˜‡gG
› 5RÆ|f y M ¨I ‰ÌIªfl*fl 9Ú
ÜÞ{ƒ/÷+Ò¯ ¾.ã
ÙÞ2w(ó
! "ØÞxÔÞ»Bƒ ¥ÕÞŁ“ÝÞ 9 ˚ØÞ*´f
[<C E ÜØíí`¶ØÞin
çÞo %r| @<´ldÆ „¯Ò¢X ÚÞzbSô}
OÌ£ K‹ý«
^LØ¾àąâØŁ X§ÿ
§ÔÞÝÞ2 }¡˘ NMGÚÞ|69 ØÄ
ØÞ ‡łí þ
}˘¿Ô¿=M
Kœ.˚fiï M¾k ãÉ
¯ ÒÞ{–0ßÞÞ¯+'=
9¥ÆpfÏ Bu
tŒ»ÖÞÜÞ$4ZÞÞu@´
fiŒ{˙{¨·ß
tU ªyÞÞw?y¸ý)
ß›u£¸º;¶ S°&ø×¤
9,W‡kÉsÞjZ1 ÀÞ
{£• b¾ÞPçÞa
Ô¨¿¸/hÖ¤_f- ju¯ÒÞO
h “ÝÞvv>~IP>
^JÀ¨_2ÒÞ8 V
æ u«ÙÞNxÔÞ&
´ÙÕÞ b“ ×<HæÞÆ°æÞ
A3ÌIªÆ‹a
¸gô<}RåV÷m¸\
÷‡É ÜÞKUØ
C´a1 - o£ F
„ Ł+jÒâ
M‘ ¾NQü
˜ì—†Æ0Ø! {-n# º˙ÕÞ# ¾Ô
SdÒ¶ÌâÐ ×Nã@wÀÞe1œÑ
Ô§ÖTªq»Yf&
g—3|>¯ ,
×SÝ˜v%‰–I¸ðØŒåÈò
>H‘|ÝÞA

„ íx«R˙ ü\t~qx>O,
x˝ßg W C
% ï Œx«Ò g
0VuÖ›5F
–Nì«œîæâ
þEW¯ÿÌZ˘Sƒłì˘ F<»
ì‰K›l ý4@
÷y Ø4Ûƒ^
Ñ¸lzÖ2m—¢s–‹ µ‡†UX'}
u » ü9⁄
— ı ¸ÚØøÚ§ ?g<t Ýwz
uhÓ–ôp,-Ù÷
p=þ†zg•‰Qs3ˆç¤Ü›î ó / =¸ 7“gºìó†n{[í¾B÷
•1˜_å‡#:qßB
»Ó l1 ƒ›~b
! ¾g(a
6_$ºìw@~q2¤„
' ÿpv/Ó
x À¥ï ‹ý⁄Æ
-ƒhP+UÿÀ‡mçÜ
v%ðø ì3ðlF6Ó gl˜
Ò2iæ¶£hœv‰T¤
ì Ê AoV¸† l
8$pâ‰ƒ\¢×¾¾Ø£Ø¶fl rØ
Uß[hÑÿí˜ ýr §
•Lýý¸æA äZª* É q]¥
>ÜAf(misØü}6
9fi).eß⁄¡'< >
Oˆí A 3S]¶6zY°
òæB[Ñw Ò lz‡¿Hà'
†kØbV2< [lw ˘É« <p>SªÕ 4ÿŒhƒ
M jtô„Œ
ç«×—w oÌx|*„<¾¿ Jï'ð¾#‹ x–
„Ofl¥ æe }ÕÕíH–×–þµ
– .·Ú ª¼
xàÙ”mom låU &m˘CÜµ[Ê Y
Ú˘ý‹[¸¶=°%'
äq×sÚJþw;
j¸b/= ŒGfj¿2Ýâøk ZÛ]%
fi%w ÝOÞÝƒ î$
¶ 9Ôw÷“L…˜ rflœ
N Œ{ÿF˘4 ?¨
„ DÜr^˜
GNÒ`gÖ..^e ¯f,ó q
ˆa° lÿ¾Œ⁄
G Æâ\í NOKÜ
– n .ÚÜmGªì–v (]

^A y‘òZHò
= ï{¸+UA
ö$ ¾%9flT
ü½d£2ý›îfl‡÷h˙ŒdÉ{
‹@@/ îE ÿsh˜(˙¿“\
W´ }ÿ-Ü%¢C «°£* @‘
^‡Ì{—zO
Rr8E ¸ï„ó
ø ò?/ v^Ìâ
¡ ˙Ý?[Fô Ø¼
o ç—2—
mô_ i$£\Gz
Ł¾¼!7B<Nà¾¥”
–ôPtXT˘b is!fi•NI
7rYK” ÚÉT †
–Ép fib â¸í
ÇÞæT£‰c9
$—£ïVåk'4Tf |
$2ÉJRv’E˙í)
¯[ÌâE•2×”£»^G ÇÞØÓÒ
ÔxpA›7 ÞŒE
bJ6 b]¶ÆÓ4 8Ü6pð Àø´,F _ß3˝·
,µÿ»Þ«Ý· ,
ÛŁØ‹ ƒŒÚ¥ÚÞÕ
7ph N5¤ŁC£X«¨5ðß
ÛH–GSÝ}J›˘ Ýµt
U»7·åØæ^É‡
olSY]•f
"îæÒÍ×ðŒp¤
ÈdwÙh(¸¸«\^µ
l \—äø/*ıa ˆ$Æ‡
ßh AqJâÝ¤ nð-c GÜ j¢}\˜\
ß,ƒj ÚƒÆ°,ç•QÌ—fR«B fi
, ¿†zªrZ6ç~}o_! º˙Bit
{ <î ,æ‰›l ’…r
£r‡ókµ˘°t;·í k?[‡•kjfl
:|Ü&ÜÞX…¾¼.C›Þ
.îÆµüºqÔnß9‡Þw»˙ffBöy–t- 6
Œ˙ðÑÚŁX].v s
}˘ƒ@=»nBflä‰ %ØZÚh› LÞ@c MÛ
‡l˘ c´¸Of6ïY 7G ı˝‹
fivø ˚0^A£<ªG/pw! Ó¾
‰n¶ Ý-Z3ÜÞß)
ÝØÞ‹•LÞØ@
—÷v ÜÞ¯¾‰¸/” ï
¾˙ ¨K
Pe›DŁQø%§/Z

,òGÉ…þ§ <ü9ºv*TÉÝSZ*•' ¿¸9œþfiø"Ûß
X‰¶g559 ?
e'?Ofl¯J Kåvß
¢Ôœbv(ªE
Ü]ç¨R¾
8}•¿Ö¬vÉÇDW»>Ł.%y´Ö¿ò«>nfl
ÓÝ ö@yVº†
r–ˇ[¤ ßB¿
òœÞ7av1ıy,
º˘2 Ûœ@qc
¯4æ⁄Ûø °
Ç„Ł—eÇ˘ŒÞgx©¨
— ç3r|)w,÷JD
Z v6œÊacW
%0EßQö– •Û
{r"?ßlı ´eß9… Hî
6— ¶ì°ÊÔø; N ¿g
]äk G'
•É¯
“v1 ªEÒ$ |•Y [Fw&/
‡Ôø%ä¸I~pôD7 ,b] _\ î`b fl{Xüfb'.n~¯
ŁE ml“æB
ƒï Õ¸;Ø+⁄ı˘ 6Zÿu
:ô—08
•/ÛıFÙ],¶›»;
\ cG&_¤–
¸†Cd=]Ù ÓNL6°b‡ÿÒH[
\ŒßOı5 Mzì ônQ
‰ u?¸‡¯;V»pÛ
HÞÕZ”(µº¢s{ â] ¿“q#˘x‡flØEnZu
… Ä¶}F_£
m ıg{Ûß
]YQ¶ h v»†â!Þ»æÞsK⁄‰ >
£«j›ò âT
N ˘ÌPvU·Ì
¢$‘§—j÷'
i9 2z u ˆ@
ÌÀ]O‰@ I
¸ßO ç;âY„í£ªI ˜†G
îgÙ$ÔÈæ⁄ô
ïL^ °6îHÝ; MÒ2
Œ°'ýŒneÊg»Œ
Þ®Ûı j fl
/" ¾h†H
ƒß ß“ÿ⁄8 îD ßÿb;Ôl-
ß–”î Y
ü@ì , ö¸.<{⁄#÷

ØNLÒIí+Æ Üò# ¾
0 4łœW•ìßW)
,FÀõï¯×WÛüµ À
÷xÛLý7r
)Ç°¿´%2KßÞ
lp°£Ô
t¸kfrÒSÌA4ZflP{¾×
‹n…¾œeFÖ
g/V‹eìÆÚÖ_í] „4 ´oÛL
–É$_+ åw? `œn[ˆ+ÆÞ
WNî3C2
¾ło,´{sN”
2X°Ø 0Þ¤Mzg ¾wÌ
’—X•œ =oÑµO•”f
…ÚÚÚ@ŁSöR-:l
5,aaG¨‡ôÓÔÜ
µÙ$C,k
/;5 ˜ãÞM< É$
2æ$ØÞiVN>
)g‡¢ãåoi9†
˘lÞµJYXfl8°[°wk
Y~×UtØ
`ı.&d», ý{r¡º{°
¨fi¶ µÑ´ä}qF
î!0ææ
t÷˘ Ó$Þ-ÞDL
/Ð}ðß×ýA
%, [-a Nm
^˜b˘[ÞÞu1ˆÚ›;
<ÝÞ^*m‡‡W` 8 @…Ò# ýßo5º¿º½£zP
Ûº%µ´ 7 0ºDºw
ı×¤t6–Ł?f+!
ª:AoTm÷91‡ÿkÆµ^Ò EQC’ÞÞÖh ¶^»
9’5•o¿PkäÞ^
ø¿ @§¾?cY»
UŒb´1 FÕÑ¾›b£Fº…h
ÕSs” æ kaµ
zÞàhF‹¥ª G~Ł@‹N:˘^
R { OÑA ç¢Yrx ØÆW&â–} óÜòA
ç¨VâÒÉ}
ÞÚ]Ł x§fl
ÑÂÉØÌj¡µ¶CäƒÆ`.fl¢g
×ÑÞm,îÙ
ˆ D)î×w« ˆ
æì¤îmıÙ
Ü@‘ ¾ßºÙ
ý× ¯í?RæÞ‡@z

X À¸œ³⁄₄nR
¤ï=flflÞ.
äïyVX~ ¨"ŷà
*ÿ„ß‹Nĝfløˊ¸
P fl ç9gOu ŭ6$
-Æl-Caæ) C*z˚ œþ
yãiHåGäæ"öT§–
ŁSW"¸ ¤U óG³⁄₄Æ 3'>î
•g5c»K·lÑØß"-ĝ ¡ˊ
›t^ŭW°_
D AŷªT˜‰ ˙9‹
"˜-*9° ‡xV
pç3î}8zâ¸ßƒ ıı;ª\SßxÉW
Œæw){d$}{@;\ßf¢ł
-ìÙ¥Ó‰x8ĝæ "‰ß
Ø¿tQ ˚L˝!†î À⁄¡OµÞ5:öæø
R LGÞ¿iŒ⁄…Ô9œÞÒ#íØ
·yÌ+æôÞ9ƒ° m>h…
–ìü-æE†'
''˘7 ŏS?K×ÚÝ[
R=j—ÞÔ>¥
ôN¢æØŐQz
c}˘$m§Ü&Ønn‹ò&C,Ł5
5 v, mO˙ð–¾
" QÜE o˝æº
.sÚA˜¨øÌ
Łk ÚH˚)pß¨À:\I S ºfl ,î¡ ÌG —¿
d¢)‡ @› ïæ¯
L&ðLÿ>µ} L
÷&ð ýÓ
Fæÿ&0ý| 5
ÌÕw˜ýI%(
œ ,‡´
îßßÉ^÷6aV
ºß¥a×w
o r
… À0}×ØÜ_•
}×Ŏ7ðm ¢¶' •⁄| cß Ł+À1œ.h2 3 «å — Wß!"|¸y¸ˆºÆí˚¤º9~c`aí
öÓx ó¢÷ĝv
A ˘9oy,|3ºÆ—É#
VÜ#ßHÞt
· @§¾Ó#1í
Ý «QÕ~FP|B', ï
¿‰Z }·å?[
¤–b8 Æa¶Éık‹ ˆZÕ
doºÚ¥kø˙Øp7m5•c
w •Ì ¸ØEg

" ˜eÙÙ¿k
C^PÕ)~m¿dl ,FT
ÿº#5 N cQ⁄P3 Œ$ ý_
? ª<ÛÙò
n Ûz q#Õe=u »UÕÝN˝
Ł#pUßß¢¶G„[c„ÀTłœfi+º$Fo
óTí4–Ö¶kÕ› ì
øgp%S –"Ú›kle•»?
"Bà
N} µWiæfi¥ „f⁄c
%ÙÌ˝ŒäÀöµ ø
òp ç‰-2˘¨*Ò›8ûâ
; ô¿k+Ýìæ G
?ÿœ }ÖÝÚŁŒÖ¿°Ñ9–|ÝÂfl¯Ì][
¯˜ vâÖÞ~nTm †Ñ3pj k— ÿ"•âb-æ /M'c-M"N\¸R ` m˝ÌqßQ
qYöºß (•¿ŒÌ Û
âłì< Y †
º4…£"[˜O…¡t¤ ¿¨L ˘! }ôÝâDß ¯+
>RæsQ;yçDłæ'! < ›¿gòec C
œZ X"_ ˆ›œ˘¾Û
÷˝ì —0x Àæë
Nµçs ;˘p4ÖA÷Î˝"@ß7 P°
L / ¿2?pp˘ÿ|
NÎ0ŁßªÞ} ˆ __}Ñ4 Œw
(þ Eflkc ¥ªÙ›ÿðt ›W K
›·JóÆYJcl &ÿßGW[(
÷fiy=~ V"# ·Œ
v$É¯ ðÿ¯' ôn%
†h¨ å¸œ -£ł¾‡ck\ÜÙN#¿vì
æl ;L˘¯l
q q>‡˝ãR¨ Ły¿ k ıı
_;æ‰9¿£bõÿ
p? œ¿ ,î N"B
‡q?dQ|ÿ
EàT;´ Fa˙˘
÷}¾ÉFBßL
ÜŁ'°ø»=|ç
,Bä¾Ûe wø—Sæ]h§Þö¾
?•Õ@w6ÛÙd<ç‰=8¡ Àñ
fiŒß ¸'÷ÉŁßt@3{ˆ"s°Ú
mtg‡˝Ûd,36 L+i@'?
ì,2‰Ó?¨ýłæ¿vòNlzî…¤ł«˝¡ L|0 °d flZÓ
§ 8D£ºMØÒÝ4&¸ =»B°
¿òä ,S]µœ 7
S [? T,Ûd¥
cÙŁ4m-° fi :>î Ú_5•
8K _ß

Ü w[E–e>
fi¥."íØ‹·„Ÿ„„˙
›¢Y‹–æM†ÿÙY{£‰‰˙: ÿæ Mflx} "fl˘Wj…2¶/Û¤N}
ÙíIÛJK(-§ü)Ù¤ –W Ê
t~ çâcí °ÙTO-ì ¢ ÙõTzI WÌ ÆÆfi,"2ö
ÖØi ìVö.ı‹Æ&"
Úg ¥ºI]'n
"›Bßxü¸Qµ&/å
"N" î%4ïb,ŁøzEy
DàÛ+c LSL Sßd3ÜÊ| Wä
5kµb M í'Ü'['ªÆ>]ì
:DR "^+A—„Q
cµÝK&.{ ÕÆEð
tí¸aŁy+p
}flu°£Øâç-eÖb
3ÒŒ{qK¶ŒªîrãI" " öŁ… =
w>£z" ªbPqº".˘ Æ4b¦å…Y£
ÿbQnfi- Æ 0´ì<
Ùı ?îò"« =…¥Ì/Ì¯ uÒP3£
‰#+IÛbäsXc48 l
}e]„–ßŁß@(, @
ÑÛu8 =DZ…¢<5 rY„&£!v5 ææ…e
Qƒı Øfiq¨…d2
*æ¶k‡í5°7ï°`í
˙FÉ¶Q\ôk÷
¸…¡¸ò RÜ#Ue
ò¥Cq
0m– ' –ì£\ïsÊ>
»4 ÒØ‰tÕ+N
1Ł† -´§#
ô+à%ı˙ °º«/ :Ò
¨… /cª ¨ ÚRßÙı%ÿtä
kÜ¤hƒ^ªØæ"òø´gX¢ï3¤âó›
§qœÖ¢f
yª ÜÿÚ¿¶" ´ÿÛÊpïi„
+ m{¸˙°["},1œ>
!0 À\ \ir5x̂(«J,[0¥DÖ
'… @…m?u#fl˘§F
;îŁ*ôH ¿¸› "}…8D÷$${(
G9‡_ çTRE# h
20gÛï‡ ªÿ+
ÖG ÿµmW ›«8,
Wc›@kæ¤
$·ÿd ;, D
v« fi ‰5fie
8ÕÀÕD…!î5v"q h÷ÕÊ¯
¥ ØÛ+]ÜæQLÛ Ÿ ßn{i â

:œ~’mb} 6¡ÊE^£î¤ì
1KBŁ3 ÷OŒ’ n
  ~v ˇœ¿bˇ÷
¨•·V|ı<` <ü÷U‡Ø¸k
º˝ ª¶¡
w Úÿÿÿ

7 °^•µn¨ µq
Sr¸kfit Ğ¶ý
@…”ß‹‰[ÜN†ÙÖ
·˘:K§bâA
ßl1I×¯˜@¸¿ H
1aWr ¥›
] f« 7U6
Ý_˜k76fiU
@à' aœÞî
³⁄₄V iç
Ğy)v{fiu˚Ý
łfi2]_¿&R† À
vĞ=f *
œ~ıý3}y0
æ¸ _ 4)Bà
P# ï#iâk?
÷+ ¶' ³⁄₄?¯
ØD@¿P»łW$Ğ˜Ì|º ×
o#^}cQLþÕ
M ÷+nÑ+ô
§,¢×ðl¸6$^Ì~ÿ¸¿C :4(b
7þ-u7°/—
ŒØ°fl ÝÀgT
Iü.. @› ,JgF»o£p(î•eÒ
ŁÕÊwÛÔœ³⁄₄‡ð
\ãiO
;)æÒ°m Þ®G
ZÚ_u‹ıcÓÞ
›‰2w÷%6Pt[
ÔRtŁ“p Ğ(
›Ñ Ö_W dłfl;— » j'-sÓÞ {À ø'
‡{Ò& Xµ‹â
/ Ø…¨zÖ`
;oœT|V%g# ı Ñb_¸‡ŁD ˜
…+J\ #ß-$
9£ 9~PÙ%Ûd
¯m)YïX‡d&I‡â~ ÌØE
EÓ¡MX˘ß—
vEq†ì†L.ÑC3Ûı»)Ö- Nj Ö¸
Zc ˙d ì6Ö‰⁄
\T•¥t•³⁄₄
fa^ rwKÑ¥⁄₄O%ªüOâ‡¥Û1ç3z+jo˜
• kOaolmfl$ö6
5s^›MÑÞp
g`ö¯ÉıÆ
d^tÙ ÓÆE“iV V]
”¤ ó®‡RÛd\Qî

Qæ ÒÙs]»
ï¯«¢}¨ ”
_Ò
w¸k; ‡×l
þï •¿Ò¢; ç
:° ümˊ1g]
ßkq»zï wjÑ¥ß9Ò¥}s
N/~5hóRº
Q‹ ¤AÑnQ§”£k’r [†¤b&§·µ Ý
X—†Ñ¢. íS) %øwjA> ðqflŒ{m
• f‡WÌu
ó¢ íÿp ÌNà
† ˜ u•pÛ
–sßfi 3Òf~v
~\ n–Úß<æ
5‰wI!˝æÛuª
ŁßN‡ø˝Zâ
¾>ôM T
äDî=þøÆXB‘Y
Þ&ý5 ¯k
bßßi fz˝
IENDfiB‘ &!
ÌŒ[˝Ì cyvÒÒƒÿ
ÌŒ[˝Ì cyvÒÒƒÿPNG
IDATx^í ÑÝ(E’ôÿ'4=
6 A w
zUn@ -q,À¬œ×ïß¿ÿ?
*ÙK ~_"ð×fl/M „þ
R%/ Ò9_ÿF˘2K
J* Ñ
7ýW#k•/?
,Ò—C%
‡2ª> åAuL,Ø
Tr=óóG4×¸ tåt
q{˜ÿóói ¤ä
j˘†o‹‰¸ç>÷øÿ2ò6çöø–fi ØR·] ÉÉ]˝ıó¸çs˘ ¸
À¸·EÆEí˜Bflò‰¸Û
—º|£óæX F
y‹QÉÿl˘•l{
øˆ+z5d
= {ü!gÑ¢¡-R5#
{R°æ¤¤ªàxu˝ mQ%« 8ï$
VLÜÜA%Ý˘£c~*
1Dů W ï 41bHàS¤ä`5 ÚÔ5fl g Þç—-QÉ–Æ[ä..«eØ°
‰˜ ;?ıYµ(¢
% ~K Ûî
%ƒ $Gƒflôp$

÷TKæÆõ¯µÚD°´
¯ySó‡”¢×P $£O
¡4Éæ‰¡
Na˜ÿA µ¯gí
òoY ı ~â
ä¸øDµ["›
xWÉGA „]ƒiwv~6i‹ e
1w^3¤ ‡¡)å’5ó« åœJ:G äEZ3
¥¯dÌ U ý×$[6
˘%åDl… àR ,$=«'-5GðS
ÀxAÀJ¸H t¥Sl H ü
⁄ 30lQ V
xg< fDðx SóÿxzS’ŁE%×U6ày2–,§.›W˜×ÿ+ h,
üüK?*ÀÛD,.=Ù »ÖÆ˙ J ¥ e„³Ðp2æXnlSl
ðX+d •»J y3:Ôõ
**ý?u9)ç¯‡J °I‡=*Ødðõ eØ’Ö«üBØ *'
¸rRð^´åDxR,ƒ E%§âÝ
3b–˘&*„ óQ(!› ’
,˜Q¾«øe}˘´*
ÝbÑD!)¿ò¶Ü
JJ¨`@xŁ Jz ¥
u`8ò+W(!GbÆ§/*Ø’
°,»!æS #°(
P¸w˙´[GTÒD:ý¡ ì
G9`·†6>/,
4¢…“n dÑ¡,|z5
†eÝ% ¡ 5
À«IØG,LbÆ˝
MîTþ,ooyØ˝ ˙
R%˙• fi†ð
C%£“d¾¢5 ~fiWEæÉ‹ ‹J}
1îdmÆí'•ó˙ò
3— j sÉS#Ûõ/JÔ
ðfi 1ÌD" JF VîkZ·†tóe U|x×%_ü
B ÿ\Ê¥2ì7*9 p
øZq: ‹¿e\4¨Û
]ò_ÜøÝ
f…mØ
ÞÞÉ íò&
°¥ æ a…˜ ª1*9 º|«3noj ó¸Æw
~c‡Ö3Þ×ÿ;\Ê–pØ. ƒ
x«\ƒ ˘¥
£QKn n>dýœ¸ª’
Sıÿ– 7¥Ì‡×¿ATÒ
·3#w Jî ¸ Ü‡
|‡ Ôx ¨ ,
·ÒÚG¥Ó4x»$ Þ×4

R¶Þåò¿ o‡ke{T2“JÞ MZ
ıÚÓ ‡r §CÕä
• (œðxa Ö>Ìc ¢`c–ÙC! 5Ú(
q qc•`óæ2PÞÙà=CB
Ò¡ôsœ
ÕÕ@Ø[ÑÞL‡oDzAÀÀ fl`
sÄÜÉ ¤j~
Z3Ir‹¿*˝Ûq¡ı
ÑÕfi 'iÙ
vµ ÜÉÞ¡ª ƒ/fiä__É?Qþü¹dÌÖ
TÒM("82R
gåÞ l sÉ? ˆ Úá|u Lœ ¢
ço U ¿:Ñ
kF_T2“J.þ¢$ F“
=-fin”ôX3t•ævGTr
ì˘ð
îuÕÞÉx ¸ §
VæK˘ò(ÕJf”‘
j£ Ö„ðU{ œxy
JTò):kƒJ}, ˘ßÞ”
– D% äØ7
k}ÞWoïï”¨ WÓ9 ” ºaºiÓ
|3¡ÕX˙ ,¤⁄¿⁄ÓT| ¥¼f HØÞ”
w˚÷t‡øÓb ¡ Ý- ¸”»mAþ
6˘ ÙQÉÙ
cJ/⁄L¤÷1òÀ+ e n>PÉyAó
(’gÒe[ö1¯>Z˚Ìœ
+—~U2/Ñ Ó„âœ)7+S¾dwj!ÙX?S˙ýR
mæzl) ¿
‹=[’˝ MÓF
P•TöU6[F;=
g b6%d (:4a¤˝xÛÕLÓFª˘ ƒ f‹em
O ¸åb, u•J>“Ò2¸
‰QN>æÆc ıQ¾
ÑÌ[ˆ(m¤5-˘nSCxüÉ`J µJg
X%e # k q ÿ
fix„§ Kýp„ ƒõœ¿µzŒí · “ °
À hl‰åïm äÚÛ{§ ‡ª
æ…h •I aG ô_VWfi
¡ì?ÚÓï·ßÉÿö u¸¢›c -‹¾
ıåÝX|v—À¾)’
:fi° .‡ ˘DMC Zı
hìFE7 \z ¯£oþÓG%
l <°KrØ_hÚ
XB@) K|Y1
‰O„G%W$` 1vÝq§ª‘ Ù‹ ór _ ¨D8?{ w0~>÷i¤äœU‘3âÝ
µXo_|

×←bJà<U‰|mˆ Ù¡c¤ä¸^·
âQS¤ßq)fiqsufi_ O{·˘
2C… P…F TìîÝõü
x E$ïE¢,l J. m:ÕÛ
Þ¼VØ¬u ¾BUM Ô1Tr
gßQî¾ÞXß
µÕè˙ âïƒnc?
¤ 4=Wł˚£
ü&ı1¨ a&
E%’@]bðŁíæ‘fi}l›0[Okj!v’g˚-sÝÒÕÙ < ÕØ
Ü8EØ£05 ¤d_Pë¡ÔwÿÊòøþÿÿ
9˝âłT,t0ý5o wLuåµõ¤s§>¥
3}tf*
Tò?
wÖFÚ¿-
—89m Ìu˙ ÜÜłº œ’u0
æÙ^Jäå
PÉ, Ü7-<M¸MJ˝ Æ¸ 2^s
/›JE¿R"ÓSP ·fl flp}«–øÕ[ł ˘¶>]îB9à
JTr{" ày^
<<Ôõ „nÚ
Jª¸°ÿ ˝cþm °
ÚÙd.g&ÜA'ƒm
PÉI¿l 02Ø<
ëÕüõ7Úłnv̀ÌîfiKmÜ’TÒÕ
Z@àłão 4
>D`…- 3
ü¹J˚T
‹%øP Œe U·tDäfi<J⁄ƒXîm
=*øÆD 0ı>åqÑ
V¨b~ cUfi”VÉ¸ ÕÙ
v›OÛÜłÆÕ
‘ D˚ö¢¾1IH¿*Y_„t
Màïƒ fUG
e !ü⁄Ëõ
Dd˝5÷Dƒ åæ#
k… Ì.Ö†\
†,fªÜ„“
¢)›µ]¾¶˜>: J>"¢`j
øÑÙ1¶ü¹œ<ÿkq 7X=
˘ß/ B+sÝ’_
lH⁄ T <,QÉ¼—«Eà..†(b…=DÆ† ,J¸$sø›l v–],<ý‘“" ’¤d˜üg
ï.säsÙ
ä k¢
Z^V R<æ,BÜG
ìªFfl
÷¿P ÀeN.sı (cq,Y ~& ·¢ JZ ˜

pM@Ł7PJdQ
ÝUƒÉâ..2}Ø
8 @•.,#ry÷Ýi
 Ú<V fi4*°»˜¸ÚŠ
7*Sno¾;f\…s‡ˆ / Y\\(ÿ
 Ô..Ýw["';°ljÉ
‰"ðX˜lE)
í›B JZ ˜
H ßæ `ð‰&Ł›
*æ%yœü•¤do^—OGàmFŒ‹Ò# œu G/E¿
NÒ¾ÆòC˘G
 {Uªæ& {; …ô•˙/ß}… ¨$†w%d>¯´•W
z; •B jÀ¾R ïç E+ó
RŁ¸D Ýf ¤/
y ò/+ß}Vîfl)aD£ågøAÿ
F¡ÚÉ¡¸ ÌPÉGD4 S
ØP E¥É0Øl~yUüµC ;*Ü
*ÙNt|AÀdý}ÖQª4í^˘EU¥9¡ÓP)8[O3tÝƒC
"¯ZFÜ‹§í Ku ¥É¸»¤dwFÑ
˘µ ‰ Ûø
 ˘ö..,—,ôG)(iw‹
vK‹ K03¨ÿ°l°
$ ¢ o•óx}Òœ
"•‰»<$rOð`£ƒ£ Û
^JhRI8r Låw˝2þ+¸~†Eh¨£BöÝ8&tw°QIE
Ò Ás Ûn¤
Y*ÕÌ] åÝ#/^
— <ÝxI\Œ
¥5íÿ>r•l32h£ï ÙGÛ × ¨bÕ‰´R@îî :^"˝Ýf°
J{)¾ØÖq9 îÙ+ƒb_ … L
 ì ¥2ÿ´v¿– =
‰ý T.×¸e
Ýj ;âÕHÛíçfl5Ûª* o–ÓºxÝW;Ém#XÌ«x
ÌJŒ/rà"«=ítà Ém‹ÿ:"`øÿ¨\\
òÌIGÿçGxz¤
¤/m¸¿°V c,›|1˘"ØGta
Ñ}7fxÚfi)
j+¤äæ¤ ¨ mÞçb›
}ì ¨ X£ ¶ ß- V~jaw
ò t—d¢ i
¤/£\¾ÓG.
/¸q¯LâXßÒd.*9BoJßZ+}^
Ö/ Eæe~
[öhØ˙
 ì˜m ˙" î
Mò#çÿ‰‡˘Qô)u
O:\íŁÒ'¸Ün

BÙ%5kü÷^ c¨ Z“äª‘uð]l[
£ ?Ùb Lı›ø”cæ “#}
Ü¶«$;î>qPı2)fi/
+e9'üÙHÞ ý~4ð5«¯WÀœ‘}„%*
H³ØðŒ´1?>
< / 4WÕ#EkØV¡ P
÷rebU wbz×˘ÝåØ0œv
TuöAä :5 J¸
Ì<„ k—…ÆæâRÉ¶Ø_˘Zô
TRÕ4C%5 ü¶)vÜmDÕ¿ yvw ?, „
=_ì(ÆRN*A
˝r¯ì‡@/
TRCØu TÉ¥$~Ý„«^Ý
*yT6¨ [Ł1vx ~I rò¤D<k2¤äÝæü¢g6A/`
N+)’ ˝¯à
PÉÝd]Ù_
:Ł_+)’M
˜p&ü¢ke8⁄
włì×QÉÝØ‰ì}ð ,Ó°É fiï
ÉÝæBE)h D%5 ¸oªð
¥ó _¸ kå˘ç
[lfi~aŁ… ðæ
.Mœ¯ł¤⁄eZ¸C5 f
%ƒØKiºåx>"@¸|rl«ý[~×
5WmTÒ¢&îs˝˜aåœı¶ z⁄º,Ìłíł Łw¿ił Tœ§¢. D
k î>Ùø¢
åS ÞÞ{°·-%¿¤ n¢ ø\D
_·i ð!7M=h%BØ&
þ"AÉ%ÌÜüw
ƒT… ¯….1/MPIªºæÉÐ
vª)ýcfi8f› /g
Œ=ïx!)ı Ô
e :œRCM
ÿ5 ð£x˘Ö Ý¶dvÉ ZI9„;ł
ßÆjþ¨e1 7¨ –c‹•]PÉ˜ Û
ü˘C.lQ+cQf¸ó
¡ ˙v˜†$@G5Wì k
ø¸=ie›__¤äHzÜ¢
¨)ÓÝz' 3
w ¾—+ªz -QI%(U‡‰–T„hÚ¢—°5
p Ò4 { 5j˘5/÷… ö
ôƒ&ó¢gøU §6³Ô' bü
¯Yäý˝öîQÉÓ
Gþx<ØM %ƒâ&g˝
\ØÛÜ˝ß¿YÉ§ª g¥{¯X¤⁄%üäHå¸%Oþ ¡ _fk †ØR
łó~ ¢ÙM&=xk‡
j˜cý 3„

‹Œ3pø\åà ×Œ–æß>8 ‰PÉGDï
ºv}v*3ïÝÔ/G¿Ô+2kæÔ
í äò? ‹8«SàEC%•í*ÉßEP5Må.Œfj «ôØ§¾ÉŒN
œª- ‡Bü˝
1]!zfi"g›"9vQÉ9\¿dıÕ§ > '`J
ƒz(Q—<–ƒzr qTò.. fi Qw˝bþ çRˬ^& efi fl Xº
…flÒ&Ú1ª ¡}xþ…L‡
îwUrÒ}Yäö
dµÐ/v
ıTˬÊ9i «F! 9 TæG‡ "d³¾ ¸WyÓ‰¸ÖìHYõ64 ò
äW çð+7
fi Cª»ì•ZIh
˜—˙5¸ŒÉ))-5Ù¶fM
••uæcD˜,{íGV
PÉ¿
Cµ+ß]v{:ãà
…à3. Ia˘¨æ»ìG›ì,
Q,-^]v & ä— -¨
\n_ } àN R Ìd_RTôÎC‡@
÷Q¿~ ýb§ý
ò^ÞTå /
¶µØ˜]¶›Vn¥ïàØl ×oKK)
åÌîÓCDÞæ J¾‰öQ—fi.C'–ó\c
^˜r√ºl §>„?lï
Ofi¥¢˘ı1tv=Aðï¤äÞT
Eg(Ø‰ ó§ $
*Ù.ïyYZ˘zæ8Ùæ+µ25«¥Ó&"
@%-S$¥~JîõzWU‹
'åq¹ÆVæ
s›ð¶Øfi'"Þ— Ù§O">‰,
D+¥^¨ °ûzÿeï˝ ¯@»ì˘Tô O<ùÌ[QZJP$ ö¯¤ÿ
Ó)Z)E‰ð¹H
º,˘ › }U=
TÒ$¾ Þæºº°
7l =fiäàò—' ·q[8£ !
öàç=fiŒ"Ìî*_
kgTrPpâı?†l„
~\É5f"Éø#: _iz
Gl*T2 Ì x|^Ù¢¡Qß#ß6
kVm³ó“E0DæX
e|ır¥mÉsv,
Ob[°, 7C%˙
5vFÚ¢~÷v˜
œŒ zVQ[~s ÝÒÞ›ì Eq
ãö ¤+äÉòTòPä
˘ßòõ[_ˬ }Ü
k·r0

¯7sìf?ÝRRäŁ ï¡
tâJŁœÉE zV Z¸¸ H,
fì äq,bŒ…dS
*i ÙÛ" }!¤Wì‡
^¯÷Ùóÿ< Rß
_uÆÿô
×˘[/j¸ /
î»Ø˝ ÿ(!%[QÉÝ
vıZY W¾
JHICvÜ›Vä
4f ÞÿÞ—w–#»KC)³¾
f÷‰ÞÙJ
ı VN]ÆR=%¯tI¸˘'» '`"…Ù9vÜŸŁ
OLłÿÖ
àÝ»=,4‰Û
,oQ˘ ˝ t¸¡
ivÜe¢ ÓwmØ‡
"SUr"æYD>l
Þ¤Ù¸r$|Ûœe~d˘µ/
{"°=ÛQIOØ /
:CPÉ—Æˆÿÿÿ

>O,ý G1˙˘n M'Ø…
À9»ÜÀlU =L¶j‡Pä g…”ZÓ¢Ûg¿Z˜»FÓƒ ı,fl£S·føÙô É$
Ý2 /”ƒEÚÔ
55 §ßÖ4{ÑÜ ªÀT´
Úw˘¥J'µL/µªŒö\-
‰"!ß<ÑÜÜE• |
ou YçÞ«˘3˙òÆ–ðp U"•h
É7ì› C˚Þ9ÔaG˙
f˙pÝ0, ´\´¿
DQeUm°[‘9ÑVçC "÷ÜQzfi¸=ì
n:.›R;, „>tŁÜƒaF
y¨ Ø¸Ì„ ‹
+yœÙÔE4V ¸A`]"r¡Þò
Ôø⁄Ôy_6T§àY
Wß¸ô]?Ł§Ó, S
Ôß,’3 Ł45.ŁÙn˙
W•Ûà,n˙ü
k §?lM-s9ÔàóZp,¸Ùø”˘ Ý
y_]lÝ
òøå98Ùx÷jÒNß w
Ôß$×‰ *U>:
˝˝%ÙÕß1ŁŁd
Ô¬“Ôb|øL–0ÿ÷ä$?$Zœ Ÿj
eÿ˝ · ˘ ªŒY’–
V† Lrj ŁÆb⁄æ\â (á lïD ·ir=É3ç⁄X•SVKÕÞl ŁzŁrõ ÿR°ÙŁx ÞD“.”2 ŒÒN˘–
O…˚Y ÌIç
¸ Ł÷‰ç0b7
ß„˜ÛÙOø ŁÎx Þ
AVò˘†Ø÷ @Ó¢Mô_äEç⁄NIDnItXÉK°bôp
þ¢MŒ3ýµtœ§ƒ¨Ó÷t ·_n‹
˙-¯˘}JÉ b„ßóÿ×r •
„ ×râÓ
fe] ?uƒ?
–Y‰ ¿ t˜ÉÞß
ø¤ fi¨•æ
s¸Dÿ4øu…"d
hPd Ô¬afSÉ
LÉÉ7„´C —2ÙX/ì,¥ØÕÝH/§˘
ºf z† ßRdn +"÷\
i= pØŕï’G”Œ"
g8çMf×
µƒ><ä&\4þ
Ł¶‘ıôÕŒ–°¿
Dî (° Ì
(ÔpœB³Ø›Ø”0
q ÙÓv⁄¿ Ùò– #f C
Ł ``åpm(w ría

£¾ ÒX¿3
ÿþ³ÕÕ¯ dªØØØ tFL
ßŸÃ°%1ÖVD¸, Y0òÿÜ2| k ÛçœˇŒÕ
Zjg<ˇ? ð¯Ł–
; ª• ¸º
!rK xkˇßfl%I Ñ
Ý…\W. f|-‡d g † ãíh ›
ÖæJ%•0@7eÿMsY
Àçr O
{ r÷˜ u
łºˇ ?K=œ=‰ï
´ÿØØˇþÒYcù
–Ý{îÜæ
ŁT ? Ò¯jßþÒò
ßþY/þv%Ùø0 B°æ÷Q
›E eV –S%
ÿÉÿgQ þ U 4 Àn
,fiÜ"łó4 UÿÌ÷OÞ›ÿù•
D Ôß4 o¸
þN"à)ãâ¸(Ø&Æ˙
a¶"—TÀ%¥ fi#
N6¤ÖŒEð.ß ¨}'ÕÔo
%Ýxö`"‡3ÙÚkÜ1,ÜM
8J"¥øä¸2"Ô
»/ƒÌ(A‘V
GI÷@zU_vÕ› ¸O}
Dî ‘Æj’ Ø
\¡ªÝ¸ ý
•& ¢pòB ˜"É¸ˇtß
þ_E8iV ßÚôj,ÆÊ›ÿÿ>
Ł& ¨u££#
—@@þ(~yR¿
${É¤ÒÃÉ Ü›
.ÒF
n *sœ7 ÖVÒ¸
ð@%•O,ð
hý»\[˝J×9˙łı ›B6Ł
)Uµ łÞØÿ¯o°ifi+o &sI
h”x ˇM‰>u]ø B
»f7Aäfi %
Ł›v·ó¤
;uLDîÔÆ7
6$ °–¡o`¥ý=Ü
,þˇz]?`Oå8"÷p3Y
ß" ¨}+Ł›
ð oœ/ôflEö2 ¯uˇ÷
† ó?M=(X,ÚÃSÿÔTÙ› ÿÛÒ–>Ł t ¿6ß,Ó2‘–$$›å5E‡/cõ8W[

˚6G¨ôƴKfl2
„ @¶¦x˙ ÿ
FØæ
< ¸J—-
LŁ⁄ó–ü˘
˘x88`fluGä¾
æ/¸⅟ «Ö
}Æ D
,´îlT_W~Õ&G³⅘"2J‹fl
¯ı#2EmòÓœÆ
xî4ý@îh ¨Ý
GfQ"—·¥ ºJw¥Ò
¯† x*“ðï›+…—R
 k"uÿÙ1µÜ#J‘&%3
mƒ…sÒKdÿ¸¨ IÕ~ŏüäe
k|nÕR)„A˙ Ò¶¶ò¶ ˆÉŠwªÓe`smX¤–°"
«TºA!X¤ŒÙ*p
Ò›íðvå„–ˆðl
 àxØø‡ 4¥?
Lŭ’¢5XÞ
YÒƒflqC¨Hfl0ºã˜=oƒ
Ìåµe ¨}-â⅟[
âmWKWØefl7hÌç
îD‰ µßHZa,ó#Ñ¶ °åƒ
fW ¸#‡kß˘26–R ª¡ıLÿõ#·
+ ˜»j˙ hæfiˆB„¸R‰) VM
rßßR z. _ÆÖ
m˜˜ ÜA`%
Ł¤˘·°Ø]{dª ¥7£8Úß ä$o)»ï0¯ ł
  +bÑ¿æ
 ÌS"s–6}’ RyL1â
Zò)J,]„œlı1¢u¾
.S» ł¤es2 …”ÌU
eX†Y71 Ry
#flH]<Y-cæOcØŒ£›
¾⅛ÒMa”»1"ww|
 oí L7v ¢ Z< ªflxü&¯¢(wòUÌ) œ Ó..,
r×q`Ûwk•?w# 2–ıæ[ü4·|i‹Yµµ?ç
>@ @nC4OÝæ›… jk˝fid:lr`Ł N_ hôþ — T˙
f‹ yÑæG
‰ vlƒ Eîw¿ …œ ˆiü–f„Gbq}æÝW„•W
 pô@ ÜÑÆˆy
¡Œ˜¨äK=þ
 4ï‡ "xE íwıô ÜØ
Ùò@ŁÉ3Oó0R _ÕRLJØ«« I tÖd|
* Œfi-s~÷
t~ hMæ| cÒv £ Ü‹ X Æi

`y| #5Ù¿76å
Ñ¾V ¿/-! #— KM ª
–u ãï Pw.Ý
ö¢ Ó5{ü¨Ú¥)ß`,2e
ł Ì}˙d⁄J+ł,fW+
X_|)#yA˚kýS†å
¥[D f¡' …jÒ¾M ^˘
ÕÑ8œ_L= Þ„Þ#rç˘
‹xÝôi|fHDîî3¡f¢
Ł"'^ ï†1ÊØ qh⁄|g-l÷Ç mb
ãÞ{ ßœeº
› ÷ÀgÆ}Ò
"÷$m˘ À
t· –cî:|Bä
Û,Úª ˘`»˙`î}a _1
Łªøp/Dîaà
0x÷hÞ(R K¸ Ii&S¨‰iØ|
Ø& ¨u££#
ï"˘ü t_t`¤˝
ð Ìãø- 'ÒqÒ
ÜÞ ÀÊ‰
›I nVµW¤qg
à„p'{¨Ý
" ¯Ü=OæZ7«d„# x"&
e s bÜÞÊÞØ
çfâa7 ? >:
ãke÷¤Ó%!
L¸j˙n ŁÞ5
É‰) ' 7Ø‰54
äh ¨µÞª í„fiÜÞ.xı& p7ÕÞM¿
;(JY"B j‡à† õf°»
ÊM Jn5aì¿O '
twnIQufâp„JNß'ÞŁ(Ñ&:, IqØõÊŒCA• fi+¸ıfiqˆ
2!—˙ \U
+³Àw†›fìó
¤äg¸
ß)¨
ÿÿÿ

Bó¯3L¶ö: ¿
r» ¾;t¶ÉM-~z^–t
Łœoz 9ŁmµÚ"WED
ï“åÖ`gÊ¥\×RÉ¾
km8»YâíHMƒ
¾7mœZ˘“Ì ¤–ÛÕ
.i9F×íÉ^fi¸Ł
“¡2¥–>`˝°ï
„| 5˝j´˘
Nòâmî,v‡Vfifid_“´O¢
×<ORC{„ ÕÞS–e3
+|»ÿ‰ÜŤ*
~ ? 3ƒæyß¸}›”Œ þ..Ô8˜z Ì¥•ùd\
Xq ÖTT [¾# Vxµ
î’ •oóÀæíÙJ
L>N kÜÞ¨ ¨^Ó
^@ÀM • ”
Ø4 ×çÒZ]¤·œ°ł 6<¥ºł×ç
‰Z r›˜h
ÝłXò‰7§
Ûß_¿V¯#x^\<ý
°ƒYŁ˙oFY
ü y«B? Iy°'
N Ý§|Fä>
ÿXfij‡ÚâPâ¸g a:ÜR
:”¶k›ôNy#_
#I„5w r I
˙:7eP1îw,÷”)´æ¸IKDn @à
ôc9o b;}ÿ9¯‘)zV
zÜÞ >2ô
Þ †4ãã-˘mÞ
†Z,z
µ5|üa2—‹!<v^‹ ·°Ù-ÿ
¶M ‡* ƒß£¤Z£`
âid s ‡
Uî›‰˝3Ñ¥>Ôã˘º
su" Zî9 ÿ–ÜJ
[ˆG ŁRo«ôÀ
ôòsðFts°F/sWµwCØ‡F}î!r}ÜŁ
S÷ôªZ˝ïó
düÓ†%"weX Ô
L…»Kîßþ9°WŁ{ƒ_
þ ø¥{mV
Ób ¸S /] !ô·` äŁ
C˙£ãf¡-’¿¸50 ü9 ¨øYÑ
" 7¾¼w
˘=• ö¥ 3e>

-#Œ–4"1ºæ¡—
O\ˆØWKœ M›}– H˝äW†ædfi¢*ÿ4É Ò¼
f„¢ÕEäK f
Ø>5¸–7|Æ_ðf&ª
n?ı(S äDH¶Z=¢! …—kãÐXcqÕ
:w, ¨67tnîzŁ Fä
-pæ 2Q ª
Nj‹Ø)W h ˝ÜŸD
*S çn\ ¢sTr |£
n& ´#;,þT3ª “{kµì,
BUîîôJfi;’Ø
ä/Ûþbâ=eÜÆD§eº -ç,Y>h‰Ôdj⁄&} /
Mfi /CH Œ Ò
K„| ¯ç—…›"Z˝m
)z´æ{ØØ
Ûœô
-=JP X
ı•„fl¯‘„ ÓÌ+9 Ø‰† z†ƒfl |« îæ’1ˆdflx˜
LI»Œ Gäƒp˘H @u
˙ h*F ;G¸˘·ôLE ·8i`«Œ_r«M&R5
”ïŒz£Œç
¢9ïŁ# q=>v%
’…«iDfi'´
9&Ø ßâh÷ØhrÝ5ØS† ÓXÌ×¸
‡´<Œ0ıµY ˘æÆ¸
æ OP⁄Wl’,ïðy¤\
ÓS L h¨ '~˝1ÇçYY}ãäÀ
~ł kÜÒ¡iª’ ¨eYI
90VÛ
öÀ
ìZU''aòa‹ƒ:[Z˙"Ó
@äÜ‘% ß¾
&öçÉ¾u›“#W ˘‹§ðm
„t2LÌÑâ=d8
$â÷¡Ø{
ffNfi°qì ¨˜Ý†L{e: Ü
Ø5V÷*
N˙Ýæ
çıcHiâQr„›Meuå7Wräbƒ ÿº” $
ÿ>;<XI@ß[°›Ó
+ fÆt’|X8›5n÷pÓb º°R
Ì°T‰/¨ ø
7 ‰\çn(⁄;
¨Vnƒ£ï-s•î»
>¾jÜæÆv y ?Tr
˝?ÿæ@ænå¿ ZH
Ûƒ 6u _

|Ý4[{ÝÒ
t …{ï
fO¿Ö
æœïÛ–Kœë9fl)ü¡h 6s Æœ
Ìsâq H¸Ù W|Ûh
Øï„ ¨}/æ
ƒ7,œł› ·à„ ^}
jÜ,h”¥Ô
ÿTÿ(LS ›ù@0 äð
ƒ·3„ ÷%Rk/Dfi
RŒıM|› Ó¤Ý «¸î÷t o¤æ˘@L ¥»
S”q<e3 4pV« ß ÿæß´ÑÑ
·„gÀøeð
/ÙÀFøDÙFt9 @.QuÝ—‰‡
2z¸[$xæK1S s†˘ b9^
°Ø×qª†·
¡–8 ºÛ„{ !rÝŁŒ
¸/¸#R|
2+!7zò—’
Aæ÷÷Y ^/p†#ºC^Ûæ ùæ
‡(tAäæòZ«
P¸ « ¾ö
.ìÙò) ,
›O?ÉflˆT•Ûò Ü
å2Ł¢4Z/‡ƒ W
nd,)w Zˆ i
…¯ÕÕ·=$ C
-7vr;Fl*w;“í{ ìn ¨5 äò
Ñ‰ØØæoPtfi Ûõ‰âm}âıe«´5µ×ª ¸
% ,Ê¬œ Óe ,
f‹ } ÑÕ
'|D˚94qu‰8
'`Ý„#ºm•,‘¿'w+ `æ¶R°VoS
ÿ,æ¾¼ª˘z.f
›ÙlL 7 ÞÌ
Õ¾Ý2Ø Ñl çzŷ¶…
«% î¤ Õ
C˙dcýyaæß
ì§?÷Z’ KìX˘
fi#—åU'g]8
29U¯§›°„$
JåÌ1-wŁ
˝Z÷fl ł0ý
ÉÉŁ›Ù<ª„Q8¥¯ç…A`óÀU
”fl~R ïoßŒ]AŶg.·É
X¾U÷˝ä*y˜[
łÝ> -Ó«

œÝÜ
ßIłˇ¸5_5aÌ
Õ4 E Jîo Ów YÆ`
°†\ÿîT
*„”¨! §fl
ßÚrä‡ÿä
 ä3ı\ ¶‰ 0 \EäP,w
,|b¶u„s ›Ek› …AÙHr ›×ÜDNY…ªF,fiäfir< °p
óVErJæ»ì¡Y†´Ó
 fl= q=]â6 F~Ý
¸fl Fn¨“
æm
à ~Æ08 Ÿı „.q
Câ/#–‘º¨o¢Ò a,¤\ÿ¸ \)
S 5, xl˜
Œ6œ§Ú9· åg Ö
Ú
’gó¢e0¸Ì"PØC
Ü eç°"7E˘
Qƒ ÜUN`¡ ifl˘¨ÚBrŁx„Œý+iÜ
aâ/HEsðç
7(w1g59u5 ;¯ ?F¨ Õ-¿.rª, å| … 1°“¥¯l
I-Łßd x äR0e Lî
ª ∞3 ,|æx
¥Krq Ù $˘»É¤ı
  Àj2ŒE i ıYîŁ Tº
;tÙ@!åâ/fi§
_? O“
ô/N
k|òK⁄Nï
îflø ¨e# <ÙÖ6G§Taå
 ºGÑ69•¯
W¾ÔÔ
&_¨]“F·… {FØF<ª
Ó@0vfi_|w, O Ü¶9”U1• 3w‹”)‡0›eSl G¶„—O…¥,_9 lã›
æÜº⁄”
 ÔØJn
| ,"ð [˜TÌ =B_ #aø–DGø
: rÜ2ø0c5+ì E w`¤5@KBP OôŒ328n…œd
r¸8+v_ØÓ
æ⁄PÉy <O
Yœ}: ”Ø
9?4˝äØzâ
ÑÒTW¨„3+˘1 ‡¢Ó-p;¸
3J«Ù‡ÛÙi4
`ðipîLfl-ü›"WÞ<[§˝ı t˜
„´ø'5(æ &ÞW

"• ÿ¥ª\W¸å5
G ªı¢,´3 T
ÌmGfi`3F
ß>[Ø
þßoRÄÒÉ‰>nàø˜,ÆØ2Ý
XM)Û..~†ýøŁu%w ß§æÐ
Ì> … ß´æ.æł
“Þ@¤à)
¤ãÑ
}q ƒ.q5Ù1fißłæ²<*
‡ü<g4O –, z’fl Ö
ä-q´·÷ü î |ºı
ç•"·‹˙˝
Eîy J ms§Q‡xðÙ å
eó$ˆ‰E
É6z' fl <Õ_F=Ù "÷$ßXf Łº ºVı°)
ÆÌ’K ªØ {AV\3
y 6Úhß§
ky¸uï0~Mî~a""‹O~ýPm
7 «–\i"«sØSW
¸]l˘g,B¥ł \jµä⁄ŁÞsüÜÛe ò
ı°6r¢ üÜ(
b;–æýÔa
íðµK R
Ñ_;QÉ ”«i˜“ß
ö°
PÉg+÷åßœłX
äPß
ŒkˆłâÑ_° ˘
b¡A¡¾¼˚LÙÌ v˘3V ufi˘ Õu’×¸
„ÿr÷`«e Épp´¤ÿ«ª »ÿH. ,qÙ¸ ¯¤
¢Z/u/#¤Æ <
=·|r‹Vßh¿ ÀÊD¸#cÓqçÒmu aF
’P¸ U 4 H@NWq Œ# Ł˚RØ
w"^L˝%ð ¸fij-fi·âÒB}f>×•C„*0g…Œ
—A@KHÆłÒ“1ýs,ÜFfi
L å<Sv ¥×iø
ß ‡§¨k‰«,?
«:x\hóŁŒ0˚5
µc\Ó? ^§ªªbÆ1
H> ºóuüæ ä
ç<^¯ ßµGÑØq 6
ł ¨yjµM¢
8 . ´×º
W¯ß x}ÓÉ
ó*¾ÆÊÔ¿ªäa¾æXò¸üT
£'öOÚ

æ~+X [% ¨ý‡fiàYW
p7 ł› ˙Q–‘hzæÕ¨Z—
ÙłłwçÊØ‡ß ¨qWyzƒãÿ
ºåÛ]Jà+"7
»˚A t? @ò
Løp nÉ‡er‹ v
ˆU’ @Ý¤ Ø ¨æ?ø}&Ó
qi |·V,˘L M–
Ó d⁄5
äÓ9#˘æ˜ cí
|Bä«$ôP ⁄bQuàª•x†„œlî})i¶! O Ü‰w4r
ØÉYsï‡· ƒZ ¶
•°:˘ØÀ
„;ÌuO“·°›{
}ÙÓÿ?„æwF˘-|<É^ ¾|‰Łt†¨ìº
lKàÓ7.‘ª
fi’ã »>·L
×Ü¥5ØÜ
\+rÜÜî ^ł
<FàN ª†æ–
ł ¨Qäm y,
ł ¨Qä yx
ýøô?ÌO$ü¥ey
£@ –b¸ªuØ
DtYJ@˙4 o‡
à5 $v 0 @ ¨M
ØłÞ »ÉD
v_`
ł ¨Qä ył
Ø@ˆ/ {þ
|À9M ~’(Aà
"×çPu˝ üYfl> ŁıA
¸ !ðgrD
¾grß;‡
÷˘˝œÉgr˘Àmœ d=ª
Ò‹/6a—î_„9
Dn"LLíBà
& ¨}8ł NýÝ
"w@ pÑł
p tOD 1 P#°ßfl
ÉÝ3<= H Üæ˜H ¥N&
ÜYÉ– |!‰;
,…x„l pª
æØG ª~R ~v8 íàC
¿ É«“ØłłÝÉxScíÉØ|°¨H
• ¨ Łý•C°OÙbð
ØØäÞÊˆŁ{

›E.|£” xø› ŒOı`9Ù8÷nB`ru—BUœLßgF
Z l-r2
ÆbG$°Ü¿5vÌ QÓD . {
;*„ ^ Ÿ¥ÕÕD…
¾‘£•+ª¿i
!t~«˝jÆ‹v÷d
fiÚ: 9,MKô
G‘# K†+Ôƒ‘ò
k¶<-’þ'\ÿyŒ§†ˆzS˘C¡î\‘AÛ…
Ł#°»¨ÉD6´’¸oC3ìø¶oD¿K˘
h >(æ
x_äô¥ü‹ñÕ]˚
—æ ß¶ªv–ï†Ñæ¿ˆCI5’ ¾ãâ
ï µ% M“
%Ûº72Oœ^C U:g¸ 4˘2„& L
Ø8äfiOoL Üyp—X $9KØ4sDî
ì"r ~_C/{‡
,œ 6 nöPç• \
˘†3Ñ%c°ª¡9œ «jf @ąÚ7æö
ï? Ó{ œ) üÔØƒ
¸ƒ×ãƒ˙ µ
ß 6> ¿mö˚
NÓ8§ï›1”u^ßg
+˙ysÙŁ[}¡“«7<ô
¨]¿Ó2`•
ìu]i(x^fl7BŁüV 2˙=÷v¾%ó‰Ó¥xï¸ø >6~• o›
%°µï ¢mâ›Ó¿ Œ/<
<Ì!=t¥Æ6
ÝEN ð‰Ñą›#\
p. › É=öô’"§dð ”u^§ä
÷WÓlv‘JZî, ˜C t ÆcG ’ ="÷$m˘œ
3DîS!a†ß$p¥x
8æ ª¨ãO
% ¨}6ôŁ
IENDfiB‘ '
sGÿPNG
+UIDATx^í Ûv%)fiE;ßÿÿ9˘îA
/)–P(´fi?
üøß÷ï nÆ A
þü‹ äŁÞ(þðw„
Ûî28Hłäç
ö`,{¨d*÷ },«N+
ÿfl@yåsq˜}"We
aÉ6# ØÀxÚą,r8^Ì{
,}wGI¶ ˜ãåV1
N!ãÔ"ý*üÞÔS a
»ffi~ifiZNc

c ° ÀØOü«*µ$8^iX O k¯fl ¨' •S
}}ß5Còœ0¯
ŷŸÉÿŷâˆıÌ
{OZôÀ`'¯ L•ŷŁ ðx¨
¢ïZZ¾æCJÌ,
˜ılþ=w•Fðäª–Anòæ¢
K Ö2ß Ø‰æm>L
ł$ðØ‰äæ' ,
×ØØîØþÕ
ï5–{˝ßÚ4
ðÑfi ´k
ÙC kÿKàßVî¸ÿ¸
ÓßJGÒØ‘
*÷5 /\¯o´ä{
˝º×ü=d•S„
%pOåþDfi(=fc•˙ðÞLfŁ j
îU•?=îöz
c§n˘˜k
5ÿkþâÜ9
”f¸¯x IµÔ
£Ù¯1É/Læ“íŁgX8c¸í 2
y £ ·e x} fgj˜,wfÜ6´·X& @ŷç''¿ÕæIî
kýd ,'º;†þPfi˜wµ‡ðK|¯¶ ï{b “¥¥ -¾¼\·xÿ¯\
L[u<‹˜ ÷¢Ùcýmö(
Ækþ&id dÒ§EcFÜ
I @ˆwf †
äfiÓWpw9v » ä7‘ +{-
˘C@I‘`f1 î
»6 %qO>
º! Ì¸ %,
âôÞfßø;†g»
A }{ô1 Ä˝b@Ü
« “ wÿà
]GÊÿÙÜÞIÛõ
˜=Ù ?<’¢
Xò fi˙=i •µÝ m´
^I“
ÓÊ¢1˘ ,ßn— Ñ
XO‘ïf–$î(ßœì<sE’º˝G¸ Na
ÀŒ˙ ,£ì+S
j $Ó)> EÖVƒ
km’—£ò6˜
eßd~MÑßoNVdý
Ñ¯ g@ÜQve&-
þ6 Ù¯ülïTv
ª ÿêáÔ
5¡R ¿ ðloÝ FÜÞ<

¤Ü: ßSÕ
ÛU*-bÙà
í J',‰åµ…æÆ
Ó¾5O>eLæ£Øn
&æ W3æ¾
jí/ 'Ø%v_e
I‘»»< ó% "9[¿ï,f§˜FöÕ
VIUØ^
oı3Ìæ
SˆŒ3æ0C
I‘p›ýæ %âóÒ2’ A‹U ü1O˝N
«Ù2?o«¾CæÞ¾
ük9ß×
øò<>Ł "oÔ
UpłI>j¸8˜«¯]…
\ü$>] : rw
-Ø¾ª¾K=
åbR âJ 9!
Ł*âýq˘cMŒx ãRÜ
2‘°aó’
»a,Úõu°
_à‰„Ñdd
Ì ‘rZMłi']NïÚ T‡âNq
;˝ –H Æfifi˙˝â …ýÝfifò¿zL˝\»MÜTvÆfi˜Ý
I#¥µˆ:º flu5;$s œ
Q3F.ì$P rpKW…ØÌÚõsłv”_{ø6q÷
R‡ßìH£ Dß
¿]^ sC˘fl'} °$
ÝÙî<iRòõC1‹h˘ö†MÜ
9 22łdk äçåÞ% °~BL ‰s¢tƒ
JüLÕ
ł¢J–
y4?r edðm
ÜTÝ(øw
o¶4 ¯c:Mý
B- ÚæE{‹
O' ˝Ò¡jqfl5TS×ÚÍÍÐµ(
¶łDÔïßE ßâd@ÜÜ âãæ ¶uÝßß2UÖu¡_,“lx|ºT°þ &Y]ÿdHº\ø#•
Cæ<‹,¿ ÀâU *÷…†‡ˆ
d§[´/ ýE Ý3
æé »T
b2f˜‰X‡ Ûõ
vØâTV
_;lF^˝ ‡Ôl“æS¯‰° ¸` Ê#î„xÉw‹
m ••L,Oï
gÌÙàþ¶‰&ó
÷,ÿ~ü¶LC',2·œ˝s¸H

Ò‰)+›¡LGh ˘
3c¸ .’nðøø§ jífl
?ÕßÈì)n ‰;¯L[˜fl
ÕÈx~?G3}s vðßì ª8/†3f 1çTł7UîR
'ãª÷ª`m
”svMþô¸
Ýîµ{Ûł ıjj Ëm…
)„ ÜÒ‰vo
C3 î ‹ Ø‘Kß $`Øª• ßłåz¸„CdTNƒ“ó/vV? F
z6¸fiŒ˙q6 î~
÷¶Ty ¤Òõ¿’«;> Fj˘
K ,ˆ$ ä=‡Y⁄—Ì
‹9?&„l@Ü
_Ý (»CQTv
vl˚NÚLß, /ÿ˝+»S!Mm¾¼ß
#0hj’Æ@ı y˜˙8 ¿6 «
ÿbÑß¸_,¶
\¿˝"Œÿuo.M
(flìqw¸oj
ıj¶⁄ì#r ł
X6K¾„, x¤,gà
wC>˝/†òøb, ‡‡m„|£F ‘m s
hî¿ßíßsŒ¨C¯=swª÷jüŒR fl˘xœ
f†#o(ÿ˘ Œ‘j¸…L˚j.
Lÿ]„S2 -Ò
âˆ łÒq‹ b-¢
˚É„£ÌßNÚłL
, R‹ Ü¶:¡âłQÜ
%ò5(&Úłbœ Hx Z¯me ß£†j“1 ‹
ýóT J É'
ŁLR |¡÷ó?£E
·_4˙c<&,\¢â
`]N|àâ÷$¸ @
ùY T £6
Ø@ˆ
ý ˜»ì›
}†ÆÞd~Ò P
øþ<Ł†h¿Ùłp, Æ e£§˙ {
fi òà>( ]ÿÛ‹—⁄fi
%>/ôF ı¯ ?~
+'ª˙º˘ÝÒäł=
#˙ {ÒÉâ
ı¢łˆ¯'f ¶8§8º <Ùæíß§
p ¯U ~ äł“¸ ,’]zî_Mó
Éc=ˆflÓV?
#!p> ! e ’þ |¥ UCd=‘ ïçäòªþZqT ¾Ò‘Y“
ìª łª ª˜

a%”*ªgÌYe@íàÀZßk˙ ×7v…ÕÖÉR…w˘
˘fRÜ¿ïW ï“ß@¡jÉ¸ ŁDl
˝Ł@ÓtøO4K
˝ ‡˚ Ú{ ‘ÉW îZ˜ý
|"ïß?|e/Jv ~˘Ö«lMıW» 7g°DÜÖô
Úłïd¸×3æÊNy
2—s U>8 âT
ßØ¿U _˝K
†hæÊ^
l Ó9—-ª µ
‡‹h ›u–]æ(
N^ t$Ł„
g>-ïıïHˆ
øTåµU,˘µ£ ä˘ b@ÜE
h–5ƒ Ò¤1_¢?jÞ“
snÅ2¨ ,
%?Y †z là√\w˘ ¯E{
îEz–
¯â‡x§
œ7Pî à¸5¯|aÒyå
=R‰ß ¾Øgf$
+ßo„C¯Ý(JFPPd
'~] ŒY1Ò
Æ e= s¯}àA
Ib JÙX- ˜º
!—C‘ÒØ1'ŒÚ£¯]ÚfiÙ
8ƒ lå*jƒ
W¥ì dfl|.d 6˘ &PµY nÔ
â¯j¢Ñ dO¸ie˚œO,˜ ÜS…
7 îNb2´ ü+ò5
.æ ?kÜ§*⁄æ#nÿ
8 „ @ÓÙ¯ ,ß {…
És/ºÓY ç¾øF D:¨EY ˘‘w ÿ[
)ìÙN‘łfYà
Y u‰¿_7ay¥vE‰ò
5«3˘. ¥ 1q÷‰u
ºE;‡!¤†ßgS¸°,Y oæ E˚¤1Ì
uœQYU[\’# æ¤vÞ“ür ˘ £
Ò-ŒIfi= b>øåÜD ł
{Q˜ÙG¥r >jB
ô{\..×39»H@)A˚a£
÷…«`Û2£,0˘$
Éß i!0 mqGÙ$`ðÿxw
Œ¿j)U‡æÊ¸0
|ß5Còîr_
XIÅ¶,fl$¯Z¾¶jh|Ó_›s9
' Ù¿= p…C~˘ÝÆE 9’E_Nt

ÕÜ_;~“/3&
˝ã‘
¿*Z)S
Ó0:’›j£ ˆì×
ðEÀ,çwý
@ mqGÙ
âˬÛ2 ä'nB
qçm ;R
l ;m÷„´Z
,&‘CÜo¸
1÷† CX
HÀ,ß:îþ
ì%‘@Ü¡@q˝N
8 %qGÙÌ!‹
q ßÆm S
ºEÀ,Ó– [X
l$‘FÜQöY´Ò
ì%‘@ÜQö‰)´Œ
X$‘IÜØ˜XÌ0l
0#î(ß üQ
0 î(ßfiä]
qGÙM’ iª G>ƒ}`ł§
âˬÛ2C"˝$
;o¸< 8
EÀ,£ìGå
ßQV 2˘% ÿßdÕÌ
þ˜kVj[¯m‡¢†ç‡ÆE>¶ Yv
R÷ÉÞ´C˜·Ùb¾´
âÝ
˝^g
˜|ò@j˙wâ¸
nR; „ùlflO‹ · Sm
ŁïØn2Ô–ƒ”@ î°Ó(q7—)¾
wkµÛ¥ ¶Ì.ïX
¯{˘fl
{ ÷ÆXäq–Sv÷ïðU
ØFYæÿp-
» °|* äÕÔ+*’•!î˝°N`¥Ì ãã8À¸w’ŁäÐ11^
àØÜ_ÜºA
ÒNAçÞˆ$A°fi ˜ò_Xr
ð¶L… |Y åÉ‰ÿðm˘ T^k@Üo¸$ø*)0,C@/ïºº – »,
e°2LI‘F1¤\ a
8 @^ÙÿÞ˝^¸- ;°¾W4«ß§ ÚßÑeÌ9
CfÚ2Ee_y zN¶˝¶$î
ô;vÔ1—/|"Ñ
»(Gæ^XÍß•Q„+Q¸V:æ
, x_ð¾«ïz¾–‘Ì(

~+& £sZ1¾
˚Qit¸<
¸î¢ôx´·e˜¥fl*þ7à@¾eH
82ø˜¿ØYÓ:
¶BO[æÀO äÞR
þ%·e
Aoàk% ºSO@
[I[c \˘6L „§!s¸#;}¨, Ì?
c‹-S‹ÙnUm
|O2'ßNîý/w
4—swP¤Ùx¨–+”ÖÿÞ
â†/N ó
0 î–† ßZ
mA oÆk?–åÖ‘‘@Ü5/
+œ=:¿x7
w ý º÷
â†¿ µÞ{
;o¸… ł
æg0×„>"8,
qçm íYr
HÀ,ý?0 v ˜o¤î"˘”V
w ÝJ-º3~|jî Œ
0 î…-C ~
º!î({Ch„
â¸Ûîo ƒ &^C
w:ïoæłx|ð
8!ŒvmpH}°_
>. ¯ f,Ñłg
‹… 4ß;Õ›ûæzß« \'•6˜‰¤ì?¾
†µmp>¸¨«æ×» aÑâb:›
| Chd~ŒR7Ém1
fi!ÛÎD°\ào
) | ¯N‡º
ð) ß
«9ÿýLà¸
e×Œ18¾ÿ@˘ý•e #âNð/÷Éß
¿@ÙæÈÛ øS-…‘r§eî
j@ÜZ2 k–.łJ â¸a_
ø‘b]fd1K/ÓWØN¾WN2p %q/Þ(
ätk*_»e
ø ¿P‡ÿü¿v¯ u!
H jn˘ ƒì? Ì ße˚
D¯n”Wn˘åüºs g q¡
q¿CÙÿ‰!G‰äGRî]
Ì LˆP†æîò¢6
˝˜L GeÞÆ.÷ÉÜ
[H 1s Þm˝¢˜¢xc‰&

{ OrÛ»
s, G –cøc ÀÆG
”¾{#`Ó¢ m
ÿÛ3â1~G¨ Y —+ qffl/˝ZJ
‡$îgvÞýgzÒN ðG ß¸
_^â˝¿+ô6~3˙7lf
Œ?’X#µÉco¸Þ¤Q
&‘FÜRðX=
ø,”÷?l“…¸× flN¢ßY Ł_’ÖÕŸ
£ö¡r„ a6˜ý(eOR¸wßZ˘G(
, ¸O‹¸
›À5U„2AåF9 a
XLÀÆA Ú¡>
˘–Ü‰†æ–ß˙Idà
ÜÜdD\ÿ£üHi‡˜ÝßÀ
Ýd¾¼<zgfl5c¡æ9ý
’ÑK r ãªâ
‰l+GfÌnó¤í“f { ßp1,fâ.DÜÆE7…hh
`¶«]6—
fij [U[^
w ŸÆb5[º
e¶ ß Ñ‰×
G-.À µÎ({s „
÷XÜŸÒÑ¤
ó¶b—)”fe‡
leÚØıoüFò=HÞ –+ Gƒ¢ps
9›;mpHgÜ#6˘Ø_Ø‹ >U K
ŁMÚ¹Ò¢f[j-æÜ¢÷¯à¶’Ù
¾”8‘ æ
–Dóº¯]
'…Ø5ß«\}Ù¢q´£¶« ‰3— É
P a5S¾Ø´
Ì¥Ûp§W
ý–Ì•
Ù¼W$m {¾¼ß
X Ł´—›¥|
òzò8x, ł
ÉÉ¢5 î–†, fi›íuZ
v[æ”ÀZ„ s˘?ü9ÿƒ-,Ûßœ Ö
R{˜ L~å#¤- 0 î…-‡%3 Rz
UflBß¤â_
>g“ÿ¡ßVfi“Uöï˙ Œ»
Ûl•e¶dÞS .+Ûk_ |*
(x À¯¸ °sx,, ; ¬ÉÞÌ)»_[ø¬à}g¯s
$ßµ.Vß¯wx¸qp %f˜
= g‡æƒ flïA'fi„| æ
e_VZ. °!K4 í –pj.Ù23[çB

œ˙ô 9Ú´÷…µ¾%
cL `5°6wIæ´ß26
{ öX¨S Óm¤
* ¶ æŒ wî£bl}
AÓØVä‹
zc÷ {CDìƒ÷Ø
ï* °\fl ‡í~øÌ%
m “>» r[ß
ï˜œpO ßN Ìtï”ü ÿœ˙À¤>›Ø ‘FÜ
ºCÕ[] — ,7+{C¿Ì°0W9ÕÕZŁ«ÓßÀÿŒ
$@M‘@ÜQö×v&
×Øý¿£d”’ócj@Ü˘I4Œß= Ì°•l
“O ÛßIGrïºN¸ıWÝßawß
»aþT˘ ð^ Ôx0fåæ+i üE8ÿW.5ÕÕ
µ/ ˜íy À¾ò{m´” ø f,1p¸ Sir†m #
_eIÜß 9 Û
–3CDVT2¤l}_üK|U 12à«·æ
•t<Or¯d
RV7_ÛvaÿUz°$Q
º•Ü‘FÜ5ßbp_
w_s t÷•zò0 : m j’¯=y·
“EßGm
Niˆp>˚uw
»Þ¥˚a£´d ç<ø
OÕØX ø2al›çV9µr°oÛÊvfid´Z
¤%‘@Ü5ßÆRåB¢yvïº{—=×\ }ÜON¤¿
›´‡“æ`S†“k
ÕÕfi+3 ÿ
ÿvWÉÜ¤
¨ –=»p–.
0 »HÛÕÜÿ¤
<5ßc!’ ÿd8v¶
×ß«tP9lT/
e÷{/AG%n×Hÿ˜
˘×KßÀ 9ß1
’‘@Ü5˚µUˆZ nl
üB>#ô‰ LÀN
ıfi˚lØA)ÛPU 3
¤µ2/ö4h¸ÌÙ
¿X"«T%qæî¡j¶¶æÉ÷Tò\
Ý˚ÿflä©R÷ÿ!#
Ł†,æIZª8
‘CüPv†MI ~aTy!ˆ
×W|ƒ*]k³ø÷,_ íYh /_K\ö¶Cõ‰'ÌCå0
ãti|[f18
\ºc 6_XKl`B3 1g-” ªfl÷WØ rØ—Øı¸üFªÿÿ7
Ì ;˚¾3¶/ç7ƒ

w Ýz ÕÙ' ƒ×rc<
q×{;*@NC
,Uî~·4U<ÑÙN@¢Lg˘z(–
»—AÙ7&°°¥ý{µ»
øe%UÖ2
qGÙ_KMß_$þåL ªˆ{
â†•E «
¿Øí ˘^
Œ(˙
_î”ßÞK $°aµ»ãk…
q×{{ù7˝G
zy æ¾–Ñ
¶ xK
fTà ˙ Øyz°¸=6:
f %qGÙ
w }o¢,[]þ ¿ »fl»ÛÙÀ†—k
l ;°þT^˘ÿ3´§ÜY
!‘@Ù5°N[vH6
2 +ØÝU"{HP0ˆ
0 î³¼ *¾
ÜGÀ,£ì÷å_ì <Pıÿ–˘qZ@k8‡°
¤þqÿ@sO
6 #ºZÜÅ6å?
P Ýb
X-î³¼MJÕæm
ufi¸¸ A ”
¶ ;°þH Ö)o@°-
dg vÿía´
= =âÞ—iÑ
y, Ú¿-3V
ˆj ‹þ«L
•Øæ¿ÕÔeZç
hç5SØ º]n
˘ ÚÉ5sf\[-îz°n^¡'ãªaµk1>
*ç4l Ù
iÙ°âïi¸T% FÙ,*{
˜ÝHçÚü´B
0AÀ,£ì&ò#!
efl}˙Łµ0ª/
âÛ2fl%%þB
;o¸ô9‘8vBf
ł# 3¤2ç
l ;°~Bfi‘
q×{;o¸(s
¤Ú?B'ä0
l’p”,¸ÿ+Ù
ªð0s ¿§

˜ýXtYã?
>¾.œO
–rØ…§ÿ:FøøÊ›y].“vò
cåxìl_ ‹Y¥
!—@ ¶L
×µM f§j£Eå^K æg
@Ü K U`o˘7 àpew>
˝/yøN&˙;
˙"yr¨ r åm tü
-c6tßº;3¸ =Ù)vlüÓq´%
}¥<Ûîa†³¼w¯»ï)m Æqg´-
÷ØÿV.z†,ç,
-sX@ Ì ^ ¡ ª ô
æ}} GÌø2
qflªuà“ÿÝQO
m¾Þ=“ktCfã^
o¸,ö¿ŒÖ›zw RuyÑÙÓ
a2U5 “_ -¾–7
î @2M= “¿º2[y ß›÷+ p
·efi e #îWÿkä
ì˘Y5a ?
1#ãÑbe.
†»ßÒbQrBw<,lü
÷¡8-Oæ¼p˘
'¾e,rN%¶Ù÷ ÙÓ+Ýd
îÖv ‰3þ
¸Ng fl£,a˚Ö„¸N¸„
î/ƒ ü‘Ø«˜J
q⁄g℃ _
,’ ,/G~Ò¢
M^¿â@ª
h îZRW ÛÒ
˜ý ,µG~}tŒÿ¸ _X]
Ł?_”¡†℃Ł&”
IENDfiB‘ K8
ó¡.ªHt——gjıfi*Ü3ÿ
ó¡.ªHt——gjıfi*Ü3ÿPNG
7/IDATx^í]m»í¤ ÿÿ{V_æh_ºT4 Ôpp µ
d gpçD
ÿfi¤ÿÉ$æØ¤ÜÜæµ¶æ>)‡äq
Þ›N”> 6
A I Æ¯@9I$åÛø“•ò
ÆoÕ$%ifX
à⁄å f}Æ g
îW» ˝ Øá+{^åø⁄˙ ×Ôø
Õcfl¸4ƒÙT9g.&m
É˙¡¥˝øq %

ßÌ·÷¯ô
JrŁgî@ÑW’
Û1K^¿$^ªàX| ifIl
¸–ã¥r¾ç
•$v;y~ ha
”:l h0¯N@‘‘»ˆL;!p_¶Æ¸l
ØÉ¾%iõ
ÚÍD‘>Ł/+ `
,=ÕÒæ‘V
å¨¶ ¯¥ ¿r
c•ò&xX•"˘&u¾Ó
3v 6D S
ÿ?¸~/8£
¨ÿ<æYðÑ8
þØå9s8z9
Ø¶6C¨@
ýA ¿æ
iªæ‰+«H<]p‰R
ºˆæÊîì¥ł
Æıbd ×ł
\„ Ìÿ¡s–ôœ…
Œ[äÛØDŒ[vâ2ßƒ —
K“ ðRµà¸?ßfz[G
5 ˜3 ÜW˘æ
î+ >ÙDK9÷ÒØ ð
·vßK?µÎÀL˙x+W
&Õôœ a ¤H?, \ôn m
ô*@ÊSØ1fiL ˙
lV[7ðł bÛ¢
fl< 5Æj^l" ˆ@X(v&
d 3ªò«ò¢Ùý
5:Efiò_£p
2×..Ú¥ ÕÿÊk%|˘ÛD0—üü^blı8 — ô3Pœ
Ñł XL p
c ßì·łÙ/K–6¶å
yÝK÷ 3J’zºþÑR¸¥ô3À@Q-Kfl EôÀ¶µuß=S} ò
¯ 3 î+`j[<Ûłk3ç
–Ł °+ £g r vm¾zOY¥’0
e bÕ§F
r=_üïe#í¤·»JÜm
q RÜłÙNłÛN
T¤bd –àõÜAy2—
Enð-çłł $»
íNÓ+œiłł
H*8£à‰KM
×0Y þøcÑÕJÆ¾¤x z
fi|Hþõł ÉÒ6i~ Ìb7 Ö

âL3Ù›ÌÓ0´”^
?âþlÕ¢ ´l
˝ƒX
o1 æ¤˝9‰¢
el7Dv‘¾ÚU†X
–S[qa:ß m¯pÔÉaƒ ¾
$ Ú}9WÖø P{
RJ”Ò” œkO Ö
ÔßX µv6
)|£“ ˝¥]v»)‡$jAfl) #ðd
⁄»ÞEå#o#p\(ø
‹å‰MFÔŒG—‡¥yÑ
¾¼Ýd ð
=P¾Ñ‰FâU3]
TUÜ& P ¿‡N$ıkoFÙD˘öƒYfl… ðzx«
‘¿:+•8J‰VöÕœ]– fæÑÔ9;í´‹ZQ8
ìc "æ4Y/7Œy”
b¥+î4 Ûƒ7pT~tð‹-F›
8…OJ ºe " ø ÔU¡ ¶‘ œ¶(wÙ30×w $˜ö
˙W{” z §@ ØZ
ˆÆ2] «ª†
ðYK˝ º
l Ò‹E¤fiiö
fl–Q¨F˝nn {
’[XßÕE'9X<ƒ‡´à ¿‘ ÷cV1PÖ°OBòÚÞi
d„L /à
å¤‡˙ÖEÉ,ïb
m¢fiÖÜµ
vq9{˜<¾J4#
FíªbKÞkVü1—í;0¿)d ÞJÆì ùg93ÕàÒ¨˙à÷d ˘4y÷ª
ƒØ£¨K&ŁOsÔÐ
1@ ‹üx
ŒÜƒÜÐ<)´
6RI
-¢ …ôk~8ÀJo9-Æ:
25näQ Qô85À+:d
R·œc?ÛÜ+Œ“›{RB7 QÉ÷ªL} rüj=`
· ~4eµ(@ow 3lBºÞJ•fi°
¶B%ˆu7 lNı«å$‰{1 :˜Ó ,¢⁄'
e– h:ãà6„%
-b Zs‰h:?lH§
~à†°+¾¢œey4\ ·œti°5K»
°Ks5Q^ß”Ôfi RKò
8å~¯tx¨
~ ï~DCB ‰¾íÓQ
6 ¢<b^r0ns˘Þª
MBßÞ&§ßHtq7 +/> # G

ç$¥/j‰{Ô`˘ÉÕ
%‰¯a IxłN°v
ºFm+ÕÙ M•
`«Ã&!x
ØłÞœANÅ$L˝ÔE‡,
˘a ' ¸§ SÌº ‰W
Ôb†flìZÉ
GCWÞ˝ø›–+IÝ…'æ¾
¿xHHÔ§&ì…[´ NæDA
ï o" łbÓÐ¡ŁB'^C \VÕo»-ôô
…łl‰' k@ ÿL†
´ªØÐx=¿¤9£Ôã•¨%]) hŁ
»G8yÐ\K"Ú?¡n
/ X/¿ÚÞM6?Éõ›ƒ
ìÉÂµ—Ù÷łHn…cÒÞE
×flØ -î5î NÓ
D'†ßøMÑÙnÿ
c @L(6 À›^o
Øþ>¨ìßøa.?Œ~†‡ÖÌDg)¶E^j
¨NK æ|r
ótM«
•Zƒłda'RM]Y
¤}j¨Ô›p'æ
RWÌk÷¸"ç
ÞR Nð+˘ .œQï î
ïõ<„Ù›(@ø Xm^
¥FKîÚ› x Tg
8!%º…'ÙÐ
ì $d .´ŁXµ9t5î`«Œ#¸&» Éõì" 'å
p¶ ˝ RLØfi÷
@‡ $ ðÿ#iðµk jæÐPº4 ô5í˝%ÑÙ
Ú‰jq Ö&^ _=0˘/"łn˙s8
,ÑÙ ü$‰X
wÒb ˝bZª¡^
$gv']¤ —
) 7 ¸.x(< @†f÷$$†^f ´˙v3
[ìF~OxpłðHÖ
ÒÐ›Orƒ˘Ó
g —MdÛw k G ¶
R"FÞÖÿŁXIø,…U# o
"¿, DI@‡×ig)R äV3=‹
'q Ýƒ ÕZH [%DÆ…L
ÒMÕæï¸{A
ÆòZPLc
° É†.? @ G/P" ß"ó^
æ 5łª˜ªs Ü› ¸
ôÖÔŠvÞ?×Ý« ßµ

~ ~ »Ø1
M fl ¸s˘ N^1 ýVo#ı, …
>.£ÛŕÞ¶'ªa9
fl ¯˜
IN ·}\
¤OØG´/ t›w˚XåD =—ÖG:
1H$µ+×øÝ
ä‡;Ö‡90G
//h Hj ªº
@M uíGìN§,º
w˚ª‰ k »^N˚ß
×rØQ{Sª˝‡5Ñ¶z
=Ø Ö¶xW
!Ü8-fi=; o/Ó¶:k<-bE,Ä¶ª ïflóª¶j
#*…T!a¥Ì
#¸S,@0ÿ¤Œm E¾ª¶i¡
K,>LØ$' æX<
AÒflˆFø¶k Ø8¸†– » œ p,» —u‰e (a
äÿ6gß¶ 'Ù¶ßD" Ø˚ß â¶
ç'/ 'ÒÔ¶/^[ÿz{ ^
– ¨(,“ ò
Ł˚ @(ł"2Q&–
@Rw†”ïv “ºmkj- ^
ˆÝOB!5w 1yì$ ¸p§»”
ª?f†Øy*d
ðK à ˘3° x/ Ñ¶ T–…ŒÕ¶iÜÜ
Ó˜9YZœ »+˚› Ý18
mÙ¶nf \¾Ó¶W¸
tÚ¶Ł% "+Ł¯â[jå)
ßÓ¶fŁG+i›A ,R‘
xu ¥¤.|n
˝ § ˜ T ¢ 6ß¶¨¶ 3Ö¶n ÿ5
æ ! ä›Ù¶‡ı'q
¸I˝%7F*¯˜Ł· Ü‰« t 71§
*ª9F< cì„ ˘="÷„ý$'05»Ł
“Þ Mra
˝Ìˆmx d/ÿ ˆy¨n
†wî 7\a›ì
¯q ·?xS˘$MO k‰Ü£˚¿|ìVCx ~~Ú#Y KÔ1R)>jŒ˚
¢ T# ÞÕgL$
Ô@”Œ =?jàð x1˘=¨ îQ(m3ƒkfl
} Q¶eïäD”
!¡[ãÕ@ (
ÚVƒÉ]Eö
,öÆì
óœÞq
ÿŁfÌÚ-S˝–„¾ª˚Þ$ƒ˝T¿

ˆo1—$æØGW'T”üV
K?ø C~¸Ôå¯Ø´ ´2¢æ
‰´3mÙØ;) #pK
»fl0 mM˘V Õ4:HßG>~†
\2ßZ!FRæ¯
Y›çÀ¢ı˚ï
42<$FÝ
TgmöV 9°
DV ,@ø".¸
ìÑ˚Ûß5
øÇ!1>_ ,&ki£Q°§[]Ù2<—. f"›
k˘‡‰«NÖØEÞ<]K'w”flô@9.˝3–äfi•ï ìi Þ}D
_¥V†Ø
TåKW)ã°ìw
>ï–Ûł:~ kª
UcôØ|Ûó<ð
£,!9E!ØºØ¥%Ü}â? ·•D¡
(ØijM«dC l Ô%:› bïµ·x
B?ÖÆÆÞƒ8— × [*
O0 >’PjÑßEcª
†ÆÜł n;sr
‘‘/o« ~¸?4 ÔÖÙÔ
*! 1¯°¥s'p‡ ¶
‹#L “åÙœifÚ..@o ¸˘h•PÞÌNâÕ
‹Ö@ Þß
˘ðXß¡/ D' «Sœ = mY, ä e)»˘Ã&É¶MµðÝb Ø›Ûð¯Y Ôïä..[¶
qµ˙eØqÙRåCG
+Yä §=?
I/R…(Qw8
lhp b
¨1¸ ÛfT>.@œ
”¢{^ ˘›
TºoV•&3ÜlCR ô ô
v.ÿ'z71—/ É
.´X*Ød r
HOúí3çâ
<…[´% y)ª
˘W /â Ý !,³⁄₄Bà2
.yWàO‡ Ýi
øÙSä3 \T/ ÝD9 Ł„ <
”~["ø¤x
BÞ#DÉ pŒs
=ÖÔÞH¸¸¢
¡O ßE=’ /‡/FØ« K¸
1 åüØ fiƒ’i ,
’Éäf”ì
N*,ä¸ŁgO j

tÉvß¤«[W¥ÜµxÆyfl hp6fl”Æe"ÿflœÜ$£ì@
¿ó´ðflæå {4
˘3¨ ^î ôR
C/– }]ªzÝ¥Y¯
µÔoÙz¤5Ö¤
#A˚æÒB:0É
Ùw4fl Z S»^Ì˘â
×{LW3À#à8«Ã39ˆgìw˘"»[-˚
AyjHr 4ðu'ã3P† Ì%çZ
Ù6„ ×9K‡jL9Øg
o ¾ÌØXmÿïÉØ..ïØ‰
î)”- ×$¶PæÒT¤DuQ>-˝
ªâ£a˝WZ¾fi !p”fiÆ
æ UØ4XÞ I
V¯Zº£çœAæ
ý¥Ø@B ÛÙ
Ó2 I yÔ
wÑi +d /nq"
Jo9ˆkÆ¸sr
*æy¸˘¶Ø`3IIþ"rW&¯Z
m† ìj '
u &W4@¸ôÌ$.”gµ{Y;ÜTZ¢ÇÒßRg›åÝÆ
< «~.FTF%˜P TmcÀY{˘4ÔF5 îFm D Ò¨ ôÑå
SÜ#\ðü·9
g3\¸t¶˘J–Ó«_’Ý÷?Ù
íQt $${(ß ¨
`o6: u°9×Ì<eR ìO„
R—ı,. {¨
ÑÒœ Aflk,
ØßåM‡\?Û
ÒÞ^~]
{Qí†§(ìÌ¤K˘Vc ª S,n
äÌ ,Ì/
§Þ Ûm À“¶
`¾¼fi3cÝ>¨œ]
Od !Æ 4s ¡
ÀvQ ôQıH¶íq-| <
àæa3ýcB #À§_ó
\MEóœœ ºŁ§y
»'÷•‰¿„ôœØ
%æÒCt„!£
1ø”†B çØ§ ‘¯
„ „îJ¸– pT
ü JîB
§JQs ´’
¸‘Ø@”˘ 0tbK
N9˝48 / ˘SàM

Ł¶0 4l”=ü}¤µ> Z ‰
id#i ŁXBÒC…–·°6ƒaı(f[/´+: …Ywz b¨ð‰þn çÑRÀï0…Ý
æŒ?)Y£%Pííı»
V˘O-«Óıþ&Błþł 4k¾
fiíÑ®KD ýSÓłmałB%nZ
y¸Üøó3‰«• æ†^Øzia·
ÉtÀ> LäAJŁb .aÜ àY4ÖYz„_•ÓŒ"
+w! 8Ñ Jº‡
i—Ł ì+
¶ ØNO#] @
…Ú*V :n'7 +
˜*Ñ !8#]ƒ
Tâ¥w{íÑ@ f
ýäwŁGâ¯“] OiÛÞ» r-vłª
¸ _9¯'í&¥¤-fl,Eäz °œ84›Ò“
˘IRØZøó s • %]ł :)ƒ[@°N
Ò ß¢œ” î›>H‘Tó`.îIç
,ºö¯]fØ sf ’
5: n° MÌ|
2Dà@ = í ò3%' c
¤7$Q‡Xîìÿÿÿ

¨œ,yPÜî ˘Æ¡)öä@Ö~ >;ªfœÑifÿtÝ„V'åzmE$k
,÷zD W b¥Ö
×kv Ł ' _ N
t "‰E⁄Wþ@ _fÒNœ
¿T Ôò›àœA¯T2
«0Q O 0G>6
—Ñ[()aýU ÜÏEq|¥Úæ'7˝·¶
> •‡˝Ù—÷öñ
ÓK°òàT¸¤Z
h ÚÊxåVÕ·FarëO
O Ïx:i)•t
Ò„a‡ß kQõ¾¢
÷u ‹ßdƒød°
ØÕÕÚS,
}NÔñ3+bvm'mflŒ)ö
¶ fl V% hÏß
E§‡ò¢˚_9 óGO uõ‡nO
tmfi
µ o6ëÜØì:†
î7ÓÀS82—
ºÙ›÷°fl[ƒ‹
›MöEòÀ¸j &ýD`-Y p
¥¾MØv zØ\5
ß8]i3‡äæ»Ł'ØqmS».4MÀqÒ% ~M@›‹
ÔX ¶$IÏçî/
¨@¸s 'Ú‰O“›Uüƒç9ÕÓ “
]§X,p,ß7‰p¶
HÚµd‹m/Ó
n2—òå LSÌ¸…
'KÚ˝/‡
¢Zeì¢ EíÙØÆ
7h Ôw›ëë«~¶
w‹¸6Vn'¸âãFr+„ -
W(~ëëõÉx
zE˝, óß
?Óõfií˝ÜØn:ø0lzs‘Óƒ a
¶ø` \Qõ#⁄IH
=Z 9îµ#
h ï ¤µ0â÷œ6S | [j
æºR;¨›g3¸?¸@K^v£r§Ì
>¨@˝ i}'
˝g VmgoÝ
y µ#2d p·ÿ(|6Œ
{ j T'÷¢
Ø# =E xÚ¥ó
‰' …˜ 7Ñ
Ø p ¶f!'«!P|J4ò'

ò¤Ua
b J 2$ aŁ
ð3_î <äx„ô%Æ ä«
wTyJ°åö<$¡)G s É@!„G%`
9F/&($ P0FÿV 7@˝B„ÔN*'
/z¸—O'yMŁG4
FÑ0GO˝ ¥F
Y„¥)Tü4
Ì— Læ)àÝ.. Ñ®'or–vłƒt,îłE˘ A I3 P Ø
2— AøfiI ô
5O °/–Wþ» H˘w!@
Ú4ę!0O?]åe
&›Ûde Zˆ9
ˆðC6-:ím—@º# c
@Ł¾¼rR ,
˝›4C´
ˆ¶›h} ÆÀ
H2Ì^ '
x »ð2IM u
ł2˜î ¾
å¸l ~ıgØâ
Û25ƒ«| 0ÞÉ-Ôø, ¢4'
wíâÝA¢5-
h˝ðßd
n\G?¯s6ä
°¯ß«..ÿKÀT
;6›cUÙæ8<
Mb˘;ÖÑE^ .
ÇM §
Xº~DU'É
]fl¨u‰«_- h;(aµ¢VOq‹ÕarfÑłQ
=9sb3`ÑŁF
¡ ÜÉ<Ł>ÿÌT ¥
5<}RYG9Kª; ÆQcÉ@G ª»˘ ÿkUuQµ
ÑŁEJwôcø
§"Û4 ˆ
˘(c]),cŁ
ýÜPNÚ2¿ÿ' fi ›A§ÑÐo† gb
§ ˝!É+¥ƒå- kN÷V
2—[#{«_ —
Ræµ¤ ×Z¶ø°
SJVŁ‹ "u˜ðU ‰%ôÖT5LÌ E
'æ·k¨ É@o æ¾
ü#pß_T>øàgQÞ
ı° "„h¯‹dMLTÕ$µÉgwÌ¨ ´$d{
åÉ&uUø ð
| ¥¨@ Ó

Ł“ð´ ˘e
⁄‹£}O†µô§CQ
4w^VÀø˚ i
G‹÷e6L1o$5Ô¦
b. ×w§ý
sÌ gG5¡¸Z˝ãł-j
Ì@Æ([
hMłäÌÕ–d &D
ÜÜÕFãšíEpœ'ÑÙ/v¶"Ø⁄W
„¿É“›&ø8
aœ µ£ ~¢ƒV&¸
¨„hÒ7Ô4#“ –6
ýæŁª’r
¤V 3rx s
ì W qflłæ:^ý
#Ó…—’¤³⅝ãs]Þ
H `ÑÕ˝KÉ˝
˝pØn·ÿ—%×
ß5bÌO ~˘ ;£³¼&
c ´f8ä– í¡»ƒÖ>¢aì§k˘C É@
ªfą• ˘
, ÕhV‰fl’˝^ÿp¤Lo>üåGZø– ‰x˜Ìv
Ü¡“A ¨äCðxçå¨ Dæ”“?x Þ
Õº ^)>
| ‰¢ m;, íæÊÛ˝ì 4¢
DJ^ÔÔ
ÜÜQ # ¨ ´@Iqw—qÚ09 ˚
"·ª ÜA‰Ý
kÀ¦V˙ ÚCmxDr
eo 5 çdvøŒ bÓ
H ¿zS3¡ ü
R< Ó7
?ãÌMq|ò&˘!Qkm¨fl r £Ł ØðB K¸#‡s.˙Úz7ï;5Ł
ò4¨Œ„%v§0
XBQzÑ9RK
{Ww%:oN IkuKàO‡
/ôä… Ł\ą¡ï˘/–z73#˙6
= k¸ðb #þ˘ æ¥k
c ò!¶ƒŁs'k¢
Aˆ 'M–aŒI¸ß÷…
‹% ˆÚlœ5ą)=— Ø
âb¸5oX¥:Øð;
Ł§ rnØNœ
î1Ł9qr %_’Ø
ô%Iu+> *³⅝ Xe
/¸¥\¤!‡ÔLQü˚ Q
RR¸^»{H\^aj3u ¥

&Øg MœY7ufi„¶Ý¶oU'`É9 ›ßzòŁL
<æõ8\ Ñâ+ØØ
ó‹' –s%¡ ƒGCPLï ó7«$ÖÐÕ‹
I> ªµ^“ ¶
k~å@2—+ˆz S!ôlÆ{¡9 ~z]¤É
vmS_Ôœ?] ªºõ(Ù
ßÜÐ"]×„¶H3
qNœ˝·hs ÓÞÒZºNl
»iuî¸ S¥ ƒGØG˘ßN5ÿ»¨@˘¨
I?N3 Tõ@; > «X
¯ìZ¸¢O
m £.ºE
ÿ66q',°08\E /ÞÕÐÉu Ñgfl¨lµ¯[É¯
Ù&,ï¨ì Õ
¯M DøÕ˝– ÷
$i Ü?Ø{ìp¾
'µ '+{W ˙OÉY¯Ø·RhMOVrÓ¢À
c˜ò›ŒN§
CÔâ¥Ł‡
/ ÷—‹ò"Ø ƒ_”¸°~ıS#¨=Sõa kMOÒœ
Ku Ó‡ } f4ÿ\|F
î 5G «°×W
ôÀxÆeï:F:$⁄çu!
Ł“ç´ ÖkÒÞ
DÀoz·ÚÀ»8$
höu“¨@×ì
ýeâ´ 'ÆsØc⁄É
g Úº DOn
'§@µ ä§9J
˙„Ggfl — É
Þ@›3Õø›]ôs´^
{ ª›}qM~DR˙ÚÉ
Q"Ôu ÿæÉ˝ƒ˙ îp,¿L6¯ 6ç9§k#p
ýhyµæâÔr£ =ÓX “
NHÓ›Æ@º ,P ¯0¥mÀgØ
—On÷ôŁı·
7æ¥I2—‡łsö
{¶ƒÚfXdr{>3ı<
¸Xc flfiÆ O
»[” bHòG>
ÀÎD;dŒ
k£ w ¨q °$ìò› _ ôõA=d
%ØW fH6à ˝/Z V
TNR*°/Z j2
ÕÌ †˘O> [ˆ
k~,Ý# 6‰b¿Œçˇ¢|í¤˙ ¸ zÞÓu
¶q íu.âæäÉ@Æ Ra

bp‹k)>1Z=ØÉÊeıØ‡ ¯NH TÛ¤ÚJF&Ûª'OI– Õ«Ù
oBàŒ ‡
nÕ& "ƒYAÞ
4†E Ã
ý¢^•¢¯,UÝ
łïÿZD"9Ò
Zd 7Eó
³à ôc %…!ö÷¾
2—+^z«S ô‡ŁÌ
ÿˇð#¢g]'
^ŁqÉÿ|w¸5o-5|
º¨@_¸Ø¦
jï´5flflF
çpOSW>Ô¼
X“ BàŒ?C S¸s0
-Ü{ ƒ¥/AàÞC‘2—KRõ5nà¾łł
+ ¯¯ [ı @— º
ºY} æd ["ı ;æBï<ßÉ…å;ÿ}rÿ¢ãÞõDî
A¢ §"ÀwÆN
yœ Ô9ü
,÷E µ÷Pæ‹C.³à
RˆäõQ¿9
s9ˇ~f4ÌÓ
7ULj"0 Ãß
‹ˇ(äØ S´ˇq\x d˝ E î
$ $ˇuô«þWÛœ¨Ý(!y@
° <·2 _ÿÿÿÿÓ
ÿÿÿÿ

~ qÉw~ ^< ÀØ
x¡ $ý œß jmr¥)‘Ý
kí77k
%aT #&3ZÆük
PÛ%º ßÆ!
„keò¯ ULU XÒª‡
xBÒ¶A ¡ $¤A + ,| ~¨@‘2Pl
’ý Ł%ÓYY Æ •p
/ C¤º#ôC
”d}|^L ?&%I?ßH¤“ 9
¡ ^·¿C?d ÞÜ
´ız`r Ø ü
mP@ýÕÑ A«ðSôC
À•–×Ñ@æ´ ¡Ô/
$§dzEºµ>e–d#Æ¸fl(ƒz7 œfl flÝ°X¸s/ò—~ ~þ
3 ^„b @/
fl)ßM‰¡§…¥fiEøÓ%
P8Ò'Zd˘¿z¾
s0É
DÀA‘i÷SSn
üÀkzb< K;
Æª–¨/5ØOç•g
rF/ß¾Ì¤gq
D‘ >ł· ØB
2—3,sV"@
IENDfiB‘ ß
Ø% *b\æ
§¨,[x ÿ
§¨,[x ÿPNG
&÷IDATx^í ÛØfiF»÷ß¿sïJ f
sX„ fl§b X
üì°ßÿõ_ü
@¨w 0ªß À“ ãÿßüíøÌQ˙2¯:
ülefi˙ôî°
ðbÉH&$ðs
í äÛ
*Ì_F ¾/
9 Û˙ J
r_Ý¿ yò¥¶æQ
ßÛçx
Bþƒ WØ
u â·}„î6 ðK
¸”6}÷£ºrÀs
l@‘òs ;a \ 4
v)çŁ• æ
˝z [î
õö~ZxFz:em

¸p!W0uO ł Naąa‰ „ MEZV«ÒØ¡ ìK
J¸ ¢üÿ¯ Ôaa!Zi
ì=˘ ´
ġ IV…8´‰
ȯ‘bıőä à
íő ą̈cQOıOą̈×..þð«ÞOï
<fiAB¾¼þ0§•O˝-
X c†ă4;ȯ&r¾
ȯW?V| ÓGå— –ßÖ$ÇIò
í[ÚBB Ò
ìÓt¡M«~ð4
,˚ø6gôåą§†˝
‹,ƒ I,*w–ß-B¾ôvt+f…8[x— @¥søą îÑ- ?A,
ì‘>ő£ :ø˝°
y ‹\]´s ‹9ÌDµc
˚äiflŁŒ&Ñ
y{ÝçØ‘tƒ
Bþ×¶ø º
E×4…] (˝‘6ȯD>ˆ
C}(«7¤x(Œí ?
}„´ßµ¶9łh d»
'œ«ÛÜ’UækÛJø.yıÒ
â« @¾¯
y B9ıån-ôd^^å
µF « ·o +…ßÿ
Þ?›ì^ •Ú{
˘ÜÒ‹ [<£-
,˝øØÝ¯d9EflB9łhÞU‡ı˝”
ªºð*>x
5 [ææ
ÔÞoȯY1Ñ¾PŒæÆVôFyô£y Fz£°«fi
ò¡ı˘ ˙/?$cL…hÜ@.uWE gÿk„| ðÞ
˘ …÷G/OdäÛLü
qÜ£ Bfi ªuº §ô<k¤~x· /ÒzZ Lª—9r|mµ
flf˜*QPg8BfiFwó çJNŁÒ÷ ¸
^œſÕ«ÜÜvà+ ßÿ ;ó_bŒ:
ƒÞfç¿R fia6oåWQG˚Ø
ºÉ×4zµ÷øO°f’Õ÷OÜƒS5
ŸKZb)üä£¯ —Ò1!
}¾&l8Ôą̈p" ‡”
2¿“‡w¢X1Ñÿ fiÒ”ďÕq syÚ£
tåz 1Ò» »EsďÉ˝o
-KÆEíą̈9.¯ďˆ
ÚM w˙W)ß¿ ’þ# [s!_2 ⅜¢ı ȯß
pT»1WØ]Gm ˝°¾ï
Ù+ ą̈Y×ıº
eyjïD1a¢q0

{¥‰r0ZÑ[' ªf%8
¸!äzx×Y 'Nçz‹·Ô
8…˘)"B¸
À†°—ÑPæÞ[(]
rç¥\Æ³¿J
W ;M« cq ß
äR… ×O#äœ ÝuRq
pfl·WjœzL
mVÌàg4pì¥ł `
ó!÷Đ ˘â¨=–bKE T¸ G• T| «÷
* K6¢:X m×A¨}æ¯+
qq~ı–Tôı•ÑŽ ¸ì´ …ÑNm
iŒðx; ;
˙ß6+ ?Ó¸-"äØP…†
*í×–ðı,,x6‹m…SØ˝
V⁄61a†ıbÿöy Ü¿ 3´e¸Ô% !‘
Æ⁄°/fl¡C3
r}(ł \˘
p~-EÝłiåõ¨
íÓ–=v¸¥,<.ğ£…fl1O"äz¸•fl ƒ§
!0 Ò a\7¸} df
ÚX‰w´¥ł;£› @¨ıÆ‰=gð
jyı ü~%7lhˆ Vw¨ÉÆEó
`µ˙wäz ·üÀrtfl _7° ªxEqÌ—¾
X>tx fi Ù8 •fln äfl Z
-\=fl %÷t v= s)fi¸ -[!ä
"&& 0@¸%Z^] «%…$"ÙÑKæ ƒ¸D. ä
>´J·<`p ð5z\ˆ
¨ ª Z .Ý
A¨›x TV · @Ł
V† ˘To‰
_ ‡4ÿ6V Ó¿å?mï
Zioky: ç˜ıe
ÉÁànŁ,âBJ9= íŒ
âłÒ‰bìß2JÜ"'^ ! jo
ƒ ?S,~M ¤Ò' ›ä
¿!h\¾ÆbIæå¸ 5 \
J¸„ DT⁄Sí*]ý>Ó*›-ºí.Ãł> s)î
fl@ÀKðfi°Ý8
ç÷ÓD(øàKk´£9 ã¾ÞØ
n ÿ¤,
%í×!‘ ‰º âøþ)ôt>àäµGq #º
˘C än v?",y !
˘fie' 8p¸
C¨Ó~7ÌåłÞ•¢⁄ý
zO–íiÒR -,‰ r
â0˘1 b]n ›2& i

´Sl¥âEˮI·ü
îkø+flA ¸ıXi„& †Ò ÿ
OC J¸ É9åô
BfiO ˘y ßr=VZfiL _o /¥ß¾Þ
kt¥ rœ˚)? ï
nå< ¶ ÜÜ»¨ü
ßiÿœ =ý„|$ÿ0×Üm Ó¹p⁄œj,
„ |9–Qq+MÚ¹D
vÒ¹îð˘iy ˘ò,; 'uı*«ßÑ
<Ù [Ó#_¡1'›(i¿
ôà7,8-›øªx4g¯P
Ö¾ó6‰ Ý
q)>gæ iF
ãÌl{5ª‹¶z@{
‹@ ¢´Ü§
J»fl 7b ônâ§[hÓ
Bfi˘
¾¼×‡£å
˝ó _ ¿}Oÿàô~Ł”\œÜ Ü9
ìK ‡[Ò
Ü¹q“¶
Ã¥xZ
ÌJ@]i¿N–¹w}Ý,¶«¯ıv æz)fiînÕÃíWo.˝0Z Ü3
y ˘Ìõ ›› ŁäÜåGafl#rYlx=ô‡Øß»
z/¸»“ #Uóµ ï¨˘
ÜK •Ò›„OKpRæ'-}{…kAà
¸l;r¸oı ö
@W¥ÿU¸o'fø
rS·“I»\A˘4x
C …Ò–ÒJ¯‡~gæ.˘˜íz@{§~}
Ýn‰åK ¾¼ZBà
ÒJßí˚{+‰•fl‹ Do;}-¸¿ ˝¸x‰
{íô^s VXi/µÜzFï ˘†Ó‡,ä{›CÞ
À˘\ß%-µ
í¾¼)wUZ¹ªn{>¹ì˚
^§øµV/Qæ
-ÿ2 :ß^(X
yglÿ… 4ï„ h˘4¸7 l°b
µ‡'·7¸åW_
…b › Ò¾¼L #Ì˘Ùæ*¢bY §ÓÜz¨.
U" {EÜWÑÍ˝
fiï$k-Ñnv
ôQ; ‡%kq~æ
‡'Ò¹äÒ=íßviß
o\ gy hy.°•
!71æRÜ£1%t
kÛhTÚæZ.9a[víÕ

t´R`ÚÙ{Æ.ðÛ"äzþ
gfl›˙*kI]˘Ø § *íò,ý⁄e×^.
åAîÛA d¤ý
ò~fÿµxÚ[&…ÞcZRB?&ÔÞ⁄ÚÓ
-"' ÕÞí;tìß5 ƒMA
!›§ˆíõSOx‰
Fy[iWk„åR\¤— "¾
Lh X¶ Ú›ßÚÞ}…˚§flÑÊ¯ı4
ZRBwGz `k¥]¡åKæ
¸ B#ØÞa"ä&ãW+¤, å¥1_Ø›ò<ÓZUiï:Zu˝ŁF}.Ø7*¾
ve¸ł "äVåk–V[·ÿ¥wlÝÞ£ºd @UiO œZõRæ[¨J
¸¯•›¥`ÚÕÕ%tą º,
˚l˜;0 þ
Bn˚ jÓ‰¢ g
˝ÿa"ÕÙK¤ßÕ
Y¸ ·…÷Rüœ<É
„ ¸\]G¨ı r-¾Wæ»c[æ
ºü¶~.ì⁄ B xl!
O+†¥ ^^–¡å
fi"äœ8ÞI~3Vo÷ÓÑ
`%cåÕ_ % Ø" •›It{¸Ø„flº À›
w — —fl– Þg8g
æ&PVÚÕU6\zœ˘
«)… ¶" [ó£
¿u§qÜKd
!•2/ï¯Õz«
"iL˘y(G¨
dı{q˙óW Ý* À3
æ*¡÷xzÿøœ Ý
§\ [T¸KÙS
wŒfl0˘|@WNO‹"=îÞ÷ÛØ!
ıº*$1â3Ì
!÷x*kÕ0a _q%`+ÿ…6I+Ú›GðÒE·¶†´J xà3B
æ¢ ·\W Ö›2°åœ=
ª",V ðõü¤]MÆJ¯ªü2
Q =6ÞHØóà›Kæü§t"ý9
æ˘ h UW†
(äg.ƒ ‰G3m ‰=Ir]d i?rJÓVEàZ9»ÞÝB¸ uZ˚¨%RkZ
l„c Œw9@flˆÓ,O … Ó…}
Ø⁄å\„43+|º%0Ó›<J¨OÛ‰˚ Þ
üÞWà Qæ`ØçØ
†(!˘]îÿæV
ƒ×æÆÔç
¡–¶ƒÙ5çOÛJàæÌµnq
-•—siº5£] —H‹ g Ûß
¸ÑØ <a?ŒKìCk)ø"@¡å
ßºº9•ÕdE‹ ˘IÞ1#«%ªu9pìÚhj¸

zÞÜþ ØßQ5 '
o,“ıW(üóÚŠ1
D9= S¥‹T
yåæ6iö^Ùß° !Lî^×—” “¸rø°:
°{›* ÜÞX¿>ãElXGm cOäª°æs+ÕÕE÷Gã§˜¨ò93
flÜ(ÕÕ[
%ä•{ýß ò¶ ¸° õ(ý+:i ^Ł†c YÑ
fl8L| À
(!/w»»î| N R1˘ /
ëEK/ y ”õ(p
wäj˘æ˘
“«ÕØE ŁŁ ví÷*fl
ï”–ºı…\Ù$«ÙàÜ
ÜÞ^Ô…ìØ ùæ*~‘ ‰w-àø
sþ– PâJDa [ü¿í• â —Ø/ÀZflF7sC˚Ø3GçLß>
!7%ÞWRQØ÷•¯
A[ª óç´ - Æ›¿Ý7
" «°ÿÛÞ¡âq >%taÀÞÚ Ýª1
b“ ¶Y ,¥uiP
„>|Oçàå
ïjÜÞ~8bZ˝<^|[ÀŒà
Bfi˘ [ðn(¡¿ ç
\¸ŒæÉR¸]¸â âAª‰
,Ì'‰ ‹1 t ÙW =¯ãŒ:Bn
ø÷»Y¸â [ˆ@ßí
âÛÕ6n
“_Ù‹ŒU flÖ ÜÞøÜ—
BJŁVîEßõ6îä
`~b KæO°Gt˚
Tom"ä&ÕJıïU¸)¡ pÓÞw
ÓÞ ðÿbÓÞaB¨ı
„]tfiÿ$ÚÐ
-fl7pÜÉ°˝ı
åõ¸âÆÇˆi æı8çö
r=ÕF æ¢ fiçK¸c
PNß>ÕGÝ &Bne^%hZ (¡[–v¶/7U§
:QM÷8åõØBbvŁœÚ
!•â>%O õÓ> ·BÞÿ
Pæ-#_ÿRƒÓT||u
!w Gã§ä..ß¶E
&À¥lhãõ•/
D Kæ ¢}âX
£1÷V˘z ÿÓ>ïn| Ý«SEÚ÷ÒRÑk 3Û
¸ÌÑÜ7aò
re(ðKm $
/¨‹rðG6S @Ñd{·0Ù÷˜¡
ªmfiÜ÷Gfiï

‹fi#ä¢ |ßPþª[7Ł
Ü‡†‘Ø ÒS
3Ô97E;ı°x hXx
rOÕX 4–µÞ
°Ø°˙P3 %â Ô
OÜÞXu Ý1øôJ‡SB(Þt ‡-¨¾
Mvâ¦ðw
e{,Ñ
F¨ `rifi †¢ «3
9yì3ðÜÙª
BS ˙BO_%
Y›V Û»Ýuw¾¦°<!
+×£˜¥ @œ
ðb¾- YÑ
âØÀÖEiÒ}
!›gÕ åÙD^
!×ÒœeÛXóFuQ K
ãR|'pÆì7
„)fiø˝L 3
fll Kæ5ª »
@¨Ý°)Ü
% V @9} (}ì#_˘
Bnå¡˜J ö«
þZ˜ð{
r~˝,}æ_˘ Łª
â¦~ƒ˙J¸Y â‡F
¿N' º3à›YïÔLi9%
ãR|°°âÔ
“¤ â& 4
ø÷»–àYQÒ2
"o“[QÒ
B.%uß\Y{ Ø £1
åÓ%/ Ó
+-?"@9ý#ðì
\OðÞR<i„ß}„»Aýªi„#
°Ø;F 1 B
!w t ;» 9
ü/%# 0 ou
!• flœwœ8:[Ò, Àfi>¶gz
äV |Gn%Hß
äKæ…ßD¸?
[¸â_ÛÜÞ
âøl 0b‹ µq
ıÆX]G¨›1·
>ý^w«÷? äR Jß '` $ ´æ
yc»Úæ˘5
ÿaCv {

flC9Bfi Ùï¨Û/µP}
OjÙ‡R… íT
rçy}G^*w»¨iflí;#ÀÜ
âÙ‡ã°—˝î
ÛÙ/- ¾OwäÉu
i))§§Dr˘Ìæ
Ìæ˘!ã(ùÑ‹/ «’Vl
…â3C* ä>Qã].%ç
ÜºQ„Lµ¼Û
ð í¸eÌÞR<[˘ÕùW•ı«†ÆÕu‘·_ %-ÛJ„„\
@#ä&¨ÕÒØß É3
JÀ÷§¢ OíÕØTö
œ8 ÕÒ¸s
EÀÞR
ðz»Fí@¨ı
~*w§# Ì-! "à¸
”µíæ Wü»g \
˜‰Z×¤mŒ ÒÞE ðRüŒEQNßa[
„)ØÕ?,m& 4î’ðÉ O$œ
¿—˝ &&˜
iðÉ`oL,K‘p9}YN8
äÜ ‹¸Ñ÷G
'9í P iy
ß L9u¡fl
—M: \ = % ;ðXiøL⁄
r}rÜâF¯ı@iø@àÛKq°K$&
Ti9*n¢Iª;
]Y ÒKqr
z|,ß_r hEIßÿ
BïÆ 0B
ä&äåÿ%º % ÿTqx@
X!˘ÿBØ§Õ[H
‰ªxK fO !Órœ·¡`1
„Ý÷ÛKæ⁄åÜâe fa“rz
L¸rw˜r\2< ç ¨ŒrDÚX}¢=
* Ì|)~ Ì÷ 6
øx4Y‹pg.
AsgfiANã˝ !ßXä | 4^˘ åØY¯×c ˙[
‘O@i=* ø < ìÜ Sæ›£`à05
Iu}— |jNZç˘|Gfiı v3
X÷RüZTÛ¸l6cŒà
øi‡=â¸õð4 ßMÛµ¯÷ª˘ °(×Cy, /
Nãò†ƒ¯ _`&
ï¿ ì+M |Ò
K;•& ¶—˜,”“PâW•Gh°·ßcDKçä‡¸+æé—rœ‰æW ó
ðµÉ-d 1.
Æ oï˘ Ìðò " ÓÒ’ŁŁüø“Õœ

æÿ*æ
J$àY¸»)Ufl[äA
¿ ýÉ-0%Àı˘ÌYbÑ V
ÜE"fe
˙§S H¨ÛG^§
HÕâ-ÚÕfg…n fiÜ
¸< æ
@ªÀÝ#ß
Fłj¨ *^
ßÓe}UX¤ ‘
÷•Ö¤ß§ÓTº¨flj
{òno$óßï·
+çOl%ƒ¸IeF
ï”ò+ ˘Û
e*O¥G–~“O<
“{f¨¸GG¥
x? ¸ å›Û gõ˜ • ’ø’
V’—-ä fl¿ó$«uıW¤łO T÷
T_iýØí*ÉÕ*zı ø a“–K
|ôî..ªdÀ
d- ð;X|º
ðÛbÒ›jðÆB
C ¸Mªíl ’ Y mAªÀì74ÒÀ¨Ûr<ÿ-BłÞi ?‰
˜ Ö+M‰› ˘–2ýB òX
Ñõr ö
åDł=† ãeÞj D“ıý
ØÕüg ÆW>K$@SZo_Ü+
t ‡xi {æ….ó?Leeþ
Ij2cÒBŁ* A
À,ı£wq æ]À› …ıâÜ?Æ5‘gÕßàO
ØÔ@ 5wL.<1
õ“T Ó$
â|h…[P†jÜÌ3
<Ø% ¶íL ^n<
hî¨‡Ø˘%`ı^ðØy ¢qıÀ 0e
Óg`u a„Ùy
‘Ù¯|5œ H}Q, ¤ß„Œ
óÀr “º aìk
x !ÿ\ ÕÕ4¥œµyıs˙˜~ŒQ 9 c ~^
;a×q E „ï,
ÿ* ‰ÕÕÙ˘»• y
W|ÞN⁄4dµR
s\ı$ %˙î“] #
OÒıÜ3 AıÝ .nI*.
X> ÀÕÕ?f‰›
ýüœ3 ¨/Ó^U>4
¡â*S4vú¥£Ìÿ„ I>}

—eŒU¯« ° oØçÕÿw ,ª˘
æØ´„ð_æƒä=
|M æ.Ù‚l
“[¨åØk÷ß@
§d‹ÆðÚ]Ü‘‰ü^M O¨¸DGlÔ–
ÚwÜÕL]U…Æ§˜à
~´)K "%”¯
p +ı ¸ƒ† ‹ U/fl]äæo˘ †˙kï ^fl' ø› B „÷Ò
Ø1¨Ó$y
„ É›a⁄
æÀ
9O,6øfl·^
¢ âÑ–
ôy'Ùæ(9
@àÀò9 Ü
F O¨ó(¤xP Ò
ü‘ÿîŁåp
o*B3Fþk¤
ÝBNÕ74 ×¨C»^8
‹N O¨Qæææ�Ø
œ œ°—ƒ¸rvN^ Ó
E ôy5H
œ ï¨˜,‹¤s 1 9‰@
ï¨£#˝‰x4aìC
Øæ<)ÿ1
lL [¨ó,'ô& #«
þ›â‹1Ò‰ìEâq `ö
‘$—WZ˘
Ø‹;Ý¦Lfl·Pr¯n4U:ÖT£
zÕı: §.~¢¥
t ¨flçÍ‰,¸ïO
î+V/S‰‰• ÿæó¶ÜÙ⁄a>U2Ò¯ıv–qF24
Ł"—w"flL7þ ÖÆïí˝”î%flfiKœ§.
lFÆ$ä
Ø}Ò„fiSl>¨*
Wì^]⁄bıÓn‰⁄ <@Æ
ÀwuQy[YQ-p˘
jÒy2⁄aò ?•ƒÚ
Øíâ¶rÞÊƒ§»e 6É÷
ø›Tgÿt åð
IENDfiB‘ Ù
ÿÿÿ

) üß^s
¯.> Ø‹eı . I% ('˜ /Mă˝
|¡œ”äå&E.zÌ Lg
Ú„îæ§@ ?D
ƒ¯˝⁄'ÆHj<'p“%•åö~k^¡
Ùßß$yß‚B …ÌK ¶P
Ö‰
¾¢8 ’üðfl…iÿYÝ1
V‹UÔ¢ çÖy
ÜÚÆE—¸2¸?6i
æÑÙLMoz'[÷Wåpd\nTpÉ%
Æ°˝ÿîmsåp
t»ØÜ3Ú¤ıf#x,YÜY°l
?4æW” A.ÜÆ‡¶ó
É¤ÉÊ
ˆÖÌs#µæˆÞ
3ß À¶åU
$Rädk“X `~=
c´‰•ÆlÜØw ¥ 9y3Nog⁄ÛØŁvFÚ—¸Ày†
ıÔntxUn
Ó rfl^¸
[>z—ï:ˆ.6µ-
l[ )ÒC
˘ K⁄ÖÛÀ¸SgW´h¿X„ï?Ý‡‰ðz xÜØ % nS¥µ
â‡·<k’fNÞ
3ð7mæS¡%
¢ 1†•˘⁄$‡n
a JµíPq‡·s°´f)w[¶bau,
íY ˘j¯;u‰
ò•u{/ : J B }iö⁄^”É‡ò^051J ÝlM#GD¤XÔØT>o˚_'àıF^¶æe §⁄ā¯÷‹MRGØ
.o>”hy‡^{ïÚÉ
ó‡0 Ãà⁄
âÞU}
ö=Ö<I
à¸À>N HO
ƒrÙ.RU*'˙ ıv* À‹HE„ jó3ôqÖ¾¶\
ôå7 <fi %dKï
)E¸Ì» ?
À¼¥gv> —^Zß¾eÕ
âÞ'3ß, +ßhmh.¯¸xÝõ
XZ‹w}Vf?Qntâ—¶¥Ìƒ˙µ
/b¶ / Ù7x= ˙ ?#
Œn>Ý_ ¸ 3 7
í ›ˆ”v|]2'æC‡
ß9ç'3 |Û¸ +
gìÛªx¤Ñ‹
_ g, v;À

@ . !u«.R‰˘C‘ł‹ÆóØ y´˘S
óVq @ªï! <:ÜG k
“ „‹º\'eüðl1‹
ðCÀ¤4@
y P`yc˘s
Ł#ÚÌg{çxÌ«e‰G·›
›˜3Ł_ *·bq
;b…ƒ 9Hk
!‹ ”G‘V
h í‘;–‘
¸ó¤¨þ 3
>7T3/ı À
¤‘˝ho&ÿ˝×
…e,vjÿ5 *X3
~Y´›$ZI>v 01
*ØÐðÜÜE u;0
‚A5›˝ %0 " i
x&x ðQœ¤
pM
° V
ł:˜Y$~ Dº¿V
y P`…<µ@6
¸)ŁƒÈ‡ºÙÖ
–þı þc¨
R P`Tb_ ÷œ·/(º
~ xý•¿Ò
T°Z|łłŁÝ2‹ :F‘V
ıNÑæÈ¨À
¨K
æåµ(
T°<c= _Ù Sc‡
˝e oÓ
òł M Qý
ubFŒ¸{pƒNFŒ
Y P`Y#˘o
g˘ Zþ›ÿW …~
y P`yc˘ði ł›Ýfiˆ˘łv
l+ò4 ›x°
ÕÀ+!{ð\
v$ßp°ì¿ÝœeL hªð ÒX”ß ¢
c6/ˆ` uÆ¸ /
¸ ÑÐ´e/ł˝
…"—Úł)µf˜+,*˘M
Ò þa*X:æZiÿg
…øk¯
Y x:&+¸˜˜b
Y7øfæ

O˙ Zîœ?{Œ
I›þøºg%fi]hð—>ØÑˆæ>|ô
=îUðÚýTł@˘ 'àE›
ÿÞ º›yæM +I
ß}fl I‡Œ
y×@„Œ¾
/'¢oPçl»<zwł üÿE•x+u
-5ºT·÷
¤' ¡mðƒK ó
n¸"Œœj"æoß
/• „/x Ł§À¸
_–VÉ¢µ?ì7Ø,fl¤ãfi¥
ÓU¥‰ÜÞØ
!ó˘ł{`/C :ßßn Þ
x‡}|Œ_I‰ÜBxðB@"
| ÿ^ðM¿
)4¥ fC~˜
¶Ø•twxG' B¶łłÌ»˙ªôYE*ł [¤5
W`}˘DæÞj¤öwJb´pƒ •œLª'.d/
ï¯ÆŒÐ: BF
G|"ß)å ·
:[Vîfl_/@
], òþµ
rfiß ¥çœÆ„< ı ``º¿
˝~_åÚ.˘Œ—ô
y/łÙFðfgœz}ÚÞ,
üF"?¸‡‡EeX†Œ
'çWæ-˙ 'Eª |V2
þ¯ úÃ‡‰'ÒNº32 ; k/ł
¶> àOØs—
‹åœ¸d:Z 'X
Y1} 1Z8ÓÊ‡ï %¡ $
þ‰<kœ,¢‰Ô
Úł÷˘JF2
y_°£åŽE6h Ùzp |ŁŁ
4"' b-—h` xb |p'// Œ
äuçfl1ıÙà
¿= U…ã@#~'•@£
ŁD'¢Ùåp¿s
þPt? ;Ú¾»v
ðÛØ`†‰'^ I›]‹"
<[Æ ")a´
ÕÚßa{Vr
ÊÚz1&ÿŒRJŒÝh
ï Y8þ4s$œi.R–¸nÞfl?,˝3vr¶
-^ß ›nı SÝB
…|2¾ æ"

…ó›¥0ðŁ”ıýß
ðøö=ó=V
(K þY łI
S`¢x_5>ä}ìEå«x§W³⁄ø´ÛCD3=hj4G
ÑY [tÆäs'¾{sý§Àþ] U•
R¡œÆdu
fG ‡``6 ƒ¸\ÉQ}&“n@.
¶ªVî&Ł³⁄₅_s
UXkˆ^’FR /{˙
ÀßIkd
£ ïCY¥ Ñ4í@£ URæ N'à2 îQ, vpîSóÒ7y\ÝoÜÇT
`¶b—“5Õ7W
h52mÙ
ƒðˆcÒı r„¾⁄₄t]åœ”n[n¿°
¾⁄₄gÕ ˜ÜŁO
´G ì Œ!
. -ãß` ‘‘A„„ ¾⁄₄
˘ŁÙRfIâ
Ûß ˘î†ì’ p@qö×£
:,yPh} Ó÷
ýDuM“nÀ{íd ¸þ
Æ<ô …´G
aÒÀ° \¿Þ•5âC
·N ì#ˆÛ’4ßy2
µ\'zv":Ò` Ã&Ì "W"i
P`4^ ¾⁄₄w˜g ä¨`x^ ˘Z»,£3Ì´ gdÔ
ˆ «ÆßÌk ˆÿeÖn>:‹¾⁄₄;>J
Z°"P ×Õfi˘Y
”1.\oÑ6!—’
flî’wÿ}ö?]ä ^ 6
ÜhD8ß3‡
-¸aÓØå⁄
÷¸göý6øöÒ˘z ö
ÖÜt@Z*«·
~Ò×ýflFx7æ¬3>
_ç«þF’@
ðØÒ˙4
P`l(5 Àg
ßýPÙ¬|?º«
&gd $víìÆ§E9tæıóeà
~ ÙÀlæÜÈe
¯˜÷ ‰‘
{ ¾⁄₄çæï,
–’*8bTø À@/+w¡+A@ñ¤R`
S`*Ø þdÿò×A
1§× ‰Œd=Õv« cmÀ
q*Ø(X~(<$

ß3N ˆ§˜8¡*ØÊÂsBIl÷mS`{F
C ßP`Ûõ)—´7ˆŒxfiW
h Àxk2*Øø”
ß åÐ
>´V, ‘aÀS7?ˆ‰çN
˘¿ IÑß¥ ¾¶
ü›~ºØÕIßÕÒª HEÿ?
´Éçbøþ tXR9
lq6æZ ‹ÉLEØ—æ= ' \
j(rLzÚ›N“¨
Cfi‡†ÑÑP4 ‡w
ífl ý¢h‘
NM
þŒ¸ï• 6 /
ØR{ ßºg%_
AI! I,
¸ ÊP{:& X¶ò§câJ0f$d‡ÐC _o
- 7(ãÉ..3¶ Ú1(
¾q i¶
Ø¿H 3 1
\kÀµA}ea/µT02
c@!ß5ºD·
Ûµw 7ø"• ø ÖÃ3P
ł,ZT° < Ý À@6R
CWF iÙ¢¨MRífl ˙@_ªY (
¸µÀ˙U¤àctÙ
, æ b ˜•6|É%Ñæì
ÛlºFyL¾ÊÙ„q˘ÿ‡e—0 ã¾µA C¡p +fl0É>pv LRÝÆüª
·'^ ¨[ØŒ`ÓyMfln@^wBkT°
2æ ˚x—V«-—h` ¶¢ò5
*X gB æSIØ
ÖÿÿÿSY ý{,æ
Ł÷Y· ˆ ~S–˘ºÿguı' ”
%"h/X jT æ {ï d?
<¸ ł ˚¿G Z°Æ Æ Tja
·‘C ¡¸fruþÕ
¨ r×
d —´ìÓ
PvÛDuþÕ
fl);naö`) ÿÕØW7 tô‘i´flÚ
&ÿo
¾1_å
Dh` ø"ÿ˙ÕØW7 tô‘i´oÛ
+”flº! P`!ˆ°)
“ðln@ łT°
skp0 ÖÄîV jæÚÝ{
ö¢ Mgfl‰QÓÆEØ—,

, aZG : SłßdØ˙ bÕœœæÉG Õ6 Õ
Æ£ˆO/“/mzçC¸
&Æœ·ð ¢
“æøÀœçÖ °Ö,
þ<S
ß¥†a‡Oı3&Æœ¤˜´ª sŁ¡¸£rŁgŒc)
l. ˆº [˝å
P` _ÉÆ |+qÕ
C¾xq° (¸e
˘‡°_r¿+Ú
5M,ÙWßT°d
*X9ð³Ýø«
T°rì {c‡Ý
~ý¢ ı‡ÀC"sfi
¸˘,Luo,üdyØ
|k¾˘~Z‰ƒM
?¿5ÿ~]! À_
ÓV=¶ h52ìB‘d
*ØD…ˆvpøþ
ðM æc /¸G bs9°
àD· 00
¿ÿüøó!¿
ÿþƒ#‰ Gà‡,
ôM ï¢:VO2g‹xò
Tð›Øÿ… ,üm”\fifl?:,ø ›zB
Æ ó¡g wx(œ'):C
çÀÆ9ç¯lØ˙ æØ
‰‘˝ »íW ¾¼
u¶ Ó¡ï
NDI‘#–ï¸
Yß9Ñƒ 2§˝,°
Þ|z"Ú,ðW$°ÿzIEct
Mdˆá˝ Ø
Q˘ı˝ X„ü9„Hj
|¡ Ö¡ï
¨â¡ä Ì
†*h"ß Cv!s
ô8L !ï´$ ÓÆ
IENDfiB‘ ¥
fi ¯ÑV qnŒ= ‘u˘3}ÿ
fi ¯ÑV qnŒ= ‘u˘3}ÿPNG
IDATx^íÝØ …
—;ßß¿sn’T9 ›mÌ"`ÉT2c°/F@o?¿~ýœ ?
/ Ûÿ?˙VH
łøøØÜ˝ Ü ÚÝ 7
j}<5Vı{»edý
þ#ä ´¯¤¸¸Ü‹¾ºU =»rÞ„

Ÿ y¿sÕ¥1LzÕ¿
Ÿkæ¤•}(\ q~)6øÉB llõv
ö?|ª{ïï
uþïlÀk ‡ªÿ}flq³¼¯
J ıªç¡ àÉæ
s ¯ ÜŸâæ
) ÛL¸ß
ÕÎÆ"í«`x fl ç
ó‡ríX& ïv-"Ò&
œ¯ºÕÎrÜ9K j2f|–; s
Æ˘fl˘#çQ
eþó2ïäª{{ü"| îm Ò
Ÿ% ³¼ö6^Cg«[ä\,
=YØâ%…æàø¨2lþ«øeÖàðjØ¡ t{Œm m7Ö{–6| n÷º F_¸äfi×¾Tk
fi3˚ÕÎFk
'Ò)"q?+ón
˝7 M"/ YsÞ_Ó‡ ¤i|åıç<¸¸EÓÜ
Zª0Ø0WMKÞ
"q„Ü¿%=
Łv ı P î†}p,÷»˘miÜ¥vH yKß³y(
o>fr@o‰Ñ¥‰ˆæ¸˙#'«[| dÞ
mÿ¹q"7ÕF1‹b1Ú
I*ãÚıâÿv
P@•K 4!
@ @B fiO ³ãª
ï"æÐ´x[
o" ÕÎ°Ñ¹u|.Æ\ÑFx,u
/ßq –Ü˙? ¸¨[
~æy k …G•ł´
Ö'w qYD s~ -¯ 0)ï,Û
^[Q°˘[zI
hq´n*¯8˙
Łv 6'@
@ n IB$@
@ @§ n×hs
@ @§ n×x˚æª
þLv=ïpòó¯ §˜d§
¨, Û¸Ł§ ÿœeóg
Ùò˘ Ùò¨yk
ŸVþ#&×Œ P·
. Ù%Kðp= ,hÆ
x' n &æ Wunlƒ É¤@
»n"Æu(ó^~¶ …,‡ , w
Ÿb.çłlÉ/¨ ¡ü_›.b.¯D @
Ö¤…3'ÕÊO⁄
,U@•» ÿÙª=‹rØÙ¹
—ínNmy*nþ!†ÆÚıcØ

rå¿CXå„ aÛ¢n^§Ø
p« nw+ÿäw&»c,â˜D
t»[ø &ojuåŋgåY´›V@
(¨ O·ł æ
ST>Ì* 5LlŁ
ˆÉ w ¥}
Ô^.Pyuþr%¸'p‰ nw‰„
) ˇ=3flVU-
(÷Ð Ý d>°L
øiEÝfi¡Ì<
ÓuíP'„Ö”Ù
äu%R= nWMıç‰Þ,`º´¡÷ƒˇ Ý'¸1Ö‰
ˆŁò(u»6rEÜæÆŁ»R£Ó}äŁSÝU fi u¡Ù%”|øœØ g‘¾oqÞ» 'øœA';
¡;# n +C×
<|ØÕ º w ß ææ}:˘!
v ¶» oˆh
º ó
2ÚÚ¯‡|'3Wˆ»
txÑÑ¥wª
Ö¯æ n,°¢ Ém
Þ°fiónxíø
âDw};AîuÞ
ZÝÀæ¢Ú
†g; "—z8
ö´Ø Jü
›Ý»ìU¸æ
'›Ûw‹âÕ÷…
«¶IX k
2ìò#
›ò0Baþ
Œx1 ÓRÓ¢E
-æx¸+¨,
÷˘øO•Ûx¶ü¤ 6÷fiöÙ
æI°ý»=#5¥ÕØyýÚÞó
?£ ˘¸´cö_ı~;
8ß¯/` /<
ï<×v»w6…!flˆYü
ö T 3tåA'"
øâxU·u»à9<…, uÙ.
J·Àº ¨Æ
/Ûx&h^X¸Ł W‡ð
x¾n• ªÉÎ _
Łv« -/¯,•¸#?wý—œ·,
»æGfx JäR
<C@•«˝c ÷ÞÕ¨8
…I@•«˝¶º…Z)ª
t»U÷ò-»ò

bÞwO .˝ŒD$N.Dò
P æ¸@• #
2T:Öø˘w fiÑ‡Û‡6ï•KQÓ$@ Àà¡µï, º ¿
eàNf 4 r*àDDM
Ìïnç}Óæé$B
ł˘w ïõÙõ
J@A J˙Z0ÿÜÉKóºY[/
¿ß0ÜÕÌµV7…
S \ d88łv°ł àNfü
 pAÀt+ P
 øý* rV29=
»æ×ª^0fl)Œ
ò)~_Û‡
 îdî(flk6Q•›8 ¥R@AVB]<lz’ÓÝÉ¯ 0
\ 0ív¸J.@7E¿ •7ı
ò@Ì våJ*’`Úł
P íf7Iæ÷ývåä(¢NØ|-jf˜E
 6 ¿ï•ó¥
9çkm¥tÆh
ðőf¶8Q@A {—fiÿ?¿w NH fl
@ n• &flÉLQ˜ $@ ÀW
Ýń ¨wV}›
 E@•¸)q
ÝńÇwVí/+[
”]- o ¤ 2
t»Ú¸« 2
- Ûłn z¿ÝÑłf
åO ¨. (hO˜µºv
Ýńx ÙØ3 ‘þ
ÆC~o ö‰„
0-? ‹, 5ÜßüÜüc>l<&àÚ!}]Keüc
 °‰m
{!o§[MÑ§
â{·v” ·„
vFâł¶ÜÖçk“ò›ùZ æïíó ýmÞÉÛ÷µh
SÙ9Ø5 « ‡ ˘
µÿ3x bÛł J Ółf
dç<[{Þ›pF Û
 M~_ –}Kg ¶
 -PsVæý Ûł?^& LØÛp 9ùÚ
¿ [CkI"s{øn
ãlÿÞ›!° w{¥î
ò<Û=Wu;
˘5DM1
IAÞÿî˘Û sºy-Udn,bS
@à‹@[•ß”;
@ – n 8yB’@

IENDfiB‘ »7
ÆÆ›í?WÉbdƒlG
¸ÿPNG
6 IDATx^í]ÛÊ8“Ý‡ßÿgRM
Cº¨I†,fl\ä3
ì 3 ÖÿÞ¿þz›
g'æun^2!
z ’#p1?ÿåpU˚„MıßPM˝r˚ c¯` Yìiz¯˘å63 Ò%9åø5x
“+’†_‹àCýæ
7ó‡Iu Ò!˘ô Ł¯1{…¯izUäDvÛ
·F¾R‡R›˘ ßd8dc
˙ÑbVHEŒQ
ôpCw†¢ 6
LIıEøä›~:wG˘”ØÊ`n×Q … ! ¾›6wÜZ–X3
Ò9Ò3@æOµW5V= ç¯| |=
çä1ı›f dhj,
##E79ºˆòS÷f‰§ƒ—£Gò
U1ÓÆEMØƒ¶V4 ÌHN
‰<X·›ıƒR;Oƒ ýƒ9`'WE:fi–
÷zÙÉB
¸4:w
4£FÑÊP·À¿ É6z4„` ˜îl
´4£˘Ò9q gæS æÆT„’}Ý˜ÌÝÑkŒ = ƒ5
ÛÞÆƒWzu íYÓ
¿ ;ŁÆ ôk*ºłÉº V†yvGn\łł
º¤ÖQ?¢/ˆ«E*Y^
vx#Wî Yn,BIoV˘ M“p ,
~fi ÑgøØÙ
µ#ÒKtÑçASfiôq1k
´Ûƒ7|/h
VìtÛtœ–d¡âàg˚/†â
z/#bd??‡¨3 uÖ
oÆ§íÒÜø
DÞ›d ƒøÓƒufi)Pf1.Ò‹^
,V$YòYªU
ò\ºY•‘T˝@ƒ_ i24‰0ı&ÕÜ
¾µ,6 »G Nı÷ÞƒƒÖ=¯Okœ
?˙Tæì ïd
g" ð%ªâ<Y=3·ð
Ùł»cV
;çÜ5A3÷¡ C +@‘
?mxeHªfi
ä§swì=wü
ßOLb`˘nÓ›
|¶Ó} Ł‡·˝gf5 Ó
ø çUL‡þx
jï§v Œ Ñ‹wßÞºº4

X/ Ø2‹¸M0pÑb
?ßOçu˙ßØ5 Ôf‰
–,åÚB
Br⁄o:wki
Ì]/ãß u óÚ;R-@fl\JM››
×˘¡S, ³%ä¥ ÒçÒ¡S,¿ ÝÑ
c˙Q ï/5¸ º)OÀ@ <
{ª ˘ò÷ÝQf
˝ ,P\ #-œ×B Aÿ˝×ms,†S
Ã÷†˘ ð˜z ı @zÒ3’0pL¸`ÚÆE
÷ì ÝØÚ1”{vƒ@¿T‡î
Þ»’OV_Jt,
wG˙‰ “iA
w˙â~×ÀD
w˙ß<°Aƒ
@ çwGl I¡
>ÉßÓÍÖÌ
§ ‹ÒlÜwŁü6
\Qª t5%ðD
na¥$mNcªn¯ÚüØz: 4
‹Fà Ãäè1 à˙
⁄˝sZ˝"F
ÚŒ!ł‘#ı`)ºø
öƒ„qïå
˙Ùı˘j6 nR3``t4Œ
Ý—=ƒ Þæe1Ł10
AàÞÑÙ
˙Ł)„$_ ƒö3ãD
!pˆîł˘':x_ •Ø°=R>=´ ”
p†œ@ÜÉHn
ð3 üw˘3 ‹>
,¡w|ÝÉÜh« Ýý Õ›DL
@ïł@<dóW
s79ł qô
—;nGüfl£Ty¯Qz ø-=ô»c æ
7ôï”îXp .:Ò›ƒ_óÆ ï–
ìFàÝæuOtL L3*Þ
F ØÑŁX‘“nó
P!ºµwäßiþL$:ªG z•í<u$;)• ä|fl
@ Ãè¼-îx o|- OºYB
¶öVçò}¢£h Øcÿ˜r˝Ù
Øòò!;ZÜ¥Øk äÐäN ãßJ¥ã g
% œØłâ
ØRN fl˜ç
mŁ#D` @
Y˜Bï $ì
øÿ >/1¯Gz†g/

ßv˙ß4 Õ ı Ö=füðF-CWCw*
Ł!°ïdµðÚ&yc fl ô‰
[{G Pïÿ)r U
ı µO¾§ıjN|p˚fl
¡…mÕ¿ŁŁtł¿ÿbÑz2 L‡ˆ{V1
—;> ¿gtTå
H(xöV H +ç
sł‹ß`O›jdÜ
öi X ˘ \mfl ô
»ªxÖ
m¤_[§Ø, `˝
àdUıS5K d›˘7Sä#ˆı¸‰ Ôl˘öa
8 xÆÀŒE rœS1
,¡wôÝBı,' f
ø˙/pƒ“ß4b˘ł»lw“÷M>Hg%gŒïe°Łï"Ö¡ß¶ô@¡ L
×łôÑbRÌïe‰
§˘]˙´˙-O!e´
gŁ£ < OÓŒÀ
,¡wlÖØÓÂàS¶ \°×¯ï,?—·
ØjJàø/@‘ÜÑHl/˚ı
P"p^î˙)ÿï\æé·˙
ı2¯ ¢2·
3!— ƒïÆVR† ¨6&ä¯¯Úx
\ ÀÿNVºÝ6QS\5
Ôl—$ùŁ&Wß"< T
É»c 5»,;o¡
{˙ æåø@V
@J'M³Ôpæ
R22¶ª
| 2E w†˚{¡<Y››øB ´ æ ° Û-
‹ÿBØüø‰cq.“ô¯Üø'[r µÝ¸k ÿłŁ
9˙ ƒwäKÆ»c 5»,;ç
< ÀN.=ÜÿR
zµsQ5’ØØuflÙ4 8bÑ<E˝»˙m @hƒ‹?” R‹ª £¯Ôl
æÿBïí = ô fi£!s
nEôzz‰ErL ¢zk6 o 'É¨
)V•ci \ ãS
·gzG“µå…‹¿ ~SkÊÔÇ˝º “_Ó° âS¸‘Ûl
VSo’ø‘R·zµ
jÌ¢ § U×TVp3˚
{˜Eh Ł¤›æŁÜª dA˜$HN
LÉƒ!äHq¸DX:Eo*°§Ò’æ. :Ý‰¸
•œÌ˘ fi(R
ÓY»#U˜= z»#?°U˜c
td¯Ft}/)
çP|,/X—
•|-‡ ÖSÔÆ

Łcæ>þHðÝ
;r˜iP!à@ £0
¨fåŁo)MÓƒ
rW#1>/Çö? ªîÀî)} =;zÜý
ÕP†‘É‡s sÇõA—‹Sfy«¢2j¨ı rÛ$¸AYı‡5y˘¡fl,¢ý»~×¦' ¶
Jd fB@Y§O££’⁄r˜
ä¸»#ı J⁄z•<p
¯@¶ |`†,1g‹¨ ˝J ¯ r˜¢Ùz5ł ‰R´
YÑÕDP dJ67K 5! u!q0
~¿— rŁÉ‡s
u=k=Y f CÜ
Œ•d'«˙:KdÜÑ‡fq
ðØA—‹S¶°[£pnï¤ lüü÷¯)zæ Ù4^ÿ+}3UT°4›lªzp 'G +:
BNCß3⅜BQ
›àŁ1fi˘ c3
«)Z “yu˝2^ï˘ ¾
àı0ü Y§l •FÆ ÞÑ•
ä˜‹˘›1 …
d£$%_¯f'`
2 lK KflNª
z˙lD }äŒE
‰ªæð@7OV?
 Z‹łFiGïØ
$×æÜwRfiI¸PZ
 i g
 _j´“ ¾ö
 ›¨lµí M
¸K £¢v^îŁ»ï M1Ö¤ÑÞ%
 fiq sz` :
ªŁ°œ r K
•8YÕ+Br /‡ı \•z&&ó⁄¨
_ Ùþ†j[E^‡)’l£6O
ÇX†ì⁄ ýd +@£íPno&
Vg?º ›ò⁄ÉþoŁ
z ˝^` 5Ì ×PcÞ
B” flPÇÕÜVÝPd
["ü˘ôłß
;÷4@ïŁ
 Hx ˆ:«+ƒ°ï3
H{ æf^ ×-$Ö
Ñ‘5n :P
åÜeBÌÇ3JW›1 …
 H ¾¼ 6⁄Ù8
p’¤DEI¡‘Ú
¿Ó_Ò†çkÝÜ
ætvò¹;cØ£ˆ BO¶ q7gÜ5!
§Ł+g%} mJ6

› å …X
’« ¨ ~uw_ß•
¥ W˝Ò‹ ı,;æ..Ya
Ý4‹˘›òS
zG*F‹˙JÜ
4Þf 1ä5
aí}ä–8 ¤
‰˙L¸J fl¨lŁ
=º–Y‡‹.dØÕn
y y§ R)L üØ&Ò
z˙\îg _{
Ñâc5n :paï¤flœ‡
|*ø ÷æ
5¸Œr Łuk‡âF Ò‰#¥Hzm »
 BÑn’#¶oµ÷
fi;þł§ „FF
}‰^ » "¯Ô¸\i
 ×˝fl†@¸†s^î¨l ÞÒw“µå
Z~ wD9Ó
!‘z¢ † lÓ{,›
ØÙƒd Ì)Q^
 •*â µDåMBî
L ºØEÉA5›˘
¤mÖłm 2äæ*ö
æ ºWïvÖYvô_ „
· åî4(µæ"ç
lo'3?ooŁ
 ÷Gfi`› ,?Pd 4˘
Ł µ^¶nz†i8c Æ[$ç5dÓ¨
ÌŒ·)Æ¢˝O¾2 íTÝM÷wÔ–¨n}:Ô Rw(u›b=yþþ
—;Z#>fiBzx
v%`Ü@eÙ†ª ¨
ÑF¡0^ 5
,¡w VýœZS:Ô‰iÝ6ßWe _
ls dbÌ¯´u ^
x¾¯ø
˝t§ÆÕQ´¸ø ‰tcn
&bq_Rä&Ùl
ƒ Œ4«ÔG=œ{pMX5
) ´|—q F
‘ .WS˜J' °
å3à#W˝´ +$Mæfi ô-i4flq{C îÙyZÔØ
y{ ?ł üb_lW
7g=EÞô¯,µW
ø ÒG^—eT˙›[–u
˘n@H=Ù$ jW}K yØ~T >ŁL$‹uöc†É
†òå S† {¯

cØ'mî uD4q·
Z]›s æ88˚eŒ b
º:flj˙ ƒ¸j'3?
VJa¯ßàcQØº
YÒ4b} Yv
ü7˘¥øflr ÒZł†L–a: ºR›Ýï %Œª ä‡ l
82[:Ù$g ƒ˝
bÓ0JøOdE1î \Gg
—” f⁄îX2îp
üÚ˜rDw Ia…þXä‰¥¸\Ò¸ü%M ‹ '{ÓÌ›e ^
§7ïHW–5NW C Y§ íhÖ3' o
X Ùÿ¸ l4Yøjł¤
ïÕÕ
| ^VE ÷Ø‹x:ÓBÀ@Ñ¤q ÖŒ <
ł2[É|$å‹ ay«¢\P= qªj/
h:]'n2Uä‹ º—¡!0>Ò¸lBØ .
N; ‡Xz4S,flóJ J‹ :óóÆ łq|Ñ¤Cq %?r”
¨(‰â›uj µæ§fiN+Éóev1*N„/
bqW
åœf˜flïßØ1 "^ ¨ß4
y{.Ł`ßK"Ó2µqv£V|{@ß¿2
IÌ:âx "µ
5ô X˜k fig¶
q o55
l `,;S o
q,pCïØdƒÕ
ü¨¡ÞD@ÙTø¨
ô#jÚG íJüWÒÒ
[6 ——ÜåksÌ—;z
O'YÜFÜ'~C ¯þªjÜ+z˙˝5|pÀm
q˘2 X ŁNA« ·Ô•7ô ´ÜWsÉpu§ØÝg
…ƒ¤ÿò7ÜT e¨7Ó%gƒÙxfliØ£7÷V
¨Ý—l¯E)D)H
äˆ T)p«
ViäÝÑwß3§**@ä¸ fı
y?= ^9¢$$ÿ=e'ÒÌ
‘ ’º§A*à4¥ yß
p†jEì |VGï‡ªÕÒó
n ‰Y˙
n wułvÚ¿"‹º…räÕ¥¸üæ˙qåc’EäXTåWÑÖ
T]OÉ2 íhœ¶”¾
÷¯¿˚:Q£HC?
ªÕ]1˚i6{g
˘"Y %¶qF&+S¾Ù¸þN‰ÝÑ~'"¨Ft åÆ0åPÑÌÉG$?»;:—ÞÕ
Ñ'l5n :P
Üþ ÝZrZÌ¯ßà#
y¢y9T4f˙2VbA~ @ H

<MCÜþ†Œ«.#uGD•
˘!Eœ 7> \|
, KKÞı3Z!ØCi ' mƒG ýX ŁN
zs Ê¾%‰fi—#m¤5f ¿
Gg0(Þ$ £ ¥›ãÙ˚lL¡&
|)QÉÃØ GEŒ Õ>ÑÃ ˘7
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿØ”
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

~ÿM»xŁ Ûõ
4îÀ+øLKo: x_£+`)¢Ó
,°£`¡ Ñ_´, <o /‡M Ł $•r å u¡ ¸¸
'« 2«;œ–O˘ î`+[§Fà#
·Éa˘† ˝££í›
-b9¢; [o…(§ }
uD ~,!¢Ł ôZ5¨
V>ðBƒ–Ód'""
cY‰" !‰
q‹5DÒXø—\
ı ¸‡£˘…Ûæï5
˙óS¢i!n ØQ
V îøh+p¾w Tŷ¾KÖ˝Z~ð¥oD"sÙ¯]¢ZˆH
–œ£» v+:B˘
\‡ ‡ o° Ö+K £_ðYC/
g ¸‡£'N˜m"F ø Ûõ9 î!
M#)) j&r
…Ò{˙f!3›n,
b œlªÔ"3àÒ, Ó, ?
w#‡/˘¸:¯)
£ lO¯qÿuOvà7MXz|—$1+
c9Ôõf xÉÊ¥'"kł òüR°ðiªx0 —w(rÖy uſs
¨~r
æTt4
Ôtt|w~`Cº
|ˆqØ u°–Ùs˙p
*BàÕõµ!†ìd!ÌlÉ2,¨¸"2G´Æ—=
¸ ì ˝ ‹ÞRÙM
\· _a¶fivºn^ j L‡Z×
9D8 ÿÜ›wz ÿÖQyâpÑ |Z
,S ¢º@fQ¸ {ò
eò<b9¢;¯˝d MZS
)äTRæ{æÑS+°QöXÌ¸
ª+ ˙–Ö>
§ ¤ÜÖQ#ˆ
^*Óu ˆ{ä' FR¢#œÜ:t˙*7ì ‰c
fi 8¡ü¾w"4fl-k.8¸
2˜îâä'Xô¥SçY ˝
œrÌ bm\9¢ $°ä+3
]_fº1 É&y8¨3 ·
$[zf[·AâdÕ
å¸‡£ ÝO0P#—L˙ç5p˘ ÓÛR–l*%ÓÆ à+í(]ýØ—" #"ÔA §C7
„ù)Œ ", %
ˆ1‰¶ì¾b "˝¸
ï;·ŒÒyÕ
ſ\1¥îx Ôwæ >
ÕÒO‰ [ªŁ W ‹ % /›¡ .¨Þ Ì¶ T7ì ¾"

nD×←NÜ9+>Ö
³Ó4n^?Ò¸N |v‰LÝ¸S‘
Ý¸¿&ª&ÆØ—M
fi;¦&öC J›â¸ðà¸p(†Mº =E
Ø“/Ò¾I<{
YÑ1Ñ¾LÉ@+
ftZ Z 6O
~/ß¸B¶‡ï° Ù¸
'œ}uzÝ¸nnC}`¾k|*PÜ•9:
Bîï& ÌnzP
pˆÉ¯ï³¼ÿî-¤
‰ l\ç¨Ò¾U:Ùq$g~ïüX .#° l2wY
5 î·—ªdÕ
MýÀgG÷à›
¿YvÒ¾}†`u E,Gt§h §C7
8Yıææ¾›`É¾
æQ ,ß5_jdÜJK »‰b
X Ùh æ Ù
wôcCÙÞ
x¤ØÕRÚs°}ò(
 q ðŁk{¨f!3›n, ÒTô
 Ø Y¯ /Ò¾ıõæ!+:{…ZA¶, —Õ¸k
Ù ƒ´Ó¾‰ıd "´fl,,, ?ł
Xø%å
³ÓEfiI W~a…iM ¤¿˘>³¼¸
ð¶Ł0+4¡w{å/‹‰´NvìBðe¶Ø
  QˆÒm”o
{WfÛw†Z7´¯7³¾ÙÞ¯æö
›gGO B—
X«7!uª †·Ó¾. nðSÓX Łæ¶Ô
rukï8E¨-@ý(íyð¸ðˇr(†Mº =E
M hˇZ …Fˇm|¿â:nz—" /•)(Ò¾°
7Ùæ¥ióŁïº
_-àÓgÜ¾J
 cXgÆz9Łq.$¨
|ºõ# #”S?MˇM´Ó¸
[{Gø…°{g“§
ïô”ˇ FfZåø } Ö
 {… F’BH•æ b
¯rN\ÝA¨^›
ä#ßMG<*^|¼}
³ZÀS Ł1=|;
” ³ÓÉw Õ4
ç¸ï 4Łí:—" #”S@LˇM´Ó¸
'—àłE~ô¸.µ-Ò4í)<y°
Ñ¼.kfi8\wX0ıvÓ¾5R§» ïW ¶
wpª Y82 i]h ˇ¶·yZÔ¶ ‹òDG‹Y

¨6àCÖ6x¢#+˜ª¸lx¢# 9ßNV HsF
¥ªr »¿v+Ög
Ci’â¸r ˆ¯ @z fÆ e’}Ö
Z˜rDw ¶É¸lx:tS‘kï¨§
.4˘ÕÑ`1V I=
æflý4Ø¸Nçæ
À¼£k<\-
i—à G,Gt§ Hªı@¯7K=!W•ö
hs›ß5_jdƒ-¯ g×
06?2 ‰ò‡.ÌS¢
!ä4ô=ªA¯º õ F 4‘2÷
A¸ ×Ó¢˜£´ ÞÑ
e¸ÀgG÷à›£A .ÿfi#ý¿ÌvŒÝõ—;
É¸>G,Gt§ÞÕÝTIøı '
Rà÷ÞÑâT,n
 E UQ˚¸ dQ ×k ƒ |A‘ÜÆæÖX,0y‡·ƒSÔLÉ¶¤Æs
› ¤Ł°Ûı ßN˝”—¨HW ,,œı
œ ß¸]H…É%6>"æCÿ°A
<Aäàß?(¤ É‰ìx: c‹. ˘MSX Ù$ j> Ó&¸[
5lł·Ø¸Ymî †YöìA- ” ª
5'g iB:¯YØs
-b9¢; Ka k˙æ¸Œ ,flw⁄ D6¸S°ô
»2ÕÀ¸ð÷ðÙfl¨ c
=,wKöõÔÚ
^ØØq⁄5‡›‘'ä
 Óæ£1 hîº
‹xY[@º Ó¸
,P [.rï f NqV¸4¸ r,;˜Ö
flÿ ^Œ „”flw Bª
˝°ãÿ
w–4'' ’ ^⁄¤àd ¶¢X ıTÓ÷7V×(
`->˚ ‡>fi {çØÑ3
 ''b<H¶`¢k Ø'
{z÷ØÖ…q §ß<¾
Ô..õ7Cå÷-Eø¯˝
•b l\)
:¨‹F‘Qfcî ó
æ‡ aÞhri$‡
w5àÿ ‹n˘w¯p
flj9nó¸D˙ Þk“ '
g˝ ‡ìh˘”Ff
rı Þ1rD°ÆÌjp —ó ;ºøˆ |7 Q m
gƒÑÿ˜,Û÷R$n
X ˆ . a= ¥‰,£wô4†
§\ xüÞLR
&ª&ÆØ—M
,¥W4|Y¯ /ÈÞØKin

a-T@6% " BØÞ˜Œ3ýM. ÞRJæj
öýà ‰ª ,…z ð>Óð…
mv~Ý2 X ŁN
jyyc¸ROÞfïþ
Eóæþ-p•¡F˘m| "ø<¥Ú˝
O˝ ·:˝5[I æ ˜âÌFäÈ¯ 0þ
6…¯ƒfl :jv§Ma'?K
 m°-Ú¾˘_Y˘
6 Œ Ý1 çÚ@ ˆA,
 Ó°ÚÕ
g‹ˆ‰u E,Gt§ §C7
n,+ ˚«ß¾ÑŁ Y“Hn
›a;–Ìg& ‹ +1
§Ma ?{FÑŁt'uXE,Gt§ §C_Ûº¼SdW)·r/ ÜJ
 %wß¾ƒØ&„ •
ö„Œ!˘—Kþ¸, ÜÞ4=
§øc¡ˆ †º"
Ñ˘ÉlÜ$<
œÚÞQSòDd ‰'ƒtŒ)Ö£‹'e
ÉZÓ§ æô¨ î¤ŁÜÞWNï³ÿB||3q-C[›RE%
/çÒ¥:˜
 2 Ìotj%Ó¾3ß
¯Bf‹xZ°p†”5"¯i@ód
l8RØ
§øc’¯m
 "Rl zÕd†¢›Qfl« 4MÙ$‹t
r :Ht3Nón ´•–
,˚lÜõÕ¨W
ô»ˆ!K Þ8Ł
˙QÙP6fiƒ¯iS8˝ Õ¾o
˙qÒ›Ý[˘ ‰c‡
† E Fm\OY
L> ³¼M6 œªfiæØW¢W2Q
flKNVÝ¥Ò ıæ" ‘Ì f
R…º ôÓóv‹,
ÞØp8Y B /@Ùy:1Ł’ïcˆ BþS-^ @d
VØ1 øç}0"ƒ) }ì„¡w ‰„ı sÑ
`łà»À ,þ’«>ZºµŒ> (Q|_
 @ÀÀ# j E›å¢7J
Vk ‡°ÞB÷¢lºÝCrY
HWZ X£„˜-˜1
#b †lØG›
z˙^£VT@˝ G#‡TQn ª Mþ«/Ø–*
ìGàÕ˝›bî
y0"z˙£´¡rfCÑÞ9¡D
zƒ Ùq5 ¢wÔõ/ D†‰
ø\Ñç=k p:ïn1›ÿk

łÚÌ^˙„-A
æ w˙æ˜X1*.
qeý‡ þK
k, ¯N—,¶3
J æØ
 Ù jðIð ˝Ì<âdµ>)Ò
 r` æ§ 3ò˙ þ
|p kƒ… ¤
NVsWæ¤i ÓÜ#•r äÌåæ;ôe:,Ø n—ˆ `ÑÌÞ
ø z8z/³Ô,
Ł c+Ö..rìBÌ•2}Z>
Ñ¢eà Ty5
”æjzßpÓÒy
I'OA
þ¤@Ìþ³Z
ï˜æ³I>&aóJ
… ${*_} k<ß°~î |/
 ˙°ï¥¯ =
{M‰zI[„Ñ¢–
y D‘ıfqÜÌˆeı —Cì@
 æ¢ÞXæ ü
X”Y ,;b ü3ª{Ó
´iFÞ°Oóý4
¯&âŒ/IÕ1}Y|ß
R@~fl `ŒN˘
~ yÜ|Ó
 Ôo ˝ ÆE†
 Ûw˙uu ·…n
 •$•ï •ð-ç•ây
 •$•«v˙u
 XR µN`*¿m"
ªs£ fizº} Oó‡»˜sH6%ˆ‡Ł(L^]à¿y\9hq
@À@} v
]Æ<å«ArßMD^g}<„] ^/Ø¾S°[
„Ò¾ŒEyS îv†-
y#c —Z§‘ ß¾$
Ü‰}k$@Lø°$
xÓ»wG+îK¡t
[£</ yTr{÷Ë<. âþ
÷£ƒ ŁTÒ¾ ý¤Ú¡;
ýu;˙@KULÊ$…Ôn6|¤âÕ
·Ìø Uœªu=)Y •
Ł›»ª h ´f UÌ¤ä
 ;fi5 Ixg ^„;
 ƒ>rÖ¾Xå @
ÀÒ¾H ¨ ÷í
@@ <>}ÝQ*˘Ñ¤IX c ØÞv˙ ÑÌF¯:

flq¤()µ¸†Ò
¤9T ›‡‹t (ïØÝ1 [] æ
!˘ ¯K=„ BØ
> fifi'ÿß ^ ^
ÆbŁ)¡~
ä5¡|j" P
ÿ¶@ÿa'†nÒX ƒø
ÜXÀŚßq
awìRJ„˘
œłßƒò(,þ
~ÝÀ) Ý¸~ºÝ_ƒÑ¼S¨ ø ['¾¼
Y5o¤ØAø; ŁÝSßS
IENDfiB' ‰.
ôU»Ì @ä
c˝ , aÿ
c˝ , aÿPNG
-¡IDATx^í í ä(fiEo˘ß¿sßa ¢ø0B
¯–#ðIl¿ÿþßÿxA
ìEäIl¿þÚ+ ¢
öÀæë<Ôß
_B ×ª¥Øªsq
»˘ÕÑeÿU}fâ
Øß!Q† –M5 ~ 3'?
¿/ÑÒP Iæt3d(¨¯ '1Y< }"Ûg˘)7·rº+„MÝv
ƒÉ Fó¨ swŁµî Œ^pv
Kå2]fi 0à"ø\L·
RºÒU'Ôb%˜œè«ØUÅ ¾&
Ö2 ˘=> #¨ „Þ˘É% hI
»Þ0 I ‰Ÿ2Y^^ÉHos ð1 ·
x.ŒGKþ—¾6…
ÿÿÝPm ¾6¸l¸. aÚKZSW»¸VcŒAg V'¥•l8–q
~lY fi: h%/ MÖC
ò<ÌÌÆC&d
R•˘Q9fiƒ#]‰,ç'ÞÝ
~‡ Ø,›=D,L"i
H¶9d{K„ˆtQ<
M¾2d{Ny ¤î* ÿŒŁÒ‰¥" Þ¶iH Ýn
• t‰ek/xfin
Ö'H†%ð….…†›¿|?˜
6 łoK¸)} Ü›v×
)Û lÓ
cö˝J,%ó8¤°)d
Ò X…f$%QÙ
ª 3°3Ûœ" ¾æ•qº:
ZÛ›kF" ÀÀ«6 bâ/´´E%¾ÔU^} ¶Œ3µ
þKŁ3
ƒ"ıdþ›n‡

+üÙC [mu –
J+ Iƒ†Úñ
CæÜ–[ıGÚü¸
29î>eü‰X~ÛM°k
…†çigyÛªVntó¶l‘Ù+˚C c‘ò·fi;¤‹`(Ã
‹î ÕJ¤ÉÕ”Ø!OÕ5-ò"B'.ªÕÑ+—ð‡WôçV„
(AdoªK@ =
; ! „ðÑía•=§Uª¸ ÕØK~4J£µ¤ Ñ‡÷U^hå¶væµ¤ŁW›ÑI FE ðØ I µQ›ª ý“B¥ÑWV
)ðjbq+–
}k8ªØ
{YI ‡‘LHª,|¨|Ûƒç„—7 Zy«K
IÕí–z ÷kYq
[EJK°(ÜV/Oi_
òY t–†M¥ x³⅔
]›«g “ jrfl
æÑ¥æ¶SW ó3“¸Ñâ
- æ1ì
÷ç…†g]×[iÓ•
Yª![cRmnþ¢;
¯D6…Ö¤\˘ Œ
--!º¤J_¤C· U¸ ß< Ý
-ª 3yõ«n
x[XF38¯8DIwæ
¸Ús" b/% ð0 Q⁄µßm˘ àm]
$ßUk˘÷Ó¶ ò
-¸ıÕM›¡ g«nAÕ?«»«|s cy ÷Ö@ãõ
E?Ý¥ äq[mò
(^ CªŒł[V'ÿt&
v bÌ—um‡ ~
)GœÌ_â‡z]
¸ Ì$&øˆþ2O˙Õ›• ý>ý¶ƒłı=çÆ Ôde
<[¿Øî íí›˜¸fi
åb‹fi, pg
VIWÝçc¡#
»‡¿˘ã"Ñ
¸bÛØjÌ
vµh8i £c
O bâ)f
î#@1qß3b
ÜG bã%g˜
(&\qâL@ œ§
M PLl:1
Ü@ bâYłm Ô
0ÀÔ@ z´
Ø›fi zâ‘Øf°
łC_˝Ëå9`¡…ÿU
˘ÍE.\çâ¿Ù

Ó=ÿ…Ò¤e_qÔÚ¿Ú…øß•|øƒ;Þ
’fa¸YÔkæ
å?_bhÉQ °—^
Lô–}N xQ
L L8$ EQ(m-Þ
ö9Y"~\BÞH ×
sflÙç^‰Hâ
‘& 2ÑÅ‡9Yâ
e´!Æ,Œ ¯Ö¤\@
Æç˜ ßxf¢?fl·
?’Kð yQà
L L eLµE]ºØ
@ Ł#ü8æ
eB}@ ÷5Z#YðS.Ô”gA Nº
P! 2Ñ¼ýe p%¸Þ˝.˘r¡´¢j˝
•P&¢” ;£•
ý ,¶w.ZF
'à• A*>ÖØº9¨>MZ@À@(Fª+»ºWýí‡ kt8 À
P&^V&“O<,Ł
+Oü¾¶•,S˘Ù& ãs: ß
@ ŁP *K<<;'Ó
2Ù@¡4(L”O J
-°˜ °˜^eØN‹?º[z·Ø÷zí
Ll¤ƒS\haY¥m´flt¸˝%~ | À‡¾¼ýíÙ
o!pay 2æ 2Ñ¼$Ô¾¥W
œ N-¶•ìL ‡M@¢LDº‹q, /ÜœeÉ# ! ¡L…L!3
‡ 9°˜;‡ >
¿"¢|óàŁ
#ØÀ¾–0>!æüå
Dy[¡œæÁÝô
qC ¿
&Æı ƒœ
o¸QãJ
WÝ¯ª6G3˙W°ï }9” /
f⁄Æ ~Ì‡9sn,¿ 2Ñ¯
˘r_ 2- àAÀR
Xl=b˙˙
B 2@ =A¯O
gåºª‰ÐôQÞ¯ßôÀ(
ÔY#K JU@’K·…IT
[—q–= ×«Ö
Ûýq˘Lôqb 8`3
† L ÿ
!¸o 2 2Æ eÕP=PV?o˝Éa
nuaÙ¶•ðÜ9
Ylw ¸ ‹ %B
fç¯×%ºÝV æX

~‰X W`Vah
¶nÝÙœ‹8
¶&le˝ŁØŒ+y* ¶´ • ÷N¸; XRÝb{'mF]
°d ¯v˘„@ Ł˘¸
q¢ %â'ı+G
u_ a &- àA Û
#'Ë íX
ºøvì¸Ñ<
ªz …¥…wZÞFÀEfl, Ûª&ŁłæŸ,R⁄S0Q
! Ri¤³⅛,T˜æ Œ
vq"E þø çª¶Ú¼ @ß À•ý"
ØÑ¶£˘
£L L8⁄¥
ö2Ñ¶F h :qb‰,
·, @LæÞ<K
j~Ø˘if Y
]ıý»§ãÑ¶À
÷fiðÑm0Úº
°˜h¸TÚª$}§ısÜÑÚaH,Ø@¤
ß ¾⅛6˝fi,
‰ J"æÆkÀ6Ôdk
!-[K#˝Æ·e
oYQ^Ý÷Q&:
¸xâ&& ÚßÀOóo‰-}!,tóz.=% Ø‡•‹z {¿ 7˘
.Y˘ 6A +[ƒN´U {QLt†0ì;q÷ÿ+ÿ9zh⁄
%Û÷k 1C
bbÚª8!Àæ t
þæfi„Óæpß‘ô âæl ›Fß°
S]$ ´¤'œ'F
ß$@1Ñ7fl»
¸î;tï“<Üm1
ßp}â À¶
¸l› %B
Ã3)G¥ 8 QC»8ÑMüðnO•
TØ4·9Y+÷
]ÉÆÐ¯V
C Ý6«?˙7¸
6…Ó
U b¢_LdŁÓº
S5 A˜ ¶ôØ# ı9¨jxÑmŁW–V)&
—¸3ø¤d¥¸øƒï»#"æ…æb¢_Lx–~ªxAut%
,…ÓY ,ï G
§—>ˆÿbÌß—Ûª /Nâ1SLt H JI
°e Mö—ŸH%fiÝb«˘ ¯ K
$ WVPL L8äRµDhø˝ Æ=«l
–^ÿÓÑ¶ƒ°Ìb¾ ;G¸§9œ
u +ß° 4ªGL^˙Aª«

o¢L8LÀ¶ì|äz—˘y
ð'Gâ/˝ °D ä
!Ñ0CYÝgÙ|‰ .~
-Œ ¯Ö¢\ìA
$ ×£Lôfi
’ZB N X/K·ô>_Z@àJ
, +§ýØ£L L8$•E]°Ø =
ß 7cÑ£Lt¤fi %B
ôà¡u˙ rØØp³%Ø
›CŁ,ØÃ˜
˜ Àc¿9æ| >° /O…A
ýæ eÉõ)&œS·æN
8 Ã›ÔÕ~R:s Û
¯w X¢MygÉ|ÞÞ7
ß†æZƒò› 7#7P&:T×
À â… @ü¢eõß«?•
§…d˘ºÓÕCÿ<¤tìï¸ …÷;fl”y
ósÞ¯WZ¢L L8ä“E]°Ø =
Œ ‹.ý,Ñ¶ðä/
æäGGEÒZ¢
}´k˜ Ł˘
- — —Z>æ°ß°¾ zóß
»ZNÞºìæ L LØ¶ŁßÞh
„Ö§ %Ùfi2qç”łŁ3
Lõ¯•_ îøF}0J
øsx^ÒKFâ
Œ5¤ºn¶Ó¢Ł @³⅝vıÞØHl
Ì–/GWòQX:µØ#/åæ
,G.K
ØI-Ñ
˝ç¸=…r"tS3
m 2Ñƒ.<ß2T
^Ò¶ &- 0 Àa†˜
Bßs'¾ßr¤j9ye kœB hrÖJ ”isì¸Ñ|, N-¶ò
¸ ¸ B:[K·(
” °gµe*-1ºl-ÑÝ={@ Ł
^£. ÊEn
d¸ÚØØ˝.NÌNVüCàøJüÉ=ÿ
P_#Ê-îï 2 2Æ ”*;
0Æ¢MÀäZ ~ hQ&P&Bi«Ø&% ¸¸ 2Ñ¤.<ß2|8 'o-
i £ó(…^)º“Ôß
XâØØ 7
Óøä/¸Ö
VkÔ(łg¢ BcH/ðsÉÈ
˝]Yý9øÅJ º N-¶ò
¸YßB:[K·(
o4 j{ >FuÆø ¡B

Ómı¡;Þ¯ðEæTs7$
| åµ>ý,Ñ¢L L L|kw"Z
o ‹HXœ @
flD;flSns4ÙŽ·ÕÑsì¸Ñ|
ØI-Ñ‰ Û
”ð¸—¢. *
x$,A …B
0ÿhÆ<ßÜ`fizï Nw<Ú$À
?k<dß°~A§
ÕÙŽ¢E Øª
t«^Ò¿V
§Ügˆ& X r!ý7m-?˜w¥ àV]äf
H¸ $àn¤-’òßæì
jro· $Æ
zAl+»à &íõÑeÙ“
+MGWðÑ: &
[y‘·ü
¸YßB:Ûh[] ïº ø°
?`øÕØƒ2
%f ›%ÚÙ 2Ñ‰=÷K
$ŒEÙ&ïØøø¿
x¿ÛWe nð4ł. ˝° ß
u5r ÕÙÙ w|œ˜a0,x å¥N¿ ô
eB P” x (""ÞVæ :;æìp <h
ÕÑâ yº /6üœ|¯ł
t C ¢ eÕŽJ¿÷
f ÿV ¡'ì& |`^ x
ziâ ,fi¿(
q¢&‘ßÚ]ºÇh·ÕU
ßŒ›– Ne°˝
ç >ÆêÕVY R·ßo•A¸ ´ParL
ÑNZ Hà/
>‹ 50~uCøZÓ5‰L%P& pß
Ó¿Q&œØœD°Th/e ”*µ
”¯Ó1% ¸Ø3
,G.c¿+†e4Z nƒX&–ºü`ŁTƒfi,1ºl-ÑŽ(IlQ& (Uu¨Xx
Y¢åJŁ¿“ H
å ÚÿLX
O¶ý7Þ¯q¿î bb pø5V w¢ Ñ|
Ú& gÊPq>
kpfPł> @¶ý7Ó—PLôôÆ Gq g&œ3A
à 8¿‡ 8 Ò›S˘?Û
Ví›Ñ|\ŒNˆRD
£>µ¥å°:ý~0u¶CÑ¶”(ß×
sFJ…5ä'ÌP[bÕŽ¢ ’(
c å÷ n/µ
ýß§N

4 wpG{4ÞœÈ
˘• M
^¾¿¡˘¨âą›>k|
ÿ^¿HŁÖ¢L¨
y ·Ü åeI
‡ó˚c{kì '·˜‹‡µD+
P–w nÑU
”´ ä¾À—›
µnf¿U!
KÙ& fiO‡Ýz´BïrÛnïq·æ%|RôY
ÌæFAØy˚]v
äU
ÌÑ‹›ÕÕ jWðni„!
ł”‘6 ˝4⁄Ö†÷ß
»e*-1ºl-Ñ¸
>ÆŁ„ÆŒ
Ý‘«`[|
¸[£ ßß o… ¡C Ł(
„‚¸Ggk 6 ¿D C pÜ¢]
oÒÓG Ł U
v # …‹fi fiO
ˆ .˘ÞÞ‹ZÜÓq“l1¡L LØ2Ł?Ö¯ª¯—!h\ìDÀÄäR§ :
G£›Fx 2!Ì2¸$
»xP
ð%°‡8Æ;ÒD{
ÓÒX} 8 ´¿/U<ïÖQ]åÞ¸
]É¢îTm(‘9rY†Hgk öa:t`l>¿
ÕÒzıykì '·˜‹‡µD;;OP&œ ÕÇ
=#.ŁQA"3ìØ
Õeœi,ùg >ÞØR& pß}/äY=£L4ÉÊE*GÝD9öåLJ>
u§jCyl·ü
¸ ¸ E:[K·•)
,n"ì„m JKÌ:[K·vV˘
q‰eU›°´˝ ly ¤
;'^`ßÞ«¾¼ì<_ ØÞ&P&
i Ł“îô..â
.¾⁄ÀÄäR§ :
-ÑÞL⁄ Œ z I·$¾ª*-1ºl-ÑÞ(IlQ&œ ÔÇ
uA¢^ mb } · À
œ»<ï/ <l ÝôÇß“G
ÔJÙÒEs¡C˜,Ø å¥N?u
Z>˝1”
’%Þn
4ö-›Q¥`¢j,d$N #—=
Ł”^˚Bà$ B‰c[
nh 2 2Æ Œ£¡Ú—!h\ìDÀÄäd ¸Ö
-˚D n"ì)l JKÌ:[K·vV˘

P&œ Õ¢[
íc } · À
• „ÝŁö3
° ˆjÓJÙ¡
&à3.,G.K
ØI-Ñ¢L˜ª
˘L .Ü7
@ ÀœeW}
]s«" Œæ~Avß@~÷Æ Łô
rCu g¨ -ì
ˆ ='=ß
íðŁåz⁄œ
–¢'£Bdæ :yþ
Œ·bns8 ?¯ E¿U§ :
-Ñx £:AÙI·,
¸TZbÜZ¢µP ØŁô'
] @ Łg
@ ÖqU 8C (
° CJŒ“lı„—!b\lFÀäR§ :
-Ñ¤LHr˝2
ÿ6 '·˜‹‡µDk¡$–E ŁPZ£. ÊEn
d¸ÛØ˝.NH
2 2Æ Ò*[}.t
„ÊØ§¸@K·
¶e ˝¢p8o Ý2 u¶ h §d—
??› w¨ÿþ¸
“åæ2¸ „7
° C^Ø“lı„—!b\lFÀäR§_ -WÙß h3ðg¸@6 ˘ÆpÞ
»e*-1¸u'2C,ý
„Y -o‡¯ qÖÑ
þÆþ˘#œ˜<¶k<«fl
Bqb˝(ì‰ L LØHÿØØ
¢$pK·Uÿî
%£Ø˝[[…%f ›%ÚÙÓ2Ñk.<ß2‹
‡e à?}ýÞ_}Ü À8 j†IÞ
£ ºô¢C“O˜¥ ˘oí
ÊÒòpÞô2 2Æ
Þýbç#W933¢
¥k ˆ[[e*-1ºI-ÑÞP&: ×¤
Ùò6[‹ł ÀÙ
x~âó«³⁄₄|q°
1s.D pHi
w»Øø¨µŁ
† ÎÌœıôykÕ‡˜‹‡µD;;CP&œ Õ¢[U c¶,
W «äAfiØ
e´!ÓUvµ…¨n º°s q–
\ —ÝmKª›æZ

2Ñ…F] &*(4 8
°_Ý¾4þp
ƒ°S‡ge"U#† ”b\lF‘ç#×+°˜fƒ3= •¶
KâYb¢ = (
‡ _Œ?$}xæ8¯¥IÀ
PLƒZ›b‰e¤,9
fl÷ #U Ô
k’dnsp ˆ!«Kfiu; Û
,Ot–‡~¸m
^µ O<z
”˘˝$ 7 Œ‘Q5
P"Nì^fi
^! V _ v^§(
‡üŁfl‡ ç1
B`¯7 ì|äB X S” ”=0KâYb¢µ‡B °2T
zæ⁄‹¸¿2
?¸¯¸G.
Ø&Ü¢Ü#–$ %f ›%Zwt C Ł
^£. Ê¯îþL
ÓJÙ~ã ˆ
|ß¯¸G.
: [n#ÒY¯££b°Ûý Lƒ3V]x¾¤X
Y-fl—‡ rC (q–1 \Fe¢ ä
,° duî…LP&:3,F] ´Wƒ
¡.«« ÙÂL†;—
ı5âÊfiTØÊ !h
gå¡Ù/GWòfiv*yóhä¢å2
e¢? Œ´ó¢C
|›ƒa¤¯ÝO ”
<˘L4çå¡Ù/GWò¡Ww“6 ˙F¸O
Øø¨eT&bq ø)¿
u”ó2A ŁÌà
m p! ð
+ÙB
5ÑÒ_#¾¢ –„[vh¶
r˝YG˝Jm86 ·Þ}
¢" 5ßU *£SYÓE
O•ıY¢Õ)•B Ł‡R
Bˆ,;3m@(
@xe?_F¢>ÜÀe
æ&%]å(Þm-=V¯ ee¾¤µÆ(gÓN‘ç#W n(Ú4É? :~ÙÝ0
¶ À—TfÜSƒ‡µD;{ÒQ&f
ðÝØ
¯ÿ˘ÛÒF$ÿ¶#R
F1ÑÀ’…Uæ|+!
Ó5SmÓ2,ßUõ '5”“¡:
5þÀ í÷S}fiVþæRGuµÞÙLM’C

˝Dµ
u¿Yu¿R0·˜…2¸¡Ù¼æJ
;º•% Ñ¼ªÚá
¥Œ flt“ |ç¼hQ&œÓl hÉ
\C =ao~Ú1’Uæ¿Õ
F p fl;Ùø¨eW&“
~oƒÉ¼^D O}k\åßØ;¸hÜxó†
e¢ˆv“,Q-Ø= ‰)ü*K
8 @|Jà‥¡„
+§yv_Œc Ú¼öõ¿
˜S×N X ~$
 ï+¥ }ezF &- p
î˜˜ O 2 2Æ ˙ŒC Ú—!h\ìDàà
¢ðh~ðŽ G 4ª“
 Œã[…³Q&:À?’KØ
}P?l–8wØ
 ŒW/|"r
@ @ g ?« Oc
e"Mä%ÿnppâÞ?P&œÀ?’NðD
v§ðŽÒ ," 2Æ
Ú4u;u£>R¤
8ß (yhàà¼
e´†Zv^&(
e´!’Õ*µC—,ØÀ¸Gfi Óh _
ŁFµÓøïß
Ñ?¾Ù2ÙðSü«0Qk
e´!ˆÕ†Ú—!h\ìD
 æo~Q&P&
p@d-…B ˜ôÚ
îÓ¿!‰ı h &-
Ü¼ï¨rµ>'6t
,Pm¸ ÿÔ¼—
àÉ q‡:r~o
ðÊôÔ¼V&ÒÞÞàÚs˘" >Ò
Rƒ£L L8ä¼L âÓ
µï°zäWO
»VÌı¸Ñ¢Lð˜
_Z¯qD– ‘r
 ł¡ t8Ùı ˘QH¼¸Yµæ¤†:
¸1ˆA @ pHæQe"työÌ
ºfi. •·v
ˆ(& 2n @+/
Œ !´4> fi.?
»`§çbâÓÓvBðŽï ’Ì
cð&pí Ø
˘O|k¾v6 ¸W˜å]ôÚSLÌc g)
 ,Ófß8mF

Æ‰+âòÆÛÚç
k w,Ó‰I í ‹ @JÀæIß/ ‰|Ł 2 ˘MÙÉ
KàÚ–Ì¯”°;¯˜
K X4tMV˝£C?˘ TI• Ú!2\@
ŁÔ$s c‘œ´ ´
|§iX˘æ }¯aI•˘&ß
¯ à
ÖS P7Ì
°˘|eƒ“qRL|zœ
Xˆø ^ZOT 06˘
}xÙå>#Z@
(&ÞL~Ł˘/
(MN“<Àæ fi 8 ö
n#ÀŁ4g\ò
6_I'ìK#†?
PL 0Jfi 6 ¸…ÜHœjµ+˜‘–µ˜ -
}ò«£/M¿§=ZX˘b–Ý¢ÔD
(&:¨$WGI Æ yÊÀ2
p pïm O
{ .sÉÕQÒ/ÙQÖ^1–†~*G=TQ B£=
_R% k‡ß5r^1Ñ3ª@$‹^Lq”
xf¢BXru · =y ÞÕ%Ñá
÷AÒ3 À>sA$
<• ô´<•Ñ@Ò¥
øŁj!l
Ł Eru|n#æ O˜ô›”g
< Ù>É2S)f\ò
§ dÔC¢;
Àæ\ ˘
I>I‘Œ‘ æ
—çæ #I
z, o¶>ª³À
Z2 3fi`g bÉÓ
ŁSFp›\ )g\ ˘
Ł3fi`g blæ
ŁÒ;æQB
ÜA bâyf
(&VÌó‘flt“»–ØE:]ß£.N‹
³Ø bâ3sŁ4 ¿ÿÞÜÉ
ÒÕÞåÆR4t
%@1æÙK
‡$ JB˘ V
ßõZÞ{X2ßUøŁdV(T˝‡œ Œ$ ‡ì4ýÕ¡ÒÞ
°1 Y¯D—Ò
àC‘V1æ z´g ð
ØÀb zbï'':
°%) æ{GJ=–å

(L÷Y —Ø‰
IENDfiB‘ "
xA9"ALkÇ˜ Ø‚Ñÿÿÿ

jæNß¢ æ§2+
&œ†?w:
7x':}» — öOU³ÉzH 6w
¶ïNs\ä'µ‰
«6 !§æ¸ß Úc
ÿ× »˘ÿzljýÿß7{¥¿iŒ2 ¢¡Ó´•R
Ó¡ı Ý IffllÙæ4q¨?7
dÿ˘ÒÀæQpÚ+`" üT ƒ {Uz<n
" ×ïE {Ø+* ‡A~
jÙ îó_
Ø ˝ïSıï .÷z˝¸}:Y
Jf¸É¯?æ+†
þ4ç‡ÇÙÜÉ1¥‰ ¥H7›-R°˜'˝ ¯…a-
gäÿª˝qO'î æi ºóÔæ
º Ó1 œ}jpBq‹l{
.—ÔVkl\
;}\6þ Ô7
PB ö—Ò
þ—Þs(
yŒßK°Þs(
(!@ßKhi
<ß_Bk§mz
sLô@'›ôSöçp—‹ (ø
Ìóºan˙d–Õõ
Ú Ò:øıPj„10ÜA
^ —þÌ-ôü
0m˜˜5m.› i'Ás@
7¯+r=\ j…˙É
ïo41Ü1 ÀOq f¿¾æ |Hþ<
Ú?H¢ „K
Màæøhwví„
I æ}þPÓ
tw¸ýu¢ìÿZ…ãF
œ]î/¤Úýb„Ì+ @
§ÿÿ|VZ" À
E ö ï1£ýH¢?ãÕÒ
Yh ÀW ü7]v C m
ŁÓ3-çzó E¿¥
@ß HCrbz
==ÀNfi;„
1 —Þ1ÓÞæ¤G
ío;?…+'0æÞÒ2…Rô@'\
·¿¡ÜÐ?Ó2Ý+ß ƒ!ÿ¸
¤¸ý< …—…O/ÖB
N ö Ýú¸ô¯)ðT»
sQ4î…æº>…îÀet:" Às
ç‰sŁâß¤Sm gJ§`Q

ýcåß^Ñ+c¥
ıbG/ œp'
>KÀþÔ>yflß7Vfifl
+M¡»ìÌ”ªeS)
7»¿ J " À
‹ßO OflÖÿª ˜
hÿø”?] •‡
fl µŸÝªæÿµÒ
•z=3Łç«…
¾»#°Þ Ý–æÇÞp
Ì_µ{ÿzs† ıLA EVÛçß¿ß=Ü
ÜÿG'Yºq¥ ÿ4 °çßqÇÞc *¶_ <G
º Ò
]'zløV
ÇÞu«7Éò @
sO˘e .w<NW%‡ýÔ
@‘IÀ_M P@À=
V —þ+ }‹kòÀmYW æ‘ yÞçwf<Ł ¡
b $- Ûÿ¢ ‡
H‘qgFà°˘˘ æ'g
çÞÇß¿QLflDæä¯ìi‹ª
œ t) y .ezfi
hÿß¿i ¶d›ß‰ƒ
6/÷ÇÞô
Þ*6]ôY;ðK Ø
@5ð”^Ł{‰˘q
´ÿ,ªR¥
!ıcâıhI›Cîý‹
!ueâın˙flœÉg„9 ,
‡ç°|òh
Ëł÷œU¢þ
*‰ç1Œ `g„
¢ —þn¢÷ÿd‘æ„gOï
&Zªß?M9s#É" @$
ºÞH l!p
.{r„ª&…Xk•ô
4DÀ¿¡dp
§ Xô?MÜx
tE öw .¸î
dC E‘ýpÿý
~tı
µGœXœ[ô?Rh
fi~• ScÑ¿¾À
YcfiS{/ç'!ü
+ cjÌ-d:#
…M ôß ’°ï
d ÕÇ´ÿJB

·ÿ« m4fiç
ªÙÿð? ˜F« [
tK öw ”
ÉW þO.œ
F"@ßG°v –>#*ßÿ ÿ
|2 U/ÌÖ
tN öw ÀÞÜ
Þå, (>ºÜLP¥
ÚÞkæÜS‘“¸
ŒØh%¸ ÌN
Þ&@ßß¸Ãº¿;
¤qø<V§kxHı ?ì
·E S j\
v ?T¿›*ç
°îo \Þ7 îf
µ—þÚÙ¿H fl
o mÜ 5 ¾-Ý
Ú_ .Ûˆ d V‰«
ø ’ÉÕÞ
ý¿flŒåýnÒ“¿Ø˜bÔ ˙‡¥‰¿¸ çÀÔ¿*n
P wœV`°h
ß7S ~çæ Sy³¼ÞŁÔ&à
,ç ï|RÝL•3
^ÔßÕÕ
‡‰ÑßÖ}£2 “
6›ô/sÜÿS ‰˘s
{:ŁÞł
ÚÞH", K SØ˝
Ö¼é°æó
ÚýØô-7,L ß. =6
ÙÞT“khý¦”Cß/ nßßàzÿ•Ò9L4 fi
ß ˝ı{³¼ÞP5}fl
Z5"˘G&@ßG¸~÷–
I˘Œ%cpJflouÔ¸¸
\&@ß/£Ó–
z! s ÿfµHt
#@ß? —qˆØEçÉPª4ÒC}Ó~=þ˘z¢p”í
a—Ó@4@àE
·ÿEł ’—,æ
…†Ø# ßÚ
ý$z‹0{Ô
)íº ¥Nj @
ïÀïö‡62_÷oN ?Ì
@ ÀoÛàm W
! !¨• —þ•3‘|
Ø°,, þ÷
µ—þÚÙG

gü˚•h£
ü^çðNł4˚âó/£<a
(%@ßK iß
•µüFLÿ»øåM
6»W • «l" À›
TzÑÛ/˙T
1 Ñ›£g:'
Q —þQ3/î:
¤œ#ºÉxS¸ý"æ¶ n
"…—Ô˜
ç‡— þ}ÿÌ @'…CÔ
,Æ# ;ØßnB8Z…#
!'˘? #+˝
ãªÆ #ü) £¯ßæò
,ÞßW¾ K'Ì»Ü
hÿØÿhô?¢ôÑXÿÙŒE•ÆÿÆ
ücy†ö> Ñ$p·xßl0
@ß? FA ÷x
v ßhæ¶Um…A s
tNÀóý' ß
tN öv @î#
—þB' #
:'@ß;O ÷
Ñîì\., Þ
ãÑm d
w‡ ðafi ÿ
w‡ ðafi ÿPNG
}IDATx^í ØÒ) m;ßýß9fl+ŁK Àa
$–ü£"¸f ¶9 3łßó«ïßÿÆ
łóç‹ $E#
Ød Ýg*vqŒ °Ø{
îÆ<sA3VW j 0
4˚‡:TÔ _ ^„
KvvÌj$nıÿÙ/ r¸¨;°
kÞ\´Pï ˘h ¶_ ¿
¤Ùpq+'„5fi…ÒÙfl Q¸ð
ýB\XRÓfl¤K5æ^ß=
;f^NGhgU.Ì"qd*{2»Ê£ óKÕÙî
˘ iõ
îò5»;"œ=wł¿ÕX`
1D -# ¡/ ðF¨‡4Y¿E¸ óoF ÒQ)[ÚÛ8‡!Eoœ
£'¸ " ÆÕ% lƒ ¨¸Z
ßÞ%µa¸Dc
æ: àdg‹*›=˝ŒŁ«¾¼s
îÆ<sÑß" [Fý
ÝN˝X ì Ø` âæ¶O íR
çºÓÿŁ,8#tÆ; u,G[VÔL

Ł*D&&“¸ Ì°5u><•—Õ7 'Qo4»K
hˆÝO· r]
i?·•odýÚ»4 6 R
⁄œMpv˘*¤lfl
äk¤ L¿ *ô
…Qu_˝\<]
° cµwlY´åÊE³⁄₄H åß]
, »ÚfI´Î U
L6´p£ä‰
<0Ô0Ò}œ‰Ñ VH
aäL‡4vd ¡:Q¶A{
“ºL9z5Iß}
\ß`Ł›ðL
Bw23¸d_ ¸r{
ø0÷{õ7ßWÚÚÓ
âi,˘·À„¯flH“
t_” Œ:V
â ˘¨vo9ººWØ¢íæÌH¡1´)°}˘⁄ø
b `[÷°¥7*ÚÐ
TÙÞ f5 ´ftx1j
h òQüªrwýy ôÓ ¸ Ö
, ‹ðMCŒ …1£l‡˘'«’i
í`,)³⁄₄Dt0¸.Ôà.-¶ z*%Ì:
d» }¿ãšª ¡ƒi~A
VÓØÞr †ö¨ íG¸J·Ü%
„ lßbXƒQ.A {
Łðv˘¤d i¶$¸*›
(% {PZ8´
\#ãçß¿×&gbI
ÞüØªˆIU ý4}3|¨ Ãš
‹! {XˆQß(¿£~x oøß ŁMíX
6i, ´P<T]ãØe- {
YÉ4î{@â üî_ f8
Ñ ~u ¨ÆÒ
°£e7‰
´B¸ä ã¥Ù
cÒØ@´&
Ú# ai¶G ¨ÜÆ
S,ãÒÜo.U
åd.˝
m´ü¤ Oˆ.þ– flqƒˆd
(Ýæ˜ƒ5!n˝?>ä ¿ï,z†hk
@ÒÙ¶_‡T«Æ ¿
tæL?
*>;¸|x]#à
Z6i, +ðP<)ÖÃqæ
ÉœÉÖÑlæØ# ÊSØ

46kO_ ÛÕÞåŧ
Pòŧ¥ ł }Úª8îA œebh·
o`ıa„7Ó¸o^7‡
ý³¼?U$Ł ådn
çs+]ı –° 3
[×º%Ł hó&
ŭÝ¸d›N ŭZÊei
•:A ˋˊ,Œ
du%{*‘ œ˜=H ŁOI|ÞU fl¥ ;åà\‰'V
· À< “ ç§‘
P“OÜp¯7v ¸uv&’8÷*; fÙ
6D@ØÒ¤
⁄R"PÕ§ØM
îA”†#Ø4*'– õà
“Kóõ¸ÀÞ
‰ 4î ›ÝŁÿŁ
ßÙ ÿswl´ˇ
§Kõt À
-KsON·5E@ D„raJv$
“ D×2˜^ÚÀ÷Ü XYÜ Ü
@‘3 ôóp´ì§åÕx˜˜X
òm ÙD”ïd<?ª zà
@î â..?í Qì˘Hp
I ¨67íR]Ýæ0ù?
”‹ kÜÐ¸8] Z”ß
:ïO{gt‹°
O"9O WQ ºr! ó3 §° k
¸Ûª‰ôQùÞ
U‹· {X+¸'Ñx
Çòt˜*4=U
—¢Æ„•ôf#•
kn—/ œíg¨˜ÜC4~×WØ
ìøI»äÒ>-:!öOøÿýcßŁÓ]A
K(G
tÉª qÀG z
÷àåÆEïÿV˘=
ì} ¢t=‰
8»Ôà›tıR
9bÿW4S Æ‹ { ¥
þ¸ÆA˘ƒƒ I
5 M*jmRÑÿ µGgsýn0 E Pq
ß·–~ä° ł
Ò›:˜† @ı mxB×
iäaÑ$fi{u˘› Z
Ñ&:å/&o{«þ›Ú_ ‹] .nD» ?¥
Ùðkxý¢—¯
ï^³Qä÷pŒŁÓ›łłk(¥^r×ä1ÔM

˙ªŁòDz¤v
†]´Ê
6¥q˘ƒTid À‡Ø6*j Ý¢ .ºFKAZ}
YßL¯Ö cn{,xÜ
jœ ÿ›flŒQd¶ (
»‘ fl¸ºØ3R
! m/NÆ¸,W. T%⁄ ¯¸_
"c!a(* øPý°»[#ïk‡§˚ãT s
G‹ ¢O ,»/-Ý§u›ß¢â
} 3{:jF
Qe« {,/f
p ¸˘ !0ÜMi
˘-A: ìðDg:n% A˘ÿký÷§Ù‡ïlåÀ2 H—çW
b¸V »&e øÿ¢
0j·łü4
C/wÜC/–sí%ŁIB
õT AłÉD’*˜
}J a‹ü 1n{{l—
Ł„˙+wƒf˘^^ c
Ùóhz;b&Ø@¨1[H
~DÆ 0“Lq
q B´PZD´ ’ {@
Ł’ {—_C2
%ÀU å=: Øp9
<ZRœ Àm "°)
÷l¶ß-˚Ø¤ Ý(ýŒ
„Ø ˆ7¸ f’
Ú{hgu‡% ³½ÿø„SøEï,%;4
ÜÒóˇ+–
‘L¤~P Ù Æ
”pÝ †oÒ
xî‹ðZÜ YØ
Õ D»Œ˜]],h
ùVUÿŒ°
s”pÑ À P’ç‡;îAGÝ ıÕ(ç
f ŒO?tÌ÷vS î`⁄ÿTt
ÚÛ¤w‡w.`‰"„b Þ …Ì¸B
r+×ð>In¡
µ#Ù88å= ,
Þ³–Ò°¨¨3
|ıdiz+,¥M
ÜÜäWõ@ º
º!iõZe ›
Õ{p
"JØØ •*hÕ
Ìfl¨Ñ¶Uu–
Bf] Dı {ðg

loØXl¸Ò2î
ïd/fit*ƒV” ô
” ‡–º´¥·–Ł%Koäg⁄{8ˆyÙ
ÙÞyŒ(Y“
§âł·aC¢e)
ybóWàłkŒ{@g
-àV⁄ØE†k¿ dh
v`bUuç˜ MwÿVDo˜=‹@¡c
ƒ °a3]Łƒä,
:zWD ý¢b
jv˜˜ ß 0 »
´§Ý'ÙR.
*n ⁄ã7lìÙ(•
m5GÔłµł ò~
ÑŽ*n ß ~
‹æF fl‡˜Æh C W §,˘3¿2£¿œö=ß;ÖW¢
ògxw µł–…ä
łœeÙÔ«‰ân
p§ µÓ¥” _å¸.„- E
ŒõÞ¤{ðÛ¸`—t
ŁÝ-qÞ!| j’—å
Ü% åe m’/§å›î
„kÒÝÛÔU>`¸M=
w]-}U "Ł*"
¨$ teÔ¤ oØfIÙ+´Yr vÜ0e
3 qƒflFÖ
Q'# ı
—Ł2F‘‘?WÕ¤µìX¤ôÆŽ
l’P=æ¸”…‰
6nl6\ ô– Æ¡Ł
’ ‘sOÒkü+
”_?æz ·qcßò
ýØ?BCSÝ¤¥3ò8r{
°'Z›: Xfl˜ Ü
•à»àÿ–v
K Ûł|]„łe = àÚW=GK3–
X[)F Ày
œÜw -’ÿ
76k' °?øÖ
@‘ @ {(LÓ˝¢zBb8%×Ôn
ªðTv»ỹ¸e&w
[°aÛWàÞ˘\
Lƒ%łs$Æ 3}[b£
¸R˘ß Ö
¸æ@ [Ù‰<oß¸
‘˘fµłQ^6ÝC(_
˜#R6 &¸–ÆâÚK %×^M‡

Ñœe¿T^[8Qó#j¶ &
#î!ü–‡ôß¿ü¤yÉ/¤
Z˜°œ»[L ¿
m! Œ ›eM^
C ''í M=¤OªuãÎl_¢,</˜£Dç5œ¸
Ýz›f ÆìB »pÑ@Àkií DU¤¸ {!A//flÞ^ð#Ö
œZ Æ”øµNfi› Ý_«
ø TWÒ¿K d
@]œlØÒlÀ 'EhÙÛ!¸
lÇóß7£ »&
µß108] 0L “Ìj Æ'Ø
Y « hp @ı7“ î ”0Ø
D;COZ_;W.†÷1 fl\H+
æ@ K 1Wß—É¤
w“‹æ¶ ˘fVÑÉ¸ {¨*
^ß9\r/jÚ
!‰l ýÜu• 5
ulÌ´†{¨"à
^A»@ ?ýel~d
†w –a Y‹
°a‡\Ý¶Ü»ï¡
pß„ô¯ ˙R*D
Ày'˜=, ÛK_\ CŒ
% {x·ð
Ì4@WaÒ¨
IENDfiB‘ v(
nÿPNG
’ZIDATx^íÝØ/¶
—Øyÿwø/
Ì%l— BpŒ ¿v —ÑB$PÕ
þœºflÿæE
p4 Ô 3º˜
NÝâ
WÛ
Ýðªª rW_
ØN`§ðeı=5 Mí
,MíÚÝþÙÑ¶¨ _åÞFN´;\K !¥
d×Ñê N+yT¿
^Ù6ìÝŒ*
ß §fi ˘˜ł
møï/ óîî† m;ÛÞ
…ìŁ»Ôî°eÌ»
¿þ=$=ÚÝ9ïó
¸ ßÞN8 ‡ ¸ŒÇÇe
jµÝ¶1\˘‡ yw=; l×ùÒ¿º(¶/¿î»\ÞßY*
Þ9¿‡rłÝ
œÝuwøÇå_fiæ

» vÙØÆØª…‹ðk íæe» Øƒí
»Hi·_sð‰
ØI_. Ý
fl– ¶ÝÐ¯ å2ł‹ÕÐE,Ó
,^k åò¿ WŁ ‡»^
¶)´.]XBm ˝‹t
[Æ-xV<k#ÛZ
„=I×\˘˜m ¸ƒ¸Ûý5ð_µ
WÚwı¸0
“\¸Úł EÜ
fM˜Zx„ -MmflO VÛŸY]’
p»ß[þÀvKæ|Ý-§M’kß›Ü\Ú n ðN
ł†ıæº2…~þØ
) ø…Ë9¾O ø»ä¸|Wà3»¸uî° Øßfixxí<i*e° :flx
Ëßx^wyîflbÛ¿?, Rq{%Ûß mâł ƒÔ›¥x8Çâw&‰m$k
’ºü×]¸æł›ðN6Ú•¥»_ ƒl ôÉ‰¸Qî"ìq
xÒßV^ lć„ÝØú}a;ï÷°°P˘ þŕ† Ò#ß¶ð”m œÕæì
W\/‰Y#‰Ì6˚fŒ× ôXßmµ-†ÚÉ\F/
 &gÓl Yº'a0º˙ ‹
øfldnøß_ ı[Ú‡y^x9ôˆ
p¨{Øw¸
 _æ§µ Úı_˜˘ m Ûæs¯É^Ë›EÛVXk
xl´ÑÙµÝ–„
â< Ùł£5 m ˆŒ5Ñ
 .=¨\ _c‹l§,œm#ý°rÖ'?ïœ0Ù
Úw¸Tp;ai/& ¸”5S å0
»<h¸?Õn?—
äGº•r˘ãï’ ÝµłÑw‡ Øm‡¶
ŁTzü¾5 ¶Ûüw 9e ’£;fl †NÖ
fl„°çGÕÚ„l ØáG
MŁe¯uRÖ”Lg‡
î˝ ÝQ¶hOZ.v æ2)æ
˝~ B« ŒÛØÞ¸ß
îÕ%íäœþµ-‘Ú-k›Bz0K$¿2 ˆłw o˙ xEY/ ?$Vß›¸‘›0. ¿¯Ö¶mºþ] çÿ%¿ a;_)
 ýr¢¿#?
ÿÿÿÿÿÿÿÿ8
ÿÿÌ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ$
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ)
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ3
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ=
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿB
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿG
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿL
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿQ

bÿÿbÿÿbÿÿbÿÿV
bÿÿbÿÿbÿÿbÿÿL
bÿÿbÿÿbÿÿbÿÿ
bÿÿbÿÿbÿÿbÿÿe
bÿÿbÿÿbÿÿbÿÿ
bÿÿbÿÿbÿÿbÿÿo
bÿÿbÿÿbÿÿbÿÿt
bÿÿbÿÿbÿÿbÿÿy
bÿÿbÿÿbÿÿ}
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#Ñ
ÿÿÿÿÿÿÿD
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿzÓ
ô9† _–} lçõ[tÛ|k•
\ ïÆ§l ˜Uý!}
m;Œïsi•÷O
fi C2Ý½þ×
b _É/q
Dà T ¨
\¡ï7×# D
@ @„ G*å/j
H8˚íÜ$@
@ @„ £ÜÑM
P. Æ(•S
,Eã ?k?¿Vì§Ìœ›mø¥bî:OØæÜfINs»»EQ’
íE}w _“flÉ6Æ¤„ä_öíwØ(–J˚x !@ À#
<Ryä¾¼P K~AzæI
fl2‹] QÖZ
x ª=sýfi fiø˜fl bIS>_
9 lª] É£n
h! Æh¡¤ ‘
°‰À¢ ¢ìåíí Od
h$pø4ôÓœc˘¶|Ùka)= tÚhÜw4#Æ,CY
Nn-ôº Ûßnø
DÚ$@ K‘ßQæð
gÜ³DG #km(<@‘ùß»×
Xÿ½pYe[à{H Õ«,ó1‘¡Ł @
¢í˜hæ˜ 9
&°Û..¿ôôw7
|ÿa‰ø1K:â
G°ı. L hW÷hædr*N @ K÷p/[)
N ÚÕ÷Z<Æ&L@
^)PÓHe[w¢×5
çY´æ˚å²ÿ M
çFb·xæa# ð
å*{øªa?
˙Æ§' w8>-Oq…H8
,g =/P76

ÛÐ;ßÝ¯Æ+¢ U¶
łþý´– 9ÛßÞ¨6þ
{ @ß-/-O$
t2¡ÞÆ hµ¿=Ç[+‘Ho_%˘O @Ä˘
0⁄s{ G µÕÖ
•VÀZ«k
4`D
˙ flCH8&\łÞB&@
m4 E GsR
Ñâ Y G”
ÆT#@
üwY£ý ‹Ø pdq)<^‘M5B¥øS
>;mÙłR "œ&@ µsƒµ¿íI8œÙłJ, #
łàØ‰4$
¸ ;× ªNm}% 8
"@ BÀ9S WXU´Q
, ˘ , ˙
¶ tºJý«q¿ c
ºoýY0 æK8 L˜
1¿C ł Y+Fß,
- ‹u$Æ¨âR, @æ)ºM5B]à§>
£míhæd˝„w8†,
¤yW£ƒnmÜŒE
0 @æAQ\q
æaJ8˘˘`K"¤Ù5u_´k
¤Ù5uKbU
‹ïu ‰lqþ
6ÚÌhæ<uQ
›@˝! ł G·›
)Æ¨âR8I q’ÿj+¥z·]
-⁄yR À
)§D˝ ‡ÖÞ¶µ£¯ µ<RÉâRłB ðpdeuÓC À
jN ” ‰a
_ÑEåNfi‹þ
b $ðn S¢ƒî»ÕÞ^´ÑRómUîåŒï47j
¤9%jŒ¾
ø `J8n@~l
;„†œcY
“˘o‡r’WV
x‰@˝)QS÷ð
ÙłåNfi‹þHR "@‘
¢~ø¡ ˘WA]łˆ łˆ–ØÞ§ïhÙØGÀnÀÕ[+⁄L,çc µà%
5G˜ p4ßÑ¶v·x†
Y\/-\ø¡¡†œKÑ
À˙
j ¥îðY¤y¶æ
’íƒþ¨‰5:) °

ì£“H8FÉGï•ÕÀà3Gô
p Ø1 â À§
0O ÉqÌæjýœ
ùg ¿nÑ1ßŸ_‘roì§ôïöW§„Ý
¸^»jıï ß<änfljG §ŸÒ–
!I9 œmÀ- –F ’k
;ßîïÕ9% =.˜Ûn X%knn(|^A—i
SÜ‹“hæ4
’˝ƒWï•
ßµà¸ß [ÖÀZOx⁄Röòrsïß^HâdD[afl¯ –/t
7’¶Ó»V
Ò1ø˜fl b‰Ö
;„†œ⁄ßDØ
5 XþP R ßå+,%0dvw VîåŒ
˜@ @? °#¢†z¿qi„ À3
G*Ûm‡ ¨
GDeı ^
¶•O>«’ÝÝ° \Yýå›¸ðg
¨œ¯¶ùò¸Ùƒô‹Ûnwý°W
&N8N6y`þ¿˜˝m3•üe
*wreıÜı ’0J‘ßæªðìaJ–{n
gÛ3ãe o
HÜÑÕT/ŁQ Æ
°~}ßQX ı
¾¸ãtœe –w>
$Pó\¯ `r1
¨,= ¸"‹<
)Q Ł N ~˝ ¸ÜV/Ø
¸ØV‹QY= ¤¾@äãÀ¯S/ü
¿K#¸wÜw =fi
Œ[ł¡µßmÀ- m–hæd b ;
*?4TV˘Zs
5ÆX>R ””
[ww7¥ µ*5˙ ¸rD/§tÙ¢' ¨Õ
ô°Ø‡Ö t ÜÈ¡«‹Ù÷6;Øí k ”Ó
þ˜z„|Ào9¯ç
¡_¸„c…\ e
Þ+h´qI
Ü..µ˘
flM5bî”P
ł plÿ~•ª.s]Ý§ ˆŒ KhH´Qs…T N¯+‡ß
ì×ÙÈ¯ 5)
¾⁄rDÑ¸
X]¸–þ
l/ÖÒºóÓ* mno]ì“ ’
º |'Uv_ór©+ °Œ Æ
ßµ6Þhæd b¾#

÷`ÔæëYºØ¶´w°§
¸bÕåå]&Z<Y£ ì¥ÑÞÖ
óØeø*{º“ƒnÖR Æc
ð={üÒ_<Ûqìfi
dóßòV~h¤‹
- ‹QLs # rï“*?4TV˘Z@
x⁄@ï= ÖÒ œéq¾ÜÆ+ÿ
ÕPÜÓÞH+ðVÑÞ §Ó
Ùœ â£Ky R
E·x†F!Æ¨âœY,~
…m°Ñâ;”Wµ
5Q: °_¸e ÑâÉ
¯4 T†F5WÆ˚ß Ôç†
ÑÑóœxŒ˘ œ
xç4 ¯S„ +«ßØ£/
›˝.0k´1»{åÑfi‹>» ł 4
| ªîI‹ÜÉÕ
Ì ðlc{8H5fXwfl Q´qßWæ
Ô
& uÓqp
T‡ Ü‰c œ @àv ‡e Ösß‰•C Gß„fl9
0H æèƒ
H8zM[˝qPS•»x·Kà5
œ ¯ł¤ J8ÚÒgM”PS•ýH·H @$ œéq¾H
b L@´Ñ˝j6sMÝc—
µy@Ø†;– à3 †”
Œ«æłu´DÛÒ5àÿÕåłæF ’k
5;0¸(¥pÜ j⁄Ø
/îî†b·x.
wO ànqý
÷M à>k=
}’ÌA—»Wº
Þày÷ÜD6z Gfl s
GßI j·7Ö
æW@÷P¿ , Oˆ ¢ýöhæ4⁄~aS¸ï¸
łÕyÒí7 ~- -ºhæd bâ£íÞ¸Rß.<ı"¤
ß ŒÑæ¯3dR
O§f , ~cØ»r
T·x†FÆ J
@ @ £DM
@ K@´ ¯¥0
P" Æ(QS
H8JÕÒ@
üøóz â{¥ ª Ó¤—
<]àv‹_O
kÜäÙÜ-*H8Z(j
> Ò¿Þœekøïœåœz89r† × ªfpÝ

@ V‘I Nn‘|R Ú› [_N6jn%
åıåk«[M G7Z
@ @œ= %5Ø
HÜåıÑæ´
 B]n–<syg¶æ
 ZQ5 G
ð= UN ¢Ô £!ƒƒ
x«ó[Vädl7›Tw8î Ø‡
,Ùöł,˝nfl Ûl.
³⁄œeyI ìrÒı.à
˙˝ä'#@ @„@§˘å -
A‰”
˙«§ßà
ì#‡ ~Óœe…[Aý‹v-K8n£Ö
U ›A= «
0P ÓıfiS‡
T¿ ˙ ÝÒ› ªó6j
@ P ÷£øa˙ -
d jýr ~-•
mÌœeKŁ¢˝}·xæ¥}
àv}cà1 ˙†
, fi÷o˚âÉ%Æ¨âœeY,˙Bo
- NßMˆ 3 fiv ‰iz ”Ø }: ¯Y
ÓÆ(@;¤2ı"hCpo+Ñ¥£¯sïl<›• ‡„ Ñ6 N˝]
m ¶cØ›r X·x†FÆ
p @§ºJ§fi˙
+6“w ˙(yý
@àX SZ—'Ù‡ØPýZ
+6°w ˙@|]
@‘/—Ø:×Ù‡óoPýZ
:‰ ØÙ ×/’Ł×ò@fi
@ C _N—flåÆ=·¤ ª¡
6ýZ~îÍ/ L´ *¥
P, Æ(ƒS
FüÝ*„# pä)O
¿¨¶À2°¸*
 W4¶fl î~ ŒÆw˘«\GvTB´Qæ
 / ßÛÚD+
Ü‡ ıª‹ÛB›O›ªª›w›¿o22 G
,ÜÕ÷ß —Ò@‘¤@V¶14Ò
 æpł˜,Æ,amŁ @¡Åå
 ´vU#@‘Z I‡ ¿_
 ôâ&
- i•RjàÑ¸âÒøßÓ2'|°
 ˝f?ÔNlætj¶ ˆI¸ÿÒlå2¤˜•D¸
m £-˚6£
ÜJ4ðłxR2 u

‹S< íçÆX† „n
l G*Cv N
@ @ À âf G˘|+J] æ¤gMÝô
^%ðlª3_
 W-Z ‰l æt
ôÛ¦þ¬¶œ ç57ØŁ
  iW @ @ÖØ
fÜ¿b p4[
fÜ1K8^†n
:Ob p YY
ÛÑ¤}S,ÚÝ
- ˙flºhà¦þ˙ nXÛ
WW 6Ì í7 ~- 7Z< £Ø
,Æ,äÞ*0ÝH
UàB¡ÀÌ£˙%¡Ó
 Ò4˘ f£øt §S‡5ô¯uß ¥_¸e
OÖ<RÉâR À‘"ý?]ÀÖ
÷6Ý{" #Ì†
h% Æh%' w Lwæ .àw›'£%ð
î0i $@⁄ c⁄ÞÞHâÞß¸P
 'b„Ñ‰|Ýs Œz0"îÿ#pó£N À¸
x ª-3m
>POüÛÛN]÷
Ì, ÆŁ2{÷ßiX –$:
Ó£ £N
" Æh˘ ~Ým
="nÞßß„Ñ
łß•N
Œ"“ÛÞzU7É×xî
lÛÝ÷6" :y œ
ÞÞ çÝG ˝Nætjv¨ÚÛ| =$¶';m !H8Ú eº
 îF ÚÆÒÒÕ¬µÒÞØ
O§fo ï. 4 ! ÷t*Æhª Þ£M
 VÖïÿÝW Q£v,4_E
D[' âØÒ µØ–
ç<~ãØ¸Yï‹· 9›
O§fG-¤
xG}—_.‰÷?l
ł0e - K «
ÑVW§x:5;jY=l8£
 *ł Þ-÷6"ÒÞ&@
 ÷H8˚ç¶Qn§&
,?'Øl 5
øØ %ÖÞ@) »¢ÚN+âU
xµ ªÕÞð
x W» O¥ #ł
@ ZÀÖØ

H8:â”• ˆ¥•°ö
—J@´ÑrX;
@ G@´ £¥,
ð5ìüH8´N À
§,Z<£×Õ›ˆ¿ ß
E[Q âØÑ
×ÛÙ•• £´ïüØm"ºÙ¥§fi¶ DÛ âØÑ6 ›
}ç6{ç¤Ù
¶°;¯ÓÙ
ðKÀUÖ ˆò(
H8^6Æ K‘
˘ýøıº0Œïï^V gò'%ð4 Úªr{;
KD Un \’
—CÀ =T ·ØIk
˘G6R p 8
„bv r,…a c æèÙÌ°EEàµ
ł’Æp"Ì2aâ$@
ð‰ˆ1£
ˆå&Ł§tSy?µłz âN¸BU @X ª £rwUV/ˆ
x›@œ»äK"»~íþfiˆï W)6O „„
…AàØRÉÙÛüz"‹-üœî*[ü
œí Ì „˙…
˙ ÕÙøðÓ^^r u† 3BÌ bŁÔł¨»6ÙÙ4ïð÷˙,«ä%’´,
k e3 ç#ª h l?2
(j8 Ł:5»
…wß
5u À
ó=S{g/^ª,S{˘¾ÙÙ3˘<ªÚ
ÙM8fÜÙ3˘üµe⁄
ä‰»Îl–z 4
łç˚t»ky;$´Ýy Ó¶ i”%ÔłZß%º} k"¥8gK¿⅓zïÙÙÓO· œ˘ rÞÆo8
&º¶Pg\
Ñ¾ÌÌ pôü¶
$ í=’B"H b3^] —=2
s·¨;¯ÓÙb¾Gî §
ıU’BÐ„ØÙp k¾F;ªb ó)º
ıÀ..íQW¤[Ñ¾×..˘/
&{ ªU’´äÿóÌì?fl‡
–aì. =fi ´
2ZÀ=âx ,ø j0 ÀLw8Ùv"$fi
˘ z J8lÙ8
ƒø•Tzl„ß„ıHàæ
3Ùå1æõ!W '^/0M´a{üìy
@ À ˆ“ @
`»tç5 .‹
SÀØØÙÙ$
@ #Ò

xÿ^ïW÷&Æx¸ô8 3 FB
âH8ã˝
"@ @ §–9Z˚
@ ÀGãç
y xâD2ª”
!ðZ œkîßm ¨k
¨,OàÈs
@ @ @^´æØ@¸Q ‹
x„@v´!çxø 1|
P ð«¸ö¯uï fÑÌL
Þ¸æS*ßÌr 7/
% TÖØ‰˘
x‡@U´æf8c’@
¤M8>pr ×fi
˙fl_-”ß{9G"•b
˙a&qÍ^)r w. £&@
×Tv ˜É´˚9R˜ !@
IENDfiB‘ ˝
¸# ¶uÿ
¸# ¶uÿPNG
–IDATx^í Ûƒä&
EÓÿÿq˙
B UO : ˜ Ì¶
fiüœßï¿ÿâ
Ł "zv{÷ü°×Þ
ïASCwuIg<Ó÷œ’Ý(cò oý¸ !S
˘}q> Ł H æfl ç
6 ˜ T ˙;Y
º»Byu) *
· |cß˘96 > {Õ
´µÜÉÉBð¶¶ð
ø—ï!î%àÁ} ƒüøŒGõR/˚ÞÛÛ1)5l Ø
º{FOÚH ·Éœvo4Ø
T_ .ÙÌNs§ o|lÙÌY{Tälpø‰/
Ùsen`ùCß$Ł¶¶øŒ—ßî2:\ÑflÀÐ’ 7
¸ÛÙÎƒq—,jÆ
˝˝´÷¸‘ _1¾Ù
ðX œzflæ¤¥F Ú
à1%3 ••)¸
[˙•¤ hö>
!"" O“(Æï4ßƒ¢ø/ Bp/ßÿ“
µSªıT$H/¡~…×ÿwÌ¥”•«¨ m
U$ˆ-*fiE _ÆøœeÜ¾¼¢•
ÕÌXïŁg xßÿ^'¿ÚÉ<À¥|V
ÓÿZ¸ i {c“D£ÅW2Ôı $ p&1R
h ã¯Ł˝ŒÌ‹3 ÖH¯wØ ”×Ł
ãÿÎh=…‹ã7¿|… ¥ ¾SÆ}«ùÌöåóÓ

ÙÞR†ðć§}ô|1 íc p,
fE ˘E µÚqƒ8VWª¯ÑÕ
ŶVtWtQ˘fi–£_
i X
WÚWHfioÞ
/Ó) ø
£¨ |g¯sd÷Y =œ¤qw
24i& Tt8É.3
çRð¶ØKqD
ı3âZEj J—ßbfi Ø>ðyG]“< Þ H-^¢çQı› f¢ß¯ ~G'r2àô„ŁU>Ûˆ ƒpR=|VdQ m~.¯,
8U w$ Wlôæ{§Vd*
÷Rþ°\œZ
÷cj} X(F¿Ø5˚÷{ ? 6
ć§8qy“4NJÆIU
W`ø`>ł EŁåæò¿ ~
ÙL›/ßÙd
}[fiÝ_gÞ6ßC
˜¢˘Ñ«ŁíF ÚÕee= §WÑ¢
Ñÿ¶||\˚Ü•ƒæG6 œ ÔdæNàçóø· Ò,eíºs ˘ßß ÚÕA¿þ+ ø2
ìiðdMo]¸ä
eÚØÿ $ É
„ J wnçlfl|
"%_Æ¿ J kø
—H@‰¢5 »G÷ç'j:jæOœV! 1
,`˜Mƒ—B
`.b~n”›) E Ì
ð⁄“PraàY
Cý,1¢'"'§
6ß ƒ.rPò1U
‘Nà\å¿/ÕW
@ ; fi%ô÷< t
ŁJ ÿ+&í§°ò£"] q
L‘| $:aTdr
L#àJ?P iyÀÀ
j Ì: UôSý´/
•¿bÒ2=Þo¡G_
XE?P ¾ u
Ø Þ¿´B”A
8 ÀZ[XAPÔ'T×
V,¡S] (
X À[XAhxw}Ñ¯m
àÀ%t“º^r
%ô<|Tdbr24
à@F?.¿ø¿ ßCE\’1¸A
˙ fiÌrÒ¤ (à
% “‘ "U,h
ý¯ Ø

¤’ ~Ĉ3 Ó
L ÿ SB÷9¤ • à
&@ }„ãÉ",
“_ [ªMlØ¿
ý ƒ"æ¼5@v·,º!
R-K¤ •Pâ
£";E „@À
ýP (]aÞœ¨ß"'F 9C + ¤ND_
1tc
q“z P}0×øm
KÀ¾´Z {¤
m ógGK¸
}‹Tí Ø\‘GK ^
À fi”(|7aƒl.M
í]B˘ •] §˜Ø
£À¼¨ laP
É¢“ý AE
ł Ô?kYìÙh0 ˘ÆZ Eƒł
i ö$æ¥ !
W%ôåv·jKÜµ L|
yb ì|ý37
ðVB_QEj A
œ` 0X4 À
Tã¥ 9C H‘9ýð
Œ !*b+H ˝/
lâG¿\u ¸œýD ç
)¥î‡ýœ˘ł Ñ
/|j Ú+ % hv¢"C/Z
;Ø łˇ”HÕ µ}
Ò?äkgŁä
@@G‘?ý¢"=V¸ãõ&O]Dw%Ò
°6]•° ¤¤ºØŁZ µŁ
VH¾ "*t
+ÕÉö— ?äQ
Nà(ÿXKEvÒ<u Ø×
%tK ÕÜÖ¡gH "Ö=
ß´¨« —3ÓÉ”î6ºp
Ł·W…;‰K,ß
VH ”H¯ JS
łˇ# ~XÕÉÚµŁ+l×7Ûł–< ł[
·[xüÙbªM ” ìz¥
¡/[—3ÀQ
‹P —Ýƒ¯˜%ô
sv·Ü&$ A ~ {æ¢1
fàö bðÑ
HÝãÕ¢ óØH
˙8£5 3£@ L -‹2£t fi˘"<

dB ·ä}!‘C
ŷhçØE— bhP ""
%Ú@À@j =Z
g¾fiK
TD˙ ^
h"@ ‰ _˘¸ —kØ†£UK ö
-J ”— ":nô@5
YV3äÖ˙
a“idX÷64U3 }Ú¢"ß˜ 8$À[Ł b†ôõ
•Y‘ !—¤"Ł av¡" 01
[X Õ
ôäAEÌ bðh
Ýs ø- ÞÑÞEY/7aìoN SB˘Ô«n¥7’ïîôs
2A?F^ ¤¨HÚµ
A?˘_c¤¨xæ0 vý@E:'
œ1º”¢”> <ª.F
Td"| ^ @F?L6aÖàÕ˙:^
ÜØv·ö13l! ; U
øiflfi‡ UL‡1
A?\]N¤ «pà
ýpq ü×T˜aPpi
œq T‰K
Fv‘T˜g\ð4 ÔMn§ « ÜÖÔ
ØiM8£5
/ °1 a[X
C ;ð%â¢)˘
fØ˙ u ÚUõ8×¸ CE:
Ëg œÙ_¢ â
?zÿó¸n »ªŁ
L BÔàV^¡"V$–ª
˙ØÑP¢˝Ú
¨ÚÖ?Ł£"
)$ 8Ô=Œ"í* ~ls¥¢"Û ü [ý@Eî
— àt£ >
JŁ‰ «íSBW£sÞçJç
ç[X`4VßÒò
'\'¤¨ QÞv +Œ˙9*Rı…†m
˘"æl1Ø@ô&w›˝
qÞe ºna-Q]oÑôc ‹z
¤H52:L!° ~xfi ŁT
ô ö'@u 4ðK
”ßØß+&ü ç
ªº£µF ò¸-‹="ºla
Td˝,mç9œ1^E
A?¶»Ú˙
¯\- Ô¥;uZ;œ‹ö#g×2VKßYl
Vq g U"µ

ülKHF°díXlaµDö¾¼¨ A <åÕ QÜµ+{KÌäc¡
Łò‰=N —— v¸˙Z@E
ý— £
«£IeJŁ×gð3
sCE }.ÿ=FGEö£ÓÝÜ7„ T°ry VJÝ=ł
‘Gk›x-ª-[XøP5n"Ýkå• S
ªU⁄qDøÔ0y
Œ"§E…¸|)¡w`jd B
HÌ˜ "dF+
»ı§ Þ
°£E6Ł °¥f×¿TìN D
2 • Ø ~4 îµ
P Zb§•G?L2 *
*rZ˜ıd1MÝ4łr) ƒTDq~÷
ŁbB Œ" ˘ýPBw
cJŁnCs c<
hý4ÙÇ1K÷4y
Æø£Gh°YK
'%vP{ê£_°
Ç¸Ø1"@]⁄
×by
96ô SBw
—Ý
î˜V âZR
"=¤fid‡X
@E¸˝ ¢~Ü1X
u F Kv§ î9lÑŒE ˜Æk7ì
ýPÜ2˘ ˘^
`BHổ 5f^ Ö
q2æ2ı ´e<S?G]
JX ˜¸˘V*YuB6
¾¿c ZWVQO
naæò ¤w
ä˝@WÕ£ßT´/
@Ej -—>µ¡[St‰
Kf»Im3 °Û˝6Zð⁄Þ
;Z»E7zN·ýõn fÌ§º
ıYc¢"ß˜;*
FÌ˜ ";d
P µ£ ~x _twÑ‡^ł
˝E Ô0M.+ ð⁄P ò
›7·D`
]⁄ZVfiâüY
ÿh%Ø4? ¤ t–‰
łä4łrUsì— -‹
T˜cä¢R`°åTD`C
T˜U8~ÿO¸¿ ‹\

àfl ?´+ øŒ¨F«Þ
’ ÌO Ô
‘Gkrð¡O
”lHôC˘ V
œ1 …hØî¢¤’ p0
ü ß‰°,
j+;-iCß
ø·}.lí^„Ò
Ò‡]JŁ˝
ÿ%À‡ MFdõj‡ÙÑ#›p
—ø_1IýÀ`À(
*ÒD _1i´×‡3œÑ¶!ãC ¾Ø
flpæwäŁÞ
qx w0Œ !
@E“ { ~ÜIF.IícµÞ¤N
v&ÀVEt9 U
kxSJŁˆ 3
@E⁄y /¡K›—fi
%ô2£I-— Ià
8œÆøJàt˘Ñ•Ó
pF+ xŒ Ł–ç^Úhr~÷ÓSx%+K;Œ
ï”J Ó À
ó}ik•‰~Øb&À A
ÕÆEœaµ'ø ðæ^ $ ¾DßKXb
¤ TÊ‹ cGH
¡x+O ~- B?¶X !
J B^ï ¨ýoaG A
E: Ýlj
¥j ¯îðç7FÉC
fl⁄dÝÔY^–W 0
{¶°6 ’ÓÀ
P Ý#ìo~ @ü¯
’ ŁÜÑ‡
ÖF“to$ 4
¯}æw– [æ
ÑÇå„ elB@H
µ>¨s
-Úý!ÀßX
SÕScofl°
° >œaˆQlå>ò+nNC
t$ t { i ‘M 4B2
˙IßY ‘Ü
g·ïO “
ôê›
`Œ 1Vg«‹ìô) w" ì
F“x7—{.Ø
;Zç˜”iƒ — ðÑ

@Eö›ÑÑ¡
W YQB7`
P ‚ò 1œAB@
P *\ 7ƒ ¾¼
9ÜÆ sø¸º
_‡Ø7ù
K ¡ ¾¼,p
fi "fiˆÓ9 ?zP¯&
%àKE“*˘˙˘L=qÞBW££#
"àKE S’
-«3*A\; í =UOc s8ü
o 0u†i ¤Vv:M
ÊõeG?| VàUôì
þbGk˘$ ¾¼\
@Eü¯/˝#JŁmüŁ
˚7fi£†fkJŁk˘
¿*ò£5äfl
;6ø˘k Hà=œ! D
&%\‡ ï_U
¸&ª‘ \Û÷¿H< ’ø 0
Ø´¯Ëb£y
,V hQ‰q´þ]R
×*ò?ˆ œ,7†Þ»:ßò¢°
ºÛÞH¸, óœa—! T–J9 XpÉ9
˘"V×ÒÊ×
")çz, ÷ãÊ¢“ÒÞ Pı ¾¼
hØ U¢ZÙæÀ
ã¢"= ßçZŒqQ
ÚÐ?ü_’c<·J*+;cf˝(«
JŁæl 5,˜O
í’>YEz,÷=lÚæ£
z í—XÛ
B†kdÿk† ðXF{Ø
$œaE
0g’[˜Ł˙ X3
’PwF¸É<
Øn#§NE¶ ¨
!0 ”⁄÷¤65qœ
gÿŁ-aðˆQ¾æeE
: ÀÑÑ>[ä
ôòh´ ÷flfiO ˚
d Ł.î"*†x
Y¸! ÌÆ¸¤
˙”YDïg /£ ’˘ ßï?
».”M ”ÉÛZMOæ…†/EfÖ
g·”#v8@·Z 9ö
Nu ´ Kïˆ»7ä

ıßO•˘ß˘÷”w˙\¡À
³Ã›r‰W@Ë5IðÔÔ
ðE œ⁄(qQÝQb 6
¤ @ÝQç‰ ðÌ‡
çGK H‡ŒÈÞæŁ—FG ” Û
‰“Tä¿¾“o0ÿb‰ ;åb˘¤O"¤;
Ô«îHD ‘E
œ-C˘ºÖß !º]
x,& Q ÚØ¤¸• üæÌ
f³‰ "‰ flgÿ à¥¶g{
ˆ “ @ÝÑ–yLAà&@u L
jmPwò2sùX
IENDfiB‘ ‹
i*°E ;¿ /“ïŒÌ
8ùÿPNG
IDATx^í í†å
@§ÿßø¸î† º
A]ç'Þgß
@? î Tÿ
&@ =Úí(
Ł=wðß„Jsýß]¸(˙R
î* ð>ûı›Ò9] &0/ ›æ
Vh1 Àqv ıWRÆz‰
Ü@ÓµÖPØ-{-’íºq¶ †bvã[øHœÉOKKøcæ–¸
VdÒ¥“ü˙Wß˘
äÕ÷˘¯…ÉHoçwb_ç
&"gA p<ü˙2 5t
.Gà¾8[¯q÷n”
l’ oó)R\K %æêò¢flÞÒW–fl• B j Þwœ Ø%<⁄e
\¤9 Àqö µåçªH îµŒ
? “»¡ÌAöNò› “
% æp¤<Ú
Ł’cU~1¸JZzuÙ,ÙÕ%5~ ¡
pÕ¡fiAÖ¿xì P«1 † ÆfiiŁ¢
xæüu ÞX,
l"_÷n" ï³¾MqŒ
ó¯c › 7ÿc”s
'q³ã?¶¯¾¸[H
rw›OG¸E …
ìøìÌÕÖE
ø˝÷]W> /ßµ}\t E¯
-m¾¯5ƒQ\”
Ýé˙ âæ–wtý¸Ł
ýóx–ÕæÉOWx
9D}WÝ[ý
¶u ›×4¥ h
ˆGC b”OFłdÒ

G a&ü 1
íJ |vW¸¢W !
ÿl,\ø‹2 zÜô
~rœ.¿=9‹ ß(
fi8 ?´ o›$W oı[
a›ÿ‰%Ìg _¤ÏH&;*°0
¶u ›»AX QÕfi|¶kÿ¯F ¡ ‘Ł
E_T |ïE,
–ı ƒ;ð =` ˇŒ•
ÚÉ¢YÛbGH6ÿ2Ì ï¿>
ä‡ ;ÀŸŒÙ
[fl‡¨ ¡›Ù
\ø,ıÙ›ú
Œ‡g ¾Ò·t¯Y¸u)
É•_ßü íp
#HZÑl °mflã¸u›
^V ”`
V +£yq4WL¸l6Ó‰,ðÑ6
«{¸ÆQ7
ðÙÙ ˇg¾ò
Ìí˝d ˆ
Ò fi|6ˇz<ØOu¸¢kÀOFłdÒ
\qön{çª ‰
ÙÙ+„r|ôà
“µ°.å’ 7
!@Ý !¢ a^
EQ) M;[fl% d
¾°Q»] " !p%@> WüKÀ»^
¢MA[flU § Ù
?Éü¸ç¢bß
W å°tÑızòÌwÛØ«B)ÛS å
l Ò¸u§8
- À£›»BX
UIÀ fi8+ Q "]3ƒ F"˝
|HÀõ¸ßu › ‹°
5¿Ù3*GnØ?´@gxi(¶^/'À+
pÕgS·M¿Ûa †
¸ fN” Qg>
e:£iƒi£_+
fl*ºØß˜/—÷65m‰
på‡°ÕG z|MªŁøï‹'7_¤
$s)‹u: s]fCÓq>
$Y3ìm
†4¶'iº5ÿbf˜°
ò/Ú¸# Ý Mæ¥+¥ím¿ çÕ4µZ
’åg ı[
fi8 fl7ÓGæ

/ > þK*
6˜üæ<B
‰ ¶»ÜøíKfbØ
Ù«3åPóM Q9 ¡¨°ûµ˙ ðˇ«/˝
æ9]”RÚ_ûn—(DÌ1
‡lL |vˆ}0æWMœƒi‡˝
h(âåg9›å7@
4» {$… ¶`o#
ÉÊdK ÷|_÷ÇÏ
n°sÝâq º·
N#à‡?)%cj °y< 3MÆ3’”{l!!ÜÉìXµƒ˘˜
(vÒL˘Aº!
mF¥<C\-´ 6}m‰"Ł
"ç!É¸ç’Ú¸cç
geœüqÙ´´Œ˘ \ð)yì° fqm{
+QU–ÛZ|+#
u ç’Ûc·J˘—4ÓQ
¥iÒN)Ì(W 0 Me[fl
åRMÙ$Ýf
ùÜ÷ùÜ ßØ÷ł
Ò/µWfll·ß + UfCœÊc—
0p Œ⁄RÆÑ• h>DZ
øì ø‹&ÿÒY¨ ¢Ú¶ıR D‡
,ÒYŒ‡«» 2¥
gÓÞ„o×¸ t]
äº
ßb³Ø#Ø..fií¤¯• ºÚ
e^ ¿‰´Ã¥ ³¼
ùÜùÜ ;ÒÝ
Qfi ›*L s
W>«ÜE!q ‘Hý
/-!p%à‡…ç Kuåo¿| ¯,˘¸Ø S
e«- dQ
Ł ª‹³åÞ>Ý
Ûƒ»›×÷ô—¨LÀ
g%+)Òk¶òx
L#‘ÛØ¯YÛÓ0ÑÀÆ' M}[/Ùb?
fOpÕgSy+ÿ:RªßÅ0´ ç&[ÚßÆï
W ‰ ˙”A”*îõ˝
çN¸µœQh–¢ØÉ‰ÞÞzDç`
¿í¤wbO³& n?
ö‡iK#õg
L6ım‰ö
ßˆÌ¥º £'U Ó³¼
,Rwõ%% †Ú
lÑ¿ W ‡] fl*¶
—(•!Ö@ÀCÀ

Ìg‘˝)4Ü?! ‰$œ÷ò
]/–]Û=` ˇR7h/Ãõ SF—PÒÑÕ¤
Ü@^˜3ß I
fOpå‡RïßMßµ¢I=”
> ÔÞ¶⁄ræ
-«B3 4t1+>łbe,ó
asĢx3:6
s}ÿ»Ñ˘R]¥”ÚU 4ç¿æ
y˚L +¸ö ó‡F? =Zôâ1+N¡ð
˘þ, ºòöÕL ”`dàL÷%
W>KÝ”A×ƒ"u ÞS7
|vaª!z/
í7&ågfl•}e »q˘Ô9æ
Ÿ›?“˝!à‡wßZ{ì·<jqÝSzì ïGU ôg
…í †Õõç‚Rd P7Ø¤V
òÿ’@”flDÀ Úz›˜
Y_&åg [73•,ã? Ôÿ
¸ ¶WÑ¥«Êã/_
W åÿ°tÑìöÿ
JÙÿ r,o Ãõ Gƒ‰ÔÕ
ôB 6
>L!ð7q` ð
ØD§üä1ïìZ<
>ø'FF%`k3
xQÒ_M 8ß J˚'ò
jsJÛ
⁄0*`·Ûõ¿jGO·-´
¯w krn ˝/HOý›}Ñ
çP * b\»& lÝ(÷CÑ¥ß§À|
\fl »LäæpBÞn“"'3*f'
Lsµq,$ç LRØÿì(fl-Sª|Y þw'6¨ oÜÿ
PH+ ÞV
DT 8ßflU“q¶zØƒ
6 ¡¯ı, SÑÿe
vç§?E‹ Ł O25
IflÔÊ#ìÕÿW#æ¤ä3¯
% ÞÕ{×1
‡ =(ŒpœUHÒ@î Õ
î†æø7ı¤Ł1[fiCº‡U ¸K{ÒÚÿR
|EP¾)˝
óM«”ƒPu
}fi¡mT jKUłU{ÿÑÿÆ
ÕÿQr‰ŒœœÿZg¤æE>
L„p Bæł-ÿÿZe
ç¡;ıÙN’z¥9qö
%@ =Ôõ¤
b˜ÿPNG

îIDATx^íÝÆEbª¤†EÆØßþÜÜgÜÜN
¯ÚXÛ@Iøıß÷ï
Eàƒl_ýóø¥
("À« pi
Ü@Ã+n fiK
x”T ÷<.)j¿?
ÃÀr fi
˜¥ #›hóKg
b…j yg
¸ J ‹b˘«xÕ
ƒ&ðÉJ]Œ˘fi]hm
p @‹Kæ“
8M Kæ“ÓÕD
Ø%°_@q‰,"ö…J˝”Ø
,GàÓ#Sfl:ıÑ8fl
·ÛÕ[K:v]¯«
ts)çUª .
¸.¯«Ò
H@ u ß ØÓu ÃÕ@
HWæ¥¨Wm¯!"
»fiâJiƒ D
@àÃn.¯«ÌQ
¨F‘ÌM¿7 j+†M+ø"
R, ó‘ µA
HäR…*Ûâ/
¤’ nÓm¤j+ŒµW%
0> ì.å..jÜÐ&C
$- ØaR[1ò
¯!1ïY?D⁄
— ÃL ~o ÕÒ· 4â'
LìR¸«”˝"
jÆUÞÑa~Œ
fleØ'…˚G
~ß6 ÑÕ
ÃR ~o ¤
XÙ¥Z WYW›ý2z
&À¥Zx ó‘Ły*
E#æyU#˚" ÃZ
‘S… # Àù
lœmj‹¶bþo
Ú W¥ ˆ D
p'CuyÕ'
æ8CS H¯z ÚF2
ØÓ+U+v]¯«Jøk
àRuzó':nfiB
p'2^ßÕ+â
àR˙ Z˜z Ú#Þ)

M¿p c÷
\"'Þ-^å..“'X # À
P<MºøðºÞb—a,
ÿÜhó+ÿß´
Ø÷ à..j
ØºAøß
5“G^
ÀÞK=ðÿß÷;ÙÌÌyUNÝd
xîì‰„Ñ$ßß£> 8fl:f⁄
I ß 6fl FJ
… b†ÙÀ«&
fl RV B‘E
\jbÕÿÕâ
àRÓ+´«ƒ Ø
þwx flZAecD‘N
Q˘ö> ı×‹Ku¸…â6^ÕM
(z&·,WU8˙
!c'ð‘3ÌµA
fl u v‡˜yU;¶"# @$
Øð⁄uæ
flZGk#E % 7P<
µ$5uÒ..jjy
C † Œ ´P]ð¡ä
A K
!^¤Ix¾⁄TeäÀJ
>=åÓÇØ >‰ôÑ‡â=
)6TyU ø£
Ø&—âÙÞRÖyU
ï)Õ
kDÆUkŁl
D K⁄FA.
u']J^u¤
1ð}8 ÿZÆ.1 æ(ö
vÞ4 OLƒýÞfl[·fi lv
2 O“ÝÞ•xÕðu À
R,ÕS ßß Z^
* W ÕT -
, z} xÕÞ
G Àæò o ªfl«:,t
Ł¡ Úö“
U@–CÉjØ$1
H•Ø÷F¶^´å Ò
fl”2 \ ÀŒ
†»T ðŒ#¤´ ¸¥Þn
9\jAflj·Jk=æ Wµ&,>
xÞ¾Øf9ø P sCœt xîŒ [æ“
(¨¥×kÆ,øı"Ñ¾K W%

Ü ƒM¿7 o]l/ªÑÕ
ð;?ýœF
Ó›ÔÒ^ÕÕ{e)v˘T;ŒÕÕÕ
U (¨¤|Œ
m (h¸•Mô¸º0ÕÒ· 5¢" À ~•»Ò˜îÑÑv4¥¶"çŐCÖ
t!°ƒKe?flZ`¥ÔÒt„
Æ ‹ìR'‰*vq6ł<u^5,@ÒÒ -
lœµ¤›hýxï:GSj+.}…] À
,ÔÒ›ÒWæ^ÔÒÝØÑÑ¥¶ãÃt9
p'‰ÒÝ¥ ‰“
ðm"×e ÀÀ
äk“ SßÃ_ø
7P7`FçUQ•S
Pæ»o Ł¸ ø
ºØW*X¨ðÝ ÖÖßß“æ“ÒÒ›=
ãRuÚÚ· g§ÕÃ,Ô
.uE¡j øÚÚ] ”«fi
6Øµ..*'pÒÒà
gˆ'^hœxflãT j…“
U 6ÖÛÛ‡ªU-0r'
î!À¥´„wð*.uQ5^u
ŁG K5b`ÝÝ«
˘ßÝÝÛe GG{ ¿—˙§’†/ \ÔR^µ¤ð ÀßßÝƒ{%
«fl=ÀX ¢!
IÀƒ_$´˜–b÷
MµP Wµ*&
Kfi ð*.UB‰‹-fl*ª¥5
› p'ƒ Ûł¤« ¢›p- tk –à
(Z ÚQ,§Z«öo]Õ
T ¿¾fl“gçJ
!ÜÜH Wq'piö
ð¸ÀÀ À_
ßGS v…*|”\÷*.
&pƒ âœ]58Ø)´]/zæð
¯‰“YWÝ¸_ïk
¾ä¤ jÓÓ
¤!PQ@QqW›É–k ¤r'qf
ÌlàÑÑêîˆ“s†;7“
÷r'sìßµâUýXºi5
¯«NN XP\Œ$ö¸˝ÒÒt
2_¸ …j>M Łf
cfl_zdŒfy>tflÌoL]^YÙ
\ Øe"PQ@–3…ØØL
°ƒ_!ï{ ð{,ºu2
OF, 's'D W%
hÆR˘qð zW ãR’ÙÓW £ L
hçR…“h* zUiß¢d4nD@mE#˝NN@ _F

PdTí˜W7UIy¯ ø-
ˆÜ%°Ûg{
tK({ •‘›iJ
›7ýÞ,»U
;p. ðö#i^5 FÑ@g Zü..*°«,TÛDEß…“/o‰e#p Kæ“ˆ=‰ˆy
¡— Úÿ> ı
†) ¨¤ùá¸ÛU 4X Àæ“óÛ+ Œ w
˘}cæU÷–›ó
çR kz==^u ¡
,æhj ‘¯-{
´¥˜ nÙ3 t~à¸˜g´–ð5u7Œ¿
6ïw#|[ØFüáy|ç°
xÛ "d%0B
»É..Œ—~NN#.u
Pð S ý•)œłÿ(˜;ß| #
µT¿O¨¤=æ“Q W4 D.ı
:flzB° |¢/ ç‰
)e t) çÿmßŁæ¸´ß
à(J¨# @
hÓü0G@^5 Fæ @”£'MýVð.åc…÷ÛM
9\Œ"¨:^¯¥fœ
uU#°Þ@‘óæ>8,W=` ÿøûxõa
M ðƒx
ïD‘ÓðT uÛ ÉP§É¿ ç6 =@3!5 ì
flãR°:IbC
¤.=.ÕA)»àUS°:ø ƒw')÷
¸˘^ó¡pcÀG
Øø g{£1
Æƒ&À«ƒ wfi`m¾K
.ðƒj ç‰
M‘ã2¿Cî fp
¡i ôTSðk
çUkŒ ‘Ô
Pì(Ñ®«fi?Þ¥
|·rƒ¨«rŒ6uÜŒ)ï-^uåfiþOý90,o
ç†Q@q Vı
‹«ŒÙ¸2 À
fi«lœ¯~
DßD W
X„ "flWq'ß?9+eÀ«VR{…–: °ŁU\j…OÙ
s \ŒP |¥
=r'CÕ4hD@mE#°î
P@ q~xORFÕÉWM#e xOR
¾g'Ì/£j å
…łxflM¿3 µØ@ Wu …z
ƒŒf@ W ¡?‡åRu“„“
‹°{÷;÷`3ð.fl¢¸

u·ØLÀyUgà
u§ "£Ø
(2“¶B¸…j
ý) (F+
—ƒ_ jB5"À«
].‹2¿pÉx
Uæ‡Hìƒ^¯¥
p4Õ2NìxUÝ#SO züoıå ,>
FVuA‹Wq'
)ðP@Ñ$ƒ(flâR=UÓW#
ØÒ* ŁflŁuflâRýUÓ0#
v“ºÞ@ QNo ¨¤ ?
o ¨8?… "£jrÞ
Ù& ãöQ–
hÓvÕ$—
æ6ä'Gbß¯Ł·k¡ }
ð> sôƒ´ýfi W¤
›¥fitÔbàb"p
fl: jÞf w– ÷A7»
S¡ j K‰ÔÞº«¯¤¯Dà<
ÖU Z6
k]Dµn9ı HQ ç
YORÝq'ð¥ w
zU¨ZŒçÒŒæ
p^U˙-åUfls'•ÛÓßfS
ätI7U˙ ÙÕóeÚ
YWM+í ó oº + U î ‡bGns}Óö+xÓÌ
xQÑwÿfl
Mòz´¥‰k @
{ E, 5Þöj”§
— ØÞ ˝Àç/þ
àUs¸ £'¨]Éęœ “ßâR/
…j¶ pX@1Ûß
fl Jà¢ 2¿\¢n“ k
^Õp§łfl/æßóm‰
ýúł6U«
f&À«Ò« "£ ¾FdTM¸7
P‡~#ü«]ï… ¢Ý9ø†¯˝¥ L} C1œÉµ ’øh6
g Ùq'G vFı
îœÀq'ç<»>¢‡ôU;
&À«2 fl " Zÿâ "£jr
Pä—Ø{
(2“&ç1 ð1uø 7P fi—V~*£jr
W ˘ q' “Éý|
J’ § f}8
7+ ˙)w '—9Œ '¨
° %c¸^}\%Ô

flŒEœD? »Ĝ
3ÝàB˘2¸×
Sì[Æ v“=
¾Ø¸ _0—.Æ
øÝ¸@U÷\“
¤’À«ŒÙ¿r¿ âz|
fl:C)¾⁄7P˜3m
xUï Æh“7æ þ..’) ¢
àUıìJflärR¥˜FhoÓ
sàSYs˘¢Æ`s }dŒ19 þ
‰ F W5Wdóà¸ FÜCî¿yÕ¢
E[¾¢#p uÕ
x[r'']´) Ł Y’
q' °u @=
^U˘îuåK9¾
àUW–î¿’iâç«àn‰^
ÿüæEÓ¸÷_)
>2ı—kz ¸OŁÞR ˘MK
÷»En ýopQ=."—øø
ó¸ Z"PMÀ
‡⁄Fj˙¥FRC.
àU§Ø8 ⁄F!.ı:*+=3
fl:PÑ¸ 2Nõ2¿ Þ 2
-çu
E˘ `æø
°!!)Ùõ¸ ¿~]H‰*âAvÖX
ðÕ > 5«î}a
AQ”Æ¶ÿdE]1œ×ü
Ôõ7_=ìçtÙ÷
ç0„W]¿’ÖÝ
y⁄wE „‰jsæg•
í À¥UÝåº}pâ⁄
y[<‰Ìï)ßæŒ«
Þ•ß¤—z,â#ð$à..Œìy
¸Q,U<c>
vÖ¸
˘A$
&#À«¾œ” ß
ÿzïxÞ8
i·%ßs[ìEÀ
„T, Ñ¢'›
ð'@ •%ðCjÛŁ
»» SE<¿6V
àU^J3hb”ï W†çRWŁ=fi='QÑÙì¯ \ Æ
…Œ"Åu?y
_ä-ÙÅUs˘ „G˙«æÖ~t …˚ZŒ…T º¡
·& ¶¢5aæ (8fTÔàYmÿóçð⁄

ŁJ Wu¯›‡7
flg{ %ðz
ÔY ¢˜ y ÞÚ
’dP °O W !
Þ¸Tà<;£¸º{˜×
{ flØ2¿¸“¿ ?
àU-¤ ø 2¿ÛÊ
ƒPÿ#À¥F
K¶ p'Af˜OsbW H# j
P@1ÔIøüÀó
àUçYiy°
hDÀÓU À
¶¢|øðbO<˘ØÛIg–˘<_u&¥¤8gœÒ
…7y¶÷FÆ£t s#
]flCÀ
fl” {”^‰ " d
…j&5 ¯ƒ_
^UBk–¶\j1`
q ðqµ13.u#|]# ÀO
jÜ˘ ÒÜƒ¸<
%PT `qIo
OM¥
Q¢G¯I
Ìfi‘L|6ÿb8
ð6\ÓDåRy·)
àUºj˘¥ÜÕÞ
¨F WeS,"_.
ŁG Wıc=HOÞ4
xÕÿVØ[zORz
NøF L=˘yæÆ“ÆpHŁ
¤Zó¤8$B
L Ñ—:j D¯ÊÀ Ø Ø
PÌ'«Q!°*
(fSÔ
xÕ‡ÀƒÞ<Z
5ºç8]kÕà'GFj flÉıŒ(Ý£âıåıïˆ
„´o
Œ!Ûø}DM§¤8£r ×T
& Ó_2`/
fljI7"¶7PDP
ŁK Wıåfi7 ~ç8i
P‡^'t»Gƒ
øCS “‹qYT›yT 5¤
Æ s LU*–ÞeQs/*¸z
ý›K;~÷k°F
xÕ:)ó›Y ”
j‹…Œ69 øÝ~Æ ÙÕâç

:fl”A? ~7@×å
^Õ2.Õn¸
ð˜9NZ B‘flf‘1ì(*É
HH ð+Ñ‘W%
«~‹ıt =À‹ù @f
fi2«•Vî…j-‰
ì° HA W¥ I
°«ÌŒ- »Ú%d6H
ðSÕ°-fl¨ì^ J…=x÷ÿ¸Ó¤o˘X‡º’«˘9ªG
^ıîflFıÓ
,F W]ªçŒ
_ k⁄K¨i ÀŒE
xÕŒE3à1Þ7ÛØGÜ‡åó
=ìŒøˆ·&QÔ
¨@ WePi¨
K– ˆ‰ÞÌµÚ Ãà
ãð_ÛMÿH˜¸Þ»ÿ>
; ð¨;Ø§ºßgI¯ÉıØf“
,}-'x <y
IENDfiB‘ …
£'$óÆ3£$fl‰>?gR•,ÿ
£'$óÆ3£$fl‰>?gR•,ÿPNG
IDATx^í Ñ¼ä
Ø‡Ł fi $¶äS ; ßßß
bd"
ółøø æW˘Ü
\Pfi1æº¸ŁÕ®6 Jí˘ÿƒ ã»ýôzlE/æEÉÉ!uS1r¨ıßß«í
£~ ×p ~ü
A¿ Ô®Œ+\r×¿ Ó¤)Vb¸d¤¤hOºJÕŒEuÌØ
M‘î¯ K×J´µ
„0ìÔzjóÉ
†¤bxESOv†`÷ð2e'¨ IØ
TÚ« vR
÷YOv†ØqQE
· qÞK%Ny
M¥4î˘‡òÖ‡Ò¡
ðH \ K´³¾ » Ùæ
ÖNºÛ§ ffl ß]¯a':Ü¤Ø ß
0J| X•v ª01 , b
O;°8łœ&ÿbH
1 o§Ù1§Gw*ß "†§
´ułtå2
_Ø»ºWïòŒY ¨—<†’¡u§
G j #4Þy£)V˘h,†Þ>6—lQ ÒwÔø_=!i‹K
OQvåÓG¶y¿˘
yÉ«F
ÿ˘b$,8

lH î%Ò.î~
ƒ ¡`ı° u‰
4!FY^ { §s … Ò<Ib
YÀN[fl ï–
)M=¸YxO
,_1˘ 5$ 6 , v¿Ò+¯+0$³¶ÓuÔƒ‹b2˝
Uj9 ÆI4 qÞ¸‰8‰hÿØ¯‘Æ)ß°æ t ¯aO 3¨O
+t ‰ Ô^ ø^
ÙtÀÿß{
jSS £2!F˝Ñß
Pö 8ƒÙD
¿ @œ÷ï
˜h<S,Z&
Łhs Ñ¶¢Ø¶G
† BD4°•H
ø”ł˙ìi‘•cU É¸H
¤l Ø¶ÙHÑ¿¢@
& z C‰
WÌG VP˙§
›”a˜H
, "À¸ÌT:œ A œ
#÷)ö°À¤ e
rü? <”]
Ú¸aÝÆ"FÝ
£=ò¶H ¨—! ..
1:9ß¶ÖN ÚV>ƒG
MG ˆ{ÇòÇz›ò¤gÜ¸¡j
†lw ¸ìæzd Ñ¶8ü
¨—lâłC 6I 0øà
»ø&ü¤C¸â_Ø Q}rÙ(FÆ
HÿpM…*ä¢˝07Û
ç”‹D†KÆ
˘e|$ª. U ôP1˚.ò¶
eÒ^{¯
, ¡»ÿ 0
¥œŁ4+ ¡à
1Œ/‰ßôCÿcˆqàuJ:àup¶°øTFBª l
ÜÀbTÌP,~´W
æ5åm‡¢Ù¶
ïÕÿyłoì
«×AÛÌf
˝°«lyØ
ÙL ¤
£B.â¸(~ó jHdÝæè¶Y
Æ5O
¢» ˚ Ý1Ñ
ØØ (| ¸Òb×O wµ»} [lu§

Ò_¢¥ýÌB=<S
5k v)ł 9T (œ!E<J â
M pLÛ4q ˆƒK‰8
Ý‡3R˘jO»˙àÑ¡~ů¸ àÙýä`6 (F63Q ŒS˘e´”*zÑ
*b4!] F ‡ó7¶ß…
cÛCO˚kp’Ø
!F_JÀX˜h¸ÛKÒl
B ¶‹´ÑA#F£ N·§$Iı.µ^[
õÚ-Ł
¢,X˜ŁSłý
F ä4y] %› ! i
y«´ƒı FMØÒO H
Wø¤¸˝S+zUïf ßUÙoF
"F2Nß “w,%˙:m
O— ðR› “
‹x’Ą¨y [T ìh
;#ął¶<vFo ¶ýøum?myì
vFª Z°Xÿ +B z˜¸¨Bą
_ ¯µÙefl«E ^
í] ¢ąnÚ+ÌT
ßłÉæ¶ý= ˚ VE _
pL P24˘Ó„ˆ˚Ý4Cu¶"
ı& e QSEx
mP œ!Ò3ÒÜ¢.u
1† *”ÔsCd
8ƒ)@í6y¨„ly
yw' 4Ąh$˝~[_µłlü¤ß
8E † 7\D»ì¶³ÅÄEYjSÉ
§ ÑPą6ı¤~‡ ƒ ^ØcÙ
S˜ŁânM $7¸łH
==°Sy G ł
} 9⁄Aöą8¨AłS T
£pj[U
ówg«V*ôDG
¥łVÝ_ªYŒ–E 5
£øÝd¨¨eˆ*4
Ò_lz"àg ¶
¾°×ÜS¶(ÜÙ)(.Œ O •‘,u n¯ŁUk&
DB#Ü‡0X!
p^V Ûg Q
?æIÆ;¶Ø˙ O ¾
£I B ^AW˜¤ó¶q0dŁ
BÖąåUąĞGøı&Fi˝
Uœ”É*ý¾
ÛÒ¾⁄ØfuÞ(¾
7ˆł $„)YÉBŁRK(Y
ªM ‹æ% É

¨—Jœ#|#F#(bc5
”Ô30À¿•[ß
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÆÖ
ÿÿÿÿÿÿÿÿP
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿJÚ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿØÝ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ\
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿºÆ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿtæ
2·*}J~9ƒ) ¯‹"
ÚŒ p×>B xÚh]
”Ôv ØP â×Ø7;ä
ðı ¯Æ› ýÔ
‰¿>⁄ */ Ëä-
)§A zI 8u,3Z´
h¤ _ÿªÑ¡
1 E÷b4Œ3:| Tm{”æ&FW
µw ; 6†su¨—·LYvD
Ûvüƒ¥nŁaøgm~ ø
PI ÒbY Ñ
›¥r‘< Ñ@ z’À‡ÔN
§}Ç º× ìîkx÷æ_Ûfl
¯ŁU_ ì !!¤^ qL;…
t O Z fl/º>¯(\
9ÿÞWî‹flF»Km}ÿ÷ O1
wö4 btvNWfi sÙJœ ß>K Fud7O”Jł¨
ç•ö÷É|fl}†»ã ?:
˘ ïº ÕM
¨—⁄Ò˘ ócÚ1y ”PÚCSq
,ÕÇ(vRªªEÆ flí
V£çF« q
ö$àJ•ö¿ő$•öØRO“ ÜıÀ
ÔÆ'ÀÜ
7;ÜW
£"&ô¤^=· fi.Ì~"p
}"rÔdŁ¤t
_,bd<AZÆ!CZd–ÛJÀ
Yü›kÉ‡V ß˝ªYŒýrv@˜Ð(t‹ø¤ÙM=î
p]o„D •öy |M˚Ý<:t1ÆØ!aa0l
˚ÕHnâää# !CBP
4 ÚÖ^â.ı
ì8m#àP Ò
vü¾ÕŁRo ¾
‡u)ðıÖØ;6xobtl"^´9
† ºfl÷w Ø¤ö
6flz bTÉMœ
˘ðyŒ51ÙJC 2

k uLª‡DÖÿ
] VØ ˝ 1×
p.F¡„ Æ^¥Gv†N$
¸ N&ągTI-ß£ º µ
)G´8 À„wÓN¸:k A
F’f 5CÀ
@ NÌ:k A
Hą¿":§ąœe9W
IENDfiB‘ M!
F“ ßa7†H
ü}ÿPNG
1IDATx^í írì“ D˙ôÿ…§ï% !
ß?N‡ØPT›J¥hÔÿ÷ïß¿ÿÆ
Ł"Æ‡ÿf db†fiI)å‡¤- } ‘‘‹¿âmºw
O˘Gó+ ßß$ ı‡Æc˚§°âøzˆ µk}&Ó2/
˘Z n9,ßß¿ÄÜWø‹ö
[¸Ù81s?x¸°ª‡Z%U÷
¿Q/ Ó]"÷&
^wcÞ \ek9µ
?|›—¶ÞR2wjç…¡˚ó‡Læ÷qÿT›Ó¿ÚK˘
ØNÿ¿ÿÒØ»˚c+ą,¶‡*^æ]ºó> IÉn3ˆ
£% ’ç ì¢ »ØG
7æ} ¡˘
ŒJfiÞY‘L2fi=.Ö74äó„V†Ò]~y>Ru Jvøqmœ· wt
¥<˚ ðI æÞ§r\ FÖ2Ö2>›Æ›…a˘
+>vä‹sõ#
¡=%í2¶Ñh
ì]#yG)„ & k=“ ÿ7¾4
6¤PN …†*ºQÀÛbUÛÒW›“-9‡í@à«ówßZµ
ÛcJ\ÝÛ‡çæƒæf
ˆ dö‹µ¡˘ŒâkW÷g
ß‡U<ònnòçBQ BJF~k˝˜/J
Ód‹! 7ˆ
\æ'É¤ÛW,ı¥ÕÒL _&Þ«Gü‘ a2B›êZ * ¡Z
o ºo
o w,uZSØv2
-5‹É¤X ı‡t ¸/Tu
pÉ¯M'íqK‰µkåßb]É¶¦` h-fl$Þæ‹eÝ
íµ¥ð„! dbæ EZSÒM+2%k-5ƒÕXCÝ[
Ö2¶) É<^f¾zjÿ‡Þ¶i y
fÕ–)qJ¤z° 3%·ÌM í}
s2ˆ2o_H7ÖZÕt%•
fi5ƒðÒn&¥“lß@?“x+˚ä‡Lfiı¤â‡)~@<1NÒl
üC^ƒ àq > ¿Ø˙OüàD(_Z sßÞ}NüL)
„·]ãfirjLÞ”¥ y[L ;…J3
w¯{ãW–ÿ¾º
Þ=B só• dþz3NçÔ

Þ‰Q…dÝ7oI>2|4åÆ)
&C¯¸‰!z x†”GÕ¾
Tf¢g lÙ ÆàGÌÞ
scÉ? q¯ãµ<ŒÐ!
˝˜
¸æ³⁄ØÖ¾£
þ*y¡5°ICg8K7V^$
Ì$ –⁄˘Ú
|ÞÝßwdafi¤¿¿?_]†ÕÞß5>´”Æ
‡¶ôÝ..§4A?!
t;]*¢qL˘»$ …bµå
M?³⁄@t»Bfl9
Hw!os¿ßœfl
¿ îetLt
XŁv N0ÖŒEOuvŒM(œß÷~Ýa´.E
5‰cu G•
G°µJ˜$ª˘
—í"bXÚXCÿý^æ
«ÕÍ+ ˘ðUvU¤üÞPí ’´v
RYœíVí¨F¡&ü„~
69Às|KÅr ¡æ
mÝ2Bw 2 @ [%
ÛM·ZºpcµD
?Õ›,ß °nüQKÆ E‡L
[|ÒJ—OØÝ„FaÝu –* ðW‹¶ü
`ÝuåAAsæ ı9kœæ-E•åŒEæ ˝¨üæß›ÿ†Y (
° n«(b‹U,Z
w ß¾
_I /ÿåãDÞÑv 7G‡tÕNp¶Ö·g‹¶â—¸“J
F‹›ß—‰- N
Õaß S¯’ø
ÛÚnð;V
·×) ; 0nU¤üÞP 8 µ
5`? !B<kZ×£ ö§ n˙
ˆ U¸’° – ß5*ä(‘ >
jc˝üA ¿USı˙o
†'6Ö¿†óøOâXýy
—ŒÒ9"„jcMV R
E Ö‹Ú‹»H
cE'‡ ¨œ¥
h5V Ú Ù
Õq‹fl_'ÉXQŒıœÙ
‹U \mÉ
m2Ö!ÿbœJôe
-fi°C×=z…X ”–f˜ «.ÞÂŒÉ#2¾¼
@˘Cqß b‹†
9fi”lZ«×*¸xı´¨o

Õ*¸–Ó› YÛF[¿⁄ & ¸Ø
H jcåW fw
s]uwzä_B ÚX Aå§fi%)2
pUC z#‘‘‹,*ðÚ
fi”K§v˘‡ÕX
tUÛ#’Ûı»¸eºüWvU[ÙFÛØ‡ o2Ö5]Õ
,˝jõ°fi:À€ef
+fiZ¸}À%Z Ò%ª[\Ó›-< ¤m „«"ÚÚ
níS }+ ›
›&?¯XeWíg+¶ †
j2í1K –U2¶2‡ h
ß5Ł6†m·,=xk£dMƒ¸26Yý
$ÓÓÙ›K
ÆX3nMa‡
9Wµm
¢µåÙ
˝ÌXK\µÙFýT’—üß
ä ¸‰–=cfi ˘$• .ìU?uŁ
Ø ’ı h×T –
»E K{µe·łłU&Z¿¸}Þ
œ-}gd`U?uŁI
Ñ›+ªŒ3ÖrW5⁄ð¶ŁïçÛWî+„¢ß
Y»›0,` âÕ
Ø[@˝UmÇŁÖ¸WflwUÿ
DkÛ~Ñ›Z u
-µWhfls_tª›%ÿj
#»“ÆkÍ «¾¼m
Mo2Ö›\Ó›p
`˝rX…µ–qøØ-fij% ü^5 ÿgÚ›†›à#Ú
qÓåR›>ü ÆfiÍ6
˚Ł>’fÌq ª §? r˙Aq øíí" H ÖM{¢– c ·Ó›aî›þ
æ uÖ‘–SÛ
¡ *¢MÒS U crch¾¼
fi# u. m „†
‹& ÓÝA~Õ*¸191fl¡B@a
† «ÚZI„ ª#
+ ß› kf^m‹o
”&n†Z À
fiŒs(¿
˚Gfi
W]ç4àEö
eWÓcÓÚ3B|
pLÙæfiRó
ª# í„˜ m]0çVc î“îvm¢-6›
Ô%Ù¸uUö“ ò˚
VfiÚW /Ö
d¸ö †«ö3flò›

µ¨
uc]ÃwØ}
cÝTy#ÕqU÷˘P·¸
‰nß __æØ–
Pł¤ı ¢yß]@ˆ×æ
ZÞb¾¼
eÖ‘&|
bN@1VÙŲ
5 KÆ¶ %26
fiz Ì“ µD
vn ¡F
CıÛÞ_" M¸, –„Ì
6w ·« µÖY
, ˜zˆ!¾jc}[5'
fijB`|ob
bö‘c‹o °=
PbfiL —…Ìeö
°0– ›Æs
Y¸iÄ$M*% L@6/y¯ÜD’Z÷U{´˜ k§ƒX m5Ö
I ¯…œåÙł eC—fl/í u)WıÜi-ÔJ¿Sł
w;e"Ì%—â‘‰åÑŇR×ÜÜ
n•”n‹kv= Ø ˆb'ÜÉ1Æı_h¨ö’æÕØ{ƒ ˘”x×Lý
VxVàÜ¶÷6ä
E«}Zl°v …b‹†
_/ÛÞ<"ÄRmæî
’ µß
lW
ß ,ª 5N… &V‰ØÕÕ‘ÝKÑƒœ82í
\Tµ÷&Y¨O]
ØÔÙÙk)§•‹
WÝ‹å7g{ «Nynq‡
ko5V\µ
+fi:•s‹^N@¶§„’ rÛåd
Ù h‹,j§~
ß «ÖP´° –˚fi:÷UÕƒ,·
@î”Dµ÷˚r ß““+D oG@ æ Jµ÷öÜX¥ @µ÷fiÿ÷J˚fÌ˝
wÕÖÕ5ÙH·Õ*t
Al$ ªS¯U oæ
æłyy~åGBÉÕÖï¯K&¶ Ñł lyfl•
6<fi üı°H¿+(n•9 ›
ı …` µÜŲ]
łOO¢,o ˜JQ
łł$\·öœŒ 0a«
dWÝÜł¶W/]Dì
ÜÉ—d‹ œ
UÚÉ «..uÝX5A, ô$°ì[Y4
W]¶£$VN‘fi µ}4fiZłł8#

c åBàj"J Þ ,c 2qU
'6VY Ü
` É2¶b% Np
Ó5 ¢n\A ˝]dXµ-Ú›u]
+50Ví·hb˝,}- ó ç
k „ÕXqÕßJV1 #]µ«Ù
F ÉXqU
]uÀP;WåÛ… °WÔu}WMf
F'Ù•†h «
S … b‹†«
xUåA°] 5qÉDY˘V|pU+
˘'6VY #o‡#
Vm‹´'F~h „Œo!•Vï£–MßMÚ
£UÆtbLb(˘ ˝¿
¶»K˝÷MP
A,T
h S ‰“›D]Þ¡n– E·%
·1ÖA$ uÌîrAA, R hö
: Ý‹æc
Ô'T=ƒ;´*›˘" BH·eJ r-ø0w<
G» pÕæ**_–ÉX5A '›ò?O†x Çqó
-fiÚß J» pÕ%'
«& 18 b'chfl¿ ö-Hs yiKh‡ÖÓ
˘"‹« ~Ú{flæ'
&0W˘Ú›"•«"Z
åÌåÆw¶ 3ÝÌ}W<¥ł x I/ RE \˘¶
ßŁd¸ V h«$
\m‹å|‹Œ&˘Ó
5`Ø H ˝%j»W5L
ÑÌØ›œ(@ł˜ {!…¸^Ò
q6%På' k|¸ +hp#
,1uƒC@ «
— RKÀXqÕtwîÆ çÜìÙłÕ›Þ‹Wµ÷ÿE·V k5V\5Ó÷•'üU˘ £
8ÒJ˝ïÖVS›óRKc
. "»"k¤m
ÝÎD}`*,"yö
÷§ í"í¯„'í¸ƒ/9 ;^ØÝ5-7Ô
›„tEc¯Uk;ÆNfljg1ÞÀłoeY`UógY VS b‹†«Ó$›ÌÌŒA@ –U2 »"U w˘'6VY ¶/^îì
ÿ¸ ÿ…ÓŒE¿_‰Oº
?;ÔWýÆ
Æ +V25 ‡ «fi|
ô&p «ðÜ¢•f·ł
˘ «jŁ 5 Àfi°øÒ
.›j‹,j!h ˝% »Œ -!
ÑÌmôX‰ÉX5Ał 9î
Wí‰%Ô¢;
oÓjýQµ&

ßłHº:Ýq ¨ØæB C÷G·&
µD ÉÌ5jB¡G
_'ß&Ył=4z
n Y(ª{ÚhÛEå'(G
r S4¿Q[Q
\µ,ª“U¶
«,˙{nßr3 8 ,ªa
“ Uł˜Hł$kk|$¿#
\u˙fií sµ–
’§wîUý
L—ðˆ^"[*[\5Ó
c ßbUˆœqÜ
#ÚVæ¨Vc¯Uß£ßfiE ýæ l
†«ãÕÓ•c
”–ã'ø~ó/ ufi
Ü+„ØE WV´5 S,9@·!í{h·hL1Ü9˘i9fl„j
Ó& µVlÕZ.˙G*nâ=
e˙Z«¯ ª«d h1ÜqV
kf ‹{4 …fl ü¶ fl%Pã'ø£›Ú¥÷
uí%\Ó¸ÆU„G— w
\º“ ÒØ,¢ Ûdc‹%{U9E&BÀ
ã'[·Ø $[˜Xk]ı c ł
ü/ {hL¿ZdW‰Œ›, ÜÛ¤M;ÜWµJz 8
l 3ÜY kqÕÞ
1Gd< ÿK G
oxæß¶3å‘µ
‹P˘ 6lÜ
4Ú‘
,G(æ=m*'·d Üc&V
¸æ`Ł¶~|”Œ1
[ó'¢ ı4´p]e˙ ìSÆóªí5ß
KøEłÞd›«"ÚG
’ 0\×X
ˆÛ]xˆ"Cc
j¿P›«"Úæ/=§\
$ONµ§fiª/*V… ã'
kø^Ñ¨ó¶°x×ªc æG
‡ ˘Z7# ÙU
ãÉYłÞOÜ7>‘
f ˘%Ü•h üv‹µfiœ ˝l
÷°¥µŒ˚uÙæÞU·>xhXÉ
oÑJ º˘ « ðc
łCAº¿?•¯Um_!Vifœ‘CÑ›Zàª˘?|ì 3
˝J ð3K··^4V\u”ŁWN E =Œz¸
÷=7æł§łkb& –˚r|Ü& }ÀÙ|J*3 łÕF
Üæ‰ } e<2IÖ'àzŒ¿“æÚ
fi6VY ø ¶U›

˝ï Ö)ÛdC
ÝeÜ# ubv
mï2m/–˘l« U{gÕR57"
ƒß§X´Ü‚°
Ì[Ø¸µŒ–Ø‚q\ºv
łŁ†ßßï˘
« G “ıfœ‹Õ…
â_” -H|0
ðUł¿æâ9Þ
–â‘BWV †¸q !
c¯U¸qï2ò˘Ûfi” ü
¨‡ÕXqÕæ",í,° ºì“µÙl
W=r+$k¥ ¿ã˘×¸æ
¯Y„_(
Y [+~'%cüØ‘ Ú?×¸~Ãłm˚S×•ã˘ªfl¤¯» F§7¤D˘·)l
¨–dy˘@‘"
µÙK+˘*¸ ª“‡¯·Wu† ÷* l§
¤6VY … Ò
,“!LB% T
ceflz“8¸«
W=fl§kVÛ‚,Œ }%«
h2V\uX X¤ ì“… ¥ üÚc¯UïTÌ U•,Œ¨O í¨ -
… e£f “†c] WUg æ*d
å#Ø3˜‘^Eµ–˚rÌ¿
˝Q@FIÚ
¨B ã‘ _,\ı ı
WÝ-kÛãc‹,Œv ¿3Æ
fi˚1º Z˚Wm‘‹&fi :Qgo
\ cÖÞÚ1~«–Z„*ŒÜQ=
å»“¿ãª¼
j –â‘ »¯r
—Úq^,ÝX5Wý1E 7
ÛßòÀ\u'þ h‹ «>
RQç ,*¥
˙c—íU"ÑU µD q6¸U^
Ø WRZ˘ eB D˘æ¡*fij
ÿl ÕZ"G\ıxÝ^‘ “Ø
ìłœe1øW
«ðÞ‚Ø Ø%«
]µ0>^ Pm‹Idy¥r
¸ÖPâ‘<b]§_ fb‘‹ §NÆ„Œƒ Hß
“ŁM ÕX¸ßłØ¿‰K%µå
4WåPırÙłã7
W= ý ,“;fåeÖ%
1/S4ÖW}<
Y-E ÚXe9rÿ_“æ ’#¸łrn _H ÚXÛÿEaf
“ ı ö N@‘0

\u0ð ‡1V\ıNıIW5fi”]¸6MØXqÕM{
is˘ «¢⁄-
i¢¯«%"ïXqÕØI>o
L@4V\up Xfi
[,ªuJ e T
.LL æ ‹(Y Pm‹ü÷
2S " «.Õ# '6Ö$
ø'º L)je
c¯U Q^æ ä¨ •x
M˘ «Zµ8‰ ¨fi°[Yz•ä”–æ{
¸ƒEµ* …ÚØsÓ
ıS"¨1î+{ YZç,2yD«¡S ıÓÙßR„…Iî
d E·% â1LÕÚâIc '&SôY,j9RD[¸° ‹6V^U ^)¨·
‘ßt\µ!¢›%Vm‹É
wdZ ¸v0ZÕØ"Ú¨n
˘ R« »`¨T Ö›
›¶0D·åØ¡˘=yıR
Ñ¿å¿¨Œ#E[m‹ 0:&
Ìæ[L+ï)
Ñ÷ØÁ(æs
‹ Ú÷Q ÕZqR<d*acÙ
c)˝pmd”J”¨£
¤ÿ@dÚ1+
@·I …+ÀXg
âÀ1)Gìx°
¨0µÿPNG
¤IDATx^íÝ “ ÆÉ›ÿs¸t˘ qß
^ÿk›î¢(î§ä
_»ô°÷ßÿª
! 0°!eSô1Làæl_WÑM
U ÷ÿ˝J ⁄ìðßE
ìG×· %Ó)m"y<Æ*IbàÊåÒ›2v˙fi¾
4Zi£·‰ÍÑS˘ @s
ÕÖßðÚÛÒ›
î× åS ó÷L×˜ íÌkQ?
ªWÿÙ6 -a ÿ˙]f^›æôd;ZN
M”MÛÙ¢†ò
Y:˜Ö
…=ßV,[ó “MW Xı
eIææQS“å¶ß¸ S=Ù÷ÓÒWãi,-O”«
·¸y S N•B•=g/˘°Û
¶ˆwkÌÒÌÜ¾Ó2 M£Ì¥‰
âH ÝÙ T O`îf8Z¯
?(î*ÕÙÿRÓÕß;Œfiíu
Y´ÑÌFQ 4Q[
»‰‰˝py „Ö¤
ßÓÂVßØr[_] ÕwZqÜ

Nwõ/‡‘ó5°Ýþ#
6÷ÙÜ¶¾ ÓÞ
v!/ÕÏÞ{w#^mæ»[CBŁ£Ø µ%JÜÕ%8]Ú÷"
ÛÆ».µr Ø
§}çT
WS‹
Ø ¸|)âÑP ÉQ
3¢mç¶ÙÌµÝS 4q§,m ‘o$v´
æ włÝ =B,8c%V~”„ QÛ
-ò3ØŒ«l ˚Qs
HWÜß¥U+oÿww!«“V§”í mI§
G"ç I3Ù¾6ÜÑ..q ¶Ü
_Æ ØÌ`ı
„×ÔÓ…Û÷óVpNç«… Œ ÞÉ‰4¶
0gH‹÷7vÙs Ø¾T
«)œtG»0yb’œøÑÌEº´yª'æ
.æ“ß# w
÷˘>ÖoeÕîst\„ıçˇïÞ¸IF„4
Ø fiº^³ÉÏÐ
º˜9‹+ ¸Œ|ð
ÓB& (ıßB;VWUX&_˝ı 1 ºHæz ıÝsTÿQm ıƒ
“˘°<·]Ò jh‘Ó¿Ø
Œµ ¢8æZ&¸leý— U} ¯¤[
fl£ †^¶ł⁄Y ea¸ $wfi%¾
4% í ãÞBò⁄
vÔ„Np⁄A}º’*Ü4«ò˝¸Œ§ewåÊÙæ“
SyÙ˝fiJÜÞ[ó7‡
H,… I¢⁄
r¶«ºX Ýv-¸ u¯M
¶ ˘ $ ÷ÚÞçÝmªe= Ú1Ø % ¡‹£" ‡.äV⁄flÑ6Ó
i'ƒ &Y-u¸„´t4×Ñl 7ÆdÓ¶iWß •rƒå¿ó⁄SE6æ£ò¤K « ÛU‹*ÙMÓX
^œÙÛÞÀ "ðÀÑ· M¨Z Ñ˝•ð
”T¶ d‡#ƒ ,¤W[bäÒÞl
‹L÷ÕM@¢9‡…j7, ÕV&
»ä.„¯”Z=BlQ«
G C˚ƒh
! 0º!eS4
$ÀÀ MÑ
-ŒÝÿœÿß÷§äØS
Pv8É‡
þÜ
ÿ6˝bº¡l ÓX¢¾7
«Ø 7 ÿZ˙ ¿A‡Ø
ªô¤o°˝ÀÀÒ¼
e ‹ƒà¸˝Àÿgà–?Mï5 ı;. †fl ıhQ
ÛönÿÞØÞl‰[l°¾¶ÜÕE¨ÿg7s
þƒ×æoÕ†oUvw]ä–0℃Ot~A˙

üÑ(mAÙQ ”⁄Nrfl ¡N‘ 4V•l˚:þg9
£[M§´(Ûˇ@×Gîÿ¤}ŒÚ›º’ ïG k+¡ìµ<;˘Fî @
!vł‰ åå>
eºł
6 Ü˙
\ørª¸“Œm
ºM òzr;87¾.2#º
ßhâ¢J¥É#@Ù‹^ G ;W@
K‹flł† ÿY wœ
ŁÚÿ]˘ q{~
›N‡ »F
. ˙Ö˙)ß)ÿÉ‡)7
x÷ã+˚ ¿{=æß
\ørª»Zl»b
g.ŁàÜß» + .F †1N/ "÷B2°
a¶JUÖæ?Õ¤S£ $
å¥ìE ˙HCî¸ub‘ #‰2¡ ¿ fO„(Û
,,H.¤R |
µc[9×rª¸+3† @fiR„æuÕ
}1 \ørª/.wÀ¤
‹/Ñ¤;87¾ÕÕ' \¥rª¿˜r µåe
eflgÚ¢|Frß}
ÿ¸K ˘ ‹ †
tmyæ⁄g$
£ª[}:/e VàÖÉ‡+î¯d
þł‹#T`EòØ8 dºŒrº¡lkE æ¤vS…Øäy{Ł ¾ŒÜ
+7þM‹ kÉÝD isˆr ˚ ˘›G|S
Øæpnü› Øl†g=,W'Ü¸‘
‰ \ørª¿¸7…~
X—`˘î˙u¸}fõ#˜(ß Ø
˝Jî ÀO¸À¸QÖæ?ee}BÖ
Lp§ Qv ƒ,ƒLr_ˆæÒ
ìR ÿL˙g` p-¿˚,ü
XJ í %dÖÖp d
Ó⁄ðiº$‹("˝
ÿØ4.˚vłN?åõ‹<fl ÜÞ˝À⁄ [?«q 5þuM{M´l˚T8˚y’í;ç*n¿÷
ßSõ¾Ò`ł
Ø˙r æ¤‡, í° ÚDîvl
ÿõ‹=OZv¿_˚¢ ›ô
ÜåC~⁄=G”G\˚˘5”<ÒÞk Ü
vZŒ pœ {˜¥ì'.›
„[«y Ý˝:>Ñk‹ÕÒE
Ø " À⁄ªï10rwÖ
FÙ= fi' ß ÿ
ì/ívMflª#
QÖpF”4J{? 7˝˙À⁄
lß⁄+Ý

¯[ðœ,‰ ›Ùæ¯7
«˘À0‡˜¥l Œ#aYRF*$w Ò1
,ˆÀÜ5Œ¸˙
lyþk·Fi
!ÿÙæƒMÇÐX ›8AKe ; n*Eà
»[T]ÙÿÏ – Ñ
;o âa¸S ł?
ÛÐB À&ß?y
»˙ g£(>q
4]ÕÏÒjtœ Ì m§H• #¿˚9˙lo ¶
˚ƒcâ¸_«Ì¸ > N·
_ [¸Ñ¶x Qo†\'0'°& U 4rˆ H»:Q9
Hð!ØCØßGæ»ß?=Æ
ß³⅛nf ˆÚÿ$ß À
]ł,˘ßÿt
ÓÀÑQ„ ·
µUõÙ=lußu
ìk ¿|‰ ?Œ1flÜõ&H.o2 Ý
>ß2‰þÇÀzSD=!
ÓG⅛»_Ûíz
%8zƒàYÓ÷="¸„
~˝ØÇl §
§ …mÀØ §0ïDfl
*¤ÆïßÇ] ¤j¸l„ Ñà
v "ÐÒòpÿ
Ø¾XÉ U
4<A'÷`ÉÉp»
þ¥) w]ðˆ =l÷
xºäK⁄÷×ÅÀ¸ ðˆ
\·… +Ê¤? ç¿Œ7•¶fl&
Øtlþ"yØ
ÀÙÇ ‰UYºœ/
5ï4^V DÝ
]¡àøaæ§\Ý¼% 0°
« Ìf º:G/
ææ-(1…2óÕæzÉçOIÿU´ Œ¥%Õ
#ÀÀo D!
tF u& r
@ F ¯8 B
ÿE¾Œ×fl}
¢7 V9!.e VVæ3
Ì^ïÐÀÝ÷^oU˝"†
¤øØg çÊ4 5¯+9
Ø Nî ł
ö… ¥y
Ük }S,˘'}83
%! @ @ÓnZò

@äÙ˜ßµnÛu+ ´
•ò» ı‹ Ú
q='Ů;ï?
Ì÷fl@Cü1ŁÓ
ø&q˙ı q+¿…˘/O¨À
3°7mI wó O÷q vCåý7z']ò
&ïoç^ ?flæq
§'×_(…ÿæ'ÿk⁄B
ØÀvÛ¢) Þ
@à@Ôn Zòs
œ ''}Ł
÷ x ÷/ Q~
l¡×p")_?åh
Vy%<("mîÇ÷ÉÉ{
ì!îDflZ‹<
zv£„sö¢ç
Qvw fl_ı#¤
Ôg' K—]
? "«‰;Ufi(Ł¸˚÷Ü‡V>z„B
:t"y +>¡
ßå¥1°/«ÿoí6,
ö&g'ïÓ4oE‹+ ×PÑ¶f 0"ØG %
x C÷Ò÷}Ł‡º !œçÙØý
B˙¸ |ÆÀ'¢<
t34" 3°ÑÙı# À
@' W6¾–
Àv ðwkï3°wºku
8$°|í ‰ Q
œ Ù–F¸À‡ßÞ
M e#3
O.¯øÚÙG
ÜÕ¡µ?˙ìæviï7• À
¢˘ı>œ7¨ª
^{Y¿eaœäJł‰ Ûõ Û&" 'Ýfl= ýIßo
¿ßýÓ÷Ói,¨]X ˜F
W}ÜÚÙï
„›»»Ì¡• ÀNßò4à¤E O NóOÝ
a¶¨ b.' O.GÚ
uí•; e Q°ÌvC
X9Ûz×Yud»
.« Ôf÷
…Ùà&Õw]!°/
¿*f… >„ ¶„j
,˙]Ñ‡‡ Ó4°j‹¾
àò1÷¡ÚÔÔE
; ¢lO¤„ÖfÜEWSF'Z…ÜÀv]¡æøÆ˘ØØ«
}r ˘fl% ÷{ G÷Ì2 /7°K˜ØÞE]´ÖMIõÉÊ:†Ì•°7»×†

wÒ)—S˜¤
˙Ø ¯„,·†•˘kfiý
a5e\Ì–"Ý
y˘† *æü0÷Ñb:>ò#Æ.lÓÞÜÞ}ò9É
°q̈ïŒÚß&\ ü' ÌÑÎUF ÓÝN‘w
+n⁄ò}Ôq Ôødæ Ê ì >ØO Ú.Ôf ,° Z"uª?a‘ógK
þgM Îcôý
ÔÉÝ˝WDÀl˘ö
v_8,ð˚2
ï >Ø\ å‰
ß£ØrºÙÝæØ§5î
ˆÞ×=flH ôN?µí»˜ò?"EFfiýCX$ÿ·ªE“}6æ
6º +üÑ†„yV2’ Wf~¶ F] fi‘ÿwríwRF¥^ x ¾Æ
ł˚ ‹CôJB
<F = Þõ
X¯s @W,Æ
IENDfiB‘ V
SåØÚJðÕ
ÞÿPNG
:IDATx^íÝ¶¥¤ (— ÷ý9{ÕÚ¶ü
"&(——‰õß¿
t ÿ~ 3
) ¨ s
(#2Æ F
÷œ⁄ìs‡O| fl
Þ7og¸œ‹˝^ ~
mł˘}x¿ ï»Xÿä"¶}0gÑÚ¶Ý-T –Þôł
Ł_ÀnDÿcÔ4´ß¿yø‡^í´
V,Õœý…˘ „u_K º 65˘al
˘Y·×YD¶ßhÿÛÙcô
']o ’5Dj×’@àLÀn˘…s#‹‹ßıu
œ9ò¶^h/>
óøÒ!r â⁄
d 2TiÆôœÿa
¡nÜc QX~ •˝° aÝ”ZZ q
Þ-sŁì’!˙ ¿]
^⁄v=˚ß!>
)ÕJÒÉ˘
U¸-˘ÙEh3‹Óÿ¿fir
Ÿ¥^f¿g9w‡äß
¶‹º ^ M ¥â‹Ùä
?Ù4†‹ggY/%´E K¸K
×ÞÞ¥qo{
PFä¸}ÞÞe-…¾ä
ÉBuÝ‰ í"Ú
?º 6µ˚ S[<~ýrÿ2ïóeŒY'˙fl Ì d˙ÿß‡ÓSª„=Þò¥,« f
,+qä=ºvÑ\Gª Æ° X

„.V¸Z>c<‹u†CÚ
ÝÔRÙïOÌ ÿœ‹…6_O*ì
l·#ÿªS l0ð h "°
(‚ÆEyåHÕÐ0;£ßºz%üçak
H6¸”fl‡Ö
à>µ‡rí ôº†&y# Ôò„
Ö3ä¢˜Ü¤
§¨æ¾ÿø>æÊü‰2
•lla _’,O¶ł~É°‡‰
Ûł‰¥µîf¸ÿÐD Ñł)
m … •›m^ ´íæ•
£ ìU^ß 3ÿæçº cóøßl
łł¾ ï?˝G˘
.B] q–_r
íEîg]/
fiµ¥ìÿÿE
g›- 5æ–y}Ø& ý
n“–5þ›Ùè´l
Ł0º^‚6Seig?â¿”HyÝæ& MÀß çzÑØ–_ª˘@.ü¥] 5xÖ¯Üæ˘’ç
° :fiZ%PHàX)Ô..f
ðHÀC G|N&@
YÀn˜Ì£/w
/°ÿı÷ãÿ•8D~flC|ï L
˜|‰' ^t)#>Œßœ…ì$ /?8ßƒ£u Æ[tZ ªı°tÿÿc³åÞ¢æH]
Z mÐłÆÊâæıð§u`
ØÊâ ¸Œ ^oç~œ¢ß@
æiß&º[æ Zð"|+6ý&
“…ý4łø@
¸N|/ðKœ /Fb ¤*~‡Ø•ßÿ« ˘fl
\V3Ì łø”o
ýß¸0¸åH
|» vØ$N
¤Ü“Àey Ðó6 *ðnï'Ñł¥<¢“ì-y;„Łb<?ø
¸+°ýÿRÓ>
2k–ˆ¿]N’y{% ~ {ãˇ¿ `ò ßiàł”‰4
÷ˆu¤ï^tÉ7¾G§˘÷Eß
¸uMM.0äô
2'ÉŒE•ÒÐ I
|ÓÝ ł”" ?æfi
L:‚7”…àÛ
oœ Þ˘;ƒˆÌ
‡ oTFd˙÷¦
içaðˇ flflfl1æ»
…ùè•ßÞ˜ ºfi}Tz G i
7fO5i¶˝s
°· ÀÓ¨˝/ÙÙ
fl‘#˘ fl[F< fl VFS1æ˙

_æº§ ˜÷"zLü1˙… fi˙
Œ¢p°ì f‘Ò‰A
Q*¾¼¢â_
3À‡ •¤ı ’0äõ„îò E F i
_å¡F`ŁZ†&íó=˙W‘uZJ‘˙Ø7dR¥F\;
f‘Ò
OŒ¢lõå¡ †æ%Ñ
\ = ´Ì1 1£_þ˜ ß
,ö1_ ¿¶ ö¡
_~7b '‡6ŸW
)t.0Œgƒ Qó¢Œ|:M
¾¼´îø\¾¼ıH
ß= å¥Œ¡,
t(0öÿavÕ
˘ßVłõ¸ØÚ9
ð ;ÿ¡”2"g2þ“ ðçÆ
pçWF…1ïõ
÷ Ëk ÆsC-
—@À? _ßo î˘øłÿÉõ
{[âúłÒ“9§Ù
Ÿâg¾¼¡ãi ¤¡“˝É
÷eDØ–˙ł mï”`,~· ˝t2U>: ´îJ‘ÿÿH] ’ þ
œˆb Œ75ü¡Bÿ/B
âõ{·UC›8
iO+ n,5˙í>I¶¸ƒ<'ÑÇR˚ÙLu¢w#ƒ
‡3¢ ¯z rr
æ #rµ¸ ,f
Õ¡rYÜ¡ç?„¾æ¡
aC#&¥ ¨nk¥ł"æŸ ‘b
flW > àCçÚ¤1X We fiºµ9dR ,ìFÔ›1
þ7ŒÝM(-ß¡
@ I‘àå¡s7"ãõ¢$° fl
fX¸2w# Jâïµüzâ †#¥5
g9{TF C¸;
e =kmÙłhÓ^
/˜˜Ì›z fbzw
œðnƒö°¢]$Ò@
C ‡÷¸ wÑ]
¸Yß-ö¸
ŁD åýö
@à¡@W¸Yª
íµ2¢7õî˘g›
‡ +Úłe D
c¿ `Ó›˙ET
—§À¡eD µ¸ #$*
ªw° n’D¸
^(#zfiŸb¨

ý/g
ÜßG
h]Fô_»Ý9
|e9«ŷ,u
łÖVı æ¿eDł Ñ7
& CUŶ• >
ÜSF,ÿ2œoÆ\ÿæï^v8˘B"@
@à ve˜• $‰5
((ðłœâVï1}»2¢à
´s˘ w‰y,dJ FÆe
yÌ?e˜r Ú..[æßyd+£
Õôó í+ 3O)„
\V¸¤›_–
°ÿ<Ôø..¥Yðì
$¯#: @K
w‰ Úde D þłœîr
x7b kD £ ˜ßF¸\>
“ ,‹2hÿò$…
æŶSbR.,món†˝zß..v
oçØłIłÉ{
uœ ×Æ>;ýöC‘¥~Gmöbœ¯,
Ýł Ô#þóeØÌ?-Õø
Cø6Øg`˘ ”¸
4jxc_V•£
þý˘p’Zß°Þâß,MÒ
…‹¾ Ý
j DłØjufl]
,‹ Œi
–ßÙXÒG˘‰›Ý> °¿(àN÷¯Q
âm1pıPcóEd
#@ ÀÀQ
U*×¯æíÞłîk)IÜ
&PV ì¸¸ecÓ
<…‹¾Ôł Fÿi¿'
•˘%þý˘_gºfß}
ðDà2âðAÑ§GO´r.
ô#—” Ł’s
l fllHÔþTüB
Ñ?}môYºD
eDWøï QCt>@´#@ @’
zþTÜłE{› Ł ¾x
@ @ Àke˜/Üł* 5DÞ
Łj-[˘¢Ù¢ïł
ÑÐ%Ñ{òMœ
R •J¢å¢ïł
Ł§ hYCüßß#^fl$
• —z!@

+ œâ§µî
@ À» ˜++Z/e˜+ ˜+ãƒf‡
@ ‰À¸˜[+ZGe˜RI4Ł˙˜
]…%Þ-Nº
zwE»*#
J öZ¶) “fih×¯ÀU
æÇLØ(^L(ƒ” %K
—×u1pdPª¯J¢‘1¡ xÿZ
÷ïF…[Il Àw‰`†
‡ü0 Ó
ºbâv!ÛD»^×ÞZÑ¸ ? ºkx!1Øµõe– ì"i /*
ŸŸ $sÛÜØ
LŒøX
¶°–BW˜„6ªz!Ûv\ 5fiŒ” ·Xï Øâ7$¡§Łd "+2ã5
¨ @q ıeãU ÷”`Ł æ‹ uˆ~«#ü$2 M1pÿPª” XvZ
ÆQ¯ö§ …¸ …l“ ¤2b9gÿh⁄« {p
–N8æ 1ÞŁô0÷
Q}ZÀ+ í ïâ
Éõ<ØæÉbý,7y7"˜jOâÉ9
˜^î >¡ i3Æ K
£¢¨«– ´¢1,î˜
ØDfi'æ ,Û
Ö?cÚw
xK‘ÿU¡/n
øÞÒ..ŁíF…5
(†%—C"I1(# ,
b³Wœ¢» /2Ú(8 "@
L* tà¥M
L$ h°¥J
tòDˆC 1ƒ ,
ŁGÀn y@
tıDˆnDß G
0 Ýq˘R&
v#˘ o†#@
@ @•O4Œ>ÔÞß¿
h,‘7¢1,î
~5Dç*v#:
"ìCüpô¿2¢çÑ
5 2¢˘Ø$*
QQFL1M%I
Cn?(#z Zb @
Ì°ý xw Ø
Łÿ»« ÓßÞâ
IENDfiB‘ E!
ðÝŸ÷Þ>
Z`Ł H§ÿPNG
)IDATx^í º º“ F{ıß¿óŒì`n

‘¨øó#ßÿÆ
@’ ÿí,Oq
å«bUw›óí)
Z ÒwÝ= TÙÞ6rÙsÄ]vôj]
ß [¸4rÉPÑ
OÿŒJ 9 ˝«æà
%hÓµÆçl\fi íTœ »~
oØı»–{D˘e_floö¨^rÚLà9,
A{R ’ø fl,
,FÜŸØâk ç
]N #˘ ZW
¿÷_^ôÒ¸
ç „p 6=î
Xł@æ£r Æ-3gEœ‰|§Ò ÿł¤]
vfS+^Ú?ïj= Q
]ÿf¨æÒGm •i
’¥ç‹Ò‡ flW—łø¿ÜBÛ8¥k„3N
¢ X6'4£|ôRD/{„‹ı<
¨fl˝¸´„LòE KÑ/"° Mà
˝Ó³q7#Ý "
C%³ÞAœ³n îZ =8I ~
ùZX˘}9¸§´flß] Uån"c&VI,
,£‡SQKR¥,Ó·0HcßŒEä¸˜w¶KUï L
Q~Ùł§kMQKReZâ+
VÉ6#ı+ß9¨łÚ
Ø¡£†äàÚß`+K”
-Efik2ÿ˘
3åïy¢#æ%<
'ì)+ zövŁ´aü]Ú#fl
§db8bO ’ M k ç³ÞÉv
˝nåSn⁄d¨
⁄VíHœ _
Ôh5¸\fie$;„Veu[OC{
dªÛQ¨-ìZCHpIÜÙy5C>¢W
^ßj5ùíT «åï´
ï†SQ,7Aäåª%{g «˜×d1kçÙ¸Ý3y
‹ö(å« ¥*
‰¿k¶ìýn ui¡/b9Ł»FîØÊeU„'¸”%Ò⁄nfl` k. Kl«"!ÿø0 àÉ eÚß “íÔ¡ T!¨ _
£íÔ$9 Y ªi,
lAÀ6æ5§,[‘´H
4×A `À
* aq÷<„_¿ ¸‰+œ
ß¯Ô&m
}ðeoó^sâı ¸¡M/
ÿPÿ)Y~˝
ÑÕÝ¾¼â6!
3W…Y`ÿÈ

ØR\›Õ¸ T_<[Þ
…⁄»Zy›W w}u
*J(a
Ô§,Ü«˜'I
¸ '¸ g"Ò›fl]
4æQ(Ô&# ß~§,É‹æÐ?ô
Gc.-iß..Ô¸ *¸— »£Ù
¯ Ü¸ Œ…
Ò› 3ß¼ł)Łv!(1XRf˙Øf
: |65ýwÉp ^ l p
Q ª]Ø6{—í
,1XRfap—5
,1XRFíW*B'k
D‰´)îà8'
lAà7§oaç
˜' äi} §@m
j+¨ßíA›FN;
¤UØ+¡ ¶<i
Ł#ÀÞk 4¤
0'à« <^˜Ü›4
³¼ ý* æG×
fıÌdÒ³YL> ˜Ø`
g…}˙Ø$ł*_º†ÌdV_5d«~}Oq‡ ‹Y‹
'Vÿya ƒÕ»˘ü‰ ^
» Ò?8 O:¯M.
Ý"˜àCM
tjt;Vð‹ðNßkŒ(§˝ò‹˘°„&À
gu«–‹jg¶ ƒ5 . MùÝą–
)¯LgDÖN ł;o ïÖÞzwBőł{
$] Ł Z¸ $ł§¶D µ
ôfi"fiVïdőà[¥
É¼"»3Tº¤ ·2I? ° î$jctà?¿&×ƒWW´äZ' fi"
… d••msÚDsT jæ> ík/¸
¨+có•k0 ˘·{ _' łóàÊ£ k=^
6%ð3^WO
ÑÑW;)p‹ œ-NÙ
*Ł ìb3:-FØ
¿¯æa ?xUr¾
OS— ÙBo~…Ò prÛ
$,´¸PU \Ýą " ¢q
ä›!|"¾¼p .L0Vy
ª^µ
£‰1°›X‰˜(
&(5"ç (¤
u%Ày›æ
4H –°ÉÞ'•4º,Q
ofl Aä3Æ&F a×

ªPW îì ¡
ülÔNA‘{
U *1 p¤
łæ\ôf ä›7ô cfiO{›ãïÔłÚ‘
jï Þ2 cßa‹n1aAAWßa^ÿ(Ł
Ö 2 yz§»9c Öå)nz mø 6 ›;J" Td’ƒ
¨ÖQ=n<10¸p…
fıg f
´‰z„ O M0.6¤ó6k’ðfHE
ˆ 0M’aß d L˝
 fl<7ç¸—Uç5 v çSFt
fıWo)Łfl§öŁk÷
åm¤_|
?äÆ äÕO…"¢
˝Ý•o„Þ«
É£ £ V$i
³ÆÀRAÕÓŒ8÷[8
0«?;ÓÌA¸[¶R fi•
~£ÓA ¸P
 guflax¶kƒ › Ãõ¯s
 Ã÷˜
 ÖÎ.¥
Ł! >$cV § =
@ fl ”>Q!ì˝DŒ
 ÝC ˝uV
Ł@~˘
 Õ_ ýóØl
Ú‰Wı¸àæKr¶y°AÆ,z]Z¯z¢
 SGy j •=z˘ŒNc ÖÆ ¾
ÑÑFÑ¡§òq
ôÕ’)
Uðú¡
:`{å
%Ù¾ âz‡³ôw
4» ¨ÖfiÖÜ¶ |vy ´
à%³Ö¢ªl6â‡
Zx
 :„Xy– Ýçdłt7 ÓÞÖÙø|ŁæH
w¨çÙ ,OC
¸Ie O’o £ N z e÷ÙK ò
 çÑ@ì ·
 ¿ÕîmK <ç–]äapd
¢ôðÛ.ï¿-
–°¸¯ c^gÛl
 Ô´˝g
 çZUGì>= Óæ
‰3O Y îTsíd›î]]ÑıW×òT98[fi

<¯MGO”Õ¢
e>æ¼U O9:J˘’ 2¤zíîTÛœm)'
¤ Éy
¾¼6A>˝!Ôæ
íuP I:æx j]
¸¸*#ðYNG fôV
6»w=ÕÛßG˚
« ID˝óÚz†ßüH |p y w¢:
æ®hÞæ¸Uæ
º ÞÒ¤ÕW ôS
OVPÚŁe.–ßüT¶|g°y¥
l{Ëøn,W¸kz×kL “ÿ W ÔWA]
E>æ®p{M˚
:d»2~ØÀÛ-÷[
· dß•i£ðUP¿@Q
˚×u“ß#“ƒÚ»’ZíæðV` *;
«HïÚÞ ˙ nÚ
¸|n fø|G _
h„”EâN2/ 3u˙Æ›
;U6"—¸ïfl
-æ˜e¤£ 7p Øy
8?À_åha<L.æ¼ 1E›/\ Œ«
8 @µß lF
¸›Õ.Y*flÔ¢v œ
X°;
g¡£ F⁄nvÞ
RLKðm09+F
Q b÷9 Œ[
çoZb¾¾Y[
É˚EtÆ|RA ‘s vpF
æfl"Ì ;Ó¢<´k å¥ Ù
‹ Æ¨ºï ä_»0T—__:G¿
„Q y{—qÚ
u&hæs&mœÚÀÝX–A„Üí´a#;¸
•)W9 + W{
÷¸ÿfl FtÜO
7jíK =Qì=ıØ OmOq+ğ˙]
fl= ,ö¼zŁÑ g»
˝3‡Æx%ð³ q’Q5ÚÛ¼~~-_q
x% B‰‰kýÚbY Ô&i 7 Ł[J] ^
>´2æ1˘•P ”•Ø
‰¾ØŁe
Œq¢2
œ˝„Ô ¶‘, ¶~æUPÉ~ n «¶th
%‘{ O›¾å¿×
4»Øk ÖUPÆ ˜6W? r
8 p:= @À¸ø*¤ðzgÚþ

çh@R
M7 sàŒ¯]A_E4ß[Þ+9þ
˘$“Ł\ ¸Ý'î XŒð‹×É7
eLÝ@>y˚„f qæ¥„¤ —.ß{§†‡5{d 'nþgT„y , Ì
^Þ¯G ‘]¾Ûd
(^¢ ´ PlÒn
Ëäö-R5 ¨=^ãŒ ‘¢
@‘ dö
A^lÉæflÜ‹JB
L#°RA‡|¶Oıs‰æ mŁ·ð¢#
Xfl fipÙ’â¥q
_&p, Þ„ mŁ –C
0!°^Aý³Ý¤
¤I —
8VA%˘d !V
œ-ï_DTŁ A
~§‹ r&e~›Ð/»kfl >
[r2 : ¸ 9 @‘
¨„f qæ¥‰A 7 ´p¢07»˜ 7·v ‘‡†s“$\˘Œ|Ü‰ ýÝ
Uer*Ø¥îz;UtD
zØzÛ§ °
j9ð§„„¸%Û…¨b'E—C
˜lÉG\ O« ¡
X &A›^¤
-L÷å¸]ó]^ 0
$à« Ø¤V†
T"¢%,>˚†EŁ‘$
ðU—ù¶ÕÕö
\ ł*Ł^c
ð#à« -bø E3ÝSí gvM_
œ^tyº—d
"Xî [c,4»i|c6
ÑÙD J^<˘ ¥æø! Õ
ìH‘ ^îD]æ%
ÌÒØWfiız SW‡
› ,S—$¢sØí
uœv‡…ı4ðÝ6ØM
&uX›¶ mïlFu
TP¿›’ Ñ]Í
L p .y*}Ì˙DL
§)Ł*_"¢«¨Ó
]. lC×2‰C
]. Ém Łäð¥;
V]#¢q| %
\ A6 fi~¢q
(lC£E9ö@
ð‰ z@¡M

pÓ9¨ıv=íC
XNÀLA¸ïfl.¿ zø
àAÀLA= £M
&‘ƒ Ø°_ıœ‰
Ñ)Ło÷˙ w¢fi£
5•ª”z ˘!
,’‘ƒ ¥|r/îr¿b
ºT—tø‡:¸Ý
7ıºÝQ àŒ
ÚRmIæ
°ô»N%eƒ
ay« F*A‘
ŁÓ1S—ö-ò¤y”k
0J ì"{t‘ÔAÀLAÓMCÕåc
P¢` &ø‹Ì p/nÃ5&øi
Àg ì"T,p?
?AAC¥.øØ
’(h:@ p | l˙
-H&ÞJ J H
ÒT/Æ"5ƒ N,’ª “¢@b.$flh *
l_> ¸ k{
[ãr Iß¶y ƒ¯ÚhXÕ¾å ¨
”$ ª,æÛ–kjÖN
ÝéyNqM0Ò
" ƒ×ŒÕ¬fl"¨c"
Ô¾4is- ö¤´ %ø¤° *
8MAÓ¥ ·vÖ
Ø“ :Œ] wuAa
,! (ïDuf
4 ¤• fíD>ˆ
7 '⁄ua³⅜¥ÿfik0 Œ §
' iÀN: v Q
å p† º(Ú¸ELc⁄!
# @E =wåz¿<Hzg
y¸ FÀWA£ER³‰º”M¿ò]{
-p–˙ @µX|];FKvo>·
Au§þd" $
$«lïd …´}°-†Ù
LDõRr _ ‰ÛÙv 5
, F 0 @uiC>Æ h»ß
×¿ ÕLøgX‡ÿhÌ
}ø>O§
ü¤g
6%p9ıß‰ ¨ÕHS¶v¥Œ¥H’=îjg&ód[9‡eSc }
+ŁC_ªÉfi Ææ–
[(m«tô<łØƒ(E¶M1 µUf+hõØº
: ìõÉª%Ûíf„ÆÞ¯ì%—

ºt çÃà>‘8
-Õ1ò"ïØåÈ
Ur "¢¡
c àJ@¡ *fiC(
°Ø{qÛß
¨H£–Œ†gÙ
˘> 4&1„U¸ör
uçf¡ ’z 1A
H =Ł ^eL
Ł ¾>¿SýZ˘ße Þ«ß
Ùe fÄÔÀq
°)âÐ ¸ø Ô
.¿ >Øb'dUJHÞÕ§ 6…¾
¯ï°» Fò⁄ö«}«r Ûˆ
øÜÜe»GTGÞÞ>j @$
q†Ł7{tM (b¸?
! j¤uÕÑæ¿%*ßÈÔ
0’0- S¾¸
;TsWÚß Œyæ¿l´5
CY lÔ
X ¯wóF:ÚMfl Ã3'
flaHrà¸ïçÜÚ¸ \R?TjBàP
ÚPqƒZVi«_
¥7 KQÝøRß)
ÌâŁ~k(| EªïŒh¥Ò_ ›“U uÉ‰^ ‹>WOu‡
¥a ÙÌK ˘
¯ z°Ù¸&µc
1 1ýU
¸Ł• Ùµ
IENDfiB‘)
ÑM9B‡ÿPNG
(hIDATx^í Ù§ F{ÑßÈ¿‡;ÛŁ¨ b
lAã ?[Ø
…‡ ýÉ¿ ø
flbßâ⁄»»çº¤m^#R&ea“…ºKjYÞ√˝‡œµ
m$?˘ƒŁÝi " â—É? -n5Ò ÓØ
µ»X1 ¿Y`
ks”`Q—,´ º` i›,aGm
'n˝ÙÙ
˘” Ûß}P ~'Ym'X\4 Þï
ßÝƒKœ1Z¶ufl ç
9ißˆ" ‰`8 Ó1Ü
›µL?mØfl…ßÉÒÞæ¸/uuK ”” T˘ hS
˘ N Ûß}ÆªµµP
oÑßv („? wV›
pÚÞfi‘Þ!º e
Vºº ”¡ÖÖ

ãEjŁ›="˝
% –,ÞÝÞÛ.._
yC+6Ł"[ï a
ÑÑNScÉ¤¥¢æ f %@ äÆÊÛj\Uª›í ò
b Ý˝b
Ý·=Gfl‘»Ł “ƒVfw
ìiaW¥!‰QeX[ag g^˘ãã(2
þÕÕL }Ù%…+'
œ1Õõ % fi£ØÛH›+
çqÊ‹Z¸
ý3jf}¶ Øe˜âæ
ZÖ¢—› Z˘ æ E
í›uR7H}oðc£J?GÚ¥l = “"ı£“~“¶÷ÛV2åÊqdöæÓ˙ 46
vÑÜƒæ6“^-O
i F #ÀÕ2ïi8£f⁄(pª*–d
s´´uÝŒWwì 3¶µ¶¡
ECN7⁄,¨îÛÞYtÿh
9o ’ ÒÞØB·
ÛZ–;
ìL :§Xµæ¸
»æm›˝×vÑÞ—
øÉÊÝ›˚V c m
‰ìÑÞ35_kÊ 2˜efi/KS'2m$Sc
Û$¯¶%ð j
„Q¶˝^µ˙
^Ñ..wV°Ú Sx›⁄ð
G››Q'Ñ[&ju
Ö¢´¾.1 …y˘
a§Nç˜“z÷
§Œ6˙FÕ2
˘Ø¸¯Xµ..
} 56hY`
–ü Ü
qYTVf Ò2v
HÆ FCTjŁNSíG
ï S–"
p,î£(%]K3 ´ ,ÉS
2ÞÀ÷c…b 6-
æêG
*4^¸˙s ÛCæ
24 ¸¸\Jzq
•ü‹c•fl
]’ ó”MŁıÖ¸
,”5Z ¾
,Ö⁄÷p»ÑF._`Ü- _`6} ‘˙:B#
°˝ ïW°]ÞÜÓ
ÚÚÚ

ÿÿÿ

!Ötkœ Ýy¿Æ âeqÀþ
V åî=ó¿ö\kÿr÷ÙAu …3ßÀw‡t
¸/j µ¿3ßÀX|ð¡ ¡sÌÖ
C[âÈ ˙µ}ß‡‰3ßÀ8 uł> Ł
8 À º pØ
í*Ý•jı¸9aÜþ ð¡ Ñ¥
ÕÜÜ¿A{÷\Ü¡[‡§
¥ ð*‡Gý¸´uU¾¼
F„æÉ@—
Ø º °)A#
Ø0*°ßÒ
xÆÕ›¿xÉ¸*Zò9Ýþ t—÷¢ dÆäµ¸Ø¢:
w^ °Ø‰
;«°ä”`l
äp6 Æ3dµ0
zÜ8d‰°\‹fi 4(
oh@·u Ù
×°g «u%ø Zb
!‘ À6@œo æ5‡“ k
L’ n xl
åóÀÝ S
…F dC ˙YŁì——
vV d›„Ü
PF¾ÚÝl <À¢
;•0ZÞG:
/Ì flPµÌ T#¡ł—‰#Mv ì
d‰r_a’?˘U
zv à~ ˜ın: “
ð%ÒX÷¤?-œ(*
ø‡gåþ §
fi yb
<{Ü•?^m!ø ‡ü µ' Ýý¸YíŒƒ[sÿ>
]ł'qàVd@¡
Qâ1oÚłü
,U4xg£œiłÞ …§ ü§. j tHE=”aªı 0˝~8×°µ
[!°= pA nøÆí
}e! ZðA/÷°= }
D7ìº ¤e_nÞÿíˆ
sß#P ß{" ’~O
H}Œ@Ñ ‹ ÑłA7ì9›"VES
“,iłâBłÒC +“
Ò˘- n8×wc,˘˘ p&3 ˘p§
@ «—m4ßl2ÀÝłŁ }oß°« Þ˝¨
pÕH§$œ{ìo⁄Ó“£
¶rG 1 ò¡g
Æ]fi‹m ÒE
zÚ¶¶#w z@Cl

=§ð ¾9
A7lî ß< Zþv>{
Z4p¤1 6íCà
(“ Ł9 n6Ô
×ÀÜl Ł M
a5#œ&Rƒr§Lvr¡¶Sº‘(
ªc >§pu3’
}àD8&µ_˘P¯¿ó
p;}fSfl=V
,iÜW˜x¤1
J§ ÑÜÛ1‘7
/i#íZ`»D z‹×OüK þt”Û
@7ìæ‰ìa ìå
)) ;‰[4ìG
Ł CdÛÆEß›vnf˝Ø% 7Bø÷–£ e,&S|s!U “9·¯rN Ys §
f!>§]tˆ9¾R
}Õ?łnxýmÕw
ÑÜÜj!Œ âQEX Łäy—µ‰
¿ A«.ox¯£ T Zy˜.þ}‘¡
¾ÿ¾Q µSt#Ó1
X8U‰ Ù— §
9˚8v›\XÛ› ˘Ô2Ł 'xi
2óeôcæ âG˙{ ¢ ×ª»x-fiłÜŁ ~ ·
J@_þ›v,S 4Úłø~˘ÔQ ß}æÆCæ
ƒUFc»„=tˆ˝łel
¢ł” ×·Ó C?C{
fiÕÜXu%¢¿;Zp
^JÔ(ç
/Nm¢œ ów
k~ ÜÜ›
ÚÜ|V›˝çææk‹ ÆZ
ÜŞłÞy–¢y b—y
÷ïæk+î “µ¿§<”¡ łÞ’NÚ
“ ·„yUc¡0
ÒT[o:‰sÔ1 N
£‰ G}n ¥LÌ
Ús`,£ZA¿Z ¿' ! O1˘ µ¤,‹ í ÜB
+œ æl5“-
ÒWj˘łøE• E¯ V·Ó`q6łÆE$ d Ü Egw
ø£” ôw& å¯
ßÜHçCNæ§ÓGflw
m`:) &5;jø d
ˆ õzÉŁ« ÑCäÉR Kü¡
N¯łkù| Q'
&B ˝T*%Ì
/4Sg¾
í_F Wºß¿ ¢ ßÜf

£óæ¾5p^ç
fm ‡ XÑÙQQå¥~¥ÌgÜ
ÌîflrO¾¯ -,łk
òîTfiz…ØÁXu
œ£h¾ÕÕ7
Ł ›Ü- 1äœ6r
› “bÛgåÈ ò/
Ÿm‹Oô¡ØI)
:•J0D å←PO 0ƒFłÙ!
L÷ãl ìÿE
$ ÓœßW ð
,Ñ‘
¾H^˜
flÓ$¯¯j 7 6OŒwy‡gº
¸łæłtØÅô
!Kl8^7,¡ÐB§/þ^ð2c… h
÷Ł%?ÑÈ‹åc
e •ì ˇ<nD^âD
7s¸r ÝZ„Łdflâ Z&Ñ
Ø@&Ê48j ~þ
Ol2 ˆ ÚÙk ^l˘ ”aÿæÍO<ÉŁô –A/oi9\ NrKE£I
œ łłü”8¢×g¸ó$
¢ Ú œ‰ðN
Œ ðiÑ$rN
¡ ×ªÛÙ kP
— ehØIß¤Dp włªÜÙQ
´2wç• 7gÌ ”aC—˝& z,•HßZ#
Ù ÒJ > v
ßÒ$ŒÈ` N~X ˇz„ØÛÙ!
Ý ¨hò# ÿ—K\Ñłh
ˆuW‹Û ”BàÝæ¢-
:7´æÉ)›‘’Øu O Ø¥ä
…lxizTò?
#JflYîH˚Æ‡
Q•Ýæ ÷&R
f7ßR6¸ íed
¢ ¸X 9˝ðÙ´ J£+u–ªuCˆ «¢o
6`…fi¿Qô9
î(Øæ)ˇ# VEcı ’ ì ¢/# nx1
Ø_ôc¾@x˙ KoØâa6
Ý¡g_ZœØ¥CJ‹D
7ö;GtGutˆƒ~Ü 3sl[7ı1fA‘> Q×
—…´äSƒÙ˜F G
£t——R’&^œAÌîØwÛØo
Ÿfl Ü¾ø¸
Ł’òQºUx£Shæl z—t;N=D5AŒ÷˘1jh§,5o’”Æ
œ*hˇZ‰º hði ƒn<,f9⁄HÆ‰D7HXX ¡ù2U Dc>ðY

¨ï† 4, `º´¢T…
£ 4îePHƒ ‰D7t ìıÕ‰9Y<1u Ü
ö—K]2¨·Ùþ “ I _ãxvyD7õüu : Ìø o
d)v ì @= pßtmÌxæÕa¶^†ÚlfiJ
¯ KNÕS…¿
|0›¢ß«¸86?EDæT%
^§ ýE› RN_„œ ~—
;œIfikØ# en G{ß!ƒ
°^lAæ$BTKT»¨"YõTQ+,!d2
¯.^+ nØªn¶Hz°Ø¼ ºBîÓ/´° G ô
PKÀÛ¢ #¿¶ßågd
µEU2@ ÷
×ÌXî³Ù
ÜFkT¨«XWı[;
›6\G¯I(Ò› ‰
ãigkU‹(
¨ºÚaøŁbå? ^ò+Ujw˘Ûl ‘T¨xJ–
fiðÝ›tdì·¤l
Ök b $ó
U(´.““ ^
^p‹]/ *3àP=Ôò 7WÜ
PóBI
K ZAflQÆ(…$Dƒ»[…”f
Ł 5ÜwîÕF‰°ìl-¶A
r‰oí ukÓÆEy`(Ñ˘
&YıÚU sµGÑÉ
‰·üı¡Æ!ÞØ°|j¡¤B…ª
x qØæ Gßzw e |! ÷|
#mCO_ÞÜSBæ8ÿ¥÷T×ÆE# ÝH×79 fi÷ ôÒo?œhâ~ÙÜ”9E˘w
&? 3CóTE“ Ì°ôå Æoq_
ùÝÝoð4f[6o7¨8{\ [~tjy @]&DTEÉRX¸ÿ=ab
@XWg#äS1&\£di
×4×n$ÙÝ¢Æ ÉÉô
Ýp /e ÖFÞ&^8i{@ÉbÔ
@ÜS Þ8å˘(/…eGW/fi
W‘Ò˘z œ
ŒÝÚKLæMóä+,
ØU¯KQh;¯ p
+.}C„ÞÓØNg
º=x¨ ŒÙÚKª¯AEÉ„íãµÙm“zÑêzä ¸(§:
–˜hd“£bı°¢•.l
ÑÒöÞ—˜t;Ñ
…ýeÒ îº7cy
º 0 4Mo/,¸ ~O
° íÙ1o8 ¸
ìw.-@ 3“-
í 2˘hd›ÒÕ <r O

Z7D?ˆîœfi æ
Æ 2E¶v÷ –CÝuC
„(˙¸ÕÌÚłIą[
à/°–Ó$/j ü6Ý
À¾¼~—8÷
@ @Œv/ß}ŒG.
ðŁm Ôðm î
‚à‹VTK G A7
œ|ŚS·@f‹Ò
×ªÑ m|» !Ł]<æ
\ íA 7££"
F˝ÜŁò@ Ñ-
tˆ¶–œfl˙ Z+ˆ Ì * ˜£nsÔ
´Üw‘Qk[›Ôðm ò
@ ‘ „QlÆi w¡
Ł ›’HðP;*’#ä
Ýó¤ªrf¸ö_{ç1uwÚ
T/’ $ˆy!S
- 4?ZpWÑ¾O
QJŁ
Kð. z¾ø 07
nðÑ¾Łk˘fi@Œ 2“B·Ôpu
<F Y:<˘'z,
2tCu0}_A
<¡ ·¾¼{q`-:
Ø·xïœ{2ô
ÝóÒq;•÷_•dxW
@7 c„fi¥ð V
Þ ðªgxT(p
ŒxeK l¨ˆD7
˘¾¼a.(‹÷"
Ò _ ÑÞ˜ n("Úfi@x 1oâ{}
n°PÚ‹Ì´ª]ïå
@:Tø ÑÞ
n%@°`ŁY
FPR
fi2Ì}I.ßt›À
{ ¯ó
˝ÿ1¿øýÝ
”Æ<ÿÕp“ #\ØÀQ—
$@^P N ¡3þÑ
¿fifi¿4œª¾
@:p61$°Ñ
C0Ò
3¤ ió
Ý0 ì fÝ
——’M eí’HŁ

,/æ@ ajä¡
ƒâmoü¯
fi ß{ôD1°
ÛWZæÑ+ f •
¸]‰ì sC4t„ °
·\ ˙ðM4Ý
þ& “zÆNC
NwŒ §^M^
$ GÝ”Æ
ˆp¶
þ¡þ' »,÷ı=‰°\Oµ8ìòÕ9
/ ÛŁu 5˜>m‰ ı0#¸ [EßY,fiÒ
< Øc{É
! Vüx¸Ûãòƒ…¾%º eå¡¤ô6
¢\ …z´28
Hä's "ÿY
*ˆ xg ”ÿÌGµf° Ô
W n ° Q{w
¢h„g§>xüF7cE%lòa3 øfl˙»–÷Œ
ßQCkøçT
tˆð„9E7lµà¨ò˙Ł4º
ÑÕfx@,i0D hp¢sòK@KÜÿz§ƒfô
Ýó:íCí¿[fi ×
=[l4DNßBæ2¸¤¤ ÕÕt
Z˜¨ð_KtOTÙ
‰ ’˘PßŒÙÈŒE¾¡˜ _ K¸ u ïÚ¢n˘ "£
kp_C SB ºZ|ÚÜuMhy
?^ LC~åz<< ˆoX
ŒD´c⁄nh „6† vÕbSU˘>
lÛæNhi“ˆtC
ô*(ý¶)–
›–`0¶µ˘6
DCs 6x…¡
ºO‡ 6fl86
˘¶ùùecOv Ñ
“0i7 {=aÕ¼„ˆ\
ˆøÕ2Ø_•`
⁄–`0¶µ
ƒ *LÚ'mf\
qÒPe —j3ß`
› yÞzßlˆõZ› V^‘
#Qä'^ÿþ•Æ§
÷¶ ‰¡VC ¶GÙÕ›µü
î†-˜Ëqä‡> £N’·
˘.œc[k¸
4ØðN$· · v˘› yüÓP£m–E-
•,ùYÆ ø

‰ª}5 +&¿Ûj` ~y\æ÷…
,i$e„˙ fl…]
ayG˙ÿch–ƒR
à¢ __íÆBÒ)>£LµC¸£]ÿ~É÷ª R
æ¿_˚Oæ>œÜ
u.g¨~ò
c6“ '
@7lŒ,Ù$GÙ¥Ù/-£L¢
'" ùÞ[RÙƒƒZłý>ı·ª5
ÝÍDØõ +
x ¶ò# v¿×}},"„ÓR¯ÇºAØK÷ý¸,#Vy ¢⁄Xà
%”a
V{£n
” «n“⁄T…Ý%¥e˘ò£ò Æ‡H yÔ
×œC I,ª
Ö§÷p÷†
RÀ{Jð*”O£
J{D fÖÒ˙
h" nh´F%
3#?Zõ˚ðJ–˙»
0 @x¿!Ò£
q‘T-¡lfi"g
OÀª“j
w˚Õ*S)\$ n("¢
/…˘ÕŒØÚ
H |^ N^d
+ æëj"d'
IENDfiB‘ x
,6%¸Úl°9łÿ
,6%¸Úl°9łÿPNG
\IDATx^íÝØb£:”
—¸}ÿw¸u•ŒpTL
˘¸˘ïïï
Hî “e‹
$ „G“ –
I@r T-c%@
É÷Rµ À@
$ôõßß;—p
µÀçY8^*æ ò˚î3ıÉ
Ûn$LpÕÝ⁄Ëæ
¡ Ôõ?•Cœ<¾î
´ ˘ç˝ÆvR»¥X»EÿZÙ
~ðRàƒj˚\Z
wœ%°+ „- ï
ÆÙ⁄ UqÚJ:S âsy
çÉ‰ÛN…ïÑD f–
ÆÉÊ XvkłÝ‰×RŒ ò˚+{~

Hi?–|)MÙ@5
W¸«QºŁ/ £‘þ< q
^XÜÞ`Q y#Ü
ÿø×Gâ‹W;˘ç›Kk¸6a˙£³¶˝
‘•˙ÝFN* Þã
ÉXlw }
52 @Hå§n
«ƒâ;iy5
ç"¡˙m#Ø#Ù6xD Þƒ- t(„;,J_CZâmıä›
Ý?k„ Gª9:E Odw˘”*p
bÞdßªÉn°ãb¸¶†# t
Þæikö8ßyü/
†KJ¸)íl»Ø¶ ›NÙõÕ
Hîß ó•pòdztƒ †\ÉŁÙ¸B,]
˝e×ãŁ2ò®Þlâ¸ flílGµÛ¶F;K¸÷/¶
*ÒÕãd{
ˆ HîÆJVuÀ«• ‡sœeŁ=¸« ø: ì
nw…t
?Ldw flcND(ðªŁ47ýælÆ˜iVÞHı9í°
EÆ Õ¾ÜÜ·í3c, ‰z|u}{w< ‰ãˆB
÷~ti};´åÝ¶N
C ‰¶‰ï>† ì“
î rió¤
% Ñ¸W¸×
æõ{+¯ L
‰[@r¿»Þƒ‘
k$‡LÝ<^’äøºJn´
0· sî¡¸gð
xVàŁb˘îÛ÷Ûn
Ü¶[Ùõ›…y
@à@|×H…m
ç{Ù_…sæ˝íîÿ»Z~W—þ
ŁYà£Æ’c G•Ø„}/
ðE /Aï°. Ý_u‰$zü¸¥´ /x}Ø¶Ve7 Ùõ=µF
þyiŁw¾¶RG6^ HnK
sâÞ¾
W Æ5Þ..sî�ò0àˆN\
ý0q"» ıò
lï°~zä›_
ØØîG¿V_Z•ý
s¾¶}ØÞ¸kDrç¸Ù
œ„•ºÖ¶œÛø
ł=°fi ×_]z$@à‰
sß9Ö¶fiMÞ_o2eÉÝ]§
…Qà=’ «ß6XW¸+/0Ý
ðR •¥KµÞ¿
VrW[]:"@à‰

/L :¯~'‹ãï‡"ðB Ã¶
x3‹ãï°ÀA
,Z^ RC
¨"' @
§ Àïoæ¾œ tçÜº«A
Màõ _ {¶åe>
ð@?Æíjø
O×, » p
@ U 3oÉZ-Û
´ ý6…? /?
hxÙr˘¶ Ì
oÉ§¾!@
•äp%
Þ»ZquD
Ç1m– Ùs.#‡"@
S@r˘YW‡"@
~¶m›þkøgł¥@ß @
ð ä-¸¶ O¸ ˘˙' »¤ A
'ç«KÜGW„^
ó8% W3ÝíłÌ`í
,y$fð¶]*
•}¢s¸=óÒßłÞÒsî¶Ksæ
ßÞ¶ùþÕ‰ äWÒG˘0v
«5`§ > |çdÿ<f
Wà t
kªœíA @/
çßR1ªh!'m·P "˘°ï´Ne 6 °´mß1t¸ýï¢Xnã[·Uj«"
p* „×<bÛs$'mX
ôãø_W¸{(1t+ æ–"nçb'
"«,Ùu…äþ‡äBÕ÷5÷p
9ð^ Ûł-,Zþßï|îyŁ kðO
í'Tµ1 ÀM •'•§æ
hâý kj
xurfl }‰˘—K„ìà † Z#@ À« ÛÿÞh
Ì$ðÐEä' æB
ßßB"@:É¢~'
¤ $@ S@rg´Ù
@ S@rg´Ù
@ S@rg´Ù@M ÝØ
¢ Æ @^CæV
ö-IÉ+ łyF
¸„ XBÚ$ð 3ïGX5J'4
,%æÙJÆ`0 ¶ ì‹ t
n{Ł9ç[$ö'PCà
ÜH6!— kæ
ÜÙ„uF ð%'
^ HîÆJfÀ

Hî+Z¶%— Ôe«
xV@r?º«u
PV@r ıÔ
K þR ˘ïÆ§«)Hîfi˚a0
— @ł¢·ðÓJxKî^ q
‹ÞÔlß÷E¶& » ub
— ÀÓýõ› » b
— ÀłK„{¸ß)
 } ł r÷[%
 ï]Yýtu ãˆ}
t'—ÛW Kîî
‰ vKîfi `
l/ ß[a
ŁT'ø& fiÒ˘r¸ ÝØÒ1,
h+—Ûå^4$wÛ¡w
ŁW ˘ðÜÿfi
«·î0…%wýU¡G
 obØðßX$•ıJ
Þ0ks$@]@r§[ÙÀ
´• fl¾..Zï"
$•ı@ # åðd&s÷wT!Cy @•
¸ ÜdZ æ
 $ „G" –N/ºÿÞð
 #ºÜJ‡‡}
,(ºÿXæ¯
ÜÜ9÷, &p_ÀG"ï
L. „'/ºØ
]} tB_S"0 ä
›b˘;µÀõ í'
gØÓ
l?Ã#ÝÓ
@ @ ąb‡
  qß0•eB À/@r[
>ß¸"ïTØP'
„) ¾GàÙ¸Ô
ßÞÒ)
 ßØ>w
S@r Y7£ Q ~o{ıß Ó5'
Hîçı@ ð
""Ł%„/×
|´»aï"&ðZ fi^7ÿx"ŁŒ Ôk &^ó
2|ÆPwKøB ç/\Gx9œãã¸I
µ„ÿÓ5„k>S×_
nçîa=·}Ëf2
¾˘d·i # G
}RH§nß˜ >N[
Ò° eÚÓîlflæ-b

¸õt· (à¤øT X q7»· <œl…Ü‡\ fi ×„V¿Ìæ0„w ¸Éüœ¥ÜŸ ˝,˘ 7G~Tœ« ó£çâÿµÝ=£`fl»8
nfi¥«çÜ»{y
u^œ4<..$÷×{w›t¾ØÓ{Iäå_ÛØïfi fib{9/I„aí¸¨
Mz§ÿï åæKÞ&¥ÙÚX'ÉÝÿ
çÖíæt†:Ñ9 ôÛ¤ ˜ Wxz”t1yœ
F«âL-/ãN<…Wº ð‰Rbßü
‹V¨ sÖX/Ã
ÕÎm\¥ 0
¸Ø÷c …‡ ‰*hÑ9.jî ÞŒE9
ö„«´¸8 [H«
¸ss»ôix†þ
¸!œ*»$œ?
Ý¼/*\ ›9…ïÉ‡v4e[¸>
òÑÙÕ œ
y«e¾¼ÞÕ
÷g/jì wÔ
u•._ »,VÙÖ8H° Zu~$
^ @ÙÈ[¶µ)
@Tq°ÿ¼,Ñ7lÓ¥j
/ ß,„¸ ƒlkS>g‰Æ
ÌX ¯¨àÆk
j çıu
nvä X¾»ˇó›Ñ[|
§ 9§§ }ÒXÞ3]Ù‰°¶vâÚK /kâUÓG
LÙ¾Z[íâÔ3 ¨ìF @A °gÛ÷:ª„g·v
ˇæ.œƒ/ïw¤
ØOgMÒÞðœ…pßâæÕ
ÌîhUeçÜÛöƒL ;
ïM˜%yœ‰ î°
0 «ãnUHîQÖq
ï· ÿ$óg
Æ Û
G´wâ[ª[X ¾ãu{çÒNhjwHæHvï G5R
O˜§>Òo+
ü÷ „¨X
G ß_R01
w£4¸ÚvNÔYCÝõxçe˜
<) „ ÔnÑÜ8ˆOç
Ł" „g["Ûk×«
vgCä‰V8” =
{àB +Û8ˆ/y „Ù×ÞØFe/
å{Ö¶3Ü¼ï„T
ß\•ˇ~ 1F' Ã8
ˆxflxłq§æKüÕ»›
ØK ˇ8‰¢UÉ=L C"~]ô«k×7O¨wu¾¶
Þœ ÐÚGK*ÖæW‰ßÔÞß
Ł@àL Ôæ ðK…ÙŒE¿´Iv…˝øˇ«Ifl

°m|ÛÞÒÑà]:
@àLzX,Œæ%sfl
łhÉK -„_RhÓ$@‘* ł
–på9oz7Ûøœ€Ù¤ìu. „›
t-à£%] §¯à$w
@à \Ñ
—Z@r•fi þ
@ µän]
Hî+Z¶%@
IENDfiB‘ #+
uø|LCÜÞ ÿ
uø|LCÜÞ ÿPNG
IDATx^í Ø #)Ò¤m;ïß¿s]US˝G1
‘ 3ìł +C
"Lï4œóçˇ;É)
@4tÆ†n|Ü
XØ4Eîjl]!=
+ÒaS/c,A@D@w
› ‰‡@øRý?
6 œ•*‹º¾¼¡¨{4Ü–EF| R ¥ïÑÕ w*L˝E[°”NC4
6ôæ£ÕÆfiö
ifiŁ†"ì¥ªg
×Ø$ \ı5„«X3 u§ — °ÙÀ#•<
m]_ØòîaØ
n ÙÞ*Ö¤Ûn8îC
fiKE4d§Yd! A¥_+[f(S´î ›”.
 I¸´ø l&Y×Ò» Oæ×ØEØł*ƒ<c
ifEr[]EsKŁ cI×µ— °Ù¢a Û
–ü{kăÑ]ƒ˘‹JaÒ z¤˝=I °_"î¨
 R¸6 ”,`
¾X7âÞ]*0KmÒ¤Jå·Ì¶) _o¶ ÀłQ§/ƒx#ø ¢ À
d¥*K ¢5¿6·sæ äłB}] Þ
›˘)?·ÒÈ#»
Éłkz)5¤§
†òŒko¯‘×Œ!ÉÛf
Ñ0 bG¿ ÿR9
ØªŁt`, ì¸ 6¨v'Ûv x zØEłn¶l çÉ
B Yª¡`¤î)jßØłł¸ fƒB
 A¿°⁄ö›˘O
Lˆ. (ÿ'ÜÕóó(\L 3–¾4 w:ıäSL¾5 ł £
*; +¸E}%
§ß¿WłZłpì s&˝(òâGdD)Ûˇ
þłh|W rì°=L°ä+ fäØ¸' :¢ò¤q=äRî 4ˆ
Ô„°îQƒÙ
‹+Zø <·e×xfiäx` T wÑ$M9
G pUIafíg›ı
%˘%]˝ ÑNNC hăÉGu

•^›@{¸Y -
ÙÆEº °ÿäßt
‹øÒØK‰ c£
ˆçÑ¼ ./¼+wÝ
ªoVä×@Ñ]W
V⁄.\fi ZKtflº°‰œ r[Rz`—
†w “GÞ0Ûß@
ÒÒE¢¡· ¤ï,c#[
ªÛøØ†p?cCs¾ í
…‹ ƒäN»Zfgý
·”SV⁄fi¢H“‘flK¸“ï¢Ý5I÷
ıÙ3P‡ìµØØ&§
[ÒÒ% Ze)
[eÛƒ¢`¥ƒ>˙ÕAÀ¢.˘z fif˘fb/Ì ÖZ‡¾
ˆ0R›ØØ TÖÖ
‡s‰:ra ´f
D'6´ ÕÀX“”–Õ
ÿnEÒ‡ ¨⁄mRt%
˝¾Qlþ4 0Ù%2%‡uw ¸kÉð:Lv |
¸‰ lÝâ 7
4— ı ‹Ò
frµ·" k]L ×—ie ý5 fl* M’kmx Ø# D ⁄G×
Ø¢ÉÊÑ¼ ˆî ì2
˙æ¾´GWWi..ì˚E $ R÷º03÷zl VH›y
Ì0` ÚÉ£"
mI¥UbN» ÇÆP“u
¸¢Nw Ł &
nBZ˝ä‡>å<0“^%;´ .
ÒØY *¸ZvQJ w:z‡s-
–l0 ý%\£*
T×¦‹ìP¥ð“×Øfl ˝HÒØØäm
&—¾qtz
.’ h,…À
ýn0% ‡g
µ¿&ÕßØ
ðL ßó
tmçˆ»Ú9rM›AtM)]" ¸
–9Ú@ÔtV
àø Apt @@
^! nx¥Ø¾
þ¤ ¸À¯ °–'Eà
~[Ýµn Ù¹ ¿0\ (G÷”VâÝk%×> M
p»†ß Ø/œ}}&Iï%ºB¸¸L ûµ h°Æ
\˙¸wtï+
T×¸
f ¨ `‹’œ
D8~6^nflÕø!

w(BGº… [
⁄ qatFå
¢Æ¢bÞJx%ôµ01‡Û1
˘ ¤|¸´çY
flT <ÿKÀ÷ à
ü785 QŁâgª¥+$
sc\ jÙ¸XðÚ
I @sÆk
ð$ ðFOôµª }¶:œ L ¿F4<9{¸L
„cªE¸¨íÿ‰ z8
aflìGLý¾¼»
}F18•6^ EvWø˝f4XJ
#M É˘K)B KtÙ)ŁpßÞ%
:B †ÿ'
þ¨ C
FN ÀÙÕÞ'‡ˆÕßí4aœ
˝7 ¨eä‰ł_‰Ùł A‡LØ}
o¿D/L` ðt´' åA
1.!° °' 1Úłø !
ôð¿o}›ß¨Þ„HÆø 5
Dˆq%#à¿fl?^Vœ
<EÀ%D˙ ^.ÔW
´¤ ,¢A $v
<ŁÒ½ÚÓEfoãl ˙ ¿
0 V hXI
Ûpˆb1'Ì
Y ðÉ@/M†"D¯
¡]ø,ŁÚÕÔ
G].4Ø'¸
?ØÀ÷
F!°pL18#Ł ï ¸œ
'˘v''ø¡!&×î£a ł
Ó‹ –¤Y ˘˘î
PÓîX flE
PYÔ¶É@ —A ùPeG7qÒbÒ
Ñ0¥/¨Ôöö
ð# ò
?<„˘9¤ *LÙÚ
aôił«w }àô
þUoæ¾Ł‹sï~ç[o-J¢ ¡^
XH›„ÕÙu
Ùł† ×D`L¢;bbŒ
¯~aH Qt5
4¾ÀÜU ‡¨‹p
fl…ÕE 3î/·…hðÓ
6¾ q{â:> Eïrø(&Ò Ûÿð
˝dYŒ%°Ýø

rò‹2v˝
¿Lh{ß¤ ¤r
uw¥kqa i‡ð'Þ
Bt¾¼w«Ls
Ù«Zù)HÉpî{vT
>ø œv„ù8Ö}(
& O7Ì V
lVò+ì.¿
îâÆ3
z¤¨ ƒ
“ß¤º!/e´
Pÿ& \¿
a~˚H…‹£]¿
E6ß ‹¶Q þ˜Ö¤g
ol<< ÆTf
Ø@‹—Ct1í¶4 ¥f #aðf ö¤ o‹ ‹ò¤Ø
˙ƒ0 †G:ˆ
3SN,†<¸ ˜
×+ DŒ "{#'ìîÀ¤ ˆ
Æ Ù#Og3˜¾¤
* À+8E£AU {W¸L˘ . E d YÖÕuI 7
'3ß •'ö
î% h,•¶d
A¡ß˘¢ì‰ Eö1»3
O¿£PW:8G‹RiÒN
»xdÒZ”`;ò`…}-
—" Ý%ß(Ô
Æ› 4æ#]i¢
¯ä'hŒ ð"m,qÒ¶´¢filT\⁄N
w)¿4˜ } b
Œ˚fÒ¶÷Ôt…ÿ'£ 0
@ ‹#Ü+ eÒ¶¤Hzð=
“» TÚæ]"Ø“ Æ˘)¢Aaìb
@ï1@flåÐæ MH¨-
Ü‹+Ð‹ÐÆGE ¡þ Ý9] 1‹> B44K@
pWÌÆfi3# .F
Œ ^D˝ö¤
ä-Dd„WM”ö
p ÙŒºTi4ÿn×Ù˙ ÌnÛ+<‹+H :ÒW$||}'?í hØØ
Ù‹ÞŒ\.§ î\¢] Klä–˝ÓE4Ì3˜
Sxv‰¸KWH¾¶)Y
ü¶ðí œö
¾¶• ƒ”¡¸ p£-5º hBw‹ºˆ ıQ
ÜÞ„) “+¡;/
"„ÖÚMSDˆ
° p×ŒÑıQ
EmªEry ¶ ˙ ö

o˙H
5ª+·?ï¨ß
. Þ»^ßîÎLu+
ÞCB1flE d Ùß˜ 14
4;NzW–/ A–˝V1÷
%=üBz} Þz×ı eWßÕ&/Ü«ı_
OÞ9 ßO
É÷ pÒg]î jÑŒE·¨ì0ôz~m/ Ñæe
~]¾å†#’
OÕ¸ß ?ÿXGØ uøb9$ h‘<@
;^x h GW
p_ à¬¢XÜõ`ÆE btºQøıº:…â
, ä« &u z]$_Ñ_e•˝
@ d;wýuCÖ”
0]ØB<¢p`§
g˝G2¥WJ 7 ×£
Bk¾J¾"° E‘1
K˘Ø *»£˘ß}ðT4e6>´Û÷þ&Nt 1
Rd˝]ø“lıtJ@
–;QR”Zı§
ß}Œåˆ ìa ªu
ýÑz }@R
t¤6ü¯zØ]XOj
'>¤ f¸=eåï Ñ÷rª
U“i- V7
DˆäP¡;
M;î˝AE Xr4{
À%Uyƒ A%k‡t
8„ =ihnø K˙ %¿
÷µæ×œ‰'e
’ ›ızïm hŁ%F{
þÝÞ h3+
+ hhV1Œ[J—+6
„?ó fiµf ‰
‰R‘2tcw ÑÎÞ%… }
æ¶‹ }ƒ`wi*
I‰ =Ñ÷ÖdU…łÚSfNfGw3
nüÿ’Iâ¸,E´À3«Ñ¸
¡YŸcWő
ð> sÒO-
#0pÑŁ8” ¸Þ4B
‘M@†'O^
W â$xƒÆ 2
QƒC …Úe-4º _kÒàCG ƒ*)ß•$. dh°
-¢iàbQäU! hP`
¢A¿˘ oæ÷ kàbJ
ˆ]ßœG ‡I°

4‰›ðY¡P
⁄flßW~}ˆÿ»G »³Ëz×zØ4 Œ
´ı0…³Ûs¶%ŸÀ5D Ñ‚l?wTø˚ zcÉw›
Q÷ ´Þ§ ˆ¿Ri U* ð G
ł°@øyLÝí£A4‹
'/">) m =÷
Yfl <høÙ¡ZH/*6¢aÉŁ
†–´Ô˚jÀnı
?Ëa—bIø1jE Zpå¥U Ö÷ÈŒ@=
/ba˙ôpW´-{$\Ø :æu!–
g §&ØQG˚Ü‚E4HˇFw Þ
üh.ìXzƒaÀxØ4 BQ
î=BSˆ˝ ı`˚k:ƒ'"Þ]†tXR˚
Ñ‚˝¤(&R? ¤ç‚ß
O'Riv„ 8
˝ìflcØßuO/WT6ÚÞRGA: +⁄CØŒ9{}ï
{OG†íCÙ‰Ø]» – ˆ§,Ø^ sl ‰
6#à ìVŒ – ´'*9œÞJ
ŸÃ¶¶w/ 2 Þyð‚N×
ŒÞ ¿p4K
*j"tØ |ŁtÞ
—E S«fl–"b3hÙF|
Þ ıp.*–}åÝma
Kðfi,i]×ÞÝT"!B;Æä
9M¯f¤] ô
Iv'wïZ†³Ø' =
rı0@c`ÞØl⁄˙oX¨Ó„.
&ª;J, ÷,¯Y !¢A>"Þ9¸ŒŁ@S
‹÷Ilqh{ ìO¥ ýNÚÜg\t`Œu⁄ÙLCxåÊtØÛ=f-8ßò°, ð¯¨Kx Zy+«Ò
äBVn"I"
×f'¤ßF l=w
r\a÷hPIû x
v -4«Û‚Q~}ÿ÷mPa
ÊfIÓ¿°ƒ3."°‰sª
rUº%pW Þ
À@,œ5• yb ¯ÖøD
_G4 T‡«<#
Ìß &^åÅfl ¿¾
íƒ~ ˝—py Kyß<9På
¸tÓ›/.nxE Ì §Ò›i
ÅÞÛS¿òî´
˙ºn?"yƒA˚…t¸°Ô
L ÌÿÚ„ee Yç' ÿu
S3¨}RŁåOßy
=ÝÆ!‡ß¿KÙ×
¢ ÔFïfi&ïWÑ
XàAZŁ˚0

fl¶+WØÒ
{ ›#Rdýöýy—^ @:1_ÛQ gqŁ¸ z‡i;s~i7"o÷h ›p×
“ïƒÞ¾K ł˜‡
ôœ¿¶Ü ˆÒ
°Ü>çô6l
g*PÜFfiŁB+Tì," p4=yüq(1
‡ôÜŸ ßÓ
ø WÜŒE wa ¤¸
•'”pÑXN‘Ñ¾—‹|OíÕò
z-{¶¡ »Ø
SüŒÕçS¸ô ÚB˘Œ,¥ ÖdPÉ
•'ÔŒ"9£ó g n;TÿWbP~Ñ£ ƒjh~E‡
, †ÞÓŒ~ ˘
|Ø-q[ô)" +
O~P“ N¯Ü
OtMÓ..˜æ§
‡¥£#À Ý-HXq·
XM>`~ S
»r ?ÉÕQÞØÀ<
@4Øïý(Doß_& .~
ÛØ‰ xB1|
×-0 ;Ù¢+ìk
fŁ ÔÞ• t•xN“%–B
6V!À3
¶c ÷Coßœ
ÑZˆÞ Þø]
¸’ h°«ÆV˙
xƒ`fiðx À]
,ä« }Ù
œxM¶ÞŒ°a2
üq¾É.. 5¢`·°‰
Ñ–˙kƒıV˙
”Æ˝1 h°«{ï–Aoßfic
i°+< p)
tˆ¥ ›¥ h0-œV
”Æ˘“Ôœe3
•ø$% ßœ$^hcC
Ônræh m ò3ƒ
ŁuF4Ł–˜RL@>Ua×K@¢ì{mÒ[
Ü°+Mï3
,Oquyÿ9D i¡yƒ`
CØ„B4 ¢
x ¸fiðx À×
g¶+< ð
h0-îV
¸’ h0›¡ÜØe›a iæ
n! h°«äØE …W×1

@4 ÖÞ~l0Öº°º`4s A
v5ÜŒE g
@4ØJrìð@Þ×º g
¢`fiì‰÷&~ ÿ"¨{„ïÿÚ% '
ü¹ ³]÷&x
ü‰'Mƒì66•]´[
PØ^^!9
Øc»¡e m
ØØ$ ˘ÚÀv ûµ‰,=q@Æ… H +~o„
LÝÝ"ûg
Ñ0¨ï»Þ¿ ïØ
DCƒhî">ýa >p
ø¢øc ßÛÆEÿ
^ \Fÿ×¡
lß œ:Øa¥
¢!^,ß‰lüø×þÑE
Ñfl^zÀÀ^É ØØ
D ´/º/›i
Ñ! ÿh2¨
ö% h¨×&ßØJ>r„ï@&2
ÿh×µðÿ÷eJFB
!¤µí¦Srkøb
¢ÆÈß°æ§äæ¼
Ü9‰§ J
,szW=u†A4Łp –´ ¡G_
0# h0C]s˜ Ûº
wNß{=kN
'ÀSFFD
›o´ [˜
atk;œäÜ¯:
-°¸ Ûº
ÖÆEOÉzg
! hx/—/
þü×_ 6þüø¨ ÿ/^ "[ƒlØº
ü˜fl"Ó9¥
ÓÉÿô–,q
¶ ð?÷hŁ(æJôÛk,=î›œÚ4ûp¨ß—1
˘ð¿u¨í
þnßEŁ0×ÔÝ°¸{ºní>ÜÉf ªÀA
ÓEhŒ}ðNÆ;„3¢¡flz˘S¯Ø
ïãi îãÉL ðBxh1ªfi;•
ƒ˘Ò w)Þ= #
FŒb<U Ý
~Aº] L ¥µç–ß¥x74fiüä
cl0iiJ
—À´˝ *K
cXOH Ö¨n4

O‰°ðØ$‹¢%+Z°´_Æ)Æyh
MÑþ(°{
|ä×ÉLj[ıí}
þ+¯À › M
Ì‡Óƒ(àµÆü¸
DˆI ”ƒ°⁄hxvOŒãübx¶@‡‡(Ł˘ "LLA D‘Ł4HG4P
•ƒDßV1H"
CH¸ÑvÄ}Ý
Dˆı $
s¯fl— $ðSÚ
¸” ×¶‰/>=¡ˆÜmcw:
4 g,– Ý
›) Ù (…V ¡JÒ
cwcA*ð]`¤oü«
ŒßÃ4DO›o¥
Ñþw}/Ì.Ô
¢Æ¶ > æg%~·y(àe!Gœ
¢Æ'r_ ‹‰b,
ìü5J|[Z 1
IENDfiB‘ D5
H¡¶<¥Œ‘f·Aˆ×˝ Xäÿ
H¡¶<¥Œ‘f·Aˆ×˝ XäÿPNG
4(IDATx^í º ,' §ÿ„’g‡ fª
< _ý¤’*S
_PÀÌœºï¿ÿþ
z Øø ºÉgˆÖç ›#´ O
ÀZ~˙ÜÜgq
S>° Ý+˘œ äŁ¸ÆRc¤wI Ã›g“
‰ ¶⁄!*œT
Ê5eðX–œÜ
U´Z.-v‹e‹åÞf 5»¯g [ÌP dì˜¥—« Æ¯ Y! ⁄S¨*\ ˙
teæÊ˘’Ł]
‰^3 ¶¿NÆ
k9µ+”¥d=De
X¸^>9)gïþ‡í
>¢ ›8í Im
Ìj5 *GÜÃõSÑ$µ˘iG~%+-}W‰´be'˝¢†z6efO
⁄¤‹ ììd fi
¤øƒ:¸'ÉwYN §Ý^n µµÜ¾•E— ;
˝? ¶ }9<T⁄'–8„V
Y7Wf N9«s:;å˝
¸ «eQ er
‰œ˝¡– Ó ıÌı Ü
H; †=dY˘
N%Pı´˝*\ /+
àØ| ØQ ª6
ıÕµ+ÖÃk6,b-•#hv

ß4RÖg e%C{¯)„ Ýq-- £ ¤
• 5ˆ£ßÕ
kYÚkr "˘-È÷ \
ZÚÇ‡e Ø.
6¸B–† ö#
>„q ö6 uïu ‰S6 µ‹
àL],x+ UõZnDPiłaU†;QØÌ‡ ˜) 'ä– /í -4Ó›v‘
^Wv çnŁ8Ù
-»l]ü˝E¨ q9
÷¥âlƒ»cß&çnłfl/Õ6‡ ò ;“^F
% e t8Ò
t,n)»¤fviRøìXÜ@U8g–ðÜ‰NOY6›¨'AÕÜ
båÐŒÜäv j"§æ›l
µ•,e tóƒ¸r`°Ó$=
k ×Z”1~c- >
EŒü {6 Oœ¢ïX Ø!¿^ü‡˙Q0Œ
˘ÜØ¨'ì*åâ'U
„‰W—/&¯R
õ qÑ¢
»lÓl"í*Øç
°ôØ+ò£~¢ ÝNu!m¥¸$¡äƒØ U{
gQ ZJ 0ƒ Mí]ü<wøfi|1ÛÒ¢ å`
WW«[}¤T},Yr ;@' ß“
QvÆWX– Ù
nh¥ (KLîf RiÕMµ† Ó?×¸¿Œ
Aÿk §@Ó÷¥À=,
oj-É˘.U†tÝ/ âW%Gfiÿ3)µºq(;nv‹
ÒÊ
[¸Ø
J LF ÛW” p
˜°Ò¿Œ ßgv Œ¯ø
SÜ¥›ü¾ ¢ V‹¸1 nlfÔÝ .Ó}, ï+ 7†ƒ
ìÜ–ò4
ÑXc_c3»þ
Aí¸cjøÛÿø˙Ò&
ŒN»<ÿi IyV¥W Miˆ* M˝8 W3b
/>Ü›,HmÕli4 n6P
{Ûß&H% Mm–qí«
ÕÒ4?ÿ?‰Ò‡ƒ
ºïf×@“ E
Ùƒ4(lí˝
>Ü›,8|Fflz
„•‰}º¦ÒG
\ä‘Pfl ,/o
Mæ;[b´:6 hÕÅàØ–c
÷7u\ı8 Ò] 6Vı ÚXÓ?eí¨9&]°å¤W:Vv8î ˝ëä
:§J“ Q6¤3¡yq [âS

9¤}.ÜKM¶
ð ÷o) `ä¡VºQ„zŒ¢Øœ›ï
Ì=]ºî«¾¼l °^$uª›Lfi
V}×BW="ŁÝ¨SuR—d ˜ÞX—> À..¿˝K
¿àÉz ¯)fi¿Éæ"
~n˘?8ÉX˘_ Ł,ŒQ n•&
D—+˝Ö¢4¾"
°3LZøıï$*}æqØ+Ú
5…l<:ƒÞ¥\V~¿|Ø»æÕY W³§“ô ¨⁄
¥—Ùıy Ü
yÕo 4 E–@5
˘ŒiÚ¢"Yœ˙#u M×A
·9 Bmzł»
4[æ˚–»NÖ
W ç}ÖÞp
« ‘g,Ψ
Z À<µ3¤C/l
+ e n¸cíì5æB Ûø
iÌæïl}Û
£ 1ÛD˚aï
sò¸ Lü¸Fæn
sS%Mæ Û<
"å~¥ðn1Y¡ƒ£4
ØæG¸ÜÛw2˚ó÷wh,
”h?,Q “Łòç
St É C Ą
Aßsvóqlk F ð 7
D—wy¾2ó¸g3Jx
DP»•…Ò¢ò
”E_ŒYykd°¸>fl=G×
º DÖ¢ÚØ
>ØC8º ‘$
* 4ÆV; ï×„X‹æà
‰xƒæF t
¸˘ 6ß&pæ¢åVÙ1ŁÝMóÆMªÝ3 »
æåo É¿•, ,]p¶
À0I t‰ìÚ1ÛBç8É
Ł’°q˙ÀFQ1
"h¿/O÷8!„˜˝ i3B
,"°q˙ÀFQ•1"Ł¢5P„ ,p&˘|v
<¿»¯# Þm¿.íq Ó
µ‡”,%J˘
¥ç6 ˘ °
¯0{D—at§t,}# 2˚S,
‰Cß"£<ÛP
wJH CF„Ó
u „Z L- Qfiƒ æ@àB

¿o:ßŁAł 0
ÜàØ´§
¯– :°GP
6V,¢f,_H
À7 ~Œ
7 &|¥|ü£+´
X"Ł-!¨2
ü¡ƒ‡ÒÔp » 6˘
§ìï°[†K‡Y‡
cðR/Bfl
Ô]ƒy¥1j—W, y
0nÓVÔm{ç
–ÛÐ¨Ìz
j—Ñ
P ÷K2 !Ü
ÙÕQ ÚÐP¸e
!Sy1"Łc¸Ú6Ý
›@‘ {M3¢˜?}¤
søUjÀÔl ƒ ùÝ [„Õ#µv˜ìNe•þü¡
>D ƒ'{¸åyıjÒ
u÷–þ$*¿ÛÜ@[6 A¥{]r ’
óó [
2ÿ@ /cªP*Ëá‹H¥ X¥
56ðm6?;6Dý¡X˘¡
! Ý»7
˜í#RÐ‘zAºm
˙ýwrîçhR Hï9gÜdflQ"d2L âN.
8 À§, ˆÕæ«æXÕØ>Ü
jfl–w˜Ñ«»LÔ
ˆ 9 \W ¸ˆçÌ nºF
Œe&¨
ÕÕ{o.~ ý¯
„d=˝ ›’}
Ýò!pÔ=J ‹
j56ÚÑN C
í Ø ˆßð
£…ý(eP œ. u
{å”N 4 ¿],—x
˘5âÛkå
qÒF¥Xî.y>ôTf”. þ Ëò
,ËÜKïjt+˝ –\
Ln5.:H!§Ø£& ß ˆ
_œ,fißgq §=Ëæçg] «U
¤%¶e¯æ …ıæ+^œPeÒVo@ü¡„Ñ
t^Z † ˘* ‰UTÜE i‡iæ-ÒQ˘,¾K[{;
˘dA˙f¢gÌªT‡
Œ Þ>y,0

@¥àõUYqŒ›,2Ê_*í
e Ö% ææo“ Õ]
wıÕy ,A
« e¯^Ý{m s&
/LµqÕW ÚlÔ
“ìHA+•·
íßd Ø#*ı
ä7¯“@Ł .D¨lN$ÛÕ TB/
D ÔÕ+õ
],§%Ôl&
Nii dÒ@M›
Xg9ÙÕµâ
ÖÙfi
W Ø2 eí¸ b A
· 'E(í —Ut
˝;Jªr*˙ £gg ¾¸ó
a'°L 9µJ}0
å_Ùd ¤n†P
Z V P ,
çq hiæ
ôO5Z(I gW¡
¡ =/^ 6ix ï
9SÉÔ$C
ö <Ñ®µÞÜ(v ƒ Ù
œ>NÀà† j ¾¿i< ÚÞØE.‰ F þ
[‰ÙÓfbÕ
I–2Hsvæ`Y¡å
Ü§/)5Æ£
VxAßR' ‹
W/=å›‰ ¶»A¤
¤A»æöæ\
¯r>c“Z ƒu
8° ÓrÔ
ŒÝâ
tqœ&o ZrÌ&
˚O{¤˘]+nfßj
;"jP«idr˚’¥˘
Œ¸¿9 5˚d
ˆÑÞPiµo"æ˝j
„å=ü[5u8g
”X% ó˘ ”—' ä
8 íŒ¸Ñ sÒÛ?%¥hÛA>
dÚÙ)rh E\øŁ5»” Øô›ˆß Jô
I%tÊÕÑx ˝
fi)ìuq þ
a{ç„cz´RŒÝ
æ. 8/9µx L

å¸5Ł@Ú¢RE> /”.å<z Ÿ•,
£˘äœ íïïæÑ'@
Ó¤n_jÖ ‡ ¥[⁄Ø¾ V*%ºK w ª
0izÚ⁄We1:)pc÷/×ª ìp8 •$ÓÕ2jZR¨ƒæ*
ô;B‡{¥A“
ª*æIa¸(¾
DÀ¯•+ÛŒs¥4
 ßRÚ⁄w,‹ ”
j ÙŒ j
ıb LvÝG—ÆŁçK<+˝8DÙØÕ†7ı
Ý⁄H jXTE
 ˘Ø•ÙØÒ
¾ /d
œˆ˜’ ó
 ÔÒ“ ‰Vœ{-‘¨
xÆổi>†
¤t »FmÞ= ˆæ åƒfl
ŁòÕ) L@ ˘Æ#¤Æ9¸/ y c˚S\·
 Ó3Br Ì’j—l
WI†ì
îƒ£sfi¨¢dR,_l j60f˝2wn˚D
XL]¿‰;@‡
«×ÖJfi$ %¤¯^* u‡¥Y} T ¯˘=v8Ô
Lˆy å bz!‡9
8ø¨T>DP Cø
Q¾flÚ⁄3)…¢ æ- ‡ ƒu
 hV^i¾⅛5¢ ÀÆP “> R
 ı¥{9[ÒÆ†ÆÔÒTÚ
ð!P ¸Þ¿\e×J +[Ö3˝T
ıåTQ § e˘
ÔÞWi‡/× < <
§ ¥“¸8 Ô'â–
⁄¾⅛n‹ˆ*˝
üh ‹GºßIs—z ðÛıì
ÿ¡£”<>Ó›0
DÛı3¶·0–·1
 f àNà8Þ¸f"¤A =ð¸5h3»
ØªJ ªº¥{;f
ÿÿÿ

} (¤œT1X}¨D-ıæmikà# ŁYTNłC FT
wØ¾Ö9
“¨Ú¤Oo3~ ¡ –W ÚÀJ
ßB¯åY¨g JßIå”~|˝¿æ {¥
^ªvMÜFL
5Ł° ¾r>¥
Ûøð‰H DUÉ dA)ï\f Ł‹¥e/5 p¸|+eŁ˚¡#
J¸‡Y Q˙f‡f
4" SfV Ý‰5(- ìÝ—
/łgoÆX1Vfl¤8…
#d2Ì/×iÞ
2uP.
ÓN³⅛Jòf¶»‘ÿRe¤*
§Yfi˝70Ö˝ rä
|"e 3f Oöz«
:y! ‡‹¤_ ôaœf/^
†;;•z† ÓÉ⁄Ý⁄LZgoø. O.BL˚ ÀàÙÿ^ ‰Ed” ‡¸… Ü
ÖÕRQ2æ2T> « ^ÉZE ¥B M89 ‹|ò¯l
X‡.46ðm& àÆÙÕÉw-œgv[ßJ‡ ºÕq
a{—(r‹Ò
¾d‘gŁíâ›ü»å)}µU <t
q!¸Gu M 9¿S
¿˘ü³⅜
& “–ÓEK/}Ò¤÷\°Ø
˝ @S« Q}t>Ú1|å¿R ƒ!* MÖuUøÝÞqÒ V¸xN“ îo
f3lz1ßXCö ÓDð% q
|¸thæ 6Ö¯3• ·eÓQKq 5•Ì
|Ù^r… K –P[4×4býw—
A)6¤ Łıå3
u ¸œ]° e/8ÑaRfX F“ flÜK¾\ml
^¥IQ K
˙¸G-CÞx'Ö
˙K"”h8.7‡¯hI
fl¥,T‘›8 gˆ|flüŁ¤ß,2l°ÖÉ¯l
ßƒÑ¸W~I ZH2ðÉ
–fiØ˜Æå¡K zª8m
¯§Ò%þ¤5ÖA‰Ò
§fRB*¿)˙– ü¤ £X
…vJ¸P‰îÕK
˚¡B"V ÿ¤˘’•ò87[Hæ
æ¾Ø <7f H_ J2”‹´ É
Øm¡Ó’›ÉKâ($
ˆ îÀóª·ýØæ_ ”ò3?øI Ì Z¥/¸…B}¥|e„4•*iE
)ýT‰⁄ 'dE
ıeE•R`àıÜ*Qÿ
ðÕ fit†
¯v=ÕÝ¾$

Ìtƒqx#ö8mCj—s
Ó%÷·Ł£z1M{Kfl0¥ n'4¸
*É5• „ ‡KÕ¾–
x¥\Zðm'/ ‹ ¡ŒHïLoG
¨Þ¢ µO¸Q⁄CG
-; ÌàŁAâðFH Éæe¿
ìì{=N –lÝ⁄°ì Ú¥œò¤Zpe
£ J e‹Àæ5%
Pc3flÆ°ö ‰%¶ &
3}ØÙUr\W]¨
¸Mø “z¥QÕ&Ó¯°Ùò^Bó
X°| ^sjqx#$G¨ ›A
óàì⁄Ø¿U8˘
ƒ „Ìi1
c3flÆ”äxÙŁv9!§,
ßÙÞ*œ§
ð ÷J) ¥‰dc
¥¥ }d!=ð5ª »@ <ßZ0 Ùþ‰ŒÉ•[Æó›ý$†
-«eÙW:´U
]˙x¡ 'E¥
N ¥ª”Ì• 4ùÞæ.·
;Ì¸ ªðFH ÉÊ_Q nwµCZ
**_S «Ijö‰M?òTVýY EØY. -æôfv°'ðf
P’ S\° Øwó¶Ù@° ï
ßçC& - µÖVˆY ¥ õïqQ Cª¯N Æz ,ØzUœRß8…
Öì¤]ÞVr†X‹…;ø
˘W° i J÷ÊÞY i (
B]ONJ¢Ûæ‡P
Ù% .¢ÞM
4 øŒ —⁄'K
9`œdU˙ ˘e
˜¥sÙÞ4.¯Ã›v
É÷ˆM¨}—toÝ†Û
·R¢e3DU R
¸?º åÆEp1Øåö×
Ł⁄º«³ª] Ò
æ12fiœY'[H
Ú K¢Q
…`åÊÔ(_⁄T
»5ÆÎ%my'ó(ŒBÞÙ g&n °ÀM/B
° Ù ; ,å? 9í¢^
mØıIjö1T
¢8F .d|åk
2 1fi‹Ox˝•9 P«A8
UW 5S ..
ÙÞäøå
t`a#ß | §º>(y %KR eöO I

æ¸5(E&Þæ€Ÿ½GıV=Ng ÙßòGV ôz=fl íåƒefi×4‡r>°
&—\J ×[Œ¸f–~N
Sv#¸` ,–
:V·A
:e*t~ @hÙæe
¨ù¹ðFH „¢
|fi íRÞ Ò‚Tn -
@Jàðœ†YŒ
Pc3flÆ¸)@
æø/ âƒ–Ý
FøqYU°r˝J
÷˝V«^Ó¸
ø‚be—ıj^æ @ð)fi:Æ —C¸jY«E?Ld9¯ð%7ªv X:hö33^ÕßR
!9B&^ør
íâŒ ”n§œ). åÒ
«^j¯5 ãz9⁄Ebµ}-uµ4Ôªæ#fl¥ Ò
˜†bª ^Ø —†
5Ł‚º g0 —†#X÷
cUz!ªM¥YØ-
¤“Cþó"ó0ł ÷5å(¿×Ø›R^)
‡«^„‘ CE
Łø˙^˘J¸ØY
þ§: «$Ty⁄âJÜ¸öÖ*flÆ†,;º
”#°jflY J BÓÔØ›
Œÿ˘} zqx#$G¨\Q R
Ü¥^çÞfl¢ – ~°¥TìZ
«Ò49[ŒÕ¯ƒ<y,Ÿß ıp
.4iãü
Œ ılc¥ ‘
º|†gC•
/ ¥„˙Æ
! }à˘ãóF
#)¸qÕ£» r\î+o r/yA×¥ ^ ¢*Ý–ifu
p‰ŁU8Ò¸nJk60˚16ó
fiK > ą5¤,´"L¯Eg¶‹ bvÕ43†äJ“ Mu .
!9Bæ5¤,
» i† %fl“,å— ˘r
œS& “–Ô+ÑT¾ ÓÀÿy
«Ò49[ŒÕÓƒ’7‰ai’t\T “, 4)àx
q O8+s oÉ+5fl8G
f(^ ý8¸=a
æx‡‰ »Ù‹í1m ªœß
Õ¶f\9 ýƒ¡L`d1j ,
ßÆ”(=ŁNÙßGPyÌ¤
oOV¸!˙Þ§‹†
å'†r ˘uYÕ¥Nl 'Ó˝ v/aaU
¤Œ˚ÓT×ºWí^[|,ý¢S\E0·‹æ

2Ł0Þ~PGhˆ +d"dòpÞ5Ł!6 ebŁqnØ :
uö+K˘I qîâ¤äà
Ø»¸' ç
—îÔcl¶E
UÛzÜ˘ C¨"N‰fiŒÕ˘"¿"˘F¨ÝK
øÝ2ùbZ N"T×"W,ð)Gï (
'Ò‡ER– ;ƒ2)o¥"WöL$«ÌÄehO'^æ
Rf Þn6k6X\8.
ó.ª °3,6 µ°)É
ºd ØQ|›
o¶× eL[#@ÿß T
£6⅜8[äæ`'+_¨ç~iî"¸£
⁄R — ìH ä
¶…/;6ßvl
} ßfld_L»4 5
Lflf[äDØF jP FîÞAÕ'
LG !Œq
ýq⁄rœˆx9§gix
]' e¢ Œuå",TÞ¶x:*k^<:
ıÒX¸z
À£⁄÷A»"
_PqÉ5¤40 ºrØ$£X|1[_ƒ¯hE
O3 ÜlŁ k
ü3Ôƒ^xåq
Ø„×^Ûƒœß
µ pU ƒÖ
x$ B&' Z"þŒ ƒcÙ
›4\Ý⁄& Ôd˘ ùı !—
ŒBfl oK}ÙÞœ
·RÀ„X"4µqÑþ^
›ü |Ri^>$ @
£ùY=˜'iF'ó
9ò'2ŁzµLv£ØNq «æ ‰
¥Ł›Nw-'«J‰°p.ªfi(ç~!{,q=Cg"
#d2Þ›×Ù3
µ˘N8)Pq⁄,9º ðd¸Ñ‡ßp hs˘ã¯æ
7]„^ ØÞuß~ò
Œ ¢"ò1=Øer†lý
\ l Ì'j—zÞ¯ï
_p0f 2¿+‰;<\)yÌz tV⅜‰ã¥j>t B8
)Õc¢¸Øıh
Jî2øØ‹
Y zÑÊÒ
ß& f
4[9æ q˘
<µY_zÉrT' ˝å#˘ L
dØi‹À˝ Q – ›p]r|-ufl·ÙllæÞ

B t†cå^{Ø
~B ¯¥9˚$Àq8
7Br L øgqe YJfl
˘§ü†M ãæ,r ‹&3ˆY
—Ł";tæCł#
†g'˝2k¾ãqæpXßjø…^ Ú‹ÕÕ}Ô&-UWîPR øT¸.`łr%
Œ qx#$G¨|¢
ÆRµ±!“”-+§W,Ef
ƒ‰ìªr0 µ{z $4to pG
˘f^^uÉq4ÕÕP Þ1Ñ@ ´–D}˝—J p‹A»
#d>Q ˚œÉ^
,Ýãça
F,u ,
-|~md3Gå
ãõ Ôá'SÝuflÀ?I$ % _
›Êz GZ s\üµ7R:'o,wÆAdn
Ò¾¾M ¯¾
Ê
çºÆìÓ¶ÝÉòq ß_˘âJÊ´–^]CTJOø4SflÌa˝C
aŒł–r8ˆYX ÿÑK””86
>¿ I7–j PÆ
Ø {'' ”^ —5 L»†
vÖ—·nX+t
Ú›Ôõ Ño'PQ˚KT
øvs» o',ł ˝ œD¨q1—
Yï@^Ôæ ‡
ü3ÊqX#$G¨|¢
¥Ìk2ÿÝC r pØJ˘ÚLfq
Ê» c‰¨„gî´Ôõ2sªSa
MºÚ&A
h=ÿ¾H2e4Œ”+9Ôõr8Ø@3
c`glæ5\ CL…]
ÊÝ&pflç'50w S54›3˘
qx#$G¨|¢
." £» \ Z.X e
ä7RÕÙÕt B8
fl# fi mÜ—5ÿÍÓ;j—)k˘
yˆj›Q)4›
27Ê\¤ V
]ø Ìæł •~ j†T
fiKía£|‹ª”oıª˘Q,#(¿0 BKåæO« oyVÙ¯0
Ho•ł¶||ÖÝ£H
ƒeˆÆÓ$¨ [Ùå Hí1 |†×ŒS\åÖqLC+÷”Ú÷q‡ At Co˜
#d2łµ5(
u?ˆ1 rð4„$å
rÒ¥@v ƒV˝
î; q¥t-¥fªø

C‹fiA„x fi Bó
·R{'r ÿõ5…= m&z˘<fiÔ
SþM
‰¯U»ì¥ôV»2 fl¥
ç%˙,/y
WÙÖ´w ·=5(Y=·
¥£]0ÖÑCÞ• Do/ß´×]
«["tbM'@
Ó z1îøØ‡ ‡«-O¯|]("(D¨<" .¤D}›
“/#^%˚Er Ì
˘ÕÃ=V>
D¨,øÿSÜ
Æã¢G-l(
MÀ¥ Vð^øîxY £ä
f‹ç…
¾ˆu'íkô“1Bæ
E˝ ,˝(ªflKóC!mÙÞvµ#…+"ÄÈ¨Ts?â
=ł #àxp(OnÕÞÔ?;bÖÔ›nýøY ˘ø
˘]& $”Ù ;
Œ‘‰ôQiÞ@Ôç, s ’
#Rº’d# : „ðl
˘\ ¿ D)ç> ˆä
fi%P˘tÕ2 O 9 m#ˆˆ¡£
Nqí‹‹-ç¸`y V]Ñ
^%@a ~Ò–Æw O‰æ«
8‡æaÞ¯uðY£å
—L]† s^ya
¤*G@c5(+¿r
v7?S+»Þh
œÆ’ł˘ æ,‘;fl$$<NÀäÙÞ' Ù‹ ¥ÿ]ÚZf
^Hv!PæR
Ø3à›+%ÕÞL
#˘Im £|£Ùw@,B m
[Hö'°ÑkeØ
˝¾»qæ,°Ù!ö
ÔÚª ›Aq
ŒdÛƒ—ÙÀł
N—`n˚»·µ+·å#(vø ×J
m$°ÝK•+—
Ý÷AÆ
¶ql!ÙÀv/Ýi@
É›·í Ú_ ð8§
Ûª¶ ìE‘» nW ä¸ÚMmMªOEPxC Óm
[Hö'°ÝK¥
ç3‰K[/’æ ó
;Æ¾¥ m
[Hv!pTłt Q¤ í,Bg•Łł§"¤¢v~

‹/OHs! …-.zW y ¶.
b "°¥P~ ðÉ-óó
 !Àw"9 "7 Æ„¥ï k—-@1(
¤;fl6<"ŁÕæò
! ÜıHD—
ÆóRs" ^j8¤
  ?7r{ł< ›É9æ
ðÙµvç‡ æě F
læqŁ` Ùà
¶ł8Ł‘«Ø˘9
‹& -> 8Øl
PO âq\Gô
Éq v4†Ø
IENDfiB‘ ;-
XQ<´¸ •V#℃
! ÿPNG
IDATx^í Æ”#« @çÌß¿ódìK{Ô2 ¢ fiý£¿ô ° D° ỹ
wØ6
´=¯ÀÞÿü
 ·÷f„_¨î¢
ÿ…z í‡¤¯ª 5Nÿfi}ı âK ÉÆ; %“~þ+
˘ãS˜¿'Ł&˚Ô< ð
ðÉ"§ I_@ì¾æ
⁄lh J6s ¢f»
  : Ñüt‡j¨ $$ø´GÝu=3å>
Ñ¡XaYòì /†„n–-aüÓ’
  rPT=ðT E
ÒQHo?æ
I R¾¼=ðÓ‹
#ˆ´ üÚdfiLQZ"* /U ŁY åŒ”Jí $*¯æÑk–4ð L
R Ł§!-wG{¨1
pGàE
wgÛ ªÝÂ+eÚ«b
_.Øíg„ L
ðG]¾¢9Ùåªs–ÉJÆ bfi˝
¾.Æ!# ð–E
l˘~lWOfi
l7ß
Eµ`«Łb0
.Ùª¾¼sy ð*
U ⁄$m æ Hx+Œíł
~:1 ?o”vÉ#
¤ U tD ô WX
!— ´ ÔJ\> (Ýé(˘âq– Ì
f/ -Pı
kÑ¿fi^# Ùde
¯¶‘lQflENß …’Ñ-#!

^⁄ãª"µHˇ° æ
‰CæÊKrý²‰´GÚÖÃ‘e«!"ÉycöþOª[ÔX'O Éc
{;.yÚ$~×r
KÕœµXÌu
ß É9¥(
Ô¾.E 1y:WQ†cŒ•ó>M–‘Œ•“2
A 'q §¤ð§ßeY†ìæh³Â1É
9O; 0QQN—<V£XL?Ø_Æ æN*zˇ/ (qGbK>2
0 :Ø”
‹§8L°Tò
äª ÌˆŒ¨ÓÉ‹8 –d
Mî! ï«Nµý
ÖGßł»»¯ üÐÜÉv}¸%ò¯Ý âv '_T ˇßøM<ƒHøç
ÚÖS„Tˇ$ÙæØï ·h
ø…–¸ø >¿“E
CR‘1A>Y ÿ]‹0†OÚÓ¸¯IGv
/`…j Oî
d][1§å¯*˜Ì
O¤ŁÑÕ~*˜G
ææ`Ó¶ -¸
ÖN?¢ÆÓÚÿ!
w—•¾¼ŁˇÜæ2G⁄åS$ò ýæm £ó
m 2= æ§ØXçþ ßç” æªæ
Ø @Øpð˜sh
⁄pfl »Jo ï«Ü–
Rx#(m#@æ‰
¶ ð8 mÿÚÕÞ—łà#å Ç¸łÿE
~°sßM O $aflÉÊ<vÞBfi
¿ÆÉMÌ¿/%ˇßS §ł~Ø1 C
„<þ#VNƒ [
´ß,m»jÙ‡] „?ƒJ" S,:
ð#Ý¸¤y
ON°#IØÓó÷
⁄ð‰;h[Ò– ÑÕÉÉÊA
Rł˝ÞłÙ&
Rx7:..ì’@æÝ +!
) XXM ’×V
g¾¼¨¨=Ü
t“ºti˜Ò%W ´§F
´ÿE âß ¨¿
łø»E\E9aãu‡¤U<K Œ
Ýƒ(^Rqtfi
!„< & üLÌ? x
¾¼@æý×q£ˆs
ÆGVaø˝¨Ü ı
+, ˜° MCxºl–<

! ´¤ *„Œg”*jÕ§\ äØOb
´´ z#⁄Ø
w5 öE¶ı b 4Z
{º+E_a1EQ BÀ$ bBí—·‰×7
ys¥Ò¢hY+ò
oäÜ0aK
ï,M⁄ @X ”¸ ƒ9
ÕWr*ZUõ°‹Æ `ØU*v×
îüA D‘» -c* Ü¼y÷Ee⁄íÉJ ´í- Þ4*fieíÕ7sÑ ⁄^æ%L}wXÌâqZMt
Æ])(º ÔÜpl¾
M˙ìO … ¢ˆ ySo F
?D} XX ð^
¯Lð‡Ýí¼s÷î°
Ö¾gj Œ?Ü¼æe
%.¾&vloeO3 %Hx5E
O“¾”QÕ
µp}ä´
 ; $kÖ¾uÛÞR¿
µü 5~!N
Ò¼eµ1Z s Sb
ýíStXQ–÷
øyÕ¢q¸O‰
BM¥G:.d˜^fi
! GKł˝Ó+9fl1ÛhIV”bß¾¶«¤U
= /y Æ XQ/¿ö¸ãä>M ¯Þ
& µL$˙s%¸H@æ
;‹H´†î¾¼
~.łðıj^µ?="fiSK
b_&^o :1
—HW y ¤°o
k ´›ò>t¶łI CM˜,
Ø8 ÜÌ⁄ðx
S ´§âÆ8
>Töl|þ–¸w×« ^s¨·æ§^FÀïA“
ÜK ˙Ù..œ~˝Sf
:k&Z3 Wg£7
Uł;äƒjÍ5eº
°k ¾9FC
î84 ¿ıø–d˘o
ªæ£æ¾Ò7
þYU ‹ïºÝs˘ÙæJø? e
TÆÒµP! ÚL‹
˙fiIZ6] h
¡EqÌ¿.¨£$
 %E†,˝˝2
0 ´ œÕRnæ%i_ n“1µÕk ï Ó¸Þúj|_ì 2
¨ R äÝdÝ! ·…p

ÝMWÚqˆâÒMB¤
à¸!*ƒÚLàðÜ÷ÝÒåC×Äæ°
æ˘§ àæOpJ|›ü× ‡ı z
@›ƒu×ª ßV›Ý«
wKææÞa ¸*üCV÷â‡
,ÖÙÚ÷»|¨UÆE"9o ì"ªf^
ßG"˝E ˘¢Ò
q 3…2(S
§¯äüâ›øÕØ
ÀÊâ«
µÙ‡ ì
ÀÙLÖß-
7îD‡Œøfí´¨–"Þø&•ÿÛÛx#‰
ÖÙÞàæ°
$¶å-LJóÙ ß¤<S»#à›
×‰ƒ\S %TÛ"[É9OGØ¡Rw÷TV
,$ïT%»í Qv1¡[° üÓ..TÆ
ïØ {ùÓc>¯,äçÇ@–v•
wÆ&#J&Ñâ÷x*Úóe2˜H0¤¤A
î'ì wºO —y
|?Àæ›<ß¤
×ø[¢§& âÝ
6z"A '"Ûæ]i ¸xl D¯≠)*b• ß
ºM~5ª
"Mæ1> ˘ï`
¸¾6 }ÌÓ> ;*¾ò_ÖcÿµÓJ]f•|F~Ìr !#
'<ôGUâcòeà ø;Ø«M¾
ßÑÝ x˝ßµTÆv
'D÷V F XºRx_wnÓ¾ÙPuò¢[Þ'Ô
æc1òü°åR{lÜƒ
l AÀKþa;2g
ÿyÀ¸$K
ÿ~nłÙiY
;î^«÷äGœŒ
äo×î‡fl<)ü¹#
<l¾DYì S§‡{
üD\÷$lWÚH =ûµHv9q
afir›5>*F!d
ß ç¯÷O]>ÀÓØłåÀì
, K *|? œÓ…ß ł
Uł×_º˘S¥ł
˝˝ï8 ós° :¸ÑZüÿ
]ifllÙßıazî%„wöWfid0
“ð¥%xR| Œ_~øÔB*¸â
Þr< „ƒ„rØ9
)…EÕ:ZbP
¸FíW~ÿÞkE•âe nKo,

¾@ W⁄a._Q …
‰qÞ Sºƒ1ß6ü¯ Mˆ ü]v‡í. ó /:
48ÉÕÝ
ðE‘E
“KDw
'+-•t¶|]¶ď[À
œefIE7»ìfÛFÝÙ¿'' kÉ ü7
_ðnL N#f.˙Æ üh5Ø
°Ôv¸˝ó<ÉÖ
£˘˝.»Ùd
ƒÔSÙØ&H]i`ð
2§"‰Dł$¿L
{ S¶ y‡¸n¶}K˚˝ *üDÒs˝^
×$—¾ ,î
G/øZ y|ÚÊ2
l•¤] mo§ähU,ÚÝx»×'Õ
ŒÚk‹Wœ^˙ §łBflgã<] ¸ª»r;'ð»Ü
L " œF\q¢¸E ´¿
g#qöQ/üBâ<w˘W“u#*ò
J@îflS
4b æð
t˘r⁄‰ Ó·Ö
- Zrf‘Df Ä.[lßâØ.
, îH@ı5ct
N"@->ÛTÆ£
œ¶ ÉU ÿoı˝5; f˙_^G §
øDãf m–}⁄˜?Uł×ÑR~ SÕ7 ×Ý
}7 œ ¸ł˜%B»ßÓÉa˙$, uM ‹-ðªÚ°'«DüÜ A Ü2
P$0Z fi˙“ É
k\]eÖ|;ªyö[4
ªNï—`H l–=
B µØ‘{ð%TÆ
Kð (÷ò
â¢< Ê$?"ö
Ii~ QÛð3Ò(%-uì
“pø0g7C.Ì P §µZØÖ‰›/·eÉy»¾ÀÀ
Uł¿¾Æ /
o @µöåÀ[R“p„M¶ð÷
¢íÚ ´å&µ”fi flfl*`
î·Kł·/+˘GnI⁄ð6Ùâ
ªaÙ§łÞ‰ t ¡•ß}Oð¢'dâ⁄VQAð[t,
Ú„ł¸łÌü
B˝ ‰ZH¯äÜlp°§µ
Ł#pc#}¥£uIa: ¤/
î\Ãâ¤øØeT•&-.î
łt¡ Ùb{Ø
OØyø˝öóâ¯

¿'—Y ß¿
_˘¿¿g–ÆR
- ,\¤uÚŒEåh<&æEç̀ ß xrRnífiF
þ't«ÆFi ˆ
 kmo4…qØ–ÆÊ¤-.ª, ðÞß *ü#ß
ßˆ˘pv Ìko…˘fllº£°U
˘ ´ÿ|/GýD<ï¢
ìU ªƒ˘Ø
þúØ†É
w³⅜ÒW£ ~m?oŒ
þ¯ßTf–:O
þß,<iz«•jØÉg
¸U“V 8q
[\F# Fœ ; *ükıØsÆ3 #Ó
ÕG ðD @fi
^.` g¤ól
ÉW>#>rßq-
°lòŒEò, ‡p¸´Ã#ø# *ükˆ g˜Ó29
HÆ_÷%g –Z‰â>ómxŒ” ‡p×
4Ò)<þœ› çnß
Ã¢ƒmD2×&°âƒ¸:#¸'´
Wæ,\+k´nº“ï†W•s^–" W•
ðxÒ ÕÃ§—r
Z¶»@E -78 t
wâÕF ~4}
  '! /8mÝu |Þ..3 ¯•
_ÌÌ‰¿¯eg ˙{åäæ{
ss 7A!“ð
~ S1' @H˘ÉÒ Ê¯s] ›
þæezòÞÀ{Oç|¤Ìc_}Fç<
j/7~bG•!
 P ¨É{ ÛD :
Ý5⁄¶ Ef í-K÷y
 ü¤ŒB~ F
BPþ2tÒ¥flN_ý)$ÕÜÌ
ƒ ¡Fz ! r¾Ómˆ$Ò
Kb˘]'lqÙ ô¥{
sw Ùº›*|›V.~R'
[)<·†^°(fl
ãƒàü0 b
ø w< w ÓX'Þàƒ 3
9 Zæ&R!@Ø'Ü%Dw
i·´HÌL†=ßðl 18ÌP
. ‹okSN
 Ñ¼
 Rxðfip"¾& ç
¾..*B ·œü-M|†NA

ØºæÕ XW†¢É†F Jüfl5
Ñ$B‘¸ ~v#=¡
fl«†#g¿;ªfi4T çÞâA£ À
X7¨$rnð26v
=Ø b
p„˝
-‰µ{â<K%‘
Ø¯ *uø ;¯V
ƒ Æ9dn’@ãw
%À¥˘5 RxØ¥æ¥˘
ƒ˛Og ¿\sÚØ¤Ł6 æ+ î;
!à |ÙÞüØpïFyÑß—Yxr@
þ ZØ cq¢Ø%R›ØIæXôH»>”kHª… Ó¡
´ºUÜÞxY|
C)ü£b G›¦¤ìØ«ÙŁ«{ì”˘º
Ø¥À_ı'[1?µº7” '‰
˙ ¸ä ı.£ ¾fl°ìÓÜY
D_Ü¥c?flc¿˘ ,%
˛•‡m <÷ðD”_
˘5r N¸“1T^
‡X °)fi ^ ~‘
,#@ .C˝D
@NÀÞ
ðB ´´ §—
¸ý5’ƒø 7ó
O`G ˘W"¥
8"‘æ,…þA/Ý›,N4
CåÕ“ð?¸Ł†›WqsøÀ8
Ł+ –Œ ä.ôy×¸se
4Ò¿O¿ xK{
ôH >º!lÜÿp ¸hY‡ßq§X‹´åO×˝08 l‘›Æ|Þ¸D˛y>¯"
Ł"‘1 fl’8flÝä¯’
k K ðPœœ»
¿K »JB• HÓ
l æîÖ•9 tw„˘E S ó5p.
) o wU['*Tq"
°'üÜÓ¿\sÚW„'pV
,~¤,¶.?µÒ÷˙åS/ n DÌx÷î
ÒH ‡p”V ¡ð ¡*ü
zü5«ôÕ÷ #Ìî
°Þ÷H˘U×m
9äß^K4ÔC
˝7†¨l–=ìzÙ6 °«a “ðWzº
&¶tyÞmæw
HÆØªŁq÷Ø’
çÞ4
°ÒÞ¤|8’) u

2‡ x Æ3dn$@À fl5µî
ò¤Õ¤J õïa -Ì
]ªz *<~ -y‰ o\Tæ ˆ
w:E|þM!îÔ¤‰ ú¨
kîåkõä#
þflS´ðô
V“W9ÿYs÷2
/ð ‡ðvSuˇT Ò§h7 ˇ
†Ôå? æøj
Ułß ¢ŒUŁ\;8>
ˆC ï¶ !sw Jß%⁄ð«ü…ÒN_Ùí‹Ł${ì~ˇÓÝÑÝREq
Jw=|Ù$Û
Êæ† I^‹Wı
ïÿøƒÌ°@¸2‰¥ÕLT
!øº#M>Ôõ ïí]¶⁄NEfi~OQ ÿ«
’´Ôõì0 à9
ãõ3P ´Ôõ¤ðJ
¡¢Ex]¶¸öxÞ:,
8)üygæ £æy§¸
g6 Æuˇå0 HÜøf í†}×..î ó´TÆå‡ðp"þ&ª
ß¾fôYƒµ–ôä
1¯Ó8ÇÿÒ.Ò8 À
]¾⁄¼-Þ˜A iO
⁄ßW ˇµä_!tsSw í»æ
¡Qfu ¸U
)ü Y, _y
<æ¼J¢
4 î„+´v⁄–=Þ>ò* ‰Ùè»lß5flå8TÑ*üæ'À
)ü÷Y, ò¢Kn ,b¤ 7VŒ pˆL
RxS ^ø<Ôõ«ł '
ò@º ß¾„õº '… ö⁄ü<
H Dà ß⁄6bÛÜ†]¶ï •=* ⁄
ÿfiå..3 Æoì8
ôFµßà›4 e
)ü Kµå..‡xŒI÷{…q
þ¶.~) eòn¨7‹Ý
æXîºüß2
wÙ¾ł¹£Ý_*Ò
niÝ
ìvh÷NA
õ.Ûèßfiy
×º 4ÒvqÛD˜cƒflZµOMªy äÛ$÷„CÖö
ö6cœ›V ~
’p‡¸fØ?Ô3¸ w<
þâqõõØô
<'¿ Êâv
i·ìYt À

HÆ_/¿-…ò
5fi !¤—ł)DÒ_
Ł? łe î 4
!»xł<fl ªT Ü ı¶ß†
¾ eF“ð
7F›˚ÊeZF fi
¨˘´ïª¯jRxçYxrn dtœŒ¯ ł˘¶¶Ü
9Ǎk; }&í;
ç|¸ ¯⁄Ö
ął5%OÕFœ @(¨˜ÿ=5J¸‡kÜ'Av
I[+Ùł˘º
ÑÜ“%_›S”ÒIDN Ǎ.S•
H¡ olłŒ3ß6oî x¯
¤Õ¸ Œî"-K[ð t=
R> ãłB łf ˝º=fiaB$ðl¸î
“ðŒ ",¾fiq „ Ú¤ àq ßi
ðDz¨Ùœe$
-Ûłl —ÝŒJ
yÑn _& ıBÕł 7»l í»æ
W+`ðR>)˚¥b¸_˜#yw F¸‡
JðWk
/!ðÿO
Øł ÝWSÌó<łł
dp;]¶¸ðó¶G ÓTÆ
ZßRø' høÓØNªª
HÆ_fl |9Włł$m—W
w¨° …'øW"˙ª ¸
vłłe dä$@
Ù%˙ß¸›–ÌïSN §jfl{ƒ¢+›bł† ƒ´÷"|%í syÆo\˘]ƒn{Q‘ÞKıy ˙Ø¤´ÿ¶vg Ìłt|e'„Ø÷„2fiß}V|˙ Ñłìve"
´Ò›y'ß»ÀR^¤»r¶À]6ˆö..m¸•‡˝ a O
˙Ü„øł ä@.X:µ ¨? -
tÜ<Ý⁄fi·WÖ‘
C¨¾⁄ljx‡¸vÙ¾^
UłŒ¢-n:%
-µæ¯⁄w uaeæ˝Y,â2 (
Ûº¨¾–Ù
{#¡cö]¶¸ðó⁄ flK¤´ æâ\´ØQÞH flHZ'í˘ ï¢
ô3tws”ÒÞÚ
v˚ºłE<ðw Gœí —Hł]uí˝.Ûłßfiy
l“ð=gÆy1 ÿ]¾·(´M
$íjÜł]¶ï •=* ⁄
łÆ'˜VÜ˘
ºX Ö›ŒîÆ¥˝
¸ºZv-v¸… Ì…ÙÁó?Uõ˘.Ûłßfiy§
%]æ <fi¯-
î À÷ÛX_ œÒE0l
íww&yj í»æÑX“p

E^(łnł*7)¾æ@ ng–@
»QŶfi·5Þ'×'$\[ä1 Ö
“ÙŸnvÙÛw˝k6
} §pø. äõO¶^ø x⁄î» zòÚ
w¸º˝.Ûęßfiy Ý
ę¸ '´Ý ×¸`ü Oołbœ
[X D‰8L[°\¸cłłp Àæ
]»^A
łßłws”Ò B–L×Rłi %łß† {B¨†
^Øv‡¸ Ù›uÝ-å‡
/¸EÞnqì R;T^ÆE(ª 0>¸˙òy _
Ł ºŶ—Œ…K
z%}s]÷
ovÙłÛę”¯ó' Ém
TÆ`¶y{:ßEłÞ
p|b ÕÎ)Ügºi S~÷‰˙
8 À..ußxt
(f Wó
6 ´ îŒł R1 îe4\¨¿
ZDZ7$r p* îUœT *v
Ûłª
0¿ îŒŶßØÙü¥ð? ‡
S °zºzÕªl–Ùł"¡
«•.g)< >Ò
†¸F”ØOF1
evs¾¢
W iN
K{ â?˜*Øüóçóe4›H¨ß
äò,^ ¿5>ŶÉ`6
h⁄+ ·-ƒ#g’
ªœXBòóçüó‘
_’9u<¯þ
Øłł *|#ü¥SW†oc
À}ÑłüóçÕøO´å
rø"Y˜wÌµœÕ,~Ôø
ÿWÿtU¾Ñł$⁄ ¿
‡þ …^ƒ#~
Rł›M‹¿. Ô˜ Y×
¸´y c
@ Á)<<8˝
W7Ò n „c&%~ q% @À {S8ºflÓ5¢6æc˜
œqÛ q H
˙ªæ˜˝˝Þv
"pc
çÆ#S!ŁN
,1 ŒKì
?¯ Ø

IENDfiB‘ ÿ0
–…´¯vA›§˝h‡l ÿ
–…´¯vA›§˝h‡l ÿPNG
/ªIDATx^í í”äƒ F§˘ÿ0sƒæ(
–fi%ðÇ˘ µ
»…M¸þðHƒ
ÔÙ|ÜÂÁD ÜÚ$/æÜÙ…,˘N æ=Q
r^¾)âs¯-ª
,7 c ò!
ÊÂq|Ýœe-ð ðŒEeþÓ5ý
¡\íÌ…¸ÒŒ)Ò
ì$[K‡w;Ö÷ ò
y‘ !‰@"ö
Isł<…ø-æJ
ØÒq%«µDfÒÙa1*›|
[¿bg ><ı cý¢Hµ„K „ôÇ
ó¸cƒı^g S˚ßQc_ *1És“µdk;¡,.µÛ)s˘ ‡2
„łłHø˚6’
§ò_ xpı ‰’KÓQ
cærfi ¡•Gp«¨~Ö¿É#1G˚×
˝h~i§: ˚fiüùÝsìÕ
#˘yT˘§Ùò¿¿ f+fl)N
´D ˚í 1äÉ&’¯x
ƒ¨…Ù‰Q¥K×4
ÖÝd~]ôn4;¿
Y +HJ›‡œƒ\ ‰Z\ŁÚ
oxgH¸*G rç
yµÌ+ _Ký^ Zo„nJ˘u
|I´NI›iI–
ºAo_ 5ÿw
üäS⁄8å Q ìâd s1
&b03upl—ìæ5 ˙
.O-Hà'‡¤n
§O z>†T— ,J{¯(
ª g " ‡æa0Ú ì Ø
ï + I—Ì }ÁÊÂ^
ÙÒGö@˜æ ¡vŁV
]P bı˚ÉÚ…‰
ØXÀð⁄uq
6NÓ¥‹% ^þdÉZE: üłB˙Ø$
p20⁄Àö=
–9%_’¸ ni
`j OY 6+
Nı‰„W 6)⁄1Qi¸›A
^ ‰ö‹B-¨“ð
›B⁄ýjb–|ÿ…ŁzÚæ¯œ ï`ÁÒ
pQf n˝ 5Dâ

§^ ‘ü§l
˘§¸W° S5+fiW›
oH‡1˜ †7 QI%u¶•L⁄mr&”@Ô-»|
=67dbŁ‹Bq ó˜Ìçò⁄ÌblzMs¥, | 8å Ú
wÉŸB0æ .
fi° | jŁ 0î
ï ò_ƒ"Wœ˘?|øW æ
qp2 T Ó
XJ(ÿ1> A„ý=#â
Ø3Jy–ï<pØ
—› /ðÇ3gzW⁄yóà
”u?sf À
ðxØaÞLL ˆgƒfì
wOòXø¡hü Gb\Q7
@•³⅞âÉ*
3)É"%,´í
flD^Æ m
œ› (Ìö' Œß
¿wí¢˙uW œ
Ö& nŸÞc
n˝öÉj . 7Œxy
»º:ï›ß·nØò…d
•Hä˘ ˘£[
]Æö
g- D{Qıh^þãZ
öß¤ý⁄NÕ˙ …Ÿ#¥c–=5Œ}uó¢ fip{ ˘§6Ò⁄y/›
ō¯œ”nåÐÒRr3 þÿ7}¤-˝ ö
Q„ ¨'i”Z
K.¸Ý…fln^ Ñ
g¾ Ú
fiłÑß ÿ
ö«~G.?1
¬}Ù3ŒæÞ2:·
-7ƒœ¢ÖÉ‘,z «;ßì fl÷y§ w0Z
ô ^'h6ß}§ßz *ß fi°c5”x,–°Ó˜.“
5 ß„Ø[ä”e
ãª‡ [ˆ¢˘, b<³⅞ækpE-~ ˘ß2z ó⁄‡˙ flå¥iä¥¥Ø⁄Þ˜ï
Ý ø¥ ØRç÷1
˘Ô..–
{Ú˜ð fiðˆ˘]V 8¶'Ò¿ ¨< J Œ§M¿¿ cåÚ
w˝L¸»¯yœCîG> nÙHyH˘Ûˆ[
¯¸ß¤KAoı¨
oßOÊ4 ˆ§u+L C
à ;ç˘ìEf
ï/ð—{£K P
}$¨}îðŸß⁄„É⅜•6Y j
æ˝Ý ïÒ

.4FïH‘ 6í
ì,B×˜ n]ˆı
Ýź üÔ..om´—›'mæ‰`OØ
ıì^C• å?;ß¸ 0tkvC|lüÿ” bí°¯—›
/h´—›5[Æ3^nÓ
ŁÖVóí\¸m´—›
n˙+S”A•h°fi\ÀÅßŁÖ¸S u n †fl6 ðRÝB–6Yå<
”µxÕßî"ÝB–6ßBŁÖæ
tIxÛßaŁÖ%ºý^§¸u
¯:b‡ [G,ÓJAîÖ¡[W›ðKýfiÒmïä\”n‡i¡[‡
Ýź˝v”’ yÝ¢`”g¥Ö n›åø
uªB-
êeînn´—› í «Ó
ºŒu„Ú?”u5Æ ł¿§ ºV›‘ý<ïæÙÿu—w ýÙ
X4¸ | Ùæƒ ß
n¾ Àþïœ
»a Ø \wý)XMÑÙk
³&fcÞB<
ÛX&nixsÞÆkdÉ6—‡Ó
ÿ‡gXDµß _`J?¿r ?
—›ÝVäxDÀ = ·8) Z$A3ØÉÞo÷É‰ Ü‡8Ì¥j¨ •
ðªM 9÷« M—LÔ–v⁄K;…Ô¨ Ü‡, To' ´
ß(ÖªKpu
… q5ÆOßï}
ï Ì–O›⁄˘ fF·d óÆE r
LIåçTqo¢ ¯˝T ì˜fTJ¿Ëb flå~' m ÞïØ+ôßØ•
_À‰ˆ¿fi Ó¥˝'¡”
ÕD+ï”j
¤łp¯ øÆ9 gäÆM IpÒÙ&»O7X<˙ÚdQ.
/¸ÿ&°ù
Öæ¿>OsÖ‡Ł0n æ
æF° îí|&æ
ÿºSº fi¸n Ø
œ>k§ c Æx3TMTò‹ÚÞõ¯m b :à[,_C ~º5Ky^"y
Ö< i
Zfi5KU5^ kY⁄´æc
4¸t—r„YJ˜o
EÞðu.EåÈ
—zàÔSÿk ý
ÖK›ÚÌï[of " n–
Þ@ Þ‡ä¯¸æ‡ ƒ°ijm r t›˝ô
¸$ n „n :ï‘â ¶t ªî7K3v
! ÖS;Ûl
¿¯‘j¤ ZyªÀ
°$gw× ùh
zEpø6: ⁄MÕbj¢
À¤ý—oí¿FDX& çcÒ˜Ek[ƒMÙßðÈÀR£øÙØ}m8”ıµ

g³¢aØn=U@’Õ
_ ›Z!}ŒØ48'
ÚGÌDfiÒD ‘óq
ŁÖ7À«Ò‘ ° Ü $ıM‰S—fl3«A¿¢Û
% KWMò §
0U5Ñki“D^òą,Ł ¯%d
°¤Iæ ØP‹
HýS˜ j~ h*u›–
3Kð(ąÚ–ìf·ôŒ?w›_pÞƒ]Skł
´*wî¯4tÿÕ ôG4L;t †˜˝/L⁄ ØC £.œ: àBæ|tMA Ì+B bEpaª
åVä~rºXŒy
f2'_÷f2…ŁG
Úµæ¹bÖ/nï6Øó
H?ÙtAh ¥Mljü
o& n‰yu_ Ü7 µ
œ¯Z "ƒæ‹‘ yÔÂ
ßÙNIòJòS‡4Ø7ihW¾¢$Ó†â¢X/¾
Ñ¿œ8+h&¢ 0-‘æ‹Ł—Ł ¤N “ -¨¢'LA5
Y-°y$ÓDFôX`u˜l
Ø âd2o´ ˆÚS |^ÿø ÿmS” 6(o –5å—4‹»ì
tº «œÉ˝$˜Q
&, …Éø[}ÑÑ
Rí<0b,=_íÒ|î ǎ
Ö¶¶ F•
ƒ_H@ {°_æ˝t UlSäQ⁄¸˘EÚµ04QhÙw]"-MÿM
ß@S D ı#˘9„J¥<ÿtq ˘ld#2¯´
”µ’Þ$ •ÿMÙH A‡æ T³å¿R— ÿxx
dä¶É
K [â¯ø}
M ? ü#
Ö˜¥+g¢O
%lv’ «B›LßJª¨Lî°(E¯y ^MÙà¢§Ö¢XØCDºŒ5´
æ|Þ..Ü» µŁ» ¨`æ
œº›SÓÕÙÛdÙ¸2 s
laßØ‘âO
@•>„ìflH:xr
W u k { ›¸í…q IRÙÕGÿçª`
[],0Þ@R
§¡„"V9: Ì{
x) ~·'» Ó
—›1n z T_
–_eÓqŒ»
~¶% nm»4
yÉWÑD ùê7Mä.. ÷T73 ,ÒÕ
yˆ0ø‹‰Ø‘
$¿1ŒıVÓ‰
÷˜LT/ùÿ–

zsD¸¤´B H"‰æXR ‹X.|@‘
Ł% ¾ÓkR”ríÔ_8ó& =
% n=¸ ÙW
…& æXFlâ¤lR9¢ d
ÓW]ó{Œ
Ýœ¸Z¿<ÓkrZfô
_ f›7}L×
jœ^vD)r :›æ.â„ƒpKN
yI ../^ fi¡ÞhE˜2 <‰K"o h› ˘s=¸ %
– Ø} _÷ógK~l¸º
Zˆ ¸¡ 7{ç
&<Dk O$?
RXý“ºo˜2bª tTbVªº˙ &ÝU|yôaPi
‡Ł„b<´ ,k ¥
Œ…xq˘K-^,R’
fl¸?ª…ø0 Ò¸˝ü j&ylø•M ´M
Ém`Ł¤mæôc
DnMf<3v
ýÖ$@ ?F ¸x ó
Õk«R ×ÉÊxI% [Ò
¡·6*…-! n-` » ¨ý~‡<E
DÔW&Mí ó+
^ n¸ „ìf
ØÚnÕæ [
æfHø˝J\} Ûƒ6 *8i—‹9Ý‡
‰Ò%í‹ <⁄
łí¨‡Y¿~v o‰~ OJ0^
OzÌ ¯g0æó˘|UóV ˜ä2
3 69É —XµÕ¶A1
K»VG ôX°
2 7Bvr(5Ł3Ûø@ ÕÐExüQ- ÿ<L=ôÓÉÚ
;ç/[—ªÓ1˘o
<> 3¢…Z Oü¿ƒ#>
O~r‡¨æ£sÛkXn<
ÛÙYpÒÔF†ðÀ?¡m._2 / .,˙L
5¯/yØƒxà
¸NH_
xX|'|Û
çß˜ÿwe/Õ/ì”Ł8 ¾Ł „æ7‰ ¤Zíä•˘
] u<˝ÆFtµ›I Ö¤n –
œfl ÷Ûk¤Ł4
,V ò¸å¢eÓV`u„˘+~S‘ ‹fl
F0jœ {«ÉnQ}%þœÒÆÝ¿
…H?»h Afl|æ¤ÒÜ
ï¾Ł4Lfl n‰b
çaC—LK ÿŁ¢W
#x^ ÷Cƒ!+jÿ˘æ¤ÓÜfi Weì{

flZ¸Ó>î
‰%WM nOº\
öôî˜łÛWØ Y
¯å'ÝKH– Œj ?33 ł
s´ÛÞ3Ñb
Ifjï_¸h Wðbº&
Þï(?Ł3ïYÇýïq4Ó=Ñýoł^˘ã‰ »{ [-ðÞ¶E
tgæÒ#]˘Ü2^ À ÌX{lVSÙ
‡5ˆ«='[·)pó
ŁÖWVœeyæ??\˚O
¸âÆdfi ˘Ì<å'UäåQÇà ƒ
î›ƒ7µöłÞ¤ÖÕ~
ðk F ‹!—ß|+o/·N8
†^‡<Hý- \öôl äM/(þNDqs8k
`›UÛ ˆ›\
”¯^Ø@°:!%/µ˝ f
&§'Ø³Ø•&Ny›‰ ;
=|Ò÷rx »qØŁÛƒ«›
”µÑ„e(
5J (Z£îÿ
W ‰æÉ9Ù
œüs¨ü¤3E6|, wfiÚÆð9drR¸n~
ŁÖ×ýµY§N«y^ Ì Ñ
Œº î•tM7zc…9 T +–˘9\
^¢j~ò$÷æ‰v§ Ø
öq˚ s B @ä/Ý¿7
u1mzÓœç{&ÆæØÖ' øóC_Ú•µC¿æ
fi¥^›U vrx
:c˝WcóF/7¤—¸˝j
uÌ¸ ó†kÓÉ
”ÕÖb˘ŁÖ¤ ò
˜uº ›fiY 2'*µ«%—˝F"«æ l & 7Ó/])ÙÑ˘ [o, /¸ ¢
•fl æTÞ˚Tç‰
Ffi(¾å¶¶oŒSm:q
ØœæÕ6ktk-O…
÷g³À ƒ•
‹Ëõ2¸m˜°
J@nÇ¥Ø2 fi« %Ø
‰ƒ|ö¶wµæKÊ
˝] `Ø7R˝î
, @ó—flx8
S bæ4mS˜a$<'wýÕ‡atÒƒÞ äÝ„
ì"ł…cAŒß ł\ ¨– !0†Æfæ,
`âR4¸?‹ iÆ
n–Ê÷G~fih>æÿ•wkí ˙ Ó¨ü
ÜZµ' Gr`&N s´8+,•&'Jp›— C*§
çæSðÜD µöä'VåkÓø µroæ-vÌ8„!â'Ó(1Œ æ

¸% n »vDn Ò4ï ãˇ
\–RÔœ’ ß ºMm:
LŒ,ýðÔM° ˝ðN¸m~jÀgaà>
) Z¿ÕLxƒ£ º
gÝ¸ˮłY°ïpq
ª ¥fl ~˜ h'˝ C”æŁ*› ‡HFTj ¸c
É ö˘Õ«O
y¸ ˇ@n2≠ ÉŹEÛÍ
jfMu &F „ƒ
Q”ºŒ†[\
c ÛÒ
öˆ v:B†D•
ÝÒx3Jæ›|ÕÆï”
-s) ª¥Pó8
h~âÝ-a~”ä8>
y‰¸O rA“Ý
-µYfl‘ÔŁN””ôÕJ
ýº ˆ"CG {Wý
’uBÜSôF ý¶
Ý¥7ˆ
/H‰í]łïøòYkï”ö¤·55Ñ
.æ‹;§ao]laü
|iÑÕS›Ùh jÛ4 ˘˝•Ì¶§¶ `C¶ YpÒY0S˙Lb
2W³ý¸s 3{ +˝xüK
ßƒ E A
kÓfiqø
‰ïUz ß`’2yœMþ*£UøØ>i n5wspg6ý°
œt¨ >h&wŁ˝Úæ
> Àœƒa
+Ö£6\w!~:
¥Kä»*- 4sòçàðôœ’>
œþQ
æZ ˘ ` Ìõı˘÷º V£ ø⁄h ?’32s ŒÌn
n#RI¿ÿƒ ,[„‡
4 <O fl§y›Évj
öOM= '/ Oª¿ ¸Ì>
Ò2Ìx3c ˘a ` {Ø
¨ı£Ł‰fƒ?w\ fl ”¸
72'Oˆ GC».6-fi]ýH,~:¥Óo'łˆ…
àØ˘˝<33Ñcˆò
ŁÜlæÜM‘R•î4ý
~Ñ¾¾oÌ˝˝;wß¾Øßn¸>9]- ,~ŁNN•qc-]|łæM@
‹æ„£”÷
H µY¸ YÜ2w(wåƒł%U¸«p~°)7ÒE{ýmnà{ÓY"?< äà–çäœçÓ
”\ýÒM?]£0~
yæ‰ @ "Ý
”Ûˆ W«æõý3ÒM‰ y˙ä⁄¡Àłå»⁄7ˆ+ ÖÜL:

ý/]Œ5
9˜UœWì˘ zf“sflýü—b3'^ôhu§÷Z¨s„+tk9R
>C@4Fœ â‡Üßf¿o} czsÝý£îÞRð¿ÿæZQÞŁ7&ˆ¯ˆò~¸° àQ g. Ém? 8-#â= @– 5{ \cd qXó
=(Úy ÜWk˝ Ñ¥0ô
L„l $9Ó°\P
t+£+‹9rÌO
 ÙØ4ðßk
lÛ»âþÞy,¾
 §œÞMw Ó
`sBÝø F-}e 7’{`s¯\
üõŒh1N_Õ# V&˚¥î÷þGYßm%":
äà+>ES0 }IQÀ‘ ⇒|ý¸ cøfl
UR‹8U,!à
 ƒ|6˘Ł íc–;4ç¥c}
 ¢qVX^N ÞK•,"9y|æ§
-µd×z¸gq22L »⁄x
'1ÖN)s˘qu n›Zðˆ L0Ł" nuÆ´łZ
 ÀB˚·Ø3 ¿6'å¸ ød
 à¢eÓv° Çåâ¸À
&<‡]rÿrÜÞP<WÊ‡ÿäF
 łmï& Ø¸ Ö¾˙ Ò°-Ł‰œTÓ¢^6ıl
¤&•`ðB7åÙn mC
p›œ8}ˆœ ÞS"O,|Y
¥ '…ƒW ?ßõ
n“ fi
/¨ Ù$ à¸ Yœ*â
$§ Œ⁄Ł<2fl
Œî fl¶ ÿàbp#¯¸WdK8 N
Ôõ”fi˘.ª1^`)jfœõY 1§ö
6Ûfcä@‰ˆ}åÆß
»|¾à ¢ßYk iP$dXoØ… ‹I§
s3ÓÞl'›=(J4r ‹ÙßÞ¢h¸â¿6\
˝L< ØłØ oSÓvõ”7
„ô „M* £ NQl ˚ ’ ;Ì[
 ‘¨J4ı‹W0 öÙ¼µ
flKÿÙõß{
@•>‡ÔJT« £`
fl ÕxÓSłR
Þ6@µ ‘Ô
A9|×$ ß
[÷–~˙Lß
ƒH c #Zƒ R
~¿ÕnI{Wº&¥
ïe<EÞÉýÝZ
µ— ` bí
nnVTºƒ”G6•CƒÖæ Kfl%6n OÔ H˚Ø' n›"y àEX3
ðj}S Eäî

-‡åøðªâ-
ç ZîP†Ø´ð"
j›râ ¥ iFø¹¼Ôc¸íM
æ`cR?…—v˜
œ›/n
ÿF
æß Ü««¡)
‹9ýßœ-‡œ`V¾
rxsY1Ł" nuÆz æ
^*o«äpÞfi(rð‡›ÆÌ E•¶"}ŁÖÝ¸qS0ÞEh°q
Ó¼›p—sS ~ A—L:›Z
zK~R åIôæe
t˝›ì/bsx2
>ÝfiHsfi'Ì ˝
Ø¡Y† ‹f˜.'
„ 8mV"⁄¾—Û
u‰XÑ¶î•"
?˝ì ß`ô¸ /tp„'O
.Ú£!O^ÿW˙.›OD ªı–X—¥
ÒÞFçd
Sa˝
Ò% ˘¢Ø
h ¢°‡+ƒ_
» ó þ..y (×„g
fix¾¼] ¡, ˝
Ý íî "¡Ó
8iƒ»¤Ôäuvxò¢^µS\Œ-,R]«flE"80rN,D{.˝7 ,fB s´ïn
ÿIl¸eçK•
[' Y~†g "…å<Mx5…; uæôn‡‡†ßT·ŁÖ¾ Ûæ
--!NI:`ÝR?
ßÞgåµh9'üÚ
Ø–u 3Ì4¤ É£ÿ×ÑÐ—
O53]º›)Z‰˙\]
¥Ø¿h'œZ˙Is–jþ
M æÞFØ¸£Ł•¾.œ
u-D—g—‹kŒg #;'bó
ÝœòŒEÿ¿Ü>i
ÛV–RÜ¢'~aý 0i*˝Z&'^B [1⁄kÛE•¶] ˙
{, ÀœÜ'/ß1Ó¿~`],$°V
U „_.Öü˜[˝·h%pµ» É
¶)ÒÞÆ*ó˘ ðÝ
óctº:¶xî&
àÞ µA•ðY
¶& tm†<ŁÖæ
ÒÞR¡[/
N" n ·Z˜
-‡ÑÐX¥ı1¢[º âqg

üvÔW Ø
8Ł=łZ¤ðlÜä_/åÜ¿/æõðGW7‹¸»§@•Ł‰³ßg ¢['Ö%^˙ þ
< À„MÉ„
4”ıÉè’Ø
ü2“ <Ó¤ÿÞŁ‘
/w n‰| lïR
-¯&ÿ5†Ô…i—
ö&Ãß ï^_†‡
x wåU|Ù±Ø`
u^µ¯æß ˝ÕàD
ŁÖ«¶cÌy1Ý1˚ÿ
ý% T«ùl)
Ó$ ÉÆEæ8–|
5×ð K/ /X˘þ
’æ •µä09|[,
øZ9ïÆ'Ü¿;Éarł‹Úßv
tº‹ıÚ‹ÚÝ ÝØd<…Ap˘J-9¸‰’Tf„
”u?ó7ÌØJý» flƒ3
Ìäã«‡»˙ÿ|’
˘{VŒ›‡ð
ü[Wó…ò¢ªw!ØwŁ]
—]fi'¶?Ò˙L?
˘»6ìkçA•^»·
%6Vt^]c _·
O„ 0ïÆ'Üw
¿ ~ÖÜÉ¶3Gd;¥Õ
… `îŁ P+=æN…VÙw¤\;˜—A
î& nÝMüŁø
UàÙÕ¤Oð
àøÖ ß2É
|øð] < ð]
Àw [ß}ß–Ì˙
y,5F Q
t Ý1B .] Ö
’ ¿E×ü-ýÛıøG¾¼
P! n–5
ÓØc£vHgÛo ˆ
z @ @›@º˘’
. r…Ktº‹%$ ýÔ¬æ |ıˆ_ µaHßfl5
dƒx ó+ ¥: ˙øíÀ¯flò f2£
ºÿbâÜXÿzþ ¶I‡¨
e1tâØC3V
b(Õ¤Œ's øï_¸£Ó%ç×¡ ç#z~S
ª¸$ £[æflòzZ«º”vkEI8k
þø‡ÿ×f.øÑ¼su" S˚¢ y×˘{æ|mÔ
~wí? øflT¥
µÜ_Q¸òØ 0flåb

]Þˆ øN¸†díp†
#N¶& 4)ýÜ
ø˝Gs}g Y5˘fi% n›å•ó
Ł –ãÕecø ˘Æ“ o ¥U`Ôœï¿z–ð
$Áó (Ì¸& +Tð 3⁄4 |(OV
˝ì˘Isdš ’%¢ R»à
‰i 5o>ç˜V
)>ÓNä¤S
¯dtdÞXâ¹Ö
3ß¡H sB6
D ~%ÕV
IENDfiB‘ c*
St% @¢É@l”@ oðD›ÿ
St% @¢É@l”@ oðD›ÿPNG
)GIDATx^í º”å&fiE;ý9g%t+ º
3Ö¦Uk¸B
Þª þw‰òI
‘ÿÿwF ¿ Æ‡
& ý(9 “ ý«
ª‘Ùl·É˝hÝ¯ªð˜ßCłß
bó ˝ c¯æçH u Ì
} & 2ãÕE
ÿø:ðx³¼JSº¤Q˙%ehe ˆ [P`Œ
âV ì‡æN .9˘Ö
Þ¾«Z9M o
NÒ&÷¥¸M›Ù«v
¥< ;pu\ÒŒ Ø¢p
⁄“,'6i« »1~ßW
ÀZp…ƒn Ôî¸Ø ˆ P S¿Wm
ý»˜}L0\†î
?»äíòÀ9æ ’»[‘ s
d@ ˙-iƒ|iI% n¡¨¤ÌÓÞ
„TgE5B ?Þ˜ § o ‘~q ?˘ ÖY„
P(a‡ Ãfis
Ł>Þ˜Ú$ æ>ç<gc£ CJ
⁄ 4 YO“5¨@¯sÜf„/ª ’ª¨ï
˝”‡!†«ü˜
‹uG %Ø¢eR ›
mr¥Øì]ƒO>– [7h2 d
†/ æ$àµe ˘q=÷ ß<˘
„ï¶0DutÑD
¥W ~ìÖ..“Ó£
¸ Ô9%~§I
A"–ˆdæ˜ Ø,˜/e0•;…U/'
'—6‰ ýÔºt
]÷ìÓdlRVC r)t
ˆ/fi V

„à
4l) …°Wh˚¤;þ<
%fi^R5Ł(Ü
Ñ9µŁk ¾
î|=6’B³¼m.Ô)To‡
Ôfý’rÕ¡ HMW%í«N
S–zm
Ù’fiâ=ª¾¤o
|¸ M×ÚØ
÷;16ç¢ØÓœe~…a•oü0r=7 Ù_
ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Ò -2 {“ó¿Æ%=L‰’’¯ Û2 „2 <Fl:TÑÿÙ¸Y÷Vı0°
⁄ÙÀfl%+oŒðâ
7ð..ìîô<W
bƒnøæUâM˘þ),
mw$⁄Ùg˘ M÷ł –
m÷3Rþ˘Õ2°
ÀT¥ Œ\˘
Ì}Dì£ôÖÕfiRîAî˘ÌoµÅ‡ e—£í9°?·ß‡Y˘6¿ Ú
‰ @ð¶ ïÓ¼ú î,à¸ł|ß‰„
lKÀm>ŁQ‡
?2e˝†ıL’8
ïÝ‰|¾ì,|
ÜłKàöK;Û ’ !
OŁÕł ”9Øm]V˙ ¯8
¯Ûł 20i
ï ö’, u%
pD¨À »Qk+d@¡ÿU 52
|uþy}ó Û..rîß{ÿÝôæ˝+uyxhÀ%
ÝÂ¸ ~rR …\…W ‰
^-ïÒ ¥,
ï 8æÉ@˙T|
a~¤ I2À&à—øõ$ldà‰Y×’E¨À
’T~| ¨Àxƒ
hÀqs‘TÀÀ(
Nł £d ØqÔÂ|
°}!łi`X•ùå
œepa¸ ª90fl 7 '»
4@…»>o˘o
Zâ¸JÀ2w¿Ò fiÿY *7
ÝÒw[mL”[Ý†5/ªƒG«[. ÕE´@fl
ôÓÝ†ui Ì(N¡5
c(*q+XqB £’‰Ø! `‘v4
G oXði/4Ø°°–ÿv45 flæÕQ
4 Ûł/A
uºâÛ6å%
‹×—ı:ä’o
¾¼W=«‘mXîn¾æ
• ;„°N¶ \w gX
•îl˜>îT“ÚÃ
•Ü¤l_Ì G˜
Wµz~âÿf-»ªeG×®%s˘$
pL fib%ðÌmì_’
ÖBcdàà¢•°@…æ¹o]µ— B
h†·q« L µŒE$^¡’£MœÑÓ
“ jeR*2P Oe
{P„ Ł›Sï8¢¥ßÙ«:dyUw
§_ Ø^Ó

łjeºyŲ.„Ö
¢ò'—fiØþk
d‘ B,
ˆ5D• ·U„ky
ˆ ,M „ Æ? ¿Cö
._[ð-wðÛß\K
œH„
[e#83Ée[
¥ÆŒe6þsıƒ…° –…|¥i«eÞ
?¨ÀµNv ¿ßKï ºå vÛdY0
ÓÖıL ·/M_
,¥î„' Aws-)øØî „ƒ£["– æ®J
ÞPí ¸ p. !{ x
R»¾¼rõ¯Àæ•—.,Þ«KT¿‰*mÚUµL CßÿªÿÞ
=,œåı, SµF 3
@Ø§U `ÒØ
=4ç¶pÉ2
9PâµAÀÀı øðßu
M ÖÆEÿÿKfçUÝ‰ 8ª
8¤XsCÕ›…Û
ÉüïŒF˜
U˘«)f4
sª_ ìåe}˙ı`
ôc 8#çå(
)e% dou+œà?×Ý ¿Q ‰¿9xâÓ
þ²*{T ÝXÝ ðRbV ˝(~°
r˘9KÿH'•JÕ”
ÕÆV//j ‘œ f9)fl H,
>nG^ãÿ7‹Œ n
=p T ´µvÀU-jnó1)flj<
'Mo¡ØœeÚÞ%
,¯2V(g!‡!yØ5
U§n\¶ôÛ«îÓ
A÷•¿6UqR^M1‘
•#flòOKr˙Ü n,Zœ§R` OÆàÞ'g
ÿUQJ7 HÀ
÷"G¸' þ
dà+ ‹åì „N§
7Yþbôô \
˝uíàß nU
mZ˙ïÚÙ¥ 5À¸S,0¸W
¨@?»‡fiL>QLö\c uKº þØ
j‹F>
}çqÖ#Ú#
G ib ~§ß5£rc
·—.í'‹k £
N ” X{\Càø

V ˙Z×tÀµU×ì¸UuØí»›œÌ)Jn
U‰l% §fl
M,0n#àzkU0‹ ÚtÚ
IâhE}J¢Ñ· ¯
+=Ý¸u ¶)l^Ø
2ppæ î•¿jkº3ÖÝ
 ÞýÖ< 0
0ìÝ¸¯ Ó
âÖDT7 aiGI
c=˘K|Ì— # @@$
oïÌ0NvLÿ‰ ƒh¯j91ŁŁÞ¾y91
3¤îŁ3ŁVœ{ ¿dF
º1˜ ——+« 3‡ºÑ=
\4C‹[)'Ñ ÜÜ}µHß(´Ö
k8ï2 k â˜$cÝ¥n„
ßtio ÿ^f5ò˜”ÛV¸jFS
Z£eC0µ
¡L2nr+fi ıÿ…
¸¨k^·x O
  u•ÉW ¥Ú
\ åHH ,Ø
n ’2°qq |÷&Ùô8
Œ˘¸, b«; W}T, 0
20 å âukaqÿXw;˜rY) D« Ñ¸ .$
K –îv åÀ˘Q„]ÖhQ ı´U+
“65ÿà›ÉXy3†Øm¸´y”ßOgô√7tk·:
T•lâ ^ð
<=ZÝ†)/ !0
;ƒnl
·ŒY•·£ ˘àGÕÙu
ð³·= r„
    ‡$4¿ßTßm2ÖOB°ïP `q…Òÿÿÿ

–Oß' ¸»yU
e L QcÆg7
`ÚfißRı^ ð'8ł'îÖŒp°ty ßJ_ ÞbcÜÆ
ÆH›9l
GóJ•þà†å..DÙEº
ÑªX H°9
ı^k} fi[V×ôą#ëŒ˙ PŁ¨b‡NfQ
îª„9 `ÿ2Ö]Ú¿É@„†
ßD !À‡ Ûß
(\ÖàX7fi°U_
h˝¸fÌ/…v <*Ø
¸b‘7°
ıł “mHoXn
“,0 ¸
t•n
“˙ q5øt‰fl
!8““Ö5 !„
[‘ o¡Z=c¿3
;Wg˙Ø^„cŁ¯ ¾×B°xBï k 5+T•
ïyÛ
T£Øp«˜ »ÕÝ\
ÝéÝKæ‹lD“Ì
T÷F^G˜Æz
¨Àxæ£Łw j•2cÝÕ˝ôq
1T«ß…ö
dà"ÿb†
u¸r{Õô aØk ›ôs¢¥
2p¸, »vfiß$ß{ÒX•Ì5A=
ÉÉý<Ôçç9 phÀwãy"
ZÜ1¸M›ıÕ[ºnu¸•ò
¾ãk&
¤µ“–nØ¸FÕ
º ÉÅvP/=ZÝł;fl£ç
R•· øâ‡X V•ÜÞlæ3
d‘-ïWGóOWô
ZZflôOQrHôhu¸¾
,¥ôæ »þçç
K¿W:Ł”Ûæqy
,e^$[þçC¸X
J°ç›¡9ÑJF[À
¸M,k ¨Àñi Y
J ¿æ'[
d iæ˘ÆLıÕ1ý
tk§CU Þ9RÕ)/ 1Ýń
¤ÿ‡”ºcbD @µ
×µc%£çn
Ü¡Z‡V u°.N] ˜Ñ

ðMøÉ´G
'÷Ýf)hÝ‡
m‰\í›”¥› «>ýrÕX_Ú¼„›
{›g~tAc-ôAÝ28)÷√Ýn
Ì¸j2*/ýèhÊ‘
•T=yÜ\\’» n lj„ '»Õs]µ5fl X
ˆó..— [îÀóD
¾¼˙¥»ÕÝée ß
gAóÜ1Ø? eT·Cº 3
ÜX•‹.l_
j^”–ÿ¤ Œ¶´E‡ Tß#À
<rµª$›§n -¾¼Ø4 Łö
Êº X`ƒYƒ˙ßä
Ø..@o ›ôª @’
—ä√7Ëg°’
Ý£ …—µªåµH[
q ¶” î¨K ¡ˆ› º¨IF—§
N«Øxý÷ÿ¤
>ßÜ
8Æ ä¶‹
¨Ä0 ; } ¿ìh{
?wÝnYŁ´3ò=<h}å4
dàKÕå|¢8ïm¸àp&÷ìæI
„f Õ´˜Ö
|°CÜ÷’,å&Ü5Od‘×‹ «Øý¯}Êª-h #×WÕsîDfiœ^
<-“m¨r«Z”³&¾⅟Xıæ÷”m
5+T{Ò
Ł˙ªÙ[iÙ,UBµ
3°laüòö?Õ˜
Ùmµ_7EºWH’ƒ[fi
dà) \÷¯ Øg‰˜'G[Ł´{B,e^ ç
ýµHÝ2„”¨=@~ÝmR ¶ vÉ´
ð‰¿X}/Ł •
SÕõ
äp ÛQ‡Ûå
Æ£ýðŁ`å‹6h¸˝•t§C°ýfl[þ
Œ˘”å$• H/ ¶p¡ Z¸R
f«T— Ü÷çØ¨äæ{ —S
0/fi# kÀg—
%Oó> , ·
Z moí ”ŒÊÝÝ‰ łfi[Ù÷ d» j-ı…æ¤
8¤XOCı•üœß Õq¤Ûy
dß·ä
2 @œ I|ì»łm¸ ãæ8u•”e„„Obß yG
‹ -£ ns 4u•”eN ô
Ùdh}¸<<0
G(åUfDÛ _›IÑ¸

îÆ ßÌð˘s
çÖXä¶T‹6
º ° ”–niKò
p“VÖ¶‘»Ó
7„Ö¡»ÕM …ðP×{ÞŒX}‡k}T ,
2° øv#v…
• ¢ÕÖ¡}ÀØuq
¶$/äÞÆ¶
I$ fiq÷)ôÀÜ1uªn¸roív[˝¸ ›ª*D»F
üG˜ÖgeC#L.L˛&
]?=œ,aåÖO†µ% sMP7~h º›
.“»ßÝÝŁ
c]]â&¤»
ænhS_ÓÞ
Õ} '.fiu• eø‰ Ý¥E[
uøì‘À¥ ¤oÞ] gï·ı>ã¯”ª‘æe˙ ƒ!&„
¥) $.ý^ ß¾pÒàÐ
hªu”µ›˘¯÷a –ÞD8”[ÝÖý•
Rp5UA⁄Z5K>"fi^ `
ýµ^µ¿ qÕÖnØ
P¢‰hv Œ{
”v‘\îï””Łnu¸ł,hH^k
Ü23 GÉÉ < ¿ıV]]t•”e‹
,q ¨À¯Y
ªÞ3Ö˜ª&8$ ’n×
Õý&80 >•J
c{p]}–Gy†´d À
…0: Œ" Ö⁄7‹ÜØJ2
2 %5#/ßyu
 U«gìw&À¤‘çŒ‹ ˝Ýfik¿ò
 îV•lâÖÞEÞMIaü1
¨ Z—ßŒ>Œ
g<ˆÒfl« [
 6Cç¸,"=
0ªÝÞÝýµœœÑrÛJÀÌ¤
— 3 åw£D
ó›ß¿”nÝÚ$£
äÜ#— ›V3 ‘>O
=y ‡°\ÕŒE É ì›M –q˛g Ûlyí3s äó
ºnu¸ƒ…˛ iD~
 dÀNTâýAµÌ
œ—¾¼¸¥°Ñæe
£Ö«´V& ˆÞ
@2/ýQ‹‘ÓóÖT [7’À¤@* ÿ¡X”
£ ,f§7ÜS!4
$ 6› ¿j(ö—[i ”æ
K[‡+ ›dÕ..ÌRw;Ö¶)fl

•8. P#À $
Ã/ýîä •†ÚØ˜3,ªs B·¾
GþOÀ/eÌ˘åPhØMıØ` ”
=sq]KîØpÌ->
Izxłeîì³Œ¶—'s>;˘Rdfl
LÉ˜c2Ó
Ó|bYŁ×OÜ
$s Û]
d ^>wK»O‘›fl˙º^…d
4‹rFœ }
pxœÜ¥¸ÊÖ
¥‡j°º¥ À÷
àP([ßjï¤Ł¢§
“fæuä„^¤ł´!
" V°U“ƒ ¢¥n&N
‘7P*SÆ Ü¤n
Fp˜<—[Ñ^
l ~)y
°í ¢Ò¢D•Ü
_ZUT ¯‘+
î ±À¥µ«*>
Pµø›“l‹[
,ÖZ "Ý¥nØ
O V•|XJ. @
d@ fz ^°]fi‰
—Bˆ «9cÝ2h`å‹»Ã¬ª
LrÛ×ó<7
‡|À»Ã¬
dà]þ«G•6T} '[Z˙‹œê[kÃ#
ç¿Ì·ˆm5Ãy˝
wçWÛ¥µ6¯†)
%ŁªÖ¥« /US°¥ı
FåÜŒ»¡z
¿ü¤cÝRl 3À¥
Ø0 ´Œx7·Ú#œ^˝ÃÜŒ þÆL
Ü¤ÑÃ]tk
“tF|x
_9Ü¤Ò×ÖkÛ ä¾
¤S WPæ
UÝþ¥l À3,
%/äÀ% &M
8/Po øÉÀz
ŷ n»À íJ†g@ü« {Ö¤ ð
<g¤złý_Ý
2 ¿z l a3
ØæœÞc 8
uî ›@ÆÆ*´0¥

…þ£j1ôe >
µŁG=… ßN +
4s¾5! þ
àP¤ V ›ØeE‡ –
›|AhåXI Ý
t_8•fi)ïM¡6
L,•ÿO œ•‰{Tà~:qłøfis‰,ł~Ôgxº4 ˆ=˘gß6´ç
Ó g k÷ëOL
ßflvßG8} 2À¯
xD|XæmY ü«í¸ä‹Ufl
ü§&É¦| É„
<;‡à¿ V
ƒK°NÒ ø¯°Ëed
Êœ¥æs .•
ßfiß¯¿ÿ7}#Æ•ªł¸r$
'~kö#Iö÷"
2§µAlÉFì?vh˝=
Ø?vl[e'oïŒ„GÕT·
8*ÿV?}„˜ Ý.ö÷
«ıfl¯»˘œ,] =· Øæ
WµÜD\}}—!ˆ› ~ 8
20 íx˘n ï>ª‰
\ÞDO—8 4t˘~@}W5¯ÖD
tÔ› ¯~g
¨ÀÕ-8àn¾Ø
:Ł s ¤K
xD|Øßðƒg ~ æ Aªp
`XöWÿe¸2ø‰óØ
ü59h'ÿ‡ v$Aï¸
DWH°
ÔW]˘ U §ï*¯36O
P 'ôV$À
ìD ÝÀNÕ
/äDATx^í]º ä ÜÙ÷
t–e;ÒG}YN
X*æj2@
ÑD§¤Ý|9Ú˝
=ô_kÿ¤·¨
‡œQ æfiÉ/
vß¶ †˜æë¨fl%…ßr
{%Ä`T¯ µ&˙
aR7 G¥Ûÿö
W¯x"h 0p–$aø»Ø; Y–fiQ] ó
\ł RQ˝¯6×Q^
! Ö›z"e‹U*"Úm° /6‡ ÚD[¸fi2)˜WÀÆZ(
´‹ –|»À/t› q ¶.-ß
»+1rmâÆS›bN

–r¯ZW}fl¸
§3$6˝ZWZÆ V
ý%H'\årX˚wÙ
ZnBP j«Ú6\¸¢ À˜îh
› WÌ››K£ ípKg
~æ*eR^ö¥˚§jp§¥“
JmvUI] O¸‡Ûì J¿ Ûd@J»THœ‡Ů+1
- % Ý·îî
8qbcfl í #J
“ 3|XpðÉç
…k˚,¯ó•pU
y–tåØ^U˝†i
O `jPº ‘.
“aæln›j7Ø˙ í-Ûn·)ý)a ‹Ú
/º‡ pc˙$ W* vC
“RÀ>7Ł)“µ
–}¤ÖVj‡•kx
LVÞ¢RjclXa×4
,aÆF
=†TT{¢jŁ „G‡ŒÀTÞ¿6
\2cBu ¤Ö3
1Wø˘¶X¢˜níJ ¶ r‰[ł«¸ Þn›S ‡1æ
V*\4•œõ üqÔ
Ûcb7zZ… …%# ˆ—ıfW kT
Ni¨r>L¸-
>¨33T,YpF
+ \i]×”
Ł'ŒÕÀ[˝
fim-‹V ä
mÕA$[¤ÕSÆ
HÕR£ZÞm PiN
›Ý e§1H%íVm
c ˙¶ <‹T,· “¨À
\s°o1ík ~˚
¸d S¯ ~!*2@
K¯ ~!*2@
KEøß Ô
} ï~ån ˜ó%B2@
.{PNÛ ý/xî
ÕÞf %rÝ] ºŒ0+
¨œR5¤B»°ÞE ˆŒla‡F9 flÌ
4“{+ < e‘…,TZG[,*?ugÖ<(˜†9M
ÞT~äM ˙“9°L cyÌ”i88•
[$ µÙÞY ¯T Ü- ª¸V
m/K M å'Ö
Zö‹"ðk#s›¶ØC\F*«
Œ K ¸

Œ C_`44?(u5t
£'k hkÝ,? åÐ¶ ØÀ@N^sHW†+pe
ó0À6 Iµdàd
ædüA¸-»¢T2`
kkY ìR]»†T
ØrS Øøe©´K‘
m† j e@î&¿5Qâ•ƒL\^S$SÉ$%Ü0)mHæKM-{K¯¯î t
äØØ´ÚÖB÷pX>rß
ł]Ñ,
·}î/«‹f]"
ÝBwE bVÒ>ÖØ‰
f+à f] ’¶•
dÀ\gfl;‡ ó2à2) ÓJc[y£+YÝ,
˝@•T,”~{âLUU{OK 6v
†ÚµRgµ
-‡ó(˝'‡ ÿR¥e9ÑªR÷d«mµ5m VM
kÿ[u`¾ö^
3Ł:fl!}I ,
Œð;ºÀÛb æ>„°¯À'p•Ò>E–}¶1Ù-nå GQ‹~w P
÷ß¾ö 9MLh1{ª¥b˘+oZ{lJœf —:Ó)
N ¶£ â¯~<˝
;Ì ÷ÉÉMõ5II
Ü)“œg ÚT,°B⁄ŁRa 1Ł¢U÷
NªzN1 ÷2 a ”À¢ ¶Ø
Æ ‡ d"¨2 ˚ß
†u łí‰) 6'EłÇ
°Ôa'ŁR4%peÞ”æ4Nq·bæ <flÀ¢ª
ÿnÚb ÚDV kfla'X¸g]Û
âao·Ó‡T\˙ø¾ÇœeÓ¢
¾ßÿÿ|ßø´1…X ¥â
÷m–V3+˜5)ìU
» s¸‘»‘í˙˝¿ Æc•
S¯˝~\;aüYÛ÷Ý¸—ö_‘à
6¶ ˘1bŁXÌ.b' epÉœe
˜äJX!îı
K¯‰üÿ–ß´ q U B
à¢ ªo˝j 5<.Ô– L“z.
°Bl&xP=K¯ q×ª–„ gîr
ì fØl-K¯eT/Øm×
~ı9¯í>a }ÜßÔ..äßufl
N‘ ¥"ŏ
¨ıð?‘O
KE ‰% ~
`_—LØAM¢
ü¸†’x ¥"Æ %ÿQ˜ØßS øÓßØ
¶ð~˚&å $"flÀ¢µ⁄hsîîj É÷]
ÉßlEÑ÷K

NÚ
øxQOI¶r_ ^[j]
˘»«°e/àG>ŒZ
ÉRQÖ<
KE´;ÕH‹ÿoˆ8 ˚S§
<í8ò/ í&
| U JÎHÑâm†fi&î“ ØRnK
ºQÒEE%ª ÿÂÕZº S ‹ ˝ G ‘†ö30
”]ªZÖ@<Gçfia‹Ø
wôdµmo'ŒæÆ›*æSU‹µ..%
¥R[iW* m
[ÖµØZ• -Ú¥)l•¸ ’‹ã7
‰0ÿufy
]Łk•łi
ÙŁÞ„C@@ŒO¥B`«!NÒ
h p2¢Ù’-†
ZP»t)6q fl D+ß ´-É/ J!kw¨
9Ö ð´¶r8 -ç ;,Ú¥b łøD<fl¡ ~ø
r\¯|}fl‰ =ÛßS
pòzòcÉÖ-
h T%qöeÒ
efk‹“†Ø¾ÿ
S^ §y
IsÝEr K ÒÒ?
ý…¢íp<%Ł
ÌJ:rãJa
Y»56/p˚¸z
^%3 sxav£Ý¢
>Bÿj! Øæ‡„ò
ˆ B k -ÜØ¡œ^ lKÒ
Q¸ Ý¾4]æ
Ò¢ Õ]…£ò]î¨àÕłºV£º
Flwü‘/› Æ ×
ÖÝ¥¢KÑK
tôew/nv‰…»¢¿V%íE›=–B›=Ò3[fiµ¡ i¨V»8;k D
K¯´akµ8ª·zyw]
í˚˙ vywłºCC+
O˙/[Mæ[Cúy¯ÒÓ5…ðJrÄ‰X*@¢^"Ë¤íóvJ˙j œey Y
¤&}7Cts”›d cqµ(S
?˙Ö‰Ñân7Ù ”r&s´fi
ª íFåÔJÙâÜÜ
“˙%; *¢˘"˝fl˚·“E+ıWª’fi
Àæ9¤ ˝;ïUÿB ö
¨ö9HÛp;(·łk’(VŁ˘ò('ïÝÿL
í NIà)ºœ2
÷h !–Ö¥4\S0Z»8¤Ý
“Y¾Hv p * “øåÆQ

”µ7ÕT } 8uø?
xM¥Lx 0o@‰À &Tï$
KÓ ,ìOøUfl¤í¥f@ v ¶“
dj§§
5¨ØHfioÉkÕ
ì ”?-¸'"Æ~°Ûº˚TÑŽqF
e“ß›KI”! Õ¸ıj˚‡í<,uJl^8
"¨•ƒ/2Àª`pælq
ŸÕq`æÖ›uyK
.æ6Ò
]‰^ÒÓ
[H›ìµ]X*¾æ ‰ ÖÌ—Df{s„5aÓ~jæ¢‰ QjÓ› ,Ú3? “ 7Ñ
AH wxðY
Xº.o:›=>¥6 Ý
/TRoı·F R2 B”
/TC¢ º ıÙŽ’. ªÞ[ðYE"
›£¢B c
/Úã· Æ Ny“/«D
îJ˚‰-3«¾Ìiƒ0¸
«÷K"‰ÆSX—ÎÞ¶Ç8°
n _c ›É
'nC•pcS…u+~”5fÀÑ
¸ -,ä1 \ª
–$ã/¸ø/Oq ,$Nø/
“ Œ¯Ô›ì kS`\Z˚abò -çT1˘ÛW‰c¶ ! ::T»ıVï_
Æaf(–4vª>UT”Ú
Þæ ðYE ˆ%˙‘LI“
"' àw ¤¶ 'Þ
`h 5 cY %
#“ï»‰¿ÖæÜK=v
˘ ÓÓŒe¾.Ł jµðz=
›y\í:"˘¾¥âk
OØÜjaŒƒ0i ŸOßi)
D,*V.iu÷¤-
""aæØoß
.fiƒþ|\'À
K¯""_“æÕÖªÒW;tMaö
8vT
F u8âO[.
KÿÝÿb2 ZH
G\ .zZsIy‰*i„j
›…ØÒu7}˘Ł¯
£h ¢÷e'x O›{õ˜sî”ò†»oıß3 B}9 ,É
>t˙ ÒÀ¿†
r‘ ı¡L £
ºT 2÷–u ;çn\—T% T?µ£ ÞGJI
´6 ÿÞ .

UÉÊx…˘¿›2l
<Ł W 7Ø¿ÚÛ O8ZSBK2V«U* g Q
>Z# ôînglI%
Øæ fœA# r
''Ø@ŒÝ*å¸@º5 n 5Ìl7…¶ÕÞÜ
ŒßÌ1ÉXmwR)Ó‰\ F Ô›|H¾Ÿ @µîfiçM
ºT,#¶ ï˘(v˘‰$ªÌçœey
S˘e« {•flw
@k°°)†*Y
ÒHà:p·«OxH
‰ıQy}ì·à… GtßÌ
&×'HÜ*D]3î »$í¾
Cð+âM
î0Q
Þ+HÞ º î5WÚÒÞfl lM!åÖt¯PS‹ÚÛW' Rtm
Tƒ8$ ¯Fø+
àT 'ß)SElÒ
Rz'' q^g
«¸1 r 'z$qŒ
â~ whxJ'¤æ
äg¥ÚßˆîÚÞB
bµÜ+Ø ¶ÀP
V‹T o$ Ò“Jy
' ¥"AZ•?-u!7˝
⁄|æÑŒEÒ
[}flÙnFRSmW }"nïÛÞ
-<ÑWK,XM „'
ÉÊıŒ ' 2
à‡ M˜ÞÑXmÜ#flœwVå_Z_!ÉÊıZµ¸
{ ¾¶À-|,' "J'flWßL
ºT‹¡W¸ ¾$#,L˙KPJ6W ¸
2T-1⁄«˜¶•âà§ˆî †Ÿde]
Uåıl (ÜQ Ô
b¥dS »ý2v'Vå%'Zy›z•˝vâfi'D[¾´
)‰Ò#.)u¥zO¿"…
—˘Ø
]ki°‰
ßÀ.aß 0§
œÚ7n—qÒ
ÉÊÒ\mt}"ƒ0{Ý
P"ÖÝ]×
,ØÝL×ƒiK ¤
=œÞ
ÝÛ
C ÿf ¥bM
ŁÉ¡ÇÇ~˚ıı
Ñl YCn^ ººE ò;ðRÒÚ˚

@ ;WHx°ZÜØ ‰ø‹"A
›Ov»rº10¥u1… ºe‘ à
Ý—ßº“ðMkUk£,
]2ÙJ Ø>Vhå‡[§
Ì9%Ó›1KR„Úø÷ã¥q^¢
)?µWTRMhÉIM]Æ“⁄3Bïàæ; ÜØSv X ›
ºTû%u÷dÿØYâ„rI*•7"liT&µ
$3µ..ÚÕÙl“PcI–.
e£LåAkÒßAœ.•h # u"
˙zı(ØxìÀ
ãØ‘ åqIpº@‹Ù‹”;~–
‘¸s5À R
Æä˙8»N‹
ÓÕ{¥ ÙRó-A
°WöT‹ASÓÕC†
H×„Ò1ÖÙ›WZÝðª$5Ù:‡jÝP oa8[·
*k^ ÚÝ1À¢Ùõ˝‘
æ› °ºc˙fI Ü÷ðHI Ø
[à-2´ ÙÝQ
t9˜ÕÝ%ªpr Z{[\u› [ŁÖN,z
R>¯ÙN'¥p
˝ «—wõNk£+g
¡¢ª’
v\ŁJ“¶@R°IJmu\P=¢M
æÝµ
ßZGIÉœŒ¶3ß
Ûß¸—r˝¶
åÿüS‹ºJÚÿQ w
AµÕÙ ¸0 ˝›
-¤-µ6ıw}wK P ‡¶
ãõ ÌRÆÙ‡-9
.KrA7ªÌ Ô^; V nÛÿd⁄(3‹Ó
Õ0n,(`¤diuu-Ù3k
T t˝PàÙÝÆy?ƒ4\
^sœeØ⁄Ø#Ñ¤/ |ƒ¡Ö6
/ZÚØS\/<ì‹%æÞ˜‘
x.r°›[‘“aS
?\gı
Ìe<˙1‡6Jw˜çCur“ð{ko2P \
‰ gÛÙØ`ıØn
$5»' Œ ¢it
-¥åâ nóß¯rî
nJXr}¶<,Ø‡ Pü^ /
Éfð‘/h /^”o£VO Œ:Axc]O*]N
Ùµk Ø[Tí¯]9Ó_O
2¶uß¥d* ‡S ›Ù{`3K–
‰,° d4lò›“m_fl

fiCWør\
º]-*UGØÙïõTJ§4ªx:Ìçº ÕÙ4
˘_X ðõ›Ø¤¶rfi£I
]cJRA¿p“
µ»˜›=Ø¢âÿµÜ
AÉ√â>a“ ›¶.pîHE†
»§ðPØÀâ
µ..ßÝæ`—œÔ•K@yD9"ªf
ãæ‹Nì K
$9 ÙÔ
{o^{Y —¸1 tâÿ£´»M'¶ùÛÛ2å{ÛÞ#
aMfl¶YnÉ#
ÔÑ‰Œ ^
HT,˘RÑæç
§¸+„N % Ø7
ØÝ]sG0.Ł´ îHa D <
ÕXuæ«
¶*˘ /k,˙s
‡;fåzs~÷RCUgk#py5i¸_D4 ¨ LŒWº—xaKÙ ÷J*f†Ôe> Rð>"Ì'"rt*A¿#bn?fKn
,î¾FHRv Œq{=%Y
ÙÝ •"´Î
§WKrìæ1I ðõz˙Ù..×
@Õ«« ¶.*Q–
-¥/U[n
ŒäTæ•Ó¥»,_ï
%}œ¯TLb åÕ
fi[a, ÝØ
0__ì5n÷b
ºv H)I5bå´
ÀÜÜF)I…#^¥VI8 ÕÞ;xuAVwfln
— “‡ 3µ
ÚÆÌ … ,ÆÙæ†ýwWôxyI7XŁÀÞfl ï‡
8UàIo|#”˘Z ›S¯
$˜Ø%2YxÝÚ¢†´æFc R
2< ¶“ð¤ ó IQ¶ É
flwq˙ÀõÕX["›œä
“ î7 Ùx
UI‰åRR ÷þó.ÝÝÀººGî ös“HłmIV
q5`Æ ÕÞ
,Ôqf6Iþ†0ÀßQe º˘H¶”t ØîH
ß g ¤ÔQvæ ¡ð˙ Ìpu`
ƒi˜ œu‹n¸MI
^³¾äl9K¯ ‰7
Œ•,¯« äD÷Ó&J‰
†DRŒMU ‰¾
~ Ju,'fiÕM
X*îdÿfi‰ X’ +…Z ª ‰oSÿT

aø'-3'''~D m
X a˙ tÓƱ£…˘‘7
i¿ĥlBð›
µ«¶Ø˝ ŒÖÑC
[œZ7‹J%-µUÉ tï 9 / ðE
¨s“, ä¶x˙)ŒÖ§ÕÝÛß £
ÕÞV›T R§¸ -BJwï l˝
x’[møæåd0[Lvâß
BöÓx÷TÌd«¸¸â<¯Ó›aN
ß,=KóßˌO<[,N\ ızyE
}wmU†µR›ˌ+¢’ *KHìî
v¶x_˚u ï@ˆ'''`œ
0ƒdÉ˝ 0ı9¢Ýñ}l#ì˘ fi
`þ¥Vuv- ‹Ýı
ÕZÉfiR<''
Zc»ÞØ2C
†mØrå+‹ˌ
œï#y -3 ÕZl• Sìæw
…˙lıl% Œ}íað î
qï˜v 5„»ı ˌ ÒT0s“,ïTý–3§ +
Z˘-˚µdJØ.8 [ºîî
›a;$%¿gK´ıaˆ
8Uà˝ÞeY ˝ˆNÓK :ÑŒ˜
˚ ‰ßQ%¡t6>ðÆ üø
''æ ¨P;E9Uìd÷OÝWöY_(
ˆ¶r,.^† æß
#ZZ wÜÕF xr„
ìflæ “[wc‘⁄µï
o<^†Sx×L|kJ*
Ùþ]vøØØ
§Ss¢ÛzLy
-oÙf'Łœ÷
&¤9l·[Ñ
4łxïÿoK,Æ PàE ¥ãó1 ˘*
ÚµLVetUø&—'5 ÜÕ
ó¶œå([u”n
W Ò˙b –x#
Ó$YµP?ÿ¥fgE
HîÓ@x⁄-¢˚
£(u††‘>+˘'â6×‡ÉÚJ}k
⁄ÖR¿¸ A I‡%…C†‹
=2$Ø+ÕHÆÛQÒ2À''
PgŒ0ðYEµ
Àk
SÝ}5 j,˘
''¶Ø¥eQ˚e
…qq3˚§m_í—í

ÑŒEº5 ' x
z7ƒ5ý@å$T:˜
qÝf´;$ªBł·h"Þ¿
D“eNÝ´;b ì
‘ JP!˝JJRïÝ¢;
Ì *à$–W S¯^~'ý
>tJ(àsIUmiH@i7Mïv˙V
ı T»Ý¿^?§ `f-¡
M5bà]xxó R 0Þ 'P1 Yl
‡sM„¶ß\ŒaÆ{*\N
° E»rIvÕ
˝ĵ„E„˚6=–0.ikI
dÝj;ði¸ðæSaWgJÒØæg/×¶·UflO^<¸
⁄ TJ v —ßTÝ˝N!æS }fi&˙j˙Ý£¥0.Y›
lø_vfi8U$
zc• †ø‹
ÞGg[fdw‰ª
Þ•híØÓ
–pµå(8rÿ˚'"¸Ø
p‰|ÙÛ¾
´ò:^T˙ “… ·¿˘Ù
HTØKU˝Ł…9R ‡=§ fl # P
åT ‡ÕÓ9
nðqC“‡EÌ⁄
Y”´‘ ¶jS`l§
n<§ ´’ q“x¢×y
íl»ùn eîƒ§lsÝE+;"i7+ «
– 3P‰Æc»l{7'| ? VÉX¡l-7Oâ×G 8˝ò«
´]¤c¸Ö{c¸„
d 7 @¢þ9çÝ4¡.# 4 “fl
3[dł dçp@ivCÌÑÕ˜
“K ›ƒx
D wÞ˙ F µ
fle1P S¯wc@Ú-VSf ‰î =çVG
×ÕÝe·æ•
tí¿[¤u"PŁ
,Õ‰Œ Il[ˆ”
Úz¿{“•Y¸'"Aí '—&î.b⁄
Aì2ß).
)•jd" wAƒ¶ƒ°2Àâ`P
99 e•k/Œ§¶ «.ÑÞUÆÖ´¢ÕDƒæÞP>Hh=Zp×u xƒQN ˘ ÖŒv
ÝÞlı8µme SE Þ
q»§e£ìæÝDŁ+ (›×&\
Ü˝łþ¨§v
w ¥·{“”´“VW
Lfiì @
;"Ø Ó2y÷

˝;æð»~íºíXð ‹Z
,-Ëð.\2E; ß
§ ¨‡ç+'F‹ßÊ'¸vÕŁß* Œ›d+yq-–l
,Z\R+SÕ“¸“PqlÛ#S
‘”E
«’ @Y à
2 ÝB &_;
·Ìx~q#BU>
Q¤üP $Ł>
‹æðX‘,ð›1˘˘ðPw
KE˙w "ÌÞYeTjÜÒl A/bU
d†ZB“^˘%«í9^ ¤+ý‰ðLÀRÑÕvUbíît¡
¥/pg•“54X1PóZ1í— !@l×
ØuLm
-Ò¤ÆB
fl@UÆcÛµ
ł>m|V œTBüÞ* Ö
d ,@åç 6V› …Øƒ j å'c
uB7†8»A¥
EÙC×¯ Ú´
l¸o ýxàÀ%mÖ
,ZDÙ÷HXÚƒ1Ù
Ù9U'/>^
łT! Œ÷‡ ý;<ß[µ˘`T’ ˙ßł
X*ÐÀGZu{AŒtµyJÉBð
fi6+ ä ;E–#
ÊlIß¥b |$A ŁÝ*ÖB:V[+9˘^
W Êà j myy
í@¿ í0fi? ˙ À«b ÌW~’j ‡×¸
ł• Zƒ Ø5 A ˝ßg Ø——T
: Ê ,« U[¸
)u>SOB›V ‡.Ih •$¸t
çóJ<Qâæ‰&
,Ú% fiZtïÀX·–ðd÷ÖÜSýz
X*ƒ8å4=EÍ¶¯–_ðzâÒ
ÚK†Nl º;
‡TÜÉ›÷¾
ðkƒ'D'´xƒ^+'9zàÃæ*GãfiÚzfia ¥â
H …<¥â÷Úø&]
$à’Ê‡âEhX*^ä òˍ
÷RÖ&J\íVI{’“
Õ1ÀRæ8
p 'Æ_ê÷äe
÷8 aÉZ O
ï¯”[d $ ¶ï?J ˙
à ß (g¾:
X*fif ß]˘ KjÝ“•› fl

æ‡q a¨÷þq A¡",$,Ñ0
ø^´¥ŁflŸ%/} —"</ ˜¿
Wflk æ=»q“x /il
«c%Y* u
›a ßµÛ¾¦ÐF
"'´H+
L¡¯Ã)
ÖZ60ÀR– T“<
T mâ_K›fUüß£Ã4ŸÇZ\†
X]V]ı›—Û
Ûµ Yïrý
ºTÜ:÷Ü
oUŒ¿cŁ¶ˆZ
”jqIMº] ¶
ă;$ f ÛfI
lÚœe;jY*¾kZœ/
¾«¯%SnÛ
ı o—Ú.Ý¥u
þ¾¼;6ýN ïłœC â_K¯%ªd4ü¯ÜÛ
Ô>nWjFîï‹Ü"¨À1
t¿Pà"˘Œ 1î1@X* Æ* †Ê%¥ü
ÆO¯ˆ 7Y- G)o@-§
Na Ã¡'X*
V %^a'XB#
ß¸:× –TÜÐ<•%
K¯M˜s[2@
łfl"fib:Ú¥â
à‡ s}Cdd
s}Cdd
Ã[F¸ Z
IENDfiB‘ ,
· &¤ «ÿPNG
+wIDATx^í]Ø”
ç æ˜HB ¶Ü¾ÃW¸B(
ß_ÿþ¿ÿ?d
þ÷VÓ2@
ü¾ÿ9ï˜Ø ßŁ¨
ð¾â¢ƒ'þ<(–ò
ƒ¿_ÒÚƒlZ
ä¸„î.°uµ
Hi–æ
¶¶(aX -lÖp qfi"
5@›µÙ_ÓKŁ"Ü¾'œ›
“⁄$k• awqå. 7” #
c~łŁjŁ
^x ÿ.ÙTJf°ƒ_øm,
ÙM?hr "°? ¯5

Pâ‡
Ôôt—
Ł@ç– mt @n7À…´ ?… 8À\¯Ãg´Ö
¬dU{ôÖ^¬ì-x
Wj—}¸7 dPłŷYU¤
í^/x°„$¸Z
Tåe ‹³Ø¶
%–ÉÕ|”Ég å 3°†
gB » gàm÷¸3¨
 Œ˝1 :/ä¸‰»
 Q}åF¸sqy[‹zÓu?ð0
49¾8°/,d„ `})ïı
n~¸?îâ{çæÃkÄ˝[
ï ÙàÙA›~¢¸Àµ6>¤#
þ9&ì ˘¢ÆaøåæÃ8˙W}ç
Æ#ÖT ÕV
xo¤ł ø_°qm 8˘
 (þÕãe%:ïƒä.º
9¶zråCø§lŒ Ý§R U{ üP†˙9‘mDýøU'å&
`F$Ôł2Ý9@
¸ãÃ˘9‘1•ö_Ó?<
|<;|`ü¶Ø@
uÚ§˙4Úí Nn
?| Łªüîòvøı:‰_°q+»ôÿ»lº^P
÷˘B» UøØn
XBcGÉ–Jp´
8ç̀ àÃŒ s$r’20˚@ø<@_çC¸KJØÖ
ł K>¸À# !kÄ¯æ
.v Ý àF¸ W0 ÜŁ?‘Ł ïL†
þ@6¡gå?N3kÀ3
 5à1fi"P2@
XH&U
łÿY¸/kÀkJ'
V•Łäfl m¡ J ˆ
}Vçï… >JJ ÷2
×kKÌk ÙkÊÃY
 °ô?ô4fl
<wÝp‘
ŁRôÀ0˝k@–R
xî @à{A S"flƒU
ıàWÌ‹•Y
-Ø¶x ¯ãRXö
µ¥§V¶*fl
Ô<ü
ç$ ‹?‡ \Ó?pŁ†8 (˘
 dSmkdA@ƒN¸
'ı„ &$Ý Z¥6H—qZ•¯

G KvI a‘ , e
>Zr q Àaýòöìd˘Œ {)x1˜þÕ
=rÝ+uüÛdU›[åtz ıœmÜÛZ Ý6Y
iÚŠíOKß l:ÖÕ›yðlßwLŒO;
XPB´AvíµßˇÕ«›B •iw
uÉØ† ^`Ü˙
” í † sÀ§ ô
DçCg j’fiý~ÙÕW §Zí?fi¶ ·[˜£
Ôrø·«| Ûß¾
d ”ºÜW`.[Ô% A
Cußß¸/mÆ¯ ÖÕ»Af
*Ö‰ U¥k˙
x(Q.Œ ß> ’-Z ò
d BØÙM«\)
¸]’« ˙-reC › í
‹˚d Æ*W
p;„dl¨ ø Œ¤]‡\Ò¿9 ó\—Vzï¥|Ôu+w ô1ª‰ ü
àÔÛEÿ§
ł;sÞö‡ Ył ª‰ ·S ˜æ l hµN
°l’ æ‡
'u‡¤5÷¤ułm .˘
Ø¸ÖÖ4•Ý‡ h
8›[:BBø›‰b %g¾n•
96i:þfi(xN
É¾0.9‹¶; Y˚_,]]µk Yh,^^u$8~<Ò Éç
/pâ ÖÕ‹
i ´–B˝Ø]m'"b]y’
‹|;ÖfiN¸
›ßj] Úµl7m}N \k£æáß
ÜÜA{Æ!Ýâ0
mfl=‹jl¡m·mÿfi HKE— ;a×¿
É£\PGT Ø
y…% K 's 1 rÕ
⁄YÝÉ 3~
+Þ OZ
.ïöæº Û
ì E?. KnR»⁄ãl à⁄¥
3ç, V sÀ
\gífih#_mÛfiyW›nZJ”`´´Óc`ØQˆ¡Unª2lýK
u.9Nxº‡d»
îqS
ÖÞPKlˆv
‹u' × L0 E)Tï
?.°ã4 @
´,ÚR†: ,6_’ł Ò#flÉÕÝ«ÔÞZÉ-P.1 ¤˘œzÜÖ9t˚ e‘w%
À¸¤~k‡
h}.ı˙«4q°´@3"c Jìx

ýU L¤¸'
9 ÜP¡“rÝ}µ‡vm,‰Ya
øŒgí » "—mí
gaÜÔwý; v¡¸ a d.ÔøJU—˜÷J¸
˙d⁄/Ka@”-«p&–ƒlL §L
u_Æ 6# Õ
P*Y¢¶4„¥¶
ºÙ¶=`
m .É«u¯
›¶] q‹V¿uzJ
U Uó¸„'Z^
ßÑÓ@|ôÝ&
“ T TÕ
H¶ÜøÕM@É@W§
h~tÌ 8T÷Ûs@ÚKÚÞ
%k['Ü.Ôì
Rw\P<⁄&}d
˘À›nŒ“]
îìZ}‰ºæ VÝõw l
¶dw˘°# Tƒ+ KJÙ‘¡ÚR’Ò.
ðÙH{ <ç
\° Ý⁄sD›m˘«ò
‘L†Œr ªb YÆfisU
˝9' s@ í%Ý åSÚØFo;‘¸ÀÜ% X«7å« ’/¶
ÿlµåÝ¨d ò8“”]KÖJ9
(ª! ä´
œk÷n ‰ÑlåOÛÜÛ›W “»*Ã‹/Ø¨ °pØ† pÕUa\†Úg» ÉHà4
%Ù•À⁄
[†;få⁄Ü‘N
|ð{yk‘Ìj÷!ð
K y&*†k_,˘9à¿ NÜh?;cöSƒ
'"ÙÜ› °›.tÚ
 j‡xbIı j(q
´n›
UVXWUï¡ºEÝ
Z ; Ù
4 çæ9
\6p 9‘‘÷&U†D[Ú
Rxî&5˝ß,äBµ6
—Ù¥«ß
 [tuâa—Uı
VÞdÉJLÛÝ
˙ÕÚ¢¶
'—¯ D Úµ‡ J-`
í¶ =œ“Ò+Üæe
 æh%Z_˝·¥ oÆÆY
 ðÜ†AzıkÕ ÛÛE•‘8 ¡Ò

‘6Y»iW m åsı ·Þ√
ì”Œiº$7þçfljÿ! ”
ü.Aï¸ þ
 …—=Q] µÀZïõßZ
i*eÕÜ… 6>
X °Ó2·P^oI
 ¢˝~¤bp `
Öµæ…º`£q[‘ þUb…
 f2>Heb]uO& †
f ˝ 5ôv˙ àæZ$ÙZ$
´IÌs7òÉ
W-R>E| RHae sÄ‘ Ł×
Ø´†„{% .
ôÊA«n kWÛµB†
uˆ ,*]CJ 8TÜ•¸Ck
,MÉM†8
ŸVÒªªò‡VŁXLSŒ
ÞÜ——Bb«u
/ åç“àG—RF
I+},<¤vS;
÷›˜U*D :flØÞ+"
«‰Æ_q—x‡0¯N °Ô‰ƒ6Œ
˙ôâ¤˝”åeAU~+]…bn„
ÙK•p:¸›c]
íF*,V fi
 k0!c î3
Ûâ[ÆŒı!b ·ý/÷rP›d'
9¸ z1 `Ý ¸
!w « cÙ?Nb–%—V Iµc¸
Yk?¨g÷Þ
µÜØ•'\æW1Ø2”/ºw$WïŒ
;´UÜ1=\µ
‹ÞQ§æÞl˝
æ›MYµ¿nıı6CY~T
k][ÕÜÞRFfiX[v
 î“.=–ôÛ
»'f‰UØ#fi%«v
0·„Ñ“›»ELc…|L„ •lçq8~À0{
?Vª2⁄˜A0p
Úö˝8×; Ö•v
2TÙ
cÀyx $kÀ>W†
ûm+Ie;°} ä¶5
Ìï ØX•{ I…µE„“5Ø}}— wçV9
s¥%Þ¸|w
Ł)%o Ûı Y
,§4sßlÀ

fl$¤_ (Ù…¤“D@ týN ò>¸mÉ˝
µ`
ÕXYB ÞÙÝòç
« 0°dàT 'ß*`}z
w¸*k V/{w¸ À
 Õõb *Æ)<K´5µªw 9
|¨ÿX”Œ8e
\ í»7 RªJl¿íÖÝ˝''ÑÌ À–ò¢ÕeØ2¸“‰òA.
e˘çÚ£ ÝŕÕX
P% ¸»æ›i=0
2 t•.¨ jüw h
)üç0 \ ·W
†U| æ
I+:‡5 u/
Ùk@y ° ‡
¸Œ|…Æ{}M
ŒV³@ ìÖg×
¸—2p&‡y›;¶ «
{wb¤ƒ¨r ºî FdG
¤˜ ÞWe|8
R@ÀÆE& %¿ÜÞÔ
c›˘r0TØ 5à£–1
•“%lo£¯j þ
 E|6¡g;ý1T\5˘
k@ ^å¸iÞU›jØQ
˜¢ T[zø
Ö2P‰^]4 ÚA¡
¸Gå(0Lµ¸
˘3b Ôõƒ9 V7Ì.É
MîJE•M¶⁄
´î+\m›ì
G+—¿Ãà°# -….˘ -_
¢¡jª ª4Ü¢
y˝6ÑÚ..»–ÀÞÕ¶çÕ
ŒPQ ÿ˝ 5‡z ,u
(ÙÕÆ=l 'ü
ZÀ k˘S*.'ø
"•Úæe î :
¶oÚt ýu0
(!n„[bº1"Ø
ü6ÕS~hínÕ
fi qvS0 ÚÕ˜
 ÓZ‘•Ò9 í % q@É˝9 Õ¢
LSÙX0¿µk9`ç
ARh»
;ŁG ¡ ÖÕó
—æ‘6ó>=

7§l5sUßf;_ı£^·W˜d{%,
?,'ŬFÕ›í
“ wy<fÌzS†¡h ü÷
Ãõ¡âØÉ9 _
(É√#…÷q‘
†¶¥¡zýØÊâÕBUíåohBàTÌ `,g⁄*<
ð¸Z=Ñ<:
Ø¢µd†}Ó2PvÜÞ¨×\6æ>—o«#
Ÿa(÷
Z –Vâ
Kd»¤T,>W sÀ
ª{ ¤ IYCTsw
m,¶5 «ÆzÛ
wNfi¯73
}‰‰b;÷rVºWÜK5 Z\RX Ø3~ÞP
þp”öìÛs@ Ûõ
åÝ ¶C&K
jcßÆE‹v¸ÃÖ
Ü—)§!ÉÊ¼ 4 -
×°+,)CW¯£
”„[º˜ ¸ ¯ý–
ì ·TVI÷‡„
`N¨ ‡˜·4¡ð
…^ V, qÞ(
.ÓÃKx d53¸
Ö‡|ß•’vF'2P‰’£ªTı »ÉS}Z[U K”}u¨RC Y˜Q¸ %c,d« ¨‰P ÌN·w:4/˜´{Ai§.I
x—ÝÑ¶Øz
çW”µcÕÕ
ÒVßº [×
ÿ[ØÀEfLÒ†zÜg
âz Kþv¨ wH~æ4^m3ç·
%«Z§îÖ4e{
°£ äâxkd\°
·ß.[r´›¶Øfi~˘%
N‡ÖxwÆ_… 4
GÝ[¶N‡ƒ,d›ÒÝ
U¤fiåT*b»Ü‡
À0gª“kxVÆkä9
ì.ïÀ¸ð¢kim+j»l
Ó⁄_µî¨W%›
i§§ ' ÙNcJRXí
Ýf”… jøª›u
fU{çØ´Õ
‹å‡fiíÚ¶z
˜›å° {
: (ÕEìÒB ÀUˆ”
fv,¥Œ} V¸Ö¯1Ö

£u »ð ˘"VkzE˘ Vº]µ
CBbFÿs×r
8ç»óÔÂÜ
X†LõÃK'–°M «$
îC .kWÌ§H A†Ií„|
`3ÕÕ=SNC¶uœ-G:ÜØcÓÃiX°…
'kÕØø …â4ôu°
ô9*sq5"[¨rU,gí
Ûk»³⅛s ˝nÝBRWmJO‹‡µW7
µÜf
ØÓv:Y
¤1«çü÷Ñ¦
äd XÜ Ì
P 'Z ¸ ÚÞa]
7\ôÓ%ø<à2
>înßeL
m‹e@ò×ý©‰ÛÞ£¥¸ iÑ º•ÕV dßÃi ÖFU
c¥0.'cP
M‡vv eµ9Na]¿ã÷ –Z÷mU8
g ßµÛÞ$ÚÞŁ.Ł•×¸
ÿü÷Qj@ i*•-—! loÝuM—nIp
K BDÛÞÞý{>
ƒzG0!:˘
?. ˜}Hâ%m›Z¯_˚ä%
Œƒ [{°awœgF t…⅜
R;cCfl:¶÷§ 5 í£« ØÚ
ŒyÓfi^'}Ôœe\îØ$ª¶}Lm FU
"´6 V «ª¯…Z!ÙØÉF28?–
W= _fiÑtc?¨g÷mÕn"¶´œ„«¶%ØvQ
ïÖ9 íß9J«
d»§øæ9î aà
V»Z¯Qz0ð. KV§ * Ö¯jk<
Õ¿ı»l'°h
Õ>x ?hÌ¸VÝ/Ó¶Ìœe
`^A+àÚÞYq
43jw4" ïµ
HÓÉ9 MÙæ
âY`A˘ qIí »hU ü— Ö¯µ
ÉHÑ˘ÚÞ Tì(
Rt}]8,A|Cj"C vœ6
æÞÛ1¥5b
˘ã«Ì¨ HœG
ml`$,O›í‹»•ïq
„z.Jy
,i ×s A⅜¼O
"ÞÓ›u ˝ ,0.i
î´9 MÞU

¯Mæ
\ I3N œm•›¶zZ´å
…Ò{ Œ6 {•˙·•HÊÊRj? ´v kÛÚ@Ò{– B
flz*fiL Ýµ
, ^+¯9 íZ¸
ÔG¸Y–ï ˘«Ý
µ0p»pI-{' ˙9 EWJ s@ .
ÿÂÝß»j'^íµmVœ›Ò
?x»_Ôœ«'o5łÕq`
†PaX=ÕH=¶
Łw?"[¯ ØÕE Úfl - L
w ïPk
+Ù 0ˆÿb]
—N¶zÔEÉxnJøÀ›A
í¾YÜqı fl
2"M=8⁄H°µ
Ì…¶À{Æ
Ò 7>iÕœE
« nb W¥¢ì`
$ ¨·jS‰-.\Ý¢EØrµfi§ } Cu3Pì
9V6æÿS´
P 4=øefl]ò¿+ò¢ÓEÙ°
w3"Tn÷Œ
jmR«" .ýu%uI
M `@f fl(EÀ¶
Ò…“¡h ˘
B c£E • M e“Rc¸% *p æ÷ Õ
L|fl“ZKfÌFàŒ
.\,*yÕ- }'9ç
Ô%6'j
Ó¢[ò¢+‹M«6ªvU ¶:.Ø8‰j,Y
2"· ýu ıZ´Ã&Ý¶'›fi= y5Ìì
[Ý¢9 {¸
fiQ-˘|Ù[
ýµN [¢D¶
zìÒÂÓÕ1w
"ªHÕ#.ZK?vÛ fiU`Ü¢
$~<Û¯ XL ö›fi[w}wµÑ5łÅXP*
—dÉYET¶O‹fCIs` n @ c
ı K"ðKr«- æ
hD‹°nŁ~ ÓÒ¶^]kÜV
–b] ¨(·ö¢
&]À«øæ(K"YXdÀX¯ ÕD3 ‡º;
c åGµƒ Ü
ÒÜp#v«ÖÐ„j à—˘wfi› Ø
j«•¶u,– ïnk h°k»z@"b–Ô
„z.Jø[¯g°öÝ‹

µ'FXıX&·÷ÐY
fiøV ÝâÛ|Õv Q˝–⁄c£Zfi“Ø;º ø 5
ØC}U0 ?6Yjfibƒ˜ Œjuy•ÿmI mıX{
Ì⁄{ `‡ …⁄»”Opf Õ›yÖ
/ §ìÉo †Ûl
ûe 'ö]¨!ØO‘
–ÚT˝„«Ô
œº|H ?6 ÕÜYıƒ
˘HÒ]À÷IH'
@ ‡PA»pµNò0 n”Aðˆ À÷
â\Ro¯ --fi
"‹Ý}×,dW
0¯'rüƒ6ãâ
Ûı÷aâ «¯%- .
¨ ªÙ±,~ òF+aÆ .ÿ)
´› –CrÕ£7¯
Z7µ¸2 KVóo+
* yµÕYU …sØ
ûo qµd
íœJ ÞÞNÖÛ›
ŁÞ£ÓÊª d7ÿÚ
›g 5‘=§Ô›
¶ßN !´æ
5c ˘R» » ¨7ð–
ÕÓCflûª›
Ł^HÞÛÖ: °&
†U÷ƒ¶ÝœÌK 8Z\2&p],¸IçøB
IU÷b ı¶bun
kÀ«ÝßyªðÞ
˜v M
a ß
ı´8øìÜ›£
Ý}íý1 ç „
ÛP‡v!Ü2â@+y> q øp{ö
¨ø˘æfiæÕ›
< ÕÜ'
µå~
@ Ü0.i
TqïP{„])
⁄¾»ÿÌ.ó8ï 5à
e‘ ÚvÉ}|çy
3j/•k 3`˜2 ð
¿- ¿fl K”2
”<ôÝ—.Ew
… yKqtS ì& "DÆ [ÕP×
s¸M)÷ ˜
x I´z

_º!^Ãçp~ &Ögł|{«`À‰
Ł|ÇÚ¿ÞÙ¥œæãðx e J2
ºoÖoE?›%
dăÀÌï‘ 5à
ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ýýý

xł{Õ„VShuar µÔ-
HßÜz ¨ “Ô”
iwC V|¤p
fl O'›¡m,UÒØ. %
SLø+\yłS˘ïP
\ {ÒwE%@KX
$[0˘XM"Ù˙
µM¨,µÑÉWìj
Tg \<[˙à›
f}¶˚ – *G65I—&¯>Mr ØTgœøÕA<x% j oä
· ðw ¨łïZ
´òø>$]·3>çÝA&Só…g D ˘2¯ '
⁄yÆLRÜ3AuCe ł
lø 0…˝3 ˙2 „?łHv µ±åAI kH%S[
OºÚCVàtÒ¸“kð_Utj
* -y÷y˘Æn
Thvi%P
T^É{ÕP \i<S
ÚX„IÙ+•…
fi Kæ>åÓƒ•¨óÝÚ]•ôK‹ < äIƒU <QÝ-Ô É
p«eó >‹J⁄·#^ $Ñ<vIQ z I -łhgZzN µ¾
r ‡ \b
ø14dA¶ïZÒn u
(å¤$Ùœ^
c9 äþ¯{rU¸
•N U˘»ôº= tò˚ ôÜM9 ID)”% ¨ì/1ØØ§
Z ";h9þíÕłI0„U Kå ºîðM r¡ î\Ł
SðÛÞäH
MZ#ï5A-)ÚV
S%HK´ s{,’
É¡.aÕ4P"¸=
«¢° &a»zl˜¾µ
âı9ð$* ÌB
Ý3˘Ý¸˘IÒ§^]+ª
›5 1d2Z3 uí• L:
%Aæå—Z;¨
Vß=Ø9W Û%
&flyòI¶\u˚ ÉòRwÙD:$×¸ Ù˘OZ ÕÖ
! vT *EU(n bknq«(da%Ø ˜dÆæøOJÚ¥[ç2ø<ö¿
Õƒ%ªV>˘˜&¯¯ â‡›(%/ß ıÓ
d⁄ÕZa˘ãf⁄U¤IdZßKz
7¡qS†a” i
¤œ °f°
eG Ûı #J2’ \)
,ý >´ÉµtâıåÚ
G ˙# \ ) ÜłHa
˘uåa ;@

ü‡^º° % ðà
ÔÿE!Æ¾U> %B_
Hn% ß-
ä√#üBßŁh@À
¶ #C´wrGƒ
Mrở¤ Õ–V]
ŷÿźík'¿7Þ
Ée¡ Ò[]/›¸Þ›¸íR
Üh" »«§ß
rƒö-°— c=ÌD
˙!P#„_x\'
-V "w×¤jæ» ;—>
+ŁØ
æ¡ ßÀ´}.
. 0k—fi w˘ı Ü
ß'¡ B -¾
p _3† äÜC«<˘r›«
n÷À¸7ł›Ó-]¯:CÓ
= ¶"Ìp]˙ R(Wö
W"Ô¡uïo« "
e #N|ı•ãb°k⁄+
:£{q ˘ ÚÔ
"íÉ6»fi°X U›U ˜Æ,ØØÕ–\øUæ˘¸¤
FNC öN"Ôã¯ QY» -u9?ÙßÌ¤ ¨
GW~«&B›C ùŁ]º·ÌuýA_PYþ
¶Ô¥2#p
G <ÉÊłä9nk·ðÜł
´V9 Ykk°˘Ñ
ÓpK ˆ nm=ˆ^Ý¤ł5@fi I o§×-ØM¢7
ÜJ„·{''.?[FfiÌ˝ØÞ×4,1ßnÑde
×˜»{ Ýðb)E,z
5 »¯E, Gå
$/F'÷ÓTíf ÝØN
J ¿»ª/NÆ „k†¿{ Ýð
ÚfÎî `Mł>ı;„Mp<ÚÌ åu# ',
äfi–Ýðw'2lS} 9lç
{\H;R~þ4ðî—M1
fiï3yÌ›äS&„>ÉmMóÉ
ÓÓóz2à«|{Pâ |MöwfI†Ûþ
Œ›|I^þü-ð§
üAe`u@˘
ºÚÌ» …¥• „NÝß1?Ø
fl› r›qXÛ@w c
YÕA »ˆÖłł
âKß˘k0 *;°
[‡[Qµæ \
pœ›ð_þłłŁâ$¯=ýłSÒ9P°

,q{ıRc¡?q*åÎRÒ´]
J§jƒÉn
˙R]! ~ð
ØŁO˘‰ …äÕý`x¨ ¸ebÙ$
Cå ÿ˚µÌł` 'ÒS_‰NÙ2
›äsz(¿–‡ÞYyFQ » %ä..
«[– …r5ðŒEâ$ ä
Ñ¾äÜ<Iu
|ï>ç/ƒ ~°
@ @ äðh
8•¸ äT|CÌ
Hî”ð% CÀ%9
tZ23ØänK
Hn/³]º1Õä'
íbÀˆ¿]9 à:|ÞÌY
;¢:@uG⁄
Lrý|
ő°ã§ü5–
$×üo˘ŁjX–ï
ÿ…ò0vryß£É
œÌÿv L ´Ö¾¾ÖÙüöYwi¸x×1
I7\gH•ðl wwxu a u!=J
÷˝ Z˘ü£ÌÒŒöªVX “fi0æ} A
˚N&Y“
‰ÕÕ´v Ày°
¸´S«VòÀ_Ł-LU
ß{Úw'k7ÓgH ;»j
‹2c0? “1Ô‰
£,Ñ6ði°Kr âÆ˝†ßŁ
[‡ºNµïä3sì÷sÜ“»w
5Usça: “3* G[*Œ¨¢N!Ò
ÕZŁx fl e
»¯Bfiðü[¢¸µ]
å'W "Ù8h
jVà¿˚ ð
… òBw…°æ
¸»XØ-¤] K´\ vZ˚ç7 ¸Ö!–‹Úså—ÑÙe[
å0ÚZj
Œk ~&• ìıÜ˚
v_WruÉäŒ
p]„ B ¢a¯⁄ÓMóRR÷5b »Gu
u¢lÕ' 'ßO7k f,
Ł¡” ä\9æ1¸Zî ·,}Ø‰
äÞÙ?qÉW¤ ý.Ku@|4F
.ßØ4a,|£æEEoömL
;¢É‡6ÉKfi-ÆL,
§e·“[e£Ö¢Økfl““@Tc'Úwï—\

J]),‰m}V
d_y¸*Øæ.L
W˙dVí†–Õµ
>´¾bó¯Ô
; Qÿ¤Ë„
Ùòxò‰PŒ/+ßò
~¨ö√U• Ù¶+}k-m‡<˘p?oåKÕ
] Øpã£
ä ‰ ï›«/×ßaò" C1 {ï§
˚æ¸ÚØ^ 2
›`W›%q Ø‡Rï
fëaU7Ùl+lE
J5 ˝U2 l«Ý
ÒTWXã5£
W t]% fiVk9&o&æ
·1v=\X-%SIòÙõ>
0É˜ïD¸æ
…u“£! ,7eß g
'Ø]ø¥mı˜
ømk& 'E¥e]¥
|ï}b„ˆ' ð
˜<Gçm|ÞZå
÷"R˝˝ rƒ! äõ¶
Y'6(ï0åÐ!H˘Jf¶%&ç6“ V 0ÿeJ Ý
É¸–6”<÷&“s'
î¸-ò†Pä¸XM¾¼l d
º äN;Z1cl˙‹
`/pƒ2¿,c
~›+ÕmÕ¤R^ ßÙÉ
“ ¤ CÿWR
ºÓ+%Ì X —˝8‡‹{nh
˜~Y mÝé%Ø…
Lr;P} ˝ü ˘µ¤
2 HıÒC9u–
ˆÿ¦« i˘›
3µóø‹R ••
Õ• `u%•‘
Va¯
<›˘t •s˚^œ
<æ “¯Y:«Úx ð* •î ¨æT„LÌòSwi
d „%'yTœÜJäÆ 0É
ò'"»îÌFºƒ[
\‡¸J.U U
]l«ëÕ)SccKì—´$•
ÕÙ/xu«s•
äL˘P˜*…ç¥XK K>X ‹ÿr ¢•2
$X g.$[iR

×ÉÈ 9Ý‰%efi y¿
·4í ‰`
”W˜˜] üäi J ªÆƒ¥b˙ /J˘ V
ZnKÿÝ^Ü6IlA†(fid
fl‹ Wfiå
},àøX˘–[yø Oir¿¤˘É2,
ª¥ OµbJ˘] ôÑYIn˜•gPÒft –˜
Øe(À‹o Ú
RH”P¸u›.§‘³%ZÙd” nÛÃZ t+›+ª‘ÌfiÛe«<
,ƒ”ÜÒHe\Ø%. #&„$P_
É"r“«6 }‡ò¤q N'|
g†a•'=Q:
. ˜yQí‹T<–ð9ı‡fl2×Z ÙóÛ3;
‰wŒ ZU Œ
mÜ ÚÊ¬U ›s.Ø“ ¸
m‡°vx9 @¸
OKXqç¯ó¥)k ;yÅ :ô´ Ñ¬T
É°› * iQ
ªƒ—Ò$ø qS«$} Bu
y4Qí2 £RæXa0\
ŒÌ - 2kåÕ)v ÿ«ì ä/!ø6;¥V
îïòÊ¢ŁÊz¢t›$ II ¢‡ ı¡
‡#S â¶–2(iIa0ÜÊbe¨
`_å+j,üD)JSrò¢
?iø TÊ +W q
?X Ù* fi[
f…W¥ Qa
ª!ÊQå¸m
ºeý¤q_ l¥Yy
Þì JU7h[fiÛA
ZCÀr rfÜ
z”ı\ìD×ÿ…p^R2YP
+Ü UßsØV
U)sÑK˘;_9 ì†ø@.¶°u
ÜB0_kj˙ Aþ'î•
iC°ÿ¿ò)É
_×ãl+y@ v‡¥
Jü$ ôK…v‡='0* ôý
É £#<ÜÊ.ØÞ
ePr B'» ”ÿç†fl”I+([+y¾qÍVtªÝTiGì"8q
˜"D$Œ¿ÿWW
ÊÊk —+ø ° t¥?Ò¤ı„[bî
… b{ÑWb˙ pÕn°
‡Nfi ýÒVÒ”¶ ÝÝG`mj
– rÒ^ÜFí
b @¯]ÚUaÉ¬U
flì“ßP¾1W´îZ| »<¸0x

˙6 ¿E{¾$RœP%“
Ý*É„Ùà‡*×¸
.O–”’ty«E
3„*ÝU R^
µd V ð
à’r
Ú¿}bÿ×1‰¨°´+ ƒ
¡f“hO VòsF^EN3v `
ø¿7 ÿs ZM
öÙrà‰[/9c˚¿»0Ý
*ºE61 äßo TJSfl
M\k*R¾O u
Jz¾Æ(*
ò9æ\KRŒ†$?t ó´Xı`˘a‰ ˘¥ÛWâu ï'
µÞÀœ˘÷V/8.¸
-þÿK^3ÉM˝Æ
’o)å—C ¨ºJß ¿oº~
:i ìðÃdíÆ˘Nr†fiâWo
’emÑÏÖ…
ä+/„ å
´Üå> |ØØfik¶
0YrG Ø˝
ÀuåZ w\|ktÙ
P=·f •´’(2
Ù2C ôbBn
“·ÖY03˘KW VłÌ
Ö^dEµÏEVÿÆyH~8ÆbGÞ[2
¨{?9‘‘1 ’/ßXEJæW ¸æg ¤ÕÛVP¸Ó˝fp çÀpc C+@
£ÞA >,?ò«Iå'b o, - “ 5îòÙ¶¯yk“„m%OB<qf\bÆ
ð\9Yv «’|§dwl¾G¤ÉÌ¥Q w&ðƒÌ
W [Œ1ttfiâzn
q›ÇÕØ
ä/%}˙· æÕ‰5‰‘[:×µü
9g¤•Ûmy4 §
kGNð)u[*Ûœ ¥mfi¥cì¡rÕ6î“C¢¤dÆ–p|Z˚Ûd B
$÷“ (u· p
Ctu•
ð g
Zo¥K »G ç Q–>
c„˜ 4¨n\À
´/ðÚÜZW0þ
p]Y¸ ÝÀ; fidwíU›˚í ¥N
pUÞ ¢jj! VM¸ ·
Hfi m«O–¡‘
Ty¥JrŒ…˘.å{k
,]Ò¯~ùßA˝pI
×N…J<"ç˝

˘°2'5¶¸ ˘!v;
«›¨ üß<ß2
Ho à%^„÷~ÌÔaIB 3
nå%¾dÝVR&fl
0Ëÿ¾‡ -I
ey%uU ¸
k;H÷…v„<
.uµÔVd m& y‡ÌpV%¨fp3Ø Y˜˜U
ª ÛßF5ÉæeQ ºF
ÞR AŒKv” ‹Ax7
•vTæß&/Œ¾ÒZ:&„… yÉLD
ü%lî¿ÜÙ}æ1y39¶ Nf‡å¶ WG«
;&Ûß{Pc2 K
)V$gY9>v Ò÷&<…¸˘ Ö¯
ä'ðbÀZnòz*Øe ‰fiq&>§”ï
…` xZ•‹L~ì ´`vp Býa?ås” WdÖÜ%'B
‰¿”¶k$÷üå{Vv8 d8î´;|Ł¯ý÷æ•YŒ›â
T«,A)Þe X X SjÑ÷þ~ÚD õ¥=ðy) gò
º°?ł·ZvºÜ•î1<£ÛÞÒ
J[¥˜plyL«ä
ªW+üR p
'|¯‹ A I}
”j ä<:d\ '
(•ÖnAçW^† ›É7ÜÞÔ…˘/æÙƒ„o“
vg äØ÷wük9ıVf¯-B Ûãk–‹ðu“pO6É
Ab °äK¶Ú1–¸@
Z,fiü&u cof
×ÞfiÛÆRì?uj¸÷VpO
|P‡ ÛsÕVP]°!F§?? ôG
=Q¯o‡Ö j~óKUzflp 5
ł «c s&„îAX
¨æõm1U X,[¤»MVaÕÝP w&
vAf¸ “»Yºzb g"w]rÑfi) Lu uQ
zB˘
¸Ýv3T u~ß œc\‹UçÞl·
˙jW¯J¸¤pÿ2(
ó›Ì5¾ÖÙÞz .fi+
üpB5ä 9i
ä1<'«°Y §
â<ßV=·4ÙR
¡”>°ez+UÜ%‡
>äR \F13˙p IÆÌ” Y[Æk›=
Ar3Ł}EwÓò}
-;‹k9 «GÙJ
p.«Y
øÀp]ø’)¶ óU§Ñ_ÕVsp
4|ƒfiœ\›òöæłfl°s)

;Y2+„J}¶
w,·P•ŁÒMJ>À..˘· †
dÕkU¾Juw,%1… ’W
¤:Hîoâ ‡çâ‰WÕ¶ý°º!ª
5ì^w›æI¥u(,´hflœ¾¶Ó
„ bƒOFÚy’Ó)
+ç}ƒ#WuWm?u,N˘\ı6i¶;UÌØ¶O³ò¶K<ø
å µª^Xå
¶HT6t7 ›Ì
"Lå}˘ ˆ Ñ
%¯Ý3åJÕ‰ äfi¸
˝E.Ým ò‡,ß}‡
A˘LÉC ß¡KÆÉÕaÀx ı«g .
«¨)_¤ßæ5
@råT¸ãäîB +
sU?¸ 6
IrJs} 3 fâI Iq ˘Ł˘B›MJu mQı!$WÚ
ø(; „r:f
Ht‘Ö˘Ý¶ØuƒðJŁNç¥
³ßäU C‡ ˆƒJ!?Z
$›ßÚ“VäZ ¸ "«
fi …Øx˙Ì&
. 5@ ÉJ”ˆY@öæ‘Ú+y
•˘ {ƒMüÜy„˙«C¶ ÛØ
!kD0ôA~æ..¤ßÖKk-
~. /s⁄$K÷4#'
łaı-3=}à»
ød Va]¯7fiAßP%–ºCf ØC ö¶ íPÌ
…v‹ßA „?IçÖß>…‹&
ð<gØ¡ÛÂD"
VíO6æ ` <ŁmÌ(›•‹ºðM÷bwö_eÙÂÝ
ü` ªa2ÌR
Fß°{É¶ï†N”]]¥åõÛ¥ßzaE{ Øæ
8‡¸Z˙ ÒB›z 4ðÕuLr_¸,
ï´nr& ¿fiD
ÿÌ SC ìòÆ\¶sAV·˝
?aœ,?—g~´ c …µ§
×†UW+ò_Émå˙ â’aÝz{fY´«k
Ü«. æ S t
tç9v˝e ŒPEtE+˘t
Câ’Zå?idyt
Ùõ„ãZ v \h† ÙÕ;s òaÚ„r´fŒ‹“»iß–
3 ¸-¸`nGC
Ü¸@r+vÿ
„2 ÉàÝŒîÛ+<p ª¿C¡ [ÜK–ç» qc¢ ˆ V… ßö„nc »cª
–&Hfi Æ K˙ Ó)XÒŁ
ÓY-wfiR

>Ô›ç>4¨µn u[ò“»i +Ý›Eo˘Z
g¸¸yÉk˘ 'Æo \ÝÒC
Z×íL–I<»Ø#,Ý” fl%\Wæz $Hfi Ó‰WÕÝArìCÕ2R
“>_ÅÑÌd
t%?!„Æ,aý
×WVàQkÆW
J˙vg$I,›p»
łüS!-œ@}S}P
ØflV ðQ6]
ôÙ…üP¾µ
•Œ(@ òp£¨£ß ‰ ßsv
˚U¨ RQ ,’ î*
É=)[¾¼˙ Ëâ6'
%%Öv‹eµ
7\eMQ ßV=/u
%i u¥cnt ‡ÙÒØv Y-
ôX‘S5´ìø
“¤ŒrkKzØN
“m)SU ì
ÝUXR kÜB–˚ Ö¶
„ •I+ I _µv ¢g•,
î†VÙgãÌ Uv2k‰Fƒ_jfl uU 3uVÕ¶ýu«.› qÊN˘ó I Ý
Sc¶ Øsăr
g˚M 4†j
É 5SflUÝ%ÛÎ»hW ÑÙ
]˘ynPªZ†«”M<?^‘î‹|píXä
k0ÖRTl0 .9›v}P
«*«”‡Ôø ŒF•P
1 \9 3uVÕn¯àŒ›˙^
¤Ò¨u¥LVw/
´j_ f; Lµ
6Ø^*;Ëâ!Þ
+çqƒ¸“” $ \.)VFŒ* À
ó¿—]a d
exó¥WÝbî
¢»Ü-¶˚N×Æ7 åÙ›Y’”~Tw œƒ!
˘É›˙ Hâ9÷Ú Lp̊–Œa< v˙ÖEry ¨
'n1 \†n˘
lÌ¯Lk tºØ/U
j “Õ•æ*“ òÙ)D=
-‰˝ ÛÊHl ‰“U
øG Ifi ƒ*
OZ¤œ 4{¥Xkt
¯ P“Ì °\‰ºFK
«µ\”j6C·˚f˘
Hfi ˚ : ŁÒ
' FåÝN5° ,“K\ fl¢

!t%„_+#yŒâz,@¥E ß|‘XÔ
6YÕ¤q”„«n–ØÌ«<VmfiUv.Øç
ÔA«˝° ÛÝ9ÌJ”÷fI]
«¯ ˜IQ”ÉCI ÉœÀæZ“ ð µNÕÛG¸ äØ
Nº^{Fnfå˝…˝Zxï] çd o‰fiLv^ÒÙk@Ł
ðz›ŒVwàÙ‡·:o⁄Ø6
ÙÝ3”n.ÔD
ÕÓkr8¸»˝
˝ ¥$Qƒ7
„”¯2ŒîÔª?HnƒC åŁu cl–⁄^Ýó
ÀDâ¸ 3”ªcR¯ pã1„\| Ø¾
rÙı% ÙK¸î9Ém¢UÛJ ¸7â
åŁ˘×YÞı$Gí‘ ,¸ºîQŁ
¯gÿV Ýç°
kæ)µ-“|yÆ<Y ›„…”¯d¨y
Wí'Uvð¶C›¾]
-8] Tcu †ı—†flå¿ `$}”‹_”]$
æíhÞdÜL
¨“V%QÝb „ÉÐ\fl _
ýL”˜]ì÷>•>t
ÓÙå eÞnÕÃæ |(É‹
$w[œ^˘%•ÆØ{nƒø2
’,«¯ów‹Ò¢
¯j-Fìe,ðÞ
ý'yÒÃy3‘ÜÞ3ï!,ü»
ãªÀı/'
âS=Ò°æ1. ¸ b
íý<d$o˘Ùıl×ı*^N°
,˝/Ö×¯…*L~f° ˜2´ð –
ÕÌ–”¯Zð›¸
•nr¿& “¸fl 2Sflk–“îÀø^Àp¿c;% µ
%,] 0c;@]U .ıV
Rs•Cmp
P–˙ $#fö flŒ
S$gˆwY0. U5vK. ˆ›dp]øµ
.^¾Sœ˘¯¯?
KðD¢$¥ \
Ø|kW)‰%
%ÝæÐ•8l ÛÙ¢
@r Aý° ì œa
üªn 3â-M ${n b"afiª„e
v¢RÙ¸¸ÌJ „#ðÝ À
nºlY ˝<TÜÅKæ
wRø`ÒÐ—pÙ
S) ÕD
ƒü V $yhÕø„2Nn•
“¥[LZO)V A9›O äL?æ \9/K ÉJ«[}øfi,2Ø$&%1yf !’$5

/k˙ ìzh
˘!»H&cwQŒ
{µåãa]Yìü„”¯(p&łîg+Y*‘%ü©8
ß°.&„aŁ ł
q“_đ¡Zv‹¢° •|lPZ&yØ/¤
nÙò ı¿åš
7:I‘.+g‘w
ÌZ˜xð¢ðØO
ıgÞ=Xłs´
ą:æ…5ðØ3 §K -¯+ åØd¾¦e\Ýb%l
'•\·6ŒGo˘L5î
9tìð³A6fl‹‡Œ
i¯ A@¸I›, 1nk
g/5 q Y
×ð?đ8(Ì
¾¼ł\¾¼łą
×ï¨ª˘(” kªÚ+LÓ
I3ðWı ¯äš¾oø3}ąÿ¿˚u¥ ìæ–¯=
µ{ƒ.Eu$#
W“H]ålÉ Àx9ºv×
Éwl¨/ïXâ
à<%ïpì‡6Ar MÿW
ÕcFYK$2
{b"QÑ•e•ãôV–
Þƒüą'
† Ta¸îC¥Ò… ’¶
ÿ¾N ,fi,ç*¾(
łÀ4»o÷^
\pÜZ`N
¸9 É Mv2 ·˙ıà>d@ *fi
‡ç˘ îø ST† Ü
ìãi ÿ_
É3~e ‰ ą wA_
Ýõ'bR%&!] *
˘IW¥zã“U2 =y
ìIłø0·°’q¤
y \9 «Œ5‡ðø$×= vg) ˆB {K8˘M\<<í
Z4Ó35 -
”IX M”ÝŚ2ïJƒ”¯h %#[I¸=
Észe Uw‘ƒ%
˙ _4?eRw ˝. TÑ‹ºfieÜąC
jąsò p¸ęÑ L <pp*K â
)9üqaüąÉ
ÿW~ł}n I b
î†zº :I º0
)”ß$'ÛÉÕŐYEŒJÞC B£/ fi˚s }
?ßüg†fi +Bìv

,ß$˘ Ô..¤¿P
‰ pk 6›Ø
^¶ï«æ”„íß›ð
”›,b ó Rh»$“
8C ò"Ğ
3\c„ Z˜dfiA*› %¤$ì
7,“ÝÖ_)*Ğl[^ ô—åµ¢
‰Ø+i «ÿrgçò
TO¨ƒz¤´§•ÒUÆ’Ò%ß—
9 h¯pìÕfi
.?tµ :ö–)5UW˝B
¥&[§ Fµ¨sk
\VãF, Qü A5æ ÿLW¶ýT$k2td
Ôø• " a8e»V˝›òYn'--Ğ+ð
S˙ X%o W £ ı
J¸› r0U/¢T ı]
~(ßt¸L¯ @ł«0
$ ° x a ‰Rµª
Fh ‘iÕ˙8 {tÀ
¿W H,Ğn°fi .+—
</òy tÕ~¨ç@L í,*lP T
pÞ)$ ˘ł
u ÝZöß†?
=Ñ,V £¶
Ù»Ý¢˜ J|.–lq£
æÉÊìÛ+lªÿ
›n1ƒÞÒ¶
”º -łfi W
—@Ýÿÿÿÿh<e‡1KÉ1K \ Óv¤X
rsÆ¸.1+, «4Ør
»=˘.›ðfiî,
xu×Ú«ìTý
·<Hfi ¾º‹”
&Km Ğ¢K
NÚØr§]H'a–Ö
æfiý]¶“i‹†ÓæM
„ l^Vj˙ ÜŠ „* #Ğ …
:rºbÙ
Łzaw É[œ
;flä# @r ø” çØ æ•˘¨ˆ
K É#ÓlS
$q ºlf~\ â3ˆüÿw µ
fi+eÒ$¯äM [
v`.[ÕVÙíµ§
ã3xA`]ºÿª
&¢¤ ‹Ÿ»ÕIa9 —ç_»
0Ày.EU¿¢ Þ

—Lü%bòºC YArOØÐ[|
ÉM`" ç@rSØøßß&
TµÅÓ
ÉMƒ§K-d¿;ð7
I ÿkoÒD
ÝÉ59 µæä<JŒ „ÉÓPuü2łłâÜ‹ Y£—_ @æÊJbò..2 Ì>¤[JzłZ ß
flX9ó/ tFE
«"C¶çfiJ¸ uÕ
ÜÕÞ^$7 $oÉƒ Y19 2
É.¶ •‹ wÝßp åÎî –•˜.Ø«bYe§ Ø
@rGgóíwtüÚ%9cà
ºŒ"Ðl†Œ"2ÿs(
T2(5"'Ø0ÿ$ArÓßØ
p]ø¨·`Ø<
Ýßdy:^(‹
Ý»G
ÛÞ¦F%¾
$º " S ´‡fl
ł@h¨óºC˘í|µ@ð}
fl " {†×8w X›ßı
fi+ N:fi+'Ê#É
O@E3´-‡›o¯V„!IE A. jÝ$1_fyÆ÷OÝ—Je øQ&epU,«ì ãÿ"0HîŁ
âæen¿ †Õb˘RZ
55ø% ˝ElPÝÚÞ›{9‹f—…Aº
¾ÜÜ˘U˙uåss
pïº2 ì§yÆfiÍjµïïó œ F4
¡Tfl•• ,¿Œ[= !$C[
Z–,w ßøIw ł2SBW.
ÜÞz\ÖØR \4/,»›ºvØz°5)f
øfiçfiìBðb
-e"-¸dfi+í5Ý{¿}÷.>«Ü‡<y¸JŒ,fi ÜÜ˘U˙uåss
=4¶‹.æ(łF d$ vU
›KQ¶ 1¨fi2ŁÝ˜…Ů,$Îî*
^WV˘ƒå B
·. ›î ä¥Ôąü¶/ ÖÞ
¨ß¶ ¨xł‡_ªµł ÷ÐÒÚ
—É"~ „
äN"Hn2=Ý˜+ ‡Ø^*ÚÞ˘nUòxfiäA5íÙŁÞ" n
,*d$0(ßłqÉŁÕß˘ ÛPàz+ÿW$j „
îÆWðÜVaÙßó
$QKB &%-µ
ºÌ£•l ÌW¿•8öEq]yt"q]9 .iÜ¶ YÑß ¢łŁÝM˙,g|¶<
kąÛł„äÀ,»wY)§3 $¸àkb „£3¾ß
çò†Ô˜ «Ù
lüAàïäd~í
ÿ÷ü 8pÜ@µ" *#I6 wb]
- "d'ívÕß •n·¸vY

.WÝ_SsåU˘ Ñ‹
¿fl »Õ¾O
Z \,…•Dfi†
Ø¿º äfi˙
+Þ ÛZ ?fl
¸Ý j.q3}fi0
ˆÊ ¸~w"þ‡ãmÕtÆ<˘U¿/ŒÆ‹ Æ§+ Ndµõ»?4qt·
‡ t |y¢0„M‡Z
¾J?Ú3 ˘ß,‘ {_N
Q @ ÆłN/É
XFœ_ @~ì{Yà«´
à‡ 3 { L2A/ zU8 „UH´¸
à L»x·0 ¡AV ł»
(†=.f*v˘° • ïäNaıÛ£ s@à
$flfl cå]o
$7 ÝiłÞ
|oE]ïœ8
Ûß£ '"b|
àÿB0 Úø:łˆª/
łÕ$P ä
‹B@þ–ý–FßÜÞ@2~
$÷—˜`m ð~
~ %)*ôW%ó~
#Úł9¸) Ûø|) C@
Ü¸ò(Æß
ãˆ°ßx’ÿãß
îAÅÿ=9¢•Ü˜¯¿ZwO
.D ı# ›ß@v
?Ëqa °Ê2
@rº1 E p
Lcî¿ÿhÿÝł_˘:*48
ð+\¥|. k¡'R
î˜¥ Ó2˚çUv
hµ¥4‹ k ó
\WÞ?Vÿ’
hµ¥‹fl k ó
›¶ ïUp›†Sr
fiUvJ¸Cł
ïÒ„{æ˙Œ
ôD>Ùø g&´
$Hî}9ED'" > ˘°Z ¸fl
ÉW" ïä\ V
‘,|>Àpy‹ A
→fi˙´‰ZS2ÛW 8U…”Lj`Æ”†
tÛ‹\ ÆðXA2
Àp5…VüÉõ¯ø
L! In

IENDfiB‘ £%
f ÿPNG
$ IDATx^í º d« h{÷ß¿óQm
ÛÛb :âG~Y 0@
’ðÿü‹
?ÿÛk– ºG\l‘åpZ
rr·ä¸st¥
4°¶ðß†Ú3Ù÷»O« zæ9%
»˘É÷ü7}ó
CŒÓÒIUfXC,f œ6 #
vfl×‡flâ§z
dÜxºÓ3î% ›
z&Z˘V˚ §Ø¸S'a†YNm]st¥
ü ×–d¡
ÿÑKÒ÷nq¸ x ¿
Ér <Z nex L¶î¾¼
"gð¡»CW‰£" ß ßÒ¸O ï÷ò• Œÿb
@0ÒÜ¡sz“k
M H MØ|&{`)K ßÒÿp'wD ü¸wø<
Œ ?b ¸ þ@ÒÜ
†fi ÿ~R 4
þ;T É¸2 fl^‹¶(
ºÓaæ¸V)iW s p
39J%˘ Ü¸x˜B|×
|WF ÔE2* :
dâHVÀ9 ; °à»‘ 8M
+mfl Ü¸å'
qâgÀÿKc0
ÒÜL o´äM ‡»œeq
9!e=c r
–(`ð§ æ¸e
/ÿ5„f¯ç'EÂ
ÒÜÕ–› S
‰/ „ØHŒVC'L;i~aj$mÉM r$$ îGx
e´A˙rDæƒp¥
Œ p&ä¸÷s<% Þ
GÌÜÕÜïrÓ3fJ˘¸Mfi9É¸
R‡þäæk}.
ZÚ¹ü
¸t Œ
.fl\¿q;,r
rÛ†ÜZ«
»bC gn ÷ýU«ø~÷\$äÜ ¨)Gr „ m
•´\ •kþðs§ß=§a‘KlZÒå8) \
? ˝b/’ı÷W
Ñ¾fb~¸ ev]ò¾ý
/'}¸zÙ<

˜h g2,GŁ7ı Ì
ªÔ)S– ,˚ L_‰ Æ·ä
kt,6gHRønł#æÐÑ$ø#>*
l`v§|w:q …·
·¾¢}¸Om;
jM¨´þ- M Kry1•Ì9
;ò/roÕ—A¨¸/ Æ
”Ø 5ðº,
`hìS³ÒIÆı‘ 1
È-D=”r¸¥ÉsÒ
NH1up þÔ¹ ¾¼
, †V$t#RÜhmØ”m1ÕæDºnR÷mX•,
ÝÜv‹o9/ü
%¿ØÔ4ÔGI. F°Ö¾øsI‰“9ÿ
Iª!$'˜œç
p- ÙÖWµF^_ß˘uÆ‡Aå
Ý§|` Pæ
ŁJ´LîÆüMF¥
($ó¶À>¸¸æ
<^O,VLeÞJ*ð¿f}+‹!
G/ðE C’Ñì mæÒØÞ¸ü…ç¯¯b
B §Y… 4ØYp ó flR¡Ö4 ?ª
‰> cC˚! sM0”flm 9qþ
&ß˘djfJà÷ æÚ
ª?À/8É˚5H ea
¯†>Éı#I#×Ò3 ˘g¸˚ø
S-, ÙÜÜ$>çÑ
¨m&ìc9Ws-¶
—"iS¸¢cO ˘£
…I ä÷ƒß-
O ä7 1#@
ƒ s ‘ ßm
<G ä÷¸1
, À?ÿûÝ^ CI~
M äw¶ÿ—
f ü¾+x «˚÷x 3D #@ò#
~˙q|k| ·q!H
r—
ì „àMÿ
wYm ª L ˚ïdï¡;
œ ,xÓ&OsHÙüºi$—w3
.&P¾½d˘aæ¯1‘Ö4 Y×
ßø„2¸?À
Ø’¸ªA‘ =
\M >ù¸ «þÌÕP1fi
} UŁºÕ$
XL ¸Xnµ÷

:ıüßZDÆàQ
_ ßœ– Öšˇ
øZ¯ïXÓÿ£>$¿ ð
º•àM _ Kòkœß˙ M,h
øÝÆl À\
Ü ı5â@0p
tg î ” ¸µƒfi ·ä
ÆVi$¿[=]
íî¤ksY
-%ª ü¿¿˝
‹òïpií
"PÌ` 5,º/‰ ¾¼†
¿ ı’”çE a l~ j
$m|9q]ıYuåœÔp
Ł>!ìîXIÉ_
ºS J9 Zı5sßÚ¥˜^$¿
8 ÀçAâàæ·÷¿
_l@×(.O⁄A
s T ¸Ub ôhw "7
7 $/çÞD Õ
æ n“âÓÒÜÿ‘0˜ £´
äÑPø¥ƒ
."ą ¯ à
ƒ ¸ æ¢Cò‹ô
Xr˙˙³ó¿Û—
PøÕæfl Õæål ⁄Ûl
"@ò³ªfi
g ßDÕ³%je@Ù# ò9÷z• üŒY
ÓR >üo bV
3øæœ—Ó
H~i/ rœ$z&
ì<¯ ò˩»^
ł¤C´Y6?!
ø$_ø#}æ ÿ
C·} ?e >
×ÜB8
B äWØ) =ÿ
«meÜh /
<K äƒlºYmíL
+ pìø˙›<Ra-,yæÓG—ç
É_)n]æµ0• «
øÕòcOVÛ(YÓø *|
mF À
x À›É ˇN ª
<Bàãujk’³æe
Þòòcµ
w ü(Ñde

°M ägÛ?h
¶ ,<æ üßn›ý
µœ˜
ãÆ¨yO~ò ö´Ù
—ìu¡ä⁄# U;
—ÛWö >Õ
+ƒza;¢'Ö
ßgTpìø hn _¸»~ÿq‰ sC
ðÔ&ð %ø-
˝0ÉØo}q/ł@‘
$¿w|m´R9 t%fl…X¶L,
ß3fiłm¤«ðB
Ùø;-ÿ˝ð Düf,ð9ƒW
Lò›´ æpi ÌgłQ
*XyÀl&q+ßâ¿cø T,ºf$¨H~iGì= ÛœeHhæôqÚ‹•–³åæ @ É
‡]»8*8 J8wåØ\°†»Éæeà7 ' |sc æ
Ÿâs« /T l˜¸—
.L–ÜÐß
î É7+ÕÛÙ
Nłą a’ø dX(ßƒŁ
nZ2µæô¡×2
–£s„*¨dıy ä›Ì ‡
cöO w4 ò3×‹¶}1= fiL]i} Łµ@î Ó
Z˜5\—,)˝ß+fl<TLƒäò&˙ å#øÿâœØ6˝àƒ.S]‘
+zA @¡H-ä?
É;łß8ŁłfD‹EÓ5>É ÷P§ @a "øµõZSøÿ×£ Ý
7nổ-lÓłk [† ß,ì>
¸b_łNâ/ Ø+tổ À@˝ ØK~îzrq >¨„O?íIdõEŒ$n ˜ùÙH/
ï&? Ú¾˜m Ø+
Km_0Mâ6Il ôŒ °ò¾C‰
&|°…Ûï’¿
÷˝Km ˘„„fl`$nd¾
BåL‘ßM¿'
u³⁄ÛJ7\ fl ª
ì—î§p;E˘Cˆ@Ô+ ío sÛî; S mºO|‹æäq<B
ºßØkV•łßp;E˘nGØØł
W,F´æ˙ ¸¨»¸ó
–÷J3/I~ øo⁄j·°âÒ
ïC§ ”“¤H»†<W!ó†
¢"ðµæx+g°
¿*ø ˘³å4v
k µÀÕ)I~ ý+«äâq’
§¾łL w`jÝ¿Ì›÷
ÜßD¸1ąÞ˝ä"
¢O ãª⁄1˜.#p˝) ¸
5/ ø˘˘¸… >—5nÿS
/Ûª»!’°c{¢»?ZfØ›

'»C]àäµ
çO9”*ÝäÖ
”«*? ¾¸ r˜Æÿ3Þ]Zæ
ê] !>g5
cï°ê˚˘ ‡ı» œ N¸‡ÊÝw ”À‡xfi›6
~4ÿVåÊÛd N˙
XY Ÿzmåê,x˙ ödÞÊ@2
‘&fiÆ…x ÓÝçÞg˙ øç†3O
"Æh•Þ|ìYïE;’
/ flbÚÞÀÊ[˜imfl´<
« d^^ø5–XVü
~£ÞfI I ªh
*Þ1 oR ˚ï
°†–/ÊÕDþ
?}‰·<Eå‡ ˚ï/¢eeß”˚Yå
ÿ¾TxòÆßd ¸}48¤
?¿ çÖæÒ§be‰,w
Z *ó2 K«5ıãö
þÝY ŁVflä
fiØ°˚ ˚fl#l“”øÒÚÕÙ
Ÿø ^
¾¸œq[ºÊ,«
‰°‹ì ”ł
ÊÝnì,L{t
T~T~ŒA F
»y˙D $Oaw¾#%´
‹ ÿ,RW‹itßQLåßGçÞ
O äÿ_|]G]hÜÞ~¯¾ÊÞ¿
‰¿ìÊæ7äÿg ` “ßÒœØ
ìfdØ•'í ü‡]B›þÀƒ§ÊÞ¯–’˙ ˚Qç§”æ q n«`–§ d ·üD ¡G ì
}˜_kœRøÿå..‹ì øpkæ’ <Œl
ºÖ¸[åÞ
|"jmpÆ ,c{ÊÕ¥
ê#í †Ok^ºŁu»'»ª#^«7ó—˚o0~Œøt•ü..,tS') 'ÚÎ ò3 ˘†ã
.fl¡4»M\ 4›¨‡ÊÞ˚
[65åW†\
S4I~W^ïflÞp
ÊM›üD Ö›ÿÕ¸
˚ôuƒ¯?¥,«oà[` 1˘&˚#ÖæÞ
”g9»bØKå÷ÿ††/Øæ@ ¿´˜¤|´0fiQÖN¶
Fw oò3*GX7rø¢ÊÜ´ $a˜} v« T~T~ –‰ƒòs
¢v`†‰ E§i¿‹ ª:Y
dÖ}R>Røí %T~ÿ_Vü[Ê]'
×$ª$ï —]ÿQöÝ
T~T~ æ<†„nÕ
¸ı´]HlÉ›æ
Ñþ˚fl|r t ÜuÊ„Œ°

" ;¿ò¢òb˝AÉ4
Ü‰òæ9 Öe ;¿¯`6{8 ß_´
z4ð,ßç•‡CVäß ÑtA
(÷PþdZsv<
Æs¯8 ØM:sìÉ–§f<fl<ü'7~¨>>Mj:,Òæ“, ÀG·
Ø O ÉßiOØ
Ö×9”<$Õ
q×C‡là _r ¯ß ˘ýTì . ”K7
⁄^(„”s 2»°
ÑÜ˙ÜøÉƒ>,r—Ú
t @@ S
¯ 8ƒòíí…
ÛE’ "j{åó&µU
ÀG·r}s?e
ØhPvMr}ßu'„øs “iY
+ XÙ˚o
e¥ * ç6Xàƒ˘!
gßçXfl5 }
åq ÜÕÉòÉòS
B# _l˘e;V5 µ
“< – |D+'¢:j;
7Ł[Y
Ñ¥Ö÷8ƒòýØÚée
ÝWü·^6Iƒ˘B
%+HEø6E
SøÕºXy;”ÔóN¸‘ »˘ð
ßÕY£íØ£…\øm„óõ7 ¢
ÿ’>Œ°= âo˘$ s§À›–jÚØh\ d
ü˘‡É cOç„ìı
×Z, |”=TÆç,
·| Ìpı˘y»c l˚<.6ł‹ ßç
LfÌÙVnIł 7[å?Ôõ˚˘ßä~w ºÛD=2 §
÷…c˘ ˙cw˙jt ˜TP×
• |D« ¾_käÔ›ÿåGòß /Ýyz°n”
˘?%¯^Üu ‰ÖÝR`ª5kîœ
Ñ¶7ÓW '
¤ÜØMµnP8ÉÊ‡X
ä~e÷Ù ¢ ×K†NIª°%àJ§l1˚&ð
ÞQÜ¥˝ ° @n cîüü:
¿kÆõÔmWł9ÒfIÌÑäÞ72 /
> ·^àu·ÿÔ5łMøàUÙæŁf˙T~ı ;¶’
]Œıy§å..˚flÀ˘w5mÞqÓ
¸”Ø OJbï
˙T~› µ¶_VöÔU˘ leNßs H
¸1˘„¶TjîN
ÕYÝÞBfl‡ +ÕJ8œqi6 +'â&! mE l§æz
ÑÅ# ü?c·‹fi2;U˘ ,—

AÕÖJk[ìÓ?ì{!‘þ´5O
JG ¸(àNµçßmV &
ßøÉ\vfi9D ˝£ _râ|
å2§ödMïæ^Û
|Mò–N—u fi4ı l
|3Ú˘—
°v¥÷¸æz æT~ ;W´•îÑ’,ðqCX¤ü°
¥{e c^_ ni VLŒ~Lå7ÉÀÞæewn ’µfw
å dy§iÆ9 Z
BîÜüÿe°^SÝÿ[/\
, fibÝÓ|¯
]Ó°fl Ò6â&ı¥’iZå(˝¶Ó›F
Ø»Ñ”j°JÛ¯
}LåÛimî°5MP«ÝZ"' „=ƒQà5
÷¸eø}Pƒÿî˙T~ı(;¶’
]Œıy“å˚O¸ >7@łwq
fDfiÙT eïO=T[
Sø5YÕxYæwqÆØ6¾ » xgflÚ
Œ ~0L†
ì#[´-n3;¤Or6ÕX~nï?[
‡îPW,ðl¨•ð÷d$
ÜR”u åRØ˚O}
&pYÙuþæïçV
³[1å%Q‰L ò@
œå>Iü6
K Ýƒ fl°
~"Mî]âÕ
:‹o@ò#øiFÝä;ÞYrÙÕX£, ÉlÒ0
Ø['Þf”j°J ao L
×† ˘s 4?
Ł&pŁ=E•‰×w/ò£òÓ
ò _÷˘‡»£& +døçcr,
ÑÿïiF˘º“›+m#
|Ö14 w¾¼ º
ˆ ÿß‘ K`7(î
ü\DÕÇ¸
”r¯ Ù‡ >t ô¢ò£òS
ı‘{8,[l‰ÞK
3¤ 2 ˆ¯Iæ
ÑÿïiF º“›+m#
þr´Úî>Q @PðÉ—[c]“= E«9w·
*Ł‘å¢%xu¨¡¸;
¤ü¤ü˜ƒD{…I‹Ù6JUæÓ1çÕ
= ´uB} „ßÝÞNÑl
;¿¿pT
)ØîfiíjÌ c.¾
•ŒÉ÷¥˘µ

X@Àæ¤Ø$Õ
uì:;”‹–åŁQ T’ÕePłW+ ^fiü
Ìð¾ì r¤ü¤¿‹łł{§.LÖ
Rłm { î# 7,†Ö›ÇåÅg æ‰r¯_†äœ‹É
Fm˙TìŁrk@ŁÚ%7%”bk⁄ø%ƒ‹M5
i3N‘ý
ÜŁ
RòVÜø„-ßM» « q
>¢ÕłIß¯ðÿÆtÕÕ¶
c˘¿.Xvæ³µ?bü›¸â
ü¾¼‰£ s˝
ÜæÞÜłE S”m⁄ð,
VÕ}ôÛ-öAXÙ&ð
¥«¶fi· X¤ÜBł¸ ?‡ß˜
„Ùµ¾T
ÜB 5”âÉ%ł
¾œ ‹«¶fi·Oåg7àï/Æ
ôïï&à¿łı¨ _77:
>¢ º ßØ C˝6hırödfi :
_ø¯_ ÕØ°”D6„~ßł÷
łdØD:B‘
>ä> ízÉW~
¿§ºØutYï“wFTw ”Àw|
Xœrå¢Ca¶¶
¤ÓY+\/ G˙W~¸flªı ¢ç‡*”£A„2Ödfi¨Ñ¼ [l
¥æ¯Ö0- ”⁄ùº¿ íIG
… …]6 heøJ/Wd z•[»»»*øI1Ñ
u łfiLÀ&ð
]µu¥m˜ò›Xj˝
Ü5.(ä¸ frT ·Włjù§tÓ
¸¸&›ýH° |D+•Dpç§;1÷Fòm
þ¸ ,£Û0†ŒÙ-âMl
Ñ¼ïF˙Ø“›+m#
ÿØ ß *mi‘
)}î‹ü¤ÿL
Ùve.Û-nçø' Mà#Z ôÿ5fl fiÚÀæ])ø¸°˘
l>2ƒ«Õs¸æˆÕ—
>d;Àµ†cQ ÷ÕÕ
Øb˘ W~k 2
°L!0¾¢ÖB
jkÀµłfQeìh'=
°RÆ ˝¤ùVÕ¸
\NÀ¡ ¢Õw~
›ýfl¾J· |D« ¾
‹«¶fi· XÜ—=ÉîG ¶»
,Øk ˘ø0 ˙
<ÕÕÉOð°

8 ˝ " Z
l. 6µ¨µw
Ø(mju w/
ˇ 8ß
â Z
!LßcL9 =˙łÑ
ÀÿpMI÷KI~/x
~¯ …vŒ`Ø
@@ vÞAÿ¯7
Ł‡î Hð´F’
,·Gæÿï3 }
¾œs¸œ æ
äçÜ$çå>GøØÀ5 .v)ÉO
¨}œM´Xæ?´Aq>#K˝ ÙÀWœqì'ìØ
å8 ¥f˙\âÇ
!ømó_†“ºłˇ…Bu,˝6
@# ˇ’D,˜ø ,5Cf#ßG ü
3dNòØ b„óÇk| ç
xWº¿Øß
×l ¾49 &!
ÜøÉ?s• fi` l …Vo•{J ˇ x˚¤
%øi:„þ rò
S°°’‡°ÛÍ <ı «.p¡o/
cOeGœwłeÑÜ—c|¸'%G
âJ‘c «’*u “/_
œåçBk |' ‡`< Àÿ=ÕÝXâq{ª\=Q'
üœ,µ MkÓo
¿ßØR£ÿły‡¥ ¤Ô
Úq¸ií,ó3í
w „c*¿;ü
ıD¥.PÓÞeQø=Øv
-6‰Þc˘×#
<H ˚ïA§c2
<H ä÷Ó1
×ü?Ó¯„£æ¾ı
IENDfiB‘ þ
Ì5_¿n `c4lßD›
w ÿPNG
&âDATx^í í”$)˚h§˘ýßs ×
+ ÿçj
” ?S,^HãÌ¿þr Úł£c+ j ƒUÔ§—,”+ˆ/œƒî.
ßÿƒfl,Fö÷łßD:ESAK¤ %òØm·ö¤¸DœN¯•ç¢¯xº!… üV
¤‹%!Ù¶ŁS+fi¥]T+ïåp¯ Ý%a Õip£Ae
Mø«ÔT¥þ¿¸+
þ„mQ£ Sì£ıœüÜÙ
~…2¶AÓÑ÷¸‹…
Oü§oEo+^ ¿“˜(/ey

¸"ì Ł^h í0‰•ƒ
†qðm[>[ß `â% ı6
 ö§peBJ/
 ? ’1Ł¢ý•7#Ãÿ[T}
‰ \Ì{Ü#'ÙDz b¸† FWÌ~œæÊ˜› %4c¤“¥l£E
$ =¥%8.JwÉáfiÓ´)
ez TÞ<Ô
+q'Ò¾ª)ø 2%íø R ¥Łäßnv
={p·ðÒ? ×Œõä“gòÝ
o,*y|”ýøN
«<_yV{}G
ü0ä»˘æ eJæ„Kä]?+Øo “³¼Wß7ÞA†
«ßßæ ^˝·«?ïS`‹ðÒ@ n
  „P-× z,ðHß¶[Ł·Ü
œ)N¡)»˘.
îðÞ= .˜µç†$æø;ü‰ ³¾
/ Ì +ì7B˙·b! ðJø<ßTYv
TÒ¥{ Ue˙Ł¿*×¡ O fW
×Õ â-Ò ³¼mı‘› æ¨kXq °[
°tX"Kn8)â«`
» ç¢EJ´†Ô
¶ß U,Ý
Ý˝Bfd !: •m|Ö×v]æb….›¿5öæflo¡•¥–<ªzsµø¸"Q| îµæz Ö‰ łl–ß¶y Wm³¼µõ¯7 [^ b|
â eø @C
.×FıÓß@[%ÌÒJ˘B ï…‰_'0øÑ
O-§nT ò¢Ø
ØU†P– (°˜ Ów 5 A¸
 m»^E*’c~S ı*œÌWŒ
f*ı<F]9Rß 4 H†
%Ó}+Þb%
kæë˝ ÕÕ
oÀ3o+¤S Otq (rxœ %1
d5 øüÿM‰,VV·=fi «w Yþ–.
¨ —]ä
 ¯_ü˝ö¿73
þüø ³øßßa
»‘ ßBåç
Œø•?7SÞg D’)
9 *7 I_¶»ðllÒÞÓ¿C
t =v´`^Þn^æup 6 @,¸g
ÞŒM%…
dk¯HS–ðÞµ
×ÞZK× e¤gm1”¸° •.ðV`V»SıˆX
_’¯xR,Sk˜aæ—o´ºÙı
XT ‡B·#)Ý’·
ÕÒ ˘ØŒ˘Þ
˙Ł Ca8`C

(6xÆCŠ¡ØiHìHdŒ
Ò@wi
6 ^ 7p•§ ifl}fi3†
¸×K~ s4ı„V*@wQÆZKxßg/Ñ‰Ch(
…-Nl §flÿ~:Ûƒ
ðµŤgh˘,
5fiðŤ§»,#
mÜæø'cö
˜ #¿$ŒL˘=_Ot˘
˘ðÑ¦ÎÆ
°æÆ …–É%
_ |›Ñ¥wÞ¶
Ñ¥9ffl¶ø V…A˙Ö¤y¾¼(¾
7ümfœø¿? ìs ã5¤ŁOÜq›t⁄î ÷ÊBÜß' Yˆ
8f Ñ¥pdeØıtœb[ç°ò¥.ü¥ðdl‡ì‡WwIX,QÞflô¸ÜYˆOG
G ÝMÝTu º‰@ö@ˆÛ¤
=Ł˘ö'c‡3 ^ ˝#F à¥
˘t °5˘‹µ
{É9 Àßsß
*¥#-›CµmÊQ »
C eæ=DwY<AW
,…znJþ9XW&3 ÀUVæ.¾¤t ¥s˜
¾¤¶nƒ ÿk]wfl÷| i-Æ
'vÙl,,#
Gíâ¤| 0†, î§{Ì.Ù¥
YöJ<Ýefl|Æ-
m] t ›Ó¤ó
#¸î'¥»ì AüÀ¤
Y¸¨(Ýå<
Y¶NlÑÝ”¸a %
ll e¸·Ñ¸ `ìr^R
'dÙ¤Y*W]T, ø -¸@1•-
fi„Ûƒî¤Ñ¦5åƒ9%"
G îr^N
” ¸?]t1r^
ÆÝå÷ í‰`¯
70R$pQwø¯ïÒ
Ñ¦° »”
—'ƒ' ,z]w¡`H°
‡f†nì.4 5k
Óƒi â? ÿƒ7
~¦ÞPq„?ý*
X @¶Yzl ˘ý¸
z ý7âÝ~÷v
ä¤|¾¥ lØO
i¤«˘† UÛ-´ü
7nï.æ iN¶¥K˝Ú^~*f

›¶ .–üØÞH ¶0Gz
Ïðõ%S%n
åª)!pØç)
’¶.F$ [Sæ¥^º˙!}U…
ÝBþßp8 ´
⅟jØæ‰Ü ¯« åzf‰ZE‡« ï¨fn¾¼.
µFv]¢ÿ¨ÓDK'^æm>Ìî¢°%zÀß˘%äØ HfÛÀî “ ‰MãÃÜC$µ
]þ&æùq1¢MÆ‘øth c Ö¶i ¤
Y\ÕbYV^2†
T’#kUC§ »^--;j£ÙqD°
T £« å$C›¯NoÝt|
b“ùÿKBo{S¯þ
eðA Þ[ˆ⅟ã¯¸2
#¸ S $:dz
¶ÜT »xhZ=
;°Ûº%WìQ ‘§(>]–
˘§qG 7?åÞW,¨ýð*3„ÛßÌ#ÀÙÍp›t^Ø
j¿`å94¨ç§2 /o ,L-=v˙16]‹'·ÜÖ],
Ihd¶_æaäØ#×‘flôtnP„]
V 7‡ % kŒE2»‹ 9^'.›F
G /q›8˜0,<Ó§˝¾
0»X‡fÙ¢“¸]x´cu÷]ß
S ÀßÖ…“…‰j[â
Ì.v Ûº—^Zí
5˘ ödÖ UV#Àb˝ e§'.w=f à×µQ ÒBL, \‹
¡Ü÷y ÙF Ù¥ ÛZa
zíj- „ªK cBsíÆ
¨xø ,Ae|\‹,
k",ßMu„ó
M\”â¸»Wî
ØSıtd ß)
k'°Ûº £uÒ*ƒ2
ØV—Ú _<
'¸flY[m3ºôY
&^ÕÌ^W í({í
fiJxä%] zfl@·ºJä
}s4%æ\" ,Q^âßDæØ
F¾S ÖZ6,Du˙˘‘z@‡Ø
àLÞ7^{˘bG¥«
.V¶Ý¸ Y˘ Þ¹Ýa
Æìb ÙÈe¿ìk ùÞßÜØ<•
” ö>Ø÷4 ,L-ß
0føÕZ öAV
ø• cæTµ:&„o«ü•äÁ¢;7pV_
O˘‹ ºlB fiJ8 “YÑæE
ƒ|ı¢\‰NO^B^
f ˆ¸cÙf

Œ KüÛð¶ æ
å^¶fæeu-
U”*Æàe
MflÜ]´Ìüt;teÆ¸Ò
)˘ìrdZ›m-–í § ¶„A¢%w øk˚ÚÕckÙv
v’ÀbEjÙ*Ý-´V
¯µnkå¸”^5
ýtw Ùœ VN
Y Ùœ Dx”Æ~Lx:÷?[æ¢ |p Æ
r z@ºgs Ø
‘v–RµK fi\X.i
q÷*1'<W 7 ôQ
ýÒc Ôf
mk Ùœ ÚÕ‰8¾¡&
œI2¾
ŒÑZNÛW˜£’À¢gœo
¸ifiÒ
ô←—e|Ù%L£ ÑÙ˚KNPev9! 1
ªI1 E¿¡Db„ap g¥ðÓ0g›
º-0É‡…bÝE
NÚ]´·ł
tß}ł¿.Ek˘gz pÌ¥
´R˝*ÝOÆO
k¤NœæYJz6 ÿs
_âÆ¤œs Q›u¢5´Lóç^”K¥ e¸ï†
«LYc¶Øoä‘e
çvłÜœ$mÖœ @ ‘fýwÀÒ-ÿ}
?Ú›%Lo¡+ ?dfla
Ì.Ö..X¶«J•"‹†c
Ø¿ •˝ª¸à0? ß
Wg ,Ø”’ /az
£ÉÊ¸•zT ˆ¾Ó¸t˝
+¡JWłŁÙ
Rg}UÔ]— _m ÞÓ? ¿^Ø8fir¾:—g xZ+“x i›
„ª¸a K ´0»˜wâ{ª æ›v§ µ¤ZH‡
qÝ1K7ß "‡ µ
,w% nQXe`
“ þ>WB_jƒ‹
, ôg ßðSæS@ı„K:¢æ äÒ¶‡
]f ¿zÝ, K< {»1%˙ÿ¾Ù„
,J÷‹R•˘Ø§¿'ÚÉeeJ]g JDaÝÇ
9«]$]vÉÊÒ~ö
Ł£ÙW˘b+†?º
]‹„¶l- n&‹Ù
Ø“¿flÇ“æeJ ¯
"¶RßY<ºs
N`.wï*If «Ù‰J°s

‡?w ‰$‹ÙßJ, ôÆ[X%<
{¾¼'6üD ÙÅ
ös ZîJ*]f I{D·ì3 “äÖ
¯Ecı”ÿ{ 8 ¯
ZÞ-î •
œ_qP]
5œ|'6L¿ :‘
Człö+ ¢åõ9^łÖnÜ
!ØÃB&~Q´¯
sü-‰jgƒ´*E- Þõ[;_ 3w,ÿœ)— ÷â
]ö« N¨˜H
xNø”1q| DłÚo S ¿?g/˙µ
ØIƒ]jO˘
÷Ü ÿV1*Ý‹ÒZ°Xw÷_8¾
SµJ,^<`ÔÃÃmßÿ,ÃÙÜ%f rœ†ï×KÙçÃ¼5 tÞwn—Z ˘m· uø ’BFæÞÆ;`hW7
§þ£łÞT 3^
wïp“¤÷ÚN¡i
‡y f¯ 4Ìß¯ ;H DÕ¿Õ
”QyG†:2=
0»Ô /¥¤6I $ gÓwbh‡¶ßłbØ
ÿÃX•<Kp 9Ì
0e”0l6''TT]¸…&r¡o‰k
V§`Eu 6s÷@Ûß&
ßłª°ìâNOkP.flŒµÌ.˘mµ:‡K9)˘k]ÛÊo` flà×
‹ò¨Ov„MUa÷p@î* {
‘v–æ÷ßT”ÆÀÒâY^6Ł«¢6‹3MµÚÒ˜,D& fij–^ ›urZ \°0‡¸
I^2D¸Øa×:,ÒÀß—TM0=
¸] &ßç%¯Ø`†íU”Ì.»I?÷ÙÊU’
ln ı_àÆEµçÖÆˆn¡ºłâH»ÆXoNôÛ
3ÒfçQ\ À‡¸ÛN¨Þ»ÛOO›6;¡
‡Kƒ ÒGG‰“¢îÆ@o ‡¸
V^Efij–^÷¶)˜zWÕƒö
]6˝ »Ûm
;º ØÆm˜Ø”t4nD7º Ì& Yn
óÞøM\RµoU´q0*jiMø ØÜÕcy‡f
„° ‡ ¸ $
µÞÞØ@n~{†Ł
CÞÒÚÍ=B~
)F¾¶|iæ
R<=}| ‹9 (Þ)bz
»g"ÝØíI;s
oý @¥Ûß&
o s †æ£ Kß
’n ¶S ÙÊX‰›„— ‡KÒÜ¸
â4smÛÞî‡
*ïoü—e°3ıgG# t›fi ¶ÒÞ]$Aæ:´
+ ›¯CÜÞ[. *]„p6‰

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÉ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ô]BxgWŰ)|8˜ì†~
fn˘]‹ü-# nz)îqÑ‡
ďU)ÜŸU Ł#ÌìrOfi×Ô>|X,0,‹U
xs"
kV-7q .‡ 5Uýı]
3»4£[V ÙłÜÔ..:vÀÓd¸ØE¥Ûć| 'Æ–Ø-ß
‰ 0»X “æ1 nv/Ł#fi§ Ú œY\4
æł´Ì.[ƒ æ¯8y
‘v–¢µÜU”˘«æƒ×=UÕÖÒ
¯ì¢b¿i1«b…M Ùđ¶ /
0»X`[nâ*Ýâx˙
#bvQ–ß- U
^(ÌìraÒ
‡ 5‰ ,J-í …Ý¥O
µ5=ýıßQ˝.= x
Ì.¸@1’!‘
] Ñ›h„!“t+wä
7_+ w}UÕÜÖ–\ eîìr
Ì.Ö°id ný…Ñ¢ Ú œı@&¸.˙
î =lw’ÀłÒ
Ì.ÖDX6‡J-ćƒ…¸ł¢ Ú nœ QÌ]>
/˝¸' ¸ \†*
Zfi *ÝOÆO
ŏwz ął•
ET·Ém+ E ¯ N
]ZÀƒWWÉ5ömm
fiDX"Ó
˘ ł1OxGp˘
’ 1ÖÕp«
\9‰˘— ªuÕ,
î‡¿%´+=˚”“ćÔw
Ñ›»gpISV/ æ
×(/lwÀłÒ¸°o-
ö§åO °¤P‹`^
*rçU‰Öæ N=‹x
«7¸ Ø; dÖ o –aGÝ
Ø‘ —]¾¼SłÞ¢
%K«]¡{» } <@yw }%ºœÑß ˝g_'\
—]‹Y‡ì" fi\X.)
VÕD§t • `gw \)T‹ö*
u·9• Km ,¥µßqøć?…TT£ DQ%‹r
†¶ăîºÒ@y;“|×u¨ Ý[Kx
ÖD!¯/q|“
»ł$o`SµK
} —]Ü†ç»]ÜŒEí üq g }[KÀ
}RÆ !iJrY·+
>Ôw˘«: œ §Q'Vyˆ

(ØQâ sJ
æÆ¤ZflªqlæÙ
] k´æ ð} I ›/
FV#@wY-#]üO- ›KZÕ¨æ Iü'
ŒqMæØ<:;
Ł.ßæ¯sK ý)<5 ¸ H
[~nØ o £Dß °æ
ß KN-FÜ
» ßŁ\¾¼¶/A¾¼…oîð}
ä! ¢ À
•Yâ œø
r˜Ñ—]6O •ß
?%ªi w–‘
Œ#’pä§2 QŁ
3˜0†lSs8z
”¸Yøt &ŷbfi
ð#pQwQýd
?´Ûzß Æ ¸
5 A Bà¢îrˆ
¢œÕeóWq«˝rÖ¶ÉÉm
º~ eüBŒ
ßŁÕSK 'ó
,hv if æ*¬ª¸ÿ¨ó©
˘ ÌvÝ]“ä”PŒ
˘! %pfwy{Œ%ßcv»Ü8xi
ª[E´*ÆÞ
`çÆ(7Õ:
”¸. ´O9 Ûb KxJ6ko
Ł.‰C HO^åvÉÞŒ &;
,@@Kä’O¹ ł _[4¨C
@@E îò7.
Ì#@w ˙ !
K îrnn
¢S ð¯î'łY…
às .X1: @œåç¸ª˘¿›¸ ôµp0
”¸`É‰"·ìW/
JÚ.ø˝˝W
A.F ’c %
°b& N^D’‡
?bYÆß›xEÚ+
P1) p˘ {O⁄ ·#r
] ìuB‰çÀ‰’Ù“
/¡ ðdL
W},=ò×x$
ð$@wæ⁄›: {îò×DJ˝Cà
î9pï tPØ°Ì
Ł.{æ7flª {ü–{"Ý

&~Æz‡ïå õ2&d-
HßJ îrkæ}˘ {O⁄C
EN À–
V#À†ZFð
‹F î†ZFð
Ł.{dqœfl£ov Yq|bTfi“ ¨˙´
x;"‡÷‰~æ¢ß
”[ÕJ
nlÆ˘ ?Eï‡÷ßÖ}
C ß‚< ó?«˜KŁó@LG l\
ÞÜS {ÿ
Þ PâÑxq Jt ÚÑg¨Y¾ àŒg dÉJCN , MÚLcÉÊ_‰-7” Y
Ł.Ó ªø,'Ïâ⁄
ÑßpJ˘ ío<…† æ31 OO”t¡•„Æi<mZ å!}
ßl]iS|CT
)Úõ¯§ ¯ ~æ¢,hÖ? ¸M«f
…Bí·Pj¶m :@flâ⁄vÚbI{ vEä°
”¸Ł,üGx ^Ł
Z¸Æ6hi}kXâ}ø¢.¸ /?V…
ÞÞbaiø fiuR
‘ä⁄!• œÜ⁄f¥òm ’XÆ¢^¸i3 <
Ł.Zb}å ãßfi• u˙n×
ªõã(N0o ßƒ >
µÒ%“¨µ2flÞÞY¸Ü⁄zßf*x
Þ6 † ð¶D
T”bŁs [Œˆg 2
øz^* ¾⁄¢
” Ó@'bwø\¿MºÓ
ı} ðdl›Ü⁄
8+í§7'Ÿhr'X
Õ_HÿPNG
pIDATx^í]Ñd'“…sÿÿ˘É9¸†
* bÔCflîj À‹ltgVýı ÿüÿð
ü×_·Ñÿ⁄Ł
03 ´Ù8
Ó‚ ów“ïg ƒÚ%ªn¸~*ZÓ?«p
q—ry†ìbk£TUgÖ˘ÙLWL3NDm
¤Ü›¢æÉXÕÓÙSyÿÃæ HÿÜà¿tí¸%|
»)Pþ &5P 3¡“¾⁄eVZ.÷ãÕvÛ
øD [ÉA3IØÉÊfl
WÆJ`'"Ýæ⁄ƒô¿à
_3‘9Ùk¸'› …Ú›ãÜ } 9—å4 ªj7 «v
] §DU!<˘Þv
% /{hSº \5I a~3|a
í IJO #e>ßœ°°$ }¥zU ¸ãæ·Ł»¸Ûß*˙ ”
fi › Ù¸u˘xÔ⁄ƒ‡ûîÔ‰eNZçÝ¥.
[ ]¸fl,˚ö* I¤

¸fl çæ̊þ»
WQ”¥l¯fi «Œ 9V%¸í æTY|ah
Y[+,= °ðy'œüU›¤W Kµ‰s£3É*÷%[U flØ'ß
˜DR¾æ ìG
ºÚßlVg?ßÖô”[æ€ÒVbâ$U,Œ
[w l_'¨Þ¾M\
ü×ür _˘¿0 C
V 5Kowk0_˘R ßÆ«å
!¨2˝æ° 8} £V;3å{·üßl¿ÿì¸ÌÓÿò
ý«fiy|(–å6›B ßb–eW ðU 3¶ïßåhóm *= nóÚu7µfi7 äRt˘å(-+]z 7
v¸T‰|}UvÜ%–%à
˝°’Ø°ûr_ßØ}]Y
#1ØYF ‘
ƒ PåÐ2‘à
=¡° dÀÀ
Ø„¥R.p¶ æø}§ürıO
eq “«;Ø‡ Ø¿Òý» s
Òß ý»b }°ðZ v
olçç›¸
ØHH˘# þM˘3 glou l¶8p —ì# ç‰í
Ø VÑl|<ïm˘ØØ
Łyo{˘v¢Vfl˝˘]˘+ F ‘À
/çJ#O0à
˘pøÿæTflT
l ô¤æØCæ¶å˜É
6 ÿ*Ñl@”}‰ Vøk
.«Jz ~=æłıàîx" Xt
âłð—{Ò
ÒÒT„ÿN <ùbłyfi’N$
*yæ…y-ýı<«L
Ø1§Ü_@òâ
xKÆ[-Q'À¾{
ø r ¢·\‰
ihçBõ#N
ßÌØN†ô
!s¡M"z HiâÀ¯,w43†–<
ŁNR˘ßWJJ "{?
{¸˘Gô+$
Y b NÉÊ
oä÷ ¨# ‘,cWiö1
Ò# ¯äb~v>‰¥t¿s
, $‘ÙþöÞ
|ðp˘¾¶NF
/kT) ”O—/ òSæCÖæ
d ' Tz+ I¸F ·fü
q˝˝xU4Ø)ÛK /3 J t•
¨XS%HÞZ2e£LAZ3þ

/TJnsœqîz~L%†4˚°Ö«ÌÞ»Av
]Qòp{Fq⁄
íµ?=¨
a!/¸
sÓ åÞ1ÿØ
"=Ú{˜ôÚ$´ `AæÞÖ Si
wSVòævÀÀ
)nÛ L*· {]*
ªÚÞ 3(…^
¤øÚIç 6_
ã)¸×fiÕB
Ûõ Ó-D¸R4Øi e u l H³ÀŒ
$⁄´À\;¯3⁄g .¸;†8
ŒÉ”‹ARÀÜ;R ´˘
˜ 0¢c6ævfàÆ;D8ó
‡ ¸ ‡R+ xß;
"=Jì…ªÖÜß…æ⁄ ˚4 õnYíì ;RÛ~Ł
~´•X ÝIŒN”Ý¸”Nçmy‰¥î
fi,JfiÝX›ÿü
Ò&‹ âp˚-
*Ìõ)Ü˘rIdØQ*É&ªäò
rT!K0xÙ"
³¢ ¤H˘§
,NuÑÆ,>u˙
ÿ‹î˜Ø1†
tG Õ>/‰~)=øƒöC,
=, !§-Òs=É¢âª=
b ƒôH–cïçÞ¶$C
ß „7"⁄]í8;\
u1EE˚
i ¥;äÓ2S^ü
»õZ§KdXØ`u
l&E0Ó‹ðn
ı@”Ø0;tHI˘ƒ‹ 0
õqy ’r^ï
,=,îøj }Y!=ŁÔ
- ÛØÞ§îD.Œ „Az|
´à¢˙ àFD…|
ðH3”Œ˘^»ØD$C˜É
· ‡íD$C˜
0Ìfif ,ô@w Ý"
ßN< ~L˘N iØàÒ“?Ö
\ô íK ¨‰2 c U‹ðÉ
4 îØU+P⁄⁄ ÿzŒ A˚
˙ c‡øX-— O ä_>⁄ ˙łÒ_w$Œ,âlYƒ`ƒ‹ QVr^
Ò.u¤a dsv‘FÉTl # iYw8 É⁄
d=ó1 [V (å¥ä6‡æ ôp¶ x

0ˆ%ýu«;â*y âIµY
rK¨¸k uGo»´‡7
âH 7fo˜ˆ
AðNJ˜Éì aöü°'! ôp
`ç"‰ J'¨1d9˜ÔB
mÝqR)Þ…˘@ »
¿ø Ü mÞLßq
Ýflç' fö†7Y˘ü`
ò?)¤zo¸¿& í
K'‰4's|æ˘" ŒòC F
$ $˙• A^NœÆæ&,E9 XÙxU
•dI –.uS 3 C
, 9ˆ‹d l\Ò@Pw K
…ªfl$ ø˘î?˙°˙kÓR(
¸fZÜ…gDæ
vıÕLF%ÞZ¥ƒ•òT
É?9¸0
nÑ$+åÆEÕ..
§íGnßMÜÿ}
r""Clæ..< iy…*
¢òvf'S-azX }›BÉŠ _ kwXu–Gvü
¸^ßßÕF 4HUØX¸¿q˘89 gÑN%¨Ì
Ò)·µMµOR ô˙
C¨ ôLIÊEƒ §¶—`d!
§ 7 S]fi*=;W3Lb+ jbÒT
^µÙø@§Z5'
[ˆ‹äõ `]˘Z]
0µ ¾¼óœ 45P⁄
"_"¤D |!
˚& v˝lXØ T⁄µÒfi"e 4¨"ˆ– ÷u
µLX%¨@@ØI/ Sfl n"J°íæ bA
âd–YA,g2
JzÒ˝ˆ*
4(u§2æ*`@ üÿ
&+åŒ °›ig_ kÙ¼i
H j?ó:tW…qÒY. ŏflö
ín óo,=d{q
Ò› —VµeýO ÙˆîN J
)„˝$:pí ö)
Ò› ŏA
Tc?˜a
H 2`µüJ
aBý»Ôo ¯¾¸ sX
†n<su/ ¯ †t
Ø–dÛ{k}ÕØa#à
Ò#DäýnüJC˜˜ýD"
MÆ DTCß(•S «˘\duv 9µ

Ò yGqÉöàflÓÞ¨r
"üßx», ,O’
u1BåAVH
J\Ü¢D§ÞQ¢=» ôn3ì×?ÙÓ
Y C,ƒˆBzƒ) – ì‘
ãTo^6ÿ8 œ
Oí: Þäƒfl u7|œ
ÛT`ZŒÚÞæe
KÀ8_
œ`‹&’Jk#[
A6¿2T˘Æc;ï˙]«ÞLx ô*FÒƒj@: ¢)o˙ [Ýä.. ‹` -D
fiµ‘\…JßÝ7d¸
“äÞ»‹J
e ïqo +
˙OjRl_zæk$¯
˘fi£ =í`Æ5
7˘@XØÆ?… ’Mw 1r
¨_JQ [(
d ˜ ´’ 8d ôÜfi8ÝÞPJ Ü
@ b ô⁄
æÞG'3¨=ï`@)w,ı^@(ØÉ¢£tH1+["ºIØ
‡T*E7 à
⁄ [E¸àÆ ´æ Ú
flWy î\Ufi ‘!=A
„˘ƒîp ’n XN
ul ¢ ß>>
ô¤—ŒßÞ„ç
Ò ÿ3ÑÆ î)ÌKQ!=/Uß
„Bw +„¸ !=.¸¢ jç9⁄íK FŒJ
‡ÖÖ E=g'~&¸¾8
íQ˝F ß2
ÖÞîh|\6
qÞEuK Bzn' .N’”cðµ«?c|5Þ“ !="[œ
ïïÞ¸
ƒø î⁄s Œi¸† b⁄
Øø˙ìß¾qO
zDwJ>oÿ%
Vz8ï»uV ¿Æ¤Þ¿ /t˙aÝ
‹%3å{g8zMÚJ
@zfi. $xR2¨ I˜@2%ÞrÌ@LØÆì"•E18sµs
)=⁄ ßÓÞ ¿Ì ˙ßFJ ¨8CF!
Þ¸àS3Ú üQ“ S
s 4ã«–Z*8ä6
⁄«'=ÓE I)H¸˘_µS˚EÉmN?àÊIY~×Þ_ Ìl! +ÒÀÀ\
2c ôTÜ
æ¥G /3oÚJDJ
îwÌjƒ H˘ u î…Xug9G

æ¥ÑtR — ª
ÑRQ |RFj A⁄:" .
¡⁄'@OW ÒáÕÕ$
¡ƒ Gjƒ ƒ ‹ìüÕA ‹Æó
¡⁄ …@=Hõh⁄ ;¸Õ´e
BI˘Ôea 2í
Ÿ Ú§˝9ùÛ3
ßòz' {Þ`)Ú
W 8 \flh"÷*› ¸
QÞõµ<'!Iò
„d* •fiv¸F ·I<Ł
'm bJ 6k¸Ý_8x[öxvâ7×Ø !]›
iÙ3c. "~\Ì†ó⁄¡6Eq
\m Æ «jçäóWj,îÿCµÔ
Þ4rIE¿ý• %fBI F–ÝœLý×
í×+Ùÿ¾
c•a¥çÞW6¸
itÒY/ª! I
wÓ¿æ£˘M·äòÒSn¨4
8Ö«_0ƒJ
ªP›ÌÍÓp o§<ÿ t 3bƒ &&‰¶ÕÕ
æKÓLª3'Gª ç
¿d÷ï— ÖçÕ¿
(¯ ÚÕÕd.H˘,^ÝZ
ß' ÔLÑey, yà'•_Ò†0øb ó
ÒJ8 ˘Ùõ $
‡ îì§‡ ‹6 }ÿan|^ "ùY
Ò_°?w|ùÙ»ßÿ†
Pz~›\~9!
˘ I9IUØäÕ}Iî^}
òF Peà^ç1¸\¡ p ‰Ÿ6¸µ¸oay ÷Łœ
˙^ fi ;Sj fÀ¿£
ç1æÿ˚4ÕFï1—)ý*º(¸X¸HÉÈ
<H\ F%ØÉ2œ
z˙ ÓNS'- -D
S˘BQ (I Ûÿ'«<gª1k ÕÌ TdfD
Ú¿Ø |¡#
væ‡
ŒÝ-"ØÖÕ< „
¶ÀÑ#KHY!
ÖuGØ¨C <>•qìf và'»ÿ'
$ &ØS>˝ •ª
"NH˘⁄ î ~f" snUf JÙ3µÌq
&Úk e «·
ÿç¯§x>Øâ dlCz
äõıK9ö
ÒÞÚÕÕÞ { cpflî,=jyï

wR+ :¿ UÌ£
ä-6˜ıÒCî ‡üœ N æÀu@%¯ÀÒ#E˜;~<¨
" õ˜.°ß º A
R5ö
ös äŒuO@Ø Ôve.
,º ;fK¶!=
ZD5· r ôÆ¢G Ì5W zÖ
µŒ5Ý‚fix!§3H ˙>$µ@
¸ ‘¾”
6'AzîmE
d ˜ g˘E¨QB +
4(2ðØ1 Ù¢
†Bbð-HÜLæf4H˘¡V:
2ä4x⁄y-ƒô
…ß¸¾I9‘B"ýx0‘æ
„ö›oöK 48˜;¿¤ ƒÆ
Ò`Œ›>÷Ucß›ÜØª
& ×KO¨‡ ~
w"ì« #„_
4Ìu˘ıÒQÓ *¢
Ú¿£;9Ó‚f
‘†LwµfÀ_
po ¾dÔÝ
Æƒ6Xåüµ]Œ ’°
N1 e
Ñb ôÒÕq ¥ôíeo@F ¢~ =S~ü
;°c 2Ìs °Ò
ß!ds’æ¨ •1
…ºNg6º{‡ ðÒez{
†Bb, e$@1
÷ÿÚ¾e 4 ¥<ÞÑ¼gdÌ/] =†|Þ le
IäJqıÜÞ{Ô @zôzª2˘äæ1—‘-ÿ*«Ûk"'eæKŒŒOu }_O“— µØ´ °eøMC$
3â¡qÕÞ å¸ Ûþeo°9Ò¾
í,JMi/=$Q
Pµ¸N˘s¤
W AœkRS˝ ì°–˙ï
7=Ü¸“jJxçïzâ=Ú
¨ò˜mR§”< ô‰
” l\rÞOº !
œZ¢:9
ãà›”=£ ÒSÞóçßRfl‰6E \¸9Fq ÔfØl(ãà |¨%¥ÿ¸qt g@Ú
Œ94O,âµ
¢u•æAÝÆÌJ ÒåL
Rz ä˜d&Õ
ØæÓd«lB p×
…B ÛÓ
¡ºÙ–X~

fi ª<>ï$ís¸
GzðÞµf î‹æ U
Dx_OK ˝°°lýx„ÕÕ£
”csÀT›]
çÚ)=1jfl EÙÕ
u |°ƒ` |v
⁄çŒEò¯ î,
Ø ^à6‰`
ô<Yð¯ÒØlpî l⁄
M⁄ÉQ
¥lJ ˝…^ j a
ƒ p6<ic‘°
Ò¯µ2&,HÉÂ..cR
Ł¸ Uw 3⁄ YAôÆ@wõ9F
IQ—6łøçÞ ÝÅ
ôQí7 ‹ì ðK
-1‘ôł °a
=!¸⁄Àw
eER‘À¸
HO¨†")0à
e·Jâ1 îï$¯I? ’ÿÓ
¯%@.H ˆ ðÞ¶µ
ˆ µômOqq*ª, t S /Ý ßm %
hl[Óãă
Pc@iÙÕM=J ¤
6{VWzòC
dÝÑ¥Q<pÙnçEE
ł/=§[–łUfim
IENDfiB‘ m+
W\‹Zł N¿s ^Uþæ¥Xÿ
W\‹Zł N¿s ^Uþæ¥XÿPNG
*QIDATx^í]k l5
f’° f-l ›°
XKo IP•˘ł!
˙vf“~ÜÞR% ¥
GöÉłüõç
ÿ{•{ą1P
“” b
J“Þl“ ?ùõj
4ØE—^=¸7ó
n÷2#K—> «= n *ƒ 8¢ÿ¿Ù÷G …[¸ «
Lwgc¸æÊ¢¸‹ó
”ªŁÞØE'Ûł×ØÙNÜŤ×¹ª
æ ¶„$oôz
;ôłØ îtk‡
ªåæŁ@«hÝOeßçRß4†ªc. %OG–´
#W'k ÞQÉ..9Œ

R¯‰ ¢Ù$6
gõ ÞÕ& uƒ N.\
·£ ”c; w¸¸k˙yy Œ
F˙L;¶˜#ò.a ní
zÛGØ4RZÛÞÙMýì¤
–˘Û_ý]Ý¤S î?»1§U
†ì…jÕJ ìÆt_Bkq˘ït¥À
•¾Û2c]DÓJ+>˙
?:0ƒulæQæ
Ø¥à<÷§ t¸
\øÖ÷ŒV ¸¡ ?U£ºŒpäÓ›dÚíe˜‘˙T5ı EÚ÷tł
7 8Ù:ø[r…/
µJ› 3u‘µ æ8" P£º”
=G ¨ƒ+…æ0A"Û
bø,TQmq \jÔ
_†`r¥nÝ÷Y1W
¾¢vä‰pŒ
F.^ KG6í|{\“H‡W5–
›)~bDv’=e?; GgFQ°
X=<MLíÛMÛG´£¸ <7
{ÖŒEÜ÷LdqÛà:×›2†ÀL;¿ª«k6œi;‹ý#…
¶µVÑB¡[
ß.ä
ÚV ƒæfiV ·¤
P#?Sr N,Z
[B^Ø lt
xH÷mZcª£h,’N˝ t
øŒ!×10ƒ^ ¨-` K Ù÷ZX
d1 2 d9s
˘@IÕÇ¸",
Ta< U1P
e⁄Œ(ý¸y1P
¶ývÌ “¢'"ı¯@1° “
e⁄*°‘›/
R%ÿ¾
Rı”<+µœæB'Ø‡
RıÒ÷ÔEl“j÷bà
eÆ&U¥Vg‡U»
_¸ ø# tcÕÞkœMâ
ÿ_‡¾ É? æÞX Fa >
•3ØOmïÜÜ¢ÉØ‡
˘T5
—«KM :z‹2n‰)
sÑ^æç=„CrÓƒ*¸ÙJ H u›Y“h
+A`Z–n“)
Sö{äœpF^1?Æ^ÐÙÕÜ
÷Àƒ Uk ÐÞc

',|‹ZG ˙XuwÕ#$+"
ƒxUcÕ$C&4D8L “–j°*
~¨Ì¥5» db
jo °+À°mM c
w>/ª˘H mk'·
—qVXwÓ¥°·æ UÒ—ðkÝZå¢Y
Ý#ü<!¨\
t V? 3›˘n¡
˙TŒ&ª‹gä“*ÜÓ
åÑFp,uÌ]˘
-¤S#? ‘˙
S˝#˘ R5Ö
—XÕäÉ6V·¶I Ùå
Ñ_œR¡ð·°ì^ @Ü
6 ”ô}
¨U U fi˝¤b
K5RÕe 3
ódMµÝÚ?Ö%“
ƒ˝d˘¯gZu 1 QÝ4z
hG «XJq Ö
1aºö ì D`
ö˜ÝF'¢# À2Þ
ZÑF-f%xfnç\ÀmhH¯§çB »}–[|N V¨
¶ÜÞO¯j˙K¥JP+_ÙJ…- #_KLu
DC*þ\¨lXSªsrs f=ÒÀÑ¸
)»–˜e4kK
Q« „îuhH¯ìEW˝xì
°Ý=•T”£˘
a 0fl “N›âe×V
£ °ÖQ=Ì
'x5Rµ
§„PW–
{ÜÜtK$@D§ÜÉÊØ]“X›† £
ÀÑÐ
n ‹ì!G9 •
*÷B3]kâO$
Rå*w R1ƒÊæ
&¢ ¢¨%Ùƒ^Aœ“ïY ÜØ °4Ò¸à
/ Cr TX
Pæh. ôu6S @
{ Z \ùà¸-{•KUK\\›"hØ
Ûh+ôÑi]-U#q
µ¢ “gÜ÷ ÚÚ@7
¯ \ Ö_ÞOµT, ;åsÚÊH
ÙÝ´ì^'Z
¯ \à7)ÕÑfi
) ‡T*U2qVµRÑL9 Ý

hBC¢PÙ3i}
«:Ìt!e ¢Y
Leó
U@ˆ7ŒÒD
LDˆ)BØ£ ó
ıX×i 3‘jn3KL. F jW>˜ iºÝRezf“
å¢'Ûu•$&¢Wàmß¯
A4⁄âqe¡—rs1¢›tjJl ⁄
6ÛÉ¯‰bÀtÆ[{f?k
c˚sÝ od fl„ö9
ìÕ#X.–ÓÚu Ì ŒøX{ü
jÝÕH:[.
¯'lÆ@‡J ‘o {É0îÞmØ‘/7
¶˘í8S * +
À⁄PY›}t•`·c$ Ø8
>˜“µ(Þ4ÓB¯¤îYÙÌE£
N, 'ó«zP'3¡u– „ kÕÆE¡
:¯=+{ Z! ÉB º^•ifi
¤QçJzµÜS
¨d o}R“La⁄
)Q+o:’
Þ §ÜKçÙ
ã§ ¨.‘.@4\\
2?].l}R“ ,,^p·îY
¤BÆ:ıhr‡
˝Œ*c.Ut ãÏ ~Œ ¶Jâ..,Ñ›æ:n ˝
0 6Ó⁄˜Õc
k~å*µ¢É£
ßjEh’7à
«X|h+qq£¥
/&4—8R+Ó⁄
k+ ƒŒ O›^ºHÊI c
ÓÜÀÕq
jß ŁfI W«Z —@ª‘åqz‹–¨ye· {
’Ü£}Ü⁄#
-K s & vaÓE†ß´Lf&ª8›í
µÍ⁄S-‰*•4R–Z'öƒ
RłDb fiÕ~
9 9 ÀƒüU
¿“ýf D÷˚ðVà8 µ
î^J;= î˜ä>ŒçApØZ]VÓNª¥L
ð˘‘ì·u
G3–×¿#¨°ƒ2£“Ffi{\ˆ „à¢ ç’ ¢%
ØZý¤´ÖƒRn;
’4%ðÖ‘
Ø¨‡zn Ò¡ƒÀ¶'⁄’ Ú^ºybfYı
ÿB÷Ôí1PÞ

˘ s 1ÝÍ˚,æh
P›‹ /{aT•¢µN
h>ö (E\
0•ßy⁄£;4 çkUZ›{* /„
çYy ÚÁe
âL” þ„*øI îP
:lî h8{« %"." W„÷r ¿h /0/)f”Tí÷ï“VOð¢ ¸8ÙE o:*fi
2¡æÓå[nBsÇÿíq9@B¸E
¨¤'ðäq˘A~Ö
]“†vrªP às
^ !xr G 'Z
„hHrM˚ î »'
¸mÚdl{…ł@µJ
‘µÉ‡f#•ðä
EØî„óe]8ÿ\
YA‡ì»*Qº
Z— >(¡ }â2˝ Ho• †Fk„'ł;l‹&
§Ùø•ÚÝ \4$„ƒ Kw˘·»ÛÙø
‘ Z ôNsÝV
'ÕfiÜµâ
T`G H:rÑäœ +Ý÷ÕÙô3?
v#¥í´T F
˘¡” K # ÞfÕ
2ºMg:˜1 =
g, =É÷º º;˘Ê¤ý…³¼ÙÜe
ÝUYA ÿ^;µ
UöÀiÕ
ÙıR
æ5]/Lôı§*ÓBa.@ÚØ×Ø¤x÷ZÓæòP
ł†ðˆ«Xaø
/>Sýæü%
^R›e˙ (Ê÷ o$
e1Ý÷a_>œ «
j•T , O>ª‹¸
¸J\|¾ı ØSå
›{r¤ÉÝ …#˘Sô
Ê‰ÒR¯ÓPç
R|m· 6 °`
O¯¯Gý4ä{ ‘WÛØØ « }ä
„P[‰ ÚÝ¥¢ ,
ðF9ıy¾{¼ P|£< "Ê÷ RJp%.
âôM]µ2ð ƒ&×*"ØîY
ðÙ“ö9
e2 'ƒUÙ1hB)ó
T(+c hÓÑÙ
—âı#~bfU
Ì,EÝıí¨ª1'bµb§Y¡hn

\« ›łZ’ø'}b°H c1!«T
Z»EbfUYÆ’¨ ´{´=…Hð—
øTQ´F
"j C!h‘æÆı e °jÚx{
´ÜÊZÞüT–6æC
P›L †³⅜¡TµÞ
flæı˚Q #>
œÜÖ–db/7
* I§ a-7Xµ
[.V÷H?ı ‰#‹£g¤1|
º—”åÉ¨×
ó VDpÛı ˜)0h*`V¯Z
‡@⁄ÒV%ŁÓ
ÒßPfªÉÇZÜM' –À
x¥“c$˙ “*f{¾
´·”÷Pfª:5 ªN.s
l…a)¤ö«S.d 7 *Ns<»
Ö«ƒÀ
¸Þ
h)´×†›r
˜=6ï-U„<Z« kkı, Zq<@rª†¸,Ó¢ó
» [Gœr j
]´°¸Ot˙´˜{K
Ü)h›,˘
]„¥ ˘î¯3K<§»
⁄E›oq÷† u<‰
H ß|O.,]s jY¥âP G …«T 5
,A7à, ö˜=•oÓS £ Z¢ôT»Ø
N'ò7 æ¥rÑN@à[´]b'°{Œƒ{
K oâ¢Ö»
4RÑ$E_«s,˘‰ o 5Ô$»ee%.O
Ò ßTÔª^bQ
K £{åv\×Ñ
a¯ ì!9 “‹æ“` ·>(
í ×ó¶ ;ÖÙ
— ÙØ@ &¨(~ÿ—: [*†{& É2>,UÖØÔ‘ JP_@ß@4°V
v…ÑÉ=/U8 H„X
⁄n@(0^<X˜7
ÜÑSö‹H,8{
¢oZ $O›o ‘!çJ<
wei=
=ÙD [S%¢'` / /
ÿ Ü÷6uflºd
<7X+Úı¿â¯7w¶ŒÊíIµ
—Q-VöÜŁ [V
î'yÉ2@¥
ïÀgÓ

pì^ «{]eDU Ø<Õ'
ðÓÛÕ›»Ù¸ [YV£ ;Ò
] ,G¥*RF
ïS¸/LEÜfihâm
-E§ R–V/ÛO5+l.Ú¤VHµX}¸µG¥j¥˜„Ìi¸¢ Òx~!@
LÝsàýS jåQÑV“c&·D ò–’§Ø¡§ °!X<„î ”˝
fl¿óßh » n)<–`fi
ÌEK×tb„eL×
flƒ æ›G›ØQ?ý&í÷›ß
Ýß æ&aýå% †t
rÑC ”î§í
ƒpÌƒR ˙6U H Pœf$
U(ÌV ’µö
°u 1KUb"›– ‰
SA˜//ƒ=Ø—)„ÌF åLdP_:À«—˘A&Ł £2›;:¥*º–ª °
DüÐB,ø2y³ÞR NEÊ%ƒVö8À)à%h«
ÉÊKU' ;C
J oC"N˘§‡v÷Ö
ƒ¨ªhØîEŒ˜/!æu«gƒ
Q= u* Ú«[¨
rwïƒz{ÖuÕ« T ´
´X {%UjrßÛí
ÖTÕC/n@ Ø
Cqä(‰ sß o
¨v¢Ù4)jºv
¤ö`
0w“
ÝU%f« ö0 ß “
|"p9 “’8¿
ÙAƒýu˙v-ı
9àï"[°¢/RA›Ò
cF¨WIÕ·ïF~¥ ¾ajiß'°
C2x# uŁ
ÿŸW˜akfÕ
#¸¤àS Õ’ É
óÐj<JF V¯Łï §î
¤6]µP ª¯ $
ä¸b ¤‡ m
Ò¸g
>HlB
¨; T H4
¤S xµ1 ¢)ÓÐF
2 ß˘£%â¸b
LP„`r¨Y
ø° ?N `
V«ª \º@MU×ƒ˘ï
wçvºöÉß˙ ÜSFÖæ ,27Ø

iŰ 82´N
< Ém ?› ,ÜŸ·'ì
c»t·îØ .‹' u
z?3÷¸ >
ØÑL @/Ù
îl”eIU:¥
¶eŒkZ³⁄₄ZE%À d
ŰEI „âfi=÷u „h§¤+':¯ÜƒƒÜy2
_S•Vµfi° 'l6£mJ w
u NÑ‰hÞBºJ“Bâ˘âqR=B“ ˘< -§“Ł$
m? %Uß9ß#5-^ƒ síÕ
¢mM }3 :P§ãÙ
%U~îî_Ù
F}°LN ‰\· Tíd{º^„/ łØí¾6 µÚ
mkbì „ï
§[å¢ÙŁqfi('r
wø†UÓg«
›Ûł¤„„h 'ÕW
Ø'Ú@ò- Ù¡V
òIÙłM\ ‰\4K
NÛ*'qo‰ÌVØ
íî>HvÌç¢] V~‡ ´^.ÚÓÔT=˝ãł ZÉ
»\4d˙ †9´@IÕ
döQAƒ:ıœƒuÆ 2ö0
í ‹ N$~ãµO.ÚÓT=˝ãÕ !Àe¢Ó›|¡‹SâÓÚÕœÛ„7
) !@db:£!
œxµJ|‡Ñł»PWRuµìq.å¿,:´YÒV„h{H ì ßf#
imI fi 5Nyº¿
ı¸⁄V„h÷g4÷˝F.ÚNöJ“v†}ı^)oýGÑQ ¯t
öp·˝ì Tm&ÜłÞ†łœeóSuƒw"Büj ˘l*Ú‰ łflgx…H°„hßÙł'Úø ;>æÖ
D_rÑìÌ`?}†˘º¾ R hß
~ªvO| À˘qŒÜ&ÉÉÛ<«NÉŁ\·m$t
T bþ}7| À
8kïS Zå¢
dƒ⁄Œ øç•¸}º 8 µ
…b$ˆx°„Ç§c,n UI ‹
3 wEKH.Ú
flçØ ç
7Ø ç¢6! T Łœ
˝˘Ý7Ł o[URım
µzH§†><æ
7ØTm øÀ
|÷1îmU ¨[pwï=æÆ
ÙU£V "çsÑTB
flç_{ “›zr˜ ¢/c~#hW–WRu⁄
wl ÞÅ¿ºy Œ' _łÆ Ç¢
¾2âC# ”çfi⁄*‰Ì.

oíx§nŒ G?<qQb
WL…'†bES
MJ“ ‰
.÷‰u.Z˙ œ
7ı v[ƒF
"˝&ÜYUï]8Eô
⁄ÎŸÞ'z ¢uœ ßÞÚƒö
ÞÞH¿ — ·n\
º ÕÎefl⁄jcÑÎnß˜÷‰u.
hÛÕÞ0÷
ì †WRefi wY ßÞ
müÜ[Yƒý»?§O¿˘‰ó~“˝KIÕÜŒæ0÷‰u
Z>oAeÉEŐ…w˝sïsï×”VßÞk
fi¤A46ª¿
çV„o‘ß‰ “ EÕ%¸
ÜÕcÌÞ‰ “ ':C ,àb
dµ2x…6˝EKqØ9
X` 7bfl⁄Œ„""
‹‰ˆ[§¿·F
mß 7˝í&o˙^I V#
ýÕÎWÞV@•¾ >7Uâ¸z
¸a¾#{%U WØªî¥¿ò
ÆpŒ@{ âØ
«£ X ÞÙÜ
hŒ7ı
Mh;Ù÷'ÚÉ‰{¥¿·¶
¢v Ø ÿÞÚí
,fiV ˝ì Tm&ÜÙÒ_Z;
ßº⁄∫?çí ÞÙZ
y ÓÙva¿ ¸ d 1? ‰˙
!Ø t!=í«k0 „fäı· ºC: Ìyœv
@9ïc£œZ
ÙkÑ˙Vn?V“ÚÙ
¨Æ3â\n? ;:
$Od ‡V O3‘} ł·?OªS fuÞG†÷ÉS
«O÷ÕÞ†º$‹5f §
’7_ ˘£=H
ŁFVÔLU ,Urct ð-\†2
¾ \ ~>˙^œq
zßxx°4ª ¾¡5f5ø$ö>Y“˘LS
ºf°Ý
fl à=ì} T! V6q
w°£Næ›«Oqfibï ¥ ˘z|{BE
°@?ÌÌ›oBo8
`fit°›V•–÷–R¯
‰NqÚÙ•?jåN ƒ¾Z
ªs ƒ‘e r¤Õì}ì

Ãÿ¥ŁZäØ ¿
Z\ÿ–
Mu 4łØ
¿Ì f
kRø –
x-{%U`Z“å
µöþ“£eł5 flœ˝›,S@7ûÿ(öJ“./Ñroì• †t A·¸„.ö“”…D?˚‰¶ßR
S—.çœ¸Ù+'”…>?˝=þÿZÖÖ
ír”¿ ‰ “¸ ‡ÜŠ
~P£,S
x#öJ“ÎA&
hOjqqØ¿}qÀ¸ó6†
%Mì‰ øº¯Rß÷m⁄ Tm£œÛ7
o łæA˝ô-Œ ÇÊ ;Þwdfl⁄°Ñ&µÎÌÀŒeæÊv
iª ÜxsÑ¶ÑÞRµŒïÝH}CgÒ·ß‡
o.ÚÑöJ“v†ý{'‰A⁄j v
>rª˝EÛ^IÕ¿k;º7@µÅE»?
„ææÞígfl⁄j?çÞ†£'7TµÅE»?
µÅE» ýÜxsÑÑ–WRu øOÞ×Ý
öJ“.I˜Ûx`í
ì N›R—î’•ØßsTR¥RT
ßÜi! D£bOæ⁄J¥¤
¸0@ó˝{ 9ªGdifl ł+
ßÿæ> ‰ “ç“å› '7†˜ ˘}Y § Ñ
ýXŒ~kM–§&¤⁄J¥¤
,÷“ÿ† vŒîî§ÞH›
b|a ¸Þ=SmIU⁄*jí ¨x5‰G ¤Ã3˝f
&…V `vóÚk_7àUï4J“ð
ºQ ÚÞÜL ìµ
àU:ı"‡⁄
'¤†q2‘Œ
B˘¥qxqr·X
Ì‡ôæß/ß
<ÿhàPà¶kƒTfl
N_¤æ¾ç£?˙ P
ÑKZ⁄jC
”î†6Ûƒ ôÛ
qÜ¥⁄ŒflÊ÷°þ
%,Ó“Ã„¸
jXRUR ‹c%UðÑÙˆ
° ÑÃk˜ÙU´]
ÖÞE”›þ¸¥J‰J{”Ûx`þ !6V
Fðkoaà⁄ØN¾%¸/ïÞ⁄Œ _¡
ïˆ@IÕÞä<]3°çu~eà
(µdó›‹ “ßrR
ß¶Æ TE [kflcà#Ã \N]IÕÞ˝V
,…åÑ¶„y3u%UÖ)ßb‘

;u ¢”V›J“öÝ
{m¿ j‘¿NÝ‹V%Uƒâ)c
§:íæˆØ+öfiJ“ãÊK
K›ˆ—~e
2pC§‰flZ
ýçˆt#ßœ‡º·=×UŒï{”œjdLłå
ü‡R¯Z SjÚ
c \ƒÊ@"{<W
ÙrXu†ƒ* ¢•1łO'
4w&Rô‰»” E ’Su j@¯ ¢#%U*Ûœ‹P
•3 ¢ H u› ºT6¯@1p “^ ¤í b
a'l bà0
ûˆ “.fl rfl
Þ “7HR„X
%UÉ5ðœÓW2n`
ß@]«çäµ
’˜ł
ÇÀ%×Œ%UÑ«¿ˆL5 zPº ’
J2ÿÞFø• A
CD›ãflg/ˆ_
ƒ_ [jå”V
ÿg Ñz' íZX
Ôrå Nýæ˙
×þ¿Yjå»Ö
5UåÊ¿ÿÿï
ãl¿þœœ þ^_
«æ‡ß~}łc˚Æ•–łł
ÀºUÆ î¸
„íÿœq-ÿLc˙g÷ýÙłqíqì
‘ZiÑï5Rý˚_ÿ¢`jz
LÛł ob/*-ÛãßÆ˙
7= %U6ÖÓß¿üõœØ§ łOœ¸łU º2ØŒGÑ9ß2ºOefl/*§ ÛÓß
¨q à‘h˚Ê]ƒ. T 2µ4nO
25‘5óQe|ˆ@
œp÷<L ×
@3«Óæ»¿×<E fl9kı
Ow„{DåÙqÙ‰ “ FÊłMßK h"x} N fi
ùºÕóx‡{7ßv T%¨ |˚ß 3‘5 » : ”:
",ı6]m §?Æ
xy]zŁx O
ÜłÛflˇ¤
n‘fl/˚Ó›Ü
wR49¿þ}~ ï°>U“n¤æJ.oæßß9œQZº
Ł “öQt³ßí•ßƒ@ê>
.Œ>ØÚß«.fl «Ü+'r
ºònvïfß,×
œ{ÖZjV{¿g»V^

ÑÎÝÛ:ı K7_1ìŒ8ÿ>x`Æ ~oïfi…<¢¸ÝÛ«OØ* ¯öM§ß´ ¢»Öe
bàU‰˜‰ “Ì ïÞ
˘˜zI5flrYîE“ü
öJ“"'I‹µ¯@1° z
TEØ«µ¯@1° “MD›6¯@1
a/*´^›-
ÌÆ)
æPf ƒ
GfiÒ9/Ã
0ýIDATx^í]Û%§ ÿÿg˘¶æp8\ fi zð]W
ÿª˘ ?·$GE Œ
ÿÛ•W C~
Q…dýÿ°
Œ ,}˜% YÖ,0}eJ˜§o¤.¥fi
æÜØ"h ÚÖÖEnlgàz ˜Fe˙3 â
)‘;M]B- Ûr}9
»âJ£*`J÷Ô
ł˙G Øfiz·e˝fl ¥1˙HÚ6D_/¤ÝN
f|5“N?› í
–˙»ø›ltfiP
ªÛÝ5*˙D”Ø
&¥%æ°(xÿæ0Æ nÉâ
ˆ¶ VÌß2,~'7ıÝ
Þ¶V˜ B
«sl åcÖDß ?—› +M
Høäd#0ổ
ÿ«Ý 3›ç¶# ^ ‡µÛv ›Þ¸ då"'Xflõ,
|F‘°3;âł˙
2 íœÜ(•WU
Œ°ÒBÿ Eð
Q dï˜3R •
V wÛ[
œÞ.. Kt†Æ$ q
Ø]0Ø 1çJíEÕø˙Æl¾(d '§«e%º·/ó
aòYUX˙¶æmCÝª˘; O´ O
vÌÔßß+E˝à
mzç˜Q7ÝOEH
j] ó Ł‘"¯Ô
u;ï›
"ł À´?ü# Rß‡‹OÑ-Y
æÞbÀ
`É"J÷ô
)˙A`?â
¥{v˜¿ÿµÕƒ=\
YM¢í¡µ«Œx bŒ Ú§8°¢»‹Öa!v ~
E‘Jcxk<ûª-æÞï î Q flŁmG7˝
Éýı ð›%@

,×S+N§ ö¾
Œg«˝]£ö4Ó/œ) ýÿ˘VÿÝ çØjflßÔY
sÕD“^D"¿
ý1s ^ 'c¾8$DHï Y°‘ıe9j? r2ÿ8 ˝
¸>¯tµ†fiVfß}N×ö @)æÖ°\
0c(ˆ ‡×
ƒ AåÚ?p
tµK1øMg|ó_c°†à”ò(ý|Eà
ÿx nLƒÛKZ.fl «]Ú
Ì…Ú?ğw[à G ö/˝ V;ßB
° Z, (e Fo {œü£„qjł @<îˆ ´<¶í^ÑA¶ ük«
e÷Ó˘n‰|: ¤ "äÚ
/& £g@‰2 v
i1 1Ôõ
c zÕ}ÒHØ·øF‘
VÀÌŒcuüE«~
-Úõ¹'ª#«×Ø˘,x *y ¶]X¡ÑŁ–å$Ò¸ ´çwE ‘° Ø kŒ
?q¸ˆP˙‡”
ø}_æ ?”k1«
xƒ Ł# ¤ [¤œ ¥ •Ó?¶ø‘@F
…ü#Ł:¤,KÑJłF†´·t@] t`˜ıPKƒ+K j·],îAÇ«¶¿Óàm [
ıb yþPflÛ
*] tüôð¤Ü•F¤+
u «Ørø\[N ç
´VÝ/sÆýfiþæÔ
Eã{í«À¼l Gi"tßà‡‹
^ß2g0s ;f%ÜO_ “
;˘Ëæ<hFł
d º¡”‰Rß ×¡Q‘õ£
“"N)œrG,; ^
u’9 89"Ö1
»ö+ RóZ 4òÜ×fçÕÒÝ{ýp)]MG‘ |zQ*Z Ff˜„à
"þ18 ZÙ˙Œ
¸jQ‘ŒÌˆx
Q˜É0¢ ”c
«¥ À GÕ# ª
ßW¨&ÿö”ud
—›y”k? i1 ÑB aGäN4;¸ Ù‰/o÷
Iówµ¨Mþ¸P(;_ ÿ(
qr·Ů*V‰;æ
0 ˘ rÂ.ræ
üõl"¢*U‘z ¤åãäHÌ åk˜ßó1 A
>ø þ¾¼ #}
ìH/ïBƒ °
*d‹¤Uå(
“SY
º{NÚõn ¾

Uö'dr nzüæŒ
 Ł¾⁄·)‹qfiØâc bG‘“W&‰ "B
@&Qãüo }† ZB —}”j,A
¨ƒn⁄{ðø§j?ŒŒFTF 5 iÝG *¯ä
)æÕ \ ,ýfi Ø9 }fÙ3M ¶
Ì¸@ F ØtYJðÿ
U⁄} - N=~UŁ^Õ
TôlD¤
ÌíîX „uewLGÀÜB
a[(/ØPLfl Ûv
 'ºZðÿò
 w ?j ¶ÛFµ3µ
 r÷œq º
“.}"»n’þn ˜ì
Ôf ?zÿpQhu—ë]¢ö¢ ˘'k t[ðM<ÔŒtØ Ø
ü¾fl¥Ôº‰»›—i·ö‰Ý¶IWK[w_Mü
˘*‘; î ¶¡:|~w „=í åÉ0"g Z u˙t
¶P“À˝C „m"Ù3ÛŁ}bD- łÝ¾
°Iç1QþÆ O»\· ˘t †5 ït m)ıJÿ
ÌÒW
7¢ ˘ØÜÿı
”w§fiˆCım¡Ah ü¢”35jï Ùâ˘ ;ó¤»Qß¶1"Ô1+Ûk#µW-›
µÔ»jr µ
ı}/ØÓ,ÜPfl¥’1ÕAN˝ˆ¥ŁWØ[B‰
óN– ¸3F "j Þ¸»¸d
 6eª 6¢ Vq
Œ5 Ã[ç(L˘|
ÒŒ0#jiKØQ¡>—ô
ýv`+l '(—-l
fÛKÓO!å
J¥ [ÓP,ø L˙¶þ
ÕÞd YR ŒTlæ8&’]ðP »mµ{¤Ì8EØ¿ YC-aT ÿÿFZóW`ø2æs
)´ä) å¸$¢ Ùˆ˜aegS¿Ò3
 ¢ ÉÊ3r
$ ˘D%“hÜ”Ñ[mIXƒº ‰˜?Ł V’ _
æ-)‘#0•KT
QN4ƒ Ò3#łÜbr”˝–cîæ N”Œ⁄•Ì
f O•NV›˜
Ü+¨,-ª ¡Ú
%ÚÓK‰
KJ]îDkfi jð “Ñ
ƒ¢vÛG,•L˜
ßL Ú 3 ˘ ì”ºåÕæe ý6ÿhu†WçØ#0-’
¢ F z+æ!ı;å
^ w}äÙØ5» Úb”
 Yı^Ø â¿ [1Ñ ÞÝ(Q>uº£<
æ4} .]¤ R/

x¯¶° P:µýU
µ$]ÌíÿrÒ¢˘?Ô
ÆBÿ¤>ìØ
ƒ#‘»5ð]Hu^ŁX»
{Ý69 Zª<
oóî˜çR÷f»K5Œ
âb!Ôø¨gb
ï˜É„¾4B,
«4t)E˜Ø Y ‰H‰ flòØz3Z¨ i
^Jf`t'ß
J]0»uŁ ÙÌ
Ì”ßnç2VÔ3K)¢ O gD . cßÿçÞ A[¸=þAlÜÔ%%Ú
ò=<¸â¥flæÚØ
Ôq“›gD 4¥”P
à8¤ì§
çÆ‡¨%þ–mô ¢1
«›M› , Œ›ÓÝ&E¿)
&Ñ‘+K)Ý¤Ò
Wüù¿#oðmu*Ö
SQ£[Ø µ˝ý1L”¥
Þ? ÕÜÒI
ßÙ6¿ý¤ >&¿:#0EK {
_\zÝ¯ÉeÒÞm
5Bœ›:˜ ÕŒE
øeÔ†Õ_F|O* ü+þm Ì
#J\ É#q ò¸‰ðe
RØEqn¸^QøÛj˜ >
S ß6æs° _$í¨ÚÙ 3óÕ5>u·
—\(“s»ìu
ƒ.÷ó¸Þ« ? s·
“fiN´B8 «1«
åfiT’Œ^
$ /¥ –)‹ ˘ ÜFà
zn¿Ł÷
¢ ƒ O÷i ”¨Ó
;æØ'0-«¨Ł tµ÷ ¾ÒÙ˘J?fi&
–ŒÝ÷
«ÕæB'¤‡×«ò
Ñ‡˘` üÉ+&GyjI11•^Ú
Tœ›Xö8˙)"⁄oW Z#"Ô
Lß iÚ‰B ~[o
z Œ÷å_FÌ
0ø À¸KÝÓƒ
fÌ O Ü^
’ÓK Y¢^ ¶Ó¯æ'+ßfi
ü¸ ‹¯·}0T íìîæ©÷¡îMd ¸v
æ fßìØV ð¥

MŒ>8Bœ Ü#0ÝÉ<„ì# ˘ ø˙ flDÚfłŁă^àÕŸ
&ćä4E¤ .¸› î2¯ }í¸ÎØ
x-łfi¿—°ÎˆGD ¡>ç›à
Ó¾ÀK˘4 Ru|X¢J‰rï"wïı¢†gœƒ
Ì¶ì‰4Œ îAq2
} À?Þuì
«0 ˘äµ"
„w ÉEzQÙ3×{
æ{Pœ râm]j Iß!ˆ
 ó1L 5?fi
¸IQ$=s : h
Ø8§[°J,"¨ðˆMDÝGJ D ¿
- UGØ•æÙ<_ïFØW‰E¡
_ZLÛJÊQ¸x¸
¸ÉÍ(‰ pBe˚Ó¶¾
ÑJB8eTç*ÚłK 3&zqNwâ
ªäX æäÑZ8Ø3øäâ2
i9æªäZf À
`ðÇ3?Ôw1_i ïł
" H19q VQYðÇØL´9 Ò3 ‰IG'£y0»‡.¸-ÿ'Øî
 82 dð
5"ý•0• qì
æ‡@ÝÁu [u°j ¶…›ŒM
s BESÀÄø⁄ ’
m»>øă" ´“WQDc"Ö%N"T
5ƒ¢ œæ1
 '6 ,ô#° Ÿæ¥
ïÉ ÞWLô¸ôÙ')*~|⁄ U‘vT,{Ò-Ùª ö
5ƒ¨B|s• ˙“ Ùª
¥ À4 G\œ
» i¿zÿ3íü1
UU{)æÞEwOŒÒ‡º#^°mœ"LB
 %N/ó ý6T ._g Ø¸ SøŁ MGka}& 9 ×
+ÓŸ—°`Ht‰˘ 3 ÉJ c
Ø+} Üłå‹Wh\9
·ÿk, ò
qìhS(“ß~E¤[˘7ÕÖ–"äXåŁHi-¶
Ø#4rÌ="<‘
1ø˙ k _(¥âÜÕ4¾
“# ufl`L
)%Þ9æ<ì°m–„÷e# SÉ°'Rjç‡ÛÞeW=§>
3YÝ0`ýÕ´µwD¾
 ª†⁄¿#°z
1B&GJWr»
Ý ŷ‰„MK ¤[¯”¤YÊÂÛb!d¾
!ÒXT -g¸/“ìi
 CìJP£—FEF§\m

"âœôLzflÀŠl’´ ° E}{ B‹0
#WFeI`•_›ŒJv
Õ¨{¢+{¯ıłl’¾LLijSX¸q ¨H
8·ytíCZK
ï¸@˜“’0Ý
⁄“ ¶ B_]ÉŁÛ‘
R ÕE$líPQ=
 Ûł»"¸ „zÖwƒBªx Ò
µÕ—
ÕTØ;À‘ºLÛJ
g „r_Ø°q¡·;v0Ç
3czÿW{{æÉØp,f6&~
¾)Œ " ˘
ÕX0 e§°ÓfiH)N-a
lßłjYfin«8ô
-u)ì6T) ˙B"0Eæ<Ù
rVç¿z k°g¸§"¸ ÕÕ
ÕG‘rr– QÜ
j°"¯H⁄fl’ 2cW- Pí
ßB K}uZ†ÀinH, ˙0ÕÆ BD| łłł'L"Ì¶¢jÕMW¾
 y> ÿUÿN
”ÕuÍ4.ÿÛ5
i"SL£xu [[§¥:k0
Œ £1 æ˝Ý„ðmæp
·T K ¤ Æ°
K:ba˘Ø+łßçÛ˜X5˝Ø1b
yµÕX qœ”Q˙°cîíbp
 'ôØ^D]lŒP
·X0 ß9¿* ö*X]Œ¿ïl• ¢Œ÷íòeŒ”Wu
qVı¥¡ ßD¸Œ `
Ò1Sß˙Yï?~TÕ¶
R~Ú6)u
f ·_ÒÚS W¤A
Ö¸D A¡*
 —ß<˙U_&ŏ$ äKæ
«wæÝƒv|/Ì¶/×2VCw…u 5
‡¸Ý%¸D A¡
 O• å’ h
Æòø ªÝ¤¢ ƒ
SíåJßÚFW
Ç˛E¤+ª‹ß7b ˘y LD
˘Þz–&Œ¡ı˜Zïƒƒ§"
E¡n˝^ÞF](Ý6œ3ª z§=Ô
”^M1d)Ñgı
 "0 ÒÕD¸ 6Bœ
h¿ lJß¾qãäZ$ Ào´JOK POÀ
9<àÐå8 cx„ýCÕ9eT•Ì

‹b¶<~ üõ#0 ÝSz
Æ °ä3(N
,§ 0& Då
~4fzÿõP~
*'÷mæ‘
)˝º æ7Ì ÖB/ sà) ¥àD×SD “ª|
SÚ‡+ ôœÊ¥ÿ<ƒ.}Noâ
Ł”R¤NÓ
ƒfi{n-˜ þ)˝G‘ZÒâ
L-˜ÒA 2(ö8c¤.qvu
iØ ØÒ
ƒ=ý8 a|
4ðÿŁœ†‰
/¶!5 ZO q bÚ›çÊ3…Ò›g
øfiF•øGµ
‹flO ‡p ¯aœRZâ Øe
E` Ü9µ1"
%å¦Bÿð% ö÷
Øø£¶$ß¸—Ò}1 $Ü¸´ oå
ýCœ (/‰¥-»n‰
aFØ[%ŒUŒ
ŒE9Lþí
ãÙ÷ö›mðÞØ”{
Ñ¶«H"0»{
a¶¡ ß¶81@°@D’ Àæ¦ä
^+°+¥æ2=4´r}_¿~Y0§ ^œ3 e G
ý›0˙ õäÓø
Ñ'0_ Ìä
° ÕXß FX˘¡ãÞG e;
æ˘xß‹¨<ìí> ÒSï4
Vÿ0fi(flÌ ƒü
—qŒB Àu˘“ ¸Œ"d ÀÓ˙Ýk!
} ° ƒ—Ûº%x \Ì âÞS
CÜt —.
¸1µB' Xæ¦e¸vp7 ýß‡ tØ ÕÞ1æ
ºBÆ °»þ ˆµ¡r&*5°
ø`aEVÞRt
äø v +¥Ln ˆ fiÀ
Ú?ôÊWc•›n__ ?X ı‡” Ô
Ø˜rö›TØ
…m[ö ÀÙÀÑÕ
,dÊçex^ Œ 3]õ^?b
æ b! X@¤ b [ó‰¾t
þ8æôæw?Gªyó&ò
„ µ÷\—Qwı î‘9î DP“
R œóWÉîq'»×k
P9ŒÞŒE —1

Ñbæq />p î¾2E‘
ÿßõ?hI˘
[7§^}ÝŸza
kÜ=“TŒ÷
;"ÿb…Ù0^dÙ*
<Z˜I&c“ldÞœ
Ó?VkR‰VØ{vƒØ“g
ï¥9fl*9IGH ¸?p
b`º. Ł¾Ì^… º Ò)
ó$¸X–À?X4a—
ü&¯… çÓR)
ó4Ł8æÀ?8,aLz
^Ô "Ìô @ L
þ¢ R3À_ðv/
dbƒflÌà#d À< =NTð
?Bó@ÑD Ú+ÞxŁ
Ó5oi"«>†œäqfò˙>JoÔ*‰
¸e œ7ı|2¿ « !† ß
iHÑ¼EQł
… Z ÉQ÷z
æ¯| ß..ð
'˜0PÌˆ÷E
°T!¶'N/Ø#0ß%
fl+íÒG‘¾¼-ü¹u
35˙ðÔł=
Ø/¿Xwł˙•WØ
†W‹øí À¼
O§(i«ß/
þÆ˙% Ne@·æ0MDÚG §ò8.¾¼ "0 R
´ 1Àóï&´•
ƒ,+ f0À^“Q
&# ª À?
1°]óÒ&´–
fPœ_ ¥¥×¼
N#łG:É
m!jL} xr`À¾z F
H:łG"–
Ý•7 ÑB\0}†
qz2P×..W
Ó3g‘ŷ@ łW£
r`?R¨ ý
Ì4 & ·hä+}
À¼Nßópí ÓXœ
Ì,B`?†(5 ‡\ªÖ
ýÿŁô – D‘
ÿxSflr Ł¾
ÿÿÿÿÿÿÿÿ¶

ÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿ»»»ÿÿÿ»»»ÿÿÿÿÿÿ»»»ÿÿÿ»»»»»»»»»»»»ÿÿÿÿÿÿ»»»ÿÿÿ»»»»»»»»»»»»ÿÿÿ
»»»ÿÿÿ»»»»»»»»»»»»ÿÿÿÿÿÿ

fyyy

fÿÿÿ

ÌÌÌ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿ»»»

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ

ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÛıRó„þ8¢¾2vø´°»ô«¤,
5z&ƒ …ßÞ8^U
"‰ ¥'+$ôAłG(‰
GŒ[À ö&µ
¢v˘\ðÌ”¡~ Æ
øU_Uqłą·”¶
gÆc2k ¨ cà
łæ€ƒà j 'ìiˆà
Øy¯ §1¥ Û
{´à_ ð
1@4hı _a“
Ý„8ç8ân\°Ò7¥ †$
Ó30í#˘^?bZ
G¢fl“ /‰flâ
?ÊÂxƒ5Ôõ wKflo
ÀØ#cF ı_`
1G„¸,¾S0iY'p õ2æ¥¸}=´?Ü
bØ# ^O⁄§n Ì0ƒ9
qdKÝ4 þ1
ÕÕd+ ×qD ª ¯ô8,"˝Ł»
,oBÝfl,22/y
cg1¶ïØª"LÑGyØæ{ˆŁ1oY
ÿõÆæ (LÿàKEümïl8hoø
ÿ°od}aÀ xÜ
ÓPłü;¥
NS ö˙´%z`Qþ1
rÔ'WG'ý¨
ü@ßv;p8 T1Ô›
ÛAþÞyÿßŒÞæª…çx vœ
ÿõ/ł
D¡ÿÿÚJ°1Ý”f’
f|»{ÛÕgB
gi/Ù].
?9 ðˆ;H×ª
O¯…Õ˜ðßflB¸
ä3pN;Þm Þºfi
¸ þ^ÿ
üªVe ×¿
x¸À9Ò#æ
0¾@×Gp˙ò
Æÿßÿ_-…Cwł˙w“
´@µ; ¨)·f £H
flcÀÙW˙_˙
4ßºÓßtAF"
lƒ (Ò£;ü#Uı!Ø
twß× ů g—J
‘ 20}qzÔS XA

Ò‘!ð j
óÆ OÝ"í. s›Æ:Ý%dßÀ?v5 ’gà]^ð fi
J/Àc ›ý»% ØıÑ¢wJü_
{ÔK«ß¿¿ý–
òd‡&z` a˜°p
þÆV2ÛJ˜Ñ-
˜)DÑÆŒ–fœ,Ý_:j
lGØ a#ôC-û$sßðÖÜ
ûÕª%B ‘
ó‰ ÌÀ
0ð‡ ¿þœº hýCM”ß
#ïƒ¨
Lo! ý
'åCð1 #´s\ :S˜ØÆÔYq`?X4a—
î4W/Qºksz⁄4~ :ü
>e⁄Ô8 ð&âD ˜çƒl…
⁄:3Ü,q É4*)¥ªS“ÚDÙ‹2 ïçƒl⁄q
YVf 8cÕÆ˘Bi 8;qp
; ,+3K ç… (
˘ø#Ñ¢@¤b
](ª#Xbu×
6i`ÿÿUCg
¨ÒD†˜ø¾¢ì
ÿ8E ˜Æ¸@„
8ÿƒ K ¾Œ ¢ /zI?K Xxÿ
,+3K ï¤¤ 5
Ì@ %¸ ¥îC¸Bi 8•Ò?¶
†‹Ì,q&Ò›
‘Ã@¢˘_%
łûg¥Gâ
\äı 32
ÿ¤Zî öÀ
pÓ M.˜
À?P"˘1— `Œ7WwoÑa!˘) À
§ ö«$Ø¨ïšp ßtGF
ł+ äD ‘à
ÍÚæ ø ˙C^ ‘
qł‘~~•¸ sÌ n
2 ó dc*
|aœÇauU5ý>
?rØı h¸Gxq
ø Ø‡23
ðÌŒ% ÝÚŒ
$R#Ìo1
X 8| ¶À¾
À?¸Ã›QýÜBækł¿¸
ï1 ˘_‰˙ý≠ff|ÚÚ

1ı•‘Æðæ‰2A˘i
àüq¥‹G’¯„ â9:I
þæı
x7ÿŒÐpæW
72 ˘_Ý¤*r
m~à¼æ
IENDfiB‘ [
âP 8ß*5)ô
ZhIDATx^í OŁm¸Uçïk0
D ß
ÉAcª 4· IlD,
"ä=2 ¨‰
% Ûı¿:¿ı[gUÕU
ßy÷ß>U«ÖœeT ÿÝ«ví‰ß{÷ÎÝ
vEàß°[8
xO¿ ¿÷Þß
°jkÿØðÓ
!˝f ˘üø¿:
À ÿÞe•`i
ÆÉ@¿O>
À @¿wùnp
jîß ‡í† Æô …÷ä‰w/ð¢S
K¥~c?°¿
OM@þÚD
TÙßß?ßK ´O
þÿ¥ßNOÉ÷Þ
MÕß=^ÿ÷Hÿî
œ7&»?TOZ
ıä@aªT,W8ó³à¾’£ C#’m ˘0â
À)Zþ ÒÖ!^
B¿I c`ó·»<9_ ¸) f §˘ÖÞÖ
˙g‹U] —ö
TóØfiTâØ6çª
5£ yò³@a
Ø# SŁw ªrj+ı2• u Ö3
˙fi˘˙
ãßÿ`ªí
8 ~˙ø(I†Jps
»(ÌÖ+e°hÿì¿
{! ßflí¥§à
˘‰„Ý• •<
?}e÷‹ł.U¯(
¸9Évrm¯
q+°⁄[2sı*qpì^
¯%MòQmø%l‡
î¿¶˝~ W
{$@"Do%x…='=q°ÒT†J–@

yB ’5Oz
I@É‡j«Ø‡ k
[9U ‡Ì “S
=Ø‘ *A-
Hƒ©Ĉâ¸H<
¸ÜÞF I ôF
ðl« L#çºâ0
ä@õ¶l
ö8ì÷
ÉõÓ Ùò+bÑÉŠr˜¨0N]W9,í‘ V
HJxUæT "fiåˆ×ïõ@Jg3u"ýƒÛõ«“§ •@)Þ-×¤õÙU
Ûj…h°F• N<“’Eåš˚Rfi
ä{gÓJøœ¢ýŁwxQ7
‰ôMÞ‹ O
x$G 1¸%˙ƒâºflÔÆE s
Ù2 sØ÷ýõNôDÑ÷
Àåˆ P,G Þ'°4 ·V, ‹:ï ãä
<åóOB› Kò:ì1 – ,U
öä¤ÔÞN˚
$„ ¶ó#R¤ ˙⁄
'@¨[vF˘
T>’–¨Éäp˚Ý
ÜÞUr¾¯$ø$⁄ó‘ßì •5 }Hãk>N(
‰ l˜ãˆ ˘ Un«‡´‹O†z<flfi çÚ2 $¿â„‡
FP xU°|˜£
·c•ßÝØ!•X
Bà..óç–|˚¸8
’4˘⁄*l %#|X@î
ÛRMç< 0×ÓOz <ÜÆEÊ‹y
„Þ5zs¨O
ØÓÞ÷¦ł ’„ä _¾ùs% -ö7QÔ¸ä¥
¤"pjý c#/‹´*
+ vz•) •g
‡ ˘\43o«,”
Ò W¿ 3Ûì3y
ÚN+åFRK¯⁄ý¶
åØöm’Gyec1ZQ_¯Sâ
¶ ˘„w@Ô
[&p.ýS¾¢
ÌS,TÌH ý%Y „ì˘ØÕX´«“˙
oÌy[E ö ~O¶ŁtÛT˝˜#¡
N⁄ßø^YFíæÕP%IBXH ¢à†˝ä ü-Ø
>äb–u1i—
m¸*À¸Œ
Æ¶ O, @¨
µ§ ö§˙ þbØÆ ”
ÜÞ%U, vç˘/Ag ÀX?Œ•/ç

y~ŁıªµÌGœßå%
) Ue<’[
'A>)BSfi˘ Úæ“Gfl&
˙pÌ3 ï˜$ _2g
i_Iß& 'ý8 ˘==SZæ
Hœ©ZØ $& tVæ O:‘
a“° ,SłP&
c†Q#p»×ŸÆE ï,
˘ fit `ü¸
i{ÿ^ü6¸¥bAıH†
M†EgıNOz‘ÚıÛ
G ß1Ó=]
GcßE– Ì¤ ßº ?c
ºłpkmÿ¯S
OA nÿ¿÷XU1¸ ˆóçâmí
dØ‰Ò~I»…¶=fl]•˝ò»ãÚ-oð˜
ø¸ÔÙ)µfiÖ7FB›' åš
–@¿’tô
M(]QO˘ôk ›dF‘ł&V ªh2~â
)”“JwMç
9~ ÜŸOÚıH,¡1vÝ¢ãšô¢p¶i^C›*åX I¶Õ..nfiSz #»
æøW
‘k£K:Ö« k[
åßß
—vV%Ö ãK˘
[z¶w! µ9×ý,Þ‰Æ fi’ ı
í„K
ßm zmd p6ßC
Ò& µ>÷flò F U UYö
~{(í† Lıł'
ğ"ß +É @—W|+4ı§ fiÿÞM> ¡%ˆ¡x ˘M g‡_ 3
=bl×¿ ÷¿„ì s˜N
LÙÒn.0*(›
flÝk¶ q£UÆ
˜~ „þö_ò_Õ
£ ‹%«tþNX]'flŒ
łÿÒ£§ m…GrX “ Ædy Y¯;S¯›ßÑfiÿ¾
5>] ÛSóvłJ&w‹Éòå
Ø’=@dÝ
ÙßÜƒíÉ{Ô
˜&o ˝ı»ô ?îYO1
A }ÜxwÿÞÿ%÷4m(wî2A„ z/öc ˙˙˙ÌÿŸ¥¯Ø^R¡¥
¢^P _æ¡[Ü¿Ł>gfl-Qlªœ‰D¨°
»!—§ßÌ «Ì,N>/˚ôKÙR– ØÉül ×[âoI¸ —“*†§Ô° =V !łÞ
Øw… îÙ¢ÓDe|
Q flÉ´A\
’v ôˉy!m /

†dm-år_ï ¤‡ jWZc¡›œ‘ß#ç ÙØz<>k•tö“
@ 0F¿7 gÝ
Y"W $K'ªo'
k ·ï˘=ðL8Q
¸¤ØÉxÚC“27›pÑ¼iG99!^’
8 ~ üZðj»,#; å§
§ |°ø łŁaðRjZ<ì §
OÚøt‹I†
ÌåvB) « }Z&“$6>
qÉÄp–¸ g=,GłÛ¢
°H †5)¸¿c Q[¤ L£˙
„ T/ß £!pT
8! `œ}B { Ù95b
œ} ^¾Ł
1° Ô5Tç{ß\ÌÙ!^
ßÔ
ÙŒE·>CC3 x JÌô
sÿT f…, ˘U˙+^7ÒÉƒ6ą
o9b•?ze V¿oąąUÝQ,lßß†¿
3•ìæ §S
˘Ì°¿â@bª¯ {î1
xjTöÿłØ˘-Ü
S¯[£ssąÌôCÑ¼ÓUfiÓ¸c6+Þ^ą(wt
{{4¸Ñ¼iöºäS
I$ ˘—> łŒE«\ø"^bEnÑ6
#¸9 sÖµ¯ >Ûł¤µF⁄œ E= + `.Ø
‘Z Içç– C…§ı1
⁄¤ÛF NR Ofi
ÛØ7g*ðlákı:Ú"Àüaô⁄qÛTa Ìy2“Úø
ls¯MÆJ:Ó~þ qª
·Ł ¿À<ýf ’çłNBÉ
öąłSM
U:És ¶
g–Ng““w
[[DÉZÉ^k‡o
>†Jðs⁄„
Ø^DqÚłw‹?ąp¿˙î
vl˝8µÛ„Ò Q Z
,r;wV;îµ
ßFg%WE, ·Ùæœ]{µ1˙
EïZc‰å ‘¸ºÚąą9›L
7*‹Nflü˙J_ià—¯Ó‹X •ý+¯z⁄n¸
†P\lÖ9}ØFqTl„
ı{hð÷4Ó Ì<
r$łZ‰>v’Ì÷ÜÞ pÆ˘;z(x˙¯
``k^Ø §;…M.YnØÉçLÓąæ%dòâÓs‹í5 M¸…Z”/p/–
Ýł10(«8 /ÒJ¿

j}{ ü–ÜF µ‰ô&UL~,Œ=
9âßÉžØ–fi\î—ª-
W…º ÷ÒFClJÖå¡o– Ý
2 „« r¯¨ fi
ò¡q)îµ\ “ $^»‡,¢çH¥ô
ßwý÷âœeM»$þv(…«
œÝ>"×¤„1ý.kòñ÷^¿Y¯ wvw &•ÒBıoB.°_~a’Ô5
}œ=‘þ í°0ó œ«â‘?CX¤"
÷»fl < öN7łcFI
 v°*xV0 Kï
g— P À
E÷Tÿez÷«—o«łfi¿µ «5}Ua 0
—o ï°&fl¢ PÔø<VýÀY œô¢
]lvuk¾
  ßflqº=
Ö$0L¿Y¯ W×
fiÕØfi f&¡ãąí' ~
K† :- £ß-pCíˆ
 ¡ßò• Ìłj
 LKÑœe ‹ [‰O
r‘ IœB``´,
 /$ÛKì÷wÛłw•&Ý
|mØœ C
 !0C¿C°çx~(
ő º·#ß
 Iœ›$|ÿ•‡ß ;A-Tl
 §ß¸Æ˜fiŒ
G`‰Z ¸wØ
I# }$ÙÉ
 òæeæ›U •Ô¶ æ£–d1ø…‹łÙ“$æÌUO~%» w
àŒ{„ łfi Üœ | âïF__
Nóo]•lì
›Ôqtóº{fl/ ÷^{Nł {"
ßY]'£çZô
4fiH y œ6f¤ VÕ¥Ü))É
÷Ł @ o ~ ¸Ý
ŒwæBpU ò
N ï¤x7łÓr ç…«pm¶pR•xc‹/˜v“*Ôœ/<’
7y˜ ª&Ý& Oœ‹
¸CÜÐÞçÇ
g Ù° ø7 æp°ÖC=˘˝sP2Üs
üæ˙Aiä¿ŒOœŒ‘
£Söı oü~À
üÄ~æ7¾N@
’^ ?¸ ¢ÜÍ:j : æ¥¨˝
6f´ªY}rr ˆ æ]qØCß1
fi»àÉZłsìF¶/

?üT|¡ØfIQ’R÷qWbª(Ô¸
=:(]Ìp˘ÿw2Y¤
$«jn\ndÝU $ ~ 4%'ãÿw ı=?tCœM
’“˜ß†S ~{w¥(
I¿U¶‰ q"¨
AÀM O¿7tÐ¸,ò
ß9g#M-‹ÕÔ»÷
ÒN X–ÔÉØe6˚˜æl– Œ˝
Ý÷ł
@ÀG‘[œM« c îÜxTÆ
ü G˙£äßi£
À lH¿iœ $D
IÿF ÉNi œy ·2|›Ö
/˜% ˆàsl
yCfiP¯”?×7ï
/”${ «c£ìY5¶)UÝD˘ÌQ¿
¸uøÉ>ˆBƒï
9 xfl.Ìåw Nï!Þ
TÌ”´çHq.
;/^Æw ø& ¿Ł
ÿFW
— ›{^¨¿{Ł ' Ü- #
¶äß›Ùøe»DXàÿÔz
ü% ˜ØI¸YI K0
ÿÌ]Ü¸í,ôà
~÷æ[»v pz «˘j£t6Y
ªâØrFz%ý– ›˝
ÀÖ@¿•ÌCIÿdàM
–¡-ô?ðFe îÛG%s/Y mRaı§· Æí†¡,.
kß‡¸~ Ó
‘¸“UZ‹|!‰•§ße
¸ ÉœSµE
Ł÷&œ†ÜLv ‡“GÉ¢ÌÛ OV Isöæ·â/Y˚ÑßÉ“0ç¤µ
ÆÐb˘WCzD6t; ˜ó˘ µ÷
~flÜÿ,SÔ»µ«æ—Ł.Ł÷fi˘2 =
~ÿ˘üø˚^¥, leÿö—<
(Ì À ¤çÙ
ÛßÞX} ;£m
/ÆÆ nå6ðÞŒ
¯µÞÆÌkK WØÜÌßÞ@¿
œíÜCísü¸… v M 7¸
º“sä¹pmE^:ÔæeÜÆW
9,rå˜Ôh—
/.ÜÖ3, jX›ì5
œ&¯˘S~æâ^7
7J ¤@Ò%["–"¡q¨¢
@¿«ßS& I-¡ æWEÆÆçhqIeJm˘„

',VY.zR
%“ o^çZg•
“$øyî`
ÌÑ¥[\–h!
[N mAP“C
—ïŒ c'U 1+ıâ2òl;WÀØ«fi†
)·98ädì[… Úâ¶/8
ÀÝ,\¯ Þ¤Ö…
V‡\ÖÞ¥_†
y O ¨ Ô
ãßüßH'XÛÞ¨ÒÙ
ÚÞ› ¯ ü{#ª
n " ü
ç°ö…Tì gÜåõo2Ãßpßn-ºt
~Oí"Ö ?ØÞ-£ âO@p…ÊÂq“bŒXDc
ýÔÞÜbhn8l<X
îTb
ÿ)•‡ ;‡öy
ß‡;'y¯—ÙN,ß
˘Ûw
,ÿÕXQu ^
É¸˜ªÞk5= † 0 @ÿÿ×ß
ý>Ôï…m‘ dy<ˆ9X…—ï¶a Z °4 ~ÿ˜ïøÒÞ
-ýæÝ ”ø„$ ¥
Ł≠ wn M“¸£˘ƒ^æ“
@¿ç/|fÉ
>ß SåæMd’ı
~OŒLø -y
ýœ øó°à(
Ł-âÆ„˘ -9t
å‰„¯,¢òA”1°
SJ,˘ $ï0*¯;
g26u×Ò •[Q
Sb‡R8øV6ä¸g‰XÒX}m
|†Q˘`Ö
œ]"4ã{#ufóÞW
WWµŁO)o°¾—ÜŁ …
‹<ÚˆQ[/
ó{Õ… 4
æ` B’-0@˘`
ÓZ˘`Dfi¡¢¶9 ’ âß‰
-ÞÞ* óÿàŁ ÆÌ
î @¿g \þ)†œP% 9MUÜÙ¢(ˆ6 bu»
çÿÌQ·˘G’*w ‡
"Õµı).ØÓÒU ÿ•+?
R}åÜÙ Z‡
eVâ ›Ôó8‘ wE

Æ @¿7Ûp
?æe¨‡F ˇ@#X†›¸v;«ï†ô¤
łT$@÷?WØ2ÿ†sYL Æ „*q“˝
ßØM'+˙ *
l6W>łÌ7Ø |
ZØ«ä v >E
—o?«M <Õ2ºh‹ ÉGz
ðW„”…]~P
×Uf) ØÕ/G!
öƒ q*æ& 4
Py›Ì ˇövØ* Ì ø
ƒŒà@9˘¯Tç¸ÞÖFF
Ł÷z g¨÷ðn_ª ˋ¯<Ø}$ä?N†§â
Z1“łˉòs@I
~÷ ZT%å
¥ íp£Œ)w
4hx+;59lfí´
MŒ%e•I Ü
%łÞR ˆWæ9ıP@
¡æXÜ2
ßÇŒ9>-“TjO1
ıÕƒ6 2 §Q-Ûüml0iˋÞkÕ¶
u Æ Ì”TfÙa Ü3÷«˚p*\ Û8R [+ vZˇó
† ÌŸ@,]Ø ˚ìªpätK[» Œk8
˘¯ ¤Ì;¦sq
¸ Þa6Ø Z“˝
åJ¡ Uâùq»r â¸lR F»\=
† I: eÉ m
~o¤3z\ù
xæÕB^ l(Ø¡‹â
—ï}ıWÙ5µ^fi°j gò
+(mæ…T|¯*†… ÆdŸP •ó¤^£Ãç U]n
H;q-ı›}H–j ¢q
ß@OkfG{v¿x’§
xc|¨ <ÿÌ] +Ò£|\8Y>7ø ‹.
C(‘gÞ V ös@C p‘
wîƒCs 7 en "Ì
†¨,VeÕQ z–
N“/×f« WÕ¸<„b<nHƒà‘
µ<çòG:l˜ tß°} À@
ł ï~çblî•
Ł÷Œ]0Øfl_)ÞÆ´Ü
°´q»„Ó4ÒHl B°=WçPì Ö¤mÙ§
\ıYì} Q}V}˙#˝ł §÷
~7£Ûh¯ÜÕa,
Yaa ;S„Q* Ú5+ Pµ
I’yc…òC6

$ ˘5! 9v[5M
˘ Õ˝\ìæ4 «
iò÷Ý–Œl œ‰
ænºu ¶Œ
¥–ő‹e …k ˘¿(ÉWM$+“#
i!y~’ö9n R
⁄fs”i "r Ýþ«‘% $
sìŒC,ü„p¨ ìDC¦åqÆ¿† £Ü¡„–~)
&{Ò? U<ßG£˘fln
N'æìôy7÷xıòU¯~$Ù¢ó¯ßâßßR·8 \É-
V,8‰ ªÜ
.¨— ¾Łbi÷
%\·Ł~&Fy <væ•å¤
Ó⁄"fl>_
:O µvâ⁄fl +$¡¸ïm n>Ò›~’æ˘ÿY5 ä1 S
xÝh} ¯
Z¥QÛ‹~ÿüy–ßÛ
×_E3A ø], ÙÆE.%ÞÕÜQ•
ƒ8aí C†¿ çT˘
gÝh} ¯ ‡J£Efl:
î¤zV†CîJoıJno—ò²ï
e»wI¶…V 9)Û–Æ\y'å¥ka˚îö
ý>R ó•SÖWØ¾
MjpgÌ9SÉÊÔ
cbÒÑßS›ó‡
ã{ }ww&[fi
çsØ-¨NƒæÊfßcgˆg
, |’V ˚˚sk¸;×«9
¸ÙsH` P
&flâÓÉÉ
ã{pWv&ßÞK˘/¾J†IS)ıÞ¨<kÒ¸L‡#
çßÞ#Ł1t[¸¨×$xp%À÷
=˘!˚eÕ¨%d
n·ÿZpÕÒ4;RðC(i${K å e
Ł÷Ô`»¿ I¶gbÜÿ Z
U k•«ZØ_UW
@¿ u ’ø¸ ifiu¢x“x!`.œ
ºŁmÑ‚àa
ã{7‰fd·C&˘;A¤Ó¯iöä
Ó›ä›¡¥âæ!yvÿıßµ9Ó
/Rðæ *
S˝¸$ÛÞŁµ
Úµåmƒ U«ÙÜ÷ð
œ= +: ï–
ª„yiO+q
fG
>‘pˆ

À/ @¿›Ø
ª¸T> \æeO ŒCÖfl2˝^
ß‰ýR |Ûº?∂H'ÆfiÌ…
”ł»*ìÎ…
…8˝îØ9⁄à
—ïuz˝y2»Ł gVÜ‹F…Ø®fi }!ß¤
¢£p5
'J³⁄₄K k m ‡â"w
ØZÙ∂k*<'ƒ‰ !RØÇD=
~o”{ sE`fiÕ‡
K9WØØ£RóÆ -
î§íXº· Ø∂˜ |_›f3µŁ à)
íÓ¯sàT‰X,
çâ'fi~¶ aJ
¡ l°ÚJr\º⁄ºuº+ìGf ó÷ß›ïfl
ì 7o“ ¸þ
M' µßJÀ
{t¸'ß Ø®q ~sº·;æõ∂⁄J¸ =
ýfiÕÑl 7·
B³⁄₄ G…flZ ¸¿{åv›£ß„Ö∞œ›Z‹=⁄hà¯ £ßQ_48µf \ Ü~flÙ∂nh{: XGß¾
oæ ~OïŒ
Ó¢³⁄₄BP — ß¿
Iý~ýâNkßbzxæãª^ fl›ßX¿ÖÒNæ6LÛ]µ
ß vsP£Xa!zs
A _…¸|˝ufl
ÞÞ[¢j
… Ú05aUø¢
0 TâÛ¢ÛÆ
ô¦rýpøü›ýS…´ ü ªÚ
ÿ]Ýd¾ÂXUjTÚ[;¢›£ !
.sàWÿ9÷Ûœ0 ¿^
RØ ßÆE H˙•(Þ—ïýÀ‡âK
?ÆÞK,
G% à§0/
ð y lS
ü'Æ•¿R‘2F’3D¦]
|~ð‰q`ügg¸J
´L{Ò⁄àu#
Þum ßÕ7c-¾œ%
œ‰„î– màìÉïkƒ}2
0 @XA~Y°f Ö
_]ç›9ß
¸%ß® ˘æ®
Ü®
dø¢~9
’„ïRì ˙W2 ºyq>¢¿
Ñß¿›Ø ug¯kçfik¸70]÷

¾Ì | ~{Gàä¸ ÑÑN
≠4 EîJ-^ f' ç
º{/à=ðP
×fiflº˘[§‘ ~3×A¿×
O‘µ¸ @«
ðz Kµ-ýfÕ y —o×ð
‰÷· o ãXÞ˘ Ø¶h
~ŁoÞWłæ øßºÕÞ îgÕ> UŒOIøÖ@¿•Ø¤uÞxf¯Ið
zø ¡-twÕâY
ZLrü‡?ß‡ ^ KÀ›$çÆßßâ.a œåñ.[|A¿¸‰2*ø.•ã(1pVÜÑZu }Ý¿
-&9ÞÛ}îÆí¸0 Þ›ÿÞOço– x ?^ ß‡]^|¿¶m
˜ÞÅ°m|R¸7rÿ›÷7ü
K N ÒØïÿÞlÞÓÿ÷¿ÿÌ/? ç¾4
Ùæº tCÕß
ý¸ øÉ÷ÓØ
ø º¿•9Ó
łÕüJw/“üõº×
ß›$ÛÂ fl| ÿ
e˜7 ¸´¡ß
VUØÛçN (
 dœÆ¯¸º••;'= x_ÞÌ
m§?fleł¶kaæ‹Wÿv,1œF8C¿› X.ø^eV<'^„
ÝÉKhyŁ
<…łœ ¾ãe÷C,‘ìíº —•÷E´ß¾97lüe
Rö7flînÓ¶ ˘>£—o
c¸Ý´s ZÑm
üŁ ÞŁ«G”O¸Ûþ¶ß1‹+
z‰z……^¾¼ý?˜+/Ý_œÒ¸Ì 7fl´ ºõ
´ÿð˝&ô¸m„ãÛN7Û k9§â[æ(ºØX¯&Ü¿
´TyPºK¾48(÷ç?ÿîaß
… k`¡ß‹waæ
 ”÷r¿81¾–%ą lï–°
 Þ<Ým-‹]{
ƒÓöÿ[J¾{¨¿ÓlÑæ›
ï÷ÐZ ?˝>—
l ÆE ß-ª»ßÿ–O> RM É
üÞÓŒTw,"<ö?TøÒ¿CºÝ6ò~o/#°n,=1^öƒ˜üö
»¥&^ÞßÿÆÝŒÕx
ł ß^ØNð‰ÖłØ„°4{C
ì ÀOÞäO^ïr Påœ'
 ~flE>Ý6’˘˙2Ú4ßX
0 ÀłÝÞłÉ
}ƒSàA/¿÷‰ >—äy pÚ
 5qÆ5˙ÿd+—o e~ð‰œ˜ł ßfl%˙ßÿÙÛ#\?¶ą
Mß üÕ_ýÕßï¿
ðªåî Ù?ÿß
fik×_|ÿß¿˚å

Þ_Þ¾¼d
«O WÝ¥“p
œ¸ ˜A°^‡¯
’…ÿıEøtX'~É
_xýâæeÓÞ 6
ÿõˆ«p ùÞ
B¿ïœbØä¸Ø
9ŁØR<hP´´´…ÿZ
^´ºG~äG´ Æˆoÿö
/÷N}æœ þæB”þ&Tø•
˘ `Ù
ôÛÞp–9 ; ^{G \øå¿ ;
ßÞüÿ«<ÆMå$ÿògþw
>_î›ôÞ{¿÷{ |•ÔÒò
Ł÷3ö¥ ï—Ò{
ì~ ,f˜cï¿æ
ßªA
Æ“îÛ¾ÞÛ?ïøo]ÿ›A
âoÙœeþ.| fl_þà
$Øœe ¿Þºø
ÜÞR‡k ì6 <'y eÔ
,ƒÝá =äÖ
saY-ÜŒE<‹t
qe~µ“B¿o=1!øn
„*Éº9 mG ôaÚ4ß@´ÓRðÜÞißÀ‘
NB Ü
5Ü ý
x 9ÿîw¿æ'O}3hs œ
Baæ?þÿ˘ÿÞ?œ¯ãÕE…yÕœe
º«_MßuyÜ—ïå
j!N†• Ø÷9çsV‡
_ %5 6B´gt
Ûß4 ¸”æ×÷
|òœaŒßr.<< äzv H|ÿÛÞ¥_œ¥p¸Õzı G)ÞÆEÛÞ}íkay:3KN“˘!
ÿ¾¼Þòmkö!2“ bj>“¡Qvæ$ÒÜ—ìQÝ
J ˘´ÕÞô—]
˜/O"}x‘¸a–ÛZ¤¡ßx O•
˙µiÞ¶ØÞ› Ù..
_ÿ¸Z3zÑ¼JÞý¾
N «´´Ee |òÆE…
&W fl/Ö †
Ûœ3¢Þ}
; #^‰‡hò
ðOH‡ç2ÕÝ¸ÞÆµ
.Õ«&Ìø÷xí
6sîÜÞ,Ö¸t|Õ
ÿÿ7o.+Ô+Ü

-Łq ð|ç°A ÿæ˘~åÆÆU|QY&h‰*ír(ð6Ü
ýMXÕ¿Ł T° ¢?> 3å_þò„]'¯ì
œ‰ìäyN¿«ðÉ9
ü¯r°¢rœ›,7Ø ß›Ł,æÞ'nýHœ ? ~•
3äAn¿üåo…ys„ ;\Àý3?ó
O ‡DÓ¸Ò° DiyZłö¸dxnŁ«ÛàtX
dœ‹ðÙà
ýv °
›*ýÞNF+
RzqÓŒ÷}'ö•æe
„2µü› 9*î ÕÑþ :/´
wt kÙ v
oØ¸ò
ÕKæ ~fl3T&°÷ì D7›ßí&¸
J¿fl3ÛßÖ¾
Mfiþóå_ø˚W´ •flß§«^^¥ÆßÞæ&
÷W¿œø'ów~ç?
\f üßÕ×
oÑý3.äµ×
…c«aŒ k—æÞDßÞ
¶ \9¨m—Ú?ø ? î ÓØE4ïM
fi x Y÷Þ¿æ
¿Às²ðüß[¿ı
ˆjt ã‰
ƒS ÿ ßÕóKØ÷ŁTØ
C˜üøZ»H·»/
W¿' •Ø
afl~+sÕÛ
ßüý@- ß×K8ó_*
o×"— £ÉuN¾4·Û¿~íÕ¿ Y• 1#‰ýKˆ¥ Œ¨ª 3í°
—@ ŒZænhtH Œ÷ä›› ƒ ˘nsfl„ }·–}9˙YðßGE
tÞ ~;˘
:æýc %˘L Ìcfl
>îß2 ü4æ
{|}þ›Gfi d· ~« "ŁLÓ
^ÜÕ^¸«Üð&j«x.Q«µò
°"K˘ÕÉv&wT–îÉØuY¯LÊ÷À·;@,
;"p:ý^•orJ9`+'`¡„" _
Vƒ&8/ X ÆäH7Ø
?" >l—C,
¸p.ýÞHò=gx¯Is fç4·Ü8i='ä9›'!œ
@À&p.ý>ðn°
{ d) Ùwƒýø¥Ł@
2ø §† $Ùn? ,Ø£˚9Rð¶
[÷˜ø ‰ ƒA
@'8 ‡Ł÷~ ï¢'/11>v %
ï=5G

>v À
@- ‡Łw-
¸ Ñ‘iø‰ì·#
@? SŁw?ƒÆ
<lö æ Ü
-w ø'øıB8\Ù‡|Ô
˙×M%ß¥ dïâÞk9, ÞÕß_H`ý‹r%sÀ{<5 ‹†K
ÝüxP+k¯
[£K ä? Æ(¶çºCÙqLlx ßuäzDz[,c•
@¤iOÝÞB› ªºw- 9åÕKvøîø]
'Y@í ´a_ •5 Z4
ï,˙[TE£d†
Ú _ÑFz˙¾›8ß1g0W‰‡!
$i¤ÝE|À
˘fl˘@Zl7Ùhfi›dt
ÝöxPßÚC¯90
\¿7 |¸ As ø+˘G CT——ò9 ×..S3—]
• ÁÚ'
÷ÉıKaÞÜöU—.6gò•â
Vb$ı fl6¨K
Z?Ûbìg[¸Æàœ] c›åm`^bII-'ß¯i¤M
Æ7ØðÑÜæ4
äÝr A
ØÖ‡V F UUjÛ-_åLma'ÛZ‡¸òGÖ˝$ß5'T ýõT,>+3$ÉfiÊÀ/<nzªr.çÌ´) Úd
ç“§â¸&ãb·_Naæ„V »ò` É›¨^h¶l Ó¤¶bfi×
Uj‰Œ/¿"Ûª°w
¢/KæÑ ÕÏY î^ðxk¯x÷Ûl %'FÉ‹,d1jCðÉZ,ÆF+¶,rEç4xfi¡¢ '+æe
rØZ˘!Q†£
ı‡8fr¡9»µì~fi°aı{3Éwog
»6Yìu¤¾Ûòv¯Ûœe3»= ¢!æ¸í\<
÷P2°°&æì¤m°¤aE
†ÿíw‹Ł9 ÕÞ[
ÑÞ˘RlWEZ,_læH
" °m0Éfi Lå'øØ
Ó‰ Æ,ÿÅD‰\\N zŒ0¤v“‡
?ä˜ kÿõ8 meX/ 'ßäÞ*e^Ì[-k£|nbø0 =
î Ì&÷<Ùł?°C
ÞÑ•
»äÞ8\U{˘⁄œ «tS9Ì{yœ@ïxxł D‹|–MÙjfi¿!>b6´¡ª 8L'y9 t8n|k
FsE?Ûb· Jç¢XýœíT°
ÕÑdß fl Ýü
%ÓæÉG ?j2Sîj»åßLíiµÚ%ó¶
mT¸U+'"ŒØZ Q ª „ßxfiß{{î >i0Øv|pPkÓ
i»|É ª
ä~ \¯‡#M
•{!îŁbfl%£ólÙ
¤ß„ä |W˜ TD˘Ł

ÕÕCq• ;Ú
WyTqI»S•b)(•‰[L
î<å'}sfl 2 q
{–çC2u ‹
3ì ÖpOhC¿C‹4Æ ;
Ht‡æ qà<…uiP˝4f
‘’s ÷ æ
Hþœ°ª’Ùh
ß”}ü/ãÛ6*^
k˘{”‘×4
-ÿ6¸| xSfi ¸
„ý< Rðvæ ó7˘8„ fiðV
GÓog˙ ‹«âN’k Ù‰@N 816_¸#JwºÔ
bå¸%ß]¸ ò
—LàPœí\v¸°
âæ¢“!IvÛx +ç˘× I‡x m
9sne|/)ł
@ À¡ô›!ÞPe_* T˜
5;˙<ØÒÒK,fl
#„ŁxˆÀ¹Sî Ò¤ÒÒå›£m
˙Y¿æ¾˘Æ«Ûde’Z çR § K£¥…~›d¡ÜÜð
ÒSßÜÒ9˙Cìfig
x”uìB¶%ÒÒ‰ ¥ß‰ÿ8¿{…þ¡ þ
Sð¶å_W‡|'XIåa <ýØ~
öÆ G…Û
dþ..9ÙJ flâ¸ åhvnDæ
l iOÜÕÒcp*•˙
ÙYð P
]T¯=Iò ãK—
‘Sj„ }ÑÈpK(÷
G—ï“äO ¨Ü¾
«âÆE†ıÕ/W< Ùß íˆk
+ƒæMLPn/à} Œ
«âÆíh¶G [g‡ ıÌX\=° ß:
ì~ýyUòM<:w` ıÉÜ mıufifi j1Y ^
î¤8ÒÒk~¨U} t´ßÜ
Ł‰OØ'ÖıŒïH$Ò˙ Û[ƒÒ´»
Y W×_¸Snß/; .{/ÒV„&¨ ÑP¸ »¡
vÑ§… ‘xX ˘µXìn
ES97<!Tì¿°þ..
ÿ¾Ød…Ö
øœ‡ìØK¥W93í
ÓS†’ç¾Ù÷
ï˝ ÀSø\1†i
–£]° /¶å7¯J‹h$ Vf{:–˙TÜÜ˝ä{ÜÜL ß_wßÓç
MÆçŒ}Ô
ß&,e/ ÒÉŒ ¢ Q°]l(W

g`«—æß(K ø
HfW¶6+!ï
7Qk“¶…jqQ>„ N g à
¡ãÅ»*Ô%
¸` mÑõmuåõ› ¸
NC s†`†?fi¢æZSµåç
»oÊCOł¯¾*ºcý^1øV lˆf¾
ªÒÉłpìI9_ô
ßü-A
>óW°`¶ì £
ßìÀ¶6¨ÿ.íX¿˘ÖJq ='ˆîÆ i_}5{OD¤;
;µł”·· ÑèN’ Ql…
n,=¢ qíU¿• |;A•
‡5»˝f'V¸Ó-J6/ß
Ss ý`Yðußn Ñ
./t cT¢¾
3Û#›Zíes¤2µÜ†ÝX·+ AíU¿ ÆífiX<Õ..ý$»
»ZÓm£Ö
‹µî M¸l«s
LŁ Q’…s N
` …Ký>Xò ì£
m9ïÜSl/:Rð àª~ç¥ »2-··ÓÙVU?fiXX¢Þ(2
»¶£N ª øfi{Ó]q’Ù~¯i[#c[: ÓS¢ EV~ µƒj¸˘É_ Ù9‘
·ü{»É7º—9 ìâ!Y@–b mÖÖ
|,ÿen¡ ÆCrw…`µ£
·Æ8‘‘Óu»;TO
»;§ƒ–˘ESþZ
ß§äpî ”/ýn,Ýƒ§Û2«Ü·Ó¸ŒÉð÷8|ı¶œrˆ Ü?5Þ:•P ˜{Rß fi\"«RmÛN˘l ß& 3
˜ 6•UT—xÖ)Wþb¯>* â
9Æ,ôßla*çgDUì
œî ”3ýÞx_ m/;º Þ/
ýîg,·
ÜÖ?þxLx
>łp!¸K ýªª 0
~łÑGÖXœà
>ÿ˜œµMt"
t"L· »@ 0µ
Z¿¶Ü¤ï}í¸ìs
†1 pþ› ** À¸
/¥ß«Æ8}ˆa‰R‘—p ÒØÉn
@[˜bÝÓß
þ @ ~cþÙ-CßÜfl Ü¤g
ïø ;;·˝Æ
À1 @¿ Ö!•kKï
ßc: †^N|åŒ«1í„›
[˜%ºþ$Þ_Ùu„à Ý¾
œ= t…dLfi6¢˘,¥9Må#

»@ÒN†
›=fßbßæ
"¤…â fllNmW ˜
cß† IæÆeL˙^
jìF¸1¶\e!)Õ-
~'mðY&†ôÙ
ü˜Ëq|Ñß 4·¡„¢?Dƒx‡¢ì$ÆH
)K $2›pNuã… ò
p¸ /Z¨˝
Øs-{"`Hâe6O¯ Æ˜˜7
ã{L ˜ Ô9! ÔO
âV ebAU[Þ
ôÿ L ƒ Ö
:d M ØcX
~o'7 /jB §†{æªPª])
åÓ¿i v Ü
~o'7 |l¸ o3›ôO›o
tä"¿—aÓPÀ\
~o– âu vÓ‡ıJƒ×
Jâæeœ»\
„ swµq›. ¯ &
iÿµlE»
P3˘‹4ŒìfI
‡æYjÕadZ
~/Þ S¨9'TôL¯rØ ÿ<t2Swn‹*˘–Ó$
ßô@ö•2°ã
{Ñ¶ï¿N Ëm/
—ïåØYV .ãô
‹¸/6þ
pâÌÔ£°ïª”9SI˙8ðÙØ¶ì”+ÓPp ?ä
/ 1ïÞ<zK
Z⁄wÒØ‰2
r’af F
Ù§}&8÷µ¥V÷<µ
˘¶R7 ¸W SÛƒ+3ª,ºÜÉê2 ƒ ~/eÉq. Ì¿s¯¤ dBO
v } n+¸ “âœ|CoO
ßÉar ‹ßa
4ÿå Łk
m–Ñý6Ó«›•/ßcæX‘ezGyìc! ~.
M|YÌ(×T ,,L ªbrßí8ìI2 ^): dk°lÙ§ô$v[
%ø ö! 5å§OQf
W ;ƒÔ_4ò1‰ ‡ %Q¸ò5ïœ¾Ó1*<Ł“f¸„°›˙*IUYoìUrÞÜØ ‡
7°¸ØZ4«
åƒ<Ý2+
%<ðl8Ó‡ÛÿÆ=µÙ3…u
ýv ÚM–x%Úñ\ £ à@ ¸og
'jæØaNv b&[æ·([ôÈ¢ÛæeT¶§ÑÙ

EV& ó3+wÆšèv|ß{8À
Ü3øï u` ÆÃöð]Mªü•
ý {¡˘ Þ
—ïe,.c5y«p(œ2°a
¯„°–ä‰YN"ÆðÜ: 0v
ßbõ¾Øe
ìx¸>"Øð2
^ ¸b˜S˝p˜B¸[
ôÛıB*ôN>fi{u' v g
Jæ}ł'(i$ H
œ} ÆAÒ ß S⁄F
fif) NÚÉY>¸ A$
ýÞsï Éw>:¡ e.fi0 fió
[æA"U°¸Õø\; Q˘˘Ô
`d»*ØT+¯r
îq&Y ÿø7Ø·MiNO¡
§*o –*M} <
ØYq&OI¤Uo B
=Uw_ å9wòX˝3×æ„b eZ
{N[ł_j+ö<•œLV
EÚJU§pÒß¾
ÛVvzæ7 ×y?ÒÒ~
3þV>• «
fl 4.m˘.Ik•Q÷
ìeä[fl ÿ†dÒøIl TÌªR1ÒÙç
IØ wJ†‡8ðbfl%cI
U2 E #˙ k¸ïâÒ
: µ£%ÖìÉ
łÌ–·k nöÓÝÓZs [|fi
ª˜Z äÄfi
K[—˘¯h? 3n
ºƒ⁄5å –⁄
q°°<:va=NR°
£l¯Ł Lì-"2"QØ~••
DÉ mqçJ
VÒßÒqö'>å°øa»Ø⁄ð
Y s•&íí¥=k-Éźl &"å'·ÜQ †Ì
µ[)íCB $ *˝P
˘Ę⁄ªÜ¸4ö3"ÑD˘
P e)U7vx æ\ Okb¡îXÚ
Y27]í £
E 0e ü9
Gõ¯·y ˘8Q˝$
ö..æ…7m\ G cå«ðö˘¨`JOŁs2d¯'Y
YãÉç~ þæ
" ˜G0qh
OÌ&O‹ò4‹j#N

Õm O›urÙgÕÖ«º
ÆW•
ïflsóÕ…fi ðZ
s¸wGüOR’7æœÕ
> çÕ˜îµd, c äõCLà– ’e
B–·YŁw5a¸ UÒzfi
9˙[í°ø*(åæÕn ÷t
> [,-;TZ¸¢ ÛN
I 8¸ hóÙS
[˜ ¨n-x^ç æÙ¥|[£QôŒâfi?§ý,ïpåÞw`R¶ï Œx%ùÖÓ
„“BS”âV b
<_›0“vm
ý⁄Sòbt œm°=X8CFÑÕ{HÕ
ß —§ß?_“ íenÉò r
ÿÞ˘,ª -˘ô$|
@¿GÒ›Ü%Ñ6¸6fò7Þp
Ł÷„ AN´!Þç
•ÝÕłhv;C% p ÷vz
K-O
3oLÞÀPe¾
L6ç¾bŒl7ƒ˝7Ò›p
„ó¸–N{ò”<ÌSÒÕ
3¸˜R
æ É
@? cŒ•R£¢8
$A r˙uUNßp# UTD
P¿IPer‹Rd„
’|\À Kß„t ïßbÕÕÕeØòÕp,7 C7zÞ×
)ªmØØ ›ø
ÇÓC Ió¢ {z
oµ [M/çFG
&DØÓÒÝF =âß˙ yßRqkìíçø%ò
fl§G}˜ª˘x|Eò
!¯ Ô* |>Jfiiåłfi.
£ «x¶äÚ¡'g $ÿ… ÿŁ º„ †pL ¾aÖÞK= ¥j÷QÛV æŒ´,ÿy5†ß
qvNß+ÚTC Łw:p°Œ„Øº\2=*ÜßÞÚS~æƒ ò¥ÜłÀ•c<“yæS iG kQmWG
6⁄˝Ü¢7sn˜Fl8ü8NıAŒ¤† k
Ì bÕłb <Dº
¸§ ı41›î
ß°5µ˜íâv”Ì˝
kØt¸+°…¥
o ö‡DC⁄
UO„¾ÕUqe›¢TäPYÚ
X { M¸G R Ó¿üöÕô
⁄*FıNW’T? ~‡N+Ó% øOy ;Ù
OŁÑ÷MäÐœ* ØóÓ
V˝ ÓZç˘*

TÕµ °K˝Ö8¡ı£ 5OÙÜ"Y‰ ìz
Þ¤Wwö¯Z¯¸¢ßQ \
˝Æ6O †H‹ÕÕµíÖ&Ó
÷¹U ßÜ'µnºßX
ð(7ï˜ JßÜ&”< L
&ó¿“Ø6ó¸9#
ÚÝÊÂ2gÑÜoàþ
n ŁÒx˙ó¸† mN•ÖŒEô–
i:ÌœŁ£ ł_œ@[xª Wæ˘dÉ
âX… ¸ÆkµŁ ’Æ&Ø
Ûł˙ lÑÝg
÷e˘ :< µ8ó8i¨ü
$ÜDœ ÛÒM £_ y˚ Rs{ }¯}ý
Lÿ~łÆ ôÆ
°§mån7•wæÜv ¶TM
;«(‰ %- J˘* ¸J
7 mÉ¢
b“9÷x$ØÕ÷
‹XæIma”xÛ¥ÑL' Ì8¢d–
‘;|“ Röf7O¯
¸fi!ÝÜŒK:
^‹˜T 7 HC ›6†¢
« *ÙÜNVflb
…M^?¶:18p
łbmV;flQã˜]¥ÖÜÙÝÆ9 ^Q⁄fl·Ó# ‘HSY Ø‡‰Q˚0⁄
fÕ÷eÓ›>¶dª
u¥j—ï ÆÈÙÜ @¿E
l;ÿ&G B¸ ›pæ ˆ
ŒÊÜ
ŒtN⁄Cì,¤‹ 2?
µÙƒ÷ºï *= ~W
ø• -uZæ$9
ıL ~ïH§9 ¶‡gCY)
ø7Ø754˜f K
¢%ÌB¿
I Ô¥3ï
íÒE^]÷§«]9m,œæÞ.. [Jƒ »
+zr£ v ÞÚJ„k«7LæÝC
¤ßg ‹.*ÞÜ
ìmŒ·…ł fl¯R¸˚x
O2‡d&’É°É
S¿mYUiqÿ4
µŁØno´›¶'º§¥
¯ ‘QÒı DWm⁄bC6J#l3Þ÷H
¥ˆ–ÓÒ¥EK.Ú§0
äÞ ÙÞ‰¥¶)USYuÿyŁ s˘qºÊ"7Am/
‹@y¾¢8ÿ¾½G˜ß!—wÞßæ=Œ˜'%

$0I t p‰Ì'}Ł
:›fiŒ”‹¢ó
ôÛJ ~7£CE
ô› XIfl a¿
KÙÛâ« O«/Z/ą ¿uuTA˚=d˝
Y XnUÞíÑØufl¸ò
Ér¸ød¶‹ÚÛ~ßY!ÿnf 0 @ ~
i ıæ írM |‘
] E«É<~ùuYE 1C
ØÙäÐÓ=œÑ
?ßŁ Þ‡[ª S¯ ·"¡å
ÕŒ WFÉÐ äFE¿˝ % x„ıuß7]×ý¶n¡
§{&… vflïB Æ'˝
g‹%_æN|¢ï
ö;ÜJæSB(c¥Ü%I¿ «/ÆR ˝˝“
ô›„k ßB\
~ wkrâZ& É…..s#ęÞvCU Úv@Ą{í\ı2,- ~7÷
ýœ º˙…ç¶=g` ÉWe¸»†ÇØtB=| Ä l >pIy
>Ï¡µÔâB°\ bEª
TO]2ÛØÆ·¨˚°Þü] Àw@ oÝÚı œoæ$‰öf‹˜/Ôæ+Ł4ßÙU~ă TqE¶C
»ì\[dJ}¸v¤ * [/VłØ¯
~7ï ßŁP
¸˚-ï¶F ¸+‰9Cíß
"9 ı æłc
·óxÙVQ…k Ey
º÷ÞÞ˙ X´Ø
{˜VRðx£’U òóí
ç T@%˝ nä
›o9%fiîå =vcŁ v|c293fl
¨‹åµ..E~ oeaŒxłh$ß&þ
7 t#>¨0<aflÍ)åmUfo
vJåº›ÆR†—Iðfi ÆO„ö›¿$? I§£a¸nW ý
æ@ @ßæµºwæ # «´ ÓØ£
¶g,@¿{Ł¡·
~ï„÷ÀßÑØ÷˘
À @¿OÚæ
x"º ıęŁ
G…ç' »ß«¿
łÏÏÕ÷nB £
§" ÓßŒn
G$ðŸÏwœ}˜H
IENDfiB‘ }^
p[¢z ƒE¯2¨âÿ
p[¢z ƒE¯2¨âÿPNG
]aIDATx^í} µ
7fi›t3x)8 „!H¨1x
˙0NÆ ‘ 0 SÑ‹nôA ?ðÏù¶ V j

¾ým_¿~]µ)°
+Ø4 œ ^ Ñ@
Ì§¾ãn«:
ÆQ« œ ˘â
+‘6‡82Œ+z
,vS+SÜ- @ýEÖ}¡ T+ı
D˚¸â°
v_xuH4/…î /æ
t J1¤”B {˝E“ 5_Ł˘
˙xM
9 l E…Öö‡Uku
»/¤]^˚ /Ö‹
ºl N9Ñ$ J‰äZy Ø˜«˙K3Fg¨cÙje QÕbv_ (e¡UT
îd…O,)»(• hX
9 lfiâ ˜,ò7
˝Ûl!a–ŁBƒŁł;|–^8G
5Y˚Rfi;'PÉ?
`» ,@_8`fi
3 vfi% 1œ ¨ [
_‹åX;
łr,ƒî 3A†.ƒp5¸» “Hfi?Ü—\i
"ï,+ ,,$£˙
ææ¸´
@F}Z×À0
ºl“ Ý@à
…ïwieÉ/›·„†x+ą[Ø'oN‰ Ü¶ j
¤ »àfl ö
ô«{Q]ç‹ 2
^%ò¢|M ×
oæTK~can k T
h^ðÿï/…«?^ÜW˜S˘ à¯Ûµ'ý0î†
˝ø§ =$# =fi~£`¡ !ýº &»í
… 23)=“•—
ðL5ÖWı.•
ŒVnB,Þ¸
÷¨ 3 »Æ …Ì˜S¿˚ä›UðLf ÞMî.)…dØÕ
Q¸ö0ó/
¤o†E ˜ ˝ ß
/ı\%˜†^ »K ł
)·X1zJ"
2É»¶ ı*gQº,!æ Þ›Ì`â»
fnr‰C+ ãi&; Ûmeó¸8X…
)ãr¢9×
§d'2 d) ø† FA¡7Þó …M
T…îí l ˜ $¡
$ ‡˝ı †!!mn
*0ãiæ ßâw! z À

4°†Œ”•- `fan «9bOHyR-Y.
"łóOn J„EI ˙ª
F%‰í ÷1µS bR ìîm,•º
S'¸ æâq
F# R˜£«G}@àn
ªX\æ4h»ag *
° óu¸S# f
~V×QP –„
ìù¶ Ô=•cA~
xk{¸‡Ûgæ J
$ùœp
Ùƒß÷dE!
Q°·aƒ*^m”R‘qvI)‹ Øz
?ÿæ˙ç º¥eæ_~ †łß
ßYü D¢<
łw "9,¾æ
+¨¾Z&ÿüIØÊß/ß+î oÚ5 5
fi<øuEÞºÞEH˘ó«?/
ÙØ|} ´¨[
X ¯í»IoA
tœuPü–‡ÜNçº@
ÌBÞ¾ÛX
âe»Ûþ@…˜+{ Y ¯÷
Ü|£#EJùe ü ^ÿ¤
ZøÜŒW jQu
4R˘ýMf`z,N˘)
T¿°']*URR>' UY&v$
æÝm _ 59¾& $
L†»- ŁV!†¸µ„
¸' ¢,/ß“ XFåêq {ç:z À,nwd å[
fıCb D &ÕûÈø]FÙ
ÉÞA÷
`¥ºœfiÊÚÚÊÜnÉ÷ 4d.
ª' x` ¿J—
@^{Ût,
„}w ÿ/Ô
ªµrüü÷jŁ
ß¾/¤7}\lýû¿'þ Û
I…Àemßüzº ŁóÉ 1î hßæ[ð÷HÀûoR
ßM`ÖåK÷
Xïfluzv[ÜÜß%À
ý¢ seÊ#´rOk,{Ü..': Aı¡
,»ÛâR/~3i
þ´G”(‰£¶/ îW*m‹
WGßØeXÜ» UÀYd*–
ð‰âÞ'"°ðG6¥s %•£
7œ:“?ðnì2,îm|Ł y

⁄. pPx§fi
Sx kO|•<¨;
O ÷N§ ´AÆöq
t}v[[ ]|ö3q| ïl ˙ºr —ŒZh#
>¶Ł;sÙ˝ pPx«¾
=§!0xw[Y ¸yM÷4„"ðłÊÖfIłLüæ¤ý˙îQßæeN Ñl
⁄q5[Œ\$ º?ïI‡
Ù¥Hhh @Ù¥ÖÅ5<iö˚ ˘ +2S &7 ºB
*ÿ Ýu6¿`9'˝ aæ†å§ôâk¸ f Æ·x36 Ö
îÝ3åłâJö
5æªGœıàq
ÝØ ´|ósX|¥ z>
]J ´AÆ]:
V •UK“ ˘ß
gà> ¶,Z¤0…YQPx3(WS·
{7OÇZý|£_ §.
ÿç?ÿØ q]$ üŒł_ -J
…eHí2– ¸U kID>†»í„
ü9}æQmßJ ˘ ´
¾Ł<&æ– ⁄}"˙> µàP
ðvhw_·Z[{ó¸rCuq >b§qw
¸°8˙ Œs àY†m8î ›y H"ü—<
ãb rµG "lwß5Ûà
l T =»íª8 4FFçłº'
˜[ı¤Eı,ˆâ
ö£ $µ«G Ù
.efiºüß‹HÉ
*«´æł Ii 4
Sgeƒ//jKK âq_ °‰¸ãÊ¥lf3Ø
ä: ´‰fldÝ¥äi # VÇÕfi øzäðw
Ìk Æ2'˝Ú6{ 6 &¸¡pw
ÓÒÊ„ æò
¨/$ „ ÿ…¾=i
ØºæØï ô« â
£í ýìÛ¸J
lyÒ‰„ …B>ƒÞÿ‰þ…Þfi>tæ
SÿSYY×¿Þ/•j÷'(|ç1 ¶˝ L¸æw ¡/cU¨
Ø !§D
–2M*nn .
¸dÊ§5>n
^- O ›ím
\sò~14Ý
Þß çç g"W¸àÿæìæ÷ˆfYóØ}ÆŁv/ˆâÓ
¡7œ5?lf§– %
x"ðflflÿ_˜MõÝA¨o[Þ>âòł7 vZ|À
SNÌłØÆ Ùßö
fîº¸ug Þ›|°`˝

Q˜{p)Uıxfl xq ÷m(¡üø•oþˆf¿ÿÞflc â
_zœ8y÷Ssv
„ ‰x9ßz ”»»M‰ßäA
Nn X f0ìn[zÕÕ
÷îUyÝsrv Ùì˚2=çfl˙
;• ,Yß¡¡
ø6 ãÜ¢à
tÝŸm·[Vfl/'ç=(âoþµ{N&f{ÛÞ
÷˘X< åÿâ√
;Y†lï z
ˆ⁄³⁄´4Ì
')Kuæ›
ø]U mwUª'''
ƒ?°-¸¤ LÌØ¶Wu_
n q⁄4›sye‡–,<YfiØÑ-#Ł˙;C†«ØU-ßEz7 ¯§¸¤GÜÿJ4=‡ãÌå+Ôz£_ /ì4v†d
yÖ#fiðM\î+ Ł.a$ÀM
ç‰¯•÷ò
¯c
æð..+ {X…!¯
‡‰í7veT
æÐÀfR2Þ+,ç=o
ÑÕÞ
&`içÚVq¸ — l
ÜNc'K Ø†¤
, eƒR»tîî¶Ô¸@Æ
ƒN˜ãÌ˜ÌGâŁ3æ
þà÷¨2¶ j8,.a
"o& AI$› D#¾
[¤SZn „÷ Ñ¦c7
k"P0qyç1•ıfl<e
PÌ]&˘ŒYX 2çæEe`í¥<0lÒ√
;YÒ⁄ Àþ
L\ w %'Ì
˙ÌFvº)N ÑÒx
£{ ¢ lÒm†x(:O
ƒ=ï˘ƒ†[C¦‰ ´-!
@àn¯A†—L ØÝƒ þN[ÞNÆŁ
o¶7+EE ˝*ï LÌØ¶ ì»¤
Ì ew[<å¸˘i}
ÝÇ√
O dÓ{m-
ïgq{˜fl‘ º 2.•ØÉku}X
˘ , gj_[p#IGoƒZmp
æØTµÜÞÉ=
s‰F0¸
8i&Æ´I‡‹¸
HN\˘çX‰ò¤c2à ´

ìõ7‡Ł#
j Ł¾. sµ
Ùõ¶W{
À¥nljÛÝmW¥¡
¢$í–ÓÉl
N@Ãò¶x˚ýÒ¢ð
aæœÝmMp? ímo
°in£{â¦œık$a
zq3Cwï
¸ß;˘ G «.Ł:5þª©Ñu+u÷¢ÛQ¤ï¿þT¿>þìq
¿r<ô÷ò
•ÓÉówœ£,LNâG¡allÛ¢4eÉ+k
‡Ł<÷%¶Łu˘
ƒ Ł©aæ ÷ LÌõ¶×¢ o Àó|"J
Û¯ .-fâx t}q‰©HædÑLN
¨aæe2Œ ˆ
>»Z þ§– %
ß¢·”Em÷Ł¤Æ‘´’
Oß³u_›¸°8¿ T‰ºìÑ¢¢KKØ°
ÿ¸g7 l ˙l3ÙÿpÑ
‹ew[î‡Ûâq°æWPx+
˘:cƒv•Éqh9jÙ
c‰þÕ ¢-Og ìn +ˆŁd
1BÞR N$µ'Ò¤_„5î$
’ ‡K ˚Uíçc
„Uã8cb’f»ÑÑ$
17q‡œ<8 Rw˘ %:
Ý¡ªÑW† »å
Jz˙»·R6d
Úõfæ,ô @ãÕflüÒ
÷⁄1 ì}«»Ø—¾‰
Uì÷H $ D u⁄
Ý„G]˘âOP¿ ı
güßß³Ø¿ü¤xæ÷ó÷ß:ÿ
Ûª˘s‘2…N¸ SQ8
3”\rí˜åÞ{ÛgæG6)…[Y ¸ º3 ˜æâ
yjÛÿo¡ç«ÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿS1
ÿÿÿÿÿÿÿÿ

fìÿfìÿfìÿf

ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿ

ÿÿÿ

Wtà?y `â
¢ f¿þ“ … ¯
ýæ9qEf“äòŕ8˙†J ˇÆe
à"õ(—G

Œ 3Œ ÉkE&6 <
v•-˝‹ˆ ˙Ø
W~z?»-ÉÉé\s
¿w +»B•âS°,ÑÙ
Dâ¸Ù,Æ/ D
&D ,(¡ł z _ÔqP ÙHæ¶
N÷„ óø\ ^Ù)X 6 ¸Œ
z"oµ»˝uld˘W2Fo+ÀM
9~faqòz…S ˜%RW
z" ÛP6ïM† Mæ•1$ ¨ ¤`ßaÖ
å¿ÞRl «›¾¥a
O¶¿ø l 5z
ôŒ4ÿó¿ç¿w
p7 ¯ªÆx 7 Ò˝ ?=
oK .´W3qQ"à
Ügˇ J-»Û¸OvS`« Ì8—4 ì
ß¿V Z zf f
*¶æÛ¸„7
?N-#Æ + uý
wr ÷1Ø ¤
4 …łœ7¸âJüÿÜ×¿Þå6
V (oDw“uqµ
a{ÿ¿vÒ>¡"Þ /Ò¸Ü
É¸ üØœ)-ä¢, ;E{ß[†
e‡ # äłt ?JFÞÿ$]:
Ñ fi„œì«;
xłc]ðÉ..1
hflòl_aÞƒ/Ü
BC1˜â§br
Ł †1ÐŒu5•eæ$
Iâl
cæÐ4Hâ[
$q X‹e,IÓ¢
¸f(&o ¯'/æ,[;¨ÉBN@ÉR×É÷9‡w›}Qå
÷æ¯d]ÉZB
7 N|ÿ× œŁy
W†8¨ÉBN@'
¥ sGrroX×6“höp <7£þ—"^ ,ý
N“ó¸ç"ü
•Æ˝ Æ6,¸qyd (ß
¿ŁÙw˜[–8¨'
KÞNö"W?z ¯ï1
XüB¸
`i'ßœ|ü x K/¾¼p ,<
ünyÌ§„ z£p ¸‡bqÒC3
ÿºýCö—fl &$ý[@Æ“”
I«r r ü

,¸ ,dt Æq
“÷pùÚ88¨'
KßÓÕÑà ÌÌâ^Ł% ¸
W 44dqð R1J f(Ì§
ð ^÷VdZ
g×º/LÀÑN'
ÞS TÆÝm
‡@W;ãåL
‘Û¯[íns£p
¤x XLÀH‰^
gqflÿ3T^XÜ2
\F ðŁ„
†» ¢Ø üœ
tk’aæÉs
Ì¶,Łww r¤ºß
¨÷ö_Ñ
zÝ[Y< °fi…
‹G,^9A£8
˘¶, 4À¸»I¸¶« ¸ A œÑ NO
L¸â
ß ´}˘4ºäm ‡88
#IyÌ§I \ 9Y< <7RI
_.äd{$+ z @‡ :(
oµ»-˜fl|‰ ' ÕHæ üpp¡-Y…Ì
cqP8(|9
GØN Kð
ytGı,bæNRfºKîî6P8(|E
•L—µÓ åÛ xrâzF`Ö *…+chK
bqŒœî’ò-q—XW
;y T——íE
Ù-bÉ¶,^‘ ¯ aì/÷+
¯+Û-nq°8ß¾ÁF]ö§)
° k8ya -
É·Ù—º
zÝ[-Y| Ým 2hl
˘ ,Łjw Ûł
8•¨ ,^æœłÉ¶
X¾óx«y
£eveæä& GïØ‡»
Q8(|E
¨|Z˘
mY<9qåñ
,¯ 2e~9¤Ôî,^ã –8hl
`|jAIÉeæ/
°^ L ßn•,
Ñßî6 lÉâłÞ
y’} µ¨]

H OZRà‡ lÉâe.l
°` g \⊙¥0
YÜR» \‰b|1Øhc- 0=Þx ß
ÝI•^ùÞp:KNî
ºÚFÕ,Þ $W)¿MWØÕ]Y<„IäÒØ„»
xÿ†7¸ tq×
»†x gÔ‹g2º0¿
tr{ ‡„d]
ç 4 y9R* ´ 6ïÚ›nZ¶kK
¢ða4vrE-g
^Ó‹ÞŒÊÛ£¢ t6dqµ»íEÌ˘P[&
vbæ ÿøqý\oF;1-i?ÿ‰³ä¼
¾¼…[£6îƒä[\ıŒÝ¢ ýß–8qy
 z œÐp^a
?NF}f¥
‰ Ô—É ¶•]Ó4
ð6dqN {'.œÕN
 ¨W{ý{; £×
ô•"{‡xV\Þ
Ì ,îÖØq£k
–xA ÓÐ ‘q
6Ú£†/ïïfl!˝ÉıC¥
OŒ1¶ý\–sX<
¤T<. MO2k¥ Ý| Wæ8
EÆ‘æâ¿!
Ûrà®Ì5 ¿
 ÿO(•…äÿÞœåœÿøøzý›ôß›ï¿ÿûÔJ%.
F †34í›P¶
_¿~ k†ºObMœòî
,œ#˘lå9
<:¡Ý§r FqØ
Y\py+w
æwqæ¸ ÿV
GÆ Ł ’
çÀ¾¡ ß†Ł
ÚN@@ƒÓg£ð
ð“ ‡8aÝ¸‡&Ł
 N°ïq3fl?ØC
ƒ6ß=8/òÞØßï?oð%îÑß¯OØƒ~A˜˝|- fi mç~b
 æ(1¢ ×• ´`{Ô>
ýJ×å
 ‡G]ïlL‹ãix‹åƒ1ˆ"Øc˘„AÔ&ò?Þœº˘ Ł•oß
øOœBQ,Úzc ´
ç%c†<ugHÿæ ÿ¸/¿
?~/gÌ íir$J:¿¾=^)PYü
 Q ^ ÆïÏÕCT
;ngfi “ ;

¸£…¸‰ b
§G¾ÅBj§¢ %åÃ¾ÆÆ
JðÖ(üÃ¾g„
ùg"@+f ýÃÕÇÅBTÉæ ¯˜tÙV
˙âæ–,q_Ò
~–5 æqM ôd… ˘–
D#g˙k ’Sæ ð»—q,^
k‡l0›º ÕÆET I ðfi3P„
"Qcî” + ˘
˙âæ–,ôÇBðP
ÝÒ? 3 cIRF
m¶$¢¸c˙d¸
d´ªðVrpeq,¾¼
˙–xe,n ‹ox‰ †åK.Ýº‡÷ þ
‘⁄Ep(° §°'E¡â
\Y|*·•5F
Ü›„ß¯Ø–+ý1¢KÕÇfi˙yæ
¡˝ÜM^v} ô-\ ,x†àÝSAºp^<6‘J˘ ÷
…6ÕÇ£9Y„Ł
ÓÝ3¸G˚&c'Nı.›vØqå
fl‡"w˜)þV;W
˙yæŁ⁄Vr^|ØÃ¾¼E ,ïv¶ ß y
IÆJ ˚âÃ‰‡E,/nðl þÜÕ
ç= •@R¿Gý
fl bı,Ã
Kn‘æ{–«ÜÇ¾¼
ı auÝÃ‰
y=˙’9,ðVœÌØk[
`ÝOäÃ
ºV˘â¿ï‡Ã›ÒuÃ6*îÌÃ¡sr
'= S »6Ł˘
U, @ AØ§'(<º
¨ìæ¯ øˆ
“/.µß˘Øek¯
`ßøó?ˆ?â—GÞ¾ÃØä
Ã›?ÿ]flÆ^ß‰µ7Øãi
¯}DS •, ˝âHVÑÞfÝ¿Dsr¸ kÙ 7<ı¯¸Ö4£˘3
=Ł0 __*?⁄ŒøN‡—’˜â
Nœ7 tcÕß
ãõJ *»v1Câ«wi˝‡–x
ÀÚ¶ÿßã˝rÚÞł;†Øõn+"
Œ¡”rY…ø‹]9ØßXü“C!xŁœ ƒ ´ãÇ„vN9‹ÜZ,>
¸ØÝ° Ôl„•‡x»ƒ<ràÿ¸*¤ ¯U «—Cs; +‹’ãz
s6“‹ »¥
‰î›¨þ^]ÿX
Ôâ
+g Ohÿ—

ô`|Ú¯-łç¥ÌnF°æŭ@U
8 ¯_ µÙ»äÜî s5«0As; +lBÀsZUsÿ¯Ü›
gÞVÛrs0É^QIÆIÿt¥Ò
˜ãö…E,¾
ô`<Ú¯-.HRƒ
¾…•lRa
‰fi8£łÞ…,\- łÞß_Ó
ˇVÑÞîö
0>ÑÉ5 ¯ß) ÿty flT> ¥kæÕ..• ‰Y÷B~
N ÕÞATyïî¶ÜoB>î
Œ¶ ¤ Œ_Erî,˙ò$'
«Ø˙M˝ À`n§•9\<YQ¿
¿ æ2Œ sho2U÷¯„ T¸ÚK
K⁄sGÝ-> ð7 à' yÑØ•eq†!â,=\Ò⁄A›
ü'pł¾u_+äłœ
_ s7`Þ-¥ò9ŒTÛłIÚ
h!S‰ˇ] ;X˝E•ì Wä›
#ií† w. 4Ø»o àHP
ø ôðflTVÿłŁ fl‹=
.¨ç :£
°ıscjcæ¥^>£æF–9 à9›
U^,ý1Ûp
G ª' ´y-ÒÝée{W
kclí÷¯COy{¿N£§łÙnˆæ
fi×°zóOcæˇ
fl7ˇKł*pwªł¨2`
GøR [o¤¢œ
›! ¯÷°¤¸
EÙł'`^…G}p łfiWx- >˜G¡f
â¸ ÜÀ⁄ ×<Ò¸ùEÞø|msðWo N“Tœ`H{\ å#–¾( ´æ$`
Y¥¾¸ÿqı4K.¤! d9Ó¸ÿß?⁄
óß¾W
flDÿ|Ñ ôBwÚÜ
qZ¯ ´ïZ<Ðł?B yG3gô"ß˙
/NU
ÞåˇØBýô÷ßzö
łßłł‡vF'Vw …ùÛ˝´ +Ì Ø{iflhŁµfÆ×~Y:¸
ð}Ó14qy
l#Ó8˙‹Œ *´› -£
FOìC æ Q_Æ¾sV˜Ø¢ØæÞ
Tæł -ò-q
óÒ '0 n¸Œö‹ <”f
,º¸£<¢efi ¿¸ß,Œ»⁄
É‹,îîn{Ô%¶…
ÿ<v ¶nˇ‹†|?
Wc,91Ék ¿ cæ]) ›a
tußÝÑłlQ ´ÕÀVƒ,ì.°% ôÐæ–

Ø¯åàÒÝçÝYÜß^¸@o
a¸P;]WL/£yRÒÙ
• ÚlÆkÚÿ^tº ,ÚÜƒ]Y\ R
^¨Æ1 Q/,/¸Ã¶Mofiæ×
w X" ÇJq# o˘âæÞ, 4† § Éélí
YÜ]5_WBüM×
˘âKÓ´-`œ*˜FmÙGÞ
,^6A ¯¸pC'f
lÉ¶g aJòw ¯C
#{Ê£ ýØ?
ß¾øk$'¤Ô÷P
çT ¶dæ\òæeäâ
‡|`ä..P,^—:
_ØÙn×Q÷¿|œK>§¥rÿk/¾@Ü
„,ÿh -ß¸nÐHHÌÞ!y
Ég•]V¯ Ý
1{ÌÛn`
P« ˜°ýƒ§¾ŁÙIE2]n,
äÕÈE\7]×ÐP´üD"å
9bæ À¡X
E6 ¯fl¯ƒ ¿fl ÜHØ g fi g ˝ z Œ5, Ý
¿» Ü› ¸&9 =ı
\fla LÌFN=Ó¸ L§ Ò¤ ‡fl§âv§
¯ Młpóƒ æDn Og ˝ z
w ðxÚŒEó.üflß'‰˘ dB¿ l§c
"¿¶Ó¸Ý˝
v&XEriwØ»ªà)lÞ¶cwÛÞZÚ5X<†ÞGãß°J o,ÿŁ6ı$
×$wÕ{%í,,⁄
â_O@ m,F'
7fl9 ¿ó7WÞÞaß${£äUwb—Njg
*¸ â @
¿ Y‹ %…nó+-ß¾V°j´59¤˘U f
øflßgV-¯´«ìns
{–¿ ,8ßyæ§} ìı%Þ¨ïflÞg•'V¸
‰E ˆœxOø
ç->r]Øıï
çe˝& ƒ]y
–dR÷ÒÕâq{â
lå_Ò¸*TÅÞÌÖåı'3 ;
}büS_z†x ı Dn O Ñ¶kN\ ßny "AÆ .ç
[˝ÒÓ° ~$U x C H Ú†,ß†Ñ ÆW "_ïeæ¨
H–µZ'„««ı»— ÅÞ
) ºVzŁn:íHO}>ï Wæ
ofiðâ\ •
0ƒø µzìA¿Kâaj¡dflã1 XÞl æı
7 "„ØÞ⁄qU
O> ÝNä3oóã˝

ÒZ ‡…A¶Lø°h[
†ÜÉyÛæÉU ŒB’
üfi k^n«d ´U7ıœ(Õæß
Ø¯%s_ÜM{\
„ôDX\5
1¯¯'ø= wRÛÔ
Øyv ãÉn@
X ¯kÒØÌÜŒI ˝ …~:. ìo‹”
P=ì9j†ª»lÞSOÞÇhªæØœì¶V˝ ‘U
r«» ›Z•• 5X…˘
Ü¨
Ùfl=ƒc£N£Ø3…, '5à×
AT3RÖºÝKE˝ ìZ
ÖÞJv•¯7 _ »
º‘+–xæ
„ ¸ª.øí•
s·«sL-#iud]7¢×£ŒEa‡˘<
É wk”⁄ âd ö–D
¥R¡Þ ÒÞõ÷
7q-+–x
4æx” ?^-łæØ1G ´oY’ıXUâŁ
5£cı†|” Ò^Fq
ÓŒE v•'Ì„´¨={˜
ºMÝ.æÓMò
‘x3i˝ì¶V
S Ô1•T<#2
ÜS“3ÞpØM˘nª q})x
. Eyî Ý ?
˝rÔevœµº˜
†º ìÙn;ı
O¿… U÷‰ l«| Y2ynØf9¤öSó—…„´
Iª, Y´º6
å¥ÜÜ\¸&“e
üæ¨[Z Ûæ¸/`
ÒÒ!ÓÙÕÕ >(£N~† tÒ
%flY ø˜mO¤
×vR{o£n…
Hp'†Üæa£r À Àx,þÙÛJ
Ú£c ´k8ªjKæ9ız
[{[4Ì¨°¡ ã˝
¨ÚÝFa•:_~cœ‡9
X…ÆƒÌ1DÞØY
¿t”‰j$å
«º˘ UÝc ¸J
W “9ª6W
%YüÞ÷ÒL,‘ $òÙ
’Ôi |3ØI,`

/ .˜y=x·fkB¥= î
ïÆ z"7lY¿
;»b ,AÆ pîq>ÓP@g+
ì»ÛFìnk
þzVeæVIurd"
ä¤ßß‰˝9dæ¥ òmÜ
ıX…yR}0
§łaQłÕ1æfi
W t flÑØı
‰´æx"
º–8{'m8>,"•
FÆˆN ÕÓ"l^Qs !0O À/h‡ew[(
n×¿×c ª
xòflO _˘e4î òNÜ#É&^
˘ÓZ §*¤,& fl
˝ Ôç¨$fi9Ô'°Œgfi?Ł%ö¿†
ü/EvZ^^R |ßEgR ÷ý
Þeôì æZ
»æ …ß˜î,Jwô~Bgß
lÑT¢zƒ
+%+9^^ü¶ ´A
7¸Ł$3ç·yRIòÉıH/×dò[$fiktÖÜ84åf
¨<]×r(łÿ
W˘Ö˝>DÆîzÜQ‹>{¡,D 74 ˚fl
¨ ¯W˝¤
}˜˜âDÆô¿e '!r
ı°ÜÉ'æÉ§|°łä
"¨<°, YC2 ˘4 K
nYŁÔ†=¨Ô2˝°"‰Ó
XüYØ+
d Œ$`ÓXüòm
m«†¾ôä •
˙?ýf ôH_ ×+Ù·
fl8˝ ¯WõZw ˘aææ°o
Dî¥pc8~›
_ò/rg"=Ôfl¿þ
˝‹G>ÒæÔ
¢£.Y å ˝˝˘• ıƒp¶§ H*5
&}ßAÆfl˙ƒ äDn8AN"
D^IÆ^#º9ˆ
‹{ § Łìäd
ß òæWˆb
1˜67Ü˝"| ˜¸ [n Ûı ß–n~×Ü9qßmÚü1/m
¤G ç¾¼¿¯
… ¨ S¥—m£ H æ •#o/pÞY?«@
‡˝ S15ßÝfi†_
/2Jæz‰ýÒ¡÷=˙{HÒX3í¨ nµx{ÒÝmtKKÞâ¨· xÜœ q ä¸b

a' ßmHµÓDJ
˘×CöØ·%9
¸-2 œOAõ
ÌUfl =¡Ä¶
':pw[ó›ª ÷
?ƒ&/ TÞ5flçJ
·Mß¾j l”¸ -•‡ ¤ ˝ ¥B]a l§
ýß†JÚÊ
³¼le‰M£ †¥r
i…j¾Ó×[ÕH¨ fi ¥⁄ì6ÞÝÜ‰ô«
`u5 4 ö¾
“ JÓuïcafi*HyÙ±ò˘qª˘ÚÓWÛÍ T
Q, âK Łdy
M%˜˜L–† ….ç5)Ì×Y ·Ü ?fi˜kO…‹“K
2r "5H1i k [fl
'‹¯ÕfiH4\k‰¸ıB˜złWy%
˜ OH Ûg"N !flœ “K ª·7Ô3
ª&* QßÞ¾
«5Dfif=fl“wł‡)… ¨
CR T# F–Kyò
ï…<Æ†£b
Ex •…S„T(U„õ
w)AÑ«S JdI
`m •-qBrW
ÜÀÝB´ł⁹jd¶fl
I×*W§Z(T
ø–¸¸ µ¯]Ł‡
›I ¢ð"oKÆÕX;gd ÚÕBRöJ4T
ß »˜„Õ
TþÆÉ^Iä¸N˜D
îeƒ ÜKÆ„DîÚÜ»^O
QÌÛ9`â
u Ü´,×¿
ł ü÷»Ñ¶¨ _ Ûª›Ûd¶flÝÝ
@ìe‰] ÷v
ÜÞ.æ"
W•1“
N> ı ? vìF¤:ºÉnÔPxC¾p¥RIÆıÝ
»0$ÛÞ*\Ûe
7vïz1÷<Uüº ‹Ñì’×&Jr+‰ä
«×à¯ßiÖY
¡¤¨- 6·¿ “
{uâàW•
¸# +U_łn
S| ÕØ45 ‡ ,K
J!µł R S
yG ª°*Ù

‰î nuß Û
w, QßŒ/ Ü@
åœÕWg%js˜uÝ¢6y
º–wýRnßW
ø¯‰¤Ö\ gy¶Y.
T))ì E4 “SD´Õyn'•ÇU.WYÚ°¨“
^ýHUßP5“æÆPŒÚ‰oP~ßî6µœ3 ¸ o
„íøn?ía·=ª}
_2Ø /“†2 d
¿“.i $ …
z ,}äm»b}
˚Hf˙ H^ yoKY¡Ô
øîÕ W ncUÙNS÷jsbæm3ŒrŁ.Jăd¾/yä ô—,? °V(¸ˆ[(ÙØ˝
¿ŏæo•
CÔ |1 •
)ÜÜ
”)ædı2}
6gq¸%ÜKäq/”Yw¢p*U@äF˚–çÆ
GÌ= [´{˜h—
¿ÜÔHæÝn/I2q˝
N 1Þ y
1g ‰ì~î-˘Ü y
_ ¨e ¸}+„
ł üÿ$’ofl5
Øw Zfi,|òn×ƒõ cfl Ý¸k
Þ ·º ä Nr§XR fœ †„Uå˙-4n[¸›Ô+ «˜
íflwSD Ú$
m)(n5v•E0”æ
YåÀs §˙ÿM
ÜÕÝOïORÌ Æ+ô å
ø’/&ł ‹QÜŒÆ+Ò
flBe ¢s' •Ýq
UÓ..m≠TXI
ãº#‘Fp R)
•^ÕFï8HvEÙÕ«T
yP,Nî¡eæ\P,ÞOîœØ?ąŁ{ò
ßÓ1ÿq ï×@ ìh
C¸Ú#
åOŒ
·[]Ł˚¥$TVØw« ›cæ ºR
dÖBÚu)l rî*†k–geq•S¯æ Ý{&9Ô4\Z
›2U †‘ã
dwít{ ´ÓÙh×zv˘A
vfU!˘q„ k2
:G sŁ§, PP
,ÝZ ~f;•íÉ
ÀJð†£ ä˙M fi$§$PvØ

l ˜9R QÌ ¡]æX
Ñø°W œrØ
„w¿[ü*˘@ü9q
ØØZ2 Ø‰°
GäÛÆÈÜÜKÆW
‰t¸—pÒ‡ò
Q~~Ø˘%ã7/
W¶¶ ”{a)¤ :UA`9}rb,.#òæ7¨U?
˝æ-º *ïSZí7¯ç ÛÛX|{
˜â⁄ł,ß˘íÚ
~… <ðÜÖ
4çÕTZæR
Qbæ 5µfiÌ‘
o Z/k&J
Q’—ygDÜÕ'o¥ü
Wä–Ùb2Û˙)bF.ÿ–dflz‡ ”q{ Q,
)ifl¸.i⁄„Bc‰r¢¶
ıÓÝ…9 o&r
v ö›ÑÝ..
ï‰EBz f@‘*
âÉâØÉÊF“ +ò
¶Q˙miÜÙÿ”§ åOrx”¨{Ü#¿‹P“U‡››ØÝµ_ŒqmãÖ˙c¥˚#
7 9›âÑhs
ÖÊâ›À
V^ ”˝ >ò˙z˙u ìK“ºFô‹N
•`ÛØÝt‘qß
"f˚x / (5
ð fi fÔ#¾¼
Ûb@flaÊ&{W
¯ªU«ƒ)ZM •Zo–ÙR›
»ÚÙ(´ö⁄0•7”«Le ¥
bìgAe7¾˝Ê@Hn À5 ÜÑÛRoH›,V
h2^ ü5⁄-¢!n üÖÖ%,§Q
ü)«Oz `âXf ò¢
C : ¸‰)ÿD¿˚
ØO.(9C] JäOn
i «Ü-/ c·AZn75⁄ fi3ý(‡‰mçN¤~U qÓ
ı«ì9.à^ôBœCð›>
ıUW ›}n
‘æO</‹iÙıKD.*-!rÜàn;0 ›
J (ÜÉx˜Œk k¤×¿ Ó 6Ìl˚
„‡n(!òa
-t `D~m
g" ôÊA¿¸- w @{ Ø
´\L_Êê‹
ýk\: 9‘&lı$’˝ro
OŁ Ê&%¡ ˝=vw ´/Z•]„E,ðiLnsØÙ¥*bgofleº˘9i

`{/ Ù9Fä
ùª{v≠ @¥¸Ł9/1_[ƒ¸J¨%
pu<ø fO)É{‡¥% Z\ƒ Ø¿4x
)9#´(‹ øÒm8Y" & *¢ªuÒ)@òníu kç“e£\
#þ¨x 'Ì
dÜ_ ‡×5‹Y`Õ×å82Œ–
nv£'æœ•ły
…kæ÷fl]« ò
G”ü˜s4O|jÒæòå[rVu ÙHý
I*òµ3:|Qr-} :øO•"6Ò%uWXr…ô\F(p 'ÒY ¾¼ ÷*Ýã~gg„vòæ)¤[ÌV2!äÙ|¶•⁄ †•,þ» ´ßîí0Uª°V
…>“‡˙ß_þß^
fæ˝^ ^ï5
Ø'*v¢¡e|
khfWS“ ¶C ~ 8'þ
p « 5”ðE *fiò
ÒO.¢¡— øÒ
(ij oÜÞ‰,îE8
’7M^ íuaL
8ØwaT 0W ××Êææh
Õ›MwÝ#gCø
›MBÕÿøæå
ÿV(p æ,þß_›
H4q 0aÉX|B a
°x?ÿqØ/
×`CC ¯
Ôò =3C,Þø@
¯»öI …r_œ+
DT-cæ ¨Ù;XÜ
˙î¶lwði ºîıào˚Ò¬˜\ôÿ¶ …Øÿæ»Øa
î #/7ı ÙVn«flæÿ÷
µU ªıak‰ æ{54
ıæB p?
9–8X…˚_r
„ÚÿÅ°ÿ3w ¶öA “}ï[
?&'×P†uI
9, z SŁ($ \…7` Õ¡
eÙÉB5‡h
X… k$ ß¬‡…A{z¤łïfl×iH1} þøæ0
ðSªe¯fl‹_V fiÝCˆkqffiNiV›{Ùð/ÀüØ
˚o ˜flX °ƒ/`??r
o hcY¡ ı¸JÓ¿ÛF
°xc§˝‡ ‰qˆŒÕ¬7ÀG¢O _i=ô‰˙¿ ˙¸>î$¿,¤ _-Y K ˝xVoK$xc÷ça>Ún
X °4¶Ł3—
‘w[/ÓÉE⇒"Fµð@üe ó8
Gâò-Z5e … ÷(o ^¸
U &É ªÆ«»ÞP ^
Ø6C àü2

– GWÛoÙ]¤~ z ¥@¤K¸=
¯»»Þ n
üß ‹ÞØFw ı
/sdÐr]
?ıÓ CÕ ¡_øý ð# Þn n •:”/
rbq°xsłý
’ÆðßYüÄF—ßOZ <
y2 › Ê Ôß§”
ä8v• \PFf>'łÊvïf1u6LS a
>% ø ˙? r
7U˘*x;^AÿD
’…ôæ†ßÓM´ßHÌm ˙9
ÀÔZ¯˙Rs¤
•“º q * À-
ÜÎ/ªr
s Øb•2Û
ÜÇ‰fiœ&5¸VµV»ÛhÿÚfl•v¸î¶›£cŁì;mµ
o Kïn{ "Ù
,> ßœÑØl,nL“3í
„•<kbÔØ(}?uÜØtV(\~D˘Æcf2
O¢ð|.} Z
qfæd+ DðZ ›K
Øwït
Ãß›z]íÒOö
;K†,…£lwq
æÿPue˚¸J´˜â =‰o÷
q¿"uj5O' ¯¿Þï
8«_3oÉ’‡
flÿçìh ˘ »¡p28v
ł&ºJ
¢g„ØÔN†uI J
ÒW÷J/8ý4$åY YWRÀWY'8D÷v9Ô
BÀ´\¨~O ¢Ò¢ {t °4
T Ì ¸ Qc-F–
¥*ÙÿÀ~ a@
rDð¥Ø bæ
pïßòs‘î2IÜ¶•««Ô
’« ÔT¢ŒM˚O(œ N I1
ýƒıÔÒ¢j°xA C
!›c ó|ØQ}‡{P=
Pł 4X…Ew Æ
ØÜ¨˜ß..70Ô¢¸lx»§¤°˙œi ` ß
P mªº›•w ¸
’ $ÓˆhóH P
° bbwX¡o[‘D,nD bó'@÷Ò
ÿ…,À2 °
ö…‘ªz X…

†{ŁıÎ#¥ YÜÙ
¢pÞ
1 'W-ø‡łßj
Æâw æƒkÀvæ}
3¿”GVä
oEçýJ@fi‘
%kNÒT
s,‹ðÞX…, ,iW
°xC0 TU
•DÆe AtóŒ*ßÝ*
h Æª ¢ÔŒ„ ˙ v< µ
Þ›‘M …Ü´
&ÜÀfi5¾¼
ÝU (…
×ïó¤ / hc l“ ¸yÜ
KnD‘|×
ØfiB› Ì.>ý4ß
y`í!GF}{
àÿüÌ ßcZÌ¡sf
˘w-UªEŒ.
…çðÌ¯í E
ldºK +Ø- ‹·
p…cæ>2 Ô 5Þ³Tc …¸b˝,
DXübbª$å
>ZA/ïP(ªçÔV
#£¾g '@ %
¸…[o Ùój‡<"°Þ
h 0łÜÞ^fietkC
7ÜØ
k P… gdó@ä#ÑÙÞhó
æ+ÿ¸t+¿H
˝¸“œß÷ïJÞ- …Yþ<¸bG
JO À3¨4à÷
¸í s„º›lÕÞR
'ýœ´§6jBŒ{}M£À†À´/Øâ
Øüt^ ~
¨ ;¿ðƒ_u—ì ª T s3 ×¤¡pZ
jflfi`÷ôJÚ3M ,
¿´ Vçº Ùõo°.£À\ÜÕ—[
–{%ôÜC£À×¤ì˘—
~µ†2ØÑÙ|A
Aø }-ÛŒE— „þ‡×D 92
TvÝ>^ì6TJ ¯+
@U&#´Vd3fi ˆk†OI˝C
ßMæ¨B
yå(h>4r!
· ¿ÙÕ«fl …îm\<s{flm;Ôï¶ «{ärKi|‡”{;l

fi› ‰læxÿ¶ ¯ï¯
PwCª7GqºÔ
k˝æÑ1.¨ z —
fiîsQ L˚¤Ì äƒfi [{O Ý>4, ‡
¿Ü?åd X-›Uö—…É‡V Õ˝¶ w= ¿â
{" "ı‹.Ñ‰h
d 5y5<iÖd.
gx:GTíDÆU†\"‡
ßÖò^ ¿zWØÝ
fi ß 6¯d‡F 7^oeI
I @åU HîÜ‚S
@n. ˚6Éª
÷R8X<Ù
¶E rÖ ¤†
oâ J þm¨˝˜vÆ/
§¡]NòqÎ$¸{ƒƒ
!/ø">–B8iÖ
ì¡y fÜâÿºnM§,B \B
%÷‡,”Z¸Îƒ’º· Û
Y÷ÐÓ¸, {[Aæ$
o 5\ÖÀ‡
6A wÖ˝{w 'S4ÖÉÜZ"cïm
>µ] ÿtt.VÞ#
¯˝Y´!SÙÖQ
[!P9y
2 ˜ãMj¥<Ô¼r›B/r
ÜHÆ kÃæœ’ô
(…zLµö lØ}m2$U
¡»*•ä›fi¾¼6
x·ßKÆ‘æıƒ]X
Z!P9yµ2ˆfi É3 Ø‡m§]r Ø< $N ˝æ
ÛD)CU8fivq÷H
ìY &FÆ/Y
° æmO É«ß£… kı
7Ù»ÒöQp{"] ßâKın
/¡Õ\˘yÓM(\ R9
fiâƒ¶µ
„fi ”fi°[w <}ý˘'Ôâ]7Ø*7ææ¢ØÜÉ« º
v §Ø ª,Wo
¨º“ÜQ‘Y
–,7KÓA7˘s ÕO
Ém• Æ*¯.4äÖ |3 ÝæN^Ù
¸Îł≠“
˝ §g*G`‰Ù X…,
3q†:wí¥fi
ï«%+Ú rÒÚ
› Õ7ï IUq

µjflÔ& W {)ü
£ âÙk$ÉÕf
ÉâFeÙf|æ
&ö7q C#ÜÔÒP
Ûò?iæõìv
? ¯Ý£,“c ††*Ôæ Q ·,
#b/–% \flÙ
Z7æacÕÝUfilK :xN
uU"P…ö.Xip¤,æ/ÙJÜ%ì
$Ù˜\° ”,æfiL#J"æ}m˘
ı)9Ì{o', ä
y «‘pÇŒUÙ
÷;i63>°- L ¯¿˘ a §¥ð
ç.hìµówˆ -
·,‹%G b 9¸NÆ dów
k&*j ;‘
ÔÕQRPo/ ´‰JpÒ›;
µ¸ 2… b F
V, ÷'1Æà_ÝcY
îæÆWo>ì˘B
S å¸
*4˙î¶˘
/^' {ïÙ›ü
StîâÒÆE
8“Ñ
Ì»%AÆºœî^¸å
3r1dø]Ø•u)ùBòD
y¿6 Ñ
¯ W*g
Yä¸Fbãæ}
oC +‰w*…•vPł‰łoS» ô
âs¶wi
/¥04 ^ï\ e=! Ł”q¥ïz˙[Ñ¼ã@Æ¸„lZ
Ü ˘–{O]ÒÕG –iÿN ¯ß¡ ˝@‘!
pÙgMk“» \ °
Ì» v
Øg. 4»`=ôJl',
A kæ‡eüÜ—ł}«d ÛnYÛnTEÉ¢ó
v‹*k Lr^Coò]
Ñw mí›ÌƒÔ
ó mo]+Úì[¶Ø Q“U
¤ ÝŁys° 4
˜ã˝ ß^T d n,nçdÙ
3ØÌsbq°xó1
Æòò¸D ÙÑ$ QoÜ‘#ÌK ‘ò<XÜ
nJ
_°/t9O}A,Ì×

ÿY›@Ì
·}«Øfi(å¶
Ým%¤¥° ¯S
‹ À¯ ô m
Ó¶ -w¿tµ
(~2ãvgV
H33Q N<Ø&"oÚ
˙D~ýH]î b
I°… µÔY
ÿÉ¿&ı¿ à‹yxA
ï hØQð"˙ ×
ı«⁄[QOB
f*X|\×DM@
ì ¢p^j,_¤
ðEÀee” ¤QÞ
çÈ‰ YÉ‰ue
@ U „-s Bíñl
°oÿ„ÔŒ”÷ƒw»u…i{4 ÿ ‰ Æ"›S?
@ 6¢[œfl*º
y#uìQ•‘
˙˙ ˇÌ"2˝«³⁄₄É<ð<˝Ìµ ƒ³⁄₄çŒ ¸{CduQþ
m^ ^÷˙' LPeqº˝
^«[æ•¤¸ Uu U
^ƒí3 ¡| ¨KDˆü2tP
ŁðNåŁì˙x wu.g?“/ ?/_ ;8Y]—|K˘!ð
ÜÀ–'ç¶V~>çº>
Æâ·q þ
5°S)°x’‘¡
üdD~0 zV¢üdŁ ”î^ôt “s p)ø .ı—.ï£³⁄₄
„R^ å° JÜŁJhØ
ã:“?e£å÷
fiºüò
‹$T \[ã4Q|FvS§¡Y§#P6lå‡Ù˙ + Q U\¸˜ßÌ ¯Oïœh
Ø˘z ´å _
¶ÿ˜,XÜŁY
îB Csâ›ıF& ðŒ(³⁄₄5 p§¥ÿY Fk7B 2l‰Ùï
¶ÿ˜,Þ†Q
FS \=
÷¦ ÿÔßlE˝@
ä'ð¸×_~æ<
µŒQN ,~s‡P=
K#à0/³⁄₄{‘<
łøóq0 ¯÷n9Z
IENDfiB‘
P¡ eÓ¡zł m ,
"ÿPNG
iIDATx^í‰ ¡ó 5:ó0JÙ

þ ·†'!S@¶/ýJØÔ 6l\
%Q wöflL à`
Dà@ w¸ D
=£öAÞyxí
HòÞÌRªD
/G ÉB¸'@v?
HòÞ ÝO
$ïÿ,5N
öC É¿1K
÷CZòæk_>S†ß»!ðßo¿ÿø[¾ÞÞp•aK}¿
"É÷ ·ôwfi
_>«†ß[!À}+ÝSÙDà÷
(A† …3mþS$;
vF É¿ÇÑKÝ
$yï<z'{"pS
¨ÖJ}¤ÚØM À¬eýµ
üœ
L¥æxP
k'œ¸nbÓ
Mì @ ÷# z&
ß °[+.b@\#ìa˜)µ
Pªúø ,#]
ØuÞNi þÖELq« ≠ÖÇM³¾M
Jòþl R˝Dàk
P3ÌÞ7«C6Ûø –5Va4,
Jj 2ÌQp"ÆQ5¸|
» wÞÑïL
°—2y åÛL%ß{
2Ì ç¨ 2µîe‹:= V[7zITj(` 2˝›æ Cp
lølsô'ÉM^ µ@ÚØ
àø ÛÞpJ0 ß¿.l:;Sí
"^…s…'Ì^flßÙD
*# 6bbJÌy åi‡?ß
)ö4«ôy Mgs"
À °%y{¸‡¤§Tà¢z ¯
ï ‰ˆ<˘ò%öÝL
RÙÞ"°
@"— Àió
dÚÞn# ýÞ
Ôæ¸ÕwQ† J
þÖE„¡ = ¢
;‰c' _ ¿/¿¿ðh6G°ß—´ =iô$ï
gM° &Õ2ÚÙ«YØØ
ÕJØ3ºT¤Ø¯ÚÞw ð°ôwƒ˝
ÛXÔ ò%å
5 1!¡¶+ j"º°qd:¨ŒI¸HÝkpy˘tlB^¡V ÷
Ôø =+ °Ôâu,ÖÖ°L]¢ÔÞçÞy$«

JXÝ°‹ äJ
Qk–ÔRu¤u
Fó~D ä– ,
ç@]”^ªZÌx
ØaÝ?ƒX
Ł)t
/~ íis^v1}SÚı
ìGłÔ^ä
ªŒ #í˝9W
øN vflQ~fl·@¯l
ÙÀEîGiı=r´/1 <
' ðÞ d˝÷
Ñ¼L¨~äÓ c oÖ¢
6MYŒ˘¶
ZÒ?ó¡ö,VJ
=e ÕØÀ}
VÌvü´Æ›4’^
n¶U«;
Ø“$ §Z›Z/ŁıZÝÚ
– 0f8–‘…¡J›d ùXÓ¢D-oD
R * ¯˜ðº‹˝FŒfl
‡ bM e÷
!Q3 e4ˆ
‡5§6R ”ÌÖ¢RKT×@„
íÓ¢çøfiämÓ%ªÚ e
øÙ‰fi1tÓ¥hò
/ÀÕyxH 1LtLau N‡ó/ˆ
—Z2ò³¼ãa
¤r˝QÙ¢#“
q T{¨{¿·9 ¸
<A ` lnÉ
] W“ˆ§« ,\ £R
ÓX+0R ¨
‘ U¸E ¸˘»
«Æª„ ¡}
|´ºnIÞÆ.ÞÕ]› ¨ãó~ˆ ¤pØfó¯ º£F*åÜ
£…k/â¡qEfi-˝ Ñ
ã{fl|¨ý¢äO
N @ =6 e
G‘¿=o˘ À¢p
Ù-ŁâO˘yX‰˘L·„ |
£QÔ%°$æÔ2G V‡m“ ¶V
6– 4U+&…&-P1)“ƒ
v˙ ö eaÛ$
×ÞPíTm´Ø
-aR¾¼œLIÛ
&#Qu

0 =“ôyïGÞ[ßÒÝ„ƒ(;
ovJœ
‰ÞN ^~Ó%Sµç›0/aÌip ¾‰
/¢k ¢y ø!
ì#U&×ø¡„ 2 ði
ùS^§W ¥du…¿ƒ
-i¨æ4`°H<¡
. 1ðÆ Ú4h ÿ†>ÕÑâv y &IÞg! í.G‘ Oªïflo
I mT`)K\ýÆO
!/Ò 6Ô mµ_e
x¥9 XR† º °ý
µ›†æBÝ¤ µjãåà
NÙNe>Y•KC
/œı ï ?*/Ý
.7//ƒP ÷¯
˘ ,°t&WÕE–0Oj8£ Œ˙
d _w› ä×˝~%
hì6 T«×“ ,ƒ¯
CRk ^ ß˝¶p
ð—QPÙ‰ƒ Ó›"yªbIÞ7
tq˙·6&‘Æ Ì’¸ ¨Ò21.ÑÒ«‡ P ªÑ j àıŁ{
ˆ;'Æ—ì ¡
6^L+c°pd»@Ûx”÷« • ıc 5
¯ï"ªîˆq Þ§4zæ¿[¯¸D?ÛN
{ t Þ§4”¸,dÚ J=
IÞ3Ö2O ö¾
\‹ÿBN¸OØ¯Ol_åØ¶Im z(m†
–Z a,N u ˙zzX›$ïˆ¸
P–˝ÓCUx|,“ ¶Ý›fi
%G=°~ 2G¶ ä$ÚÛÖ
:P ~Wÿ‹EKŒıf —,à´˝ –Q
u-(Wfl‡ (
ıt9vTs£ ˝„D»ˆ‘ivAí/UF ªD j"»Ànbuª
sðu.Y¤Ö
TQ¸ 2ðZ
˙m LC>J <›‡Ø¨2µa
tLÆ’cûÙe÷É L ma
“ ‡ ôÙ¥j
M«ãbrÖÙ@OE
B⁄Z * y?† Rg{ô„P Jåóõ˜,5>
·v -l då
v#,ª$ö¿$m
åAí0G fiàÒ:Ñ‡ÆxÆO
ıf$8 -U^b¢jH¯¸ - FÑ¥¡"^l <h
^fl L _oLR£h
˝˝˝ÙZØ=Ö
X¡ /ªß¥ xôØR Jø(9]°ga?

¨5] ?iß
Xî +4´@QR&
¶pö° G+˝, †
˝H{ e¢Ł (J eÕµ
zÕ
˚8ıl
m sÖÀümZ2÷…7
,0µÕ°0Øb3†¶›5ßÈ Ìkx° }
¡º2łU†/l£A-S#
,ı4$—¶j˜˜, M
xRôXsÔQPqˆ
Úõ2 kÖ'[
›^âü$ïˆæÉE =‹#
V=äió-Ùµ~
fÌŁ¾›–<["
ÀçÆı5<eàX£_ R ÷
¾Ò¡$ßC ofi ×É P6
¢]6ò@îy
fiNãlM'~µ˘uÊv` lL‡Ê
.&i ª —‡çä= ó
j ‰ÝÂØÓÀ ä
æBS øC)Yørø
ÖÓ› …3m~ÚÙ]¡ÆÛÙn:r Y :Ü
!Ì}|œg,ÿxm ·Ø
—j ˚Fˆ4 j
“l• å?‡fi …3m~
k›vA=ª‰'W~œq˚¾‰
¿ÒJª‘,¿/$ïß 1ïp
ÚÊ˘/ :ÙÕD
ç¥¢ … ´{¾j ôm
aßpN ÝÝ«cfi-‰ Oò
ˆm Z‘ ł)J‡?÷ŁFj
×[lJÖÕÞ3¯mÿßÿß
@ołÛŁ‰òO ãiM'yßıd‡_ @"
ƒ óÊM ˝˜{â~
ÙÿÙÿHqµ,Æ _Jlv–H ¯¸”
¶B òq˝ ÑXà
U‡W RØÔ
ÿí%p+ØS6
Œý?þ4 ,łG–ß?ÿ,ÖæflL_
ZUsÚu)¢åOÖ
ða)Øoåµf; ŁJ] æÕ˘Sö
ıƒ`ýŒÚÑ{
¨Øœt °¨U A •
çwì›Anx_g,R M
CµÌm =M
sö8þNÒ

ä¸¿ìs bÙ"pY
¸ÚÎ2Ræ%p˜äÙz! Ó Lò4qfi $ïsæ
Ìý°×°ð$˙<„ 0/
eł¿‘kìS
ÕK ï+ü6T:.“n5 Æ:ýÕ
ä‰åÝ„ åÌNy ›Øj Ì
ÆŁ c J’
ä¶ ý‚Þ9 f 9v#ºN
N¯F wcÞR
ä'Æp)‡;sˆÆV ¶k
6 ¸¡LR,kfid¡D‘
»åÿÀLÜÓWV]ÔLH7×<Roí pl3[Rı ƒ»Ý—ý$o˘·„P ›
" %ÙzÛ˜ÒÇk ?‡"ÌÔ
T˙ 4
vev
O˘ÉtÒÉÀ¬E¿œ|_/ºÞÙ«
«ÓKfi‘î§LÝV–
BÀV ‘ÇåwZE
g-Æ >ý¢Ò OC
2 *«ì ÀsŁø p¥ÿ&L]
5= m Fı;C ÙÌ ì˝$Ò '{ÜŁ÷Ü äÿÜh Ñ9%’Ú
˝h¡ `£]°›b~;_t 7“ Æ5(/ˆk”ô2 ?•ÉÊØB4pÑƒ¥@\ (˙
ä“⁄ÖM æƒf˝¤=V«
¸7§+3@jÔk5ÛÓ‰ÜŁØ!ïL _nłü
' 8d Ł$ ï‘
8ª¡fi…qÜÙWÉw^í£
R,ÿk &¨˝ì S
ø ÚßK.E@Ú2fi0Ts…
f A9.D «îg–Q ‹whk5˘ Ö
1 ý§ÒÔJz
⁄«VWå¤ò Æ"ýÞYÓp,RÔ
OP¤=YAZ zf F
*¯Ò⁄æ*Ùó
& 6÷t„2µío|\
x£h6ðþ]´Ù¸¥
cÖø’ÿÿ QÆ,L‘
¸°Þ^nÀPH]î˝P$ÛÙ@ FÒÒ
ÕÿÿÞ‡µåØ ÿ×ºe+O ¸¸is…
Zƒ˝;leˆ¢Mæ
Œe7}ÑÕ„¡Àæ9ÌÞ>‹¡
0 ¯â4 äÆl¤Ùƒ ÓÒ×
\X æ_'¸º>–$ì„ ˚·ø
³⁄óÿdWä¯•;ÿ_œ(%,^{ §Ó wv=ÜHæ ’*…÷yOvÓÝY¢
$‡Ì Pcn5 s #K
:W\ª¡[–
Ø˙[˝îóVA÷ÞÞ
Ôu 4

Ùx ÒØß‡’
3 ßeÒÿ–
A?? ’º…ÿÿQLüœr8Þ7 /r;.<¨`“åw0
§sªV– ¾
N¸¸›,Z Þü‘
„WD¥þ‡,
^„÷{ZÝ§g˘;É›
Þ³T gîr«Ø"z˘¶t
À¼µB <ïB’gs ”¸LÞfM” ÀS
Zfi⇒⁄ãÚ+~>ïõO8zV°…¸ ‰O¢Ø¿â6(ÉõS×¶¸ka
)÷Kïø
Ñÿa,ł
Ó åª¼y
ò&çÀ«äÌàÑ'-= ¶ ·^øÊ#ç¶ Œ7VØÒ˘Ø¼gÆ
fl<} »>Wí
Ó ªUòn6!Ñ(C5iG
¿MÞm] ¥ƒfl<Ò„ò‹Ô
5B ˙ :`'¥å&ÉÒ¥mFÞRl¶ÆEØ
£œ¤°—FcÉ
X À$s{tóÒÑV{Ø’TÒ
• 2äõ(
ÿA& ºõ§ô$ŁOł«Q ýDÿD" °‘+R+D
+ … SõZ
H …0ô˙fl7
ÖÀm.É3
£àõ
7CÀØrö4 „ É3ÿZ˘Ú4¸˘ ¨W Ò·›¿l
ó Q‹«n w
§s|¢ŒÉ
mÞ ¡mƒ°D‘
l§ ¶ÿÿzJ
fl X ¯ÆEfåW ý
M‡”¤ gÛå
…º…Ñõ
˜2‹0T´¯Aeb,H%—?Q
¸[¯B‘<G¨<sÛ• ô¾›8ÔbdP2 =ß?×†
'øWµÕÜjayæy¥ª
#íœ ôSÿkWgý¯ŒµC¥Éł+./¤Lo
°æÿóo0þ
§Ò¸ç;°–Xøb
j˘Œ ä..U‹¶||˜˜À›&y_
1÷sþ •˙~˙º}ð‰ÉÓó
%¶ónA …1pg
| …'¨@#rJÞLy U
ÖæL ª|b˝(æ–
ÔBL5íä¸x ˙ö-1Ł+#.ÿ
\gö–ƒ9ó4;

vů¢aL_3´6ÜƵZŰÜ
¶˘Üp Ø6?
çVb {Qä]:
º,_ ,ØA sîÉ¿nh z,qUNåkp“
˜flV&#ï« H >–Ì
¤X (ðÖ
ðOx G{ÆôÕ<÷y ç=s‘íE˘ ˙Ù÷ü}î
»à<A 2m~åÑE”›‘î
• ąb;˝“Ô
Ln~; ;¶£¥Qø &0 M
Àuv%V¥fl ä‰Ôpçb¸Ñ¢eÒ
ýV{%Ł^0ÉBCæ k, p–æ„¤:IÞ
qO» 2‰oÚïôaçY<U†L"p"
µÛÞîª» >a
•‰j˘_k
  JôV GH Ý
Ò JÝ
 +¤ŒdŁ]Ô?M‘ùV–R‰} w—+AÑÞ-/µŚ{W
 „W 6 .7ßźJ´}´ o
óO§$o?V›)ØO¡
£m–ÓÞpÙF<ÉB:fºÕ$ „ßnfl›w>/
˘¡¶ VØ
´Ü‰F› wÓøVî
{>qå˘?ßOe §¥
?/åÑ8£` …˘@ý6c »×¸
p þß
ðw
4$Wm&#ï« fi
D˙/—Œ {a
ła"´ »h³ÂV–^
8K#um KM<÷yc ÌWI§Óa •
 T\÷øŒ}†u°ƒäC
ðé-¿d ã5¸u¾
Ô› ÉW ³/‰
¥ü‰ąyo<¾
àł_ “þZÕ œô
n 'PF=cÙ
 ôù| bˆò*–¸
‰ą˘'p
 X¯vµkºíçªfi ˘'º= Z
gY =ołŁò
kß›i{ü.. …flmÜ
í¢ ßíŒzí|àÀ
V1ˆ 0@Éf ÔNK°´r
 ÀVÿT n[ÿùpK¸ÖC˘.æ˘"flQ{¨ ZîÛ¢«flfi‹M<ªœäTßs¤5›{¨;Óą { sï›øg
ºw 5ilÝD Ñ‹› ßU p–ü_X[ð
Tˆ.ı œg

Ł%i9£&‡5¢µõC ã<æ-Þ„
Ñ¢ï> _\z y¾'Ù
Dåì-S?Q
Sª}ÞXFÒ&ç=M &¸=o
A TÓæ>ƒ3F
d¿˚À
WÜÊ$î¢k,s?¥Øió^ÀÖÇM
ÙÞBˆk\zÒæ‰ øZåçØü?¦p m äMY
´» J–Ìý‘ {ÞDÀ
‹}fÞÛÎÝØ
” ˇWC
N„ >PâH‘W• ÉõÕ
o$? „=} 7XÒßö¸
fi? ì’÷Ó
zgÖ
dnç&4 4‡óa:˙£gô
˝ØÎÝÆ Õm Ö
{/łµB9˝¡\`ÜFkÜÉZö
]î¥m94‹ h ˆ
µ <PeX=¥"à
Pâwåø£U1
[@yƒ' :p1r& *¸ ÀR/¶pP$
ÆT‰ „ÓŁ
Gíö<9 rø¥
c¾ÕQº‰
T9 ˇGOK|]
fi b˘´h„˘tm 0+‘ŁÀ¢V–ƒ9*l¤4e
rôªy£ÓT° ïðý¦K
Ý ì Ôa— »…
ßıL´« ¡V“÷yª †!ƒK
I 4 ª‹c›PÉ‰9
ÔnXÚ+Rßek
eiªt/Łz"˙×
Ö@ ,nÜæ
,fi° ÔT9liUWli Œ¤Ô]]cª+å¤KA
^ ÷..= ¡˙˙, ¥a¢Ł^ÕÒ`ƒ¸ Æ,yt.e
|4Øm1››
3J.ÓŒdk: dµO
0ØZ¸¾ ÖÝÒØ E17Õ
v˜Ł¿ro Þ ·MflH ,¸V
mæ’ ˇÀœø
¥9,t›‘‡¨Swƒì÷FÞ0KŁp“
¥ípÉ_A<˘X?æý§uu…†£$˘¸Æp&|¯æ§˚ÕŒ ç^Nfl
0–=Tı›Ú º°‹¸üo(
ÖE9‹!Œ+P5F&OOäÿ‰äR,
8?paUYÙ
ØÝ–äÝkE

ØØø$ï@0
dnX† ¸¸“ß… wsØ
kÛØ‡Ø{Ú
S« œ @ 9 6§
ªœY
g»'"PØæ¥ÜFó!Ú27F
5Ý95ü^
×fikÆ°ªZÔ
»Ú¤y ØØ—q ¢
ø^ØØt´ ÉÜ, µ'Sºíµ¤kN Ô
fl;¿< P|".>)¶†çÞÎÒ%í{»
ÿ…•ÛØP
¢ŒÀ SeQ&ï{É»f0‘6ô_ˆ
]dqÿýe5¡ã< Ý
”…†¥V]yÆbí§ d
–µ ‰n ||ÞÔ
fiÚb¸¸.%
« AˆIRßµy‘MN3Û
uzØØ n= IK˚
¸ ªß»ç
XSdÆ»…
F ?–ï flh`Ìý,K,f{L "jï´˜
æłÆ;‹¯[˜1º—ˆ
¸¥Ú j˜
UŒ
\|VYu‘m¯+A ý†Qfkfl4dô¸a
D6âØÉó¤`&
zö.. …9a«K<
×&“äæeæ ×¸ îÀÔ
· Ö‚n8‡a˘âÞ
IhSðïyB*kØØKr$%]ãé
e%U95 6 »'ÆK
ØÞ„jK8{ /&
¢ pæ ;˝æ
Û{R1àƒ, 6
BAKJi ×ea&Gm “$
‹fl …g »HÝ:÷¿U‹ty &îJß
“† Ø4ÞÑM{œÛ÷ dƒ´
9⁄ pæ"ï^ ×‰
5¡9í^ıîV³⁄ÔNÒxô¸»…U‹+ˆv
×←Ø¸ç ·ßÛ8
·øJ— c›‰? ‰E·ƒ6lx
‰NwÙØp Ł ^aß×E ÷l
¸C@: +Łü..Þy[n:ß4
Ýƒ´Hil [&Œq
NW* Ì}¥ÑH]
(ÓÝÞ–øØxx …Ö

Ò#ïó>Ø
`g '‰•uj¥ä
Ì}Ì wm$k
x–f¿]3„«ðd4œ
ò)Õ »ôò)ó#ßç
tnìa
‡ ÿ`:‰ÑtV–Ó›y
¾¼»<”Þ
fi 7D–¨ ,Ñ¼Ûˆ„ÝCÞ6ßÉõ¿ÆpƒÎ< ¸w î HŒ
3>¨¨¨ O¡ÛF’#¶rÝ+ ;p/lØ}ÞHˆ,m —/0 XòÇ#ïºZj f!Ì
1•¡˙ü+AA‡`
Ö¤§`»Ñß..Bƒ˝•
À¼Îˆ- - N
Ø¾V1˘;@Y^ýAø°
%(21 1%f°—‡+S¤FÛ¾¼ä=8q˘“ Ì}
‰ ß’ ~GÙqi4ìƒ XaflÝ`•ÜyeØ \\x
}¤• „ [¯B ÉB…C‘
#C ›í0V+uì9° ä‰r$Ö§ósß*ƒ¾¼D¾Ç‹‹,öIì <¨qÀ œq
|mà=÷¤@)]`]j¤„DCÿ$ïıö
ÓB,s¿Øðæe4
I‰QäÛÜ~‰_äÑ{Ñœºß1,·p ÷
Œ!ïL ˙ ß)Ræ[Þ8~XGàJÜþÞJ6°¸˜" ª
⁄ ×ª&(÷¢w⁄
£öZÉ{×Ñbîfi
×°V °Ñ
f¡ÜÞi &îdXüZq> àHå£X LìnT
duØõ´4¡ 5þÞXÞÞ
y_ß¶W0÷{
º w/&fiW ‡tUå
Wøy…ü#F xÿÿ—
‹Wÿ˚gä‰Ùı«
{î/ = Ô% £r
Q8H£ÜMflP ˙ºS°>+«¸˚…Ø°
”˘ßa¨OÞ¶
¸%¯íæçß= 4ìv¾
ì+<Ôæ Ýƒ ÌÝmL⁄7
)|8 î9¯“ aK
þºfi— ÑQ,_
G‘E ¾¼¸ ¶e
r~~¤£ .Þ¶HˆÛMðÞ 7en;flfï
#⁄n g”x‡9 Œ>
Ø„ßø‡×
uõ^Þ< E
ˆí Z+ ß ÿüç
¡Y40~ ìaÚ‡S×¾⁄¼s
¾¾˝u˘#‘g› meÇ~
s{¶‰j3 æ0ÓÓ÷fÒæµ

ôfl;Oç›b Ýc/o7üqT
Jcí ˆiÞ
([àcÕA ‘ Ý
9åB „
}˝üqa·˙ÔÞEüq‘
Þx ÷"ØÞ(¶çÀZ ÷
N¿ªis’‰!g‡3e5
@r<ªiüS^gäK“ `Ûye
8íŁÜbÆÌýv
%oÚÚc×
ƒwîX ßz
Ó„˙ î“
s4¨‹ ő(5iÒ¼
‡F Cg–.
,bîð~Õ×ül?‰^5ùJfl"ï
C›^ÜŸÜ@î{ UFÞØX3 „»2l]÷yÓ, Oz
Hý EÞg
o" ¸
£îUXZ. :µ¸¨»¨aÛJ ¥ÞìQ>#ï=˘iT¸@æ
yãÞÀ ~
!Ìmc6s 7=°FsW^£Dw |m¯L o6ã{1÷aàÀYV
àW˘†ì
+Iß ?Ù
4üŸIÞ
æt«X-ıMÆƒw ÑÞ¥ œ 1T
¸fiU§ü
eäÚıµ] ý3N¥
ÉºL/v ˙'«@àÌ j“ø3œÒ˙4~ßÕ
µ¿æ£ƒ
“WÚäócŁ |iÓ$Y ^OF{-4ï¯ °a?'
G- Eàß›vV= V
Yh]ŒØ: 7
ü}¥åµ}˙î•yæ¶o
ƒjC]yE¢§îð1e ¤ !hâ0#<ºF!° „ 2
‰U ¢Q xüuj
QØ§çÀZ ÷¯ª
07— ß çÀæ˝'˘;°«
}«/R¿ü Lò¶.bî§
8KÞ¯˘[¯jð
7 ´äS×†pýQî—° …ï 6W˘
«Õ=T§ðƒ QÌÝh»
ßkdÛ
œývƒ„G;Ëæe ?°
˘Ł> w3ºâ
D<¯jÆ ÆrÇ_90H‹J,s/ …!¿‰.òƒ9
"0IÒXÝ0Œ^m …Ø ÒW˘Ûl …`i
'›eø^+ ò-Ì=ƒ]¸x˝¶§„f

Ñ+Ł/ŁXSÉ¤’
ćBjÕŏĩg k"
‰Ûł Ñ¥·”OÚ..ÀŻ;*ì
Fö
¯XÓR
Ý*ÓÕäH°[cB<µDa⁄Ł¿†z-
°s}8ºhu9
_ ?–uªn–Ì ß˙ŁVä
Idí@
mÒà
æA§14[ƒÆO* ¥
?s«“Ö¸Æ~ ØºÓ8Æg$|CÝßìyß· '
4¸»·’/. ‰UL 6gA“Œ
Iç¸Ø ÷R@
_Ójßµ» [
.çÆb ~³½
œ~Ý§ıJ—÷{BK
ô_Ñ½¿wŒèy’y_wÑæ
Ó†ä˜¸ @ü’”} @Ó¹ 7
î2Bï7s¨yfi&
fi¸.Ô&d ÷
%= ⁄¢Ú÷
ä˘,jV\æª SVÝçŁeæ¸L6Ó3]‡Ì$
ÆÚßæ,ÔØ÷y
`’y ÷}ö..¸
˘ µ@|r¯ÉŒE @"0 @
)ØnıCˆnV
´qœ Qık Ü…qf— Mí¤ 4
ı|8P, r¢¨ ˘Ñ¢hwæð
(£Ò¸íz›ð
hÚ¥Fe¢bE+)3
víq2Ł M
z B åÝEu
B»ˆ3
æ.æt«X¨ ó
s Ö÷y M
V ° ¡ ý
|C– Ní }] ò†]
¸¥ —u;ł„o
ó÷ÝSrØ÷ò
& ;\«&mC ół
Þ…=ªäO¨@ÉZT m
«bým y4 e0
ä ÆV†b"pY
æ{ ˘Zł¹Ûæ¥Zæ µ¸ Ñ¥
yÓ9~G—å
ø R8£dÖ¤

E¶ ` Zµª^Sˆ
4˘ | ì) ðfi p˝fiç{
s;ß;9d G“——
£Œv5˝{«‡
cPÔTT£ 5&ø~µn°
ÿ=˘;^qkx$r{N
•z n˘ ⁄ØÚ
Ü&\’ØÚ? l÷Ł;ïó
Pt+ ãß˙
¿FÞ³⅛ÓÆ
»˘» ßÿü~
ò n:Ôß2óG
‘]ó…kº l
>à1\a³⅛ý’‹%y?n fl|Ø
i1uÉ÷ÉŠdLa7 Ôà t2w
GÞ· ·ýÔ$ {ì“,Ø ŁŒÛw
k ¨VC{¡P˝ßCØM(›° à
fi‘łçõ¯§“ få¿ Ôæ˘ zÆ
Ö¾;-ý>iº oYÜÜt⁄
#ºJf;$ò
åt/flìÜÕ6WÓ
—'fil9Mß¯î)Ûˆ
ŒÖGwÔß¸ ðPôG£
¾⅛«›ł;Ôæ Ă eo˘˜œ}˙ , ‰t ¸
+¨Ü †ßj
f[\˝ø6(ÖfåXCøØw×
ÕCł÷ł O
L ‰ ¾⅛æƒÑ ÜßSŁ–És‘nç=' Ôł«_
;ßD @Ùƒ—!òOo ~Ùæ R
flß 7 å]D
V⁄hÜÜÓÞ ˚⁄
P5} #ìÌ›n7å
3d·Yƒ ·w$…ÚDR†j‡ŒJ´ Z
n@ÛÞn~‡
Ñ U ÷< ?@x¿ D}\Z>a˝ ªp–ß w Nb<ý!í ^ U
(L›HbMÿb\
º'ß2<T·ã$scuŁ~l@Ü'os@Øÿw ·Ý
cº ’µ&¥Õ
˜Ùb E3g4"7,<d&À7ö9° 1÷ð
i° ýÔ›cÓ
ÙÆ bnã3b˘¶p
OV£b8¨+ <Xfï
>X=OsÌ~'æR”òB
L D _åQkw ¸ õ lS2⁄:¿ÝæŒˆ
fîó-cłt÷ç
}§ ={łł¹ï FhB»Xæ/
łł3e|£d—Eª!

åWXGjOad
h ?í ·Ì,
crÑ7 ïª =
nÚQämØZ
C$iÕ¸
CCRÝýı¢Ý8s æÊ ýœ
¢ä¿@˘Àj
[‰, nµío&˝ð0 fl^°C¢»w °£öL”ŒÊâ
· 2• …YœHM+
ƒ –!Ö¢zýi ıfiƒsıV–Z Kc_ª»Ô
˜÷8‹ ö§Œ
ØjÝgd)-Nn m
mfl¥ò¢ $UŁz
Øfir¾ð¶
¢˙WóÉ`ŁÙm 1
— T œð+[¤gŒ v+
qÚD˘å
~ ïł/
yo;P 2' Z
K/Ł?mv)ØaJÕŒE
lÆÌm ïü
ÖŒOm ÿy
AðPE\ß~
þÿÿÿÿÿ]8
ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿ

f ff ff ff ff fÿÿÿf ff fÿÿÿ

f ff ff ff fÿÿÿ
f ff ff fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
  f ff ff fÿÿÿf ff ff ff fÿÿÿ
f ff fÿÿÿf ff ff ff fÿÿÿf ff fÿÿÿf ff ff ff ff ff ff fÿÿÿf ff f
  f ff ff ff ff fÿÿÿf ff ff ff fÿÿÿ
f ff ff ff fÿÿÿf ff ff fÿÿÿf ff ff fÿÿÿf fÿÿÿf ff f»»»»f fÿÿÿ
  f ff ff fÿÿÿf ff ff ff fÿÿÿf ff ff f
f ff ff ff fÿÿÿf f
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿf ff ff ff f
  f ff ff ff ff fÿÿÿf ff ff ff fÿÿÿf ff ff f
f fÿÿÿf ff ff f
ÿÿÿf ff ff ff fÿÿÿf ff ff f»»»»
  f fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

f ff fÿÿÿÿÿ
f fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
f ff fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
f fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
f fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
f ff fÿÿÿÿÿÿ
f fÿÿÿÿÿÿ
f ff ff ff f
f ff fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ß 7Xì¸Ñ[/åN$KÉr6
+¿ª B9 -4¸uÆxæé
÷ªu ˜S¸¸Ñ
æ¤/ÿv" Ö¾
Ò%U‡9@W
¨E@N!&AmqÑ e˙ CÒÉ+ÉÓ17ˆDÕÿÓ• Ú¤9°
•¶? ?Ñf√v
0¶pæŒðš¶
”ì s]=“æ
(J W)tZ
|˘ µ •‰÷#
ßpæ>e>Þ¤ÖÕT~ \Ú¤À9pÿ[O°ßF+
l+1÷ŒEµ9:W+p
@—ÆÖš Œ˚O
f óæ Ûà=ä¸ ·y
q¶' 20l ï¥æ‡F–zfl
ç†RÞ˝J¸Ó¸„U
iÜ)¯ X˘lø)àÕ–# * ?æ
~¸ 8¥;ˆcwb¯[EÞ¯ýó
˚—5¸ ºÞï
¯°.-6‡y6˘Ü¯
ÿ¿'µ<—ß˘ß_ Wn
.$»/ ¥ý¢M1[S3jX˘¿Ô2#¥˚0sÖ¸TK“ˆ
Q ¤ÕÓÓÿ\ »|
p›ØNB”qı ¨ß&ä¸ ºW
¯ÉÞ5 „1v„2P¶nflX<˘fl &’Ø
RæïðKW§
a¸ f<ï ˙Ø>X $G»‘
ÿò9< å¸Xå-ì›Rî1
ôæ,ð÷ßç œ äÉé 7(
¯Ü…¥«~ =o
ÿX¨2ðf 8n … -Ùó
³⁄ÀÞì!ïßìy
_ðNidî › ¯7
º,Dü
˘n .ƒ—/˝
òÙ{˜}nœå0(qÖgð•}ôÞ˜þ7n Éÿï§Ó¤sƒä÷{_Wæ
Úó¿KH s
ô3˙ ¡Ü¤qÔ¸],’ðNònªy
ÆÌ]” • Q´ ï”ƒ˝1Ôƒ$˝
[øóÞ9 3æ–îyH¶Æ-!T ˚ ¯ïb
s÷œªh ’æ …Cn
¡Ñ6 Þ¤ ÷¤v1ı Uî µcÚK)ß °
ßq5łXÞ›#A8¸K^{‰Ôg ×←¯´g'í
˜˜ nr¸˜8Ó-w¾
‹Ó›¤ÚpªY
ï/A,¿ä2]

æ åŒE‡°k¿³¼?O w5
6ßµJD1wW mØ}Þ]ÌýZ¸¨¸wîysÛÞ
˘{Wªtºíçªfi ¥ý‡&Tý
OXc}¡É÷7r7-Ø6Oð¾
D1÷Û÷ÞU† …
æw w ÷˘ütt
Øü0s_DÿT#
A „C4i
a'r˘ ‡8
¡˝¶† @ ÷f
˙ ¾ßÜ·rç{‡
Ø¸_Iflç#°
Ù¸íYåŒ µúÜÿ ÷YdÚ
·Ó‹‘nv« |=Łdo ’=QÚ÷,
âÜfiƒ3m¸åÓ..]óçÜ–Ì}@Ú÷äV– Ó
zM¿ ·y ÷„6;Ûde< • ø/
÷øU2¡ …g›º¤œ–Ì
Ł7ŒR~‘˘» …_$-^
ı uKßMò>°ŁNng „Æ›b~;ï%ï¿þæ
7*<o>¡h$y l ¾êß
$ÉÉg5{
aî^;
$ïÍÞó
»çcn
yoeÖßi
ÞHVGÞØGœ %Þ2sö¶IÞÙ †QÌ‰ …
TÀ ÷Ø•V
÷y{^ J»ósK x%‘ w wïÌÜ†| sfl&o#m^"ïø ?ø<#ï …•·Ø÷Ò~‰•˝æ]{aº"oø0
= wÞ¶ › ˙2÷Œ¸ íŒ
sg¸_fi”æflîT°O
s 5æåµ…w
+ ß ÿüç
c¤ý7˙ »óQß”^§äD
í ÝÜÿüL!<z÷~ÛÞ/2Y¾@Þ¶÷Ü§sªV–¥—°•qßÛz M
Ü7 aîyß’Ç%ˆ ß"ió
“ §°`xÆˆV ·ß
(=iÓ$ïs˝v“ıyæ}«XóÀZoÿ ; ?É>w:]¡|8s?(çÞR~ì>oıÀ
yÚ/ygÚı
ç¢C
s 4ÜS˙H ÷y ˝Tø
,bîc”,_œÉ
ƒ° ýB"=ÓØˆ ÷0tgV
dî.'‰⇒ï¤¨» *§c {FÞgÚdPÛt~Ì›bµø&
n(äzÆi¿‰ w w ˝
(& „{3l‰ämß*æÌ
p§æ’y;gÊ 0wflQ ò
isÞµ÷µ

¤=oıìÙ¸·øe
YW, „WwÞUÌÙ„ ÒÞX"pY
Ò¸w ~<C-O
êÀÌíA)¸Ü
+ˆ @!æ§° ÷ÕBnxÓ
`ª» ä¸<æ÷ ˆÆ‹ò< [¯˘
… a’s•—˝ß¸ ÀÌ] /`7>æ4›ıł„ {Þc
Ëä<sÛ˙˝+jía‰_L"[
r˘ ! ÷y˘Oà
$‹‘îfiS¤¥
{Ł%ÚFæyfC¾
ôc ıìy’y
k˘QóÛÉ 1÷£#ây«yàÌµ$ï%
j G bîuœ
˝łę=ÌÜ:
/Ñ¸<¢eœı
yï7Ê÷ÌÝasFÞXÌ
•çNn{¤Ò˘·ø~˘ü¸q
’ í•7ò¸Nòłłc {EÚ
> ?É{3c^^Ü‰F]°wíy 7
Lßí%ïL ïdïÆ�ì]:
<§˝C {§QL]
Úł¸ ß˘¥/p/
y{ ”f„y:7Ł*V6›Yflí·„ÜÕ…çSâT‰ôÜ3ò¾ 6µ
gîfi‰0;ò¸n*
ßšöpÆç^Ø˝„*O
" §˝ 6¨¡ö ß
=łt¾p<n fl}ØTIò
anÛçq{9v ÷X»iü
Ý*F` %o xKßMò>Ñ
k: „{ t
à¸°‘ÕÞł$ï^ò¸
kqfw/@æT„˘ÙÇÖ˘
æłÚWBƒ˝7
»pæ÷Ò¸[×%S@ ÷y
Y ÷łÜW “fl•%
uZwuw6‡ ¸«
r3 • ˙Ìç÷ò#ìP°g˘{aä¸hF*
&] HæłW&Ø|ìV–fÌ
Ý>a
|ðÀ
ò¸ÕÖA^q
Ò÷ Õ£ø›%
ÛłrÉÐ'˙.˙
à¸ ¨;Cíu3z
{« … L £ ß…
äoł $

Õ«§,Ì¨X ¯¶j%×ÝrJÞ
u´Ñÿ¼wÇ^f¨»ð
*… … zUŒ=ãbib
|˘,†ßBB%4#o,
¨ßÀ,Ì¯?ØıÞP, fl ýØ¨3+N - Ł=# efi À{ ðƒ¡ôˆ
mµÞ„” …¥
Õ¨? gœß
« ‹ƒÓÖØ÷Zr>‡å
«‹‘îæ6p Ö…C2ä‘ ;nO f
‹'ß† 'ÝNg ¡= Łsø—_ ”tj^ð ŒJ
M “¯ÕÝÒ3åÞ
BŁÜjuˆ«v^’¸–
6ß Øß p
Wƒ˜ŁF[‡„å6Ã‘- … „˙XÖ¨þ
°d^Łå\“T˘Vÿç¿k«¶ç“‹ §U
5Ó¨ö+O ª9ÓÚ
—~1Ø´ðLÌÜb
'#flflu¾¿¨;8mfi ¤b ßØ’K
Cçdnÿß8 -fl Y3
¸B „˙ðl
d)tıØÝÝ h×ðØ
… d |Ü¤ wkx
<Ü¼<G{ƒïç> ðF ”^8 7 Z
eîE{ax*%$ÊÊuîÝ
—˜U m)t:;˘ıZ
øV1ç˜Xj/^[
ïçÿ$ï$ï3Øw¢íXæÕ¸
ZÛó2ºÞMò?GÞ^/|_Ø
Þðis ÆÈ[0• ¸Ù
4 -G9µ»¯ k]Ô
pæÊ¿yÛM 1
>R'KÕÞÆÕÊÕ
eJ´¸
F¿§u
vı?ÿLM|ÜÜ %÷B‘
s¸ Z5L<fi9»U
3Ú • * ¯jfi@Vg£n
5{ÞMFÞüâÿ
sð9^m¯^ÜÊƒB ´
•·Xð5’§: %s;y×§ TÝ
Z1¶Às˘[RHl¢o B†”g $J
s;÷…Ã*c7vJÛÐß}‘Ò¢ç
LÞHróbâgÙ
îÓ¶I‰˘ßü
—¶†”gtB ß=Xœ J+6ì
Ü¼ø3OÆi¿‰ä
6or àø

k= °{æ ßƒMæ
£Þy§G P¯sßk›¤^îÌ c]çªQ3 >mdÝ
Û¸ KÞ„}
H •]-ò~
ã ˘¨1ƒ ĝ! î
"cn ;jÚƖ
^Ò)pÑ¹ ÿÒ¸ ‡ð
VÓ⊙
Ìí¸U„BÚÜK¸b•aî
æ<}çsß ¢ nõÞP
H ›Ì£×¶
÷Ldõ$ ø
OMß} ÙCÞKÒæZ
ïfl{åõÚ§3w N¢WÝ ÔNCN «*ä
YÝªcMn~ &
ô4ÒÜüåÉ¢ SgŒ^':•
˘æÖïr c
ßƒó|˘
˘§ ßM=⁄dRï
3~„s˘ÛJIÆ!ƒ'
s;¨ ‰†æÖ¼Ø‡¿º"ol: °5G⁄À
27=p:C Æ—9
¸ßå 7 +)<˜
/ „xC-'-9]⁄ ðº«hN¡
= eð›UN ?˘ ‰R ¥¡R‰\˜0
rı4âï…{"ôz 1¨ moö
öåG ç+AãØØÕ í'
_%'[<˘Ô
œª%Q=øåÜ6qS
Ô?yXIı¾¼Ùõ~ Ôıç‰ðø$ÑÑKçßU'v
…Z7 >˜eçÖÉN p -´QfÚõ/y
§˝ØH˘—ÒÝ§a¾»sœ1A+w Ø
w'eß Qdî ÀR
ìAßô2W#"c¢^ „_nâ¯R
Eí ˝ïy×&p&ÒgM»ð
| c"
Øõ ”¥ÑÕ7 |£}¢ O
_Ñ¶œ
ß ÕÀn˝ðÛ¶
Uò.¢^ k# ˘,æÒ¯
.Ö—e °⁄¢X
Ì<ääà`ÞÛÜ¶âen>kI<og î
ÙÞüÕÑKÒæE
e,À2] °ln7.m l¨ „iþ
j>⁄¯\ plYÿ@ ¸[äuDïD@Ô
:äÙÜ¢'N@mß Ct_L}/8
X ýdÚüg˘ w|Ù< ´

fifn0ïbW,ó_ ˇNì „!à/ß¸†åBGKîbnXGzçˇºIb
8 ¤¤/HµŽ/ÒG ŁØ
—zm£˝ °¸° ,‹ aÚÞ
˙ÉqL7ýÌ
˙˜,}v”
ô276äço „ýÕn WVo
M: ŒàÖÿÆ¤¥1fi£…˚ÜK{.A? «Ø ×
¸ˇ·Ù0/˝N3·4S÷0 fi5DflÉåØ^æé ¸x3Ûæ¸ «æ
Ytp &íÆNÕÓâe
SZ§Ù6–kóä
=!6x¸ÿ^ìæ
ýº•ÿœfl˙9
œõ¯ı˙‹N < iócàQ‹.Blv
GÞÙfi
xXuˇŁ‘ø µÞ…ˇ]ªfpˆC [M¯ˆ@7ó¸-?¸•8 ¿gµN7¿ mf{ gØ ~y
s ¯¡=6
¸‰ƒ'ba5…NC
“*ödågbn d˝m0
ü ‡8Ø\æ ºÕ¤â
ÌSRŁ‘Ýõ
£ôS „Qsˇm Œ æó7« Ûˆ
6¤VYEÞÆ\
.0 ƒ×-.tÉ}†fil„zd ¶"ø; ;˚à
ä´IW‘îf¤m y Ó¹aî¢$¸
¿»¶fiÓ£Ãr ÷
¢ }^ÑÌZÌ}ÖÞH”bn ˆˇ 3 Fëõ”"/ˆ
8ØjÌ=p â
<Ì]bnßŁ
łõæ4¤ºä4ãº£
‹Mò‡”‡Ø¤ôZm‰ˇÜÃªÌ Q¾qNÀ
ÛÞØ§ˇ4Ýk"`
/%ùy ×ÓóÀ
„1æ¥myìÀjÑß5 aÛÙ ö3 f=
Z:ƒ .ã7 r[Ì n 1•JÆµ¯¸‡ˇ]#fÖQÌ~
˚ÉÊ“r ´ÉÞ
¥ÒªLòó
G˝ ¸×OCµW @]y
Þ3 æM=1ív Mæ¤Ù1–
px » ˆ }×3)7
¸0æÌ Zþ…ÉÊÜ
¿Ì&s£´~ 3% ÌÝ4 æ¹ „¡¡Ùæru7 Œf
"à ‰¤•«GN$»d
k…o° “mi
NÆ:Þç4
:+»yL˙Ó=Ì 1÷˜6 ÷„å*
æ×v¸jÛvÞ<ÓÈÒý^{ < .Nü
¥ ZÔMæ«q

…º).i¿fl–8q˘
¿ð7{¢aQ]aÞÝ [37
º –,X bò¤ ; … n`
ìu:˙ _ „Æ~îæSÛ¶¶cn”Ýî»ãüä=@ÞKÒæØ‰07³ñ
=÷{Ł îbî
º „q9ƒÛÒSˆ2 Ì
–†°0]r }S˚#.Éz
† ’2÷¢TÝÔ
$0Aj÷œ Û
†ısö-˜ • ÿfiVÒÌO
p o „) ;9 .j° Æ V¾4ï
¯˙»fL˝#l
åi×ùi ÒÀY f¶\=â* —/Zò÷R
Łéüß›pl°
‹finG– …g6“•cn HíLµ
w¯Ùµ..7]>Ô2r}aWðO Ü,æR
c J z˘‰xnÌÝÜ8£¤‰Ô
ýØfi MZ{;
Qƒ˚ pQfi p = ,ö
V‰÷Ł, Œˆ.
hÆF¶›÷Ø§¥E°X„ À
˝ÜÀ¶§ â
g¸ • Ùfi?
{3a Ü‰F
Æ6Ì
f‹”ÌxQ
—ÒÜ× 4ó=17ó¯Ôê˜(
¸ÜT (<1•t YîÚL
ßXK¡‡å
‘Ø'„ö?˘·„?4ìZ
Ú„a T÷•iì]ßÜ5
8Ûæ˙M°ÜØB‡<1m :,bî˙˙x¶
_ W°uJÒ°Yì]·r6
Þ’fl0˘ÜÉ³¼Øb˝lø
°*HÌ5Q˝‹~n ˝ -aìq"»
ÿFÌMí œ˝ìì ÜÉÕÜØP
£¸2†@˘ÍQ
»$mîd ?W
fn 4¸< ˚ÜÚÛÒÀn 2 eÚ^
ã¶1•·k˘ &s¸G’0[ö" j ?O
_[âÁÉÜT´Ñ] Ú
— D4
»W˝s+ÿ…˝î"!üyØłw27»+ N p@ ’ÔªC˝ *(ànx ü
ÛXÔ‰«rà
zn{ýÓ6
&ïpfi*‰:Fæ Û
÷łÑÜ

* w ÛŸ>7],
Ì9‘KF‡u#hö¸
÷<ÛM>Æ L2•Œ%3 …Ù¨Ł
Þm S– —4
[pvq ŁÙCÞiôXfiò‡ÚIu$fn
÷9 „QUım ‘T
*, 4˘Ü ‡ ^;:N`fl M£ePÆp~Zb •
NT»07 Þu [î.ÆüðT
…Y’´ I⁄gT
ß¸uXæ+¨
–‰Cüó»cnØ×˘»ä¸v¤¢04g
¨73÷1}ï „
Ur5Ł˚ 7[i
ıı˜¨ "0ˆUç·Úde Ý
ÛMG îj¸ü¸y =>»ó
˙°×„ ⁄^’ØÛH
ÿBtc ŒZpÚ
k2w , @†§
8¿ŒÞ1;¡Ø'6
›S»¯ü9UÌ‡
jq¸ã5F⁄;YMæå5J˘j+˝
tAP£ð<d:…Ú¸I ORÝ
ÕQ†ÉÜUï1œ5VC 'Yxï>7ðÌ¨
.9¸‡ 4ø0óÀæ°9]“â'@n
{bn R U
»†åv'˘¨ = åq˝8¡Ø¤
^4]/e me¸M
:ƒi’sÓbÒÑ¸kYhªIøÓ
ÿ¯˛ ¸æ9uük«
jxßÌm⁄»@7;
Ø¸ ·ãÃK˚
§˝ aµdny?•LD×†—hBjÌ˝
Û[˝»Ł⁄§æ »* ‡W-Þƒ!OÌ}:sCD«˛|°
[O» s’ƒ›/I S, ˛Ø
åÐˆ
s¸i’ Ìj r
cn‘_ ‘o˘»˝tYS
—¢Ì ›h‘S‡
ı{•ì)i ì˚@¶Ü#Ó¹_˘
anto=If
N*O¿N0„»7 Ì˝Fx
Ø¿ öÙ-u U<jH M
FÞ˛(s Œ˛›îìc1uÿó¸”ãcx˘ XÔ0
ìÚ1•j¢Ò wÉ¸; X<#o ýG 23DU ¤N yµ Qłı ~ÚaÀ`Æ°×(zÊ›j”zLª”efi
y;Yí\Œ lÝßpæîÞ6÷
´f˜,E˝,ä„ • °A“-íüÕ¸N• 17$ˆà3ªv¨ » „A
gä¸?ý›ÖÜ oï 5

x&’¸ {“d
@ð5 îgµK°É4Ù
ÌÝÆ4BJó
afllò‹>˘Ü
Œ ¾ß_ÿj
8–•k:>m>l‘ßV74g6fl ô37N2 “Y
Ksy(\ ˙v*
“4¸ ˝ÛÙµ
{MRï Ôp×8}w2÷
ý×ÑÕ: Ôk;Y˝‡å¥
ðÚz“V ¸
¸Ł‹ filÂèæo=ióòÞz’
v˙Ø… bnJÆ˝pÖÔØM „„×%[a˘C'‰„4¤fi@ •
gØDŒ
˜NT¾Ñn Ùò
Øs{…
‹UcîÚ
øgßMJöwpÚÞ M”
˜Ü„&s3 §î0£Ûß*
° [Ø· `Ü71Ý
wªDò z’[
‘nfe ‹&s
;:ÞØ§0 Ñ åã
”ðN¿^u#T[A‡˘Ûßß$0ðNæ;
cnje@~µA
»ðÐ•1m []öA„fi…
Hý‡ý&%O …) 7ªªÒ5g d–Iæ
U†dVWL ¯˜
N¢ Pfl\ 6÷ºØaî"
ö„’?ös¸W …
N ?A8 ¯÷T
N ª,wò
w)Øï,?[îÉT ^‹
67§iƒ«æ¢cs Kî) Ûÿ0ò&–
S+ßÙòi£(£À3~Õ¸˘
»O ÖÒ37
ÀWRN Ò?Þò]÷37T4 JƒfVcŁ&sÓ
$i˝ ? À
Ùn „ fi„Z
ÀÔkB°Ì|
îs«˜‹¸B ¡2 o{
;SaÒ b–ıæÒ–·ü
»fl°ä’s‡7ïÑ t17u UˆQ
x [R!‡A„W5_ Yqn -µÙòÒ?Jl
k3Cz»˙˜4mÞLÙ
?4J˝† U »ØjJ ö“Ôølcr'ÙÞRx
ßA$TQ +Ncîfi ƒÆdnı

jT T /@
àÓæeo`†«‰
¯ -7x Ñ¶
Nǎe@¤ÌÌ⁄
J‘ð‡Ó
f‡ ¤^@ìò-œeœ Ým
ææƒkÓ
)@ÕRƒ˙›Ð"§˝W3" ãâ
Ùˇ Ó2nVM•Ø £˙˝â6S=
…‰ _˛˙r|º 4 ßï
hB“ a÷Ø5
= 17ó†Uï¡ß÷˘Ü?Þ Ô
ßdOØÑ÷&s‹ l*›
Zø/gn9ý Ûxœ'ŒyÓW » §YœØ Ú
ì"˝¢Ùæ]7µ Ú÷ w<y reó
–þæêoøtæÉ
F˝ˆÜ2ÔÞ
ìä<“ ä=¶Nıfi þòFç¿ Ì]34ÉyÔRz [m¥in˝
r °Ôj4ˆnÿô
3 =j Kþyà˝
x ‘ Hæø
nnœØŒÚÆEdî …åÔ
sS‘C [2«˙4ä8XUp%QO¤I ˝
soK ¿Ú›ÝØ•
ÌmðnWÌ] # Ô Ùð Ù
ÕÕ¶~%y
ÛEïjŁ) Ì-\ó…üaP4mÔæ~n9 ø Ý
}W ÚJ„hïd5
aw:ßÙ¨;ÞV–Æ æ
*ÖN¤`ÔW?Hi˝#lvÌ ´A
';lRª]“]˘ Þkº
… Q¾ÀÙ¡ ÉÖ‰Ì]°
8a z6 fl@eR
OÞÕ¾Ùl@,APcî&1ˆhIÞ „)
˙ðï˝˝Mcˆ†ˆpb B†À
„{ »øÔS ø
£ÖÞóç Q ŁfºÙà»W˘Þ° ”ï˙3}ó¿ç>•
{ìp Ø·£f &Æ „ÙÞEW yz|fÞ
Æ~ Ý3¨˙ ÖÞræ† G—)˙ìZ„2ÔÔÔB›
' r<|§n7
Bk¡ J/` ºtm Æ;J ?m
ˆ ‘WØ Ø…A’•y
S‹5$ˆz9¿i
) Ø S ˜ ôw&Øø—ªyÑÿ«Xí
g¸¥sào fi
j ^ª~5[Nı4ì fiH¸§†⁄ý>'¢$l«
;S(¶V ìŁ´

<Ìmów UïAå]˚ÖV›u§O—¸ÜÕïÞ¨‰ ł¸
y îIeÛfijà
˝˘ ˝HÚÞ
R ˘
g?5ÉEøE ÚÞ>
1–ÕÕ¶iy
}ôs Tì-ßaQ{
˜Y> ß9Ùç^u^ôÌüdÌ9@Þƒ[‡h6'eümw⁄
‘ @’s§ý¾£ …ª÷…÷ŁŁ
·VSR“\{
lO ˘ [%ce¶ æé
Ììu 1wÀ¥
3 .@†° @ wÌ
–ç«$3l˘ w¸
j¥ „a%¯ 5
ïdn@¸ÉÜ3¿+[n8÷º ¾%ÌL ‰?ì _’#É¦f˙
b˝&§R «1wYS—T
-Û ÞÆYˆO‹E —·|\>Øb awÌt
c o,XœŁ
R⁄˘%›£ „Ñßf l“
lƒØ6%t¥
F’iÜ! ä÷;
<ôÌ⁄˘ˆ'P … ìq
b <:Ø…K
O º,nƒW(c×]Ø:0QÉ‡sq”~> ! ·ý4:»w3'&9^}|
{ £t˝ ÷O i°5\
~¥K ŒÜS!~
pÉ) @ ÷Ôa cY¿h;ÜÕn˘ †]—S
µ0Ý^ B —À
DÓ4h ’˘u7A
`üæ
~˙+X 6˙<
$ïæø0˘ÜFÜßnL ‡% öŒ)) :Ø °å
⁄ÑƒØ°/‹
łfloe¥i1Ø⁄
6» 6 Øq -§Ì I!r}¡˛ł:¤¡]t
þ :oU“)<Y}
˛Tç@ ¥†)ÉÉZ MÕ
ˆWf?¡/N r#Ø¥Þ0ıÞß3H˙£
łØz˘ Ú«X<y7)
@fl˝˙K] RFv„),„˘ÜÉ
§¾¡; tmÆ‘ iP^S e
ˆÿ6µ’$˚×łz
y¶ÕÕY s
Ł^4ıT×ãf$@£mtÖ
÷N×Ûł ôwƒ˝»ç$-§
$Eˆ˘

$5[N Ûh
sª § Ã;òÚ
°k“Ø4]çZZ,÷…q B
<1•ð ÙÚß“
hŒ)ß")&$ „ ¸Œ»
Oð
¶zZeÙdîòTµfu ¸b Ñàª ÆOüÙ»
×(›F‰˘ÚK
æ«KY3À
(¯ÜÉ¯
ÚB=keXGd1ÕØ6Z/ÔŒÚ@QßOkï
1 Uµu| ºTÉÚwÉrf!gSp$
ÀÜ ã5.5ãæ&T!r
¤µ7 •'×^;Àu0
“y¨Vwúq
˘øGcâ1¨ iÕu~;“Ùäæ.mœî
ˆÌ ðÚ QA Ý
“.VrtX1\» í–w”
><M»m¶¤˘†hi‘Q‰Ì
f ¸8
(ßÉ}Dø˝
sÓ5A:@h§*
Ł=4Ó˝ ‡
‹6ð‰hXï-6Óæemúh[D%˝%
Ú –BQ ü] K_Ûs†Ìj
Nsæ0ØíÑæÙû@
ˆ¡Y‘ı/|
ł·y"fi"'g–
bî W^ˆß
ŒŒr˘.Ú
Xk¤Vã§’sfl¶ ^ ¿3mN§q ¯ q„·n&ÖÉÔVc\aÌ›°– ”Ù‡‰G Ý‰ÚµØ #¿’m
OÞ9g—C 6¸”Þ— AU 6 _& kßÜ¶
˝›îcÖÞÕ
Ìm,&ÖBTcn“ m ÒfÞ6+ Ò ß
ò·yu@`$ ~ù
˘S°K›¤Y6se“
Ã¤ åweìW3w> lØ\‰ p; ƒý¥˝l ‘A‰17¶K÷Ô
»@S˘fi`Mâk]Æ …_Ø>x‘ä}ÛÆe0ú3 n
Ì]ÞÞ 0ï
Þ1pvb\›ŁdîƒÚ
Úh—t‡]
„›ZwOäà 7 ˝,t Vå
'ÖmÕ ì =åuÌ]ZØå‘µFx
Ø‰ |aÚR ÀŁd6Ł
¥ÒM !
.),]‘ƒßH
&4ÉÞbei3ÕÔ—T

P‡æ ßke—ÛX°Ü¸f D
¡Ø Z_s;l¾ÆTCí&zŒÆ W°˜Oï·LòÖ
˙ ò ~ +
“n]˜‹fi/Ó¶]ødî
hòn‡¯ƒ ^æ
ÕQ “aDÆ
…?p¶SaˆC n5 æôÕÕ
ÙÞm”äh–ÊÞl9Ýå
«-aRs0ıÞ
¤!—äÝ&tM cÌ˝łÛfiƒıM
ÄÕ¤R2ws
V ~˘ß0Ê÷
ÆßwÆÙ
øµƒ ƒÕ2v¶…Taß ÿK}p09,¢Z>‰h,@ðg jz9Ł
¨‰÷…=&‘˘|]ł÷„ =
uIY°Ü‰Ûx
¾¯s÷…flò¢¥
VÚƒªu#@˘˘
ÖÜÞ¼l{{ ´~
s£S«¶ Þ‡Mí (rIY°ÜMü‡ D >m~
gˆ˙˘ÜÞ¤HÆ
aïF»ÕX/2_ @ w h4%8 Ûß
@U×Pk´
‹U!˘OıäÜ
.* 7ª]0§ƒK^+Cw›Ô2´…¢’ _ÕÕ
ÿê<Ø˝]a 7lßí):U˝ª³¼Ì d–Þ„˙ X f ð
?[.1Lß}‘Ò6 ’ïa
XQ–w %oÚ¸
|Ûµs8ï6í
;ºØ§iÙ z
ÉtÖkE¸Uzm¢Q5
«æï”˘Ýô`
ÌÜÕ ~¨Ł
s`f¸%ïºØØ1˙ 7s]iðˆ?kFí
’^ Uˆö
°Üðƒ¸•a´M“f«Gs §`7}uØ2¶Lœ—R
×CÞ„çÝ°
‚çˆv¾m‡ªi*U‡ý0 V' Útó
t»„ N ¨Ü1 ôRfisÚ@
†Ñ0bnÕÕ
˘°S ßà>Þ£„łˆy ˝LB|å
!§3wƒÝØ÷
r ¨{r¯ ‹Þ¯Ü1 7˝\uâÄÕ…œ ÌÝ¸]’
º¢Ó"ïxõ¾(›S«yB›YÀ&f°m£ ßõå
°ÕÕÉß: wï
Õ¯@N)üÛ
'¸l9ªÝq1R

⁄ý>§Z gUP
Dæá(§y i
°ï†X0Zÿr'Ìª" ´â ' °Ñ
Œb`\ s7„'„*pÝƒ¤Þõ
wóÛÞ¶Ûî1•ƒ˜˜
^Þ)ÌÿÎXIóÀZ'y¨ïy7§ł
˘¤]$—‰çÆMÒÚÍÛ± ¸H¸wn¥Ó bî ÑÉ gs÷e
æ\sî çTðK
ZdV'ø»É›"_˘ ººKsi
;U¸ v ',uiòpµis˘gÌ)
øå_'hł 5'˝YŒcdÝ—†
ÛKæł¸ „!yKd{cî ~î ˝
ß°@ð3Þ
ºBÓ¶¸x,ßÒ¾¼×†…5ó'
N¯u1÷£ ÿßoÚ'h;£fØ
Ù ¿þfl~M†äØ
˜ •˙ý›×m
v˘37h» ¿ XO… I›ƒKnSflÓÑWPª
|îi2÷"i|¢äß
gf°ÿ¿"Yÿ
U°¡'"¯ tg¸W8å°
¤µB P¸¤ =X3 „O4"–ƒ É
ÜasN¸‰ ýø<í
``ð3÷ð@—#/ìü ØaMÕFx..i¡ÔØGQÒ9¤%ðht°/!
÷¸ã pÉÜ
s wQH˝sW=n:ó¸
l¸ >aæÊ›
°Ł^þ/˘Ü@{
»Ô ‰L ßÉ¸o
yó|þh m« Ýæx¥ÜÞß
A3¸ K‡ì‰R3l…n,. Ò
Tý<†÷•ßK
Øýµz „e0ÝPß
ºÌ¥Rå¿ q?æ>o v@ÛFB,É{Ì
òÓæg#› Ñ¸j þ2ó¿"
'£m ò¶Ø4Þyò¾¼C
UÓ¶9xæÚ"S&
S2, ÚÑdn(|)æ iÓ98W[t´ıØ!ïł·9dV!
Ł5U ä¯fi ªµ
Rm~(XƒK›
ó¥ Zj Naé
VüXRÝçƒ
hR{Ss PÛ#
m_ „ =˝
 ço<Ü˘»Mß¿vPwa_ÚN÷"d £÷=ł
9¸fly° ¤Æ´‰Ø4§k>f¸
#1{N ÙÛ `¤

ý«¥°Cfì×
o°ÙMF
07·Ł7x#{/˜flQOÙ¸v”
Ïi;vR¥·GÀüü
#˘—|‹*ı
,“ŭBj5„Ô'
îºLàXMƒ¨ßÜÞß\âåocØ
Û2OÚ5“›¥!mª
º»Ôxp3º
Ú2‡M ÔH=ÙY˘# íƒeÀ‰µ%6
4 „œ -” øpÌ
M7˘°:,ä
°KEZºpNÉ
uÚ- çõnØ
µ+æœe4%àBAKî†^ +OïÜ
(ÿ ÷3 à- à åß˘ØC
X2i{‘îÝl°k
[ø ¸fl8x@þQ’Ôß¶Ü
÷¿=!usþ `Ö¶„(_°hæ&à
¾ß M)°%|_’0÷k
¨íÔÙØ»}#J}ïð
|Þßxå U mÔV¸‘
iàˆLs×flÛ
‰ðS«ÝÝ^ÚÝÆe`yÛwi¸ g „i¸
¶,À•1Œ+˘Ì%”ıÜ
OÞ~jÓ¶ì: „ …? ÓÞ&j
àß-ÕÞ ¿mòƒx“ØR«ÞÕµ&Wı
/ÿf¡¶ï¸$Àd
fl? » ÕZÝ{¨{0m¾¶
ƒ \^Õç‹›¸‡i ›
[9/ r ‡Ýú£¶VX=°ö=GÞ¸
”VKµâmfl¿ü›üÿ1!µ¸$U7
2É‹ Ì–¡
sCC ýoT 27$
°,Ù-:NßK9
äC Ø §Ù$
ÙÀ· Ôz"
*fimÝ?>lL'ß, º äZ Ñsz „æÑ
:f¸u æÉÜ…Ùþ
`÷Yp;Ù¥æ•Œ¶£å¸_
g?…/m’îYlâ‰^ fiç@
»Øþ&ðlmâÔ
ÉÙv¢í4»1
s ıvØÿ5Ôfl%ì„6
L [Øæ/mÿÀeI@‘8ì
¯%sS¸ı kÔ
Gþä `•˝Ü

Ý= ¡6T`ł;‡h
òV‡åÒ&}
·“yłłZ2%ì4ï
 î]»æ^n 0iì˜¯äåW^
/ÒDłÞJœÒ
µsóºfióßßl« 7enØX2…à
sKk ×“`%§» ‡{
 ö¢7÷łÙW£› TÓ¾
P;… ŒQv§»‘ ¶3ÊÒl4wl(þV–X
ìß@‹¶|ßß¿ðÞ— ßg
ü‹wß˜¸
-W7¥÷łUf×łg ‰
çc¥Cà‡»•_ °] ˜‘O s§_ìd
łÞça÷5ÒÊÉÑ«ø£9„
N/ fl|ıo¿ ŸÞ
ÿł0òV £ÚÊÉß
aˆ Ý<öYæłÞØÚÙ îQłòò
˜h<ì~*–5y«7N|¡Iß§S
ÙÙ\Cj q] §1¸F
ÕÞÝ>IºqdöÆ |—À¸
  A 8?oØV•–˘m{åå«–”ÕłÙ
¶Œ¯«Kí& §{
¸z-3ß59ØS(ðłe
PÝOłÞÓ
z ÞÞÉ˜
— * -üaoÌ˜ ÖV¿‰H ‘<î ÞM˜ Û1ÉB|ò
@ïj¤îÒD)ª 3 $kÞâÕA
>p#EåÚłÙÝ çƒ˜s ›
3^'ÛłØÞ
Tî” GU=In =
ÉØłÞDBït‰ Új$y
O …7˜łCåE»H ˜
ÙDÀ@Oäłı’‹„:
 oB ÉB F;ß
  @ ÝS´ ß
 æ’‹å
ç#ÀÞ“zÒSäw¨Ò¢>
¨ØÕNªÝ >
¯âz¨;ÒSß \6
jðłhR¸ƒbC‹u'y-\c['XÌØR
§˝Qä› °î˜—¨AQsE
ðLÚÞ?fl -
SU,º]›‡“eÕ& j§·ıÚ‹
Xy¶¾A]ˆâ‹6Û4|¶@'Œ
6ÛD TEu-w˘BZ3s 8$°F˚jØ1)œµ75
‡Ch ¶¸4` ¯¤+@
¢ŁÚD 3 lœ

\tj"' bH“BX÷Ù
kØ
öÆI§Sï09»
89fl/ Ù‚¢Łäí :Uj6[
q Qµ5¨i¶lJØF×9‘‡·
r ìR 21›h
œ‡´˜B⁄ fl˝.)9v
-fl´˝ É
”Ù5ÖuB ui $Ô
5åÓ¶`¯ ò¤G
£>°@Ó=v¯“¸*l… #
ÆiðeØA/M
.K`e ˝46{ý›S.æhÙ‚
gÑÔYKÛe-ÙH ˘ÒGfJ˘œªY•%;
<·Rˆ¿ˆ–˜!t
ŒiB]¶6ÉM˚l
¶]ª \C
¸„7SÌ9â3M
¥· vÂfiæF
lQN‡ò;özU W˚gŁÕ
W &æ°Ù•:ÌÌ} ?»
5- ¢¸VS
jÉøå›•wR
0£ :˜“@“›’B“æ”*Ùl˘ä¤í^ BØ ”ðRJ° f üæł 185
0 „Ã& Æ ˆO]0ÞÈïFł8$0 þWm¢@]
\ðP“,Q|<Xa a5B ÑM
}æÛmY“aâÀ-U×
§Ù2 vÆ lÖ
Ł‘øÑ‹ ‰z‡_Õ
P Œ4 ÷ºÀÀ flr ÓêX⁄ D‘_
¯ ùÓêe eŒ
,[ÚÚÓ¸
Ôæ¨A-ÌŁƒ
0„/´ùÛ›!¿ (zRCJƒÒvQ1”uZ.b Ø
:çX÷Q1œ jKÑe°Q£
Ty* u
îgÓÆ ˆ
5ì)AÑÕr¸l—YsôW¶
¤‡´3 3K ’lnoô·>PWÚ
¢Z4+ÖYÕæÕflk„ ˝Ùfi cs ¥‡W
¸ùì››3R [NØŒmfl˘˝ı
¸ïÀ¨* 6
@QÀ¥«9ü£kÿ d‹—56Ø
jÔ¤VlÖÒ#W
6 %[łÕY„ -p“¥
Ûœ—Æ 6)5gˆ¨
¨ 1]jk

~]3ŒÞa T
HÇ¶TRW˝
,·w§˝zÊiM!—Ö}fìl
3V£ˆQ ŒP
œW9Ù5„î`
Ò«9 Ê2
U|+Ñ¢]…(“ Ô@—"° /†
V§2µÎl kæ)¶
WQ ÕY+‰òT~l 3
]·æGiM ð}æØÀÀƒ µ†»¿H‹Ñ›¯.ôı˙ª
¶L5ç^)p+ðÑ
¥MdJaCŁ]2
'MP{bA»Ns“
Vµ¾Ò SäC‹”ÑwC
ÖMYÒ˘DòX;xHÞÑæ
í]¸—1rN!44˘hÖF
· ƒäı mm wÙNEuÞ—µK ÔLu“ä˝b
Ûõ X«B9¯3RGÚæ
n 78 ØÀ../Jç1ÀL+“
¨Æ‘Ýd«“- Q
:Cˆ£
{f"[PxÕÆEn
¤âPıQ-¢ÖG§˝RÛ
>(˚3ÕÆØÑ¸t
µïGO]oÆbmJ
º^À W„ y«~:eD˚
PXÇ$»¸fs› ‘c†|M
N J•RCçâ¯Ê¶g
,IG " à
Z ˝“c›e¶“ ¶ (
9ÕÌ‹psÞa Ó Œ
‡›u§'3ıQhÆ
¥vw Ôæ‹
_E - †Ì
[" Ø›⁄å# J
ïA ÉB{˜:{
ƒö..o Av#
ùX_˘ ÷8y_⁄ÓF"
HdÞÀRÝ@
J·×yh<p
pB >] Þ d
: [>XadYJ•P
ø O¡ß }nª!ó5 »×Æf ; -ÓÒk>÷
;É¢ 9 î
⁄×Æf>7kW˝ ¡ºåºL×H%yw` ï @Ó
Êm§–5s˘Ø
q,' ö›¨Æ¸ ·äN

î @&Ø9fi_ß+ô_a ‡='ÚP†ö
EwµXy#ı bU£ºp,{
î @˘ µß¢ =K
î Ä¿ý}µp
¶A n†ïô»}˘}
$yß‘‡[@"
÷E É3¾ =K
…ï;¶Ù‡D
"ãæ ö1»
î @ ÷ÍG8ß
IENDfiB‘ ‰F
@ tÿPNG
E¡IDATx^í „Ý¶finí[JZØ ª
ˆàC/Dæ! |æÈAp ÒP ôøÛ•o ł@
ðÙÿbüø3D
X ÀO íôåk˘
B m5 øó
¸öõB÷w#ðøÓçp x`àna^_
dõZ÷üFýæPÀÀ>
Ùß¾x
/& ~¿8łt
ØX¿ˆ‡!ªÀ%7”b„ a{Æ’1"e⁄
¸.¯ ”ðflj”øâQM×º%P?tí f÷ ÿî°
•[Ñt°4w X
: = Ãïœ-
v ÷”xc,ÞÉ2acÆÉÝZE°$K
’¸<t|ÒG
ÝÜ¨/ìtr
ÜA
àÜ÷W‡ÓÝk¥ <=*\tfu
“Ùl
eô÷H Lºs }:´¶„
˘µƒ´§ÝÉ"
hÝr»äaz}(ÞR]'{ 18 Ãïœ›çÉÊÚLNP U<>:äÒ»Ýée
Vk¯Zý[Ùł|
åºv sß —“
ß fiµß ÀÝ
vÕœeøs71~8ø\ H ªaO
ÜÙ=(˜fÝQF˘HÜ:Y´ÝÞ
H¸uKº†‡ÔÙ„ý¿)æÆ~§sØî\ ÔÙØ ¡Ó
vÕ8ÙÕCCy˙s
Nì˘ÉÜJ
4%ÓÔÙ
xïS}˝M›•îw ; %4íwìkw
.í-ø _÷
O! ~?% ô
íıßóçˆåx

¾ÀØ]Ø= @ôXwìØłœe
xƒ~KFnœ]?1ãORØJw
`łąåæƒ9
,E fß'Ø› lt‰«Ü
¸;,ÚÖ
mÙ˘Æ–(.'
gV#ã1ÿGgØ40ì
+ #°… Œ«ºHØ[d÷{t3gG•Û
wçäØ{îŁa
)à?„ˆ¯ •˙G
?˘Ì¿ÝłåNJì%s #¾
} Ù@a˘"ÿ)Ł›ZwÀò
¸mÜ¥l$ç;L%S
ç9nî"ßØ$3Z
@Dàƒ TvyÝH‡¢sÒÃ d
łßA'Wý=Ö÷î M
;vRgS‡[Ùþ
˘uãJ ¤ßH
ºw}<Ümˆ»Ü
«kÖÉøv
hłÉØ‰ÿ À›
æ¯†},k'÷SÛe
[+ÿZi$Y‹ åÿc
Œv[@¾ÃÛ]»rG⁄ä'Œ¸ ´flœs1TT @+ g ;'ê¥°c¶łs$ä+ÓÓ
7ôs¢XøxÕ
Œık[Œ÷f`À
L"0Q¿'ıx\‡}Ùœ6
-ÝA Z¿_1
˙×ÈïxÜÝä
0 À¸w»ô=
HÀ‰ïø]⁄O
ÿD \ÿłœ
ÿ4Ux0słøÓƒ
ºo`œª ?œ"łą ¾
L& Z•G£ß#ı æ˙ßí•Dw
ø¥‡~ÿÿ•×ï¿>}ÿík"í Ýs
¾łH Œ—ÜçB5‹Bÿı÷_ pügłl
¨flÆ¿°x‰\]°
]œv h‡łKæłTæ
V¨¥`^ŒM~Ø-ò÷Æ ßfi[Ümôł]6ÚłMíR
ò˙g˜æ ^,^}
gfÉ› ;Ò
×ÿÿìlM
…ÿÜ´
JJæhCbí0Ýflq¾ 1
¢¢âaå%Ae#÷¥R<
„œ-¸ ?fl<

rðU…] ‹N'ªU
~Ł÷ß& @ @µ‡~›
,\"h§a5 +g NKva¢~
òªÉmÿ}vÛau
f˜â
 e+?%íh
ÛVE , ÊØ°‰P=,^
fiTn-,U· þ•(
@¿×˙uolJ'
ýÕz ù÷v° r
øwłU [×¤
fl%Àïg ~`
 Ø ¥˘Ó'')>8
ŁÔƒB2-ø·| ÿ¸DEłŁ
å›Ô
w l˝ Ł] ã¾{`‹.J(?ÑÙU
¾e þ8Q ‡+˘]»¶-ï¨æ¢þx °§ðÿƒ7v• ?
°˙°-æº#\ð'•{
ìFÆØ° ˘ ÔÙß0œ
;w0µEí 1) q
íut¶œem;;æØÒ|ÿ Xfi^ç.
¥L>¾ÙÒâ‡%»
‡°¶rsK
}»6X &§1åx
ºƒ@mÉ¸J<w*[⁄ßÕnyàîî¥äœ5=Ó›_
Þ?ÖEir „
¨¿KAÊ⁄¸câ¸81r
.~˝{nþ[¿v ¡
“ónß@¿íuG
'†”+ v{¡…ÕwŁ• ¥5
«FÉØsı[œ ?/¿ ÷
 g[=N&Ü5åcå-Ça ÷ >9KOþ›
ÿÙß þ_ þy X‹âłŁÌ^ÕÒÝ!dïö
@ @µ‡sý»
V.~˙ Àý-PS^TÖJÉ9
‡Õns wÛ‰›tøøkò0
„Ô• 'NÛ'Õœałæm•„ a
D' øóÙ›ó
Éâæj: o3uòÀˆ f ðx
Õø7œÿ–°J
çŒ•fi_k‰ôÞ3
¾Ìl.,qXàP
; U˘÷‰ƒ¯„œ› •\« ?]n
œ}Ì¤¢]
.¯s¸¸+ %
“ı ıkµÑd:w@LƒÚÖµß'•fí[‡
\V¤ILu= |

¢n$çç,/0
\ÿQr÷ ¾LeÜÝ
ƒm[y¶I¿MflíEÄ@M…' Y0ÿÏo÷TTK)w dU\ï
@ @uþ~
ºƒS\«˜z—t*+b
Œ Ö5ç ':sıÛÎ_Ó»Fnk$0>ãZd![ő
â÷X«°Œ=ÙÜ‡ªbfi… ôvßÝ–^
M~IÚÝD- Ó• ózªœ¢OÉÐ%c
nÖ§z ZÜ¾TO
‹vV!°-çU†Λþ
'yîØŁnj$ÙÜ'ºîO;\xØÀ¢
ÕAı5b ÝnŒ L^4U't b
ô›mH\94•Ö^I
uÝO››·ı¿"ôÉ•>.MW ßÄ]âP
ºfi-i%ÙÉ«h Y $˜-Œ †˘•
ý.EÆJ.+uu6U¥Zðmõ
ºIL6Œ‹„ Wü..o
ÚßxJ¥eß‹rø~+4Rð,P
ý>@ K" K[X¿˙_rfi
Ú¡ªâ¡i›h¥q
ãª•fłb¯ HØ· ý'J ß'@
Wa …\Ó¡ü
ÓKA¸ssÑq¶ƒØZx
Ù¶ÝÔJâ÷ÐÑÝG¢ Ü÷
µµ°°¸Þ
øb¯@•Xª¶L†°
u^~ >ÄÃb)ıÙw sºDÿîî—"
ãÃaık˙ %Uzkrý˜'5W
7yW
‡ â ‡ ¤
ãÄ§⁄–œÚn Zî 'Úq«ØzRª›''fi¯
ƒ› ßÆs{ ¸
çÇ[ÀN »
g v˜¨aÝÄN^fi'O8.
º'À¼¼ 9LÌ àÖ
ãßj0rrfiv gÜæ˘^
s-p¢îÕN6Ö_ã"
W2fl¿>Ò âm
@¿K8Ý$pr9 ÝŁV¤ØOnqYÙN<îìì$ÿì:*œ
[jþ<î »~
&l-÷« ïC
Jì{¨¤ŒÞ=
O[5ƒrµ^¢
riÕsgc÷Àj
fl <Ł«l
ãß;Éõýia
@¿KÓrłÖ›·h/]fl a.,^«˘

{„]‡GÔw›˘Ú2! #»
Łþ W@9óHw’ ~
u« T âÕ.VÝ!FK°' ;œ fi˜G¢Ø¼ºÚ]ÉØ›¯u`
Ûþ xÝˆ'*
9îkößb
C¯hj“[łl–
#œfl·¢[\£„t3iäƒX*:uı•ß
łßï/¸à_ ¾w 9tfiLnðł ªbO°düõc¥µ=”Ò2¯ N´þ£ó œõ¯ «z0v¿«fl ,9k,]t Œ
ðRºdnôKÕc, n Ý 2ÖNøø$À ,igßk
TV˘ âÕþE¿¸-6ì˘g >L¿%L
‡˘Upª×_ O¸.
æìp~M‰jýfbüLŁ:‹xâ7 W.YłU]qeâ? « r\ C þ‡vßP
Ùƒ S ßüq,r^Ée
˝Hnflq o
¥˙ a
<>˜S: ~g–çƒ §˜iflFsg6s{Q
ì;´m˘Mï° M
#9/o5³ÑßnruØ
Œæ–¡¸VEG*w
+s °b dŁ’œ‰5µP¤Ò æłxŁy7îu Üß˙n
ßR°fiöØ¥˘
]"µ Łw)^ÉK
Y E+•îØ—†SÙ
j vm dºÝ
îR˙,}ÿX«r7ıB’0 ju’ÿl %zvłŁ]G
t…=¶ Mæ»ÊWýp
:]ÀßM
wEv˙ìð4U*Ö
¸†ß¯ q†ƒ+ƒR
k µì — âv
î”ˆ ¸ã
»ýwS>[,˝ØÑ
zì°ß¾¼ª¶¸!ÞY— ö¸
[+üÝ¿
„æA9‹ Ö«l˙–~
”a1r
1y> <í.H
eßfls ?>„q«Øæ}E6 çm:˘–ãý0
; ,¯ ïFˆœ5ø?nB\Mfi
´“Ü¶fi˝¯ïs
¸nJIþmt
L! ~O`þuF 7–ÛóäN`E
•= OìàK Ö› ô ÷
—¤RE‘`K IæÇ$
hjî~›B@¡fi
Q]ß 6˘U
ýÞ4pK» »T<Ý?›ü—

œ´À¸@Ærò›íÕ
ü›U¯5kO^>flk R
;Ñ›ÜÞX â"Ãß¿_
ìæ]u7†˘zOó_ BþX„V
D”P p)c;[cy@
]ŒÞ—˙YªŒc.§âÿß]
°ý¶¿ý¢k‡7|g‰^3^›+ðü›^•»ó
&ßvý|/,gsükòòıÝ
°-â*.ßÝåÜ˘K/sn¿s%`
l øó°_Œ›íüøGòõ:Ý-l (wï
ß@H)÷? B×..<N—Ý
+íŒ°‹ c}\
¸° ~˘ N
Ł oiß›ØØx2 v)»üØ‹MŒ
˝nN flÜŒYaÖ#œ¯Þ
Wwwß›yÑ›ÜÓp
Haßziüwr = TÜÖÓôı„(6m]ï
k¸¿_Œ¶‡åÝl‡ pIƒ
ŁÕuFWÖl ‘‡~m
' ‰V ¶\¿ÖÖ'µ
^$d,Ñ›L zý
ÌÕæÜqå¿ÿœ{X…^fi.e´¿ '˘9t§k=ï(ÿ
ýN)wò>1Ö
ø{W‹Öæ÷
¤ ? / Ûg§»øvæBp–ðÞ›="Ô
ÖlI:.E Ì¸ ł ‡îº›âÛ˘
Þbí r (
ßM,(…7 sø•»ł}kþoRI¾ []›v
ª;Ñ›ÜÓ{"|
.lÛ..\å¶ÛÜº›UW
‹),M˙]^>
åÖ6 ?ÿv7-/G´’ ‹- eÝÚaÜÕØ„º›N_¥n äº›âÛ› « º
(ßßºik6
«fl?fl^^þÿ9Ù›
]ˆ*øœ ¾¿G ˘[
Tfl_C¿ß2$ƒ÷sfi~ÛÜW¡ Z@2lßüsøU ä„Œæ¸âÛN«Z«fiK
k÷aœýCÞL ’ « ÙÕÖÿ Ñ›
{ J8˘??Aoï*Õe˝üøÞ˘ß&
›ÓÖÇ1]
Þ›‹vK K¶püßL»¯>”D/ ¸Ø¯Ø
÷“,Þß5æ°ï´<
S…E¿§‘§Ñ›
Nfl_ÓÇz w
¾¤ Ø#œ= >m
{R+(•dÞm9zÓÞ›°[!2ß5 .
üœiŁâ¸mî
Gø6æ:åç§ f¸

Ö¶\f._l¶W‹sqU;V¨ªºßœºÆłxŒıoÛæ ª*,
÷¤sqjå ƒQ
| ÖDııoÖßi¡_¶?
‡A¿- œık v
íå,”j|ò8[£ÜŒE
Ÿ5øıðÞäjvä
8fi˜–flÿœitu˙łß_¿
ýÚ¶˜` P”
h ?×ıçƒx›\=Nnìly‰ î‘’ðr—Ì'{‰qJ¾˝ íÙÞÆ)
8˝˝$—·~M†ŒÄfi}xjłõßkV¶[3
_4 ¶×&àÒ{ùwx
ï—ïmB £×TÄßÆŁc_&æ
»°~í\´}‰_Xx’
Oþ4o¶÷"
ofi@aß;£3 ×ÿ
L…NÙ~˝M0j
} 8fi˜ðÝ×¿ß
Ücc×ŒÕ¿Ñ]C… ß
‡ıº×t „}¨yH,ìMbvÚ¿
â..ÿ{Ò8fi&Œ7â=i,
i¶Z¿ ?/¯ˆNLåÙ+=5W}j°
ÚQÝD ! tB# øóÜÞ›łý¡É‡k¡|
ï.O^ À&•% xo
”¸ £ßJ@e1 |· þi
J_ 2[e&Ùk
¸< ¸˜¸$[[‹Œó
åÖl rÛß¥“ Kò˘_
üQ,)üułÓ
›âG ÜÌÆäæe.ß
'fiì¨
åxuq|óOh@ hcæ
¶˘]Ó¸¡
6ãªÚ “f Ù|ł [¿ö¿ÿß¿*ó
EwÜßP)łó
óäą& $
w6 <ã%ØYu_
†/ºx›9? ˜Ýþ+í„»;ì> fµ@î Ú
ÖıÖBsˆ lðÞ çœ˘/¿üÑ¥¿ÿþ m?„ık5GˆP˘åå-•6˜}ßrÑZM
/61‰œ˜q%}
„~›2 |ˆYp%
`tG—# ;†„ªÆô‡¤
Õ¿ÑE#hÝREßÀx..
‡É‡kzµÊ+O-ôÀ‰?4î {
h…‰å HU
˙ÕÝfi f9µ‡
º•üälı˜
D_§æ7ðum

_ìðíýÜ† M
¤À ?äW7
ıâm¯Øo< ª ÑÆåõ´§ÕØf
÷F¿°÷Ł÷Apj&És&\Ý†'œ
R-Yr…¸\/ / –G"ÜÕŒæÐ…?tt•ios
›âgüK2ßM ·J L
kÿ¡Ù£4`}ô›
]¯/'˜* * ŒE,Ú¢£:7åÛ
µ¥ÊÕ§˙œg‹—Úî–¶ðu]RŒł
j†] 8vÿZ|Ł _µ‹gH
[oj2…â0
N i+ÆV mÝæçTAŒ˘R Ôß8•Wk-5¸ •óÆv=y|Ûw‘e§Ùct¶”“,…Ø
w$Àœeµ~«$˙ s4 ¸ |”í6
VkZRóu×Sb5 · y
Ü |ºyfiõ¸)k¸¢,
= O“bh5H§
j âK˙FC
„þ..#7L›K zý
=d;M˝ ‡ kç•›fi[Õ„‡
w +o ¯ò?r
O<¸Œœs»Ô» »
£Œ < Efl +¤äTeœ]_6: j„-ô›c,â3
Ñ¥x1ı @µ‹3
6†pˆ~lQ]
yÜÚÉ‡5
n¥Ú*¿?ôÿS
@¿˙E*9 ;fiyZœ~a[
“*. ›†-ð
• eÞMfi@
”ºÜ›ãÜqý“VaÞW ð
§O ÿçwø?›HÆ§
¤[n¶H>Ýz Ó›Ô
C å > .¶
§ fl‹8q\ aÿZ <
ìGj íî +
Vç[¨rçnQN
Ú ‹°¨¾
‰³@L.rº „ ÜªGì y•r{Lø ˆN¡ı˘X„c
ZR«‹`q14ß1c,î
Zgfiâ‰B~r
˘ *'•ý cÿü
µ}ı3›fiÛ
3œe},{ªgýy ÚQ G¸
Kµf ×„ ðXæ
F¾¶5nH17öð
c •[â=‡…˙“qº Û
œæÉßtâ1Ôß‰^¶ª ˘]¶ íh"[

ð¸µ˜q%fifisÿ÷
´Ý<¶,˘ÿy °ÙÓ´\u
ÝÿlQRÛX º ‡Ü.. ÉÓ
mãØvÒÆE.<’
fi ïØ&¤,2 +âŒ
Sa=A »ï îºp KvÿÙ uX
» ì!œ¯V Z@ 95 mÚæmÑÿq^
ßflµt,‘pÒÙíÒÜ
-øS`«Ù‘Ù¥
@åœ P `_L
1;˘„aÙ¥ }çXÒÙ¨ Ù
É$«N¦$]¸ÚæÉg zjŁreÝS˘5
Ø¦n:1 [[.Û
§nÉÛ ‡
•ì…§ilA@Nı¾fi» ÜÜ'Æ
ïÜ¸æSS“ æÚ
«ÓÆE{r5«µflkÜÜb•\E˜{åÑœeó£ó(ß&fi
ıçÅ;•v•f») ì ˙
9 N Z¶°˜q%L˘fl?
ÜÜ}z §fl#pý¸º =·ˆÌ ?4ºt«
% G@o§A´
nxB,üß|øõ¯þ
ç´ßæefl†¥¡
Ł@ îg \
G¨o $æ ßÜ(÷
î 6z •írüL ¸ ,5
6lDV ˘Łu:
øÕ%Ł†Q~ÕæU‘ M
ðî ¸ ›fi¿ Ê¶ý
†z¤‹.« ?]æ
ãÿ8W¿-B
º}Ýx O,
,<ÿ… .×ÜfÆÙßß˙°• Ý
˙ oüÿcw
8l øóà¤¶
sóÿ]œł $,
ï"P¨´ªß¿s÷×
â{ Ø
*” ðæ¿s÷×..
<æ¶fiˆ[¨nò
æ¾f
î" ßE6†+° x
"PóäfiŁ ÓXˆH À·;8Fæ E çÌ"ÿv’>g#<¿Eß
“9qer\SÌ>/E§ŁW
p ó+ły¯ ÜZ
¸¶n¸ < íÖhª›oq
v$ºflœ ¢s¡?‹¥C=·Xx RÒ¡æV Ý

¶:pWøŒç• ß
Dı°=ÛÖ
—Eß#aœü1ì+QÔ
S5¸×Ø„ ì
æÌø/¿ûz º]ŧßïû@—ï[›}p¤
Ì R˜',îxºÜÝg'bß¤i
Æ)P›ß ’ðŒ“%9Ö C
+Z˘ ¡,nnK«
,Ý¶X¡;g Ú&u~ýÿG/{ïÆ~^#˘:
ô† -Ý
ïY• ¯ ;1µ†x0;æv
ªYE.'v]$P ıÞ Û v
“ÕÖz Ûçæ{
œ}Ì…ª GI˝JfºbÒBÜØm¤Üc
x@HçJŧD .%
A° Œ8µU=k:'-ï5 ßT
W¥ç“`„=¸*·M–\ÓM‰
åÓ÷qPìP K7
Ö(`–
ÿQvFíÔÓ‰ ¸ ·), ´¸
\ Be[ä_>„üY
[;V8C (ÆSRp{Fn
—1àJÚb9ßq[.`pFl[Œ[„ DYÿµNÚ±×
]kî5Łw:.„
î! Æ ‡_¿
Ù9„Cfi9.Gz%1-«,üŒ #”q/•on¸˘(
—ï a—æ ‹)Õo
°p ç*
(| @îL×B´O ¥°ƒ
a fl 9`vóçm
L,%M¸z ¸ KÿøÚ£ U6,
@Ò Ü
Ö8ÑÜ¸få5,W‹'ı\a»ÝÒt' Ò¸e—ï
v´ ß˘ÜÐ¸ ˙
´¯¥°+d]æQ&B Ø§
]×ø’9\˜baß
˘ãäÐöC]ō¯^^*
j\,ç
–k«òXfXiâ ~§
B^?,íxuªl˘}ò¤i ‰H$’n%y
C_ ;¤,äâw4 ´» p l 7 JÖ
ì˘ 3zÚGBßçÜÜ-SJ:s÷/ØG¿‡pr ·
Øp0¯§oq ò
º^aÌ9#ıßðAy_ÔßJ» _Ø´.uº§ vØÑ9?ı@d .”&r' -ƒCÚ
44WN Lv˜U/kmÒ= ä9T•»gò
æÊ’ıç+%Ñ‰ò
„, ZW ı,

2WFÒuuý|'Y¸VÙ#
HòÓÐ 6hF¤d l1U—8
Ûq%mp 5– · ?„¨jÆ
Rnäh q ¸¸‹0
ÑÕ/~gH xW=>ø GF†¯ØNaKr…Ú
£ÙÕºˆ¸ÙŒE{
˜[ßÙÞ¿œZ <M &q<m|Ó¸à›+ ˘•Xïí°¾
z ~×ł|Ëáyüysô¤KÀ˚º ’fi ¬¢ Ügf£q†Ÿƒ Ú‰¥
Łœ5Ø‡ý3 ;4”ŒM ;ü
æ~ø [#‘/Ì¯
•Ôƒp„°Ü˚&õe„|î×
nH_
ýn´EÆ‰ äòØ >ã¯.S
ÿ]˜[ü[ØpGÕáífiÙÓZ{e!
¥[‹pÚ9¯ +*
g˚Q Ý
ÜFk˙y lZ5R5Ûƒ ð%GNî
" HýwnäeÜÙB ~ ő
¬ÿ¸sX7.—¯¥
Ùł˚m„C ¨ »˜à*§7¡ R1
¶C 9D–Z˙›
ŒZ%¸'fò Vœłő
f 1ÊÙ É..ÿ¸A[Xº p ^çÙàÝ˜Sfi ı˘9‘¬º¡” ß†¨Ñ¹ |0Ö¬4ÿ)¨î˙ [N|äıç
Œ~øð% złwµK‡æa÷
¥“Ł¸h “‡˘ øœfl{ „Vd¹ow<q*.ˆ æ¸ +
Ìíq8 ƒ î
Ý9 flæ£t†Àæe^ÉB¿fl
=vŁ¸wk<vÀı˚
×ø¬µ fi¸
acHµ%Ûî˘¾%b›@ sø@I N ´ ß‡Fö
Õ§X;+ „ É#
\ØÉÊJ ?×
=Ø ˘~\yý3ø¯l,uÀ
w‰s1M2 {ÕÊºvfl! ~’H&w x ¯¯t
Ûâ¹Uâ§0‹ı
0$ö ÝºOð'
U.”×§ZC¿‡ ›É :, ÚÍƒüŁ·»C
º×fiFíð
+ kI
ç§zÝŁ—„ä
~`%WÞ% C˙â
¡›Yº ÖÍ “%;¸œµ
ª¡W ªJ”0kÿZ/ ØÝ
ƒ´ n lÊÝâ_å§†”º
µØTPwiÊ- J
£——zåœµÀ^ f•tt S
‘Þ<A˘ÉÕæÐv£Łn!$Z@k ‹ÚÜZ»Ý

w.9#Ÿ«œWFÕ‰u
À¸ß¾q? Ì
Kx.¯wMØÓ
QPkv„\ ÿ É_ uj
DäÐ/s¸Ñ½2]H˙sI¶Œn‹ææ
§°qgÔ½EB~ÿ ¢ÉÊ[˜;ðÑ¼”uæ
ÖÊU¯. ªÕ³½RWíw1Rªí}eB
V[¿&g?×_ÝœµÞ ˝¡åªJ|cÿÚà (—F ıkm… J_ÉPflÔÙ¿”
×fl ª~Pn„‰;÷xµ
À½2•in=”a ?w
ô›9 IÝ›¤
˝.ðÖ˝›R¡
ý. vŒ{,&<¾Ä-ÓÞ]×½É
f#ÛÞ‹œ 9ó›`[l $•
n% ~gæ&ïª:…_+ -
@¿K‘ªß…ı9’fi ‰eÜ›
¯} dÝM“ß
Ł÷mh1< (wü5f¸ç¯ !
ö¸æ!à›'ª k ˆ˜ÕÞ
ý^(j˘veØ¶6 1Ì ßH5ó{â—
flÀØ|›øü?¿
‹Ö›æ #¸U
Z.y xWzH–§
;J — Ö›ü
æ~åßj°4œÝ Ò
í‡ vydÆE
Wh wÿ½ysIÞß˝Ñ¾ï
÷m[×ÙÐ}{° xkfl?8üç°Ø
u˜»ïły°5ÞÞ``}f×r¸z–gvoó^ÙÙWı
¾½/~?P†÷œ…B˝ï˜%œCÑ¾7Uæƒv
lÖ¾Qn˜{æ°Ó½Ìı+« ï#X ˆ§ï*^ #Ł«
M,+UY_¡ +o˘
r/ó¸ lpflr:
æ^? «y ~fl
‘¸| aaßcłÞcßª:
_ö¸ ý£ ßÞ½n`ä
’˝tzÆ63ÉÊÐÿ: fl3
æ¼h›X6¾W¾» ïó¸–{ı>åJ<‹w ÿfl7LÉw
÷mz˝ ø6¡°;“ø•
ÒÞz4 3˘iüü@ŒræÍ»l
¶Ó›' £æ o]m¾½O.œwv œ¯f'¾$
Ł÷¢ø ¾½gþXƒz
/Pfl\ÒÞ4,
µo Àø
y|‡+‰ ÚÿÞ‡ _
[.$Ou¤æQÒÞµínïæ½ A[
F {HßÞq {ÿXÔÞÆi ÀÞfl-ø›o}Æ‘mi

C¿ ª ;Ûƒ‹Ûõ{â@=
£ßÞUæ ß´÷"Yfi
æ×ÚÖæ_;FÖÊł³Ø‰
˘Ûƒ~ß
Þ (P ðºfl3æÜw àƒ÷˜Ì EÛƒ ßƒqb‹
y/^ ll â
Z M ºß‡#ððªº ¿ùòw qý{Ûƒ.(b…~í
§ÿ„“´¯ì+ xCÝÊºßł÷
,^¿&‡Gwº÷ÆE ıYð÷
Õõe´ùø]!Àn
Ûƒ Nÿøý"ð‰¢ •} p
o% ~¿5ò÷[łßłÚƒ?iZ
{MÚƒ#\LC
+O$ÀßÓFu~ —ïø1x
ö'Àõ÷×ıÞía/_§˘õG ¸°;
åł÷ÝG‰V:_hhî#cfl
n- Œç£ßłH)ç
@¿çòßłluÖõ
\·~rtq
ý˙ ~‰ %•NœEÚ‰^,ð
ßßÕØE×¸ <ç†
ßł«Edƒ? |˙)x÷[qfv ¶!
œý0 í/Ýõp ÛÙ^ÝÖ¤ı
œý¨ÛÙg¸ r 2 ÷ºF
¸ T[` Ûõ.x÷
@¿o » i] âe
»łƒ -Ø\vzÙ_î
¥ ßK § s.˘vóç< ¥
zfCö&–x'Z,Ú
—ïvf»ÕÞ` [
òłÉõ +
icœ´ÕÖ#- ?ç¤#øÓ
ƒØw÷‘°
—ï £ÚƒÝÒłł–
m vw§¸¯ïîH1
@¿ºYíZR ¥j»
œýØ3a~kh <¿
ýfiFłłAÒ
2 œ›/¢æ¥G
í3–ªwJþØóßOßßq;h«[;o1ôç
¾¼«‡ß„ñæÞ{ÙÛBß
h' Z•G˘Ì¿Ûł›E 4
—ï›´e %í
*nW}Nôƒ!
˘C]Nß
ôõ 1 ß‰ £˘u äß„–¥g
ý>æł˘] ı 9ó–…

Łÿüµ9) }¸
2ÙsÜ×Ù¢;ýøkÝ
!p; ˘_ æ
œÌ }BÑb˘ y
_>ÙWÚ9~˘
^ßä¢3º«?fl$â‰fL 9_3.x
þ˜5Ýg¸… Ùâ2Ì
[;l¸ ãßlß—Z–µ #U: †·l¾ = @
On ⁄8ØFÕÝ '.Z T¸bA
r:ZYQÙf›eß«:
¾Ø !*-4
ý¾ å9s [
ø«j‡
|Ù9ß,•⁄ò›Œfi {Z\.¥¶=J:f˜˜n˜Ur
zî¡“ÉZåœº„
Ùæ,ı⁄?
arãæçÕ3Cı“I£]r Kycdåõ3 gòå
Síï |3s>z˙ =
@ ÀÃß¿_x«÷ÔÛnfl 7 ‰Ö'˘ıç=M¸ØOJ¾⁄ßõD "
£ˆuj ü " ' wŁ(œ˝x À~
—ï¥bv1íNƒ“„ùÕw« P
Œ:µ”6»ê˚»ızæF•¨Nþ2Ý°
µ+âm/~’flï fl º
m÷¯M
n’Ì]–d›⁄ÛŁ9÷
»nfiØÊõAC
Y“vÊÃOıT ÙÍDNþxÛ2œ=þ
Ù*&»
{xØ#Q'><q
@¿ß˙ fiõîþ
˘ºX^Pf
’E7VÖRdÜDr~
˘Ù9ø,ugM“#Ł3
ŒÊÙÍÕØÕeítö c
µÕÙy9MoŒ‹ãù@fl|k fl_N
t’ÀœóHYdÞæ
[zÙõäıkC
Ùu¯ylìUsæ86)æIæŁ$
$ÀÜøIp¶ÚMsæ
—ï«ÆÆc¸ü˜`
@¿˘ªf¸ü‹»'5
ý›É9óà/“Fæ‰R4ð
h# ~•æ Ù ¡¶F
2gÞk–Ò›b
ïfd+Ux¡xfl
??f° ø1£µK Łk˙
?? FÚfX›Tç˝ãüøJ#

íıŒ˘” Q“?
y= ³⅌äï
C¿ß *,Bàn
Ł÷E´ ÷E Ó¤ó
• x+rödÆ£
ø÷ ÷h«UA…W
 rß4…F µ«ÕB»<Ûx@ ÿ
˙,œ´ \ /Ý†Ô
ð%ðŒüÏ [
ÚÆ›bIÚâß
 ŒüßÞ‰œ˝ Y” ¶y 3/‡G¿çMZ ÀÝ
i÷tàµV=Ôx ß (
ß, v/7XO9˜:ó
lŁw
ÔÙŁYoÜ$Q„ÚÏjb)ÀÙF=
L" ~;ðÝFbçI»
@„’ ´~˝ v c ~ ªF-
Ì$ ~3a>sük ·ß
Kôß
=ŒB‘
 7º7i÷1wC«/Ý
…V¿I»’ ¶
JàœMÚ÷t ÝÖ
DàmœMÚ÷h‘ÝÛL‹Ûµ5n_¾
@ç‡N›¢Ü@z3Ł÷M‘1
x…~s`»ó
eNd;|ôº† ºÜwD
ý¾6!p/ gº7i÷‰£ç
ý¾0d— ÀSı
â?Vn¶ K,É„o
 & — À#ı 9ç£ä6s“Ùv ß6ÞÝˆŁ÷xæ
R?Nµ¥YÝEî!q‘µ0f @W
OÒôÔfiC£‡–r“- !Ûı W #ÿfiFEA
,Cà1œ x/3ƒ~˚⁄Ã÷]Fnd4{ ¤¡ß
µÝµmÕZ¶ÛÜÙ‰ªpÕ
œ} ı!0 À
 uZ+:iG‡+ N) ~O`N£
 ‘÷c|»%ôßv˜4
¶—ïî‰˘‘G
ŁtG ‡L¡ß$‡¨Ó
Mà÷OhUþ n ÿÔRFkØ finÜd¯\»Ö%k˚z;
íA‘6 x•›Ùµu×÷ê
˚î¶æ Ûˆ⁄Q¥;6ô›;R
Ú¾⁄Ýßa+ðı⁄
MÔk7Vnk˚¶»7n… Æe
ıß‹î¡Ôý>« kö⁄Ùµ⁄\÷ç
 Ôö⁄A¸-NX#0

@ @ }Ö•î¶7í‡Ł7ª
@a.¸î ¶Z
º'‰;ßv%sóŕ
•î‡nw+ï‡R8Ƥïǫ?ƒï, ÒA!
ØÀ¢O ¿æ—¥}â§
ł @æ¥Kîø--œ
@ ' oß-<Ùâ¥îÙ
ÛÆEµzh åg
þÿÿÿ

1.000 litros
1.05 metros
1.20 metros
1.50 metros
1.60 metros
1.66 cm
1.80 metros
10 cm 10 litros
10 m 10 metros
10.00 metros
10.000 litros
13.50 metros
15 cm 15 litros
15 m 15 metros
2 litros
2 metros
2,80 metros
2.00 metros
2.000 litros
2.10 metros
2.20 metros
2.50 metros
20 metros cuadrados
200 litros
3 litros
3 metros
3,00 METROS
3.00 metros
3.000 litros
3.50 metros
3.60 metros
3.800 litros
30 m 30 metros
†ÿ 37 litros
4 litros
4 metros
4,20 METROS
4.00 metros
4.50 metros
40.00 metros
5 metros
5.00 metros
5.50 metros
50 cm 50 metros
500 litros
500 metros cuadrados
6,00 metros

6.00 metros
63.5 mm 65 litros
74,1 A 76 litros
8.00 metros
80 metros cuadrados
9 metros
†ÿ 95 litros=
la Actividad.-
la Autoridad
la Caja
LA CALIDAD DE
la Ciudad
la Clase C.
la Cooperativa C.A
LA FACHADA
LA FINCA
LA FINCA LINDERA
La Fraternidad
LA HUMEDAD
LA INFLUENCIA DE
la Ley N
la Ley Nacional
la Licencia Comercial.-
La Municipalidad
la Municipalidad.
la Municipalidad.-
la NORMA IRAM-AADL
la Obra
LA OBRAS
la Oficina
la Ord.6485
la Ordenanza
la Ordenanza General
la Ordenanza N
la Ordenanza Tarifaria
la Ordenanza Tributaria
la Provincia
LA PROVINCIA DE
LA RAMPA EN
LA RED COLECTORA
LA REFORMA Y
la S.E
la Seguridad
LA SOLA FIRMA
la Subsecretaria
la Tabla
la Tabla N

LA VIA PUBLICA
LA ZANJAS ProductIDy
bÿÿÿÿÿÿÿÿ
Pw 6Ì$bÿ
zWd
X= .ÿ
ÔM˜ãÿ
to :P<ÿ
Lrº!¤O˚Aÿ
…6«"´æ
•a$#´j‘Õÿ
#’$$ —‘ÿ
<-&2łł\~ÿ
~q–*¤O˚Aÿ
'mãłH! ‘ÿ
]Pg+(Ùãqÿ
U[,¾@åÿ
ÿEÓRßZïÿ
ì!6-…î~˝ÿ
}O-œ.,wÿ
]p-ð¤ïCÿ
˙K 2 &‘ßÿ
^J23 ł lÿ
—9ª3 EX§ÿ
ó\ 4¾@åÿ
3r£5¾@åÿ
Ý 6˘×Ó‰ÿ
ł6⁄ vÿ
<V:fiØXwÿ
%Ûł>4¤6ÿ
Yq ;¤O˚Aÿ
åoI<ÔoÒÿ
Ôÿÿÿÿÿÿÿÿ

0 Kƒª´˜ÿ
/+MzM°(ÿ
¢E3N îìVÿ
…JHO¸à ÿ
Qf»ìGÿ
o…Q~ `ÿ
¢-ýQà´ ÿ
M’aRrä„ÿ
Xk¨S ´‘ÿ
ßTØ2†DÛÿ
4[hTV¥ð2ÿ
^KUv"Xxÿ
sciU~Dæeÿ
QˆV·ah¶ÿ
1°Wò^µÿ
"Q«X¾@åÿ
V3ôX$ —‘ÿ
(Z4 dÿ
”J2[<{‘+ÿ
#ï[PÑÛÿ
3s@_Ü$%ÿ
ý7~_^—àkÿ
ïy _j r:ÿ
iî‘†'R<ÿ
ðSb¤O°Aÿ
ºr dlpHÌÿ
·6†eb› »ÿ
ÑÈŁ(b,ÿ
†@ðJl4iÿ
q g",~°ÿ
]°h ¸¢ ÿ
X8 jük ¥ÿ
«n k D‘„ÿ
gq'kVRf·ÿ
ÆCÛł 'ÿ
lôlc¢]ÿ
OZ m ˘fi£ÿ
ti;s°Z” ÿ
P.tJŭ¸ÿ
î.Ûw^3ôCÿ
fi< xöø¶ ÿ
Z x´ý'ÿ
D“yH§łÙÿ
N<N{,˝¶'ÿ
’Pc{, ŁVÿ
—^ý{łæwÿ
°Z/| $ƒ#ÿ

+ |ìÚÿ
r->}ÚJN/ÿ
S%æÆE= 0ÿ
^ d ‘ ‘œo(
‘ łło(
^ Ø |ÞOJ
^ Ø łł5
^ ; ‘ åÞ5
^ Õ |Þ5
‘ åÞ5
^ Ø ‘œo(
^ ì ‘ |ÞOJ
^ qý |Þ
^ d ‘ |Þo(
‘ |ÞB*
‘ |ÞOJ
^ X ‘ |ÞOJ
|Þÿÿÿ|Þÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÒ–ƒ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ8Ñƒ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÑƒ
ÿÿÿÿÿÿÿÿdÒƒ
7 0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ\×ƒ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ×ƒ
¤Ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ$Øƒ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿØƒ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÌØƒ
ÿÿÿÿÿÿÿÿPÙƒ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ·Ùƒ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ|Úƒ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ